

取扱説明書

FOMA® SH905i

'08.4







かんたん検索/目次/注意事項

ご使用前の確認

電話/テレビ電話

プッシュトーク

電話帳

音/画面/照明設定

あんしん設定

カメラ

iモード/iモーション iチャネル

メール

iアプリ

おサイフケータイ/ トルカ

GPS機能

ワンセグ

フルブラウザ/PC動画

データ表示/編集/管理

Music&Videoチャネル/ 音楽再生

その他の便利な機能

文字入力

ネットワークサービス

パソコン接続

海外利用

付録/外部機器連携/ 困ったときには

索引/ クイックマニュアル

ドコモ W-CDMA・GSM/GPRS方式

このたびは、「FOMA SH905i」を お買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。

ご利用の前に、あるいはご利用中に、この取扱説明書および電池バックなどの機器に添付の個別取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。取扱説明書に不明な点がございましたら、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

FOMA SH905iは、お客様の有能なパートナーです。大切にお取り扱いのうえ、末長くご愛用ください。

FOMA端末のご使用にあたって

- FOMA端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かないところ、屋外でも電波の 弱いところおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれません。また、高層ビル・マンションなどの高層階 で見晴らしのよい場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電波が強くアンテナマークが3本表 示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れる場合がありますので、ご3承ください。
- 公共の場所、人の多い場所や静かな場所などでは、まわりの方のご迷惑にならないようご使用ください。
- FOMA端末は電波を利用している関係上、第三者により通話を傍受されるケースもないとはいえません。しかし、W-CDMA・GSM/GPRS方式では秘話機能をすべての通話について自動的にサポートしますので、第三者が受信機で傍受したとしても、ただの雑音としか聞きとれません。
- ▼FOMA端末は音声をデジタル信号に変換して無線による通信を行っていることから、電波状態の悪いところへ 移動するなど送信されてきたデジタル信号を正確に復元できない場合には、実際の音声と異なって聞こえる場合があります。
- お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容(電話帳、スケジュール、メモ帳、伝言メモ、音声メモ、動画メモなど)は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。FOMA端末の故障や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ◆ 大切なデータはmicroSDメモリーカードに保存することをあすすめします。また、バソコンをあ持ちの場合は、 ドコモケータイ datalinkを利用して電話帳やメール、スケジュールなどの情報をバソコンに転送・保管できます。
- ◆ お客様はSSLをご自身の判断と責任においてご利用することを承諾するものとします。お客様によるSSLのご利用にあたり、ドコモおよび別掲の認証会社はお客様に対しSSLの安全性などに関し何ら保証を行うものではなく、万が一何らかの損害が発生したとしても一切責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。認証会社:日本ベリサイン株式会社、サイバートラスト株式会社、グローバルサイン株式会社、

RSAセキュリティ株式会社、セコムトラストシステムズ株式会社

- このFOMA端末は、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイスピードエリアに対応しております。
- このFOMA端末は、ドコモの提供するFOMAネットワークおよびドコモのローミングサービスエリア以外では ご使用になれません。

The FOMA terminal can be used only via the FOMA network provided by DoCoMo and DoCoMo's roaming area.

本書のご使用にあたって

本FOMA端末は、きせかえツール(でア)・134)に対応しております。きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。この場合、本書での説明どおりに操作できないため、基本メニューに切り替える(でア)・34)か、メニュー画面リセット(でア)・135)を行ってください。

本書について、最新の情報は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。

●「取扱説明書(PDFファイル)」ダウンロード http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/manual/download/index.html ※ URLおよび掲載内容については、将来予告なしに変更することがあります。

本書の見かた/引きかたについて

本書では、FOMA端末を正しくお使いいただくために、操作のしかたをイラストやマークを交えて説明しています。

- ディスプレイに表示されるアイコンや画面は、本体色に合わせて初期設定されています(きせかえツールで P.134)。 本体色ごとのお買い上げ時の設定内容は、P.458「メニュー一覧」を参照してください。 本書では、主にきせかえツールの設定が本体色「White」の場合で説明しています。
- 本書に記載している画面やイラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。

本書の引きかたについて

本書では、次のような検索方法で、お客様の用途に応じて、機能やサービスの説明ページを探すことができます。

次ページで詳しく説明しています。

索引から

喀P.512

FOMA SH905iのディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能名・サービス名がわかっている場合はここから探します。

かんたん検索から

©P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。

表紙インデックスから「電表紙

表紙のインデックスを使用して、本書をめくりながら探します。

目次から

@P.6

機能ごとに分類された目次から探します。

主な機能から

P.8

新機能や便利な機能など、FOMA SH905iの特徴的な機能をご利用になりたい場合はここから探します。

メニュー一覧から

愛P.458

FOMA SH905iの画面に表示されるメニューおよびお買い上げ時の設定内容を一覧表でまとめています。

クイックマニュアルから ©FP.522

基本的な機能について簡潔に説明しています。切り離して外出の際にお持ちいただけます。 また、クイックマニュアル「海外利用編」も記載しておりますので、海外でFOMA端末をご利用いただく際にご活用ください。

- この『FOMA SH905i取扱説明書』の本文中においては、「FOMA SH905i」を「FOMA端末」と表記させていただいております。あらかじめご了承ください。
- 本書ではmicroSDメモリーカードを使用した機能の説明をしていますが、その機能のご利用にあたっては、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードについてはずP.335
- ◆ 本書ではmicroSDメモリーカードを、「microSDメモリーカード」または「microSD」と記載しています。
- ◆ 本書では「ICカード機能に対応したあサイフケータイ対応iアプリ」を、「あサイフケータイ対応iアプリ」と記載しています。
- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。
- ◆ 本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。


索引、かんたん検索、表紙インデックスからの引きかたは、アラーム機能を例に説明します。

◆ 本文中のページとは内容が異なります。

索引から @F.512

FOMA SH905iのディスプレイに表示されている機能の名称や、あらかじめ機能の名称やサービスの名称がわかっている場合はここから探します。





かんたん検索から © P.4

よく使う機能や知っていると便利な機能をわかりやすい言葉で探します。






P.401 「アラーム」 の説明ページへ

表紙インデックスから 『変表紙


「表紙」→「章扉(章の最初のページ)」→「説明ページ」の順に設定したい機能の説明ページを探します。章扉には詳しい目次を記載しています。







P.401「アラーム」の説明ページへ



※ 本文中のページとは内容が異なります。

お知らせ

◆ お買い上げ時の設定については、P.458「メニュー一覧」を参照してください。

ディスプレイの表示について

- ◆ 本書では、お買い上げ時の状態をもとに説明しています。お買い上げ後の設定変更などによっては、実際に表示される内容が本書と異なる場合があります。
- Flash画像やアニメーション効果を持つアイコンなどが表示されている場合には、ディスプレイの表示が本書の表記とは異なる場合があります。

ボタン表記と操作手順

◆ 本書ではボタンの表記を簡略したデザインで表記しております。

実際のボタン	本書での表記
例) 1 2	1 (P.24「各部の名称と機能」を参照してください)

● 操作手順の表記と意味は、次のとおりです。

表記	意味
例)待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示・ ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定] ▶ 項目を選択	待受画面で●を押す→♪で[設定]を選んで●を押す→♪で[表示・ランプ・省電力]を選んで●を押す→♪で[ランプ設定]を選んで●を押す→♪で設定項目を選んで●を押す→♪

かんたん検索

知りたい機能をわかりやすい言葉から調べたいときにご活用ください。

通話に便利な 機能を知りたい



電話番号を知らせたい/知られたくない47	(発信者番号通知)

通話を保留したい.....53 (通話保留)

音声電話通話中にテレビ電話に切り替えたい....54 (音声電話/テレビ電話 を切り替える)

出られない電話にこうしたい



電話に出ないで保留したい70 (応答保留)

通話を控える必要があることを伝えたい......71 (公共モード(ドライブ

モード))

73 (公共モード(電源OFF))

用件を録音/録画したい......74 (伝言メモ/テレビ電話 伝言メモ)

メロディやイル ミネーションを 変えたい



着信相手ごとに着信音などを変えたい......104 (指定着信音選択) 着信音を変えたい.....120 (着信音選択)

着信音の音量を変えたい.....122(着信音量選択)

ボタンを押したときの音を消したい......123 (ボタン/待受 i モーション音)

着信を振動でも知りたい......125 (バイブレータ設定) マナーモードアレたい......127 (マナーモード)

着信時の照明の色や点灯パターンを変えたい...137 (ランプ色設定/ランプ パターン設定)

画面表示を変えたい/知りたい



画面のマーク(アイコン)の意味を知りたい.....28 (ディスプレイの見かた) メニューの表示を切り替えたい.......34 (メニューの選択方法)

待受画面(壁紙)を変えたい.....128 (待受画面設定)

待受画面にカレンダーを表示させたい.....129(カレンダー表示設定)

文字のフォント(書体)を変えたい.....139 (フォント(書体)設定)

文字の大きさを変えたい.....139 (文字サイズ設定)

まわりの人に見られたくない140 (プライベートフィルタ 設定)

メールを使い こなしたい



メールを自動で振り分けて保存したい233 (振分け条件設定)

カメラを使い こなしたい



ワンセグを使い こなしたい



安心して**電**話を 使いたい



こんなこともできます



卓上時計として使いたい.130 (卓上時計設定)電池の消費を抑えたい.132 (照明・省電力設定)ORコードやパーコードを読み取りたい.173 (パーコードリーダー)GPS機能を使いたい.273 (GPS機能)PC動画を再生したい.308 (インターネットムービープレーヤー)microSDメモリーカードを使いたい.335 (microSDメモリーカード)赤外線で情報をやりとりしたい.352 (赤外線通信)音楽を聴きたい.375 (Music&Videoチャネル/音楽再生)目覚ましとして使いたい.401 (アラーム)電卓として使いたい.414 (電卓)海外で携帯電話を使いたい.449 (海外利用)最新のソフトウェアにしたい.498 (ソフトウェア更新)セキュリティを最新の状態にしたい.504 (スキャン機能)

※1 有料サービスです。

※2 お申し込みが必要な有料サービスです。

目次

本書の見かた/引きかたについて
かんたん検索4
FOMA SH905i の主な機能8
FOMA SH905i を使いこなす!10
安全上のご注意(必ずお守りください)12
取り扱い上の注意について
知的財産権について
本体付属品および主なオプション品について22
ご使用前の確認
各部の名称と機能、ディスプレイの見かた、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド、メニューの選択方法、サ
ボートブック、FOMAカードを使う、電池バック、充電、電池残量確認、電源 ON/OFF、初期設定、日時設定、発信者番号通知、電話番号表示
電話/テレビ電話
テレビ電話について、電話/テレビ電話をかける、音声電話/テレビ電話を切り替える、リダイヤル/着信履歴、着もじ、番号通知/非通知、ポーズダイヤル、WORLD CALL、国際ダイヤルアシスト設定、プレフィックス設定、サブアドレス設定、再接続機能、ノイズキャンセラ、車載/ンズフリー、電話/テレビ電話を受ける、音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける、エニーキーアンサー、クローズ動作設定、受話音量、応答保留、応答保留音、保留音、公共モード(デライブモード)、公共モード(電源 OFF)、不在着信、伝言メモ/テレビ電話伝言メモ、クイック伝言メモ、伝言メモ・音声メモ再生/削除、キャラ電を利用する、送信画像設定、テレビ電話/ソズフリー設定、テレビ電話設定、テレビ電話の設定を変更する、テレビ電話切替機能通知、パケット通信中着信設定、静止画メモ
プッシュトーク
プッシュトークとは、プッシュトーク発信、メンバー追加、プッシュトーク着信、プッシュトーク電話帳登録、プッ シュトーク電話帳を利用する、プッシュトーク電話帳削除、プッシュトーク設定
電話帳99
FOMA端末で使用できる電話帳について、電話帳登録、FOMAカード電話帳登録、グループ設定、電話帳検索、電話帳編集、電話帳削除、シークレット登録、ツータッチダイヤル/ツータッチメール、電話帳お預かりサービスを利用する
音/画面/照明設定
辛の設定 辛暑調節 辛雨生設定 バイブレータ設定 メロディコール設定 通託品質フラール 美信嶋動時間設定 オ
ロンスと、日本日本のと、イン・ファンスと、イン・ファンスと、日本日本のは、東京のは、日本日本のは、インスと、日本日本のと、オーキーは、インスと、日本日本のは、日本日本のは、インスと、日本日本のは、インスと、日本日本のは、インスと、日本日本のは、日本日本日本のは、日本日本のは、日本日本のは、日本日本日本のは、日本日本日本のは、日本日本日本のは、日本日本日本のは、日本日本日本日本のは、日本日本日本のは、日本日本日本日本日本のは、日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本日本
あんしん設定
FOMA端末の暗証番号、端末暗証番号変更、手書き認証、FOMAカード(UIM)設定、PINロック解除、各種ロック機能、オールロック、おまかせロック、セルフモード、機能別ロック、ダイヤル発信制限、まとめて簡単ロック、ボタン操作無効、発着信履歴表示、シークレットモード、電話帳指定着信許可/拒否、非通知理由別着信拒否、呼出動作開始時間設定、電話帳登録外着信拒否、電話帳お預かりサービス、その他の「あんしん設定」
カメラ
ご利用の前に、静止画撮影、動画撮影、撮影時の設定を変える、カメラの設定を変える、メール送信、バーコードリーダー 文字語み取り(OCR) 名刺リーダー
i モード/ i モーション/ i チャネル179
i モードとは、サイト表示、サイトの見かたと操作、マイメニュー、i モードパスワード変更、ログイン情報登録、インターネット接続、ブックマーク、画面メモ、画像保存、i メロディ、PDF ダウンロード、きせかえツール、ダウンロード辞書、キャラ電ダウンロード、トルカダウンロード、電子コミックダウンロード、Phone To(AV Phone To)・Mail To・Web To・Media To 機能、i モード設定、SSL証明書、i モーションとは、i モーション取得、i モーション自動再生設定、i チャネルとは、i チャネルを表示する、i チャネルテロップ設定、i チャネル初期化
メール
i モードメールとは、メールメニュー、i モードメール作成・送信、デコメール、デコメールテンプレート、添付ファイル、i モードメール保存、メール自動受信、メール選択受信、i モード問い合わせ、i モードメール返信、i モードメール転送、電話帳登録、選択受信添付ファイル取得、添付ファイル確認、本文中画像確認、テンプレート保存、受信 BOX/送信 BOX/未送信 BOX、メール受信履歴・メール送信履歴、メール設定、メッセージR/Fとは、メッセージR/F受信、i モード問い合わせ、メッセージR/F表示、緊急速報「エリアメール」とは、エリアメール受信、エリアメール設定、SMS作成・送信、SMS受信、SMS設定、FOMAカードへの SMS保存、SMS削除、メッセージスキャン

i アフリ247
i アプリとは、ダウンロード、i アプリ実行、自動起動設定、i アプリ To機能、i アプリ待受設定、i アプリ管理、 i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)、i アプリのさまざまな機能
あ サイフケータイ/トルカ263
おサイフケータイとは、i Cお引っこしサービスとは、対応 i アプリの起動、トルカとは、トルカ取得、トルカビューア、トルカ一覧画面・詳細画面、トルカ設定、∣Cカードロック設定
GPS機能
GPS機能のご利用について、現在地確認、現在地確認設定、GPS対応 i アプリ、位置提供設定、現在地通知、位置履歴、位置情報の利用
ワンセグ
フンセグとは、ワンセグをご利用になる前に、チャンネル設定、ワンセグ視聴、番組表、ビデオ録画・静止画録画、予約リスト、データ放送を利用する、テレビリンク、ワンセグ設定
フルブラウザ/PC 動画301
パソコン向けホームページの表示、フルブラウザ設定、インターネットムービープレーヤーについて、インターネットムービープレーヤー
データ表示/編集/管理311
イメージビューア、画像編集、i モーションプレーヤー、映像編集、ビデオプレーヤー、キャラ電プレーヤー、メロディプレーヤー、microSDメモリーカードについて、コンテンツ移行対応、microSDへコピー、バックアップ/復元、microSDデータ参照、本体へコピー、microSDメモリーカード管理、各種データ管理、赤外線通信、赤外線データ 1件送受信、赤外線データ全件送受信、i アプリと連携した赤外線通信、赤外線アーコン、i に通信、i にデータ 1件送受信、i Cデータ 2件送受信、ボイスレコーダー、PDF対応ビューア、PDFデータの管理、ドキュメントビューア、ドキュメントの管理、マンガ・ブックリーダー、電子書籍/電子辞書/電子コミックの情報利用、文字読み取り、電子書籍/電子辞書/電子コミックの管理、プリント指定(DPOF)
Music&Videoチャネル/音楽再生375
Music&Videoチャネルとは、Music&Videoチャネルの起動、番組設定、番組の再生/操作、データBOX から Music&Videoチャネルを操作、音楽の再生方法について、ミュージックプレーヤーについて、音楽データ保存、画面 の見かた、ミュージックブレーヤー、音楽データ管理、再生設定、SDオーディオ
その他の便利な機能
設定状況確認、マルチアクセス、マルチアシスタント(マルチタスク)、アクティブマーカー、自動電源ON、自動電源OFF、タイマー、アラーム、スケジュール、ショートカットメニュー、所有者情報登録、通話中音声メモ/待受中音声メモ、電卓、通話時間/料金確認、テキストメモ、スイッチ付イヤホンマイク、オート着信設定、設定リセット、ユーザデータ削除
文字入力419
文字入力について、かな方式、定型文登録、文字コピー、区点コード入力、単語登録(ユーザ辞書)、変換学習クリア、ダウンロード辞書、予測変換設定、2 タッチ方式
ネットワークサービス429
留守番電話サービス、キャッチホン、転送でんわサービス、迷惑電話ストップサービス、番号通知お願いサービス、デュアルネットワークサービス、英語ガイダンス、サービスダイヤル、通話中着信動作選択、通話中着信設定、遠隔操作設定、マルチナンバー、2in1、OFFICEED、追加サービス(USSD)
パソコン接続
データ通信について、ご使用の前に、データ通信準備の流れ、ATコマンドについて、CD-ROMについて、ドコモケータイ datalink
海外利用449
国際ローミング(WORLD WING)概要、利用できるサービス、ご利用前の確認、電話をかける、電話を受ける、3 G/GSM 切替、ネットワークサーチ設定、優先ネットワーク設定、オベレータ名表示設定、ローミングガイダンス設定、ローミング時着信規制、海外用サービス
付録/外部機器連携/困ったときには457
メニュー一覧、ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)、ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2 タッチ方式)、記号・特殊文字一覧、絵文字・顔文字一覧、定型文一覧、電卓計算例、マルチアクセスの組み合わせ、マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせ、利用できるサービス、オプション・関連機器のご紹介、外部機器連携、故障かな?と思ったら、こんな表示が出たら、保証とアフターサービス、ソフトウェア更新、スキャン機能、主な仕様、FOMA端末の保存・登録・保護件数、比吸収率(SAR)、日本輸出管理規制/米国再輸出管理規制
索引/クイックマニュアル
索引、クイックマニュアル、クイックマニュアル「海外利用編」

FOMA SH905iの主な機能

FOMAとは、第3世代移動通信システム(IMT-2000)の世界標準規格のひとつとして認定されたW-CDMA方式をベースとしたドコモのサービス名称です。

i モードだからスゴイ!

i モードは、i モードメニューサイト(番組)や i モード対応ホームページから便利な情報をご利用いただけるほか、手軽にメールのやりとりができるオンラインサービスです。

デコメール/デコメ絵文字

デコメール/デコメ絵文字にも対応しており、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えたり、画像や動く絵文字を挿入することができます。▼P.211、P.424

メガi アプリ/直感ゲーム

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、ゲームを楽しんだり自動的に株価や天気情報などを更新させたりすることができます。大容量のメガi アプリ対応のため、高精細3Dゲームや長編ロールプレイングゲームなども楽しむことができます。また、ケータイを「傾ける」「振る」などといった感覚的な操作で楽しむ直感ゲームにも対応。

FOMA SH905iなら音声認識にも対応しているので 声に反応した操作も可能です。『*******P.248、P.252

高速通信対応

FOMA/\イスピードエリア対応で、受信最大3.6Mbps、送信最大384kbpsの高速通信を行うことができます。 8FP.446

国際ローミング

日本国内でお使いのFOMA端末・電話番号・メールアドレスが海外でもそのまま使えます(GSM・3 Gエリアに対応)。音声電話、テレビ電話、iモード、iモードメール、SMS、ネットワークサービスを利用できます。また、日本語で話しかければ日本語に翻訳するしゃべって翻訳 for SHをプリインストールしています。電子254、P.450

GPS

着うたフル[®]/うた・ホーダイ/ Music&Videoチャネル※/ビデオクリップ

※ お申し込みが必要な有料サービスです。

1曲まるごと楽曲をダウンロードできる着うたフル®や、ケータイ1つで定額で好きな曲を好きなだけ楽しめるうた・ホーダイに対応。また、事前に設定するだけで、夜間に自動でダウンロードして音楽番組などを楽しめるMusic&Videoチャネルに対応。FOMA SH905iなら動画付きの番組も楽しめます。さらに、10Mバイトまでのiモーションに対応しているので1曲まるごとのミュージッククリップなどを楽しめるビデオクリップにも対応しています。愛P.376、P.381、P.387 ●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックフ

●「着うたフル」は株式会社ソニー・ミュージックエ ンタテインメントの登録商標です。

゙゚ おサイフケータイ/トルカ

おサイフケータイ対応iアプリをダウンロードすることで、サイトからFOMA端末内のICカードに電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認したりできるようになります。さらにドコモのクレジットサービス「DCMX」のiアプリをプリインストールしています。また機種変更などのFOMA端末お取替え時でもICカード内データを簡単に移行できる「iCお引っこしサービス」いた対応しています。▼P.256、P.264トルカは読み取り機やサイトなどから取得が可能な電子カードで、メールや赤外線通信を使って簡単に交換できます。▼P.266

きせかえツール

i モードからお気に入りのキャラクターの画面などをダウンロードして、待受やメニュー画面などを一括して変更することができます。FOMA SH905iなら利用頻度に合わせてメニューの表示順序の入れ替えも可能で、メニュー画面を自分好みにカスタマイズすることができます。☞P.134

豊富なネットワークサービス

- ・ デュアルネットワークサービス (月額使用料:有料) ★ P.437
- 留守番電話サービス(月額使用料:有料) 6 P.430
- 2in1(月額使用料: 有料) @ P.440

- キャッチホン(月額使用料:有料) ☎ P.432
- SMS@P.242
- 転送でんわサービスでP.433
- 迷惑電話ストップサービス P.435

有効画素数約320万画素のCMOSカメラ搭載

(記録画素数:約320万画素)

オートフォーカス対応のデジタルカメラで静止画や 動画の撮影・再生を行うことができます。連写やフ レーム付撮影も可能です。また、白分撮りやテレビ電 話を利用することもできます。 6 P.156

microSDメモリーカード対応

小型のmicroSDメモリーカードに対応。FOMA端末 (本体)とmicroSDメモリーカードとの間でやりとり をしたり、microSDメモリーカードへの直接保存に よる長時間の動画撮影&再生にも対応しています。 コンテンツ移行対応のデータをmicroSDメモリ-カードに保存したり、パソコンを利用して音楽や画 像を保存することもできます。 97P.335

インターネットムービープレーヤー

フルブラウザからPC動画をストリーミング再生で きます。ニュースやスポーツなどの多彩なコンテン ツを、高画質で楽しむことができます。 6 P.308

マンガ・ブックリーダー

microSDメモリーカードに保存した電子書籍/電子 辞書/電子コミックをFOMA端末で読むことができ ます。また、サイトからダウンロードした電子コミッ クも楽しめます。でア.366

お目覚めTV

あらかじめ設定しておいた時間になると、ワンセグ を自動的に起動させることができます。 6 P.296

3.0型フルWVGA高精細大画面液晶

3.0型のワイド大画面で、ワンセグや撮影した静止 画・動画などを美しい画質で見ることができます。 ゲームなどの i アプリも迫力あるワイド大画面で 楽しめます。さらに、明るさセンサーにより、周囲の 明るさに合わせてバックライトの輝度を調整し、省 電力に生かすこともできます。でP.134

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド

カスタムメニュー、i モードやフルブラウザなど で、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドに 指先を乗せてポインタを動かし、ダブルタップで項 目を選択することができます。カーソルの移動や画 面のスクロールなど、マルチガイドボタンの代わり に使うこともできます。でP.32

また、手書き認証にも対応しています。@P.143

プライベートフィルタ

ディスプレイの濃淡を変えることにより、まわりの 人から見えにくくし、大切なプライバシーを保護し 表す。**愛**P.140

名刺リーダー

カメラで名刺に記載されている名前や会社名、住所、 電話番号、メールアドレスなどを読み取り、電話帳に 登録できます。 で P.178

拡大文字表示

ディスプレイに表示される文字のサイズを、一括し て拡大することができます。i モード、フルブラウ ザ、メール/メッセージ、文字入力について個別に設 定することもできます。 CFP.139

多彩なロック機能やセキュリティ設定

各種ロック機能やセキュリティの設定で、FOMA端末を安心してお使いいただけます。

- まとめて自動□ックア.149
- シークレットモード愛P.149
- まとめて簡単ロックでP.148
- 発着信履歴表示● ア.149
- 手書き認証 **『**P.143

あんしん設定

あまかせロック※1 ☞ P.146

FOMA端末を紛失した際に、お申し出によりその FOMA端末へロックをかけられ、解除もできます。お 問い合わせ先については、取扱説明書裏面をご覧くだ さい。なお、おまかせロックは有料サービス^{※2}です。

- ※ 1 おまかせロックは、ご契約者の方からのお申し 出により、ロックがかかるサービスです。ご契 約者の方とFOMA端末をご利用されているお 客様が異なる場合、ご契約者の方からのお申し 出があればロックがかかることがありますの でご了承ください。
- ※2 ご利用中の一時中断と同時、もしくは一時中断 中に申し込まれた場合は無料になります。

電話帳お預かりサービス(3P.117、P.153)

携帯電話の電話帳、画像、メールを、お預かりセン ターに保存し、紛失時などにお預かりセンターに保 存したデータを携帯電話に復元できるサービスで す。さらに、お預かりセンターに保存したデータをパ ソコンを利用して編集・管理することができ、編集し たデータを携帯電話に反映することも可能です。 電話帳お預かりサービスご利用にあたっての注意事 項およびご利用方法について詳しくは、『ご利用ガイ ドブック(i モード<FOMA>編)』、お問い合わせ先 については取扱説明書裏面をご覧ください。なお、本 サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。

FOMA SH905iを使いこなす!

ここでは、FOMA SH905iの機能を紹介します。

テレビ電話 © P.50、P.54

離れている相手とお互いの映像を見ながら会話することができます。お買い上げ時の状態で、相手の 声がスピーカから聞こえるようになっているため、すぐに会話を始めることができます。また、通常 の音声通話中でも電話を切ることなくテレビ電話へ切り替えることができます。







テレビ電話中

プッシュトーク ©FP.88

プッシュトーク電話帳から相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信できます。

i チャネル © P.204

ニュースや天気などのグラフィカルな情報を受信できます。さらにチャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、Flash(でア・182)で作られたリッチな詳細情報を取得できます。 ※ お申し込みが必要な有料サービスです。











ワンセグ

■ ワンセグ*©*F.289

移動体向け地上デジタルテレビ放送の「ワンセグ」を視聴することができます。





■ ビデオ☞P.293、P.312、P.327

ワンセグの視聴中にビデオ録画や静止画録画をすることができます。録画した番組や静止画は、FOMA端末で見ることができます。

■ マルチウインドウ© P.292

マルチウインドウでワンセグを視聴しながら他の機能を利用できます。




■ 視聴予約・録画予約©FP.294

視聴や録画の予約をすることができます。

2in1 @P.440

1つの携帯電話で、2番号・2メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。電話帳やメールBOX、発着信履歴、待受画面なども1台で「Aモード」「Bモード」に分けて別々に管理できるほか、A・B両モードを同時に管理できる「デュアルモード」で利用することもできます。
※ お申し込みが必要な有料サービスです。



音楽再生

■ Music&Videoチャネル© P.376

お好みの音楽番組が夜間に自動配信される サービスです。番組は定期的に自動更新され、 お好きな時間に最新の音楽情報を楽しむこと ができます。

■ ミュージックプレーヤー© P.381

サイトやインターネットホームページからダウンロードした着うたフル®や、ナップスター®を利用して転送したWMAファイルをミュージックプレーヤーで再生できます。うた・ホーダイにも対応しています。また、iモーションの[マルチメディア]フォルダに保存したデータも再生できます。



■ SDオーディオ*©* P.392

音楽CDの楽曲などを、SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存すると、FOMA端末で音楽を再生できます。

着もじ @P.58

電話をかけて相手を呼び出している間、相手の 着信画面にメッセージを表示させることがで きます。着信側はメッセージを見て相手の用 件、気持ちを事前に知ることができます。



安全上のご注意(必ずお 守りください)

- ご使用の前に、この「安全トのご注意」をよくお読み のうえ、正しくお使いください。 また、お読みになったあとは、大切に保管してくださ
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や他の人 への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を 記載していますので、必ずお守りください。

次の表示内容の区分は、表示内容を守ら ず、誤った使用をした場合に生じる危害 や損害の程度を説明しています。

⚠危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」 内容です。
⚠警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
<u></u>	この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合あよび物的損害のみの発生が想定される」内容です。

次の絵表示の区分は、お守りいただく内 容を説明しています。

○ 禁止	禁止(してはいけないこと)を示しま す。
分解禁止	分解してはいけないことを示す記号です。
濡れ手禁止	濡れた手で扱ってはいけないことを示す 記号です。
水濡れ禁止	水がかかる場所で使用したり、水に濡らし たりしてはいけないことを示す記号です。

Q 指示	指示に基づく行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
電源プラグを 抜く	電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。

「安全上のご注意」は、下記の6項目に分 けて説明しています。

FOMA端末・電池パック・アダプタ(充電器含 む)・FOMAカードの取り扱いについて(共通)

FOMA端末の取り扱いについて.........P.13

■電池パックの取り扱いについて......P.15 アダプタ(充電器含む)の取り扱いについて

● FOMAカードの取り扱いについて......P.17

医用電気機器近くでの取り扱いについて

FOMA端末・雷池パック・アダプタ (充電器含む)・FOMAカードの取り 扱いについて(共通)

八危険

火のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車 内などの高温の場所で使用、保管、放置しない でください。



機器の変形、故障や、電池パックの漏液、発 熱、破裂、発火、性能や寿命の低下の原因と なります。また、ケースの一部が熱くなり、 やけどの原因となることがあります。

分解、改造をしないでください。 また、ハンダ付けしないでください。



火災、けが、感電などの事故または故障の 原因となります。また、電池パックを漏液、 発熱、破裂、発火させる原因となります。

漂らさないでください。



水やペットの尿などの液体が入ると発熱、 感電、火災、故障、けがなどの原因となりま 水濡れ禁止 す。使用場所、取り扱いにご注意ください。

FOMA端末に使用する電池パックおよびアダ プタ(充電器含む)は、ドコモグループ各社が指 定したものを使用してください。



指定品以外のものを使用した場合は、 FOMA端末および電池パックやその他の 機器を漏液、発熱、破裂、発火、故障させる 原因となります。

- 電池パック SH14
- 卓トホルダ SH16
- FOMA ACアダプタ01/02
- FOMA DCアダプタ01/02
- FOMA乾電池アダプタ 01
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- ※ その他、互換性のある商品については、 ドコモショップなど窓口までお問い合 わせください。

⚠警告

電子レンジなどの加熱調理機器や高圧容器に、 電池パック、FOMA端末やアダプタ(充電器含 お)、FOMAカードを入れないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ たり、FOMA端末、アダプタ(充電器含む) の発熱、発煙、発火や回路部品を破壊させ る原因となります。

強い衝撃を与えたり、投げ付けたりしないでく ださい。



電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機 器の故障、火災の原因となります。

充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属片、 鉛筆の芯など)が触れないようにしてください。 また、内部に入れないようにしてください。



ショートによる火災や故障の原因となり

ガソリンスタンドなど引火性ガスが発生する 場所に立ち入る場合は必ず事前に携帯電話の 電源をお切りください。

また充電もしないでください。ガスに引火する 恐れがあります。



ガソリンスタンド構内などでおサイフ ケータイをご利用になる際は必ず事前に 電源を切った状態で使用してください (10カードロックを設定されている場 合にはロックを解除した上で電源をお切 りください)。

使用中、充電中、保管時に、異臭、発熱、変色、変 形など、いままでと異なるときは、直ちに次の 作業を行ってください。



- 1. 電源プラグをコンセントやシガーライ タソケットから抜く。
- 2. FOMA端末の電源を切る。
- 3. 電池パックをFOMA端末から取り外す。 そのまま使用すると発熱、破裂、発火また は電池パックの漏液の原因となります。

⚠注意

ぐらついた台の上や傾いた場所など、不安定な 場所には置かないでください。



落下して、けがや故障の原因となります。

湿気やほこりの多い場所や高温になる場所に は、保管しないでください。



故障の原因となります。

子供が使用する場合は、保護者が取り扱いの内 容を教えてください。また、使用中においても、 指示どおりに使用しているかをご注意くださ W



けがなどの原因となります。

乳幼児の手の届かない場所に保管してください。 誤って飲み込んだり、けがなどの原因と なったりします。 指示

FOMA端末をアダプタ(充電器含む)に接続し た状態で長時間連続使用される場合には特に ご注意ください。



充電しながらi アプリやテレビ電話、ワン セグの視聴などを長時間行うとFOMA端 末や電池パック・アダプタ(充電器含む)の 温度が高くなることがあります。

温度の高い部分に直接長時間触れるとお 客様の体質や体調によっては肌に赤みや かゆみ、かぶれなどが生じたり、低温やけ どの原因となる恐れがあります。

FOMA端末の取り扱いについて

⚠警告

赤外線ポートを目に向けて送信しないでくだ さい。



日に影響を与える可能性があります。ま た、他の赤外線装置に向けて送信すると、 誤動作するなどの影響を与える場合があ ります。

エアバッグの近くのダッシュボードなど、エア バッグの展開による影響が予想される場所に FOMA端末を置かないでください。



エアバッグが展開した場合、FOMA端末が 本人や他の人などに当たり、けがなどの事 故や故障および破損の原因となります。

医用電気機器などを装着している場合は、胸ポ ケットや内ポケットへの装着はおやめください。



FOMA端末を医用電気機器などの近くで 使用すると、医用電気機器などの故障の 原因となる恐れがあります。

⚠警告

FOMA端末内のFOMAカードやmicroSDメモリーカード挿入口に水などの液体や金属片、燃えやすいものなどの異物を入れないでください。



火災、感電、故障の原因となります。

自動車などの運転者に向けてライトを点灯しないでください。



運転の妨げとなり、事故の原因となります。

航空機内や病院など、使用を禁止された区域では、FOMA端末の電源を切ってください。



電子機器や医用電気機器に影響を与える場合があります。また、自動的に電源が入る機能を設定している場合は、設定を解除してから電源を切ってください。

医療機関内にあける使用については、各医療機関の指示に従ってください。また、航空機内での使用などの禁止行為をした場合、法令により罰せられることがあります。

ハンズフリーに設定して通話する際は、必ず FOMA端末を耳から離してください。 また、イヤホンマイクをFOMA端末に装着し、 ゲームや音楽再生をする場合は、適度なボ リュームに調節してください。



音量が大きすぎると難聴の原因となります。 また、周囲の音が聞こえにくいと、事故の原 因となります。

心臓の弱い方は、着信バイブレータ(振動)や着信音量の設定に注意してください。



心臓に影響を与える可能性があります。

指示

屋外で使用中に、雷が鳴り出したら、アンテナを収納し、すぐに電源を切って安全な場所に移動してください。



落雷、感電の原因となります。

指示

高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは、FOMA端末の電源を切ってください。



電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

ご注意いただきたい電子機器の例 補聴器、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他の自動制御機器など。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器、その他の医用電気機器をご使用される方は、当該の各医用電気機器メーカもしくは販売業者に電波による影響についてご確認ください。

⚠警告

万が一、ディスプレイ部やカメラのレンズを破損した際には、割れたガラスや露出したFOMA端末の内部にご注意ください。



ディスプレイ部の表面には保護フィルム、カメラのレンズの表面にはプラスチック パネルを使用し、ガラスが飛散りにくい構造となっておりますが、誤って割れた破損部や露出部に触れますと、けがの原因となります。

! 注意

アンテナ、ストラップなどを持ってFOMA端末を振り回さないでください。



本人や他の人などに当たり、けがなどの事 故や故障および破損の原因となります。

人の多い場所では、使用しないでください。 アンテナが他の人に当たり、けがの原



アンテナが他の人に当たり、けがの原因と なります。

禁止

モーショントラッキングご利用にあたっては、 必ず周囲の安全を確認し、FOMA端末をしっか りと握り、必要以上に振り回さないでください。



モーショントラッキングは、FOMA端末 を傾けたり振ったりして操作をする機能 です。振りすぎなどが原因で、人や物など に当たり、重大な事故や破損などにつな がる可能性があります。

FOMA端末に金属製などのストラップを付けている場合は、モーショントラッキングご利用の際、ストラップが人や物などに当たらないようご注意ください。



けがなどの事故や故障および破損の原因 となります。

磁気カードなどをFOMA端末に近づけたり、挟 んだりしないでください。



キャッシュカード、クレジットカード、テ レホンカード、フロッピーディスクなど の磁気データが消えてしまうことがあり まま

FOMA端末に磁気を帯びたものを近づけない でください。



強い磁気を近づけると誤作動を引き起こ す可能性があります。

A 注意

誤ってディスプレイを破損し、液晶が漏れた場 合には、液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚 につけたりしないでください。

液晶が目や口に入った場合には、すぐにきれい な水で洗い流し、直ちに医師の診断を受けてく ださい。

また、皮膚や衣類に付着した場合は、すぐにア ルコールなどで拭き取り、石鹸で水洗いしてく ださい。

失明や皮膚に傷害を起こす原因となります。

着信音が鳴っているときや、FOMA端末でメロ ディを再生しているときなどは、スピーカに耳 を近づけないでください。



難聴になる可能性があります。

ディスプレイの表面には、落下や衝撃等により 破損した場合の安全性確保(強化ガラスパネ ルの飛散防止)を目的とする保護フィルムがあ ります。このフィルムは無理にはがしたり、傷 つけたりしないでください。



フィルムをはがして使用した場合、ディ スプレイが破損したときに、けがの原因 となることがあります。

自動車内で使用した場合、車種によっては、ま れに車載電子機器に影響を与える場合があり ます。



安全走行を損なう恐れがありますので、 その場合は使用しないでください。

お客様の体質や体調によっては、かゆみ、かぶ れ、湿疹などが生じることがあります。異状が 生じた場合は、直ちに使用をやめ、医師の診療 を受けてください。



使用箇所	素	材	表面処理
イヤホンマイク端子			すず
外部接続端子	ステン レス		メッキ
充電端子			金メッキ
microSDメモリー カードスロット内部			1
ワンセグアンテナの 金属部分	黄銅		クロム メッキ

FOMA端末を開閉する際は、指やストラップな どを挟まないようご注意ください。



けがなどの事故や破損の原因となります。

⚠注意

ワンセグを視聴するときは、十分明るい場所 で、画面からある程度の距離を空けてご使用く ださい。



Li-ion

視力低下につながる可能性があります。

電池パックの取り扱いについて

電池パックのラベルに記載されている表示によ い 重油の話粨たで焼頭 ノゼン

人電池の <u>性類</u> をご惟総くたさい。			
表示	電池の種類		

リチウムイオン電池

端子に針金などの金属類を接触させないでく ださい。また、金属製ネックレスなどと一緒に 持ち運んだり、保管したりしないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

電池パックをFOMA端末に取り付けるときに、 うまく取り付けできない場合は、無理に取り付 けないでください。また、電池パックの向きを 確かめてから取り付けてください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

火の中に投下しないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

釘を刺したり、ハンマーで叩いたり、踏みつけ たりしないでください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させ る原因となります。

電池パック内部の液体が目の中に入ったとき は、こすらず、すぐにきれいな水で洗った後、直 ちに医師の診療を受けてください。



失明の原因となります。

⚠警告

落下による変形や傷など外部からの衝撃により電池パックに異常が見られた場合は、直ちに使用をやめてください。



電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

所定の充電時間を超えても充電が完了しない 場合は、充電をやめてください。



電池パックを漏液、発熱、破裂、発火させる原因となります。

電池パックが漏液したり、異臭がするときは、直ちに使用をやめて火気から遠ざけてください。



漏液した液体に引火し、発火、破裂の原因となります。

ペットが電池パックに噛みつかないようご注意ください。



電池パックの漏液、発熱、破裂、発火や機器の故障、火災の原因となります。

注意

一般のゴミと一緒に捨てないでください。



発火、環境破壊の原因となります。不要となった電池バックは、端子にテープなどを貼り、絶縁してからドコモショップなど窓口にあ持ちいただくか、回収を行っている市町村の指示に従ってください。

濡れた電池パックを充電しないでください。



電池パックを発熱、発火、破裂させる原因となります。

電池バック内部の液体が皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに使用をやめてきれいな水で十分に洗い流してください。



皮膚に傷害を起こす原因となります。

アダプタ(充電器含む)の取り扱い について

⚠警告

感電、発熱、火災の原因となります。

アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードが傷んだら使用しないでください。



ACアダプタや卓上ホルダは、風呂場などの湿気の多い場所では、使用しないでください。

感電の原因となります。





雷が鳴り出したら、FOMA端末、アダプタ(充電 器含む)には触れないでください。 落電、感電の原因となります。



コンセントやシガーライタソケットにつながれた状態で充電端子をショートさせないでください。また、充電端子に手や指など、身体の一部を触れさせないでください。



充電中は、充電器および卓上ホルダを安定した 場所に置いてください。また、充電器および卓 上ホルダを布や布団でおおったり、包んだりしないでください。



FOMA端末が外れたり、熱がこもり、火災、故障の原因となります。

火災、故障、感電、傷害の原因となります。

アダプタ(充電器含む)のコードや電源コードの上に重いものをのせたりしないでください。 感電、火災の原因となります。



濡れた手でアダプタ(充電器含む)のコード、コンセントに触れないでください。

感電の原因となります。



濡れ手禁止

⚠警告

指定の電源、電圧で使用してください。



誤った電圧で使用すると火災や故障の原 因となります。

海外で使用する場合は、海外で利用可能 なACアダプタを使用してください。 ACアダプタ:AC100V

DCアダプタ:DC12V・24V(マイナスアー ス車専用)

海外で利用可能なACアダプタ: AC100V~240V(家庭用交流コンセント のみに接続すること)

DCアダプタのヒューズが万が一切れた場合 は、必ず指定のヒューズを使用してください。



指定外のヒューズを使用すると、火災、故障 の原因となります。指定ヒューズに関して は、個別の取扱説明書でご確認ください。

電源プラグについたほごりは、拭き取ってくだ さい。



火災の原因となります。

ACアダプタをコンセントに差し込むときは、 金属製ストラップなどの金属類を触れさせな いように注意し、確実に差し込んでください。



指示

アダプタ(充電器含む)をコンセントやシガー ライタソケットから抜く場合は、アダプタ(充 電器含む)のコードや電源コードを無理に引っ 張らず、電源プラグを持って抜いてください。



コードを引っ張るとコードが傷つき、感 電、火災の原因となります。

感電、ショート、火災の原因となります。

長時間使用しない場合は、電源プラグをコンセ ントから抜いてください。



感電、火災、故障の原因となります。

電源プラグを 抜く

万が一、水などの液体が入った場合は、直ちに コンセントやシガーライタソケットから電源 プラグを抜いてください。



感電、発煙、火災の原因となります。

電源プラグを 抜く

お手入れの際は、電源プラグをコンセントやシ ガーライタソケットから抜いて行ってください。

電源プラ ラグを

感電の原因となります。

⚠注意

FOMAカードの取り扱いについて

FOMAカード(IC部分)を取り外す際は切断 面にご注意ください。



手や指を傷付ける可能性があります。

医用電気機器近くでの取り扱いに ついて

本記載の内容は、「医用電気機器への電波の影響 を防止するための携帯電話端末等の使用に関す ろ指針 ((雷波環境協議会)に進ずる。

医療機関の屋内では次のことを守って使用し てください。



- 手術室、集中治療室(ICU)、冠状動脈疾 患監視病室(CCU)には、FOMA端末を 持ち込まないでください。
- 病棟内ではFOMA端末の電源を切って ください。
- ロビーなどであっても付近に医用電気 機器がある場合は、FOMA端末の電源 を切ってください。
- 医療機関が個々に使用禁止、持ち込み禁 止などの場所を定めている場合は、その 医療機関の指示に従ってください。
- 自動的に電源が入る機能が設定されて いる場合は、設定を解除してから、電源 を切ってください。

満員電車の中など混雑した場所では、付近に植 込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細 動器を装着している方がいる可能性がありま すので、FOMA端末の電源を切るようにしてく ださい。



電波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に影響を 与える場合があります。

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除 細動器を装着されている場合は、装着部から FOMA端末は22cm以上離して携行および使用 してください。



電波により植込み型心臓ペースメーカお よび植込み型除細動器の作動に影響を与 える場合があります。

自宅療養などにより医療機関の外で、植込み型 心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器以 外の医用電気機器を使用される場合には、電波 による影響について個別に医用電気機器メー 力などにご確認ください。



電波により医用電気機器の作動に影響を 与える場合があります。

取り扱い上の注意について

共通のお願い

ることがあります。

- 水をかけないでください。FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、FOMAカードは防水仕様にはなっておりません。風呂場など、湿気の多い場所でのご使用や、雨などがかかることはおやめください。また身に付けている場合、汗による湿気により内部が腐食し故障の原因となります。調査の結果、これらの水濡れによる故障と判明した場合、保証対象外となり修理できないことがありますので、あらかじめご3承願います。なお、保証対象外ですので修理を実施できる場合でも有料修理となります。
- お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。 FOMA端末のディスプレイは、カラー液晶画面を見やすくするため、特殊コーティングを施してある場合があります。お手入れの際に、乾いた布などで強く擦ると、ディスプレイに傷がつく場合があります。取り扱いには十分ご注意いただき、お手入れは乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で拭いてください。また、ディスプレイに水滴や汚れなどが付着したまま放置すると、シミになったり、コーティングがはがれ

アルコール、シンナー、ベンジン、洗剤などで拭くと、 印刷が消えたり、色があせたりすることがあります。

- 端子は時々乾いた綿棒で清掃してください。 端子が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れる ことがあります。また、充電不十分の原因となります ので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などで拭 いてください。
- エアコンの吹き出し口の近くに置かないでください。急激な温度の変化により結露し、内部が腐食し故障の原因となります。
- FOMA端末や電池パックなどに無理な力がかからないように使用してください。 多くのものが詰まった荷物の中に入れたり、衣類のポケットに入れて座ったりするとディスプレイ、内部基板、電池パックなどの破損、故障の原因となります。また、外部接続機器を外部接続端子やイヤホンマイク端子に差した状態の場合、コネクタ破損、故障の原因となります。
- ▼FOMA端末、電池パック、アダプタ(充電器含む)、卓 上ホルダに添付されている個別の取扱説明書をよく お読みください。
- ディスプレイは金属などで擦ったり引っかいたりしないでください。

傷つくことがあり故障、破損の原因となります。

FOMA端末についてのお願い

- 極端な高温、低温は避けてください。温度は5℃~ 35℃、湿度は45%~85%の範囲でご使用ください。
- 一般の電話機やテレビ・ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、影響を与える場合がありますので、なるべく離れた場所でご使用ください。
- ◆ お客様ご自身でFOMA端末に登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一、登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 外部接続端子やイヤホンマイク端子に外部接続機器を接続する際に斜めに差したり、差した状態で引っ張ったりしないでください。故障、破損の原因となります。
- ストラップなどを挟んだまま、FOMA端末を折り畳まないでください。お障、破損の原因となります。
- 使用中、充電中、FOMA端末は温かくなりますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- カメラを直射日光の当たる場所に放置しないでください。素子の退免・焼付きを起こす場合があります。
- 通常はイヤホンマイク端子カバー、外部接続端子カバー、microSDメモリーカードスロットカバーをはめた状態でご使用ください。
 ほこり、水などが入り故障の原因となります。
- リアカバーを外したまま使用しないでください。
 電池パックが外れたり、故障、破損の原因となったりします。
- ディスプレイやキーまたはボタンのある面に、極端 に厚みのあるシールなどを貼らないでください。
 故障の原因となります。
- microSDメモリーカードの使用中は、microSDメモリーカードを取り外したり、FOMA端末の電源を切ったりしないでください。
 データの消失、故障の原因となります。

電池パックについてのお願い

- ●電池パックは消耗品です。使用状態などによって異なりますが、十分に充電しても使用時間が極端に短くなったときは電池パックの交換時期です。指定の新しい電池パックをお買い求めください。
- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 初めてお使いのときや、長時間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
- ■電池パックの使用時間は、使用環境や電池パックの 劣化度により異なります。
- ●電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場合がありますが問題ありません。
- ●電池パックは、電池残量なしの状態で保管、放置をしないでください。

電池パックの性能や寿命を低下させる原因となります。

アダプタ(充電器含む)についての お願い

- 充電は、適正な周囲温度(5℃~35℃)の場所で行ってください。
- 次のような場所では、充電しないでください。漏気、ほこり、振動の多い場所
 - 一般の電話機やテレビ・ラジオなどの近く
- 充電中、アダプタ(充電器含む)が温かくなることがありますが、異常ではありません。そのままご使用ください。
- DCアダプタを使用して充電する場合は、自動車のエンジンを切ったまま使用しないでください。自動車のバッテリーを消耗させる原因となります。
- 抜け防止機構のあるコンセントをご使用の場合、そのコンセントの取扱説明書に従ってください。
- 強い衝撃を与えないでください。また、充電端子を変形させないでください。故障の原因となります。
- 卓上ホルダのスタンドを収める場合は、指やアダプタ(充電器含む)のコードなどを挟まないようご注意 ください。けがなどの事故や破損の原因となります。

FOMAカードについてのお願い

- FOMAカードの取り付け/取り外しには、必要以上 に力を入れないようにしてください。
- 使用中、FOMAカードが温かくなることがありますが、 異常ではありません。そのままご使用ください。
- ◆他のICカードリーダー/ライターなどに FOMAカードを挿入して使用した結果として故障した場合は、お客様の責任となりますので、ご注意ください。
- I C部分はいつもきれいな状態でご使用ください。
- あ手入れは、乾いた柔らかい布(めがね拭きなど)で 拭いてください。
- お客様ご自身で、FOMAカードに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いします。万が一登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめごろ承ください。
- 環境保全のため、不要になったFOMAカードはドコ モショップなど窓口にあ持ちください。
- 極端な高温・低温は避けてください。
- I Cを傷付けたり、不用意に触れたり、ショートさせたりしないでください。データの消失、故障の原因となります。
- FOMAカードを落としたり、衝撃を与えたりしない でください。故障の原因となります。
- FOMAカードを曲げたり、重いものをのせたりしないでください。故障の原因となります。
- FOMAカードにラベルやシールなどを貼った状態で、FOMA端末に取り付けないでください。故障の原因となります。

FeliCa リーダー/ライターについて

- ◆ FOMA端末の FeliCa リーダー/ライター機能は、無線局の免許を要しない微弱電波を使用しています。
- 使用周波数は13.56MHz帯です。周囲に他のリーダー/ライターをご使用の場合、十分に離してお使いください。また、他の同一周波数帯を使用の無線局が近くにないことを確認してお使いください。

注意

◆ 改造されたFOMA端末は絶対に使用しないでください。改造した機器を使用した場合は電波法に抵触します。

FOMA端末は、電波法に基づく特定無線設備の技術 基準適合証明等を受けており、その証として「技適 マーク会」がFOMA端末の銘版シールに表示されて おります。

FOMA端末のネジを外して内部の改造を行った場合、技術基準適合証明等が無効となります。 技術基準適合証明等が無効となった状態で使用すると、電波法に抵触しますので、絶対に使用されないようにお願いいたします。

- 自動車などを運転中の使用にはご注意ください。
 運転中は、携帯電話を保持して使用すると罰則の対象となります。
 - やむを得ず電話を受ける場合は、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから発信してください。
- ◆ FeliCa リーダー/ライター機能は日本国内で使用してください。

FOMA端末のFeliCa リーダー/ライター機能は日本国内での無線規格に準拠しています。

海外でご使用になると罰せられることがあります。

知的財産権について

著作権・肖像権について

● お客様が本製品を利用して撮影またはインターネット上のホームページからのダウンロードやテレビ、ビデオなどにより取得した文章、画像、音楽、ソフトウェアなど第三者が著作権を有するコンテンツは、私的使用目的の複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、著作権名に無断で複製、改変、公衆送信などすることはできません。

実演や興行、展示物などには、私的使用目的であって も撮影または録音を制限している場合がありますの で、ご注意ください。

また、お客様が本製品を利用して本人の同意なしに他人の肖像を撮影したり、撮影した他人の肖像を本人の同意なしにインターネット上のホームページに掲載するなどして不特定多数に公開することは、肖像権を侵害するおそれがありますのでお控えください。

商標について

- 「FOMA」、「mova」、「おサイフケータイ」、「トルカ」、「プッ シュトークJ、「プッシュトークプラスJ、「 i メロディJ、 「mopera」、「mopera U」、「FirstPass」、「キャラ電」、「デコ メール」、「着モーション」、「 i モーションメール」、「 i ア プリム「iアプリDX」、「iモーション」、「iモード」、 「i チャネル」、「パケ・ホーダイ」、「iD」、「DCMX」、「ショー トメール \「WORLD WING \、「公共モード \、「DoPa \、 「WORLD CALL」、「デュアルネットワーク」、「ビジュア ルネット」、「Vライブ」、「セキュリティスキャン」、 「musea」、「sigmarion」、「メッセージF」、「マルチナン バー」、「おまかせロック」、「電話帳お預かりサービス」、 「着もじ」、「i Cお引っこしサービス」、「ファミリーワイ ドリミット」、「きせかえツール」、「ケータイお探しサービ ス」、「OFFICEED」、「IMCS」、「iエリア」、「2in1」、「うた・ ホーダイ」、「Music&Videoチャネル」、「メロディコール」、 「エリアメール」、「直感ゲーム」、「イマドコかんたんサー チ」、「i-mode」ロゴ、「FOMA」ロゴ、「i-αppli」ロゴ、 「DCMX」ロゴ、「iD」ロゴ、「WORLD WING」ロゴ、「HIGH-SPEED」ロゴはNTTドコモの商標または登録商標です。
- フリーダイヤルサービス名称とフリーダイヤルロゴマークはNTTコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。
- Symbian 本機には、Symbian Software Ltd より ライセンス供与されたソフトウェアが含まれています。 Symbian、Symbian OS、およびすべてのSymbian 関連の商標およびロゴはSymbian Software Ltd の商標または登録商標です。
 - © 1998-2007 Symbian Software Ltd. All rights reserved.
- キャッチホンは日本電信電話株式会社の登録商標です。
- マルチタスク/Multitaskは、日本電気株式会社の登録商標です。
- 本製品は、インターネットブラウザとその他のアプリケーションソフトウェアとして、株式会社ACCESSのNetFront Browser、NetFront Sync Client、NetFront Browser DTV Profile Wireless Editionを搭載しています。
- 本製品は放送コンテンツ起動機能として、株式会社 ACCESSのMedia/メディアコロン仕様を採用しています。 Copyright © 1996-2007 ACCESS CO, LTD.

- 本製品の一部分にIndependent JPEG Groupが開発したモジュールが含まれています。
- ◆ ACCESS、NetFront、Media:/メディアコロンは株式会 社ACCESSの日本またはその他の国における商標ま たは登録商標です。

ACŒESS™ **NetFront**®

- Microsoft[®]、Windows[®]、Windows Vista™、 PowerPoint[®]、Windows Media[®]は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft Excel、Microsoft Wordは、米国の Microsoft Corporationの商品名称です。
- JavaおよびすべてのJava関連の商標および口ゴは、 米国およびその他の国における米国Sun Microsystems. Inc. の商標または登録商標です。
- QuickTimeは、米国および他の国々で登録された米国 Apple Incの登録商標です。
- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- microSDHC□ゴは商標です。



● Powered by JBlend™ Copyright 2002-2007 Aplix Corporation. All rights reserved. JBlendおよびJBlendに関する商標は、日本 およびその他の国における株式会社アプ リックスの商標または登録商標です。



picsel



ドキュメントビューアはPicsel Technologiesにより実現して います。

Picsel, Picsel Powered, Picsel Viewer, Picsel Document Viewer and the Picsel cube logo are trademarks or registered trademarks of Picsel Technologies and/or its affiliates.

- この製品では、シャープ株式会社が液晶画面で見やすく、読みやすくなるよう設計したLCフォントが搭載されています。LCフォント/LCFONTあよび
 優し、シャープ株式会社の登録商標です。
- 平成書体は(財)日本規格協会文字フォント開発普及センターの知的財産で「SH平成明朝」はダイナコムウェア株式会社が使用許諾を受け開発したフォントです。
- DynaFontは、DynaComware Taiwan Inc.の登録商標です。
- McAfee[®]、マカフィー[®]は米国法人McAfee, Inc. また はその関係会社の米国またはその他の国における登 録商標です。
- Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米Gemstar-TV Guide International, Inc. およびその関係会社の日本国内における登録商標です。
- IrSimple™、IrSS™またはIrSimpleShot™は、Infrared Data Association®の商標です。
- Fe I i C a は、ソニー株式会社が開発した非接触 I C カードの技術方式です。
- Fe I i C a は、ソニー株式会社の登録商標です。
- ◆ はフェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- ●「ナップスター」は、Napster,LLC.の米国内外における 登録商標です。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。

- FlashFX® Pro™ は、米国Datalight, Inc.の商標または登録商標です。 (U.S.Patent Office 5,860,082/6,260,156)
- PhotoSolid®は、株式会社モルフォの登録商標です。
- ●「TOUCH CRUISER」、「プライベートフィルタ」、「お目 覚めTV」、「卓上時計」はシャープ株式会社の商標また は登録商標です。
- その他の社名および商品名は、それぞれ各社の商標 または登録商標です。

その他

- 本製品はMPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づき、下記に該当するお客様による個人的で且つ非営利目的に基づく使用がライセンス許諾されております。これ以外の使用については、ライセンス許諾されておりません。
 - MPEG-4ビデオ規格準拠のビデオ(以下「MPEG-4 ビデオ」と記載します)を符号化すること。
 - 個人的で且つ営利活動に従事していないお客様が 符号化したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - ライセンス許諾を受けているプロバイダから取得 したMPEG-4ビデオを復号すること。
 - その他の用途で使用する場合など詳細については、 米国法人MPEG LA, LLCにお問い合わせください。
- ◆ 本製品はMPEG-4 Systems Patent Portfolio License に基づき、MPEG-4システム規格準拠の符号化につい てライセンス許諾されています。ただし、下記に該当 する場合は追加のライセンスの取得およびロイヤリ ティの支払いが必要となります。
 - タイトルベースで課金する物理媒体に符号化データを記録または複製すること。
 - ・ 永久記録みよび/または使用のために、符号化データにタイトルベースで課金してエンドユーザに配信すること。

追加のライセンスについては、米国法人MPEG LA、 LLCより許諾を受けることができます。詳細について は、米国法人MPEG LA、LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) AVC規格準拠のビディ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または (ii) AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、 および/またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから 入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,LLC.から入手できる可能性があります。 HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、 お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために (i) VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および/または (i) VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、 および/またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオブロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA,LLC.から入手できる可能性があります。

HTTP://WWW.MPEGLA.COMをご参照ください。

● 本製品はAdobe Systems Incorporatedの Flash® Lite™および Adobe® Reader® テクノロジーを搭載しています。 Flash Lite copyright © 1995-2007

ADOBE* FLASH* ENABLED

Flash Lite copyright © 1995-2007
Adobe Macromedia Software LLC. All rights reserved.
Adobe Reader copyright © 1984-2007 Adobe
Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe、Flash、Flash LiteおよびReaderは、Adobe
Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国な
らびにその他の国における登録商標または商標です。

- 本製品はジェスチャーテックの技術を搭載しております。 Copyright © 2007, GestureTek, Inc. All Rights Reserved.
- ドルビーラボラトリーズの実施権に基づき製造されています。
- ▼記1件または複数の米国特許またはそれに対応する他国の特許権に基づき、QUALCOMM社よりライセンスされています。

Licensed by QUALCOMM Incorporated under one or more of the following United States Patents and/or their counterparts in other nations;

4,901,307	5,490,165	5,056,109
5,504,773	5,101,501	5,506,865
5,109,390	5,511,073	5,228,054
5,535,239	5,267,261	5,544,196
5,267,262	5,568,483	5,337,338
5,600,754	5,414,796	5,657,420
5,416,797	5,659,569	5,710,784
5,778,338		

- コンテンツ所有者は、WMDRM(Windows Media digital rights management)技術によって著作権を含む知的財 産を保護しています。本製品は、WMDRMソフトウェア を使用してWMDRM保護コンテンツにアクセスします。WMDRMソフトウェアがコンテンツを保護できな い場合、保護コンテンツを再生またはコピーするため に必要なソフトウェアのWMDRM機能を無効にするよ う、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することがで きます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコン テンツが影響を受けることはありません。保護コンテ ンツを利用するためにライセンスをダウンロードする 場合、Microsoftがライセンスに無効化リストを含める 場合がありますのであらかじめご了承ください。コン テンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、 WMDRMのアップグレードを要求することがありま す。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを 必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- ← CP8 PATENT I
- Windows® 2000は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemの略です。
- Windows® XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating system、またはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。
- Windows Vista™は、Windows Vista™ (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)の略です。
- 本書では、Windows[®] 2000 ProfessionalをWindows 2000と記載しています。
- 本書では、Windows® XP Professionalおよび Windows® XP Home EditionをWindows XPと記載 しています。
- 本書では、Windows Vista™ (Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate)をWindows Vistaと記載しています。

本体付属品および主なオプション品について


■ 本体付属品



FOMA SH905i本体 (保証書・リアカバーSH17含む)



FOMA SH905i取扱説明書(本書) ※ P.522にクイックマニュアルを 記載しております。




FOMA SH905i用CD-ROM ※ PDF版「パソコン接続マニュアル」、 「区点コード一覧」を収録しています。

■ 主なオプション品



FOMA ACアダプタ01/02 (保証書・取扱説明書付き)



卓上ホルダ SH16 (取扱説明書付き)




電池パック SH14 (取扱説明書付き)

● その他のオプション品については、P.481を参照してください。

ご使用前の確認

●各部の名称と機能	
● ディスプレイの見かた	
● TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド	
● メニューの選択方法	
● 便利に使うためのサポート情報を表示する	<サポートブック>36
● FOMA カードを使う	<fomaカード>37</fomaカード>
●電池パックの取り付けかた/取り外しかた	
● FOMA端末を充電する	
■電池残量の確認のしかを	<電池残量確認>44
●電源を入れる/切る	<電源ON/OFF>45
●初期設定を行う	<初期設定>46
●日付・時刻を合わせる	<日時設定>46
●相手に自分の電話番号を通知する	<発信者番号通知>47
● 自分の電話番号を確認する	<電話番号表示>48

各部の名称と機能



※ 本書で記載しているボタンは、実際のデザインとは異なる場合があります。

明るさセンサー部分について

照明・省電力設定の明るさ調整(電子)・132、P.134)を[自動]に設定すると、周りの明るさを感知して自動的にディスプレイの照明の明るさやボタンのバックライトの照明を点灯させるかどうかを調整します。センサー部分(面)にシールなどを貼らないでください。明るさを検知できないことがあります。

1 受話口

- 相手の声がここから聞こえます。
- 待受中に伝言メモ/音声メモの録音内容が ここから聞こえます。

2 ディスプレイ(© P.28)

3 i モード/操作ガイダンス用ボタン(**ア**)

- テレビ電話をかけたり受けたりするときに押します(**愛**P.51、P.66)。
- i モードを利用するときに押します (電子P.180)。
- 画面左下の操作ガイダンスに表示される機能を実行するときに押します(℃ア.27)。
- ◆ 待受画面で1秒以上押すと、i アプリのソフト一覧画面が表示されます(図 P.249)。

4マルチガイドボタン(4方向ボタン(3を決定ボタン(3))(でででです。

- メニュー、リダイヤル、着信履歴、ショート カットメニュー、アクティブマーカー (愛ア.397)を表示/選択するときや操作 を実行/決定するときに押します。
- 特受画面で⑥を1秒以上押すと、まとめて簡単ロックを設定/解除します(☞P.148)。 解除するときは、端末暗証番号の入力が必要です。
- ◆ 待受画面で○を1秒以上押すと、ICカードロックを設定/解除します(1分ア)272)。
 解除するときは、端末暗証番号の入力が必要です。
- 待受画面で①を1秒以上押すと、受話音量を調節できます(でP.123)。

5メール/操作ガイダンス用ボタン図

- メール機能を利用するときに押します (でア.208)。
- 特受画面で1秒以上押すと、メールの新規 作成画面が表示されます(愛P.208)。2回 押すとiモード問い合わせをします (愛P.220, P.238)。
- 画面左下の操作ガイダンスに表示される機能を実行するときに押します(でア.27)。
- 文字を入力中に大文字/小文字を切り替えます(愛でP.421)。
- 文字入力画面で1秒以上押すと、顔文字を 利用できます(図FP.424)。
- メールテロップ表示中に1秒以上押すと、受信BOX一覧画面が表示されます(© P.219)。

6開始/ハンズフリーボタン/

- 音声電話をかけるときや受けるときに押します。
- 音声電話の通話中に 1秒以上押すと、ハンズフリーへの切替・解除ができます(2007)という。
- テレビ電話の通話中に押すとハンズフリーへの切替・解除ができます(☞P.82)。
- プッシュトーク通信中に押すとハンズフリーへの切替・解除ができます(©FP.89)。
- 7 microSDメモリーカードスロット(©FP.336) microSDメモリーカードを挿入します。

8 充電端子(@P.43)

卓上ホルダで充電するための端子です。

⑤ ★/改行/公共モード(ドライブモード)ボタン ※

- [¥]([★])や、[゜](濁点)、[゜](半濁点)を入力したり改行するときに押します(1278で)。
- ◆ 待受画面で1秒以上押すと、公共モード(ドライブモード)を設定/解除します(でP.71)。
- ◆ 文字入力画面で1秒以上押すと、文字を貼り付けることができます(でア.426)。

10明るさセンサー(電P.132、P.134)

周囲の明るさを感知して自動的にディスプレイの照明の明るさやボタンのバックライトのON/OFFを調整します。

MUp/Downボタン(フロント) A、M (**©** P.27)

- ビューアポジションでカメラ機能やミュー ジックプレーヤーなどを利用中に使用します。
- ビューアポジションでワンセグ視聴中に○
 を1秒以上押すと、電話帳やメールなど他の機能を利用することができます(『愛子P.292)。
- **12**TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド(*©*FP.32)

18カメラ/操作ガイダンス用ボタン®

- カメラを起動するときに押します (©FP.161)。
- 画面右下の操作ガイダンスに表示される機能を実行するときに押します(©FP.27)。
- ◆ 待受画面で1秒以上押すと、データBOXメニューを表示します(でア.347)。

■電話帳/操作ガイダンス用ボタン回

- 電話帳を利用するときに押します (でア.100)。
- ◆ 待受画面で1秒以上押すと、電話帳登録画面が表示されます(でア.102、P.107)。
- 画面右下の操作ガイダンスに表示される機能を実行するときに押します(©FP.27)。
- ◆ 入力する文字の種類を変更するときに押します(図 P.422)。
- 文字入力画面で1秒以上押すと、定型文挿入画面が表示されます(でア.424)。

15 i チャネル/クリア/ i アプリ待受画面 ボタン⁽²⁴⁾

- チャネル一覧を表示するときに押します (**愛**P.204)。
- 入力した電話番号や文字などを削除するときに使います(でP.422)。
- 動の画面に戻るときに押します。
- i アプリ待受画面を設定しているときに押すと、i アプリが起動します(でア.258)。

16電源/終了/応答保留ボタン(一)

- 電源を入れる/切るときに2秒以上押します(でア.45)。
- 通話やiモードなどを終了するとき、および着信時の応答を保留するときに押します(☎ア.70)。
- 特受画面にGFアニメーション、Flash画像を 設定しているときに押すと、再生/一時停止 できます。i モーションを設定しているとき に押すと、再生/停止できます(2000円)128)。

17ダイヤル/文字入力ボタン1~9、0

- 電話番号を入力するときに押します (27.51)。
- ◆ 文字を入力するときに押します(**愛** P.420)。

18#/マナーモードボタン(井)

- [#]や[一](長音)、[~](波形)、[、](読点)、 [。](句点)、[.](感嘆符)、[?](疑問符)、[.] (中点)を入力するときに押します。
- 待受画面で1秒以上押すと、マナーモード を設定/解除します(27P.127)。
- ◆ 文字入力画面で1秒以上押すと、文字を切り取ることができます(☎P.425)。

IDMULTI/GPS/サポートブックボタンMIT

- マルチアシスタント起動: アプリ実行中に 押すと、電話帳やメールなど他の機能を利 用することができます(『全ア.396)。
- GPS測位:待受画面で1秒以上押すと、自分の現在地を確認できます(★〒P.274)。
- サポートブック表示: 待受画面で押すとサポートブックが表示されます(©FP.36)。
- ショートカットメニュー登録:画面に[叔] が表示されているときに1秒以上押すと、 ショートカットメニューに登録できます (を育P.410)。

20 送話口

自分の声をここから伝えます。

21スピーカ

- ◆ 着信音などが鳴ります。
- 音声電話/テレビ電話/プッシュトークの ハンズフリー通信時に相手の声を聞くこと ができます。

- カメラ機能やミュージックプレーヤーなど を利用中に使用します。
- 通常ポジションで待受画面表示中に側(**Z**) を押すと、Ecoモード(省電力)に設定できます。すでにEcoモード(省電力)に設定していた場合は、照明・省電力設定画面が表示されます(**でg** P.132)。
- 通常ポジションで個(図)を1秒以上押すと、プライベートフィルタの設定/解除を切り替えます(€室P.140)。
- ビューアポジションまたはFOMA端末を閉じた状態で待受画面を表示中に、個(2)を 1秒以上押すとミュージックプレーヤーを 起動できます(127P.386)。

23プッシュトークボタン図(P)(©FP.27)

- プッシュトーク電話帳を利用するときに押します(でア.92)。
- プッシュトーク発信するときに使用します。プッシュトーク通信中に、話をしたいときに押したまま使用します(2007)。
- 1秒以上押すと、サイドボタン操作をロック/解除できます(@P.149)。
- ◆ インターネットムービープレーヤーやビデオプレーヤーなどを利用中に使用します。

24カメラ/テレビボタン®(**6**)/**TV**)(**6**)(**7**P.27)

- カメラ機能やミュージックプレーヤーなどを利用中に使用します。
- ◆ 待受画面などで押すと、ワンセグを起動できます(でア.289)。
- ビューアポジションで待受画面表示中に1秒以上押すと、カメラを起動できます(2007).161)。

25着信ランプ/充電ランプ

- 充電中に点灯します(@F.41)。

☎ストラップ取付□

市販のストラップを取り付けるときは、FOMA端末を閉じた状態で取り付けてください。

27 ワンセグアンテナ(27 P.287) ワンセグを受信するときに使います。

28イヤホンマイク端子(28 P.415)

3イヤホンマイク場子(を) P.4 平型スイッチ付イヤホ ロニンマイク(別売)などを

接続します。 イヤホンジャック変換 アダプタ(別売)を使用 すると、従来のスイッチ 付イヤホンマイクなど も利用できます。



29赤外線ポート

赤外線通信(でア.352)や、赤外線リモコン(でア.356)を利用するときに使います。

30 撮影ランプ/充電ランプ

- カメラ起動時に点灯します(**☞**P.161)。
- カメラ撮影中は点滅します(ですP.162、P.165)。

31 FOMAアンテナ

アンテナが内蔵されています。よりよい条件 で通話をするために、アンテナ部を手で覆わ ないようにしてお使いください。

32 カメラ

静止画や動画を撮影(GP.156)したり、テレビ電話時(GP.50)にカメラ映像を相手に送信するときに使います。

33 FeliCa マーク*分* (© P.265)

ICカードが搭載されています(取り外すことはできません)。

FeliCa マークを読み取り機にかざしておサイフケータイとして使います。

34 リアカバー(© P.40)

リアカバーの裏側に、無線対策のためのシートが貼られています。このシートをはがさないでください。

33 外部接続端子

ACアダプタ/DCアダプタ(電子P.42)、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) など外部機器を接続するための端子です。

FOMA端末の開きかた

FOMA端末を利用するときは、FOMA端末を開くか(通常ポジション)、ビューアポジションにします。
● 携帯するときは、操作1の図のようにFOMA端末を閉じておくことをおすすめします。

■ 通常ポジション

1



両手で持って軽く開く。



ディスプレイを最後まで開く。

■ ビューアポジション

● 通常ポジションからFOMA端末のディスプレイを回転させる場合は、ディスプレイを途中で止まる位置まで手前に戻して(操作2の位置)から右回りに180度回転させてください。







両手で持って軽く開く。 ディスプレイを途中で止まる位置まで開く。

ディスプレイを右回りに 180度回転させる。







ディスプレイを手前に倒す。

お知らせ

- FOMA端末のディスプレイを回転させるときは、下記の点にご注意ください。
 - ディスプレイ側をボタン面やストッパー部、本体に当てないようにしてださい。ボタン面やストッパー部、本体を傷つけたり破損する場合があります(上図「ディスプレイ回転時のご注意」)。
 - ワンセグアンテナを伸ばしている場合には、ワンセグアンテナをディスプレイに当てないようにしてください。
 - 左回りに回転させたり180度以上回転させないでください。


マルチガイドボタンの操作方法と操作ガイダンスの選択方法

■ マルチガイドボタンの操作方法

画面に表示されているメニューの選択や決定には、マルチガイドボタン(4方向ボタン・
・
会決定ボタン・
・
を使います。
・
・
でカーソルを移動させ、
・
・
で決定します。

■ 操作ガイダンスの選択方法

画面下部に表示される操作ガイダンスのメニューはそれぞれ に割り当てられたボタンを使って実行することができます。 場面によって割り当てられる機能が異なります。



■ ビューアポジションでのボタン操作

通常ポジション時の操作ボタンと同じはたらきをするビューアポジション時のボタン操作は下記の表のとおりです。

● 利用する機能によって、操作が異なる場合があります。

	通常ポジション	ビューアポジション
カーソル移動	\bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc \bigcirc	
決定	•	
クリア	CLR	
マルチアシスタント起動	MUT	○を1秒以上押す


ディスプレイの見かた

電源を入れたときや機能の設定中などに、現在の状態を確認できます。いずれかのボタンを押すと、一定時間ディスプレイの照明が点灯します。

サブ メニュー

基本呼出

● ビューアポジションのときは横画面表示になり、マークの位置が異なります。



11電波状態表示

きせかえ

⊠受信



[酬]が表示されているときは、サービスエリア外、または電波の届かない場所にいます。電波マークは変更できます(20ア)に136)。

決定 ▶

2 電池残量/充電中表示(©FP.44)

(III	電池残量の表示
⇒ (□	充電時の表示

● 電池マークは変更できます(©FP.136)。

3 i モード/フルブラウザ表示(©FP.180、P.303)

i モード/フルブラウザの状態 を表示

4 SSL表示(@P.181)

	SSL対応サイト表示中 SSL対応インターネットホーム
551	SSL対応インターネットホーム
	ページ表示中

 ▼ルチアシスタント動作時に表示されている場合は、マルチアシスタントを利用して iモード/フルブラウザ/iアプリ/ソフトウェア更新を実行中です。

5 i アプリ表示(©FP.249)

α	i アプリ起動中 i アプリ待受画面起動中
Ø	i アプリ待受画面設定中**
dx	i アプリDX起動中 i アプリDX待受画面起動中
dx	i アプリDX待受画面設定中※

※ i アプリガ待受画面として表示されますが操作できない状態です。

6 GPS表示(@P.274、P.279)

	位置提供設定を[位置提供機能
(青色)	ON]に設定中
(育巴)	位置提供設定を[許可期間設定]
	に設定中で、位置提供許可期間中
(黒色)	位置提供設定を[許可期間設定]
画(黒巴)	に設定中で、位置提供拒否期間中
*	GPS測位中

7ショートカットメニュー表示(©FP.410)

5	ショートカットメニューに登録
•	できるときに表示

③ i モードメール/SMS/エリアメール受信表示(©FP.218、P.303)

★ (緑色) ★ (赤色)	i モードメール/SMS/エリア メールの受信状態を表示
■ ■ (赤文字)■ (青文字)	受信メールを保存するメモリの 状態を表示

タメッヤージR/Fアイコン表示(2017)

R(緑色)F(緑色) R(黄色)F(黄色)	メッセージR/Fの受 信状態を表示
	Aybein Aybein
RFRFRE	管状態を表示

● i モードセンター保管中でも表示されないことがあります。

MmicroSDメモリーカード表示(©FP.335)

█(グレー)	microSDメモリーカードを挿入中
♀(ピンク)	microSDメモリーカードを利用中

11時計表示(©FP.46)

◆ 小時計マークは変更できます(27P.136)。

12 ワンセグ録画中表示(©FP.293、P.294)

4 ワンセグ録画中

18 伝言 メモ表示(© P.74)

0_0 伝言メモ設定中

 伝言メモが録音/録画されているときは、 両方の件数を合わせ、「圖]~「圖]と表示さ れます。音声電話伝言メモ3件とテレビ電 話伝言メモ2件が録音/録画されると、 [쪪]と表示されます。

12 サイレント表示(© P.122)

音声電話着信音を[サイレント] @ に設定中

16 バイブレータ表示(© P.125)

着信バイブレータ設定中 擨

16マナーモード表示(©FP.127)

 \odot マナーモード設定中

加公共モード(ドライブモード)表示(©FP.71)

公共モード(ドライブモード)設 定中

18 i モードメールセンター保管状態表示 (摩P.218)

センターにメールを保管中
センターに保管中のメールが いっぱい

19 I Cカードロック表示(© P.272)

僲 ICカードロック中

20制限表示(©FP.145、P.149)

<u>©</u>	シークレットモード設定中
@	シークレットデータ編集中
Dial E	ダイヤル発信制限中
₩	オールロック中
ā	機能別ロック中
W W	ダイヤル発信制限・機能別□ッ クを設定中
(赤色)	シークレットモード・機能別 ロック・ダイヤル発信制限を設 定中
器(青色)	ボタン操作無効・シークレット モード・機能別ロック・ダイヤル 発信制限を設定中
a	ボタン操作無効設定中

21ハンズフリー/ミュート通話中表示 (@P.53, P.80, P.82, P.88)

(赤色)	ハンズフリー通話中
﴿ (緑色)	ハンズフリー対応機器接続中
MUTE	ミュート通話中(ディスプレイ を回転させたときのみ)

22アラーム表示(©FP.295、P.401、P.406)

	アラーム設定中
Δ	スケジュールアラーム設定中 [※] 視聴予約アラーム設定中 [※]
Ġ	視聴予約アラーム設定中※
	録画予約アラーム設定中※

※ 当日にアラームが設定されている場合のみ表示 されます。

28 Music&Videoチャネル番組予約表示 (@P.377)

777	Music&Videoチャネルの番組配
	信12時間前になると表示

24 i モードメール送信予約表示(©FP.217)

a	送信予約メールあり
\$	自動送信に失敗したメールあり

29イヤホンマイク接続表示(cg P.416)

@	オート着信設定の電話/テレビ電話を[オート着信あり]に設定中で、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中
	オート有信或上のノッシュトー
	オート着信設定のプッシュトー クを[オート着信あり]に設定中

● プッシュトークのオート着信設定中はス イッチ付イヤホンマイクを接続していなく ても表示されます。

26USBモード表示(©FP.345)

	FOMA 充電機能付USB接続ケー
æ ₂	FUNIA 尤电機能引USD接続ブー
-Br	ブル 01/02(別売)接続中

27FOMAカードエラー表示

FOMAカードが挿入されていないとき、またはFOMAカードに 異常があるときに表示
FOMAカード以外のカードを挿入したときに表示

28セルフモード表示(28P.146)

いか セルフモード設定中	
--------------	--

■ 電話やプッシュトークの発着信、i モード メール/SMSの送受信、i モード、赤外線 通信などの機能を使えないようにしたとき に表示します。

22プッシュトーク表示(CFP.88)

0	プッシュトーク通信中
---	------------

30 赤外線通信/外部機器通信中表示

) »(赤外線通信機能で他の機器と データ通信中(愛P.352) 赤外線リモコン送信中(愛P.356)
計 (緑色)	外部機器を接続し、パケット通 信中
計 (赤色)	外部機器を接続し、パケット データ送受信中
	外部機器を接続し、64Kデータ通信中

31 3 G/GSM表示(@P.453)

翟(緑色)	3Gネットワーク(パケット通信可)
翟(赤色)	3Gネットワーク(パケット通信不可)
GPR5	GSM/GPRSネットワーク (パケット通信可)
<u>e2</u>	GSM/GPRSネットワーク (パケット通信不可)

22プライベートフィルタ表示(26ア.140)

☑ プライベートフィルタ設定中

● 国際ローミング時やワンセグ録画中は表示 されません。

図マンガ表示設定状態表示(©FP.366)

<u> </u>	コマ表示設定中
	ページ表示設定中

ハンズフリー中は表示されません。

34トルカ表示(© P.267)

◆ 未読トルカあり

● ハンズフリー中や電子コミック表示中は表示されません。

題マルチタスク表示(© P.396)

起動中の機能を表示します。

8	4つ以上のア プリが起動中	a	カメラ(静止画)
		A	カメラ(動画)
Ħ	テレビ電話		文字読み取り
	音声電話		(OCR)
Ø	電話帳		バーコード
	プッシュトー ク/プッシュ トーク電話帳		リーダー
ď			名刺リーダー
		2	ボイスレコーダー
	モデム通信中 (データ通信中 に表示)		スケジュール
		A	テキストメモ
			電卓
	ソフトウェア 更新		マンガ・ブック
•			リーダー
3	赤外線受信	2	トルカ
Œ	iアプリ	ģ	GPS

	i モード、 i チャネル、 インターネッ		アラーム
		ð	タイマー
	トムービープ	50	microSD管理
	レーヤー	*	各種設定
	フルブラウザ		伝言メモ・音声
	メール、SMS、		メモ
	メッセージR/		リダイヤル・
	F、i モード問 い合わせ		メール送信履
	V 1017C		歴表示中
	メール・ SMS作成中	113	ドキュメント ビューア
	SIVISTEIX中		C ユー //
	SDオーディオ		自分の電話番
	データBOX、	رت	号表示中
	Music&Video		ワンセグ
	チャネル		視聴予約•録画
	着信履歴•		予約アラーム
	メール受信		鳴動中
	履歴表示中		1

36操作ガイダンス

■、回、●、・・・・●、回、回などのボタン操作で利用できる機能を表示します。

■ その他のマークについて

次の機能をご利用時に表示されるマークについては、各機能のページを参照してください。

- テレビ電話(**©**P.50)
- リダイヤル/着信履歴(CFP.55~P.57)
- 電話帳(愛P.101~P.103)
- カメラモード(図 P.159~P.160)
- メール/SMS(@FP.225~P.227)
- メール受信/送信履歴一覧・詳細画面 (でアP.231~P.232)
- メッセージR/F(@FP.237~P.239)
- トルカ(g P.268)
- ワンセグ(**愛**P.290~P.291)
- ◆ インターネットムービープレーヤー(★ア.308)
- データBOXのiモーション(©FP.324)
- データBOXのメロディ(でア.334)
- PDF対応ビューア(**愛**P.359)
- Music&Videoチャネル(@P.376、P.378~P.381)
- ミュージックプレーヤー(©FP.384~P.385)

お知らせ

- FOMA端末上では、microSDメモリーカードは [microSD]または[SD]と表示されます(@P.335)。
- ◆ 本書で記載しているディスプレイの表示は、一部変形・省略しているものもあります。
- ◆ FOMA端末のディスプレイは、非常に高度な技術を 駆使して作られておりますが、ごくまれに点灯しな いドット(点)や常時点灯するドット(点)が存在す る場合があります。故障ではありませんのであらか じめご了承ください。

ストックアイコンからお知らせの内容を確認する

かかってきた電話に出られなかったときや新着メールがあるときなどに、待受画面にストックアイコンを表示してお知らせします。待受画面でストックアイコンを選び、お知らせの内容を確認することができます。



ストックアイコン

アイコン	メッセージ	ページ	アイコン	メッセージ	ページ
<u></u>	着信あり 〇件 ^{※ 1}	P.74	¥	ソフトウェア更新説明あり	P.502
<u></u>	伝言メモ 宮〇件/夏〇件	P.77	₽	ソフトウェア更新必要あり	P.499
î=	留守録音あり ○件※1	P.431	₽	ソフトウェア更新確認必要	P.500
\(\)	新着メールあり 〇件	P.218 P.243		USBモード設定	P.345
			III	ダウンロード成功 (Music&Videoチャネル)	P.377
Ŕ	新着メッセージRあり 〇件	P.237	000		
F	新着メッセージFあり 〇件	P.237	×	ダウンロード失敗	P.377
♦	新着トルカあり 〇件	P.267	^	(Music&Videoチャネル)	1.011
•2	圏内自動送信結果あり P.2		簑	積算料金 上限超過	P.413
₽	ソフトウェア更新完了	P.502	MENU	カスタムメニュー/基本メニュー※2	P.34

- ※ 1 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、Bナンバー件数も表示されます。
- ※2 メニュー画面によって、表示されるメッセージが異なります。

待受画面にストックアイコンが表示されているときに●



- メッセージが表示されます。
- ◆ 特受画面に設定している i モーションの再生中や、i アプリ特受画面起動中は、ストックアイコンが表示されません。

ストックアイコンを選択

- あ知らせの内容を確認できます。
- 内容を確認するとストックアイコンとメッセージは消えます。

ディスプレイの表示を切り替える

カレンダー表示を設定しているときに待受画面で を押すと、待受画面表示とカレンダー表示が切り替わります(でア.129)。







カレンダー表示の例 (2ヶ月表示(下))


● [1ヶ月(大)]を設定しているときは、スケジュールが設定されている日付の右側にアイコンが表示されます。

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドの使いかた

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)バッドを使って項目を選択したり、カーソルの移動や画面のスクロールなどマルチガイドボタンと同じ操作をすることができます。

- ポインタを動かしたり、ダブルタップする場合は、「TOUCH CRUISER」の口ゴがある範囲で操作してください。
- 指先を少し立てると操作しやすくなります。




お知らせ

- 次の場合(画面)は、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドでは操作できません。ただし、サブメニューを表示した場合は操作できます。
 - 待受画面■ i アプリ
- ダイヤル入力画面
- 音声電話、テレビ電話、プッシュトークの発信中・着信中・通話中 など

■ ポインタを移動する

カスタムメニュー画面や i モード接続中、フルブラウザ接続中で、ポインタ ([\lozenge] や[\lozenge]、[\lozenge]など)を上下/左右/斜めに動かして項目を選ぶことができます。

- カスタムメニューによっては、ポインタの形が違うものやポインタに対応していないものがあります。
- i モード接続中やフルブラウザ接続中に画面の端にポインタを移動させると、[♠] [▶] / [♠] が表示され、その矢印の方向に画面のスクロールができます。また、リンクがあるときは [♠] が表示され、ダブルタップするとリンク先に移動します。
- 指をスライドする速度によって、ポインタの移動速度が変わります。



例)カスタムメニュー 画面

カーソルを移動する

基本メニュー画面やサブメニュー画面などで、4方向ボタンの代わりにカーソルを上下/左右に移動で

◆ページが複数ある場合は、カーソルを移動することでページを切り替えることができます。



例)基本メニュー画面

|決定する

ポインタやカーソルを移動したあと、決定ボタンの代わりにポインタやカーソルのあたっている項目を ダブルタップして決定することができます。

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド利用時のご注意

- 30分以上の連続使用は避けてください。規則的に休憩をとって目を休め、ストレッチ体操で指・手・手首・前腕・ 肩を楽にするようにしてください。
- 指や手首を痛める原因となりますので、不要な力で操作したり、無理な姿勢で操作することは避けてください。
- ◆ 本製品は1本の指で操作するように設計されています。次のような場合は動作しません。

 - 手袋をした指での操作 ペン、ボールペン、鉛筆などによる操作
 - 2本以上の指での操作 ■ 爪先での操作
- 異物を操作面上に乗せたままでの操作
- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドに水滴が付着している場合や結露している状態、濡れた指や汗で 湿った指で操作した場合は、正常に動作しないことがあります。
- 故障の原因となりますので、取り扱いに際しては下記の点にご注意ください。
 - 落としたり、ぶつけたり、強い衝撃を与えないでください。
 - FOMA端末にコーヒー、ジュースなどの液体をこぼさないでください。
 - 分解しないでください。
- ●傷やヤンサーの故障の原因となりますので、ペン先のようなとがった金属で操作しないでください。
- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドが汚れたときは、乾いた布で汚れを落としてください。特に汚れ がひどい場合は水で湿らせた布で拭き取り、十分乾かしてからご使用ください。
- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドにシールなどを貼ると誤動作の原因となりますのでご注意くだ さい。

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドの設定をする<TOUCH CRUISER設定>

- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドを利用するかどうかを設定する
- 待受画面で@♪「設定]♪「一般設定]♪「TOUCH CRUISER設定]♪「利用 設定] > [ON] / [OFF]
- ポインタ速度・スクロール速度・ダブルタップ速度を設定する
- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [TOUCH CRUISER設定]

速度を選択

ポインタ速度	[ポインタ速度設定]→[速い]/[普通]/[ゆっくり]
スクロール速度	[スクロール速度設定]→[速い]/[普通]/[ゆっくり]
ダブルタップ速度	[ダブルタップ速度設定]→[速い]/[普通]/[ゆっくり]

メニューの選択方法

機能の設定、変更、登録は、メニュー画面から行うことができます。

待受画面にストックアイコン(cgr.31)が表示されている場合は、「MENU)(MENU)を選んだ状態から 操作してください。

メニュー画面と切り替え方法

待受画面で◉を押したとき、メニュー優先設定で設定しているメニュー画面が表示されます。カスタム メニュー、基本メニューから選ぶことができます。

|メニュー画面


カスタムメニュー	きせかえツール(全P.134)を利用して、以下のようなお好みのデザインや機能を持ったメニューに変更することができます。 ◆ 次のメニュー項目まで表示したメニュー ◆ よく使う機能を見やすく大きい文字で表示したメニュー(お買い上げ時に登録されている[シンプル(Simple)]) ◆ メニュー項目を変更できるメニュー(をP.135) ◆ メニュー項目を操作履歴により並べ替えることができるメニュー(をP.135)などFOMA端末の本体色によって、お買い上げ時に設定されているデザインが異なります。
基本メニュー	機能番号を入力して、すばやく目的の機能を呼び出すことができます。また、12個のアイコンから選択して機能を呼び出すこともできます。基本メニューのアイコンや背景画像は変更することもできます(1977-136)。
ショートカットメニュー	登録された機能を、すばやく呼び出すことができます。ご希望の機能を登録することもできます(cgr.410)。

関連操作

使用するメニュー画面を設定する<メニュー優先設定>

- 1 待受画面で⊙ ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [メニュー優先設定]
- 2 「カスタムメニュー]/[基本メニュー]

メニュー画面の切り替え方法





ショートカットメニュー

機能を呼び出す方法

機能を呼び出すには、次の方法があります。

- ■マルチガイドボタンやTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド、あらかじめ割り当てられたボタ ンを利用して 1 つずつメニューを選択し、確認しながら機能を呼び出します。 本書ではこの方法を基準に説明しています。
- ■機能番号を入力して、すばやく目的の機能を呼び出します(基本メニューの場合のみ利用できます)。
- 選択できる機能については、メニュー一覧(@P.458)を参照してください。
- カスタムメニューでは、利用できないメニューも選択できますが、機能は利用できません。
- 操作ガイダンスに機能が表示されているときは、割り当てられたボタンを使って操作することができます(愛P27)。
- 機能を選び直すときは、6回を押すと1つ前の画面に戻ります。○を押すと、待受画面に戻ります。

各メニュー画面から機能を呼び出す

例: それぞれのメニュー画面から「マイピクチャ(本体)]を呼び出して、「カメラ]内の静止画を表示する場合

● □ マークはTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドで機能名やアイコンを選んでダブルタップします(メニュー画面によってはダブルタップが必要ない場合があります)。TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドの使い分をについてはP.32を参照してください。

■ カスタムメニューからマルチガイドボタンやTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドを使って呼び出す

- ◆ カスタムメニューに設定したきせかえツールによっては、機能の選択方法が異なる場合があります。
- 画面はTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドを使って操作している画面です。

本体色「White I、「Black Iの場合(画面は本体色「White Iの画面です)



本体色「Blue」、「Pink」の場合(画面は本体色「Blue」の画面です)

● 画面上部の機能を選ぶと、画面下部に選んだ機能のメニューが表示されます。



※ ダブルタップしなくても、ポインタを下に移動して、表示されているメニューを選ぶことができます。

■ 基本メニューから機能番号を入力して呼び出す



基本メニュー [マイピクチャ(本体)]を表示 [カメラ]を表示

 基本メニューでも、マルチガイドボタンやTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドを使って、機能を呼び出す こともできます。

お知らせ

- ◆ カスタムメニュー表示中にビューアポジションにすると、待受画面に戻ります。基本メニュー表示中にビューアポジションにすると、リスト表示になります。
- きせかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、本書での説明どおりに操作できないことがあります。この場合は、基本メニューに切り替える(★ア・34)か、メニュー画面リセット(★ア・135)を行ってください。

サブメニューから機能を選択する

操作ガイダンスに[サブメニュー]が表示されているときに、回を押すとその画面で使用できる機能 (サブメニュー)が表示されます。マルチガイドボタンやTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドを使って、表示されたサブメニューを選択してください。

サブメニューに複数のページがある場合は、マルチガイドボタンやTOUCH CRUISER(タッチクルーザー)バッドを使ってページを切り替えます。

機能番号を入力する方法でも、サブメニューを選択することができます。ただし、機能番号がないサブメニューもあります。



マイピクチャ(本体)] の[カメラ]画面



サブメニュー画面 利用できない項目は 選択できません。



[マイピクチャ設定] を選んだ場合

サポートブック

便利に使うためのサポート情報を表示する

マンガ・ブックリーダー機能を利用した、FOMA端末上の簡単な操作ガイドです。 FOMA端末の操作方法がわからないときに利用してください(電子2.366)。 マルチアシスタント機能を使ってメールの作成などの操作中に極いを押して、サポートブック(内蔵)を呼び出すこともできます(電子2.396)。

- すばやく使いこなすためのコッや、知っておくと便利な機能の説明が表示されます。
- サポートブックで調べた機能を直接起動することもできます。



例:自分のアドレスを確認するには

待受画面で┉ ▶ [□メール]

2

[□自分のアドレス確認]



内容表示画面

● タイトルの下に説明文が表示されます。

関連操作

サポートブックから機能を起動する

サポートブックの内容表示画面で起動項目を選択 ▶ [はい]

お知らせ

● サポートブック以外の機能を同時に使用している場合、サポートブックから機能を起動することはできません。

FOMAカード

FOMAカードを使う

FOMAカードは、お客様の電話番号などの情報が記録されているICカードです。FOMAカードには、電話帳のデータやSMSを保存できます。FOMAカードを差し替えることにより、用途に合わせて複数のFOMA端末を使い分けることができます。


● FOMAカードを取り付けないと、FOMA端末で音声電話やテレビ電話、プッシュトーク通信、i モード、i チャネル、i モードメールやSMSの送受信、メッセージR/F受信、データ通信などの通信機能を利用できません。また、ワンセクを視聴することもできません。

FOMAカードの取り付けかた/取り外しかた

※ P.45「電源を切る」の操作 1 を参照して電源を切ってから背面を上向きにして電池パックを取り外し、FOMAカードの取り付けや取り外しを行ってください。

■ 取り付けかた

FOMAカードを取り付けるときは、FOMA端末を閉じてから両手で持って行ってください。



ツメ(11)に指などをかけて、トレイを引き出す(12)


- ◆トレイが止まるところまでまっすぐ引き出します。
- **7** FOMAカードのIC面を上に向け て、トレイに載せ、セットする (**図**)



トレイを奥まで押し込む(🛂)

■ 取り外しかた

FOMAカードを取り外すときは、FOMA端末を閉じてから両手で持って行ってください。



- ツメに指などをかけて、トレイを引き出し(1111)、FOMAカードを取り外す(1211)
- 取り外す際は、FOMAカードが落ちないように ご注意ください。

お知らせ

- 無理に取り付けようとしたり、取り外そうとするとFOMAカードが破損したり、トレイが変形したりするおそれがありますので、ご注意ください。
- FOMAカードの詳しい取り扱いについては、FOMAカードの取扱説明書を参照してください。
- FOMAカードを他のi チャネル対応端末に差し替えた場合、i チャネルテロップは表示されません。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、i チャネルテロップが自動的に表示されます。
- 取り外したFOMAカードは、なくさないようにご注意ください。
- FOMAカードの I C部分が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがありますので、ご注意ください。
- トレイが外れたときは、トレイをガイドレールに合わせてまっすぐに押し込んでください。

FOMAカードの暗証番号について

FOMAカードには「PIN1コード」、「PIN2コード」という2つの暗証番号があります。 ご契約時はどちらも[0000]に設定されていますが、4~8桁の任意の数字に変更できます(**198**°P.144)。

FOMAカード動作制限機能について<FOMAカード動作制限機能>

FOMA端末には、お客様のデータやファイルを保護するためのセキュリティ機能として、FOMAカード動作制限機能が搭載されています。

- FOMA端末にFOMAカードを挿入した状態で、次のいずれかの方法でデータやファイルを取得したり、i アプリを 実行したりすると、取得したデータやファイルにはFOMAカード動作制限機能が自動的に設定されます。
 - サイトやインターネットホームページから画像やメロディ、PDFなどのファイルをダウンロードしたとき
 - サイトやインターネットホームページを画面メモとして保存したとき
 - ファイルが添付されている i モードメールを受信したとき
 - i アプリを実行したとき
- FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイル、ソフトは、取得時に挿入していたFOMAカードが挿入されているときのみ、表示/再生/iモードメールへの添付/ソフトの起動/赤外線通信機能やi C通信機能によるデータの送信、microSDメモリーカードへのコピーなどを実行できます。
- FOMAカード動作制限が設定されるデータは次のとおりです。
 - メロディ 画像(アニメーション、Flash画像を含む)
 - 画面メモ メッセージR/Fに添付されているファイル
 - キャラ電■ デコメールや署名に挿入されている画像■ i モーション■ i アプリ(i アプリ待受画面を含む)
 - PDFデータ コンテンツ移行対応のデータ
 - Music&Videoチャネルの番組
 - 動作制限となるデータが含まれたメールテンプレート
 - 「マンガ] フォルダ内に保存された電子書籍/電子辞書/電子コミック
 - i モードメールに添付されているファイル(下記を除く)
 - トルカ ・電話帳 ・ スケジュール ・ ブックマーク ・ ドキュメント
 - ※「着うた」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。
- FOMAカードに保存される設定は次のとおりです。
 - 電話番号表示
- PIN設定
- SMS有効期間設定
- SMS本文入力設定

■ 着うた®・着うたフル®

■ テレビ電話静止画メモ


■ メッセージR/F本文中の画像

■ トルカ(詳細)の画像

■ ダウンロード辞書

■ きせかえツール

- SMSセンター設定
- Bilingual(バイリンガル) SSL証明書
- データ、ファイルの取得時や i アプリの実行時に挿入していたFOMAカードを、別のFOMAカードに差し替えると、 これらの操作が実行できなくなります。
- ※ 以降、データやファイルの取得時に挿入していたFOMAカードを「お客様のFOMAカード」、それ以外のFOMAカードを「他の人のFOMAカード」として説明しています。



お知らせ

- ●他の人のFOMAカードに差し替えたときに、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定できません。
- FOMAカードを他の人のFOMAカードに差し替えると、FOMAカード動作制限機能がはたらき、サイトなどからダウンロードしたデータやファイルを待受画面や着信音などに設定してあった場合、お買い上げ時の設定で動作します。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、設定した状態に戻ります。

例:FOMAカード動作制限機能が設定された[メロディA]を着信音に設定したとき

お客様のFOMAカードを抜いたり、他の人のFOMAカードに差し替えたりすると、着信音はお買い上げ時に設定されていた着信音になります。お客様のFOMAカードを挿入し直すと、「メロディA】の着信音に戻ります。

- 赤外線通信機能やデータの送受信機能を使って受信したデータ、FOMA端末で撮影した静止画/連続画像/動画には、FOMAカード動作制限機能が設定されません。
- ●他の人のFOMAカードを挿入した状態でも、FOMAカード動作制限機能が設定されたデータやファイルを移動したり削除することはできます。
- i モードメールのメール表示画面で反転表示されている文字などを選択して、i アプリを起動する場合、 FOMAカード動作制限機能が設定されていると、起動や取得ができません。
- i アプリ特受画面を設定後、他の人のFOMAカードに差し替えると、設定した i アプリを待受で起動できないた め、特受画面設定で設定した画像が表示されます。

FOMAカードの機能差分について

FOMA端末で「FOMAカード(青色)」をご使用になる場合、「FOMAカード(緑色/白色)」とは次のような違いがありますので、ご注意ください。

機能	FOMAカード(青色)	FOMAカード(緑色/白色)	ページ
FOMAカードの電話帳に登録できる電話番号の桁数	最大20桁	最大26桁	P.106
FirstPassを利用するためのユーザ証明書操作	利用不可	利用可	P.199
WORLD WINGの利用	利用不可	利用可	P.450
サービスダイヤル	利用不可	利用可	P.438

WORLD WINGについて

WORLD WINGとは、FOMAカード(緑色/白色)とサービス対応端末で、海外でも同じ携帯電話番号で発信や着信ができる、ドコモのFOMA国際ローミングサービスです。


- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いただいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサービス ご契約時に不要である旨お申し出いただいた方や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で「WORLD WING」をお申し込みいただいていない方はお申し 込みが必要です。
- 一部ご利用になれない料金プランがあります。
- 万が一、FOMAカード(緑色/白色)を海外で紛失・盗難された場合には、速やかにドコモへご連絡いただき、利用中断の手続きをとってください。お問い合わせ先については、取扱説明書裏面の総合お問い合わせ先をご覧ください。なお、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料もお客様のご負担となりますのでご注意ください。

電池パックの取り付けかた/取り外しかた


電池パックは、FOMA端末専用の電池パック SH14をご利用ください。

■ 雷池パックの取り付けかた

FOMA端末を閉じてから両手で持って行ってください。



- リアカバーを矢印の方向(**11**)へ 軽く押しながら約2mmスライ ド(**2**1)させる
- 2 矢印の方向(图)にリアカバーを 持ち上げ、取り外す
- リサイクルマーク のある面を上 4
- 【 電池パックを取り付ける(4)
 - ●電池パックには取り付け用のツメが付いています。電池パックのリサイクルマークのある面を上に向けて取り付けてください。




4

リアカバーを取り付ける(5)

リアカバーを図の位置に合わせて、リアカバー を押しながらスライドさせます。

■ 電池パックの取り外しかた

必ず電源を切って、FOMA端末を閉じてから両手で持って行ってください。



P.40「電池パックの取り付けか た」の操作 1 ~ 2 の手順でリアカ バーを取り外す

雷池パックを取り外す

● 電池パックには取り外し用のツメが付いています。ツメの部分に無理な力を加えないよう指などをかけて上方向に取り外してください。

お知らせ

- 無理に取り付けたり、取り外したりすると、FOMA端末の電池バックとの接続端子(充電端子)が破損することがあります。
- 詳しくは、電池パック SH14の取扱説明書をご覧ください。
- リアカバーはしっかりと閉めてください。不十分だと、リアカバーが外れ、振動で電池パックが外に飛び出すおそれがあります。
- ●電池パック接続端子面やFOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端子)が汚れていると接触が悪くなり、電源が切れることがあります。また、充電不十分の原因ともなりますので、汚れたときは乾いた布、綿棒などで拭いてください。
- はじめてお使いになるときや電池パックを交換したときは、必ず充電してください。お買い上げの際には、電池パックは完全に充電された状態ではありません。

FOMA端末を充電する

充雷時のご注意

お買い上げ時は、電池パックは十分に充電されていません。必ず専用のACアダプタ(別売)、DCアダプタ (別売)で充電してからご使用ください。

充電時間の目安とランプ表示について

FOMA端末の電源を切り、電池パックを電池残量のない状態から充電したときの充電時間の目安は次 のとおりです。

充電器名	充電時間
FOMA ACアダプタ01/02	約120分
FOMA DCアダプタ01/02	約120分

- ◆ 充電中は充電ランプが赤色で点灯し、充電が完了すると消えます。
- ◆ 充電ランプが赤色で点滅したときは、電池パックが正しく取り付けられているか確認してください。また、電池パッ りが寿命のときも赤色で点滅します。
- FOMA端末の電源を入れておいても充電できます(充電中は、ディスプレイの「★□」が点滅します)。 充電が完了すると、充電ランプが消灯し、ディスプレイの[◆2]が「1020であります。
- 電池温度が高くなった場合、充電完了前でも自動的に充電を停止する場合があります。充電ができる温度になると自 動的に充電を再開します。充電停止中は、充電ランプは消灯します(ディスプレイの「**◆**□ は停止中でも点滅します)。

十分に充電したときの利用可能時間(目安)

ネットワーク	3 G/GSM切替	連続待受時間	連続通話時間
FOMA/3G	3 G	移動時:約370時間	音声電話時:約200分
	自動	移動時:約345時間	6円电站时・約200分 テレビ電話時:約100分
		静止時:約540時間	
GSM	自動	静止時:約290時間	音声電話時:約190分

ワンセグ視聴時間
約230分

- 連続通話時間は、電波を正常に送受信できる状態で使用できる時間の目安であり、連続待受時間は、FOMA端末を折 りたたんで、電波を正常に受信できる状態で移動した場合の目安です。なお、電池の充電状態、待受画面や省電力 モード、不在着信お知らせ、新未読メールお知らせなどの機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態 (電波が届かないまたは弱い場所)などにより、通話・待受時間は半分程度になる場合があります。i モード通信を行 うと、通話(通信)・待受時間は短くなります。i チャネルをご契約の場合は、情報を自動的に受信して更新しますの で、通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信を行わなくても、画像の撮影や編集、ワンセグ の視聴、i モードメールの作成、ダウンロードしたi アプリやi アプリ待受画面の起動、SDオーディオやミュー ジックプレーヤーの使用などによって、通話(通信)・待受時間は、短くなります。 i アプリのソフトによって、ダウン ロードしたあとも通信を行う場合があります。あらかじめ設定することによって、接続を行わないようにできます。
- 実際のご利用時間は、待受と通話の組み合わせとなり通話時間が長くなると待受時間が短くなります。
- ワンセグ視聴時間は、電池パックの充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届か) ない、または弱い)などにより、短くなる場合があります。

|雷池パックの寿命は

- 電池バックは消耗品です。充電をくり返すごとに 1回で使える時間が、次第に短くなっていきます。
- 1回で使える時間がお買い上げ時に比べて半分程度になったら、電池パックの寿命が近づいていますので、早めに 交換することをおすすめします。また、電池パックの使用条件により、寿命が近づくにつれて電池パックが膨れる場 合がありますが問題ありません。
- ◆ 充電しながら i アプリやテレビ電話、ワンセグの視聴などを長時間行うと電池パックの寿命が短くなることがあります。
- 環境保全のため、不要になった電池パックはNTT DoCoMoまたは代理店、リサイクル協力店などにお 持ちください。

充電について

- 詳しくはFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA海外兼用ACアダプタ01(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別 売)の取扱説明書をご覧ください。
- FOMA ACアダプタ01はAC100Vのみに対応しています。また、FOMA ACアダプタ02/FOMA海外兼用ACアダプ タ01はAC100Vから240Vまで対応しています。
- ACアダプタのプラグ形状はAC100V用(国内仕様)です。AC100Vから240V対応のACアダプタを海外で使用する場合は、 渡航先に適合した変換プラグアダプタが必要です。なお、海外旅行用の変圧器を使用しての充電は行わないでください。


■ 充電時のご注意


- 電源を入れたまま長時間充電しないでください。充電完3後、FOMA端末の電源が入っていると電池パックの充電量が減少します。
 - このような場合、ACアダプタやDCアダプタは再び充電を行います。ただし、ACアダプタやDCアダプタから FOMA端末を取り外す時期により、電池パックの充電量が少ない、電池警告音が鳴る、短時間しか使えない、などの 現象が起こることがあります。
- 電池が切れた状態で充電開始時に、充電ランプがすぐに点灯しない場合がありますが、充電は始まっています。
- 警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。
- ■電池切れの表示がされ、警告音が鳴ってから60秒以内に充電を始めると、通常の状態に復帰します。
- 充電中に充電ランプが赤色で点灯していても、電源を入れることができない場合があります。このときは、しばらく充電してから電源を入れてください。
- ●電池残量が十分ある状態で、頻繁に充電をくり返すと、電池の寿命が短くなる場合がありますので、ある程度使用してから(電池残量が減ってからなど)充電することをおすすめいたします。
- ■電池パック単体での充電はできません。

ACアダプタ/DCアダプタを使って充電する

[必ずFOMA ACアダプタ01/02(別売)、FOMA DCアダプタ01/02(別売)の取扱説明書を参照してください]

● FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。






外部接続端子カバーを開く

ACアダプタまたはDCアダプタ の向き(裏表)をよく確かめ、外部 接続端子に水平に差し込む

 ● コネクタの向きを確かめ、FOMA端末に水平 になるようにして、「カチッ」と音がするまで しっかりと差し込んでください。



ACアダプタの場合は、電源プラグを起こし、AC100Vコンセントに差し込む DCアダプタの場合は、電源プラグを車のシガーライタソケットに差し込む

- 充電開始音が鳴り、充電ランプが赤色で点灯します。充電中に着信した場合は、設定した着信 ランプの色で点滅します。
- ビューアポジションで待受画面表示中はディスプレイに卓上時計を表示することができます(をFP.130)。

・ 充電完了音が鳴り、充電ランプが 消灯すると、充電が完了する

- □ コネクタを取り外す場合は、必ずコネクタの両側にあるリリースボタンを押した状態(11)で、コネクタを水平に抜いてください(21)。無理に引っ張ると故障の原因となります。コネクタを取り外したあとは、外部接続端子カバーを閉じてください。
- 長時間使用しないときは、アダプタをコンセントま たはシガーライタソケットから抜いてください。

お知らせ

- ACアダプタなどのコネクタは、正しい向き(裏表)や角度で、無理な力がかからないように、ゆっくり確実に接続し てください。無理に差し込んだり抜いたりすると、外部接続端子が破損する場合がありますので、ご注意ください。
- 外部接続端子カバーは、無理に引っ張らないでください。破損する場合があります。
- 充電時FOMA端末の周りに物などを置かないでください。FOMA端末に傷を付けるおそれがあります。ビューアポ ジションで充電すると、ディスプレイなどに傷が付く場合があります。


DCアダプタのとき

- 車のエンジンを切ったままで使用しないでください。車のバッテリーを消耗させる場合があります。
- DCアダプタはマイナスアース車専用です(DC12V・24V両用)。
- DCアダプタの電源は、自動車のキースイッチに連動しますが、自動車の種類によっては連動しない場合もありま す。自動車から離れるときは、電源が切れていることを確認してください。
- FOMA端末の電源を入れても、イグニッションをOFFにしたり、DCアダプタをシガーライタソケットから抜いた りすると、電源が切れますので注意してください。通話および待受状態を継続したい場合は、FOMA端末に差して いるコネクタを先に抜いてください。
- DCアダプタのヒューズ(2A)は消耗品ですので、交換の際はお近くのカー用品店などでお買い求めください。

卓上ホルダを使って充電する

「必ず卓トホルダ SH16(別売)の取扱説明書を参照してください」

● FOMA端末を開いた状態やビューアポジションでも充電できます。



ACアダプタのコネクタの矢印面 を上に向け、卓上ホルダの接続端 子に差し込む

■ コネクタが卓トホルダに水平になるようにし て、「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込 んでください。

ACアダプタの雷源プラグを起こ し、AC100Vコンセントに差し込む

- FOMA端末を卓上ホルダに置く
- チッ」と音がするように置いてください。 ◆ 充電開始音が鳴り、充電ランプが赤色で点灯し ます。充電中に着信した場合は、設定した着信
- ビューアポジションで待受画面表示中はディ スプレイに卓 上時計を表示することができま す(**愛**P.130)。

充電完了音が鳴り、充電ランプが 消灯すると、充雷が完了する

ランプの色で点滅します。

- ・ 卓上ホルダを押さえながら、FOMA端末を持ち 上げます。
- 長時間使用しないときは、ACアダプタをコン セントから抜いてください。

卓上ホルダを立てる

卓上ホルダ背面のスタンドを「カチッ」と音がするまで立てると、卓上ホルダを立てた状態で充電できます。



お知らせ

- 充電開始音が鳴らないとき(充電開始音量を[サイレント]に設定、またはマナーモードに設定している場合や、電源を切っている場合を除く)や、充電ランプが点灯しないときは、FOMA端末が卓上ホルダに正しく置かれていない場合がありますので、正しく置き直してください。
- FOMA端末を卓上ホルダに置くとき、ストラップを挟まないようにご注意ください。

電池残量確認

電池残量の確認のしかた

電池残量の目安は、ディスプレイで確認できます。



- 電池残量が十分残っています。
- 電池残量が少なくなっています。
- 電池残量がほとんどありません。充電してください。
- 電池残量がありません(しばらくすると電源が切れます)。
- ▶□ 電池パック充電中です。
- 電池マークのデザインを変更(©PP.136)した場合、上記の表示と異なる場合があります。

電池残量を音と表示で確認する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [確認] ▶ [電池残量確認]

- ■電池残量のグラフィックが表示されます(残量に応じた音も鳴ります)。
- 電池残量確認音は、ボタン/待受 i モーション音で設定した音量で鳴ります(愛 P.123)。
- 約2秒間経過するか、□□□○を押すと、1つ前の画面に戻ります。

グラフィック			
音	ピーピーピー	ピーピー	r° –
状態	十分残っています。	少なくなっています。	電池残量が ほとんどありません。 充電してください。

雷池が切れたら

電源が切れそうになると、「電池がありません。保存していないデータは失われます。 動作中の機能は終了します]と表示されます(⑥を押すと表示は消えます)。 しばらくすると警告音が「ピピピ・・・」と鳴ります。右の画面が表示され、端末の操作が



- 音声電話やテレビ電話の通話中は、警告音が「ピピピー」と鳴り、「電池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機能は終了します」と表示されます。約20秒後に通話が切れると同時に上の画面が表示され、約60秒後に電源が切れます。
- ▼ナーモードや公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、警告音は鳴りません(通話中を除く)。
- 一を押すと、通話中の場合は電話が切れます。電源を切って充電してください。

雷源ON/OFF

電源を入れる/切る

できなくなり、約60秒後に電源が切れます。


電源を入れる


- 電源を入れる前にFOMAカードが正しく取り付けられていることを確認してください(でP.37)。
- FOMAカードが挿入されていない場合[FOMAカード(UIM)を挿入してください]と表示され、FOMAカードエラーが表示されます(電子29)。


🕝 (電源)を2秒以上押す



- ウェイクアップ画面が表示されるまで時間がかかることがあります。
- ウェイクアップ画面が表示され、初期設定の画面が表示されます。続けて、初期設定(全P.46)の操作を行ってください。初期設定が完了していないときは、電源を入れるたびに設定画面が表示されます。









待受画面

お知らせ

 FOMAカードを差し替えたときは、電源を入れたあと4~8桁の端末暗証番号を入力する必要があります。正しく 入力されると待受画面が表示されます。5回誤った端末暗証番号を入力した場合は、電源が切れます。ただし再度 電源を入れることは可能です。

電源を切る

电心 2 97 2

一(電源)を2秒以上押す

● 電源が切れるまで時間がかかることがあります(電源が切れるまでディスプレイに終了画面が表示されます)。

お知らせ

● 外部機器との接続は、通信が終了していることを確認したうえで、FOMA端末の電源を切ってから行ってください。

初期設定

初期設定を行う

はじめてFOMA端末の電源を入れると自動的に初期設定画面が表示されます。各設定項目はメニューからも設定できます(初期設定が完了しているときは、待受画面が表示されます)。

- 日時設定 端末暗証番号変更 ボタン/待受 i モーション音 位置提供 文字サイズ設定
- 設定されていない項目があるときは、FOMA端末の電源を入れるたびに、設定画面が表示されます。

日付・時刻を設定する(*図* P.46)

- 待受画面で ④を押し、[設定] → [初期設定] を選択しても初期設定できます。
- 日時は、2001年1月1日00:00から2050年12月31日23:59まで設定できます。

ブ 端末暗証番号を登録する(🖙 P.143)

● [ON]/[OFF]を選択します。

GPS位置提供可否を設定する(© P.279)

● [ON] / [OFF] を選択します。

文字サイズを設定する(©FP.139)

- [標準] / [拡大]を選択します。
- ◆ 初期設定が完了するとソフトウェア更新機能確認画面が表示されます。記載内容をお読みになり[確認]を 選択してください(メニューから初期設定を行った場合や、ソフトウェア更新を[自動で更新]以外に設定している場合は表示されません)。

お知らせ

初期設定を中止するとき

日時設定

日付・時刻を合わせる

FOMA端末の日付と時刻を設定します。自動的に日時を補正するように設定できます。

● 海外での利用時には、自動的に現地の日時に時差補正できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [日時設定]



- 料金上限通知設定が[有効]に設定されている場合は、日時設定の際に端末暗証番号の入力が必要です。
- 時刻は24時間制で表示されます。

[自動時刻時差補正]を選択 ▶ [ON] / [OFF]

自動的に日時を補正するとき	[ON]→ 1
日時を入力するとき	[OFF]→[日付]を選択→日付を入力して⑥→[時刻]を選択→時刻を入力し
	₹
	● 24時間制で入力します。また、月日・時刻が 1 桁 (1 ~ 9) のときは、01~
	09のように前に「0」を付けます。
	● ②で数字を選ぶこともできます。また、入力を間違えたときは、 ④でカー
	ソルを移動して、入力し直してください。

関連操作

タイムゾーンを手動で変更する<都市設定>

- 1 待受画面で</br>● [設定] ▶ [一般設定] ▶ [日時設定] ▶ [自動時刻時差補正]を選択 ▶ [OFF]
- 2 ◎ (都市設定) ▶ タイムゾーンを選択 ▶ 都市を選択 ▶ 🗊

お知らせ

- 設定した日付・時刻は、電池パックを交換する場合にも保持されますが、約1週間以上電池パックを外すか、電池残量のない状態で放置するとリセットされることがあります。そのときは、充電してから設定し直してください。
- 日付・時刻を正しく設定しないと、リダイヤル、着信履歴、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモ、カメラ画像のタイトル・撮影日時などで日時が正しく記録されません。また、自動電源ON/OFF、アラーム、スケジュール、SSL通信(認証)、i アプリ自動起動、i アプリDX起動、視聴予約、録画予約、再生制限のある i モーション/音楽データ/電子コミックの再生や表示など時計を利用する機能が正しくご利用になれません。

自動時刻時差補正を[ON]にしたときについて

- ドコモネットワークの時刻情報をもとに、自動的に時刻を補正します。
- 時刻補正を行った場合、「自動時刻時差補正を行いました」と表示されます。
- 自動時刻時差補正を[ON]にしても、しばらく時刻が補正されない場合があります。自動時刻時差補正を有効にするには、電源を入れ直してください。
- 電波状況によっては時刻を補正できない場合があります。
- 数秒程度の誤差が生じる場合があります。
- 海外などで時差補正が行われると、リダイヤル、着信履歴やメール受信/送信履歴一覧(SMSのみ)、受信/送信メール一覧には現地での日時が表示され、「も」が表示されます。受信/送信メールは表示されている日時の順ではなく、メールを受信/送信した順に表示されます。
- ▼メールの未送信BOXには、[も]は表示されません。また、未送信BOXを日付順表示にしていると、未送信メールは表示されている日時の順に表示されます。
- 海外のネットワークによっては時差補正が行われない場合があります。
- 海外でご利用時、次の場合を除いて日本時間と現地時間(または都市設定で設定した時間)が表示(デュアル表示) されます。
 - 自動時刻時差補正が「ON] で、海外のネットワークより時刻補正情報を受信していない場合
 - 自動時刻時差補正が[OFF]で、都市設定を日本時間と同じ都市に設定している場合

発信者番号通知

相手に自分の電話番号を通知する

音声電話やテレビ電話、プッシュトークをかけるときに、相手の電話機(ディスプレイ)に自分の電話番号(発信者番号)を表示させることができます。

- 発信者番号はお客様の大切な情報です。通知するかしないかの設定については、十分にご注意ください。
- 発信者番号通知機能は、相手の電話機が発信者番号を表示可能な場合のみ、利用できます。

お客様の電話番号を通知するかどうかを設定する方法は、次のとおりです。

	設定方法	番号を通知する	番号を通知しない
	待受画面で●を押し、[設定]→[NWサービス]→[発信者番号通知]→[発信者番号通知]設定]を選択する		[いいえ]を選択する
電話をかける	電話番号の前に「186」/「184」を付ける	「186」を付ける	「184」を付ける
ときに指定す る方法	電話番号を入力して、サブメニューから選 ぶ(©FP.60、P.90)	●を押し、[番号通知設定]→[番号通知]を選択する	■を押し、[番号通知設定]→[番号非通知]を選択する

- 発信者番号通知は、「勵」で設定することはできません。
- 発信者番号通知の設定を確認するときは、待受画面で⑥を押し、[設定]→[NWサービス]→[発信者番号通知]→[設定確認]を選択します。
- 発信者番号通知の設定内容より、電話発信するときの指定が優先されます。電話をかけるときに何も指定しないと、 発信者番号通知の設定内容に従います。

電話番号表示

自分の電話番号を確認する

待受画面で⊙◎



電話番号表示画面

- 音声電話中は●を押して[電話番号表示]を選択、テレビ電話中は●を押して[自局番号表示]を選択します。
- 電話帳の機能別□ック中は、端末暗証番号を入力して⑥を押します。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、⑥を押して[Aナンバー]と [Bナンバー]を切り替えて表示することができます。
- 所有者情報の確認・登録・変更については、P.411を参照してください。

お知らせ

2in1利用中に「2in1のBナンバーの変更」や「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)」を行った場合、正しいBナンバーを取得するために、2in1機能OFFにしてから、再度2in1設定をONにしていただくか、2in1契約問合せ(25FP.411)を行ってください。また、「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)」を行った場合も、正しい所有者情報に更新するために、2in1機能OFFにしてください。

電話/テレビ電話

■電話/テレビ電話のかけかた
●テレビ電話について
●電話/テレビ電話をかける
●音声電話/テレビ電話を切り替える
● リダイヤル/着信履歴を利用する
●着もじを設定する<着もじ>58
■ 1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする<番号通知/非通知>60
●プッシュホン信号を手早く送り出す<ポーズダイヤル>61
■国際電話を利用するWORLD CALL>61
● 国際電話の設定をする<国際ダイヤルアシスト設定>62
■電話番号の先頭に付加する番号を設定するペプレフィックス設定>64
● サブアドレスを指定して電話をかける<サブアドレス設定>64
● 途切れた通話を自動的に再接続する (再接続機能>65)
● 周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする
● 車の中で手を使わずに話す<車載ハンズフリー>65
■電話/テレビ電話の受けかた
●電話/テレビ電話を受ける
● 音声電話 / テレビ電話を切り替えて電話を受ける
ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにするエニーキーアンサー>68
● FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する
● 通話中に相手の声の音量を調節する
■電話/テレビ電話に出られないとき/出られなかったとき
すぐに電話に出られないときに保留にする応答保留>70
● 応答保留音を設定する
● 通話保留音を設定する< <保留音>71
●公共モード(ドライブモード)を利用する<公共モード(ドライブモード)>71
● 公共モード(電源OFF)を利用する <公共モード(電源OFF) > 73
● 不在着信を確認する
●電話に出られないときに用件を録音/録画する<伝言メモ/テレビ電話伝言メモ>74
● 着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する
● 伝言メモ・音声メモを再生/削除する伝言メモ・音声メモ再生/削除>77
● キャラ電を利用する
■ 相手側に送信する映像について設定する
●テレビ電話のハンズフリーについて設定する<テレビ電話ハンズフリー設定>82
●テレビ電話中の映像を設定する<>テレビ電話設定>83
●テレビ電話の設定を変更する84
● 音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定するテレビ電話切替機能通知>84
● i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する
<パケット通信中着信設定>85
● 相手の画像を静止画として保存する<静止画メモ>85

テレビ電話について

- テレビ電話は64K(kbps)で通信できます。
- テレビ電話でも、着もじを送信/受信できます(図P.58)。
- テレビ電話中はデジタル通信料がかかりますので、ご注意ください。
- ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL |を利用して国際テレビ電話を利用できます(電子8.61)。
- テレビ電話通信機能は、ドコモのテレビ電話に対応した端末どうしで利用できます。
- ドコモのテレビ電話は、「国際基準の3GPP^{※1}で標準化された、3G-324M^{※2}」に準拠しています。異なる方式を利用しているテレビ電話とは接続できません。
- ※1 3GPP(3rd Generation Partnership Project):第3世代移動通信システム(IMT-2000)に関する共通技術仕様開発のために設置された地域標準化団体です。
- ※2 3G-324M:第3世代携帯テレビ電話の国際規格です。

テレビ電話中の画面の見かた



● 画面はイメージで、実際に同じ 画面は表示されません。

- 1 親画面: 相手側の映像(お買い上げ時)
- 2 子画面:白分側の映像(お買い上げ時)
- 3 テレビ電話中表示

回 テレビ電話通信中

4 ハンズフリー/ミュート通話中マーク

(赤色)	ハンズフリー通話中
﴿(緑色)	USBハンズフリー通話中
	ミュート通話中(ディスプレイを回転させたときのみ)

5 自分側のカメラ映像の明るさ

	- 2	6	Ð	6	5 2
EU	暗い	←	標準	\rightarrow	明るい

6 送信画像マーク

•	キャラ電(全体アクション モード)を送信中	•	代替画像として静止画送信中
•	キャラ電(パーツアクション モード)を送信中	4	データBOXのマイピクチャ の画像を送信中
6	カメラ映像送信中		カメラ映像の一時停止中

7 受信画像マーク

■ 相手側の画像を撮影、保存するときに表示

3 通話時間:通話時間を最長9時間59分59秒まで表示します。9時間59分59秒を超えると、0分00秒に戻ってカウントします。

お知らせ

 ▼レビ電話中のディスプレイの明るさは、照明・省電力設定のオリジナルEcoモードの設定に従います。照明時間 設定のテレビ電話時を「通常時と同じ」に設定している場合は、明るさ調整で設定した明るさに調整されます。「常にの」に設定している場合は、「明るさ2」に調整されます。

電話/テレビ電話をかける

電池残量および電波状態が十分であることを確認してください。

- [勵]が表示されているときは、サービスエリア外または電波の届かない場所にいます。表示が消えるところまで移 動してください。
- 電波が強く「¶们が表示されていて移動せずに通話をしているときでも、通話が切れることがあります。
- テレビ電話の場合、お買い上げ時はキャラ電の「キャラ(女性)」が相手に送信されます。送信する代替画像は、代替画 像設定(CTP.81)で設定できます。お互いの顔を見ながらテレビ電話をする場合は、P.80「相手側に送信する映像に ついて設定する「を参照してください。
- テレビ電話をかけるときは、お互いの映像を見ながら通話できるように、別売りの平型スイッチ付イセホンマイク (©FP.415)を利用するか、ハンズフリー(©FP.82)を利用してください。

待受画面で雷話番号を市外局番からダイヤルする

■ 同一市内でも、必ず市外局番からダイヤルしてください。

携帯電話にかける 電話番号11桁(090-XXXX-XXXX、080-XXXX-XXXX)を入力

- 電話番号は80桁まで入力できます。13桁を超えると2行で表示されます。26桁を超 えた場合、最後から26桁が2行表示されます。
- ダイヤルを間違えたときは、回る押すと、最後の1桁が消去されます。回る1秒以 上押すと、すべての桁が消去され、待受画面に戻ります。
- 国際電話をかけるときは、P.61を参照してください。

数字キーを入力し、 「クイック」を押すと スケジュール、電卓など の機能にジャンプします

090XXXXXXXXX

(子) (音声電話) / ■ (テレビ電話)

テレビ電話の 発信画面

元ピ 電話発信中

ドコモ太郎 090XXXXXXXXI

電話帳に名前と 静止画を登録して いる場合

● 携帯電話は一般の電話と違い、「ルルル……」という呼出音の前に「プップップッ」と いう発信音が入ります。

- 電話帳に登録しているときは、電話番号と名前が表示されます。また、画像を設定し ているときは、画像もあわせて表示されます。
- 相手が話し中のときは、「ツーツー」という話中音が聞こえます。 (一)を押していった ん電話を切り、しばらくしてからかけ直してください。
- 発信者番号通知をお願いする旨のガイダンスが聞こえたときは、相手が番号通知を お願いする旨のサービスを「開始」に設定しています。発信者番号を通知してかけ直 してください(@FP.47、P.60)。

音声電話のとき

● 発信中は[発信中]と表示されます。

テレビ電話のとき

● 発信中は[テレビ電話発信中]と表示されます。

相手が電話に出たら通話する

テレビ電話

● 音声電話中は 6回を押して 「電話番号表示」、テレビ電話中は 6回を押して 「自局番号表 示]を選択すると、自分の電話番号を表示できます。



音声電話のとき

● 通話中はディスプレイ上部に[2]が表示されます。

テレビ電話のとき

- テレビ電話中の画面の見かたはP.50を参照してください。
- 代替画像設定で設定したキャラ電や静止画が送信されます(@P.81)。
- テレビ電話中に次の操作ができます。

カメラ映像を送信する	3	(自画像)(または、√を1秒以上押す)自分の映像を送信する方法については、P.80を参照してください。		
プッシュホン信号を	キャラ電を送信中			
送信する <dtmf送< td=""><td></td><td>する番号を入力</td></dtmf送<>		する番号を入力		
信モード>	カメラ映像を送信中	送信する番号を入力		



通話が終わったら「一

テレビ電話の場合は、図(♥)を1秒以上押しても操作できます。

お知らせ

- 2in1のモードが[デュアルモード]のときは、操作2のあとに発信番号選択画面が表示されます。発信番号を、[Aナンバー]/[Bナンバー]から選択してください。
- 通話中は通話時間が表示されますが、通話時間の表示は目安です。通話時間は最長9時間59分59秒まで表示され、 これを超えると0分00秒に戻ります。
- 連続通話するとFOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 通話中にビューアポジションにしたときの動作は、クローズ動作設定に従います。

音声電話のとき

操作1と2の手順を逆にしても電話をかけることができます。この場合、ダイヤルしてから約5秒間何も操作しないと発信します。

テレビ雷話のとき

- FOMA端末から緊急通報番号(110番、119番、118番)へテレビ電話をかけることはできません。
- テレビ電話に対応していない端末にテレビ電話をかけた場合は接続できません。また、ネットワーク状況によって 64Kが利用できない機器と接続する場合も接続できません。音声自動再発信が[ON]に設定されている場合は、自動的に音声電話で発信し直します。その場合、通話料金は音声電話通話料となります。なお、ISDNの同期64Kのアクセスポイント、3G-324M(29P.50)に対応していないISDNのテレビ電話など(2008年3月現在)や間違い電話をかけたときなどは、このような動作にならないことがあります。また、通信料金が発生する場合もありますので、ご注意ください。
- 自分側のカメラ映像を送信する場合、光量が少ない場所では映像に白い線などのノイズが増えます。また、太陽やランプなどの強い光源がじかに入る場所では、映像が暗くなったり、乱れることがあります。適切な場所でテレビ電話をご利用ください。
- ◆キャッチホンをご契約いただいている場合、テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、着信履歴に 記憶され、待受画面に「☎」(着信あり)が表示されます。
- テレビ電話中は、i モードメールやメッセージR/Fは受信されず、i モードセンターに保管されます。i モードセンターに保管された i モードメールやメッセージR/Fは、テレビ電話終了後、i モード問い合わせを行うと受信できます。ただし、テレビ電話中でも、SMSは自動的に受信します。
- 音声や映像の送受信に失敗した場合、自動的に復旧しません。もう一度テレビ電話をかけ直してください。
- テレビ電話の通信が開始されると、音声自動再発信は行いません。
- テレビ電話は「テレビ電話通話時間」としてカウントされます(@P.412)。
- テレビ電話中に音声電話をかけたり、i モードを利用することはできません。
- ◆ イヤホンマイク接続中は、テレビ電話ハンズフリー設定にかかわらず、イヤホンマイクによる通話となります。

テレビ電話がつながらなかったとき

● テレビ電話がつながらなかったときは、接続できなかった理由をメッセージで表示します。なお、相手の電話機の 種類やネットワークサービスのご契約の有無により、実際の相手の状況とは異なることがあります。

メッセージ	理由
番号をご確認の上、おかけ直しください	使われていない電話番号にかけた場合に表示されます。
お話中です	相手が通話中に表示されます。※
転送致しますのでお待ちください	相手が転送設定している場合に表示されます。
電波の届かない所にいるか、電源が切れています	相手が圏外にいるか、または電源を入れていません。
発信者番号通知をONにしてください	発信者番号非通知で接続した場合に表示されます(ビジュアルネットなどの発信時)。
音声電話であかけ直しください	転送でんわサービスを設定していて転送先がテレビ電話非 対応端末の場合表示されます。
パケット通信中です	相手がパケット通信中に表示されます。
接続できませんでした	上記以外の場合に表示されます。
上限額を超過しているため接続出来ません	リミット機能付プラン(タイプリミット、ファミリーワイド リミット)の上限額を超過している場合に表示されます。
i モードから接続してください	i モードに接続してからアクセスする必要があるVライブに、直接テレビ電話発信したときに表示されます。コンテンツ提供者が公開しているサイトに接続し、リンクからテレビ電話発信して視聴してください。

※ 相手の端末によっては、パケット通信中の場合にも表示されることがあります。



ハンズフリーで話す<ハンズフリー>

音声電話通話中のときは 【を 1 秒以上押す

- 音声電話中に解除するとき: (ア)を 1秒以上押す
- テレビ電話中に解除するとき: <

通話中に保留する<通話保留>

- 通話中に
 通話保留
 - テレビ電話の場合は、● / ■(((</l>(((</l>((((((<l>(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((</l>((((((<l>)((((((</l
- 2 保留中の音声電話に出るときは了または 保留中のテレビ電話に出るときは了
 - テレビ電話の場合は、■を押すか、「を 1秒以上押すとカメラ映像を送信して電話に出ることができます。

発信番号を選択して電話をかける<マルチナンバー選択>

- 1 待受画面で相手先電話番号を入力して ▶ [マルチナンバー選択]
- 2 発信番号を選択 ▶ (ア) (音声電話) / (章) (テレビ電話)

2in1利用時に発信番号を選択して電話をかける<2in1選択>

- 1 待受画面で相手先電話番号を入力して ▶ [2in1選択]
- **2** 「Aナンバー] / [Bナンバー] ▶ (7) (音声電話) / (章) (テレビ電話)

お知らせ

ハンズフリーについて

- ハンズフリー中は[�]が表示されます。
- 送話□から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。
- 屋外や騒音が大きい場所でハンズフリー通話を行う場合は、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクをご利用ください。
- 着信中および、音声電話の発信中は操作できません。
- 受話音量を大きくすると会話しづらくなることがあります。その場合は、○/①を押して音量を下げてください。
- 通話を終了するとハンズフリーは解除されます。

通話保留について

- 保留中は保留音が流れます。マナーモード設定中はFOMA端末から保留音は聞こえません。
- 申相手には保留音が流れ、電話はつながった状態のまま保留されます。テレビ電話の場合、相手には保留画像設定で設定した画像が送信されます。相手には、「保留」という文字が重なって表示されます。
- 保留中にFOMA端末を閉じても、保留状態は続きます。クローズ動作設定とは連動していません。

マルチナンバー選択について

▼ルチナンバーをご契約の場合、登録しているマルチナンバーを選択してから電話をかけることができます。

2in1選択について

- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときに利用できます。
- [Bナンバー]を選んだ場合、電話番号入力画面に[B]が表示されます。


音声電話/テレビ電話を切り替える

自分から電話をかけたときに、音声電話⇔テレビ電話を切り替えられます。

- 画面右下の操作ガイダンスに音声電話のときは[テレビ電話]、テレビ電話のときは[音声電話]が表示され、切り替えることができます(音声電話⇔テレビ電話切り替え対応機種でご利用いただけます)。
- 相手のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(@FP.84)が「開始」に設定されている必要があります。
- 電話を受けたときは切り替えることができません。相手から切り替えてもらってください。
- 切り替え操作を行っても、相手のFOMA端末の状況によっては[切替できません]と表示され、切り替えできない場合があります(200円)。
- ワンセグ記動中は切り替えできません。
- テレビ電話に切り替えた場合、お買い上げ時はキャラ電の[キャラ(女性)]が相手に送信されます。送信する代替画像は、代替画像設定(237P.81)で設定できます。お互いの顔を見ながらテレビ電話をする場合は、P.80「相手側に送信する映像について設定する」を参照してください。

音声電話中に□(テレビ電話) [はい]

- 音声電話中に● 音声電話中に● を押して[テレビ電話切替]を選択しても操作できます。
- テレビ電話から音声電話に切り替えるときは、通話中に回(音声電話)を押す、または ■を押して[音声電話 切替]を選択して操作します。
- 「いいえ」を選択すると、通話中の画面に戻ります。
- 切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。切り替え中は、「しばらくお待ちください]と表示され、音声ガイダンスが流れます。
- テレビ電話に切り替わり、代替画像設定で設定したキャラ電や静止画が送信されます。



音声電話からテレビ電話へ切り替える場合

● 音声電話⇔テレビ電話の切り替えは、通話中何度でも可能です。切り替えるたびに、通話時間表示が0秒から開始されます。

お知らせ

- ●電波状況によっては、音声電話からテレビ電話またはテレビ電話から音声電話に切り替わらず、接続が切れる場合があります。
- 切り替え中は、通話時間に含まれず、料金は加算されません。

音声電話からテレビ電話へ切り替えるとき

- 相手が映像を表示しないように選択した場合、相手側のカメラ映像は表示されません。
- パケット通信中の場合は、パケット通信を切断してテレビ電話に切り替えます。
- テレビ電話に切り替えると、切り替え前の通話状態/テレビ電話ハンズフリー設定にかかわらず、ハンズフリー通話になります。
- [しばらくお待ちください]と表示されている間は、ハンズフリーへの切替・解除ができません。
- ◆ キャッチホンでの通話中に、音声電話からテレビ電話に切り替えることはできません。

テレビ電話から音声電話へ切り替えるとき

● ハンズフリー通話中に音声電話に切り替えた場合、ハンズフリーは解除されます。

リダイヤル/着信履歴を利用する

前にかけた相手にかけ直すくリダイヤル>

以前にかけた電話番号(リダイヤル)は、最後にかけた電話番号から最大30件(プッシュトークを含む)までFOMA端末に記憶されます。

- 配憶できる件数を超えたときは、古い電話番号から順に削除されます。
- 同じ電話番号に複数回かけたときは、最新の1件だけが記憶されます。ただし、複数の相手にブッシュトーク発信した場合や、ブッシュトークグループまたはブッシュトークプラスを利用して発信した場合は、毎回記憶されます。
- 2in1利用時、AナンバーとBナンバーのリダイヤルがそれぞれ最大30件、合計60件まで記憶されます。ただし、それぞれのモードで表示される件数は最新の履歴から最大30件です。

待受画面で(→(□)



画面

- 最新のリダイヤルから順に、電話番号と日時が一覧表示されます。
- 海外などで時差補正が行われた場合は現地での日時が表示され、[●]が表示されます。
- ●電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、メモリ番号の小さい方の名前が表示されます。
- プッシュトークの場合、相手の名前か、プッシュトークグループのグループ名が表示されます。
- 次のページを表示するときは()、前のページを表示するときは()を押します。

雷話の種類

表示なし	音声電話	В	Bナンバー発信 (2in1[デュアルモード] 時のみ)
₽	テレビ電話	0 0	プッシュトーク(相手が1人の場合)
0	国際電話	0 (2)	プッシュトーク(相手が複数の場合)
M0~M2	マルチナンバー発信 (マルチナンバー設定時のみ)	ONU	プッシュトーク (プッシュトークプラス利用)

リダイヤル詳細画面を表示する	電話番号を選択
着信履歴一覧画面に切り替える	(着信履歴)

プ 電話番号を選んで、電話をかける

音声電話	
テレビ電話	→ ii
プッシュトーク	

- 表示されている電話番号に発信します。
- ●「186」や「184」を付けて電話をかけたときは、別のリダイヤルとして記憶されます。

お知らせ

- 通話中に音声電話⇔テレビ電話を切り替えても、リダイヤルの電話の種類には、発信時の種類が表示されます。
- リダイヤル/着信履歴表示については、P.149を参照してください。
- 複数の相手に発信したプッシュトークのリダイヤルを選んだ場合、⑦(₽)または◎を押すと全員に発信します。音声電話やテレビ電話をかけることはできません。
- 発着信履歴表示のリダイヤル表示が[OFF]に設定されているときも履歴は記憶されていますが、リダイヤルは表示されません。
- リダイヤル一覧画面で回(受信履歴)を押すとメール受信履歴一覧画面が、回(送信履歴)を押すとメール送信履歴 一覧画面が表示されます(127円.231)。

お知らせ

リダイヤルのサブメニュー

リダイヤル一覧画面 でのメニュー名	リダイヤル詳細画面 でのメニュー名	内 容
電話帳登録	電話帳登録	電話番号を電話帳に登録する。
削除	1件削除	記憶しているリダイヤルを削除する(CFP.56)。
_	番号通知設定	発信する際の番号の通知/非通知/NW設定に従うを設定する。
_	番号付加設定	プレフィックス選択、国際電話発信を行う。
_	マルチナンバー選択※ 1	マルチナンバーに登録している発信番号を選択する(27 P.439)。
_	2in1選択 ^{※ 2}	2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときに、発信番号を選択する(MPP.441)。
_	テレビ電話画像設定	テレビ電話中に相手に送信する画像を設定する。
_	着もじ	メッセージ作成、メッセージ選択、送信メッセージ履歴表示を行う。
メール作成	メール作成	メールを作成する。電話帳にメールアドレスが登録されていない場合は、発信した電話番号が宛先に入力される。
スケジュール作成	スケジュール作成	電話番号とリダイヤル日時をスケジュールに登録する。

- ※ 1 2in1未契約時または2in1機能OFF時に表示されます。
- ※2 2in1利用中に表示されます。

関連操作

リダイヤル/着信履歴を削除する<削除>

- 1 待受画面で(○(□)(リダイヤル)/(○(*□)(着信履歴)
- 2 電話番号を選んで ▶ 「削除] ▶ 「1件削除] ▶ 「はい]
 - すべてのリダイヤル/着信履歴を削除するとき: ▶ [削除] ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力して▶ [はい]

お知らせ

- リダイヤルを全件削除すると、着もじの送信メッセージ履歴も削除されます。
- リダイヤル/着信履歴を全件削除すると、AナンバーとBナンバーのすべてのリダイヤル/着信履歴が削除されます。

<u>着信履歴で電話をかける</u><着信履歴>

かかってきた電話の履歴(着信履歴)は、最後にかかってきた電話番号から最大30件(プッシュトークを含む)までFOMA端末に記憶されます。

- ■記憶できる件数を超えたときは、古い電話番号から順に削除されます。
- 2in1利用時、AナンバーとBナンバーの着信履歴がそれぞれ最大30件、合計60件まで記憶されます。ただし、それぞれのモードで表示される件数は最新の履歴から最大30件です。

待受画面で ○ (+□)



着信履歴一覧画面

- 最新の着信履歴から順に、電話番号と日時が一覧表示されます。
- 海外などで時差補正が行われた場合は現地での日時が表示され、[●]が表示されます。
- 電話帳に登録しているときは、名前が表示されます。電話帳に同じ電話番号が重複して登録されているときは、メモリ番号の小さい方の名前が表示されます。
- 次のページを表示するときは○、前のページを表示するときは○を押します。

履歴の種類

,	電話に出たものや、応答保留したもの
=	伝言メモで用件録音/録画されたもの
8	電話に応答しなかったもの、転送先や留守番電話サービスセンターに転送したもの、電話帳指定着信拒否(1979-1151)、電話帳指定着信許可(1979-1150)、電話帳登録外着信拒否(1979-1153)、非通知理由別着信拒否(1979-1152)、公共モード(ドライブモード)(1979-1171)の設定により着信が拒否されたもの

電話の種類

表示なし	音声電話	В	Bナンバー着信 (2in1[デュアルモード] 時のみ)
8	テレビ電話	₽	着もじ
D2	64Kデータ通信	00	プッシュトーク(相手が1人の場合)
0	国際電話	0 (プッシュトーク(相手が複数の場合)
MO~M2	マルチナンバー着信 (マルチナンバー設定時のみ)	⊙ N⊎	プッシュトーク (プッシュトークプラス利用)

待受画面に[公](着信あり)が表示されているとき (不在着信)	待受画面で④→[6](着信あり)を選択 ● 最新の着信履歴が表示されます(67P.74)。
着信履歴詳細画面を表示する	電話番号を選択
リダイヤル一覧画面に切り替える	(リダイヤル)

7

電話番号を選んで、電話をかける

音声電話	
テレビ電話	→ i
プッシュトーク	P (P)

お知らせ

- 着信履歴を削除するには、P.56を参照してください。
- 着信履歴の電話の種類は、通話中に音声電話⇔テレビ電話を切り替えても、応答時の種類が表示されます。
- 複数の相手に発信されたプッシュトークの着信履歴を選んだ場合、図(P)または⑥を押すと全員に発信します。音声電話やテレビ電話をかけることはできません。
- 電話帳の機能別ロック中は、電話番号のみ表示されます。機能別ロックを解除すると、電話帳に登録されている名前が表示されます。
- ダイヤルインをご利用の相手からの着信の場合、相手のダイヤルイン番号とは異なる番号が表示される場合があります。
- 発着信履歴表示の着信履歴表示が[OFF]に設定されているときも履歴は記憶されていますが、着信履歴は表示されません。
- 着信履歴一覧画面で回(受信履歴)を押すとメール受信履歴一覧画面が、回(送信履歴)を押すとメール送信履歴一覧画面が表示されます(137)。
- 着もじを受信した着信履歴から発信しても、受信した着もじは送信されません。
- 着もじを受信した着信履歴の場合、着信履歴詳細画面にメッセージの内容が表示されます。

着信履歴のサブメニュー

● 下記の項目以外はリダイヤルのサブメニューと同様の操作ができます。詳しくは、P.56「リダイヤルのサブメニュー」を参照してください。

着信履歴一覧画面での メニュー名	着信履歴詳細画面での メニュー名	内 容
_	呼出時間表示※1	呼出時間 ^{※2} を表示します。
全表示/限定表示	全表示/限定表示	全表示/限定表示を行う。

- ※1 着信履歴一覧画面に[♪]が表示されているもの(かかってきた電話に出たものや、応答保留中に切断されたり切断したもの)については選択できません。
- ※2 呼出時間は電話帳指定着信拒否、電話帳指定着信許可、電話帳登録外着信拒否、非通知理由別着信拒否、公共 モード(ドライブモード)の設定により着信が拒否された場合は[0:00]と表示されます。
- 呼出動作開始時間設定が[ON]で、不在着信履歴表示が[OFF]に設定されている場合に、電話帳に登録されていない相手から電話がかかってきたとき、次の着信は、着信履歴には表示されません。
 - 呼出動作開始時間内に電話が切断された着信
 - 電波の状況が悪いために切断された着信

ただし、サブメニューから [全表示]を選択すると着信履歴を表示させることができます(表示されていない着信履歴が存在しない場合は [全表示]を選択できません)。

リダイヤルや着信履歴から電話帳に登録する

待受画面で(○(□)/(○(→□)) 電話番号を選んで (◎) [電話帳登録]

登録方法を選択

登録力法	本体新規	追加/上書	プッシュトークグループ登録
	FOMAカード新規	プッシュトーク電話帳	

- 電話帳入力画面に、選択した電話番号が入力されています。電話帳登録の操作を続けます(**愛** P.102、P.107)。
- ●「プッシュトークグループ登録」は、プッシュトーク発着信履歴のみ選択可能です。複数の相手に対してプッ シュトーク通信が行われた履歴が対象になります。また、相手側の電話番号がプッシュトーク電話帳に登録 されているときにプッシュトークグループに登録できます。

着もじ

着もじを設定する

着もじとは

音声電話やテレビ電話をかけるときに同時にメッセージ(着もじ)を送信して、呼び出し中の相手の電話 機に表示し、あらかじめ用件を伝えることができます。

あらかじめ着もじメッセージを登録しておくことができます。また、着もじを受信したときに表示する かどうかを設定できます。

- ◆ 全角・半角・絵文字・記号問わず10文字まで送信できます。
- 送信側は料金がかかります。受信側は料金がかかりません。
- 送信画面および受信画面の着もじメッセージの前には、[♪]が表示されます。
- 着もじが表示されるのは着信中(発信中)のみです。通話を開始したら着もじは消えます。
- 着もじの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス 編)』をご覧ください。

着もじを受信したときの着信画面



元比" 電話着信中 ドコモ太郎 ngnxxxxxxxx

音声電話の場合

テレビ電話の場合

- 受信した着もじは、着信履歴詳細画面でもメッセージの内容を 確認できます(**2**P.57)。
- オールロック中や着もじの機能別ロック中は、着もじを受信し てもディスプレイに表示されません。ロックを解除すると、着 信履歴詳細画面でメッセージの内容を確認できます。

着もじメッセージの編集や設定をする

着もじメッセージを登録する<メッセージ作成>

着もじメッセージは最大10件まで登録できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [着もじ] ▶ [メッ セージ作成]

番号を選んで (編集) メッセージを入力して (●)

● 登録している着もじメッセージを確認するときは、番号を選択します。

■ 着もじを表示するかどうかを設定する<メッセージ表示設定>

待受画面で**●** ▶ [設定] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [着もじ] ▶ [メッセージ表示設定] ▶ 表示方法を選択



着もじメッセージを付けてダイヤルする<着もじ>

待受画面で相手先電話番号を入力して⑩ ▶ [着もじ]

● 電話帳から着もじを付けて発信するときは、待受画面で回を押して名前を選択し、凾を押して[着もじ]を 選択します。

→ 着もじメッセージを選択

新規作成する	[メッセージ作成]→着もじメッセージを入力して⊙
登録している着もじメッセージ	[メッセージ選択]→着もじメッセージを選択
から選択する	
送信メッセージ履歴から選択	[送信メッセージ履歴]→着もじメッセージを選択
する	● 送信メッセージ履歴を 1件削除するときは、着もじメッセージを選んで
	■を押し、[1件削除]→[はい]を選択します。
	● すべての送信メッセージ履歴を削除するときは、⑩を押し[全件削除]
	→端末暗証番号を入力して⑥→[はい]を選択します。

🛂 🕜 (音声電話) / 🗟 (テレビ電話)



● 着もじが相手に届いた場合[送信しました]と表示され、送信料金がかかります。

お知らせ

- 送信メッセージ履歴は、最後に送信したものから最大10件まで記憶されます。
- 呼出動作開始時間設定で設定した時間より呼出時間が短い着信でも、着もじは表示され、送信料金がかかります。
- ●電波状態によって、相手側の端末に着もじが届いていても発信側に送信結果が表示されない場合があります。この場合も、送信料金はかかります。
- 着もじの機能別ロック中は、登録されている着もじや送信メッセージ履歴から着もじメッセージを選ぶ場合、端末暗証番号の入力が必要です。
- 海外での利用時には着もじを送受信することはできません。
- 音声自動再発信時には、テレビ電話発信時の着もじが自動で送信されます。
- 着もじはプッシュトークに対応していません。
- 着信側が以下の状態の場合には、着もじを付けて発信しても着もじは表示されず、送信料金はかかりません。
 - 相手が対応端末でないとき
 - メッセージ表示設定で許容している着信以外の着信のときなど

さらに、着信側が以下の設定・状態の場合には、送信側の画面には送信結果も表示されません(着信側の着信履歴に、着もじは保存されません)。

- 圏外のときや電源が入っていないとき
- 公共モード(ドライブモード)を設定しているとき
- 伝言メモの応答時間を[0秒]に設定しているときなど

番号通知/非通知

1回の通話ごとに発信者番号を通知/非通知にする

- 発信者番号を通知しないとき
- 待受画面で相手先電話番号を入力して (図) ▶ [番号通知設定] ▶ [番号非通知] ▶ (♂) (音声電話) / (ま) (テレビ電話)
- 発信者番号を通知するとき
- 待受画面で相手先電話番号を入力して⑩ ▶ [番号通知設定] ▶ [番号通知] ▶ ☎ (音声電話) ╱ [編 (テレビ電話)

お知らせ

- 電話帳やリダイヤル、

 著信履歴の詳細画面で、サブメニューを表示して、番号通知/番号非通知を選び電話をかけることもできます。
- 「186」を入力してから相手先電話番号を入力して®を押し、[番号通知設定]→[番号非通知]を選択した場合、発信者番号は通知されます。
- 申手先電話番号を入力し、プレフィックス選択から「186」を付けた場合は発信者番号は通知されます。
- ●「184」を入力してから相手先電話番号を入力して⑩を押し、[番号通知設定]→[番号通知]を選択した場合、発信者番号は通知されません。
- 相手先電話番号を入力し、プレフィックス選択から[184]を付けた場合は発信者番号は通知されません。
- 「186」や「184」を付けて電話をかけたときは、別のリダイヤルとして記憶されます。
- プッシュトーク発信する場合、「186」や「184」を入力してから相手先電話番号入力する方法では設定できません。「186」や「184」を付けて発信しても、ネットワークサービスの発信者番号通知設定に従って発信されます。

関連操作

ネットワークサービスの発信者番号通知設定に従って発信する

待受画面で相手先電話番号を入力して 📵 ▶ [番号通知設定] ▶ [NW設定に従う] ▶ 🗹 (音声電話) / 🗊 (テレビ電話)

「186」を付けてダイヤルする(発信者番号を通知する)

待受画面で186 ▶ 相手先電話番号を入力して【? (音声電話)/(副(テレビ電話)

「184」を付けてダイヤルする(発信者番号を通知しない)

待受画面で1084 ▶ 相手先電話番号を入力して(合声電話)/(1)(テレビ電話)

お知らせ

通話ごとの発信者番号通知について

◆ ネットワークサービスの発信者番号通知設定にかかわらず有効です。

ポーズダイヤル

プッシュホン信号を手早く送り出す

チケットの予約や銀行の残高照会サービスの電話番号と送信するメッセージ(番号)などの組み合わせ を電話帳に登録しておくと、簡単な操作で送信できます。

電話帳にプッシュホン信号を登録する

雷話帳に雷話番号を入力(☞P.102の操作3)して() ▶ 送信する番号を 入力する

- (*)を押すとポーズ[P]が入力されます。また、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドの上で指先を上 にスライドさせても入力できます。
- 番号を入力したあと、(*)を押すと続けて番号を入力できます。

● 】 電話帳の他の項目を入力する

● 詳しくは、P.102「基本的な登録のしかた」を参照してください。

プッシュホン信号を利用してメッセージを送る

ポーズダイヤルは音声電話のみに対応しています。

プッシュホン信号を登録した雷話帳から音声雷話をかける

- 詳しくは、P.109~P.113を参照してください。
- 電話がつながると、登録した[P]以降の番号が表示されます。

タイミングを合わせて (PB送信)

- [P]以降の番号がプッシュホン信号で送信されます。
- [P]で区切った複数の番号を登録しているときは、(■)(PB送信)を押すたびに送信されます。
- 受信側の機器によっては、信号を受信できない場合があります。

通話中にダイヤルボタンで送信する

通話中にダイヤルボタンを押すと、プッシュホン信号を1つずつ送信できます。

雷話をかけ、つながったら送信する番号のダイヤルボタンを押す

- 押したボタンの番号が、プッシュホン信号として送信されます。
- プッシュホン信号でメッセージを送るときは、80桁以上入力できます(最初に入力した順に消去されます)。

WORLD CALL

国際電話を利用する

ドコモの国際電話サービス「WORLD CALL」

WORLD CALLは、ドコモの携帯電話からご利用いただける国際電話サービスです。 FOMAサービスをご契約のお客様は、ご契約時にあわせて「WORLD CALL」もご契約いただいています (ただし、不要のお申し出をされた方を除きます)。

[通話方法] 009130 ◆010 ◆国番号 ◆地域番号(市外局番) ◆相手先電話番号 ◆ 🕜

- ▶記の操作方法を、FOMA端末の電話帳に登録できます。
- 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イタリアの一般電 話などにかける場合は、「0」が必要です)。
- 通話先は世界約240の国と地域です。
- ▶「WORLD CALL」の料金は毎月の携帯電話の通話料金と合わせてご請求いたします。

- 申込手数料・月額使用料は無料です。
- WORLD CALLをご利用された場合は、直前の通話時間の概算がFOMA端末の画面で確認できます(でア・4.412)。
- 電話帳、着信履歴、リダイヤルを利用するときは、「009130010」を自動的に付加して電話をかけることができます。
- 国際電話ダイヤル手順の変更について

携帯電話などの移動体通信は、「マイライン」サービスの対象外であるため、WORLD CALLについても「マイライン」サービスをご利用いただけませんが、「マイライン」サービスの導入に伴い携帯電話などから国際電話をご利用になる場合のダイヤル手順が変更となりました。従来のダイヤル手順(前ページのダイヤル手順から「010」を除いたもの)ではご利用いただけませんので、ご注意ください。

- WORLD CALLについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。
- ドコモ以外の国際電話サービス会社をご利用になる場合は、各国際電話サービス会社に直接、お問い合わせください。
- 一部ご利用できない料金プランがあります。

テレビ電話対応の海外の特定3G携帯電話をご利用のお客様に対し、前ページのダイヤル方法のあとにテレビ電話モードで発信すれば「国際テレビ電話」がご利用いただけます。

- 接続可能な国および通信事業者などの情報についてはドコモのホームページをご覧ください。
- ■国際テレビ電話の接続先の端末により、FOMA端末に表示される相手側の画像が乱れたり、接続できない場合が ございます。

国際ダイヤルアシスト設定

国際電話の設定をする

国際アクセス番号/国番号の自動付加を設定する<自動変換機能設定>

日本から国際電話をかけるときに、電話番号の先頭に[+]を入力すると、自動的に国際アクセス番号に変換して発信できます。また、海外で電話をかけるときに、電話番号の先頭の[0]を自動的に国番号に変換して発信できます。

待受画面で▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際 ダイヤルアシスト設定] ▶ [自動変換機能設定]

[自動国際プレフィックス変換]を選択 ▶ [ON]

● 自動付加する国際アクセス番号は、国際プレフィックス設定で設定できます。

[自動国番号変換設定]を選択 ▶ [ON] ▶ 自動付加する国番号を選択

■ 国番号設定で登録されている国番号から選択できます。

【 (完了)

■[+]を入力して国際電話をかける

● ②を1秒以上押すと[+]を入力できます。

待受画面で[+]、国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力して🕜

●[+]を国際アクセス番号に変換して付加した番号が表示されます。

[発信]

- 国際電話を発信します。
- [+]を国際アクセス番号に変換しないときは、[元の番号で発信]を選択します。

WORLD CALL以外の番号を設定する<国際プレフィックス設定>

日本から国際電話をかけるときに利用する国際アクセス番号を最大10件登録できます。

待受画面で
 ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ダイヤルアシスト設定] ▶ [国際プレフィックス設定] ▶ 新規に登録する番号を選択

すでに登録されている番号を変更する	番号を選択→[変更]
すでに登録されている番号を削除する	番号を選択→[削除]→[はい]
登録した番号を自動付加対象に設定する	番号を選択→[自動付加/解除]
	● 名称の右に[❹]が表示されます。
	● 自動付加を解除するときは、再び同様の操作を行います。

- 7 名称を入力して ▶ 付加番号を入力して
 - 名称は、最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
 - 付加番号は、16桁まで入力できます。
 - 付加番号を入力するとき、②を 1秒以上押すと[+]を入力できます。

■ 国際アクセス番号を選んで国際電話をかける<国際電話発信>

国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号のみを入力して、国際電話をかけることができます。

- 待受画面で国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力して⑩ ▶ [番号付加設定]
- 🤈 [国際電話発信] 🕨 国際アクセス番号を選択 🕨 🕜

関連操作

電話帳から発信する

電話帳の詳細画面で ▶ [番号設定] ▶ [番号付加設定] ▶ [国際電話発信] ▶ 国際アクセス番号を選択 ▶ (ア)

着信履歴やリダイヤルから発信する

着信履歴、リダイヤルの詳細画面で◎ ▶ [番号付加設定] ▶ [国際電話発信] ▶ 国際アクセス番号を選択 ▶ 🕜

国番号を設定する<国番号設定>

海外から国際電話をかけるときに利用する国番号を最大30件登録できます。

・ 待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際 ダイヤルアシスト設定] ▶ [国番号設定] ▶ 新規に登録する番号を選択

すでに登録されている国番号を変更する 番号を選択→[編集] すでに登録されている国番号を削除する 番号を選択→[削除]→[はい]

- 国名を入力して
 国番号を入力して
 国番号を入力して
 国番号を入力して
 る
 - 国名は、最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。
 - 国番号は、[+]を含めて最大6桁まで入力できます。

プレフィックス設定

電話番号の先頭に付加する番号を設定する

国際アクセス番号など、電話番号の先頭に付けるプレフィックス番号を最大 5 件まで登録できます。電話帳、着信履歴、リダイヤルからの発信時にも付加できます。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [プレフィックス設定] ▶ 新規に登録する番号を選択

すでに登録されている番号を変更する 番号を選択→[変更] すでに登録されている番号を削除する 番号を選択→[削除]→[はい]

🤈 プレフィックス番号を入力して 💿

- ②を1秒以上押すと[+]を入力できます。
- 最大16桁まで入力できます。

プレフィックス番号を付けて電話をかける<プレフィックス選択>

関連操作

電話帳から発信する

電話帳の詳細画面で ● ▶ [番号設定] ▶ [番号付加設定] ▶ [プレフィックス選択] ▶ プレフィックス番号を選択 ▶ 🕜

着信履歴やリダイヤルから発信する

サブアドレス設定

サブアドレスを指定して電話をかける

サブアドレスを使用すると、ISDN端末に電話をかけるときに、特定の端末を呼び出すことができます。

- サブアドレスとは、1つのISDN回線に接続された複数のISDN端末を呼び分けるために付けられた番号です。 Vライブでコンテンツを選択するときにも利用します。
- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話·通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [サブ アドレス設定] ▶ [ON]

■ サブアドレスを指定して電話をかける

- 電話番号とサブアドレスは相手にお問い合わせください。
- **↑** 待受画面で電話番号、⊗、サブアドレスの順にダイヤルして

お知らせ

● 電話番号の先頭に「X」を入力したり、「186」、「184」、プレフィックス設定で付加された番号のあとに「X」を入力すると、「X | 以降は電話番号とみなされます。

再接続機能

途切れた通話を自動的に再接続する

再接続機能はプッシュトーク通信中も有効です。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [通話中設定] ▶ [再接続機能] ▶ アラーム音を選択

アラーム音 アラームあり(高音) アラームあり(低音) アラームなし

お知らせ

- 電波の状態により再接続可能な時間は異なります。日安は約10秒間です。
- 再接続されるまでの間(最長10秒間)、相手は無音状態になります。また、この間も通話料金がかかります。

ノイズキャンセラ

周囲の騒音を抑えて通話を明瞭にする

● 通常は、[ON]でのご使用をおすすめします。

待受画面で◉▶[設定]▶[通話·通信機能設定]▶[通話中設定]▶[ノイズ キャンセラ]▶[ON]

お知らせ

● ノイズキャンセラでは、通話を明瞭にするために音声の加工処理をしています。周囲のノイズ状態や、話しかたにより、音声の聞こえかたが変わることがあります。

車載ハンズフリー

車の中で手を使わずに話す

FOMA端末を車載ハンズフリーキット01(別売)やカーナビなどのハンズフリー対応機器と接続することにより、ハンズフリー対応機器から音声電話の発着信などの操作ができます。

ハンズフリー対応機器の操作については、各ハンズフリー対応機器の取扱説明書をご覧ください。なお、 車載ハンズフリーキット01(別売)をご利用時には、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01(別売)が 必要です。

お知らせ

- 着信時の画面表示や着信音などの動作、公共モード(ドライブモード)設定中の着信動作は、FOMA端末の設定に従います。
- ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定している場合、FOMA端末でマナーモード設定中や着信音量を 「サイレント」に設定していても、電話の着信時にハンズフリー対応機器から着信音が鳴ります。
- ▼ FOMA 端末から音を鳴らすように設定している場合、通話中にFOMA 端末を閉じたときはクローズ動作設定に従います。ハンズフリー対応機器から音を鳴らすように設定している場合は、クローズ動作設定にかかわらず FOMA 端末を閉じても通話は継続されます。
- 仮言メモ設定中は、ハンズフリー対応機器と接続中でも伝言メモの設定に従います。
- ハンズフリー対応機器の特性や仕様によっては、FOMA端末の一部の通話操作ができないことがあります。

電話/テレビ電話を受ける

電話の着信は、着信音、着信ランプ、バイブレータなどで確認できます。

- テレビ電話の場合、お買い上げ時はキャラ電の[キャラ(女性)]が相手に送信されます。送信する代替画像は、代替画像設定(27円2.81)で設定できます。お互いの顔を見ながらテレビ電話をする場合は、P.80「相手側に送信する映像について設定する」を参照してください。
- テレビ電話を受けるときは、お互いの映像を見ながら通話できるように、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク (★3FP.415)を利用するか、ハンズフリー(★3FP.82)を利用してください。

電話がかかってくると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する



ドコモ太郎 090XXXXXXXXX

電話帳に名前と静止画 を登録している場合

- 発信者番号が通知されたときは、電話番号が表示されます。電話帳に相手の名前と電話番号が登録されているときは、名前もあわせて表示されます。
- 電話帳にピクチャーコール(静止画または動画/i モーション)が設定されているときは(€37P.104)、名前や電話番号に加えて、設定された画像が表示されます。

発信者番号が通知されないときは、表示されません。

音声電話のとき

● 着信中は[着信中]と表示されます。

テレビ電話のとき

- 着信中は[テレビ電話着信中]と表示されます。
- 着もじを受信したときは、メッセージが表示されます(©FP.58)。
- 発信者番号が通知されないときは、非通知理由のメッセージが表示されます。 [非通知設定]、「公衆電話」、「通知不可能」(27.152)



着もじを受信した場合

着信中は、次のボタンで操作ができます。

	FOMA端末を開いているとき	FOMA端末を閉じているとき
応答保留(© P.70)		_
クイックサイレント(©F P.127)	#	(Eco)/\ \ \ \ \ \ (\mathbb{\omega}\))/\ \(\mathbb{\omega}\)\(\mathbb{\omega}\)
クイック伝言メモ(© FP.76)	7を1秒以上押す	_
マナーモード設定/解除(愛 P.127)	亜を 1 秒以上押す	●を 1 秒以上押す
伝言メモ録音※1/着信転送/留守転送/着信拒否※2		_
カメラ映像で応答(テレビ電話のみ)	■ (自画像)● 自分の映像を送信する場合は、P.80を参照してください。	-

- ※1 テレビ電話のときは、[テレビ電話伝言メモ]になります。
- ※2 ワンセグ起動中にテレビ電話を着信した場合は、回(着信拒否)を押して着信拒否することもできます。
- テレビ電話の場合、エニーキーアンサーを[ON]に設定していても、上記以外のボタン操作は無効です。

音声電話のとき

● エニーキーアンサーで電話を受けることができます(**☞**P.68)。

テレビ電話のとき

- 代替画像設定で設定したキャラ電や静止画が送信されます(図P.81)。
- 相手側から映像が送信されてこないときには、黒い画面が表示されます。



通話が終わったら「一

● テレビ電話の場合は、図(♥)を1秒以上押しても操作できます。

お知らせ

- ビル電話などダイヤル市外通話のできない電話機から、FOMA端末へ電話をかけることはできません。
- 電話帳に登録されていない相手や電話番号を通知してこない相手から着信があったときに、設定した秒数後に着信音が鳴るようにできる呼出動作開始時間設定や、電話帳に登録されていない相手からの電話をつながらないように設定できる電話帳登録外着信拒否を設定できます。
- ◆特定の電話帳をリストに登録して、着信拒否/着信許可を設定できます。
- **留守番電話サービス**の着信通知を利用すると、FOMA端末の電源が入っていないときや圏外のときに着信があった場合、再び電源を入れたときや圏内になったときに着信があったことを知らせるSMSを受信します。その場合は電話帳に登録されている相手からの着信のときは、本文に名前が表示されます。
- 通話中にビューアポジションにしたときの動作は、クローズ動作設定に従います。
- ◆公共モード(ドライブモード)設定中に電話がかかってきたときは、着信音が鳴らず、着信ランプも点滅しません。 着信履歴には記憶されます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているときに音声電話やテレビ電話がかかってきた場合、設定した呼出時間が経過すると、留守番電話サービスに接続し、メッセージ録音/録画が開始されます。また、設定した呼出時間内に応答すると、留守番電話サービスに接続せずに、そのまま通話できます。

テレビ電話のとき

- 送信する代替画像は、代替画像設定で設定できます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しても、転送先が3G-324M(20ア.50)に準拠したテレビ電話対応機種でないと、テレビ電話は転送されません。転送先をあらかじめご確認のうえ、転送設定してください。

編集中に電話がかかってきたとき

● 電話帳やiモードメール、SMS、着もじメッセージなどの編集中に、電話の着信があると、編集はいったん中断されます。このとき、編集中のデータは自動保存され、通話が終わったあと、着信前の画面に戻り編集を続けることができます。ただし、変換途中で確定前の文字については、正しく保存されていない場合がありますので、ご注意ください。

登録しているマルチナンバーに着信があると

● 着信した番号に応じて[着信中]/[テレビ電話着信中]の文字の右にマルチナンバーの名称が表示されます。

■ 音声電話の通話中に「ププ…ププ…」という通話中着信音が聞こえたとき

留守番電話サービス、転送でんわサービス、キャッチホンのいずれかをご契約いただいている場合、通話中着信設定を「開始」に設定し、通話中着信動作選択を[通常着信]に設定すると、通話中に別の音声電話がかかってきたときに「プブ・・・プブ・・・」という通話中着信音が聞こえ、以下の動作が可能です。

転送でんわサービス	着信中に ◎ を押して[着信転送]を選択して登録転送先へ転送できます(☞ P.433)。
留守番電話サービス	着信中に回を押して[留守転送]を選択して留守番電話サービスセンターへ転送できます (は37P.430)。
キャッチホン	通話中の電話を保留にし、かかってきた電話に応答できます(で P.432)。

音声電話/テレビ電話を切り替えて電話を受ける

相手(発信側)の操作で音声電話⇔テレビ電話を切り替えます。

- 自分(着信側)から切り替えることはできません(音声電話⇔テレビ電話切り替え対応機種でご利用いただけます)。
- 自分のFOMA端末のテレビ電話切替機能通知(CTP.84)を「開始」に設定しておく必要があります。

通話中に、相手がテレビ電話/音声電話に切り替える



音声電話からテレビ電話へ切り替える場合

切り替えには、約5秒かかります。電波状況によっては、切り替えに時間がかかる場合があります。切り替え中は、[しばらくお待ちください]と表示され、音声ガイダンスが流れます。

音声電話からテレビ電話に切り替えたとき

 申相手がテレビ電話に切り替えたときは、音声ガイ ダンスが流れたあと、左の画面が表示されます。 操作2に進みます。

テレビ電話から音声電話に切り替えたとき

相手が音声電話に切り替えたときは、音声ガイダンスが流れたあと、音声電話に切り替わります。
 そのまま音声電話を始めてください。

1 [はい]

音声電話からテレビ電話に切り替えたとき

- 自分側のカメラ映像が送信されます。
- [いいえ]を選択すると、自分側のカメラ映像は送信されません。相手側の画面には、「テレビ電話代替]に「カメラオフ]という文字が重なって表示されます。

お知らせ

● マルチアシスタントから他の画面を表示したとき、保留中、バケット通信中、FOMA端末を閉じているときなどは、切り替えられません。また、サブメニューから機能を実行しているときは切り替えられないことがあります。

エニーキーアンサー

ダイヤルボタンを押して電話に出られるようにする

エニーキーアンサーを設定すると、通常時のボタン以外でも通話を開始することができます。

	通常時	エニーキーアンサー設定時
音声電話		1~9,0,¥,⊙,⊕,≣,⊠,⊞,œ
テレビ電話	~ \ i	_
プッシュトーク		$1 \sim 9$, 0 , \times , \bullet

● 保留中あよび応答保留中の再開/開始の操作については、P.53、P.70を参照してください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話·通信機能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [エニーキーアンサー] ▶ [ON]

FOMA端末を閉じて通話を終了/保留する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話·通信機能設定] ▶ [クローズ動作設定] ▶ クローズ動作を選択

電話/テレビ電話	保留	閉じたときに保留する(保留音あり)
	終話	閉じたときに通話を終了する
	ミュート	閉じたときにミュートする(保留音なし)
プッシュトーク	終話	閉じたときに通信を終了する
	スピーカ通話	閉じたときに相手の声がスピーカから聞こえるようにする

お知らせ

- [保留] に設定しているときは、保留音が流れます。保留音は変更(でア.71)できます。テレビ電話の場合、相手には保留画像粉定で設定した画像が送信されます。
- [ミュート]に設定しているときは、保留音は鳴りません。テレビ電話の場合、代替画像設定で設定したキャラ電や 静止画が送信されます。
- [保留]または[ミュート]に設定している場合、再び通話するときは、FOMA端末を開きます。
- ▼型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているときは、[保留]、[ミュート]、[終話]の設定にかかわらず、FOMA端末を閉じても通話が継続されます。
- 音声電話/テレビ電話の場合、FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、[ミュート]、[終話]に設定中はミュート状態になり、[保留]に設定中は保留状態になります。再びイヤホンマイクを接続するか、FOMA端末を開くと、通話できます。プッシュトークの場合、FOMA端末を閉じた状態でイヤホンマイクを抜くと、[終話]、[スピーカ通話]の設定にかかわらず、スピーカ通話となります。
- プッシュトークの場合、[スピーカ通話]に設定しているときは、FOMA端末を開くとPTハンズフリー設定の通信 状態に戻ります。

受話音量

通話中に相手の声の音量を調節する

通話中に相手の声の大きさを10段階で調節できます。

- 受話音量を上げて通話すると、周囲の状況により雑音が発生することがあります。適切な音量でご使用ください。
- 通話中や待受中に調節した音量は、電源を切ったり、電池パックを取り外しても保持されます。

通話中に①/①



- (Eco) / 「を押しても操作できます。
- 待受中の受話音量調節については、P.123を参照してください。
- テレビ電話の通話中に 2を押し、[受話音量]を選択しても操作できます。

受話音量調節画面

- (Eco)/「を押しても操作できます。
- 音量調節後、⑥、四を押す、または、約2秒経過すると元の画面に戻ります。テレビ電話の場合、⑥(⑥)、⑥(♪)を押しても元の画面に戻ります。

亦答保留

すぐに電話に出られないときに保留にする

- 応答保留中も、相手に通話料金がかかります。
- 転送でんわサービスや留守番電話サービスをご契約されている場合は、転送先への転送や留守番電話サービスセンターへの接続ができます(★〒P.67)。

着信音が鳴っている間に

- 音声電話をかけてきた相手には、電話はつながった状態のまま、応答保留音(**☞**P.70)が流れ、保留されます。
- 応答保留中に電話を切るときは、○を押します。テレビ電話の場合、②(♪)を1秒以上押しても電話を切る ことができます(どちらも着信履歴に記憶されます)。
- 応答保留中に相手が電話を切ったときも着信履歴に記憶されます。

・ 電話に出られるようになったら

● テレビ電話の場合は、圖を押すか、同を 1 秒以上押すとカメラ映像を送信して電話に出ることができます。

応答保留音

応答保留音を設定する

応答保留中に相手へ流れるガイダンスを設定します。

● [応答保留音 1] (日本語)と[応答保留音2] (英語)、または録音した音声メモを選択できます。
 応答保留音 1 ··· ただいま電話に出ることができません。そのままお待ちになるか、しばらくたってからおかけ直しください。

応答保留音 2 ··· I can't take your call now. Please hold the line for a moment or call me back later, thank you.

待受画面で(●) [設定] [音・バイブ・マナー] [保留・応答保留音] [応答保留音] 応答保留音を選択



ガイダンスの言語を設定する	[応答保留音 1]:日本語/[応答保留音 2]:英語
音声メモを録音してから設定する	[オリジナル]→[録音]→録音する→[再生]→
	メモを選んで≣
	● 録音中に途中で録音を止めるときは ●を押
	します。
録音した待受中音声メモを設定する	[オリジナル]→[再生]→メモを選んで▮
音声メモに機能別ロックを設定する	[オリジナル]→[機能別ロック]→端末暗証番
	号を入力して ⊙ →[ON]
	● 機能別ロックを解除するとき:[OFF]

● [応答保留音 1]または「応答保留音 2]を選んで
『を押すと、応答保留音が再生されます。もう一度
『を押すと再生が停止され、元の画面に戻ります。

通話保留音を設定する

通話を保留中に相手へ流れる保留音を設定します。

● 通話中の保留音は受話音量と同じ音量で流れます。

待受画面で(●) [設定] [音・バイブ・マナー] [保留・応答保留音] [保留音](日報音) (日報音を選択)



保留メロディを設定する	[保留メロディ 1]/[保留メロディ 2]
音声メモを録音してから	[オリジナル]→[録音]→録音する→[再生]→メモを選ん
設定する	で:
	● 録音中に途中で録音を止めるときは ④を押します。
録音した待受中音声メモ	[オリジナル]→[再生]→メモを選んで遭
を設定する	
音声メモに機能別ロック	[オリジナル]→[機能別ロック]→端末暗証番号を入力し
を設定する	¬(ON)
	● 機能別ロックを解除するとき:[OFF]

● [保留メロディ1]または[保留メロディ2]を選んで

「を押すと、保留音が再生されます。もう一度

「を押すと再生が停止され、元の画面に戻ります。

公共モード(ドライブモード)

公共モード(ドライブモード)を利用する

公共モードは、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モードを設定すると、電話をかけてきた相手に運転中もしくは通話を控える必要のあるような場所(電車、バス、映画館など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

- 公共モードの設定/解除は、待受中のみできます(画面に[圖]が表示されているときでも可能です)。
- 公共モード設定中でも、通常どあり電話をかけることができます。
- ◆ 本機能は、データ通信時はご利用できません。
- 番号通知お願いサービスを「開始」に設定中に[非通知設定]の着信をした場合、番号通知お願いガイダンスが流れます(公共モードのガイダンスは流れません)。

待受画面で(天)を1秒以上押す

- ◆ 公共モードが設定され、[♣]が表示されます。
- 着信時に相手には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが 流れます。
- ▼フナーモードを同時設定しているときは、公共モードの設定が優先されます。

公共モード(ドライブモード)を解除する

待受画面で(※)を1秒以上押す

● 公共モードが解除され、[♣]が消えます。

■ 公共モード(ドライブモード)を設定すると

あ客様のFOMA端末に音声電話、テレビ電話やプッシュトークがかかってきても、着信音は鳴りません。 ディスプレイには「☎」(着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます(☞P.56)。

- 音声電話をかけてきた相手の方には、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。テレビ電話をかけてきた相手の方には、公共モードの映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。ただし、電源が入っていない場合や電波が届かないところにいる場合は、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいる旨のガイダンスは流れず、圏外時と同じガイダンスが流れます。
- i モードメール、SMSやメッセージR/Fは、着信バイブレータを設定しても振動しません。また、着信音も鳴りませんが自動的に受信し着信のマークが表示されます。エリアメールを受信したときもブザー音・バイブレータ・着信ランプは動作しません。
- ずータ通信を着信したときも着信バイブレータ・着信音・着信ランプは動作しません。
- プッシュトーク着信した場合は応答を行わず、発信者のディスプレイには[接続できませんでした]と表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、運転中であることが伝わります。
- GPS機能の位置情報の提供を要求されたとき、サービス毎の利用設定で、位置提供を「許可」に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。また、サービス毎の利用設定で、位置提供を「毎回確認」に設定している場合、位置情報は提供されません。

■ 公共モード(ドライブモード)設定中の着信と各サービスとの関係

サート	ごス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス (23 P.430)		着信音は鳴らず、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため留守番電話サービスに接続する旨のガイダンスが流れ、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。着信履歴には記憶されます。※1	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、留守番電話サービスセンターに 接続されます。
転送でかわサービス (26 P.433)		接続されず、運転中もしくは携帯電話の利用を控えなければならない場所にいるため転送する旨のガイダンスが流れ、指定した転送先に転送されます。着信履歴には記憶されます。※2	接続されず、すぐに転送されます。ただし、 転送先が3G-324M(27P.50)に準拠した テレビ電話以外の場合は切断されます。着 信履歴には記憶されます。
キャッチホン(19 P.432) 迷惑電話ストップサービス (拒否登録した電話番号から 着信した場合)(19 P.435)		着信音は鳴らず、運転中もしくは携帯電話 の利用を控えなければならない場所にい る旨のガイダンスが流れ、通話を終了しま す。着信履歴には記憶されます。	着信音は鳴らず、相手に接続できなかった 旨の映像ガイダンスが流れたあと、切断さ れます。着信履歴には記憶されます。
		接続されず、相手に接続できなかった旨の ガイダンスが流れ、通話を終了します。着 信履歴にも記憶されません。	相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。着信履歴にも記憶されません。
番号通知お願 いサービス (愛 P.436)	電話番号を通知していない場合		番号通知お願いの映像ガイダンスが流れ たあと、切断されます。着信履歴にも記憶 されません。
	電話番号を通知している場合	着信音は鳴らず、運転中もしくは携帯電話 の利用を控えなければならない場所にい る旨のガイダンスが流れ、通話を終了しま す。着信履歴には記憶されます。	公共モードの映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。着信履歴には記憶されます。

- ※1 留守番電話サービスの呼出時間を[0秒]に設定している場合は、ガイダンスは流れず、すぐに留守番電話サービスセンターに接続されます。着信履歴にも記憶されません。
- ※2 転送でんわサービスの呼出時間を[0秒]に設定している場合は、ガイダンスは流れず、すぐに転送されます。着信履歴にも記憶されません。

お知らせ

◆公共モード設定中にアラーム時刻になっても、アラーム音は鳴りません。着信ランプ/バイブレータの動作もしません。

公共モード(電源OFF)

公共モード(電源OFF)を利用する

公共モード(電源OFF)は、公共性の高い場所でのマナーを重視した自動応答サービスです。公共モード(電源OFF)を設定すると、電源をOFFにしている場合の着信時に、電話をかけてきた相手に電源を切る必要がある場所(病院、飛行機、電車の優先席付近など)にいるため、電話に出られない旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。

待受画面で※25251 ▶ <

- ◆ 公共モード(電源OFF)が設定されます(待受画面上の変化はありません)。
- ◆公共モード(電源OFF)設定後、電源を切った際の着信時に、携帯電話の電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れます。

■ 公共モード(雷源OFF)を解除する

待受画面で※25250 ▶ ✓

- ◆ 公共モード(電源OFF)が解除されます。
- 公共モード(電源OFF)の設定を確認する

1 待受画面で(※)(2)(5)(2)(5)(9) ▶ (?)

● 現在の設定状況を確認できます。

■ 公共モード(電源OFF)を設定すると

公共モード(電源OFF)を解除するまで設定は継続されます。電源をONにするだけでは設定は解除されません。サービスエリア外または電波が届かないところにいる場合も、公共モード(電源OFF)ガイダンスが流れます。電話をかけてきた相手には電源を切る必要がある場所にいる旨のガイダンスが流れ、通話を終了します。プッシュトーク着信した場合は応答を行わず、発信者のディスプレイには「接続できませんでした」と表示されます。3人以上の会話では、参加メンバーに対して、不参加であることが伝わります。

■ 公共モード(電源OFF)に設定中の着信と各サービスとの関係

サート	ごス名	音声電話を着信した場合	テレビ電話を着信した場合
留守番電話サービス (愛 P.430)		携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため留守番電話サービスセンターに接続する旨のガイダンスが流れ、自動的に留守番電話サービスセンターに接続されます。*1	相手に公共モードの映像ガイダンスは表示されず、留守番電話サービスセンターに 接続されます。
転送でんわサービス (26 P.433)		携帯電話の電源を切る必要がある場所にいるため転送する旨のガイダンスが流れ、指定した転送先に転送されます。公共モード(電源OFF)のガイダンスは、転送でんわサービスのガイダンス有無設定に従います(1978-1434)。※2	公共モード(電源OFF)の映像ガイダンスは流れず、すぐに転送されます。転送先がテレビ電話に対応していない電話機の場合は、転送されずに切断されます。
迷惑電話ストップサービス (拒否登録した電話番号から 着信した場合)(でア.435)		相手に接続できなかった旨のガイダンス が流れたあと、切断されます。	相手に接続できなかった旨の映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。
番号通知お願いサービス	電話番号を通知 していない場合	番号通知お願いのガイダンスが流れたあと、切断されます。	番号通知お願いの映像ガイダンスが流れたあと、切断されます。
(© P.436)	電話番号を通知 している場合	公共モード(電源OFF)のガイダンスが流れたあと、切断されます。	公共モード(電源OFF)の映像ガイダンス が流れたあと、切断されます。

- ※1 留守番電話サービスの呼出時間を[0秒]に設定している場合は、ガイダンスは流れず、すぐに留守番電話サービスセンターに接続されます。着信履歴にも記憶されません。
- ※2 転送でんわサービスの呼出時間を[0秒]に設定している場合は、ガイダンスは流れず、すぐに転送されます。 着信履歴にも記憶されません。

不在着信

不在着信を確認する

かかってきた電話に出られなかったとき、待受画面には[63](着信あり)と着信件数が表示されます(不在着信表示)。

- 不在着信を確認するか、待受画面に[着信あり ○件]が表示されているときに四を1秒以上押すと、ストックアイコンの表示が消えます。
- 不在着信を着信ランプでお知らせすることができます(@P.138)。



待受画面に[愆](着信あり)が表示されているときに●

● ○ (*□)を押しても、着信履歴を確認できます(@P.56)。

🤈 [雷:

[晉](着信あり)を選択



◆ 不在着信には[☎]が表示されます。

着信履歴一覧画面

3

電話番号を選択

- 不在着信の内容が表示されます。
- 着信履歴と同様の操作で、電話をかけたり、他の着信履歴を確認できます。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモ

電話に出られないときに用件を録音/録画する

伝言メモを設定しておくと、電話に出られないときにFOMA端末が応答して伝言を預かることができます。音声電話がかかってきた場合は、音声ガイダンスを流して相手の用件を録音します。テレビ電話がかかってきた場合は、応答画像で応対して相手の画像と音声を録画します。

- ◆ 伝言メモはFOMA端末の電源が切れていたり、電波の届かない場所にいるときには利用できません。ネットワークサービスの留守番電話サービスをあわせてご利用になると便利です。
- 音声電話伝言メモは3件(1件あたり約15秒)まで録音できます。通話中音声メモや待受中音声メモを録音したときは、それらの件数も含めて3件です。
- テレビ電話伝言メモは2件(1件あたり約15秒)まで録画できます。
- 待受画面に表示される伝言メモのマークの件数は、音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモ、音声メモの合計です。
- マナーモード設定中は、伝言メモの設定/解除はできません。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定する

1

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [GN]

伝言メモ表示



- 伝言メモが設定され、ディスプレイ上部に[■]が表示されます。
- ◆ 伝言があると、[■](1件の場合)[■](2件の場合)…のように件数を表すマークが表示されます。
- 音声電話伝言メモ3件とテレビ電話伝言メモ2件が録音/録画されると、[欄]が表示され、それ以降、音声電話やテレビ電話がかかってきても伝言メモで応答しません。不要な用件を削除すると、伝言メモが再び有効になります。

お知らせ

- 留守番電話サービスを利用すると、1件あたり最長3分間、それぞれ20件まで録音/録画できます。設定しているときは、音声電話伝言メモ3件、またはテレビ電話伝言メモ2件が録音/録画されていても留守番電話サービスセンターで用件をお預かりします。
- 伝言メモの再生と削除については、P.77を参照してください。
- 伝言メモ設定またはマナーモード設定により伝言メモを設定しているときは、伝言メモが自動的に応答します。
- テレビ電話伝言メモの応答画像は、テレビ電話時応答画像で設定できます。

■ 伝言メモを解除する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言 メモ設定] ▶ [OFF]

● 伝言メモが解除され、ディスプレイト部の「■」が消えます。

伝言メモ/テレビ電話伝言メモを設定したときは

電話がかかってくると、伝言応答時間(©3°P.76)のあとに伝言メモが応答する







- 音声電話をかけてきた相手には、音声ガイダンスが流れます。
- テレビ電話がかかってきたときは、「伝言メモ準備中 お待ちください」と表示されたあと、テレビ電話伝言メ モ用の応答画像が表示されます。テレビ電話をかけて きた相手には、伝言メモメッセージが流れ、応答画像が 送信されます。
- 伝言メモ応答中、録音中、録画中に②で電話に出ることができます。また、テレビ電話のときは、圓を押すか、 「を 1 秒以上押すとカメラ映像を送信できます。

1 相手の用件を録音/録画する



音声電話伝言メモ 録音中



テレビ電話伝言メモ 録画中

- 録音を開始するときに、相手に「ピー」と発信音が流れます。
- ◆ インジケータ、時間は日安です。
- 用件の録音/録画が終わると、元の画面に戻ります。
- 音声電話伝言メモのときは、録音中は相手の声が受話 □から聞こえます。マナーモード設定時は、受話□から 相手の声は聞こえません。
- テレビ電話伝言メモのときは、録画中は画面に相手の 画像は表示されませんが、実際は相手の画像も録画しています。
- ◆ 伝言メモガ3秒以下の場合、録音/録画されないこと があります。
- 仮言メモの録音/録画中に電話に出た場合、電話に出るまでの間に録音/録画された内容は記憶されます。

お知らせ

- ◆ FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって録音/録画内容が消失する場合があります。当社としては、責任を負いかねますので、万が一に備え、音声電話伝言メモ、テレビ電話伝言メモの内容は、メモなどに控えをお取りくださるようお願いします。
- ●電波の状態により録音/録画内容が途切れたりすることがあります。
- テレビ電話伝言メモの応答中または録画中、相手には、自分のFOMA端末で設定した応答画像に[伝言メモ応答中] または[伝言メモ録画中]という文字が重なって表示されます。
- 伝言メモ録音/録画中は別の電話がかかってきても受けることができません。相手には話中音が流れます。
- 伝言メモのガイダンスは録音/録画できません。
- ◆ 公共モード(ドライブモード)を設定しているときは、伝言メモは動作しません。

関連操作

応答メッセージが始まるまでの時間を設定する<伝言応答時間>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [伝言応答時間] ▶ 応答時間 (3桁:000~120秒)を入力して●

● 着信音を鳴らさずに、伝言メモが応答するようにするとき:応答時間に[000秒]を入力

応答メッセージを設定する<応答メッセージ>

- 1 待受画面で⊙ ▶ 「設定] ▶ 「通話・通信機能設定] ▶ 「伝言メモ設定] ▶ 「応答メッセージ]
- 2 メッセージの種類を選択
 - ◆ オリジナルの応答メッセージを録音するとき:[オリジナル] ▶ [録音] ▶ 録音する ▶ [再生] ▶ メモを選んで
 - オリジナルの応答メッセージを設定するとき: 「オリジナル」 ▶ 「再牛」 ▶ メモを選んで

 「
 」
 - 応答メッセージを再生/停止するとき: 3

テレビ電話伝言メモの応答画像を設定する<テレビ電話時応答画像>

待受画面で◎ ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [伝言メモ設定] ▶ [テレビ電話時応答画像] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選んで[章]

● 静止画を確認するとき:静止画を選択

お知らせ

伝言応答時間について

- 伝言応答時間は、音声電話伝言メモとテレビ電話伝言メモに共通の設定です。
- オート着信設定と同じ時間には設定できません。
- 留守番電話サービスや転送でんわサービスを伝言メモと同時に設定しているときは、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間の設定により、優先順位が異なります。 伝言メモを優先させるためには、留守番電話サービスや転送でんわサービスの呼出時間よりも伝言メモの応答時間を短く設定してください。

応答メッセージについて

◆ お買い上げ時には、「応答メッセージ 1]と「応答メッセージ 2 (英文)]が登録されています。
 応答メッセージ 1 ただいま電話に出ることができません。ピーッという発信音のあとに、お名前とご用件をお話しください。

応答メッセージ 2 (英文) ... I can't take your call now. Please leave your message, thank you.

- オリジナルの応答メッセージを削除(愛P.77)すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 録音中に途中で録音を止めるときは○を押します。

テレビ電話時応答画像について

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「QCIF: 176×144」サイズの静止画を利用できます。ただし、GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。

クイック伝言メモ

着信中の電話に出られないときに用件を録音/録画する

音声電話やテレビ電話がかかってきたときに、伝言メモを設定していない場合も、その着信に限り用件を録音/録画できます。

着信中に ⑦を1秒以上押す

- 音声電話着信中に● 音声電話着信中に● を押して[伝言メモ録音]を選択しても操作できます。音声ガイダンスが流れたあと、録音が始まります。
- テレビ電話着信中に ■を押して[テレビ電話伝言メモ]を選択しても操作できます。[伝言メモ準備中 お待ちください]と表示されたあと、テレビ電話伝言メモ用の応答画像が表示され、録画が始まります。
- 伝言メモについて、詳しくはP.74を参照してください。

伝言メモ・音声メモ再生/削除

伝言メモ・音声メモを再生/削除する

伝言メモの用件、通話中音声メモや待受中音声メモの内容を再生したり、削除できます。

伝言メモ・音声メモを再生する

再牛時の音量は、受話音量調節(@P.69)の設定に従います。

● 音声×Fの録音については、P.412を参照してください。

② 再生 ③ 機能別ロック

待受画面で(・) [LifeKit] → [音声/伝言メモ] → [再生]

[[空]](伝言メモ)が表示されているとき

● 待受画面で● を押し、「「厘]を選択して「再生」を選択します。

● 待受画面で「7)を1秒以上押し、「再生」を選択しても操作できます。

◆ 未再牛のメモには、「攌」が表示されます。



メモリスト画面

メモメニュー画面

メモ種別

=	伝言メモ
,	通話中音声メモ
Ø.	待受中音声メモ

電話種別

表示なし	音声電話
20	テレビ電話

メモを選択

インジケータ



伝言メモの場合

- インジケータは目安です。
- 非通知着信わよび待受中音声メモの場合、電話番号や名前は表示されません。
- 途中で止めるときは、●を押します。メモリスト画面が表示されますので、最初から 聞くときは再び●を押します。他のメモを選択すると選んだメモが再生されます。
- 伝言メモ・音声メモの再生中に電話がかかってくると、再生は自動的に止まります。
- 伝言メモ・音声メモの再生中にアラーム時刻になると、再生は自動的に止まり、ア ラームが動作します。
- 着信履歴表示を[OFF]に設定しているときは、メモリスト画面は表示されず、伝言メ モ・音声メモは再生/削除できません。

伝言メモ・音声メモを削除する

メモリスト画面(© P.77)でメモを選んで □ ▶ 削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→[はい]

関 連 操 作

伝言メモ・音声メモを機能別ロックする<機能別ロック>

待受画面で</br>▶ [LifeKit] ▶ [音声/伝言メモ] ▶ [機能別□ック] ▶ 端末暗証番号を入力して [NO]

キャラ電を利用する

● キャラ電については、P.330もあわせて参照してください。

キャラ電を代替画像として送信する<送信画像切替>

テレビ電話中の操作で、相手に送信するキャラ電を選択できます。

● あらかじめ送信するキャラ電を設定しておくこともできます(**愛**P.81)。

テレビ電話中に「关信画像切替」 「キャラ電」 フォルダを選択 ▶ キャラ雷を選んで (決定)

お知らせ

- DTMF送信モードを「ONTに設定した場合は、ダイヤルボタンでプッシュホン信号が送出されるため、キャラ電の ボタン操作ができません。
- [キャラ(女性)]を削除したあとで、設定リセットを行うと[テレビ電話代替]になります。

お買い上げ時に登録されているキャラ電

■ キャラ(女性)

OL風のキャラクタです。喜びや哀しみの感情を表したり、手を振ったり、頭を傾けるな どのさまざまなアクションで対応します。

全体アクションモードでの アクション一覧

番号(ボタン操作)	アクション
1	心感
2	怒る
3	哀しむ
4	投げキッス
5	驚く
6	ゴメン
7	恥ずかしー
8	ずっこけ
9	バーン!

パーツアクションモードでの アクション一覧

番号(ボタン操作)	アクション
11	(右腕)手を振る(ループ)
12	(左腕)手を振る(ループ)
13	(顔)うなずく
14	(右腕)おいでおいで (ループ)
15	(左腕)おいでおいで (ループ)
16	(顔)左右ブルブル
17	(顔)右に傾ける
18	(顔)左に傾ける



● アクションを途中で中止するときは、①を押します。

■ キャラ(男性)

ビジネスマン風のキャラクタです。うなずいたり、笑うなどの感情を表したり、手を上 げるなどのアクションで対応します。

全体アクションモードでの アクション一覧

番号(ボタン操作)	アクション
1	うなずく
2	笑う
3	怒る
4	驚<
5	悩む
6	携帯電話

パーツアクションモードでの アクション一覧

番号(ボタン操作)	アクション
11	右手を上げる
44	右手を下げる
33	左手を上げる
66	左手を下げる
88	通常ズーム
99	ズームアップ





決めポーズ ● アクションを途中で中止するときは、「のを押します。

テレビ電話中にキャラ電を切り替える<キャラ電切替>

テレビ電話中にキャラ電を送信しているとき、別のキャラ電に切り替えることができます。

代替画像でキャラ電を送信中に⑩ ▶ [キャラ電設定] ▶ [キャラ電切替] ▶ フォルダを選択 ▶ キャラ電を選んで記(決定)

全体アクションとパーツアクションを切り替える<アクション切替>

表示中のキャラ電の動作を、全体アクションかパーツアクションに切り替えることができます。

【付替画像でキャラ電を送信中に◎ ▶[キャラ電設定] ▶[アクション切替]

- (*)を1秒以上押しても切り替わります。
- ◆ 全体アクションモードとパーツアクションモードが交互に切り替わります。

キャラ電にアクションをさせる

- アクション一覧を表示せずに、アクションの番号(11~9)を押してアクションをさせることもできます。
- あらかじめ登録されているキャラ電のアクションについては、P.78を参照してください。
- 全体アクションモードにすると、[笑う]や[怒る]などの感情を選ぶことができます。
- パーツアクションモードにすると、体の一部を動かしたり、ジャンプやダンスなどをさせることができます。
- パーツアクションの中には、別のアクションと組み合わせて実行できるものもあります。
- キャラ電によっては、マイクからの音に合わせて口を動かしたりなどアクションの種類は異なります。
- アクションしないものもあります。
- キャラ電によっては、操作しなくてもアクションを行うものがあります。

代替画像でキャラ電を送信中に◎ ▶ [キャラ電設定] ▶ [アクション一覧]



● 回(アクションリスト)を押すか、○を1秒以上押しても、アクション一覧が表示されます。

開始する	アクションを選択 ● アクションを中止するとき: ①
詳細を表示する	◉(または、•)を 1 秒以上押す)

相手側に送信する映像について設定する

送信する画像を通話中に切り替える<送信画像切替>

テレビ電話中に、相手に送信する画像を変更できます。

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「QCIF: 176×144」サイズの静止画を利用できます。ただし、GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。ただし、FOMA端末で撮影した画像はファイル制限設定に関係なく利用できます(テレビ電話中に撮影した静止画メモは利用できません)。
- microSDメモリーカード内の静止画は直接利用できません。あらかじめFOMA端末(本体)マイピクチャの[外部取得データ]フォルダにコピーしてご利用ください。

テレビ電話中に៉ ▶ [送信画像切替] ▶ 送信する画像を選択




カメラ映像	[自画像]
代替画像	[代替画像]→フォルダを選択→静止画を選んで遭
キャラ電	[キャラ電]→フォルダを選択→キャラ電を選んで置

- 通常ポジションで代替画像送信中にディスプレイを回転させるとカメラ映像に切り 替わり送信されます。
- ・ 記を押すか回を1秒以上押すたびに、カメラ映像と代替画像が切り替わり送信されます。
- ここでの設定は、テレビ電話を終了すると解除されます。

お互いの顔を見ながらテレビ電話をするとき

自分の顔を相手に送信する場合は、ディスプレイを回転させてカメラを 自分に向けます。

- サブメニューを操作するときは、園(Eco)を1秒以上押し、園(Eco)/豆で項目を選び、園(園)を押します。戻るときは団(┏)を押します。
- 画面によっては、サイドボタンで操作できない場合があります。
- ※ この状態で、ハンズフリーが解除の場合、送話口と受話口からの音はミュートされます。通話中は別売りの平型スイッチ付イヤホンマイク(電子P.415)を利用するか、ハンズフリー(電子P.82)を利用してください(音声電話の場合も同様です)。



お知らせ

● 送信画像をカメラ映像に切り替えたときに、電池残量が[1]以下、またはカメラ周辺の温度が高くなると、[ただいまカメラを利用できません]と表示されます。カメラを使用できなくなり、代替画像に切り替わります。

関連操作

カメラ映像のズームアップ/ズームダウンを行う<ズームアップ/ズームダウン>

- **1** カメラ映像を送信中に○または○
- **2** (ブームアップ)または((ブームダウン)
 - 最大ズーム:回/最小ズーム:図

データBOXの静止画を送信する<ファイル再生>

テレビ電話の通話中に⑩ ▶ [送信画像切替] ▶ [ファイル再生] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選んで記

明るさを調整する<明るさ調整>

カメラ映像を送信中に(^)(明るくする)を1秒以上押す、または(_)(暗くする)を1秒以上押す



お知らせ

ズームアップ/ズームダウンについて

- 最大22段階のズームを設定できます。
- 代替画像を送信しているときは、画像をズームできません。
- 相手の映像はズームできません。
- テレビ電話を終了するとズームは解除されます。

明るさ調整について

- ディスプレイ上部に[日]、[日]、[日]、[日]、[日]、[日]が表示されます。
- テレビ電話を終了すると、明るさは元に戻ります。
- 代替画像を送信しているときは、明るさを調整できません。

相手に送信する画像を発信時に変更する<テレビ電話画像設定>

待受画面で相手先電話番号を入力して⑩ ▶ [テレビ電話画像設定] ▶ 送信 する画像を選択

- 電話帳内容表示画面やリダイヤル詳細画面、着信履歴詳細画面から発信するときは、●を押して[テレビ電 話画像設定]を選択します。
- ここでの設定は、その発信に限り有効です。

Ī	カメラ映像	[自画像]	
		● 自分の映像を送信する場合は、P.80を参照してください。	
ĺ	キャラ電	[キャラ電]→フォルダを選択→キャラ電を選んで遭	
		● キャラ電を確認するときは、キャラ電を選んで④ (確認)を押します。戻るときは@9を押します。	

代替画像を設定する<代替画像設定>

テレビ電話中の代替画像に、静止画やキャラ電(CFP.330)を設定できます。

- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像またはGIF画像で、「QCIF: 176×144」サイズの静止画を利用できます。ただし、GIFアニメーションは利用できません。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は利用できません。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話·通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送 信画像設定] ▶ [代替画像設定] ▶ 代替画像を選択



代替画像	[代替画像]→フォルダを選択→静止画を選んで[畫]
キャラ電	[キャラ電]→フォルダを選択→キャラ電を選んで■

● 画像を確認するときは、画像を選んで● (確認)を押します。戻るときは回る押します。

お知らせ

- 代替画像として静止画を送信中、相手には、静止画に[カメラオフ]という文字が重なって表示されます。キャラ電を設定している場合、「カメラオフ]は表示されません。
- 代替画像は次の優先順位で送信されます。

	優先順位(高→低)	
画像	電話帳の代替画像設定→テレビ電話設定の代替画像設定	

関連操作

応答保留や通話保留の画像を変更する<応答保留画像設定/保留画像設定>

- 1 待受画面で⊙ ▶ [設定] ▶ [诵話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送信画像設定]
- 2 「応答保留画像設定] / [保留画像設定]
- 3 フォルダを選択 ▶画像を選んで

 ■

送信画質を設定する<送信画質設定>

テレビ電話中に送信するカメラ映像の画質を設定できます。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [送 信画質設定] ▶ 画質を選択



テレビ電話の通話中に設定するときは、●を押し[テレビ電話設定]→[送信画質設定]を選択します(テレビ電話を終了すると解除され、待受画面から設定した画質に戻ります)。

画質優先	撮影対象の形や色などを中心に伝えたいとき
標準	画質の美しさと動きのバランスをとるとき
動き優先	撮影対象の動きを中心に伝えたいとき

お知らせ

● テレビ電話中の送信側と受信側の画質設定は異なります。

テレビ電話ハンズフリー設定

テレビ雷話のハンズフリーについて設定する

テレビ電話の通話開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定できます。ハンズフリーにすると、相手の声をスピーカから流して、映像を見ながら通話できます。

- 他の人の迷惑にならないような場所でご利用ください。
- 送話□から約20~40cmが最も通話しやすい距離です。なお、周囲の騒音が大きい場所では、音声が途切れるなど良好な通話ができないことがあります。
- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話·通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話: | レビ電話ハンズフリー設定] ▶ [ON] / [OFF]

通話中にハンズフリーへの切替・解除を行う

- テレビ電話の通話中に
- ハンズフリー中は[�]が表示されます。

お知らせ

- 屋外や騒音が大きい場所でハンズフリー通話を行う場合は、別売りの平型スイッチ付イヤホンマイクをご利用ください。
- ハンズフリー通話中、音が割れて聞きとりにくいときは、受話音量を下げてください。

テレビ電話設定

テレビ電話中の映像を設定する

テレビ電話の通話中にディスプレイの画像表示を変更できます。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	設定内容	ページ
明るさ調整	カメラ映像の明るさを5段階で調整できます。	P.80
テレビ電話画面設定	相手側の映像と自分側の映像の表示方法を変更できます。	P.83
子画面表示設定	子画面の表示位置を設定できます。	P.83
テレビ電話中照明	テレビ電話中のディスプレイの照明時間を設定できます。	P.84
カメラー時停止	カメラ映像を一時停止させて送信できます。	P.84

|テレビ電話の画面を設定する<テレビ電話画面設定>

- テレビ電話画面設定は、テレビ電話を終了しても保持されます。
- 次の4種類から選ぶことができます。











相手大/自分小

相手のみ

自分大/相手小

テレビ電話の通話中に
 「テレビ電話設定」
 「テレビ電話画面設定」

● 待受画面で●を押し、「設定]→「通話・通信機能設定]→「テレビ電話設定]→「テレビ電話画面設定]を選択し ても操作できます。

表示方法を選択

テレビ電話の子画面を設定する<子画面表示設定>

- 子画面を「右下」に設定すると、通話時間や明るさ調整、送信、受信画像マークは左下に表示されます。
- 子画面表示設定は、テレビ電話を終了しても保持されます。
- 次の2種類から選ぶことができます。





左上

右下

テレビ電話の通話中に📵 🕨 [テレビ電話設定] 🕨 [子画面表示設定]

● 待受画面で●を押し、「設定]→「通話・通信機能設定]→「テレビ電話設定]→「子画面表示位置]を選択しても 操作できます。

表示位置を選択

関連操作

照明を設定する<テレビ電話中照明>

- 1 テレビ電話の通話中に ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話中照明]
 - ◆ 待受画面から: ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定] ▶ [テレビ電話時]
- **2** [通常時と同じ]/[常にON]

カメラ映像を一時停止させて送信する<カメラー時停止>

テレビ電話でカメラ映像を送信して通話中に [20] ▶ [送信画像切替] ▶ [カメラー時停止]

・ 元に戻すとき: ■ / 回 / 回 (P) (または、 同を 1 秒以上押す)

お知らせ

テレビ電話中照明について

- [通常時と同じ]に設定すると、**照明時間設定**の通常時で設定した点灯時間になります。
- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。
- テレビ電話中照明は、テレビ電話を終了しても保持されます。

カメラー時停止について

- カメラ映像が停止した状態の静止画を送信できます。
- 代替画像を送信しているときは、カメラー時停止の設定はできません。
- 一時停止中、相手には、自分側の映像に[停止中]という文字が重なって表示されます。
- テレビ電話を終了すると、カメラー時停止の設定は元に戻ります。

テレビ電話の設定を変更する

音声電話で自動的にかけ直す<音声自動再発信>

テレビ電話をかけたときに接続できなかった場合、自動的に音声電話に切り替えて再発信します。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [音 声自動再発信] ▶ [ON]

● テレビ電話通信が開始された場合、音声自動再発信は行いません。

お知らせ

- 音声電話で再発信した場合の通話料金は、テレビ電話通話料ではなく、音声電話通話料になります。
- ISDNの同期64KやPIAFSのアクセスポイント、3G-324M(27P.50)に対応していないISDNのテレビ電話など(2008年3月現在)や間違い電話をかけたときなどは、音声自動再発信を行わないことがあります。また、通信料金が発生することもありますので、ご注意ください。

テレビ電話切替機能通知

音声電話とテレビ電話の切り替えについて設定する

相手に自分のFOMA端末が音声電話とテレビ電話の切り替えが可能かどうかを通知する設定です。

- テレビ電話切替機能通知を「停止」に設定すると、相手から切り替えることはできません。
- 音声電話中、テレビ電話中、および圏外時にテレビ電話切替機能通知を変更することはできません。

待受画面で▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [テレビ電話切替機能通知] ▶ 切替機能通知を選択

開始する	[切替機能通知開始]→[はい]
停止する	[切替機能通知停止]→[はい]
設定を確認する	[切替機能通知設定確認]

パケット通信中着信設定

i モード中にテレビ電話がかかってきたときの応答方法を設定する

● プッシュトーク通信中、ソフトウェア更新中、バターンデータ更新中、バケット通信を利用したデータ通信中にテレビ電話がかかってきた場合は、着信拒否されます。

待受画面で▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [テレビ電話設定] ▶ [パケット通信中着信設定] ▶ 着信動作を選択

テレビ電話優先	かかってきたテレビ電話に出ることができます。
パケット通信優先	テレビ電話着信を拒否します。
留守番電話	自動的に留守番電話サービスに接続します。
転送でんわ	自動的に転送でんわサービスに接続します。

- [テレビ電話優先]に設定していても、テレビ電話に出ないとパケット通信は継続されます(テレビ電話に出ると、パケット通信は切断されます)。
- [留守番電話] や[転送でんわ] に設定するには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのお申し込みが必要です。なお、未契約の場合は、「留守番電話] や[転送でんわ] に設定しても「パケット通信優先] となります。

静止画メモ

相手の画像を静止画として保存する

テレビ電話中に、相手の画像を静止画撮影できます。

- テレビ電話画面設定を[自分のみ]に設定している場合、静止画メモを選択できません。
- 撮影サイズは「QCIF: 176×144」です。

テレビ電話中に □ ▶ [静止画メモ] ▶ ● (10)

- 静止画撮影中、相手には、自分側の映像に[撮影中]という文字が重なって表示されます。
- シャッター音は鳴りません。
- 静止画が撮影され、「保存中」が表示されます。
- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに保存されます。
- 撮影した静止画はFOMA端末外へ出力できません。



プッシュトーク

プッシュトークとは	
プッシュトーク発信する	
● 通信中にメンバーを追加する	<メンバー追加>90
プッシュトーク着信する	91
● プッシュトーク電話帳を登録する<	プッシュトーク電話帳登録>92
● プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する	
● プッシュトーク電話帳を削除する	
● プッシュトークの発着信について設定する	<プッシュトーク設定>97

プッシュトークとは

プッシュトークボタンを押してプッシュトーク用電話帳を呼び出し、相手を選んでプッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で複数の人(自分を含めて最大5人まで)と通信することができます。プッシュトークボタンを押す(発言する)ごとにプッシュトーク通信料が課金されます。

プッシュトークの詳細や対応機種については、ドコモのホームページまたは『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。

■ プッシュトークプラス[※]について

自分も含め最大20人までとプッシュトーク通信ができるサービスです。ネットワーク上の共有電話帳を利用したり、メンバーの状態を確認できたりするなど、より便利にプッシュトークをご利用いただけます。

- ●操作方法などの詳細については、お申し込み時にお渡しするご案内をご覧ください。
- ※ 別途ご契約が必要です。

プッシュトーク通信中の画面の見かた



11 プッシュトークマーク

プッシュトーク通信中

2 発言者名欄:現在発言しているメンバーの名前(電話帳に登録されていない場合は電話番号)

自分:自分が発言者のとき(発言可能) 表示なし:発言者がいないとき

?:発言者が特定できなかったとき

FOMA端末(本体)電話帳に登録されているときは、名前が表示されます。電話帳のピクチャーコールを設定しているときは、画像も表示されます。プッシュトークプラスから発信されたときは、ネットワーク上の電話帳の名前で表示され、ピクチャーコールを設定していても画像は表示されません。

- ❸ グループ名:プッシュトーク電話帳のグループ名またはネットワーク 上の電話帳に登録されているグループ名が表示されます。
- ■参加メンバー:FOMA端末(本体)電話帳に登録されている場合は名前が表示されます。プッシュトークプラスから発信された場合は、ネットワーク上の電話帳の名前で表示されます。電話帳に登録されていない場合は、電話番号が表示されます。
- 5 ハンズフリーマーク

∳(赤色) ハンズフリー通信中

- ⑤ メンバー状態表示:各メンバーの通信状態が表示されます。通信中に 通信状態が変わった場合、参加音や信号音(プッシュトークから抜け るとき)が鳴り、表示が変わります。
 - メンバーが複数で画面内にすべてを表示できない場合にスクロール バーが表示されます。
 ◆でスクロールしてメンバーを確認できます。
 参加:ブッシュトークに参加しています。

不参加[※]:応答がない、相手がプッシュトークを終了している、相手が圏外 にいる、または相手が電源を切っています。

運転中※:相手が公共モード(ドライブモード)を設定しています。

呼出中※:相手を呼び出し中です。

※ 3人以上のプッシュトーク通信の場合のみ表示されます。

お知らせ

● プッシュトークの発信中/着信中/通話中画面では、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドは無効です。 ただし、サブメニューを表示した場合は操作できます。

プッシュトーク発信する

パケット通信を利用し、プッシュトークボタンを押すだけのかんたん操作で通信することができます。 1人または複数の相手との会話が可能です。

- 発言できるのは常に1人です。話すときは図(P)を押して発言権を取得する必要があります。
- 発言権を取得している間だけ話すことができます。なお、自分が発言権を取得している間、相手の声は聞こえません。
- 図(P)を押し発言権を取得すると同時に、発言者に対してプッシュトーク通信料が課金されます。
- プッシュトーク電話帳に登録すると、簡単な操作で登録したメンバーと通信できます。
- 2in1のBナンバーでプッシュトーク、プッシュトークプラスを利用することはできません。

待受画面で電話番号をダイヤルする

- 次の方法でもプッシュトーク発信できます。

 - プッシュトーク電話帳から(PTP.94) 電話帳から(PTP.109)
- リダイヤルから(**P**P.55)

- 着信履歴から(**©**P.56)
- Phone To機能を利用(© P.195)

P[®] (**P**[®])



プッシュトーク 発信中画面

- 発信中は画面左上の[●]が点滅します。
- 相手が応答すると参加音が鳴って画面左上の[●]が点灯に変わり、プッシュトーク 通信中画面が表示されます。
- ハンズフリーへの切替・解除をするときは「ごまたは、⑥を押します。なお、⑥(♥)を押 しているときはハンズフリーへの切替・解除はできません。

発言者名欄に何も表示されていないときにሾ(┏) ▶ [自分]と表示される ▶ ℙ(P)を押したまま話す

- 発言権を取得すると発言権取得音が鳴り、発言者名欄に「白分」と表示されます。
- ●他の人が話している最中に同(♥)を押すと、エラー音が鳴ります。
- 自分が話し終わったら回(P)を離してください。発言権開放音が鳴ります。

通信を終わるときは「一

- FOMA端末を閉じているときやビューアポジションのときは、同(筒)を1秒以上押します。
- 発言権取得回数が表示され、待受画面に戻ります。

お知らせ

- プッシュトークを使用して緊急通報番号(110番、119番、118番)へ電話をかけることはできません。
- メンバーの一部(発信者を含む)の通信が切れた場合も、他のメンバー間でプッシュトーク通信を続けることがで きます。
- 1回の発言権で、発言できる時間には限りがあります。一定時間発言権を継続して取得し続けた場合は、発言時間 満了予告音が鳴り、発言権が解除されます。
- 音声電話中・テレビ電話中・データ通信中にプッシュトーク発信することはできません。
- ⅰ モード中にプッシュトーク発信すると、i モード通信は切断されます。
- PT通信中着信設定を「通常着信」に設定している場合、プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときに 【ごを押すと、プッシュトーク通信を終了して音声電話に出ることができます。
- ハンズフリー通信中に音声電話着信があり音声電話に出た場合、ハンズフリーは解除されます。
- プッシュトーク通信中に音声電話/テレビ電話をかけたり、i モードを利用することはできません。
- 一定時間発言権の取得者がいない場合には、プッシュトーク通信が自動的に終了します。
- プッシュトークの発信者がネットワークサービスの発信者番号通知設定を「通知 に設定して発信した場合、着信 したメンバー全員に発信者や全メンバーの電話番号が通知されます。「非通知」に設定して発信した場合、着信した メンバー全員の発言者や参加メンバーの欄にすべて[非通知]と表示されます。電話番号はお客様の大切な情報で す。通知する場合は十分ご注意ください。
- ▶ プッシュトーク通信終了時に発言権取得回数が表示されますが、発言権取得回数の表示は日安です。発言権取得回 数は最大999回まで表示され、これを超えると[***]と表示されます。

お知らせ

● プッシュトーク通信中は、i モードメールやメッセージR/Fは受信されず、i モードセンターに保管されます。 i モードセンターに保管された i モードメールやメッセージR/Fは、プッシュトーク通信終了後、i モード問い 合わせを行うと受信できます。ただし、プッシュトーク通信中でも、SMSは自動的に受信します。

関連操作

着信履歴/リダイヤルを利用してプッシュトーク発信する

待受画面で→ 着信履歴を選んで図(♪)持受画面で→ リダイヤルを選んで図(♪)

プッシュトーク通信中に受話音量を調節する

プッシュトーク通信中にヘノ○▶ヘノ○

- FOMA端末を閉じているとき: (Eco)/ 「
- ドューアポジションのとき:囚/囚

番号通知/非通知を選択してプッシュトーク発信する <番号通知設定>

- 1 待受画面で電話番号を入力して ▶ [番号通知設定]
- 2 「番号通知]/[番号非通知]/[NW設定に従う] ▶ 🖟(P)

複数メンバーとのプッシュトーク切断後に再参加する

複数メンバー宛のプッシュトーク通信後、自分だけがプッシュトークを切断した場合や、かかってきたプッシュトークに出られなかったときなどは、そのプッシュトーク通信が続いている場合のみ、該当する着信履歴/リダイヤルから発信すると、そのメンバーとの通信に途中参加できます。

● プッシュトーク通信が終了している場合は、そのメンバーへの新たな発信となり、自分が発信者になります。

待受画面で() ▶ リダイヤルを選んで (())

お知らせ

着信履歴/リダイヤルを利用してプッシュトーク発信するについて

● 2in1利用時は、Bナンバーの着信履歴/リダイヤルからプッシュトーク発信することはできません。

番号通知設定について

- 番号通知設定を[番号通知]に設定して発信した場合、着信したメンバー全員に発信者や全メンバーの電話番号が通知されます。[番号非通知]に設定して発信した場合、着信したメンバー全員の発言者や参加メンバーの欄にすべて「非通知」と表示されます。
- プッシュトーク発信時、番号通知設定で番号通知方法を設定した場合は、ネットワークサービスの発信者番号通知設定より優先されます。
- 番号通知設定を[NW設定に従う]に設定して発信した場合、ネットワークサービスの発信者番号通知設定に 従って発信されます。

メンバー追加

通信中にメンバーを追加する

自分が発信者の場合、プッシュトーク通信中にメンバーを追加することができます。

- プッシュトークプラスからの発信の場合は、メンバー追加できません。
- 通信中にメンバーを追加しても、リダイヤルには反映されません。また、先に通信中の相手の着信履歴にも反映されません。

プッシュトーク通信中に □ ▶ [メンバー追加]



プッシュトーク通信中に、図(メンバ追加)を押してもメンバーを追加することができます。

追加方法を選んで発信する



プッショトーク 電話帳からメン バーを選ぶ場合

電話帳からメンバーを選ぶとき	[電話帳参照]→名前を選択
	[プッシュトーク電話帳参照]→名前を選んで
を選ぶとき	(<り返し可)→(発信)
直接入力するとき	[直接入力]→電話番号を入力して៙(発信)

- 発信するメンバーの合計が4人になるまで、メンバーは何度でも追加できます。すで に4人に発信している場合、参加していないメンバーを再度呼び出すことはできま すが、新規メンバーは追加できません。
- 一度にメンバー追加できる人数は、5人を超えない範囲で、次のとおりです。
 - プッシュトーク電話帳から選ぶとき:3人
 - 電話帳から選ぶとき、または直接入力するとき: 1人

お知らせ

- プッシュトーク通信中の相手がメンバー追加機能に対応していない機種のとき、相手側は次のような動作になる 場合があります。
 - メンバー追加したときに、追加メンバーは表示されず、参加音も鳴りません。
 - 追加したメンバーが発言したときに、発言者欄に「?」が表示されます。
 - 追加したメンバーがプッシュトークから抜けたときに、信号音は鳴りません。
- プッシュトークの発信者がネットワークサービスの発信者番号通知設定を「通知」に設定して発信した場合、追加 したメンバーを含むメンバー全員に発信者を含む全メンバーの電話番号が通知されます。「非通知」に設定して発 信した場合、追加したメンバーを含む全メンバーの発言者や参加メンバーの欄にすべて「非通知」と表示されます。 ただし、プッシュトーク通信中の相手がメンバー追加機能に対応していない機種のときにメンバーを追加した場 合、番号通知設定にかかわらず相手側には追加したメンバーは表示されません。
- 電話帳の機能別□ック中は、電話帳またはプッシュトーク電話帳からメンバーを追加できません。ダイヤル発信制 限中は、直接入力によるメンバー追加はできません。
- 2in1のモードを[Aモード]に設定している場合、電話帳2in1設定が[B]に設定された電話帳は表示されません。

プッシュトーク着信する

プッシュトークを着信すると、着信音が鳴り、着信ランプが点滅する

- エニーキーアンサーでプッシュトークを受けることもできます(でP.68)。
- FOMA端末を閉じているときは、ハンズフリーでの応答になります。FOMA端末を開いているときは、PT/\ ンズフリー設定に従います(gr.97)。
- 画面左上の[●]が点灯に変わり、プッシュトーク通信中画面が表示されます。
- 通信方法は、P.89「プッシュトーク発信する」と同様です。
- 通信中に音量を調節することができます(でP.90)。
- 着信中は、次のボタンで操作ができます。

	FOMA端末を開いているとき	FOMA端末を閉じているとき	ビューアポジションのとき
不参加	1	᠍(🙆)を1秒以上押す	᠍(🙆)を1秒以上押す
クイックサイレント (図 FP.127)	#	(Eco)/V/B(((a))	
マナーモード設定 (© P.127)	(里)を 1 秒以上押す	№ 1秒以上押す	№ 1秒以上押す

诵信を終わるときは「一

● FOMA端末を閉じているときやビューアポジションのときは、同(**個**)を 1秒以上押します。

お知らせ

- オート着信設定を[オート着信あり]に設定すると、プッシュトーク着信した場合、自動的にハンズフリーで応答できます。ただし、マナーモード中は、オート着信設定を[オート着信あり]に設定していても自動的に応答できません。
- プッシュトークは応答保留できません。
- 指定した相手からの着信を許可/拒否したい場合は、電話帳指定着信許可、電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否の 設定を行ってください。設定は音声電話、テレビ電話と共通です。ただし、プッシュトークプラスからの発信には無効です。
- 音声電話中・テレビ電話中・データ通信中にブッシュトーク着信した場合は接続されません。音声電話中の場合は着信履歴に 記憶され、待受画面に「☎」(着信あり)が表示されます。テレビ電話中、データ通信中の場合は着信履歴に記憶されません。
- プッシュトーク通信中に、テレビ電話や64Kデータ通信、別のプッシュトークの着信があった場合は着信履歴に記憶され、プッシュトーク通信が継続されます。PT通信中着信設定を「通常着信」に設定している場合、プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときに②を押すと、ブッシュトーク通信を終了して音声電話に出ることができます。「通常着信」以外に設定しているときは着信履歴に記憶され、プッシュトーク通信が継続されます。
- i モード中にプッシュトーク着信した場合、i モード通信中着信設定を[プッシュトーク着信優先]に設定しているときは i モード通信が切断され、プッシュトークに応答することができます。[i モード優先]に設定しているときはプッシュトーク着信しても接続されず、着信履歴にも記憶されません。
- 公共モード(ドライブモード)設定中で、電源が入っているときにプッシュトーク着信した場合は接続されず、着信履歴に記憶され、待受画面に[20](着信あり)が表示されます。相手の通信中画面のメンバー状態表示には[運転中]と表示されます。相手が1人の場合は、運転中であることは表示されません。

プッシュトーク電話帳登録

プッシュトーク電話帳を登録する

プッシュトーク電話帳を登録すると、FOMA端末(本体)電話帳にも登録されます。

FOMA端末(本体)電話帳への登録を行い、そのうち、名前・フリガナ・電話番号 1 件のみをプッシュトーク電話帳に登録します。FOMA端末(本体)電話帳へ登録済みの電話帳を、プッシュトーク電話帳に登録できます。プッシュトーク電話帳には最大1000件まで登録できます(ピア・100)。

- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、プッシュトーク電話帳は登録できません。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、電話帳2in1設定が[B]に設定された電話帳は、プッシュトーク電話帳に登録できません。
- 2in1のモードを[Aモード]に設定している場合、電話帳2in1設定が[B]に設定された電話帳は表示されません。

■ 登録できる内容

アイコン	項目	内 容
2	名前	名前を入力します。最大全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
ħţ	フリガナ	フリガナが自動的に入力されます。修正もできます。最大半角32文字まで 入力できます。
æ		所属するプッシュトークグループを登録できます。1~9のグループがあり、グループ名の変更もできます。
a [®]	プッシュトーク電話番号	プッシュトークに使う電話番号を登録できます。

待受画面で図(P) ▶ プッシュトークメンバー一覧画面(☞ P.93)で □ ▶ [新規作成]


● プッシュトークグループ一覧画面が表示されたときは、
図(メンバー)を押します。

🤈 登録方法を選択▶電話帳を登録する

電話帳から	[電話帳参照]→名前を選択	
選ぶ	● 電話番号が複数登録されている場合は、名前を選んで③(確認)を押し、プッシュトークで使	
	用する電話番号を 1つ選択します。	
直接入力	[直接入力]→名前を入力して◉→[☎]を選択→電話番号を入力して◉→電話種別アイコンを	
する	選択→遺→●	
	● FOMA端末(本体)電話帳の名前入力画面が表示されます。	
	● 登録方法の詳細については、P.100「FOMA端末(本体)電話帳に登録する」を参照してください。	
	● 電話番号を複数登録した場合は、FOMA端末(本体)電話帳への登録後、プッシュトークで使	
	用する電話番号を 1つ選択します。	

プッシュトーク雷話帳について

プッシュトーク電話帳に登録した相手に発信する場合は、プッシュトークグループ一覧からグループを 選択する方法と、プッシュトークメンバー一覧からメンバーを選択する方法があります。 ◎(メンバー)/◎(グループ)を押すとプッシュトークグループ一覧画面とプッシュトークメンバー



プッシュトークグループに登録する

プッシュトーク電話帳にプッシュトークグループを設定すると、簡単な操作で同じプッシュトークグ ループのメンバーと通信することができます。

- 1グループ19人までメンバーの登録が可能です。同時に発信できるのは、4人までとなります。
- 最大9つのグループを登録できます。また、グループ名を編集することもできます。

プッシュトークグループを新規作成する<グループ新規作成>

グループを新規に作成するには、あらかじめ登録されている「グループ 1]~「グループ 9]の中から事前 にグループを削除してください(**愛**P.96)。

プッシュトークメンバー一覧画面/プッシュトークグループ一覧画面 (☞P.93)で圖 > [プッシュトークグループ設定]

[グループ新規作成] ▶ プッシュトークグループ名を入力して● ● プッシュトークグループ名は最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

関連操作

プッシュトークグループ名を編集する<グループ名編集>

- 1 プッシュトークメンバー一覧画面で囫▶「プッシュトークグループ設定]▶「グループ名編 集] ▶ グループを選択
 - プッシュトークグループ一覧画面のとき:グループを選んで圖 ▶ [プッシュトークグループ設定] ▶ [グ ループ名編集1
- **2** グループ名を編集して

プッシュトークグループに登録する<プッシュトークグループ登録>

登録済みのプッシュトーク電話帳を、プッシュトークグループのメンバーとして登録します。

プッシュトークメンバー一覧画面(©FP.93)で、名前を選んで📳(選択)

- 複数のメンバーを選ぶ場合は、操作1をくり返します。
- チェックを 1 つも入れないときは、カーソル位置の電話帳を 1 件だけ選んだことになります。
- |៙| ▶ [プッシュトークグループ登録]

プッシュトークグループを選択 **▶** 登録位置を選択

- 登録済みのメンバーを選ぶと、上書き登録されます。また、グループ内に同じ電話番号が登録されている場 合、重複して登録することはできません。
- ●操作1で複数のメンバーを選んだ場合は、登録位置を選ぶ必要はありません。

関連操作

プッシュトークグループ一覧画面からプッシュトークグループに登録する <ブッシュトークグループ登録>

- **1** プッシュトークグループ一覧画面でグループを選んで [ブッシュトークグループ設定] ▶ [ブッシュトークグループ登録]
 - グループメンバー画面のとき: ▶ [プッシュトークグループ設定] ▶ [プッシュトークグループ登録]
- 2 メンバーを選択(くり返し可) ▶ 🗐

■ プッシュトーク電話帳を修正する<データ編集>

プッシュトーク電話帳に登録されている電話番号やグループを変更できます。

1 項目を選択▶編集する

- 電話番号を変更するときは、電話番号を選択し、FOMA端末(本体)電話帳に登録されている別の電話番号を 選択します。
- 登録先のグループを変更するときは、変更するグループ、変更先のグループ、登録位置を順に選択します。
- ●他のグループに追加登録するときは、「グループなし」→登録先のグループを選択して、登録位置を選択します。

【 (完了) ▶ [はい]

プッシュトーク電話帳を利用してプッシュトーク発信する

プッシュトーク電話帳からプッシュトーク発信します。あらかじめプッシュトーク電話帳にメンバーを登録しておいてください。

- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、プッシュトーク電話帳は利用できません。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、電話帳2in1設定が[B]に設定された電話帳は利用できません。

■ プッシュトークグループから発信する

● 最大4人の相手と通信できます。

待受画面で🗹(P) **)**相手を選ぶ

● プッシュトークメンバー一覧画面が表示されたときは、図(グループ)を押します。

グループを選ぶ(グループのメンバー 全員にプッシュトーク発信する場合)	0
グループの一部のメンバーを選ぶ	グループを選択→名前を選んで(1)(くり返し可) ● [☑]が選択、[□]が解除の状態です。 ● チェックを 1 つも入れないと、カーソル位置の相手を 1 人だけ選んだことになります。

7 P(P)

- 通信方法は、P.89「プッシュトーク発信する」と同様です。
- 5人以上のメンバーガグループに登録されている状態で発信した場合、[同時に通話できる人数4人を超えています]と表示されます。登録メンバーガ5人以上設定されていた場合、4人まで選択して発信してください。

■ 相手を選んで発信する

プッシュトーク電話帳のプッシュトークメンバー一覧画面から相手を選んで通信します。

待受画面で🛚 (🔎)

● プッシュトークグループ一覧画面が表示されたときは、図(メンバー)を押します。

🤈 名前を選んで 🖬 (選択)

- 複数のメンバーを選ぶ場合は、操作2をくり返します。
- フリガナを入力して検索することもできます。フリガナを1文字ずつ入力するたびに、入力した文字以降で最も近いフリガナの電話帳にカーソルが移動します。

関連操作

自動で着信する<オート着信設定>

プッシュトークメンバー一覧画面で◎ ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [オート着信設定] ▶ [オート 着信あり]

着信音の鳴動時間を設定する<着信鳴動時間設定>

- 1 プッシュトークメンバー一覧画面で ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [着信鳴動時間設定]
- 2 着信音を鳴らす時間(2桁:01~60秒)を入力して●

プッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じたときの動作を設定する<クローズ動作設定>

プッシュトークメンバー一覧画面で◎ ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [クローズ動作設定]

- 通信を終了するとき: [終話]
- 相手の声がスピーカから聞こえるようにするとき:[スピーカ通話]

番号通知/非通知を選択してプッシュトーク発信する <番号通知設定>

- **1** プッシュトークメンバー一覧画面で名前を選んで

 ▶ [番号通知設定]
- 2 [番号通知] / [番号非通知] / [NW設定に従う] ▶ 🕅 (P)

お知らせ

オート着信設定について

- オート着信すると自動的にハンズフリーに切り替わります。また、マナーモード設定時はオート着信できません。
- プッシュトーク電話帳のオート着信設定とオート着信設定のプッシュトークは連動しています。

着信鳴動時間設定について

- 複数の相手との通信の場合、設定した時間内に応答しなかったときは、参加メンバーの通信中画面のメンバー 状態表示に「不参加」と表示されます。
- プッシュトーク電話帳の着信鳴動時間設定と**着信鳴動時間設定**のプッシュトーク鳴動時間設定は連動しています。
- オート着信設定を[オート着信あり]に設定した場合、着信鳴動時間設定は選択できません。

クローズ動作設定について

- FOMA端末を閉じたときに通信を終了するか、相手の声がスピーカから聞こえるようにするか選択できます。
- プッシュトーク電話帳のクローズ動作設定とクローズ動作設定のプッシュトークは連動しています。

番号通知設定について

● P.90「番号通知設定について」を参照してください。

ネットワーク接続について

◆ ネットワーク接続をご利用の場合は、プッシュトークプラスのご契約が必要です。

プッシュトーク電話帳を削除する

プッシュトークメンバー一覧画面(©FP.93)で、メンバーを選んで **□** ▶ [削除]

- プッシュトークグループ一覧画面が表示されたときは、図(メンバー)を押します。
- 全件削除をするときは、メンバーを選ぶ必要はありません。

🥠 削除方法を選択

データを 1 件削除する	[1件削除]
複数のデータをまとめて削除する	[選択削除]→メンバーを選択(<り返し可)→៙ ● すべてを選択/解除する場合は、⑥(全選択)/⑥(全解除)を押します。
プッシュトーク電話帳のすべての データを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を入力して④

김 削除する電話帳の種類を選択

プッシュトーク電話帳のみ 削除する	[プッシュトーク電話帳のみ]→[はい]
FOMA端末(本体)電話帳	[本体電話帳も含む]→[はい]
からも削除する	● FOMA端末(本体)電話帳とプッシュトーク電話帳からデータを削除します。

プッシュトークグループを削除する<削除>

プッシュトークグループ一覧画面(©FP.93)で、グループを選んで ◎ ▶ [削除]

● プッシュトークメンバー一覧画面が表示されたときは、図(グループ)を押します。

1 削除方法を選択

グループを 1 件削除する	[グループ 1件削除]→[はい]
すべてのグループを削除する	[グループ全件削除]→[はい]

プッシュトークグループからメンバーを削除する<グループから削除>

プッシュトークグループ一覧画面(©TP.93)で、グループを選択

● プッシュトークメンバー一覧画面が表示されたときは、 図(グループ)を押します。

メンバーを選んで⑩ ▶ [グループから削除] ▶ 削除方法を選択

メンバーを 1 件削除する	[1件削除]→[はい]
12030111 1 7 7 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	[選択削除]→メンバーを選択(<り返し可)→■→[はい]
する	● すべてを選択/解除する場合は、③(全選択)/③(全解除)を押します。
グループ内のすべてのメンバー	[グループ内全件削除]→[はい]
を削除する	

プッシュトーク設定

プッシュトークの発着信について設定する

設定できる項目は次のとおりです。

項目	設定内容	ページ
着信鳴動時間設定	プッシュトークの着信音を鳴らす時間を設定します。	P.126
オート着信設定	プッシュトーク着信時、自動応答するかどうかを設定します。	P.416
PT通信中着信設定	プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの動作を設定します。	P.97
i モード通信中 着信設定	i モード通信中にブッシュトーク着信を受けるかどうかを設定します。	P.198
PTハンズフリー 設定	ブッシュトーク通信開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定します。	P.97
クローズ動作設定	ブッシュトーク通信中にFOMA端末を閉じたときの動作を[終話]、[スピーカ通話] (相手の声をスピーカから聞こえるようにする) に設定します。	P.69
呼出動作開始時間 設定	電話帳に登録されていない相手や電話番号を通知してこない相手からの着信時、設定した秒数後に着信音が鳴るように設定します。音声電話・テレビ電話と共通の設定です。	P.152
再接続機能	電波の状態などで通信が途切れたときに自動的に再接続して通信を継続できるようにします。音声電話・テレビ電話と共通の設定です。	P.65

通信中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ<PT通信中着信設定>

プッシュトーク通信中に音声電話がかかってきたときの動作を設定します。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [PT通信中着信設定] ▶ 着信動作を選択

● プッシュトークメンバー一覧画面で回を押し、[プッシュトーク設定]→[PT通信中着信設定]を選択して設定することもできます。

留守番電話	自動的に留守番電話サービスに接続します。
転送でんわ	自動的に転送でんわサービスに接続します。
着信拒否	着信を拒否します。
通常着信	プッシュトーク通信を続けるか、終了してかかってきた音声電話に出るか選択できます。

● [留守番電話]や[転送でんわ]に設定するには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのお申し込みが必要です。なお、未契約の場合は、[留守番電話]や[転送でんわ]に設定しても[通常着信]となります。

プッシュトークのハンズフリーについて設定する<PTハンズフリー設定>

プッシュトークの通信開始時に自動的にハンズフリーに切り替えるかどうかを設定できます。

● FOMA端末を閉じているときは、PTハンズフリー設定にかかわらずハンズフリーに切り替わります。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [プッシュトーク設定] ▶ [PTハンズフリー設定] ▶ [ON]

- プッシュトークメンバー一覧画面で圖を押し、[プッシュトーク設定]→[PTハンズフリー設定]を選択して 設定することもできます。
- 設定を解除するときは[OFF]を選択します。

お知らせ

●マナーモード設定中は、PTハンズフリー設定を[ON]にしていてもハンズフリーに切り替わりません。



電話帳

● FOMA 端末で使用できる電話帳について	100
● FOMA端末(本体)電話帳に登録する<電話帳登録>	100
● FOMAカード電話帳に登録する <fomaカード電話帳登録></fomaカード電話帳登録>	106
● グループを設定する	108
■電話帳から電話をかける<<電話帳検索>	109
■電話帳を修正する<電話帳編集>	114
■電話帳を削除する<電話帳削除>	115
●知られたくない電話帳を守る<シークレット登録>	116
少ないボタン操作で電話発信やメール送信をする	
<ツータッチダイヤル/ツータッチメール>	116
● 電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する<電話帳お預かりサービス>	117

FOMA端末で使用できる電話帳について

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方を使用できます。FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳のそれぞれに、名前、電話番号、メールアドレスなどを登録できます。 プッシュトーク用にプッシュトーク電話帳も利用できます。

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳とプッシュトーク電話帳の違い

あ客様のFOMAカードを他のFOMA端末にセットしても、FOMAカード電話帳のデータを利用できます。複数の FOMA端末で電話帳を共用したい場合は、FOMAカード電話帳に登録しておくと便利です。

_		1	
	FOMA端末(本体)電話帳	FOMAカード電話帳	プッシュトーク電話帳
件数	1000件	50件	1000件
名前の登録文字数	最大全角16文字(半角32文字)	半角英数のみ:最大21文字 全角のみ、全角/半角混在、半 角カタカナのみ:最大10文字	最大全角16文字(半角32文字)
フリガナ	最大半角32文字	半角英数のみ:最大25文字 全角のみ、全角/半角混在:最 大12文字	最大半角32文字
グループの設定	20グループ	11グループ	9 グループ(プッシュトークグ ループ 愛 P.93)
アイコン	電話番号: 9種類 メールアドレス: 6種類	_	_
メモリ番号の設定	000~999	_	_
電話番号	1つの電話帳23件 (電話帳全体で登録可能な電話 番号は3000件まで)	1つの電話帳に1件	1つの電話帳に1件
メールアドレス	1つの電話帳に3件 (電話帳全体で登録可能なメー ルアドレスは3000件まで)	1つの電話帳に1件	-

-: 登録不可

- FOMA 端末(本体)電話帳には、その他に下記データをそれぞれ1件登録できます。
 - 会社・学校
- 誕生日
- メモ■ 指定着信音
- 所属■ 役職■ 郵便番号
- 指定4 10 1 ■ 指定メール着信音
- 住所
- 指定着信ランプ色
- 位置情報

- 指定着信ランプパターン
- 指定メール着信ランプ色
- 指定メール着信ランプパターン
- 画像(ピクチャーコール)
- 代替画像

電話帳登録

FOMA端末(本体)電話帳に登録する

よくかける電話番号を、名前やメールアドレスなどとあわせて電話帳に登録すると、簡単な操作で電話をかけたり、i モードメールやSMSを送信したりできます。

- カメラで撮影した静止画や動画/iモーションなどを、電話帳に登録できます。画像を登録した相手から電話がかかってきたときは、名前や電話番号と登録した画像が表示されます。
- FOMA端末(本体)電話帳への新規登録時、続けてプッシュトーク電話帳にも登録できます。

登録できる内容

3 (未登録) 前(未登録) 総グループなし 雪(未登録) 雪(未登録) 雪(未登録) 灣(未登録) 智(未登録) (未登録) (未登録) 二(未登録) 四(未登録) 〒(未登録) ■ (未登録) (未登録) 曲(未登録) 3 (未登録) ➡ OFF 鄙(設定なし) ♪指定着信音選択 (設定なし) 戸指定メール着信音選択 (設定なし) 8 指定着信ランプ色 (設定なし) ※指定着信ランプパターン (設定なし) 回指定x-L着信ランプ国 (設定なし) №指定メール着信ランプ パ・ターン (設定なし) **国ピクチャーコール設定** (設定なし) ₩ 代替画像設定 (設定なし)

FOMA端末(本体) 電話帳入力画面

アイコン	項目	内 容	ページ
2	名前	名前を入力します。	P.102
ħţ	フリガナ	フリガナが自動的に入力されます。修正もできます。	P.102
22	グループ	グループに分けて登録できます。	P.103
ð	電話番号	3件の電話番号を登録できます。それぞれの電話番号を9つのアイコンで分類できます。	P.102
P	メール アドレス	3件のメールアドレスを登録できます。それぞれの メールアドレスを6つのアイコンで分類できます。	P.102
	会社•学校	会社や学校を登録できます。	P.103
	所属	所属を登録できます。	P.104
4	役職	役職を登録できます。	P.104
7	郵便番号	郵便番号を登録できます。	P.104
■=	住所	住所を登録できます。	P.104
P	位置情報	位置情報(測位日時、緯度、経度、測地系、測位レベル)を登録できます。	P.104
a	誕生日	誕生日を登録できます。	P.104
2	メモ	メモを登録できます。	P.104
◎≂	シークレット 登録	電話帳を表示しないようにできます。電話帳を他人 に見られたくない場合に設定します。	P.104
\$	シークレット コード	相手から指定されたシークレットコードを入力し ます。メールを送信するときに使います。	P.104
ð	指定着信音 選択	電話がかかってきたときに、専用の着信音や着モー ションで相手を識別できます。	P.104
æ	指定メール 着信音選択	メールを受信したときに、専用のメール着信音や着 モーションで相手を識別できます。	P.104
8	指定着信ラン プ色	電話がかかってきたときに、専用のランプ色で相手 を識別できます。	P.104
*	指定着信ラン プパターン	指定着信ランプの点滅パターンを設定できます。	P.104
æ	指定メール着 信ランプ色	メールを受信したときに、専用のランプ色で相手を 識別できます。	P.104
Æ	指定メール 着信ランプ パターン	指定メール着信ランプの点滅パターンを設定でき ます。	P.104
	ピクチャー コール設定	電話をかけたり、電話がかかってきたときに、画像で相手を識別できます。また、電話帳リストに専用の画像が表示されます。カメラで撮影した静止画や動画/iモーションなどを1件登録できます。	P.104
•	代替画像設定	テレビ電話中に代替画像を送信する場合の静止画 やキャラ電を設定できます。	P.105

お知らせ

● ドコモショップなど窓口にて機種変更時など新機種へ登録内容をコピーする際は、仕様によっては、FOMA端末に 登録したデータをコピーできない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

やキャラ電を設定できます。

- ◆ 2in1利用時、2in1のモードによって利用できる電話帳も自動的に切り替わります。電話帳登録時に、2in1のモード に対応する電話帳2in1設定が次のとおり自動的に登録されます。ただし、電話帳2in1設定は個別に変更することも 可能です(@P.441)。
 - 2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]、または2in1機能がOFFの場合、電話帳2in1設定は[A]になります。
 - 2in1のモードが[Bモード]の場合、電話帳2in1設定は[B]になります。
- 電話帳お預かりサービス(267-117、P.153)をご契約いただくことで、FOMA端末の電話帳をお預かりセンターに 保存できます。

基本的な登録のしかた

電話帳に相手の名前、電話番号、メールアドレスを登録します。

待受画面で 🗆 🕨 📵 🕨 [新規作成] 🕨 [本体新規]

● 音声電話中は圖を押し、[電話帳登録]→[本体新規]を選択します。

2

名前を入力して●



FOMA端末(本体) 電話帳入力画面

1 @一般電話

④ デ会社携帯 ⑤ 回 テレビ電話

□ 書 自宅□ 書 会社□ 를 自宅FAX□ 를 会社FAX

回 達 個人携帯 1 3 達 個人携帯 2

- 名前は最大全角16文字(半角32文字)まで入力できます。また、フリガナは最大半角 32文字まで入力できます。
- [加]の行に、入力した名前のフリガナが自動的に入力されます。名前の入力後に修正した場合、フリガナには自動で反映されません。
- 名前に記号や絵文字を入力したときや、ワンタッチ変換で入力したときは、フリガナは自動的に入力されません。
- フリガナが違っているときは、[計]を選択し、正しいフリガナに修正します。

3

[☎]を選択▶電話番号を入力して●

- 登録先が一般電話の場合は、同一市内でも必ず市外局番から入力してください。
- 電話番号は26桁まで入力できます。
- 電話番号には、[X]や[#]も入力できますが、正しく発信できない場合があります。
- [186]を付けて電話帳に登録すると、電話番号を i モードメールの宛先に選択した 場合、送信できません。
- 国際電話をかける電話番号を登録するときは①を 1 秒以上押して[+]を入力し、電話番号を入力します。
- ポーズ[P]を入力するときは、○を押します。また、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドの上で指先を上にスライドさせても入力できます。
- □Rを押すと、最後の1桁またはカーソル位置の文字が消えます。
- 四を1秒以上押すと、カーソルが最後の位置にあるときは番号がすべて消えます。 カーソルがそれ以外の位置にあるときはカーソル以降の番号がすべて消えます。

4

電話種別アイコンを選択



8	一般電話	â	自宅
	個人携帯 1	8	会社
2	個人携帯 2	Ê	自宅FAX
	会社携帯		会社FAX
▣	テレビ電話		

■ 電話番号を複数登録するときは、操作3~4をくり返します。

5

[魯]を選択▶メールアドレスを入力して●

アイコン選択 ① 編個人携帯アドレス 1 ② 簡個人携帯アドレス 2 ③ 簡会社携帯アドレス ④ 含自モアドレス ⑤ 景会社アドレス ⑤ 景会社アドレス

- 半角の英字、数字、一部の記号を最大で半角50文字まで入力できます。
- メールアドレスに、絵文字は入力できません。

[@]や[.](ピリオド)を入力する	1 を数回押す
インターネットに関連した定型	回を 1 秒以上押す→[インターネット]
文を入力する	● メールアドレスの一部を簡単に入力できます
	(© P.424)₀

メールアドレス種別アイコンを選択

13 ドコモ	太郎
扩卜* □E外	לו
総グルー	プなし
₩ 090XXX	XXXXX
38(未登録	禄)
38(未登録	录)
CE do como	
CENT COCCUINC	. taro. ΔΔ@doc
2 (未登)	
	渌)
營(未登録	禄) 渌)
智(未登録 智(未登録	录) 录) 录)
營(未登録 營(未登録 圖(未登録	录) 录) 录) 录)

29	個人携帯アドレス 1	₫°	自宅アドレス
2 2	個人携帯アドレス 2		会社アドレス
8	会社携帯アドレス		メールアドレス

● メールアドレスを複数登録するときは、操作5~6をくり返します。

■(完了) ▶メモリ番号(3桁:000~999)を入力する

- 操作ガイダンスに「完了」が表示されないときは、名前を入力してください。
- メモリ番号を入力せずに

 ●を押すと、

 「010] ~ [999] の空いているメモリ番号の中で、最も小さい番号に登 録されます。空いていないときは、[000]~[009]の中で最も小さい番号に登録されます。
- ▼キリ番号[000]~[099]に登録した相手には、ツータッチダイヤルで電話をかけることができます(電子P.116)。
- ▼ メモリ番号を登録後、「プッシュトーク電話帳に登録しますか?」と表示されます。

プッシュトーク雷話帳に登録するかどうかを選択

登録する	[はい] ● 電話番号が2件以上登録されている場合は、プッシュトークで使用する電話番号を1つ選択します。
登録しない	[いいえ]
足数しない	

お知らせ

- シークレット登録を「ON]に設定しているときは、シークレットモードを「ON]に設定しないと電話帳を上書き登 録できません。
- すでにFOMA端末(本体)電話帳に1000件登録されているときに、電話番号またはメールアドレスを登録しようと した場合、メモリ番号を指定すると、すでに登録されている電話帳に上書き登録されます。ただし、FOMAカード電 話帳の場合には上書き登録されません。
- 電話帳の登録件数を確認するには、P.351「各項目ごとのメモリ使用状況を確認する」を参照してください。
- FOMAカードへのコピーについては、P.107を参照してください。
- microSDメモリーカードへのコピーについては、P.340を参照してください。
- FOMA端末(本体)の電話帳を赤外線通信やi C通信で送受信できます。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、プッシュトーク電話帳への登録確認画面は表示されません。

メモリ番号にはこんな指定方法もあります

- 百の位の数字を 1桁入力して⑥を押します。 空いているメモリ番号(①の場合、[100]~[199])の中で、最も小さい番号に登録されます。
- 百の位と十の位の2桁を入力して●を押します。 空いているメモリ番号(1)(2)の場合、[120]~[129])の中で、最も小さい番号に登録されます。

編集中にiモードメールやSMS、メッセージR/Fを受信すると

● 受信・自動送信表示を「操作優先」に設定した場合は、受信結果は表示されず、編集を続けることができます。

記号や絵文字の使用について

● FOMA端末(本体)電話帳の[名前]、「会社・学校]、「所属]、「役職]、「住所]、「メモ]には、記号や絵文字も入力できま すが、赤外線通信などで i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことが あります。

関)連)操)作)

グループを設定する<グループ選択>

電話帳入力画面で[終]を選択 ▶ グループを選択

会社・学校を登録する

電話帳入力画面で「囲」を選択 ▶ 会社・学校を入力して●

● 最大全角14文字(半角29文字)まで入力できます。

関連操作

所属を登録する

電話帳入力画面で[晶]を選択▶所属を入力して●

● 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

役職を登録する

電話帳入力画面で[▲・・・・]を選択▶役職を入力して●

最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

郵便番号を登録する

電話帳入力画面で[青]を選択▶郵便番号を入力して●

住所を登録する

電話帳入力画面で[■]]を選択 ▶ 住所を入力して ●

最大全角50文字(半角100文字)まで入力できます。

位置情報を登録する<位置情報>

電話帳入力画面で[▶]を選択

● 以降の操作については、P.284を参照してください。

誕生日を登録する

電話帳入力画面で「幽」を選択 ▶ 誕生日を入力して ●

● 1900年1月1日~2099年12月31日まで入力できます。

メモを登録する

電話帳入力画面で[2]を選択▶メモを入力して●

● 最大全角100文字(半角200文字)まで入力できます。

シークレット登録する<シークレット登録>

電話帳入力画面で[∞]を選択 ▶ [ON]

メールアドレスにシークレットコードを設定する<シークレットコード>

- 1 電話帳入力画面で[爲]を選択 ▶ 端末暗証番号を入力して ④
- 2 「コード設定]
 - 設定済みのシークレットコードを確認するとき: [コード参照]
 - シークレットコードを解除するとき: [設定解除]
- 3 メールアドレスを選択▶シークレットコード(4桁)を入力▶[はい]

着信音や着モーションを設定する<指定着信音選択/指定メール着信音選択>

- 1 電話帳入力画面で[♪指定着信音選択]/[♪指定メール着信音選択]を選択
- **2** [メロディ]/[ミュージック]/[i モーション]
 - 設定を解除するとき:[設定なし]
- 3 P.120の操作2を参照して着信音を選ぶ

着信ランプの色を設定する<指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色>

- 1 電話帳入力画面で[単指定着信ランプ色]/[原指定メール着信ランプ色]を選択
- 2 着信ランプの色を選択
 - 設定を解除するとき:[(設定なし)]

着信ランプのパターンを設定する<指定着信ランプバターン/指定メール着信ランプバターン>

- 1 電話帳入力画面で[&指定着信ランプパターン]/[原指定メール着信ランプパターン]を選択
- 2 ランプパターンを選択
 - 設定を解除するとき:[(設定なし)]

画像を設定する<ピクチャーコール設定>

- 1 電話帳入力画面で[圏ピクチャーコール設定]を選択
- **2** 「マイピクチャ]/[i モーション]
 - カメラで静止画を撮影するとき: [静止画撮影] ▶ 撮影
 - カメラで動画を撮影するとき: [動画撮影] ▶ 撮影
 - 設定を解除するとき: [設定なし]
- 3 フォルダを選択▶画像を選んで圖



代替画像を設定する<代替画像設定>

- 1 電話帳入力画面で[②代替画像設定]を選択
- 2 [キャラ電]/[静止画]
 - 設定を解除するとき:[設定なし]
- 3 フォルダを選択▶キャラ電/静止画を選んで圖
 - キャラ電/静止画を確認するとき:キャラ電/静止画を選択

お知らせ

シークレット登録について

シークレット登録については、P.116を参照してください。

シークレットコードについて

- シークレットコードや、自分のシークレットコードの登録については、『ご利用ガイドブック(iモード <FOMA>編)』をご覧ください。
- シークレットコードは、メールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」の場合のみ有効です。
- シークレットコードに[0000]は設定できません。
- シークレットコードは、電話帳データ 1件につき、メールアドレス 1~3 のうち 1つのメールアドレスに対してのみ設定できます。
- メールアドレスにシークレットコードを設定しても、メール作成画面(**13** P.208)の宛先欄にシークレットコードは表示されません。
- メールアドレスにシークレットコードを含めて、「携帯電話番号+シークレットコード@docomo.ne.jp」の形式 で電話帳に登録している場合は、メール送信できないことがあります。メールアドレスを「携帯電話番号 @docomo.ne.jp Iに変更してから、シークレットコードを登録してください。

指定着信音選択/指定メール着信音選択について

- データBOXのメロディやミュージックから着信音、i モーションから着モーションを選択できます。
- 次の場合は、指定着信音/指定メール着信音に設定できません。
 - 映像のみ、またはテロップの付いた動画/ i モーション
 - 再生制限のある着うた®や動画/ i モーション、着うたフル®、うた・ホーダイ
 - 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ホーダイ
 - 着信音設定が[不可]の着うた®や動画/i モーション、まるごと着信音設定とオススメ着信音設定が[不可]の着うたフル®(でア349)
- 映像と音声を含んだ動画/ i モーションを着モーションに設定した場合、自動的にピクチャーコールに設定されます。
- 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)を設定した場合、テーマ・各種画面設定で設定されている画像が i モーション、Flash画像のときは、お買い上げ時に設定されている画像が表示されませ
- microSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーした動画/i モーションは着モーションに設定できません。撮影した動画を着モーションに設定する場合は、FOMA端末(本体)に保存してください。
- 発信者番号を通知しないで電話がかかってきたときは、着信音選択の非通知設定着信音で設定した着信音が鳴ります。設定していないときは、通常の着信音が鳴ります。
- 電話帳の機能別ロック中に、電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信音が鳴ります。
- シークレット登録した相手から電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信音が鳴ります。指定着信音選択/指定メール着信音選択の設定を有効にするには、シークレットモードを[ON]に設定してください。
- 指定メール着信音を利用するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで登録する必要があります。 ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話番号のみをメールアドレスと して登録してください。
- 複数の着信音が設定されているときの優先順位についてはP.121を参照してください。

指定着信ランプ/指定メール着信ランプについて

- 発信者番号を通知しないで電話がかかってきたときは、通常の着信ランプが点滅します。
- シークレット登録した相手から電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信ランプが点滅します。指定 着信ランプ/指定メール着信ランプの設定を有効にするには、シークレットモードを[ON]に設定してください。
- 電話帳の機能別□ック中に、電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信ランプが点滅します。
- 指定メール着信ランプを利用するときは、相手のメールアドレスをドメイン名まで登録する必要があります。 ただし、相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話番号のみをメールアドレスと して登録してください。



お知らせ

● 複数の着信ランプが設定されているときの優先順位については、P.138を参照してください。

ピクチャーコール設定について

- ピクチャーコール設定でiモーションを設定している場合、発信時には発着信画面設定で設定した画像が表示されます。
- 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)、またはテロップの付いた動画/ i モーション、再生制限のある動画/ i モーションは、ピクチャーコールに設定できません。
- ピクチャーコールに設定した画像のデータサイズによっては、画像展開に時間がかかることがあります。
- ピクチャーコールに動画/ i モーションを設定した場合、電話帳リスト画面に画像を表示したときは、最初の 1コマ日が表示されます。
- ピクチャーコールを設定した相手から、キャッチホンで着信した場合も設定した画像が表示されます。ただし、i モーションを設定した場合は「電話着信 1] が表示されます。
- microSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーしたり、赤外線通信やi C通信、ドコモケータイ datalinkなどを使用してパソコンや他のFOMA端末から転送した動画/i モーションは、ピクチャーコールに 設定できません (FOMA端末(本体)からmicroSDメモリーカードにコピーしてから、もう一度FOMA端末(本体)にコピーしたものを含む)。撮影した動画をピクチャーコールに設定する場合は、FOMA端末(本体)に保存してください。
- 発信者番号を通知しないで電話がかかってきたときは、通常の電話着信画面が表示されます。
- シークレット登録した相手から電話がかかってくると、通常の電話着信画面が表示されます。ピクチャーコールの設定を有効にするには、シークレットモードを「ON」に設定してください。
- ピクチャーコールに設定した画像をデータBOXから削除するときは、[1件削除]または「選択削除]を選択します。リンク設定されている旨のメッセージが表示されます。削除の確認画面で「はい」を選択すると削除されます。
- 静止画撮影後のプレビュー画面で圖を押し、[画面設定]→[電話帳]を選択すると、撮影した静止画をピクチャーコールに設定できます(グループ設定のピクチャーコール設定を除く)。ただし、保存先がmicroSDメモリーカードに設定されている場合は[i](→本体)を押して保存先をFOMA端末(本体)に変更してから圖を押し、[画面設定]→[電話帳]を選択してピクチャーコールに設定します。
- 指定着信音に映像と音声を含んだ動画/ i モーションを設定している場合、ピクチャーコールに静止画を設定すると、指定着信音の設定は解除されます。また、ピクチャーコールに映像と音声を含んだ動画/ i モーションを設定すると、指定着信音の設定にも反映されます。
- 複数のピクチャーコールが設定されているときの優先順位については、P.131を参照してください。

FOMAカード電話帳登録

FOMAカード電話帳に登録する

FOMAカード電話帳にも登録できます。FOMA端末(本体)電話帳と登録できる項目が一部異なります。

● FOMAカード電話帳には、最大50件まで登録できます。

■ 登録できる内容

アイコン	項目	内 容	
2	名前	名前を入力します。	
力t	フリガナ	フリガナが自動的に入力されます。修正もできます。	
32	グループ	グループに分けて登録できます。11のグループがあり、グループ名の変更もできます。	
	電話番号	1つの電話帳に電話番号を1件登録できます。	
	メールアドレス	1つの電話帳にメールアドレスを 1件登録できます。	

待受画面で 🗆 🔊 🔊 「新規作成]

[FOMAカード(UIM)新規] ▶ 名前を入力して •



- 名前の入力については、P.102の操作2を参照してください。半角英数のみの場合は 最大21文字まで、全角のみや全角/半角が混在している場合、半角カタカナのみの 場合は最大10文字まで入力できます。
 - 半角英数のみで10文字以上入力してから全角/半角カタカナを入力した場合、全 角/半角カタカナ以降に入力した文字は登録されません。また、全角/半角混在で 10文字以上入力した場合、11文字目以降の文字は登録されません。
- フリガナの入力については、全角カタカナのみで最大12文字、半角英数のみで最大 25文字まで入力できます。全角/半角が混在している場合は最大12文字まで入力で きます。半角で12文字以上入力してから全角カタカナを入力した場合、全角カタカ ナ以降に入力した文字は登録されません。

[終]を選択▶設定するグループを選択

「甌]を選択▶雷話番号を入力して●

- FOMAカード(緑色/白色)をご使用のときは26桁、FOMAカード(青色)をご使用のときは20桁まで入力で きます。
- 電話番号の入力については、P.102の操作3を参照してください。

[廖]を選択▶メールアドレスを入力して④

- メールアドレスの入力については、P.102の操作5を参照してください。
- ᠍(完了)

FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の間でコピーする

FOMA端末(本体)電話帳をFOMAカード電話帳にコピー、またはFOMAカード電話帳をFOMA端末(本 体)電話帳にコピーできます。

待受画面で□▶電話帳の名前を選んで◎▶[コピー]

「FOMAカードへコピー」 コピー方法を選択

● FOMAカード電話帳をFOMA端末(本体)電話帳にコピーするときは、「本体へコピー]→コピー方法を選択 します。

ſ	1件コピーする	[1件コピー]→[はい]
ĺ	選択してコピーする	[選択コピー]→名前を選択(<り返し可)→■→[はい]
		● すべてを選択/解除する場合は、③(全選択)/③(全解除)を押します(選択/解除
		できるのは電話帳リスト画面の上部に表示されている項目の電話帳のみです)。
ĺ	電話帳の内容を確認	操作 1 で名前を選択→ 匈 →[コピー]→[FOMAカードへコピー] (FOMA端末(本体)
١	してコピーする	電話帳の場合) / 「本体へコピー] (FOMAカード電話帳の場合) → 「はい]

お知らせ

- FOMAカードが挿入されていない場合は、この機能を利用できません。
- シークレット登録した電話帳は、シークレットモードを[ON]に設定しないとコピーできません。

お知らせ

- FOMA端末(本体)に登録した電話帳をFOMAカードにコピーすると、各項目は次のように登録されます。
 - 名前は全角10文字(半角21文字)を超えた文字は破棄されます。
 - フリガナは全角カタカナで登録され、12文字を超えた文字は破棄されます。さらに、FOMAカードにコピーした電話帳をFOMA端末(本体)にコピーすると、フリガナは半角カタカナで登録されます。
 - 名前が英数字の場合、フリガナは半角で登録され、25文字を超えた文字は破棄されます。
 - FOMA端末(本体)電話帳のグループ名と同じグループ名がFOMAカード電話帳にあるときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは「グループなし]となります。なお、全角と半角は別の文字として扱われます。
- FOMAカードに登録した電話帳をFOMA端末(本体)にコピーすると、各項目は次のように登録されます。
 - フリガナは半角で登録されます。
 - FOMAカード電話帳の電話番号、メールアドレスは、FOMA端末(本体)電話帳のそれぞれ1件目に保存されます。
 - FOMAカード電話帳のグループ名と同じグループ名がFOMA端末(本体)電話帳にあるときは、そのまま登録されます。同じグループ名がないときは、「グループなし」となります。なお、全角と半角は別の文字として扱われます。
 - メモリ番号は[010]~[999]→[000]~[009]の順で、使用していないメモリ番号が割り当てられます。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、利用できる文字の種類が異なるため、一部の利用できない文字がスペースに変換される場合があります。
- 電話帳データをコピーしてもコピー元のデータは残ります。
- ●他のFOMA端末で登録したFOMAカードのデータを自分のFOMA端末にコピーする場合、半角英数記号以外のラテン文字、ギリシャ文字、一部の記号または区点コード一覧にない全角文字はスペースで表示されます。

グループ設定

グループを設定する

電話帳にグループを設定して、グループごとの名前、着信音、着信ランプや電話がかかってきたときの画像を設定することができます。

● FOMAカード電話帳の場合、グループ名編集のみできます。

グループ名を変更する<グループ名編集>

● [1]グループなし]は変更できません。

待受画面で□▶設定するグループを選択



グループ選択ではFOMA端末(本体)電話帳(19グループ)のあとに、FOMAカード電話帳(10グループ)が表示されます。

グループ設定画面

<mark>)</mark> [グループ名編集] ▶ グループ名を編集して **●**

- グループ名の入力文字数は次のとおりです。
 - FOMA端末(本体)電話帳:最大全角10文字(半角20文字)
 - FOMAカード電話帳: 半角英数のみの場合は最大21文字

全角のみや全角/半角が混在している場合、半角カタカナのみの場合は最大10文字

あ買い上げ時のグループ名に戻すときは、回を1秒以上押して●を押します。

【 (完了)

関連操作

グループごとの着信音や着モーションを設定する<指定着信音選択/指定メール着信音選択>

- 1 グループ設定画面で[指定着信音選択]/[指定メール着信音選択]
- **2** [メロディ]/[ミュージック]/[i モーション]
 - 設定を解除するとき:[設定なし]
- 3 P.120の操作2を参照して着信音を選ぶ

グループごとの着信ランプの色を設定する<指定着信ランプ色/指定メール着信ランプ色>

- 1 グループ設定画面で[指定着信ランプ色]/[指定メール着信ランプ色]
- 2 着信ランプの色を選択
 - 設定を解除するとき: [(設定なし)]

グループごとの着信ランプのパターンを設定する

< 指定着信ランプパターン/指定メール着信ランプパターン>

- 1 グループ設定画面で「指定着信ランプパターン]/「指定メール着信ランプパターン]
- 2 ランプパターンを選択
 - 設定を解除するとき: [(設定なし)]

グループごとの画像を設定する<ピクチャーコール設定>

- 1 グループ設定画面で[ピクチャーコール設定]
- **2** 「マイピクチャ]/[i モーション]
 - カメラで静止画を撮影するとき: [静止画撮影] ▶ 撮影
 - カメラで動画を撮影するとき: [動画撮影] ▶ 撮影
 - 設定を解除するとき:[設定なし]
- 3 フォルダを選択 ▶ 画像を選んで

お知らせ

指定着信音選択/指定メール着信音選択について

● P.105「指定着信音選択/指定メール着信音選択について」を参照してください。

指定着信ランプ/指定メール着信ランプについて

● P.105「指定着信ランプ/指定メール着信ランプについて」を参照してください。

ピクチャーコール設定について

- グループピクチャーコールを設定すると、グループ選択画面に[図]が表示されます。
- P.106「ピクチャーコール設定について」を参照してください。

電話帳検索

雷話帳から雷話をかける

登録した電話帳を呼び出して電話をかけたり、メールを送信できます。

- 2in1利用時、2in1のモードによって表示される電話帳が自動的に切り替わります(CTP.441)。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、電話帳リスト画面や電話帳内容表示画面には電話帳2in1設定が次のマークで表示されます。[Aモード]/[Bモード]、または2in1機能がOFFの場合は表示されません。



電話帳リスト画面



電話帳内容表示画面

A	А
В	В
AB	共通

電話帳の検索方法を選択する<検索方法選択>

電話帳の検索のしかたには、フリガナ検索、グループ検索、メモリ番号検索があります。

- FOMAカード電話帳にはメモリ番号がないため、メモリ番号では検索できません。
- 待受画面で回を押すと、前回選択した検索方法で表示されます。

待受画面で□▶◎▶[検索方法選択]▶検索方法を選択

フリガナ検索	FOMA端末(本体)電話帳とFOMAカード電話帳の両方がフリガナ順に表示されます。
グループ検索	FOMA端末(本体)電話帳のあとにFOMAカード電話帳が表示されます。
メモリ番号検索	FOMA端末(本体)電話帳のみが表示されます。

● 選んだ検索方法で、電話帳が表示されます。

関連操作

音声電話中に電話帳を表示する

音声電話中に ▶ [□ (電話帳)]

microSDメモリーカード内の電話帳を表示する<microSDデータ参照>

待受画面で□ ▶ 📵 ▶ [microSDデータ参照]

グループ検索のとき:待受画面で回 ▶ グループを選択 ▶ [microSDデータ参照]

microSDメモリーカード内の電話帳の内容を所有者情報にコピーする<所有者情報へコピー>

待受画面で回 ▶ 圖 ▶ [microSDデータ参照] ▶ 名前を選択 ▶ 圖 ▶ [コピー] ▶ [所有者情報へコピー] ▶ 端末暗証番号を入力して ● ▶ [はい]

電話帳を i モードメールに添付して送信する<メール添付>

待受画面で□ ▶ 名前を選んで ▶ [メール添付] ▶ i モードメール作成・送信

電話帳を機能別ロックする<機能別ロック>

- 1 待受画面で□ ▶ 📵 ▶ 「機能別□ック]
 - グループ検索のとき:待受画面で回 ▶ グループを選択 ▶ ▶ [機能別ロック]
- 2 端末暗証番号を入力して♪ [ON]

お知らせ

microSDメモリーカード内の電話帳データ参照について

● microSDメモリーカード内の電話帳データの検索方法は、選択できません。

所有者情報ヘコピーについて

- 1件目に登録している電話番号は所有者情報にコピーされません。
- 画像転送設定を[する]に設定している場合、microSDメモリーカード内の電話帳の画像が所有者画像に設定されます。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は、Bナンバーの所有者情報にコピーされます。それ以外の場合は、Aナンバーの所有者情報にコピーされます。

メール添付について

- FOMAカード電話帳は添付できません。
- microSDメモリーカード内の電話帳を参照中は、「メール添付」を選択できません。
- i モードメールの作成・送信については、P.208を参照してください。

名前で検索する<フリガナ検索>

待受画面で四



電話帳リスト画面 (カ~コ行)

- フリガナ検索の電話帳リスト画面が表示されないときは、●を押し[検索方法選択] →[フリガナ検索]を選択します。
- フリガナ検索は次の順番で表示されます。 カタカナ(50音→濁点・半濁点)→英字→数字→スペース※→記号→フリガナなし ※ フリガナの 1 文字目にスペースが入力されている場合は、数字のあと、記号より 前に表示されます。

名前を選ぶ

50音順の前の行/次の行を表示する	Θ
1件ずつ選択する	\bigcirc
ページ単位でスクロールする	下:回(▼ページ)/上:図(▲ページ)
フリガナを入力する(スピーディーサーチ)	フリガナを 1文字ずつ入力するたびに、最も近いフリガナの電
	話帳が順次表示されます。

•

頭胆グループ 1 ト゚コモタロウ ドコモ太郎 090XXXXXXXX

電話帳 内容表示画面

● 各アイコンを選択すると、次の動作を行います。		
8 K K F I 3	登録している電話番号に発信します。 複数登録している場合は、登録した数だけアイコンが表示されます。利用するアイコンを選んでください。	
	登録しているメールアドレス宛のメール作成画面が表示されます。 ● 複数登録している場合は、登録した数だけアイコンが表示されます。利用するアイコンを選んでください。	
000	登録している会社・学校、所属、役職を確認できます。	
■ =	登録している住所を確認できます。	
	位置情報メニューが表示されます(23 P.284)。	
2	登録しているメモの内容を確認できます。	
♪ №	設定している着信音または着モーションを再生します。	
₩ 🛤	設定している着信ランプ色と着信ランプパターンで点滅します。	
	設定している静止画、動画/i モーションを表示します。	
€	設定している静止画やキャラ電を表示します。	

- [➡]を選ぶと登録した郵便番号を表示します。
- [※]を選ぶと登録した誕生日を表示します。

電話をかける

音声電話	∠ または⊙
テレビ電話	
プッシュトーク	♥(P)または 図

● 表示されている電話番号に発信します。

メモリ番号で検索する<メモリ番号検索>

● メモリ番号[000]~[099]に登録した相手には、ツータッチダイヤルで電話をかけることができます(**☞**P.116)。

待受画面で 四



メモリ番号検索の電話帳リスト画面が表示されないときは、●を押し[検索方法選択]→[メモリ番号検索]を選択します。

FOMA端末(本体) 電話帳リスト画面 (メモリ番号010~019)

🥠 メモリ番号を選ぶ

前の10番台/次の10 番台を表示する	 ⊕ 表示されている電話帳の前後10番台の先頭から表示されます。
1件ずつ選択する	\bigcirc
メモリ番号を入力する(スピーディーサーチ)	 ▼モリ番号を1桁ずつ入力するたびに、該当する電話帳が順次表示されます。たとえば、「085」を入力すると次のようになります。 ■ 1桁目「0」を入力:メモリ番号 [000] ~ [009] の電話帳が表示されます。 ■ 2桁目「8」を入力:メモリ番号 [080] ~ [089] の電話帳が表示されます。 ■ 3桁目「5」を入力:メモリ番号 [085] の電話帳が選択されます。 ● 入力したメモリ番号が登録されていない場合は、入力したメモリ番号より大きくて一番近いメモリ番号の電話帳が登録されていない場合は、メモリ番号「000」から順次検索」、最も小さいメモリ番号の電話帳を表示します。

● 引き続き、P.111「名前で検索する」の操作3以降を参照してください。

グループで検索する<グループ検索>

待受画面で四

グループ選択画面が表示されないときは、●を押し[検索方法選択]→[グループ検索]を選択します。

グループを選択



- フリガナ順(カタカナ(50音→濁点・半濁点)→英字→数字→スペース→記号→フリガナなし)に表示されます。
- ullet グループ設定していない電話帳は[グループなし]にグループ分けされています。

電話帳リスト画面 (グループ 1)

名前を選ぶ

前のグループ/次のグループを表示する	Θ
1件ずつ選択する	(現在のグループ内)
フリガナを入力する(スピーディーサーチ)	フリガナを1文字ずつ入力するたびに、現在のグループ内で最
	も近いフリガナの電話帳が順次表示されます。

● 引き続き、P.111「名前で検索する」の操作3以降を参照してください。

電話番号で検索する<電話番号検索>

待受画面で四 🎾 📵 🕨 [電話番号検索]

● グループ検索のときは、グループを選択して圖を押し、[電話番号検索]を選択します。

/ 電話番号の一部を入力して●

- 最大26桁まで入力できます。
- 検索結果が表示されます。

電話番号を選択

● 引き続き、P.111「名前で検索する」の操作3以降を参照してください。

関連操作

発信方法を選択して電話をかける

- 1 待受画面で□ ▶ 名前を選択
 - グループ検索のとき:待受画面で回 ▶ グループを選択 ▶ 名前を選択
- 2 発信方法を選択して発信する
 - 国際電話をかけるとき: 圖 ▶ [番号設定] ▶ [番号付加設定] ▶ [国際電話発信] ▶ 国際アクセス番号を選択 ▶ [②または •)
 - プレフィックス番号を付けるとき:
 プレフィックス番号を選択▶
 プレフィックス番号を選択▶
 - 発信者番号非通知でかけるとき: 📵 ▶ [番号設定] ▶ [番号通知設定] ▶ [番号非通知] ▶ 🕜 または 🕥
 - 発信者番号通知でかけるとき: 📵 ▶ [番号設定] ▶ [番号通知設定] ▶ [番号通知] ▶ [不または ④
 - ネットワークサービスの発信者番号通知設定に従うとき: 📵 ▶ [番号設定] ▶ [番号通知設定] ▶ [NW設定に従う] ▶ [不]または ●
 - 画像を指定してテレビ電話をかけるとき:P.81「相手に送信する画像を発信時に変更する」の操作 1 のあと [記]
 - マルチナンバーを選択するときは、P.440を参照してください。
 - 2in1利用時に発信番号を選択するときは、P.441を参照してください。
 - ●着もじメッセージを付けて電話をかけるときは、P.59を参照してください。

電話帳リスト画面の表示方法を変更する<表示切替>

待受画面で四 > 📵 > [表示切替]

● グループ検索のときは、グループを選択して 📵を押し、[表示切替]を選択します。

表示方法を選択



名刺表示







ピクチャー一覧

お知らせ

- ピクチャー一覧の場合、1件目の電話番号とメールアドレスが表示され、電話をかけることはできますがメールアドレスは選択できません。登録されている他の電話番号やメールアドレスを選択するときは、電話帳内容表示画面から選択してください。
- グループ設定のピクチャーコールを設定した場合、設定した画像が、グループ内のメンバー全員の画像として表示されます。ただし、個人ごとに設定した画像があるときは、その画像が表示されます。

電話帳内容表示画面の表示を変更する < 画像表示切替>

電話帳のピクチャーコールに設定した画像を、電話帳内容表示画面に表示できます。

● microSDメモリーカード内のデータを表示している場合は、切り替えできません。

待受画面で□▶名前を選択▶◎▶[画像表示切替]

画像を転送しないように設定する<画像転送設定>

電話帳をmicroSDメモリーカードにコピーしたり、赤外線送信や i C送信するときに、ピクチャーコールに設定した画像を転送しないように設定できます。

microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。
microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます(1667P.335)。

- 画像転送設定を[する]に設定している場合、電話帳をmicroSDメモリーカードにコピーしたり、赤外線送信や i C 送信するときに時間がかかることがあります。
- 画像転送設定を[する]に設定しても、次の場合は転送できません。
 - お買い上げ時に登録されている画像
- 取得元がテレビ電話の画像
- 取得元が i モードでファイル制限ありの画像

待受画面で 🗆 🕨 📵 🕨 [画像転送設定]

● グループ検索のときは、グループを選択して圖を押し、[画像転送設定]を選択します。

🤈 [しない]

● 画像を転送するときは、[する]→[はい]を選択します。

電話帳編集

電話帳を修正する

電話帳に登録・設定した内容を、項目ごとに編集できます。

- オールロック、ダイヤル発信制限を設定しているときは、編集できません。
- 指定着信許可/指定着信拒否に設定されている電話帳は編集できません。

待受画面で□▶名前を選んで◎▶[データ編集]▶[修正]

- 電話帳内容表示画面から編集するときは、20を押し、[データ編集]→[修正]を選択します。
- 修正できる内容については、P.101、P.106を参照してください。

ソ 項目を選択▶編集する

- 編集方法は、新規登録時と同様です。
- 名前を修正してもフリガナは自動で反映されません。
- 複数の電話番号を登録している場合、1件目の電話番号を削除したときは[(未登録)]となりますが、他の電話番号は変更されません。

🛂 🔳 (完了) 🕨 登録する

ſ	FOMA端末(本体)電話	上書き登録する	●→[はい]
	帳のとき	別のメモリ番号	メモリ番号を入力
		に登録する	● ㎝を 1 秒以上押し、メモリ番号を消去して ⑥を押すと、空い
			ているメモリ番号に登録できます(© P.103)。
ĺ	FOMAカード電話帳の	こき	[はい]

プッシュトーク電話帳に電話番号が登録されている電話帳を編集して上書き登録するときは、プッシュトーク電話帳の内容も変更される旨のメッセージが表示されます。[はい]を選択すると、上書き登録されます。

関連操作

複数登録されている電話番号やメールアドレスの順番を入れ替える<項目入替>

- - 電話帳内容表示画面から操作するとき: 📵 ▶ [データ編集] ▶ [項目入替]
- 2 [電話番号入替]/[メールアドレス入替]
- 3 移動元を選択 ▶ 移動先を選択

登録内容をコピーする<項目コピー>

待受画面で□▶名前を選択▶項目を選んで◎▶「コピー」▶「項目コピー」

プッシュトーク電話帳に登録する<プッシュトーク電話帳登録>

待受画面で□▶名前を選んで□▶「データ編集]▶「プッシュトーク電話帳登録]

■ 電話帳内容表示画面から登録するとき: [図] ▶ [データ編集] ▶ [プッシュトーク電話帳登録]

お知らせ

登録内容のコピーについて

- コピーできる項目は、FOMA端末(本体)電話帳内の、[名前]、[電話番号 1~3]、[メールアドレス 1~3]、[会社・学校]、[所属]、[役職]、[住所]、[メモ]とFOMAカード電話帳内の、[名前]、[電話番号]、[メールアドレス]です。
- 電話帳からコピーした内容の貼り付け方法については、P.426「文字を貼り付ける」を参照してください。

電話帳削除

電話帳を削除する

● FOMA端末(本体)電話帳に登録されている電話帳データを削除すると、プッシュトーク電話帳からも削除されます。

待受画面で□▶名前を選んで◎▶[削除]



り 削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数をまとめて削除 する	[選択削除]→名前を選択(<り返し可)→●→[はい]すべてを選択/解除する場合は、①(全選択)/②(全解除)を押します(選択/解除できるのは電話帳リスト画面の上部に表示されている項目の電話帳のみです)。
選んだグループ内の すべてを削除する	[グループ内全件削除]→グループを選択→端末暗証番号を入力して⑥→[はい]
FOMA端末(本体)電話 帳のすべてを削除する	[全件削除]→[本体電話帳]→端末暗証番号を入力して●→[はい]
FOMAカード電話帳の すべてを削除する	[全件削除]→[FOMAカード電話帳]→端末暗証番号を入力して④→[はい]

● プッシュトーク電話帳に登録されている電話番号があるときは、プッシュトーク電話帳の削除確認画面で [はい]を選択すると、プッシュトーク電話帳とFOMA端末(本体)電話帳のデータが削除されます。



電話帳の内容表示画面から削除する<1件削除>

電話帳の内容表示画面で◎ ▶ [1件削除] ▶ [はい]

知られたくない電話帳を守る

電話帳をシークレット登録すると、そのデータはFOMA端末のシークレットモードを[ON]に設定しない限り呼び出せなくなり、他の人に見られるのを防ぐことができます。

● FOMAカード電話帳は、シークレット登録できません。

電話帳をシークレット登録する<シークレット登録>

電話帳入力画面(☞P.101)で[☞□]を選択 ▶ [ON]

●「プッシュトーク電話帳に登録しますか?」と表示された場合、登録するときは「はい」を選択します。

お知らせ

- メモリ番号[000]~[099]に登録した電話帳をシークレット登録した場合、シークレットモードを[ON]に設定しないとツータッチダイヤルで電話をかけることはできません。
- シークレット登録した電話帳のメールアドレスも、シークレットモードを [ON] に設定しないと呼び出せません。 シークレットデータを呼び出すとき
- シークレットモードを[ON]に設定した状態で、通常の電話帳と同様の操作で呼び出します。電話帳リスト画面で シークレットデータを選ぶと、「◎」が点滅します。
- 呼び出したあとは、発信や編集など、通常の電話帳と同様の操作ができます。

リダイヤル、着信履歴、送信メッセージ履歴、メール受信履歴、メール送信履歴、スケジュールでの表示について

- シークレット登録した電話帳の電話番号やメールアドレスの場合、名前は表示されず、電話番号やメールアドレス が表示されます。名前を表示させるには、シークレットモードを[ON]に設定してください。
- シークレット登録した相手から電話がかかってきたりメールを受信すると、通常の着信音と着信ランプでお知らせします。電話帳で設定した着信音と着信ランプを有効にするには、シークレットモードを[ON]に設定してください。

ツータッチダイヤル/ツータッチメール

少ないボタン操作で電話発信やメール送信をする

FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号[000]~[099]に登録した相手には、簡単な操作で電話をかけたり、i モードメールを作成して送信することができます。

- 電話帳に複数の電話番号/メールアドレスが登録されている場合は、1件目に登録されている電話番号/メールアドレスに発信/送信します。
- 電話帳の機能別□ック中は、ツータッチダイヤルやツータッチメールを利用することはできません(でP.147)。

待受画面で、メモリ番号の下1桁または下2桁の数字を押す



- メモリ番号000~009:下1桁の数字に対応する①~②を押します。
- メモリ番号010~099:下2桁の数字に対応する100~99を押します。

→ 機能を選ぶ

音声電話をかける	
テレビ電話をかける	
メールを作成する	

- 指定したメモリ番号に登録されている相手に発信、またはメール作成画面が表示されます。
- メールの作成および送信方法は、P.208の操作2~4を参照してください。

電話帳をお預かりセンターに保存(復元・更新)する

FOMA端末(本体)電話帳をお預かりセンターに保存する<お預かりセンターに接続>

- すでに電話帳を保存している場合は、最新の内容に更新されます。
- 所有者情報もお預かりセンターへ保存されます。
- FOMAカード電話帳やmicroSDメモリーカード内の電話帳は保存できません。
- ◆ 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

待受画面で**● ▶ [LifeKit] ▶ [電話帳お預かりサービス] ▶ [お預かりセン** ターに接続]



■電話帳リスト画面から、■を押して[お預かりセンターに接続]を選択しても操作できます。

🤈 [はい] ▶端末暗証番号を入力して④

● 保存が完了すると、完了お知らせ画面が表示され、待受画面に戻ります。

お知らせ

- iモードサービスエリア圏外・電源OFF時などでは利用できません。
- ●電話帳お預かりサービスのご利用方法の詳細については、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧 ください。

自動更新について

- お預かりセンターのサイトで、定期的にお預かりセンターへ更新・保存するように設定できます。
- 電話帳の自動更新時に他の機能を起動していた場合は自動更新されません。電話帳の自動更新が起動されなかった場合は、待受画面に[電話帳お預かりセンター 更新通知あり]を表示してお知らせします。

お預かりセンターへ保存できる電話帳のピクチャーコール設定画像の制限について

- 画像種別はGIF、JPEGのみです。
- 1枚あたり最大300Kバイトまでの画像を保存できます(300Kバイトを超える画像はお預かりセンターへ保存されません)。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像はお預かりセンターへ保存されません。

電話帳の通信履歴を表示する<通信履歴表示>

電話帳やメール、画像を保存/更新した通信履歴を、最新のものから最大30件まで確認できます。通信履歴が30件を超えた場合は、最も古い履歴から順に削除されます。

待受画面で

| LifeKit] | [電話帳お預かりサービス] | 通信履歴表示] | 履歴を選択

電話帳の画像を送信するかどうかを設定する<電話帳内画像送信>

電話帳をお預かりセンターに保存するときに、ピクチャーコールに設定した画像も送信するかどうかを設定できます。

● 電話帳内画像送信を[ON]に設定している場合、送信に時間がかかることがあります。

待受画面で | LifeKit] | [電話帳お預かりサービス] | 電話帳内画像送信] | 設定項目を選択

画像を送信する	[ON]→[はい]
画像を送信しない	[OFF]



音/画面/照明設定

■音の設定
携帯電話から鳴る音を変える(音の設定>120)
携帯電話から鳴る音の音量を変える

音の設定

携帯電話から鳴る音を変える

音声電話、テレビ電話やプッシュトークの着信、 i モードメール、SMSやメッセージR/Fの受信を 知らせる着信音を変更したり、音にステレオ効果 (愛P.124)を設定することができます。また、タイマー音やGPS関連音も変更できます。

- ◆ 着信ランブが動作するように設定されているメロディを着信音に設定しているときは、メロディと連動して着信ランプを点滅させること(メロディ連動)ができます。
- ◆ 着信音には、内蔵されているメロディのほかに、 i モードで取得したメロディや着うた®、動画/ i モーション、着うたフル®、FOMA端末で撮影した 動画などを設定できます。
- 動画/iモーションを着信音に設定すると、着信時に映像や音声が再生されます(着モーション)。

着<mark>信音や着モーションを変更する</mark> <着信音選択>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音選択] ▶ [着信音選択] ▶ 項目を選択

項目	音声電話着信音	非通知設定着信音
	テレビ電話着信音	通知不可能着信音
	公衆雷話差信音	

テレビ電話着信音

① メロディ

② 『モーション

③ ミュージック

④ 音声電話着信音に従う

・ テレビ電話着信音 を変更する場合

着信音を選択

着信音を選択		
メロディを 設定する	[メロディ]→フォルダを選択→メロディを選んで[a] ● メロディを選んで[b] ● メロディを選んで[c] (確認)を押します。戻るときは「b]を押します。	
着うた®や 動画/i モーションを設定する	[iモーション]→フォルダを選択 →着方を®や動画/iモーショの を選んで ● 適かで ・ 道がを ・ 音が表して ・ では、ないない。 ・ にないない。 ・ にないないない。 ・ にないないないないない。 ・ にないないないないないないないないないないないないないないないないないないない	
着うた フル [®] 全部 を設定 する [※]	[ミュージック]→フォルダを選んで 「● → 着うたフル®を選んで 「まるごと設定」 ・ 着うたフル®を確認するときは、 着うたフル®を選んで ・ (確認) を押します。戻るときは 四を押します。	
曲の一部	[ミュージック]→フォルダを選んで■→着うたフル®を選んで■→ 「オススメ設定]→範囲を選んで■ ● 選択できる範囲は、着うたフル® ごとにあらかじめ決められています。 ● 選択した範囲を確認するときは、 範囲を選んで●(確認)を押します。戻るときは回った押します。	
音声電話着信 音と同じ音に 設定する	[音声電話着信音に従う] ● テレビ電話着信音、公衆電話着信音、非通知設定着信音、通知不	

※ microSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ]フォルタ内の着うたフル®を選択したときは、FOMA端末(本体)への移動確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、データBOXのミュージックの[iモード]フォルダに移動され、着信音に設定されます。

同じ音にします。

可能着信音を音声電話着信音と

お知らせ

- 着信音を変更した場合、着信画面も変更されること があります(を配用・202)。
- 複数の着信音が設定されているとき、着信音やメール着信音は次の優先順位で鳴ります。

	優先順位(高→低)	
着信音	マルチナンバー着信音※→電話帳指定 着信音→グループ指定着信音→Bナン バー着信音→通常の着信音	
メール 着信音	電話帳指定メール着信音→グループ指 定メール着信音→Bアドレス宛のメール 着信音→通常のメール着信音	
v 0: 1111844 3 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		

※ 2in1利用中は、マルチナンバーの着信音が無効になります。

- 発信者番号を通知しないで電話がかかってきたときは、著信音選択の非通知設定着信音で設定した着信音が鳴ります。設定していないときは、通常の着信音が鳴ります。
- ◆ 発信者番号が通知されないテレビ電話着信は、非通知設定着信音よりもテレビ電話着信音が優先されます。
- 着うた®や音声のみの動画/i モーション(歌手の歌声など映像のないi モーション)を着モーションとして設定した場合、着信画面は電話帳のピクチャーコール設定→グループのピクチャーコール設定→発着信画面設定の優先順位で表示されます。
- データ通信時の着信音は、音声電話着信音で設定した音と同じです。着信画面は、音声電話着信画面で設定した画面と同じです。動画/ i モーションが設定されているときは動画/ i モーション画面となります。
- 次の場合は、着信音に設定できません。
 - 再生制限のある着うた®や動画/i モーション、 着うたフル®、うた・ホーダイ
 - 再生期限および更新有効期間が終了したうた・ ホーダイ
 - 着信音設定が[不可]の着うた®や動画/i モーション、まるごと着信音設定とオススメ着信音設定とオススメ着信音設定が[不可]の着うたフル®(ぽ P.349)
 - 対応するミュージック(会員制)サービスのライ センスがないうた・ホーダイ
 - ダウンロードの途中で保存した着うたフル®

関連操作

i モードメール、メッセージR/F、SMS、プッシュトークの着信音を変更する<メール着信音選択>

- 1 待受画面で ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音選択] ▶ [メール着信音選択] ▶ [メール着信音] / [メッセージF着信音] / [メッセージF着信音] / [SMS着信音]
 - プッシュトークのとき:待受画面で●) [設定]) [音・バイブ・マナー]) [音選択]) [プッシュトーク着信音選択]
- 2 [メロディ]/[i モーション]/[ミュージック]▶ P.120の操作 2 を参照して着信音を選択
 - メッセージR着信音、メッセージF着信音、SMS 着信音をメール着信音と同じ着信音にすると き:[メール着信音に従う]



関連操作のお知らせ

プッシュトーク着信音について

プッシュトーク着信音に設定できる動画/i モーションは、音声のみのi モーション(歌手の歌声など映像のないi モーション)です。

■ お買い上げ時に内蔵されているメロディ

曲名	作曲者名	3D情報
着信音 1	_	_
着信音2	_	_
着信音3	_	_
着信音4	_	_
着信音5	_	_
着信音 6	_	_
鳴き声(ヒヨコ)	_	有
黒電話	_	_
Sunrise	_	_
Sunset	_	_
Stardust	_	_
クリスタル	_	_
Smily Tap	_	有
Classy Room	_	有
Groove	_	有
ラグタイムダンス	SCOTT JOPLIN	有
ジュピター	GUSTAV HOLST	有
Festival Night	_	有
JE TE VEUX	_	_
ガヴォット	GOSSEC FRANCOIS JOSEPH	_
王家の末裔	_	_
Siesta	_	有
ラヴァーズコンツェルト	J.S.BACH	有
Feelin' Groovy	_	有
サイレント	_	_
TI(標準音)	_	_
TI(時間です)	_	
TI(It's time)	_	_

お知らせ

◆ メロディごとのアイコンについては、P.334「メロディの種類とマークについて」を参照してください。

登録したメロディは、パソコンをお持ちの場合は microSDメモリーカード(をア.335)をご利用いただき、パソコンに転送・保管することをおすすめします。 ファイル制限ありのメロディは転送できません。

 ▼FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって 登録内容が消失する場合があります。万が一、登録 してある内容が消失しても、当社としては責任を負 いかねますので、あらかじめご了承ください。

タイマーの音を変更する<タイマー音>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ· マナー] ▶ [音選択] ▶ [タイマー音] ▶ タ イマー音を選択

標準音を	[標準音]
設定する	● 標準音を確認するときは、 🗐を押
	します。戻るときは┋を押します。
メロディを	[メロディ]→フォルダを選択→メロ
設定する	ディを選んで┋
	● メロディを確認するときは、メロ
	ディを選んで⊙(確認)を押しま
	す。戻るときは┋を押します。
設定しない	[OFF]

夕イマー音を鳴らす時間(2桁:00〜99 秒)を入力して⑥

お知らせ

- 動画/ i モーションは、タイマー音に設定できません。
- 設定時に標準音またはメロディを確認するときは、 音量選択の[タイマー音]で設定した音量で再生されます。音量設定が[サイレント]のときは[音量1] で再生されます。メロディの場合、再生中に○を押して調整できます。

GPS機能利用時の音を変更する <GPS音選択>

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ·** マナー] ▶ [音選択] ▶ [GPS音選択] ▶ 項 目を選択

項目	現在地確認音	位置提供/毎回確
	現在地通知音	認音
	位置提供/許可音	

GPS音を選択

	[メロディ]→フォルダを選択→メロディを選んで≣ ・ メロディを確認するときは、メロディを選んで● (確認)を押します。戻るときは1を押します。
設定しない	[OFF]

お知らせ

位置提供許可/位置提供毎回確認について

- 「位置提供許可時」とは、GPSサービス利用設定が [許可]の場合、もしくは[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定が[許可]の場合です。
- ●「位置提供毎回確認時」とは、GPSサービス利用設定が[毎回確認]の場合、もしくは[i Menu]→[料金& お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定]で位置情報利用設定が[毎回確認]の場合です。
- GPSサービス利用設定については、P.281を参照してください。

音量調節

携帯電話から鳴る音の音量を 変える

音声電話、テレビ電話やブッシュトークの着信、 i モードメール、SMSやメッセージR/Fの受信を知 らせる着信音量を変更できます。また、ボタンを押し たときや待受 i モーション再生時の音量、タイマー 音や充電開始/完了の音量、GPS関連音の音量も変 更できます。

- ■調節した音量は、電源を切ったり、電池バックを取り 外しても保持されます。
- データ通信時の着信音量は、音声電話着信音で設定 した音量と同じです。

着信音の音量を調節する<着信音量選択>

● [音量 1]~[音量10]、[サイレント] (音を鳴らさない)、[ステップトーン] (だんだん大きな音になる)に調節できます。

待受画面で⑥ ▶ [設定] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音量選択] ▶ [着信音量選択] ▶ 項目を選択

項目	音声電話着信音	非通知設定着信音
	テレビ電話着信音	通知不可能着信音
	公衆電話着信音	



○/ ○で音量を調節して ●

- [ステップトーン]に設定するときは、[音量10] のときに○を押します。設定すると、[音量2] から鳴り始め、[音量10]まで3秒ごとに2段階ずつ上がり、以降は[音量10]で鳴ります。 着モーションを設定しているときもステップトーンで再生されます。
- [サイレント]に設定するときは、[音量 1]のときに○を押します。音声電話着信音を[サイレント]に設定したときは、ディスプレイ上部に[6]が表示されます。

関連操作

i モードメール、SMS、メッセージR/F、プッシュトークの着信音量を調節する<メール着信音量選択>

- 1 待受画面で⑥▶[設定]▶[音・バイブ・マナー]▶ [音量選択]▶[メール着信音量選択]▶[メール着信音]/[メッセージF着信音]/[メッセージF着信音]/[メッセージF着信音]/[SMS着信音]
 - プッシュトークのとき:待受画面で● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択] ▶
 [プッシュトーク着信音量選択]
- 2 0/0 > 0

受話音量を調節する<受話音量>

受話音量を10段階で調節できます。

待受画面で①/②を1秒以上押す

- カレンダーが表示されているときは、○を押しカレンダーを非表示にしてから操作してください。
- / ○で音量を調節する
 - 音量調節後、 / □ を押す、または、約2秒経過 すると待受画面に戻ります。

ボタンを押したときや待受 i モーション再生時の音量を調節する <ボタン/待受 i モーション音>

FOMA端末のボタンを押したときの音(ボタン音)や 待受画面に設定している i モーションを再生する ときの音(待受 i モーション音)の音量を調節しま す。また、充電開始/完了音、タイマー音の音量を調 節できます。

- ●[音量1]~[音量10]、[サイレント](音を鳴らさない)に調節できます。
- ●電池残量確認音(27P.44)はボタン/待受 i モーション音で設定した音量で鳴ります。[サイレント]
 に設定すると、電池残量確認音も鳴りませか。
- テレビ電話やキャラ電プレーヤーでキャラクタ操作中は、ボタンを押しても音が鳴りません。
- マナーモード設定中は、この機能の設定にかかわらず、音は鳴りません。
- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー) バッドをダブ ルタップして選択したときも音が鳴ります。
 - 待受画面で ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音量選択] ▶ [ボタン/待受 i モーション音]
- - [サイレント]に設定するときは、[音量 1]のと きに○を押します。

関連操作

充電開始音/完了音の音量を調節する <充電開始音/充電完了音>

- 特受画面で● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶
 [音量選択] ▶ [充電開始音] / [充電完3音]
- 2 0/0 > 0

タイマー音の音量を調節する<タイマー音>

- 1 待受画面で</br>↑ 持受画面で↑ [設定]▶ [音・バイブ・マナー]▶ [タイマー音]
- 2 0/0 > 0

GPS機能利用時の音の音量を調節する <GPS音量選択>

● [音量 1]~[音量10]、[サイレント] (音を鳴らさない)、[ステップトーン] (だんだん大きな音になる)に調節できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [音量選択] ▶ [GPS音量選択] ▶ 項目を選択

項目	現在地確認音	位置提供/毎回確
	現在地通知音	認音
	位置提供/許可音	

◯ / ҈ で音量を調節して ⊙

お知らせ

位置提供許可/位置提供毎回確認について

- 「位置提供許可時」とは、GPSサービス利用設定が [許可]の場合、もしくは[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定が[許可]の場合です。
- ●「位置提供毎回確認時」とは、GPSサービス利用設定が「毎回確認]の場合、もしくは[i Menu]→[料金& あ申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定]で位置情報利用設定が[毎回確認]の場合です。
- GPSサービス利用設定については、P.281を参照してください。

音再生設定

3Dサウンドや音質を設定する

メロディなどを再生するときのステレオ効果やイコ ライザを設定できます。

● 音再生設定のメロディステレオ効果/メロディイコライザ設定と、メロディ再生中(€7P.333)のステレオ効果設定/イコライザ設定は連動しています。

3Dサウンド/サラウンドを設定する <メロディステレオ効果>

設定した着信音などを、次のとおり設定できます。

ステレオ/ 3Dサウンド ON	3Dサウンドを3次元の立体音響でステレオスピーカから再生できます。3D情報が含まれていない着信音はステレオサウンドで鳴ります。
サラウンド ※ 1	3D情報が含まれていてもこの情報を無視して、着信音がサラウンドで鳴ります。 3D情報が含まれていない場合も着信音がサラウンドで鳴ります。
OFF	着信音の種類にかかわらず、モノラル※2 で再生されます。

- ※ 1 音に臨場感・立体感を出す再生方式
- ※2 立体感を出さない再生方式
- [OFF]に設定すると立体的な音で再生されません。
- i モーションを設定した場合、サラウンド効果は無効となります。

3Dサウンドとは

3Dサウンド機能とは、ステレオスピーカ(またはステレオイヤホンセット)を使用して、立体的に広がりのある音や空間的に移動する音を作り出す機能です。3Dサウンド対応のiアプリによるゲームや着信音を臨場感あふれるサウンドでお楽しみいただけます。



- 迫力ある3Dサウンドを最も効果的にお楽しみ いただくには、FOMA端末を約40cm離し、正面 に向けてお持ちください。
- 正面から左右にずらした位置で聞く場合や、正面でも近すぎたり遠すぎたりした場合には効果が薄れてしまいますのでご注意ください。
- 個人差により、立体感が異なる場合があります。 違和感がある場合は、メロディステレオ効果を 「OFF]にしてください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ・マナー] ▶ [音再生設定] ▶ [メロディステレオ効果] ▶ ステレオ効果を選択

メロデ ィステレオ効果 ① ステレオ/30サウント ON ② サラウンド ③ OF F

<mark>イコライザを設定する</mark> <メロディイコライザ設定>

音楽のジャンルに合わせてイコライザを設定できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音再生設定] ▶ [メロディイコライザ設定] ▶ イコライザを選択

イコライザ	ノーマル	ポップス
	ロック	クラシック

音楽起動設定

ビューアポジションで起動する音楽プレーヤーを設定する

ビューアポジションまたはFOMA端末を閉じた状態で起動できる音楽プレーヤーを設定します。

待受画面で
● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [音再生設定] ▶ [音楽起動設定] ▶ 音楽プレーヤーの種類を選択

音楽プレーヤーの	ミュージックプレーヤー
	SDオーディオ

バイブレータ設定

着信やアラームを振動で知らせる

電話やプッシュトーク着信、メール受信、アラームを 振動でお知らせできます。また、GPS機能利用時に振 動させることができます。

- アラーム動作時のバイブレータは、ここで設定した 着信バイブレータの設定に従います。
- 「バイブレータと音量の設定は連動していません。着信音やアラーム音を鳴らしたくないときは、音量を [サイレント]に設定してください。バイブレータ設定中でも音量は別途設定できます(★〒P.122、 P.402)。
- メロディに設定されているバイブレータを利用できます(メロディ連動)。

待受画面で待受画面で(重しまり)<

項目	着信バイブレータ
	メール着信バイブレータ
	GPSバイブレータ→現在地確認
	GPSバイブレータ→現在地通知
	GPSバイブレータ→位置提供/許可
	GPSバイブレータ→位置提供/毎回確認

バイブレータを選択

OFF	バイブレータは動作しません。
パターン1	約0.8秒振動→約0.8秒停止の<り返し
パターン2	約0.3秒振動→約0.3秒停止→約0.3秒 振動→約1秒停止の<り返し
パターン3	連続振動
メロディ 連動	 バイブレータが動作するように作成されているメロディを着信音に設定しているとき、メロディと連動させる(メロディ連動)ことができます。 バイブレータが動作するように作成されていないメロディを着信音に設定すると、[パターン1]で振動します。

- バイブレータが設定されます。着信バイブレータを設定したときは、ディスプレイ上部に[寮]が表示されます。
- ◆ ①で[パターン1]~[パターン3]を選ぶと、バイブレータの振動を確認することができます。

お知らせ

- バイブレータを設定した場合、机の上などに FOMA端末を置いておくと、着信があったときに落 下するおそれがありますので、ご注意ください。
- バイブレータを設定しても、Flash画像からのバイブレータ動作には反映されません。
- [メロディ連動]に設定しても、主旋律と連動していません。

位置提供許可/位置提供毎回確認について

- 「位置提供許可時」とは、GPSサービス利用設定が [許可]の場合、もしくは[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定が[許可]の場合です。
- 「位置提供毎回確認時」とは、GPSサービス利用設定が「毎回確認」の場合、もしくは[i Menu]→[料金& お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定が[毎回確認]の場合です。
- GPSサービス利用設定については、P.281を参照してください。

メロディコール設定

呼出音を変える

音声電話をかけてきた相手に、「ブルル」という呼出 音の代わりに季節感のあるメロディを流します。お 好みのメロディに変更することもできます。

- テレビ電話/ブッシュトークから発信された場合、 メロディコールは流れません。
- ◆ メロディコールの利用方法について詳しくは、『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- ※ メロディコールはお申し込みが必要な有料サービスです(お申し込みには i モード契約が必要です)。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [メロディ コール設定] ▶ [はい]

メロディコールのサイトに接続されます。設定サイトに接続した際のパケット通信料は無料です。

設定する

通話品質アラーム

通話が途切れそうなときにア ラームで知らせる

電波状態が悪いなど通話が途中で切れそうなとき、 直前にアラーム音でお知らせします。

● 通話品質アラームは音声電話のみに対応しています。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [通話中設定] ▶ [通話品質ア ラーム] ▶ アラーム音を選択

アラーム音	アラームあり(高音)
	アラームあり(低音)
	アラームなし

お知らせ

- ●電波が強く[¶川]が表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも、通話品質アラームが鳴ることがあります。
- 急に通話品質が悪くなったときは、アラーム音が鳴らずに通話が切れてしまうこともあります。

着信鳴動時間設定

メール/プッシュトークの着信音やGPS機能利用時の音を鳴らす時間を設定する

● 通話中、i アプリ実行中、カメラ起動中、GPS測位中、 ワンセグ視聴中(マルチウインドウ時を除く)、バ ターンデータ更新中にメールを受信した場合、メー ル着信音は鳴りません。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・ マナー] ▶ [着信鳴動時間設定] ▶ 項目を 選択 ▶ [ON]

項目

メール鳴動時間設定
ブッシュトーク鳴動時間設定
GPS鳴動時間設定→現在地確認音
GPS鳴動時間設定→現在地通知音
GPS鳴動時間設定→位置提供/許可音
GPS鳴動時間設定→位置提供/毎回確認音

- [OFF] に設定すると音は 鳴りません。
- プッシュトークは[ON] / [OFF] を選択できません。必ず[ON]に設定されます。



着信音を鳴らす時間を入力して ・

● GPSの位置提供/毎回確認音は01~20秒、メール着信音やGPSの現在地確認音、現在地通知音、位置提供/許可音は01~30秒、プッシュトーク着信音は01~60秒の間で入力できます。

お知らせ

位置提供許可/位置提供毎回確認について

- ●「位置提供許可時」とは、GPSサービス利用設定が [許可]の場合、もしくは[i Menu]→[料金&お申 込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設 定]で位置情報利用設定が[許可]の場合です。
- ●「位置提供毎回確認時」とは、GPSサービス利用設定が「毎回確認]の場合、もしくは[i Menu]→[料金& お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定]で位置情報利用設定が[毎回確認]の場合です。
- GPSサービス利用設定については、P.281を参照してください。

イヤホン切替設定

イヤホンだけから着信音を鳴らす

平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続したとき、FOMA端末のスピーカから着信音やアラーム音などを出さず、イヤホンだけから聞こえるように設定できます。

平型スイッチ付イヤホンマイクなどが接続されていないときは、「イヤホンのみ」に設定していても、スピーカから着信音やアラーム音などが鳴ります。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・マナー] ▶ [イヤホン切替設定] ▶ 着信音の出力先を選択

着信音の出力先	イヤホンのみ
	イヤホン+スピーカー

お知らせ

- ◆ イヤホンマイクからの音量は、各機能の音量設定で設定されている音量で聞こえます。着信音量を[サイレント]に設定している場合、着信音はイヤホンから聞こえません。
- ◆ イヤホンマイクのコードをFOMA端末に巻き付けないでください。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- イヤホンマイクのプラグは確実に差し込んでください。差し込みが不完全で途中で止まっていると、 音が途切れたり、雑音や大きな音がすることがあります。
- - 通話中にイヤホンマイクのプラグの差し込みが不 完全で、音が途切れたり雑音がすることがある。
 - ■電源を入れた瞬間に、「パチッ」という音がする。

マナーモード

雷話から鳴る音を消す

公共の場所などで電話の音を周囲に出したくないときは、マナーモードを利用しましょう。FOMA端末から音を出さないように、簡単に切り替えることができます。

● マナーモードの種類によって、各機能の設定内容が 以下の表のように異なります。

機能	通常マナー モード	サイレント マナーモード	
伝言メモ、バイ ブレータ	ON	OFF	ON
着信音、メール 着信音	サイレント	サイレント	サイレント
アラーム音、 ボタン/待受 i モーション音、 電池残量警告音	OFF	OFF	OFF
マイク感度 アップ※2	ON	ON	ON

- ※ 1 オリジナルマナーモードの設定は変更できます (電子P.128)。
- ※2 マイク感度アップを[ON]に設定している場合は、 通話中にマイクの感度が高くなり、小さな声で通 話できます。ただし、ハンズフリーでの通話中は、 マイク感度は変わりません。
- マナーモード設定中も、カメラのシャッター音、動画 の撮影開始音/停止音は鳴ります。また、エリアメールを受信したときは、パイブレータ・着信ランプが動作します(オリジナルマナーモードのメール着信音を「サイレント」以外に設定した場合は、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴ります)。

マナーモードを設定する

待受中に(罪)を1秒以上押す

● 着信中にマナーモードを 設定するときは、着信中に 田を 1秒以上押します。 前回と同じマナーモード



が設定されます。FOMA端末を閉じているときは、着信中に0を1秒以上押します。

- 着信中に[通常マナーモード]、[サイレントマナーモード]を設定した場合は着信音が止まります。[オリジナルマナーモード]の場合は設定した音量に変わります。通話が終了してもこの設定は有効です。電話に出られなかったときは、相手の用件が録音/録画されます。ただし、すでに3件の伝言メモ/音声メモ、2件のテレビ電話伝言メモが録音/録画されている場合、伝言メヒば応答しません。②を押すと電話に出ることができます。
- 特受画面で ⑥を押し、[設定] → [音・バイブ・マナー] → [マナーモード設定] → [ON] を選択しても、マナーモードの種類を変更できます。マナーモード設定中に操作した場合は、設定中のマナーモードの種類が変更されます。マナーモードが設定されます。

7 マナーモードの種類を選択

- [通常マナーモード設定しました]、[サイレントマナーモード設定しました]、または[オリジナルマナーモード設定しました]と表示され、マナーモードが設定されます。
- 操作1のあと、何も操作しないでそのままにしておくと、約2秒後、選択中のマナーモードで設定されます。



● マナーモードを設定すると「図」が表示されます。

マナーモード設定時の待受中や着信中は(通常マナーモード)

- ボタン/待受 i モーション音、警告音、メロディ 再生音(確認画面を表示)、i アプリのメロ ディ/効果音、充電開始/完了音、電池残量確認 音、通話保留音、バーコード認識音、料金上限通 知アラーム音などの音は鳴りません。
- ◆ 各種着信音、アラーム音、タイマー音、各種GPS 音などはバイブレータによるお知らせに変わり ます。
- 伝言メモガ自動的に設定されます。また、メニュー操作による伝言メモの設定/解除 (★プア.74)はできません。

マナーモードを解除する

待受中/着信中に # を 1 秒以上押す

● [図]が消え、マナーモードが解除されます。



指定した時刻にマナーモードを自動的に解除する <マナーモード自動解除>

- 1 待受画面で解除時刻(4桁:24時間制)を入力
- **2 (**クイック) **)** [マナー解除]
 - (#) 1 秒以上押しても設定できます。

マナーモードを設定していないときに着信音を止める<クイックサイレント>

着信中に田

FOMA端末を閉じているとき:着信中に圓(Eco)/□/圓(卤)/┏(┏)

関連操作のお知らせ

マナーモード自動解除について

解除時刻は、設定した時刻から24時間以内です。解除時刻に待受画面以外を表示していたり、電源が入っていない場合は、待受画面に戻ったときにマナーモードが解除されます。

クイックサイレントについて

クイックサイレントは、その着信に限り、着信音を 止めることができます。

オリジナルマナーモード

マナーモードを変更する

オリジナルマナーモード選択時に設定される各機能 の設定内容を変更できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音・バイブ・ マナー] ▶ [マナーモード設定] ▶ [ON]

[オリジナルマナーモード] ▶機能を選 択▶[ON]/[OFF]

- 設定できる機能については、P.127を参照してく ださい。
- 音量の設定のときは、(*)/()で音量を調節し、 を押します。
- 設定が終わったら● 設定が終わったら● を押します。待受画面に戻 り、設定したオリジナルマナーモードが設定さ れます。

お知らせ

- オリジナルマナーモードの伝言メモを[OFF]に設 定していても、伝言メモを[ON]に設定していると、 伝言メモが動作します。
- 電池残量警告音を[ON]に設定した場合、電池残量 が少なくなると、警告音が「ピピピー・・」と鳴ります。
- マナーモード設定中でも、オリジナルマナーモード の設定内容を変更できます。
- 外部機器接続中に外部機器から音を鳴らすように 設定したときは、マナーモードを設定していても外 部機器から音が鳴ります。

画面設定

待受画面の表示を変える

画像を表示する<待受画面設定>

あらかじめ登録されている画像やカメラで撮影した 静止画、動画、サイトでダウンロードした画像や Flash画像、iモーション、iモードメールで受信し た画像など、データBOXに保存されている画像を、 待受画面に表示できます。

- FOMA端末にはあらかじめ待受画面が登録されてい
- ・ データBOXのマイピクチャのJPEG画像、GIF画像、 GIFアニメーション、Flash画像、i モーション内の動 画/iモーションを利用できます。ただし音声のあ るFlash画像を利用しても、音は鳴りません。
- 音声のみの動画/ i モーション(歌手の歌声など映 像のない i モーション)、再生制限のある動画/ i モーション、ファイル形式がASFの動画/i モー ションは待受画面に設定できません。
- [Bモード]/[デュアルモード]の待受画面を変更す る場合は、モード別待受画面設定(@P.441)で設定 してください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ラン プ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受画面設 定] | 画像を選択

画設る	[マイピクチャ]→フォルダを選択→画像を選んで ● JPEG画像の場合、[標準] / [拡大/縮 小(全画面)] / [拡大/縮小(ワイド)] から表示サイズを選択します。GIF画像。GIFアニメーションの場合、[標準] / [拡大/縮小(全画面)] から表示サイズを選択します。「待受: 480×854」より大きいサイズの場合、[標準] は選択できません。Flash画像の場合、表示サイズを選択します。できません。● 画像を確認するときは、画像を選んで ● (確認)を押します。戻るときは回を押します。
動・シをする	[i モーション]→フォルダを選択→動画/i モーションを選んで []→[はい] ● 動画/i モーションを確認するときは、動画/i モーションを確認するときは、動画/i モーションを選んで (確認)を押します。戻るときは ()(ポーズ)を押します。続きを再生するときは、()を押します。 ()(アロビュー・アン・アロビュー・アン・アロビュー・アロー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロー・アロビュー・アロビュー・アロー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー・アロビュー
i アプ リを設 定する	[i アプリ] ● i アプリの設定方法については、 P.258を参照してください。

お知らせ

- JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを表示サイ ズ[標準]で設定したとき、次の場合は2倍に拡大し て表示されます。
 - 通常ポジションのとき:画像サイズが「240× 427」以下の場合
 - ビューアポジションのとき:画像サイズが「240 ×240」以下の場合
- microSDメモリーカード内の画像や動画/ i モー ションは直接、待受画面に設定できません。 FOMA端末(本体)にコピー/移動してから設定し てください。microSDメモリーカードの[移行可能 コンテンツ]フォルダ内の動画/ i モーションは直 接設定できます。
- Flash画像やGIFアニメーション、動画/i モーショ ンを待受画面に設定した場合は下記のように動作 します。

Flash画像 やGIFアニ メーション	最初の1コマ目から最長約20秒まで 再生され、再生終了後は停止したコン が待受画面として表示されます。再生 中に○を押すと、一時停止し、再度 ○を押すと再生が再開されます。
動画/ i モー ション	最初の1コマ目から最長約20秒まで 再生され、再生終3後は1コマ目が 待受画面として表示されます。再生 中に一を押すと、1コマ目に戻り停止し、再度一を押すと再生が再開さ れます。

お知らせ

- 待受画面での動画/i モーションの音量は、ボタン/待受i モーション音の音量に従います。待受画面でi モーションを再生中に㎞を1秒以上押すと、音声の有無を切り替えることができます。
- ◆ 待受画面に設定している画像を削除した場合、お買い上げ時の画像に戻ります。
- 設定したGIFアニメーションまたは設定したFlash画像は、コマ落ちなど、サイトやインターネットホームページでの見えかたと異なる場合があります。
- 省電力モードになっているときに、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。音声電話中以外は、押したボタンの機能は実行されません。画面表示後、ボタン操作を行うことができます。

カレンダーを表示する <カレンダー表示設定>

待受画面に重ねて、今月または、今月と次月の2ヶ月分、今月を先頭に4ヶ月分のカレンダーを表示できます。休日設定日(愛P.407)、祝日(愛P.407)は赤色で表示されます。スケジュールが設定されている日付には、アンダーラインが表示されます。また、[1ヶ月(大)]のときは、スケジュールが設定されている日付の右側にアイコンが表示されます。

- お買い上げ時は、カレンダーには「国民の祝日に関する 法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成17年法 律第43号)」に基づいた祝日が登録されています(2008 年3月現在)。春分の日、秋分の日の日付は前年の2月1 日の官報で発表されるため異なる場合があります。
- ◆ 待受画面にGIFアニメーションやFlash画像、i モーションを設定しているとき、カレンダー表示に切り替えると、待受画面の画像が停止します。
- Bilingual設定を[English]に設定したときは、カレンダー表示も英語表示になります。
- ビューアポジションのときは、カレンダーは表示されません。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示・ラン プ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [カレンダー 表示設定] ▶ 表示方法を選択

表示方法	1ヶ月(大)	2ヶ月→上
	1ヶ月→左上	2ヶ月→下
	1ヶ月→右上	4ヶ月
	1ヶ月→左下	OFF
	1ヶ月→右下	



1ヶ月(大)表示



1ヶ月表示(左上)



2ヶ月表示(下)



4ヶ月表示

- ◆ ②を押すと、前後の月のカレンダーが表示されます。 [4ヶ月]の場合は、前後2ヶ月分のカレンダーが表示されます。
- カレンダー表示を設定しているときに、待受画面で を押すと、カレンダー表示の有無が切り替わります。
- カレンダー表示と、i チャネルテロップ設定を[ON]に 設定している場合、待受画面で←を押すと、カレンダー 表示と i チャネルテロップ表示が切り替わります。

時計を表示する<待受時計表示設定>

待受画面に重ねて、日時を表示できます。

- 時計表示を[ON(大)]や[OFF]に設定すると、待受画面右上の時計は表示されません。[ON(小)]に設定すると、待受画面右上の時計が表示されます。
- データBOXのマイピクチャに保存されている横160 ×縦160ドット、横320×縦320ドットのGIF画像を利 用できます。ただし、Flash画像、GIFアニメーション、 JPEG画像は利用できません。
- Bilingual設定を[English]に設定したときは、日時も英語表示になります。ただし、画像によっては、Bilingualで日本語表示/英語表示を切り替えたときに正しく表示されない場合があります。
- ビューアポジションの場合は、[ON(大)]に設定していても[ON(小)]の表示になります。

・ 待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受時計表示設定]

プ [時計表示]を選択▶時計の種類を選択

時計(大)を 表示する	[ON(大)]
時計(小)を表示する	[ON(小)]→[] ◆ 待受画面に戻り、操作が終了します。 ● ディスプレイ上部に表示される 時計の画像は変更できます (ピア・136「マークのデザインを 変更する」)。
時計を表示 しない	[OFF]→(重) ● 待受画面に戻り、操作が終了します。

- 【時計グラフィック設定】を選択▶フォルダを選択▶画像を選んで記(決定)
 - 画面に時計の見本が表示されます。
 - -[表示位置設定]を選択▶表示位置を選 択▶[記(完了)

卓上時計設定

充電中に卓上時計を表示する

ビューアボジションで待受画面表示中に充電を開始 すると、卓上時計を表示することができます。

- [2時間]に設定すると、卓上時計の表示を開始してから2時間後に卓上時計が終了し、待受画面に戻ります。
- カラーテーマ設定(★ア・136)によって下記のように 卓上時計のデザインが変わります。また、それぞれの デザインは日付、曜日、時間経過などによって変わり ます。

カラーテーマ	デザイン例	
GentleWhite	10:05:00	
Natural	TUE255	
SilverLine	グラフィック時計	
UrbanBlack	TUE 25 DEC 2007	
CobaltBlue	李節時計	
JewelryPink Gorgeous Citrus	10:05:00 イベント時計	

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [卓上時計設定] ▶ [2時間]

卓上時計を表示しないときは、[OFF]を選択します。

お知らせ

- 卓上時計表示中にいずれかのボタンを押すと、待受 画面に戻ります。
- 音声電話やテレビ電話の着信、メール受信、アラーム動作、時間経過などにより卓上時計が終了した場合は、待受画面を表示させて②/②を押すと、再度卓上時計を表示させることができます。
- 卓上時計は、照明・省電力設定にかかわらず[明るさ3]で表示されます。

発着信画面設定

発着信時の画像を変更する

- データBOXのマイピクチャのJPEG画像、GIF画像、 GIFアニメーション、Flash画像を利用できます。着信 画面には i モーションも利用できます(音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない) i モーション)を除く)。
- ◆ 設定可能な動画/ i モーションの画像サイズは、 「sQCIF: 128×96」、「QCIF: 176×144」、「hQVGA: 240×176」、「QVGA: 320×240」です。
- 横480×縦288ドットより横または縦が大きいサイ ズの画像は、縮小して表示されます。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] ▶ 項目を選択 ▶ 🕫 (画像選択)

項目	電話発信画面	公衆電話着信画面
	音声電話着信画面	非通知設定着信画面
	テレビ電話着信画面	通知不可能着信画面

項目を選択すると、設定されている画像のプレビュー画面が表示されますが、動画/iモーションを設定している場合は表示されません。

フォルダを選択 > 画像を選んで (決定)

- 着信画面を設定するときは、フォルダを選ぶ前に [マイピクチャ]/[iモーション]を選択します。
- 画像を確認するときは、画像を選択します。©風を押すと元の画面に戻ります。あらかじめ登録されているGIFアニメーションの場合、●を押すと再生され、約15~30秒経過すると、自動的に停止します。
- 動画/iモーションの場合、再生を一時停止するときは⑥(ボーズ)を押します。続きを再生するときは⑥を押します。元の画面に戻るときは回を押します。
- 着信画面に i モーションを設定する場合については、P.202を参照してください。

お知らせ

- 着信画面を変更した場合、着信音も変更されることがあります(図 P.202)。
- 発信画面・着信画面に設定した元の画像を削除すると、お買い上げ時の設定に戻ります。
- 発信画面・着信画面に設定できない画像は表示されません。
- 発信者番号が通知されないテレビ電話着信は、非通知設定着信画面よりもテレビ電話着信画面が優先されます。

お知らせ

- microSDメモリーカード内の画像は、発信画面・着信画面には設定できません。FOMA端末(本体)にコピー/移動してから設定してください。microSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーした動画/iモーションは着信画面に設定できません。撮影した動画を設定する場合は、FOMA端末(本体)に保存してください。microSDメモリーカードの「移行可能コンテンツ]フォルダ内の動画/iモーションは直接設定できます。
- ビクチャーコール設定を[ON]に設定している場合は、着信画面の設定よりもピクチャーコール設定が優先される場合があります。

メール送受信画面設定

メール送受信時の画像を変更 する

メール送信時、メール受信時、メール受信完了時の画像を変更できます。

● データBOXのマイピクチャのJPEG画像、GIF画像、GIF アニメーション、Flash画像を利用できます。メール受 信完了画面には i モーションも利用できます(音声の みの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モー ション)を除く)。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [メール送受信画面設定] ▶ 項目を選択 ▶ 圖 (画像選択)

項目 メール送信画面設定 メール受信完了画面 メール受信画面設定

項目を選択すると、設定されている画像のプレビュー画面が表示されますが、動画/iモーションを設定している場合は表示されません。

フォルダを選択 ▶画像を選んで (決定)

- メール受信完了画面を設定するときは、フォルダを選ぶ前に[マイピクチャ]/[i モーション]を 選択します。
- 画像を確認するときは、画像を選択します。配 を押すと元の画面に戻ります。あらかじめ登録 されているGIFアニメーションの場合、●を押す と再生され、15~30秒経過すると、自動的に停 止します。
- 動画/i モーションの場合、再生を一時停止するときは⑥(ポーズ)を押します。続きを再生するときは⑥を押します。元の画面に戻るときは回を押します。

お知らせ

- メール受信完了画面を変更した場合、メール着信音 も変更されることがあります。
- ▼メール送信画面・メール受信画面・メール受信完了 画面に設定した元の画像を削除すると、お買い上げ 時の設定に戻ります。

お知らせ

- メール送信画面・メール受信画面・メール受信完了 画面に設定できない画像は表示されません。
- microSDメモリーカード内の画像は、メール送信画面・メール受信画面・メール受信完了画面には設定できません。FOMA端末(本体)にコピー/移動してから設定してください。microSDメモリーカードからFOMA端末(本体)にコピーした動画/iモーションはメール受信完了画面に設定できません。撮影した動画を設定する場合は、FOMA端末(本体)に保存してください。microSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の動画/iモーションは直接設定できます。
- SMSとメッセージR/Fの受信完了画面は、お買い 上げ時に設定されている画面から変更できません。

ピクチャーコール設定

電話帳に登録した画像を着信時に表示するかどうかを設定する

電話帳にピクチャーコールを設定(でFP.104、P.109)している相手から着信があったとき、ピクチャーコールの画像を表示するかどうかを設定できます。

 申相手の発信者番号が通知されない場合や、電話帳に ピクチャーコール(画像)を設定していないときは、 ピクチャーコール設定を[ON]に設定してもピク チャーコールの画像は表示されません(2017年)

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示·ランプ·省電力] ▶ [テーマ·各種画面設定] ▶ [発着信画面設定] ▶ [ピクチャーコール設定] ▶ [ON] / [OFF]

お知らせ

● 画像は次の優先順位で表示されます。

	優先順位(高→低)
画像	電話帳のピクチャーコール設定→グループのピクチャーコール設定→発着信画面 設定
	● i モーションを設定している場合は、 設定している i モーションが優先さ れる場合があります。

照明•省電力設定

バッテリーを節約する

ディスプレイの表示時間などを調整してバッテリー の消耗を抑えることができます。

照明・省電力設定の種類によって、表示時間などが以下の表のように異なります。

	通常モー ド(明るさ 自動)	通常モー ド(明るさ 固定)	Ecoモード (省電力)	オリジナ ルEco モード ^{※1}
照明時間 設定	約10秒	約10秒	約5秒	約10秒
画面表示 時間設定	約1分	約1分	約30秒	約1分
明るさ調 整 ^{※2}	自動	6	1	自動
ボタン照明設定	点灯	点灯	消灯	点灯

- ※ 1 オリジナルEcoモードの設定は変更できます (愛P.132)。
- ※2 [自動]に設定すると、明るさセンサー(1978-25)が 周囲の明るさによって自動的にディスプレイの照明の明るさやボタンのバックライトの照明を点灯させるかどうかを調整します。携帯電話を開いた直後、急に暗いところや明るいところに移動した場合などは、明るさの調整に時間がかかることがあります。明るさセナーにはシールなどを貼らないでください(1978-24)。明るさを検知できないことがあります。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ 照明・省電力設定] ▶ 照

ワンタッチでEcoモード(省電力)に設 定する

待受画面で∰(Eco) ▶ [はい]

 ● Ecoモード(省電力)に設定されます。すでにEco モード(省電力)に設定していた場合は、照明・省 電力設定画面が表示されます。

お知らせ

- 設定を解除するときは、もう一度個(Eco)を押すと照明・省電力設定画面が表示されますので、[Ecoモート(省電力)]以外の照明・省電力設定を選んでください。
- 通常ポジションのときのみ設定できます。

オリジナルEcoモード

オリジナルの省電力モードを 設定する

照明・省電力設定の「オリジナルEcoモード」には、照明時間設定、画面表示時間設定、明るさ調整、ボタン照明設定をそれぞれ設定できます。

ディスプレイとボタンの照明時間を設定する<照明時間設定>

ディスプレイとボタンのバックライトの照明が点灯している時間を、以下の場合についてそれぞれ設定できます。設定した時間を過ぎると、バックライトが消灯します。

● オリジナルEcoモードで設定した照明時間設定、画面表示時間設定、明るさ調整、ボタン照明設定は、照明・ 省電力設定の種類を[通常モード(明るさ自動)]、[通常モード(明るさ固定)]、[Ecoモード(省電力)]に設定すると無効になります。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [照明時間設定] ▶ 項目を選択

照明時間設定	
1 通常時	
② 充電時	10秒
3 テレビ電話時	
3 テレビ電話時4 インターネット時	
⑤ アプリ時	

通常時	電源を入れたとき、ボタンを押したとき、FOMA端末を開閉したとき、電話がかかってきたときなどに照明が点灯する時間を、1~99秒の間で設定できます。
充電時	ACアダプタ(別売)、DCアダプタ (別売)を接続しているときに照明 が点灯する時間を[通常時と同じ] または[常にON]に設定できます。
テレビ電話 時	テレビ電話の通話中に照明が点灯 する時間を[通常時と同じ]または [常にON]に設定できます。
インター ネット時	i モード/フルブラウザ中に照明 が点灯する時間を[通常時と同じ] または[常にON]に設定できます。
i アプリ時	i アプリ中に照明が点灯する時間を[通常時と同じ]または[ソフトに従う]に設定できます。

照明時間を設定する

į	五常時	点灯時間(01~99秒) を入力して●
3	で電時/テレビ電話時/ インターネット時	[通常時と同じ]/[常 にON]
i	i アプリ時	[通常時と同じ]/[ソ フトに従う]

お知らせ

- 点灯時間(秒数)は通常時のみに設定できます。
- 点灯時間を長くすると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。
- 通常時の照明時間設定と画面表示時間設定を同じ時間に設定している場合は、画面表示時間設定が優先されます。
- テレビ電話中のディスプレイの明るさは、照明・省電力設定のオリジナルEcoモードの設定に従います。照明時間設定のテレビ電話時を[通常時と同じ]に設定している場合は、明るさ調整で設定した明るさに調整されます。[常にON]に設定している場合は、「明るさ2]に調整されます。
- Flash画像、動画の再生時の照明時間は、イメージ ビューア、i モーションプレーヤーのバックライト 点灯時間の設定に従います。
- 次の機能でバックライト点灯時間を[照明設定に従う]に設定した場合、照明時間設定の通常時の設定が反映されます。
 - ■イメージビューア
 - i モーションプレーヤー
 - カメラ(動画撮影時)
 - カスラ(動画販売店)■ キャラ電プレーヤー
 - ■ドキュメントビューア
 - マンガ・ブックリーダー

かかわらず、常に点灯します。

- インターネットムービープレーヤー ■ Music&Videoチャネルプレーヤー
- スライドショー、静止画撮影、文字読み取り、バー コードリーダー、名刺リーダーでは、ここでの設定に
- 複数の照明時間が設定されているとき、次の優先順位でも灯します。

世に出れてある。	
	優先順位(高→低)
時間 ネ・リーフを を を を を の の の の の の の の の の の の の の の	『リ時→テレビ電話時/インター ・時→充電時→通常時 アプル起動中にテレビ電話を利用 る場合、テレビ電話時の照明時間設 が優先されます。 電時の照明時間設定を「常にON」に 定すると、テレビ電話を利用しなが で電する場合、テレビ電話時の設定 かわらず、「常にON」になります。

ボタンの照明を点灯させる

- [点灯]に設定したときの点灯時間は、照明時間設定 に従います。
- [点灯]に設定すると、連続待受時間が短くなりますので、ご注意ください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [ボタン照明設定] ▶ [点灯]

画面表示時間を設定する <画面表示時間設定>

一定時間FOMA端末を使用しなかったときに、ディスプレイの表示を消してバッテリーの消費を抑えます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [画面表示時間設定] ▶ 省電力モードになるまでの時間を選択

8	寺間	30秒	2分	5分	15分
		1分	3分	10分	20分

お知らせ

- 省電力モードになっているときに、いずれかのボタンを押すと画面が表示されます。音声電話中以外は、押したボタンの機能は実行されません。画面表示後、ボタン操作を行うことができます。
- i チャネルテロップ再生中は画面表示時間設定に 従って省電力モードになりますが、画面表示時間設 定が[30秒]に設定されている場合は、i チャネルテ ロップ再生開始から60秒間は省電力モードになり ません。
- Flash画像やGIFアニメーションを待受画面に設定している場合、省電力モードから復帰したときは先頭から再生されます。
- 次の場合は、画面表示時間設定で設定した時間が経 過しても省電力モードになりません。
 - テレビ電話中

転送中

- i モード通信中
- メール通信中
- i モーション再牛中*1
- スライドショー再生中 GPS測位中
- プッシュトーク通信中 カメラ起動中 ■
- ワンセグ視聴中^{※2} ■ ワンセグ録画中^{※2}
- 外部機器とのデータ
- ブラビラ豚画中で■ ビデオ再生中■ 卓上時計表示中
- ※1 待受 i モーションは画面表示時間設定に従います。
- ※2 マルチウインドウ時を除きます。

ディスプレイの明るさを調整する <明るさ調整>

ディスプレイの明るさを調整できます。明るさ調整を[自動]に設定すると、周囲の明るさによって自動的にディスプレイの明るさが調整されます。さらにボタン照明設定を[点灯]に設定しているときは、周囲の明るさによって自動的にボタンの照明の[点灯]/[消灯]も調整されます。

● 明るくすると、連続待受時間が短くなりますので、ご 注意ください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [照明・省電力設定] ▶ [オリジナルEcoモード] ▶ [明るさ調整] ▶ 明るさを選択

明るさを自動 で調整する	[自動]
明るさを手動で調整する	[手動]→①/①→⑥ ●明るさを16段階に調整できます。調整するたびに設定した明るさで画面が表示されます。手動に変更時は[明るさ6]に設定されています。



明るさを手動で 調整する場合

きせかえツール

カスタムメニューのデザイン を変更する

カスタムメニュー画面は、きせかえツールを利用して変更できます。

きせかえツールを利用する

サイトからダウンロードしたきせかえツールを利用 すると、着信音、待受画面やメニューアイコンなどを まとめて変更できます。

- きせかえツールをダウンロードする方法については、P.193を参照してください。
- 設定できる項目は次のとおりです。

画面	待受画面、電話発信画面、電話着信画面、テレビ電話着信画面、メール送信画面、メール受信画面、メール受信画面、メール受信画面、メール受信完了画面、電波マーク、電池マーク、お知らせアニメ、カスタムメニュー画像(i モードメニュー画像、メールメニュー画像を含む)
着信音	音声電話着信音、テレビ電話着信音、メール着信音、メッセージR着信音、メッセージF着信音、メッセージF着信音、プッシュトーク着信音
その他	カラーテーマ、文字サイズ

設定できる項目は、きせかえツールによって異なります。

- データBOXのきせかえツールの[プリインストール] フォルダ内のきせかえツールは、画面のみのきせか えツールです。
- させかえツールを利用してカスタムメニュー画像を変更した場合、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目が変わるものがあります。また、機能番号を入力しても項目を選択できないものがあります。この場合、本書での説明じおりに操作さない、ため、基本メニューに切り替える(20ア・34)が、メニュー画面リセット(20ア・135)を行ってください。
- きせかえツールに[ドコモダケ]を設定している場合は、[基本メニュー呼び出し]を選択すると一時的に通常のメニュー構成に戻すことができます。

待受画面で**● ▶** [データBOX] ▶ [きせ かえツール]

- 基本メニュー、カスタムメニューで

 ・ 表押して

 ・ 表操作できます。
- ◆ 待受画面で●を押し、「設定」→「表示・ランプ・省電力」→「テーマ・各種画面設定」→「きせかえッール」を選択しても操作できます。

フォルダを選択

→ きせかえツールを選択

● データを確認するときは、 データを選択します。ただ し、ビューアボジションで はカスタムメニュー画像 は確認できません。通常ポ ジションに戻してご利用 ください。



きせかえツール内 データー覧画面

4

[■(きせかえ) | [はい]

文字サイズの一括設定確認画面が表示された場合、きせかえツールに指定されている文字サイズに変更するときは[はい]を選択します。

お知らせ

- microSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ] フォルダ内のきせかえツールはデータの確認はできますが、直接きせかえツールの設定をすることはできません。FOMA端末(本体)に移動してから設定してください。
- 2in1利用時、いずれのモードできせかえツールを設定しても、次の項目以外は、すべてのモード/電話番号/メールアドレスに反映されます。
 - 待受画面はAモードのみ反映されます。
 - 音声電話着信音とテレビ電話着信音はAナン バーのみ反映されます。
 - メール着信音はAアドレスのみ反映されます。

関連操作

データ確認時の音量を設定する<音量設定>

- **1** きせかえツール内データ一覧画面で ▶ [音量 設定]
- 2 0/0 > 0

待受画面に i モーションを設定するときの表示サイズを設定する<待受 i モーション設定>

- きせかえツール内データー覧画面で
 モーション設定]
- 2 [標準]/[拡大]

メニュー項目を変更する

きせかえツールによっては、カスタムメニューの項目を他の機能に変更できます(手動カスタマイズ)。

- お買い上げ時に登録されている[White]、[Black]、 [Pink]、[Blue]、[拡大メニュー(Large)]は手動カスタマイズに対応しています。
- メニュー項目を変更する <機能割り当て変更>

カスタムメニューで項目を選んで 「機能割り当て変更]

カスタムメニューが手動力スタマイズに対応していないきせかえツールを設定しているときや、変更できない項目を選択しているときは、「機能割り当て変更]を選択できません。

割り当てる機能を選択 > [はい]

- きせかえツールによって割り当てられる機能が 異なります。
- 手動カスタマイズしたカスタムメニューをリセットする<機能割り当てリセット>

メニュー項目を操作履歴により自動的 に並べ替える

きせかえツールによっては、メニューの操作履歴に従ってカスタムメニューの項目を自動的に並べ替えるものがあります(自動カスタマイズ)。

- お買い上げ時に登録されている[ドコモダケ]は自動 カスタマイズに対応しています。
- きせかえツールによって並べ替えかたなどが異なります。
- 自動カスタマイズされたカスタムメニュー をリセットする<メニュー操作履歴のリセット>
- カスタムメニューで⑩ **>** [メニュー操 作履歴のリセット] **>** [はい]

きせかえツール設定を初期状態に戻す

■ 画面/着信音のすべての設定項目を初期 状態に戻す<画面/音設定の初期化>

● 画面/音設定の初期化を行うと、お買い上げ時の本体色にかかわらず、きせかえツール [White] (本体色 White用) が設定されます。

待受画面で⑨を1秒以上押す

- **2** [画面/音設定の初期化] ▶端末暗証番 号を入力して ● ▶ [確認]
- メニュー画面だけをリセットする

<メニュー画面リセット>

▼ニュー画面リセットを行うと、お買い上げ時の本体色にかかわらず、きせかえツール[White](本体色White用)のメニュー画面が設定されます。

待受画面で 9 を 1 秒以上押す

- ◆ カスタムメニューで● を押しても操作できます。
- **7** [メニュー画面リセット] ▶ 端末暗証番 号を入力して **③** ▶ [確認]

テーマ・各種画面設定

ディスプレイをアレンジする

サブメニュー枠のデザインを変更する <サブメニュー画像設定>

サブメニューの上下の枠のデザインを変更できます。

- データBOXのマイピクチャの[プリインストール] フォルダ内の画像を利用できます。
 - 待受画面で ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・ 省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [サ ブメニュー画像設定] ▶ (画像選択)
 - 回を押すと、上枠と下枠の画像設定画面を切り 替えられます。
- 【プリインストール】 ●画像を選んで (決定)
 - 画像を確認するときは、画像を選択します。団を押すと元の画面に戻ります。
 - 上枠用の画像を設定すると、下枠用の画像設定 画面が表示されます。画像を設定するときは、
 (画像選択)を押し、操作2をくり返します。

ダイヤル入力画面の数字のデザインを 設定する<ダイヤル画像設定>

待受画面で

(●) [設定]) [表示・ランプ・省電力]) [テーマ・各種画面設定]) [ダイヤル画像設定]) 項目を選択



お知らせウィンドウのアニメーションを 設定する<お知らせウィンドウアニメ>

確認メッセージやエラーメッセージを表示するお知らせウィンドウの画像を設定できます。

横212×縦42ドット、横424×縦84ドットのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを利用できます。ただし、Flash画像は利用できません。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示·ランプ·省電力] ▶ [テーマ·各種画面設定] ▶ [お知らせウィンドウアニメ] ▶ ᠍ (画像選択)

フォルダを選択▶画像を選んで (決定)

● 画像を確認するときは、画像を選択します。 を押すと元の画面に戻ります。

マークのデザインを変更する <電波/電池/小時計マーク>

● データBOXのマイピクチャに保存されている画像で、電波マークは横48×縦60ドット、横96×縦120ドット、電池マークは横72×縦40ドット、横144×縦80ドット、小時計マークは横49×縦40ドット、横98×縦80ドットのGIF画像を利用できます。ただし、Flash画像、GIFアニメーション、JPEG画像は利用できません。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [電波/電池/小時計マーク] ▶ マークを選択

マーク	電波マーク	小時計マーク
	電池マーク	

(画像選択) > フォルダを選択 > 画像を選んでほ(決定)

● 画像を確認するときは、画像を選択します。 を押すと元の画面に戻ります。

画面の配色を変更する<カラーテーマ設定>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [テーマ・各種画面設定] ▶ [カラーテーマを選定] ▶ カラーテーマを選択 ▶ 「はい]

カラー	GentleWhite	Natural
テーマ	UrbanBlack	Gorgeous
	JewelryPink	Citrus
	CobaltBlue	SilverLine

● カラーテーマを選択すると、画面が選択中の配 色パターンで表示されます。

基本メニューのデザインを変 更する

基本メニューのアイコンや背景画像、アイコン名の 有無を変更できます。

基本メニューのアイコンを設定する <アイコン画像設定>

- 横76×縦76ドット、横152×縦152ドットのJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションを利用できます。サイトでダウンロードした画像も利用できます。
- 1つのアイコンに対して非選択時用、選択時用の2 枚の画像を設定できます。
- GIFアニメーションの場合は最大3シーンが切り替わります。選択時用の画像は設定できません。
- ● データBOXのマイピクチャの画像をメニューアイコンに設定した場合、元の画像を削除しても、メニューアイコンの設定を変更するまで画面は保持されます。

基本メニューで、アイコンを選んで 「アイコン設定]

- [アイコン画像設定] ▶フォルダを選択 ▶非選択時用の画像を選んで (決定)
 - ◆ メニューアイコンに設定できない画像は表示されません。
 - GIFアニメーションを選択したときは、基本メニュー画面に戻ります。
 - 画像を確認するときは、画像を選択します。 を押すと元の画面に戻ります。

選択時用の画像を選択

選択時用の画像を 別に設定する	[はい]→フォルダを選択→ 画像を選んで ፤
非選択時用と同じ 画像を設定する	[いいえ]

関連操作

アイコン名を表示する<アイコン名表示>

基本メニューで [2] ▶ [アイコン設定] ▶ [アイコン名 表示] ▶ [ON]

関連操作のお知らせ

アイコン名表示について

● アイコン画像の中に文字が含まれている場合、アイ コン名表示を[ON]にすると、文字が二重に表示さ れます。

基本メニューの背景を設定する<背景設定>

- JPEG画像、GIF画像を利用できます(Flash画像、GIFア ニメーションは利用できません)。
 - サイトでダウンロードした画像も利用できます。
- データBOXのマイピクチャの静止画を背景画像に設 定した場合、元の静止画を削除しても、背景画像の設 定を変更するまで画面は保持されます。

基本メニューで 📵 ▶ [背景設定] ▶ フォ ルダを選択 ▶ 静止画を選んで (決定)

- ・ 背景画像に設定できない静止画は表示されません。
- 静止画を確認するときは、静止画を選択します。 配を押すと元の画面に戻ります。

基本メニューをお買い上げ時の状態に 戻す<メニュー画面リセット>

基本メニューのアイコン画像設定、アイコン名表示、 背景設定をお買い上げ時の状態に戻します。

基本メニューで 📵 🕨 「メニュー画面リ セット] | 端末暗証番号を入力して (・) | [はい]

操作ガイドを表示する<操作ガイド>

操作ガイドブックを呼び出して、基本メニューのア イコンや、待受画面でのボタンの操作方法を調べる ことができます。

基本メニューで◎ ▶ [操作ガイド] ▶ 確 認したい項目を選択

項目 アイコン 待受画面

● 選択した項目の操作ガイドブックが表示されます。

ランプ色設定/ランプパターン設定

イルミネーションを設定する

着信時や通話中、GPS機能利用時などに点滅する着 信ランプの色や点滅パターンを設定します。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・ 省電力] > [ランプ設定] > 項目を選択

項目	着信ランプ→音声電話
	着信ランプ→テレビ電話
	着信ランプ→プッシュトーク
	メールランプ→メール受信ランプ
	メールランプ→メール送受信中ランプ※
	通話中ランプ※
	アラーム/タイマーランプ※
	ICカードランプ※
	開閉連動ランプ※
	GPSランプ→現在地確認
	GPSランプ→現在地通知
	GPSランプ→位置提供/許可
	GPSランプ→位置提供/毎回確認

※ 項目を選択したあと[ON]を選択します。

[ランプ色設定] > ランプ色を選択

ランプ色	レインボー	アクア
	オーロラ	サンシャイン
	サンセット	プラズマ
	リーフ	スカイ

- 色を選ぶたびに、着信ランプの色が変わります。
- GPSランプの現在地確認または現在地通知の場 合、[OFF]に設定するとランプが点滅しません。
- L C カードランプは、「ON] / [OFF] の設定にな ります。ランプ色は変更できません。

「ランプパターン設定】 ランプパター ンを選択

ランプ	宝石	シグナル
バターン	蛍	ネオン
	流星	花火
	星空	メロディ連動※

- ※ メール送受信中ランプ/通話中ランプ/開閉連 動ランプは設定できません。
- パターンを選ぶたびに、着信ランプの点滅パ ターンが変わります。
- GPSランプ/ | Cカードランプは、「ON]/ [OFF]の設定になります。ランプパターンは変 更できません。

お知らせ

- データ通信時の着信ランプは、音声電話着信ランプ で設定したランプ色と同じです。
- 複数の着信ランプが設定されているとき、着信ランプ やメール着信ランプは次の優先順位で点滅します。

	優先順位(高→低)
着信ランプ	電話帳指定着信ランプ→グループ指定 着信ランプ→通常の着信ランプ
メール 着信ラ ンプ	電話帳指定メール着信ランプ→グルー プ指定メール着信ランプ→通常のメー ル着信ランプ

位置提供許可/位置提供毎回確認について

- ●「位置提供許可時」とは、GPSサービス利用設定が [許可]の場合、もしくは[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定が[許可]の場合です。
- ●「位置提供毎回確認時」とは、GPSサービス利用設定が[毎回確認]の場合、もしくは[i Menu]→[料金& お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定]で位置情報利用設定が[毎回確認]の場合です。
- GPSサービス利用設定については、P.281を参照してください。

お知らせランプ

電話やメールがあったことを ランプで知らせる

不在着信や新着メールがあるときにランプを点滅してお知らせします。

 不在着信はランプ色[アクア]、新着メールはランプ 色[リーフ]、不在着信と新着メールの両方があると きはランプ色[アクア]と[リーフ]で、約4秒間隔で 点滅します。ランプ色は変更できません。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [ランプ設定] ▶ [お知らせランプ] ▶ 項目を選択 ▶ [ON]

項目	不在着信お知らせ
	新未読メールお知らせ

お知らせ

- 通常ポジション/ビューアポジションの場合は、省電力モードのときにお知らせランプが点滅します。
- お知らせランプが点滅し始めてから約24時間何も 操作しなかった場合、お知らせランプが消灯します。

表示画質設定

画質を変更する

画像や映像を表示する機能ごとに、ディスプレイ画質を設定できます。また、動画再生中は、映像シーンに応じてバックライトの明るさを自動制御することができます。

画質モードを設定する <鮮やか画質モード設定>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [表示画質設定] ▶ [鮮やか画質モード設定] ▶ 機能を選択

機能	待受		
	カメラ		
	ワンセグ/データBOX(ワンセグ)		
	データBOX(マイピクチャ)		
	データBOX(Music&V ch)		
	データBOX(iモーション)		
	インターネットムービープレーヤー		

┛ 画質を選択▶画質を確認して⊙

ノーマル	通常の画質です。
ダイナミック	彩度をアップし、エッジを強調し た画質です。
ビビッド※1	彩度をアップした画質です。
シャープネス ※1	エッジを強調した画質です。
映画※2	映画を見るのに適した画質です。

- ※1 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]では設定できません。
- ※2 [ワンセグ/データBOX(ワンセグ)]のみ設定できます。

動画再生中にバックライトの明るさを自動制御する<シーン別制御>

● 照明・省電力設定の明るさ調整を、手動で1~8に設定している場合に有効です。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [表示画質設定] ▶ [シーン別制御] ▶ [ON]

フォント(書体)設定

文字の設定(フォント)を変える

待受画面で⑥ ▶ [設定] ▶ [表示·ランプ·省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [フォント(書体)設定] ▶ フォントを選択

◆ ②でフォントを選ぶと、見本の文字のフォント が変わります。

これは見本です 読みやすいフォント これは見本です 読みやすいフォント

LCゴシック

SH平成明朝

これは見本です 読みやすいフォント

SHクリスタルタッチ

文字サイズ設定


文字のサイズを変える

ディスプレイに表示される文字のサイズを一括して 変更できます。i モード、フルブラウザ、メール/ メッセージ、文字入力について個別に設定すること もできます。

- 一括設定の場合、次の画面の文字サイズが変更されます。
 - i モード
- サブメニュー
- フルブラウザ
- リスト表示
- メール/メッヤージ
- ■確認メッセージやエラーメッセージ
- 文字入力
- マンガ・ブックリーダー
- 待受画面で
 ▶ [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選択

一括記		[一括設定]→[標準]/[拡大] ◆ 待受画面で(5)を 1 秒以上押しても、[標準]と[拡大]を切り替えることができます。 ◆ メニューの変更確認画面が表示された場合、[はい]を選択すると文字サイズとメニューが変更されます。 [いいえ]を選択すると文字サイズのみ変更されます。
個別設定	i モード	[個別設定]→[i モード]を選択 →[最大]/[大きい]/[標準]/ [小さい]→[はい]
	フルブラ ウザ	[個別設定]→[フルブラウザ]を 選択→[大きい]/[標準]/[小 さい]/[最小]→[はい]
	メール/ メッセー ジ	[個別設定]→[メール/メッ セージ]を選択→[最大]/[大き い]/[標準]/[小さい]/[最 小]→[はい]
	文字入力	[個別設定]→[文字入力]を選択 →[最大]/[大きい]/[標準]/ [小さい]→[はい]

例:文字入力を個別設定した場合



お知らせ

- 文字サイズ設定の一括設定を[拡大]に設定した場合、基本メニューでの機能番号(★プP.458)が変更されるものがあります。
- メール作成画面では、個別設定の文字入力を[最大] にした場合でも、宛先、題名、添付ファイル欄は[大 きい]と同じ文字サイズで表示されます。
- ユーザ辞書の文字入力など、画面によっては文字サイズを変更できない場合があります。
- フルブラウザは、表示モード設定が[ケータイモード]の場合のみ変更されます。

Bilingual

画面を英語表示に切り替える

ディスプレイに表示される各機能名やメッセージ、 およびメニュー項目名などを日本語表示/英語表示 に切り替えます。

待受画面で◉ ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [Bilingual] ▶ [English]

 英語表示から日本語表示に切り替える場合は、 待受画面で®を押し[Settings]→[General settings]→[Select language]→[日本語]を選択 します。







英語表示

お知らせ

● FOMAカードを挿入している場合、FOMAカードに 保存されます。Bilingual設定は、FOMA端末(本体)と 挿入されたFOMAカードに保存されますが、それぞ れの設定が異なる場合は、FOMAカードの設定が優 先されます。

プライベートフィルタ設定

ディスプレイをまわりの人か ら見えにくくする



ディスプレイの濃淡を変えることにより、まわりの 人から見えにくくします。

待受中/操作中に۩(刃)を 1 秒以上押す

- プライベートフィルタが設定され、ディスプレイ上部に[図]が表示されます。
- 設定を解除するときは、もう一度圖(□)を1秒以上押します。

お知らせ

- オールロック中やビューアポジション時などはプライベートフィルタを設定/解除できません。
- FOMA端末を閉じたり、電源を切るとプライベート フィルタは解除されます。ただし、マナーモード連 動が[ON]でマナーモードに設定している場合は、 FOMA端末を閉じたり、電源を切ってもプライベートフィルタは設定されたままです。
- 画面表示時間設定により、ディスプレイ表示が消えている間はプライベートフィルタは解除されます。
- プライベートフィルタ設定中にカメラを起動しても、プライベートフィルタは解除されません。

マナーモードに連動してプライベートフィルタを設定する<マナーモード連動>

マナーモードを設定したときに、自動的にプライベートフィルタも設定されるようにします。

- 待受画面で **▶ [設定] ▶ [表示·ラン** プ·省電力] ▶ [プライベートフィルタ設 定] ▶ [マナーモード連動] ▶ [ON]
 - ◆マナーモード設定中でも、プライベートフィルタを設定/解除することができます。

プライベートフィルタ濃度を変更する <フィルタ濃度設定>

待受画面で (●) [設定] ▷ [表示・ランプ・省電力] ▷ [プライベートフィルタ設定] ▷ [フィルタ濃度設定] ▷ フィルタ濃度を選択

フィルタ濃度 濃い 標準 薄い

● [濃い]、[標準]、[薄い]の順でまわりの人から見 えにくくする効果があります。

あんしん設定

■暗証番号について	
FOMA端末で利用する暗証番号について	
● 端末暗証番号を変更する	<端末暗証番号変更>143
手書き認証について	<手書き認証>143
● PINコードを設定する <	FOMAカード(UIM)設定>144
PIN□ックを解除する	
■携帯電話の操作や機能を制限する	
●各種□ック機能について	
● 他の人が使用できないようにする	イオールロック>145
● おまかせロックを利用する	<おまかせロック>146
● 発信や着信ができないようにする	くセルフモード>146
● 電話帳やスケジュールなどを表示できないようにする	<機能別□ック>147
● ダイヤルボタンでの発信を禁止する	<ダイヤル発信制限>148
● ワンタッチで各種ロックを設定する	<まとめて簡単ロック>148
● サイドボタンの誤動作を防止する	<ボタン操作無効>149
■発着信や送受信を制限する	
● リダイヤルや着信履歴の表示を設定する	<発着信履歴表示>149
●シークレット登録されている情報を表示する	<シークレットモード>149
●指定した電話番号からの電話だけを受ける	<電話帳指定着信許可>150
●指定した電話番号からの電話を受けない	<電話帳指定着信拒否>151
● 発信者番号のわからない電話を受けない	<非通知理由別着信拒否>152
●電話帳未登録の相手の着信音を無音にする	<呼出動作開始時間設定>152
●電話帳未登録の相手からの電話を受けない	<電話帳登録外着信拒否>153
■電話帳お預かりサービスを利用する	
● 電話帳お預かりサービスを利用する<	電話帳お預かりサービス>153
■その他の「あんしん設定」について	
● その他の「あんしん設定」について	

FOMA端末で利用する暗証番号について

FOMA端末には、便利にお使いいただくための各種機能に、暗証番号の必要なものがあります。各種端末操作用の端末暗証番号のほかに、ネットワークサービスでお使いになるネットワーク暗証番号、i モードパスワードなどがあります。用途ごとに上手に使い分けて、FOMA端末を活用してください。

 端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)、i モードパ スワード、PIN1コード・PIN2コード入力時は、[★]で 表示されます。

各種暗証番号に関するご注意

- 設定する暗証番号は「生年月日」、「電話番号の一部」、「所在地番号や部屋番号」、「1111」、「1234」などの他人にわかりやすい番号はお避けください。また、設定した暗証番号はメモを取るなどしてお忘れにならないようお気をつけください。
- 暗証番号は、他人に知られないように十分ご注意 ください。万が一、暗証番号が他人に知られ悪用 された場合、その損害については、当社は一切の 責任を負いかねます。
- ドコモからお客様の暗証番号をうかがうことは 一切ございません。
- ◆ 各種暗証番号を忘れてしまった場合は、契約者ご本人であることが確認できる書類(運転免許証など)やFOMA端末、FOMAカードをドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。
- 詳しくは取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ 先」までご相談ください。

端末暗証番号(各種機能用の暗証番号)

端末暗証番号は、お買い上げ時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(で)と143)。

端末暗証番号入力の画面が表示された場合は、4~8桁の端末暗証番号を入力し、●を押します。

● 間違った端末暗証番号を入力した場合は、「端末暗証番号が違います]と表示されたあと、端末暗証番号入力の前の画面に戻ります。正しい端末暗証番号を確認してから、もう一度操作してください。

ネットワーク暗証番号

ドコモ e サイトでの各種手続き時や、各種ネット ワークサービスご利用時にお使いいただく数字 4 桁 の番号で、ご契約時に任意の番号を設定いただきま すが、お客様ご自身で番号を変更できます。

パソコン向け総合サポートサイト「My DoCoMo」の「DoCoMo ID/パスワード」をお持ちの方は、パソコンから新しいネットワーク暗証番号への変更手続きができます。

なお、i モードからは、ドコモ e サイト内の「各種手続き」からお客様ご自身で変更ができます。

※「My DoCoMo」、「ドコモ e サイト」については、取扱 説明書裏面をご覧ください。

i モードパスワード

マイメニューの登録・削除、メッセージサービス、 i モードの有料サービスのお申し込み・解約などを 行う際には4桁の「i モードパスワード」が必要に なります(このほかにも各情報サービス提供者が独 自にパスワードを設定していることがあります)。

- i モードパスワードは、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます。
- i モードから変更される場合は、[i Menu]→[料金 &お申込・設定]→[オプション設定]→[i モードパ スワード変更]から変更ができます。

PIN1 = F · PIN2 = F

FOMAカードには、PIN1コード、PIN2コードという2つの暗証番号を設定できます。これらの暗証番号は、ご契約時は[0000]に設定されていますが、お客様ご自身で番号を変更できます(でア.144)。


PIN1コードは、第三者による無断使用を防ぐため、FOMAカードをFOMA端末に差し込むたびに、またはFOMA端末の電源を入れるたびに使用者を確認するために入力する4~8桁の暗証番号(コード)です。PIN1コードを入力することにより、発着信および端末操作が可能となります。PIN2コードは、積算料金リセット、ユーザ証明書利用時や発行申請を行うときなどに使用する4~8桁の暗証番号(コード)です。

● 新しくFOMA端末を購入されて、現在ご利用中の FOMAカードを差し替えてお使いになる場合は、以 前にお客様が設定されたPIN1コード、PIN2コードを ご利用ください。

PINロック解除コード

PINロック解除コードは、PIN1コード、PIN2コードが ロックされた状態を解除するための8桁の番号で す。PINロック解除コードを入力することによりロッ ク状態を解除できます。なお、お客様ご自身では変更 することはできません。PINコードやPINロック解除 コードは、控えを取るなどしてお忘れにならないよ う、ご注意ください。

- PIN1コード、PIN2コードの入力を、3回連続して間違 えると自動的にロックされます。
- PIN□ック解除コードの入力を、10回連続して間違え るとFOMAカードが完全にロックされます。



端末暗評番号变更

端末暗証番号を変更する

お客様自身の端末暗証番号(4~8桁の数字)に変更 してください。お買い上げ時は、[0000]に設定され ています。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [端末暗証番号変更] > 現在の端 末暗証番号を入力して
・



新しい端末暗証番号を入力して●▶もう 一度、新しい端末暗証番号を入力して

・

手書き認証

手書き認証について

TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド上で文 字や記号を手書きし、認証を行います。セキュリティ 機能として端末暗証番号入力の代わりに利用できま す。端末暗証番号入力に比べて登録内容の自由度が 高くなります。ただし、厳密な筆跡による認証は行っ ておりませんので、登録内容は他人に知られないよ うに十分ご注意ください。

● TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)の利用設定を [OFF]に設定していても、手書き認証の手書き入力や 認証用記号登録は可能です。

手書き認証を設定する<手書き認証設定>

手書き認証に必要な文字や記号を登録します。

- 手書き認証技術は完全に本人認証を保証するもので はありません。当社では本製品を第三者に使用され たこと、また手書き認証の誤認証により使用できな かったことによって生じる損害に関しては、一切責 任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 手書き認証に失敗した場合、エラー発生日時がエ ラー履歴に記録され確認することができます。最新 のものから最大9件まで記録されます。

待受画面で ● ▶ 「設定] ▶ 「セキュリ ティ] > [手書き認証設定] > 端末暗証番 号を入力して●

[ON]

● [OFF]を選択した場合は、操作完了となります。

認証用記号を登録する

1画ごとの入力の長さが短いと、大きさ・形状・ 位置が変わる可能性が高く、正確な認証が難し くなりますのでご注意ください。

新規に登録する	【確認】→「認証用記号登録】→「確認】→ 文字・記号を手書き入力して ④(登録) TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド上で、認証に使用する文字や記号を手書き入力します。 ② 直以上12面以内で入力します。 ● [登録できませんでした。再度登録してください]と表示されたときは、もう一度登録してください。
上書き 登録する	[認証用記号登録]→[上書登録]→[確認] →文字・記号を手書き入力して⑥(登録)
登録した 認証用記 号を確認 する	[認証用記号登録]→[登録データ確認] ● 確認を終わるときは●を押します。 ● 認証用記号を削除するときは、直 (削除)を押し、[はい]を選択します。
エラー 履歴を 確認する	[エラー履歴]確認を終わるときは●を押します。

᠍(完了)

●「登録された記号で認証を行う簡易なセキュリ ティです]と表示されます。

手書き認証を実行する

手書き認証画面で、登録した認証用記号 を手書き入力する ▶ ④ (認証)

- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)バッド上 で、登録した文字や記号を手書き入力します。
- 登録時と同じ筆順で入力してください。また、できるだけ登録時と同じ形状で同じ位置に入力してください。
- 図を押すと、入力した内容が削除されます。
- 認証に成功すると[認証が成功しました]と表示され、目的の機能を利用できます。
- 端末暗証番号入力に切り替えるときは
 (暗証番号)を押します。
- 認証に失敗すると、「認証できませんでした。エラーが続く場合は認証用記号登録を再度行ってください」と表示されます。もう一度認証する場合は [再認証] を選択し、再び操作 1 を行ってください。端末暗証番号を入力する場合は、「端末暗証番号入力」を選択し、端末暗証番号を入力して「●を押します。

FOMAカード(UIM)設定

PINコードを設定する

FOMAカードのPIN1コード、PIN2コードを変更できます。PIN1コード、PIN2コードは、FOMAカードに保存されます。お買い上げ時は、PIN1コード・PIN2コードとも[0000]に設定されています。

- PIN1コードは、FOMAカードを不正に使用されない ための、4~8 桁の暗証番号です。PIN2コードは、サ イトやインターネット接続などのオンラインサービ スなどで個人認証が必要なときに入力する4~8 桁 の暗証番号です。ユーザ証明書操作時(FirstPassを利 用するためのユーザ証明書の発行)や、FirstPass対応 サイトに接続(★ア・199)するときに入力します。
- PIN1コード・PIN2コードは4~8桁の数字を入力してください(1267P.142)。

お知らせ

- PIN1コード/PIN2コード入力画面で入力を3回間 違えると、PIN1コード/PIN2コードがロックされま す。PINロックを解除してください。PINロック解除 時に、新しいPIN1コード/PIN2コードを入力する必 要があります(20ア.145)。
- ◆ PIN2コードの3回連続入力ミスによってFOMA端末がロックされた場合でも、電話の発着信、メールの送受信などの通信は可能ですが、PIN1コードの3回連続入力ミスによってFOMA端末がロックされた場合には、通信が必要な機能の操作はできなくなります。

電源を入れたときにPINコードを入力するように設定する<PINコード入力設定>

FOMA端末を不正に使用されないために、電源を入れたときにPIN1コードを入力しないと使えないように設定します。

待受画面で **● ▶** [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [FOMAカード(UIM)設定] ▶ 端末暗証番号を入力して **●**



FOMAカード設定画面

2 [PIN1コード入力設定] ▶ [ON] / [OFF] ▶ PIN1コードを入力して •

● PIN1コードは3回まで入 力できます。PIN1コード入 力画面には残存入力回数 が表示されます。



■ 電源を入れたときにPIN1コードを入力 する

PIN1コード入力設定を[ON]に設定すると、電源を入れたときに、PIN1コードの入力画面が表示されます。

● PIN1コードを入力しないとFOMA端末を操作できません。FOMA端末が無断で使用されるのを防ぐことができます。

- ◆ PIN1コードは3回まで入力できます。PIN1コード入力画面には残存入力回数が表示されます。
- PIN1コードを正しく入力すると、待受画面が表示されます。

PIN1コード / PIN2コードを変更する <PIN1コード変更 / PIN2コード変更>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [FOMAカード(UIM)設定] ▶ 端末暗証番号を入力して ●

PIN1コード入力設定が[OFF]に設定されている場合、PIN1コードは変更できません。

変更するPINコードを選択 ▶ 現在のPIN コードを入力して ◉

PINコードは3回まで入力できます。PINコード入力画面には残存入力回数が表示されます。



● 間違ったPIN1コード/ PIN2コードを入力すると、操作3のあと[PIN1/ PIN2コードが認識できませんでした]と表示され、操作2の画面に戻ります。 新しいPINコードを入力して

b もう 一度、新しいPINコードを入力して

・

PINロックを解除する

PIN1/PIN2がロックされた画面

● PIN□ック解除コードは10回ま で入力できます。PINロック解 除画面には残存入力回数が表 示されます。

PINロック解除コードを 入力してください あと10回

● PIN1コード・PIN2コードは4~8桁の数字を入力し てください(**愛**P.142)。

PIN1ロックを解除するとき

- PIN2コードのロックを解除するときも、同様の操作 で解除します。
- PINロック中にPINロック解除コード入 力画面で、PINロック解除コード(8桁の 数字)を入力して●
- 新しいPIN1コードを入力して

 b もう 一度、新しいPIN1コードを入力して

 ・
 - [変更しました]と表示されます。

各種ロック機能について

電話帳の呼び出し、登録、削除やダイヤルボタンでの 発信などの機能を制限できます。

- ロックの設定/解除には、端末暗証番号の入力が必 要です。
- 設定できる項目は次のとおりです。

- 8000 00 00000000000000000000000000000				
ロック機能	動作•制限内容	ページ		
オールロック	電源のON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する以外の操作ができないようにして、FOMA端末の無断使用を防ぎます。	P.145		
おまかせ ロック	FOMA端末内のすべてのデータ にアクセスできないように、遠隔 操作でロックします。	P.146		
セルフ モード**	音声電話やテレビ電話、プッシュトークの発着信、i モードメールやSMSの送受信、メッセージR/Fの受信、i モードの機能を使えないように設定します。	P.146		
機能別ロック	マルチメディア、メール、電話帳 (ブッシュトーク電話帳含む)やスケジュールなどの表示や編集・操作ができないようにして、個人情報の閲覧や書換えを防止します。機能ごとに設定が可能です。	P.147		
ダイヤル 発信制限	ダイヤル入力による発信や電話 帳の編集ができないようにしま す。電話帳、リダイヤル、着信履歴 を使った発信だけが可能です。	P.148		

ロック機能	動作•制限内容	ページ
まとめて 簡単ロック	ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックをワンタッチ操作で設定します。	P.148
まとめて 自動ロック	ディスプレイの表示がOFFになったときに、ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックが自動で設定されるようにします。	P.149
ICカード ロック設定	ICカード機能を利用できない ようにロックします。	P.272
ボタン操作 無効**	サイドボタンを操作できないよ うにして、誤動作を防ぎます。	P.149

※ 端末暗証番号の入力は不要です。

オールロック

他の人が使用できないように する

電源ON/OFFと音声電話/テレビ電話に応答する 以外の操作ができないようにします。

オールロックを設定する

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [ロック設定] > 端末暗証番号を 入力して①



ロック設定画面

[オールロック] [はい]

- サールロックが設定され、 待受画面に[オールロッ ク]と表示されます。
- オールロックを設定する と[四]が表示されます。



オールロックを解除する

オールロック中に、待受画面で端末暗証 番号を入力して●

● 待受画面の[オールロック]の文字と[聞]が消 え、オールロックが解除されます。

お知らせ

- オールロック中は待受画面には「待受画面 1]の画像 が表示され、カレンダー表示設定は[OFF]になりま す。オールロックを解除すると元の設定に戻ります。
- オールロックを設定しても、FeliCa の I Cカード機 能はロックされません。
- オールロック中に不在着信があっても画面には表 示されません。オールロックを解除すると[6](着 信あり)が表示されます。

お知らせ

- オールロック中は音声電話やテレビ電話をかける ことはできません。ただし、緊急通報番号(110番、 119番、118番)には発信できます。発信する場合は、 端末暗証番号入力画面で電話番号を入力して(2)を 押します。電話番号は[***]で表示されます。
- オールロック中は、設定した時刻になってもアラームは動作しません。
- オールロック中も、i モードメール/SMSやメッセー ジR/Fの自動受信ができますが、画面には表示されま せん。オールロックを解除すると、i モードメールや SMS、メッセージR/Fのアイコンが表示されます。
- オールロック中も、エリアメールは自動受信され、 画面に表示されます。
- オールロック中も、GPS機能の位置提供の要求には 対応します。
- オールロックの解除に5回続けて失敗すると、 FOMA端末の電源が切れます。再び電源を入れて、 正しい端末暗証番号を入力してください。

おまかせロック

おまかせロックを利用する

おまかせロックとは

FOMA端末を紛失した際などに、ドコモにご連絡いただくか、またはMy DoCoMoからの操作により、遠隔操作でFOMA端末にロックをかけることができるサービスです。お客様の大切なプライバシーとおサイフケータイを守ります。

あ客様からのお電話などによりロックを解除することができます。

- ※ おまかせロックは有料サービスです。ただし、ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し込まれた場合は無料になります。
- ※ おまかせロック中も位置提供可否設定を[位置提供機能のN]に設定している場合や、[許可期間設定]に設定中で位置提供許可期間中の場合は、GPS機能の位置提供要求に対応します。

おまかせロックの設定/解除

▼ 0120-524-360 受付時間 24時間

- ※パソコンなどでMy DoCoMoのサイトから も設定/解除ができます。
- ※ あまかせロックの詳細については『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

■ おまかせロックを設定すると

- [おまかせロック中です]と表示され、おまかせロックが設定されます。
- あまかせロックはお客様がご 契約中のFOMAカードが挿入 されているFOMA端末に対し てロックをかけるサービスで す。



- おまかせロック中は、音声/テレビ電話の着信に対する応答と電源ON/OFFの操作を除いて、すべてのボタン操作がロックされ、各機能(ICカード機能を含む)を使用することができなくなります。
- 音声/テレビ電話の着信は可能ですが、この場合、電 話帳に登録されている氏名、画像などは画面に表示 されず、電話番号だけが表示されます。
- あまかせロック中に受信したメールは、メールセンターに保存されます。
- 電源ON/OFFは可能ですが、電源OFFを行っても □ックは解除されません。
- FOMAカードやmicroSDメモリーカードにはロック がかかりませんので、あらかじめご3承ください。

お知らせ

- 他の機能が起動中の場合でも、当該機能を終了して ロックをかけます。
- 他のロック機能の設定中でも、おまかせロックを使用することができます。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときは ロックがかかりません。
- デュアルネットワークサービスをご契約のあ客様 が、movaサービスをご利用中の場合は、ロックはか かりません。
- おまかせロックはFOMA端末に挿入されている FOMAカードのご契約者の方からのお申し出によ りロックをかけるサービスです。ご契約者の方と FOMA端末を使用している方が異なる場合でも、ご 契約者の方からのお申し出があればロックがかか ります。
- ◆ おまかせロックの解除は、おまかせロックをかけた ときと同じ電話番号のFOMAカードをFOMA端末 に挿入している場合のみ行うことができます。解除 できない場合は、取扱説明書裏面に記載の「総合お 問い合わせ先」までお問い合わせください。

セルフモード

発信や着信ができないように する

音声電話やテレビ電話、ブッシュトークの発着信、 i モードメールやSMSの送受信、メッセージR/Fの 受信、i モードなど、通信が必要なすべての機能を 使えないように設定できます。

- ●セルフモード中に電話がかかってきた場合、相手には電波が届かないか電源が入っていないことを通知するガイダンスが流れます。なお、ドコモの留守番電話サービス(『季P.430)、転送でんわサービス(『季P.430)をご利用の場合、FOMA端末の電源を切っているときと同様にサービスをご利用になれます。
- セルフモード中でも、緊急通報番号(110番、119番、 118番)へはダイヤルできます。発信後にセルフモードの設定は解除されます。
- i C通信、赤外線通信、赤外線リモコン操作もできません。

待受画面で● ▶ 「設定] ▶ 「诵話・诵信機 能設定] **| 「セルフモード] | 「ON**] / [OFF] **|** [はい]

● セルフモードを設定すると、ディスプレイ上部 の[光川が消え[畑]が表示されます。

お知らせ

ⅰ モード待機中([音]点滅)は、セルフモードを設定 できません。

セルフモード中は

- セルフモード設定前に送受信した i モードメールや SMS、メッセージR/Fを読んだり、新規作成や編集 して保存することはできますが、送信はできません。
- 送信されてきた i モードメールやメッセージR/F はiモードセンターで、SMSはSMSセンターで、お 預かりします。受信する場合はセルフモードを解除 して、i モード問い合わせ、SMS問い合わせを行っ てください。
- ヤルフモード中は、GPS機能の現在地確認、現在地通 知、位置提供を行うことができません。また、現在地 通知先の登録、修正、削除を行うことができません。

機能別ロック

電話帳やスケジュールなどを 表示できないようにする

個人情報を他の人が見たり、無断で書換えられたり するのを防ぐため、メール、電話帳などへのアクセス を機能ごとに制限します。

- 以下の項目ごとにロックできます。 i モード/i チャネル、i アプリ、マルチメディア、 メール(メッセージR/Fを含む)、電話帳、伝言メモ/ 音声メモ、メモ/スケジュール/アラーム、トルカ、 GPS、着もじ
- マルチメディアの機能別ロックを設定するとカメラ機 能(静止画撮影、動画撮影)、ワンセグ機能(番組表、予約 リストを除く)、Music&Videoチャネル機能、ミュージッ クプレーヤー機能、SDオーディオ機能、ボイスレコー ダー機能、マンガ・ブックリーダー機能(microSDメモ リーカード挿入時のみ)、ドキュメントビューア機能、 PDF対応ビューア機能もロックされます。
 - 待受画面で ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [ロック設定] > 端末暗証番号を 入力して⊙

[機能別ロック] レック/解除する項 目を選択▶ ◎ (完了)

- 「▼]はロック、「□]は解 除の状態です。
- 項目を選択すると、ロック と解除を交互に切り替え ることができます。
- 機能別□ックが設定され ると、ディスプレイ上部に [6]が表示されます。



機能別口ック 設定画面

- (全選択)を押すとすべての項目をロックでき ます。また、チェックがすべての項目に入ってい る場合は、⑥(全解除)を押すとすべての項目を 解除できます。
- 各機能のメニュー(マルチメディア、アラーム、 GPS、着もじは除く)から機能別ロックを設定し てもチェックボックスに反映されます。

お知らせ

- ワンセグ機能(番組表、予約リストを除く)、GPS機能 (対応 i アプリを除く)以外の機能別ロック中の機能 を利用しようとすると、端末暗証番号入力画面が表 示されます。正しい端末暗証番号を入力すると、機能 別ロックは一時解除され、機能操作を終了すると再 びロックされます。microSDメモリーカードのPIM データ(電話帳、テキストメモ、スケジュール、ブック マーク、メール) は各機能の [microSDデータ参照] か ら参照できます。PIMとは「個人情報管理プログラ ム」を意味します。
- ⅰ アプリの機能別□ック中は、番組表も□ックされ ます。
- ワンセグ機能(番組表、予約リストを除く)は一時解 除できません。ワンゼグ機能を利用する場合は、マ ルチメディアの機能別口ックを解除してください。
- 機能別ロック中は、ロックがかかっている項目の赤 外線受信、i C受信はできません。
- ■話帳登録外着信拒否を設定しているときは、電話 帳を機能別口ックできません。
- 電話帳の機能別ロック中は、電話帳に登録されてい る相手から着信があっても、名前や画像は表示され
- 電話帳の機能別□ックを設定すると、次の機能も禁 止されます。
 - ツータッチダイヤル、ツータッチメール、イヤホ ン発信
 - 指定着信音、指定メール着信音
 - 指定着信ランプ、指定メール着信ランプ
 - i モードメールやSMS送信時の電話帳を利用し た宛先入力※
 - 電話帳指定着信許可・拒否の[OFF]以外の設定
 - アラーム、スケジュールの電話帳を利用した連絡 先設定※
 - スケジュールの連絡先別表示※
 - 電話帳登録外着信拒否
 - プッシュトーク通信中の電話帳(プッシュトーク 電話帳含む)からのメンバー追加
 - ※ 端末暗証番号を入力すると、機能別ロックは一時 的に解除されます。
- メモ/スケジュール/アラームの機能別ロック中 は、予約リストもロックされます。
- メモ/スケジュール/アラームの機能別ロック中 は、設定時刻になってもアラームやスケジュールア ラーム、視聴予約アラーム、録画予約アラーム、お目 **営めTV**は動作しません。
- マルチメディアの機能別ロック中は、テレビ電話時 に代替画像を送信する場合、[テレビ電話代替]が送 信されます。

お知らせ

- マルチメディアの機能別ロック中は、電話帳の指定 着信音、指定メール着信音は鳴らず、音選択で設定 している着信音が鳴ります。ピクチャーコール設定 した画像は表示されません。カメラの起動には、端 末暗証番号の入力が必要です。アラームやスケ ジュールアラームには、通常のアラーム画像が表示 され、「着信音1]が鳴ります。
- GPSの機能別ロックを設定すると、GPSメニューの 操作やGPS対応iアプリのGPS機能を使った操作 ができなくなります。ただし、位置提供の要求には 対応します。

ダイヤル発信制限

ダイヤルボタンでの発信を禁 止する

電話帳(microSDメモリーカード内の電話帳を除く)、リダイヤル・着信履歴(電話帳に登録されている電話番号のみ)以外で電話をかけられないように制限します。

- ダイヤル発信制限を設定していても、緊急通報番号 (110番、119番、118番)へはダイヤルできます。
- 待受画面で **▶ [設定] ▶ [セキュリ** ティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を 入力して**●**

[ダイヤル発信制限] ▶ [ON] / [OFF]

ダイヤル発信制限を設定すると、ディスプレイ ト部に「圏」が表示されます。

お知らせ

- ダイヤル発信制限を設定すると、次の機能も禁止されます。
 - 直接アドレス入力によるSMSおよび i モード メールの送信(電話帳からのアドレス入力の場合 は可能)
 - 電話帳の登録/修正/削除
 - アラームからの発信(電話帳に登録されている場合は可能)
 - 赤外線通信や i C通信による電話帳データの送 受信
 - プレフィックス設定
 - 国際プレフィックス設定
 - Phone To(AV Phone To)機能
 - Mail To機能
 - 電話帳データのFOMA端末(本体)⇔FOMAカー ド間データ転送(もしくは、コピー)
 - バーコードリーダー、文字読み取りでの発信
 - 電話帳データのFOMA端末(本体)⇔microSDメ モリーカード間データ転送(もしくは、コピー)
 - ■電話帳(プッシュトーク電話帳、ネットワーク上の電話帳を含む)とリダイヤル・着信履歴(電話帳に登録されている電話番号のみ)以外からのプッシュトーク発信
 - 現在地通知先の登録/修正/削除
 - 直接入力による現在地通知

まとめて簡単ロック

ワンタッチで各種ロックを設 定する

ダイヤル発信制限・機能別ロック・ICカードロックを一度に設定できます。ロックする項目はあらかじめ設定できます。

 各ロック機能の詳細については、それぞれダイヤル 発信制限(でア.148)、機能別ロック(でア.147)、IC カードロック設定(でア.272)を参照してください。

ロックする機能を設定する <まとめて簡単ロック設定>

まとめて簡単ロックによってロックする項目を選択 します。

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [セキュリ** ティ] ▶ [ロック設定] ▶ 端末暗証番号を 入力して**●**

【まとめて簡単ロック設定】 Dック/ 解除する項目を選択 ▶ @ (完了)

- [☑]はロック、[□]は解除の状態です。
- 項目を選択すると、ロック と解除を交互に切り替え ることができます。
- ■(全選択)を押すとすべての項目をロックできます。また、チェックがすべての項目に入っている場合は、■(全解除)を押すとすべての項目を解除できます。



まとめて簡単ロック 設定画面

まとめて簡単ロックする

待受画面で●を1秒以上押す▶[はい]

● 設定した機能のロックが設定され、該当するアイコンが表示されます。

お知らせ

■話帳登録外着信拒否が設定中の場合、まとめて簡単ロックを設定しても電話帳の機能別ロックは設定されません。

まとめて簡単ロックを解除する

待受画面で **● を 1 秒以上押す ▶ 端末暗** 証番号を入力して **●**

お知らせ

● ロック設定画面(★金子P.145)から各ロック機能を選択して、個別にロックを解除できます。

自動的にまとめて簡単ロックする 〈まとめて自動ロック〉

待受中に、省電力モードになったときやFOMA端末 を閉じたときに、まとめて簡単ロックが自動的に設 定されるようにします。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [ロック設定] > 端末暗証番号を 入力して①

[まとめて自動ロック] ▶ [ON] / [OFF]

[OK]

お知らせ

- まとめて自動ロックでロックした場合、P.148「まと めて簡単ロックを解除する」と同じ動作で解除でき ます。
- まとめて簡単ロックを解除しても、まとめて自動 ロックは[OFF]になりません。FOMA端末を閉じた り、省電力モードになった場合は、再度まとめて簡 単ロックが設定されます。

ボタン操作無効

サイドボタンの誤動作を防止 する

FOMA端末を閉じているときにサイドボタンを操作 できないようにして、誤動作を防ぎます。

● ビューアポジション中は、ボタン操作無効の設定に 関係なく、ボタン操作することができます。

『(p) を 1 秒以上押す

- ます。
- 電源を切ると、ボタン操作無効は解除されます。
- プッシュトーク着信時は、 (P)を押して応答す ることができます。

お知らせ

- 設定を解除するときは、もう一度図(P)を 1秒以上 押します。
- ・ ボタン操作無効を設定していても、着信中のマナー モード設定/解除やクイックサイレントは利用で きます。
- ビューアポジション中やプッシュトーク通信中は 設定/解除できません。

発着信履歴表示

リダイヤルや着信履歴の表示 を設定する

- 発着信履歴表示を「OFF」に設定している間も、着信履 歴、リダイヤルは記憶されます。[ON]に設定したとき に、[OFF]に設定していた間の履歴も確認できます。
- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [発着信履歴表示] > 端末暗証番 号を入力して●
- 項目を選択 > 「ON] / 「OFF]

着信履歴表示 リダイヤル表示

お知らせ

項目

- メモを再生できません。
- リダイヤル表示を[OFF]に設定しているときは、着 もじの送信メッセージ履歴(@P.59)も表示されま thin

メール履歴の表示を設定する <メール履歴表示>

メール履歴表示を[OFF]に設定している間も、メール 受信履歴、メール送信履歴は記憶されます。[ON]に設 定したときに、[OFF]に設定していた間の履歴も確認 できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [メール履歴表示] > 端末暗証番 号を入力して●

項目を選択 > [ON] / [OFF]

項目 ||メール送信履歴表示||メール受信履歴表示

シークレットモード

シークレット登録されている 情報を表示する

シークレットモードを設定すると、電話帳、スケ ジュールを表示したときに、通常のデータとシーク レットデータとして登録したデータの両方が表示さ れます。

- シークレットモードを解除すると、通常の電話帳、ス ケジュールだけが表示されます。
- 待受中に、省電力モードになったときやFOMA端末 を閉じたときに、シークレットモードが自動的に解 除されるように設定できます。
- 電源を切ると、シークレットモードは解除されます。
- シークレットデータの登録方法については、電話帳は P.116、スケジュールはP.406を参照してください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] **[シークレットモード]** 端末暗 証番号を入力して●

ON]/[OFF]

設定	自動解除しない	[ON]→[自動解除しない]
する	自動解除する	[ON]→[自動解除する]→
解除す	する	[OFF]

シークレットモードを設定すると、ディスプレイ上部に[☎]が表示されます。

電話帳指定着信許可

指定した電話番号からの電話 だけを受ける

指定した相手からの電話だけをつながるようにできます。それ以外の電話番号からの電話(相手が電話番号を通知してこない場合も含む)はつながらなくなります。

電話帳指定着信許可を設定するには、登録されている電話帳から着信許可するすべての相手先電話番号をリストに登録し、そのあとで一括して設定します。 リストはあとから追加・修正できます。

- 電話帳指定着信許可に設定している相手が発信者番号を通知してこなかった場合、電話はつながりませんので、番号通知お願いサービス(☎P.436)もあわせて設定することをおすすめします。
- ■電話帳指定着信拒否、電話帳登録外着信拒否、非通知 設定着信拒否、公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒 否を設定しているときは、電話帳指定着信許可は設 定できません。
- ◆ 着信許可以外の相手へは、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに[☎](着信あり)が表示され、着信履歴に名前または電話番号が記憶されます。
- ■電話帳の機能別ロック中は電話帳指定着信許可の設定は無効となるため、許可していない相手からの電話もつながります。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信 されます。
- FOMAカード電話帳の電話番号は設定できません。 FOMA端末(本体)電話帳に登録された電話番号のみ 設定できます。
- プッシュトーク着信のときも電話帳指定着信許可の 設定に従って動作します。ただし、プッシュトークプ ラスご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッ シュトーク着信は電話帳指定着信許可の設定には従 いません。

着信を許可する電話番号を登録する

電話帳指定着信許可の相手先電話番号は、最大20件まで登録できます。

2 ⁻

[電話帳指定着信許可] > [リスト登録]

- [電話帳指定拒否を解除してください]と表示されたときは、電話帳指定着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください(愛ア.152)。
- [着信拒否設定を解除してください]と表示されたときは、電話帳登録外着信拒否、非通知設定着信拒否、公衆電話着信拒否、通知不可能着信拒否のいずれかの着信拒否が設定されています。解除してからやり直してください。
- すでに他の方を登録しているときは、名前が表示されます。

リストの番号を選択▶名前を選択

- ■電話帳指定着信許可のリストには、電話帳の名前と電話番号が登録されます。
- 続けて、他の相手先電話番号を登録するときは、操作3をくり返します。



リスト登録画面

- 電話帳指定着信許可を利用するには、このあと、電話帳指定着信許可を設定します(257.151)。
- 申 相手先に2つ以上の電話番号があるときは、それぞれ登録してください。

お知らせ

- 電話帳指定着信許可のリストに登録した電話帳を 修正・削除すると、登録した内容も修正・削除されま す。ただし、電話帳指定着信許可に設定している場 合は、電話帳を修正・削除(グループ内全件削除・全 件削除は可能)できません。
- 2in1利用中にリスト登録する場合、利用中のモードによって表示される電話帳のみ表示されます。

関連操作

電話帳から登録する<着信許可リスト登録>

リストの電話番号を削除する<削除>

- リスト登録画面で名前を選択▶[削除]▶[はい]
- 電話帳指定着信許可を設定したあと、リスト登録した電話帳をすべて削除すると設定は解除されます。

リストの電話番号を変更する<変更>

リスト登録画面で名前を選択 ▶ [変更] ▶ 名前を選択

指定した番号からの着信を許可する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > [着信拒否/許可設定] > 端末暗 証番号を入力して●

「雷話帳指定着信許可] ▶ 「ON]

- リスト登録をしていないときはリスト登録画面 が表示されます。リスト登録が終わると電話帳 指定着信許可が設定されます。
- 解除するときは、「OFF]を選択します。

電話帳指定着信拒否

指定した電話番号からの電話 を受けない

指定した相手からの電話をつながらないようにでき ます。それ以外の電話番号からの電話(相手が電話番 号を通知してこない場合も含む)はつながります。 電話帳指定着信拒否を設定するには、登録されてい る電話帳から着信拒否するすべての相手先電話番号 をリストに登録し、そのあとで一括して設定します。 リストはあとから追加・修正できます。

- 電話帳指定着信拒否に設定している相手が発信者番 号を通知してこなかった場合、電話はつながります。 番号通知お願いサービス(@P.436)や非通知理由別 着信拒否もあわせて設定することをおすすめします。
- 電話帳指定着信許可を設定しているとき、電話帳指 定着信拒否は設定できません。
- 拒否した相手へは、話中音が流れます。このとき、 ディスプレイに[66](着信あり)が表示され、着信履 歴に名前が記憶されます。
- 電話帳の機能別□ック中は電話帳指定着信拒否の設 定は無効となるため、拒否している相手からの電話 もつながります。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信 されます。
- FOMAカード電話帳の電話番号は設定できません。 FOMA端末(本体)電話帳に登録された電話番号のみ 設定できます。
- プッシュトーク着信のときも電話帳指定着信拒否の 設定に従って動作します。ただし、プッシュトークプ ラスご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッ シュトーク着信は電話帳指定着信拒否の設定には従 いません。

着信を拒否する電話番号を登録する

電話帳指定着信拒否の相手先電話番号は、最大20件 まで登録できます。

● 非通知理由別着信拒否については、P.152を参照して ください。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] > 「着信拒否/許可設定] > 端末暗 証番号を入力して●

[電話帳指定着信拒否] [リスト登録]

- 「電話帳指定許可を解除してください」と表示さ れたときは、電話帳指定着信許可が設定されて います。解除してからやり直してください (**©**P.151)。
- すでに他の方を登録しているときは、名前が表 示されます。

リストの番号を選択〉名前を選択

- 電話帳指定着信拒否のリ ストには、電話帳の名前と 電話番号が登録されます。
- 続けて、他の相手先電話番 号を登録するときは、操作 3をくり返します。



- 電話帳指定着信拒否を利用するには、このあと、 電話帳指定着信拒否を設定します(@P.152)。
- 申 相手先に2つ以上の電話番号があるときは、そ れぞれ登録してください。

お知らせ

- 電話帳指定着信拒否のリストに登録した電話帳を 修正・削除すると、登録した内容も修正・削除されま す。ただし、電話帳指定着信拒否に設定している場 合は、電話帳を修正・削除(グループ内全件削除・全 件削除は可能)できません。
- 2in1利用中にリスト登録する場合、利用中のモード によって表示される電話帳のみ表示されます。

電話帳から登録する<着信拒否リスト登録>

待受画面で□ ▶ 名前を選んで ▶ [データ編集] ▶ [着信リスト登録] ▶ [着信拒否リスト登録] ▶ 端末暗 証番号を入力して● ▶ リスト番号を選択

リストの電話番号を削除する<削除>

- リスト登録画面で名前を選択 ▶ 「削除] ▶ 「はい]
- 電話帳指定着信拒否を設定したあと、リスト登録し た電話帳をすべて削除すると設定は解除されます。

リストの電話番号を変更する<変更>

リスト登録画面で名前を選択 ▶ [変更] ▶ 名前を選択

指定した番号からの着信を拒否する

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力して ●

- リスト登録をしていないときはリスト登録画面 が表示されます。リスト登録が終わると電話帳 指定着信拒否が設定されます。
- 解除するときは、「OFF]を選択します。

非通知理由別着信拒否

発信者番号のわからない電話 を受けない

発信者番号が通知されない着信があった場合、電話番号が通知されない理由(非通知理由)が通知されます。非通知理由によって、電話を受けないように設定できます。

- 着信拒否として指定した非通知理由に該当する相手 から電話がかかってきた場合、電話はつながらなく なります。それ以外の非通知理由の場合はつながり ます。着信拒否の相手へは、話中音が流れます。この とき、ディスプレイに[60](着信あり)が表示され、 着信履歴に非通知理由が記憶されます。
- 番号通知お願いサービス(**☞**P.436)もあわせて設定 することをおすすめします。
- ■電話帳指定着信許可を設定しているときは、非通知 理由別着信拒否は設定できません。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信されます。プッシュトークはこの機能の設定に従います。
- 電話帳登録外着信拒否を設定している場合も、発信 者番号のわからない電話は非通知理由別着信拒否が 優先されます。
- 申通知理由別着信拒否と公共モード(ドライブモート)を同時に設定した場合、非通知理由別着信拒否が優先されます。

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [セキュリ** ティ] ▶ [着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗 証番号を入力して**●**

非通知理由の種類を選択▶[許可]/[拒否]

非通知設定	発信者の意思により発信者番号を 通知しないで発信した場合
公衆電話	公衆電話などから発信した場合
通知不可能	海外からの着信や一般電話から各種転送サービスを経由しての着信など、発信者番号を通知できない相手から発信した場合(ただし、経由する電話会社などにより発信者番号が通知される場合もあります)

呼出動作開始時間設定

電話帳未登録の相手の着信音を無音にする

電話帳に登録されていない相手(相手が電話番号を通知してこない場合も含む)から電話がかかってきたとき、設定した秒数後に着信音が鳴るように設定できます。

- 呼出動作開始時間設定と電話帳登録外着信拒否を同時に設定することはできません。
- 迷惑電話を防ぐ対策の1つです。
- 呼出動作開始時間を設定した場合、呼出開始前に切れた電話を着信履歴に表示するかどうかも設定できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ·マナー] ▶ [呼出動作開始時間設定] ▶ [ON]

解除するときは、[OFF]を 選択します。



呼出動作開始時間(2桁:01〜99秒)を 入力して⑥▶不在着信履歴表示を設定 する

着信履歴に 表示する	[ON]
着信履歴に表示しない	[OFF] ● 着信履歴で回を押し、[全表示]を 選択すると、すべての履歴を確認 できます。回を押し、[限定表示]を 選択すると、元の表示に戻ります。

お知らせ

- ◆伝言メモや留守番電話サービスを設定しているとき、呼出動作開始時間設定を優先させるためには、伝言メモや留守番電話サービスの呼出時間より短く設定してください。
- ■電話帳の機能別ロック中は、電話帳登録している相手からの電話でも呼出動作開始時間設定に従って動作します。
- 呼出動作開始時間設定と公共モード(ドライブモード)を同時に設定した場合は、公共モード(ドライブモード)が優先されます。
- 呼出動作開始時間設定とマナーモードを同時に設定した場合は、設定した時間が経過したあとにマナーモードの設定に従って動作します。ただし、伝言メモの応答時間には着信音が鳴るまでの時間も含まれます。
- 呼出動作開始時間設定は、プッシュトーク着信のときも呼出動作開始時間設定に従って動作します。ただし、プッシュトークプラスご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッシュトーク着信は呼出動作開始時間設定には従いません。

雷話帳登録外着信拒否

電話帳未登録の相手からの電 話を受けない

電話帳に登録されていない相手からの電話がつなが らないように設定します。

- 相手には、話中音が流れます。このとき、ディスプレイに[☎](着信あり)が表示され、着信履歴に記憶されます。
- 申相手が発信者番号を通知している場合のみ有効です。番号通知お願いサービス(☎P.436)もあわせて設定することをおすすめします。
- ■電話帳登録外着信拒否と公共モード(ドライブモート)を同時に設定した場合、電話帳登録外着信拒否が優先されます。
- 電話帳登録外着信拒否を設定している場合も、発信 者番号のわからない電話は非通知理由別着信拒否が 優先されます。
- SMSやiモードメールは、この機能に関係なく受信 されます。
- プッシュトーク着信のときも電話帳登録外着信拒否 に従って動作します。ただし、プッシュトークプラス ご利用時、ネットワーク上の電話帳からのプッシュ トーク着信は電話帳登録外着信拒否には従いません。
- 電話帳登録外着信拒否と呼出動作開始時間設定を同時に設定することはできません。呼出動作開始時間設定を解除してからやり直してください(★プP.152)。
 - 待受画面で ▶ [設定] ▶ [セキュリティ] ▶ [着信拒否/許可設定] ▶ 端末暗証番号を入力して ●
- 7 [電話帳登録外] ▶ [許可] / [拒否]

電話帳お預かりサービス

電話帳お預かりサービスを利 用する

電話帳お預かりサービスとは

電話帳お預かりサービスとは、お客様のFOMA端末 に保存されている電話帳・画像・メール(以下「保存 データ」といいます)を、ドコモのお預かりセンター に預けることができるサービスです。

万が一の紛失や水濡れなどで保存データが消失しても、i モードで操作することにより、お預かりセンターに預けている保存データを新しいFOMA端末に復元させることができます。また、FOMA端末の電話帳データとお預かりセンターの電話帳データを、定期的に自動で最新の状態にすることができます。さらに、お預かりセンターに預けている保存データを簡単にパソコンからMy DoCoMoのページで編集したり、編集した保存データをFOMA端末内に保存させることができます。

※電話帳お預かりサービスの詳細については、『ご利用 ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。



- ※ 電話帳お預かりサービスはお申し込みが必要な有料 サービスです(お申し込みには i モード契約が必要 です)。
- ■電話帳の保存方法についてはP.117、メールの保存方法についてはP.227、画像の保存方法についてはP.321を参照してください。
- 電話帳お預かりサービスをご契約いただいていない 場合は、その旨をお知らせする画面が表示されます。

その他の「あんしん設定」について

FOMA端末を安心してお使いいただくため、次の設定や機能を利用できます。

目的	機能/サービス名称	参照先
大量に届くメールの中から、必 要なメールのみを受信したい。	メール選択 受信	P.219
災害時に i モードを利用して 安否情報を登録/確認したい。	「i モード災 害用伝言板」 サービス	
メールアドレスを変更したい。	アドレス変更	
URLが記載されたメールを受信したくない。	迷惑メール対策 (URL付きメー ル拒否設定)	
指定したドメインからのメー ルを受信/拒否したい。	迷惑メール対策(受信/拒	
i モードどうしのメールだけ を受信/拒否したい。	否設定)	
指定したアドレスからのメー ルを受信/拒否したい。		
迷惑メール対策のおすすめ設 定を簡単に設定したい。	迷惑メール対 策(かんたん メール設定)	
1日1台の i モード対応携帯電話から送信される500通目 以降の i モードメールを受信 拒否したい。	迷惑メール対 策(i モード メール大量送 信者からの メール受信制 限)	※ 1
SMSを受信したくない。	迷惑メール対 策(SMS拒否 設定)	
一方的に送られてくる広告 メールを受信したくない。	迷惑メール対 策(未承諾広 告※メール拒 否)	
受信するメールのサイズを制 限したい。	メールサイズ 制限	
メール機能の設定状況を確認 したい。	メール設定確認	
メール機能を一時的に停止し たい。	メール機能 停止	
紛失した携帯電話のおよその 位置を確認したい。	ケータイお探 しサービス	
FeliCa のICカード機能を利用できないようにしたい。	ICカード ロック設定	P.272
特定の相手からの電話を着信 しないように、電話番号を登録 したい。	迷惑電話ス トップサービ ス	P.435
発信者番号を通知してこない 電話を着信したくない。	番号通知お願いサービス	P.436
FOMA端末のソフトウェアを 更新する必要があるかどうか をチェックし、必要な場合はダ ウンロードしてソフトウェア を更新したい。	ソフトウェア 更新	P.498

目的	機能/サービス名称	参照先
外部からFOMA端末にデータやプログラムを取り込む際に、問題を引き起こす可能性がないかどうかを調べたい。	スキャン機能	P.504
SMSを受信したときに、URLが 記載された迷惑SMSかどうか を調べたい。		
ユーザ証明書を利用して、SSL に対応したサイトに接続した い(FirstPass対応のサイトに限 ります)。	FirstPass	P.199

※1『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』を ご覧ください。

カメラ

● カメラをご利用になる前に	
● 静止画を撮影する	< 静止画撮影 > 162
動画を撮影する	<動画撮影>165
● 撮影時の設定を変える	
カメラの設定を変える	
●撮影後すぐに静止画または動画を送る	<メール送信>173
バーコードリーダーを利用する	バーコードリーダー 173
● 文字を読み取る	く文字読み取り(OCR) > 176
● 名刺リーダーを利用する	<名刺リーダー>178

著作権・肖像権について

お客様がFOMA端末で撮影または録音したものは、個人で楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、他人の肖像や氏名を無断で使用、改変などすると、肖像権の侵害となる場合がありますので、そのようなご利用もお控えください。撮影したものをインターネットホームページなどで公開する場合も、著作権や肖像権には十分にご注意ください。なお、実演や興行、展示物などのうちには、個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限している場合がありますので、ご注意ください。著作権にかかわる画像の伝送は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外はご利用になれませんので、ご注意ください。



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

カメラをご利用になる前に

カメラのはたらき

カメラを利用して静止画や動画を撮影できます。 microSDメモリーカードをご利用になるには、別途 microSDメモリーカードが必要となります。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電 量販店などでお買い求めいただけます(をFP.335)。

 カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明 るさが異なる場合があります。

■ 他の人や風景を撮影するとき


通常ポジション



ビューアポジション



■ 自分を撮影するとき



多彩な撮影方法について

- 車続撮影(☎P.163)
- フレーム付き(図P.169)や色合いやタッチを変えた 撮影(図P.169)
- 撮影した画像をメールに添付して送信(図 P.173)
- オートフォーカスで撮影(でア.168)
- セルフタイマーで撮影(でア.168)

カメラのご使用について

- レンズ部に指紋や油脂などが付くとピントが合わなくなります。また、画像がほやけたり、強い光源からすじを引くことなどがあります。撮影前に、柔らかい布で拭いてください。
- ◆ 充電中でも、電池残量が少ないと画像が暗くなったり、画像が乱れることがあります。充電中は撮影しないでください。
- ▼FOMA端末を閉じるときなど、取り扱い時にはレン ズ部に力がかからないように注意してください。故 障の原因となります。
- ◆ カメラは非常に精密度の高い技術で作られていますが、常時明るく見える画素や線、暗く見える画素や線もあります。また、特に光量が少ない場所での撮影では白い線などのノイズが増えますので、ご了承ください。
- FOMA端末を暖かい場所に長時間置いていたあとで 撮影したり、保存したときは、画質が劣化することが あります。
- カメラのレンズに直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して映像が変色することがあります。
- 太陽やランプなどの強い光源をじかに撮影しようと すると、画像が暗くなったり画像が乱れることがあ りますので、ご注意ください。
- ◆ 太陽を直接撮影すると、CMOSの性能を損なう場合がありますので、ご注意ください。
- 画質を最優先して撮影したいときには、[SUPER FINE]に設定して撮影してください。データ量は多くなりますが画質がよくなります。 画質を優先すると保存枚数は減り、i モードメール に添付して送信する場合の送信時間が長くなることがあります。用途に合わせて設定してください (でア.167)。
- 静止画を連続撮影したり、動画を長時間撮影することによりFOMA端末が温かくなることがありますが、異常ではありません。
- 静止画撮影のプレビュー画面や動画の撮影中画面で、着信やアラームが動作すると、撮影が中止されてそれらの画面に切り替わります。そのあと、切り替わった画面を終了させるとカメラの画面に戻り、着信前に撮影したデータを保存できます。
- 静止画モード、動画モード起動中はボタンを押して も音は鳴りません。

■ 撮影時の留意事項

- カメラで撮影した画像は、実際の被写体と色味や明 るさが異なる場合があります。
- 撮影時は、カメラのレンズに指や髪、ストラップなどがかからないようにしてください。
- カメラ撮影中は電池の消費が早いため、撮影が終わったら
 たを押してカメラモードを終了させることをおすすめします。
- 撮影時にFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。なるべく動かないようにしっかりと固定して撮影してください。静止画撮影、動画撮影時は手ぶれ補正撮影機能を使ってください。
- 撮影サイズを大きくすると情報量が多くなるため、 FOMA端末に表示される画像の動きが遅くなることがあります。
- 室内で撮影する場合、蛍光灯などの影響で画面がちらついたり、すじ状の濃淡が発生する場合があります。 室内の照明条件や明るさを変更したり、カメラの明るさやホワイトバランスを調整することにより、画面のちらつきや濃淡を軽減できる場合があります。
- ビューアポジションのときはサイドボタン操作無効 を設定したり解除したりできません。

撮影サイズについて

FOMA SH905iで撮影(保存)できる静止画と動画の撮影サイズ(画像サイズ)は次のとおりです。

● 本書でのサイズ表記はすべて横×縦です。

サイズ	静止画	動画	説明
sQCIF: 128×96	0	0	QCIFよりひと回り小さいサイ ズで、メール添付などに適し たサイズです。
QCIF: 176×144	0	0	メール添付などに適したサイ ズです。
QVGA: 240×320	0	ı	i モード端末に送信するのに 適したサイズです。
QVGA: 320×240	_	0	パソコンでの再生に適したサ イズです。
CIF: 352×288	0	ı	パソコンでの表示に適したサ イズです。
VGA: 480×640	0	-	パソコンでの表示に適したサ イズです。
VGA: 640×480	_	0	FOMA SH905iで動画撮影で きる最も大きなサイズです。 パソコンでの再生に適したサ イズです。
待受: 480×854	0	-	FOMA SH905iのディスプレイと同じサイズです。待受画面に設定する静止画を撮影するときなどに便利です。
UXGA: 1200×1600	0	-	パソコンでの表示に適したサ イズです。
フルHD: 1080×1920	0	_	パソコンでの表示に適したサ イズです。
3 M: 1536×2048	0	_	FOMA SH905iで静止画撮影 できる最も大きなサイズで す。パソコンでの表示やプリ ントに適したサイズです。
パノラマ: 1280×320	0*	-	パノラマ撮影するときのサイ ズです。

※ ビューアポジションのときは、設定できません。

お知らせ

タイトルについて

- 撮影(保存)した静止画/動画には、自動的に撮影日時をもとにしたタイトル名が付けられます。
 例:2007年12月25日午後1時5分7秒に撮影した場合→[071225_130507]
- 連続撮影を行った場合、末尾に連番([_01]、[_02] …)が付きます。
- タイトルの編集については、P.348を参照してください。

撮影/保存できる目安

- FOMA端末(本体)に保存した静止画や動画は、バソコンをお持ちの場合はmicroSDメモリーカード (『季P.335)をご利用いただき、バソコンに転送・保管することをおすすめします。
- 静止画および動画の撮影サイズの設定方法については、P.167を参照してください。

■ 静止画モード

● 撮影枚数は、同じ撮影サイズ、画質で撮影して、 FOMA端末(本体)、64MバイトのmicroSDメモリー カードに保存したときの目安です。FOMA端末(本 体)、64MバイトのmicroSDメモリーカードに他の画 像やi アプリのソフトなどが保存されている場合、 撮影できる静止画枚数は少なくなります。また、撮影 環境や被写体などの条件により、撮影できる静止画 枚数が少なくなることがあります。各画質別の撮影 枚数の目安は、次のとおりです。

FOMA端末(本体)

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
sQCIF: 128×96	約1000枚	約1000枚	約1000枚
QCIF: 176 × 144	約1000枚	約1000枚	約1000枚
QVGA:240×320	約1000枚	約1000枚	約1000枚
CIF:352×288	約1000枚	約1000枚	約1000枚
VGA:480×640	約1000枚	約1000枚	約1000枚
待受:480×854	約1000枚	約1000枚	約570枚
UXGA: 1200 × 1600	約430枚	約260枚	約160枚
フルHD: 1080×1920	約430枚	約260枚	約160枚
3 M: 1536×2048	約260枚	約160枚	約80枚
パノラマ: 1280×320	_	-	約330枚

64MバイトのmicroSDメモリーカード

	ECONOMY	NORMAL	SUPER FINE
sQCIF: 128×96	約3700枚	約3700枚	約1800枚
QCIF: 176 × 144	約3700枚	約1800枚	約1200枚
QVGA:240×320	約1800枚	約1200枚	約530枚
CIF:352×288	約1800枚	約1200枚	約530枚
VGA:480×640	約1200枚	約750枚	約530枚
待受:480×854	約930枚	約620枚	約310枚
UXGA: 1200 × 1600	約230枚	約140枚	約90枚
フルHD: 1080×1920	約230枚	約140枚	約90枚
3 M: 1536×2048	約140枚	約90枚	約45枚
パノラマ: 1280×320	-	_	約180枚

■ 動画モード

●撮影時間は、FOMA端末(本体)、64Mバイトの microSDメモリーカードへ保存したときの目安です。 FOMA端末(本体)、64MバイトのmicroSDメモリーカードに他の画像やiアブリのソフトなどが保存されている場合、撮影できる時間や件数は少なくなります。また、撮影環境や被写体などの条件により、撮影できる時間が少なくなることがあります。 条画管別の撮影時間の日安は、次のとおりです。

FOMA端末(本体)の1回あたりの連続撮影時間

			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	メール	映像+音声	約155秒	約105秒	約52秒	1	
sOCIF:	月(短)	映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	1	
128×	/TJ (/\Q/)	音声のみ	約318秒				
96	メール	映像+音声	約10分	約434秒	約215秒	_	
50	メール 用(長)	映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	1	
	m(1X)	音声のみ		約2	1分		
	メール	映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒	
QCIF:	月(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒	
176×	TJ (MZ)	音声のみ	約318秒				
144	メール	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒	
144	メール 用(長)	映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒	
	m (1X)	音声のみ		約2	1分		
	メール	映像+音声	-	-	-	約10秒	
OVGA:	スール 用(短)	映像のみ	-	-	1	約10秒	
320×	用()位)	音声のみ		約3	18秒		
240	メール	映像+音声	-	-	-	約41秒	
240	メール 用(長)	映像のみ	_	-	-	約42秒	
	m (IX)	音声のみ	約21分				
VGA:	s/ II	映像+音声	-	-	-	約16秒	
640×	メール 用(長)	映像のみ	-	-		約16秒	
480	m (IX)	音声のみ		約2	1分		

※ FOMA端末(本体)に動画を保存する場合、ファイルサイズ制限(電子P.168)を「制限なし」に設定できません。

FOMA端末(本体)の含計撮影時間

	_		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	メール	映像+音声	約258分	約175分	約86分	-	
0015	メール 用(短)	映像のみ	約356分	約216分	約103分	-	
sQCIF: 128×	HI (NG)	音声のみ		約53	30分		
96	s/ II	映像+音声	約547分	約372分	約184分	-	
30	メール 用(長)	映像のみ	約754分	約458分	約220分	_	
	用(反)	音声のみ		約11	22分		
	メール	映像+音声	約223分	約130分	約46分	約31分	
QCIF:	スール 用(短)	映像のみ	約293分	約151分	約51分	約33分	
176×	田(短)	音声のみ	約530分				
144	メール	映像+音声	約473分	約277分	約100分	約67分	
144	スール 用(長)	映像のみ	約620分	約321分	約110分	約72分	
	用(反)	音声のみ		約11	約1122分		
	. 7 . 11	映像+音声	_	-	-	約16分	
0) (0 4 -	メール 用(短)	映像のみ	-	_	-	約16分	
QVGA: 320×	用(短)	音声のみ		約53	30分		
240	. 7 . 11	映像+音声	_	-	-	約35分	
240	メール 用(長)	映像のみ	-	_	-	約36分	
	川(友)	音声のみ		約1122分			
VGA:	s/ II	映像+音声	-	-	-	約13分	
640×	メール 用(長)	映像のみ	-	-	-	約13分	
480	用(及)	音声のみ		約11	22分		

※ FOMA端末(本体)に動画を保存する場合、ファイルサイズ制限(愛ア.168)を[制限なし]に設定できません。

64MバイトのmicroSDメモリーカードの1回あ たりの連続撮影時間

_							
			ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE	
	メール	映像+音声	約155秒	約105秒	約52秒	-	
	メール 用(短)	映像のみ	約214秒	約130秒	約62秒	-	
	田(及)	音声のみ		約3	18秒		
sQCIF:	. / 11	映像+音声	約10分	約434秒	約215秒	-	
128×	メール 用(長)	映像のみ	約14分	約534秒	約257秒	-	
96	H)(IX)	音声のみ		約2	1分	•	
	制限	映像+音声	約60分	約60分	約60分	_	
	制版なし	映像のみ	約60分	約60分	約60分	-	
	10 U	音声のみ		約36	60分	•	
	メール	映像+音声	約134秒	約78秒	約28秒	約19秒	
	カール 用(短)	映像のみ	約176秒	約91秒	約31秒	約20秒	
	H) (AG)	音声のみ		約3	18秒	•	
QCIF:	メール	映像+音声	約552秒	約323秒	約117秒	約79秒	
176×	月(長)	映像のみ	約12分	約375秒	約129秒	約85秒	
144	用(技)	音声のみ	約21分				
	制限	映像+音声	約60分	約60分	約58分	約39分	
	なし	映像のみ	約60分	約60分	約60分	約42分	
	%U	音声のみ		約36	50分	:	
	メール	映像+音声	_	-	-	約10秒	
	用(短)	映像のみ	-	-	_	約10秒	
	m (M)	音声のみ		約3	18秒	:	
QVGA:	メール	映像+音声	_	-	-	約41秒	
320×	用(長)	映像のみ	-	-	_	約42秒	
240	m (1X)	音声のみ		約2	1分	:	
	制限	映像+音声	_	-	-	約20分	
	なし	映像のみ	-	-	_	約20分	
	,00	音声のみ		約36	60分		
	メール	映像+音声	_	-	-	約16秒	
VGA:	月(長)	映像のみ	-	-	_	約16秒	
640×	113 (124)	音声のみ		約2	1分		
480	制限	映像+音声	_	_		約474秒	
	制限なし	映像のみ	-	_	-	約480秒	
	'O U	音声のみ		約36	50分		

64MバイトのmicroSDメモリーカードの合計撮 影時間

SOCIF: 128× 96		_		ECONOMY	NORMAL	FINE	SUPER FINE
R (知) 映像のみ 約43 (分 約26 (分 約12 (分 20 (元) 元) 元) 元) 元 (元		s/ II	映像+音声	約312分	約212分	約106分	-
SOCIF: 128× 96			映像のみ	約431分	約261分	約127分	_
128 × 10		m (M)	音声のみ		約6	11分	
1/8	sQCIF:	s/ II	映像+音声	約313分	約213分	約107分	_
196 197 19				約432分			ı
一部域 日本	96	m (1x)	音声のみ		約6		:
Record		生山紀日	映像+音声	約314分	約214分	約108分	-
Proceedings			映像のみ	約433分	約263分	約129分	-
R		10 U	音声のみ		約6	15分	
田(短) 映像のか 約344分 約161分 約104分 104分 104		s/ II		約261分	約160分	約56分	
COF: 176× 176×			映像のみ	約342分	約186分	約62分	約40分
176× 144		円(短)	音声のみ		約6	11分	
T(A)	QCIF:	s/ II	映像+音声	約262分	約161分	約57分	約38分
144	176×		映像のみ	約343分	約187分	約63分	約41分
制限 数し	144	用(長)	音声のみ		約6	13分	
VGA: 240 Wiseのみ			映像+音声	約263分	約162分	約58分	約39分
Proceedings			映像のみ	約344分	約188分	約64分	約42分
X		10 U	音声のみ		約6	15分	
田(知) 映像のか 約19分 19分 1		. / 11	映像+音声	_	-	-	約19分
OVGA: 320× 240			映像のみ	-	_	_	約19分
320 × 240 日(長) 音声のみ 2613分 250分 音声のみ 250分 音声のみ 250分 音声のみ 250分 音声のみ 250分 音声のみ 250分 音声のみ 250		円(短)			約6	11分	
田(長) 田(長) 田(長) 田(長) 田(長) 日前のみ 知613分 別613分 別613分 別613分 別613分 別615分 別615分 別615分 別615分 別615分 別615分 別615分 別615分 別613分	QVGA:	. / 11	映像+音声	_	-	-	約20分
240 15 15 15 15 15 15 15 1	320×		映像のみ	_	-	-	約20分
制限	240	用(区)	音声のみ		約6	13分	
W家のか NJ20分 音声のみ 約615分 W家のみ NJ472秒 YGA: 1		生117日	映像+音声	_	-	-	約20分
VGA: 640× 480 加限 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10			映像のみ	_	-	-	約20分
VGA: 640× 480 割腹 映像のみ 約474秒 時候十音声 約474秒 財験機・音声 約474秒 財験のみ 約480秒		10 U	音声のみ		約6	15分	
VGA: 640X 480 制限 対1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		. / 11	映像+音声	_	-	-	約472秒
1	\/C		映像のみ	-	-	_	約478秒
1480 制限 映像+音声 - - 約474秒 映像のみ - - 約480秒		m (IZ)	音声のみ		約6	13分	
		出印白	映像+音声	-	_	_	約474秒
(A) 音声のみ 約615分	00		映像のみ	-	-	-	約480秒
		はし	音声のみ		約6	15分	

撮影画面の見かた

カメラモードでは、ディスプレイに次のマークが表 示されます。

- ◆ 全画面モード(図 P.172)にするとマークは表示され ません。
- ディスプレイ上部に表示されるマーク (全モード共通)



1 モード表示(©FP.166)


ð	静止画モード
P	動画モード
	文字読み取りモード
	バーコードリーダーモード
	名刺リーダーモード


2 microSDメモリーカード表示(©FP.172)

■(グレー)	FOMA端末(本体)へ保存
圓(ピンク)	microSDメモリーカードへ保存

■ ディスプレイ下部に表示されるマーク

静止画モード





文字読み取りモード



バーコードリーダーモード



名刺リーダーモード



3フォーカスロック表示(©FP.171)

●(緑色)	フォーカスロックされたとき
●(赤色)	フォーカスを合わせているとき

4 AFモード(@FP.168)

<u> </u>	標準
E	接写
H	マニュアルフォーカス (静止画モード・動画モードのみ)

5 画像の明るさ表示(© P.166)

⑥ セルフタイマー表示(© P.168)

B	2秒	G	10秒
B	5秒		

7 静止画シーン別撮影表示(©FP.170)

AUTO	オート	8	スポーツ
	人物	Aa	文字
E.	夜景		逆光
P	風景		

8 連続撮影表示(©FP.163)

=	高速、標準、マニュアル(25枚用)
6	高速、標準、マニュアル(9枚用)
©	標準、マニュアル(6枚用)
4	標準、マニュアル(4枚用)
₹ ~ ₹	連写枚数共通(2~25枚)

9 静止画エフェクト撮影表示(©FP.169)

5	モノクロ	<u></u>	波紋
	セピア	•	万華鏡(大)
	きらきら		万華鏡(小)
100	色えんぴつ	•	魚眼
Ō.	円ソフトフレーム		

10 画質表示(© P.167)

8	ECONOMY	5	SUPER FINE
N	NORMAL	8	FINE (動画モードのみ)

11 静止画撮影サイズ表示(©FP.167)

S DEIF	sQCIF: 128×96	FUII	待受:480×854
BEIF	QCIF: 176×144	UNGR	UXGA: 1200×1600
QVGA	QVGA:240×320	III	フルHD:1080×1920
CIF	CIF:352×288	31	3 M: 1536×2048
VGA	VGA:480×640	PANO RAMA	パノラマ: 1280×320

12 手ぶれ補正撮影表示(©FP.170)

週 手ぶれ補正[ON]

18 ホワイトバランス表示(©FP.170)

AUTO	オート	<u>*</u>	太陽光
	白熱灯	2	くもり
2012	蛍光灯		

14 動画シーン別撮影表示(©FP.170)

皿	オート	風景(ソフト)
	人物	風景(シャープ)

15動画エフェクト撮影表示(© P.169)

5	モノクロ	<u></u>	波紋
	セピア	•	万華鏡(大)
<u> </u>	8585		万華鏡(小)
100	色えんぴつ	Q	魚眼
SS2	残像		

16 共通再生モード表示(©FP.172)

共通再生モード[ON]

17動画撮影サイズ表示(© P.167)

DCIF	sQCIF: 128×96	QVEA	QVGA:320×240
CLIF	QCIF: 176×144	VGA	VGA:640×480

Ĕ	メール用(短)(500Kバイト)
	メール用(長)(2Mバイト)

19 映像·音声切替表示(©FP.169)

H To	映像+音声	ie i	音声のみ
H	映像のみ		

20 反転モード表示(CTP.176)

↔ OTUR	自動	反転文字
	通常文字	


21 QRコード連結番号表示(© P.175)

$1\sim$	分割されたデータを読み取るときに、
□ /~□	何枚目を読み取っているかを表示

■ ズーム利用時(静止画モード、動画モード)

静止画モードで♀を押すと下の画面が表示され、 ズームを調整できます。動画モードの場合はすでに 表示されています(**2**P.166)。

静止画モード



動画モード



■ マニュアルフォーカス利用時

静止画/動画撮影画面で◎を押し、「撮影メニュー」 →[AFモード]→[マニュアルフォーカス]を選択す ると下の画面が表示されます。

・
でフォーカスを調 整できます(**愛**P.168)。



一括設定変更時

静止画/動画撮影画面で(設定)を押すと下の画 面が表示され、現在の設定内容を確認しながら変更 することができます(cg P.171)。



カメラを起動する/終了する

ビューアポジションのとき

待受画面で®(fol)を1秒以上押す

- 撮影ランプが点灯して、静止画撮影画面が表示 されます。カメラからの画像がディスプレイに 表示されます。
- 終了するときは、(P(P))を押します。

通常ポジションのとき

待受画面で@

- 撮影ランプが点灯して、静止画撮影画面が表示 されます。カメラからの画像がディスプレイに 表示されます。
- 終了するときはFOMA端末を閉じるか、□また は配を押します。

動画モードを起動するとき

静止画撮影画面で◎ ▶ [カメラモード 切替] [動画]

- 撮影ランプが点灯して、動画撮影画面が表示さ れます。カメラからの画像がディスプレイに表 示されます。
- 終了するときはFOMA端末を閉じるか、示また は때を押します。

お好みのカメラモードで起動する

待受画面で● ▶ [カメラ] ▶ カメラモー ドを選択



静止画撮影





文字読み取り



バーコードリーダー



名刺リーダー

カメラを起動したあと、カメラモードを切り替 えるとき: COTP.166

お知らせ

静止画保存中や動画撮影中. 動画撮影確認メニュー画 面表示中に着信があると

- 着信画面が表示され、電話に出ることができます。
 - 静止画撮影の場合、撮影した静止画は保持されます。
 - 動画撮影の場合、通話終了後、動画撮影確認メ [ユー画面が表示されます。[保存]を選択すると 動画が保存され、動画撮影画面に戻ります。「取 消]→[はい]を選択すると動画が削除され、動画 撮影画面に戻ります。

お知らせ

自動終了について

● 各カメラモードで、撮影前のファインダーが表示されている状態で約2分間何も操作しないと、カメラモードが自動的に終了し待受画面に戻ります。未保存のデータがある場合、または、サブメニューや一括設定変更画面、読み取り結果画面を表示している場合、カメラモードは終了しません。

ショートカットキーについて

各モードでよく使う操作は以下のボタンに割り当て られ、ワンタッチで操作可能です。

静止画や動画の撮影、文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リーダーは、カメラモードを切り替えて操作します。

ボタン	静止画モード	動画 モード	読み取り	バーコード リーダー モード	
0	ズームア	ップ	-	-	_
0	ズームダ	ウン	_	_	_
В	シーン別	撮影	-	-	_
	パノラマ 共通再生 撮影/ モード/ 通常撮影 通常撮影		_	_	_
\odot	明るさア	ップ			
\bigcirc	明るさダ	ウン			
X	本体⇔mic	roSD切替	1	-	_
	フォーカ	スロック			
1	カメラモード切替				
2	一覧画面	ションの フォルダ	読み取り 対象選択	保存 データ	_
3	AFE-F		AFE-F	切替	AFモード
4	セルフタイマー サイズ選択 画質 エフェクト撮影 手ぶれ補正		反転モー ド切替	_	_
5			_	_	_
6			ı	ı	_
7			-		_
8			_	_	_
9	ホワイト	バランス	_	-	_
0	操作ガイ	F*	_	_	_

■ 操作ガイドについて

撮影時に操作ガイドブックを呼び出して、操作方法 を調べることができます。

静止画/動画撮影画面(*©* P.161)で 🕲 **)[操作ガイド**]

静止画撮影

静止画を撮影する

FOMA端末で静止画を撮影します。

- 撮影した静止画はデータBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダまたはmicroSDメモリーカード (27P.335)に保存されます(27P.172)。なお、静止画の保存には時間がかかる場合があります。
- 撮影をするときは、シャッター音が鳴り、撮影ランプが1回点滅し、静止画を確認するためのプレビュー画面が表示されます。
- シャッター音、フォーカスロック音、セルフタイマー音は、マナーモードや公共モード(ドライブモード) 設定中、平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中でも鳴ります。
- シャッター音、フォーカスロック音、セルフタイマー 音の音量は変更できません。
- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がない場合は、不要なファイルを選択削除し、メモリの空き容量を増やして保存できます(をできます)をできます(をできます)をできます(をできます)を
- microSDメモリーカードのメモリの空き容量がない場合は、保存先をmicroSDメモリーカードに設定しても、自動的に保存先がFOMA端末(本体)内の、データBOXのマイピクチャの[カメラ]フォルダに切り替わります。

ビューアポジションで撮影する

カメラを起動する(©FP.161)

- FOMA端末を横方向にお持ちください。
- → ズーム(1987 P.166)を利用したり、一括設定変更 両面(1987 P.171)を表示できます。

撮影する

撮影する	
フォーカスロッ クをかけて撮影 する(で P.171)	(⑥)を半押し→フォーカス□ックをかける→(⑥)を深く押す

撮影後、保存前に図(♪)を押すと、撮影した静止
 画が破棄されます。

通常ポジションで撮影する

カメラを起動する(*©*F.161)

ズーム(197P.166)を利用したり、一括設定変更 画面(197P.171)を表示できます。

撮影する

撮影する	●(向)または●(向)
フォーカスロックをかけて撮影する(23 P.171)	

保存する

保存する	または(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((<l>)</l>((((((((((((<l>)</l>((((((((((((<l></l>
位置情報を貼り付ける	● 「位置情報貼付」● GPS機能で現在地を測位します(図FP.274)。
保存先を変更する	● 保存先をFOMA端末(本体)またはmicroSDメモリーカードに切り替えます。
撮影した静止画 を削除して撮影 し直す	CLR
i モードメール で送信する (愛 P.173)	
撮影した静止画 を編集/利用 する	● 撮影した静止画を利用して、画 像編集、ブチエステ、画面設定や 全画面モード切替ができます。 画像編集: 2m P.316~P.320 ブチエステ: 2m P.320 画面設定: 2m P.315 全画面モード切替: 2m P.172

■ 自分を撮影するとき

ディスプレイを回転させて自分を撮影することがで きます。

通常ポジションでカメラを起動(©FP.161) し、ディスプレイを回転させる

カメラを自分に向けて(の)または **□ (**(c) (a)

撮影については、P.162「通常ポジションで撮影 する lの操作2を参照してください。

● (保存)または 🖟 (📵)

- 保存については、P.162「通常ポジションで撮影 する」の操作3を参照してください。
- 撮影サイズが「待受:480×854」以下の場合、撮 影した静止画は鏡像(左右逆向き)で表示され、 ●(保存)または■(**個**)を押すと正像(見たとお りの向き)で保存されます。撮影後のプレビュー 画面で圖を押し、[正像で確認]、[鏡像で保存]を 選択できます。ただし、フレーム撮影の場合、「鏡 像で保存]は選択できません。
- 撮影サイズが「UXGA: 1200×1600」以上の場 合、撮影した静止画は正像で表示・保存されます。

お知らせ

- 撮影前のファインダーが表示されている状態で FOMA端末を閉じると、カメラモードを終了します。
- 撮影後の「処理中」表示中にFOMA端末を閉じると、 撮影した静止画は破棄され、カメラモードが終了す る場合があります。

連続撮影する<連続撮影>

複数の静止画を連続して撮影できます。 連続撮影できる撮影サイズは次のとおりです。

	高速 連続撮影	標準 連続撮影	マニュアル連続撮影	フレーム 撮影との 組み合わせ
sQCIF: 128×96	0	0	0	0
QCIF: 176×144	0	0	0	0
QVGA: 240×320	0	0	0	0
CIF: 352×288	×	0	0	0
VGA: 480×640	×	0	0	×
待受: 480×854	×	0	0	×

 ► FUXGA: 1200 × 1600 I, F7 JLHD: 1080 × 1920 I. 「3M: 1536×2048」、「パノラマ: 1280×320」での連 続撮影はできません。

■ 高速、標準、マニュアル

高速連続撮影では約0.1秒間隔、標準連続撮影では約 0.2秒間隔で、静止画を連続して自動的に撮影しま す。マニュアル連続撮影では、自分のシャッター操作 で静止画を連続して撮影します。

● 連続撮影最大枚数は撮影サイズにより異なります。

sQCIF:	QCIF:	QVGA:	CIF:	VGA:	待受:
128×	176×	240×	352×	480×	480×
96	144	320	288	640	854
25枚	25枚	9枚	9枚	6枚	

|連続撮影をする

撮影サイズによって、「連続撮影」や「高速」が選択で きなかったり、連続撮影最大枚数が異なります。

静止画撮影画面(☞P.161)で □ ► [撮 影メニュー] ▶ [連続撮影] ▶ 連続撮影の 種類を選択

種類	OFF	標準
	高速	マニュアル

🦊 ⊙(恟)または෧(恟)

- 1枚目が撮影され、以降自動的に撮影されます。 最後の撮影時に撮影ランプが1回点滅します。
- (乙)を押すか同(**園**)を半押しして、フォーカス ロックをかけて撮影することもできます (**©** P.171)。
- マニュアル撮影のときは、連続撮影最大枚数ま で●(**6**)または**6**(**6**)を押します。
- 全枚数撮影すると、撮影画像一覧画面が表示さ
- 撮影を中止するときは、(中止)を押します。そ れまで撮影した静止画が表示されます。回を押 して[全件保存]、または◎を押して[1件保存] を選択すると静止画が保存できます。

保存する

N II 3 O	
撮影した静止画を すべて保存する	圖→[全件保存]
撮影した静止画を すべて削除する	圖→[全件削除]
撮影した静止画の 中から1件選んで 保存する	静止画を選んで圖→[1件 保存] ● 他の静止画を追加保存するときは、同様の操作を くり返します。 ● 静止画を確認してから保存するときは、静止画を 選択し、●を押します。
撮影した静止画の 中から1件選んで 削除する	静止画を選んで圖→[1件 削除] ● 静止画を確認してから削 除するときは、静止画を 選択し、圖を押します。
撮影した静止画の 中から1件選んで 位置情報を貼り付 ける	静止画を選んで圖→[位置 情報貼付] ● GPS機能で現在地を測位 します(€FP.274)。
i モードメールで 送信する (愛 P.173)	静止画を選んで ⑤ ● 静止画を確認してから i モードメールで送信するときは、静止画を選択し、回を押します。

- 自動保存モード(©アP.173)が[ON]のときは、自動的に一括保存されます。
- 連続撮影した静止画の保存と削除が終わると、 静止画撮影画面に戻ります。

お知らせ

 連続撮影を設定しているときに、撮影サイズを変更 したり、エフェクト撮影を設定すると、連続撮影は 解除されます。

連続撮影時のご注意

- [高速] / [標準] での連続撮影中は、○によるズームの利用や、○による明るさの調整はできません。
- 連続撮影中に着信やアラームが動作すると、撮影中の静止画は保持され、連続撮影は中止されます。 ただし、着信やアラーム動作のタイミングによっては、撮影中の静止画が破棄され、静止画撮影画面に 戻ることもあります。
- 連続撮影中にFOMA端末を閉じたり、○を押すと、 撮影を中止してカメラモードを終了します。また、 ポジションを変えると、撮影を中止して静止画撮影 画面が表示されます。

パノラマ撮影する<パノラマ>

FOMA端末を横方向に動かし、連続して画像を取り込むことにより、1枚のパノラマ写真を自動的に作成できます。

- 画質は[SUPER FINE]になり、変更できません。
- ビューアポジションのときはパノラマ撮影できません。

静止画撮影画面(☞P.161)で図(パノ ラマ)


- 撮影サイズ(でP.167)を 「パノラマ: 1280×320」に 設定しても操作できます。
- もう一度回(通常撮影)を 押すと、通常の静止画撮影 画面に戻ります。



パノラマ撮影画面

●(向)または■(向)

- パノラマ撮影が開始されます。パノラマ撮影したい範囲でFOMA端末を左右どちらか一方向に動かしてください(往復はしないでください)。 撮影開始時点で中央に表示された十字表示が上下に大きくぶれないようにします。
- FOMA端末を移動させる速度は、画面左下の移動速度表示が[<u>MM</u>]となるようにしてください。
- 撮影がほぼ完了すると[M]が表示されます。
 [M]が表示されたあともFOMA端末を動かすと 合成画像が更新されますが、[M]が表示される とそれ以上更新されません。このときは、操作3 に進んでください。
- 【②を押すか園(園)を半押しして、フォーカス ロックをかけて撮影することもできます (図でP.171)。



パノラマ撮影中画面

1 十字表示

撮影開始場所を原点として画面中央に表示され ます。カメラを動かしたときに原点からのずれ が確認できます。

2 移動速度表示

| Min | FOMA端末を移動させる速度が遅すぎるときに表示 | FOMA端末を移動させる速度が適切な

FOMA端末を移動させる速度が適めるときに表示

FOMA端末を移動させる速度が速すぎるときに表示

1 (•

◉(終了)

撮影完了音が鳴り、取り込んだ画像が合成され、 プレビュー画面が表示されます。

● (保存)または (10)

お知らせ

- パノラマ撮影に設定中は、AFモード切替、連続撮影。 Tフェクト撮影、フレーム撮影、手ぶれ補正はでき ません。
- パノラマ撮影中は、○によるズームの利用や、○に よる明るさの調整はできません。
- パノラマ撮影中に着信やアラームが動作すると、画 像の取り込みは中止され、それまでに取り込んだ画 像は破棄されます。
- パノラマ撮影中に約2分間何も操作しないと、カメ ラモードが自動的に終了し待受画面に戻ります。そ れまでに取り込んだ画像は破棄されます。
- 「<u>∭</u>]が表示された場合は画質にあまり影響しませ んが、「**町**]が表示された場合は画質が劣化すること があります。特に、近距離で撮影する場合は[四]が 表示されないようにご注意ください。
- 「OK」が表示されてからも撮影を続けた場合、撮り始 めと撮り終わりの部分が破棄されることがあります。
- 以下のような場合は、きれいなパノラマ画像になら ないことがあります。
 - 動いているものを撮影したとき
 - 撮影物の遠近の差が大きいとき
 - 撮影場所の明暗の差が大きいとき
- 撮影中にFOMA端末が上下にぶれると、パノラマ写 真の上下が狭くなったり、ほとんど何も写っていな い状態になることがあります。
- FOMA端末を動かした範囲には関係なく、横1280 ×縦320のサイズで保存されます。FOMA端末を動 かした範囲が狭いと、何も写っていない空白の領域 が多くなります。

動画撮影

動画を撮影する

FOMA端末で動画を撮影(録画)します。

- 撮影した動画はデータBOXの i モーションの[カメ ラ]フォルダまたはmicroSDメモリーカード (@FP.335)に保存されます。
- 電池残量が少ない場合は撮影できません。電池残量 を確かめてから操作してください。
- FOMA端末で撮影した動画(Mobile MP4)は、メール 送信できます(CPP.173)。
- 撮影した動画を着モーション(@FP.120)に設定する 場合は、FOMA端末(本体)に保存してください。
- カメラ撮影開始音が鳴り、撮影が開始されます。ただ し、撮影されるまでに時間がかかることがあります。
- 撮影中は撮影ランプが点滅します。
- カメラ撮影開始音、停止音、セルフタイマー音は、マ ナーモードや公共モード(ドライブモード)設定中、 平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)接続中でも鳴 ります。
- カメラ撮影開始音、停止音、セルフタイマー音の音量 は変更できません。
- ピントが合わない場合は、フォーカスロックをご使 用ください(cgr P.171)。

撮影中に撮影残時間表示が00:00:00になったとき(撮 影中にファイルサイズが制限に達したときや、 microSDメモリーカードの空き容量がなくなったと き)は、自動的に撮影が停止しますが、撮影した動画 は保存/再生/取り消し/メール添付はできます。

ビューアポジションで撮影する

動画モードを起動(©P.161)し、ビュー アポジションにする

撮影する

オートフォーカ	
スで撮影する	● 中央の被写体に自動的にピ
	ントを合わせて撮影します。
撮影中にフォー	撮影中に▶(100)を半押し→
カスロックをか	フォーカスロックをかける
ける(© P.171)	

撮影を止めるときは、◎(10)

保存する

● △/○で項目を選んで同(**⑥**)を押します。

保存する	[保存]
i モーション	[メール作成]
メールで送信す	● メールを作成するときは、通常
る(@ P.173)	ポジションにしてください。
撮影した動画を	[再生]
再生する	
	[取消]→[はい]
取り消す	

通常ポジションで撮影する

動画モードを起動する(©FP.161)

● 自分を撮影する場合は、ディスプレイを回転さ せ、カメラを自分に向けてください。

撮影する

オートフォーカ スで撮影する	● (録画)または● 中央の被写体に自動的にピ
人に販売する	
	ントを合わせて撮影します。
撮影中にフォー	撮影中に (((((((((((((((((((
カスロックをか	押し→フォーカスロックをか
ける(© P.171)	ける

撮影を止めるときは●(停止)または **□ (**(**1**(a))

💶 保存する

保存する	[保存]
i モーションメールで送 信する(137 P.173)	[メール作成]
撮影した動画を再生する	[再生]
撮影した動画を取り消す	[取消]→[はい]

FOMA端末(本体)に保存するときに、メモリの空き容量がない場合は、不要なファイルを選択削除し、メモリの空き容量を増やして保存できます(2078-352)。

お知らせ

- 撮影残時間表示は目安であり、撮影対象により、撮 影開始前の残時間表示よりも長<撮影できる場合 や、00:00:00より以前に撮影が自動的に停止する場合があります。
- 撮影中にFOMA端末を閉じると撮影が自動的に停止し、動画撮影確認メニュー画面が表示されます。 撮影開始から1秒未満の場合は、撮影を停止し、カメラモードを終了します。ただし、映像・音声切替が [音声のみ]のときにFOMA端末を閉じた場合は、録音が継続されます。
- 動画撮影中にボタン操作を行うと、操作音が録音される場合がありますので、ご注意ください。

撮影時の設定を変える

カメラを切り替える<カメラモード切替>

静止画、動画、文字読み取り、バーコードリーダー、名 刺リーダーの各モードを切り替えます。

● 「電池がありません。保存していないデータは失われます。動作中の機能は終了します]と表示されたときに充電を開始してすぐカメラモードを切り替えようとすると「電池残量が足りません]と表示され、カメラモードを起動できません。

撮影画面で៉ ▶ [カメラモード切替] ▶ カメラモードを選択

カメラ	静止画	バーコードリーダー
モード	動画	名刺リーダー
	文字読み取り	

明るさを設定する<明るさ調整>

明るさを5段階で調整できます。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で、 ヘングで押して明るさを調整する

- ビューアポジションのときは、○ /○を押します。
- バーコードリーダー(1分P.173)、文字読み取り (1分P.176)、名刺リーダー(1分P.178)でも◆で明るさを調整できます。
- ディスプレイのマークで確認できます (★ア.160)。
- ◆ カメラモードを終了すると、明るさが0に戻ります。

デジタルズームを利用する<ズーム切替>

静止画撮影画面(☞P.161)で・/ ○を 押して、ズームを切り替える

- ビューアポジションのときは、優(Eco)/何を押します。
- ▼ ズームバーが表示されます。
- 動画撮影画面(でP.161)の場合は、すでにズームバーが表示されています。

	通常ポジション	ビューア ポジション
ズーム アップ	● TOUCH CRUISER (タッチクルー ザー)バッドに指 先を乗せて左から 右にスライドして も操作できます。	
徐々に ズーム アップ	○を 1 秒以上押す	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ズーム ダウン	● TOUCH CRUISER (タッチクルー ザー)パッドに指 先を乗せて右から 左にスライドして も操作できます。	å (Eco)
徐々に ズーム ダウン	●を1秒以上押す	∰(Eco)を1秒 以上押す
瞬間 ズーム アップ ^{※ 1}	TOUCH CRUISER (タッチクルーザー) パッドで右端をダブ ルタップ	_
等倍(元の 大きさ)に 戻す	TOUCH CRUISER (タッチクルーザー) バッドで左端をダブ ルタップ ^{※ 2}	-

- ※1 瞬間ズームマーク位置になります。静止画の場合は、さらに○を押すと2倍に拡大されます (エフェクト撮影やパノラマ撮影を設定している場合を除く)。画像は少し粗くなります。
- ※2 静止画の場合、最大倍率になっているときは 2回ダブルタップします。

▼ ズームできる範囲(倍率)は撮影サイズによって 異なります。

カメラ モード	撮影サイズ	最大倍率 (ズームの段階)
静止画	sQCIF: 128×96	約24.0倍(26段階)
	QCIF: 176×144	約17.4倍(23段階)
	QVGA:240×320	約12.8倍(20段階)
	CIF:352×288	約7.8倍(15段階)
	VGA:480×640	約6.4倍(13段階)
	待受:480×854	約4.7倍(10段階)
	UXGA: 1200 × 1600	約2.5倍(4段階)
	フルHD: 1080×1920	等倍(-)
	3 M: 1536×2048	等倍(-)
	パノラマ: 1280×320	約2.3倍(9段階)
動画	sQCIF: 128×96	約15.2倍(28段階)※
	QCIF: 176 × 144	約10.6倍(24段階)※
	QVGA:320×240	約6.4倍(19段階)※
	VGA:640×480	約3.2倍(12段階)※

- ※ 手ぶれ補正が[OFF]でビューアポジションの場合
- 撮影サイズ変更、動画撮影での手ぶれ補正の設定変更、エフェクト撮影の設定変更、映像・音声切替を行ったり、カメラモードを終了すると、等倍に戻ります。

お知らせ

撮影時のご注意

● 手ぶれに注意してください。撮影サイズが大きくなったり、撮影画質が高画質になるほど、手ぶれしやすくなります。撮影するときにFOMA端末が動くと、画像がぶれる原因となります。FOMA端末が動かないようしっかり持って撮影してください。撮影時は手ぶれ補正撮影機能を使ってください(を)P.170)。

撮影サイズを設定する<サイズ選択>

静止画や動画の撮影サイズを設定できます。

- 撮影サイズを変更すると、エフェクト撮影の設定は 解除されます。静止画撮影の場合は、フレーム撮影、 連続撮影、全画面モードの設定も解除されます。
- 各サイズについては、P.157を参照してください。
- 静止画/動画撮影画面(☞P.161)で◎ ▶[サイズ選択]▶サイズを選択

静止画撮影	動画撮影
[sQCIF]	[sQCIF]
[QCIF]	[QCIF]
[QVGA]	_
_	[QVGA]
[CIF]	_
[VGA]	_
[待受]	_
_	[VGA]
[UXGA]	_
[フルHD]	_
[3M]	_
[パノラマ]※	_
	[SQCIF] [QCIF] [QVGA] - [CIF] [VGA] [待受] - [UXGA] [フルHD] [3M]

- ※ ビューアポジションのときは設定できません。
- 設定したサイズに応じたマークが表示されます (27P.160)。

お知らせ

- 画像を i モードメールに添付して送信する場合、サイズ選択や画質により通信料金は異なります。
- 動画撮影時、サイズ選択を「QVGA:320×240」または「VGA:640×480」にすると、画質は「SUPER FINE」に設定されます。

画質を設定する<画質>

静止画や動画の画質を設定できます。 [ECONOMY]→[NORMAL]→[FINE](動画のみ)→ [SUPER FINE]の順に画質がきれいになりますが、 データ量が多くなり登録できる枚数、撮影できる時間は少なくなります。

 各画質の撮影枚数、撮影時間の目安については、 P.158を参照してください。

静止画/動画撮影画面(☞ P.161)で◎ ▶[撮影メニュー] ▶ [画質] ▶ 画質を選択

画質	ECONOMY	FINE*
	NORMAL	SUPER FINE

- ※ [FINE]は動画撮影時のみ選択できます。
- 動画撮影時、「sQCIF: 128×96」の場合は [SUPER FINE] に設定できません。また、「QVGA: 320×240」と「VGA: 640×480」の場合は [SUPER FINE] のみ設定できます。
- 設定した画質に応じてマークが表示されます (★ア.160)。

お知らせ

- 画質を優先して撮影したいときは、[FINE]または [SUPER FINE]に設定してください。
- 動画撮影の場合、エフェクト撮影、共通再生モード を設定しているときは画質を選択できません。

ファイルサイズ制限を設定する <ファイルサイズ制限>

動画を撮影する前に、保存するファイルサイズを制限できます。

 ⅰ モーションメールで送信する場合は、「メール用 (短)」、「メール用(長)」を選択してください。メール 添付可能なサイズで撮影できます。「メール用(短)]
 を選択するとファイルサイズを約500Kバイトに制限 します。「メール用(長)]を選択するとファイルサイズを約2Mバイトに制限します。

動画撮影画面(☞F.161)で⑩ ▶ [撮影 メニュー] ▶ [ファイルサイズ制限] ▶ ファイルサイズを選択

ファイル	メール用(短)※1	制限なし※2
サイズ	メール用(長)	

- ※ 1 撮影サイズが「VGA:640×480」に設定されている場合は、設定できません。
- ※2 保存先がFOMA端末(本体)に設定されている場合は、設定できません。

お知らせ

- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定し、ファイルサイズ制限を[制限なし] に設定した場合、撮影時間は最長約1時間になります(映像・音声切替が[音声のみ] の場合を除く)。また、撮影直後にメール送信を実行すると、先頭から約2 Mバイト以内のデータを切り出して送信します。
- 保存先をFOMA端末(本体)に変更した場合、ファイルサイズ制限は[メール用(長)]に設定されます。保存先をmicroSDメモリーカードに変更した場合、ファイルサイズ制限は[制限なし]に設定されます。ただし、共通再生モードを設定しているときは、保存先にかかわらず[メール用(短)]に設定され、変更できません。

<mark>セルフタイマーを使って撮影する</mark> <セルフタイマー>

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で値 ▶[撮影メニュー]▶[セルフタイマー]▶ セルフタイマーを設定する

セルフ	OFF	ON(5秒)
タイマー	ON(2秒)	ON(10秒)

[♠]、[♠]または[♠]が表示されます。

●または®(**⑥**)

- タイマー音が鳴り、セルフタイマーが動作します。設定した時間(約2秒/約5秒/約10秒)が経過すると、撮影開始音が鳴り、自動的に撮影されます。[4]、[4]または[4]と撮影ランプが点滅します。
- 撮影を中止するときは、四を押します。ビュー アポジションのときは♂(♪)を押します。このと き、セルフタイマーは設定されたままです。

撮影後もセルフタイマーは解除されません。

お知らせ

セルフタイマー動作中のご注意

- (1) または (1) を押すと、その時点で撮影されます。
- 着信やアラームが動作すると、セルフタイマーは中止され、撮影画面に戻ります。
- 静止画モードでは、セルフタイマー動作中は、○に よるズームの利用や、○による明るさの調整はでき ませか。
- FOMA端末を閉じたり、○を押すと、撮影を中止してカメラモードを終了します。

AFモードを設定する<AFモード>

被写体に合わせて、AF(オートフォーカス)モードの切り替えができます。

- 静止画撮影の場合、AFモードはカメラモードを起動 し直したり、撮影サイズの設定を変更すると[標準] に戻ります。
- ◆ 文字読み取り、バーコードリーダー、名刺リーダーの 場合は[接写]、[標準]の切り替えとなります。

標準	オートフォーカスが動作し、中央の被写体に自動的にピントを合わせます。
接写	近距離(約10〜20cm)の撮影に適した モードです。
マニュアル フォーカス	手動でピントを合わせることができま す。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で⑥ ▶[撮影メニュー] ▶[AFモード] ▶ AF モードを選択

標準	[標準]
接写	[接写]
マニュアル フォーカス*	[マニュアルフォーカス]→フォーカス調整バー表示→・・・でピント 調整して ● バーが最も青い色になるよう に調整してください。 ● もう一度マニュアルフォーカスでピントを調整したいとき は、AFモード画面で再びマニュアルフォーカスを選んでください。

※ ピントの調整をするときは、TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)パッドを利用できます。

お知らせ

◆ AFモードを切り替えたとき、カメラのレンズが動作する音が聞こえますが、異常ではありません。

映像と音声の組み合わせを設定する <映像・音声切替>

動画撮影の種類を[映像+音声]、[映像のみ]、[音声のみ]に設定できます。

動画撮影画面(ヒℱP.161)で⑩ ▶ [撮影 メニュー] ▶ [映像・音声切替] ▶ 映像と 音声の組み合わせを選択

組み合わせ 映像+音声 映像のみ 音声のみ

お知らせ

★通再生モートを設定しているときは[映像+音声] になり、変更できません。

フレームを重ねて撮影する <フレーム撮影>

撮影する静止画にフレームを設定し、フレーム付き で撮影できます。

- FOMA端末にはあらかじめ「QCIF: 176×144」、「CIF: 352×288」、「待受: 480×854」用のフレームが登録されています。
- 連続撮影(でP.163)ではそれぞれの静止画にフレームが付きます。
- 撮影サイズが「UXGA:1200×1600」、「フルHD:1080×1920」、「3M:1536×2048」、「パノラマ:1280×320」の場合、または「VGA:480×640」、「待受:480×854」で連続撮影設定時はフレーム撮影できません。
- 撮影サイズとフレームの縦横が異なるときは、フレームが90度回転します。
- サイトやインターネットホームページなどからダウンロードしたフレームを利用してフレーム撮影できます。
- 撮影サイズを変更すると、フレーム撮影が解除されます。

静止画撮影画面(☞P.161)で⑩ ▶ [撮 影メニュー] ▶ [フレーム撮影] ▶ フレー ムを設定する



[プリインストール] フォルダを選んだ場合

フレームを 利用する	[ON]→フォルダを選択→フレーム を選んで ● フレームを確認するときは、フレームを選択します。戻るときは ・ 空を選択します。戻るときは
フレームを 解除する	[OFF]

● 選択したフレームと被写体の合成された画面が 表示されます。

●(向)または(向)

いろいろな効果を付けて撮影する <エフェクト撮影>

撮影する静止画や動画にエフェクトを設定し、色合いやタッチを変えて撮影できます。

- ▼ エフェクト撮影を設定しているときに、連続撮影を 設定したり、撮影サイズの変更や映像・音声切替を行 うと、エフェクト撮影は解除されます。
- 静止画撮影サイズが「VGA:480×640」、「待受:480×854」、「UXGA:1200×1600」、「フルHD:1080×1920」、「3 M:1536×2048」、「パノラマ:1280×320」の場合、動画撮影サイズが「VGA:640×480」の場合、エフェクト撮影できません。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で個 ▶[撮影メニュー]▶[エフェクト撮影]▶ エフェクトの種類を選択

OFF	エフェクトを解除する
モノクロ	モノトーンで濃淡を表現
セピア	セピア色で濃淡を表現
きらきら	光輝部をさらに輝かせる効果を表現
色えんぴつ	色つきの線画で表現
円ソフトフ レーム ^{※ 1}	画面の周りにぼかしの効果を付ける
残像※2	動きの残像を表現
波紋	波紋効果を付ける
万華鏡(大)	万華鏡の効果を表現(模様が大きい)
万華鏡(小)	万華鏡の効果を表現(模様が小さい)
魚眼	魚眼レンズでの効果を表現

- ※ 1 静止画のみに設定できます。
 - ※2 動画のみに設定できます。

/ ●または®(**個**)

お知らせ

- 動画撮影の場合、画質を変更することはできません。撮影サイズが「sQCIF: 128×96」の場合は [FINE]、「QCIF: 176×144」、「QVGA:320×240」の場合は[SUPER FINE] に自動的に設定されます。
- 動画撮影の場合、エフェクト撮影を設定すると、手 ぶれ補正が自動的に[OFF]になります。このあと、 エフェクト撮影を解除すると、エフェクト撮影設定 前の手ぶれ補正の設定になります。
- 動画撮影の場合、共通再生モードを設定していると きはエフェクト撮影できません。

手ぶれを補正して撮影する<手ぶれ補正>

- 静止画撮影サイズが「sOCIF: 128×96」、「QCIF: 176×144」、「QVGA: 240×320」、「CIF: 352×288」、「パノラマ: 1280×320」の場合、動画撮影サイズが「VGA: 640×480」の場合、手ぶれ補正撮影できません。
- 静止画撮影の場合、シーン別撮影/ホワイトバランスを[オート]以外に設定した場合や、連続撮影時は手ぶれ補正撮影できません。
- 静止画撮影サイズが「VGA:480×640」、「待受:480× 854」でフレームを設定している場合、手ぶれ補正撮 影できません。
- エフェクト撮影時は手ぶれ補正撮影できません。
- 手ぶれ補正の効果は、被写体や撮影時の条件によって異なります。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で⑩ ▶[カメラ設定] ▶[手ぶれ補正] ▶[ON]

お知らせ

- 手ぶれ補正を[ON]で撮影する場合、被写体や周囲の明るさによっては撮影画像にノイズがのったり、暗くなったりすることがありますが故障ではありません。その場合は、手ぶれ補正を[OFF]にして撮影してください。
- 動画撮影の場合、共通再生モードを設定していると きは手ぶれ補正撮影できません。
- 他の機能からカメラを起動した場合、静止画撮影サイズが「3M:1536×2048」のときは手ぶれ補正撮影できません。
- 静止画で手ぶれ補正撮影後の[処理中]表示中に、次の動作が起きると、撮影した静止画は破棄され、プレビュー表示にならない場合があります。
 - 着信やアラームが動作した場合(静止画撮影画面に戻る)
 - FOMA端末を閉じた場合(カメラモード終了)

撮影環境や被写体に応じた設定を行う <シーン別撮影>

自然な色合いやピントで撮影できるよう、撮影環境 や被写体に応じた撮影モードを設定できます。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で個 ▶[撮影メニュー] ▶[シーン別撮影] ▶ シーンを選択

静止画撮影時のシーンの種類

オート	通常の撮影に適しています。
人物	人物を撮影する場合に適した設定です。
夜景	夜景など光の少ない場所を撮影する 場合に適した設定です。
風景	自然や街並みなどきめ細かな被写体 を撮影する場合に適した設定です。
スポーツ	屋外でのスポーツなど動きの多い被写 体を撮影する場合に適した設定です。
文字	白と黒などコントラストのはっきり した被写体を撮影する場合に適した 設定です。
逆光	逆光により顔などが暗くなってしま う被写体を撮影する場合に適した設 定です。

動画撮影時のシーンの種類

オート	通常の撮影に適しています。
人物	人物を撮影する場合に適した設定です。
風景 (ソフト)	自然や街並みなどの風景をソフトなイメージで撮影する場合に適した設定です。
風景 (シャープ)	自然や街並みなどの風景をシャープ なイメージで撮影する場合に適した 設定です。

- 設定したシーンに応じてマークが表示されます (電子160)。
- 静止画撮影画面または動画撮影画面で、回(シーン)を押しても操作できます(回(シーン)を押すごとに順番にマークとシーンが切り替わります)。

お知らせ

- カメラモードを終了すると、「オート」に戻ります。
- シーン別撮影を[オート]以外に設定すると、ホワイトバランスが自動的に「オート]になります。

色合いを調節する<ホワイトバランス>

撮影時の光の状況に応じて、色合いを調節して撮影できます。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で個 ▶[撮影メニュー] ▶ [ホワイトバラン ス] ▶ ホワイトバランスの種類を選択

オート	自動的に色合いを調節します。
白熱灯	白熱灯の下での撮影に適しています。
蛍光灯	蛍光灯の下での撮影に適しています。
太陽光	晴れた日の屋外での撮影に適しています。
くもり	曇りの日の屋外や、日陰での撮影に適し ています。

お知らせ

- カメラモードを終了すると「オート」に戻ります。
- ◆ ホワイトバランスを[オート]以外に設定すると、 シーン別撮影が自動的に[オート]になります。

音声の<mark>ノイズを少なくする</mark> <ノイズキャンセラ>

動画撮影画面で、音声用のノイズキャンセラを設定できます。

動画撮影画面(☞P.161)で⑩ ▶ [カメ ラ設定] ▶ [ノイズキャンセラ] ▶ [ON]

お知らせ

● ノイズキャンセラでは、音声を明瞭にするために音声 の加工処理をしています。周囲のノイズ状態や話し方 により、音声の聞こえ方が変わることがあります。

撮影時のバックライトの点灯時間を設定する<バックライト点灯時間>

動画撮影画面(☞P.161)で⑩ ▶ [カメ ラ設定] ▶ [バックライト点灯時間] ▶ 点 灯時間を選択

照明設定に従う	[照明設定に従う] ● 照明時間設定に従ってバックライトが点灯します(☞P.132)。
常に点灯する	【常CON】常時点灯します。ただし、ファインター以外の画面ではバックライトの点灯時間は照明時間設定に従います。

フォーカスロックで撮影する <フォーカスロック>

ピントを合わせた状態でフォーカスをロックして、 構図を変えて撮影できます。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で被写体にピントを合わせて//を押すか、 同(値)を半押ししたまま構図を変える

- フォーカスがロックされます。
 - ●(赤色)フォーカスを合わせているとき
 - ●(緑色)フォーカスがロックされたとき
- 動画撮影時は撮影中にフォーカスロックをかけることができます。
- フォーカスがロックされると音が鳴ります。ただし、動画撮影時を除きます。
- フォーカスロックをかけたままで撮影の設定を変更した場合、フォーカスロックは解除されます。
- ◆ FOMA端末を開閉したりビューアポジションに すると、フォーカスロックは解除されます。

	$\nearrow \nearrow$
	◉(🙆)から指を
でフォーカス ロックしたとき	離す→®(⑥)を 半押し
	ロックしたとき ◎(⑥)を半押し でフォーカス

撮影する

撮影する		•
政がラシ		
	ロックしたとき	
	□ (#3-) + \ /#□	_ (***) + \m_ < +m
	◙(🙆)を半押し	◙(🙆)を深く押
	でフォーカス	す
	ロックしたとき	

● 被写体との距離は変えないでください。

お知らせ

AFモードがマニュアルフォーカス以外のとき

フォーカスがすでにロックされている状態で®を 押した場合、オートフォーカスは作動しません。

お知らせ


● 動画撮影中に②を押すかり(値)を半押しすると、 再度フォーカスロックをかけることができます。撮影中に被写体との距離が変化してピントが合わな くなったときにご使用ください。ただし、フォーカ スロックするときに雑音が入ることがありますの でご注意ください。

撮影時の設定を一括変更する <一括設定変更>

撮影時によく使う機能の設定内容を一覧表示したり、一括して変更することができます。

静止画/動画撮影画面(© P.161)で (設定)

ビューアポジションのときは、○を1秒以上押し、個(Eco)/①または○/②で項目を選び、
 ⑩(⑥)を押します。撮影画面に戻るときは例(♪)を押します。



●設定を変更するときは①で項目を選び、⑥(変更)を押します。撮影画面に戻るときは⑥(戻る)を押します。TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドを利用することもできます。

	静止画撮影	動画撮影
1	AFE-F	AFE-F
2	手ぶれ補正	共通再生モード
3	連続撮影	映像·音声切替
4	画質	画質
5	サイズ選択	サイズ選択
6	明るさ調整	明るさ調整
7	エフェクト撮影	エフェクト撮影
8	シーン別撮影	シーン別撮影
9	フレーム撮影	ファイルサイズ制限
10	ホワイトバランス	ホワイトバランス
111	セルフタイマー	手ぶれ補正
12	本体⇔microSD切替	本体⇔microSD切替

他のFOMA端末でも再生できるように 設定する<共通再生モード>

共通再生モードを設定して動画を撮影すると、 FOMA端末の機種にかかわらず、再生することができます。

撮影サイズは「QCIF: 176×144」、画質は[FINE]、ファイルサイズ制限は[メール用(短)](500Kバイト)、手ぶれ補正は[OFF]、映像・音声切替は[映像+音声]、エフェクト撮影は[OFF]になり、変更できません。

動画撮影画面(☞P.161)で⑩ ▶ [撮影 メニュー] ▶ [共通再生モード] ▶ [ON]

お知らせ

● カメラモードを終了すると、「OFF]に戻ります。

カメラの設定を変える

カメラのシャッター音を変える <シャッター音>

シャッター音を、4種類のパターンから選択できます。 ● シャッター音の音量は変更できません。また、マナー

 シャッター音の音量は変更できません。また、マナー モードや公共モード(ドライブモード)設定中や平型ス イッチ付イヤホンマイク(別売)接続中でも鳴ります。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [音·バイブ· マナー] ▶ [音選択] ▶ [シャッター音] ▶ シャッター音を選択

シャッター音	標準音	ピンポーン
	デジタルカメラ	トゥインクル

シャッター音を確認するときは、シャッター音を選んで⑥(再生)を押します。止めるときは⑥(停止)を押します。

画像をディスプレイいっぱいに表示する <全画面モード切替>

通常ポジション時にカメラモードで表示されるマークを消し、静止画をディスプレイいっぱいに表示できます。

- 撮影サイズが「sQCF: 128×96」、「QCF: 176×144」、「CF: 352×288」、「パノラマ: 1280×320」の場合、全画面モードにできません。
- カメラモードを終了すると、全画面モードは解除されます。

静止画撮影画面(☞P.161)で ◎ ▶ [全 画面モード切替]

● もう一度回を押して[全画面モード切替]を選択 すると、全画面モードを解除できます。

microSDメモリーカードに保存する <本体⇔microSD切替>

撮影した画像をmicroSDメモリーカードに保存でき ます

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (電P.335)。

静止画/動画撮影画面(☞P.161)で◎ ▶ [本体⇔microSD切替]

- 保存先が変更され、撮影画面に戻ります。
- 静止画撮影のときは、撮影後に
 (→microSD)を押して切り替えることもできます。
- 設定内容に応じてmicroSDメモリーカードマークの色が変わります。

■(グレー) FOMA端末(本体)へ保存

闡(ピンク) microSDメモリーカードへ保存

microSDメモリーカードに保存できる動画の撮影時間はmicroSDメモリーカードのメモリにより異なります。映像が含まれる動画の場合、最長約1時間です。

お知らせ

- 静止画モードでは、保存先がmicroSDメモリーカードに設定されていても、microSDメモリーカードの空き容量が不足した場合、保存先がFOMA端末(本体)に切り替わります。動画モードでは、microSDメモリーカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDメモリーカードに設定して撮影を開始するとカメラモードは終了し待受画面に戻ります。
- microSDメモリーカードに保存した静止画/動画 の確認については、P.342を参照してください。
- 保存先がmicroSDメモリーカードに設定されている場合、撮影画像は[カメラフォルダxxx](フォルダ が複数ある場合は「xxx」の数字が最も大きなフォル ダ)に保存されます。
- フォルダ内の保存件数が400件を超えると、新しいフォルダが自動的に作成され、新しいフォルダに静止画/動画が保存されます。パソコンなどで利用したmicroSDメモリーカードは、管理情報の更新を行わないと保存できません(2017)。2018年1月20日 では、1017年1月20日 では、1017年1月1日 では、1017年1月1日 では、1017年1月 では
- 撮影画像をmicroSDメモリーカードに保存すると きは、DCF 1.0準拠(ExifVer.2.2、JPEG準拠)の形式で 保存されます。
- ●「DCF」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)で 主として、デジタルカメラなどの画像ファイルなど を、関連機器間で便宜に利用しあえる環境を整える ことを目的に標準化された規格「Design rule for Camera File system」の略称です。ただし、「DCF規 格」は、機器間の完全な互換性を保証するものでは ありません。
- 「Exif」とは、(社)電子情報技術産業協会(JEITA)にて制定された、撮影情報などの付帯情報を追加できる静止画用のファイルフォーマットです。

自動保存モードを設定する <自動保存モード>

撮影した静止画を自動的に保存するように設定でき

- 自動保存モードを[ON]に設定すると、撮影直後の画 像編集や画面設定などの操作はできなくなります。
- 撮影した静止画はmicroSDメモリーカードか、 FOMA端末(本体)に自動的に保存されます。
- microSDメモリーカードに保存するときは、撮影前に 保存先を切り替えておきます(cgr P.172)。

静止画撮影画面(☞P.161)で □ > [カ メラ設定] ▶ 「自動保存モード] ▶ 「ON]

静止画撮影/動画撮影の設定をお買い 上げ時の状態に戻さないようにする <カメラ設定保持>

カメラモードを終了したときに各設定を記憶してお くことができ、次回静止画や動画のカメラモードに したときも同じ状態で利用できます。

設定を保持できる項目は、次のとおりです。

サイズ選択、画質、本体⇔microSD切替、自動 保存モード、手ぶれ補正
サイズ選択、画質、ファイルサイズ制限、バックライト点灯時間、本体⇔microSD切替、手ぶれ補正、ノイズキャンセラ

静止画/動画撮影画面(©FP.161)で® **▶ [カメラ設定] ▶ [カメラ設定保持]**

[ON]

撮影後すぐに静止画または動 画を送る

静止画または動画撮影後、保存前のプレビュー画面 から、撮影した静止画や動画を添付したi モード メールを送信できます。

- 撮影した動画は i モーションメールとして送信しま
- 保存先をmicroSDメモリーカードに設定していた場 合、撮影した画像はmicroSDメモリーカードに保存さ れ、メール作成画面が表示されます。

静止画プレビュー画面(©FP.163)で図 (メール)

動画のときは、撮影終了後 の画面で[メール作成]を 選択します。



● 撮影した動画のファイルサイズが 2 Mバイトを 招えている場合、メールに添付するために切り 出すかどうかの確認画面が表示されます。 「はい]を選択すると、2Mバイト以下になるよ うに先頭から切り出して添付されます。

i モードメールを作成し、送信する

 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してくださ。 L1

バーコードリーダー バーコードリーダーを利用する



カメラを使ってバーコード(JANコード、QRコード) を読み取ると、Phone To (AV Phone To)、Mail To、 Web To、ブックマーク登録、電話帳登録、文字表示、 i アプリToを利用できます。読み取った文字のコ ピーや貼り付け、メロディの再生や保存、画像または トルカの表示や保存を行うこともできます。

- 読み取り結果をmicroSDメモリーカードに保存する ことはできません。
- JANコードとQRコード以外のバーコード・二次元 コードは読み取りできません。
- ビューアポジションでは利用できません。


バーコード(JANコード、QRコード)か ら文字を読み取って利用する

バーコード(JANコード、QRコード)から読み取った 文字を利用して、iモード接続、フルブラウザ接続、 i モードメール作成、音声電話やテレビ電話、プッ シュトークの発信、SMS作成、iアプリの起動など を行うことができます。

- バーコードリーダー起動時、AFモードは「接写]に設定 されています。接写撮影の焦点距離は約10cmです。
- サイトを表示中に、バーコードリーダーを利用して JANコード、QRコードの情報をテキストボックスに 入力できます(**23**P.183)。
- バーコードの種類やサイズによっては、読み取れな いことがあります。
- 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、QRコードの バージョンによっては読み取れない場合があります。

待受画面で**● ▶** [LifeKit] ▶ [バーコードリーダー]

 静止画撮影画面(*37P.161)で圖を押し、「カメ ラモード切替]→[バーコードリーダー]を選択 しても切り替えられます。



 ✓ バーコード(JAN コード、QR コード)の真正面 からカメラまでを約10cm離して、バーコードや FOMA端末をできるだけ固定すると認識されや すくなります。

ディスプレイの中央に読み取るバー コード(JANコード、QRコード)を表示 する

- 被写体がJANコードかQR コードかは、FOMA端末が 自動的に判断します。
- 光沢のある用紙の場合は、 読み取りにくいことがあ ります。照明が直接反射し ないように角度を調節し てください。



10cm以上離して読取を押す

	1.65
フォーカスロック をかける	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓
保存データを見る	圖→[保存データ]
AFモードを切り替 える	▲ (AFモード切替)→[接写]/[標準]

● (読取)

- 読み取り開始時にフォーカスロックされていないときは、自動的にフォーカスロックがかかります。
- バーコード(JANコード、QRコード)の読み取りが開始されます。読み取りが完了すると、完了音が鳴り、読み取り結果画面が表示されます。
- 読み取りを開始してから1分経過しても読み取れなかったときは、「読み取りできませんでした]と表示され、操作2の画面に戻ります。
- 読み取りを中断するときは、
 (1) (中断)または

 を押します。

 読み取りを中断して操作2の

 画面に

 に戻ります。

👢 読み取った文字を選択

- ・読み取った文字や数字に下線が付いている場合は、その部分を選択できます。
- 読み取った文字の内容に応じて、i モード接続/フルブラウザ接続選択画面(URLのとき)、メール作成確認画面(メールアドレスのとき)、電話(テレビ電話)発信確認画面(電話番号のとき)が表示されます。

- 電話帳データやメールデータ、ブックマーク データ、i アプリデータの場合は、電話帳登録確 認画面やメール作成確認画面、Bookmark登録確 認画面、i アプリ起動確認画面が表示されます。
- 読み取った文字や数字に下線が付いていない場合は、●を押しても表示が変わりません。

読み取った文字を すべてコピーする	•
読み取った文字の 一部をコピーする	■→[コピー]→始点を選択→終点を選択
読み取ったデータ を保存する	■→[保存]→保存先を選択5件まで保存できます。

お知らせ

- 読みとった文字を選択後の電話(テレビ電話)発信確認画面から、SMSの作成/送信ができます。
- √ーコード読み取り画面でビューアポジションにすると「縦に戻してご利用下さい」と表示されます。 バーコードを読み取る場合は、通常ポジションに戻してご利用ください。
- URL入力画面や、サイトを表示中(*3FP.180の操作 1~3)の文字入力画面で、(*10を押し[5]用]→[バーコードリーダー]を選択してもバーコードリーダーを起動できます。
- 電話帳の機能別ロック中は、端末暗証番号を入力すると機能別ロックが一時的に解除され、読み取った結果から電話帳登録できます。電話帳登録が終了すると、再びロックされます。
- フォーカスロック音、読み取り完了音は、マナー モードや公共モード(ドライブモード)設定中は鳴りません。

JANコードとは

● 幅の異なる縦の線 (バー)で数字を表現し ているバーコードです。



 右図を読み取ると [4942857119022]と表示されます。

QRコードとは

縦・横方向でデータを表現している二次元コードの1つです。データとは、文字列(英数字・漢字・カナ・絵文字)や画像データ、メロディデータなどを含みます。



◆ 右図を読み取ると[株式会社NTTドコモ]と表示されます。

お知らせ

分割されたデータについて

● QRコードには、分割されたデータ(最大16個)を読み取って1つのデータとなるものがあります。 分割されたデータを読み取った 場合、操作3のあとで右の画面が表示されます。()には残り個数/全連結数が表示されています。



はい いいえ

[はい]を選択すると次のQRコードの読み取り画面 に進みます。次のQRコードをディスプレイの中央 に表示させると、自動的に次のQRコードを読み取ります。操作をくり返し、すべての分割されたデータを読み取ると読み取り結果が表示されます。

QRコードから画像、トルカやメロディ を読み取って利用する

QRコードを読み取る(©FP.174の操作 1~3)

結果画面に、読み取り結果が画像データの場合は [画像]、メロディデータの場合は[メロディ]、トルカデータの場合は[トルカ]と表示されます。

● 表示・再生する

画像を表	長示する	〔表示〕● ファイル形式によっては表示できないものもあります。
メロデ [・] する	で再生	[再生]● ファイル形式によっては再生できないものもあります。● 再生を中止するときは ●または回を押します。
トルカをする	表示	[表示] ● 複数のトルカが含まれている場合は先頭のトルカのみ取得します。
画像、メやトルガする	ロディ ごを保存	[保存] ● 画像はデータBOXのマイビ クチャの[外部取得データ] フォルダに保存されます。 ● メロディはデータBOXのメ ロディの[外部取得データ] フォルダに保存されます。 ● トルカは[おサイフケータ イ]メニューの[トルカ]内に 保存されます。
画像、メ やトルガ	ロディ Jを保存	[保存しない]

読み取った文字を電話帳やブックマー クに登録する

・ 読み取ったメールアドレスや電話番号、URLを電話 帳やブックマークに登録できます。

バーコードを読み取る(© P.174の操作 1~3) ▶読み取り結果画面で◎

読み取り結果を登録する

電話帳に登録する	FOMA端末(本体) 末(本体) 電話帳に 新規登録 する	「電話帳登録」→[本体新規]→ [はい] ● 読み取った文字が各項目に 入力されています。このあ と、電話帳登録の操作を続 けます(20 P.102)。 ● あらかじめテレビ電話用電 話番号としてパーコードに 設定されているときは、テ レビ電話用電話番号として 登録されます。
	FOMA カード 電話帳に 新規登録 する	[電話帳登録]→[FOMAカート新規]→[はい] ● 読み取った文字が各項目に入力されています。このあと、電話帳登録の操作を続けます(20mの)とでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mのでは、10mののでは、1
	電話帳に追加/上書き登録する	[電話帳登録]→[追加/上書] →[はい]→名前を選択 ・ 読み取った文字は対応した 項目に上書き登録されま す。このあと、電話帳登録の 操作を続けます(1297-1107)。ただし、URLの場合 は、メモの項目(1297-1101) に上書き登録されます。
録する(マークに登 (URLのみ) 88、P.304)	[Bookmark登録]→[i モード 登録]/[フルブラウザ登録] →フォルダを選択→[OK]

■ 保存データを利用するとき

読み取り開始画面(©FP.174の操作2)で ○ ► [保存データ] ► 保存データを選択

- このあと、P.175「読み取った文字を電話帳や ブックマークに登録する」の操作1~2に進み ます。
- 保存データは再保存できません。

文字読み取り(OCR)

文字を読み取る

紙などに印刷されたURL、メールアドレス、電話番 号、英単語をFOMA端末で撮影し、FOMA端末で扱 える文字に変換します。

読み取った文字を利用して、サイトやインターネッ トホームページへの接続、i モードメールの送信、 音声電話/テレビ電話/プッシュトークの発信、 SMSの送信ができます。また、電話帳登録、ブック マーク登録、辞書検索もできます。

レス、電話番号、英単語などのカテゴリは、読み取っ た文字によって自動的に識別されます。漢字やひら がななど、全角の文字は認識できません。

URL	半角英字、半角数字、半角記号[(// イフン)_:/~]
メールアドレス	半角英字、半角数字、半角記号[. @ -(ハイフン)_:]
電話番号	半角数字、半角記号[-(ハイフン)+P #*]
英単語	半角英字、半角数字、半角記号[-(//イフン)/?!@+*'(),.&]

● 傷、汚れ、破損、印刷の品質、光の反射、文字サイズに よっては、正しく読み取れない場合があります。

文字を読み取って利用する

カテゴリ(URL、メールアドレス、電話番号、英単語) を自動的に識別して、文字を読み取り、iモード接 続、i モードメール作成、音声電話/テレビ電話/ プッシュトークの発信、SMS作成、辞書検索、電話帳 登録、ブックマーク登録などを行うことができます。

● 文字読み取り起動時、AFモードは[接写]に設定され ています。

待受画面で(●) [LifeKit](・) [文字読み 取り]

● 静止画撮影画面(図 P.161)で回を押し、「カメ ラモード切替]→[文字読み取り]を選択しても 切り替えることができます。

文字読み取り:オート

① []内に文字を入れる

Active

読み取る文字をディスプレイの中央に 表示する

- 光沢のある用紙の場合は、 読み取りにくいことがあ ります。照明が直接反射し ないように角度を調節し てください。
- ②バーが最も青いとき 撮影する ● ディスプレイの[]枠内 POR の中央に入るように調整 してください。[]の端の文字は読み取りにく い場合があります。

- 読み取り文字の真正面からカメラまでの距離を 約10cmにして、文字やFOMA端末をできるだけ 固定すると認識されやすくなります。表示され る文字は小さくて見づらくなりますが、被写体 表示の下にあるバーが最も青い色になるよう に、撮影する印刷物などとの距離を調整してく ださい。
- 一度の操作で読み取る文字数は、60文字以内を 月安にしてください。

フォーカスロッ クをかける	
読み取り対象の カテゴリを選ぶ	■→[読み取り対象選択]→カテゴリを選択▼字読み取り起動時は、[オート]に設定されています。
	下」に設定されているり。
AFモードを切 り替える	
	◆ 大きな文字を読み取るときは [標準]に、小さな文字を読み 取るときは[接写]に設定して ください。
反転文字(黒地 に白の文字)を 読み取る	

(6)

複数の行を撮影したときは、○で読み取る行を 指定します。文字の読み取りは、1行単位で行い ます。

● (読取)

◆ 文字の読み取りが開始されます。読み取りが完 了すると、完了音が鳴り、文字読み取りの候補選 択画面になります。読み取った文字の内容が表 示されます。

読み取り結果を 修正する	 で修止する又字を選んで① で候補を選択 1文字ずつの修正候補が、画面下部に表示されます。修正候補がない場合はダイヤルボタンで入力します。 1文字ずつ削除するときは、四を押します。
読み取った文字 を削除して読み 取りをやり直す	i →[はい]

•	
読み取った文字 を削除して読み 取りをやり直す	i →[はい]
続けて文字を読み取る	 ●→〔続き読み取り〕 ◆ 文字読み取り画面が表示されます。 ◆ 先に読み取った文字につなげて、1つの文として利用できます。数行に分かれているURLやメールアドレスを読み取るときなどに便利です。最大256文字まで読み取りできます。
読み取りを追加 する	 図→[追加読み取り] 文字読み取り画面が表示されます。 最大3回に分けて読み取った文字を、1つのグループとして関連づけます。電話帳の項目を続けて読み取り、まとめて電話帳に登録するときなどに便利です。
読み取った文字 を編集する	圖→[編集]
読み取った文字 をすべてコピー する	● 一(全コピー)● 他の画面に貼り付けて使用できます。
読み取った文字 を削除する	圖→[削除]→[はい]
読み取り結果の カテゴリを変更 する	・ 読み取り結果が電話番号のときは、カテゴリを変更できません。

● ▶読み取り結果を利用する

	URLを利用する		[i モード接続]/[フルブ ラウザ接続]
	メールアドレスを 利用する		[はい]→ i モードメール作 成•送信(愛 P.208)
		音声電話	
	号を利用する	テレビ電話	i →[はい]
		プッシュ トーク	$\square / P(P^{h}) \rightarrow [ldlh]$
		SMS	回→[はい]→SMS作成・送 信(愛 P.242)
	英単語	を利用する	[はい]→辞書で検索する

お知らせ

- ▼文字読み取り画面でビューアポジションにすると [縦に戻してご利用下さい]と表示されます。文字を 読み取る場合は、通常ポジションに戻してご利用く ださい。
- ■電話帳の機能別ロック中は、端末暗証番号を入力すると機能別ロックが一時的に解除され、読み取った結果から電話帳登録できます。電話帳登録が終了すると、再びロックされます。
- フォーカスロック音、読み取り完了音は、マナー モードや公共モード(ドライブモード)設定中は鳴りません。

お知らせ

- 読み取る文字のカテゴリが、電話番号の場合、() は-(ハイフン)となります。また、電話帳に登録する ときや電話をかけるときには、-(ハイフン)は削除されます。
- 読み取る文字のカテゴリがURLの場合、対象のURL の「http://」が一部省略されていても、読み取り結果 に追加されます。

読み取った文字を電話帳やブックマー クに登録する

読み取った文字は、認識したカテゴリに応じて、電話 帳の各項目やブックマークに登録できます。

● 電話帳には認識したカテゴリに応じて、以下の項目 に登録されます。

URL ^{※ 1}	[URL]	メールアドレス	[Mail]
電話番号	[Tel]	英単語※2	[Word]

※ 1 URLはメモに登録されます。

※2 英単語は名前/フリガナに登録されます。

● ブックマークにはURLのみ登録できます。

文字の読み取り後の画面(© P.177の操作 5)で 個

読み取り結果を登録する

電話帳 に登録 する 電話帳に 新規登録 する	[はい]
FOMA カード 電話帳に 新規登録 する	
電話帳に追加/」書き登録する	→[はい]→名前を選択
URLをブックマー クに登録する (© P.188、P.304	登録]/[フルブラウザ登録]

読み取った文字を辞書で検索する

● microSDメモリーカードに保存した電子辞書が必要です。

文字の読み取り後の画面(©FP.177の操作5)で◎ ▶ 「辞書検索] ▶ 「はい]

フォルダを選択 ▶ 辞書を選択

- 辞書の検索方法については、P.369の操作2以降 を参照してください。
- ◆ 検索終了後、ごまたは、図を数回押すと、文字 読み取り後の画面に戻ります。

名刺リーダー

名刺リーダーを利用する

カメラを使って名刺を読み取り、FOMA端末(本体) 電話帳に新規登録できます。

- 登録できる項目は次のとおりです。
 - 名前
 フリガナ(姓のみ)
 - 電話番号/携帯電話番号/FAX番号(最大合計3件)
 - メールアドレス(最大3件)■ 会社・学校
 - 所属 役職 郵便番号
 - 住所■ メモ(URL、その他の項目)
- 名刺リーダー起動時、AFモードは[接写]に設定されています。

待受画面で**● ▶ [LifeKit] ▶ [名刺リー** ダー]

- 静止画撮影画面(27P.161)で■を押し、「カメ ラモード切替]→[名刺リーダー]を選択しても 切り替えられます。
- 撮影ランプが点灯して、ファインダーが表示されます。

ディスプレイの中央に名刺を表示する

● 名刺全体がディスプレイ に表示されている枠に納 まるようにFOMA端末を 固定してください。名刺以 外のもの、特に文字を含む ものがディスプレイ内に 入らないようにしてくだ さい。



● 名刺をディスプレイに表示する際、縦向き横向きどちらでも読み取ることができますが、斜めにはしないでください。

- ビューアポジションで読み取ることもできます。
- できるだけ名刺を大きく表示すると読み取りやすくなりますが、カメラを名刺に近づけすぎるとピントが合いにくくなります。名刺からカメラまでの距離は10cm離してください。
- ピントが合いにくい場合はAFモードを切り替えてください。

AFモードを 切り替える	■→[AFモード]→[接写]/[標準]
フォーカスロッ クをかける	
明るさを調整する	○/○● ビューアポジションのときは、○/○を押します。

_____(読取)または᠖(፟፟[ᡚ)

- 読み取り完了後、読み取り結果画面が表示されます。
- 読み取り開始時にフォーカスロックされていないときは、自動的にフォーカスロックがかかります。

【 ● (登録)または團(🙆)

- ●電話帳入力画面に、読み取った項目が入力されています。電話帳登録の操作を続けます (愛 P. 102)。
 - 電話番号/携帯電話番号/FAX番号が合計4件以上ある場合や、メールアドレスが4件以上ある場合は、それぞれ上から3件目まで登録されます。電話種別アイコンは[器]/[評]/[器]が、メールアドレス種別アイコンは[例]が登録されます。

お知らせ

- 名刺によっては読み取れないものや、正しく認識されないものがあります。
- 読み取り対象外の名刺は次のとおりです。
 - 日本語および英語以外の名刺
 - 背景が付いている名刺
 - 手書きまたは手書き風のフォントを使用した名刺
 - 縦書きと横書きが混在した名刺
 - ディスプレイなどに表示された名刺
- ・読み取り性能が低下する名刺は次のとおりです。
 - 文字が薄くコントラストの低い名刺
 - 極端に小さい文字を含む名刺
 - 斜体フォントを含む名刺
 - ■光沢のある用紙に印刷された名刺
 - □ゴまたは□ゴ風書体の文字を含む名刺
 - 文字どうしの間隔が狭く接触している文字を含む名刺
- フリガナは正しい読みかたにならない場合や、自動付与されない場合があります。
- 項目の分類は正しく認識されない場合があります。
- 一部の文字は読み取り結果表示の際に除去される 場合があります。
- 電話帳の機能別ロック中は、端末暗証番号を入力すると機能別ロックが一時的に解除され、電話帳登録できるようになります。電話帳登録が終了すると、再びロックされます。

i モード/ i モーション/ i チャネル

■ i モード
• i モードとは< i モード>180
■サイトを表示する
● サイトを表示する サイト表示> 180
サイトの見かたと操作
●マイメニューに登録する<マイメニュー> 185
● i モードパスワードを変更する <i モードパスワード変更="">186</i>
● IDとパスワードを登録する<□グイン情報登録>186
● インターネットホームページを表示する<インターネット接続> 187
●サイトやホームページを登録してすばやく表示する<ブックマーク>188
● サイトの内容を保存する <abr></abr> ー・サイトの内容を保存する <abr></abr> く画面メモ>190
■サイトから画像やメロディなどをダウンロードする
● サイトやメッセージから画像を取得する<画像保存>191
●サイトから i メロディをダウンロードする <i メロディ="">192</i>
● サイトからPDFデータをダウンロードする <pdfダウンロード> 192</pdfダウンロード>
● きせかえツールをダウンロードする<きせかえツール> 193
●サイトから辞書をダウンロードする<ダウンロード辞書>193
●サイトからキャラ電をダウンロードする<キャラ電ダウンロード>194
●サイトからトルカをダウンロードする
●電子コミックをダウンロードする<電子コミックダウンロード>194
■ i モードの便利な機能
● Phone To (AV Phone To)・Mail To・Web To・Media To機能を使う
<phone phone="" to(av="" to)="" to•media="" to•web="" to機能="" •mail="">195</phone>
■ i モードの設定を行う
● i モードの設定を行う197
■証明書を利用する
● SSL証明書を操作する199
■ i モーション
• i モーションとは< i モーション>201
● サイトから i モーションを取得する< i モーション取得>202
● i モーションを自動再生するかどうかを設定するく i モーション自動再生設定>203
■ i チャネル
● i チャネルとは <i チャネル="">204</i>
● i チャネルを表示する
● i チャネルの設定を行う< i チャネルテロップ設定>205
● i チャネルの設定をお買い上げ時の状態に戻す< i チャネル初期化>205

iモード

i モードとは

i モードでは、i モード対応FOMA端末(以下 i モード端末)のディスプレイを利用して、サイト (番組)接続、インターネット接続、i モードメール などのオンラインサービスをご利用いただけます。

- i モードはお申し込みが必要な有料サービスです。
- i モードの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード〈FOMA〉編)』をご覧ください。

i モードのご利用にあたって

- サイト(番組)やインターネット上のホームページ(インターネットホームページ)の内容は、一般に著作権法で保護されています。これらサイト(番組)やインターネットホームページからiモード端末に取り込んだ文章や画像などのデータを、個人として楽しむ以外に、著作権者の許可なく一部あるいは全部をそのまま、または改変して販売、再配布することはできません。
- 別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源ONにした場合、機種によってサイトから取り込んだ静止画・動画・メロディやメールで送受信した流付ファイル(静止画・動画・メロディなど)、「画面メモ」および「メッセージR/F」などを表示・再生できません。
- FOMAカードにより表示・再生が制限されているファイルを待受画面・指定音着信などに設定されている場合、別のFOMAカードを差し替えたり、FOMAカードを未挿入のまま電源のNにすると、設定内容は初期状態にリセットされます。

サイト表示

サイトを表示する

IP(情報サービス提供者)が提供する各種サービスをご利用いただけます。

FOMA端末のディスプレイ上で、銀行の残高照会や 各種チケットの予約などができます。サイトにより サービス内容は異なります。また、別途申し込みが必 要なことがあります。

サイト表示中は、ポインタ(「♠」や「♠」など)を動かして項目を選択することができます(愛ア.32、P.183)。

待受画面でき

i モードメニューが表示されます。

7

[i Menu]

● 接続を中止するときは、接続中([5]点滅)に、(⑥)(中止)を押します。



i モード中に表示されるマーク

Ē	i モード待機中(点滅)		
\$ i モード接続中(点滅)			
55 1	SSLページ表示中		
٥	画像読み込み中に表示 画像表示設定が[OFF]の場合に表示		
	画像読み込みに失敗した場合に表示 表示できない形式の画像の場合に表示		

図 URLが正しくないため画像が読み込めない場合に表示

炙 i アプリダウンロード中

3

項目を選択

● この操作をくり返し、目的のサイトを表示します。

画面を上下にスクロールする	下:〇 上:〇
1画面単位でスクロールする	下:回(▼ページ) 上:回(▲ページ)

4

終了するときは -> [はい]

お知らせ

- データBOXのフォルダー覧やデコメールテンプレート一覧、i アプリのソフト一覧などで[i モートで探す]を選択すると、サイトに接続することができます。
- ◆ 文字が正しく表示されない場合は、文字コード変換を行うと正しい文字に変換して表示できることがあります(1全ア・187)。

- サイトなどからダウンロードしたファイル形式に より、FOMA端末の持っている最大表示色数で表示 できない場合があります。
- サイト表示中に (i モードメニュー)を押すと、 i モード終了確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、i モードメニューが表示されます。
- サイトによっては、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドで操作できない場合があります。

ミュージックプレーヤー利用履歴の送信について

● i モードサイトやメッセージR/F、トルカから、 ミュージックプレーヤーで再生した音楽データの 履歴を送信できます。送信用のボタンを選択する と、サイトからお客様の携帯電話で再生した楽曲情 報が要求され、楽曲情報送信の確認画面が表示され ます。[はい]を選択すると、お客様の携帯電話で再 生した楽曲情報(タイトル名、アーティスト名、再生 日時)が美信されます。

送信される楽曲情報は、IP(情報サービス提供者)が お客様に、カスタマイズした情報を提供するためな どに使われます。

関連操作

Flash画像やGIFアニメーションを再び再生する <リトライ>

サイト表示中に ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]

i モードを機能別ロックする<機能別ロック>

待受画面で (i モード設定) ▶ [機能別ロック] ▶ 端末暗証番号を入力して () ▶ [ON]

関連操作のお知らせ

Flash画像の再生については、P.182「Flash画像を表示する」を参照してください。

■ 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号送信について

サイトやインターネットホームページを表示するときに、携帯電話情報通知画面が表示されることがあります。[携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号を送信します]と表示された場合、携帯電話情報を送信するときは[はい]を選択します。送信しないときは[いいえ]を選択します。送信せずに元の画面に戻るには、四を押すか、[戻る]を選択します。

お知らせ

- 携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号が送信される前に必ず、送信確認画面が表示されます。自動的に送信されることはありません。
- 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)がお客様を識別し、お客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、お客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。

お知らせ

● 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM) の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報 サービス提供者)に送信されるため、場合によって は第三者に知得されることがあります。なお、この 操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年 齢、性別が、IP(情報サービス提供者)などに通知され ることはありません。

■ サイトなどでの画像表示について

サイトやインターネットホームページ、画像メールやメッセージR/Fの画面には、画像が表示されることがあります。

◆ FOMA端末では、GIF形式や JPEG形式の画像、Flash画像を 表示できます。ただし、これら の形式でも表示できない画像 もあります。



画像を受信中は、[』]が表示 され、受信が終わると画像を表 示します。

 ● 画像を表示するかしないかを画像表示設定 (★3P.198)で設定できます。[OFF]に設定すると、画像の代わりに「♪]が表示されます。

お知らせ

- 保存したFlash画像は、サイトやインターネットホームページでの見えかたと異なる場合があります。
- インターネット接続でGIF形式、JPEG形式の画像 データやFlash画像も表示できます。ただし、受信し た i モードメールにGIF形式、JPEG形式の画像デー タやFlash画像のURLが記載されていても、画像メー ルとしては表示できません。この場合は、対象のURL を選択するとWeb To機能を利用してGIF形式、JPEG 形式の画像データやFlash画像が表示されます。
- 画像を取得できなかったときは、[▶]が表示されます。再読み込みを行うと、取得可能な場合があります。
- GIF形式、JPEG形式、Flash画像以外の画像を受信したときは、画像の代わりに[闡]が表示され、画像は表示できません。

SSL対応のページを表示するとき

FOMA端末では、SSL通信に対応したサイトや「https://」から始まるインターネットホーム



ページ(SSLページ)を表示できます。SSL対応の ページを表示しようとしているときは、右のような 画面が表示されます。

SSL通信を中止するときは
(中止)を押します。
SSL対応のページを表示するときは、以下のいずれ
かの証明書が使用されます(27P.199)。

- CA証明書 ドコモ証明書 ユーザ証明書
- SSL対応のページを表示しているときは、[図]が表示されます。

SSL対応のページから通常の ページへ移動するときは、SSLを 終了するかどうかを確認する旨 のメッセージが表示されます。



● [このサイトは安全でない可能性があります。接続しますか?]などと表示されたときは、ページのSSL証明書が不正、または期限切れになっているか、FOMA端末が使用しているSSL証明書と異なる証明書を使用しているページを表示しようとしています。

この場合、クレジットカード番号や住所などお客様の個人情報を安全に送信できませんので、ご注意ください。続けてページを表示させるときは[はい]を選択します。ページを表示させないときは[いいえ]を選択します。

関連操作

サイトのサーバ証明書を参照する<証明書参照> サイト表示中に圖 ▶ [表示/設定] ▶ [証明書参照]

最後に表示したページに再接続する <ラストURL>

i モードを終了すると、最後に表示していたページ のURLがラストURLとして記憶されます。ラスト URLを利用すると、最後に表示したページに簡単に 接続できます。

待受画面で **■** ▶ [ラストURL]

最後に表示したページの URLが表示されます。 ラストURL http://www.xxx.ΔΔ.jp

◆ URLが半角2000文字を超 えるページは表示できな い場合があります。メロ

い場合があります。メロ ディのダウンロード完了の画面など、ページに よってはラストURLに記憶されない場合があり ます。

🤰 💽 (接続)

関連操作

ラストURLを削除する<削除>

「最後に表示したページに再接続する」の操作1の画面で ▶ [削除] ▶ [はい]

ラストURLをブックマークに登録する

<Bookmark登録>

「最後に表示したページに再接続する」の操作1の画面で圖 ▶ [Bookmark登録] ▶ フォルダを選択▶ [OK]

ラストURLをコピーする<コピー>

「最後に表示したページに再接続する」の操作1の画面で**■** ▶ [コピー]

関連操作のお知らせ

ブックマーク登録について

● ブックマークの登録方法については、P.188を参照 してください。

コピーについて

■ コピーは最大半角2000文字まで可能です。

文字サイズを変更する<文字サイズ設定>

サイトやインターネットホームページ、画面メモの 文字サイズを設定できます。

● サイトによっては、文字サイズ設定を変更すると正しく表示されない場合があります。

待受画面で (i) ト[i モード設定] ト[文字サイズ設定] ト文字サイズを選択

文字サイズ	最大	標準
	大きい文字	小さい文字

メロディの再生音量を設定する <効果音設定>

サイトやインターネットホームページ、画面メモの メロディの再生音量を設定できます。

サイトやインターネットホームページを表示中 に回を押し、[表示/設定]→[効果音設定]を選 択しても音量変更することができます。

サイトの見かたと操作

サイトやインターネットホームページでは、表示されている画面から他の画面に移動したり、情報をもう一度読み込むことができます。表示中のURLを確認したり、電話番号などを電話帳に登録できます。

Flash画像を表示する

FOMA端末ではFlash画像を表示できます。Flashとは絵や音を利用したアニメーション技術です。Flash画像によりサイトの表現力がより豊かになります。また、Flash画像をデータBOXのマイピクチャに保存し、待受画面に設定できます(1267P.128, P.315)。

Flash画像のあるサイト(電P.180)、イン ターネットホームページ(電P.187)や保存 している画面メモ(電P.190)を表示する

 ▼ Flash画像が自動的に再生されます。Flash画像の 一部が画面外にある場合は、画像全体が表示され るまでスクロールすると自動的に再生されます。

Flash画像内 にリンクなど が設定されて いるとき	○、○、○、○、○、○、区、田で、 Flash画像内のリンクなどを選ぶ ことができます。● [‡]が表示されていない場合で も、操作できることがあります。
Flash画像の 効果音の音量 を設定する (愛 P.197)	Flash画像を表示中に 回 →[表示/設定]→[効果音設定]→①/①→
Flash画像を 再び再生する	Flash画像を表示中に 國 →[表示/ 設定]→[リトライ]

- 画像表示設定を[OFF]に設定しているときは、Flash 画像は表示されません。
- 待受画面や発着信画面に設定されたFlash画像の効果音は再生されません。
- 再生中にエラーが発生したFlash画像は保存できません。
- Flash画像によっては、再生中にFOMA端末を振動させるものがあります。バイブレータを[OFF]に設定していても振動しますので、ご注意ください。
- Flash画像が表示されているときは、動作が通常のサイトと異なる場合があります。
- Flash画像をデータBOX、画面メモ、microSDメモリーカードなどに保存して再生した場合、保存箇所によって、サイトやインターネットホームページでの見えかたと異なる場合があります。
- Flash画像の保存については、P.191「サイトやメッセージから画像を取得する」を参照してください。
- サイトによっては、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)バッドを操作してもポインタが表示されないことがありますが、操作自体はできる場合があります。

リンク先や項目を選択する

サイトやインターネットホームページでは、表示されている画面から、他の画面に移動できる場合があります。これを「リンク」といいます。リンク設定されている文字列は通常、青色で表示されます。選択されているリンクは、反転表示されます。

リンクは画像に設定されていることもあります。選択すると、画像が実線で囲まれます。

■ リンクを選んで画面を移動する







リンク先へ

- ◆ ②を押すと、次のリンクが反転され、○を押すと、前のリンクが反転表示されます。
- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド使用時、 リンクがあるときは[♠]が表示されます。リンク先へ 移動する場合はダブルタップします。

■ 番号をダイヤルボタンで指定して画面を 移動する

選択できるリンクの先頭に[■]、[■]、[■]などの番号が付いていることがあります。先頭に付いている番号と同じダイヤルボタン(①~⑤)、⑥、⑥、(▼)、(申))を押すと、移動できます。

※一部ご利用になれないサイトやインターネットホームページもあります。


■ サイトやインターネットホームページ内 の項目選択や文字入力

サイトやインターネットホームページ内で、次の方法で項目を選択したり、文字入力を行う場合があります。

ます。		
名 称	表示例	内 容
ラジオ ボタン	○:非選択状態 ●:選択状態	項目などの選択に使用 します。1つの項目のみ 選択できます。
チェックボックス	□:未選択状態 ☑:選択状態	項目などの選択に使用 します。複数の項目を選 択できます。
プル ダウン メニュー	東京足立区北区	項目などの選択に使用 します。プルダウンメ ニューを選ぶと、選択で きる項目の一覧が表示 されます。
テキスト ボックス	パスワード	文字を入力できます。文字を入力でで、「クラスカ画面で、「クラスカーで、「クランでで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラットで、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」をは、「クラット」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。これている。」を表示している。」を表示している。「クラット」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表示している。」を表すりでは、「クラット」を表する。」をま


前のページに戻る/次のページに進む (キャッシュ、履歴について)

FOMA端末はサイトやインターネットホームページの画面と表示してきた経路を記憶しています。これを「キャッシュ」といいます。○を押すと、キャッシュとして記憶されたページを最大50ページまで通信を行わずに表示できます。



- ◆ ②を押して前のページを表示したあとは、③を押して次のページを表示できます。
- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以前入力した文字や設定などの情報は表示されません。
- ○を押して前、または次のページを表示するときに、 キャッシュ内にそのページが残っていない場合や、 FOMA端末のキャッシュサイズをオーバーしている 場合、必ず最新情報を読み込むように設定(作成)されたサイトのページを表示する場合は、サイトから ダウンロードして表示します。
- キャッシュに保存した画面を切り替えているとき、 画面の表示に時間がかかることがあります。
- Flash画像が表示されている場合は、表示動作が異なることがあります。
- 履歴とキャッシュの情報は、i モードを終了すると リヤットされます。
- ○を続けて押すと、これまで表示してきたページを さかのほって表示できます。ただし、途中で○を押し て前のページを表示させ(「C」から「B」に戻る)、その ページから他のページ(「D」)を表示させたときは、 「D」から○を2回押しても「C」は表示されません。 「B」→「A」の順で前のページを表示します。

〈画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番でページを表示させたとき〉



━━ … ページの表示の順

🗕 … 前のページを表示させたときの順番

情報を再読み込みする〈再読み込み〉

サイトやインターネットホームページの情報が正常に受信できなかったとき([**閣**]が表示されたとき)などに、もう一度そのサイトやインターネットホームページに接続して、情報を読み込むことができます。

- この操作はサイトやインターネットホームページの 情報のダウンロードが完全に終わってから行ってく ださい。
- 再読み込みを行っても、サイトやインターネットホームページの情報が正常に受信できない場合もあります。
- 画面メモは、再読み込みできません。

サイト(137P.180)やインターネット ホームページ(137P.187)を表示中に 図 ▶[再読み込み]

- 再読み込みを開始します。
- 再読み込みを中止するときは、接続中([5]点滅)に、((中止)を押します。

URLを参照する < URL表示>

表示中のサイトやインターネットホームページの URLを確認できます。

URLとは、「http://www.xxx.ΔΔ.jp.Jなどで表示されるアドレスです。URLは最大半角2033文字 (http://などを含む)まで表示できます。

● 表示したURLを編集することはできません。

サイト(☞P.180)やインターネット ホームページ(☞P.187)を表示中に個 ▶ [表示/設定] ▶ [URL表示]

 ● 画面メモ(197P.190)/ブックマーク(197P.188) のURLを表示するときは、それぞれの一覧画面で回を押して[URL表示]を選択します。

1	URLをコピーする	6	
	画面を上下にスクロールする	下:〇	上:①

電話番号やメールアドレスを電話帳に 登録する<電話帳登録>

サイトやインターネットホームページで反転表示された電話番号やメールアドレスを、電話帳に登録できます。

- 画面メモで反転表示される電話番号やメールアドレスも、電話帳に登録できます(25円・190)。
- 反転表示される電話番号やメールアドレスでも、電 話帳に登録できないことがあります。

サイト(© P.180)やインターネット ホームページ(© P.187)を表示中に、電 話番号やメールアドレスを選んで◎ ▶ [保存/登録]

[電話帳登録] > 登録方法を選択

登録方法	本体新規	追加/上書
	FOMAカード新規	

 電話帳入力画面に、選択した電話番号やメール アドレスが入力されています。電話帳登録の操作を続けます(1987)P.102、P.107)。

表示履歴を利用する<履歴一覧>

表示したページの履歴は新しいものから順に50件まで記憶され、履歴を利用してページを表示できます。

- i モードを終了すると、履歴は削除されます。
 - サイト(©FP.180)やインターネット ホームページ(©FP.187)を表示中に⑩ **)**[履歴一覧]

履歴を選択

● URLを確認するときは、履歴を選んで置(URL表示)を押します。

マイメニュー

マイメニューに登録する

i Menuの中のよく利用するサイトをマイメニューに登録すると、次回からそのサイトに簡単に接続できます。

- マイメニューは最大45件まで登録できます。マイメ ニューに登録できないサイトもあります。
- インターネットホームページは登録できません。簡単 に接続するにはブックマークをご利用ください (★プP.188)。

マイメニューに登録する

- 登録したいサイトを表示中(2g P.180) に、マイメニュー登録用のメニュー(例: [①マイメニュー登録])を選択
- 【i モードパスワード入力]の入力欄を選択》 i モードパスワードを入力して ●
- [決定]

お知らせ

- 各サイトによってページ構成が異なります。
- 有料サイトに申し込むと、自動的にマイメニューに 登録されます。
- 詳しくは最新の『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

マイメニューに登録したサイトを表示する

- 待受画面で ၨ∎ ▶ [i Menu] ▶ [マイメ ニュー]
- サイトを選択

お知らせ

 デュアルネットワークサービスをご利用の方は、 mova端末で登録したマイメニューをFOMA端末 で、FOMA端末で登録したマイメニューをmova端 末でご利用になれない場合があります。

i モードパスワード変更

i モードパスワードを変更する

マイメニューの登録/削除、メッセージR/Fや i モード有料サイトの申し込み/解約、メール設定 を行うときには、4桁の i モードパスワード (©7P.142)が必要です。

- i モードパスワードの変更は、i モードをご契約後 に可能となります。なお、i モードパスワードは他人 に知られないよう十分にご注意ください。
- ⅰ モードパスワードをお忘れのときは、ご契約いた だいたご本人であるかどうかを確認できるもの(運 転免許証など)をドコモショップ窓口にご持参いた だき、i モードパスワードを[0000]にリセットさせ ていただきます。

待受画面で ▮ ▶ [i Menu] ▶ [料金&お 申込·設定] ▶ [オプション設定]

|モ・ト・ハ・フ・ト・変更 現在のパ・ファ・ト・ 第/ ファ・ト・ 新/ ファ・ト・ マ ※ モ・ト・のパ・ファ・ト・はマイメニ・ の・登録/用除やカブ・ション版定 時に 利用します。

[新パスワード]の入力欄を選択▶新し い i モードパスワードを入力して④

[新パスワード確認]の入力欄を選択♪もう一度新しい i モードパスワードを 入力して

[決定]

ログイン情報登録

IDとパスワードを登録する

サイトによっては、IDとパスワードの入力画面が表示されることがあります。あらかじめログイン情報 (IDとパスワード)を登録しておくと、テキストボックスに簡単に入力することができます。

- 最大20件まで登録できます。
- 端末暗証番号、手書き認証の認証用記号および各サービスのIDやパスワードは、他人にわかりやすい番号、文字や記号はお避けください。また、IDやパスワードの使用および管理については、他人に知られないように十分ご注意ください。万が一、IDやパスワードが他人に知られ悪用された場合、その損害については、当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 登録したログイン情報は、i モードとフルブラウザ の両方で利用できます。

待受画面で (ⅰ) [i モード設定] (□) グイン情報登録]

サイト表示中に、・サイト表示中に、・個を押して[ログイン情報登録]を選択しても操作できます。

端末暗証番号を入力して④

● ログイン情報登録一覧画面が表示されます。

登録する番号を選択

● 登録済みのログイン情報を確認するときは、ログイン情報を選んで(事)(確認)を押します。

「タイトル] タイトルを入力して④

最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

】[項目 1]▶IDを入力して**⊙**

最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

【項目2】 パスワードを入力して●

最大全角64文字(半角128文字)まで入力できます。

◉ (完了)

登録したロ<mark>グイン</mark>情報を利用する <ログイン情報貼付>

テキストボックスにログイン情報を一括して貼り付 けます。

対 端末暗証番号を入力して
●

ログイン情報を選択

● ログイン情報を確認するときは、ログイン情報 を選んで⑥(確認)を押します。

お知らせ

サイトによっては、入力したいテキストボックスに 貼り付けられない場合があります。

ログイン情報を削除する

ログイン情報登録一覧画面(☞P.186 「IDとパスワードを登録する」の操作2) でログイン情報を選んで⑩(削除)♪削 除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
全件削除する	[全件削除]→[はい]

インターネット接続

インターネットホームページ を表示する

インターネットホームページのアドレス(URL: http://などで始まるアドレス)を入力して、接続できます。

 i モードに対応していないインターネットホーム ページや、情報量の多いインターネットホームページは正しく表示されないことがあります。

待受画面で [Internet] [URL入力]

- URLの入力画面が表示されます(「http://」が入力されています)。
- 以前にURLを入力したことがある場合には、そのURLが表示されます。
- サイト表示中にサイト表示中にを押し、[Internet] → [URL入力]を選択しても操作できます。

URLを入力して⊙

- 最大半角512文字まで入力できます(「http://」などを含む)。
- 表示中の操作はサイトの場合と同様です。
- 接続を中止するときは、接続中(「§」点滅)に、園(中止)を押します。

バーコードリー ダーでURLを 読み取るとき (図 FP.173)	URLの入力画面で圖→[引用] →[バーコードリーダー]
URLを間違えた とき	URLの入力画面で回 ● 最後の一文字またはカーソルのあたっている文字が消えます。 ● すべての文字を消すときは、カーソルが最初の1文字、または最後の1文字のあとにあるときに回を1秒以上押します。

終了するときは 🗗 ▶ [はい]

お知らせ

- ◆ 文字が何も入力されていない状態で回を2回押すと、i モードメニューに戻ります。
- 受信したデータが、1ページの最大サイズを超えた場合、[最大サイズを超えたので中断しました]と表示され、受信を中断し取得したところまでのデータを表示します。

関連操作

フルブラウザ表示に切り替える<フルブラウザ切替>

インターネットホームページやサイトを表示中に⑩ ▶[フルブラウザ切替] ▶ [はい]

インターネットホームページを正しい 文字で表示し直す<文字コード変換>

インターネットホームページの文字が正しく表示されないときは、正しい文字に変換して再表示します。

- サイト(©FP.180)やインターネット ホームページ(©FP.187)を表示中に⑩ **)** [表示/設定] **)** [文字コード変換]
 - インターネットホームページを正しい文字に変 換して再表示します。
 - 正しく表示されないときは、同じ操作をくり返します。

お知らせ

- 正しく表示されているときに文字コードを変換すると、正しく表示できない場合があります。
- ◆ 文字コード変換をくり返しても、正しく表示できない場合があります。
- ◆ 文字コード変換を4回くり返すと、元の表示に戻ります。
- 正しい文字で表示し直したあと、再読み込み、進む、 戻るなどの操作を行った場合、文字表示は元に戻り ます。

URL履歴を使ってページを表示する <URL履歴>

FOMA端末には、i モードメニューの[Internet]から 接続したインターネットホームページの履歴を最大 9件まで記憶しています。

この履歴を利用して、インターネットホームページ へ再接続できます。

待受画面で ■ ▶ [Internet] ▶ [URL履歴]

サイト表示中にサイト表示中にを選択して提歴]を選択してを選択してをます。

URLを選択

お知らせ

● URL履歴が9件を超えたときは、古いものから順に 自動的に上書きされます。

関連操作

URL履歴を削除する<1件削除>

- - すべてのURL履歴を削除するとき:箇 ▶ [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力して
- 2 [HU]

URL履歴のURLを表示する<URL表示>

「URL履歴を使ってページを表示する」の操作1の URL履歴一覧画面で◎ ▶ [URL表示]

● URLをコピーするとき: 📵

ブックマーク

サイトやホームページを登録 してすばやく表示する

よく見るサイトやインターネットホームページの URLをブックマークに登録しておくと、すぐに見た いページを表示できます。

- フォルダを追加して、ブックマークを種類ごとに分けて管理できます(でP.189)。
- 画像やメロディが保存されているサイトやインターネットホームページのURLをブックマークに登録したとき、サイトやインターネットホームページによってはブックマークから表示できない場合もあります。

ブックマークに登録する

ブックマークはフォルダ全体で最大100件まで登録できます。

● 1件あたりのURLの文字数は、最大半角256文字までです。URLの文字数が256文字を超えるときは登録できません。

サイト(©アP.180)やインターネット ホームページ(©アP.187)を表示中に⑩ ▶ [Bookmark]

「Bookmark登録】

● タイトルの先頭から全角12文字分(半角24文字分)までが登録されます。タイトルの文字数が全角12文字(半角24文字)を超えるときは、超えた部分が削除されて登録されます。

+307...0 [0 | 140 | 403+

すでにノック	Bookmarkがいっぱいです。他の		
マークが100	Bookmarkを上書きしますか?] →		
件登録されて	[はい] →フォルダを選択→上書き		
いるとき	するブックマークを選択		
すでに同じ URLが登録さ れているとき	[同じURLが登録されています。上書きしますか?]→[はい] ● [いいえ]を選択すると、サイト やインターネットホームペー ジの表示画面に戻ります。		
URLが長すぎ	[URLが長すぎて登録できません]		
るとき	と表示され、登録できません。		

フォルダを選択▶登録方法を選択

登録する		[OK]
タイトルを変え 登録する	えて	[タイトル編集]→タイトル を編集して ⊙ • 全角12文字(半角24文 字)まで入力できます。
保存するフォル変更して登録す		[フォルダ変更]→フォルダ を選択→[OK]

お知らせ

サイトやインターネットホームページ上で、ラジオボタン、チェックボックス、プルダウンメニューで選択したり、テキストボックスに入力した状態でブックマークに登録しても、選択した項目や入力した文字はブックマークに登録されません。

お知らせ

- サイトやインターネットホームページによっては、 ブックマークに登録できない場合があります。
- microSDメモリーカードへのコピーについては、 P.340を参照してください。
- FOMA端末(本体)のブックマークを赤外線通信や i C通信で送受信できます。

ブックマークからサイトやインター ネットホームページを表示する

待受画面で [] [Bookmark]

● サイト表示中に**個**を押 し、[Bookmark] → [Bookmark一覧]を選択し ても操作できます。



一覧画面

登録しているす べてのBookmark 一覧を表示する	■→[全Bookmark表示]
microSDメモ リーカード内の ブックマークを 表示する	●→[microSDデータ参照]● 再びFOMA端末(本体)の ブックマークを表示すると きは、回を2回押します。

フォルダを選択▶ブックマークを選択

- ブックマークのURLを確認するときは、ブックマークを選んで圖を押して[URL表示]を選択します。ブックマークのURLをコピーするときは、URL確認中に圖(コピー)を押します。
- 接続を中止するときは、接続中([5]点滅)に (中止)を押します。

お知らせ

- ブックマークにタイトルがない場合、Bookmarkー 覧にはURLが表示されます。
- Bookmark一覧は利用した順に表示されます。
- FOMA端末(本体)内のiモードのBookmark一覧では、フルブラウザのブックマークは表示されません。microSDメモリーカード内のBookmark一覧画面では、iモードのブックマークとフルブラウザのブックマークが混在して表示されます。iモードのブックマークには[♪]が、フルブラウザのブックマークには「♪」が表示されます。
- コピーしたURLはメールやテキストメモの本文などに貼り付けることができます。

ブックマークを i モードメールに添付する<メール添付>

Bookmarkフォルダー覧画面 (© P.188) で、フォルダを選択

7 ブックマークを選んで◎ ▶ [メール添付]

● 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

● 相手の機種が対応していない場合、添付ファイルは 削除されます。

フォルダを管理する

ブックマークを最大20個([Bookmark]フォルダ含む)のフォルダに分けて管理できます。 作成したフォルダはフォルダ名を編集したり、削除できます。ただし、あらかじめ登録されている [Bookmark]フォルダは、フォルダ名を編集したり、削除することはできません。

■ フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

Bookmarkフォルダー覧画面 (*電* P.188) で 📵 🕨 [フォルダ管理]

「新しいフォルダ」名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で配を1秒以上押します。

█ フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

【フォルダ名編集】 ▶フォルダ名を編集 して ●

- 最大全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で配を1秒以上押します。

■ フォルダを削除する<削除>

Bookmarkフォルダー覧画面(© P.188) で、フォルダを選んで [削除]

削除方法を選択

フォルダを 1 件 削除する	[フォルダ1件削除]→端末暗 証番号を入力して④→[はい]
複数のフォルダを まとめて削除する	[フォルダ選択削除]→端末暗 証番号を入力して●→フォ ルダを選択(くり返し可)→ ●→[はい] ・すべてを選択/解除する 場合は、⑥(全選択)/⑥ (全解除)を押します。
フォルダ内に限らず、すべてのブックマークを削除する (フォルダは残す)	[全削除(フォルダ残)]→端 末暗証番号を入力して ●→ [はい]

ブックマークを管理する

■ ブックマークのタイトルを変更する <タイトル編集>

Bookmarkフォルダー覧画面(© P.188) で、フォルダを選択 ▶ ブックマークを選ん で ◎ ▶ [タイトル編集]

タイトルを編集して●

- 最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
 - タイトルを削除するときは、タイトル編集画面で@Pを 1秒以上押します。
- ブックマークを別のフォルダに移動する <移動>

Bookmarkフォルダー覧画面(*©* P.188) で、フォルダを選択 ▶ ブックマークを選ん で ◎ ▶ [移動]

7 移動方法を選択

ブックマークを 1件移動する	[1件移動]→フォルダを選 択
複数のブックマー クをまとめて移動 する	[選択移動]→ブックマーク を選択(くり返し可)→ 回→ フォルダを選択 ● すべてを選択/解除する 場合は、1(全選択/) (全解除)を押します。
フォルダ内のすべ てのブックマーク を移動する	[フォルダ内全件移動]→ フォルダを選択

■ ブックマークを削除する<削除>

Bookmarkフォルダー覧画面(©FP.188) で、フォルダを選択 ▶ ブックマークを選ん で 📵 ▶ 「削除]

別除方法を選択

ブックマークを 1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数のブックマー クをまとめて削除 する	[選択削除]→ブックマーク を選択(<り返し可)→ ■→ [はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、 ■(全選択)/ ■ (全解除)を押します。
フォルダ内のすべ てのブックマーク を削除する	[フォルダ内全件削除]→端 末暗証番号を入力して⑥→ [はい]

画面メモ

サイトの内容を保存する

お好きなサイトやインターネットホームページの画面を、画面メモとして保存しておくことができます。

- 画面メモ内の画像を、データBOXのマイピクチャに 保存し直すと待受画面に設定できます(で配す).128)。
- 画面メモは最大400件まで保存できます。保存できる 最大件数はデータ量によって変わります。保存した 画面メモのデータ量が大きいときは、保存できる最 大件数は少なくなります。
- 保存できる容量分の保護設定ができます。保護した 画面メモは、全件削除時に削除されません。

画面メモを保存する

サイト(ぽP.180)やインターネット ホームページ(ぽP.187)を表示中に⑩ **)**[保存/登録]

[画面メモ保存]

保存する	[OK] ● タイトルの全角12文字分(半角 24文字分)までが登録されます。 タイトルが設定されていないと きは、[無題]と表示されます。
タイトルを 変えて保存 する	[タイトル編集]→タイトルを編集して ③ ● 全角12文字(半角24文字)まで入力できます。

お知らせ

- サイトやインターネットホームページ上で、ラジオボタン、チェックボックス、ブルダウンメニューで選択したり、テキストボックスに入力した状態で画面メモを保存しても、選択した項目や入力した文字は画面メモに保存されません。
- 画面メモ保存時に、最大保存件数分(400件)または 1件あたりの最大サイズ分(100Kバイト)の空き容量がない場合、他の画面メモを上書きするメッセージが表示されます。

画面メモを表示する

待受画面で 🔹 🕨 [画面メモ]

画面メモー覧画面

画面メモマークの意味

	- 1 - 12/0/-/-
	通常の状態です。
	保護されています。
	FOMAカード動作制限(©FP.38)が設定されています。

画面メモを選択

画面を上下にスクロールする	
1画面単位でスクロールする	下:回(▼ページ) 上:回(▲ページ)
10012411	次: ○ 前: ○
画面メモー覧画面に戻るとき	■(リスト)

お知らせ

● 画面メモに表示される情報は保存した時点の情報です。最新のサイトやインターネットホームページの情報と異なる場合があります。

関連操作

画面メモのURLを確認する<URL表示>

画面メモ表示画面で画面メモ表示画面で[表示/設定][URL表示]

- 画面メモー覧画面から:画面メモを選んで圖 ▶ [URL表示]
- URLをコピーするとき: 図

画面メモの詳細な情報を確認する<情報表示>

画面メモ表示画面で [2] ▶ [表示/設定] ▶ [情報表示]

- 画面メモー覧画面から:画面メモを選んで**園** ▶ 「情報表示
- ●確認を終わるとき: ●または

画面メモ内の画像/背景画像をデータBOXのマイ ピクチャに保存する<画像保存/背景画像保存>

画面メモ表示画面で ● ► [保存/登録] ► [画像保存] / [背景画像保存]

画面メモのURLを記載した i モードメールを作成する<メール作成>

画面メモ表示画面で 📵 ▶ [メール作成] ▶ [メール作成]

画面メモ内の画像を添付した i モードメールを作成する < 画像メール作成 >

画面メモ表示画面で圖 ▶ [メール作成] ▶ [画像メール作成] ▶ 画像を選択 ▶ [URL貼り付け] / [画像添付]

画面メモ内の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する<電話帳登録>

画面メモ内のFlash画像の効果音量を調節する <効果音影定>

画面メモ表示画面で圖 ▶ [表示/設定] ▶ [効果音設定] ▶ ①/ ↓ ▶ ⑥

画面メモ内のFlash画像を再び再生する<リトライ> 画面メモ表示画面で◎ ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]

関連操作のお知らせ

画像の取得については、P.191を参照してください。 画像メール作成について

- i モードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは、送信できません。
- 画像メール作成については、P.196を参照してください。

電話帳登録については、P.185「電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する」を参照してください。 Flash画像の再生については、P.182「Flash画像を表示する」を参照してください。

画面メモを管理する

画面メモを保護/削除したり、タイトルを変更でき ます。

画面メモのタイトルを変更する 〈タイトル編集〉

画面メモー覧画面(図P.190)で、画面メ **モを選んで ▶** [タイトル編集]

● 画面メモ表示画面のときは、●を押して「タイト ル編集]を選択します。

タイトルを編集して●

- 最大全角12文字(半角24文字)まで入力できます。
- タイトルを削除するときは、タイトル編集画面 で配を1秒以上押します。

画面メモを保護する〈保護設定〉

● 保護された画面メモには、「属」が表示されます。

画面メモー覧画面(©P.190)で、画面メ モを選んで ○ 【保護設定】

● 画面メモ表示画面のときは、●を押して「保護」 を選択します。

[ON] / [OFF]

画面メモを削除する<削除>

画面メモー覧画面(©P.190)で、画面メ モを選んで</br> ▶ [削除]

● 画面メモ表示画面のときは、●を押して「1件削 除]を選択します。

削除方法を選択

画面メモを 1件 削除する	[1件削除]→[はい]
複数の画面メモをまとめて削除する	[選択削除]→画面メモを選択 (くり返し可)→圖→[はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、圖(全選択)/圖 (全解除)を押します。
すべての画面メモ を削除する※	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]

- ※ 保護されている画面メモは削除されません。
- 画面メモ表示画面から削除する場合は、「1件削 除]のみ選択できます。

画像保存

サイトやメッセージから画像 を取得する

サイト、インターネットホームページやメッヤージ R/Fのお好みの画像やFlash画像、フレームやスタ ンプを取得して保存できます。保存した画像は待受 画面などに設定できます(gg P.128)。また、デコ メールのテンプレートを提供しているサイトからデ コメールテンプレートをダウンロードし、メール作 成に利用することもできます。

- 取得した画像はデータBOXのマイピクチャの[i モー ド]、[アイテム]、[デコメピクチャ]または作成した フォルダに保存できます。画像の種別やサイズによっ て、保存先として選択できるフォルダが変わります。 デコメールテンプレートはメールメニューの「テンプ レート]に保存されます(@FP.213)。
- 画像サイズが20×20ドットでファイル制限なしの JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションは、デコメ絵 文字として[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。
- 画像の保存件数は、FOMA端末(本体)に保存する場 合は最大1000件です。メモリの使用状況によっては、 少なくなることがあります。
- 最大100KバイトのGIF画像、JPEG画像、SWF画像 (Flash)を保存できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている画像を、 microSDメモリーカードに直接保存することができ ます(コンテンツ移行対応)。

例: サイトやインターネットホームページから待 受画面に設定できる画像をダウンロードする 場合

サイト(@P.180)やインターネット ホームページ(@FP.187)を表示中に回 ▶[保存/登録]

[画像保存]▶画像を選択▶フォルダを 選んで 📵 (確定)

● [表示画面に設定しますか? (現在の表示設定は 解除されます)]と表示され、「いいえ]を選択す ると画像が保存され操作を終了します。

[はい] ▶ [待受画面設定] ▶ [はい]

- 画像によっては、さらに表 示サイズを選択します。
 - 画像のファイル形式に よって、設定できる項目が 異なります。設定できない 項目は選択できません。



お知らせ

- 保存したFlash画像は、サイトやインターネットホー ムページでの見えかたと異なる場合があります。
- ダウンロードした画像のサイズによっては、待受画 面などに設定した場合、すべて表示できない場合が あります。

関連操作

デコメールのテンプレートをダウンロードしてデコ メールを作成する

- **1** サイトやインターネットホームページを表示中に、デコメールテンプレートを選択
- 2 [保存] ▶ [メール作成] ▶ メールを作成する
 - プレビューするとき:[プレビュー]
 - 保存しないとき:[戻る]

サイトや画面メモの背景画像を保存する < 背景画像保存>

- 1 サイトやインターネットホームページ、画面メモを表示中に
 を表示中に
 [保存/登録]
- 2 [背景画像保存] ▶ フォルダを選んで 📵

関連操作のお知らせ

デコメールテンプレートについて

- テンプレートを保存しないと、メールは作成できませh。
- ▼モリの空き容量がない場合は、テンプレートを保存できません。不要なテンプレートを選択削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してください(をア・214)。

i メロディ

サイトから i メロディをダウ ンロードする

サイトやインターネットホームページからメロディをダウンロードして保存できます。i メロディは最大500件まで保存できます。メモリの使用状況によっては、少なくなることがあります。 保存したメロディは着信音に設定したり、i モードメールに添付したりできます。

- 最大100KバイトのSMF、MFiを保存できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されているメロディを、microSDメモリーカードに直接保存することができます(コンテンツ移行対応)。

サイト(©アP.180)やインターネット ホームページ(©アP.187)を表示中に、メ ロディを選択

保存する

メロディを再生 する	 [再生] ● 再生を中止するときは、● または回を押します。 ● 音声電話着信音(27P.122)の音量で再生されます。音声電話着信音が[サイレント]、[ステップトーン]のときは、[音量 1]で再生されます。
メロディを保存 する	[保存]→[本体]/[microSD]
保存しない	[保存しない]

お知らせ

登録したiメロディは、パソコンをお持ちの場合は microSDメモリーカード(でアP.335)をご利用いただき、パソコンに転送・保管することをおすすめします。

● FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いによって 登録内容が消失する場合があります。万が一、登録 してある内容が消失しても、当社としては責任を負 いかねますので、あらかじめご了承ください (iモードメール添付やFOMA端末外への出力がで きないようにファイル制限されているメロディは 転送できません)。

PDFダウンロード

サイトからPDFデータをダウ ンロードする

サイトやインターネットホームページからPDFデータをダウンロードして、表示・保存できます。

- ダウンロードできるPDFデータのファイルサイズは、最 大2Mバイトまでです。2Mバイト以上のファイルをダ ウンロードすることはできません。また、ダウンロード したPDFデータが表示できない場合もあります。
- 500Kバイト以上のPDFデータをダウンロードする場合には、[500KBを超えるデータです。ダウンロードしますか?]の確認画面が表示されます。
- FOMA端末(本体)には最大50件まで保存できます。 PDFデータのサイズによっては、保存できる件数が変わります。
- ファイルサイズが不明のPDFデータは、ダウンロードできません。
- ダウンロードしたPDFデータをmicroSDメモリーカードに保存したときは、 ¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDxxxフォルダに保存されます(をFP.338)。フォルダ名の「xxx」は、001~999の3桁の半角数字です。
 - サイト(©FP.180)やインターネット ホームページ(©FP.187)を表示中に、 PDFデータを選択



分割ダウン 1ページ目がダウンロードされ。 ロードに対 るとPDF対応ビューアが起動し、 応している PDFデータが表示されます。残り PDFデータ のページのダウンロードも継続 されます。 のとき ● リンクを選んで他のページに移 動することもできます。このと き、「続きのページをダウンロー ドしますか?]と表示されたら 「はい〕を選択します。 保存してか [ダウン□ード保存しますか?]→ ら表示する タイプの [はい] ● PDFデータを表示する前にファイ PDFデータ ル全体をダウンロードします。 のとき ● このあと、操作3に進みます。

- PDFデータに表示されるマークの見かたについ ては、P.359を参照してください。
- ダウンロードに失敗したPDFデータでも再度ダ ウンロードすると表示できます。ただし、再度ダ ウンロードしても表示できない場合もあります。
- ●ページ単位でダウンロードしたPDFデータは、 microSDメモリーカードに保存できません。

ダウンロードが完了したら

保存する

FOMA端末(本 体)に保存する	フォルダを選んで圖
microSDメモ リーカードに 保存する	[→microSD]→フォルダを選んで回 ◆ あらかじめmicroSDメモリーカードを挿入してください。 ◆ ファイル制限のあるPDFデータはmicroSDメモリーカードに保存できません。

- 保存が完了すると、PDFデータが表示されます。
- パスワードが設定されているときは、パスワー ドを入力して

 ●を押すと、PDFデータが表示さ
- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がない場 合は、不要なファイルを選択削除して、メモリの 空き容量を増やしてから保存します(@P.352)。

お知らせ

● 保存や終了の際に、しおりやマークがそれぞれ10件 を超える場合、「しおり情報が10件を超えました。削 除しますか?]または[マーク情報が10件を超えま した。削除しますか?]と表示されます。しおりや マークを選択して削除すると、PDFデータの保存や 終了ができます。

きせかえツール

きせかえツールをダウンロー ドする

サイトやインターネットホームページからきせかえ ツールをダウンロードして保存できます。

- FOMA端末(本体)には最大50件まで保存できます。
- ダウンロードできるきせかえツールのファイルサイ ズは、最大2Mバイトです。
- ダウンロードしたきせかえツールは、データBOXの きせかえツールの[i モード]フォルダまたは microSDメモリーカードの「移行可能コンテンツ」 フォルダに保存されます。

サイト(©FP.180)やインターネット ホームページ(@P.187)を表示中に、き せかえツールを選択

保存する

きせかえツールを確認する	[プレビュー]
きせかえツールを保存する	[保存]→[本体]/ [microSD]
保存しない	[戻る]

● 保存先がFOMA端末(本体)の場合、保存が完了 すると、きせかえするかどうかの確認画面が表 示されます。[はい]を選択すると、きせかえが実 行されます。

ダウンロード辞書

サイトから辞書をダウンロー ドする

サイトやインターネットホームページからダウン ロード辞書をダウンロードし、FOMA端末に登録し て利用できます。

- ダウンロード辞書は最大10件まで登録できます。た だし、使用できる辞書は最大5件です。
- 保存できるダウンロード辞書のファイルサイズは、 最大 6 K バイトです。
- FOMA端末で利用できるダウンロー ド辞書は、i Menu内のサイト[SH-MODE]からダウンロードできます。 [i Menu]→[メニューリスト]→ [ケータイ電話メーカー]→[SH-MODE]



サイト接続用 QRJ-F

サイト(電P.180)やインターネット ホームページ(©FP.187)を表示中に、ダ ウンロード辞書を選択



保存する

ダウンロード辞 書を表示する	[表示]
ダウンロード辞 書を保存する	 「保存]→保存先番号を選択 すでに登録されている番号を選んだときは、上書きするかどうかを確認するものメッセージが表示されます。 [はい]を選択します。
ダウンロード辞 書を保存しない	[保存しない]



ダウンロード辞書の使用を設定する

● すでに使用辞書に5件登録されているときは、 使用辞書登録の確認画面は表示されません。 現在使用されている辞書を解除してから、やり 直してください。解除方法については、P.427「使 用辞書を設定/解除する「を参照してください。

キャラ電ダウンロード サイトからキャラ電をダウン ロードする

サイトやインターネットホームページからキャラ電 をダウンロードし、FOMA端末に保存できます。

- ダウンロードできるキャラ電は最大100Kバイトです。
- キャラ電は最大50件まで保存できます。メモリの使用状況によっては、少なくなることがあります。
- ダウンロードしたキャラ電は、データBOXのキャラ電の[i モード]フォルダに保存されます。
- お買い上げ時に登録されているキャラ電は、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます。
 [i Menu]→[メニューリスト]→
 [ケータイ電話メーカー]→[SH-MODE]



サイト接続用 QRコード

サイト(©TP.180)やインターネット ホームページ(©TP.187)を表示中に、 キャラ雷を選択

保存する

キャラ電を表示する	[表示] ● キャラ電プレーヤーが 表示されます。
キャラ電を保存する	[保存]
キャラ電を保存しない	[保存しない]

トルカダウンロード サイトからトルカをダウン ロードする

特受画面で⑥を押し、「おサイフケータイ]→「i モードで探す]を選択すると、簡単にサイトに接続することができます。

サイト(©アP.180)やインターネット ホームページ(©アP.187)を表示中に、ト ルカを選択

サイトからダウンロードできるトルカは最大 1Kバイト、トルカ(詳細)は最大100Kバイトです。

保存する

トルカを保存する	[はい]
トルカを保存しない	[いいえ]
プレビュー画面を表示する	[プレビュー]

電子コミックダウンロード 電子コミックをダウンロード する

サイトやインターネットホームページから電子コミックなど(電子書籍/電子辞書を含む)をダウンロードし、microSDメモリーカードに保存できます。

- ダウンロードした電子コミックなどは、マンガ・ブックリーダーの[マンガ・ブックリーダー] フォルダ/ [マンガ] フォルダに保存されます。
- 最大3Mバイトの電子コミックなどをダウンロードできます。
- ダウンロードできる電子コミックなどの種類(拡張子)は、XMDF形式(zbf)とテキスト形式(zbk)です。

サイト(☞P.180)やインターネット ホームページ(☞P.187)を表示中に、電 子コミックなどを選択 ▶ [はい]

7 保存する

保存する	[はい] ● microSDメモリーカードに保存 されます。
保存しない	[いいえ]

Phone To (AV Phone To) • Mail To • Web To • Media To 機能

Phone To (AV Phone To)・ Mail To・Web To・Media To機 能を使う

サイト、インターネットホームページ、メッセージ R/F、メールやトルカ内で反転表示された情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、インターネットホームページを表示できます。また、ワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約を行うこともできます。

- パソコンなどから装飾されたメールを受信すると、 Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To、Media To機能が使用できない場合があります。
- 住所リンク機能を利用して、サイト、インターネットホームページ、トルカに表示されているURLから、地図サイトに接続したり、アプリを起動してナビゲーションを利用できます(1887P.284)。

Phone To (AV Phone To) 機能を使う

サイト、インターネットホームページ、メッセージ R/F、メールやトルカ内に表示されている電話番号に、音声電話やテレビ電話、ブッシュトークの発信や SMS送信を行うことができます。

- 一部ご利用になれないサイトやインターネットホームページがあります。
- ダイヤル発信制限中は、Phone To(AV Phone To)機能を使って電話をかけることはできません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は、 プッシュトーク発信できません。

サイト(電P.180)、インターネットホームページ(電P.187)、メッセージR/F (電P.239)、メール(電P.224)やトルカ (電P.267)を表示中に、電話番号を選択

7 電話をかける

音声電話	
テレビ電話	i →[はい]
プッシュトーク	☑ / [([)*)→[はい]
SMS	回→[はい]→SMS作成・送信 (par P 242)
	(© P.242)

● 電話帳に登録されている電話番号の場合、電話 番号と登録されている名前が表示されます。

お知らせ

サイトやインターネットホームページの場合、電話番号自体は表示されず、[電話番号はこちら]などの文字が反転表示されることがあります。

お知らせ

- メールの本文中に次の条件を満たす数字列が表示 されている場合は、電話番号として認識されて Phone To(AV Phone To)機能を利用できます。
 - [0]または[+]で始まる[0]と[+]を含めて 10~26桁の数字列
 - [#]または[*]で始まる[#]と[*]を含めて5~ 26桁の数字列
 - [tel:]または「TEL:]で始まる3~26桁の数字列
 - [tel-av:]または[TEL-AV:]で始まる3~26桁の数字列(テレビ電話)
 - ※ 上記の数字列内に「-」(ハイフン)、「(」、「)」が含まれているときも、電話番号として認識されます。ただし、これらの記号が連続した場合は、連続した記号の前までが、電話番号として認識されます。

Mail To機能を使う

サイト、インターネットホームページ、メッセージ R/F、メールやトルカ内に表示されているメールア ドレスに、i モードメールを送ることができます。

- 一部ご利用になれないサイトやインターネットホームページがあります。
- サイトやインターネットホームページの場合、メールアドレス自体は表示されず、[メールはこちら]などの文字が反転表示されることがあります。
- メールアドレスが2つ以上続けて表示されていると きは、Mail To機能をご利用できない場合があります。
- メールアドレスとして使える文字数は半角50文字までです。51文字以上のアドレスを選択した場合は、50文字で削除されます。
- ダイヤル発信制限中は、Mail To機能を使って i モードメールを送ることはできません。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は、 Mail To機能を利用できませか。

サイト(電P.180)、インターネットホームページ(電P.187)、メッセージR/F (電P.239)、メール(電P.224)やトルカ(電P.267)を表示中に、メールアドレスを選択

- メール作成画面が表示されます。選択したメールアドレスが入力されています。
- サイトやインターネットホームページから操作 したときは、題名や本文が入力されていること もあります。

i モードメールを作成し、送信する

● 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

画像メールを作成する<画像メール作成>

サイトやインターネットホームページで表示されている画像のURLを貼り付けたり、画像を添付した i モードメールを作成できます。

- JPEG画像、GIF画像、Flash画像を送信できます。
- i モードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止 されているファイルは送信できません。

サイト(『ア.180)やインターネット ホームページ(『ア.187)を表示中に⑩ 】[メール作成]



	The state of the s
URLを貼り付けた i モード メールを作成する	[URL貼り付け]
画像を添付した i モード メールを作成する	[画像添付]→●

- ◆ 位置情報が付加されている画像を添付する場合は、確認画面が表示されます。[はい]を選択するとメール本文に位置情報URLが貼り付けられます。
- ◆ 位置情報URLとは、地図や周辺情報などを提供するサイトのURLに位置情報(緯度・経度)・測地系※、測位レベルなどの情報を付加したものです。
 - ※ 測地系とは、地球上の位置を緯度・経度で表す ための基準のことです。
- i モードメールを作成し、送信する
 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

i アプリTo機能を使う

サイト、インターネットホームページ、メッセージ R/F、メール、トルカや画面メモ内に表示されてい るURLから、i アプリを起動します。

- i アプリTo設定が[許可する]に設定されているときに、i アプリを起動できます。
- URLが半角512文字を超える場合は、i アプリを起動できません。

サイト(電P.180)、インターネットホームページ(電P.187)、メッセージR/F (電P.239)、メール(電P.224)、トルカ (電P.267)や画面メモ(電P.190)を表示中に、iアプリのアドレス(URL)を選択)「はい]

i アプリを起動します。

Web To機能を使う

サイト、インターネットホームページ、メッセージ R/F、メールやトルカ内に表示されているURLから i モード接続でインターネットホームページを表 示できます。i モードメールの場合は、フルブラウ ザ接続できます。

- 一部ご利用になれないサイトやインターネットホームページがあります。
- メール本文に画像のURLが記載されているときは、 画像を表示・保存できます。
- メール本文にiモーションのURLが記載されている ときは、iモーションを取得することができます。
- URLが半角2033文字を超える場合は、インターネットホームページを表示できません。
- サイトやインターネットホームページの場合、URL 自体は表示されず、インターネットホームページの 名称などの文字が反転表示されることがあります。

サイト(©FP.180)、インターネットホームページ(©FP.187)、メッセージR/F (©FP.239)、メール(©FP.224)やトルカ(©FP.267)を表示中に、アドレス (URL)を選択

- ◆ 以降は、i モードのインターネット接続と同様です(©FP.180)。
- トルカ表示中は上記の手順に加えて、[はい]を 選択します。

■ i モードメール表示中にWeb To機能を 使う

メール本文のURLを選択したときは、i モード接続 とフルブラウザ接続を選択できます。

i モードメール本文のアドレス(URL) を選択▶接続方法を選択

i モード接続する	i
フルブラウザ接続する	B

関連操作

メール本文のURLから画像を保存する <画像保存>

URLを選択 ▶ ■ ▶ ● [保存/登録] ▶ [画像保存]
▶ 画像を選択 ▶ フォルダを選んで

関連操作のお知らせ

 ● 画像は、データBOXのマイピクチャの[i モード]、 [デコメピクチャ]、[デコメ絵文字]、[アイテム]または作成したフォルダに保存できます。

Media To機能を使う

サイト、インターネットホームページ、メッセージ R/Fやメールに表示されている番組情報のリンク からワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約を 行うことができます。

- サイト(©FP.180)、インターネットホー ムページ(©FP.187)、メッセージR/F (電P.239)やメール(電P.224)を表示 中に、番組情報のリンクを選択
 - ワンセグが起動したり、視聴予約/録画予約画 面になります。
 - 視聴予約や録画予約の場合、番組情報によって は登録項目が入力されているものがあります。
 - チャンネル設定(PPP.288)をしていない状態で Media To機能からワンセグを起動しようとする と、チャンネル設定が起動します。
 - ワンセグの視聴についてはP.289、視聴予約や録 画予約についてはP.294を参照してください。
 - 反転表示されていてもMedia To機能が利用でき ない場合があります。

i モードの設定を行う

i モード接続に関する各種の機能を設定します。

Flash画像の効果音量を調節する **<効果音設定>**

- ▼ナーモード設定中は、この機能の設定にかかわら ず、効果音は鳴りません。
- Flash画像によっては効果音の鳴らないものもありま す。
 - サイト(@P.180)やインターネット ホームページ(©TP.187)を表示中に回 ▶ [表示/設定]
 - 待受画面で● 待受画面で
 を押して
 [i モード設定]を選択 しても操作できます。
- [効果音設定] ▶ ○/○で音量を調節し て①
 - 効果音を鳴らさないときは、[サイレント]を選 択します。

iモードから接続先を変更する(ISP接 続通信) <接続先選択>

※ ドコモの i モードサービスをご利用の場合、設定 を変更する必要はありません。

ISP接続通信とは

ドコモのFOMA端末の接続先を切り替えることで、 各種プロバイダ(ISP)への接続が可能になります。 ISP接続通信のご利用に際しては、パケット通信サー ビスのお申し込みが必要です。なお、ISP接続通信に はパケット通信料がかかります。

- ※ i モードをご契約しているお客様はお申し込み不要 です。
- ドコモ以外の接続先を選択した際のパケット通信は パケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルの対象とはなり ませんので、あらかじめご了承ください。

プロバイダ契約について

- ISP接続通信をご利用いただくには、別途プロバイダ へのお申し込みが必要です。各プロバイダのサービ ス内容(サイト接続、インターネット接続、メール機 能など)、お申し込み方法については、各プロバイダ にお問い合わせください。
- プロバイダが提供するサービス内容によっては、別 途情報料などがかかる場合があります。
- お客様が閲覧されるサイトによっては、お客様が実際 に閲覧されるサイトを提供するプロバイダにお客様 の電話番号や位置情報が通知される場合があります。
- FOMA端末(本体)に登録できる接続先は、最大10件 です(「i モード(FOMAカード) lを含まず)。
- 「i モード(FOMAカード) 以外の接続先にすると、 i モードをご利用できなくなります。

接続先を登録する

- 待受画面で ▶ [i モード設定] ▶ [接 続先選択]
- 登録する番号を選択 [編集]
- 端末暗証番号を入力して
 ・

接続先名称を入力して ・

- 新規登録のときは[接続先○]と表示されます。 ○には操作2で選択した接続先の番号が表示さ れます。
- 表示されている接続先名称を消すときは、回る 1秒以上押します。
- 最大全角8文字(半角16文字)まで入力できます。

接続先番号を入力して ・

● 半角英数字と記号を、最大半角99文字まで入力 できます。

接続先アドレスを入力して④

● 半角英数字と記号を、最大半角30文字まで入力 できます。

i チャネルの接続先アドレスを入力し て ●

- 半角英数字と記号を、最大半角30文字まで入力できます。
- 接続先が登録され、登録した接続先に変更されます。

お知らせ

◆ お買い上げ時の接続の情報を変更することはできません。

■ 接続先を変更する

あらかじめ、接続先を登録しておく必要があります。

接続先の番号を選択 [設定]

● [iモード(FOMAカード)]を選択した場合は、 [iモード(FOMAカード)を選択しました]と表示され、接続先が変更されます。

関連操作

登録内容をリセットする<リセット>

待受画面で [i ▶ [i モード設定] ▶ [接続先選択] ▶ 接 続先の番号を選択 ▶ [リセット] ▶ 端末暗証番号を入 カして ◉

関連操作のお知らせ

 現在設定されている接続先、または登録している接続 先をリセットすると、接続先は「i モード(FOMAカード)」になります。

Flash再生時に端末情報を利用するかどう かを設定する<端末情報データ利用設定>

待受画面で (車) [i モード設定]) [端末情報データ利用設定] ▶ [利用する] / [利用しない]

サイト表示中にサイト表示中にを押し、(表示/設定)→[端末 情報データ利用]を選択しても操作できます。

画像を表示しないようにする <画像表示設定>

サイト、インターネットホームページや画面メモの 画像を表示しないように設定できます。

待受画面で (i) ▶ [i モード設定] ▶ [画像表示設定] ▶ [OFF]

サイト表示中にサイト表示中にを選択しても操作できます。

お知らせ

- 画像表示設定を、[OFF]に設定すると、画像の表示 位置に[❷]が表示されます。
 この場合、表示されている[❷]を画面メモに登録しても、画像は保存されません(愛 P.190)。
- 画像表示設定を、[OFF] に設定すると、Flash画像も表示されません。
- i モードメールやメッセージR/Fの添付画像は、画像表示設定を「OFF」に設定していても表示されます。

i モード通信中にプッシュトーク着信 を受けるかどうかを設定する <i モード通信中着信設定>

待受画面で (重) ▶ [i モード設定] ▶ [i モード通信中着信設定] ▶ 優先順位 を選択

優先順位	プッシュトーク着信優先
	i モード優先

i モード機能の設定をお買い上げ時の <u>状態に戻</u>す<iモード設定リセット>

i モードに関する下記設定をお買い上げ時(**愛**P.458) の状態に戻します。

37080-2007			
設定項目			
接続先選択	i モーション自動再生設定		
ログイン情報登録	セキュア通信サービス設 定のセンター接続先設定		
画像表示設定	端末情報データ利用設定		
文字サイズ設定	効果音設定		
証明書設定	i モード通信中着信設定		

i チャネル初期化も行われます(でア.205)。

1 [はい]

SSL証明書を操作する

CA証明書の有効/無効を設定する <証明書設定>

SSLページを表示する際は以下の証明書が必要です。

- CA証明書…認証会社が発行した証明書で、お買い上 げ時にFOMA端末内に保存されています。
- ドコモ証明書…FirstPassセンターやFirstPass対応サ イトに接続するために必要な証明書で、FOMAカー ド(緑色/白色)内に保存されています。
- ユーザ証明書…FOMA端末内のFirstPassセンターの メニュー(CFP.199)を選択してFirstPassセンターか らダウンロードした証明書です。FOMAカード(緑 色/白色)内に保存されます。

各証明書の内容は、表示できます。また、万が一、CA 証明書自体の安全性に問題が生じた場合は、CA証明 書を無効にできます。

● CA証明書を無効にすると、そのCA証明書を使用する SSLページは表示できません。

待受画面で **▶** [i モード設定] ▶ 「証 明書設定] > 証明書を選んで (有効/ 無効)

- 有効な証明書には「♥〕が、無効な証明書には [□]が表示されます。
- 有効/無効が切り替わります。
- 事明書の内容を表示するときは、証明書を選択 します。

FirstPassの設定を行う **<ユーザ証明書操作>**

FirstPass対応のサイトやインターネットホーム ページに接続する際は、ユーザ証明書が必要です。 ユーザ証明書は、お客様がFOMAと契約されている ことを証明するもので、FirstPassセンターからユー ザ証明書の発行を申請したり、ダウンロードしたり できます。ダウンロードしたユーザ証明書は FOMAカード(緑色/白色)に保存され、クライアン ト認証に対応しているサイトやインターネットホー ムページで利用できます。

- FOMAカード(青色)ではご利用になれません。
- FOMAデータプランでは i モードブラウザからの SSLクライアント認証の機能はご利用になれません (ISP接続通信でご利用の場合は料金プランにかかわ らずご利用いただけます)。
- FirstPassセンターに接続するには、日付・時刻を正し <設定してください(**©**P.46)。
- FirstPassセンターで表示される画面や操作方法は、 変更されることがあります。
- ◆ FirstPassは、海外ではご利用できません。

お知らせ

FirstPassのご使用にあたって

- FirstPassとはドコモの電子認証サービスです。 FirstPassを利用することにより、サイト側と FOMA端末側がお互いの証明書を送付し合い、受け 取った相手の証明書を検証してお互いの認証を行 うクライアント認証が可能となります。
- ユーザ証明書の発行申請をする際は、画面に表示さ れる「FirstPassご利用規則」をよくお読みになり、ご 同意のうえ、申請してください。
- ユーザ証明書のご利用にはPIN2コードの入力が必 要です。
 - PIN2コード入力後になされたすべての行為がお客 様によるものとみなされますので、FOMAカードま たはPIN2コードが他人に使用されないよう十分に ご注意ください。
- FOMAカードの紛失、盗難にあった場合などは、取 扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」でユーザ証 明書の失効を行うことができます。
- FirstPass対応サイトによって提供されるサイトや 情報については、ドコモは、何らの義務もないもの とし、一切の責任を負いません。お客様とFirstPass 対応サイトとの間で解決をお願いいたします。
- FirstPassおよびSSLのご利用にあたり、ドコモおよ び認証会社は安全性などに関し保証を行うもので はありませんので、お客様ご自身の判断と責任にお いてご利用ください。
- i モード通信によるFirstPass対応サイトへのアク ヤスに発生するパケット通信料は、パケ・ホーダ イ/パケ・ホーダイフルに含まれます。

クライアント認証について

● FOMA端末では、より安全にデータをやりとりする ために、サーバ認証とクライアント認証を行います。 サイト側とFOMA端末側がお互いの証明書を送付し 合い、受け取った相手側の証明書を検証して、確実に お互いの認証を行います。クライアント認証を受け ることで、より安全に通信サービスを受けられます。

■ FirstPassセンターに接続する

ユーザ証明書の操作はFirstPassセンターから行い ます。FirstPassセンターで表示される画面や操作方 法は変更されることがあります。

待受画面で **▶** [i モード設定] **▶** [セ キュア通信サービス設定] ▶ [ユーザ証 明書操作]

> FirstPass ・FirstPassをご利用いた だくためには、ユザ証明書 の発行申請、ダウソロートが必要です。 ・「次へ」を選択して、ユーザ 証明書の発行申請、ダウソロート ドを行ってとださい。 ド・を行ってください。 ・当サイトの関覧/ご利用にあ たってのパケット通信料は無 料です。

次へ/English

FirstPass 11証明書発行 29 ヴウロート 3 その他 4 ご利用規則

お知らせ

- FirstPassを利用する前には、操作2の画面で、「ご利用規則を選択し、記載内容をよくお読みください。
- FirstPassセンターに接続した際のパケット通信料は無料です。
- ◆ FirstPassセンターへ接続中は、次の機能を利用できません。
 - i モードメールの送受信(SMSの受信/返信は 利用可)
 - i モード問い合わせ(SMS問い合わせ)
 - メッセージR/Fの受信
 - i モーションの取得
 - Web To機能
 - プッシュトーク

■ ユーザ証明書の発行を申請して、ダウン ロードする

ユーザ証明書のダウンロードを行う前に必ずユーザ 証明書の発行を申請し、ユーザ証明書をダウンロー ドします。

FirstPassセンターに接続する (☞ P.199「FirstPassセンターに接続す る」)▶ [証明書発行]

> に基づきお客様に発生した 現在かつ通常の損害に限り、かつ一つの1-デ 証明書に 起因する損害賠償額の総額 は、FOMAラービス基本使用約 の1か月分を上限とします

「<u>ご利用規則</u>」にご同意の」 、実行を行って下さい。 実置/メニュー

[実行]

FirstPass 証明書の発行申請が完了し ました。 ずっれ・・・操作を行ってくだ さい。

[ダウンロード]

[実行]

終了するときは、全を押し[はい]を選択します。

FirstPass 証明書のダウンロードが完了しました。 妊ュ

お知らせ

● ユーザ証明書を新規でダウンロードする場合と更 新でダウンロードする場合、どちらの場合も必ず ユーザ証明書の発行申請を行ってください。発行の 申請をしていないユーザ証明書はダウンロードで きません。

■ ユーザ証明書を使ってサイトに接続する

ユーザ証明書を用いてFirstPass対応のサイトやインターネットホームページに接続します。

● ダウンロードしたユーザ証明書を見る方法については、P.199を参照してください。

サイト(ぽP.180)やインターネット ホームページ(ぽP.187)に接続する♪ FirstPass対応のサイトを表示する

サイト表示中にサーバ証明書を参照するときは、個を押し[表示/設定]→[証明書参照]を選択します。

<mark>[はい]▶PIN2コードを入力して</mark>●

お知らせ

- ユーザ証明書がない状態でFirstPass対応のサイトやインターネットホームページに接続した場合、 [ユーザ証明書がありません。継続しますか?]と表示されます。[いいえ]を選択するとSSL通信が切断されます。FirstPassセンターからユーザ証明書をダウンロードしてから再び接続してください。
- ユーザ証明書の有効期限が切れている場合、[ユーザ証明書の有効期限が切れています。継続しますか?]と表示されます。[NO]を選択すると元のページに戻ります。FirstPassセンターでユーザ証明書を更新してから再び接続してください。

■ ユーザ証明書の失効を申請する

一度ダウンロードしたユーザ証明書を無効にします。

FirstPassセンターに接続する (☞P.199「FirstPassセンターに接続す る」) ▶ 「その他] ▶ 「証明書失効]

プ [はい] ▶ PIN2コードを入力して⑥

【 [実行] ▶ [次△]

[実行]

- [証明書の失効申請が完了しました。]の画面が表示されます。

お知らせ

◆ 失効申請が完了すると、FirstPass対応サイトは表示 できなくなります。

◆ 失効が完了したユーザ証明書を有効にする場合には、再びユーザ証明書の発行申請とダウンロードを行ってください。

証明書発行接続先を変更する <センター接続先設定>

ユーザ証明書をダウンロードするときの接続先を設 定します。

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

待受画面で () [i モード設定] () [セ キュア通信サービス設定] () [センター 接続先設定]



[接続先]

● 接続先をドコモにするとき:[ドコモ]

[編集]▶端末暗証番号を入力して④

リセットするときは、[リセット]を選択し、端末 暗証番号を入力して⑥を押します。お買い上げ 時の設定に戻ります。

接続先情報を入力して ・

● 半角英数字と記号を、最大半角99文字まで入力できます。

接続先アドレスを入力して④

● 半角英数字と記号を、最大半角100文字まで入力できます。

i モーション

i モーションとは

i モーションとは、映像や音声、音楽のデータです。 i モーション対応サイトやインターネットホーム ページから、FOMA端末に取得することができます。 取得した i モーションは、その場で再生したり、 FOMA端末に保存して楽しむことができます。 i モーション対応サイトは、i Menuの[メニューリスト]から探すこともできます。

- i モーションには、標準タイプとストリーミングタイプがあります。
 - 標準タイプ

FOMA端末に保存できます。次の2つのタイプがあります。

- 取得したあとで再生するタイプ
- 取得しながら再生可能なタイプ
- i モーションによっては、標準タイプでも保存できないもの(再生できないデータなど)があります。
- 標準タイプのiモーションには、1回の操作で 取得する500Kバイト以下のものと、何らかの 原因で取得が中断されても分割して取得可能 な10Mバイト以下のものがあります。
- ストリーミングタイプ(最大10Mバイト) ストリーミングタイプとは、データを取得しなが ら同時に再生する方式で、再生し終わったデータ は破棄され、くり返し再生したり、FOMA端末に保 存することはできません。なお、i モーション自動 再生設定(20ア2:203)を[しない]に設定しても、ス トリーミングタイプの i モーションは自動再生さ れます
- 取得した i モーションがどちらのタイプであるかは、 サイトやインターネットホームページによって異な ります。
- i モーションは最大100件まで保存できます。メモリの使用状況によっては、少なくなることがあります。
- サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されているiモーションを、microSDメモリーカードに移動できます。ただし、取得元のサイトによっては移動できない場合もあります。

■ 着信音・着信画面の組み合わせ

着信音・着信画面に i モーションを設定した場合の組み合わせと動作は次のとおりです。

- 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)は着信画像に設定できません。
- 音声のない i モーションは着信音に設定できません。

設定した着 信音の種類	設定した着信 画面の種類	着信したときに動作する 着信音と着信画面の種類
メロディ	JPEG画像、 GIF画像、音声 のない i モー ション、Flash 画像	着信音:メロディ 着信画像:設定した着信 画像 [※]
映像と音声を 含む i モー ション	映像と音声を 含む i モー ション	着信音:映像と音声を含む;モーション 着信画像:映像と音声を含む;モーション
音声のみの i モーション (歌手の歌声 など映像のな いi モーショ ン)	JPEG画像、 GIF画像	着信音:音声のみの : モーション(歌手の歌 声など映像のない : モーション) 着信画像:設定した着信 画像
着信音 [サイレント]	JPEG画像、 GIF画像、音声 のない i モー ション、Flash 画像	着信音:サイレント 着信画像:設定した着信 画像 [※]

※ Flash画像の効果音は再生されません。

お知らせ

- 着信音に映像と音声を含む i モーションを設定した 場合は、着信画像もその i モーションに自動的に変 更されます。ただし、音声のみの i モーション(歌手 の歌声など映像のない i モーション)の場合は、着信 画像は変更されず、設定した画像が表示されます。
- 着信画像に映像と音声を含む i モーションを設定 した場合は、着信音もその i モーションに自動的に 変更されます。ただし、映像のみの i モーションの 場合は、次の優先順位に設定した着信音が再生され ます。
- 着信音は、電話帳指定着信音→グループ指定着信音 →通常の着信音の優先順位で鳴ります。
- 設定した画像は、電話帳のピクチャーコール設定→ グループのピクチャーコール設定→発着信画面設 定の優先順位で表示されます。いずれも設定してい ない場合は、お買い上げ時に設定されている画像が 表示されます。
- ▼レビ電話着信音、公衆電話着信音、非通知設定着 信音、通知不可能着信音を[音声電話着信音に従う] に設定していた場合の動作は次のとおりです。
 - 着信音にメロディ、音声のみの i モーション(歌 手の歌声など映像のない i モーション)を設定すると着信画面はお買い上げ時の設定に戻ります。
 - 着信画面にJPEG画像、GIF画像、GIFアニメーション、Flash画像、映像のみのiモーションを設定すると着信音は[着信音1]に戻ります。
 - 着信画面も音声電話着信画面に従って表示されます。
- i モーションによっては設定できないものがあります。

i モーション取得

サイトから i モーションを取 得する

サイトから i モーションを取得し再生 する

サイトやインターネットホームページから i モーションを取得して再生します。

- テロップ付きのi モーションを取得しても、テロップは表示されません。
- ワンセグ起動中は、i モーションをダウンロードできません。

サイト(©アP.180)やインターネット ホームページ(©アP.187)を表示中に、 i モーションを選択

- 11 -	リーミング プのとき	[はい] ● 取得しながら再生されます。
標準 タプの とき	i モー ション自 動再生設 定[する]	i モーションを取得し、準備ができたら再生します。
	i モー ション自 動再生設 定[しな い]	再生・保存などの選択画面が表示されます。[再生]/[保存]/ [情報表示]を選択します。 ● i モーションが保存されていない場合に[戻る]を選択すると[この i モーションを保存しますか?]と表示されます。[はい]を選択すると保存されます。

- 取得を中止するときは、取得中に回または⑥を押します。
- 再生を中止するときは、回を押します。
- 再生中に一時停止するときは、⑥ (ポーズ)を押します。

お知らせ

- ⅰ モーションによっては、データ取得中の再生ができないものもあります。
- データを取得しながら再生できる i モーションの 場合、電波状況などにより再生できなくなったとき でも、i モーションの取得完了後に再生できます。
- i モーションのデータ取得中に、電波状況により再生 が停止したり、画像が乱れたりすることもあります。
- 長い期間電池バックを外していると、FOMA端末の 日付・時刻情報がリセットされることがあります。 その場合、再生期限/再生期間が決められている i モーションは、再生できません。
- ⅰ モーションによっては、データを取得しても正し く再生できないことがあります。
- i モーションは着モーション(1967 P.120)、待受画面(1967 P.128)に設定できます。設定できないi モーションもあります。

再生期間が設定されたiモーション

再生期間が設定されている i モーションを取得して再生しようとすると、右の画面が表示されます。

- 再生期間前および再生期間後に は再生できません。
- 再生期間が過ぎている i モーションを取得しようとしたときは、[再生制限データに誤りがあるため、取得できません]と表示されます。



再生期限が設定された i モーション

再生期限が設定されているiモーションを取得して再生しようとすると、右の画面が表示されます。

再生期限が過ぎている i モーションを取得しようとしたときは、[再生制限データに誤りがあるため、取得できません]と表示されます。



再生回数が設定されたi モーション

再生回数が設定されている i モーションを取得し、 保存してから再生しようとすると、右の画面が表示 されます。

● 再生回数が0回のiモーションを取得しようとしたときは、 [このデータは保存できません。取得しますか?]と表示されます。取得するときは[はい]を選択します。



i モーションを保存する

- i モーションはデータBOXの i モーションの [i モード]フォルダに保存されます。microSDメモリーカードに保存できる i モーションは、[移行可能コンテンツ]フォルダ内の[i モーション]フォルダに保存できます(コンテンツ移行対応)。
- 保存したiモーションは、iモーションプレーヤーで再生できます。
- i モーションによっては、取得したデータを FOMA端末に保存できない場合があります。

取得した i モーションの再生/停止(一 時停止)中に | 保存]

<mark>7</mark> [本体] ∕ [microSD]

i モーションの詳細情報を表示する

取得した i モーションの再生/停止(一 時停止)中に | [情報表示]

- 映像一覧画面(27P.321)からiモーションの詳細情報を表示するときは、◎を押して[情報表示]を選択します。
- ストリーミングタイプのiモーションのときは、取得中または一時停止中に、■を押して[情報表示]を選択します。
- ●確認を終わるときは、●または●または配を押します。

i モーション自動再生設定

i モーションを自動再生する かどうかを設定する

i モーションを取得した際に、自動再生するかどう かを設定できます。

待受画面で (i) → [i モード設定] → [i モーション自動再生設定] → [する] / [しない]

お知らせ

- ストリーミングタイプの i モーションは自動再生 の設定にかかわらず、常に自動再生されます。
- 自動再生を[する]に設定しても、i モーションに よっては自動再生されない場合があります。
- 自動再生を[しない]に設定すると、i モーションの 取得完了後、再生や保存操作を選択する画面が表示 されます。

i チャネル

i チャネルとは

ニュースや天気などをグラフィカルな情報としてドコモまたはP(情報サービス提供者)がi チャネル対応端末に配信するサービスです。定期的に情報を受信し、最新の情報が待受画面にテロップとして流れたり、i チャネル対応ボタンを押すことでチャネル一覧に表示されます(チャネル一覧の表示方法はでア.204)。さらに、チャネル一覧でお好きなチャネルを選択することにより、リッチな詳細情報を取得できます。

● i チャネルはお申し込みが必要な有料サービスです (お申し込みには i モード契約が必要です)。 また、チャネルには「ベーシックチャネル」と「おこの みチャネル」の2種類があり、「ベーシックチャネル」 はドコモが提供するチャネルであり、あらかじめ登 録されていますのでiチャネルの利用開始時から すぐに利用することができます。「ベーシックチャネ ルルに関しては、配信される情報の自動更新にパケッ ト通信料はかかりません。「おこのみチャネル」はド コモ以外のIP(情報サービス提供者)が提供するチャ ネルで、お客様ご自身がお好きなチャネルを登録し て利用できます。「おこのみチャネル」に関して配信 される情報の自動更新にかかるパケット通信料など は、iチャネルのサービス利用料には含まれませ ん。ただし、「ベーシックチャネル は「おこのみチャ ネルは、チャネル一覧から詳細情報を閲覧する場合 は、iチャネルのサービス利用料とは別にパケット

通信料がかかります。 また、国際ローミング中のベーシックチャネルに関して配信される情報の自動更新にかかるパケット通信料は、i チャネルのサービス利用料に含まれませんのでご注意ください。

i チャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

i チャネルを表示する

i チャネルを契約し、i チャネル情報を受信する と、待受画面のテロップに自動的に情報が流れます。 詳しい情報を見たいときは、チャネル一覧からサイトに接続して詳細情報を入手できます。

待受画面で ©R (ch)

- チャネル一覧が表示されます。
- ◆ 特受画面で (i) を押し、 (i) チャネル (i) チャネルー覧起動 (i) を選択してもチャネルー覧を表示できます。
- 最初にiチャネル情報を取得する際は、情報を すべて受信するまで、○を押しても中止できま せん。

お知らせ

- あ客様の操作によりiチャネルテロップ設定を [OFF]にした場合、iチャネルテロップは表示されません。
- i チャネル表示時、TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッドでは操作できない場合があります。

最新情報の受信について

- ●電源が入っていないときや圏外など電波状況が良くないときは、情報を受信できない場合があります。チャネル一覧を表示したときに情報を受信すると、待受画面でテロップが流れます。
- 情報を受信しても、着信音・バイブレータは鳴動しません。ただし、情報を受信中は、メール送受信中ランプが点滅します。
- ご利用の状況により、チャネル一覧を表示したときに情報を受信することがあります。
- オールロック中は、チャネル一覧を表示できません。
 i モード/i チャネルの機能別ロック中は、端末暗証番号の入力が必要です。

i チャネルの接続先変更について

- ⅰ モード接続先選択で i チャネルの接続先を設定できます。通常は設定を変更する必要はありません。
- i チャネルの接続先を変更すると、i チャネルテ ロップは表示されなくなります。ただし、チャネル 一覧を表示すると最新の情報を受信し、i チャネル テロップが表示されます。
- ⅰ チャネルの接続先変更後、情報が自動更新されない場合があります。最新の情報を受信したい場合は、チャネル一覧を表示してください。

関連操作

効果音の音量を調節する<効果音設定>

関連操作のお知らせ

● i チャネルの音量は、i モードの効果音設定と共通の設定です。

i チャネルテロップ設定

i チャネルの設定を行う

待受画面に i チャネルテロップを表示するかどう かを設定します。

表示させないときは、[OFF]を選択します。

[テロップ文字サイズ設定]を選択▶文 字サイズを選択

子サイスを選択

 文字サイズ
 小
 中
 大(標準)

 ● 画面下部にテロップの見本が表示されます。

テロップの色 パターン1~パターン9

速度 遅い 標準 速い

[(完了)

お知らせ

- i チャネルサービスまたは i モードサービスを解 約すると、i チャネルテロップは表示されなくなり ます。
- i チャネルサービス解約前に i モードサービスを 解約した場合、i チャネルテロップ設定は[ON]に 設定されたままとなります。
- i チャネルサービスまたは i モードサービス未契 約時は、i チャネルテロップは表示されません。
- オールロック中、i モード/i チャネルの機能別 ロック中、公共モード(ドライブモード)中は、 i チャネルテロップは表示されません。
- ◆ 待受画面に設定している i モーションの再生中や、 i アプリ待受画面起動中は、i チャネルテロップは 表示されません。
- カレンダー表示設定とiチャネルテロップ設定が どちらも設定されているときは、待受画面で
 を 押すと、カレンダー表示とiチャネルテロップ表示 が切り替わります。
- 2in1利用時は、2in1のモードごとに i チャネルテロップを表示するかどうかを設定できます。

i チャネル初期化

i チャネルの設定をお買い上 げ時の状態に戻す

i チャネルテロップ設定をお買い上げ時(cg P.458)の状態に戻します。

待受画面で **■ ▶ [i チャネル] ▶** [i チャネル初期化] ▶ 端末暗証番号を 入力して**●**

1 [はい]

お知らせ

● i チャネルテロップは表示されなくなります。情報 が自動更新されるか、待受画面で@B(よh)を押して 最新の情報を受信すると、待受画面のテロップに自 動的に情報が流れます。



メール

)i モードメールとは< i モードメール > 20	
	▶メールメニューを表示する<メールメニュー>20)8
	▮iモードメール/デコメールを作成する	
•	♪ i モードメールを作成して送信するく i モードメール作成•送信>20)8
•	▶デコメールを作成して送信する>21	11
	▶テンプレートを利用して送信する21	
	▶ファイルを添付する<添付ファイル>21	
•	♪ i モードメールを保存しておき、あとで送信する< i モードメール保存>21	16
	▮ i モードメールを受信する•操作する	
)i モードメールを受信したときはメール自動受信>21	
	Dit モードメールを選択して受信する<メール選択受信>21	
	♪ i モードメールがあるかどうかを問い合わせる< i モード問い合わせ>22	
	♪ i モードメールに返信するく i モードメール返信>22	
	♪ i モードメールを他の宛先に転送する< i モードメール転送>22	
	メールアドレスや電話番号を電話帳に登録する	
•	選択受信添付ファイルを取得する	22
	■添付ファイルを確認・保存・削除する<添付ファイル確認>22	
	●デコメールに挿入された画像を確認・保存する・・・・・・・・・<本文中画像確認>22	
	● デコメールをテンプレートとして保存する<テンプレート保存>22	<u>′</u> 4
	I メールBOXを操作する	
	●受信/送信メールBOXのメールを表示する < 受信BOX/送信BOX/未送信BOX>22	24
	■メールの履歴を利用する	
•	▶メールの履歴を利用する<メール受信履歴・メール送信履歴>23	31
	■メールの設定を行う	
•	▶FOMA端末のメール機能を設定する<メール設定>23	33
	■メッセージサービスを利用する	
	】メッセージR∕Fとは<メッセージR/F>23	37
	▶メッセージR/Fを受信したときは<メッセージR/F受信>23	
	▶メッセージR/Fがあるかどうかを問い合わせる< i モード問い合わせ>23	
	♪メッセージBOXのメッセージR/Fを表示する<メッセージR/F表示>23	39
	■緊急速報「エリアメール」を利用する	
	緊急速報「エリアメール」とは24	
	DIIII SIII SIII SIII SIII SIII SIII SII	
•	▶緊急速報「エリアメール」の設定を行う<エリアメール設定>24	Į1
	ISMSを使う	
•	SMSを作成して送信する <sms作成・送信>24</sms作成・送信>	12
	SMSを受信したときは <sms受信>24</sms受信>	
	●SMSの設定を行う <sms設定> 24</sms設定>	
	●SMSをFOMAカードに保存する24	
	■ SMSを削除する <sms削除>24</sms削除>	
•	▶迷惑SMS対策 <メッセージスキャン>24	1 6

iモードメール

i モードメールとは

i モードを契約するだけで、i モード端末間はもちろん、インターネットを経由してe-mailでのやりとりができます。

テキスト本文に加えて、合計2Mバイト以内で10個までファイル(JPEG、トルカ、PDFなど)を添付することができます。また、デコメールにも対応してあり、メール本文の文字の色・大きさや背景色を変えられるほか、絵文字のように挿入可能なデコメ絵文字もたくさんプリインストールされているため、簡単に表現力豊かなメールを作成し、送信できます。

i モードメールの詳細については、『ご利用ガイド ブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

メールメニュー

メールメニューを表示する

i モードメールの作成、受信メールや送信メールの 表示などは、メールメニューから行います。

待受画面で⊠



メニュー	機能	ページ
受信BOX	受信したメールの表示や返 信、転送などを行います。	P.217 P.224
送信BOX	送信したメールの表示や再 送信などを行います。	P.217 P.224
未送信BOX	未送信メールの編集や送信 を行います。	P.217 P.224
新規メール 作成	新規にメールを作成して送 信や保存を行います。	P.208 P.216
新規SMS 作成	新規にSMSを作成して送 信や保存を行います。	P.242 P.242
WEBメール	WEBメールサイトに接続し、Bアドレスからメールの作成や送信を行います。 ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード]に設定しているときに利用できます。WEBメールの詳細については、『ご利用がドブック(2in1編)』をご覧ください。	I
i モード 問い合わせ	i モードセンターにメー ルやメッセージR/Fが保 管されていないか問い合わ せます。	P.220 P.238

メニュー	機能	ページ
SMS問い合 わせ	SMSセンターにSMSが保 管されていないか問い合わ せます。	P.243
メール選択 受信	i モードセンターで保管 されているメールのうち、 受信したいメールのみを選 んで受信します。	P.219
テンプレー ト	デコメールテンプレートの 表示や編集などを行います。	P.213
メール設定	i モードメールやSMSに 関係する各種機能を設定し ます。	P.233

i モードメール作成・送信

i モードメールを作成して送 信する

- i モード端末以外の相手に i モードメールを送信する場合は、題名や本文に半角カタカナ、絵文字を入力しないでください。受信側で正しく表示されないことがあります。
- ●他の携帯電話会社に絵文字入りのiモードメールを送ると、自動的に送信先の類似絵文字に変換されます。
 - ※ 送信先の携帯電話の機種、機能により、正しく表示 されない場合があります。
 - ※ 送信先に該当する絵文字がない場合は、文字または「=」に変換されます。
- i モードメールの送信先を[To]、[Co]、[Bco]に分けて送信できます。[宛先]に入力したアドレスへは [To]で送信されます。
- 表示される文字サイズは、文字サイズ設定 (☎P.233)で変更できます。

待受画面で⊠ ▶ [新規メール作成]



メール作成画面

7 [宛先]を選択▶入力方法を選択

電話帳から 選択する ● 登録されている他のメールアドレスを選択するときは、相手を選んで 「●を押し、メールアドレスを選択します。 ● 「回」に響」、「「虚」、「虚」、「虚」、「虚」、「で」とないません。 「のMカード電話帳の場合は、メールアドレスが登録されていなくても「優」が表示されます。

直接入力する	 直接入力]→宛先を入力して● 半角の英字、数字、一部の記号を最大50文字まで入力できます。 i モード端末に i モードメールを送信する場合は、「@docomo.ne.jp」を省略できます。 記号入力(をア424)、インターネットに関連した定型文(をア424)を利用できます。
メール送信 履歴から 選択する	[メール送信履歴]→相手を選択→ ④ ● i モードメールのメール送信履歴 がある場合に選択できます。
メール受信 履歴から 選択する	[メール受信履歴]→相手を選択→ ④ ● i モードメールのメール受信履歴 がある場合に選択できます。
メールメン バーから 選択する	[メールメンバー]→メールメンバー を選択 ● あらかじめメールメンバーを登録 しておいてください(2FP.235)。
複数に送信 する (23 P.210)	● [宛先]を入力すると「同報」の入力欄が追加されます。 ● 「同報」の入力欄を選択→送信種別を選択→入力方法を選択・ ● メールメンバーを設定した場合はメンバー全員が必ず「To]で入力されます。 ● 最大4件まで宛先を追加できます。
宛先を変更 する	宛先を選択→入力方法を選択 ● [電話帳検索]、[メール送信履歴]、 [メール受信履歴]を選択したときは、[アドレスを上書きしますか?]と表示されます。[はい]を選択できます。 ● [メールメンバー]を選択したときは、[アドレスを全件上書きします。よろしいですか?]と表示されます。ほい]を選択すると、メールメンバーを選択できます。 ● [直接入力]を選択したときは、アドレス入力画面が表示されます。
宛先を確認 する	宛先を選択→[宛先確認] ● 名前やメールアドレスを確認できます。
宛先を削除	宛先を選択→[宛先削除]→[はい]

● 電話帳に登録されている相手の場合、宛先欄に 名前が表示されます。

[題名]や[本文]を選択▶入力して●

顕名は、最大全角100文字 (半角200文字)まで入力

する

- できます。
- メール本文入力画面では、 画面中央の文字入力エリ アで文字を決定したあと、

本文入力画面

明日、ボウリング大会に同 けて練習を行います。時間 は、午後7時。場所は、い つものボウリング場です。

●を押して本文のカーソル位置に入力します。

● 以下の場合は、本文入力画面において全角5000 文字(半角10000文字)以上のサイズとなり、入 力可能な残バイト数はマイナス表示になりま す。マイナス表示となった場合は、10000バイト 以下(残バイト数が0以上)になるように編集し てください。

- 貼り付けした文字数と、すでに入力されてい るメール本文の合計サイズが10001バイト以 上になる場合
- 本文入力済みの i モードメールを、装飾操作 によりデコメールに変更した場合
- 改行[4]は全角1文字としてカウントします。全 角、半角のスペース(空白)もそれぞれ全角1文 字、半角1文字としてカウントします(題名に改 行[**↓**]は入力できません)。
- 絵文字入力モード(図でP.424)にすると、園を押 すたびに、絵文字と絵文字D(デコメ絵文字)が 切り替わります。絵文字D(デコメ絵文字)に切 り替えると、デコメ絵文字を入力できます。デコ メ絵文字と挿入画像合わせて最大20種類、合計 90Kバイトまで入力できます。デコメ絵文字を 入力すると、デコメールになります。
- ◆ 本文入力画面の文末で○を押すと[4](改行)さ れます。また、昼を押すと[4]は削除されます。 本文に何も入力されていない状態で回を押す と、メール作成画面に戻ります。

	FRAMINCATORS
定型文を利 用する	本文入力画面で圖→[定型文挿入] →分類を選択→定型文を選択→・ • 定型文については、P.476を参照してください。
署名を貼り付ける	メール作成画面または本文入力画面で圖→[署名貼付] ● あらかじめ署名を登録しておきます(優予P.234)。 ● 自動署名貼付が[ON]に設定されている場合、署名は自動的に貼り付けられます(優予P.234)。 ● 署名は、本文サイズに含まれます。本文と署名の合計サイズが送信できるサイズを超える場合、入力可能な残パイト数はマイナス表示になります。残パイト数がり以上になるように編集してください。
位置情報 URLを貼り 付ける	本文入力画面で ●→ [位置情報] → [現在地確認から付加] / [位置履歴から付加] / [位置履歴から付加] → 位置情報を選択 ● 位置情報を選択する方法については、P.284を参照してください。 ● 位置情報URLも文字数にカウントされます。 ● 位置情報URLの前に [♪] が付加されます。
デコメール を作成する (愛 P.211)	本文入力画面で 個 →[デコレーション]、または回(デコレーション)

■ (送信)

● 送信が完了すると、[8] モードメール送信しまし た]と表示され、メール作 成前の画面に戻ります。



● 送信を中止するときは、送信中の画面で● (中止)を押します。

□または回を押しても中止できます。 ただし、タイミングによっては i モードメール が送信される場合があります。 送信を中止した i モードメールは、未送信メー

ルとして保存されます。

圏外で送信できないとき

● 圏外のためメールを送信できなかったときは、送信 予約画面が表示されます。[はい]を選択すると送信 予約され、圏内になったときにメールが自動送信さ れます。詳しくは、P.217「電波の届くところになった らメールを自動送信する」を参照してください。

お知らせ

- 宛先にメールメンバーを設定すると、1人目のアドレスは[宛先]に入力され、2人目以降は同報の入力欄に[To]で入力されます([Co]、[Boo]への変更も可能です)。
- ◆ 宛先を削除した場合、同報欄の一番上に表示されているアドレスの送信種別が[To]の場合は、[宛先]に入力されます。
- 受信側の機種によっては題名をすべて受信できないことがあります。
- 何らかの原因で送信できなかった i モードメール は、未送信メールとして保存されます。
- 送信できていても、電波状況などによっては、[送信できませんでした]と表示される場合があります。
- ●電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されない場合があります。
- 電話帳の機能別ロック中は、電話帳に登録されている相手でも名前は表示されません。
- 送信メールは送信SMSと合わせて最大500件まで 保存できます。送信メールが500件保存されている 状態で新しいiモードメールを送信すると、保護さ れていない一番古い送信メールから順に自動的に 上書きされます(上書き確認のメッセージは表示さ れません)。

必要な i モードメールは保護することをおすすめ します。特に 2 Mバイトなどサイズが大きい添付 ファイルを送信する場合は削除される送信メール が多くなりますのでご注意ください。

- ▼ール履歴表示を[OFF]に設定しているときは、宛 先入力で[メール送信履歴]、[メール受信履歴]を選 択できません。
- メールの機能別ロック中は、端末暗証番号を入力するとiモードメールを作成し、送信できます。
- ◆ 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、 i モードメールは作成できません。
- Bアドレスからは i モードメールを送信できません。WEBメールサイトから送信してください。

編集中に電話がかかってくると

● 通話後、着信前の画面に戻り編集を続けることができます。

相手がシークレットコードを登録しているとき

「@」の前に、相手のシークレットコード(4桁の数字)を入力します。電話帳に相手のシークレットコードを登録しているときは、入力する必要はありません(20mmで)1.104)。

お知らせ

- 宛先が「携帯電話番号」または「携帯電話番号 @docomo.ne.jp」のときは、電話帳にシークレット コードが設定されているかどうかを自動的に調べ、 シークレットコードが設定されているときは、シークレットコードを付けて送信します(***27** P.104)。
- メールアドレスを「携帯電話番号+シークレット コード@docomo.ne.jp」として電話帳に登録している 場合は、i モードメール送信や返信ができないこと があります。「携帯電話番号@docomo.ne.jp」に変更し てから、シークレットコードを登録してください。
- ドコモ以外のアドレスにメール送信を行った場合 に宛先不明などのエラーメッセージを受信できな いことがあります。

同報送信について

FOMA端末では同じ内容の i モードメールを複数 の宛先に同時に送信できます。最大 5 人の相手に送 信できます。

- ●「同報」の入力欄では送信種別(To/Cc/Bcc)を選択できます。
 - To : 送信相手の宛先です。[To]で指定したアドレスは他の送信相手に表示されます。
 - Cc : [To]宛に送信したメールを第三者に知らせるときに使います。
 - Bcc: [Co]と同じように第三者に知らせるときに使いますが、[Bcc]で指定したアドレスは、「To]や[Cc]の相手には表示されません。
- 最大5人までのアドレスをメールメンバーに登録しておくと、複数のアドレスを簡単に指定することができます(27.235)。
- ◆ 宛先に入力したアドレスは[Bco]にしたものを除き、 受信した相手に表示されます。ただし、相手の機種に よっては表示されない場合もあります。
- 複数の宛先に送信しても、1件の送信メールとして 保存されます。送信メール表示画面では、送信に成功 した宛先がすべて表示されます。
- 送信に失敗した宛先があったときは、送信メール1件 と未送信メール1件が保存されます。未送信メールに は、送信されていない宛先がすべて表示されます。
- 同じメールアドレスを宛先や同報として複数設定すると、重複するアドレスは削除されます。

■ 送信種別を変更する

入力した宛先や同報の送信種別を変更できます。

i モードメールの作成中(© P.208の 操作 1 ~ 3)に、2 件目以降の宛先の入 力欄を選択 ▶ [送信種別変更]

送信種別を選択

デコメール

デコメールを作成して送信する

i モードメール作成時、本文の色や文字サイズを変 更したり、画像を挿入する、背景に色を付けるなどの 装飾を行うことができます。

● 作成できるデコメールの本文は最大10000バイトま でです。挿入画像またはデコメ絵文字は、本文のサイ ブとは別に最大20種類、合計90Kバイトまで插入で きます。

■ 装飾の種類と効果

- 残バイト数が0またはマイナス表示されている場 合、本文に装飾できません。
- パソコンなどから送信された装飾付きのメールを受信 すると、装飾が正しく表示されない場合があります。



本文入力画面



プレビュー画面

■ パレットについて

● 本文入力画面で、図(デコレーション)を押すとパ レットが表示されます。パレットから装飾の種類を 選択するか、№を押してサブメニューから装飾の種 類を選択できます(PTP.212)。



サブメニュー	装飾の種類
[文字色]	文字色 魚 色
	装飾内容:文字に色を付けます。なお、絵文字に対して文字の色を設定すると、設定した色で表示されます。通常の絵文字色にしたいときは、[指定なし]に設定してください。 装飾指定:色を選択 ● [その他の色]を選択したときは、さらに色を選択します。

サブメニュー	装飾の種類
[文字サイズ]	文字サイズ (本)ので
	装飾内容:文字の大きさを、[大]、[標準]、[小]のいずれかに変更します。 装飾指定:[大]/[標準]/[小] ● デコメ絵文字のサイズは変更できません。
[画像挿入]	画像挿入 画像
	装飾内容:本文中に画像を表示します。GIFアニメーションなど動きがある画像は、一定時間たつと止まります。文字位置が画像の位置に反映されます。画像や文字の位置は変更できます。なお、デコレション変更時は、画像挿入できません。装飾指定:挿入する位置で●→フォルタを選択→画像を選んで記画・位置情報が付加されている画像を挿入するときは、位置情報URLの貼り付け確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メール本文に位置情報URLが貼り付けられます。・デコメ絵文字を選んで、挿入することもできます。
[点滅]	点滅 為 益國
	装飾内容:文字を点滅させます。一定時間 がたつと、点滅が自動的に止まります。 装飾指定:[設定]/[解除]
[テロップ]	テロップ (本元が
	装飾内容:文字を流して表示(テロップ表示)します。一定時間がたつと、文字の流れが止まります。 装飾指定:[設定]/[解除]
[スウィング]	スウィング
	装飾内容:文字を左右に揺らして表示 (スウィング表示)します。一定時間がた つと、文字の揺れが止まります。 装飾指定:[設定]/[解除]
[文字位置]	文字位置 💷 @圈
	装飾内容:文字の配置を、左寄せ、センタ リング、右寄せのいずれがに変更します。 装飾指定:[左寄せ]/[センタリング]/ [右寄せ]
[ライン挿入]	ライン挿入 🥌 🕬
	装飾内容:本文中にライン(罫線)を挿入して表示します。1行分のラインが挿入されます。挿入した位置の文字色がラインの色に反映されます。ラインの色(文字色)は変更できます。なお、デコレーション変更時は、ライン挿入できません。 装飾指定:挿入する位置で●
[背景色]	背景色
	装飾内容:メール本文の背景に色を付けます。なお、デコレーション変更時は、背景色を変更できません。 装飾指定:背景の色を選択 ● [その他の色]を選択したときは、さらに色を選択します。

サブメニュー	装飾の種類
[デコレー	デコレーション変更 変更
ション変更]	装飾内容: 範囲を指定して装飾を行います。
	装飾指定: 開始位置で●を押して終了 位置で●→装飾を指定
	● [画像挿入]、[ライン挿入]、[背景色] は選択できません。
[元に戻す]	元に戻す ダ 戻す
	装飾内容: 直前に行った編集を取り消します。
[デコレー	デコレーションなし 🛕 売風
ションなし]	装飾内容: 装飾されていない通常の文字を入力します。すでに挿入しているすべての装飾は解除されません。
[全解除]	全解除
	装飾内容: すべての装飾を解除します。 挿入した画像も削除され、テキストメールに戻ります。
[文字入力]	文字入力
	装飾内容: 文字を入力します。パレット 表示中に回を押しても操作できます。
[プレビュー]	プレビュー
	装飾内容: 装飾を確認します。パレット 表示中に 1 を 1秒以上押しても操作で きます。

ボタン操作	装飾の種類	装飾の内容
B	カーソル切替/ 装飾選択	本文中のカーソル移動と パレット選択中のカーソ ル移動を切り替えます。
	装飾範囲	装飾する範囲を選択する ときに押します。

● 受信側の i モード端末によっては、メール本文にデコメール参照用URLが付いたメールを受信します。 受信者はURLを選択することによってWeb上でデコメールを閲覧することができます。ただし、端末によっては本文のみ受信し、デコメール参照用URLがないメールを受信する場合もあります。

画像挿入について

● FOMA端末にはあらかじめ画像(デコメピクチャ) が登録されています。

お知らせ

- 同一画像を続けて挿入した場合は20個以上の入力 も可能です。ただし、次の場合は同一画像とはみな されません。
 - いったん作成中のメールを保存してから同一画像を挿入/貼り付けした場合
 - 同一画像を含む署名を挿入した場合
- ●他のアプリケーションがすでに起動している場合 (例えば、音声電話中)のメール作成においては、画 像選択時の画像プレビューができない場合があり ます。[決定]による画像選択確定のみとなります。
- 挿入した画像の情報を表示させるには、カーソルを 画像の直前に移動して、サブメニューから[情報表示]を選択すると、挿入画像の情報が表示できます。

■ 装飾しながら本文を作成する

装飾方法を指定してから文字を入力したり、指定した装飾方法で入力済みの文字を装飾できます。

メール作成画面で宛先、題名を入力する (電子P.208の操作 1 ~ 3)

宛先	携帯花子
題名	ボウリング大会
~ -	(添付なし)
本文	0.0

7 [本文]を選択

 ◆ 装飾方法を指定してから文字を入力する場合は 操作3に進みます。文字を入力してから装飾する場合は、本文を入力します。

図(デコレーション) ▶ パレットから装 飾の種類を選択 ▶ 装飾を指定する

↑バレットを表示しているときに本文中のカーソルを移動する場合は、回(カーソル切替)を押します。もう一度回(装飾選択)を押すと、バレットの選択に戻ります。



● パレット設定が[OFF]の ときは、回(デコレーショ パレット表示画面ン)を押し、サブメニューから装飾の種類を選択し、装飾を指定します。

点滅を指定する	[点滅]→[設定]→文字を入力
テロップを指定	[テロップ]→[設定]→文字を
する	入力
スウィングを指定	[スウィング]→[設定]→文字
する	を入力
プレビュー画面を 表示する	

装飾の指定が終わったら本文を入力する

- ◆ 入力しているバイト数が表示されます。
- すでに入力している文字 を装飾するときは、P.213 「範囲を指定して装飾す る」を参照してください。
- パレット設定が[OFF]の場合は、装飾の指定が終わったら回(文字入力)を押し、本文を入力します。
- メール作派〈新規〉 宛先 携帯花子 匿名 ボウリング大会 (源付なし) 多当 5.3%B ボウリング大会 今週の土曜日 駅前広陽の頭水横ベンチの ところに3時集合
- ◆ 本文を入力すると、装飾が反映されます。
- 装飾した文字を削除しても、装飾データのみが残り、入力文字数が少なくなる場合があります。装飾した文字を削除するときは、装飾の解除を行ってから文字を削除してください。なお、四を1秒以上押して文字を削除した場合は、文字と文字にかかっている装飾データが削除されます。
- ◆ 本文の変更を1つ前の状態に戻すときは、
 押して[元に戻す]を選択します。連続して複数の装飾を指定したあとで、装飾範囲を指定した場合、元に戻すことはできません。

◎ ▶ [プレビュー]

- ■を1秒以上を押しても プレビュー画面が表示さ れます。
- 続けて装飾をするときは、を押してプレビュー画面を閉じたあと、操作3~4をくり返します。



◉(確認)

● 装飾を全解除するときは、回(デコレーション) を押し、圖→[全解除]を選択します。パレット設 定が[OFF]のときは、回(デコレーション)を押 し、[全解除]を選択します。挿入した画像も削除 されます。

● ▶ ■ (送信)

お知らせ

- 受信したデコメールを引用返信、または転送した場合、装飾や挿入した画像も引用されます(ファイル制限ありの画像を除く)。
- デコメール対応FOMA端末以外から送信された装飾メールは装飾が正しく表示されないことがあります。
- ◆装飾決定すると、状態アイコンが「器図]に変わります。
- デコメール非対応機種からデコメール閲覧用の URL付きメールを転送されても閲覧できません。

関連操作

パレットを表示するかどうかを設定する <パレット設定>

- **1** P.212「装飾しながら本文を作成する」の操作2の あと**○** ▶ [パレット設定]
- 2 [ON]/[OFF]

■ 範囲を指定して装飾する

● パレット表示画面で**®**を押して[デコレーション変更]を選択しても操作できます。

装飾開始位置にカーソルを移動して④

- すべての文章を選択するときは、⑤を押します。
- 選択を取り消すときは、回を押します。
- **→** 装飾終了位置にカーソルを移動して**⊙**

パレットから装飾の種類を選択▶装飾 を指定する

- 指定した範囲が装飾されます。
 - 1つ前の状態に戻すときは●を押して[元に戻す]を選択します。
- [画像挿入]、[ライン挿入]、[背景色]、[デコレーション変更]、[デコレーションなし]は選択できません。
- 同じ範囲を続けて装飾するときは、操作4をくり返します。

● 以降の操作については、P.213の操作5~7を参照してください。

お知らせ

- パレット設定が[OFF]のときは、サブメニューから 装飾の種類を選択し、装飾を指定してから範囲を選 択します。
- 連続して複数の装飾を指定したあとで、装飾範囲を 指定した場合、元に戻すことはできません。

テンプレートを利用して送信 する

テンプレートを利用してデコメールを作成できます。テンプレートとは、レイアウトや装飾がすでに決められているデコメール用の雛形です。テンプレートを利用することにより、簡単にデコメールを作成/送信できます。

また、作成したデコメールをテンプレートとして保存したり、テンプレートをサイトからダウンロード (*図*FP.191)できます。

● テンプレートは最大10~100件まで保存できます。

テンプレートを利用してデコメールを 作成する<テンプレート>

待受画面で図▶[テンプレート]

● テンプレート一覧が表示されます。

テンプレートを選択▶圖 (メール)

- テンプレートが本文入力 画面に反映されます。
- デコメール作成と同様に 編集できます。詳しくは、 P.211を参照してくださ い。



■メール作成中にテンプレートを呼び出す

メール作成画面(『ア.208の操作1)/ メール本文入力画面(『ア.209の操作 3)で 📵 🕨 「テンプレート呼出]

テンプレートを選択 ▶ 🕫 (決定)

● テンプレート選択前に本文が入力されているとき(装飾なし)は、[本文をコピーして貼り付けますか?]と表示されます。[はい]を選択するとテンプレートが本文入力画面に反映され、貼り付ける位置を選択すると本文の内容が貼り付けられます。

お知らせ

- ◆ 本文サイズが10000バイト、または挿入画像の合計が90Kバイトを超えているテンプレートは呼び出しできません。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、[テンプレート]は利用できません。
- 次の場合は、テンプレートを呼び出したとき「入力した本文が失われます。テンプレートを呼び出しますか?」と表示されます。テンプレートを反映するとテンプレート選択前の本文の内容が削除されます。
 - メール本文入力画面で、装飾した本文が入力されている場合
 - メール作成画面で、本文が入力されている場合

作成したメールをテンプレートとして 保存する<テンプレート保存>

[はい]

- ◆ メールメニューの[テンプレート]に保存されます。
- テンプレートを呼び出して作成したデコメール の場合は、[新規保存]または[上書き保存]を選 択します。

お知らせ

- 保存したテンプレートには、自動的に保存日時をもとにしたタイトル名が付けられます。
 例:2007年12月25日午後1時5分7秒に保存した場合→[071225 130507]
- 作成したデコメールに添付ファイルがあっても、添付ファイルなしで保存されます。
- メモリが不足している場合、テンプレートを保存できません。不要なテンプレートを選択削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してください(電子2.14)。

テンプレートを編集する<編集>

待受画面で図 ▶ [テンプレート] ▶ テンプレートを選んで◎ ▶ [編集]

7 デコメールを編集(☞P.212の操作3~ 6)して⑥ ▶ [新規保存] / [上書き保存]

関連操作

テンプレートのタイトルを編集する<タイトル編集>

- 1 待受画面で図 ▶ [テンプレート] ▶ テンプレート を選んで図 ▶ [タイトル編集]
- 2 タイトルを編集して●

テンプレートを削除する<削除>

- 待受画面で図▶[テンプレート]▶テンプレート
 を選んで圖▶[削除]
- **2** 1件削除するときは[1件削除]
 - 複数のテンプレートをまとめて削除するとき: [選択削除] ▶ テンプレートを選択(くり返し可) ▶ 個
 - すべてのテンプレートを削除するとき:[全件 削除] ▶ 端末暗証番号を入力して⑥
- **3** [はい]

テンプレートの詳細情報を表示する<情報表示>

待受画面で回 ▶ [テンプレート] ▶ テンプレートを 選んで回 ▶ [情報表示]

確認を終わるとき: ●またはGR

関連操作のお知らせ

テンプレートの削除について

選択削除の場合、すべてを選択/解除するときは、(全選択)/(重)(全解除)を押します。

テンプレートの情報表示について

● タイトル名、ファイル名、ファイル形式、ファイル制限が表示されます。

添付ファイル

ファイルを添付する

i モードメールに静止画や動画/i モーションな どを添付して送信できます。

■ 添付できるファイルについて

- - 静止画/イメージ(JPEG画像、GIF画像^{※1}、GIFア ニメーション、Flash画像)
 - メロディ(SMF^{※ 1}、MFi)
 - 動画/ i モーション(MP4)
 - トルカ^{※2}(トルカ、トルカ(詳細))
 - PDFデータ※3
 - 電話帳(vCard)
 - スケジュール (vCalendar)
 - ブックマーク(vBookmark)
 - ドキュメントファイル (BMP、PNG、Word、Excel、 PowerPoint, Text)
 - その他のファイル(FOMA端末で識別できない ファイルなど)
 - ※ 1 movaサービスの i モード端末では受信できま せん。
 - ※2 1Kバイトを超えるトルカ、100Kバイトを超え るトルカ(詳細)は添付できません。
 - ※3 ダウンロード中およびページ単位で部分的に ダウンロードしたPDFは添付できません。
- データは合計で最大2Mバイト、10個まで添付でき ます。
- 添付ファイルのサイズによっては送信に時間がかか ります。

i モードメールを作成(©TP.208の操 作 1~3) Cで添付ファイル欄を選 んで①



添付するファイルを選択

添付ファイル欄



静止画/	[イメージ]→フォルダを選択→画
イメージを	像を選んで■
添付する	● 画像を確認するときは、画像を選
	んで◉(確認)を押します。
	● 位置情報が付加されている画像
	を添付する場合は、位置情報URL
	の貼り付け確認画面が表示され
	ます。[はい]を選択すると、メー
	ル本文に位置情報URLが貼り付
	 けられます。

メロディを 添付する	[メロディ]→フォルダを選択→メロディを選んで画 ◆ メロディを用生するときは、メロディを用生を止めるときは、メロディを再生を止めるときは、画を押します(100Kパイトを超えるメロディは再生できません)。
動画/ i モー ションを添付 する	[i モーション]→フォルダを選択 →動画/i モーションを選んで』 ● 動画/i モーションを選とで しまさは、動画/i モーションを選んで⑥(確認)を押します。再生を止めるときは、回を押します。
トルカを 添付する	[トルカ]→フォルダを選択→トル カを選んで ⑤ ● トルカを確認するときは、トルカ を選んで ⑥ (確認)を押します。
PDFデータ を添付する	[PDF]→フォルダを選択→PDFデータを選んで ⑤ • PDFデータを確認するときは、 PDFデータを選んで ⑥ (確認)を押します。
電話帳を添付する	[電話帳]→[本体]/[microSD]→名 前を選択 • 電話帳を確認するときは、名前を 選ルで≣を押します。 • [microSD]を選択した場合、電話 帳の確認はできません。
スケジュール を添付する	[スケジュール]→[本体]→日を選んで ■→スケジュールを選択 ・スケジュールを選ので ます。 ・ microSDメモリーカードから選ぶときは、「microSD]を選択し、スケジュールを選択します。フケジュールを選択します。スケジュールの確認はできません。
ブックマーク を添付する	[Bookmark]→[i モード]/[フルブラウザ]→フォルダを選択→ブックマークを選択 • microSDメモリーカードから選ぶときは、[microSD]を選択し、ブックマークを選択します。
ドキュメン トファイル を添付する	[ドキュメント]→ファイルを選ん で i ● ファイルを確認するときは、ファイ ルを選んで (確認)を押します。
microSDメモ リーカード 内のその他 のファイル を添付する	[その他]→フォルダを選択→ファイルを選択 ・ファイルの確認はできません。
撮影した静 止画を添付 する	[カメラ起動(静止画)]→ ④ (⑩)→ ● ・ 撮影した静止画は、[カメラ]フォルダに保存されます。 ・ 撮影サイズは自動的に「待受: 480×854」になります。

撮影した動 画を添付す る

[カメラ起動(動画)]→**④**(録画)→ **④**→[保存]

- 撮影した動画は、[カメラ]フォルダに保存されます。
- 500Kバイトを超える動画/ i モーションの場合、2 Mバイト 対応機種以外の機種に送るとき は、[メール用(短)]を選択してく ださい。
- 撮影サイズは自動的に「QCIF: 176×144」になります。
- メール作成画面に戻ります。添付ファイル欄に添 付件数が表示されます。添付ファイル欄を選択す ると、添付ファイルのファイル名とファイルサイ ズが表示されます。

3 (送信)

お知らせ

- フレーム、スタンプ、FOMA端末にあらかじめ内蔵 されているメロディは添付できません。
- 相手の機種がFOMA SH900はり前に発売された機種の場合、送ったメロディを正しく再生できないことがあります。
- FOMA SH903はり前に発売された機種に送信した場合、添付ファイルの種類やファイルサイズによっては、添付ファイルを受信できない場合があります。
- i モードメール添付やFOMA端末外への出力が禁止されているファイルは送信できません。
- FOMA端末で撮影した画像にファイル制限を設定している場合、添付して送信できますが、受け取った方はそのファイルを外部へ送信できません。
- 受信側の端末によっては、正しく受信や表示ができないことや、動画が粗くなったり連続静止画に変換されることがあります。2Mバイト対応機種以外に動画を送信する場合は、共通再生モードを[ON]に設定して撮影した動画がおすすめです。
- ◆ 相手の機種が対応していないファイルは削除されます。

撮影した静止画の添付について

● 自動保存モードを[ON]に設定している場合、撮影 後のプレビュー画面は表示されません。

貼り付けられたデータについて

● メールに貼り付けられたメロディ(MFi)は、メール の返信や転送をする際に引用できません。

トルカについて

◆トルカのデータサイズによっては、メールに添付して送信することができない場合があります。

関連操作

添付ファイルを追加する

- メール作成画面で添付ファイル欄を選んで
 添付ファイル追加]
- **2** P.215「ファイルを添付する」の操作2を参照して 添付するファイルを選択

添付したファイルを解除する

- **1** メール作成画面で添付ファイル欄を選んで**③** ▶ ファイルを選んで**⊚** (添付解除)
- 2 [1件解除]/[全件解除] ▶ [はい]
 - 複数のファイルをまとめて解除するとき:[選 択解除] ▶ ファイルを選択(くり返し可) ▶ 個▶ 「はい]

添付したファイルを確認する

メール作成画面で添付ファイル欄を選んで・ ファイルを選択

関連操作のお知らせ

添付ファイルの追加について

すでに添付できる最大件数分のファイルが添付されている場合、または2Mバイトまで添付されている場合は、[添付ファイル追加]を選択できません。

添付ファイルの解除について

選択解除の場合、すべてを選択/解除するときは、(全選択)/
(全解除)を押します。

添付ファイルの確認について

添付ファイルのマークが[1]の場合、ファイルを確認できません。

i モードメール保存

i モードメールを保存してお き、あとで送信する

i モードメールを保存する

i モードメールの作成中に操作を中断しなければならないときや、作成した i モードメールを保存しておきたいときは、FOMA端末に一時保存しておくことができます。

1

i モードメールの作成中(☞P.208の 操作 1~3)に圖 ▶ [保存]

◆ 作成中の i モードメール が、未送信メールとして保 存されます。



お知らせ

メール作成中で宛先、題名、本文、添付ファイルのいずれかが入力されている場合、○を押すと、終了確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、メールの作成を中止できます。ただし、作成を中止したメールは保存されません。

電波の届くところになったらメールを 自動送信する<送信予約>

圏外にいるときに作成した;モードメールを、圏内 になったときに自動送信するように設定できます。

● 最大30件まで送信予約できます。送信予約したメー ルは[未送信トレイ]に保存されます。

i モードメールを作成(© P.208の操 作 1 ~ 3) して 📵 🕨 [送信予約]

- メールが自動送信されると、ディスプレイに [■](圏内白動送信結果あり)が表示され、白動 送信結果を確認できます。自動送信結果画面で [成功]を選択すると送信BOXが、[失敗]を選択 すると未送信BOXが表示されます。
- 白動送信に失助したメールがあるときは、ディ スプレイ 上部に [<a>風] が表示されます。再度送信 を行うときは、未送信BOXから自動送信に失敗 したメールを選んで送信してください。また、送 信予約を解除することもできます。

関連操作

白動送信結果を確認する

待受画面に[42](圏内自動送信結果あり)が表示さ れているときに ● [43] (圏内自動送信結果あり) を選択 ▶ [成功] / [失敗]

自動送信のエラー情報を確認する<自動送信エラー表示> 未送信メール一覧画面(CFP.225)で送信予約メールを 選んで ▶ [圏内自動送信] ▶ [自動送信エラー表示]

送信予約を解除する<送信予約解除>

未送信メール一覧画面(EFP.225)で送信予約メール を選んで四(または、⑩ ▶ [圏内自動送信] ▶ [送信予 約解除] ▶ [1件解除])

● すべての送信予約を解除するとき:未送信メール - いいでで P.225)で <a> ● 「圏内自動送信」 ● 「送 信予約解除] ▶ [全件解除]

関連操作のお知らせ

送信予約解除について

- - 未送信BOXから送信予約メールを選んで編集し た場合
 - 接続先設定を変更した場合
 - FOMAカードを差し替えた場合

送信/保存した i モードメールを編集・ 送信する

送信したiモードメールを編集·再送する

待受画面で⊠ ▶ [送信BOX]



フォルダを選択 b i モードメールを選択

● そかを押すと、前または次のメール表示画面が表 示されます。

- CRを押すと、送信メール一覧画面に戻ります。 メール一覧画面で、メールを選んで圖を押して も編集できます。図を押すと、再送できます。
- 添付ファイルを確認するときは、ファイル名を 選択します。
- 画像が添付されているときは、本文の下に画像と添付 種別マーク、ファイル名が表示されます(**愛** P.226)。

編集・再送する

編集する (または、
(または、
(本集]
(本集)
(本来により)
(または、
(本来により)
(または、
(本来により)
(または、
(本来により)
(または、
(本来により)
(または、
(または 集して

> 新規作成時と同様に編集できます。 P.208の操作2~3を参照してくだ

再送する 📵 → [再送]

保存したiモードメールを編集・送信する

待受画面で図 ▶ 「未送信BOX】

フォルダを選択 i モードメールを選択

● 送信予約メールを選んだときは、「自動送信する」 場合は編集完了後に送信予約してください]と 約が解除され、編集できます。

項目を選択 > 編集して 🗃 (送信)

- 新規作成時と同様に編集できます。P.208の操作 2~3を参照してください。
- ◆ 未送信メールは 1件ずつ選択して、送信します。
- 送信した i モードメールは「送信トレイ]に保存 されます。ただし、振分け条件設定(@P.233)の 条件に合致していた場合は、設定したフォルダ に保存されます。

メール自動受信

i モードメールを受信したと きは

メール選択受信設定(CFP.234)が[OFF]に設定され ている場合、iモードメールを自動的に受信します。

- 受信メールは i モードメールとSMSを合わせて4~ 1000件まで保存できます。受信メールのサイズに よっては、保存できる件数が異なります。
- 保存するメモリの空き容量がない場合、保護されてい。 ない保存日時の一番古い既読メールに上書きされま す。必要なi モードメールは保護することをおすすめ します(上書き確認のメッセージは表示されません)。 特に2Mバイトなどサイズが大きい添付ファイルを 受信する場合は削除される受信メールが多くなりま すのでご注意ください。
- FOMA端末が以下のようなときに送られてきた i モー ドメールは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき 赤外線通信中
 - セルフモード中
 - 圏外 ■ テレビ電話の通話中

 - プッシュトーク通信中■ おまかせロック中
 - メール選択受信設定が [ON]のとき

■ FirstPassセンター接続中 ■ 保護や未読の i モード

メールがいっぱいで空 き容量がないとき

■ i C通信中

お知らせ

- i モードメール 1 件につき、添付ファイルも含めて 最大100Kバイトまで自動受信できます。100Kバイトを超える添付ファイルは、i モードセンターから 手動で取得できます(1678P.222)。
- 通話中、i アプリ実行中、カメラ起動中、GPS測位中、バターンデータ更新中、全画面表示でワンセグを視聴中や録画中にメールを受信した場合、メール着信音は鳴りません。
- FOMA端末(本体)のメールをmicroSDメモリー カードにコピー、またはmicroSDメモリーカード内 のメールをFOMA端末(本体)にコピーできます。
- ◆ 文字サイズの設定によって、画面に表示される文字 数が変わります。

マークの意味

マークの意味	
マーク	意味
⅓ (緑色)	未読 i モードメールがあります (愛 P.218)。
M	未読 i モードメールと未読SMSの両方が あります(愛 P.218、P.243)。
	FOMA端末内の受信 i モードメールや SMSがいっぱいです。 未読メールの確認(でP.218、P.244)、保護 解除(でP.230)、不要なメールの削除 (でP.231)を行ってください。
(赤色)	FOMA端末内の受信 i モードメールや SMS, FOMAカード内のSMSがいっぱい です。 未読メールの確認(CGP 2.218, P.244)、保護 解除(CGP P.230)、不要なメールの削除 (CGP P.231)を行ってください。
M (赤文字)	未読SMSがあります(27 P.243)。
M (青文字)	FOMAカード内のSMSがいっぱいです。不要なメールの削除(@P.231)を行ってください。
4	未読エリアメールがあります (愛 P.241)。
(青色)	i モードセンターでメールをお預かりしています(メール選択受信設定が[OFF]のとき)。 i モードメールを受信したいときは、i モード関い合わせ(MOFP.220)を行ってください。
	i モードセンターでお預かりしている i モードメールがいっぱいです。 i モード問い合わせ(愛 P.220)を行って ください。
a	機能別ロックが設定されています。メールの機能別ロック中に i モードメールを確認したいときは、端末暗証番号の入力が必要です(愛ア.142)。

- i モードセンターに i モードメールが保管されていても、[6](青色)が表示されない場合があります。
- メール選択受信設定を[ON]に設定しているときは、[內](青色)や[回]は表示されません。

新着i モードメールを表示する

i モードメールが届くと、自動的に受信 する([図]点滅)

- 受信を中止するときは、受信中に⑥を押します。
- 受信を中止した i モード メールは、i モードセン ターに保管されます ([**](青色)表示)。
- 受信を中止するタイミン グにより、i モードメール を受信してしまう場合も あります。



メール受信画面

受信終了後、i モードメールの受信完了 画面が表示され、i モードメール着信音 が鳴る(「図1表示)

● 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約30秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。待受画面に戻ると

「図」(新着メールあり)が表示されます。このときは、待受画面で⑥を押し、
「図」(新着メールあり)を選択すると、受信BOX一覧画面が表示されます。



● 受信した i モードメールは、[受信トレイ]に保存されます。ただし、振分け条件設定(をFP.233)の条件に合致していた場合は、設定したフォルグに保存されます。

【メール]を選択

- ◆未読のメールが保存されているフォルダは、ピンク色で表示されています。
- SMSを受信したときも、受信BOXに保存されます。



<mark>4</mark> フォルダを選択▶ i モードメールを選択

- 受信メールの見かたについては、P.226を参照してください。
- 添付ファイルの確認については、P.223を参照してください。

- ▼コディ自動再生が[自動再生する]に設定されているときは、メロディが再生されます。他の画面に移動すると、メロディが止まります。100Kバイトを超えるメロディは再生できません。
- 画像が添付されているときは、本文の下に画像と添付種別マーク、ファイル名が表示されます。
- メロディとi アプリToの両方が貼り付けられている場合は、両方のデータが無効となります。

お知らせ

 あらかじめ受信する i モードメールのサイズ(本文 +添付ファイルまたは貼付データ)を制限できます (i モードメニューから[i Menu]→[料金&お申 込・設定]→[オプション設定]→[メール設定]→ [メールサイズ制限])。

設定した文字数(データ量)を超えた場合、添付ファイルは<mark>選択受信添付ファイル</mark>として受信します。貼付データはiモードセンターで削除され、再度受信することはできません。

- 画像が挿入されているデコメールの場合、添付ファイル受信設定で画像を受信しないように設定していても、挿入画像は表示されます。
- To、Cc、Bccを設定できるFOMA端末やパソコンなどから送信されたiモードメールは、自分がTo、Cc、Bccのどれに当てはまるかを、FOMA端末で確認できます(1967)と226)。
- 正しく表示できない文字はスペースなどで表示されます。

着信音を止めるとき

● 次のボタンを押します。

•	着信音が止まり、受信BOX一覧画面が 表示されます。
CLR\.	着信音が止まり、待受画面または受信 前の画面に戻ります。
O	受信完了画面のまま着信音が止まります。

待受中以外の状態で受信したとき

● 受信・自動送信表示を[通知優先]に設定している場合、メール着信音が鳴り、ディスプレイに[図]と受信完了画面が表示されます。

メールテロップを表示する <メールテロップ設定>

他の機能を起動中にメールを受信した場合、画面に メールテロップを表示することができます。

● カメラ撮影時や、ワンセグ以外の機能の全画面表示中、メールテロップは表示されません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メールテロップ設定]

プロップ表示する項目を選択

項目 差出人+題名		OFF
	お知らせのみ	

お知らせ

- メールテロップ設定を[差出人+題名]に設定した場合、差出人が電話帳に登録されていないとき、および電話帳の機能別ロックが設定されているときは、メールアドレスが表示されます。
- ▼メールテロップ設定を[差出人+題名]または[お知らせのみ]に設定している場合、受信・自動送信表示にかかわらずテロップが表示されます(映像と音声は継続します)。

お知らせ

● メールテロップ設定を[差出人+題名]に設定していても、メールの機能別ロックが設定されている場合、または受信メールの保存先フォルダのフォルダセキュリティが[ON]に設定されている場合は、お知らせのみが表示されます。

■ メールテロップが表示されたときは

例:ワンセグ視聴中にメールを受信した場合





-メールテロップ表示・

- メールテロップ表示中に回を1秒以上押すと、受信 BOX一覧画面が表示されます。ビューアポジション のときは、同(♥)を1秒以上押します。
- テロップ表示を消すときは、図(P)を押します。

お知らせ

 マルチアシスタントで複数の機能を使用している ときや、使用している機能(☞P.479)によっては受 信BOX一覧画面を表示できない場合があります。

メール選択受信

i モードメールを選択して受信する

i モードセンターに保管されている i モードメールのタイトルなどを確認し、受信するメールを選択したり、受信前に i モードセンターでメールを削除できます。メール選択受信をご利用になるためには、あらかじめ[メール選択受信設定]を[ON]に設定します(でア.234)。

なお、[ON]に設定した場合は、自動的にiモードメールを受信できません。

i モードメールが届いたときは

メール選択受信設定を[ON]に 設定しているときに i モード センターに i モードメールが



届くと、待受画面には右の画面が表示されます(メール選択受信通知)。

いずれかのボタンを押すと、表示が消えます。 i モードメールを選択受信するときは、表示を消してから行ってください。

- ◆ 右上の画面が表示されているときに、電話がかかってきて【②や【②を押しても、通話終了後、再び右上の画面に戻ります。
- 右上の画面が表示されるときは、メール着信音は鳴 らず、バイブレータも振動しません。

i モードメールを選択受信する 〈メール選択受信〉

待受画面で □ ▶ [メール選択受信] ▶ 「メール選択受信]

- i モードセンターに接続さ れ、i モードセンターに保 管されている i モードメー ルガ表示されます。
- メール選択受信設定を [OFF]に設定しているとき は、「メール選択受信をご 利用になる場合は「メール 設定」から「メール選択受 信設定IをONにしてください]と表示されます。

選択受信説明 1]保留 [1]保留 ◎07/12/25 15:00 ⊠会議の件 ᇗdocomo.taro.<u>AA</u>@docomo ne.jp サイズ:29.6Kパイト 🛍 == 1/1ページまで選択したメール

i モードメールごとに[受信]/[削 除]/[保留]を選択

- 表示されていない部分を 確認するときは、〇を押 します。
- ファイルが添付されてい るときはサイズの右側に 次のマークが表示されま す。



マークの意味

Ô	画像ファイルが添付されています。
Ŋ	メロディファイルが添付されています。
~	i モーションが添付されています。
=	トルカが添付されています。
	その他のファイルが添付されています。

ⅰ モードヤンターの i モードメールをすべて削 除するときは、メール選択受信画面の最下部に ある[削除]を選択します。確認画面で[決定]を 選択すると、i モードセンターの i モードメー ルガすべて削除されます。

[受信/削除]を選択 [決定]を選択

- 受信/削除したい i モードメールを選び直すと きは、「キャンセル]を選択します。
- 受信したiモードメールを表示する (電P.218の操作3~4)



i モードから選択受信する<メール選択受信> 待受画面で(i Menu] ▶ [メニューリスト] ▶ [メール選択受信]

iモード問い合わせ

i モードメールがあるかどう かを問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなど に送られてきたiモードメールはiモードセン ターに保管されています(gg P.217)。i モードセン ターに問い合わせて受信できます。

- i モードセンターには、約10Mバイト、最大1000件 のiモードメールが保管できます。
- i モード問い合わせをする種類(i モードメール、 メッセージR/F)を設定できます(@P.234)。
- メール選択受信設定を[ON]に設定していても、i モー ド問い合わせをすると、すべての i モードメールを受
- i モード問い合わせをしたあと、[音]が点滅している 間に再び;モード問い合わせの操作をしても、実際 には問い合わせを行いません。すべての種類につい て[0件]と表示されます。
- SMSの問い合わせについては、P.243を参照してくだ さい。
- 複数の i モードメール、メッセージR/Fを受信した ときは、最後に受信したiモードメール、メッセージ R/Fに設定されている着信音が鳴ります。

待受画面で □ ▶ [i モード問い合わせ]

- 待受画面で図を2回押すか、園を押して [i モード問い合わせ]を選択しても、i モード 問い合わせを行います。
- i モード問い合わせ設定(図 P.234)の設定に従 い[i モードメール]→[メッヤージR]→[メッ セージF]の順で i モード問い合わせを行います (問い合わせをしているマーク(「図1、「刷1(緑 色)、[[](緑色))が順次表示されます)。
- 受信を中止するときは、受信中に● を押します。
- 受信を中止した i モードメールは、i モードセ ンターに保管されます([▶](青色)表示)。
- 受信を中止するタイミングにより、i モード メールを受信してしまう場合もあります。

問い合わせ結果が表示され、iモード メールがある場合は、i モードメール着 信音が鳴る

- i モードセンターに i モードメールが保管され ていないときは、件数が[0]と表示されます。
- 受信したiモードメールを表示する (電P.218の操作3~4)

お知らせ

● 電波状況などにより、エラーメッセージが表示さ れ、問い合わせできない場合や中断される場合があ ります。

i モードメール返信

i モードメールに返信する

i モードメールの返信方法には、受信メールの本文 を引用して返信する方法と、本文を引用しないで返 信する方法があります。

- 未送信BOXのメモリの空き容量がない場合は、 i モードメールを返信できません。
- SMSの返信については、P.244を参照してください。

i モードメールを表示する(©TP.218 の操作 1 ~ 4) ▶ 🔞 ▶ [返信/転送]

● メール一覧画面で圖または、メール表示画面で ■を押してもメールを返信できます。

返信方法を選択

返信する	[返信]● 受信メールの題名の先頭に[Re:]が付いた題名が入力されています。
受信メール	[3]用返信] ◆ 本文の先頭に[>]が挿入され、受信
の本文を引	メールの内容が引用されます。 ◆ デコメールのときは、装飾と挿入
用して返信	レご画像が引用されます(ファイ
する	ル制限ありの画像を除く)。

- 返信できない i モード メールを選んだときは、 [返信先が無効です]と表 示されます。
- 題名Re:ドコモ春子さん歓 (添付なし) 本文 0.0KB 引用返信するときに[ン]と 本文を合わせて10000バ イトを超える場合、「級」

メール作成<返信> 宛先<mark>携帯花子</mark>

が表示されます。10000バイト以内になるよう に編集してください。 ● 同報がある i モードメールを選んだときは、返 信先の選択画面が表示されます。「差出人に返

信]または[全員に返信]を選択します。 i モードメールを作成し、送信する

- 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してくださ い

お知らせ

- i モードメール作成中にを押すと、終了確認画 面が表示されます。[はい]を選択すると、i モード メールの作成を中止できます。ただし、作成を中止 したiモードメールは保存されません。
- i モードメールの返信画面で未編集のままごを押 すと、終了確認画面は表示されません。
- 送信元のメールアドレスが50文字を超えていると きは返信できません。返信できない i モードメール には受信メール表示画面で[風]が表示されます。
- 相手がシークレットコードを登録している場合、 i モードメール送信時にメールアドレスにシーク レットコードを付加する必要があります(@P.210)。

お知らせ

● 本文にi アプリToが貼り付けられている場合、引用 返信してもiアプリToは引用できません。また、ド コモケータイdatalinkや赤外線通信、i C通信を利 用しても、iアプリToの情報は送信できません。

手早く返信する<クイック返信>

受信メール表示画面から簡単に返信メールを送信で きます。

あらかじめクイック返信メール設定(愛P.235)で本 文を登録しておきます。10件まで登録できます。

i モードメールを表示する(『愛P.218 の操作 1 ~ 4) ▶ 📵 ▶ [返信/転送]

[クイック返信] 本文を選択

- 本文を確認するときは、本文を選んで
 (確認) を押します。
- 東京、題名、本文を確認します。

᠍ (送信)

i モードメール転送

i モードメールを他の宛先に 転送する

● 送信メールを保存するメモリの空き容量がない場合 は、iモードメールを転送できません。

i モードメールを表示する(©FP.218 の操作1~4) ▶ ◎ ▶ [返信/転送]

[転送] i モードメールを作成し、送信 する

- 受信メールの題名の先頭に[Fw:]が付いた題名 が入力されています。
- デコメールのときは、装飾と挿入した画像が転。 送されます(ファイル制限ありの画像を除く)。
- 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してくださ

お知らせ

- i モードメール作成中にを押すと、終了確認画 面が表示されます。[はい]を選択すると、i モード メールの作成を中止できます。ただし、作成を中止 したiモードメールは保存されません。
- i モードメールの転送画面で未編集のままごを押 すと、終了確認画面は表示されません。

転送する i モードメールに添付ファイルがあるとき

取得が完了した添付ファイルのみ転送されます。取 得していない選択受信添付ファイルは転送されま せん。

お知らせ

- ▼ メロディ添付の i モードメールを転送した機種 がFOMA SH900はり前に発売された機種の場合、 送ったメロディを正しく再生できないことがあり ます。
- 転送するiモードメールに、iアプリToやiモードメール添付、FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されているとき、それらのファイルは削除されます。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合、Bアドレス宛のメールを転送したときは、Aアドレスからの送信となり、Aアドレスの送信BOXに保存されます。

メールアドレスや電話番号を 電話帳に登録する

受信メールや送信メールの送信元や宛先、または メール本文に書かれたメールアドレスや電話番号を 電話帳に登録できます。

- SMSの場合、送信元/宛先の電話番号が電話帳の電 話番号欄に登録されます。
- - メールアドレスが半角50文字を超える受信メール の送信元
 - ダイヤル発信制限中
 - FOMA端末(本体)電話帳の場合は1000件、 FOMAカード電話帳の場合は50件がすでに登録 されているときの新規登録
- ■電話帳の機能別ロック中は、端末暗証番号を入力すると電話帳に登録できます。

送信元/宛先のメールアドレスを電話 帳に登録する<アドレス登録>

[アドレス登録]▶登録方法を選択

登録	本体新規	追加/上書※
方法	FOMAカード新規	

- ※ 追加/上書きする名前を選択します。
- 電話帳入力画面に、送信元または宛先のメール アドレスが入力されています。電話帳登録の操作を続けます(★27と.102、P.106)。

お知らせ

● 送信元または宛先が複数存在する場合は、「アドレス登録」を選択するとアドレス選択画面が表示されます。送信元または宛先を選択します。

メール本文の電話番号やメールアドレスを電話帳で登録>

[電話帳登録]▶登録方法を選択

登録	本体新規	追加/上書※
方法	FOMAカード新規	

- ※ 追加/上書きする名前を選択します。
- 電話帳入力画面に、選択した電話番号やメール アドレスが入力されています。電話帳登録の操作を続けます(★3F)と102、P.106)。

選択受信添付ファイルを取得 する

受信した i モードメールのサイズが添付ファイル を含めて100Kバイトを超える場合、一部またはすべ ての添付ファイルは自動的に取得されず、選択受信 添付ファイルとして受信します。この場合は、 i モードセンターからファイルを取得する必要が

- 添付ファイル受信設定で受信しないように設定した ファイルも選択受信添付ファイルとして受信します。
- ◆ メールBOXに保存するメモリの空き容量がない場合、保護されていない既読の受信メールが添付ファイルのサイズに応じて削除されます。

選択受信添付ファイルが添付されている受信メールを表示する(<2 P.218の操作1~4) ▶ファイル名を選択

● ファイルが取得され、メールBOXに保存されます。

あります。

● 未取得の選択受信添付 ファイルがある場合、メール表示画面の一番下に保 存期限が表示されます。す べてのファイルを取得す

(207/12/25 16:11 日横帯花子 直真事の店 この店はどうでしょうか? 「Docontal Jul 7.1 KB 保存期限:2008/01/04

ると、保存期限の表示が消えます。

添付ファイル確認

添付ファイルを確認・保存・削 除する

- ●添付ファイルはそれぞれのカテゴリの選択した保存 先に保存されます。
- FOMA端末で識別できないファイル(その他のファイル)は、microSDメモリーカードの[その他]フォルダに保存されます。
- ◆ 未取得の選択受信添付ファイルを保存するときは、 i モードセンターから取得してから操作してください。

ファイルが添付されている受信メール を表示する(© P.218の操作 1 ~ 4)

● 送信メールでも操作できます。

①でファイルを選んで、確認する

確認	忍する	● 添付ファイルが表示または再生されます。● JPEG画像の場合は、画像表示画面で回(IrSS)を押すと、高速赤外線通信でIrSS™機能対応機器に送信できます。
保存す	静止画/ イメージ、 PDFデータ	
る	動画/ i モーショ ン、メロディ	
	電話帳	 ■→[添付ファイル]→[保存]→ [はい] microSDメモリーカードに保存されます。 電話帳を表示してから保存するとき: ●→●(登録)→[本体へ登録]/[microSDへ保存] 複数件1ファイル形式の場合、1件目のデータのみ確認・登録できます。
	スケジュー ル、ブック マーク	 ●→[添付ファイル]→[保存]→ [はい] ● microSDメモリーカードに保存されます。 ●添付ファイルを表示してから保存するとき:●→●(登録)→[本体へ登録]/[microSDへ保存] ●複数件1ファイル形式の場合、1件目のデータのみ確認・登録できます。
	トルカ	 ■→[添付ファイル]→[保存]→ [はい]→[本体]/[microSD] トルカを表示してから保存するとき:●→(配(保存)(トルカの場合)/●(保存)(トルカ(詳細)の場合)→[はい]→ [本体]/[microSD]
	ドキュメントファイル	■→[添付ファイル]→[保存]→ [はい]microSDメモリーカードに保存されます。

	その他の ファイル	 ■→[添付ファイル]→[保存]→ [はい] FOMA端末で識別できないその他のファイルの場合、電子書籍などの場合は、添付ファイルの確認およびFOMA端末(本体)への登録はできません。microSDメモリーカードに保存されます。
削	余する	

お知らせ

- i モードメールに添付された画像は、正しく表示されないことがあります。また、以下の画像の場合は 受信しても表示されない場合があります。
 - 縦または横が2640ドット以上、かつ画像面積が5200000ドット(縦×横)以上のJPEG画像
 - 縦または横が2048ドット以上、かつ画像面積が4194304ドット(縦×横)以上のGIF画像画像については、P.312「保存した画像を表示する」を参照してください。
- メモリが不足している場合、残容量より大きい添付ファイルを取得すると、保護されていない既読の受信メールが削除される場合があります。
- i モーションをパソコンなどで再生する場合は、対応のソフトが必要です(2000円)
 のご紹介」)。詳しくは、ドコモのホームページを参照してください。
- 100Kバイトを超えるメロディやFlash画像は再生で きません。
- その他のファイルをmicroSDメモリーカードに保 存した場合、ファイル名は「OTHER001」~ 「OTHER999」に変更されます。

本文中画像確認

デコメールに挿入された画像 を確認·保存する

- デコメ絵文字も確認・保存できます。
- 画像は、データBOXのマイビクチャの[i モード]フォルダまたは[デコメビクチャ]フォルダ、microSDメモリーカードの[その他の静止画]フォルダに保存できます。デコメ絵文字は、データBOXのマイビクチャの[デコメ絵文字]フォルダに保存されます。

画像が挿入されている受信メール表示画 面(☞P.226)で圖 ▶ [本文中画像確認]

● 送信メール表示画面でも 操作できます。



╱ で画像を選んで確認する

確認する	•
保存する	■→[はい]→フォルダを選んで
	● デコメ絵文字のとき: 圓→[はい]

お知らせ

テンプレート保存

デコメールをテンプレートと して保存する

- メモリが不足している場合、テンプレートを保存できません。不要なテンプレートを選択削除し、メモリの空き容量を増やしてから保存してください(137-2.14)。
- 保存したテンプレートは、メールメニューの[テンプ レート]に保存されます。

受信したデコメールを表示する (© P.218の操作 1 ~ 4) > ⑩ > [登録/ 保存] > [テンプレート保存] > [はい]

● 送信メールでも操作できます。

お知らせ

- 保存したテンプレートには、自動的に保存日時をもとにしたタイトル名が付けられます。
 例:2007年12月25日午後1時5分7秒に保存した場合→「071225 130507]
- 受信したデコメールに添付ファイルがあっても、添付ファイルなしで保存されます。
- 挿入画像がファイル制限されている場合、画像は削除して保存されます。

受信BOX/送信BOX/未送信BOX

受信/送信メールBOXのメールを表示する

受信、送信、未送信のiモードメールやSMSを確認できます。

- i モードメールとSMSの両方が、受信BOXや送信 BOXに保存されます。
- 受信メール、送信メール、未送信メールはiモード メールとSMSを合わせて下記件数まで保存されます。メールのサイズによっては、保存できる件数が異なります。

受信メール	最大1000件
送信メール	最大500件
未送信メール	最大500件

- 受信/送信/未送信の i モードメールとSMSは、 フォルダで管理できます。FOMA端末(本体)には、自 分でフォルダを作成できます。
- FOMA端末(本体)とFOMAカードのそれぞれに[送信トレイ]、[受信トレイ]フォルダがあります。[送信トレイ]フォルダには、FOMA端末(本体)とFOMAカードの[送信トレイ]の送信メールが混在して表示されます。[受信トレイ]フォルダも同様です。

例:受信メールの場合

待受画面で⊠ ▶ [受信BOX]

- ◆ 未読のi モードメールまたはSMSがある場合、 そのフォルダはピンク色で表示されます。
- 送信メールを確認するときは、待受画面で回を 押して「送信BOX」を選択します。
- 未送信メールを確認するときは、待受画面で図を押して「未送信BOX」を選択します。
- 受信/送信BOX一覧画面または受信/送信メール一覧画面で回を押すと、受信BOXと送信BOXを切り替えることができます。
- すべての受信/送信/未送信メールを一覧表示 するときは、受信/送信/未送信BOX一覧画面 で『(全表示)を押します。

フォルダを選択▶ i モードメール/ SMSを選択

● メール連動型 i アプリ フォルダのメールを表示 するときは、フォルダを選 んで回を押して[i モー ドメール閲覧]を選択して から、i モードメールを選 択します。 受信トレイ To 8 〇07/12/25 15:10 円携帯花子 霊すい星が来ます すい星は明日12時ごろ地球 へ接近する予定です。 きっときれいですよ。

メール表示画面

表示を終了する	
他のメールを 確認する	@R→メール一覧画面でメー ルを選び直す
表示中の受信/ 送信メールのア ドレスや題名、本 文をコピーする	園→[移動/コピー]→[コ ピー]→項目を選択
全画面表示する	

お知らせ

メール表示画面での画面操作

画面を上下にスクロールする	下:〇	上:〇
1画面単位でスクロールする	下:回	-:-
前後のメッセージ内容を表示する	次: 〇	前:○

関連操作

メール表示画面から電話をかける<電話発信>

- 1 受信/送信メール表示画面で◎ ▶ [電話発信]
- 2 音声電話をかけるときは [はい]● テレビ電話をかけるとき: ▶ [はい]
 - プッシュトーク発信するとき:図 ▶ [はい]

関連操作のお知らせ

メールやSMSの送信元/宛先に、電話帳に登録している名前が表示されている場合、その電話帳に電話番号が登録されているときに発信できます。

BOX一覧画面の見かた

受信BOX一覧

■ 送信BOX一覧 1 2





未送信BOX一覧



1 フォルダマーク

受信BOX一覧の場合、未読メールが保存される と、ピンク色で表示されます。

作成されたフォルダ

- □~⑤のフォルダの場合、○~⑤を押 n すと、対応するフォルダのメール一覧画 面が表示されます。
- (Za) メール連動型 i アプリのフォルダ

2 フォルダ名

3 総保存件数

画面右上に、各BOX内の総保存件数が表示されま す。画面右下には、選んだフォルダ内の保存件数が 表示されます。受信BOXでは、画面左下に、選んだ フォルダ内の未読メールの件数も表示されます。

● 総保存件数にはメッセージR/Fの件数も含ま れます。

4 メッセージR/F用フォルダ

Ŕ	メッセージRが保存されます。
Ê	メッセージFが保存されます。

お知らせ

- メール連動型 i アプリを削除する場合、自動的に作 成されたメールフォルダを同時に削除するかどう かを選択できます。なお、メールフォルダ内に保護 されているメールがある場合はフォルダの削除は できません。
- FOMAカードへのコピーについては、P.245を参照 してください。
- microSDメモリーカードへのコピーについては、 P.340を参照してください。

お知らせ

● FOMA端末(本体)のi モードメールやSMSを赤外 線通信や i C通信で送受信できます。

メール一覧画面/表示画面の見かた



未送信メール一覧

3 4



プレビュー表示が[OFF]の画面です。

■ 受信メールの種類

[受信トレイ]フォルダの場合、FOMA端末(本体) とFOMAカード両方の「受信トレイ]内のi モー ドメールとSMSが混在表示されます。

未読メールを選んで図(既読)を押すと、メー ル表示画面を表示せずに、既読メールにする ことができます。

	未読 i モード メール	섕	未読 i モード メール(保護有)
€	既読 i モード メール		既読 i モード メール(保護有)
	未読SMS	***	未読SMS(保護有)
a	既読SMS	858 (*)	既読SMS(保護有)
172 1	メール連動型 i アプリでの未 読 i モードメー ル		メール連動型 i アプリでの未 読 i モードメー ル(保護有)
œ	メール連動型 i アプリでの既 読 i モードメー ル	@	メール連動型 i アプリでの既 読 i モードメー ル(保護有)
5	返信済み i モー ドメール	5 8	返信済み i モー ドメール(保護有)
Ð	転送済み i モー ドメール	5	転送済み i モー ドメール(保護有)
HES)	FOMAカード 未読SMS	145) 1858	FOMAカード 既読SMS

₫	未読エリアメール	!a	メール連動型 i アプリでの未 読エリアメール
•	既読エリアメール	2	メール連動型 i アプリでの既 読エリアメール
Đ	転送済みエリア メール	*2	転送済みメール 連動型 i アプリ でのエリアメール

2 送信メールの種類

[送信トレイ]フォルダの場合、FOMA端末(本体) とFOMAカード両方の[送信トレイ]内のiモードメールとSMSが混在表示されます。

\$	送信済み i モー ドメール	瘛	送信済み i モー ドメール(保護有)
\$188 \$188	送信済みSMS	1	送信済みSMS (保護有)
9	メール連動型 i アプリでの送 信済み i モード メール	\$ 6	メール連動型 i アプリでの送 信済み i モード メール(保護有)
F	FOMAカード送 信済みSMS		

3 未送信メールの種類

	未送信 i モード メール	a	未送信 i モード メール(保護有)
SX8	未送信SMS	8338 =0	未送信SMS (保護有)
(送信予約されてい る i モードメール	\$	送信予約されて いる i モード メール(保護有)
2	自動送信に失敗し た;モードメール	鱻	自動送信に失敗 した i モード メール(保護有)

4 フォルダ名

5 題名

先頭から全角10文字(半角21文字)まで表示されます。全角10文字(半角21文字)を超える場合は、全角9文字(半角19文字)まで表示され、以降は「…」の表示となります。

題名のないメールは[無題]と表示されます。

6 データが付いているとき

		_	
2	GIF画像、JPEG画像、Flash画像	Mord	Wordファイル
ed.	メロディ	Excel	Excelファイル
a	i アプリToの情報	ppt	PowerPointファ イル
	動画/i モー ション	text	Textファイル
8	トルカ・トルカ (詳細)	BMP	BMPファイル
PDF	PDFデータ	PNG	PNGファイル
	電話帳	?	表示できない データ
Ø:	スケジュール	eBook	電子書籍/電子辞書/電子コミック

2	未取得の vCalendar	4	添付ファイル複 数あり
9	Bookmark		

7 受信日時(受信メール)/送信日時(送信メール)/保存日時(未送信メール)

当日の場合は時間、当日以外の場合は日付が表示されます。

8 送信元/宛先(送信先)

受信SMSの場合は、相手によって、次のように表示されます。

- ■相手の電話番号が通知され、かつ電話帳に登録されている場合電話帳に登録されている名前
- ■相手の電話番号が通知され、電話帳に登録されて いない場合.[090(または080など)XXXXXXXX)
- ■相手の電話番号が非通知の場合 [非通知設定]
- ■相手が公衆電話を利用して送信した場合

......[公衆電話] エリアメールの送信元は、[エリアメール]と表示 されます。

9 2in1のモード種別


2in1のモードが[デュアルモード]のときに表示 されます。

B Bアドレス宛のメール/Bナンバー宛のSMS

10 時差補正

● 海外などで日時が時差補正されているメール





1 フォルダ名

文字サイズ設定により表示文字数が異なります。

最大 :全角3文字(半角7文字) 大きい :全角5文字(半角11文字) 標準 :全角7文字(半角14文字) 小さい/最小:全角9文字(半角18文字)

2 保護マーク

保護されているときに表示されます。

3 受信種別※

受信種別(To/Cc/Bcc)が表示されます。

4 受信日時※

i モードセンターまたはSMSセンターで受信した日時が表示されます。

5 送信日時

6 详信元※

送信種別(To/Cc)は同報が設定されている場合 に表示されます。

то	Toに指定されていたアドレスが返信不可の
	場合(50文字を超える場合など)

Ccに指定されていたアドレスが返信不可の 場合(50文字を超える場合など)

7 宛先(送信先)

メールの宛先(送信先)と送信種別(To/Cc/ Bcc) が表示されます。

8 題名※

9 本文

文末には[-END-]が表示されます。また、受信可 能文字数を超えた場合、[/]または[//]が表示さ れ、超えた部分が自動的に削除されます。

10添付種別マーク/ファイル名

	GIF画像、JPEG画像、Flash画像	BMP	BMPファイル
P	メロディ	PNG	PNGファイル
im	動画/i モーション	?	表示できない データ
3	トルカ・トルカ (詳細)	eBook	電子書籍/電子辞書/電子コミック
PDF	PDFデータ	2	未取得の選択受信 添付ファイル
	電話帳		取得途中の選択受 信添付ファイル
	スケジュール	2	取得不可の選択受 信添付ファイル
9	Bookmark	220	貼り付けデータ不
Word	Wordファイル	X	正/削除済みの添 付ファイル
Excel	Excelファイル	Øn.	FOMAカード動作
Ppt	PowerPointファイル		制限機能が設定されているファイル
text	Textファイル		·

- ※ 2in1のBアドレス宛のメールの場合は、受信種別やアイ コンの色が緑色で表示されます(受信日時[🖪]、送信元 [2]/[3](返信・転送できないメール)、題名[3])。 画面操作については、P.224「メール表示画面での画 面操作」を参照してください。
- 宛先または送信元のメールアドレスが電話帳に登録 されているときは、相手の名前が宛先または送信元 の欄に表示されます。電話帳に登録されていない場 合、電話番号またはメールアドレスが表示されます。 ただし、電話帳の機能別ロック中や、電話帳がシーク レット登録(@FP.116)されている場合、名前は表示 されません。シークレット登録した電話帳の名前を 表示させるには、シークレットモード(@P.149)を [ON]に設定してください。
- 受信メールまたは送信メールの場合、画像が添付さ れているときは、画像が表示されます。

メールをお預かりセンターに保存する <お預かりセンターに保存>

- FOMA端末に保存されている i モードメールやSMS を保存できます。
- ◆ 本文サイズが10000バイト、または挿入画像の合計が 90Kバイトを超えるメールは、保存/更新できません。
- ◆ 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 保存したメールの復元などの利用方法について詳し くは、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編)』をご覧ください。

受信/送信/未送信メール一覧画面 (GPP.225)でメールを選んで □ **▶** [お 預かりセンターに保存]

● 受信/送信メール表示画面のときは、園を押し、 [お預かりセンターに保存]→[はい]を選択し、 端末暗証番号を入力して●を押します。

メールを保存する

1件保存する	[1件保存]→[はい]→端末暗証番 号を入力して ⊙
複数のメール をまとめて 保存する	[選択保存]→メールを選択(くり返し可)→圖→[はい]→端末暗証番号を入力して・ ● フォルダ内のメール件数が10件以下のときは、直(全選択)/

お知らせ

- 添付ファイルは保存できません。
- SMS送達通知は保存できません。
- ◆ お預かりセンターへ保存したときの通信履歴は、通 信履歴表示で確認できます(gr.117)。

フォルダを管理する

受信/送信/未送信のiモードメールやSMSは、 フォルダに分けて管理したり、削除や表示順番を並 べ替えることができます。

● フォルダは、それぞれ最大20個(「受信トレイ」、「送信 トレイ]、「未送信トレイ]、「メッヤージR]、「メッヤー ジF]、メール連動型 i アプリフォルダを含まず)作成 することができ、フォルダ名を編集したり、削除でき ます。ただし、[受信トレイ]、[送信トレイ]、[未送信 トレイ]、[メッセージR]、[メッセージF]、メール連動 型iアプリフォルダは名前を編集したり、削除した りできません。

フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

受信/送信/未送信BOX一覧画面 (☞P.225)で □ ▶ [フォルダ管理]

[フォルダ新規作成] フォルダ名を入 カして①

「新しいフォルダ」名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で㎝を 1 秒以上押します。

お知らせ

- FOMAカードにはフォルダを作成できません。
- フォルダ名は最大全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>
 - 受信/送信/未送信BOX一覧画面 (☞P.225)でフォルダを選んで⑩ ▶ 「フォルダ管理]
- - フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で呼を1秒以上押します。
- **フォルダの表示順を上/下に移動する** <フォルダ移動(↑)/フォルダ移動(↓)>
- 受信/送信/未送信BOX一覧画面 (☞P.225)でフォルダを選んで⑩ ▶ [フォルダ管理]
- <mark>/</mark> [フォルダ移動(↑)]/[フォルダ移動 (↓)]

お知らせ

- [受信トレイ]、[送信トレイ]、[未送信トレイ]の位 置は変更できません。
- フォルダのセキュリティを設定する <フォルダセキュリティ>
- 受信/送信/未送信BOX一覧画面 (☞P.225)でフォルダを選んで⑩ ▶ [フォルダ管理]
- | | フォルダセキュリティ] ▶ 端末暗証番 | 号を入力して ●
- [ON]/[OFF]

お知らせ

- フォルダセキュリティを[ON]に設定すると、フォルダのマークが[ロ]に変わります。
 また、メール一覧を表示するときに端末暗証番号の入力が必要になります。
- フォルダセキュリティを設定した場合、受信/送信/未送信BOX一覧画面で⑥(全表示)を押してすべてのメール一覧を表示するときに端末暗証番号の入力が必要になります。
- [メッセージR]、[メッセージF]は、フォルダセキュ リティを設定できません。

■ フォルダを削除する

削除方法	説明	操作できる 画面
フォルダ 1件削除	フォルダを 1 件ずつ削除 します。	受信/送信/ 未送信BOX
フォルダ 選択削除	複数のフォルダをまとめ て削除します。	一覧画面
既読全件 削除 (受信メール)	[受信トレイ]を含む全 フォルダ内の保護されて いないすべての既読 i モードメール/SMSを 削除します。 [受信トレイ]を含む全	受信BOX 一覧画面
削除(受信メール)	フォルダ内の保護されて いないすべての未読 i モードメール/SMSを 削除します。	
全削除 (フォルダ残)	保護されていないすべて のiモードメール/SMS を削除します。フォルダ は残します。	受信/送信/ 未送信BOX
全削除 (フォルダ消)	すべてのフォルダと、保 護されていないすべての i モードメール/SMSを 削除します。	一覧画面

作成したフォルダを削除する<削除>

- 受信/送信/未送信BOX一覧画面でフォルダを 選んで ▶ [削除]
- 2 [フォルダ1件削除]
 - フォルダを選んで削除するとき: [フォルダ選 択削除] ▶ フォルダを選択(くり返し可) ▶ 個
- すべてのメールを削除する<全件削除>

 - **2** [既読全件削除] / [未読全件削除] / [全削除 (フォルダ残)] / [全削除(フォルダ消)]
 - 3 端末暗証番号を入力して [はい]

- FOMAカード内のSMSは削除されません。
- メールが保存されているフォルダも削除できます。
- ◆ 保護されているメールは削除できません。
- [フォルダ 1件削除]または[フォルダ選択削除]を 行った場合、フォルダに保存されているメールも削 除されます。ただし、保護されているメールがある ときは、フォルダおよびフォルダに保存されている メールは削除できません。
- [全削除(フォルダ消)]を選択した場合、保護されていない i モードメールやSMSは削除されますが、保護されている i モードメールやSMSは削除されません。保護されている i モードメールやSMSが保存されているフォルダは残ります。

お知らせ

- メール連動型iアプリフォルダに対応したソフト がある場合、フォルダを削除できません。ソフトを 削除してからフォルダを削除してください。また、 対応したソフトがない場合、フォルダを削除できま すが、受信BOX、送信BOX、未送信BOX一覧内に作成 されたメール連動型iアプリフォルダのうち、いず れかを削除すると、他のメール連動型 i アプリフォ ルダもすべて削除されます。
- フォルダ選択削除の場合、すべてを選択/解除する ときは、(1) (全選択) / (1) (全解除) を押します。
- フォルダを削除した場合、2in1のAアドレス宛/A ナンバー宛のi モードメール/SMS、およびBアド レス宛/Bナンバー宛のiモードメール/SMSの両 方が削除されます。
- 既読全件削除、未読全件削除、全削除(フォルダ残/ フォルダ消)を行っても、メッヤージR/Fは削除さ れません。

メールを管理する


メール一覧画面に本文を表示する <プレビュー表示>

- 受信BOX、送信BOX、未送信BOXについて、それぞれ 設定できます。
- マルチウインドウのときは、プレビュー表示されま thin

受信/送信/未送信メール一覧画面 (☞P.225)で໖ ▶ [表示設定] ▶ [プレ ビュー表示] **[ON]**

● 1 (小さくする) / (3) (大きくする)を押すと、 本文の文字サイズを切り替えることができます。





[OFF]の場合

[ON]の場合


メールの表示を切り替える<一覧表示>

メール一覧画面で以下の6通りの表示に切り替える ことができます。

● 受信BOX、送信BOX、未送信BOXについて、それぞれ の表示方法を設定できます。




2 行表示






日時+題名表示※1





名前表示※2



アドレス表示※3

- ※ 1 SMSは本文先頭文字を表示します。
- ※2 電話帳に登録されていない場合は、メールアドレ スまたは電話番号を表示します。
- ※3 SMSは電話番号を表示します。

受信/送信/未送信メール一覧画面 (☞P.225)で⑩ ▶ [表示設定]

[一覧表示] > 表示方法を選択

	2行表示	名前表示
方法	題名表示	日時+名前表示
	日時+題名表示	アドレス表示

受信メールの差出人のアドレスを表示 する〈アドレス確認〉

受信メール一覧画面(©P.225)でメー ルを選んで៉ ▶ [表示設定] ▶ [アドレ ス確認]

メールを並べ替える<ソート>

メールの表示方法

	J. 7003EG1737A		
	日付順(新→旧)	受信/送信/保存した日時が新しい順	
	日付順(旧→新)	受信/送信/保存した日時が古い順	
,	アドレス順	相手のメールアドレスによって、数字 →英字大文字→英字小文字の順	
	題名順	題名によって、半角文字(記号→数字 →英字大文字→英字小文字)→全角文字(ひらがな→カタカナ→漢字→絵文字→数字→英字大文字→英字小文字) →半角カタカナの順(各文字種類内では、文字コード順)	
ĺ	保護メール優先※	保護メール→通常のメールの順	
,	添付ありメール 優先 [※]	添付ありメール→添付なしメールの 順	
	サイズ順 (大→小)	サイズ(添付ファイルを含む)の大き い順	
	サイズ順 (小→大)	サイズ(添付ファイルを含む)の小さ い順	

※ 各項目内は「日付(新→旧)」の順で表示されます。

受信/送信/未送信メール一覧画面 (電P.225)で回 [表示設定]

7 [ソート] ▶ ソート方法を選択

お知らせ

- [受信トレイ]、[送信トレイ]の場合、i モードメール、FOMA端末(本体)のSMS、FOMAカードのSMS のすべてがソートされます。
- サイズ順でのソートの場合、先にiモードメールと FOMA端末(本体)内のSMSの並べ替えを行い、その 次にFOMAカード内のSMSのみで並べ替えを行い ます。
- メール一覧以外の画面を表示すると、変更した表示 方法は、お買い上げ時の設定に戻ります。ただし、表示方法を変更した状態でメール表示画面を確認したあと、EMを押したり、[1件移動]または[1件削除]してメール一覧画面に戻った場合は、変更した状態が保持されます。

■ メールを題名で検索する<題名検索>

i モードメールを題名に含まれる文字列で検索します。

受信/送信/未送信メール一覧画面 (図FP.225)で⑩ > [題名検索]

文字列を入力して ・

- 最大全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
- 検索結果が表示されます。メールを選択すると、 メールを確認できます。検索結果に戻るときは 四を押します。
- メールを別のフォルダに移動する<移動>
- 受信/送信/未送信メール一覧画面 (☞P.225)でメールを選んで⑩ ▶ [移動/コピー]
- 7 [移動] ▶移動方法を選択

1件移動する	[1件移動]→フォルダを選択
フォルダ内で複	[選択移動]→メールを選択(<
数をまとめて移	り返し可)→ ◎ →フォルダを選
動する	択
フォルダ内のす	[フォルダ内全件移動]→フォ
べてを移動する	ルダを選択

■ メール表示画面で別のフォルダに移動する<1件移動>

受信/送信メール表示画面(☞P.226) で⑩ ▶ [移動/コピー]

お知らせ

- FOMAカード内のSMSはFOMAカード内では移動 できません。
- 選択移動の場合、選択できるのは最大50件までです。フォルダ内のメール件数が50件以下のときは、
 (全選択)/
 (全解除)を押して、すべてを選択/解除できます。
- メール連動型 i アプリをダウンロードするときに 自動的に作成されるフォルダに、すでに受信している i アプリメールを手動で振り分けることもできます。
- フォルダ内全件移動を行った場合、2in1のAアドレス宛/Aナンバー宛のiモードメール/SMS、およびBアドレス宛/Bナンバー宛のiモードメール/SMSの両方が移動します。

■ メールを保護する<保護>

受信/送信/未送信メール一覧画面 (☞P.225)でメールを選んで⑩ > [保護]

● 受信/送信メール表示画面のときは、●を押し [保護]→[ON]を選択し、表示しているメールを 保護します。

7 保護/解除方法を選択

1件保護する	[保護]→[1件保護]
複数をまとめて 保護する	[保護]→[選択保護]→メールを 選択(くり返し可)→ 個
フォルダ内のす べてを保護する	[保護]→[フォルダ内全件保護]
1件解除する	[解除]→[1件解除]
複数をまとめて 解除する	[解除]→[選択解除]→メールを 選択(くり返し可)→ 個
フォルダ内のす べてを解除する	[解除]→[フォルダ内全件解除]

- エリアメールは保護できません。
- FOMAカード内のSMSは保護できません。保護されているSMSをFOMAカードにコピーすると、保護は解除されます。
- 複数をまとめて保護/解除する場合、選択できるのは最大50件までです。フォルダ内のメール件数(解除の場合は、保護メールの件数)が50件以下のときは、(⑥(全選択)/⑥(全解除)を押して、すべてを選択/解除できます。
- フォルダ内全件保護またはフォルダ内全件解除を 行った場合、2in1のAアドレス宛/Aナンバー宛の i モードメール/SMS、およびBアドレス宛/Bナンバー宛のi モードメール/SMSの両方が保護/ 解除されます。

■ メールを削除する<削除>

メールの削除方法

> 70 05 131 0 05 724		
削除方法	説明	操作できる 画面
1件削除	i モードメール/SMSを 1件ずつ削除します。	受信/送信/ 未送信メール 一覧画面 受信/送信 メール表示 画面
選択削除	保護されていない複数の i モードメール/SMSを まとめて削除します。	受信/送信/
フォルダ内 全件削除	フォルダ内の保護されて いないすべての i モード メール/SMSを削除しま す。	未送信メール 一覧画面
フォルダ内 既読削除 (受信メール)	フォルダ内の保護されて いないすべての既読 i モードメール/SMSを 削除します。	受信メール
フォルダ内 未読削除 (受信メール)	フォルダ内の保護されて いないすべての未読 i モードメール/SMSを 削除します。	一覧画面

メールを1件ずつ削除する<1件削除>

1 受信/送信メール表示画面で ▶ [1件削除] **2** [はい]

メール一覧画面から1件ずつ削除する<1件削除> 受信/送信/未送信メール一覧画面でメールを選 んで ▶ [削除] ▶ [1件削除] ▶ [はい]

メール一覧画面からすべてのメールを削除する <フォルダ内全件削除>

- 1 受信/送信/未送信メール一覧画面で◎ ▶ [削除]
- **2** [フォルダ内全件削除]
 - 既読メールを全件削除するとき: 「フォルダ 内既読削除]
 - ◆ 未読メールを全件削除するとき: [フォルダ 内未読削除]
- 3 端末暗証番号を入力して⊙ ▶ [はい]

メールを選んで削除する<選択削除>

- 「選択削除]
- 3 メールを選択(くり返し可) ▶ ⑩ ▶ [はい]

アプリフォルダ内のメールを削除する<削除>

- 1 受信/送信/未送信BOX一覧画面でiアプリ
- 3 [1件削除] ▶ [はい] ● フォルダ内の受信/送信/未送信メールを すべて削除するとき:[フォルダ内全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力して
 ● [はい]
 - 既読メールを削除するとき: [フォルダ内既読 削除] ▶ 端末暗証番号を入力して

 ▶ [はい]
 - ◆ 未読メールを削除するとき: [フォルダ内未読 削除] ▶ 端末暗証番号を入力して

 ▶ [はい]
 - メールを選んで削除するとき:[選択削除] ▶ メールを選択(<り返し可) ▶ 📵 ▶ [はい]

お知らせ

- メール一覧画面からは、FOMAカード内のメールを 選択して削除できます。
- 選択削除の場合、選択できるのは最大50件までで す。フォルダ内のメール件数が50件以下のときは、 圓(全選択)/圓(全解除)を押して、すべてを選 択/解除できます。
- ⅰアプリのソフトによっては、フォルダ内からⅰア プリメールが自動的に削除されることがあります。
- ◆ 全件削除を行った場合、2in1のAアドレス宛/Aナ ンバー宛のi モードメール/SMS、およびBアドレ ス宛/Bナンバー宛のiモードメール/SMSの両方 が削除されます。

メール受信履歴・メール送信履歴

メールの履歴を利用する

FOMA端末は、送受信したメール(i モードメール、 SMS)の履歴を、最新のものから受信/送信それぞ れ30件まで記憶しています。これらの履歴を利用し て、メールを送信したり、音声電話や、テレビ電話を かけたり、相手のメールアドレスや電話番号を電話 帳に登録できます。

- 記憶できる件数を超えたときは、古い履歴から順に 削除されます。
- 同じ相手と複数回送受信したときは、それぞれ別の 履歴として記憶されます。
- 同報送信したメールアドレスは履歴に記憶されませ、 ん。送信メール表示画面で、送信に成功した宛先を確 認することができます(@P.226)。
- メールアドレスは最大半角50文字まで表示されます。
- ▼ Tリアメールは受信履歴として記憶されません。

■ メール受信/送信履歴一覧・詳細画面の 見かた

ここでは、受信メールで説明しています。



1 履歴の種類

\Box	i モードメール
SMS	SMS
Þ₽	返信できないメールまたは発信者番号非通 知のSMS(メール受信履歴)/送信を失敗し たメール(メール送信履歴)

2 受信日時(メール受信履歴)/送信日時(メール送信履歴)

- 毎外などで日時が時差補正されたときに表示 (j モードメール受信時は表示されません)
- **3** 相手のメールアドレスまたは電話番号
- 4 相手の名前

電話帳に同じメールアドレスや電話番号が登録 されているときに表示されます。

5 2in1のモード種別

2in1のモードが[デュアルモード]のときに表示 されます。

B Bアドレス宛のメール/Bナンバー宛のSMS

6 履歴番号

受信日時/送信日時が新しい順に番号が表示されます。

お知らせ

- メール受信履歴、メール送信履歴を表示しないよう に設定できます(2000円)。
- メール受信履歴/メール送信履歴を利用 してメールを送信する

待受画面で← (+凵) ▶ △ (受信履歴)

- 画面右上に表示される数 字が小さいほど、新しく受 信したものです。
- メール受信履歴表示を [OFF]に設定していると きには、[メール受信履歴 表示OFF設定中]と表示さ れます。



● メール送信履歴を利用してメールを送信するときは、待受画面で()(□)を押して回(送信履歴)を押します。メール送信履歴表示を[OFF]に設定しているときには、[メール送信履歴表示OFF設定中]と表示されます。

履歴を選択

● 確認を終わるときは、一を押します。

●(メール)

- i モードメールの履歴を選んで操作した場合は、i モードメール作成画面が表示されます。宛先欄には、相手のメールアドレスが入力されています。以降の操作については、P.209の操作3~4を参照してください。
- SMSの履歴を選んで操作した場合は、SMS作成 画面が表示されます。宛先欄には、相手の電話番 号が入力されています。以降の操作については、 P.242の操作3~4を参照してください。

■ メール受信履歴/メール送信履歴のメール アドレスや電話番号を電話帳に登録する

メール受信/メール送信履歴一覧画面 (☞P.231)で、履歴を選択 **> 個 → [電話** 帳登録]

● メール受信/メール送信 履歴一覧画面で、履歴を選 んで回を押して[電話帳 登録]を選択しても操作で きます。



- i モードメールの履歴を選んで操作を行うと、 電話帳にメールアドレスが登録されます。
- SMSの履歴を選んで操作を行うと、電話帳に電 話番号が登録されます。

登録方法を選択

登録	本体新規	追加/上書※
	FOMAカード新規	

- ※ 追加/ト書きする名前を選択します。
- ●電話帳入力画面に、メールアドレスまたは電話番号が入力されています。電話帳登録の操作を 続けます(をP.102、P.107)。

■ メールの履歴を削除する<削除>

メール受信/メール送信履歴一覧画面 (©FP.231)で、履歴を選んで◎ ▶ [削除]

削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号 を入力して●→[はい]

お知らせ

● 全件削除を行った場合、2in1のAアドレス宛/Aナンバー宛のiモードメール/SMS、およびBアドレス宛/Bナンバー宛のiモードメール/SMSの両方の受信履歴が削除されます。

関連操作

メールの履歴から電話をかける<電話発信>

- メール受信/メール送信履歴一覧画面で履歴を 選んで
 「電話発信」
- 2 音声電話をかけるときは
 ▶ [はい]

 - プッシュトーク発信するとき: 図 ▶ [はい]

関連操作のお知らせ

メールやSMSの送信元/宛先に、電話帳に登録している名前が表示されている場合、その電話帳に電話番号が登録されているときに発信できます。

メール設定

FOMA端末のメール機能を設 定する

メールの文字サイズを切り替える <文字サイズ設定>

ディスプレイに表示されるiモードメールやSMS の文字の大きさを設定できます。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [文字 サイズ設定] 項目を選択

文字入力画面 項目 表示画面

文字サイズを選択

文字	最大	標準	最小※
サイズ	大きい	小さい	

※ [表示画面]を選択したときのみ表示されます。

関連操作

メール表示画面でワンタッチで文字サイズを切り替える 文字を小さくするときは「1 文字を大きくするときは③

メール表示画面でサブメニューから文字サイズを切 り替える<文字サイズ設定>

- 1 受信/送信メール表示画面で⑩ ▶ [文字サイズ
- 2 文字サイズを選択

メールを自動的にフォルダに振り分け る<振分け条件設定>

フォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った i モードメールやSMSを自動的に振り分けること ができます。

- [受信トレイ]や[送信トレイ]、[未送信BOX]、[メッ ヤージR1、「メッヤージF1のフォルダに振分け条件を 設定することはできません。
- SMSをFOMAカードへ振り分けることはできません。
- 受信/送信BOXで、それぞれ最大25個(i アプリフォ ルダを含む)まで振り分けができ、1つのフォルダに 最大10件まで振分け条件を設定できます。
- 通常のメールを、メール連動型 i アプリフォルダに 振り分けることもできます。このとき、メール連動型 i アプリの振分け条件が優先されます。

■ 振分け条件について

振分け条件として設定できるのは、次の6つです。

アドレス(差出人)	差出人のメールアドレスで振り分けます(受信メールのみ)。
アドレス (差出人/同報)/ アドレス (送信先/同報)	受信メールはFrom、To、Cc、送信メールはTo、Cc、Bccのアドレスが振分け条件の対象となり、画面上で上にあるフォルダから優先的に振り分けられます。

グループ	FOMA端末(本体)電話帳に設定されているグループで振り分けます。
題名	題名に含まれている文字列で振り 分けます。
電話帳登録なし	FOMA端末(本体)電話帳に登録されていない相手からのメールを振り分けます。送信メールの場合、電話帳未登録のアドレスが送信先/同報に1件でも存在すると指定フォルダに振り分けます。
すべての受信 (送信)メール	すべての受信メール(または送信 メール)を振り分けます。

- 複数のフォルダの振分け条件に合致した場合、「フォ ルダ 17 が最も優先順位が高く、一番下に表示されて いるフォルダが最も優先順位が低くなります。
- シークレット登録した電話帳データは、登録されて いないのと同じ扱いになります。[グループ]では振 分け対象外になり、[電話帳登録なし]では振分け対 象になりますので、ご注意ください。[グループ]の対 象にするには、シークレットモードを[ON]に設定し てください。
- 指定したメールアドレスのメールを振り分けます。 メールアドレスは@以降の文字も含めてアドレス全 体を指定します(最大半角50文字)。ただし、送信元が i モード端末(mova含む)のアドレスの場合、 「@docomo.ne.jp」は省略できます。また、電話番号を 指定すると、SMSも振り分けられます。
- 電話帳の機能別ロック中は、「グループ」と「電話帳登 録なし、〕は振り分け対象外となりますので、ご注意く ださい。
- FOMAカード電話帳に登録してある相手からのメー ルは、[電話帳登録なし]のメールとして振り分けら れます。
- i アプリメールは振分け条件に関係なく、対応する メール連動型iアプリフォルダに振り分けられます。
- 2in1利用中にメール振分け条件を設定する場合は、 [アドレス(差出人)]/[アドレス(差出人/同報)/ アドレス(送信先/同報)]/[題名]/[すべての受信 (送信)メール]の条件でご利用ください。

フォルダに振分け条件を設定する

受信/送信BOX一覧画面(©FP.225)で フォルダを選んで📵 🕨 [振分け条件設定]

◆ 上にあるフォルダに設定されている条件ほど優 先度が高くなります。

登録先番号を選択 上振分け条件を設定

- 設定済みの番号を選択すると、振分け条件を編 集できます。振分け条件を選び直して●を押し、 [はい]を選択します。
- メール連動型 i アプリフォルダに設定するとき は、「メールはソフトで利用されます。設定しま すか?]と表示されます。[はい]を選択し、振分 け条件を設定します。[いいえ]を選択すると、操 作1の画面に戻ります。

受信メールを差 出人のメールア ドレスで振り分 ける	[アドレス(差出人)]→入力方法 を選択→メールアドレスを選択 (または、入力して④) ● 半角20文字分まで表示され ます。
差出人または宛 先と同報のメー ルアドレスで振 り分ける	[アドレス(差出人/同報)]または[アドレス(送信先/同報)]→入力方法を選択→メールアドレスを選択(または、入力して●) ◆ 半角20文字分まで表示されます。
グループで振り 分ける	[グループ]→グループ名を選択 ● グループ名が表示されます。
題名に含まれる 文字列で振り分 ける	[題名]→文字列を入力して ● 最大全角15文字(半角30文字)まで入力でき、入力した文字列の先頭から全角10文字分(半角20文字分)が表示されます。
FOMA端末(本体)の電話帳に登録していない相手からのメールを振り分ける	[電話帳登録なし]
すべての受信 (送信)メールを 振り分ける	[全ての受信メール] または [全 ての送信メール] → [はい] • [全ての受信(送信) メール] が[①] に設定されます。 • [いいえ] を選択すると、指定

複数の振分け条件を設定するときは、操作2をくり返す

した番号に設定されます。

【 (完了)

■ 設定した振分け条件を削除する

振分け条件を削除できます。

受信/送信BOX一覧画面(© P.225)で フォルダを選んで D | 振分け条件設定]

振分け条件を選んで◎ ▶削除方法を選択

	[1件削除]→[はい]→[300]
全件削除する	[全件削除]→[はい]→3

i モードメールに署名を付ける <署名登録>

署名を利用して自分の名前や電話番号、メールアドレスなどを伝えることができます。また、署名を装飾できます。

- iモードメール作成時に、自動的にあらかじめ署名を 本文に貼り付ける(入力される)ように設定できます。
- 署名は1件のみ登録できます。
- SMSには署名を貼り付けることができません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [署名 登録]

すでに署名が登録されているときは、現在登録 されている署名が表示されます。

 本文は全角5000文字(半角10000文字)まで、挿 入画像は最大90Kバイトまで入力できます。改 行[よ]も入力できます。

関連操作

署名を装飾する

待受画面で回 ▶ [メール設定] ▶ [署名登録] ▶ P.212 「装飾しながら本文を作成する」の操作3~6を参照 して署名を装飾

署名を削除する

待受画面で回 ▶ [メール設定] ▶ [署名登録] ▶ @ を 1 秒以上押す ▶ ④ ▶ [OFF]

i モード問い合わせの内容を設定する <iモード問い合わせ設定>

i モード問い合わせをするかどうかを種類別(i モードメール、メッセージR/F)に設定できます。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [i モード問い合わせ設定] ▶ 種類を選 択 ▶ [ON] / [OFF]

種類	i モードメール	メッセージF
	メッセージR	

2 (完了)

i モードメールを選択して受信できるようにする<メール選択受信設定>

 メール選択受信設定を[ON]に設定した場合でも、 i モード問い合わせを行うとすべてのメールを受信 します。受信したくない場合には、お問い合わせした い項目から i モードメールを外してご利用ください (★プP.234)。

待受画面で図▶[メール選択受信]▶ [メール選択受信設定]

● 待受画面で回を押し[メール設定]→[メール選択受信設定]を選択しても操作できます。

<mark>/</mark> [ON] ▶ [はい]



メールメンバーリストを作成する <メールメンバー設定>

複数の宛先をメールメンバーに登録しておくと、簡単な操作で複数の宛先を指定できます。宛先を1件ずつ指定する同報送信の操作とは異なり、一度に複数の宛先を指定できます。

- 1つのメールメンバーにつき、最大5件のメールアドレスを登録できます。
- メールメンバーは、最大10件まで登録できます。
- 通信料は、1通のみ送信した場合と同じです。ただし、追加した宛先の情報量については、通信料が増えます。

■ メールメンバーにアドレスを登録する

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メールメンバー設定]

登録先のメールメンバーの番号を選択 ト登録先を選択



● すでに登録されている番 号を選んだときは、入力方 法選択画面で[直接入力] 以外を選択すると、[上書 きしますか?]と表示され ます。[はい]を選択する



と、メールアドレスを選択できます。[いいえ]を 選択すると、操作3の画面に戻ります。[直接入力]を選択したときは、アドレス入力画面が表示 されます。

メールアドレスを追加して登録するときは、登録先を選択し、操作3をくり返します。

💶 🗉 (完了)

■ メールメンバーのメンバー名を編集する

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メールメンバー設定] ▶ メールメンバーを選んで◎ ▶ [メンバー名編集]

● メンバー名をリセットするときは、メールメンバーを選んで回を押して[メンバー名 1件リセット]を選択します。[はい]を選択すると、メンバー名がお買い上げ時のメンバー名に戻ります。

メンバー名を編集して●

- 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- メンバー名を削除するときは回を 1 秒以上押します。

■ メールメンバーに登録されているメール アドレスを削除する

待受画面で図▶[メール設定]▶[メール メンバー設定]▶メールメンバーを選択

1件削除 する	[1件削除]→[はい]→[100]
	[メンバー内全件削除]→[はい]→ i ● 選んだメールメンバー内のすべて のメールアドレスを削除します。

<mark>メロディを自動再生するかどうかを設</mark> 定する<メロディ自動再生>

メッセージR/Fや受信したiモードメールに添付または貼り付けられているメロディを、開封時に自動再生するかどうかを設定できます。

● 100Kバイトを超えるメロディは自動再生されません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メロ ディ自動再生] ▶ 開封時に自動再生する かどうかを選択



お知らせ

- [自動再生する]に設定した場合、マナーモード設定 中は、メロディを再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。
- マルチウインドウでワンセグを視聴している場合 には、[自動再生する]に設定していてもメロディは 自動再生されません。

クイック返信メールの本文を設定する <クイック返信メール設定>

クイック返信(**愛** P.221)するときは、送信する本文をあらかじめ設定しておきます。

本文は全角250文字(半角500文字)以内で10件まで 登録できます。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [ク イック返信メール設定] ▶ 登録/編集す る本文の番号を選択

↑ 本文を編集して **●**

添付ファイルを受信するかどうかを設定する<添付ファイル受信設定>

受信する添付ファイルの種類を設定できます。受信 しないように設定した添付ファイルは選択受信添付 ファイルになり、メール受信時には取得されません。

● 選択受信添付ファイルの取得方法については、P.222 を参照してください。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [添付ファイル受信設定]



→ 添付ファイルの種類を選択 ▶ 🗅

- [☑]が選択、[□]が解除の状態です。ファイルを 選択すると、選択と解除を交互に切り替えることができます。
- すべてを選択/解除する場合は、(重(全選択)/ (重)(全解除)を押します。

お知らせ

- ◆ メッセージR/Fの場合、設定にかかわらず、すべて の添付ファイルを受信します。
- メール本文中に貼り付けられたMFi形式のメロディ は設定にかかわらず受信します。

操作中のメール受信・自動送信の通知方法を設定する<受信・自動送信表示>

操作中にメールを受信したときや、送信予約した メールが自動送信されるときの通知方法を設定でき ます。

● 通話中、i アプリ実行中、カメラ起動中、GPS測位中、 パターンデータ更新中、ストリーミングタイプの i モーションの取得中、microSDメモリーカード参 照中、PC動画再生中、エリアメール自動表示中、ワン セグを視聴中、録画中のときは、メール受信画面と受 信完了画面、メール送信画面が表示されません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [受信・ 自動送信表示] ▶ 通知方法を選択

通知優先 メール受信時に、メール受信画面と受信した[3]、[8]、[6]、[8]、[8]が表示されます。着信ランプなどが点滅し、メール着信音が鳴り、受信完了画面が表示されます。 メール自動送信時に、メール送信画面が表示されます。

操作優先

メール受信時に、受信した[図]、[図]、[図]、[図]、[図]などが表示されます。メール着信音は鳴らず、着信ランプ/バブレータも動作しません。また、メール受信画面と受信完了画面は表示されません。 メール自動送信時に、メール送信画面は表示されません。

メールの設定状況を確認する

-待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メー ル設定確認]

◆ でページを切り替えられます。

確認を終わるときは、⊙を押します。

メール設定確認		
	添付ファイル受信	设定
	イメージ	10
	メロディ	10
	モーション	10
	トルカ	10
	PDF	0.1
	ツールデータ	01
	その他	10
	モーション トルカ PDF ツールデータ	0 0 0

メール機能の設定をリセットする <メール設定リセット>

メールの設定をお買い上げ時の状態に戻すことができます。

端末暗証番号を入力して● ▶ [はい]

お知らせ

- 内容がリセットされない設定は次のとおりです。
 - 署名の登録内容
- SMSヤンター設定
- クイック返信メール設定 SMS有効期間設定
- メールメンバー設定 SMS本文入力設定
- Tリアメール設定の受信登録

関連操作

メールを機能別ロックする<機能別ロック>

待受画面で回 ▶ [メール設定] ▶ [機能別ロック] ▶ 端末暗証番号を入力して ● ▶ [ON]

メッセージR/F

メッセージR/Fとは

メッセージサービスを提供するサイトにお申し込み いただくことにより、欲しい情報(メッセージ)が自 動的にお客様のFOMA端末に届くサービスです。 メッセージにはメッセージR(リクエスト)とメッ ヤージF(フリー)があります。

- メッセージR/Fの受信方法はP.237「メッセージR/ Fを受信したときは Iを参照してください。
- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなど で受信できないときは、メッセージR/Fはiモード センターに保管されます。
- i モードパスワードは4桁の数字を入力してくださ い(**愛**P.142)。

■ メッセージR(リクエスト)

メッセージサービスを提供するサイトでお申し込み いただくと欲しい情報が自動的に届けられるメッ ヤージです。

■ メッセージF(フリー)

パケット通信料無料で届けられるメッセージです。

メッセージF(フリー)の設定方法

[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設 定]→[メッセージF設定]→[受信する]を選択後、 i モードパスワードを入力して

●を押して

[決定]

メッセージR/F受信

メッセージR/Fを受信したと きは

FOMA端末がi モード圏内にあるときは、i モードセ ンターからメッセージR/Fを自動的に受信します。

- メッセージR/Fは、それぞれ最大50件までFOMA端 末に保存できます。メッセージのサイズによっては、 保存できる件数が変わります。
- FOMA端末が以下のようなときに送られてきたメッ セージR/Fは、i モードセンターに保管されます。
 - 電源が入っていないとき 赤外線通信中 ■ セルフモード中
 - FirstPassセンター接続中
 - 圏外
- 保護や未読のメッセー ジR/Fがいっぱいで空
- テレビ電話の通話中 ■ プッシュトーク通信中
- き容量がないとき
- おまかせロック中
- i C通信中

お知らせ

- FOMA端末の受信メッセージR/Fがいっぱいのとき は、未読メッセージの確認(@F.239)、メッセージ R/Fの保護解除(**28**P.240)、不要なメッセージR/F の削除(CFP.240)を行ってください。i モードセン ターでお預かりしているメッセージがあるときは、 i モード問い合わせ(@PP.238)を行ってください。
- ◆ メッセージR/Fを受信したときに、メモリの空き容 量がない場合、保護されていない一番古い既読の メッセージR/Fから順に自動的に上書きされます。 上書きされたくないメッセージR/Fを保護できま す(**愛**P.240)。

お知らせ

● 通話中、i アプリ実行中、カメラ起動中、GPS測位 中、パターンデータ更新中、全画面表示でワンセグ を視聴中や録画中にメッセージを受信した場合、 メッセージ着信音は鳴りません。

マークの音味

マークの息味	•	
マーク	意味	
R/F (緑色)	未読メッセージR/Fがあります。	
R/F (黄色)	FOMA端末の受信メッセージR/Fが いっぱいです。	
R/F	i モードセンターでメッセージR/F をお預かりしています。	
2/1	i モードセンターでお預かりしている メッセージR/Fがいっぱいです。	
R/F	未読メッセージR/Fと i モードセン ターでお預かりしているメッセージ R/Fがあります。	
R/F	未読メッセージR/Fがあります。また、i モードセンターでお預かりしているメッセージR/Fがいっぱいです。	
R/F	FOMA端末の受信メッセージR/Fが いっぱいです。また、i モードセンターで メッセージR/Fをお預かりしています。	
R/F	FOMA端末の受信メッセージR/Fと、 i モードセンターでお預かりしている メッセージR/Fがいっぱいです。	

R(緑色)R(黄色)園園園園園園:リクエスト、 旧(緑色) E(黄色) 面面面面面面:フリーの意味です。

- i モードセンターでメッセージR/Fが保存されて いても、「働] / [億]、「働] / [億]、「働] / [億]、 [0]/[0]、[0]/[0]/[0]が表示されな い場合があります。
- [2]/[2]、[3]/[6]、[2]/[6]が表示された 場合、i モードヤンターのメッヤージR/Fが ト書き されることがあります。

新着メッセージR/Fを表示する

メッセージR/Fが届くと、最新の1件が自動的に表 示されます。

ただし、メッセージ自動表示設定を[自動表示なし] に設定している場合、受信したメッセージR/Fは表 示されません。

● 自動表示を行うメッセージの種類や、別の種類の メッセージR/Fを同時に受信したときの優先順位を 設定できます。

メッセージR/Fが届くと自動的に受信 する

- メッセージR受信中は[図](緑色)が、メッセージ F受信中は「F](緑色)が点滅します。
- 受信終了後、メッセージR/Fの受信結果が表示 され、メッセージ着信音が鳴ります([图](緑 色) / [F] (緑色)表示)。

すぐにメッセー ジR/Fの内容を 確認する	受信完了画面で[メッセージ R] / [メッセージF]→メッセー ジR/Fを選択
着信音を止める	■ 表表は■ 着信音が止まり、受信完3画面が消えます。○ を押すと、受信完3画のまま着信音が止まります。

夕 受信したメッセージR/Fを約15秒間表示し、自動的に待受画面に戻る(自動表示するように設定している場合)

- メッセージR/Fの表示を続けるときは、メッセージR/Fを表示中に○を押して、スクロールなどの操作を行います。
- メッセージ表示画面で、何も操作しないで待受画面に戻ると[i配](新着メッセージRあり)/[i配](新着メッセージFあり)が表示されます。このときは、待受画面で®を押し、[inm](新着メッセージRあり)/[inm](新着メッセージFあり)を選択すると、メッセージー覧画面が表示されます。

メッセージR/Fを自動的に表示する <メッセージ自動表示設定>

自動表示を行うメッセージの種類と、優先順位を設定できます。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [メッセージ自動表示設定] ▶ 表示方法を選択

メッセージR 優先	未読のメッセージR、メッセージF を同時に受信したときに、メッ セージRを自動表示します。
メッセージF 優先	未読のメッセージR、メッセージF を同時に受信したときに、メッ セージFを自動表示します。
メッセージR のみ	未読のメッセージRのみ自動表示 します。
メッセージF のみ	未読のメッセージFのみ自動表示 します。
自動表示なし	自動表示しません。

お知らせ

- 自動表示を行うように設定しているときは、次の場合に最新の未読メッセージR/Fを約15秒間表示します。
 - 受信完了画面から待受画面に戻るとき
- 次の場合は、メッセージ自動表示の設定にかかわらず、自動表示されません。
 - オールロック中
- おまかせロック中
- メールの機能別ロック中

i モード問い合わせ

メッセージR/Fがあるかどう かを問い合わせる

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなど に送られてきたメッセージR/F(でア.237)は i モードセンターに保管されています。

i モードセンターに問い合わせて受信できます。

- i モード問い合わせを行う種類(i モードメール、 メッセージR/F)を設定できます(電子P.234)。
- メール選択受信設定を[ON]に設定しているときも、 i モード問い合わせをすると、i モードメールや メッセージR/Fを受信します。
- SMSの問い合わせについては、P.243を参照してください。

待受画面で**■ ▶** [i モード問い合わせ]

- ◆ 待受画面で回を2回押すか、回を押して [i モード問い合わせ]を選択しても問い合わせ できます。
- iモード問い合わせ設定(23P.234)の設定に従い、[iモードメール]→[メッセージR]→[メッセージF]の順でiモード問い合わせを行います(問い合わせをしているマーク([図]、[図](緑色)、[回](緑色))が順次表示されます)。
- 受信を中止するときは、受信中に ●を押します。
- 受信を中止したメッセージR/Fは、i モードセンターに保管されます([園]/[園]表示)。
- 受信を中止するタイミングにより、メッセージ R/Fを受信してしまう場合もあります。

新しく届いたメッセージR/Fがある場合は、メッセージR/F着信音が鳴る

- i モードセンターにメッセージR/Fが保管されていないときは、件数が[0]と表示されます。
- i モードメールとメッセージR/Fを同時に受信した場合は、最後に受信したメールまたはメッセージR/Fに設定されている着信音が鳴ります。
- 着信音を途中で止めるときは、回を押します。 他のボタンでも止めることができます (127円2.219)。

受信完了画面で[メッセージR]/[メッ セージF]

- すぐに表示しないときは、受信完了画面で、何も 操作しないでそのままにしておくと、約30秒後 に待受画面に戻ります。
- i モード問い合わせで受信したメッセージR/ Fは、自動表示されません。
- 表示したいメッセージR/Fを選択

メッセージR/F表示

メッセージBOXのメッセージ R/Fを表示する

- 待受画面で図 ▶ [受信BOX] ▶ [メッセージR] フォルダ / [メッセージF]
 - 特受画面で置を押し、[メッセージR/F]→
 [メッセージR]/[メッセージF]を選択しても操作できます。

メッセージー覧画面/表示画面の見かた

■ メッセージー覧画面の見かた



1 未読/既読/保護マーク

P/P	未読メッセージR/F
RI/P	既読メッセージR/F
RB / FB	既読メッセージR/F(保護有)

- 2 メッセージR/F一覧画面のページ番号/総ページ数
- 3 メロディ/画像/トルカの有無


₽	メロディが添付されています。
	JPEG画像/GIF画像/Flash画像が添付されています。
8	トルカが添付されています。
4	複数のファイルが添付されています。

4 題名

5 受信日時

当日の場合は時間、当日以外の場合は日付が表示されます。

■ メッセージ表示画面の見かた



- 1 メッセージの種別
- 2 保護マーク

保護されているときに表示されます。

R®	メッセージR(保護有)
r r	メッセージF(保護有)

- 3 メッセージ番号
- 4 受信日時
- 5 題名
- 6 本文

文末には「-END-]が表示されます。

7 画面操作

画面を上下にスクロールする	下:〇	二.
1画面単位でスクロールする	下:回	;:⊠
前後のメッセージ内容を表示する	次:〇	順○

- ▼メッセージR/Fにメロディが添付されているときは、本文の上の行に[例]とメロディのファイル名が表示されます。
- メロディ自動再生を[自動再生する]に設定している ときは、メロディが自動再生されます。
- ◆ メッセージR/Fに画像が添付されているときは、本 文の上に画像と種別マーク、ファイル名が表示され ます。

関連操作

メッセージR/F内の電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する<電話帳等録>

メッセージ表示画面で [2] ▶ [電話帳登録]

関連操作のお知らせ

● 以降の操作については、P.185「電話番号やメールアドレスを電話帳に登録する」を参照してください。

添付ファイルを確認・保存する <添付ファイル確認>

メッセージR/Fに添付されている画像やメロディなどを、確認・保存することができます。添付ファイルは、それぞれのカテゴリの選択した保存先に保存されます。

メッセージー覧画面(©FP.239)で、メッセージR/Fを選択 ▶ ⑩ ▶ [添付ファイル確認]

添付ファイルを選んで確認する

確認する		•
保存する	画像	③ →[はい]→フォルダ を選択
	メロディ/ トルカ	ii→[はい]→[本体]/ [microSD]

挿入された画像を確認・保存する <本文中画像確認>

メッセージR/Fの本文に挿入されているGIF画像・ JPEG画像や、背景画像を確認・保存することができます。挿入ファイルは、それぞれのカテゴリの選択した保存先に保存されます。

メッセージー覧画面(*©*FP.239)で、メッセージR/Fを選択 ▶ ⑩ ▶ [本文中画像確認]

画像を選んで、確認する

確認する	•
保存する	■→[はい]→フォルダを選択

お知らせ

添付された画像については、添付ファイル確認で確認・保存を行ってください。

メッセージR/Fを管理する

メッセージR/Fを上書きできないように保護したり、削除できます。

■ メッセージR/Fを保護する<保護>

受信したメッセージR/Fを保護したり、保護されているメッセージR/Fの保護を解除できます。保護すると上書きできません。

- 保存するメモリの空き容量がない場合、すでに読ん だ同じ種類のメッセージのうち、古いものから順と 自動的に削除されます。
- メッセージR/Fはそれぞれ25件まで保護できます。 ただし、メッセージのサイズによって、保護できる件 数が少なくなります。
- ◆未読のメッセージR/Fは保護できません。

メッセージー覧画面(©FP.239)/メッセージ表示画面(©FP.239)で、メッセージ表示画面(©FP.239)で、メッセージR/Fを選んで◎ ▶ 「保護】

ON]/[OFF]

■ メッセージR/Fを削除する<削除>

メッセージー覧画面(©FP.239)で、メッ セージR/Fを選んで◎ ▶ [削除]

メッセージ表示画面から削除するときは、メッセージ表示画面で■を押し、[1件削除]→[はい]を選択します。

削除方法を選択

1件削除 する	[1件削除]→[はい]
複数を まとめて 削除する	 [選択削除]→メッセージR/Fを選択(くり返し可)→■→[はい] すべてを選択/解除する場合は、事(全選択)/事(全解除)を押します。
すべてを 削除する	[全件削除]→端末暗証番号を入力して の→[はい]未読または保護されているメッセージR/Fは削除されません。

メッセージ表示画面から削除する場合は、[1件削除]のみ選択できます。

■ メッセージR/Fを並べ替える<ソート>

メッセージー覧画面(©FP.239)で◎ ▶ [ソート] ▶ ソート方法を選択

ソート方法については、P.229「メールを並べ替える」を参照してください。

緊急速報「エリアメール」とは

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信する ことができるサービスです。

- エリアメールを受信するには受信設定が必要です。 エリアメール受信設定については、P.241「緊急速報 「エリアメール」の設定を行う」を参照してください。
- 次の場合は、受信しても自動表示しないことがあります。
 - 通話中(音声電話中、テレビ電話中)
 - パケット通信中(ストリーミング再生中、データ通信中、プッシュトーク通信中)
 - i アプリ実行中・i アプリ通信中
 - 公共モード(ドライブモード)中
 - ソフトウェア更新中■ パターンデータ更新中
 - GPS測位中
- USB通信中
- ワンセグ視聴中 ■ アラーム起動中
- カメラ起動中■ 電池残量が少ない場合
- 次の場合は、受信できません。
 - おまかせロック中■ [
 - 国際ローミング中
 - セルフモード設定中
- 受信できなかったエリアメールを再度受信すること はできません。
- i モードを契約しなくても、エリアメールの受信が できます。

エリアメール受信

緊急速報「エリアメール」を受信 したときは

エリアメールが送られてきたときは自動的に受信します。

● エリアメールは最大30件まで受信BOXに保存できます。エリアメールが30件を超えたときは、受信日時の古いエリアメールから順に上書きされます。

エリアメールが届くと、自動的に受信する

- ▼エリアメールを受信すると、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴り、着信ランプが赤色で点滅します([堕]表示)。
- ▼ エリアメールには、受信完了後に本文が自動表示されるものと、[エリアメールを受信しました]と表示されるものがあります。
- ◆ 本文が自動表示された場合は、⑥、ೕ 屈を押すと受信前の画面に戻ります。
- [エリアメールを受信しました]と表示された場合は、約30秒経過すると自動的に受信前の画面に戻ります。
- 受信完了後にエリアメールの本文を自動表示するかどうかは、配信側で設定されます。

お知らせ

- 緊急地震速報の場合、専用警報音(ブザー音)とバイブレータが動作してお知らせします。
- ▼エリアメール専用着信音の音色は変更できません。 鳴動時間はメール鳴動時間設定に、音量はメール着信音量に、バイブレータはメール着信バイブレータ の設定に従います。
- エリアメールは、フォルダの振分け条件が[全ての 受信メール]の場合に自動的に振り分けされます。

お知らせ

● マナーモード設定中は、バイブレータ・着信ランプが動作します(オリジナルマナーモードのメール着信音を「サイレント」以外に設定した場合は、専用警報音(ブザー音)またはエリアメール専用着信音が鳴ります)。

エリアメール設定

緊急速報「エリアメール」の設 定を行う

エリアメールを受信するかどうかを設定する。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [エリ アメール設定] ▶ [受信設定]

】 注意事項を確認する ▶ **i** (はい) / lo (いいえ)

● **③**(はい)を押すと、設定が[ON]になりエリア メールを受信できます。

エリアメールの受信登録を設定する <受信登録>

緊急情報のほかに受信したい情報のエリアメール名とMessage ID(サービス提供者から付与されるID)を登録します。緊急情報を受信する場合には受信登録の必要はありません。

- あ買い上げ時に登録されている[緊急情報]は編集・ 削除できません。
- エリアメール名は、任意の名前を付けられます。
- 最大20件まで設定できます([緊急情報]を含まず)。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール設定] ▶ [受信登録]

端末暗証番号を入力して●▶竇(新規)

- 設定した内容を編集するときは、設定済みの受 信登録を選択します。
- 設定した受信登録を削除するときは、受信登録 を選んで回(削除)を押し、[はい]を選択します。

┪ エリアメール名を入力して⊙

最大全角・半角15文字まで入力できます。

👃 Message IDを入力して④

関連操作

ブザー音を鳴らすかどうかを設定する<ブザー鳴動設定> 1 待受画面で回 ▶ [メール設定] ▶ [エリアメール 設定] ▶ [ブザー鳴動設定]

2 [許容]/[非許容]

ブザー音を鳴らす時間を設定する<ブザー鳴動時間> 待受画面で回▶[メール設定]▶[エリアメール設 定]▶[ブザー鳴動時間]▶ブザー音を鳴らす時間 (2桁:01~30秒)を入力して⑥

関連操作のお知らせ

ブザー鳴動設定について

● ブザー音が鳴るように設定した場合、バイブレータ も動作します。ブザー音の音色や音量、バイブレー タの種類は変更できません。

SMS作成•送信

SMSを作成して送信する

- SMSの宛先には電話番号を入力します。
- SMSの本文に入力できる文字数は、SMS本文入力設定により異なります。
- SMSの本文に半角カタカナや絵文字を使うと、受信 側で正しく表示されないことがあります。
- ▶ドコモ以外の海外通信事業者のお客様との間でも送受信が可能です。ご利用可能な国・海外通信事業者についてはドコモのホームページをご覧ください。

待受画面で図▶[新規SMS作成]

SMS作成<新規> 宛先 本文

7 [宛先]を選択▶入力方法を選択

電話帳から選択する	【電話帳検索】→相手を選択電話番号が20桁を超える場合、超えた部分は削除されます。
直接入力する	「直接入力」→宛先を入力して ・電話番号(最大20桁まで)を入力します。 ・ ②を 1 秒以上押すと[+]を入力できます。[+]を入力した場合は、6計21桁まで入力できます。 ・ 宛先がドコモ以外の海外通信事業者の場合は、[+](「②を 1 秒以上押す)、国を1 秒は一次の場で入力します。携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力します。また、「010」、国番号、相手先携帯電話番号が「0」で始まる場合は「0」を除いて入力しても送信できまっ、受信した海外からのSMSに返信する場合は、「010」を入力してを対して、一次では、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、一次の場合は、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、「010」を入力して、100~100~100~100~100~100~100~100~100~100
メール送信 履歴から 選択する	[メール送信履歴]→相手を選択→④ ● SMSのメール送信履歴がある場合に選択できます。
メール受信 履歴から 選択する	[メール受信履歴]→相手を選択→④ ● SMSのメール受信履歴がある場合に選択できます。
宛先を確認 する	宛先を選択→[宛先確認] ● 名前やメールアドレスを確認で きます。

■ 電話帳に登録されている相手の場合、宛先欄に 名前が表示されます。

[本文]を選択 本文を入力して ・

SMS本文入力設定を[日本語(70文字)]に設定している場合は、最大全角・半角70文字まで入力できます。

[英語(160文字)]に設定している場合は、半角英数字のみを最大160文字まで入力できます。

● 改行[4]は、[日本語(70文字)]に設定している場合は1文字、[英語(160文字)]に設定している場合は2文字としてカウントされます。スペース(空白)は1文字としてカウントされます。

● [英語(160文字)]に設定している場合、[]^{{}~ は、本文入力画面では半角1文字としてカウントされますが、送信するときに全角1文字としてカウントされるため、本文入力画面で160文字以内でも[送信できませんでした]と表示され、送信されないことがあります。

4

᠍(送信)

- 送信が完了すると、[送信完了しました]と表示 されます。
- 送達通知を設定するときは、●を押し、[SMS送 達通知設定]を選択し、[要求する]または[要求 しない]を選択します。
- 有効期間を設定するときは、●を押して[SMS有効期間設定]を選択し、有効期間を選択します。

お知らせ

- 宛先入力では、[+]は先頭でのみ有効となります。
- ●電波状況などにより、送信できない場合があります。送信できなかったSMSは、未送信SMSとして保存されます。
- ■電波状況などにより、受信側で文字が正しく表示されない場合があります。
- SMSはiモード契約をしていなくても送信できます。
- FOMA端末では、movaサービスのiモード端末からのショートメールをSMSとして受信できます。
- 受信SMSと送信SMSを合わせて最大20件まで、 FOMAカードに保存できます。未送信SMSを FOMAカードに保存することはできません。
- 電話帳の機能別ロック中は、電話帳に登録されている相手でも名前は表示されません。
- 送信時に設定した送達通知や有効期間は、メール設定のSMS送達通知設定やSMS有効期間設定には反映されません。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、 SMSは作成できません。
- BナンバーからはSMSを送信できません。

編集中に電話がかかってくると

● 通話後、着信前の画面に戻り編集を続けることができます。

「186」/「184」を付けたとき(© P.47)

● 「184」を付けた場合は、SMSが送信されますが、発 信者番号も通知されます。

SMSを保存しておき、あとで送信する <SMS保存>

SMSの作成中に操作を中断しなければならないときや、作成したSMSを保存しておきたいときは、FOMA端末(本体)に一時保存できます。また、保存したSMSを編集して送信できます。

- SMSの作成については、P.242を参照してください。
- 未送信SMSと送信SMSはiモードメールと合わせて、それぞれ最大500件まで、FOMA端末(本体)に保存できます。

■ 未送信SMSを保存する

SMSの作成中(☞ P.242の操作 1 ~ 3) に圖 ▶ [保存]

● 作成中のSMSが、未送信SMSとして保存されます。

お知らせ

- SMS作成中に○を押すと、終了確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、SMSの作成を中止できます。ただし、作成を中止したSMSは保存されません。
- 未送信SMSはFOMAカードにコピー(保存)できません。

■ 保存したSMSを編集・送信する

未送信メール一覧画面 (©FP.225) で SMSを選択

項目を選択▶編集して圖(送信)

新規作成時と同様に編集できます。詳しくは、 P.242の操作2~3を参照してください。

■ 送信したSMSを編集・再送する

送信メール一覧画面 (©FP.225) でSMS を選択

編集・再送する

編集する ■または または ★ 新規作成時と同様に編集できます。詳しくは、P.242の操作2~3を参照してください。

再送する 📵 → [再送]

SMS受信

SMSを受信したときは

SMSが送られてきたときは自動的に受信します。

- 受信SMSはiモードメールと合わせて最大1000件までFOMA端末(本体)に保存できます。受信メールのサイズによっては、保存できる件数が異なります。
 - SMSが届くと、自動的に受信する

2 受信終了後、SMSの受信完了画面が表示 され、SMS着信音が鳴る(「M]表示)

● 受信完了画面で、何も操作しないでそのままにしておくと、約30秒後、自動的に受信前の画面に戻ります。待受画面に戻ると[図](新着メールあり)が表示されます。このときは、待受画面で●を押し、[図](新着メールあり)・覧選択すると、受信BOX一覧画面が表示されます。



待受画面に表示されるマークの意味

M (赤文字)	未読SMSがあります。
	未読 i モードメールと未読SMSの 両方があります。
	FOMA端末(本体)内のiモードメールやSMSがいっぱいです。
M (青文字)	FOMAカード内のSMSがいっぱい です。
(赤色)	FOMA端末(本体)内の i モード メールやSMS、FOMAカード内の SMSがいっぱいです。

[メール]を選択

フォルダを選択▶SMSを選択

● 受信SMSの見かたについては、P.244「受信した SMSを見る」を参照してください。

お知らせ

- SMS着信音は変更できます(図 P.121)。
- FOMAカード内のSMSは上書きされません。
- FOMA端末(本体)に保存された受信SMSを FOMAカードにコピーできます。ただし、SMS送達 通知はコピーできません。
- 送信SMSをFOMAカードにコピーすると、それに対応するSMS送達通知もFOMAカードにコピーされます。

待受中以外の状態で受信したとき

受信・自動送信表示を[通知優先]に設定している場合、SMS着信音が鳴り、ディスプレイにマーク(愛子243)と受信完了画面が表示されます。

SMSがあるかどうかを問い合わせる <SMS問い合わせ>

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなど に送られてきたSMSはSMSセンターに保管されてい ます。SMSセンターに問い合わせて受信できます。

待受画面で図▶[SMS問い合わせ]

● 右の画面が表示されたあ と、SMSセンターにSMS が保管されていると、自動 受信が始まります。

SMSセンターに問い 合わせを行いました

- FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいの場合は、それ以上SMSを受信できません。未読 SMSを確認/削除するか、保護を解除してください (★ア・230)。読んだり、保護を解除したSMSは、受信 時に古いものから上書きされます。
- 問い合わせをしたあと、自動受信がすぐに始まらない場合があります。

受信したSMSを見る<受信SMS表示>

- 受信したSMSは[受信トレイ]に保存されます。ただし、振分け条件設定(でP.233)の条件に合致していた場合は、設定したフォルダに保存されます。
- FOMAカードにコピーした受信SMSも[受信トレイ] に保存されます。

待受画面で図 ▶ [受信BOX]

- BOX一覧画面の見かた(@P.225)
- 送信SMSを表示するときは、待受画面で図を押して[送信BOX]を選択します。
- ◆ 未送信SMSを表示するときは、待受画面で回を 押して「未送信BOX」を選択します。

フォルダを選択▶SMSを選択

- メール一覧画面/表示画 面の見かた(**☞** P.225)
- FOMAカード内の受信 SMSを表示するときは、 [受信トレイ]を選択し、 SMSを選択します。[受信

受信トレイ To ©07/12/25 14:06 円ドコモ太郎 よろしく -END-

SMS表示画面

トレイ]には、FOMA端末(本体)内とFOMAカード内の両方の受信SMSが一覧表示されます。 マークで区別してください(をア):225)。

- ◆ FOMAカード内の送信SMSを表示するときは、 「送信トレイ]を選択し、SMSを選択します。
- 表示を終わるときは、○ 表示を終わるときは、

お知らせ

● 受信SMSは i モードメールと合わせて、最大1000 件までFOMA端末(本体)に保存できます。

受信したSMSに返信する<SMS返信>

- - 受信SMSの本文を引用して返信するときは、 SMS表示画面で値を押し、「返信/転送]→[引 用返信]を選択し、SMSを作成します。
 - ◆本文の文字数は、SMS本文入力設定に従います。 ただし、引用返信/転送のSMSの内容によって は、送ってきた相手のSMS本文入力設定に従う 場合があります。
 - 本文内に日本語が入力されている場合
 - 本文が70文字以上の場合
 - 詳しくは、P.242の操作2~3を参照してください。

お知らせ

- SMSはクイック返信できません。
- 送信元が非通知設定、公衆電話、通知不可のSMSには返信できません。
- FOMAカード内のSMSへの返信SMSを作成中に保 存した場合、未送信SMSはFOMA端末(本体)に保存 されます。
- 送信元がドコモ以外の海外通信事業者の場合、宛先の先頭に[+]が自動的に入力されます。

受信したSMSを転送する<SMS転送>

- - ▶ [転送] ▶ SMSを作成して (送信)
 - 詳しくは、P.242の操作2~3を参照してください。

SMS設定

SMSの設定を行う

SMSセンターの設定をする <SMSセンター設定>

SMSセンターの接続先を変更できます。

 \bullet FOMAカードが挿入されていない場合は設定できませh。

※ 通常は設定を変更する必要はありません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS 設定] ▶ [SMSセンター設定]



【ユーザ設定】 SMSセンターのアドレ スを入力して ●

- アドレスは最大20桁まで入力できます。
- [International] / [Unknown]

相手に届いたら通知を受け取る <SMS送達通知設定>

送信するSMSの送達通知を受け取るかどうかを設定できます。

FOMAカードが挿入されていない場合は設定できません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS 設定] ▶ [SMS送達通知設定]



🖊 送達通知を受け取るかどうかを選ぶ

- SMS送達通知はSMSで届きます。
- SMS送達通知は、SMS作成時にも設定できます。
- SMS送達通知単独ではFOMAカードへコピー、 microSDメモリーカードへコピー、赤外線送信、 i C送信することはできません。

SMSに有効期間を設定する <SMS有効期間設定>

送信したSMSが圏外などで届かなかった場合に SMSセンターに保管する期間を設定します。0日~ 3日を選択できます。

0日を設定すると一定時間後、再送したのちにSMSセンターから削除されます。

● FOMAカードが挿入されていない場合は設定できません。

待受画面で図 ▶ [メール設定] ▶ [SMS設定] ▶ [SMS有効期間設定] ▶ 期間を選択



お知らせ

● 有効期間設定は、SMS作成時にも設定できます。

本文に入力できる文字を設定する <SMS本文入力設定>

FOMAカードが挿入されていない場合は設定できません。

入力する文字の種類を選択

種類 日本語(70文字) 英語(160文字)

SMSをFOMAカードに保存する

FOMA端末(本体)に保存されているSMSを、 FOMAカードにコピーできます。FOMAカードには、受信SMS、送信SMS合わせて最大20件まで保存できます。

あらかじめFOMAカードを挿入しておいてください。

FOMA端末(本体)のSMSをFOMAカードにコピーする

例:受信SMSの場合

待受画面で図 ▶ [受信BOX] ▶ フォルダ を選択

- 受信メール一覧画面が表示されます。
- 送信SMSのときは、待受画面で回を押し、〔送信 BOX〕を選択し、フォルダを選択します。
- SMS表示画面からコピーするときは、SMS表示画面で圖を押し、「移動/コピー」→ [FOMAカードへコピー]→ [はい] を選択すると、コピーされます。

7 FOMA端末(本体)内のSMSを選んで◎ ► 「移動/コピー」

● FOMA端末(本体)内のSMSを選んだ場合に、サ ブメニューに[FOMAカードへコピー]が表示さ れます。

マークの意味

■ FOMA端末(本体)内

8M8	未読SMS	(%)	未読SMS(保護有)
.	既読SMS	<u>6</u>	既読SMS(保護有)
(S) (S)	送信済みSMS	<u>a</u>	送信済みSMS (保護有)

■ FOMAカード内

1) B	未読SMS
(H)	9	既読SMS
4 1	9	送信済みSMS

「FOMAカードへコピー」▶コピー方法 を選択

● 受信SMSは[受信トレイ] に、送信SMSは[送信トレイ]にコピーされます。



1件コピーする	[1件コピー]→[はい]
選択してコピーする	[選択コピー]→SMSを選択(< り返し可)→ 園 →[はい]

- 未送信SMSはFOMAカードにコピーできません。
- SMS送達通知はコピーできません。
- ト書きコピーはできません。
- 選択コピーの場合、FOMA端末(本体)のSMS件数が 50件以下のときは、③(全選択)/③(全解除)を押 して、すべてを選択/解除できます。
- FOMAカードの最大保存件数を超えると、コピーが 中止されます。
- 送信SMSをFOMAカードにコピーすると、それに対応するSMS送達通知もFOMAカードにコピーされます。ただし、送信日時はコピーされません。

FOMAカード内のSMSをFOMA端末(本体)にコピーする

例: 受信SMSの場合

受信BOX一覧画面(CFP.225)で[受信 トレイ]フォルダを選択

- 送信SMSのときは、待受画面で回を押して[送信BOX]を選択し、[送信トレイ]フォルダを選択しします。
- SMS表示画面からコピーするときは、SMS表示画面で回を押し、「移動/コピー」→「本体へ1件コピー」→「はい」を選択すると、コピーされます。

7 FOMAカード内のSMSを選んで働▶ [移動/コピー]


マークの意味

1E5 1888	FOMAカードの未読SMS
(3E)	FOMAカードの既読SMS
	FOMAカードの送信済みSMS

受信SMSをコピーし

はい いいえ

- FOMAカードのSMSを選 ルだ場合に、サブメニュー に[本体へコピー]が表示 されます。
- 受信SMSは[受信トレイ] に、送信SMSは[送信トレイ] イ]にコピーされます。



お知らせ

- ◆ 上書きコピーはできません。
- FOMA端末(本体)の最大保存件数(受信SMSは i モードメールと合わせて最大1000件、送信SMS は最大500件)を超えると、コピーが中止されます。

ます。

SMS削除

SMSを削除する

SMSは、P.231「メールを削除する」と同じ方法で削除できます。

メッセージスキャン

迷惑SMS対策

受信したSMSに電話番号やURLが含まれる場合、 SMSを確認する前に確認画面を表示するように設 定できます。

- moperaメールで受信したとき、または留守番電話の 着信通知SMSを受信したときは、確認画面は表示されません。
- 設定方法はP.504を参照してください。
- 受信したSMSを表示するとき は、右の画面で●を押します。



iアプリ

• i アプリとは	くi アプリ>248
●サイトから i アプリをダウンロードする	<ダウンロード>248
● i アプリを実行する	く i アプリ実行>249
ⅰ アプリを自動実行する	<自動起動設定>257
● サイトや i モードメールから i アプリを実行する	くi アプリTo機能>258
● i アプリ待受画面を設定する	く i アプリ待受設定>258
● i アプリを管理する	
● microSDメモリーカード内の i アプリ使用データを表示する	
く i アプリ使用	データ(コンテンツ移行対応)>261
■ i アプリのさまざまな機能を利用する	

iアプリ

i アプリとは

i アプリをサイトからダウンロードすることにより、i モード端末がさらに便利になります。たとえば、i モード端末にいろいろなゲームをダウンロードして楽しめたり、i アプリから電話帳やスケジュールに直接登録できるものや、画像保存・画像取得などデータBOXと連動できる i アプリもあります。

i アプリの詳細については『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。

ダウンロード

サイトから i アプリをダウン ロードする

サイトやインターネットホームページからiアプリのソフトをダウンロードすると、FOMA端末のディスプレイ上で実行できます。

ソフトは最大100件まで保存できます。ただし、メール連動型:アプリのソフトは5件まで保存できます。メモリの使用状況によっては、少なくなることがあります。

サイト(電P.180)やインターネット ホームページ(電P.187)を表示中に、ソ フトを選択

iアプリダウンロード中画面が表示され、ダウンロードが開始されます。

登録データ、携帯 ダウンロードの確認画面で 電話/FOMAカ-[はい] ド(UIM)の製造番 ● 登録データの一覧を確認する 号やmicroSD メモ ときは (登録データ)を押 リーカードを利用 します。 するソフトのとき 「ソフトを起動 [ははい] しますか?]が ● ダウンロードが完了すると自 表示されたとき 動的に起動するように設定さ れているものもあります。こ のようなソフトは、ダウン ロード後すぐにFOMA端末に は保存されません。ソフト終 了後に、保存可能なソフトに ついては、保存するかどうか を選択できます。 「メモリが不足しているか保存 FOMA端末(本 体)のメモリの 可能件数を超えました。上書き 空き容量が不足 しますか?]と表示→[はい]→ しているとき データを選択(くり返し可)→[3] →[はい] ダウンロードを [ダウンロード中]表示中に、[1] 中止するとき

● 別のFOMAカードを使用してダウンロード済み のときは、[異なるFOMAカード (UIM) でダウン ロード済みです。ソフトを上書きしますか?]と 表示されます。[はい]を選択すると、上書きされ ます。ただし、おサイフケータイ対応iアプリの ソフトの場合は、上書きできません。 ● ソフトによっては、ダウンロード完了後にiア プリ設定(待受画面、通信設定、位置情報、番組表 ボタン)の画面が表示されることがあります。

お知らせ

- 電波状況などによりダウンロードが失敗した場合、 途中までダウンロードしたデータを保存しておき、 ソフト一覧から残りのデータをダウンロードする ことができます(をFP.249)。
- ダウンロード時にメモリの空き容量が不足したため古いソフトを削除したあとで、電波状況などによりダウンロードが失敗しても、古いソフトは復活できません。
- 通信設定を[通信しない]に設定すると、情報提供できない場合がありますので、ご注意ください。
- SSL対応のページからiアプリの情報やiアプリ をダウン□ード中は、「風」が表示されます。
- i アプリのソフトによっては、ダウンロードをした あとも自動的に通信を行う場合がありますが、この サービスを利用するにはあらかじめFOMA端末で の設定が必要です。
- i アプリの機能別ロック中に、i アプリダウンロードを行うと、端末暗証番号入力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると、機能別ロックは一時解除され、ダウンロードできます。

選択したソフトがすでにFOMA端末に保存されているとき

ソフトのバージョンが更新されているときは、バージョンアップするかどうかの確認画面が表示されます。

[はい]を選択すると、ダウンロード(バージョンアップ)が開始されます。

おサイフケータイ対応 i アプリのダウンロードができないとき

● ICカード内のデータ容量によっては、ソフト保存 領域に空きがあってもおサイフケータイ対応iア プリをダウンロードできない場合があります。確認 画面に従い、表示されるソフトを削除してから再度 ダウンロードを行ってください(ダウンロードする ソフトによって一部のソフトが削除対象とならな い場合があります)。

また I Cカード内の状態によっては、表示されるソフトをすべて削除する必要があります。その場合は、表示される画面に従って全削除を行うことで、表示されたソフトを一括削除することができます。なおソフトによっては一括削除できないものがあるため、お客様がソフトを起動して、I Cカード内のデータを削除してから、ソフト自体の削除を行う必要があります。

 ◆ I Cカードロック中は、おサイフケータイ対応i ア プリをダウンロードできない場合があります。

メモリエリアについて

 データBOXとiアプリのエリアを共有しています。 データBOXに保存されているデータのデータ量に よっては、iアプリのソフトが保存できない場合が あります。

■ メール連動型 i アプリのダウンロード について

メール連動型iアプリをダウンロードするときは、次の点にご注意ください。

- メール連動型 i アプリをダウンロードした場合、受信BOX、送信BOX、未送信BOXにメール連動型 i アプリ用フォルダが自動的に作成されます。フォルダ名はダウンロードしたメール連動型 i アプリ名となり、変更できません。
- メール連動型 i アプリ用フォルダは、最大 5 個保存可能です。
- 同じフォルダを利用するメール連動型iアプリが、 すでにソフト一覧にある場合、そのソフトはダウン ロードできません。
- メール連動型:アプリ用フォルダのみが残っており、そのフォルダを利用するメール連動型:アプリを再ダウンロードしようとした場合、フォルダを利用できます。フォルダを利用しない場合は、フォルダを削除して新規フォルダを作成できます。新規フォルダを作成しない場合は、メール連動型:アプリをダウンロードできません。
- メール連動型 i アプリを残したままで、対応する メール連動型 i アプリ用フォルダは削除できません。ソフトがない場合はフォルダを削除できますが、 受信BOX、送信BOX、未送信BOXに作成されたフォル ダがまとめて削除されます。
- メールの機能別ロック中(でア.147)は、メール連動型:アプリをダウンロードできません。
- メールの機能別ロック中、メールフォルダ名を変更 するメール連動型iアプリは、ダウンロードしたり バージョンアップできません。
- メールの機能別ロック中、新規メールフォルダを作成するメール連動型iアプリはダウンロードできません。

ダウンロード時に i アプリの情報を見る<ソフト情報表示設定>

待受画面で**● ▶ [i アプリ] ▶ [ソフト** 情報表示設定] ▶ [ON]

● ダウンロードを開始する と、ソフト情報が表示され ます。



i アプリ実行

i アプリを実行する

● ソフトによっては、起動したときに自動的に通信するものがあります。あらかじめ通信設定(257P.251) で通信しないようにしたり、起動するたびに接続するかどうかを確認するよう設定できます。

待受画面で 🗟 (又)を 1 秒以上押す

- あサイフケータイ対応
 i アプリのソフトのみを表示するときは、待受画面で®を押し[あサイフケータイ]→[ICカードー覧]を選択します。
- GPS対応 i アプリのソフトのみを表示するときは、 特受画面で ● を押し [LifeKit] → [GPSメ



ソフト一覧画面

- ニュー]→[対応 i アプリ]を選択します。

 DOMXクレジットアプリを起動するときは、待
 受画面で⑥を押し[おサイフケータイ]→
 [DCMX]を選択します。
- 選択しているソフトの設定状態によって、次のマークが表示されます。

マークの意味

æ	i アプリ待受画面の機能を持ったソフト
OZ RUTO	自動起動の機能を持ったソフト
©⊒ SSL	SSL通信でダウンロードしたソフト
Ժ	i アプリDXのソフト
æ	メール連動型 i アプリのソフト
Ø	i アプリ待受画面に設定されているソフト
PUTO	自動起動が設定されているソフト
	通信する機能を持ったソフト
Ē	i アプリ使用データをmicroSDメモ リーカードに保存できるソフト
	FOMAカード動作制限が設定されているソフト
C	おサイフケータイ対応 i アプリのソフト
Š	GPS対応 i アプリのソフト
	途中までダウンロードしたソフト
	i Cお引っこしサービスを利用して移し替えたあとのソフト(@FP.264)

実行するソフトを選択

- i アプリ起動中画面が表示され、ソフトが起動します。
- 途中までダウンロードした ソフトの場合、「データが不 足しています。残り全てを ダウンロードしますか?」 と表示されます。「はい]を



選択すると、ダウンロードを開始します。

- ソフトを終了するときは、ソフト実行中に 押し、「はい〕を選択します。
- i Cお引っこしサービスを利用して移し替えた ソフトをICカード一覧から選んだ場合、「ソフ トをダウンロードしますか?]、または[ソフト をダウンロードするためにサイト接続します か?]と表示されます。[はい]を選択するとソフ トのダウンロードを開始、またはサイトに接続 します。

お知らせ

- きせかえツールが[White]/[Black]の場合は、カスタ ムメニュー画面からソフト一覧画面を表示したあと で配を押すと、カスタムメニュー画面に戻ります。
- i アプリのダウンロード時に使用したFOMAカー ドと同じFOMAカードを挿入していないと実行(起 動)できない i アプリがあります。
- サフト実行中にアラーム(アラーム/スケジュール) アラーム/視聴予約アラーム/録画予約アラーム) で設定した時刻になると、ソフトは中断され、ア ラーム画面が表示されます。アラーム画面を終了す ると再開されます。i アプリのソフトによっては、 アラームが動作したときにソフトを終了するもの もあります。
- メール連動型 i アプリは、受信BOX、送信BOX、未送 信BOXからも起動できます。各フォルダー覧から メール連動型iアプリフォルダを選択してください。
- ⅰ アプリによっては、起動時にソフトのバージョン が更新されていた場合に、確認画面が表示されバー ジョンアップできます。
- 3Dポリゴンエンジン搭載により、i アプリで立体 画像を表示できます。 3Dポリブンは、多角形(三角形や四角形など)を組み
 - 合わせることにより、立体的で奥行きがある画像を 表現します。
- ソフト実行中に通信回数が多くなると、[i アプリ の通信回数が多くなっています。通信を継続します か?]と表示され、通信を行うかどうかを選択でき ます。
- ソフト実行中にビューアポジションにすると横画 面で表示されます。i アプリのソフトによっては [縦に戻してご利用下さい]と表示され、ソフトは中 断されます。通常ポジションに戻すとソフトが再開 されます。
- ⅰ アプリのソフトによっては、ⅰ アプリ使用データ をmicroSDメモリーカードに保存できるものがあ ります。保存したiアプリ使用データは、iアプリ 使用データ一覧で確認できます。また、i アプリ使 用データを利用するソフトは、i アプリ使用データ の情報表示で確認できます(@FP.261)。
- i アプリ使用データの保存・削除中に、microSDメ モリーカードや電池パックを抜くと、i アプリ使用 データを参照できなくなる場合があります。その場 合は、microSDメモリーカードをFOMA SH905iで フォーマットしてください。フォーマットを行う と、microSDメモリーカード内のデータはすべて消 去されます。
- microSDメモリーカードに保存したデータは、他の 機種で利用できない場合があります。

お知らせ

- 同時に起動している他の機能がmicroSDメモリー カードを使用している場合は、i アプリから microSDメモリーカードの読み書きをすることが できない場合があります。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、 メール連動型iアプリは利用できません。

i アプリDXを起動するとき

- ⅰ アプリDXのソフトによっては、有効性を確認す るために通信設定にかかわらず通信するものがあ ります。通信する回数やタイミングは、ソフトによ り異なります。
- 日付・時刻を正しく設定していないときは、有効性 の確認は実行されずソフトは起動できません。
- ソフトが無効になった場合、有効性を確認できるま ではソフトを起動できません。

関連操作

ショートカットメニューから起動する 待受画面で(*) ▶ ソフトを選択

音量を調節する<i アプリ音量設定>

待受画面で● [i アプリ] ▶ [i アプリ音量設定] **)** ()/() **)** ()

ソフトの情報を表示する<ソフト情報表示> ソフト一覧画面でソフトを選んで □ ▶ [ソフト情報 表示]

ソフト一覧画面の表示方法を変更する ソフト一覧画面で€

電池マークを表示するかどうかを設定する <電池マーク表示設定>

- 1 待受画面で
 ▶ [i アプリ] ▶ [電池マーク表示 設定]
- 2 [ON]/[OFF]

関連操作のお知らせ

ショートカットメニューについて

- よく使うiアプリのソフトなどを、あらかじめ登録 しておく必要があります(cr P.410)。
- ◆ 待受画面にカレンダーが表示されているときは、 ▶を押しカレンダー表示を解除してから操作して ください。

i アプリ音量設定について

ⅰ アプリによっては音の鳴らないものもあります。

ソフト情報表示について

- 表示される情報はソフト名、バージョン、ソフト提 供、ソフト保存領域、プロファイルバージョン、対応 機種、自動起動の時間間隔、SSL接続などです。
- 表示される i アプリのソフト名は変更できません。

ソフト一覧画面の表示切替について

● 🖥を押すごとに、グラフィカル表示→アイコン表示 →リスト表示の順に切り替わります。

電池マーク表示設定について

● 全画面表示する i アプリの場合に有効となります。

i アプリの省電力を設定する <省電力設定>

i アプリ起動中に照明・省電力設定(20ア).132)に従ってディスプレイの表示がOFFになってから設定した時間を過ぎるとi アプリを一時中断してバッテリーの消費を抑えることができます。

- 設定した時間内に次の動作が行われた場合、設定した時間が経過してもiアプリの省電力モードにはなりません。動作終了後に省電力設定が有効になり、設定した時間が経過するとiアプリの省電力モードになります。
 - FOMA端末の操作
 - i アプリからのパケット通信
 - i アプリからmicroSDメモリーカードへのアクセス

待受画面で ● ▶ [i アプリ] ▶ [省電力 設定] ▶ [ON] ▶ 省電カモードになるま での時間を選択

時間	1分後	3分後	5分後
	2分後	4 分後	

● 省電力時間設定の設定時間は、ディスプレイの 表示がOFFになってから省電力モードになるま での時間です。

お知らせ

- i アプリの省電力モード中にソフトを再開すると きは、いずれかのボタンを押し、再開確認画面で[確認]を選択します。
- ⅰ アプリ待受画面の場合、待受画面で四を押して ⅰ アプリを起動すると省電力モードの対象になり ます。

通信を行うかどうかを設定する <通信設定>

i アプリ実行中に通信を行ってもよいかどうかを、 ソフトごとに設定します。

- ここでの設定は通信を利用するソフトに対してのみ 有効です。
- ソフトのダウンロード時は、[通信する]に設定されています。

ソフト一覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで⑩ ▶ [ソフト利用設定]

7 [通信設定]を選択 ▶ 項目を選択

項目	通信する	起動ごとに確認
	通信しない	

3 (完了)

お知らせ

● 通信設定を[通信しない]に設定すると、動作しない場合やタイムリーな情報提供ができない場合があります。また、起動しないソフトもありますので、ご注意ください。

お知らせ

● i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどは、インターネットを経由して送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります(「i アプリで利用する画像」とは、起動中のソフトからカメラ機能を起動して撮影した画像、起動中のi アプリから赤外線通信機能を利用して取得した画像、起動中のソフトからデータBOXを参照して取得した画像です)。

アイコン情報通知を許可するかどうか を設定する<アイコン情報設定>

i アプリ実行中に未読のメール・メッセージR/Fの有無、電池残量、圏内・圏外情報、マナーモードの設定状態などのアイコンの有無を、ソフトへ通知してもよいかどうかをソフトごとに設定します。

- ここでの設定はアイコン情報を利用するソフトに対してのみ有効です。
- ソフトのダウンロード時は、[利用する]に設定されています。

ソフト一覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで個 ▶ [ソフト利用設定]

7 [アイコン情報設定]を選択 ▶ [利用する] / [利用しない] ▶ 副 (完了)

お知らせ

- アイコン情報が必要なソフトの場合、〔利用しない〕 に設定すると動作しないことがあります。
- アイコン情報設定を[利用する]に設定すると、未読のメール・メッセージR/F、電池残量、マナーモード、圏内・圏外のアイコンの有無がお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」と同様にインターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信される場合があるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。

電話帳や履歴の参照を許可するかどう かを設定する<電話帳/履歴参照>

i アプリには、電話帳、リダイヤルや着信履歴の参照を許可するかどうかを設定できるものがあります。[許可する]に設定した場合、i アプリから電話帳、リダイヤルや着信履歴を自動的に参照できます。

- ここでの設定は電話帳や履歴情報を利用するソフト に対してのみ有効です。
- ソフトのダウンロード時は、[許可する]に設定されています。

ソフト一覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで⑩ ▶ [ソフト利用設定]

【ソフトからの電話帳/履歴参照を]を選択 ▶[許可する]/[許可しない] ▶ (記(完了)

お知らせ

● [許可しない]に設定すると、ソフトによっては利用できないものもありますので、ご注意ください。

着信音や画面の変更を許可するかどう かを設定する<着信音/画像変更>

i アプリには、着信音や画面の変更を許可するかどう か、また、変更時に確認画面を表示するかどうかを設定 できるものがあります。[許可する]に設定した場合、

i アプリから着信音や画面を自動的に変更できます。

● ソフトのダウンロード時は、[許可する]・[表示しな い]に設定されています。

ソフトー覧画面(©TP.249)で、ソフトを 選んで■ 「ソフト利用設定】

「ソフトからの着信音/画像/メニュー アイコン変更を]を選択 ▶ [許可する] ∕ [許可しない]

[変更ごとに確認画面を]を選択 ▶ [表示 する]/[表示しない] ▶ 🗊 (完了)

位置情報を利用するかどうかを設定する <位置情報利用設定>

GPS対応i アプリで位置情報を利用するかどうかを 設定します。

● ソフトのダウンロード時は[利用する]に設定されて います。

ソフトー覧画面(©TP.249)で、ソフトを

[位置情報利用設定]を選択 > [利用す る]/[利用しない] 🏲 🗐 (完了)

ワンセグから起動する番組表iアプリ を設定する<番組表ボタン設定>

ワンセグで利用できる番組表iアプリを設定します。 ● ソフトのダウンロード時は[設定しない]に設定され ています。

ソフトー覧画面(©TP.249)で、ソフトを 選んで | **本組表ボタン設定**]

[設定する]

モーショントラッキング対応の i アプ リについて

FOMA端末は、カメラの認識技術を使用してi アプ リを操作(FOMA端末を傾けたり振ったり)する 「モーショントラッキング」に対応しています。

- 以下のような場合はご利用になれないことがあります。
 - カメラのレンズが汚れているとき
 - 着用している服が背景と似通っているとき
 - 移動中など、背景が一定していないとき
 - 暗い場所や背景が明るすぎる場所にいるとき

警告

FOMA端末を傾けたり振ったりして操作できるアプ

振りすぎなどが原因で、人や物などにあたって事故や 破損などにつながる可能性があります。

操作する際は、FOMA端末をしっかりと握り、必要以上 に振りすぎず、周囲の安全を確認して操作しましょう。 モーショントラッキング対応i アプリはカメラを使 用して動作を検知します。操作中は指でカメラを隠さ ないようにご注意ください。

ソフトから他のソフトを起動する

ソフトによっては、他のソフトを起動できるものが あり、ソフト一覧に戻ることなくソフトを楽しむこ とができます。

- 起動するソフトが指定されていないときは、画面の 指示に従ってソフトを選択します。
- 起動するソフトがFOMA端末に保存されていない場 合は、ダウンロードする必要があります。

お買い上げ時に登録されているソフト

お買い上げ時には、以下のソフトが登録されています。

- デビル メイ クライ for SH
- 直感♪プレーパーク
- しゃべって翻訳 for SH
- 地図アプリ
- FOMA通信環境確認アプリ
- iD 設定アプリ
- DCMXクレジットアプリ
- 楽オク出品アプリ2
- i アプリバンキング
- Gガイド番組表リモコン
- お買い上げ時に登録されているソフ トを削除後にもう一度ご利用になる 場合、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードできます。 [i Menu]→[メニューリスト]→

「ケータイ電話メーカー]→[SH-MODE]



サイト接続用 ORコード

■ 直感♪プレーパーク

FOMA端末を傾けたり、振った りして楽しめるモーショント ラッキング対応のゲームです。 3つのミニゲームで、スコアに よって金/銀/銅メダルを獲得 できます。プレイヤーを上手に コントロールして、金メダルを めざしてください。

● 本アプリはモーショントラッ キングに対応しています。



CORPORATION

ソフトを起動する

ソフト一覧画面(☞P.249)で[直感♪プ レーパーク]

● ソフトが起動しアラート画面が表示されたあ と、TOP画面が表示されます。

TOP画面で⊙

 はじめて起動した場合は、TUTORIAL(チュートリアル)画面が表示されます。TUTORIAL (チュートリアル)が終了すると、クラブハウス 画面が表示されます。次回起動時からは、直接クラブハウス画面が表示されます。

ゲームを選択

- ■を押すと、オプション画面が表示されます。
- ■を押すと、ゲーム中の音量を変更できます。

ゲームの種類と主な操作

• フリフリ!ドラコン

ゴルフボールをショットし、アイテムやギミックをうまく利用して、ボールを遠くに飛ばします。

● FOMA端末を振るとパワーが上昇します。パワーや 角度を決定するときは、●を押します。アイテムを獲得したときは、●を押して使用します。

狙って!クレー

制限時間内にクレーやアイテムを撃ち落とす、射撃ゲームです。

FOMA端末を傾けて照準を合わせ、●または®を押して撃ち落とします。

● 傾けて!カート

カートを操作して、障害物を避けながらゴールをめ ざします。

FOMA端末を左右に傾けてハンドリングし、⑥または⑥を押して進みます。⑥または⑥を押し続けるとカートのスピードが上がります。

• ステージモード

「通常モード」と「とことんモード」があります。すべてのゲームで金メダルを獲得すると、「とことんモード」が選択可能になります。

クラブハウス画面で○を押すと「とことんモード」を 選択できます。

お知らせ

ずーム中のオプション画面でゲーム中の振動の有無、ボタンの操作設定などを行うことができます。

TUTORIAL(チュートリアル) について

 ◆ TUTORIAL(チュートリアル)では基本操作の練習が できます。TUTORIAL(チュートリアル)は、クラブハ ウスのオプション画面から何度でも利用できます。

■ デビル メイ クライ for SH

デビルハンター「ダンテ」を操作し、さまざまなミッションをクリアしていくワイド大画面対応の本格的3Dアクションゲームです。縦画面や横画面でお楽しみいただけます。





©CAPCOM 2007

ソフトを起動する

ソフトー覧画面 (*ぽ* P.249) で[デビルメ イクライforSH]

● ソフトが起動し、タイトル画面が表示されます。

[NEW GAME]

[OPTION]を選択すると、OPTION(オプション) 画面が表示されます。

ミッションモード

ストーリーに沿ってミッションをクリアして行く、ゲームのメインとなるモードです。ミッションによりさまざまなクリア条件があります。

チャレンジモード

体力がなくなるまで敵を倒しながら魔塔を登ってい 〈モードです。

● ミッションモードをいずれか 1 ルートをクリアする ことで選択可能となります。

お知らせ

- オプション画面でゲームの中の画面、音、振動、ボタンの操作設定などを行うことができます。
- 横画面に設定した場合は、FOMA端末を横向きに 持った状態で操作してください。ただし、ビューア ポジションでは操作できません。

■ 地図アプリ

SH905iに搭載されているGPS機能を利用して、目的 地を検索したり、交通手段によるルートを表示した りすることができる便利アプリです。

- 通信時には別途パケット通信料がかかります。
- ◆ 本アプリはモーショントラッキングに対応しています。
- 「地図アプリ」の操作方法については、P.275「GPS対応iアプリを利用する」を参照してください。

■ Gガイド番組表リモコン



メイン画面

テレビ番組表とAVリモコン機能が1つになった月額利用料が無料の便利アプリです。

知りたい時間の地上デジタル、地上アナログ、もしくはBSデジタルのテレビ番組情報をいつでもどこでも簡単に取得できます。テレビ番組のタイトル・番組内容・開始/終了時間などを知ることができます。また、番組表からワンセグを起動することができます。ワンセグから番組表を起動することもできます。気になる番組があったら、インターネットを通じて番組をDVD//ードディスクレコーダーだ必要になります。ご利用の際には本アプリの初期設定が必要です。)。

さらにテレビのジャンルや好きなタレントなどの キーワードで番組情報の検索が可能です。また、テレ ビ・ビデオ・DVDプレーヤーのリモコン操作ができ ます(一部対応していない機種もあります)。

- ※ リモコンの操作時の注意事項については、P.356「赤 外線リモコン機能を利用する |を参照してください。
- ※ はじめて利用するときは、初期設定を行って利用規 約に同意する必要があります。
- ※ 別途パケット通信料がかかります。
- ※ 海外でのご利用時は、FOMA端末の日時設定を日本 時間に合わせてください。
- ※ Gガイド番組表リモコンはメール機能を利用するた め、2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は 利用できません。
- ※ 画面はイメージです。実際の画面とは異なります。お 住まいの地域に応じた番組表が表示されます。
- ※ Gガイド番組表リモコンの詳細については『ご利用ガ イドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。

視聴予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で視聴したい番組を 選択し、ワンセグの視聴予約をすることができます。

• 視聴予約の方法

メイン画面で視聴予約したい番組を選び、メニュー の[視聴予約]から[予約実行]を選択すると視聴予約 画面が表示されますので、画面に従って視聴予約を 行ってください。

録画予約機能について

本アプリの地上デジタル番組表で録画したい番組を 選択し、ワンセグの録画予約をすることができます。

• 録画予約の方法

メイン画面で録画予約したい番組を選び、メニュー の[#ワンセグ録画予約]から[予約実行]を選択する と録画予約画面が表示されますので、画面に従って 録画予約を行ってください。

● メイン画面で録画予約したい番組を選び、田を押し ても録画予約をすることができます。

リモート録画予約機能について

リモート録画予約に対応しているDVDハードディ スクレコーダーをお持ちの場合には、インターネッ トを通じて、外出先などから本アプリの番組表より 録画予約をすることができます。リモート録画予約 には本アプリにおいて初期設定が必要です。

• 初期設定の方法

DVDハードディスクレコーダーにイン ターネット接続の設定をする。

● ご利用のDVDハードディスクレコーダーの取扱 説明書をご確認ください。

メイン画面で (メニュー) [リモー ト録画予約]

● ガイダンスに従って初期設定を進めてください。

● 番組予約の方法

初期設定が完了したあと、お好きな番組を指定して メニューから[リモート録画予約]を選ぶと、イン ターネット経由で本アプリで設定したDVDハード ディスクレコーダーと接続し、録画予約をすること ができます。

- ※ すでに同じ時間に予約されている場合は、番組表に メッセージが表示されます。
- ※ご利用には、別途パケット通信料がかかります。

おすすめ情報をメールで受け取る

.TVメールを設定すると、キーワードに応じた番組情 報をメールで受け取ることができます。メールから 直接本アプリを起動したり、TVメールサイトから番 組検索結果を表示したりできます。


番組詳細情報について

放送局サイトや番組関連サイトへのリンクが表示さ れている場合は、リンクを選択すると、サイトやイン ターネットホームページが表示されます。

■ しゃべって翻訳 for SH

英語が苦手な方のためのコミュ ニケーションツールです。

FOMA端末に向かって話した日 本語や英語の音声を文字に変換 し、日本語を英語に、英語を日本 語に翻訳します。



- 初回利用時から60日間はおた めし期間として、すべての機能 を使用することができます。初
 - 回利用時から61日日以降は一部の機能を使用できま this
- 通信時には別途パケット通信料がかかります。
- ◆ 本アプリは海外でも利用することができます。海外 でのパケット通信料は、日本国内でのパケット通信 料と異なります。

ソフトを起動する

ソフト一覧画面(©FP.249)で、[しゃ べって翻訳 SH]

- タイトル画面が表示されます。
- はじめて起動した場合は、本アプリの説明や利 用規約、注意事項が表示されます。利用規約に同 意し、注意事項を確認してください。続けて チュートリアル画面が表示されます。チュート リアルが終了すると、タイトル画面が表示され ます。次回起動時からは、直接タイトル画面が表 示されます。
- (En/英)/ (Jp/日)を押すと、表示される 言語が英語/日本語に切り替わります。

日本語を英語に翻訳する

タイトル画面で[翻訳] ▶ [日→英 翻訳]

● 英語を日本語に翻訳する場合は、[英→日 翻 訳]を選択します。

シーンを選択 ▶ [次へ]

プロフィールを選択 ▶ [次へ]

はじめて利用するときや、該当するプロフィールがない場合は、「プロフィールの編集」を選択します。

● ▶ 画面の指示に従って、翻訳したい 言葉を送話口に向かって話す ▶ ●

- 翻訳中画面が表示されたあと、翻訳結果画面が表示されます。
- 発話は10秒以内で完了してください。約10秒経 過すると、自動的に翻訳が開始されます。

[翻訳文]

■ 翻訳文全文表示画面が表示され、翻訳文全文を 拡大表示で確認できます。

お知らせ

- 画面の下に[*キー:ヘルプ]と表示されているときに図を押すと、各画面の詳細や操作方法などが表示されます。元の画面に戻るときは⑥(戻る)または図を押します。
- 通信設定が[通信しない]の場合は、会員認証時や音声入力時に通信設定を[通信する]にしてやり直す旨のメッセージが表示されます。[OK]を選択して本アプリを終了したあと、通信設定を[通信する]にしてご利用ください。

チュートリアルについて

● チュートリアルでは、画面の指示に従って操作する ことで操作の練習ができます。チュートリアルは、 タイトル画面で[メニュー]→[チュートリアル]を 選択すると、何度でも利用できます。

関連操作

プロフィールを編集する

- **1** タイトル画面で[プロフィール編集] ▶ ۞ で編集 するプロフィールの項目を選ぶ
- 2 名前を編集するときは、名前欄を選択 ▶ 名前を入 カして ●
 - 性別を編集するとき:性別欄を選択 ▶ 性別を 選択
 - 年齢を編集するとき:年齢欄を選択 ▶年齢を 選択
- 3 [プロフィールを保存]

依頼画面を表示する

タイトル画面で[メニュー] ▶ [依頼画面] ▶ ④

■ 楽オク出品アプリ2

「楽オク出品アプリ2」は、楽オクにいつでもどこでもカンタンに出品できる便利なアプリです。

す。 ガイド表示付きで、はじめて出 品する方にもわかりやすく使え ます。また写真撮影・編集や履歴

の保存など便利な機能もあり、サイトからの出品よりも短時間で出品することができます。



- はじめてご利用される際には、「利用規約」に同意いただく必要があります。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 楽オクの詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード、FOMA>編)』をご覧ください。
- 楽オクで出品をするには楽天会員登録と出品者登録が必要になります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- 楽オクに関する情報については、i モードサイトを ご覧ください。

i モードサイト:[i Menu]→[オーク ション]



サイト接続用 QRコード

■ FOMA通信環境確認アプリ

FOMA通信環境確認アプリとは、FOMA端末がFOMAハイスピードエリアを利用できるかどうかを確認するアプリです。



- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ◆ FOMA通信環境確認アプリを利用する際は、「ご利用上の注意」に同意のうえ、ご利用 ください。
- 通信環境確認時の通信環境(天候や電波状況、ネットワークの混雑状況など)によっては、同一の場所・時間帯であっても、異なる結果や圏外である旨の結果が表示される場合があります。
- ◆ 本アプリのご利用中に他の機能を利用すると正しく 確認できない場合があります。

■ iD 設定アプリ

チャージいらずの電子マネー 「iD」とは、おサイフケータイや 「iD」を搭載したクレジットカードをかざすだけでショッピングができるサービスです。今までのようにサインをすることなく、簡単・便利にショッピングが



できます。カード発行会社によっては、キャッシングにも対応しています。

- 「iD」のご利用には、iDに対応した各カード発行会社へのお申し込みのほか、iDアプリと各カード発行会社提供のカードアプリにより所定の設定を完了したおサイフケータイまたは「iD」を搭載したクレジットカードが必要になります。
- おサイフケータイで「iD」をご利用の場合、iDアプリを 起動して「ご利用上の注意」にご同意いただき、iDアプ リ側の所定の設定を完了のうえ、カードアプリをダ ウンロードまたは起動し、カードアプリ側の所定の 設定を行う必要があります。
- iD対応のサービスのご利用にかかる費用(年会費など)は、各カード発行会社により異なります。
- iDアプリおよびカードアプリをダウンロードするにはパケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。

 「iD」に関する情報については、「iD」の i モードサイト をご覧ください。

i モードサイト:[i Menu]→ [メニューリスト]→[「iD I]



サイト接続用 ORコード

■ DCMXクレジットアプリ

「DCMX」とは、「iD」に対応した、 エヌ・ティ・ティ・ドコモグループ が提供するクレジットサービス です。

DCMXには、月々1万円まで利用できるDCMX miniと、DCMX miniよりたくさん使えてドコモ



ポイントもたまるDCMXの各サービスがございます。 DCMX miniなら、本アプリからの簡単なお申し込みで 今すぐケータイクレジットがご利用いただけます。

アプリの機能

入会申込み·審査^{※1}



カード情報設定



使う

面倒なチャージは不 要!

設定済ケータイを店 頭の読み取り機にか ざすだけで、サイン レス^{※3}でショッピ ングが楽しめます。

確認する※2

当月のご利用可能残額やご利用明細もアプリから確認!

変更する

お使いのカードの 更新および機種変 更の際にもアプリ から設定可能!

- ※1 DCMX miniはあ申し込み時にオンラインで入会審査をさせていただきます。
 また、DCMX mini以外のお申し込みについては、
 - i モードのお申し込みページに接続します。
- ※2 ご利用状況などの確認機能は、DCMX miniのみ可能です。
- ※3 一定の条件で暗証番号の入力が必要な場合があります。
- サービス内容やお申し込み方法の詳細については DCMXの i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト:[i Menu]→ [DCMX iD]



サイト接続用 ORコード

- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- ◆ 本アプリをはじめて起動される際には、「ご利用上の 注意 IC同意のうえ、ご利用ください。
- 各種設定、操作時にはパケット通信料がかかります。

■ i アプリバンキング

モバイルバンキングを便利に ご利用いただくための i アプ リです。モバイルバンキングと は、携帯電話からご自身の口座 の残高照会や入出金明細の確 認、振込・振替などをいつでも どこでも利用できるサービス



です。i アプリを起動する際に、ご自身で設定したパ スワードを入力するだけで、最大2つまでの金融機 関のモバイルバンキングをご利用いただけます。

- モバイルバンキングを利用するには、対応金融機関の□座と、各金融機関へのモバイルバンキングサービスの利用申しいみが必要です。
- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- 画面はイメージです。実際の画面とは異なることがあります。
- i アプリバンキングの詳細については『ご利用ガイ ドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧ください。
- i アプリバンキングに関する情報は、i モードサイトをご覧ください。

i モードサイト: [i Menu]→[メ ニューリスト]→[モバイルバンキン グ]→[i アプリバンキング]



サイト接続用 QRコード

お知らせ

- ◆ お買い上げ時、内蔵 i アプリの各機能は次のように 設定されています。
- ソフト一覧のサブメニューから設定を変更できます。

===	お買い上げ時の設定				
設定 項目	直感♪ プレー パーク	デビル メ イ クライ for SH	地図 アプリ	Gガイド 番組表 リモコン	しゃべっ て翻訳 for SH
待受画 面設定	ĺ	-	ı	I	-
通信設定	通信し	」ない		通信する)
i アプリ To設定	-	_	許可	する	_
アイコ ン情報 設定	1	_	利用する	1	_
着信 音/画 像変更	-	_	-	-	_
電話 帳/履 歴参照	_	_	許可する	_	-
位置情 報利用 設定	_	_	利用する	_	_

●「直感♪プレーパーク」と「デビル メイ クライ for SHJは、ソフト利用設定を変更できません。

お知らせ

	お買い上げ時の設定				
設定 項目	楽オク 出品 アプリ 2	FOMA通 信環境確 認アプリ	iD 設定 アプリ	DCMX クレジット アプリ	i アプリ バンキ ング
待受画 面設定	_	_	1	_	1
通信設定	通信する	_		通信する	ı
i アプリ To設定	許可する	-		許可する	1
アイコ ン情報 設定	利用	する	-	_	_
着信 音/画 像変更	_	_	_	_	_
電話 帳/履 歴参照	_	_	_	_	_
位置情 報利用 設定	_	_	_	_	_

- ご利用には別途パケット通信料がかかります。
- おサイフケータイ対応 i アプリに関するご注意
- ICカードに設定された情報につきましては、当社 としては責任を負いかねますのであらかじめご了 承ください。

自動起動設定

i アプリを自動実行する

- i アプリを自動起動する方法は3通りあります。
- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(図P.46)。

i アプリDXか らの設定による 自動起動	有効にするには、自動起動設定を [ON]に設定します。
ソフト自体の機 能による自動起 動	あらかじめソフトに組み込まれている自動起動の動作です。有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定して、自動起動するソフトを登録します。最大9件まで登録できます。
FOMA端末の設 定による自動起 動	FOMA端末に保存されているiアプリに対して、時刻・日付・曜日を指定して自動起動を設定します。有効にするには、自動起動設定を[ON]に設定して、スケジュールを設定します。最大9件まで登録できます。

自動起動するかどうかを設定する <自動起動設定>

待受画面で**● ▶** [i アプリ] ▶ [自動起動設定] ▶ [ON] / [OFF]



自動起動設定画面

■ FOMA端末の設定でソフトの起動日時 を設定する

自動起動設定画面で[詳細設定] ▶ 番号 を選択

● 自動起動設定ソフト一覧画面が表示されます。

新規登録 する	番号を選択 ● 新規に登録するときは[] が表示されている番号を選択します。
変更する	変更する番号を選択→[変更] ● 操作3に進みます。
削除する	削除する番号を選択→[削除] ● 操作が終了します。

/ ソフトを選択

起動方法を選択

[曜日設定]を選択した場合は、曜日を選択(くり返し可)したあと圖を押します(すべての曜日を選択/解除する場合は、⑥(全選択)/⑥(全選択)/⑥(全選択)/⑥



スケジュール設定 画面

時刻を入力して●

- 時刻は24時間制で入力します。
- 日付設定の場合は、日付も入力します。
- カーソルは⊕で移動できます。

■ 自動起動対応のソフトの設定を有効にする

スケジュール設定画面で[時間間隔設定] ● 無効にするには、自動起動の設定を削除します (「ECOM #### の記字でリストのお動口時を記字

- (「FOMA端末の設定でソフトの起動日時を設定する」の操作1「削除する」)。
- 自動起動設定がないソフトの場合、[時間間隔設定]は選択できません。

お知らせ

- 自動起動できなかったときは、自動起動失敗履歴に 記憶されます。
- 次の場合、ソフトは自動起動できません。
 - 電源が入っていないとき
 - 他の機能が起動している場合(卓上時計表示中を含む)
 - i アプリが起動中の場合
 - 通話中
 - 自動起動とアラーム(アラーム/スケジュール/ 視聴予約/録画予約)を同じ時刻に設定している 場合
 - i アプリの機能別ロック中
 - 2in1のモードを[Bモード]に設定しているとき に、メール連動型 i アプリを自動起動設定して いる場合
 - 自動起動を設定しているアプリをダウンロード したときと異なるFOMAカードを挿入している 場合
 - FOMAカードが挿入されていない場合

お知らせ

● 同じ時刻に設定した以下の機能は次の優先順位で 動作します。

	優先順位(高→低)	
機能	自動電源OFF→自動電源ON→アラーム	
	→ i アプリ自動起動	

- 設定リセットを行うと、i アプリ自動起動失敗履歴は 削除され、i アプリの自動起動設定は解除されます。
- 自動起動設定したソフトの通信設定が「起動ごとに確認」となっている場合、自動起動したときに通信するかどうかの確認画面が表示されます。そのまま操作せずに5秒間経過すると自動的に確認画面で[いいえ]を選択した設定で起動します。
- 同一ソフトの自動起動が前回の自動起動から10分 未満の場合、起動できません。自動起動する間隔を 10分以上に設定してください。自動起動失敗履歴に は[起動エラー]と表示されます。

iアプリTo機能

サイトや i モードメールから i アプリを実行する

i アプリTo(i アプリ起動設定)が設定されている 場合、サイト、インターネットホームページ、i モードメール、メッセージR/F、画面メモやトルカから i アプリを起動できます。

- 下記の方法でもi アプリを起動できます。
 - 赤外線通信中に i アプリ起動の信号を受信したとき
 - バーコードリーダーで i アプリの起動情報を読み 取ったとき
 - FeliCa マークを読み取り機にかざして i アプリの 起動情報を読み取ったとき
- i アプリToを許可するかどうかは、i アプリTo設定 で設定します。

i アプリToでの起動を設定する <i アプリTo設定>

i アプリToで起動させるかどうかを、ソフトごとに設定できます。

ソフト一覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで៉ ▶ [ソフト利用設定]

お知らせ

 起動するソフトは、サイト、インターネットホーム ベージ、i モードメール、メッセージR/F、画面メモ やトルカによって決まっています。指定のソフトを あらかじめダウンロードしておく必要があります。

サイトや i モードメールから i アプリ を起動する<i アプリTo機能>

- i アプリTo設定が[許可しない]に設定されている場合、i アプリToでは起動できません。
- i アプリ待受画面として起動することはできません。
- フルブラウザでは起動できません。

サイト、インターネットホームページ、 iモードメール、メッセージR/F、画面 メモやトルカに表示されているiアプ リを選択 ▶ [はい]

起動を中止するときは、[iアプリ起動中]と表示されているときに●を押し、[はい]を選択します。

お知らせ

- ⅰ アプリを終了すると、元のサイトやインターネットホームページ、受信メール表示画面、画面メモ、トルカ詳細画面やワンセグ視聴画面に戻ります。
- i アプリの起動指定に該当するソフトがない場合は、 「指定されたソフトがありません」と表示されます。
- サイトから起動するソフトによっては、FOMA端末 に保存できないソフトもあります。
- サイトによっては、指定のソフトがFOMA端末に保存されていないときや、FOMA端末に保存されているソフトのバージョンが古いときに、ソフトをダウンロードまたはバージョンアップできる場合があります。
- ソフトによってはダウンロードが完了すると自動 的に起動するように設定されているものもありま す。このようなソフトはダウンロード後すぐに FOMA端末には保存されません。ソフト終了後に、 保存可能なソフトについては保存するかどうかを 選択できます。
- 実行中に通信設定(でア.251)が必要な場合もあります。
- i モードメールからのi アプリToは、IP(情報サービ ス提供者)からのi モードメール配信で利用する機 能です。FOMA端未どうしではご利用になれません。

iアプリ待受設定

i アプリ待受画面を設定する

◆ 待受画面に設定した i アプリは、回を押すと操作できるようになります。

i アプ<mark>リ待受画面を設定する</mark> <待受画面設定>

ⅰアプリ待受設定されたソフトから通信するかどう かは、待受画面通信設定(☞P.259)で設定できます。

ソフト一覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで個 ▶ [待受画面設定] ▶ [はい]

● i アプリ待受画面に設定され、待受画面に戻る と、ソフトが起動します。 通信を利用するソフトの ときは、右の画面が表示されます。[通信する]を選択 すると通信が許可されます。



[通信しない]を選択すると通信されず、情報提供ができない場合がありますので、ご注意ください。

お知らせ

- i アプリ待受画面に設定できるソフトは1つのみです。
- ⅰ アプリ待受画面に設定できないソフトもあります。
 ⅰ アプリ待受画面を設定している場合、待受画面には ⅰ アプリガ表示されます。
 持受画面設定で設定した画像は表示されません。
 マプリ待受画面設定を
- た画像は表示されません。i アプリ待受画面設定を解除すると、待受画面設定で設定した画像が表示されます。
- i アプリ待受画面からのWeb To機能はご利用になれません。
- 通信を行うソフトをiアプリ待受画面に設定した場合は、電波状況などにより正しく動作しないことがあります。
- i アプリ待受画面表示中にオールロックを設定すると、i アプリ待受画面は終了し、[待受画面1]の画像が表示されます。また、i アプリ待受画面表示中に i アプリの機能別ロックを設定すると、i アプリ待受画面が終了し、持受画面設定で設定した待受画面が表示されます。オールロックまたは i アプリの機能別ロックを解除すると i アプリ待受画面が再表示されます。
- ビューアポジションにすると横画面で表示されます。i アプリのソフトによっては[横表示できないソフトです]と表示され、ソフトは中断されます。通常ポジションに戻すとソフトが再開されます。
- i アプリDXをi アプリ待受画面に設定した場合、 i アプリDXのソフトによっては、有効性を確認するため、通信設定にかかわらず通信するものがあります。
- i アプリ特受画面を設定しているときは、電源を入れると i アプリ特受画面起動の確認画面が表示されます。[はい]を選択するか、約5秒そのままにしておくと、i アプリ特受画面が起動します。[いいえ]を選択すると、通常の待受画面になり、i アプリ特受画面の設定が解除されます。ただし、自動電源ONで電源を入れたときは確認画面が表示されず、特受画面に戻ると起動します。
- i アプリ待受画面を設定すると、電池の利用可能時間が短くなります。
- 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード] に設定している場合、i アプリ待受画面は利用できません。

お知らせ

- 次の操作を行うと待受画面の i アプリはいったん終了します。
 - カメラ機能
 - ガメノ機能■ ボータBOX機能■ i
 - i モード機能
 - ■メール機能
 - スール機能■ テレビ電話
- 赤外線通信
- i アプリのソフトの ダウンロード
- i アプリの起動 ■ マンガ・ブックリーダー
- 電話帳お預かりサービス ドキュメントビューア
- SDオーディオ PDF対応ビューア ■ i アプリの設定の変更 ■ パターンデータの更新
- 1 アノリの設定の変更 バターン:■ 1 モーションの再牛 ワンヤグ
- トルカ機能 ■ ソフトウェアの更新
- ソフトウェアの更新■ i C送信
- 2in1の設定の変更 (モード切替、2in1機 能のON/OFF切替)

セキュリティエラーについて

- ⅰアプリ特受画面を設定している場合、ⅰアプリが 不正な動作をしようとしたり、ⅰアプリのソフトが 許可されている機能以外の動作をしようとしたと きは、ⅰアプリ待受画面は解除されます。
- i アプリ特受画面が解除されてしまうようなエラーが発生した場合、エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常終了時には記憶されません。特受画面に[セキュリティエラー]と表示されているときは、⑥を押すと、エラー履歴が表示されます。

関連操作

i アプリ待受画面から通信するかどうかを設定する <待受画面通信設定>

- **1** ソフト一覧画面で、待受画面に設定されている ソフトを選んで圖 ▶ [待受画面通信設定]
- 2 [通信する]/[通信しない]

メニューから i アプリ待受画面を設定する < 待受画面設定 >

- 1 待受画面で [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [画面設定] ▶ [待受画面設定] ▶ [i アプリ]
- 2 ソフトを選択
 - ◆ 待受画面に設定している i アプリを設定し直 すとき: [設定] ▶ ソフトを選択 ▶ [はい]
 - ◆ 待受画面に設定している i アプリを終了するとき:[終了]
 - ◆ 待受画面に設定している i アプリを解除するとき: [解除]

i アプリ待受画面を解除する

i アプリ待受画面を解除すると、待受画面設定で設定した画像が表示されます(corp.128)。

● i アプリ待受画面を終了しても、i アプリ待受画面 設定は解除されず、待受画面に戻ったときに i アプ リ待受画面が再起動します。

ソフト一覧画面(©FP.249)で、待受画面 に設定されているソフトを選んで⑩ ▶ [待受画面設定] ▶ [はい]

i アプリを管理する

FOMA端末に保存したiアプリのバージョンアップを行ったり、削除やソート、実行時のエラー情報やトレース情報の表示などを行うことができます。

- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにアクセスし、直接使用停止状態にしたりすることがあります。その場合は、そのソフトの起動、待受画面設定、バージョンアップなどができなくなり、削除およびソフト詳細表示のみが可能になります。再度、ご利用いたさくにはソフト停止解除の通信を受ける必要があるため、P(情報サービス提供者)にお問い合わせください。
- ソフトによっては、P(情報サービス提供者)が携帯電話に保存されたソフトにデータを送信する場合があります。
- このようにIP(情報サービス提供者)がソフトに対し、 停止・再開要求を行ったり、データを送信した場合、 携帯電話は通信を行い、i モードアイコンが点滅し ます。この際通信料はかかりません。

■ i アプリをバージョンアップする <バージョンアップ>

FOMA端末に保存済みのソフトがサイト側で新しい バージョンに更新されている場合に、バージョン アップできます。

ソフトによっては、実行時に更新情報を自動確認し、 自動的にバージョンアップできるものもあります。

ソフトー覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで圖 ▶ [バージョンアップ] ▶ [はい]

◆ ソフトの情報が表示されたときは、⑥を押します。

お知らせ

- FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がない場合は、バージョンアップできません。他のソフトまたはiアプリとメモリエリアを共有しているデータBOXのデータを削除してください。
- あサイフケータイ対応i アプリによっては、I C カードロック中、ダウンロードやバージョンアップ ができない場合があります。

関連操作

ソフト実行時に自動バージョンアップする

[最新ソフトにバージョンアップしますか?]の確認 画面で、[はい]

関連操作のお知らせ

 メールの機能別ロック中、メールフォルダ名を変更 するメール連動型ソフトはバージョンアップでき ません。

■ i アプリを並べ替える<ソート>

一覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。

サートを実行したあと、ソフト一覧画面を終了して も、その設定は継続されます。

ダウンロード順 (新→旧)	ダウンロードした日付の新しい順
ダウンロード順 (旧→新)	ダウンロードした日付の古い順
使用順	最近使用されたソフトの順
ソフトサイズ順	プログラムサイズの大きいもの順

ソフト一覧画面(☞P.249)で⑩▶ 「ソート]▶ソート方法を選択

■ エラー表示を確認する<エラー表示>

ソフト実行時のエラー情報([自動起動失敗履歴]、 [待受画面エラー履歴]、[セキュリティエラー履歴]) やトレース情報を確認できます。

待受画面で**● ▶ [i アプリ] ▶ [エラー** 表示] ▶ エラー履歴を選択

お知らせ

ⅰ アプリ特受画面が解除されてしまうようなエラーが発生した場合、エラー発生時刻などがエラー履歴に記憶、表示されます。通常終了時には記憶されません。

関連操作

- トレース情報を表示する<トレース表示>
 - **1** 待受画面で<a>● [i アプリ] [トレース表示]
 - 2 確認を終わるときは●
 - トレース情報を削除するとき: (事) ▶ [はい]

関連操作のお知らせ

◆トレース情報がない場合は、[トレース情報がありません]と表示されます。

i アプリ作成者の方へ

- 作成した i アプリが正常な動作をしない場合は、トレース情報の内容が参考になることがあります。
- ●トレースを採取するように設定されているソフト がないときは、トレース情報が表示されません。

■ i アプリを機能別ロックする <機能別ロック>

待受画面で● ▶ [i アプリ] ▶ [機能別 ロック] ▶ 端末暗証番号を入力して●

ON]/[OFF]

■ i アプリを削除する<削除>

● Gガイド番組表リモコンは削除できません。

ソフト一覧画面(☞P.249)で、ソフトを 選んで圖 ▶ [削除] ▶ 削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数をまとめて 削除する	 [選択削除]→ソフトを選択 (くり返し可)→圖→[はい] すべてを選択/解除する場合は、置(全選択)/重(全解除)を押します。
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号 を入力して⑥→[はい]

お知らせ

- ▼ール連動型 i アプリを削除する場合、自動的に作成されたメールフォルダを同時に削除するかどうかを選択できます。なあ、メールフォルダ内に保護されているメールがある場合はフォルダの削除はできません。
- 削除するソフトのiアプリ使用データが microSDメモリーカードに保存されている場合、 iアプリ使用データを同時に削除するかどうかを 選択できます。

おサイフケータイ対応 i アプリのソフトを削除するとき

- ソフトによっては、お客様がソフトを起動してIC カード内のデータを削除しないと、ソフトを削除できないものがあります。
- あサイフケータイ対応 i アプリによっては、削除できない場合があります。
- **I Cカードロック**中、おサイフケータイ対応 i アプリのソフトは削除できない場合があります。

メール連動型 i アプリを含むソフトを全件削除するとき

メールフォルダ内に保護されているメールがある 場合はフォルダの削除はできません。

i アプリ使用データ(コンテンツ移行対応)

microSDメモリーカード内の i アプリ使用データを表示する

- i アプリ使用データフォルダを削除したり、選択したフォルダの詳細情報を表示することができます。
- 詳細情報には、利用可能ソフト/CP名、フォルダ利用 可/不可、利用不可原因が表示されます。
- フォルダの利用不可原因は次のとおりです。
 - ソフト動作制限[あり]:保存されたデータを使用 するソフトがないため利用できません。
 - FOMAカード動作制限[あり]:保存したときと異なるFOMAカードが挿入されているため利用できません。
 - 機種制限[あり]:保存したときと異なる機種のため利用できません。
 - シリーズ制限[あり]:FOMA端末のシリーズが、保存したときのシリーズと異なるため利用できません。

待受画面で**● ▶ [i アプリ] ▶ [i アプ**リリ使用データ]

フォルダを 1件 削除する	フォルダを選んで ◎ →[はい]
情報を表示する	■ 確認を終わるときは●を押します。

お知らせ

● 同時に起動している他の機能がmicroSDメモリーカードを使用している場合は、i アプリ使用データのフォルダを表示できません。他の機能を終了してから操作してください。

i アプリのさまざまな機能を 利用する

● 利用する機能によっては、同時に起動している他の 機能を終了してから利用できるものがあります。

i アプリからサイトを表示する

- サイト表示に対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- URLが半角の英数字や記号で255文字を超えるサイトは表示できません。

ソフト実行中に、URLの項目を選択 >

サイトやインターネットホームページを表示する方法は、ソフトによって異なります。

i アプリから電話をかける

実行中のソフトから、音声電話、テレビ電話、プッシュトークを利用することができます。

- 音声電話、テレビ電話、ブッシュトークを利用することに対応したソフトをダウンロードする必要があります。
- ダイヤル発信制限中、セルフモード中は、電話をかけることができません。

ソフト実行中に、電話番号の項目を選択

- 音声電話、テレビ電話、プッシュトークを利用する方法は、ソフトによって異なります。
- 音声電話、テレビ電話、プッシュトークを利用する電話番号が表示されます。

電話をかける

音声電話	
テレビ電話	i →[はい]
プッシュトーク	☑/ [(p ³)→[はい]

i アプリからカメラ機能を利用する

● i アプリからカメラを起動した場合、撮影した画像はi アプリの一部として保存、利用されます。

ソフト実行中に、カメラの起動項目を選択

- カメラモード(静止画撮影画面)になります。明 るさを調整したり、セルフタイマー、ズームを利 用できます。
- ソフトから[画像サイズ]や[連続撮影]、[画質]、 [フレーム]などの設定ができるものもあります。設定できる項目や設定方法、カメラ起動方法はソフトによって異なります。

●(個)

撮影した画像を保存するときは、●を押します。

お知らせ

● ソフトによっては i アプリで利用する画像やお客様が入力したデータなどを、自動的にインターネットを経由して送信することがあります。 i アプリで利用する画像とは、実行中の i アプリが、カメラ機能を起動して撮影した画像、データBOXのマイピクチャから選択した画像および赤外線通信機能を利用して取得した画像などです。

i アプリからバーコードリーダーを利 用する

ソフト実行中に、バーコードリーダーの 起動項目を選択

- カメラモード(バーコードリーダー)になります。
- バーコードリーダーの起動方法は、ソフトによって異なります。

7 バーコード(JANコード、QRコード)が 表示されるようにカメラを合わせて⑥ (読取)

バーコード(JANコード、QRコード)が撮影されます。

お知らせ

読み込んだデータはソフトで利用される場合があります。

i アプリからトルカを保存する

ソフト実行中に、トルカの保存項目を選択

● トルカの登録方法は、ソフトによって異なります。

プレビュー表示/保存する

トルカをプレ ビュー表示する	[プレビュー]
新規保存する	[新規保存]→フォルダを選択
上書き保存する	[上書き保存]→フォルダを選 択→データを選択→ ፤

i アプリからアラームを登録する

● [時刻入力]と[繰り返し設定]は、i アプリにより入 力されています。

ソフト実行中に、アラーム登録項目を選択 ▶ ④ (OK)

) 登録番号を押し、アラームを登録する

● 詳しくは、P.401の操作2~4を参照してください。

i アプリから位置情報を利用する

ソフト実行中に、位置履歴の項目を選択) [はい]

位置履歴一覧から利用する位置情報を 選択

お知らせ

● 電話帳を参照できる i アプリの場合、登録されている位置情報を利用できます。

i アプリから赤外線通信機能/i C通 信機能を利用する

● セルフモード中は、赤外線通信機能(♥3F.352)/i C通信機能(P.356)を利用することはできません。

ソフト実行中に、赤外線通信/i C通信を起動する > [はい]

- 起動方法は、ソフトによって異なります。
- 通信を中止するときは、●を押します。

おサイフケータイ/トルカ

■おサイフケータイ	
あサイフケータイとは	
● i Cお引っこしサービスとは	
● おサイフケータイ対応 i アプリを起動する	
■トルカ	
•トルカとは	<トルカ>266
►トルカを取得する	<トルカ取得>266
●トルカを表示する	<トルカビューア>267
●トルカ一覧画面・詳細画面の見かた	
●トルカについて設定する	<トルカ設定>272
■ I Cカード機能をロックする	<icカードロック設定>272</icカードロック設定>

おサイフケータイとは

あサイフケータイは、お店などの読み取り機に FOMA端末をかざすだけで支払いができるほか、ポイントカードやクーポン券としても利用できます。 さらに、通信を利用して電子マネーを入金したり、残高や利用履歴を確認できたり便利に利用できます。 また、安心してご利用いただけるよう、セキュリティも充実しています。

詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。

- あサイフケータイ対応サービスをご利用いただくには、あサイフケータイ対応サイト^{※1}よりあサイフケータイ対応・アプリをダウンロードし、設定を行う必要があります。
- ※1 i モードサイト:[i Menu]→[メニューリスト]→ [おサイフケータイ]
- FOMA端末の故障により、I Cカード内データ(電子マネー、ポイントなど含む)が消失・変化してしまう場合があります(修理時など、FOMA端末をお預かりする場合は、データが残った状態でお預かりすることができませんので原則データをお客様自身で消去していただきます)。データの再発行や復元、一時的なお預かりや移し替えなどのサポートは、i Cあ引っこしサービスによる移し替えを除き、おサイフケータイ対応サービス提供者にご確認ください。重要なデータについては必ずパックアップサービスのあるサービスをご利用ください。
- ◆ 故障、機種変更など、いかなる場合であっても、IC カード内データが消失・変化、その他おサイフケータ イ対応サービスに関して生じた損害について、当社 としては責任を負いかねます。
- FOMA端末の盗難、紛失時は、すぐにご利用のおサイフケータイ対応サービスの提供者に対応方法をお問い合わせください。なお、本FOMA端末では、おまかせ□ック(16万P.272)を利用できます。

i Cお引っこしサービスとは

i C お引っこしサービス^{※1}は、機種変更や故障修理時など、あサイフケータイをお取替えになる際、あサイフケータイのICカード内データを一括^{※2}でお取替え先のあサイフケータイに移し替える^{※3}ことができるサービスです。

I Cカード内データを移し替えたあとは、あサイフケータイ対応 i アプリをダウンロード※4するだけで、簡単にあサイフケータイ対応サービスがご利用になれます。i Cあ引っこしサービスはお近くのドコモショップなど窓口にてご利用いただけます。詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編』』をご覧ください。

※1 移行元、移行先ともに、i Cお引っこしサービス対応のFOMA端末である必要があります。ご利用にあたってはお近くのドコモショップなど窓口にご来店ください。

- ※2 あサイフケータイ対応サービスによっては、一部 i Cお引っこしサービス対象外のサービスがあり、移行できるのはi Cお引っこしサービス対象 のおサイフケータイ対応サービスのICカード内 データのみになります。
- ※3 このサービスは、「コビー」ではなく「移行」される ため、ICカード内データは、移行元のFOMA端末 に残りません。iCお引っこしサービスをご利用 いただけない場合もございますので、各おサイフ ケータイ対応サービスのバックアップサービスな どをご利用ください。
- ※4 i アプリのダウンロード、各種設定にはパケット 通信料がかかります。

おサイフケータイ対応 i アプ リを起動する

おサイフケータイの利用方法

あサイフケータイのご利用手順は次のようになります。
● おサイフケータイ対応 i アプリをはじめて起動する際やダウンロードする際は、[FOMAカード情報と I C カードの対応付けを行います]と表示されます。それ以降は対応付けされたFOMAカードを挿入していないと I C カード機能を利用することはできません。なあ、別のFOMAカードに差し替えてご利用になる場合は、一度おサイフケータイ対応 i アプリをすべて削除しないと I C カード機能を利用することはできません。削除時には、対応付けされたFOMAカードが必要になる場合があります。

おサイフケータイ対応 i アプリをダウンロードする でア.248



おサイフケータイ対応 i アプリを起動して I C カード内のデータの読み書きを行う **☞** P.265



FeliCa マークを読み取り機にかざす **愛**P.265

おサイフケータイ対応 i アプリを起動して I Cカード内のデータの読み書きを行う

あサイフケータイ対応 i アプリを起動して、電子マネーや乗車券にチャージ(入金)したり、残高や利用履歴を参照するなど、便利な機能をご利用いただくことができます。

待受画面で**● ▶** [おサイフケータイ] **▶** [I Cカード一覧]

おサイフケータイ対応:アプリを選択

● おサイフケータイ対応 i アプリが起動します。

お知らせ

● きせかえツールが[White] / [Black] の場合は、カス タムメニュー画面から I Cカードー覧画面を表示 したあとで回を押すと、カスタムメニュー画面に 戻ります。


FeliCa マークを読み取り機にかざす

FOMA端末の FeliCa マークを読み取り機にかざして、電子マネーとして支払いに利用したり、乗車券の代わりとしてご利用することなどができます。

- ソフトを起動せずご利用いただくことができますが、サービスによってはソフトの起動が必要な場合があります。
- FOMA端末を読み取り機にぶつけないようにご注意 ください。
- FeliCa マーク面以外は、読み取れません。
- ◆ FeliCa マークと読み取り機は、平行にかざしてください。
- FOMA端末は、できるだけ読み取り機の中心位置に かざしてください。
- FOMA端末の FeliCa マークを読み取り機にかざして も認識されない場合は、前後左右にずらしてかざしてください。
- ◆ FeliCa マーク面に金属物などがあると、読み取れない場合があります。

読み取り機にFOMA端末の FeliCa マークをかざす

 読み取り機がFOMA端末を認識すると、 FOMA端末の着信ランプが点滅するように設定 できます(***3**P.137)。





読み取ったことを確認する

・読み取り機のディスプレイなどで読み取り結果 を確認します。

おサイフケータイをお使いになるとき のご注意

- ◆ あサイフケータイご利用時は、電池パックを装着してください。
- ●電源OFF時も FeliCa マークを読み取り機にかざして あサイフケータイをご利用いただくことができます が、あサイフケータイ対応 i アプリを起動すること はできません。また、着信ランプは動作しません。
- 電池パックを脱着した場合は、本体の電源をONにするまでⅠCカード機能を使用できません。
- i モード中は、FeliCa マークを読み取り機にかざしておサイフケータイをご利用いただくことができますが、おサイフケータイ対応i アプリを起動することはできません。
- 読み取り機から起動情報を読み取って i アプリを起動したり、サイトに接続することもできます。
- 電池が切れた場合は、FeliCa マークを読み取り機に かざしても、利用できない場合があります。
- ◆ I Cカードロック中(27P.272)は、FeliCaのIC カード機能を使用できません。
- オールロック(図F.145)を設定しても、FeliCaの I Cカード機能はロックされません。
- あまかせロック(1978-146)を設定すると、FeliCaの ICカード機能の使用も停止できます。おまかせ ロックを解除すると、ICカードロック設定 (1978-272)の設定に従います。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている i アプリソフトも ご利用いただけます。
- 以下の場合は、ソフトからのICカード内へのデータの読み書きが中断されます。通話終了後の操作は、ご利用サービスによって異なります。
 - ソフト実行中に電話がかかってくるとソフトは 中断され、電話を切ると再開します。
 - ソフト実行中にアラーム(アラーム/スケジュールアラーム/視聴予約アラーム/録画予約アラーム)で設定した時刻になると、ソフトの実行は中断され、アラーム画面が表示されます。アラーム画面を終了すると再開します。
- - 電源OFF時 他の機能が起動している場合
 - 通話中
- i アプリが起動中の場合
- i アプリの機能別ロック中

トルカ

トルカとは


トルカとはおサイフケータイで取得できる電子カー ドで、チラシやレストランカード、クーポン券などの 用途で便利にご利用いただけます。トルカは読み取 り機やサイト、QRコードなどから取得が可能で、 メールや赤外線、i C 诵信、microSD メモリーカード を使って簡単に交換できます。

取得したトルカは[おサイフケータイ] メニューの [トルカ]内に保存されます。

● トルカ対応機種でご利用いただけます。詳細は『ご利 用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』をご覧く ださい。

■ トルカ利用の流れ

おサイフケータイを読み取り機にかざしてトルカを 取得。





マーク








赤坂

ENTERED 10:12

取得したトルカを表 示。[詳細]ボタンで より詳しい情報を見 ることができます。

トルカの取得手段



お知らせ

- i モード通信でトルカをやりとりする場合は、通常 のパケット料金がかかります。
- IP(情報サービス提供者)の設定によっては更新でき なかったり、メールや赤外線通信などを利用して再 配布できないトルカがあります。

トルカ取得

トルカを取得する

トルカは、ICカード機能を利用して、読み取り機か ら取得したり、i モードメールやメッセージR/Fの 添付ファイル、i アプリ、i モードからのダウンロー ド、microSDメモリーカード、i C通信、赤外線通信、 QRコード、データ放送・データ放送サイトからのダ ウンロードのいずれかの方法で取得することができ ます。トルカは最大1000件まで保存できます(トルカ のサイズによって、保存できる件数が変わります)。

- ・読み取り機にかざすと、自動読取機能によりトルカ を利用することができます。なお、利用されたトルカ は[利用済みトルカ]フォルダに移動されます。
- トルカの機能別□ック中は、I Cカード機能を利用 しての取得を除き、機能別ロックを解除する必要が あります。

読み取り機から取得する

読み取り機にFOMA端末をかざ してトルカ/トルカ(詳細)を取 得します。

- 取得/保存できるトルカのサイズは 1件あたり最大 1Kバイト、トルカ(詳細)は 1件あたり 最大100Kバイトです。
- I Cカード機能を利用して新 しいトルカを取得すると、待受 画面に[◆](新着トルカあり) が表示されます。また、 FOMA端末(本体)に未読トル 力があると、「◆]が表示されます。



トルカ/トルカ(詳細)を取得すると、取得完了音が鳴り、着信ランプが点滅し、トルカ/トルカ(詳細)が表示される

- 何も操作しないでそのままにしておくと、約15 秒後、自動的に元の画面に戻ります。待受画面に 戻ると[◆](新着トルカあり)が表示されます。 このときは、待受画面で●を押し、[◆](新着トルカあり)を選択すると、トルカー覧画面が表示されます。
- 取得完了時にトルカ/トルカ(詳細)が表示されないように設定することもできます(☞P.272)。
- 詳細情報があるトルカの場合は、取得完了時に、 サイトに接続するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、トルカ(詳細)を取得します。

お知らせ

- I Cカードロック中または I Cカードからトルカ 取得を[OFF]に設定している場合は、読み取り機を 利用してトルカを取得できません。
- ◆ 待受画面以外を表示しているときに読み取り機からトルカを取得した場合、取得が完了してもトルカ/トルカ(詳細)やサイト接続確認画面は表示されません。

i モードメールやメッセージR/Fの添 付ファイルから取得する

i モードメールやメッセージR/Fの添付ファイル としてトルカを取得することができます。

トルカが添付されている受信メールや メッセージR / Fを表示 ▶ 保存するファ イルを選択

● トルカ/トルカ(詳細)のプレビュー画面が表示 されます。

保存方法を選択

そのまま保存する	_
トルカ(詳細)を取得して保存する	[詳細]→[はい]→(保存)→[はい]

トルカ (詳細) トルカ(詳細)を更 新して保存する ●(保存)→[はい] ●(保存)→[はい]

●トルカ(詳細)を取得/更新する場合は、i モード通信を行います。通常のパケット料金がかかります。

<mark>[本体]/[microSD]</mark>

お知らせ

メモリガ不足している場合、トルカを保存できません。不要なトルカを選択削除し、メモリの空き容量を増やしてください(でア271)。

microSDメモリーカードについて

- microSDメモリーカード内のトルカからは詳細を 取得することができません。
- microSDメモリーカードに保存されているトルカを、 FOMA端末(本体)にコピー(27P.271)できます。
- i モードや i アプリから取得したトルカについて
- ◆ トルカによっては、i アプリから取得できない場合があります。
- トルカによっては、メールに添付して送信したり、 ホ外線通信/i C通信で送信したり、microSDメモリーカードにコピーできない場合があります。

トルカビューア

トルカを表示する

取得したトルカやトルカ(詳細)を表示します。

待受画面で**● ▶** [おサイフケータイ] **▶** [トルカ]

microSDメモリーカード内のトルカ情報を表示 するときは、[→microSD切替]を選択します。

フォルダを選択

 全フォルダのトルカ一覧を表示するときは、 を押します。ただし、microSDメモリーカードの 場合は表示されません。

🥇 トルカを選択

● トルカまたはトルカ (詳細)の詳細画面からWeb To、Mail To、Phone To (AV Phone To) などを利 用できます。ただし、利用済みトルカや microSDメモリーカード内のトルカからは利用 できません。

お知らせ

トルカの機能別□ック中にトルカのフォルダー覧画面を表示するときは、端末暗証番号入力画面が表示されます。端末暗証番号を入力すると、機能別□ックが一時解除され、表示できます。

かた

フォルダー覧画面の見かた



1 → microSD切替

選択すると、microSDメモリーカード内のトルカ のフォルダー覧画面が表示されます(microSDメ モリーカードの場合は[→本体切替]が表示され ます)。

2フォルダマーク

â	未読トルカが存在するフォルダ
â	未読トルカが存在しないフォルダ

3 フォルダ名

全角 9 文字(半角 18文字)まで表示されます。

4 利用済みトルカ

利用済みのトルカが保存されます。最大20件まで 保存できます。最大保存件数を超えた場合は、取 得日時の古いトルカから順に削除されます。

トルカー覧画面の見かた



1トルカの種類

	未読トルカ ^{※ 1}
☑(グレー)	未読トルカ(有効期限切れ)※2
	既読トルカ
(グレー)	既読トルカ(有効期限切れ)※2

- ※ 1 サイトや i モードメールから取得したトルカ は未読になりません。
- ※2トルカに有効期限が設定されている場合、有効 期限が過ぎたトルカに表示されます。
- 2 カテゴリ
- 3 インデックス
- 4 タイトル
- 5 再配布不可トルカ

トルカ詳細画面 の見かた

■ トルカ(詳細)詳細 画面の見かた



- 1 カテゴリ
- 2 インデックス
- 3 取得日時
- 4 タイトル
- 5 説明文
- 6 詳細ボタン 選択すると、トルカ(詳細)を取得します。
- 7 トルカ(詳細)詳細情報

トルカからトルカ(詳細)を取得する

トルカ詳細画面(©FP.268)で[詳細] > [はい]

ⅰ モードサイトに接続され、トルカ(詳細)が取 得されます。

お知らせ

● メモリが不足している場合、トルカ(詳細)を保存で きません。不要なトルカを選択削除し、メモリの空 き容量を増やしてください(@P.271)。

関連操作

トルカの電話番号やメールアドレスを電話帳に登録 する<電話帳登録>

- 1 トルカ(詳細)詳細画面またはトルカ詳細画面で 電話番号やメールアドレスを選んで ● [電話 帳登録]
- 2 電話帳に新規登録するときは[本体新規]/ [FOMAカード新規]
 - 電話帳に追加/上書き登録するとき:[追加/ 上書] ▶ 名前を選択
- 3 電話帳登録(@P.102、P.107)

トルカ(詳細)の画像を保存する<画像保存>

- 1 トルカ(詳細)詳細画面で 🗗 ▶ [画像保存]
- 2 画像を選択 ▶ [はい]

トルカのFlash画像やGIFアニメーションを再び再生 する<リトライ>

トルカ(詳細)詳細画面で [▶ [表示/設定] ▶ [リト ライ]

トルカのFlash画像の効果音量を調節する

<効果音設定>

- 1 トルカ(詳細)詳細画面またはトルカ詳細画面で ▶ [表示/設定]
- 2 [効果音設定] ▶ ① / ▶ ④

関連操作

トルカを更新する

トルカ(詳細)詳細画面で (更新) ▶ [はい]

関連操作のお知らせ

● 利用済みトルカおよびmicroSDメモリーカード内のトルカは、電話帳登録や本文中画像の保存をすることができません。

Flash画像の再生については、P.182「Flash画像を表示する」を参照してください。

トルカを自動的にフォルダに振り分ける <振分け条件設定>

フォルダに振分け条件を設定すると、条件に合った トルカを自動的に振り分けることができます。

- 1つのフォルダに最大10件まで振分け条件を設定できます。
- [トルカフォルダ]、[利用済みトルカ]フォルダに振 分け条件を設定することはできません。
- 自動的に振り分けられるのは、読み取り機から取得したトルカのみです。

■ フォルダに振分け条件を設定する

- 待受画面で ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ フォルダを選んで ◎ ▶ [振分け条件設定]
- 登録先番号を選択 ▶ 振分け条件を設定 する
 - 設定済みの番号を選ぶと、振分け条件を編集できます。

カテゴリで振分 ける	[カテゴリ]→カテゴリを選択 ● カテゴリ選択画面で: ●を押 すと選んだカテゴリのアイ コン一覧が表示されます。 ● で元の画面に戻ります。
インデックスに	[インデックス]→文字列を入
含まれる文字列	カして⊙
で振分ける	最大全角10文字(半角20文
	字)まで入力できます。
タイトルに含ま	[タイトル]→文字列を入力し
れる文字列で振	て ⊙
分ける	● 最大全角10文字(半角20文
	字)まで入力できます。
すべてのトルカ	[全てのトルカ]→[はい]
を振分ける	● [全てのトルカ]が[1]に設
	定されます。
	● [いいえ]を選択すると、指定
	した番号に設定されます。

複数の振分け条件を設定するときは、操 作2をくり返す

🛂 📳 (完了)

■ 設定した振分け条件を削除する

待受画面で ● ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ フォルダを選んで ● ▶ [振分け条件設定]

登録先番号を選んで 📵 🕨 削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]→■
全件削除する	[全件削除]→[はい]→3

フォルダを管理する

最大20個のフォルダを作成して、ファイルを管理できます。

■ フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

●「新しいフォルダ」名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で©®を1秒以上押します。

お知らせ

フォルダ名は最大全角9文字(半角18文字)まで入力できます。

■ フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

待受画面で● ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ フォルダを選んで⑩ ▶ [フォルダ管理]

7 [フォルダ名編集] ▶フォルダ名を編集 して**●**

● フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で配を 1 秒以上押します。

お知らせ

● 自分で作成したフォルダ以外は編集できません。

フォルダの表示順を1つ上に移動する <フォルダ移動(↑)>

待受画面で● ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ フォルダを選んで⑩ ▶ [フォルダ管理]

● [トルカフォルダ]、[利用済みトルカ]フォルダ、 一番上のユーザ作成フォルダおよびmicroSDメ モリーカード内のフォルダは移動できません。

[フォルダ移動(↑)]

■ トルカを機能別ロックする<機能別ロック>

待受画面で**●** ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ 📵 ▶ [機能別ロック]

端末暗証番号を入力して**● ▶ [ON]** / [OFF]

■ フォルダを削除する<削除>

待受画面で● ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ フォルダを選んで⑩ ▶ [削除]

削除方法を選択

フォルダを 1件 削除する	[フォルダ 1 件削除] →端末暗 証番号を入力して ◉ → [はい]
複数のフォルダを まとめて削除する	[フォルダ選択削除]→フォルダを選択(くり返し可)→回→端末暗証番号を入力して④→ [はい] ・すべてを選択/解除する場合は、⑤(全 解除)を押します。
すべてのトルカを 削除する(フォル ダは残す)	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]
すべてのフォルダ およびトルカを 削除する	[フォルダ全件削除]→端末暗 証番号を入力して ●→ [はい]

お知らせ

● 自分で作成したフォルダ以外は削除できません。

トルカを管理する

FOMA端末(本体)内やmicroSDメモリーカード内のトルカやトルカ(詳細)の削除、移動、コピー、並べ替えを行うことができます。

microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます(をP.335)。

■ トルカを並べ替える<ソート>

- 一覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。
- ソート対象はFOMA端末(本体)内のトルカのみです。
- サートを実行したあと、トルカ画面を終了しても、その設定は継続されます。

日付順 (新→旧)	保存した日付の新しい順
日付順 (旧→新)	保存した日付の古い順
カテゴリ順	カテゴリアイコンのジャンル順
インデックス 順	インデックスによって、(半角数字→半角英大文字→半角英小文字→ひらがな →全角カタカナ→漢字→絵文字→全角数字→全角英大文字→全角英小文字→ 半角カタカナ)の順 ◆名文字種類内では、文字コード順
かな順	トルカに設定されているかなの順

待受画面で **● ▶** [おサイフケータイ] **▶** [トルカ] ▶ フォルダを選択 ▶ ํ ํ ํ ▶ [ソート]

ソート方法を選択

■ トルカを移動またはコピーする<移動/ コピー/microSDへコピー/本体へコピー>

待受画面で**● ▶** [おサイフケータイ] **▶** [トルカ] ▶ フォルダを選択 ▶ トルカを選んで**◎ ▶** [移動/コピー]

項目を選択

項目	移動	microSDヘコピー※
	コピー	

※ microSDメモリーカード内のトルカの場合は、 [本体へコピー]が表示されます。

移動方法/コピー方法を選択

トルカを 1 件ずつ移 動またはコピーする	[1件移動]/[1件コピー]
複数のトルカを選ん で移動またはコピー する	[選択移動]/[選択コピー] →トルカを選択(くり返し 可)→図 ● すべてを選択/解除する 場合は、⑥(全選択)/⑥ (全解除)を押します。
フォルダ内のすべて のトルカを移動また はコピーする	[フォルダ内全件移動]/ [フォルダ内全件コピー]→ 端末暗証番号を入力して ⊙

フォルダを選択

- FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカード間 でコピーする場合は[はい]を選択します。
- [ファイル制限のある画像を含むため、詳細を除いてコピーします]または[ファイル制限のある画像を含むトルカは詳細を除いてコピーします]と表示された場合は、[確認]を選択します。

お知らせ

- 自分で作成したフォルダがないときは、移動できません。
- [利用済みトルカ]フォルダには移動/コピーできません。
- FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカード間の 移動は行えません。
- FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカード間で コピーする場合は、フォルダの選択は不要です。

■ トルカを削除する<削除>

待受画面で ● ▶ [おサイフケータイ] ▶ [トルカ] ▶ フォルダを選択 ▶ トルカを選んで ◎ ▶ [削除]

別除方法を選択

トルカを 1件 削除する	[1件削除]→[はい]
複数のトルカを まとめて削除 する	[選択削除]→トルカを選択(< り返し可)→ ((回→ (はい)) ● すべてを選択/解除する場合 は、((重) (全選択)/((重) (全解除) を押します。
フォルダ内の すべてのトルカ を削除する	[フォルダ内全件削除]→端末暗 証番号を入力して④→[はい]

トルカを検索する

トルカをカテゴリアイコンのジャンル、インデック ス、タイトルで検索することができます。

- 検索対象はFOMA端末(本体)内のトルカのみです。
- [利用済みトルカ]フォルダ内は検索できません。

待受画面で**● ▶** [おサイフケータイ] **▶** [トルカ] ▶ フォルダを選んで<mark>ํ</mark> ▶ [検 索]

● フォルダを選択し、●を押して[検索]を選択すると、該当フォルダ内の検索になります。

検索範囲を選択

		検索範囲	フォルダ内検索	全件検索
--	--	------	---------	------

🡬 検索方法を選択 ▶ キーワードを指定する

カテゴリアイコンの ジャンルで検索する	[カテゴリ]→カテゴリを選 択
インデックスで検索 する	[インデックス]→インデッ クスの一部を入力して ⊙
タイトルで検索する	[タイトル]→タイトルの一 部を入力して ⊙

- ◆ 検索結果の一覧画面が表示されます。
- ◆ インデックスやタイトルなどキーワードは最大 全角10文字(半角20文字)まで入力できます。

絞り込み検索するときは、検索結果画面 で◎ ▶ [絞り込み検索]

i モードメールにトルカを添付する

- 1Kバイトを超えるトルカ、100Kバイトを超えるトルカ(詳細)、再配布不可のトルカおよび利用済みトルカはメールに添付できません。
- トルカ(詳細)詳細画面(☞P.268)やト ルカ詳細画面(☞P.268)で◎ ▶ [メー ル添付]
 - トルカー覧画面で図を押しても操作できます。
- i モードメールを作成し、送信する● 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

お知らせ

●トルカに対応していない機種には送信できません。

お知らせ

● トルカ(詳細)をメールに添付して送信するときにファイル制限されている画像が含まれている場合は、トルカ(詳細)取得前の状態で送信されます。ただし、送信された先で再度詳細を取得することが可能です。

トルカ設定

トルカについて設定する

FOMA端末を読み取り機にかざしてトルカを利用するときの設定を行います。

設定できる項目は次のとおりです。

項目	設定内容
ICカードか らトルカ取得	読み取り機や i C通信を利用してトルカを取得するかどうかを設定します。
トルカ重複 チェック	トルカ取得時に、同じトルカが保存されていないかチェックし、重複して取得しないように設定できます。
トルカ自動読 取チェック	読み取り機にFOMA端末をかざしてトルカを利用する際、利用可能なトルカを自動読取させるかどうかを設定します。[ON]に設定すると、利用可能なトルカが自動的に認識され、「利用済みトルカブコオルダに移動されます。
トルカ自動 表示	トルカ取得完了時に自動的に表示する かどうかを設定できます。
トルカ効果音 設定	トルカ内のFlash画像の効果音量を調 節できます。

- トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している場合、トルカの一部機能を利用できないことがあります。
- ◆トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定している状態で読み取り機にかざすと、自動読取機能を利用するかどうかの確認画面が表示される場合があります。トルカを利用する場合は、[はい]を選択して本機能を[ON]にしてください。

待受画面で**● ▶** [おサイフケータイ] **▶** [設定]

設定項目を選択

読み取り機から取 得可能に設定する	[I Cカードからトルカ取 得]→[ON]/[OFF]
重複チェックを設定 する	[トルカ重複チェック]→ [ON]/[OFF]
自動読取を設定する	[トルカ自動読取チェック] →[ON]→[はい] ● 解除するとき:[OFF]
自動表示を設定する	[トルカ自動表示]→ [ON]/[OFF]
効果音量を調節する	[トルカ効果音設定]→ ① / ○→ ●

お知らせ

● 有効期限切れのトルカ、利用済みトルカ、microSDメモリーカード内のトルカは、トルカ重複チェックやトルカ自動読取チェックの対象になりません。

ICカードロック設定

ICカード機能をロックする

FeliCa の I Cカード機能を利用できないように、 I Cカードロックを設定できます。

電源を入れたときにICカード機能をロックする<電源ON時ICロック設定>

電源が入っているときに I Cカード機能を自動的に ロックするように設定できます。

<mark>1</mark> [電源ON時 I Cロック設定] ▶ [ON] / [OFF]

 特受画面で○を1秒以上押し、[はい]を選択して も1 Cカードロックを設定できます。また、解除するときは、待受画面で○を1秒以上押し、端末暗証番号を入力して○を押しても解除できます。

電源を切ったときにICカード機能を ロックする<電源OFF時ICロック設定>

電源が切れているときに I Cカード機能を自動的に ロックするように設定できます。

待受画面で ● ▶ [おサイフケータイ] ▶ [I Cカードロック設定] ▶ 端末暗証番 号を入力して ●

【電源OFF時 I Cロック設定】 電源 OFF時の設定項目を選択

設定項目	電源ON時設定に従う
	ON

お知らせ

- **かまかせロック**を設定した場合も、I Cカードロックが自動的に設定されます。
- I Cカードロック中は、読み取り機を利用したトルカの取得や、自動読取機能は利用できません。
- ●電池バックを取り外すと | Cカードロックが自動的に設定されます。再度、電池バックを取り付け、電源を入れると | Cカードロックは解除されます。ただし、電源のN時 | Cロック設定を [ON]にしている場合、電池バックを取り外し再度電池バックを取り付け電源を入れたときは、 | Cカードロックが保持されます。
- I Cカードロック設定またはおまかせロックで I Cカードロックを設定しているときに電池残量 がなくなり、電源が切れても I Cカードロックは保 持されます。
- あサイフケータイ対応iアプリによっては、IC カードロック中、ダウンロードやバージョンアップ ができない場合があります。

GPS機能

GPS機能のご利用について	274
●自分のいる場所を確認する	<現在地確認>274
● 現在地確認の設定を行う	<現在地確認設定>275
● GPS対応 i アプリを利用する	275
●要求に応えて現在の位置情報を提供する	<位置提供設定>279
● 現在の位置情報を通知する	<現在地通知>281
●確認した位置情報の履歴を表示する	<位置履歴>283
●各機能から位置情報を利用する	284

GPS機能のご利用について

- FOMA端末の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因(電池切れを含む)によって、測位(通信)結果の確認などの機会を逸したために生じた損害などの純粋経済損害につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- FOMA端末は、航空機、車両、人などの航法装置として使用できません。そのため、位置情報を利用して航法を行うことによる損害が発生しても、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 高精度の測量用GPSとしては使用できません。その ため、位置の誤差による損害が発生しても、当社は一 切その責任を負いかねますので、あらかじめご3承 ください。
- GPSは米国国防総省により運営されておりますので、米国の国防上の都合により、GPSの電波の状態がコントロール(精度の劣化、電波の停止など)されることがあります。
- GPSの機能別□ック中は現在地確認、現在地通知を 利用できません。
- 以下の場合は位置提供、現在地確認、現在地通知を利用できません。
 - FOMAカード未挿入時 セルフモード中
 - ソフトウェア更新中
- GPSは人工衛星からの電波を利用しているため、次の条件では、電波を受信できない、または受信しにくい状況が発生しますのでご注意ください。
 - 建物の中や直下
- 地下やトンネル、地中、 水中
- かばんや箱の中
- ビル街や住宅密集地
- 密集した樹木の中や下 高圧線の近く
- 自動車、電車などの室内■ 大雨、雪などの悪天候
- 携帯電話の周囲に障害物(人や物)がある場合
- 携帯電話の画面・操作ボタン・マイクやスピーカ周辺を手で覆い隠すように持っている場合

このような場合、得られる位置情報の誤差が300m以上になる場合があります。

● FOMA端末のGPS機能は、圏外時または海外では使用できません。

現在地確認

自分のいる場所を確認する

現在地を測位して、自分がいる場所を確認します。測位した位置情報を利用して地図を表示したり、位置情報をURL化しメールに貼り付けて送信するなどの操作を行うことができます。

 現在地確認した際の通信料は無料です。ただし、位置 情報から地図を表示した場合などは、別途パケット 通信料がかかります。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ ニュー] ▶ 「現在地確認]

- ◆ 待受画面で幅を 1 秒以上押しても起動します (27 P.275)。
- GPS測位中は[※]が点滅します。



測位レベル★★★:ほぼ正確な位置情報です。

誤差がおおむね50m未満

測位レベル★★☆:比較的正確な位置情報です。

誤差がおおむね300m未満

測位レベル★☆☆: おおよその位置情報です。 誤差がおおれね300m以上

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などに より実際とは異なる場合があります。
- 現在地確認中に表示されている測位レベルの位置情報を現在地確認結果として利用するときは、◎(利用)を押します。

7

位置情報の利用方法を選択

位置情報から地図を表示する※	[地図を見る]→[OK]
GPS対応 i アプ リを利用する	[対応 i アプリを利用]→ i ア プリを選択
位置情報URLを i モードメール に貼り付ける	[メール貼り付け]→[OK]→ i モードメール作成・送信 (愛FP.208)
位置情報を電話 帳に登録する	[電話帳登録]→[新規登録]/ [追加登録]→電話帳登録 (℃P.104)
位置情報を画像に付加する	[画像に付加]→フォルダを選択 →画像を選択(くり返し可)→ 図 →[新規保存]/[上書き保存]

- ※ 位置情報から地図を表示したあと、「i エリア (周辺情報)」を使って周辺情報を調べることが できます。「i エリア(周辺情報)」に関しての詳 細はドコモのホームページをご覧ください。
- 位置情報の詳細を表示するときは、⑥(位置情報)を押します。

お知らせ

- 現在地確認時の音/音量/ランプの色を変更する ことができます(★2000円 P.122、P.124、P.137)。
- 送付する位置情報URLは、i モード対応端末でのみ 表示されます。

現在地確認設定

現在地確認の設定を行う

GPSボタンの設定を行う<GPSボタン設定>

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ ニュー] ▶ [現在地確認設定] ▶ [GPSボ タン設定] ▶ 動作を選択

動作	地図を見る	電話帳登録
	対応:アプリを利用	画像に付加
	メール貼り付け	測位毎に確認

] [ok]

現在地確認の測位モードを設定する <測位モード設定>

待受画面で**⊙ ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ** ニュー] ▶ [現在地確認設定] ▶ [測位 モード設定] ▶ 測位モードを選択

標準モード	測位の速度を優先します。
	時間をかけて測位を行います。その 結果、標準モードより精度が上がる 場合があります。

<u> [ок]</u>

GPS対応 i アプリを利用する

GPS機能に対応したiアプリを起動します。

- GPS対応i アプリを利用する場合、利用するソフトの情報提供者に位置情報が送信されます。
- GPS対応 i アプリでGPS機能を利用する場合、利用 するソフトの位置情報利用設定を[利用する]に設定 してください。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ ニュー] ▶ [対応iアプリ]

● GPS対応 i アプリー覧画面が表示されます。

ソフトを選択

● GPS対応 i アプリが起動します。

「地図アプリ」を利用する

お買い上げ時に登録されている「地図アプリ」では、 GPS機能と地図を利用して、現在地や指定した場所 の地図を見たり、周辺の情報を調べたり、目的地まで 乗り物、徒歩、自動車向けのナビゲーションなどあら ゆることができます。

音声で入力することで簡単に乗換案内を利用することもできます。

お知らせ

- ご利用には別途、パケット通信料がかかります。本 ソフトはパケ・ホーダイ/パケ・ホーダイフルのご 利用をおすすめいたします。
- 本ソフトを削除した場合、元に戻したいときは、 i Menu内の[i エリア-周辺情報-]からダウンロードしてください。
- 本ソフトはメール機能を利用するため、2in1のモードを[Bモード]に設定している場合は利用できません。
- 地図、経路情報などについて、正確性、即時性など、 いかなる保証もいたしませんので、あらかじめご了 承ください。
- 走行中は必ず、ドライバー以外の方が操作を行って ください。
- ◆ 本書で記載している画面はイメージのため、実際の 画面と異なる場合があります。

■ 基本サービスと付加サービスについて

本ソフトには、基本サービスと付加サービスがあり ます。

- 基本サービス: ドコモが無料で提供するサービス
- 付加サービス: ゼンリンデータコムが有料で提供す るサービス

はじめて本ソフトを起動した日から90日までは交 通情報以外の付加サービスを無料でご利用いただけ ます

91日以降に付加サービスを利用するには、ゼンリン データコムが提供する「ゼンリン☆地図+ナビ」の 会員登録(有料)が必要です。

本ソフトを利用途中に会員登録しても、ソフトを再度ダウンロードする必要はありません。本ソフトを そのままご利用いただけます。

メニュー	内容	90日	91日
今いる場所	GPSを利用して今いる場所の地図を見たり、地図をメールで送ったりします。今いる場所の足あとを残し、動いた軌跡を確認したり、みんなの足あとを見たりします。	無料	無料
周辺を調べる	今いる場所や指定した場所周辺のお店や施設、Dご利用店舗などの情報を調べグルメ情報からクーボンを取得します。周辺の天気確認や駐車場の満空情報を確認します。	無料	無料
地図を 見る	フリーワードやジャンル、住 所、電話番号などを入力して地 図を見ます。	無料	無料
	本ソフトやサーバ、電話帳に登録した場所や以前検索した場所の地図を確認します。 サーバに登録するとパソコンと登録地点を共有します。	無料	有料
ナビをする	目的地まで乗り物、徒歩、自動車を含めたトータルナビをします。 登録した自宅まで簡単にナビをします。	無料	有料
乗換 案内	電車の乗換案内や時刻表を確認します。 電車ルートを地図で確認、出発 前にアラーム設定をします。	無料	有料
おしゃ べり検 索	音声で入力することで、簡単に 周辺情報を調べたり、地図を見 たりします。	無料	無料
	音声で入力することで、簡単に 乗換案内をします。	無料	有料
設定/ 直感★	FOMA端末を傾けて、3 D地図 や地図を動かします。	無料	無料
	地図表示、ナビ表示などの設	無料	無料

■「地図アプリ」を起動する

待受画面で🗐 (尺)を 1 秒以上押す

定、使い方の確認をします。

7 [地図アプリ]

- ▼ TOP画面に各メニューが表示されます。メニューを閉じると前回検索した地図が表示されます。
- はじめて起動したときは、 利用規約やご利用の注意 事項が表示されます。利用 規約を確認してから同意 してください。次回起動時 からは、直接TOP画面が表 示されます。



TOP画面

会員登録をせずに91日以降過ぎた場合

91日以降に最初に起動した際に、利用できる機能が制限されることを通知するメッセージと、会員登録の照会メッセージが表示されます。

また、付加サービスメニューを選択した場合にも、同様のメッセージが表示されます。



91日以降過ぎた場合

◆ 会員登録する場合は、本ソフトから「ゼンリン▲地図 +ナビ」のサイトで会員登録します。

■ 地図表示画面と操作について



©ZENRIN DataCom CO.,LTD. 2007

地図表示中のボタン操作

メニューを表示	(メニュー)
	● メニューを閉じるときは、 ③ (閉じる)を押します。
クイックアクセス メニューを表示	•
地図を拡大/縮小	● (拡縮)● 縮尺を示すバーが表示されます。○を押すと詳細表示、○を押すと広域表示になります。● (閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。
地図を上下左右に移動	⊙
メニューを閉じたり、 最初の検索結果の場所 へ戻る	CLR
地図を回転	右: 田 左: 🗷
地図を北向きにする	0

クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

表示している地図の場 (所を中心に周辺情報を調べる)	♪(周辺を調べる)
----------------------------	-----------

出発地を設定して表示 している地図の中心ま でのルートを検索	ℚ(ココヘナビ)
表示している地図の URLをメールで送信	● (ココを図送信)
地図の中心の位置情報 を本ソフトやサーバ、 電話帳に登録	○(ココを登録)● サーバに登録するとパソコンでも登録地点を共有することができます。
クイックアクセスメ ニューを閉じる	● (地図へ)
3D交差点やパノラマ 画像が閲覧できるポイントを表示	①(3D・バノラマ)● 3D交差点やバノラマ画像を見るときは、ポイントを選択します。
周辺に存在するビルを表示	②(ビルテナント) ● テナントを確認するときは、ビルを選択して[このビルのテナント]を選択します。

■周辺情報の検索結果画面と操作について



©ZENRIN DataCom CO.,LTD. 2007

● ここでは検索結果を地図で表示した場合の画面と操 作を説明しています。検索結果を一覧で表示した場 合は、一覧から検索結果を選択して地図を表示して ください。

周辺情報の検索結果表示中のボタン操作

検索結果の詳細情報を確認	検索結果を選んで 検索結果にカーソルがあたっていない場合は、クイックメニューが表示されます。
地図を上下左右に移動	0
表示している地図を中 心にして再検索	5
前の検索結果を見る	4
次の検索結果を見る	6
メニューを表示	③(メニュー)→[はい]◆ 検索結果が削除され、周辺情報は終了します。
地図を拡大/縮小	●(拡縮)● 縮尺を示すバーが表示されます。○を押すと詳細表示、○を押すと広域表示になります。●(閉じる)を押すとと幅尺を決定しバーが消えます。

ルートを検索して音声と画面で目的地ま で案内(ナビゲーション)する

出発地と目的地を設定してルートを検索します。徒 歩、公共交通機関、自動車を利用したルートを表示し ます。ルートを検索後、音声と画面で目的地まで案内 (ナビゲーション)します。

TOP画面で[ナビをする]を選んで[ナビ をする]

[出発地] ▶ 項目を選択 ▶ 出発地を設定 する

選択できる項目は次のとおりです。

現在地(GPS)	現在地を測位して設定します(出発地の設定のみ)。
フリーワード 検索	キーワードで検索して設定します。
地図上で指定	地図で出発地を設定します。
TEL/〒検索	電話番号・郵便番号で検索して設定します。
住所一覧から	住所を選択して設定します。
ジャンルから	ジャンルを選択して設定します。
履歴から	過去に表示した地図から設定し ます。
登録地点から	本ソフトやサーバ、電話帳に保存 している位置情報から設定しま す。
自宅	自宅の位置情報を設定します。

● 設定した出発地を確認するときは、「出発地の確 認]を選択します。

[目的地] > 項目を選択 > 目的地を設定 する

- 操作2と同様の操作で目的地を設定します。
- 設定した目的地を確認するときは、[目的地の確 認]を選択します。

[時間指定] 項目を選択

現時刻で指定	現在の時間でルートを調べます。
出発時刻指定	出発時間を指定してルートを調 べます。
到着時刻指定	到着時間を指定してルートを調 べます。
終電を利用	当日の最も遅い時刻の電車ルー トを調べます。

[条件設定] > 項目を選択 > 条件を設定 する [上記で設定]

乗換条件	乗り換えの選択基準を「早い」、 「安い」、「楽々」から選択します。
徒歩ルート	ルートの選択基準を「おまかせ」、 「屋根多い」、「階段少ない」から選択します。
特急利用	ルートの総距離が100km以内の 場合でも特急を利用するかどう かを選択します。
通常利用車種	利用する車種を選択します。

[▲3貝⇔で検索]

- 自動車のみのルートを検索するときは[♣のみで検索]を選択します。
- ルート(最大6件まで)が表示されます。異なる 交通機関の乗り換えルートがある場合は、ルートの特徴をアイコンで表示します。

アイコン	特徴
早	到着時間が早いルート
安	運賃が安いルート
楽	乗り換えが少ないルート
オススメ	上記3つの条件がそろったルート
有料	有料道路を使った自動車ルート
一般	一般道路を使った自動車ルート


● ルートを登録するときは[ルートを登録]を選択します。

ルートを選択 ▶ [ナビ·ルート確認] ▶ 「ナビ] / [ナビ(省電力)] ▶ [はい]

- 目的地までのナビゲーションを開始します。
- ルートを確認するときは、ルートを選択し「ナビ・ルート確認」→[ルート確認]→[はい]を選択します。
- 時刻表を確認するときは、ルートを選択してから区間を選択し、「時刻表」を選択します。

■ ルート(自動車)/ナビゲーション(自動車)表示画面と操作について

ルート(自動車)/ナビゲーション(自動車)表示 画面の見かた



2目的地までのルート

ナビゲーション利用中のボタン操作

TOPメニューを表示	③(メニュー)→[はい]サビゲーションは終了します。
クイックアクセスメニュー を表示	•

地図を拡大/縮小	図(拡縮)縮尺を示すバーが表示されます。○を押すと詳細表示○○を押すと広域表示になります。図(閉じる)を押すと縮尺を決定しバーが消えます。
地図を上下左右に移動	③
現在地に戻る	CLR
交差点モードに切り替える	2
ナビゲーション中止/開始	5
地図を回転	右: # 左: *
地図を北向きにする	0

クイックアクセスメニュー表示中のボタン操作

)	致が下のパンフォド
ルートの検索結果を表示/ ナビの設定	○(結果&設定)
目的地までのルートに経由 地を3箇所まで加えてルートを検索	●(経由地を設定)
現在地から目的地までの ルートを再検索	○(リルート)
表示しているルートを消去	① (ルート消去)
交差点モードに切り替える	② (严モード切替)

■ おしゃべり検索を利用する

あしゃべり検索メニューでは、音声で入力すること で、簡単に周辺情報を調べたり、乗換案内したり、地 図を見ることができます。

例:おしゃべり検索で「この辺のコンビニ」を検索 する

TOP画面で[おしゃべり検索]を選んで [周辺を調べる]

● 音声入力開始画面が表示されます。

[音声入力開始] ▶ 検索したい周辺情報 を送話口に向かって話す(例:「この辺の コンビニ) ▶ 「音声入力完了]



音声入力開始画面 マイク画面



音声入力結果画面

音声入力結果画面で[上記で検索]

● 音声認識が正しく認識されていない場合は[音 声再入力]を選択します。

■ 設定・ヘルプを利用する

TOP画面で[設定/直感★]を選んで[設定・ヘルプ] ▶ 項目を選択

会員情報確認	「ゼンリン☆地図+ナビ」に会員 登録しているかどうかを確認で きます。
全 基本設定	地図表示色や文字サイズの設定 など、ソフト全般に関する設定 をします。
ナビ設定	リルートや音声案内の音量など、 ナビ全般に関する設定をします。
自宅設定	自宅の場所を登録します。
履歴系クリア	地図やナビなどを利用した履歴 を削除します。
使い方の説明/ よくある質問/ 利用規約	使い方の説明やよくある質問、 利用規約を確認できます。

関連操作

FOMA端末を傾けて地図を移動させる

TOP画面で[設定/直感★]を選んで[直感★] ▶ [直感★地図] ▶ [OK]

位置提供設定

要求に応えて現在の位置情報 を提供する

相手から現在の位置情報を提供するよう要求があったときに、位置提供するかどうかを設定します。

- ◆ 位置提供機能をご利用になるには、位置提供機能に対応したサービス提供者へのお申し込みやサービス利用料が必要となる場合があります。
- Ф置提供機能に対応したサービスをご利用になるには、位置提供設定を「位置提供機能ON」に設定する必要があります。また、サービス毎の利用設定(GPSサービス利用設定や、[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定]で位置情報利用設定)が必要な場合があります。
- 位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス 提供者に届いていない場合があります。
- 位置提供設定を[位置提供機能ON]に設定すると、操作しなくても位置情報が送信され、サービス提供者に通知されることがあります。[位置提供機能OFF]に設定すると、相手から位置情報の提供の要求を受けても自動的に拒否し、位置提供の履歴は残りません。
- ◆ 位置提供設定を[位置提供機能ON]に設定すると[圓] (青色)が表示されます。位置提供許可期間を設定しているときは許可期間が終了するまで、許可中は[圓] (青色)が、拒否中は[圓](黒色)が表示されます。
- 位置情報の提供は無料です。
- ◆ 位置提供のご利用にあたっては、サービス提供者や ドコモのホームページなどのお知らせをご確認<だ さい。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位置提供設定] ▶ [位置提供可否設定] ▶ 端末暗証番号を入力して●



位置提供可否設定画面

位置情報を提供するかどうかを選択

お知らせ

- 初期設定(でア.46)からも設定できます。
- 位置情報の提供を許可する期間を設定する
- 位置提供可否設定画面で[許可期間設定]
- **2** [開始時刻]を選択▶開始時刻を入力して
 ・ (・)
 - 時刻は24時間制で入力します。
- [終了時刻]を選択 > 終了時刻を入力して
 - 時刻は24時間制で入力します。

【【繰り返し]を選択▶くり返し方法を選択

毎日指定した時間に位 置情報の提供を許可	[毎日]
指定した曜日に位置 情報の提供を許可	[曜日指定]→曜日を選択 (くり返し可)→ (完3) ● すべての曜日を選択/解除する場合は、(重)(全 選択)/ (重)(全解除)を 押します。
指定した期間のみ位置 情報の提供を許可	[設定なし] ● 有効期間は設定できませ ん。操作6に進みます。

有効期間を設定する

有効期間を 設定する	[開始日]→[開始日設定]→開始日 を入力して⑥→[終了日設定]→終 了日を入力して⑥
有効期間を 設定しない	[終了日]→[設定なし]

(完了) (完了)

お知らせ

- 設定を行った時間より前の時間を終了時刻に設定すると、当日は位置情報が提供されません。
- 設定を行ったときの動作について詳しくは、P.280 を参昭してください。
- ・ 位置提供時の音/音量/ランプの色を変更することができます(★ア.122、P.124、P.137)。







- 位置提供の測位モードを設定する<測位モード設定> **1** 待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶
 - [位置提供設定] ▶ [測位モード設定] **2** [標準モード]/[品質重視モード] ▶ [OK]

位置情報の提供を許可する期間を設定 したときの動作

例:現在の日時が「2007/12/25 14:00」のとき

開始時刻:15:00 終了時刻:22:00

設定内容		位置提供が行われる
繰り返し	有効期間	期間
設定なし	_	2007/12/25 15:00~ 2007/12/25 22:00まで
毎日	開始日2007/12/30終了日2008/01/30	2007/12/30 15:00〜 2008/01/30 22:00まで 毎日(15:00〜22:00の間)
	開始日2007/12/20終了日2008/01/30	2007/12/25 15:00〜 2008/01/30 22:00まで 毎日(15:00〜22:00の間)
	設定なし	2007/12/25 15:00 以降毎日(15:00~22:00の間)
曜日指定	開始日2007/12/30終3日2008/01/30	2007/12/30 15:00〜 2008/01/30 22:00まで の指定した曜日 (15:00〜22:00の間)
	開始日2007/12/20終了日2008/01/30	2007/12/25 15:00〜 2008/01/30 22:00まで の指定した曜日 (15:00〜22:00の間)
	設定なし	2007/12/25 15:00 以 降の指定した曜日 (15:00〜22:00の間)

開始時刻:09:00 終了時刻:22:00

設定内容		位置提供が行われる
繰り返し	有効期間	期間
設定なし	_	2007/12/25 14:00~ 2007/12/25 22:00まで
毎日	開始日2007/12/30終了日2008/01/30	2007/12/30 09:00~ 2008/01/30 22:00まで 毎日(09:00~22:00の間)
	開始日2007/12/20終了日2008/01/30	2007/12/25 14:00~ 2008/01/30 22:00まで 毎日(09:00~22:00の間)
	設定なし	2007/12/25 14:00 以降毎日(09:00~22:00の間)
曜日指定	開始日2007/12/30終3日2008/01/30	2007/12/30 09:00~ 2008/01/30 22:00まで の指定した曜日 (09:00~22:00の間)
	開始日2007/12/20終了日2008/01/30	2007/12/25 14:00~ 2008/01/30 22:00まで の指定した曜日 (09:00~22:00の間)

設定内容		位置提供が行われる
繰り返し	有効期間	期間
曜日指定	設定なし	2007/12/25 14:00 以 降の指定した曜日 (09:00~22:00の間)

開始時刻: 15:00 終了時刻: 10:00

	設定内容	位置提供が行われる
繰り返し		期間
設定なし	_	2007/12/25 15:00~ 2007/12/26 10:00まで
毎日	開始日2007/12/30 終了日2008/01/30	2007/12/30 15:00~ 2008/01/31 10:00まで 毎日(15:00~翌日 10:00の間)
	開始日2007/12/20 終了日2008/01/30	2007/12/25 15:00~ 2008/01/31 10:00まで 毎日(15:00~翌日 10:00の間)
	設定なし	2007/12/25 15:00 以 降毎日(15:00〜翌日 10:00の間)
曜日指定	開始日2007/12/30終了日2008/01/30	2007/12/30 15:00~ 2008/01/31 10:00まで の指定した曜日 (15:00~翌日10:00の間)
	開始日2007/12/20終了日2008/01/30	2007/12/25 15:00~ 2008/01/31 10:00まで の指定した曜日 (15:00~翌日10:00の間)
	設定なし	2007/12/25 15:00 以 降の指定した曜日 (15:00〜翌日10:00の間)

開始時刻:09:00 終了時刻:09:00

設定内容		位置提供が行われる
繰り返し	有効期間	期間
設定なし	_	2007/12/25 14:00~ 2007/12/26 09:00まで
毎日	開始日2007/12/30終了日2008/01/30	2007/12/30 09:00~ 2008/01/31 09:00まで 毎日(09:00~翌日 09:00の間)
	開始日2007/12/20 終了日2008/01/30	2007/12/25 14:00~ 2008/01/31 09:00まで 毎日(09:00~翌日 09:00の間)
	設定なし	2007/12/25 14:00 以 降毎日(09:00〜翌日 09:00の間)
曜日指定	開始日2007/12/30 終了日2008/01/30	2007/12/30 09:00〜 2008/01/31 09:00まで の指定した曜日 (09:00〜翌日09:00の間)
	開始日2007/12/20終了日2008/01/30	2007/12/25 14:00~ 2008/01/31 09:00まで の指定した曜日 (09:00~翌日09:00の間)
	設定なし	2007/12/25 14:00 以 降の指定した曜日 (09:00〜翌日09:00の間)

接続先を設定する<接続先設定>

GPSサービス利用設定サイトの接続先を設定します。
※ 通常は設定を変更する必要はありません。

待受画面で**●** ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [位置提供設定] ▶ [接続先設定] ▶ 端末暗証番号を入力して**●**

接続先設定 ① 契約時番号 ② ユーザ指定接続先

接続先設定画面

[ユーザ指定接続先]を選んで⑩(確認)

- 内容確認画面が表示されます。
- ◆ お買い上げ時の接続先に戻すときは、[契約時番号]を選択します。以前に設定したユーザ指定接続先に変更するときは、[ユーザ指定接続先]を選択します。
- - 半角英数字と半角記号を、最大99文字まで入力できます。
- 【 [接続先URL]を選択 ▶接続先URLを入 カして
 ●
 - 半角英数字と半角記号を、最大100文字まで入力できます。
- (完了)
 - 接続先が変更されます。

関連操作

設定したユーザ指定接続先を削除する<削除>

接続先設定画面で[ユーザ指定接続先]を選んで◎ (確認) ▶ ◎ (削除) ▶ [はい]

GPSサービス利用設定を行う <サービス利用設定>

GPSサービス利用設定サイトに接続して、位置提供 に必要な設定を行います。

待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ ニュー] ▶ [位置提供設定] ▶ [サービス 利用設定]

● GPSサービス利用設定サイトに接続されます。

<mark>]</mark> 設定する

● 設定方法については、GPSサービス提供者にお 問い合わせください。

位置情報の提供を要求されると

位置情報提供の要求を受信すると、位置提供を開始 | ,ます。

- 位置提供許可の場合(GPSサービス利用設定が[許可]のとき、もしくは[i Menu]→[料金&お申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設定]で位置情報利用設定が[許可]のとき)は、要求があると自動的に位置情報を提供します。
- ・ 位置提供毎回確認の場合(GPSサービス利用設定が [毎回確認]のとき、もしくは[i Menu]→[料金&お 申込・設定]→[オプション設定]→[位置情報利用設 定]で位置情報利用設定が[毎回確認]のとき)は、要 求があるをびに提供するかどうかを確認する画面が 表示されます。[はい]を選択すると位置情報の提供 を開始します。
- ●電波状況によっては、位置情報が送信されても、位置 情報の要求者に届いていないことがあります。
- ◆ 位置提供の送信先IDは、画面に表示されない場合があります。

お知らせ

 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーでの み利用できます。Bナンバーで位置情報の提供を要求された場合は、位置提供は行われず、相手には検索失敗が通知されます。

イマドコかんたんサーチを利用した相手から位置情報 の提供を要求されたとき

- 要求されるたびに位置提供の確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、すぐに大まかな測位結果が相手に通知されます。
- [はい]を選択したあと、GPS測位画面が表示され GPS測位後に精度の高い測位結果が通知されます。
- ◆ 位置提供の確認画面で[はい]を選択したあとに位置 提供を中止する場合、位置提供を中止しても大まか な測位結果が相手に通知されます。この場合、位置履 歴に記録されますが、位置情報は表示されません。

公共モード(ドライブモード)設定中に位置情報の提供を要求されたとき

- サービス毎の利用設定で、位置提供を[許可]に設定している場合、位置提供の確認画面のあと、GPS測位画面が表示されてGPS測位後位置提供されますが、位置提供/許可音、位置提供/毎回確認音、バイブレータ、着信ランプは動作しません。
- サービス毎の利用設定で、位置提供を[毎回確認]に 設定している場合、位置情報は提供されません。

現在地通知

現在の位置情報を通知する

現在の位置情報を特定の相手(現在地通知機能に対応したサービス提供者)に通知できます。

 本機能の利用にあたっては、現在地通知機能に対応 したサービス提供者や、ドコモのホームページなど のお知らせをご確認ください。また、現在地通知機能 に対応したサービス提供者へのお申し込みやサービ ス利用料が必要となる場合があります。

- 位置情報を送信しても、電波の状況によりサービス 提供者に届いていない場合があります。
- 現在地通知機能の利用は有料です。

待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ ニュー] ▶ [現在地通知/設定] ▶ [現在 地通知]

通知方法選択 11 一覧から選択 21 直接入力

加知先を選択

一覧から選ぶ	[一覧から選択]→通知先を選択
直接入力する	[直接入力]→通知先Dを入力して ・

- 選択した相手に現在の位置情報が通知されます。
- 測位を中止するときは、(重)(中断)または6回を押し、(⑥を押します。ただし、タイミングによっては位置情報が送信されることがあります。

お知らせ

- ・現在地通知時の音/音量/ランプの色を変更する ことができます(でア.122、P.124、P.137)。
- 2in1利用時は、モードにかかわらずAナンバーで位置情報を通知します。

関連操作

現在地通知の測位モードを設定する<測位モード設定>

- **1** 待受画面で ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現在地通知/設定] ▶ [測位モード設定]
- **2** [標準モード]/[品質重視モード] ▶ [OK]

<u>通知する相手を登録する</u><現在地通知先一覧>

現在地の通知先を最大5件まで登録できます。

- 待受画面で ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメニュー] ▶ [現在地通知 / 設定] ▶ [現在地通知外記定] ▶ [現在地通知先一覧]
 - 通知先の登録内容を確認 するときは、通知先を選択 します。



現在地通知先一覧画面

፟ ▶ [新規登録]

- (新規)を押しても新規登録できます。
- 【通知先名】を選択 ▶ 通知先名を入力し て ◉
 - 最大全角16文字(半角32文字)まで入力できます。
- 【通知先ID]を選択 ▶ 通知先IDを入力して
 - GPSサービス提供者から指定された通知先Dを 入力します。

◆ 数字、[¥]、[#]を最大半角12文字まで入力できます。

-[電話番号]を選択▶電話番号を入力する

電話帳から選ぶ	[電話帳検索]→電話番号を選択
直接入力する	[直接入力]→電話番号を入力して ⊙

すでに現在地通知先に登録されている電話番号は登録できません。

[自動通知]を選択▶自動通知するかど うかを選択

自動通知する	登録した電話番号に音声電話を かけたときに、自動的に相手に現 在の位置情報を通知します。
自動通知しない	自動通知しません。
発信時に確認する	登録した電話番号に音声電話を かけたときに、現在の位置情報を 通知するかどうかを選択します。

◉(完了)

● 通知先が登録されます。

お知らせ

- ダイヤル発信制限中は、現在地通知先の登録/修正はできません。
- 現在地通知先をmicroSDメモリーカードにコピー (ぽP.340)したり、microSDメモリーカード内の現 在地通知先をFOMA端末(本体)にコピー (ぽP.343)できます。
- FOMA端末(本体)の現在地通知先を赤外線通信や i C通信で送受信できます。



現在地通知先の登録内容を編集する

現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選択 ▶ 項目 を選択 ▶ 編集して 🗊

現在地通知先を電話帳に登録する<電話帳登録>

- 1 現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選んで◎ ▶ [電話帳登録]
- 2 電話帳に新規登録するときは[本体新規]/ [FOMAカード新規]
 - 電話帳に追加/上書き登録するとき:[追加/ 上書]▶名前を選択
- 3 電話帳登録(☞P.102、P.107)

現在地通知先を削除する<削除>

- 1 現在地通知先一覧画面で現在地通知先を選んで

 □ ▶ [削除]
- 2 1件削除するときは[1件削除]
 - 現在地通知先を選んでまとめて削除するとき: [選択削除] ▶ 通知先を選択(くり返し可) ▶ 個
 - すべての現在地通知先を削除するとき:[全件 削除] ▶端末暗証番号を入力して⑥
- **3** [はい]

関連操作

関連操作のお知らせ

現在地通知先の編集について

● 新規登録時と同様に編集できます。P.282「通知する」 相手を登録する1の操作3~6を参照してください。

位置履歴

確認した位置情報の履歴を表 示する

GPS機能で測位した位置情報の履歴は最大50件ま で記録されます。位置履歴を利用して地図を表示す るなどの操作を行うことができます。

- ・ 位置履歴が50件を超えたときは、古い履歴から順に 上書きされます。
- 位置履歴に緯度・経度が記載されていても、通知先や 提供先に位置情報が届いていない場合があります。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [GPSメ ニュー]▶「位置履歴]

● 位置履歴の種類と日時が、 新しい順に一覧表示され ます。



位置履歴一覧画面

位置履歴の種類

正 <u>一</u> 及正 5 注 次		
確認	現在地確認	
通知	現在地通知	
提供	位置提供	

- 位置履歴に位置情報がある場合は、「▶」が表示 されます。
- ・ 位置履歴を選んで
 (地図)を押すと、地図を表 示できます。

位置履歴を選択



位置履歴詳細画面

1 測位日時

2 履歴の種類

[現在地確認] / [現在地通知] / [位置提供] が表示されます。「現在地通知] / [位置提供] の場合は、マークと通知先または提供先情報 も表示されます。

現在地通知の場合

⊞	通知先名
Eid	通知先ID

位置提供の場合

	位置提供送信 先名	2	位置提供要求 者名
	位置提供送信 先ID	æid	位置提供要求 者ID

※ 位置提供要求者Dが電話番号またはメール アドレスの場合、Phone To(AV Phone To) 機能(@PP.195)、Mail To機能(@PP.195)を 利用できます。

3 位置情報

緯度:度、分、秒 経度:度、分、秒

測地系: wgs84(世界測地系)、tokyo(日本測 地系)

測位レベル:測位の誤差範囲(**愛**P.274)

お知らせ

- 測位レベルは目安です。周囲の電波状況などにより 実際とは異なる場合があります。
- 現在地確認の測位に失敗または中断したときは、位 置履歴に記録されません。
- 現在地通知/位置提供の測位に失敗または中断し たときは、位置履歴に記録されますが、位置情報は 表示されません。
- 2in1利用時に位置提供を行った場合、位置提供要求 者名は電話帳2in1設定に従って2in1のモードごと に表示されます。
- ・ 位置履歴に記録されている位置情報・測位レベル は、電波状態などにより位置提供先・現在地通知先 に送信された位置情報・測位レベルとは異なる場合 があります。

位置履歴を利用する

位置履歴一覧画面で位置履歴を選んで ◎ ▶ 利用方法を選択



位置情報から地 図を表示する	[地図を見る]→[OK]
GPS対応i アプリを利用する	[対応 i アプリを利用]→ i アプ リを選択
位置情報URLを i モードメール に貼り付ける	[メール貼り付け]→[OK]→ i モードメール作成・送信 (©FP.209)
位置情報を電話帳に登録する	[電話帳登録]→[新規登録]/ [追加登録]→電話帳登録 (©FP.104)
位置情報を画像に付加する	[画像に付加]→フォルダを選択 →画像を選択(くり返し可)→ 回 →[新規保存]/[上書き保存]

位置履
歴を削
除する
| (削除)→[1件削除)→[はい]
| 除する
| 選択削 | (削除)→[選択削除]→位置履歴を | 選択(くり返し可)→ | 回→[はい]
| すべてを選択/解除する場合は、(国(全選択)/国(全解 | (削除)を押します。
| 全件削 | (削除)→(全件削除)→端末暗証 | 除する | 番号を入力して●→[はい]

各機能から位置情報を利用する

電話帳や静止画などのデータに位置情報を付加したり、付加されている位置情報から地図を表示するなど、各機能で位置情報を利用できます。

位置情報を付加する

FOMA端末(本体)電話帳やカメラ撮影後の静止画、データBOXのマイピクチャの画像に位置情報を付加したり、i モードメールの本文に位置情報URLを貼り付けることができます。

例:電話帳の場合

電話帳入力画面(©FP.101)で[▶]を選択



付加する位置情報を選択

現在地を確認して付加する	[現在地確認から付加]→ ● → [はい] ● GPS機能で現在地を測位します。
位置履歴から位 置情報を選ぶ	[位置履歴から付加]→位置履 歴を選んで圖→[はい]
画像に付加され ている位置情報 を選ぶ	[画像から付加]→フォルダを 選択→画像を選んで■
付加した位置情 報を確認する	[位置情報詳細] ● 戻るときは ● を押します。
付加した位置情 報を削除する	[位置情報削除]

- データBOXのマイピクチャの画像やiモードメールの場合は、電話帳に付加されている位置情報を選ぶことができます。画像に付加されている位置情報は選べません。
- データBOXのマイピクチャの場合、画像一覧画面から操作したときは、位置情報を付加する画像を複数選択できます。

付加された位置情報を利用する

■ FOMA端末(本体)電話帳やデータBOXのマイピクチャの画像の位置情報を利用する

例:電話帳の場合

電話帳内容表示画面で[ℙ]を選択

利用方法を選択

位置情報から地 図を表示する	[地図を見る]→[OK]
GPS対応 i アプ リを利用する	[対応 i アプリを利用]→ i アプリを選択
位置情報URLを i モードメール に貼り付ける	[メール貼り付け]→[OK]→ i モードメール作成・送信 (愛 P.209)
位置情報を画像に付加する	[画像に付加]→フォルダを選択→画像を選択(くり返し可) →圖→[新規保存]/[上書き 保存]
位置情報を確認する	[位置情報詳細] ● 戻るときは ● を押します。

● データBOXのマイピクチャの場合は、画像一覧 画面または画像表示画面のサブメニューから [位置情報]を選択し、利用方法を選択します。位 置情報を電話帳に登録することもできます。

■ サイト、データ放送、トルカやメッセージ R/Fの位置情報を利用する

サイト、データ放送、トルカやメッセージR/Fに位置情報がある場合、その位置情報を利用して、地図でその位置を確認したり、GPS対応iアプリを利用したり、メールに貼り付け送信することができます。

例:サイトの場合

サイトを表示中(CTP.180の操作 1 ~ 3)に、位置情報を選択

7 利用方法を選択

GPS対応 i アプ リを利用する	[対応 i アプリを利用]→ [OK]→ i アプリを選択
位置情報から地 図を表示する	[地図を見る]→[OK]
位置情報URLを i モードメール に貼り付ける	[メール貼り付け]→[OK]→ i モードメール作成・送信 (愛 P.209)
位置情報を確認する	[対応 i アプリを利用] / [地 図を見る] / [メール貼り付 け] → 📵 • 戻るときは ⊙を押します。

ワンセグ

ワンセグとは	
● ワンセグをご利用になる前に	287
●チャンネルを設定する	くチャンネル設定>288
●ワンセグを見る	<ワンセグ視聴>289
●番組表 i アプリを利用する	<番組表>293
●ワンセグを録画する	293
● ワンセグの視聴や録画を予約する	<予約リスト>294
データ放送を利用する	298
●テレビリンクを利用する	<テレビリンク>299
ワンセグの設定を行う	<ワンセグ設定>299

ワンセグとは

ワンセグとは

ワンセグは、モバイル機器向けの地上デジタルテレビ放送サービスで、映像音声と共にデータ放送を受信することができます。また、 i モードを利用して、より詳細な番組情報の取得や、クイズ番組への参加、テレビショッピングなどを気軽に楽しめます。「ワンセグ」サービスの詳細については、下記ホームページなどでご確認ください。

、 フなしこviewin / ことい。 社団法人 デジタル放送推進協会 パソコン:http://www.dpa.or.jp/ i モード:http://www.dpa.or.jp/1seg/k/

ワンセグのご利用にあたって

ワンセグは、テレビ放送事業者(放送局)などにより 提供されるサービスです。

放送波で放送されるワンセグの映像・音声・データ放送の受信はお申し込みが不要な無料サービスです。 データ放送領域に表示される情報は「データ放送」 「データ放送サイト」の2種類があります。

「データ放送」は映像・音声と共に放送波で表示され、「データ放送サイト」はデータ放送の情報から、テレビ放送事業者(放送局)などが用意したサイトに接続し表示します。また、「iモードサイト」などへ接続する場合もあります。なお、サイトへ接続する場合は、別途 iモードのご契約が必要です。

「データ放送サイト」「i モードサイト」などを閲覧する場合は、パケット通信料がかかります。サイトによっては、ご利用になるために情報料が必要なもの(i モード有料サイト)があります。

電波について

ワンセグは、放送サービスの1つであり、FOMAサービスとは異なる電波(放送波)を受信しています。そのため、FOMAサービスの圏外/圏内にかかわらず、放送波が届かない場所や放送休止中などの時間帯は受信できません。

また、地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で あっても、次のような場所では、受信状態が悪くなっ たり、受信できなくなったりする場合があります。

- 放送波が送信される電波塔から離れている場所
- 山間部やビルの陰など、地形や建物などによって電波がさえぎられる場所
- トンネル、地下、建物内の奥まった場所など電波の弱い場所および届かない場所

受信状態を良くするためには、ワンセグアンテナを十分伸ばしてください。また、アンテナの向きを変えたり、FOMA端末を体から離したり近づけたり、場所を移動することで受信状態が良くなることがあります。ビューアポジションでの視聴時には、ワンセグアンテナをまっすぐ引き出した状態にすると受信感度が最も良くなります。

はじめてワンセグを利用する場合の 画面表示

お買い上げ後、はじめてワンセグを利用する場合、ご 利用確認画面が表示されます。

内容を確認して、⑥(確認)を2回押してください。 以後、同様の確認画面は表示されません。

- ただし、次の場合は、ご利用確認画面が再度表示されるようになります。
 - 設定リセットをした場合
 - ユーザデータ削除をした場合
 - 別のFOMAカードに差し替えた場合
 - ワンセグ設定リセット

放送用保存領域とは

放送用保存領域とは、ワンセグ専用の端末内保存領域です。放送用保存領域には、データ放送の指示に従いお客様が入力された情報が、テレビ放送事業者(放送局)の設定に基づき保存されます。保存される情報には、クイズの回答結果や、会員番号、性別、年齢、職業など個人情報が含まれる場合があります。保存された情報は、お客様が再度入力することなく、データ放送サイトの閲覧時に表示されたり、テレビ放送事業者(放送局)へ送信される場合があります。放送用保存領域を消去するには、P.300を参照してください。

別のFOMAカードに差し替えた場合は、放送用保存領域を初期化するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択し、放送用保存領域の初期化を行ってください。[いいえ]を選択すると、放送用保存領域を使用したサービスが利用できません。

■ 放送用保存領域の読み出し時の画面表示

番組を視聴中に放送用保存領域の保存情報を利用する場合、「放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります」と表示されます。「はい」を選択すると、以降は同一番組の視聴中に行われる保存情報の読み出しについては、画面表示による確認が行われません。また、「はい(以後非表示)]を選択すると、以降、番組が変わっても確認は行われません。

こんなこともできます

- ビューアポジションやマルチウインドウでの視聴
- リモコン番号によるダイレクト選局
- 主音声/副音声の切り替え
- 視聴予約、録画予約
- ビデオや静止画の録画
- 番組表 i アプリの利用
- データ放送の表示と利用
- テレビリンクの利用

ワンセグをご利用になる前に

- 充電しながらワンセグの視聴を長時間行うと、電池 パックの寿命が短くなることがあります。
- ▼ルチメディアの機能別ロック中はワンセグ視聴、 予約録画履歴、テレビリンク、チャンネル設定、ワンセグ設定を利用できません。

ワンセグの視聴手順

例:はじめてワンセグを視聴するとき

チャンネルを設定する © P.288

ご利用になる地域に対応したチャンネルリストを登録し、利用するチャンネルリストを選択します。




ワンセグを見る *©*FP.289

ワンセグアンテナを伸ばし、ワンセグを起動します。

ワンセグアンテナをお使いになるとき のご注意

- ワンセグアンテナの方向を変える際は、無理に力を 加えないでください。
- ワンセグアンテナを収納するときは、先端を持って 無理に収納しようとしないでください。破損の原因 となります。下の方を持ってまっすぐに下ろし、先端 まで完全に収納してください。



視聴中に着信などがあったときは

ワンセグ視聴中に以下の動作が発生した場合は、映像と音声は中断し、各機能が動作します。

- 終了後にワンセグを再開する機能
 - 音声電話着信
 - プッシュトーク着信
 - アラーム、スケジュール、視聴予約、録画予約の通知
- 応答するとワンセグを終了する機能
 - テレビ電話着信

お知らせ

- ビューアポジションで通話するときは、必ず別売りの 平型スイッチ付イヤホンマイクをご利用ください。
- 通話を終了すると、自動的にワンセグの視聴を開始する場合があります。その際、ワンセグ用の音量で音声が鳴りますので耳元でご使用の際はご注意ください。
- FOMA端末をビューアポジションで利用している 場合、映像は中断せず画面右側に表示されます。
- 着信音に着うたフル®や i モーションを設定していても、ワンセグ視聴中に着信した場合は、お買い上げ時に設定されている着信音が鳴ります。また、プッシュトーク着信音、アラーム、スケジュール、視聴予約の通知、録画予約の通知についても同様にお買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

ワンセグのご利用にあたって

を起動してください。

- はじめてワンセグを起動するときは、通信ができない状態では起動できません。
- ◆FOMAカードが挿入されていない場合、ドコ モとのご契約を解約されている場合、または FOMAサービスを利用休止されている場合は ワンセグを視聴することはできません。
- ドコモとご契約中のFOMAカードを挿入していても、セルフモード中やFOMAサービスエリア外である場合など通信ができない状態でワンセグ視聴をくり返すと、ワンセグを起動できなくなる場合があります。その場合は、FOMAサービスエリア内に移動するなど、通信ができる状態で再度ワンセグ
- FOMA端末の故障・修理やその他取り扱いに よって、保存内容が消失・変化しても、当社と しては責任を負いかねますので、あらかじめ ごろ承ください。

なお、FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、端末内に保存した情報(ワンセグから録画した静止画、テレビリンク、放送用保存領域に保存された情報など)は移し替えできませんので、万が一に備え、別にメモを取るなどして保管することをおすすめします。

●海外では、放送形式や放送の周波数が異なる ため利用できません(FOMA端末でビデオ録 画したワンセグの番組は視聴できます)。

チャンネル設定

チャンネルを設定する

ワンセグを利用するには、あらかじめチャンネル設定を行い、チャンネルリストを選択しておく必要があります。

- 1つのチャンネルリストには放送局を62件まで登録できます。チャンネルリストはご利用地域などに応じて9つまで登録できますが、利用するチャンネルリスト1つを選択する必要があります。
- チャンネルリストの登録は、通常ポジションで行ってください。

チャンネルリストに自動で登録する <自動チャンネル設定>

ご利用になる都道府県/地区を選び、自動的に放送局を検索してチャンネルリストに登録します。

● 地上デジタルテレビ放送サービスのエリア内で行ってください。

待受画面で ● ▶ [ワンセグ]



ワンセグメニュー画面



チャンネルリスト 一覧画面

登録先番号を選んで ◎ ▶ [自動チャン ネル設定] ▶ [はい]

● 登録先番号を選んで図(自動設定)を押しても操作できます。

地域を選択▶都道府県/地区を選択

 放送局の検索が開始されます。検索が終了する には、約40秒かかります。終了するとチャンネル リスト詳細画面が表示されます。



● ▶ [はい]

 チャンネルリストに登録されます。登録した チャンネルリストを利用するには、P.288「利用 するチャンネルリストを選択する」を参照して ください。

用意されているチャンネルリストを登録する<プリセットチャンネル設定>

あらかじめFOMA端末に用意されている各地域の放送局の情報から、ご利用になる都道府県/地区を選んでチャンネルリストに登録します。

チャンネルリストー覧画面で、登録先番 号を選んで◎ > [プリセットチャンネ ル設定]

● チャンネルリスト一覧画面で、登録先番号を選んで回(プリセット)を押しても操作できます。

地域を選択▶都道府県/地区を選択

● ▶ [はい]

● チャンネルリストに登録されます。登録した チャンネルリストを利用するには、P.288「利用 するチャンネルリストを選択する」を参照して ください。

お知らせ

 プリセットチャンネル設定は、都道府県/地区に よっては正しく設定できないことがあります。その 場合は、自動チャンネル設定を行ってください。

利用するチャンネルリストを選択する

チャンネルリスト一覧画面で、チャンネ ルリストを選んで (詳細)



- リモコン番号 1 ~12に割り当てられているチャンネルは、ワンタッチ選局で簡単に選局できます(€FP.289)。
 - リモコン番号は変更することができます。
- 次のページを表示するときは○、前のページを表示するときは○を押します。

●(設定)

- 設定したチャンネルリストには、[✔]が表示されます。
- チャンネルリスト一覧画面で、チャンネルリストを選択しても設定できます。

関連操作

チャンネルリストのタイトルを変更する <タイトル編集>

チャンネルリスト一覧画面でチャンネルリストを選 んで ▶ [タイトル編集] ▶ タイトルを編集して ●

チャンネルリストを削除する<削除>

- 1 チャンネルリスト一覧画面でチャンネルリスト を選んで ▶ [削除]
- 2 [1件削除]
 - 複数のチャンネルリストをまとめて削除する とき: 「選択削除】 ▶ チャンネルリストを選択 (くり返し可) ▶ 📵
 - すべてのチャンネルリストを削除するとき: [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力して●
- **3** [はい]

チャンネルリスト内の放送局を削除する<削除>

- 1 チャンネルリスト一覧画面でチャンネルリスト を選んで ▶ 放送局を選んで ▶ [削除]
- **2** [はい]

- リモコン番号を変更する<リモコン番号変更> **1** チャンネルリスト一覧画面でチャンネルリスト を選んで ▶ 📵 ▶ [リモコン番号変更]
 - 2 変更する放送局を選択 ▶ 変更先のリモコン番号 を選択

関連操作のお知らせ

タイトル編集について

- タイトルは最大全角・半角40文字まで入力できます。 削除について
- 利用中のチャンネルリストは削除できません。全件 削除を行った場合は、利用中のチャンネルリストを 除いて削除されます。

放送局の削除について

● 放送局が1件しか登録されていないときは削除で きません。

ワンセグ視聴

ワンセグを見る

ワンセグを視聴できます。ビューアポジションにす ると、ワンセグを横画面で視聴できます。また、マル チウインドウでワンセグを見ながら他の機能を利用 することもできます。

● 番組表 i アプリや視聴・録画予約機能から起動した り、サイトやインターネットホームページ、メール、 i チャネルに表示されている番組情報から起動する こともできます(@P.197)。

待受画面で ● ▶ 「ワンセグ] ▶ 「ワンセ グ視聴]

- 待受画面などで園(TV) を押してもワンセグを起 動できます。
- 前回視聴したチャンネル が表示されます。
- 別のFOMAカードに差し 替えた場合は、「登録され ていないFOMA カード (UIM)です 放送用保存 領域を初期化しますか?] と表示されます。内容を確 認して●を押してください。



ワンセグ視聴画面

● リモコン番号 1~62に割り当てられているチャ ンネルが順に表示されます。

お知らせ

- マナーモード設定中にワンセグを起動すると、「マ ナーモード中です。音を再生しますか?]と表示さ れます。[はい]を選択すると音声が鳴ります。
- ワンセグ設定のオートエリア切替を[ON]に設定し ている場合、ワンセグ視聴中に移動して放送エリア が変わったときに、視聴可能なチャンネルリストに 変更するかどうかの確認画面が表示されます。 [はい]を選択すると、自動的にチャンネルリストを 探して設定することができます。
- ワンセグ視聴時には、カラーテーマなどの色が多少 変わることがあります。

■ 視聴中のボタン操作

映像モード

	通常ポジション	ビューアポジション (全画面表示)
UP/DOWN 選局※ ¹	0/0	▼/\$(Eco)
ワンタッチ 選局 ^{※2}	1~9,¥, 0,#	_
サーチ選局 ^{※3}	○を1秒以上押す/○を1秒以上押す	●を1秒以上押す/●(Eco)を1 秒以上押す

	通常ポジション	ビューアポジション (全画面表示)
音量調節 (音量 0 ~10)	○/○または○/⑧(Eco)● ②を押し続けると、連続して音量を調節できます。	⊠∕3
ミユート/ 解除		_
字幕設定ON/ OFF	☑を1秒以上押す	_
番組表 i アプリ起動		_
ビデオ録画	■を 1 秒以上押す● 停止するときは■を押します。	●(TV)を 1 秒以 上押す● 停止するとき は ●(TV)を押 します。
静止画録画	•	B(TV)
サブメニュー 表示		_
映像モード <i>/</i> データ放送 モードの切替		_
ワンセグと、同 時に起動中の 機能の切替 ^{※4}	B (TV)	○を 1秒以上押す →機能を選んで ® (TV)
ワンセグ終了	⊡ または@→	$\mathbb{P}(\mathbf{p}^{\lambda}) \rightarrow [dt] \rightarrow$

※ 1 リモコン番号 1~62を順送り/逆送りで選局します。

S(TV)

[はい]

- ※2 ①~⑨、医、⑩、囲はそれぞれ、リモコン番号 1~9、10、11、12に対応しています。
- ※3 受信可能な放送局を周波数順に検索して切り替えます。
- ※4 起動している機能の状態によっては切り替えできない場合があります。

データ放送モード

_	本学+***
	通常ポジション
データ放送項 目選択	0/0
選択したサイ トに接続	•
前のページに 戻る/次の ページに進む	0/0
ビデオ録画	■を 1 秒以上押す● 停止するときは■を押します。
静止画録画	•
データ放送の 操作	団、1~9、0、※、毎操作内容はデータ放送によって異なります。

ワンセグ視聴画面の見かた

通常ポジション



ビューアポジション



1 映像

2 字幕

● 字幕設定が[ON]のときに表示されます。

3 データ放送

 ● ビューアポジションの場合は表示モード切替 (横)が[映像+データ放送]のとき、20に表示 されます。字幕設定より優先されます。

4 放送局•番組名

● ビューアポジションの場合は字幕設定が [OFF]のとき、2に表示されます(ただし、表示モード切替(横)が[映像+データ放送]の場合は表示されません)。

5 チャンネル番号

6 放送電波受信状態マーク

— .		■ ıl	.
	強	\longleftrightarrow	33

[■★]が表示されているときは、放送電波の届かない場所にいます。

7録画状態マーク

→□	ビデオ録画先設定:本体	
•>\$9	ビデオ録画先設定:microSD	
→ sp	ビデオ録画先設定:自動(本体優先)	
→SD □	ビデオ録画先設定:自動(microSD優先)	
0	録画準備中	
•	録画中:本体	
● 3ij	録画中:microSDメモリーカード	

8 主/副音声設定マーク

MAIN	主音声	MAIN SÜB	主音声+副音声
SUB	副音声		

9操作モードマーク

TVm, TV	映像モード(通常ポジション、ビュー アポジション)
DATAV	データ放送モード(通常ポジション)

10 オフタイマー

CHEF	オフタイマー設定中
------	-----------

M Dolbvサウンド設定

AR DAM	ジャンル 連動		バラエティ
NORMAL	ノーマル		ミュー ジック
# DOM	ニュース	类四份	映画
*X DOM	スポーツ		オリジナル
	ドラマ		

12 音量マーク

1	40 (音量0)~ 410 (音量10) ● ミュート状態の場合は、[⊘]が表
_	示されます。

お知らせ

▼ルチウインドウのときは、ワンセグ視聴画面に表示し、 ている各種マークや放送局・番組名は表示されません。

関連操作

チャンネル設定を行う<チャンネル設定>

- 1 ワンセグ視聴画面で
 ▶ 「チャンネルリスト] ▶ [チャンネル設定]
- 2 P.288「チャンネルを設定する」を参照して設定する

視聴中の放送局をチャンネルリストに登録する <チャンネル追加登録>

7ンセグ視聴画面で◎ ▶ [チャンネルリスト] ▶ [チャンネル追加登録]

チャンネルで使用するサービスを選局する <サービス選局>

- 1 ワンセグ視聴画面で ▶ [チャンネルリスト] ▶ [サービス選局]
- 2 使用するサービスを選択

ビューアポジションでの映像の表示サイズを切り替 える<表示モード切替(横)>

- 1 ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [表示設定] ▶ [表示 モード切替(構)]
- 2 [映像+データ放送]/[映像(標準)]/[映像(全 画面)]

ビューアポジションで映像の全画面表示中にマーク を表示するかどうかを設定する<マーク表示設定(横)>

- 1 ワンセグ視聴画面で ▶ [表示設定] ▶ [マーク 表示設定(横)]
- 2 [一時表示]/[常時表示]

通常ポジションで放送局・番組名を表示するかどう かを設定する<アプリケーション領域(縦)>

- 1 ワンセグ視聴画面で ▶ [表示設定] ▶ [アプリ ケーション領域(縦)]
- 2 「一時表示]/[常時表示]

関連操作

ワンセグ視聴中に字幕の表示を設定する<字幕設定>

- 1 ワンセグ視聴画面で □ ▶ [字幕設定]
- 2 [ON] / [OFF]

ワンセグを起動したときの字幕設定について設定す ろ<起動時設定>

- 1 ワンセグ視聴画面で ▶ [字幕設定] ▶ [起動時 設定]
- 2 [ON] / [マナーモード連動] / [OFF]

Dolbyサウンドを設定する < Dolbyサウンド設定 >

- 1 ワンセグ視聴画面で
 Dolbyサウンド設定
- 2 [ジャンル連動]/[ノーマル]/[ニュース]/[ス ポーツ]/[ドラマ]/[バラエティ]/[ミュー ジック]/[映画]/[オリジナル]
 - 「オリジナル]を選択したとき: 「サウンドス ペース]/[ナチュラルベース]/[サウンドレ ベルコントローラ]/[モノラル→ステレオ] を選択 ▶ [ON] / [OFF] ▶ 🗊

ワンセグを自動的に終了するまでの時間を設定する <オフタイマー>

- 1 ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [オフタイマー]
- 2 [30分後]/[60分後]/[90分後]/[120分後]/ [OFF]

操作ガイドを表示する<操作ガイド>

ワンセグ視聴画面で ▶ [操作ガイド]

番組情報を記載したメールを作成する <紹介メール作成 >

ワンセグ視聴画面で [20] ▶ [紹介メール作成] ▶ i モードメール作成・送信

視聴可能な放送局を確認する<チャンネル情報>

ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [チャンネル情報]

確認を終わるとき: ●または

番組情報を表示する<番組情報>

● 確認を終わるとき: ●またはGR

関連操作のお知らせ

チャンネル追加登録について

● 設定しているチャンネルリストと異なる地域の番 組を視聴している場合は、視聴中の放送局をチャン ネルリストに追加登録できないことがあります。

マーク表示設定(横)について

● ディスプレイ上部に表示されるマーク(時計表示や 電波状態表示など)を表示するかどうかを設定でき ます。[一時表示]に設定すると、チャンネルや音量 などを操作するたびに約2秒間表示されます。

アプリケーション領域(縦)

● 放送局・番組名やチャンネル番号をディスプレイに 表示するかどうかを設定できます。[一時表示]に設 定すると、チャンネルなどを操作するたびに約2秒 間表示されます。

字幕設定について

- ワンセグ起動時の字幕の有無については、起動時設 定に従います。
- 番組によって字幕の有無は異なります。字幕が表示 される設定のときは、番組に字幕がない場合でも字 幕領域が表示されます。

関連操作

関連操作のお知らせ

起動時設定について

 [マナーモード連動]に設定している場合は、マナー モード設定中にワンセグを起動すると字幕が表示 されます。

オフタイマーについて

◆ オフタイマーを設定しても、ワンセグを終了すると 次回起動時は「OFF」に戻ります。

紹介メール作成について

- Media To機能に対応したFOMA端末に送信すると、 受信側で情報を選択してワンセグを起動できます。
- 2in1のモードを[Bモード]に設定している場合、i モードメールの作成や送信はできません(愛子P.208)。

ワンセグの映像や音声について設定する<ワンセグ設定>

ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [ワンセグ設定] ▶ 設定項目を選択

~	a c.e.ir.
鮮やか画質モードを設定する	[鮮やか画質モード設定]→[ノーマル]/[ダイナミック]/[映画]
ディスプレイ の明るさを調 整する	[明るさ調整]→[手動]→ ^(*) / (*) → (*) • 周囲の明るさによって自動的 に調整するとき:[明るさ調 ・ (*) ・ (*) ・ (*)
主/副音声を切り替える	[主/副音声切替]→[主音声]/ [副音声]/[主音声+副音声] ● ワンセグを終了すると、[主音声]に戻ります。
第1音声/第2音声を切り替える	[音声切替]→[第1音声]/[第2音声] ● ワンセグを終了すると、[第1音声]に戻ります。
FOMA端末を 閉じたときの 動作を設定 する ^{※ 1}	[クローズ動作設定]→[継続]/ [ミュート]/[終3] ● 録画中は、[終3]に設定して いてもミュート状態になり、 録画が継続されます。
動画の録画先を設定する	[ビデオ録画先設定]→[本体]/ [microSD]/[自動(本体優先)]/ [自動(microSD優先)]
放送エリアが 変わったとき にチャンネル リストを自動 的に変更する	[オートエリア切替]→[ON]/ [OFF] ● [ON]に設定した場合、登録先 番号[回]は上書きされること があります。
設定を確認 する ^{※ 2}	[設定確認] ● 確認を終わるとき: ④または GLR

※1 クローズ動作設定を「継続」または「ミュート」 に設定してワンセグを起動しているときは、 FOMA端末を閉じていてもワンセグ起動状態 となるため、データ放送・データ放送サイトの 情報が自動的に更新される場合があります。 このとき、パケット通信料がかかる場合がありますので、ご注意ください。 ※2 ワンセグ設定、Dolbyサウンド設定(愛ア.291)、 画像表示設定(愛ア.300)、効果音鳴動設定 (愛ア.300)の設定内容を表示します。

ワンセグを見ながら他の機能を利用する

ビューアポジションにすると、マルチウインドウ(横)でワンセグを視聴しながら他の機能を利用できます。

メール作成などのメール機能については、通常ポジションでもワンセクを視聴しながら呼び出すことができます。





マルチウインドウ(横)

マルチウインドウ(縦)

- ◆ マルチウインドウでのボタン操作については、P.27 「ビューアポジションでのボタン操作」を参照してく ださい。
- 同時に起動可能な機能については、P.480「ワンセグ のマルチウインドウ表示について」を参照してくだ さい。
- ビューアポジションでワンセグを終了した場合、マルチウインドウ(横)のワンセグ表示位置には代替画像が表示されます。

ー ビューアポジションでワンセグ視聴中 に△を 1 秒以上押す

 通常ポジションのときはワンセグ視聴中に回を 1秒以上押すと、メールメニューがマルチウインドウ(縦)で表示されます。

プ 起動する機能アイコンを選んで (TV)

- 選択した機能がマルチウインドウ(横)で表示されます。
- 通常ポジションでワンセグ起動中に、マルチアシスタントを使って起動中の他の機能を表示している場合も、ビューアポジションにするとマルチウインドウ(横)になります。

■ ワンセグ視聴中に電話がかかってきたとき ワンセグが中断し、着信画面が表示されます。

- 通常ポジションのときは電話に出ることができます。音声電話の場合は、終了後にワンセグを再開します。テレビ電話の場合は、応答するとワンセグが終了します。
- ビューアボジションのときは、通常ボジションに戻してご利用ください。

お知らせ

▼フンセグ起動中に電話がかかってきた場合、着信音・着信画面に着うたフル®やiモーションを設定しているときは、お買い上げ時に設定されている着信音・着信画面で動作します。

■ ワンセグ視聴中にメールを受信したとき

ワンセグ視聴中やデータ放送を表示中にメールを受信すると、画面にメールテロップが表示されます。このとき、メール着信音・メール受信画面・メール受信完了画面は動作しません。通常ボジションのときは回を1秒以上押すと、受信BOX一覧画面が表示されます。ビューアポジションのときは、図(♀)を1秒以上押すと、受信BOX一覧画面が表示されます。

- ◆ メールテロップ表示中に図(♪)を押すと、テロップ表示を消すことができます。また、メールテロップに差出人や題名を表示するように設定したり、メールテロップが表示されないように設定することもできます(267-219)。
- マルチウインドウでワンセグを視聴しながら、受信メールを表示することができます。

お知らせ

- 次の場合は、メール着信音・メール受信画面・メール 受信完了画面が動作します。ただし、メール着信音・メール受信完了画面に着うたフル®やiモーション を設定しているときは、お買い上げ時の設定で動作します。
 - 通常ポジションでワンセグを起動しているときに、マルチアシスタントを使って起動中の他の機能を表示している場合
 - マルチウインドウでワンセグを視聴している場合

番組表

番組表i アプリを利用する

番組表 i アプリを利用すると、テレビ番組表から番組を選択してワンセグを起動したり、視聴予約や録画予約をすることができます。

- 番組表 i アプリは変更できます(27P.252)。
- チャンネル設定(27P.288)をしていない状態で番組表iPプリからワンセグを起動しようとすると、チャンネル設定が起動します。

待受画面で ● ▶ [ワンセグ] ▶ [番組表]

- ワンセグ視聴画面で回 (番組表)、または個→[番 組表起動]を選択しても表 示できます。
- 番組表 i アプリ画面で置 (TV起動)を押すと、選択 している番組を視聴できます。



お知らせ

 ◆ お買い上げ時に設定されているGガイド番組表リモコンは、メール機能を利用するため、2in1のモードを [Bモード]に設定している場合は利用できません。

ワンセグを録画する

放送中の番組をビデオ録画したり、番組の一場面を 静止画として録画することができます。

- ワンセグには、コピー制御信号(「録画不可(コピーネバー)」、「1回だけ録画可能(コピーワンス)」、「録画制限なし(コピーフリー)」を制御する信号)が加えられています。コピー制御信号は、個々の放送局が設定します。
- コピー制御信号が「1回だけ録画可能(コピーワン ス)」、「録画制限なし(コピーフリー)」の番組は録画 できます。
- 録画中にコピー制御信号が「録画不可(コピーネ バー)」に変わった場合、録画を終了し、それまで録画 した映像が保存されます。
- テレビ電話着信に応答するとワンセグが終了します。ビデオ録画も終了し、それまで録画した映像が保存されます。
- 保存先メモリの空き容量がなくなったときは、自動 的にビデオ録画が終了し、それまで録画した映像が 保存されます。
- ビデオ録画中はチャンネル変更やチャンネル設定、 ビデオ録画先設定、静止画録画はできません。テレビ リンクや番組表iアプリも利用できません。
- ビデオ録画中に放送電波が圏外になっても、録画は 継続されますが、放送電波圏外中はワンセグを受信 できません。
- ビデオ録画中は着信ランプが赤色で点滅します。
- ビデオ録画中にFOMA端末を閉じても録画は継続されます。
 - microSDメモリーカードに録画したビデオには、自動的に[PRGxxx](「xxx」は半角数字)というファイル名が付けられます。ビデオファイル一覧画面(€7P.327)では、ビデオファイルは番組名で表示されます。
 - FOMA端末(本体)へ録画したビデオや静止画には、 自動的に録画日時をもとにしたファイル名が付けら れます。

例:2007年12月25日午後 1 時 5 分に録画した場合→ [200712251305xxx] (「xxx」は半角数字)

- ビデオ録画した映像は、FOMA端末(本体)のデータ BOXの[ワンセグ]フォルダまたはmicroSDメモリー カードに保存されます。microSDメモリーカードをご 利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要 となります。microSDメモリーカードをお持ちでない 場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます (1978-P.335)。
- 録画したビデオの保存先はワンセグ設定のビデオ録画先設定で設定できます。
- FOMA端末(本体)へ録画中に、他の機能からデータ BOXに保存できない場合、データBOX内のデータを 削除してメモリの空き容量を増やすと保存できる場合があります。

保存件数と録画時間の目安

- ビデオ録画した映像をFOMA端末(本体)に保存する場合は最長約30分、最大99件保存できます。
- 4GバイトのmicroSDメモリーカードに保存する場合は、合計録画時間は最長約1280分、録画件数は最大99件保存できます。ただし、1回あたりの連続録画時間は最長約640分になります(2Gバイトまで)。
- 録画時間により保存件数は変わります。

- 録画したビデオの再生については、P.327「ビデオを 再生する」を参照してください。
- 静止画録画した画像は、FOMA端末(本体)のデータ BOXのマイピクチャの[TVイメージ]フォルダに保 存されます。最大1000件保存できます。
- 静止画録画した画像の表示については、P.312「保存した画像を表示する」を参照してください。

視聴中にビデオ録画する

ワンセグ視聴画面で ᠍ (፟፟(ロ)/録画)を 1 秒以上押す

- ビューアポジションのときは、同(▼V)を1秒以上押します。
- ワンセグ視聴画面に[○]が表示され、録画が開始 されると表示が[●]/[●]/[●]に変わります。録画 が開始されるまで、時間がかかる場合があります。
- ▼ルチウインドウのときや放送電波が圏外のとき、放送休止中、録画禁止番組のときは、録画を 開始できません。

) 録画を止めるときは᠍ (停止)

- ビューアポジションのときは、園(▼▼)を押します。
- 録画を終了し、自動的に保存されます。

お知らせ

 ● ビデオ録画中に録画予約を設定した時刻になると、 予約していた方の録画が開始されます。それまでの ビデオ録画は終了し、映像が保存されます。

ビデオ録画を終了する時間を設定する <録画終了時間>

予約録画中は設定できません。

ビデオ録画中に◎ ▶ [録画終了時間] ▶ 録画終了時間を選択

録画終了 時間	15分後	60分後	120分後	
	0 3 1 - 3	30分後	90分後	制限なし※

※ FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカードの 空き容量がなくなるまで録画します。録画終了 後、ワンセグの視聴を継続します。

録画終了後に、ワンセグ視聴を終了する かどうかを選択

お知らせ

 ● 2 Gバイトを超えるmicroSDメモリーカードを利用時 に[制限なし]を設定した場合、空き容量があっても保 存可能容量(25ア)-335)を超えると録画を終了します。

静止画を録画する

ワンセグ視聴画面で 🗐 (🙆 / 録画)

- ビューアポジションのときは、図(TV)を押します。
- 静止画が録画され、自動的に保存されます。保存 するまでに時間がかかる場合があります。

マルチウインドウのときや放送電波が圏外のとき、放送休止中、録画禁止番組のときは、録画できません。

お知らせ

- 静止画録画の場合、映像部分のみ録画され、データ 放送部分は録画されません。
- データ放送を全画面表示しているときは、静止画は 録画できませか。

予約リスト

ワンセグの視聴や録画を予約 する

テレビ番組の視聴や録画を予約できます。予約した番組の開始時刻の1分前にアラームでお知らせ(開始アナウンス)します。録画予約の場合は自動的に録画を開始します。視聴予約の場合は、連携起動設定を[ON(確認なし)]に設定しておくと、アラーム画面から自動的にワンセグが起動します。

- あらかじめ、日時を正しく設定しておいてください (愛 P.46)。
- チャンネル設定を行っていない場合は視聴予約や録 画予約を行うことはできません。
- はじめてワンセクを起動したときなど、ご利用確認 画面が表示される状態では、録画予約を行っても録 画はできません。
- 視聴予約と録画予約を合わせて最大50件まで登録できます。
- 番組表 i アプリ、サイトやメールなどに表示されている番組情報から、視聴予約や録画予約を行うこともできます(1267)。
- ワンセグアンテナの方向などを調整し、ワンセグが 良好に受信できているかを確認してください。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認 してください。
- ビデオ録画についてはP.293「ワンセグを録画する」 を参照してください。

視聴予約・録画予約を行う

■ 番組表 i アプリを利用して予約する 〈電子番組表〉

待受画面で**● ▶** [ワンセグ] ▶ [予約リ スト]

7 🔳 (新規)

● ■を押して[新規作成]を選択しても操作できます。

[電子番組表]

■ 日時やチャンネルを指定して予約する <手動入力>

待受画面で**● ▶** [ワンセグ] ▶ [予約リ スト]

᠍ (新規)

■を押して[新規作成]を選択しても操作できます。

[手動入力] > 予約種別を選択



開始日	:[//-
開始時刻	:[:-
終了日	:[//-
終了時刻	:[:-
繰り返し	:[
チャンネル	:[
番組名	:[
開始アナウンス	:[ON固定

視聴予約画面

録画予約画面

視聴予約を 登録する	[視聴予約]
録画予約を登録する	[録画予約]→[はい] ● 録画予約確認画面の記載内容をよくお読みください。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から録画予約確認画面は表示されません。

[開始日]・[終了日](録画予約のみ)を選択 ▶開始日時・終了日時(録画予約のみ)を入力する

- 日付の入力方法については、P.405「スケジュールを登録する」の操作2を参照してください。
- 時刻は24時間制で入力します。

くり返し方法を選択

1回のみの予約を 登録する	[1回のみ]
毎日くり返す予約 を登録する	[毎日 時刻*]→<り返しの 回数(00~99)を入力して●
毎週1回の予約を 登録する	[毎週 曜日*]→くり返しの 回数(00~99)を入力して●

- ※ 登録した時刻/曜日が表示されます。
- ◆ くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり返し回数が制限なしの予約が登録されます。
- [チャンネル]を選択▶チャンネルを選択

[番組名]を選択▶番組名を入力して●

- 最大全角100文字(半角200文字)まで入力できます。
- 開始アナウンスを設定する
 - 開始アナウンスの設定については、P.295「ア ラームを設定する」を参照してください。
 - [OFF]に設定すると視聴予約は起動しません。

᠍ (完了)

■ アラームを設定する

開始アナウンスのアラーム音や音量を設定できます。

- アラーム鳴動時間は15秒です。鳴動時間の変更はできません。
- アラーム機能の優先順位については、P.401を参照してください。

視聴予約画面/録画予約画面で[開始アナウンス]を選択

録画予約の場合は操作3に進みます。

[ON]

● [OFF]に設定すると視聴予約は起動しません。

「アラーム音選択」▶アラーム音の種類 を選択

アラーム音	メロディ	i モーション
の種類	ミュージック	設定なし

- P.120の操作 2 を参照してアラーム音を 選択

- **1** [アラーム音量選択] ▶ ① / ②で音量を調節して
 - 録画予約の場合は操作7に進みます。

[連携起動設定] ▶ アラーム画面表示後の動作を選ぶ

ワンセグ起動確認画面を 表示する	ON(確認あり)
ワンセグを起動する	ON(確認なし)
ワンセグを起動しない	OFF

● [ON(確認なし)]に設定した場合、[30分後]のオフタイマーが自動的に設定されます。

◉(完了)

お知らせ

・ 視聴予約と録画予約の開始日時を同じ日時に設定 した場合、録画予約が優先されます。

視聴予約について

● すでに登録されている視聴予約と新たに登録する 視聴予約の開始日時が同じ場合は、確認画面が表示 されます。登録する場合は[はい]を選択します。先 に登録されている視聴予約(くり返し設定の予約も 含む)の開始アナウンスは[OFF]に変更されます。

録画予約について

- すでに登録されている録画予約の終3日時と、新たに登録する録画予約の開始日時が同じ場合は、確認画面が表示されます。登録する場合は[はい]を選択します。先に開始される録画は、最大1分程度早く終3します。
- 複数の番組を同時に録画することはできないため、 すでに登録されている録画予約と新たに登録する 録画予約の日時が重複した場合は、確認画面が表示 されます。登録する場合は[はい]を選択します。先 に登録されている録画予約(くり返し設定の予約も 含む)は削除されます。

お目覚めTVを設定する<お目覚めTV>

日時やチャンネルを設定し、ワンセグを目覚まし時計として利用することができます。ワンセグ起動権認画面は表示されず、自動的にワンセグが起動します。

待受画面で**● ▶ [LifeKit] ▶ [タイマー・** アラーム] ▶ [お目覚めTV]

- あらかじめ連携起動設定が[ON(確認なし)]、ア ラーム音が[サイレント]に設定されている視聴 予約画面が表示されます。
- あ目覚めTVでは、[30分後]のオフタイマーが自動的に設定されています。
- ◆ 以降の操作については、P.294「日時やチャンネルを指定して予約する」の操作4~9を参照してください。

お知らせ

- 連携起動設定を[ON(確認あり)]または[OFF]に設定すると、ワンセグは自動的には起動しません。
- 開始アナウンスを[OFF]に設定すると、お目覚めTV は起動しません。
- 放送電波が圏外のときは、音声が鳴りません。
- あ目覚めTVの修正や削除は、視聴予約・録画予約と 同様にワンセグメニューの予約リストから行って ください。

予約開始時刻になると

開始時刻の1分前に、設定した内容でアラームが動作します。15秒経過するとアラームは止まります。アラームを止めるときや音量調節するときは、P.402「アラーム鳴動中のボタン操作」を参照してください。

 ● 視聴予約の場合、連携起動設定を[ON(確認あり)]に 設定しているときは、アラームが止まるとワンセグ 起動確認画面が表示され、[はい]を選択するとワン セグが起動します。

[ON(確認なし)]に設定しているときは、アラームが 止まるとワンセグが起動します。

ワンセグ起動中にアラームが動作した場合、ワンセグ起動確認画面は表示されません。予約と異なるチャンネルを視聴していた場合は、チャンネル変更確認画面が表示され、[はい]を選択すると予約したチャンネルに切り替わります。

 録画予約の場合、アラームが止まるとワンセグが ミュート状態で起動し、ワンセグ視聴画面に[○]が 表示されます。録画時刻になると録画が開始され、表示が[●]/[●]に変わります。

ワンセグ起動中にアラームが動作した場合、アラームが止まるとメッセージが表示され、録画が開始されます。



視聴予約 アラーム画面



録画予約 アラーム画面

お知らせ

- 通常マナーモード、サイレントマナーモード設定中は、 アラーム音が鳴りません。オリジナルマナーモードの 場合はアラーム音の[ON] / [OFF] を設定できます。
- ◆ 公共モード(ドライブモード)設定中に予約開始時刻になったときは、アラーム音は鳴りません。着信ランプ/バイブレータも動作しません。
- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しますが、視聴・録画は開始されません。
 - マルチアシスタントを使ってワンセグと同時に 起動できない機能を利用中
 - 録画予約したあとに、FOMAカードを取り外したり、別のFOMAカードに差し替えた場合
 - 電池残量が不足している場合
 - microSDメモリーカードが挿入されていない状態でビデオ録画先設定を[microSD]に設定しているとき
 - マルチメディアの機能別ロック中
- 次の場合などは、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。
 - 音声電話またはテレビ電話の発着信中および通話中
 - プッシュトークの発着信中および通信中
 - 赤外線通信中、赤外線リモコン送信中
 - オールロック中
 - ■電源が切れているとき、電源ON/OFF時のウェイクアップ画面または終了画面表示中、自動電源 OFF時の確認画面表示中
 - 電池切れ画面の表示中
 - ソフトウェア更新中
 - ユーザデーター括削除中
 - USB诵信中
 - パケット通信中

視聴予約・録画予約を確認する

待受画面で**● ▶** [ワンセグ] ▶ [予約リスト]

● 図(カレンダー)を押すとカレンダー画面が表示 され、他のスケジュールと合わせて確認できます。



予約リスト画面

1 予約種別

■ 視聴予約
■ 録画予約

- 2 アラーム
- 3 開始日時
- 4 終了日時
- 5 チャンネル名
- 6番組名

予約を選択



視聴予約詳細面面

録画予約詳細画面

1 予約種別

2 開始アナウンス設定

3 連携起動設定

4 開始日時

5 終了日時

6 繰り返し設定

7 チャンネル名

8番組名

視聴予約・録画予約を修正する<編集>

予約詳細画面、または予約リスト画面で 予約を選んで
○ [編集]

予約を修正して (完了) ▶ 登録方法を 選択

修正方法は、登録時の操作と同様です(です)(です)

新規に登録する	[新規登録]
上書き登録する	[上書登録]→[はい]

視聴予約・録画予約を管理する

予約を削除したり、並べ替えたりできます。

予約を削除する<削除>

予約リスト画面で予約を選んで [削除]

予約詳細画面のときは、園を押し[1件削除]→ [はい]を選択すると予約を削除できます。

削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数をまとめて削 除する	[選択削除]→予約を選択(< り返し可)→圖→[はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、圖(全選択)/圖 (全解除)を押します。
指定した日の前日 までのすべての予 約を削除する	[過去全件削除]→端末暗証 番号を入力して④→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号 を入力して⑥→[はい]

予約を並べ替える<ソート>

リートを実行したあと、予約リスト画面を終了して も、その設定は継続されます。

放送日時順(旧→新)	予約日時の古い順
放送日時順(新→旧)	予約日時の新しい順
視聴予約優先	視聴予約の予約日時の古い順→ 録画予約の予約日時の古い順
録画予約優先	録画予約の予約日時の古い順→ 視聴予約の予約日時の古い順

ソート方法を選択

予約録画履歴を表示する<予約録画履歴>

予約した録画が終了すると、予約録画履歴として最 大50件まで記憶され、録画結果を確認できます。

待受画面で● ▶ [ワンセグ] ▶ [予約録 画履歴]

● 待受画面に[ワンセグ録画あり]と表示されてい るときに●を押しても表示できます。



予約録画履歴一覧画面

1 件数/総件数

2録画結果マーク

6 7	经本代本	922a	经证件贴
	録画成功	(4)	録画失敗

3動画保存先アイコン

+■	本体	y	microSD

4 録画開始日時

5番組名

予約録画履歴の詳細を表示する

表示される情報は次のとおりです。

- 録画結果
- リモコン番号
- 保存先
- 放送局名
- 開始時間
- 番組名
- 終了時間

予約録画履歴一覧画面で、予約録画履歴 を選択

関連操作

予約録画履歴を削除する<削除>

- 予約録画履歴一覧画面/予約録画履歴詳細画面で予約録画履歴を選んで回
- 2 [1件削除]
 - 予約録画履歴―覧画面から複数の予約録画履歴をまとめて削除するとき:[選択削除] ▶予約録画履歴を選択(くり返し可) ▶ 個
 - 予約録画履歴一覧画面からすべての予約録画 履歴を削除するとき:[全件削除] ▶ 端末暗証 番号を入力して(●)
- **3** [はい]

データ放送を利用する

ワンセグでは、映像・音声に加えてデータ放送を利用できます。データ放送では、番組に関連したサイトに接続したり、投票などで番組に参加するなど、静止画や動画を含むさまざまな情報を利用できます。また、番組によっては、Phone To機能やMail To機能、i アプリTo機能の利用や、電話帳登録やスケジュール登録などができます。

- データ放送・データ放送サイトによっては表示中に 音声が鳴ることがあります。
- ビューアボジションやマルチウインドウ(縦)のとき はデータ放送モードに切り替えできません(データ 放送を操作できません)。

ワンセグ視聴画面で◎(操作切替)

- [■■]が表示され、データ放送モードに切り替わります。
- データ放送モード中の操作については、P.290を 参照してください。
- 図を押すたびに映像モードとデータ放送モード が切り替わります。
- ワンセグ視聴画面で、⑥を押して[操作切替]を 選択しても操作できます。





映像+データ放送表示

データ放送表示

項目を選択

● 接続確認画面が表示された場合は、[はい]を選択すると、i モードに接続します。[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認画面は表示されず、データ放送・データ放送・ナイトの情報は自動的に更新される場合があります。このとき、パケット通信料がかかる場合がありますので、ご注意ください。

- データ放送・データ放送サイトから i モードサイトへ接続を行った場合、サイトは全画面で表示され、ワンセグの映像は表示されません。
- サイト表示中の操作については、P.182「サイト の見かたと操作」を参照してください。

お知らせ

- 接続確認画面を再度表示するには、確認表示設定リセットを行います。
- データ放送・データ放送サイトを利用中に以下のようなメッセージが表示されることがあります。
 「はい】を選択すると操作を実行します。

メッセージ	理由			
[放送用保存領域がいっぱいです。削除しますか?]	放送用保存領域の放送 局個別領域がすでに8 つ使用されているとき に、新たな放送局が放送 局個別領域に書き込み を行おうとすると表示 されます。			
[放送用保存領域内の情報を利用しますか?同一系列放送局で利用した情報を含む場合があります]*	チャンネルの変更時、初回放送番組の放送時、視聴番組終了後の次番組の開始時などに表示されます。			
[データ放送サイトに情報送信しますか? i モード通信を行います]*	データ放送を表示中に、 視聴中の番組からの情 報送信指示が発生した 場合に表示されます。			
[番組から通知がありました データ放送サイト接続 し、i モード通信を行い ますか?]	番組からの通知により i モードサイトに接続 するときに表示されま す。			
[サイト接続しますか?]※	データ放送・データ放送 サイトやテレビリンク から、i モードサイトに 接続するときに表示さ れます。			
[データ放送サイト接続 しますか? i モード通信を行いま す] [※]	データ放送・データ放送 サイトから、i モードサ イトに接続するときに 表示されます。			
[電話帳登録しますか?] [スケジュール登録しま すか?]* [テレビリンク登録しま すか?]*	データ放送より取得し た各情報登録時に表示 されます。			

※[はい(以後非表示)]を選択すると、次回から確認 画面は表示されません。



データ放送の表示サイズを切り替える <表示モード切替(縦)>

- **1** ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [表示設定] ▶ [表示 モード切替(縦)]
- 2 [映像+データ放送]/[データ放送]

データ放送サイトを再読み込みする<再読み込み> ワンセグ視聴画面で圖 ▶ [データ放送] ▶ [再読み込み]

関連操作

証明書を表示する < 証明書表示 >

ワンセグ視聴画面で◎ ▶ [データ放送] ▶ [証明書表示]

データ放送サイトからデータ放送に戻る

<データ放送に戻る>

ワンセグ視聴画面でプンセグ視聴画面で「データ放送」「データ放送」「データ放送」

関連操作のお知らせ

表示モード切替(縦)について

● 設定を変更しても、ワンセグを終了すると次回起動 時は「映像+データ放送」に戻ります。

テレビリンク

テレビリンクを利用する

データ放送によっては、メモ情報や関連するサイトのURLをテレビリンクとして登録できます。テレビリンクに登録すると、テレビリンク一覧画面から簡単にメモ情報やサイトを表示できます。

● テレビリンクは100件まで登録できます。

テレビリンクに登録する

テレビリンク登録可能な項目を選択 **>** [はい]

- テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。
- すでに登録されているメモ情報やサイトを選ん だときは、上書き確認画面が表示されます。登録 するときは、「はい」を選択します。

登録したテレビリンクを表示する <テレビリンク>

待受画面で**● ▶** [ワンセグ] ▶ [テレビ リンク]

● ワンセグ視聴画面で**◎**を 押して[テレビリンク]を 選択しても表示できます。



マークの意味

テレビリンク一覧画面

	メモ情報	i モードサイト
P	データ放送サイト	

テレビリンクを選んで表示する。

メモ情報を表示する	● 確認を終わるときは、●または回を押します。
データ放送サイトを表示する	●→[はい]・データ放送サイトが全画面表示されます。ワンセク視聴画面から操作した場合はワンセクが終了します。

i モードサイト ●→[はい] を表示する

● 有効期限が切れているテレビリンクを表示する ことはできませんが、削除することはできます。

関連操作

詳細情報を表示する<詳細情報表示>

テレビリンク一覧画面でテレビリンクを選んで **▶** [詳細情報表示]

確認を終わるとき: ●

テレビリンクを削除する<削除>

- 2 [1件削除]
 - 複数のテレビリンクをまとめて削除するとき: [選択削除] ▶ テレビリンクを選択(くり返し、可) ▶ 個
 - すべてのテレビリンクを削除するとき: [全件 削除] ▶ 端末暗証番号を入力して
- 3 [はい]

関連操作のお知らせ

テレビリンクの削除について

選択削除の場合、すべてを選択/解除するときは、(全選択)/■(全解除)を押します。

ワンセグ設定

ワンセグの設定を行う

ビデオ録画の保存先を設定する <ビデオ録画先設定>

録画したビデオの保存先を設定します。

- [自動(本体優先)]または[自動(microSD優先)]に設定すると、次の場合は自動的に録画先を変更して録画が開始されます。
 - 優先メモリの空き容量がない場合
 - 最大保存件数を超えている場合

待受画面で**● ▶** [ワンセグ] ▶ [ワンセ グ設定] ▶ [ビデオ録画先設定]

保存先を選択

保存先	本体	自動(本体優先)
	microSD	自動(microSD優先)

お知らせ

● FOMA端末(本体)に録画したビデオをmicroSDメ モリーカードへコピーすることはできません。ま た、microSDメモリーカードに録画したビデオを FOMA端末(本体)へ移動またはコピーすることは できません。

データ放送の保存データを削除する <放送用保存領域消去>

データ放送の保存データ(放送用保存領域のデータ) を削除します。

待受画面で● ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセ グ設定] ▶ [放送用保存領域消去]

系列放送局を選んで៉ ▶削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]
全件削除する	[全件削除]→端末暗証番号を入力 して ⊙

- 系列内の放送事業者を確認するときは、回(詳細)を押します。確認を終わるときは③または 回のを押します。
- 放送事業者別に消去するときは、系列放送局を 選択し、放送事業者を選んで回を押し、削除方法 を選択します。

3 [はい]

データ放送サイトの画像を表示しない ようにする<画像表示設定>

ワンセグ視聴画面で●を押し、「データ放送」→[画像表示設定]を選択しても操作できます。

データ放送の効果音を鳴らさないよう にする<効果音鳴動設定>

● ワンセグ視聴画面で●を押し、「データ放送」→[効果音鳴動設定]を選択しても操作できます。

設定内容を確認する<ワンセグ設定確認>

画像表示設定や効果音鳴動設定、ワンセグ視聴画面のワンセグ設定(愛P.292)、Dolbyサウンド設定(愛P.291)の設定内容を表示します。

待受画面で● ▶ [ワンセグ] ▶ [ワンセ グ設定] ▶ [ワンセグ設定確認]

● 確認を終わるときは、⑥または㎝を押します。

データ放送の確認画面を再表示する <確認表示設定リセット>

データ放送やデータ放送サイトの接続確認画面で [はい(以後非表示)]を選択すると以後同様の確認画面は表示されなくなります。確認表示設定リセット を行うと、それらの確認画面が再度表示されます。

ワンセグ視聴画面で●を押し、「データ放送」→[確認表示設定リセット]を選択しても操作できます。

] [はい]

ワンセグ設定をお買い上げ時の状態に 戻す<ワンセグ設定リセット>

ワンセグの映像や音声に関する設定をお買い上げ時 の状態に戻します。リセットされる設定項目は次の とおりです。

- 放送用保存領域は消去されません。
- ワンセグ設定リセットを行うと、確認表示設定リセットも同時に行われます。また、ご利用確認画面や録画 予約確認画面も再度表示されるようになります。

設定項目		
ワンセグ視聴画面からの	鮮やか画質モード設定	
ワンセグ設定(©F P.292)	明るさ調整	
	主/副音声切替	
	音声切替	
	クローズ動作設定	
	ビデオ録画先設定	
	オートエリア切替	
ワンセグメニューからの	画像表示設定	
ワンセグ設定	効果音鳴動設定	
Dolbyサウンド設定		

待受画面で

・

・<

7 [はい]

フルブラウザ/PC動画

● パソコン向けのホームページを表示する	302
●フルブラウザの設定をする	306
• インターネットムービープレーヤーについて	308
● PC動画を再生する	プレーヤー>308

パソコン向けのホームページ を表示する

フルブラウザを利用すると、i モードに対応してい ないインターネットホームページをパソコンと同じ ようにFOMA端末で表示することができます。

- 情報量の多いインターネットホームページは正しく 表示されないことがあります。
- 画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウ ンロードなど、データ量の多い通信を行うと通信料 金が高額になりますのでご注意ください。パケット 通信料の詳細については、『ご利用ガイドブック (i モード < FOMA > 編)』をご覧ください。
- 画面メモの保存はできません。
- 着信メロディ、i アプリ、トルカ、i モーション、 Flash画像の再生、ダウンロードや保存はできません。

待受画面で 🗐 🕨 [フルブラウザ]

2 Bookmark ③ ラストURL ⑤ フルブラウザ設定

> フルブラウザ メニュー画面

表示するインターネットホームページ を指定する

登録済みのホーム ページ(ポータルサ イト)を表示する	[ホーム]
ブックマークから 表示する	[Bookmark]→フォルダを選 択→ブックマークを選択
URLを入力して表 示する	[Internet]→[URL入力]→ URLを入力して● ● 最大半角512文字まで入 力できます(「http://」など を含む)。

● ページによっては表示に時間がかかる場合があ ります。

フルブラウザの利用確認画面について

● フルブラウザのアクセス設定が[OFF]に設定されて いる場合、フルブラウザ起動時に、フルブラウザを利 用するかどうかを確認するアクセス設定画面が表示 されます。[利用する]を選択すると、アクセス設定が [ON]に設定変更され、フルブラウザでインターネッ トホームページが表示されます。フルブラウザを終 了しても、この設定は有効です。

| フルブラウザ中のボタン操作

_	
ボタン 操作	動作
1	ウィンドウリスト画面を表示し、ウィンドウ を切り替える
2	画面の最上部へ移動
3	リンクを新ウィンドウで開く
4	前のページへ戻る
5	登録しているホームページを新ウィンドウで開く
6	次のページへ進む
7	登録している検索サイトでウェブ検索を行う
8	ページ内の文字列を検索する
9	ブックマーク機能を利用する
0	ログイン情報貼付
*	表示したページの履歴一覧を表示する
#	操作ガイド

関連操作

ホームページ(ポータルサイト)を登録する<ホーム登録>

フルブラウザで登録したいインターネットホーム ページを表示中(©FP.302の操作1~2)に <a>□ <a>▶ <a>[画 而操作] ▶ [ホーム] ▶ [ホーム登録]

● URLを入力してホームページ(ポータルサイト)を登 録するとき:フルブラウザメニュー画面で「フルブラ ウザ設定] ▶ [ホーム設定] ▶ URLを入力して ●

URL履歴を使ってページを表示する<URL履歴>

フルブラウザメニュー画面で[Internet] ▶ [URL履 歴] ▶ URLを選択

最後に表示したページを表示する<ラストURL> フルブラウザメニュー画面で[ラストURL] ▶ ④

アクティブマーカーを使ってページを表示する <アクティブマーカー>

待受画面で() ▶ [() (フルブラウザ履歴)] ▶ 履歴を 選択

関連操作のお知らせ

- i モードのブックマークとフルブラウザのブック マークは別に管理されます。
- フルブラウザのブックマークには、[Bookmark] フォルダ、「検索]フォルダを合わせて最大20個の フォルダを登録できます。
- ブックマークはフォルダ全体で最大100件まで登録 できます。
- ウェブ検索時、ブックマークの[検索]フォルダの一 番上に登録されたサイトを利用します(**☞**P.306)。

フルブラウザの表示について

フルブラウザでの表示中の操作は、i モードの Internetメニューからのサイト表示操作と基本的な 部分は共通です(をア・187)。ここでは、異なる部分 を中心に説明します。

- フルブラウザ表示中は、ポインタ(「♠]や「♠]など)を 動かして項目を選択することができます(図FP.32)。
- TOUCH CRUISER(タッチクルーザー)パッド使用時、 リンクがあるときは[♠]が表示されます。リンク先へ 移動する場合はダブルタップします(愛ア.183)。



フルブラウザ画面

フルブラウザ中に表示されるマーク

EFB .	フルブラウザ起動中(通信中は音が点滅)
C) FB	フルブラウザアクセス中 (データ受信中は[◆→]が点滅)
⇔ ₩FB	裏ウィンドウアクセス中 (データ受信中は[◆◆]が点滅)
⇔ fFB	別フレームアクセス中 (データ受信中は[◆→]が点滅)
SSI	SSL/TLSページ表示中
	PCモード中
	フレーム拡大表示中
И	マルチウィンドウ表示 (ウィンドウ/全ウィンドウ数)
(青色)	未読 i モードメール、SMS、またはメッセージR/Fがある場合
<u>4</u>	未読エリアメールがある場合

■ 表示モードを切り替える

● 表示モードについては、P.307を参照してください。

フルブラウザ画面で⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [表示モード設定] ▶ 表示モードを選択

表示モード ケータイモード PCモード

■ 画面の上下スクロール

上下にスクロールするときは、〇で行います。

ケータイモードの場合は、回(▼ページ)/回(▲ページ)で1画面単位でスクロールできます。

■ 画面の横スクロール(PCモード)

PCモードのときは、⊕でページの横幅の範囲内を左右にスクロールできます。

■ 一番上に移動する(先頭へ戻る)

 ②を押すか、または●を押し「画面操作」→[先頭へ 戻る]を選択すると、表示中のページの一番上に移動 できます。

■ 前のページに戻る/次のページに進む (キャッシュについて)

FOMA端末はインターネットホームページの画面と表示してきた経路を、合計2500Kバイトまで記憶しています。これを「キャッシュ」と呼び、簡単に表示できます。

- ケータイモードの場合、○を押して前のページを表示したあとは、○を押して次のページを表示できます。
- ▶ PCモードの場合、回(戻る)を押して前のページを表示したあとは、回(進む)を押して次のページを表示できます。
- 前のページに戻るときに「全」、次のページに進めるときに「色を使うこともできます。
- ○ または回(戻る)を続けて押すと、これまで表示してきたページをさかのぼって表示できます。ただし、途中で○ または回(戻る)を押して前のページを表示させ(「C」から「B」に戻る)、そのページから他のページ(「D」)を表示させたときは、「D」から○ または回(戻る)を2回押しても「C」は表示されません。「B」→「A」の順で前のページを表示します。 (画面「A」→「B」→「C」→「B」→「D」の順番でページを表示させたとき)(「愛 P.184)
- キャッシュに記憶されたページを表示するときは、以 前入力した文字や設定などの情報は表示されません。
- ◆ キャッシュがいっぱいになった状態で、新たなページを表示すると、古い履歴から順に削除されます。
- キャッシュに保存した画面を切り替えているとき、 画面の表示に時間がかかることがあります。
- ◆キャッシュの情報は、フルブラウザを終了するとリャットされます。

■ フレームページを表示する

複数のフレームで構成されたインターネットホーム ページを表示できます。

フレーム選択画面でフレームを選択すると、フレー ムごとにページを表示できます。

- フレーム選択画面で♡を押してフレームを選択すると、フレーム詳細画面が表示されます。
- フレームごとのインターネットホームページからフレーム選択画面に戻るときは、
 →「フレーム表示へ戻る」を選択します。

お知らせ

- インターネットホームページ表示時に、画像を読み 込まないように設定できます(でP.307)。
- インターネットホームページによっては、文字が正しく表示されなかったり、実際のインターネットホームページの画面と同じ表示ができない場合があります。文字が正しく表示されない場合は、文字コード変換を行うと正しい文字に変換して表示できることがあります。文字コード変換を4回くり返すと、元の表示に戻ります。

お知らせ

- ◆ インターネットホームページからダウン□ードし、 たファイル形式により、FOMA端末の持っている最 大表示色数で表示できない場合があります。
- ◆ インターネットホームページ表示中に一を押す と、終了確認画面が表示されます。「はい」を選択す ると、フルブラウザを終了します。
- ◆ インターネットホームページ表示時に、通信Tラー などで画面に表示できるデータが何も取得できな かった場合、画面に[図]が表示されることがありま す。この場合は、インターネットホームページの再 読み込みを行うことで、正しく表示される場合があ ります。

関連操作

ケータイモードで文字サイズを変更する <文字サイズ設定>

- 1 ケータイモードのフルブラウザ画面で (文字 サイズ)(または、⑩ ▶ [表示/設定] ▶ [文字サイ ズ設定1)
- 2 [大きい文字]/[標準]/[小さい文字]/[最小]

PCモードで表示倍率を変更する<ズーム/全体>

- **1** PCモードのフルブラウザ画面で圖(ズーム/全 体)(または、📵 ▶ [表示/設定] ▶ [ズーム])
- 60%表示にするとき: 3を 1 秒以上押す
- **2** [250%]/[200%]/[150%]/[100%]/ [75%]/[60%]

インターネットホームページを再読み込みする <再読み込み>

フルブラウザ画面で◎ ▶ [再読み込み]

表示したページの履歴を利用する<履歴一覧>

フルブラウザ画面で◎ ▶ [履歴一覧] ▶ 履歴を選択

● URLを確認するとき:履歴を選んで

IDとパスワードを登録する<ログイン情報登録>

- 1 フルブラウザ画面で 📵 ▶ [ログイン情報登録] ▶ 端末暗証番号を入力して●▶登録する番号を選択
- 2 P.186を参照してIDとパスワードを登録する

登録したログイン情報を利用する<ログイン情報貼付> フルブラウザ画面でテキストボックスを選んで⑩ ▶

「□グイン情報貼付] ▶端末暗証番号を入力して ● ▶ □グイン情報を選択

URLを参照する < URL表示 >

フルブラウザ画面でフルブラウザ画面で[表示/設定] ▶ [URL表示]

文字コードを変換する<文字コード変換>

フルブラウザ画面で@ ▶ [表示/設定] ▶ [文字コー ド変換]

GIFアニメーションを再び再生する<リトライ> フルブラウザ画面で [2] ▶ [表示/設定] ▶ [リトライ]

ブックマークに登録する<Bookmark登録>

- **1** フルブラウザ画面で **□ ▶** [Bookmark]
- [Bookmark登録] ▶フォルダを選択
- 登録するときは[OK]
 - タイトルを変えて登録するとき: [タイトル編 集] ▶ タイトルを編集して

 ・
 - 保存するフォルダを変更して登録するとき: [フォルダ変更] ▶ フォルダを選択 ▶ [OK]



画像を保存する<画像保存>

- **1** フルブラウザ画面で **□ ▶** [画像保存]
- 2 画像を選択 ▶ フォルダを選んで

インターネットホームページのURLをメール送信す る<メール作成>

フルブラウザ画面で◎ ▶ [メール作成]

関連操作のお知らせ

履歴一覧について

- フルブラウザを終了すると、履歴は削除されます。
- ログイン情報登録・ログイン情報貼付について
- 詳しくは、P.186を参照してください。

画像保存について

最大500KバイトのGIF画像、JPEG画像、BMP画像、 PNG画像を保存できます。ただし、BMP画像とPNG 画像の場合、microSDメモリーカードに保存できま すが、FOMA端末(本体)には保存できません。

■ SSL/TLS対応のページを表示するとき

フルブラウザでは、「https://lから始まるインターネッ トホームページ(SSL/TLSページ)を表示できます。 また、ユーザ証明書が必要な場合は、確認画面が表示 されます。送信してよい場合は、「はい」を選択し、 PIN2コードを入力してください。

- SSL/TLS対応のページを表示しているときは、「図】 が表示されます。
- マルチウィンドウのとき、裏ウィンドウのみでSSL/ TLSページを表示している場合、「
 図] は表示されませ
- SSL/TLS対応のページから通常のページへ移動す るときは、SSL/TLSページを終了するかどうかの確 認画面が表示されます。



インターネットホームページのサーバ証明書を参照 する<証明書参照>

フルブラウザ画面で [2] ▶ [表示/設定] ▶ [証明書参照]

関連操作のお知らせ

「このサイトは安全でない可能性があります。接続しま。 すか?]などと表示されたときは、ページのSSL証明書 が不正、または期限切れになっているか、FOMA端末が 使用しているSSL証明書と異なる証明書を使用してい るページを表示しようとしています。

この場合、クレジットカード番号や住所などお客様の個 人情報を安全に送信できませんので、ご注意ください。 続けてページを表示させるときは[はい]を選択します。 ページを表示させないときは「いいえ」を選択します。

マルチウィンドウを使う

フルブラウザのウィンドウは最大5枚開くことができます。

■ URLを入力して新しいウィンドウで表示する

フルブラウザでインターネットホームページ表示中に、新しいウィンドウで別のインターネットホームページを表示することができます。

フルブラウザ画面 (☞ P.303)で 🗈 🕨 [Internet]

表示するインターネットホームページ を指定する

URL履歴から 表示する	[URL履歴]→URL履歴を選択
URLを入力し て表示する	[URL入力]→URLを入力して ⑥ ● 最大半角512文字まで入力でき ます(「http://」などを含む)。

[新ウィンドウで開く]

新しいウィンドウでインターネットホームページが表示されます。

お知らせ

 表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足 により、新ウィンドウで開くことができない場合が あります。

関連操作

選択しているリンクを新しいウィンドウで表示する フルブラウザ画面でリンクを選んで③(または、)回

ノルノフワサ画面でリンクを選んで<a>3(または、<a>▶ [ウィンドウ] ▶ [新ウィンドウで開く])

開いているウィンドウの一覧を表示する

フルブラウザ画面で①(または、◎ ▶ [ウィンドウ]

- ▶ [ウィンドウリスト表示])
 季前に表示するウィンドウ
- 手前に表示するウィンドウを切り替えるとき: ウィンドウを選択
- 選択したウィンドウを閉じるとき:ウィンドウを 選んで回
- 一番手前のウィンドウを残してすべてのウィンドウを閉じるとき:回

ウィンドウを閉じる

フルブラウザ画面で**◎** ▶ [ウィンドウ] ▶ [ウィンドウ → [ウィンドウを閉じる] ▶ [はい]

関連操作

ブックマークを選んで新しいウィンドウで表示する <Bookmark一覧>

- 1 フルブラウザ画面で ▶ [Bookmark] ▶ [Bookmark—覧]
- 2 フォルダを選択 ▶ ブックマークを選んで (新ウィンドウ)

登録しているホームページ(ポータルサイト)を新しいウィンドウで表示する<ホーム表示>

フルブラウザ画面で⑤ (または、⑩ ▶ [画面操作] ▶ [ホーム] ▶ [ホーム表示])

関連操作のお知らせ

ウィンドウの一覧表示について

● 最大5件のウィンドウを一覧表示できます。

ファイルをアップロードする

フォームからのファイルアップロードに対応しているインターネットホームページでは、画像をアップロードすることができます。

- アップロードできる画像のファイルの種類は、GIF画像、JPEG画像で、それぞれ80Kバイトまでです。
- フルブラウザ画面(© P.303)でファイ ル選択用の[参照]ボタンを選択
- フォルダを選択▶画像を選択
- インターネットホームページ上の送信 用のボタンを選択

ファイルをダウンロードする

インターネットホームページから文書ファイル、PDF データや電子書籍などをダウンロードできます。

- ダウンロードしたファイルはmicroSDメモリーカードに保存されます。
- ダウンロードできるファイルの種類(拡張子)
 Microsoft Word(doc)、Microsoft Excel (xls)、
 Microsoft PowerPoint (ppt)、PDF(pdf)、XMDF
 (zbf)、Text形式の電子書籍(zbk)
- ダウンロードできるファイルサイズは500Kバイトまでで、分割しないでダウンロードされます。

フルブラウザ画面(©FP.303)でダウン ロードするデータを選択

[はい]

- [ファイルをダウンロードしますか?]と表示されます。[はい]を選択します。
- ダウンロードが完了したら[外部メモリ に保存]

ウェブ検索を行う

検索サイトを利用してウェブ検索を行います。

フルブラウザ画面(☞P.303)で働 [検索] ▶ [ウェブ検索]

- (7)を押しても操作できます。
- ブックマークの[検索]フォルダに登録された最上位のインターネットホームページに接続されます。[検索]フォルダに登録されていない場合は[Bookmarkの登録はありません]と表示されます。
- 検索方法については、各検索サイトの指示に 従ってください。

ページ内検索を行う

表示中のページから特定の文字列を検索します。

フルブラウザ画面(☞P.303)で個♪ 「検索】 ▶ [ページ内検索]

)検索キーワードを入力して**⊙**

- 続けて次へ検索するときは回(次検索)、前へ検索するときは回(前検索)を押します。
- 検索を終了するときは(終了)を押します。

操作ガイドを表示する

フルブラウザ画面(©FP.303)で⑩ [操作ガイド]

i モードからフルブラウザに切り替える

i モードから表示したインターネットホームページが正しく表示されない場合、フルブラウザでの表示に切り替えることができます。

i モードからのインターネットホーム ページ表示中に ▷ □ フルブラウザ切 替] ▷ [はい]

フルブラウザの設定をする

フルブラウザに関する各種の機能を設定します。

Cookieについて設定する

Cookieとは、インターネットホームページに接続したときに、FOMA端末にユーザ名やアクセス日時、アクセス回数などのデータを一時的に記録するしくみです。次回同じインターネットホームページに接続したときにその情報が参照されます。

 ◆ Cookieを有効にすることで第三者にお客様の情報が 知られても、当社としては責任を負いかねますので あらかじめごろ承ください。

■ Cookieの有効/無効を設定する

____ Cookieの記録を有効にするかどうかを設定できます。

有効/無効を選択

有効	[有効] ● [無効]から[有効]に切り替える場合は、端末暗証番号の入力が必要となる場合があります。
有効 (毎回確認)	[有効(毎回確認)]→[送信時のみ]/ [受信時のみ]/[送受信時] ● [無効]から[有効(毎回確認)]に切り替える場合は、端末暗証番号の入力が必要となる場合があります。
無効	[無効]

お知らせ

- Cookieを[有効]に設定したときに挿入していた FOMAカードを別のFOMAカードに差し替えると、 Cookieが[無効]になります。
- Cookieを[無効]から[有効]または[有効(毎回確認)]に切り替えたとき、以前のCookie情報が残っていると、Cookie情報をすべて削除する確認画面が表示されることがあります。[はい]を選択してCookie情報を削除してください。

■ Cookieを削除する

FOMA端末に保存されているCookie情報をすべて 削除します。

[はい]

JavaScriptの有効/無効を設定する

インターネットホームページにJavaScriptが記載されているとき、プログラムを実行させるかどうかを設定できます。

画像を表示しないようにする <画像表示設定>

フルブラウザからインターネットホームページを表示したときに画像を表示しないように設定できます。

● フルブラウザ画面で**個**を押し[表示/設定]→ [画像表示設定]を選択しても操作できます。

表示モードを設定する<表示モード設定>

フルブラウザでの表示モードを設定します。

	FOMA端末のディスプレイの横幅 に合わせて縮小表示します。文字サ イズを設定できます。
PCE-F	パソコン用の画面サイズで表示し ます。表示倍率を設定できます。

待受画面で**■** ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ設定] ▶ [表示モード設定]

表示モードを選ぶ

	[ケータイモード]→[大きい文字]/ [標準]/[小さい文字]/[最小]
PCE-F	[PCモード]→[250%]/[200%]/ [150%]/[100%]/[75%]/[60%]

新しいウィンドウを自動で開かないようにする<ウィンドウォープンガード設定>

インターネットホームページのJavaScriptに新規 ウィンドウを開く操作があっても、フルブラウザが これを実行しないように設定できます。

待受画面で (a) ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ] ▶ [フルブラウザ] ▶ [ウィンドウオープンガード設定] ▶ [有効]

Refererについて設定する

リンクをたどりながらインターネットホームページを表示するときに、Referer(リンク元のURL情報)をリンク先のサーバに送信するかどうかを設定します。

Refererを使用することで第三者にお客様の情報が知られても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

待受画面で **▮ ▶ [フルブラウザ] ▶ [フ** ルブラウザ設定] ▶ [Referer設定]

項目を選択

項目 送信する 送信しない 毎回確認

お知らせ

◆ インターネットホームページによっては、Refererを 送信しないと正しく表示されない場合があります。

フルブラウザ機能を利用するかどうか を設定する<アクセス設定>

- [利用する]を選択すると、アクセス設定が[ON]になり、フルブラウザ起動が可能になります。[利用しない]を選択すると、アクセス設定が[OFF]になり、フルブラウザ起動時にアクセス設定画面が表示されます(★〒P.302)。
- 設定を変更してフルブラウザ機能を利用する場合は、アクセス設定画面内の[注意事項の詳細]を必ずお読みください。

フルブラウザの設定をお買い上げ時の 状態に戻す<フルブラウザ設定リセット>

● フルブラウザ設定リセットを行うと、ホーム登録も 解除されます。

<u> [はい]</u>

インターネットムービープ レーヤーについて

インターネット上のポータル系サイトや動画専門サイトなどで提供されているパソコン向けの動画(PC動画)は、FOMA端末のインターネットムービープレーヤーで再生できます。

- インターネットムービープレーヤーはWindows Media Videoの再生に対応しています。
- 大容量データを受信する可能性があります。データ 量の多い通信を行うと、通信料金が高額になります ので、ご注意ください。パケット通信料および料金プランの詳細については、『ご利用ガイドブック (iモード、FOMA>編)』をご覧ください。
- 再生できるPC動画の配信形式やファイル形式は次の とおりです。

形	式	配信方式	
ストミン	リー'グ型	ライブ配 信	PC動画がリアルタイムで配信されます。一時停止、早送り、早戻し、指定位置ジャンプはできません。
			あらかじめサーバ上に用意され たPC動画が配信されます。

ファイル形式	Windows Mediaファイル メタファイル: WVX、 WAX、ASX メディアデータ: WMV、 WMA、ASF
ビデオコーデック	WMV9 MP@LL
最大ビットレート	2Mbps
最大フレームレート	30fps(QVGA)
映像サイズ	48×48~352×288
オーディオコーデック	WMA Standard L3 Profile(ver.2~9)
ビットレート	5~320kbps


- PC動画は保存できません。
- サイトによっては動作環境(ブラウザ種別、OS種別など)を確認する場合があり、FOMA端末で再生できないことがあります。

インターネットムービープレーヤー

PC動画を再生する

フルブラウザ画面でPC動画を選択♪ 「はい〕▶「確認〕

ずータによっては、[はい]を選択するとPC動画 の再生が開始される場合があります。



PC動画再牛画面

1 再生状態

▶PLAS	再生中
II PAUSE 一時停止中	
■STOP	停止中
₩ ==	早送り中
4 1□=□	早戻し中

2 再生時間/総再生時間

● オンデマンド配信時のみ総再生時間が表示されます。

3 バッファリング中

≦ バッファリング中

4 音量

- ビューアポジションにすると、全画面モードになります。通常ポジションに戻すと、全画面モードは解除されます。ただし、画面にサブメニューなどを表示している場合、画面モードは切り替わりません。
- 再生が完了すると、フルブラウザ画面に戻ります。

■ 再生中のボタン操作

	FOMA端末を開い ているとき	ビューアポジショ ンのとき
一時停止※1	● (ポーズ)	(6)
音量調節※2 (音量0~10)	○ / ○● ボタンを押し続けると、連続して調節できます。	⊠/∆
早戻し※1※2	●を1秒以上押す	(Eco)を1秒以上 押す
早送り※1※2	○を 1 秒以上押す	●を 1 秒以上押す
全画面表示 切替	(全画面)	_
終了	回(停止)→[はい]	(\$\displaystyle{\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin

- ※ 1 ライブ配信の場合は操作できません。
- ※2 全画面モードで表示中は上下と左右の操作が入れ 替わります。FOMA端末を横向きに持った状態で 操作してください。
- ダイヤルボタン(①~②)を押すとボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプします。①を押すと再生中のPC動画の先頭に戻ります。②~③を押すとPC動画の総再生時間の約1/8ずつ先の位置にジャンプします。②を押すとPC動画の最後にジャンプします。ただし、ライブ配信の場合はジャンプしません。
- ▶ PC動画によっては、早送り、早戻し、指定位置ジャンプの操作が制限されたり、操作後の再生開始位置がずれるものがあります。

お知らせ

- 回線速度・回線状況・電波環境により、再生が途中で 止まったり、画像が乱れたりする場合があります。
- 電池マークが[10]/[▶□]でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[▶□]でも確認画面が表示されることがあります。
- 電波状況によって接続が中断された場合、[再び再生をしますか?]と表示されます。[途中から再生] (オンデマンド配信のみ)/[最初から再生]を選択すると再生されます。
- 再生中に着信やアラームが動作したり、他の機能の 操作を行ったりすると、再生が停止することがあり ます。通話や操作を終了すると、フルブラウザ画面 に戻ります。

ライセンス(WMDRM(Windows Media digital rights management)) について

● ライセンスにより保護されたPC動画を再生できます。ただし、ライセンス設定によっては、FOMA端末で再生できない場合があります。



詳細情報を表示する<情報表示>

PC動画再生画面で**○ ▶** [情報表示] ● 確認を終わるとき: **○** または**○** R

再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- 1 PC動画再生画面で ▶ [バックライト点灯時間]2 [照明設定に従う] / [常にON]
- 全画面モードで表示する<全画面モード切替>

関連操作のお知らせ

情報表示について

表示される項目は、オリジナルタイトル、作成者、コピーライト、著作権管理、再生時間、ファイル形式、ビデオコーデック、オーディオコーデック、表示サイズ、説明、品質です。PO動画によって、表示される項目は異なります。



データ表示/編集/管理

■静止画を使いこなす
●保存した画像を表示するイメージビューア>312
● 静止画を編集する(スピーディラボ) < 画像編集>316
■動画を使いこなす
●動画/i モーションを再生する <i モーションプレーヤー="">321</i>
動画を編集する(スピーディラボ)映像編集>326
■ビデオを使いこなす
●ビデオを再生するビデオを再生する
■キャラ電を使いこなす
◆キャラ電とはキャラ電プレーヤー>330
■メロディを使いこなす
● メロディを再生する<メロディプレーヤー>333
■microSDメモリーカードを使いこなす
• microSDメモリーカードについて
●FOMA端末のデータをmicroSDメモリーカードに移動する<コンテンツ移行対応>339
● FOMA端末からmicroSDメモリーカードにコピーする <microsdヘコピー>340</microsdヘコピー>
● FOMA端末(本体)のデータをバックアップする
microSDメモリーカードのデータをプレビューする <microsdデータ参照>342</microsdデータ参照>microSDメモリーカードからFOMA端末にコピーする <本体へコピー>343
● microSDメモリーカードからFUMA端末にコヒーする < 本体ペコヒー > 343
■ 欠待 デーロを 使いった ナ
■ 合催ナータを使いこなす ・データを管理する347
■ 赤外線通信を使いこなす● 赤外線通信について< 赤外線通信>352
● ボータを 1 件ずつ送受信する
● データを全件送受信する
● i アプリと連携して赤外線通信を行う355

■iC通信を使いこなす
● i C通信について< i C通信>356
● データを 1 件ずつ送受信する356
・データを全件送受信する357
■ボイスレコーダーを使いこなす
■ボイスレコーダーとして使うボイスレコーダーとして使うボイスレコーダー>357
■ PDF対応ビューアを使いこなす● PDFデータを表示する< PDF対応ビューア>358
● PDFデータを表示する< < PDF対応ビューア > 358
● PDFデータを管理する362
■ドキュメントビューア
• Word、Excelファイルなどを表示する
●ドキュメントを管理する366
■マンガ•ブックリーダー
●電子書籍/電子辞書/電子コミックを表示する<マンガ・ブックリーダー>366
■電子書籍/電子辞書/電子コミック内の情報を利用する
カメラで文字を読み取って検索する文字読み取り>371
・電子書籍/電子辞書/電子コミックを管理する371
■静止画を印刷する
● 保存した画像を印刷する<プリント指定(DPOF) > 373

イメージビューア

保存した画像を表示する

FOMA端末で撮影した静止画や、サイトやインターネットホームページからダウンロードした画像、ワンセグを静止画録画した画像は、データBOXのマイピクチャに保存され、イメージビューアで再生できます。

FOMA端末(本体)のデータBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像、GIF画像は、お預かりセンターに保存できます(2万P.321)。

待受画面で**● ▶** [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ]

- 静止画撮影画面 (を 7.161)で 回を押して [データBOX表示]を選択 しても表示できます。
- microSDメモリーカード 内の静止画を確認すると きは、[→microSD]を選択 します。

再びFOMA端末(本体)の 静止画を確認するときは、 [→本体]を選択します。

マイピクチャの フォルダー覧画面

フォルダを選択

● 画像一覧表示を切り替えるときは、P.313「表示方法を変更する」を参照してください。



画像一覧画面

👬 静止画を選択

- ◆を押すと、前後の画像を表示します。
- 静止画のサイズが「480未満×640未満」の場合、[等倍]、[拡大]、[全画面] (JPEG画像のみ)表示を切り替えることができます。
- ●静止画のサイズが横サイズ「480」または縦サイズ 「640」より大きい場合、



画像表示画面

[等倍]、[縮小]、[全画面] (JPEG画像のみ)表示を切り替えることができます。

- 静止画のサイズが「480×640以下」または「480以 下×640」の場合、表示サイズの変更はできません。
- GIFアニメーションやFlash画像、フレーム画像、 スタンプ画像は、拡大表示/縮小表示の変更は できません。
- ビューアポジションにすると、全画面モードになります。
- JPEG画像の場合、(i) (回転)を押すと画像を90 度回転して表示できます。
- JPEG画像以外の場合、③(全画面)を押すと画像を全画面表示できます。

お知らせ

- メモリの空き容量がなくなると、データをそれ以上 保存できなくなります(でア.352)。 撮影や静止画の編集、サイトから画像をダウンロー ドする前に、メモリの使用状況を確認してください。
- 画像の保存件数が多くなると、画像の表示、保存が 遅くなる場合があります。
- 保存したGIFアニメーションやFlash画像は、コマ落ちなど、サイトやインターネットホームページでの見えかたと異なる場合があります。
- 現在の画像の参照先(FOMA端末(本体)または microSDメモリーカード)は、イメージビューアを いったん終了しても記録され、次回イメージビュー アを起動したときにも同じ参照先となります。

関連操作

全画面モードで表示する<全画面モード/ワイドモード>

- 2 全画面モード(ディスプレイ内に納まるサイズ) で表示するときは[全画面モード]
 - ワイドモード(余白が付かないサイズ)で表示 するとき:[ワイドモード]
 - 画像一覧画面でワンタッチで全画面モードに するとき:
 - 戻るとき:回

ズームを利用する(JPEG画像のみ)<ズーム>

画像表示画面で◎ ▶ [ズーム] ▶ ◎

- 他の部分を表示するとき: ۞
- 元の表示に戻すとき: ●
- 拡大した静止画表示を縮小(ズームダウン)するとき:直

ライトアップする<ライトアップ>

- または無を1秒以上押す
- 消すとき:同じ操作をする、または他の画像を表示 する

再生時の昭明を設定する<バックライト点灯時間>

- **1** マイピクチャのフォルダー覧画面で ▶ [バックライト点灯時間]
- **2** [照明設定に従う]/[常にON]

位置情報を付加/利用する<位置情報>

画像一覧画面または画像表示画面で◎ ▶ [位置情報]

● 位置情報については、P.284を参照してください。

ズームについて

関連操作のお知らせ

● [プリインストール]フォルダ内の画像は、JPEG画像でもズームを利用できません。

照明について

- √バックライト点灯時間を「照明設定に従う」に設定しているときは、照明時間設定で設定した時間が経過すると、バックライトが消灯します。
- ✓ バックライト点灯時間を[常にON]に設定している ときは、Flash画像やGIFアニメーションの再生時、画 像の表示を終了するまで照明時間設定で設定した 時間が経過してもバックライトは消灯しません。

関連操作

関連操作のお知らせ

● ライトアップ時は、明るさ調整の設定にかかわら ず、最大の明るさで表示されます。

マイピクチャのフォルダー覧画面/画 像一覧画面の見かた

■ マイピクチャのフォルダー覧画面の見かた

microSDメモリーカードを插入しているとき、マイ ピクチャフォルダー覧画面で[→microSD]を選択す るか、るか、を押して
「本体⇔microSD切替]を選択する と、microSD メモリーカード内のフォルダガ表示さ れます(**愛**P.338)。

FOMA端末(本体)

microSDメモリーカード

マイピクチャ(本体) 911 14052/106496KB	
→microSD	-11 _
`` カメラーーーーー	2
□ 8モード	-3 =
デコメピクチャー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4
□ デコメ絵文字	_ D _
□ プリインストールーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	76
□ アイテム	 8
□ TVイメージ	-9 _
□ 友人 ■ 『モードで探す	EE IO
して一下で探り	



- 1 microSDメモリーカードのフォルダー覧画面を表示 2 FOMA端末で撮影した静止画フォルダ
- 3 サイトやインターネットホームページ、メッヤージ R/Fやiモードメールで入手した静止画フォルダ
- 4 デコメール画像用フォルダ
 - あらかじめデコメール画像が内蔵されています。
 - サイトやインターネットホームページ、メールか ら入手したデコメール画像を保存します。
- **5**デコメ絵文字用フォルダ
 - あらかじめデコメ絵文字が内蔵されています。
 - 画像サイズが20×20ドットでファイル制限なしの JPEG画像、GIF画像、GIFアニメーションが保存さ れます。
- 6 あらかじめFOMA端末(本体)に内蔵されている静止 画用フォルダ
- **7** バーコードリーダーやmicroSDメモリーカード、赤外 線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブ ル 01/02(別売)、IrSS™通信を利用して入手した画 像用フォルダ
- 8 サイトやインターネットホームページから入手した フレームやスタンプの画像用フォルダ
- 9 ワンセグを静止画録画した画像用フォルダ
- 10 お客様が作成できるフォルダ(© P.344、P.347)
- 11 i モードに接続
- 12 FOMA端末(本体)のフォルダー覧画面を表示
- 13 FOMA 端末で撮影した静止画や、DCF準拠のJPEG、 GIFアニメーション以外のGIF画像フォルダ。静止画 撮影やFOMA端末(本体)から静止画をコピーすると カメラフォルダ100が自動的に作成され、ファイル数 が400件になると、カメラフォルダXXX(「XXX」は 100~999の3桁の半角数字)という名前のフォルダ が自動的に作成されます。
- ■FOMA端末(本体)からコピーしたGIFアニメーション やDCFに準拠していないJPEG画像、Flash画像用フォ ルダ

15 サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止 されている画像用フォルダ

画像一覧画面の見かた

表示方法は次の4種類から選ぶことができます。



12分割



20分割



5分割/詳細

14052/1	1/20 06496KB
5_181611	l'è
5_181418	lie
5_173920	No.
5_173539	la la
5_171232	Ba
5_170923	ile:
5_165600	ile:
5_163741	1
5_162731	lle:
5_162323	Be
5_161714	Bo

リスト表示

お知らせ

- 静止画のタイトル名は、最大全角25文字(半角50文) 字)まで入力できますが、各表示画面でのタイトル 表示は、最大全角8文字(半角16文字)です。全角8 文字(半角16文字)を超える場合は、全角7文字(半 角14文字)まで表示され、以降は「…」の表示となり ます。
- 5分割/詳細表示中は、○を押すと次のページ、○ を押すと前のページが表示されます。
- リスト表示中は、〇を押すと次のページ、〇を押す と前のページが表示されます。

表示方法を変更する<表示切替>

待受画面で(・) 「データBOX」 「マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ 📵 ▶ [マ イピクチャ設定]

[表示切替] > 表示方法を選択

表示方法	12分割	5分割/詳細
	20分割	リスト表示

■ 静止画の種類とマークについて

静止画の種類

JPEG					
76×76	アイコン: 152× 152	sQCIF: 128× 96	QCIF: 176× 144	QVGA: 240× 320	CIF: 352× 288
ME	7U 0X	aCIF	QCIF	QVGA	CIF

		JPEG		
VGA: 480× 640	待受: 480× 854	UXGA: 1200 × 1600	フルHD: 1080× 1920	3 M: 1536× 2048
VGA	Full WVGA	UXGA	Full HD	3 M

JP	EG	GIF画像	Flash	
パノラマ: 1280×320 その他		GIFアニ メーション	画像	ワンセグ
PANO RAMA	JPG	GIF		

FOMAカード動作制限機能が設定され

マークの種類

	方静止画
ę×	メール添付やFOMA端末外への出力が できないようにファイル制限されてい る静止画
1	フレーム画像、またはスタンプ画像
記	i モードなどでダウンロードした静止 画(フレーム画像、またはスタンプ画像 以外)
έχ	バーコードリーダーやmicroSDメモリーカード、赤外線通信、i C通信、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、IrSS™通信を利用して取得した静止画(フレーム画像、またはスタンブ画像以外)
	カメラ撮影した静止画
₩ 6	テレビ電話中に撮影した静止画メモ
=	電子書籍などで保存した静止画
JPG	PDF対応ビューアの表示画面を切り出して保存した静止画
4	位置情報が付加されている静止画
	ワンセグで静止画録画した画像
JPG GIF	画像サイズが該当しない場合

- 画像サイズは[情報表示]の表示サイズで確認することができます(でア2.349)。
- FOMA端末で撮影できる撮影サイズ、撮影枚数など については、P.158を参照してください。

Flash画像を再生する

サイトやインターネットホームページからダウン ロードしたFlash画像は、データBOXのマイピクチャの「iモード]フォルダに保存され、再生できます。

- 待受画面で **▶ [データBOX] ▶ [マイ** ピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ Flash画 像を選択
 - 画像一覧画面でFlash画像には、[国]が表示されます。
 - 再生を始めからやり直すときは、◎を押して再生を停止させたあと、⑩を押して[リトライ]を選択します。

お知らせ

● 保存したFlash画像は、サイトやインターネットホームページでの見えかたと異なる場合があります。



再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- **2** [照明設定に従う]/[常にON]

再生時の音量を調節する<音量設定>

待受画面で

・

「データBOX」

・

「マイピクチャ] トフォルタを選択

・

・

「マイピクチャ設定」

・

「音量設定」

・

スライドショーを見る<スライドショー>

指定したフォルダ内の、再生可能なすべての画像を、 連続表示できます。

- 待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選んで⑩ ▶ [ス ライドショー] ▶ [スライドショー開始]
 - 再生を中止するときは、四、一、または一を押します。また、ビューアポジションにしてもスライドショーが中止されます。

■ スライドショーの再生間隔や効果を変更 する

マイピクチャフォルダ内のスライドショー動作時の再生間隔(スピード)や効果を設定できます。

待受画面で**●** ▶ [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選んで⑩ ▶ [ス ライドショー]

フ 「再生間隔」▶ 再生間隔を選択

もっと速く	画像を表示後、すぐに次の画像を再生します。
速<	画像を約3秒間表示してから次の画 像を再生します。
普通	画像を約5秒間表示してから次の画 像を再生します。
ゆっくり	画像を約10秒間表示してから次の 画像を再生します。

※ 再生間隔は、画像の大きさにより表示時間が異なる場合があります。

[効果設定]▶効果を選択

ひし形	次の画像が中から外へ、ひし形が大き くなるようにして切り替わります。
ピンウィー ル	次の画像が回転しながら大きくなっ て切り替わります。
ホイール	次の画像が中心から回転するように 広がって切り替わります。
ディゾルブ	次の画像が細かい粒子状に浮かび上 がって切り替わります。
ストレッチ	次の画像が中心から縦方向に広がり ながら切り替わります。
ランダム	効果の種類がランダムに選択されて 切り替わります。
OFF	効果を設定しません。

静止画を添付して i モードメールを送信する

データBOXのマイピクチャから静止画を選択し、 i モードメールに添付して送信できます。

- 送信できる静止画のファイルサイズは、最大 2 M/バイトです。
- 送信できる静止画は、i モードメールに添付されてきた静止画、FOMA端末で撮影した静止画、サイトやインターネットホームページからダウンロードした静止画のうちメール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されていないものです。
- ファイル制限されている静止画でも、FOMA端末で 撮影した静止画やmicroSDメモリーカードで取得し た静止画は送信できます。

待受画面で**⑥ ▶** [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を 選んで 図 (メール)

 ■ 「QVGA:240×320」サイ ズはiモード端末に送信 するのに適したサイズです。



i モードメールを作成し、送信する

● 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

画像を待受画面などに設定する<画面設定>

データBOXのマイピクチャに保存されている静止 画を、待受画面や電話発着信、メール送受信画面、 マーク表示などに設定できます。

- フレームやスタンプ、ワンセグで静止画録画した画像は画面設定できません。
- Flash画像は、待受画面、発着信画面、メール送受信画 面に設定できます。
- 一部のJPEG画像とGIFアニメーション、GIF画像は、 お知らせウィンドウアニメに設定できません。

待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を 選んで⑩ ▶ [画面設定]

 ● 画像表示画面(宮)-3.312の 操作3)や、Flash画像の停止中に回を押して[画面設定]を選択しても表示できます。



画面設定の種類を選択

- 待受画面に設定するときは、[はい]を選択します。
- 画面の種類によっては、さらに項目を選びます。

静止画を高速赤外線通信で送信する (IrSS[™]機能)

データBOXのマイピクチャのJPEG画像を、高速赤 外線通信を利用してIrSS™機能対応機器に送信でき ます。

- microSDメモリーカード内のJPEG画像も直接送信できます。
- FOMA端末外への出力が禁止されている静止画は送信できません。
- IrSS™機能とは、IrSimple™ 1.0規格準拠の片方向通信機能(Home Appliance Profile)です。
- IrSS™機能は、片方向通信のため、受信側からの応答を確認せずに送信します。このため、受信側が受け取れない場合でも送信側は正常に終了します。

待受画面で**●** ▶ [データBOX] ▶ [マイピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選んで□

夕信側のFOMA端末を受信待ち状態に する

[はい]

- 通信を中止するときは、●を押します。
- 送信が終了すると、受信側の端末に保存されな かった場合でも[送信終了しました]と表示され ます。

画像編集

静止画を編集する(スピーディ ラボ)

画像編集では、編集前と編集後の静止画を見比べながら、連続して編集できます。

- ●「待受:480×854」より大きいサイズの静止画は、画像切り出し・サイズ変更・画像回転以外の編集はできません。また、「64×64」より小さいサイズの静止画は、編集できません。
- サイトやインターネットホームページからのダウン ロードや、microSDメモリーカードや赤外線通信、ド コモケータイdatalinkを利用して取り込んだ静止画で も編集できますが、画像や画像サイズによっては編 集できない場合があります。
- 静止画にフレームやマーカースタンプを貼り付ける などの画像編集をくり返し行う場合、保存してから 再び編集を行うと、画質が劣化することがあります。
- 画像を編集することによって、データの容量が増減 する場合があります。
- 編集後の画像をiモードメールに添付して送信できます(€をP.3.17)。
- Flash画像やGIFアニメーションは編集できません。

編集画面を表示する<画像編集>

待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ [マイピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選んで圖 ▶ [データ編集] ▶ [画像編集]

- 編集画面が表示されます。
- 画像表示画面(27P.312の操作3)で圖を押し、 [データ編集]→[画像編集]を選択しても表示できます。
- カメラ撮影後の静止画プレビュー画面 (2007 P.163の操作3)で圖を押して[画像編集] を選択しても表示できます。



編集画面

編集種別ボタンの見かた

編集種別ボタンを使うと、直接編集メニューを呼び 出すことができます。

trimming	resize	rotate
画像切り出し	サイズ変更	画像回転
(©3 P.316)	(© P.317)	(© P.318)
effect	correct	stamp
エフェクト	画像補正	スタンプ
(© P.318)	(© P.318)	(☞ P.319)
frame	position	cancel
フレーム	顔検出位置修正	元に戻す
(© FP.320)	(☞ P.320)	(図 P.316)

※ 編集種別ボタンは機能や画面によって異なります。

■ 編集画面でのボタン操作

編集種別の選択方法には、次の3通りの方法があり ます。

- ●を押し、編集種別を選択する。
- で編集種別ボタンを選択する。
- ダイヤルボタン(①~⑨)を押して選択する。 編集種別ボタンの並びは、ダイヤルボタンの並びに 対応しています。
 - 画像編集後、続けて編集の種類を選択すると、同じ 静止画を連続で編集できます。
 - 編集名が選択できない場合は、操作できません。

■直前の操作を取り消す<元に戻す>

📵 ▶ [元に戻す] ▶ [はい]

- 直前に編集した静止画が編集前に戻ります。
- 取り消しは1回のみ可能です。続けて取り消し 操作を行うと、静止画が未編集状態に戻ります。
- 何も編集していないときは操作できません。

■ 1画面で表示する

編集した静止画を1画面で表示できます。編集を開始する前には、元の画像を1画面で表示します。

四(画像確認)







お知らせ

編集した静止画は圧縮して保存し直されるため、静止画を再び表示したときに、編集中の静止画と異なって見える場合があります。

静止画のサイズを修正する<画像切り出し>

アイコン画像設定用や待受画面設定用など、目的や用途に応じて静止画のサイズを修正したり、切り出したりできます。

修正前の静止画サイズ	修正可能な静止画サイズ
アイコン: 152×152 sQCIF: 128×96	アイコン: 152×152、sQCIF: 128 ×96
QCIF: 176×144	アイコン: 152×152、sQCIF: 128 ×96、QCIF: 176×144
QVGA:240×320	アイコン: 152×152、sQCIF: 128 ×96、QCIF: 176×144、QVGA: 240×320
CIF:352×288	アイコン: 152×152、sQCIF: 128 ×96、QCIF: 176×144、QVGA: 240×320、CIF: 352×288
VGA:480×640 UXGA:1200×1600 フルHD:1080×1920	アイコン: 152×152,sQCIF: 128 ×96,QCIF: 176×144,QVGA: 240×320,CIF: 352×288,VGA: 480×640,待受: 480×854

修正前の静止画サイズ	修正可能な静止画サイズ
3 M: 1536×2048 パノラマ: 1280×320	アイコン: 152×152、sQCIF: 128 ×96、QCIF: 176×144、QVGA: 240×320、CIF: 352×288、VGA: 480×640、待受: 480×854、 1.2M: 1280×960
待受:480×854	アイコン: 152×152、sQCIF: 128 ×96、QCIF: 176×144、QVGA: 240×320、CIF: 352×288、VGA: 480×640、待受: 480×854、アイ コン(9 分割)

編集画面(☞P.316)で⑩ ▶ [画像切り 出し] ▶ 画像サイズを選択

- 元の静止画サイズによっては、修正できないサイズもあります。修正できないサイズは、選択できません。
- 現在の横サイズを変換後の横サイズに拡大また は縮小します。上下が足りない場合は、静止画を 中央に配置して、上下に余白が付きます。
- 「sQCIF: 128×96」の画像を編集(90度回転)すると、「sQCIF: 128×96」に切り出すことができません。また、「待受: 480×854」の画像を編集(90度回転)すると、「アイコン(9分割)」に切り出すことができません。

■を押して拡大したり、■を押して縮小してからで切り出し部分を指定できます。「アイコン(9分割)」のときは拡大・縮小できません。

静止画を保存する

保存する	1 → [はい] → [OK]
タイトルを 変更して保存 する	 i→[はい]→[タイトル編集]→タイトルを編集して・(のK) 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
フォルダを 変更して保存 する	
i モードメー ルに添付して 作成する	
保存せずに別 の編集をする	◎→編集種別を選択
保存後に続け て編集する	図→[OK]→ <mark>國→編集</mark> 種別を選択

静止画のサイズを変更する<サイズ変更>

デコメール用や待受画面設定用など、目的や用途に 応じて静止画のサイズを変更できます。

 サイズ変更しても縦横比は変更されません。縦横比 が異なる画像をアイコンやテレビ電話代替画像に使 用する場合は画像切り出しを利用してください。

変更前の静止画サイズ	変更可能な静止画サイズ
アイコン: 152×152	SQCIF: 128×96, QCIF: 176 ×144, QVGA: 240×320, CIF: 352×288, VGA: 480× 640, 待受: 480×854, 1.2M: 1280×960
sQCIF:128×96	アイコン: 152×152、QCIF: 176×144、QVGA: 240× 320、CIF: 352×288、VGA: 480×640、待受: 480×854、 1.2M: 1280×960、デコメー ル用*
QCIF: 176×144	アイコン:152×152,sQCF: 128×96,QVGA:240×320, CF:352×288,VGA:480× 640,待受:480×854,1.2M: 1280×960,デコメール用*
QVGA:240×320	アイコン: 152×152、sQCJF: 128×96、QCJF: 176×144、 CJF: 352×288、VGA: 480× 640、待受: 480×854、1.2M: 1280×960、デコメール用*
CIF:352×288	アイコン: 152×152, sQCIF: 128×96, QCIF: 176×144, QVGA: 240×320, VGA: 480 ×640, 待受: 480×854, 1.2M: 1280×960, デコメール用*
VGA:480×640	アイコン: 152×152、sQCIF: 128×96、QCIF: 176×144、 QVGA: 240×320、CIF: 352 ×288、1.2M: 1280×960、デ コメール用**
待受:480×854	アイコン: 152× 152, sQCF: 128×96, QCF: 176×144, QVGA: 240×320, CF: 3552× 288, VGA: 480×640, 1.2M: 1280×960, デコメール用*
UXGA: 1200×1600 フルHD: 1080×1920 3 M: 1536×2048	アイコン: 152×152, sQCIF: 128×96, QCIF: 176×144, QVGA: 240×320, CIF: 352 ×288, VGA: 480×640, 待 受: 480×854, 1.2M: 1280× 960, デコメール用**
バノラマ:1280×320	アイコン: 152×152、sQCF: 128×96、QCF: 176×144、 QVGA: 240×320、CF: 352× 288、VGA: 480×640、待受: 480×854、デコメール用**

- ※ファイルサイズは約12Kバイト(ファイルサイズ (映像部)は9Kバイト以下)に圧縮されます。また、 「QVGA:240×320」サイズより大きい静止画は 「QVGA:240×320」サイズ以下に縮小されます。 ただし、画像サイズが、「SQCF:128×96」、「QCF: 176×144」、「QVGA:240×320」で、ファイルサイズ(映像部)が9Kバイト以下の場合は、デコメール 用にサイズ変更はできません。
- microSDメモリーカードに保存されている静止画を 編集する場合は、この表に従わないこともあります。

編集画面(☞P.316)で⑩ ▶ [サイズ変更] ▶ 画像サイズを選択

 現在の横サイズを変換後の横サイズに拡大また は縮小します。上下が足りない場合は、静止画を 中央に配置して、上下に余白が付きます。

静止画を保存する

● 保存については、P.3.17「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

静止画を回転する<画像回転>

静止画を左右に90度ずつ回転したり、上下、左右に 反転できます。

編集画面 (☞ P.316)で⑩ ▶ [画像回転] ▶ 回転を選択

回転	右回転(90度)	上下反転
	左回転(90度)	左右反転

● 画像サイズが「1280×960」より大きい場合、画像が縮小されて回転します。確認画面が表示されたら「はい」を選択します。

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

お知らせ

- 画像切り出しやサイズ変更した静止画は回転できますが、画質が劣化することがあります。 サイズ変更した静止画によっては、撮影サイズ (27 P.157)以外のサイズに変更される場合があります。この場合、回転などの編集ができません。
- 静止画を右回転または左回転すると、「アイコン: 152×152」以外は縦横比が変わります。
- 画像によっては、保存先フォルダを指定できない場合があります。

いろいろな効果をかける<画像エフェクト>

静止画の色合いやタッチを変えることができます。 ● 静止画によって効果に差があります。

編集画面(☞FP.316)で □ ▶ [エフェクト]

7 [画像エフェクト] ▶エフェクトを選択

エフェ	モノクロ	波紋
クト	セピア	万華鏡(大)
	きらきら	万華鏡(小)
	色えんぴつ	魚眼
	円ソフトフレーム	

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

顔を装飾する<フェイスエフェクト>

人物の顔の静止画に喜怒哀楽の表情の効果を付ける ことができます。

- フェイスエフェクトを使っての画像編集、または編集後の静止画を i モードメールで送信したり、待受画面に設定する場合は、人格権および肖像権を尊重し、他の方の中傷にならないようにご配慮ください。
- フェイスエフェクトは、顔の輪郭情報を自動抽出し、 その情報をもとにエフェクトをかけます。そのため、 静止画内の顔の位置や大きさによっては、うまく加 工できないこともあります。特に、次の静止画の場合 はご注意ください。

ピントが合っていない、首を傾けている、暗い、目が 髪で隠れている、口が開いている、メガネをかけてい る、ヒグを生やしているなど。

● フェイスエフェクトには、正面を向いた顔が大きく 中央に写っている静止画を使用してください。

編集画面(☞P.316)で◎ ▶ [エフェクト]

【フェイスエフェクト】 エフェクトを 選択

エフェ	ほっそり	シワ隠し
クト	ふっくら	色白
	目ぱっちり	くしゃ顔
	微笑む	左右対称顔(右)
	怒る	左右対称顔(左)
	悲しむ	

● 顔の輪郭情報が正しく自動抽出できないときは、圖を押し「元に戻す」→ [はい]を選択すると、編集前の画像に戻ります。 [圖を押して [顔検出位置修正]を選択し、輪郭情報を手動で設定してください。詳しくは、P.320「各部の輪郭情報を手動で設定する」を参照してください。

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

静止画を補正する<画像補正>

静止画にシャープネスやソフトなどの補正をかける ことができます。

● 色の変化が少ないものなど、静止画によっては効果が現れにくいものもあります。

シャープネス	エッジを強調する
ソフト	エッジをぼかす
感度アップ	明るさ、およびコントラストを アップする
鮮やか	色彩度をアップする

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

画像スタンプを貼り付ける<画像スタンプ>

静止画に星や花、キスマークなど、あらかじめ登録されている画像スタンプやダウンロードした画像スタンプを貼り付けできます。

● 画像切り出しやサイズ変更した静止画に画像スタンプを貼り付けると、画質が劣化することがあります。

- スタンプを確認するときは、画像スタンプを選択します。回りを押すと元の画面に戻ります。
- ◆ むを押すと、画像スタンプの貼り付け位置を調整できます。
- 画像スタンプを選び直すときは、回を押します。選んでいたスタンプは削除され、編集画面に戻ります。

続けて同じ画像スタンプを貼り付けるときは、 貼り付け位置を調整して⑥を押します。

🚹 📳 (完了) ▶ 静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

顔スタンプを貼り付ける<フェイススタンプ>

顔の各部に涙やサングラス、うずまきほっぺなど、装飾用の静止画を貼り付けることができます。

- フェイススタンプを使っての画像編集、または編集 後の画像をiモードメールで送信したり、待受画面 に設定する場合は、人格権および肖像権を尊重し、他 の方の中傷にならないようにご配慮ください。
- フェイススタンプには、正面を向いた顔が大きく中 央に写っている静止画を使用してください。
- フェイススタンプは、顔の輪郭情報を自動抽出し、その情報をもとにエフェクトをかけます。そのため、静止画内の顔の位置情報や大きさによっては、うまく加工できないこともあります。特に、次の静止画の場合はご注意ください。

ピントが合っていない、首を傾けている、暗い、目が 髪で隠れている、口が開いている、メガネをかけてい る、ヒゲを生やしているなど。

● 画像切り出しやサイズ変更した静止画にフェイスス タンプを貼り付けると、画質が劣化することがあり ます。

編集画面 (☞ P.316)で 📵 ▶ [スタンプ]

[フェイススタンプ]▶ スタンプを選択

スタ	怒り	サングラス
ンプ	涙	真面目メガネ
	うずまきほっぺ	モザイク(目)
	きらき5目	モザイク(顔)

顔の輪郭情報が正しく自動抽出できないときは、◎を押し「元に戻す」→[はい]を選択すると、編集前の画像に戻ります。◎を押して「顔検出位置修正]を選択し、輪郭情報を手動で設定してください。詳しくは、P.320「各部の輪郭情報を手動で設定する」を参照してください。

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

文字スタンプを貼り付ける<文字スタンプ>

静止画に入力した文字や日付を貼り付けできます。

画像切り出しやサイズ変更した静止画に文字スタンプを貼り付けると、画質が劣化することがあります。

編集画面(☞P.316)で◎ ▶ [スタンプ]

【文字スタンプ】▶スタンプを選択

フリーワード	[フリーワード]→文字を入力して
	•
	● 全角11文字(半角22文字)まで
	入力できます。文字が画面の幅
	を超える場合は、途中まで入力
	されます。改行はできません。
日付	[日付]

- ◆ 分を押すと、文字の貼り付け位置を調節できます。
- 文字サイズを変更するときは、回(▼サイズ)/回(▲サイズ)を押します。文字サイズは、40ドット⇔48ドット⇔60ドット⇔80ドット(縦倍角)⇔24ドット⇔32ドット⇔40ドットに変更されます。

🖟 📵 ▶ 文字色を選択

文字色	オレンジ	レッド	グリーン
	ブラック	イエロー	ブルー
	ホワイト		

4 7

● 静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

フレームを重ねる<フレーム>

 FOMA端末にはあらかじめ「QCIF: 176×144」、「待 受:480×854」、「CIF:352×288」用のフレームが登録 されています。

● フレームを確認するときは、フレームを選択します。回りを押すと元の画面に戻ります。

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

お知らせ

● 画像切り出しやサイズ変更した静止画にフレーム を付けると、画質が劣化することがあります。

各部の輪郭情報を手動で設定する <顔検出位置修正>

フェイスエフェクトまたはフェイススタンプで利用する顔の各部の輪郭情報を、顔の輪郭、画面上の右の目の輪郭、画面上の左の目の輪郭、口の輪郭の順番に手動で設定できます。

- [+]カーソルは画像エリア内のみで移動します。
- ● 顔の輪郭は赤色、画面上の右の目の輪郭は青色、画面上の左の目の輪郭は緑色、□の輪郭は黄色の枠で示されます。
- 輪郭情報は、プチエステ(1287 P.320)でも利用されます。

編集画面(☞P.316)で⑩ ▶ [顔検出位 置修正] ▶ 顔の輪郭を指定する







2. **②**で輪郭の右下 に[+]カーソル を合わせ、**③**を 押す。

画面上の右の目の輪郭を指定する

- 1. ◆で輪郭の左上に[+]カーソルを合わせ、●を
- ②で輪郭の右下に[+]カーソルを合わせ、●を 押す。

画面上の左の目の輪郭を指定する

- ①で輪郭の左上に[+]カーソルを合わせ、⑥を 押す。
- ②で輪郭の右下に[+]カーソルを合わせ、●を押す。

┃ 口の輪郭を指定する

- ①で輪郭の左上に[+]カーソルを合わせ、⑥を押す。
- 2. ②で輪郭の右下に[+]カーソルを合わせる。

🔒 (完了) ▶ 静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

お知らせ

- ◆ ②を押し続けると[+]カーソルを連続して移動させることができます。
- 輪郭を指定中に回を押すと、1つ前の操作に戻ります。
- 設定した顔の輪郭情報は、編集した画像を保存した ときに、保存されます。画像を保存しないと、輪郭情報の設定は元に戻ります。次回画像編集を行うとき は、この輪郭情報をもとに画像編集が行われます。

人物の顔をメークアップする<プチェステ>

人物の顔の静止画に、美白やナチュラルのメーク アップ効果をかけることができます。

● 静止画によって効果に差があります。

待受画面で **●** ▶ [データBOX] ▶ [マイピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ 静止画を選んで **|** ▶ [データ編集] ▶ [プチエステ]



→効果を選択

美白	肌を白く美しくします。
ナチュラル	肌を自然に、健康的にします。
元に戻す	直前の操作を取り消します。

静止画を保存する

● 保存については、P.317「静止画のサイズを修正する」の操作3を参照してください。

画像をお預かりセンターに保存する **<お預かりセンターに保存>**

- ・データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG 画像またはGIF画像で、100Kバイト以下の画像を保存 できます。
- 選択保存するときは、最大10件まで選択できます。
- ◆ 本サービスはお申し込みが必要な有料サービスです。
- 保存した画像の復元などの利用方法について詳しく は、『ご利用ガイドブック(i モード < FOMA > 編)』 をご覧ください。

画像一覧画面(©P.312)で、画像を選ん で📵 🕨 [お預かりセンターに保存]

画像を保存する

1件保存する	[1件保存]→[はい]→端末暗証番 号を入力して⑥
複数のファイ ルをまとめて 保存する	[選択保存]→画像を選択(くり返し可)→ 國 →[はい]→端末暗証番 号を入力して ④

お知らせ

- FOMA端末外への出力が禁止されている画像は保 存できません。
- microSDメモリーカード内の画像は直接利用でき ません。あらかじめFOMA端末(本体)マイピクチャ の[外部取得データ]フォルダにコピーしてご利用 ください。
- ◆ お預かりヤンターへ保存したときの通信履歴は、通 信履歴表示で確認できます。

i モーションプレーヤー

動画/iモーションを再生する

FOMA端末で撮影した動画、サイトやインターネッ トホームページから取得したiモーションは、デー タBOXのi モーションに保存され、i モーションプ レーヤーで再生できます。

● 動画/ i モーションにテロップが付いていても、テ ロップは表示されません。ただし、動画/i モーショ ンの再生時に、再生状態のマーク(gg P.322)で、テ ロップが付いているかどうかを確認できます。

待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ [iモーション]

- 動画撮影画面(☎P.161) で のを押して データ BOX表示]を選択しても表 示できます。
- microSDメモリーカード 内の動画/iモーション を確認するときは、「→ microSD]を選択します。 再びFOMA端末(本体)の



i モーションの フォルダー覧画面

動画/ i モーションを確認するときは、[→本 体]を選択します。

フォルダを選択

● 映像一覧表示を切り替え るときは、P.324「表示方法 を変更する」を参照してく ださい。



映像一覧画面

動画/iモーションを選択



再牛状態のマーク・

動画再生画面

- ダウンロードの途中で保存した i モーションを 選んだ場合、残りのデータをダウンロードする かどうかの確認画面が表示されます。「はい〕選 択するとダウンロードできます。
- 音声のみの動画/ i モーション(歌手の歌声な ど映像のない: モーション)の場合、画面には固 定のアニメーションが表示されます。
- ビューアポジションにすると、全画面モードに なります。

再生中のボタン操作

	FOMA端末を 開いているとき	ビューアポジ ションのとき
一時停止	●(ポーズ)● もう一皮を押すと、 続きを再します。	●(⑤)● もう一度●(⑥)を押すと、続きを再生します。
停止	回(停止)	_
音量調節 (音量 0 ~ 10)** 1	0/0	⊠/∆
早送り※1※2	→を1秒以上 押す	
早戻し※1※2	●を1秒以上 押す	∰(Eco)を1秒 以上押す
次の動画/i モー ションを再生 ^{※ 1} ※ ³	0	V
前の動画/i モー ションを再生※1※3	\odot	(Eco)
ボタンに割り振られ た再生開始位置に ジャンプ ^{※ 2 ※ 4}	1~9	_

- ※ 1 全画面モードで表示中は上下と左右の操作が入れ 替わります。FOMA端末を横向きに持った状態で 操作してください。
- ※2 データに制限がある場合は、操作ができなかった り、再生画面の総再生時間が正しく表示されない ことがあります。

- ※3 一時停止中は、○を押すとコマ送り、○を押すとコマ戻しになります。ただし、動画/iモーションドよっては操作できないととがあります。
- ※4 ①を押すと再生中の動画/iモーションの先頭 に戻ります。②~②を押すと録画時間の約1/8ず つ先の位置にジャンプします。ただし、録画時間が 短い場合は、ジャンプしないときがあります。
- 再生可能な動画/iモーションの種類は次のとおりです。動画/iモーションの種類は[情報表示]のファイル形式で確認することができます(をで)349)。

ファイル形式		符号化方式	
MP4	映像	MPEG-4, H.263, H.264	
(拡張子:「.mp4」 「.3gp」「.m4a」)	音声	AMR、AAC、HE-AAC、 Enhanced aacPlus	
ASF	映像	MPEG-4	
(拡張子:「.asf」)	音声	AMR, G.726	

- 再生可能な動画/i モーションの画像サイズは、 「sQCIF: 128×96」、「QCIF: 176×144」、「QQVGA: 160 ×120」、「hQVGA: 240×176」、「QVGA: 320×240」、 「WQVGA: 400×240」、「VGA: 640×480」などの 「VGA: 640×480」以下の画像サイズです。
- ファイル形式がASFの動画/i モーションは、 FOMA端末(本体)への保存、コピーはできません。
- ◆ 符号化方式がH.263の動画は、「sQCIF: 128×96」、 「QCIF: 176×144 | が再生可能です。
- 符号化方式がH.264の動画は、Baseline Profileのみ再 生可能です。

再生状態のマークの見かた

再生状態	音量	0 \sim 0
1//25	リピート再生	₽
	画像サイズ	OCIF OCIF OCIG OCIF OCIG OCIF OCIG OCIF OCIF OCIF OCIF OCIF OCIF OCIF OCIF
	バッファリング中表示 (標準タイプ・ストリーミングタイプ)	
	ダウンロード未完了	
再生種別	音声あり	űe
作里力リ	映像あり	E
	テロップあり	a
	音声再生不可	£
	映像再生不可	艮

お知らせ

● 再生中にサブメニューを選ぶと再生が一時停止されます。再生を再開する場合、再生中のデータや選択したサブメニューによっては少し戻った位置から再生を開始することがあります。再生中にアラーム動作やツルチアシスタントを使って他の機能を起動すると再生は中止され動画/iモーションの停止画面に戻ります。

お知らせ

- データによっては①~⑨を押しても指定した位置にジャンプできないデータや位置があります。また、コマ送り/コマ戻しで、一部画像を表示できない場合があります。
- 外部機器でmicroSDメモリーカードに保存した動画もFOMA端末で再生できます(2017-1481)。
- 再生中にFOMA端末を閉じても、再生は継続されます。
- 現在の動画/iモーションの参照先(FOMA端末 (本体)またはmicroSDメモリーカード)は、iモー ションプレーヤーをいったん終了しても記録され、 次回iモーションプレーヤーを起動したときにも 同じ参照先となります。

動画/i モーションを再生中に音声電話やテレビ電話がかかってくると

● 着信画面が表示され、電話に出ることができます。 再生は中止され、通話終了後に、動画/iモーションの停止画面に戻ります。FOMA端末(本体)に保存されたMP4ファイルの場合は、microSDメモリーカード側でレジューム再生を[ON]に設定しても、再生を中止したところから再生できません。

関連操作

全画面モードで表示する<全画面モード切替>

停止中(一時停止中)/再生中に⑩ ▶ [i モーション 設定] ▶ [全画面モード切替]

- 再生中または映像一覧画面でワンタッチで全画面 モードにするとき:
- 戻るとき: 🗐

起動時の画面モードを設定する

<起動時画面モード設定>

- **1** 停止中(一時停止中)/再生中に ▶ [i モーション設定] ▶ [起動時画面モード設定]
- 2 [通常再生]/[全画面モード]

チャプターを選択して再生する<チャプター一覧>

- **1** 停止中(一時停止中)/再生中に ▶ [チャプター一覧]
- 2 チャプターを選択

リピート再生する<リピート再生>

停止中(一時停止中)/再生中に⑩ ▶ [i モーション 設定] ▶ [リピート再生]

- 通常の再生に戻すとき:同じ操作をする
- 再生を中止するとき: CIR

再牛サイズを切り替える<表示サイズ切替>

- 停止中(一時停止中)/再生中に
 ション設定] ▶ [表示サイズ切替]
- 2 [標準]/[拡大]

ライトアップする<ライトアップ>

停止中(一時停止中)/再生中に田を1秒以上押す(または、圖 ▶ [iモーション設定] ▶ [ライトアップ])

● 消すとき:同じ操作をする

コマ送りの送り幅を設定する<送り幅指定>

- **1** 停止中(一時停止中)/再生中に ▶ [i モーション設定] ▶ [送り幅指定]
 - 映像編集画面で設定するとき: 📵 ▶ [送り幅指定]
- 2 [大まか(高速)]/[細かい]

関連操作

再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- 1 動画/i モーションのフォルダー

 いるまたは 映像一覧画面で◎ ▶ [i モーション設定] ▶ [バックライト点灯時間]
- **2** 「照明設定に従う]/[常にON]

再生時の音量を調節する<音量設定>

- **1** 動画/iモーションのフォルダー覧画面または 映像一覧画面で® ▶ [i モーション設定] ▶ [音 量設定]
- 2 0/0 > 0

レジューム再生を設定する<レジューム再生設定>

- **1** 動画/iモーションのフォルダー覧画面で [→microSD] ▶ フォルダを選択 ▶ 映像一覧画面 でで() ト [i モーション設定] ト [レジューム再生 設定]
- **2** [ON]

関連操作のお知らせ

全画面モード切替について

● 全画面モードで表示中は横方向の全画面表示にな り、上下と左右の操作が入れ替わります。FOMA端 末を横向きに持った状態で操作してください。

起動時画面モード設定について

● 次回起動時から有効になります。

リピート再生について

- 再生回数に制限のあるデータは、リピート再生でき
- リピート再生が開始される前の3秒間に回、□以 外のボタンを押すと、リピート再生は停止します。 ただし、四を1秒以上押すと再生は継続されます。 また、園を押すと全面面モードで再生され、図を押 すとメール作成画面に切り替わります。
- リピート再生を終了するときは、回または●を押 します。

表示サイズ切替について

• [sQCIF: 128 × 96], [QQVGA: 160 × 120], [QCIF: 176 ×144 |, FOVGA:320×240 |, FWOVGA:400×240 | などの「480未満×392未満 Iの画像サイズの場合、表 示サイズを[拡大]に切り替えることができます。

照明について

- バックライト点灯時間を[照明設定に従う]に設定 しているときは、照明時間設定で設定した時間が経 過すると、バックライトが消灯します。
- バックライト点灯時間を「常にON」に設定している。 ときは、動画/iモーションを終了するまで照明時 間設定で設定した時間が経過してもバックライト は消灯しません。
- ライトアップ時は、明るさ調整の設定にかかわら ず、最大の明るさで表示されます。

コマ送りの幅の設定について

- 映像のない動画は、[細かい]に設定しても無効とな り、[大まか(高速)]でコマ送りされます。
- 一部、「細かい」に設定しても無効となり、「大まか (高速)]でコマ送りされる動画があります。

関連操作

関連操作のお知らせ

● 映像編集画面で、画像サイブが「hOVGA:240× 176 l、「WQVGA:400×240 lの場合、または編集中 のデータサイズが500Kバイトを超える場合、コマ 送り幅は「大まか(高速)]となります。

レジューム再生について

- レジューム再生は、microSDメモリーカードに保存 されている動画/iモーションが対象となります。 ただし、「移行可能コンテンツ]フォルダ、および「マ ルチメディア]フォルダの動画/ i モーションは対 象となりません。
- ●レジューム再生を「ON]に設定すると、microSDメモ リーカードに保存された動画/i モーションを再 生中に着信などで中断した場合、再生を中止したと ころから再生を開始できます。
- microSDメモリーカードに、動画/i モーションが 保存されていない場合、レジューム再生設定はでき ません。

i モーションフォルダー覧画面/映像 一覧画面の見かた

i モーションフォルダー覧画面の見かた

microSDメモリーカードを挿入しているとき、 i モーションフォルダー覧画面で「→microSD]を選 択するか、📵を押して「本体⇔microSD切替]を選択 すると、microSDメモリーカード内のフォルダガ表 示されます。

FOMA端末(本体)

microSDメモリーカード

○モーション(本体) 914 14052/106496KB	_
→microSD	-11.
■ カメラーーーーー	
⑥ 8 モード	— 81′
プリインストール	
↑ 外部取得データ	— 届'
一 友人	
■ 8モードで探す	- 7
1 C 1 C 1 K 9	- 4

高 モーション(microSD) 91年 20896/124064KB	
	8
◎ 友人	6
	10

- 11 microSDメモリーカードのフォルダー覧画面を表示
- 2 FOMA端末で撮影した動画用フォルダ
- 3 サイトやインターネットホームページ、メッセージ R/Fやiモードメールで入手した動画/iモーショ ン用フォルダ
- 4 あらかじめFOMA端末(本体)に内蔵されている動 画/ i モーション用フォルダ
- 5 microSDメモリーカード、赤外線通信、i C通信、 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) で入手した動画/iモーション用フォルダ
- 6 お客様が作成できるフォルダ(© P.344、P.347)
- 7 i モードに接続
- 8 FOMA端末(本体)のフォルダー覧画面を表示

- 9 映像・音声切替を音声のみ、保存先をmicroSDメモ リーカードに設定して撮影した動画用フォルダおよ びボイスレコーダーで録音した音声用フォルダ
 - 「マルチメディア]フォルダのフォルダ名編集、 フォルダ削除はできません。
 - [マルチメディア]フォルダには、お客様が撮影・録 音したデータを最大400件まで保存できます。 ファイル形式はMP4です。
 - [マルチメディア]フォルダには、お客様が撮影・録 音したもの以外のデータも、パソコンを経由して 保存することができます。ファイル形式はMP4、 ASF、3GPPで、MMF0001~MMF9999までのファ イル名が付きます。FOMA端末では、最大400件ま で参照することができます。再生できないデータ がある場合や、401件以上データが存在する場合 には、データが表示されない場合があります(ファ イル名を「MMFxxxx I(「xxxx Iは数字)にしないと 表示されません)。
- 10 サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止 されている動画/iモーションを保存することがで きるフォルダ(コンテンツ移行対応)
 - [移行可能コンテンツ]フォルダに保存する場合、 データはFOMA端末(本体)からmicroSDメモリー カードに移動されます。FOMA端末(本体)にデー タが必要な場合は、FOMA端末(本体)に移動して ください(**愛**P.339)。

■ 映像一覧画面の見かた

表示方法は次の3種類から選ぶことができます。



12分割



20分割



リスト表示

- 12分割や20分割では、動画/i モーションの種類が 次のいずれかに該当する場合は、画像の代わりに [[]]、[[]]が表示されます。
 - [D]が表示されるデータ
 - ・ 音声のみのデータ
 - 画像サイブが非対応のデータ
 - 画像ファイル形式が非対応のデータ
 - [風]が表示されるデータ
 - テキストのみのデータ
 - ・ 画像が表示できない(壊れている)可能性があ るデータ
 - 「移行可能コンテンツ]フォルダ内の FOMAカード動作制限機能が設定されている データ

- [[]]が表示されるデータ
- ダウンロードの途中で保存したデータ

お知らせ

- 動画/i モーションのタイトル名は、最大全角18文 字(半角36文字)まで入力できますが、各表示画面で のタイトル表示は、最大全角8文字(半角16文字)で す。全角8文字(半角16文字)を超える場合は、全角 7 文字(半角14文字)まで表示され、以降は「…」の表 示となります。
- リスト表示中は、○を押すと次のページ、○を押す と前のページが表示されます。

表示方法を変更する<表示切替>

待受画面で(●)(ラータBOX) [iモーション] ▶フォルダを選択 ▶ 向 [i モーション設定]

「表示切替] ▶表示方法を選択

表示方法 12分割 20分割 リスト表示

動画/iモーションの種類とマークに ついて

動画/iモーションの種類

MP4 (Mobile MP4)		ASF
再生制限なし	再生制限あり	ASF
MP4	MP4	ASF

マークの種類

	FOMAカード動作制限機能が設定された動画/ i モーション
ф×	メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されている動画/i モーション
윲	i モードなどで取得した動画/ i モーション
Ē X	microSDメモリーカードや赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売)を利用して取得した動画/ i モーション
	カメラ撮影した動画/ i モーション

動画を連続して再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のすべての動画/ i モーショ ンを連続して再生できます。

待受画面で(ランタを) (データBOX] → [iモーション] フォルダを選んで® ▶ [連続再生] ▶ [連続再生開始]

- 再生中に ④を押すと、一時停止します。
- 再生中に回を押すと、停止します。●を押すと、 停止した動画/iモーションの先頭から再生 し、連続再生は継続されます。
- 再生回数、再生期間の制限を超えた動画/ i モーションの場合、「再生できないデータをス キップしました]と表示され、次の動画/iモー ションを再生します。

● ダウンロードの途中で保存した動画/iモーションの場合、メッセージを表示せずに次の動画/iモーションを再生します。残りのデータをダウンロードするかどうかの確認画面は表示されません。

■ 連続再生の設定をする

動画/iモーションを連続再生するときの設定を 行います。

設定	内 容
再生設定	くり返し再生するかどうかを設定します。設 定内容はすべてのフォルダに反映されます。
ダイジェ スト再生 設定	それぞれの動画の最長再生時間を設定します。設定内容はすべてのフォルダに反映されます。

■ リピート再生する

待受画面で ● ▶ [データBOX] ▶ [i モーション] ▶ フォルダを選んで ◎ ▶ [連続再生] ▶ [リピート再生設定] ▶ [する]

■ ダイジェスト再生する

待受画面で**⑥ ▶ [データBOX] ▶** [i モーション] ▶ フォルダを選んで⑩ ▶ [連続再生]

【ダイジェスト再生設定】▶再生時間を 選択

再生時間 5 秒 15秒 しない

動画/iモーションを添付してiモードメールを送信する<iモーションメール>

動画/ i モーションを、i モードメールに添付して 送信できます。

● 送信できる動画/i モーションのファイルサイズは、最大2Mバイト、ファイル形式はMP4です。

待受画面で**● ▶ [データBOX] ▶** [i モーション] ▶ フォルダを選択 ▶ 動 画/ i モーションを選んで図(メール)

- 選択した動画/iモーションが添付されます。
- 500Kパイトを超える動画/iモーションのときは、[メール用(短)]と[メール用(長)]の選択画面が表示されます。



- [メール用(短)]を選択すると、先頭から約500K バイトが自動的に切り出されます。
- [メール用(長)]を選択すると、2Mバイトを超える場合は先頭から約2Mバイトが自動的に切り出されます。500Kバイトを超え、2Mバイト以下の動画/iモーションはそのまま添付されます。

i モードメールを作成し、送信する

● 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

動画/iモーションを待受画面などに 設定する<音・映像設定>

- ◆ 待受画面にGIFアニメーションやFlash画像、i モーションを設定しているとき、カレンダー表示に切り替えると、待受画面の画像が停止します。
- 特受画面や着信画面に設定可能な動画/i モーションの画像サイズについては、P.128、P.130を参照してください。
- microSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ] フォルダ内の動画/i モーションは、待受画面や着 信音などに設定できます。設定された動画/i モー ションは、FOMA端末(本体)のデータBOXの[i モー ド]フォルダに移動されます。

待受画面で
 ・
 ・<

 音声のみの動画/iモーション(歌手の歌声など映像のないiモーション)やファイル形式が ASFの動画/iモーションは、待受画面に設定できません。

項目を選択

項目	待受画面	メッセージR着信音
	音声電話着信音	メッセージF着信音
	テレビ電話着信音	SMS着信音
	非通知着信音	メール受信完了画面
	メール着信音	プッシュトーク着 信音

● 画像サイズが「sQCIF: 128×96」と「QCIF: 176× 144」以外のときは、拡大表示できません。

お知らせ

- i モーションによっては、待受画面に設定できない ものがあります。
- ◆ 待受画面に設定した動画/i モーションの音量は、ボタン/特受 i モーション音の音量で設定できます。
- ブッシュトーク着信音に設定できる動画/i モーションは、音声のみの動画/i モーション(歌手の歌声など映像のないi モーション)です。

映像編集

動画を編集する(スピーディラボ)

撮影した動画を編集できます。

- FOMA SH905i以外で撮影した動画は、編集できない 場合があります。
- 動画/i モーションにテロップが付いていても、テロップは表示されません。ただし、動画/i モーションの再生時に、再生状態のマーク(13m² P.322)で、テロップが付いているかどうかを確認できます。

映像編集画面を表示する<映像編集>

待受画面で**⑥ ▶** [データBOX] ▶ [i モーション] ▶ フォルダを選択 ▶ 動 画を選んで⑩ ▶ [データ編集] ▶ [映像 編集]

- 動画再生中(☎P.321の操作3)に圖を押し、[データ編集]→[映像編集]を選択しても、動画が停止して映像編集画面が表示されます。
- 砂を押して、コマ送り/コマ戻しできます。1秒以上押すと、早送り/早戻しします。このとき、音声は再生されません。



映像編集画面

①~②を押すと、指定した位置にジャンプします。動画によっては指定位置にジャンプできない場合もあります。

編集種別マークの見かた

	静止画キャプチャ(図 P.327)
IŞÇ	映像カッター(愛 P.326)
<u></u>	情報表示(愛 P.326)
Save	保存(© P.326)
(FINISH	終了

■ 映像編集画面でのボタン操作

編集種別の選択方法には、次の方法があります。

- ■を押し、編集種別を選択する。
- ○で編集種別マークを選択する。



詳細情報を表示する<情報表示>

映像編集画面で ▶ [情報表示] ● 確認を終わるとき: ● または © R

動画を切り取る<映像カッター>

動画の一部を切り取り、新しい動画として保存します。

■ 動画の始点と終点を指定して切り取る

始点と終点を指定して切り取ります。

3秒未満の動画は切り取りできません。

映像編集画面(© P.326)で ▷ [映像 カッター] ▶ 切り取り方法を選択

◆ ②を押してコマ送り/コマ戻しできます。1秒以上押すと、早送り/早戻しします。このとき、音声は再生されません。



- 終点を始点と同じ位置、または始点より前の位置に指定することはできません。
- 切り取る範囲を選択すると、切り出した動画の サイズ確認画面が表示されます。

始点と終点を指定し	[部分切り出し]→圓(始
て切り取る	点)→圓(終点)→[確認]
始点からファイルの 最後までを切り取る	[前部分消去]→ 3 (始点)→[確認]
ファイルの最初から	[後部分消去]→ (終点)
終点までを切り取る	→[確認]

動画を保存する



編集した動画 を保存する	◎ →[保存]→[OK]
タイトルを 変更して保存 する	 図→[保存]→[タイトル編集]→タイトルを編集して⑥→[OK] 静止画キャプチャの場合、最大全角25文字(半角50文字)、その他の場合、最大全角18文字(半角36文字)まで入力できます。
保存するフォ ルダを変更し て保存する	図→[保存]→[フォルダ変更]→ フォルダを選んで図→[OK]microSDメモリーカード内の動 画の場合、フォルダを変更できないことがあります。
i モード メールに添付 して送信する	 図→[保存]→[メール作成]→ モードメール作成・送信 動画は自動的に保存されます。 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。
編集した動画 を保存しない	■→[終了]→[はい]
編集した動画 を再生する	

- ●編集した動画のファイルサイズが500Kバイトを超えるときは、メール添付用に変換するかどうかの選択画面が表示されます。[メール用(短)]を選択すると、先頭から約500Kバイトが自動的に切り出されます。[メール用(長)]を選択すると、先頭から約2Mバイトが自動的に切り出されます。そのまま保存するときは、[何もしない]を選択します。
- 保存を実行するまでは連続して切り取りはできません。

■ 動画からメール用に切り出す

- i モードメール添付用に、動画を切り出します。
- 約500Kバイト以下の動画は切り出しができません。

映像編集画面(☞P.326)で◎ ▶ [映像 カッター] ▶ 切り出し方法を選択

	指定した位置から約500Kバイトまで を自動的に切り出します。
メール用 (長)	指定した位置から約2Mバイトまでを 自動的に切り出します。

● 全を押してコマ送り/コマ戻しできます。1秒以上押すと、早送り/早戻しします。

切り取る始点で圖(始点)▶[確認]

動画を保存する

 保存については、P.326「動画の始点と終点を指 定して切り取る」の操作2を参照してください。

動画を静止画として保存する <静止画キャプチャ>

動画の一場面を、静止画として保存できます。保存した静止画はFOMA端末で撮影した静止画と同様に扱うことができます。また、i モードメールに添付して送信できます。

● 映像のないデータは、静止画キャプチャできません。

映像編集画面(☞P.326)で↔を押し、 静止画として保存したい場面を選んで ▶ [静止画キャプチャ]

[OK]

- 動画の一場面が静止画として保存されます。
- 保存については、P.317「静止画のサイズを修正 する」の操作3を参照してください。

ビデオプレーヤー

ビデオを再生する

FOMA端末でワンセグをビデオ録画すると、データ BOXのワンセグ、またはmicroSDメモリーカードの ワンセグフォルダに保存され、ビデオプレーヤーで 再生できます。

● ワンセグをビデオ録画した動画は編集できません。

 microSDメモリーカード 内のビデオファイルを確認するときは、回(→ microSD)を押します。再 びFOMA端末(本体)のビデオファイルを確認する ときは、回(→本体)を押 します。



ビデオファイル 一覧画面

ビデオファイルを選択



再生状態表示

ビデオ再牛画面

- ビューアポジションにすると、全画面表示されます。
- ビデオ再生時には、再生中のビデオを録画した放送局のデータ放送が表示されます。データ放送の利用については、P.298を参照してください。
- 前回再生時に途中で終了したビデオの場合は、 停止した位置から再生されます。
- ビデオ再生中は、テレビリンク一覧画面を表示できません。

お知らせ

●他の機器などで編集(分割)されたビデオファイル を再生する場合、映像や音声が途切れることがあり ます。

■ 再生中のボタン操作

再生中 再生中	のボタン操作	
	通常ポジション	ビューアポジション (全画面表示)
早送り (➡♪※1、 ► ×1、► ×2、 ► ×3、► ×4)		● 早送りの速度を 上げるとき: ① (くり返し) ● [▶ ×2]で早送り するとき: ①を 1 秒以上押す
早戻し (+4×1、 +4×2、+4×3、 +4×4)	● 早戻しの速度を 上げるとき: ○ (くり返し)● [★×2]で早戻し するとき: ○を 1秒以上押す	 (Eco) 早戻しの速度を上げるとき: (Eco) (くり返し) (本・×2)で早戻しするとき: (Eco) を1秒以上押す
一時停止	③(ポーズ)● もう一度● もう一度● もう一度● もう一度● もう一度● もう一度● おきます。	●(⑤)● もう一度●(⑥)を押すと、続きを再生します。
停止	回 ● 停止中に置(再 生)を押すと、先頭 から再生します。	_
ボタンに割り 振られた再生 開始位置に ジャンプ ^{※2}	1~9	
音量調節 (音量0~10)	() () または () () () () () () () () () () () () ()	9∕8
ミュート/ 解除		_
字幕設定 ON/OFF	☑を1秒以上押す	_
サブメ ニュー表示		_
映像モード <i>/</i> データ放送 モードの切替		_
ビデオプレー	□ またはCR→	[(P))→[はい]→

※1 通常再生の約1.3倍の速さで映像と音声を再生します。

※2 ①を押すと再生中のビデオの先頭に戻ります。 ②~②を押すと録画時間の約1/9ずつ先の位置 にジャンプします。ただし、録画時間が短い場合 は、ジャンプしないときがあります。

お知らせ

ヤー終了

[はい]

- ビデオー時停止中や、再生中の速度が通常もしくは [►►♪]のとき以外は、データ放送が表示されません。
- ビデオ再生が終了すると、データ放送も終了します。

関連操作

データ放送の表示サイズを切り替える <表示モード切替(縦)>

- **1** ビデオ再生画面で ▶ [表示設定] ▶ [表示モード切替(縦)]
- **2** [映像+データ放送]/[データ放送]

映像の表示サイズを切り替える<表示モード切替(横)>

- 1 ビデオ再生画面で◎ ▶ [表示設定] ▶ [表示モード切替(横)]
- **2** [映像+データ放送]/[映像(標準)]/[映像(全画面)]

ビューアボジションで映像の全画面表示中にマークを表示するかどうかを設定する<マーク表示設定(横)>

- - **2** [一時表示]/[常時表示]

通常ポジションで放送局・番組名を表示するかどうか を設定する<アプリケーション領域(縦)>

- ビデオ再生画面で
 ト[表示設定] ト[アプリケーション領域(縦)]
- **2** [一時表示]/[常時表示]

ビデオ再生中に字幕の表示を設定する<字幕設定>

- 1 ビデオ再生画面で ▶ [字幕設定]
- **2** [ON] / [OFF]

ビデオプレーヤーを起動したときの字幕設定について設定する<起動時設定>

- 1 ビデオ再生画面で ▶ [字幕設定] ▶ [起動時設定]
 - **2** [ON]/[マナーモード連動]/[OFF]

Dolbyサウンドを設定する < Dolbyサウンド設定 >

- 2 [ジャンル連動]/[ノーマル]/[ニュース]/[スポーツ]/[ドラマ]/[バラエティ]/[ミュージック]/[映画]/「オリジナル]
 - 「オリジナル]を選択したとき: 「サウンドスペース] / 「ナチュラルベース] / 「サウンドレベルコントローラ] / 「モノラル→ステレオ]
 を選択 ▶ [ON] / [OFF] ▶ ⑤
- データ放送の効果音を設定する<効果音鳴動設定> ビデオ再生画面で圖 ▶ [データ放送] ▶ [効果音鳴動 設定] ▶ [ON] / [OFF]

接続確認画面を表示する<確認表示設定リセット> ビデオ再生画面で ● ▶ [データ放送] ▶ [確認表示設 定リセット] ▶ 端末暗証番号を入力して ● ▶ [はい]

映像モードとデータ放送モードを切り替える <操作切替>

ビデオ再生画面で ▶ [操作切替]

操作ガイドを表示する<操作ガイド> ビデオ再生画面で図 ▶ 「操作ガイド」

関連操作のお知らせ

表示モード切替(縦)について

- 通常ポジションの場合に有効です。
- 設定を変更しても、ビデオプレーヤーを終了すると、「映像+データ放送」に戻ります。

表示モード切替(横)について

● ビューアポジションの場合に有効です。





関連操作のお知らせ

マーク表示設定(構)について

● ディスプレイ上部に表示されるマーク(時計表示や 電波状態表示など)を表示するかどうかを設定でき ます。[一時表示]に設定すると、音量などを操作す るたびに約2秒間表示されます。

アプリケーション領域(縦)

● 番組名や再生時間をディスプレイに表示するかど うかを設定できます。[一時表示]に設定すると、 時停止/再生などを操作するたびに約2秒間表示 されます。

字幕設定について

- ビデオプレーヤー起動時の字幕の有無については、 起動時設定に従います。
- 番組によって字幕の有無は異なります。

起動時設定について

● [マナーモード連動]に設定している場合、マナー モード設定中にビデオプレーヤーを起動すると字 幕が表示されます。

再生中の映像や音声について設定する **<ワンセグ設定>**

ビデオ再生画面で | し 「ワンセグ設定] > 設定項目を選択

鮮やか画質モー ドを設定する	[鮮やか画質モード設定]→ [ノーマル]/[ダイナミック]/ [映画]
ディスプレイの 明るさを調整 する	[明るさ調整]→[手動]→①/ ○→⑥ ● 周囲の明るさによって自動的 に調整するとき:[明るさ調整]→[自動]
主/副音声を 切り替える	[主/副音声切替]→[主音声]/[副音声]/[主音声+副音声]● ビデオプレーヤーを終了すると、[主音声]に戻ります。
第1音声/ 第2音声を切り 替える	[音声切替]→[第 1音声]/[第 2音声] ● ビデオプレーヤーを終了する と、[第 1音声]に戻ります。

ビデオファイル一覧画面の見かた

表示方法は次の3種類から選ぶことができます。





12分割

20分割



リスト表示

- 12分割や20分割では、ビデオ録画時の放送電波状況 などによりビデオファイルの画像が表示されない場 合は、画像の代わりに[図]が表示されます。
- ビデオファイル一覧画面の表示方法を変 更する<表示切替>

ビデオファイルー覧画面で Do l ワン セグデータ設定]

[表示切替] > 表示方法を選択

表示方法	12分割	リスト表示
	20分割	

ビデオファイルを管理する

ビデオファイルの削除や並べ替えなどができます。

タイトルを変更する<タイトル編集>

ビデオファイル一覧画面でビデオファ イルを選んで

「タイトル編集]

タイトルを編集して

・

- 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- タイトルを削除するときは、タイトル編集画面 で配を1秒以上押します。

■ビデオを削除する<削除>

ビデオファイル一覧画面でビデオファ イルを選んで □ ▶ [削除]

削除方法を選択

ビデオファイルを 1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数のビデオファ イルをまとめて 削除する	[選択削除]→ビデオファイルを選択(くり返し可)→回 →[はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、[[](全選択)/[[(全解除)を押します。
フォルダ内すべて のビデオファイル を削除する	[フォルダ内全件削除]→端 末暗証番号を入力して ④ → [はい]

詳細情報を表示する<情報表示>

表示される情報については、P.349を参照してください。

ビデオファイル一覧画面でビデオファ イルを選んで</br> ↑ [情報表示]

- ビデオ再生画面のときは、園を押して[情報表 示]を選択します。
- ●確認を終わるときは、●または@®を押します。
- ビデオをmicroSDメモリーカードに移 動する<microSDへ移動>

ビデオファイルー覧画面でビデオファ イルを選んで
 「microSDへ移動]

移動方法を選択

1件移動する	[1件移動]
複数をまとめて 移動する	[選択移動]→ビデオファイル を選択(<り返し可)→⑩ ● すべてを選択/解除する 場合は、副(全選択)/ (全解除)を押します。
すべてを移動する	[フォルダ内全件移動]→端末 暗証番号を入力して④

■ ビデオを並べ替える<ソート>

覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。

● ソートを実行したあと、ビデオファイル一覧画面を 終了しても、その設定は継続されます。

放送日時順(新→旧)	放送した日付の新しい順
放送日時順(旧→新)	放送した日付の古い順
番組名順	番組名の50音順
チャンネル名順	チャンネル名の50音順
サイズ順(大→小)	サイズの大きい順
サイブ順(小→大)	サイブの小さい順

ビデオファイルー覧画面で
 回
 ▶「ワン セグデータ設定] > 「ソート]

ソート方法を選択

キャラ電プレーヤー

キャラ雷とは

テレビ電話中、自分のカメラ映像の代わりにキャラ クタを相手へ送信できます。さらに、キャラクタが音 に反応して口を動かしたり(リップシンク対応デー タ)、お客様のボタン操作に従ってキャラクタの手足 を上げたり、ダンスをするなど、さまざまなアクショ ンをさせることができます。

キャラ電やアクションは、キャラ電プレーヤーでい つでも確認することが可能です。

- ◆ キャラ電はサイトやインターネットホームページか らダウンロードできます(**愛**P.194)。
- テレビ電話やキャラ電プレーヤーでキャラクタ操作 中は、ボタンを押しても音は鳴りません。

キャラ電を再生する<キャラ電プレーヤー>

データBOXのキャラ電に保存されているキャラ電 を再生できます。またアクションを実行できます。

待受画面で(●)(→ ラ雷1

フォルダを選択

● 次のページを表示すると きは○、前のページを表 示するときは○を押しま



キャラ電一覧画面

キャラ電を選択

- キャラ電が再生されます。
- アクションモードを切り 替えるときは、圖を押し ます。全体アクションモー ドとパーツアクション モードが交互に切り替わ ります。



アクションモード

● アクションをさせるとき は、回を押し、アクション

を選択するか、表示されているアクションの番 号(1)~(9))を押します。アクション一覧を表 示せずに、直接アクションの番号を押してアク ションをさせることもできます。

● あらかじめ登録されているキャラ電のアクショ ンについては、P.78を参照してください。

アクションモードマークの見かた

•	全体アクションモード
Ľ	パーツアクションモード

お知らせ

キャラ電プレーヤーでキャラ電を表示中のボタン操作

1 1 7 EZ V	くってノモビュ	スパージハンファ麻
i	В	
アクションモー ド切替	画面サイズ切替 (© FP.330)	アクション一覧 (図 FP.331)
6	1~9	0
サブメニュー 表示	アクション操作 (© FP.331)	アクション中止 (1287 P.331)

画面サイズを変更する<画面サイズ切替>

キャラ電を表示する画面サイズを変更できます。





拡大

キャラ電再生中(@P.330の操作3)に 四(等倍)

● 拡大サイズに戻すときは、回(拡大)を押します。

関連操作

再生時の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- 1 キャラ電再生中に
 「バックライト点灯時間」
 - ◆ キャラ電一覧画面から設定するとき: [キャラ電表示設定] ▶ [バックライト点灯時間]
- **2** 「照明設定に従う]/[常にON]

キャラ電をテレビ電話代替画像に設定する

<テレビ電話代替画像>

キャラ電再生中に● ▶ [テレビ電話代替画像](また

◆ キャラ電―

いるのでは、またりではでは、またりではでは、またりではでは、またりではでは、またりではではではではでは、またりではではりではでは、またりではではでは、またりではでは、またりではでは、またりではではでは、またりではではではでは、まりではでは、まりでは

電話帳に設定する<電話帳代替画像>

- 1 キャラ電再生中に
 「電話帳代替画像」(また は、 □ ▶ [キャラ電登録] ▶ [電話帳代替画像])
 - キャラ電一覧画面から設定するとき:キャラ 電を選んで ▶ 「キャラ電登録] ▶ 「電話帳代 替画像]
- [本体新規登録]/[本体上書登録]
- 3 電話帳登録(©FP.102)

■ キャラ雷を代替画像として電話をかける <キャラ電発信>

お好みのキャラ電を選んで代替画像としてテレビ電 話をかけることができます。

待受画面で(●)(●)(□ ラ電]▶フォルダを選択▶キャラ電を選 んで 📵 ▶ [キャラ電発信]

● 再生中に発信するときは、●を押して[キャラ電 発信]を選択します。

入力方法を選択して、テレビ電話をかける

電話帳を利用し	[電話帳検索]→相手を選択→
てかける	1
電話番号を直接 入力してかける	[直接入力]→電話番号を入力

キャラ電を操作する

キャラ電にアクションをさせる

テレビ電話中やキャラ電再生中に、キャラ電にアク ションをさせることができます。

- 全体アクションモードにすると、喜ぶや怒るなどの 感情を選ぶことができます。
- パーツアクションモードにすると、体の一部を動か したりできます。
- パーツアクションの中には、別のアクションと組み 合わせて実行できるものもあります。
- ◆ キャラ電によっては、マイクからの音に合わせて□ を動かすことができます。
- アクションの種類は、キャラ電により異なります。
- ◆ キャラ電によっては、アクションしないものがあり ます。

待受画面で(●)「データBOX]「キャラ 雷]▶フォルダを選択▶キャラ雷を選択

□(アクションリスト) Pクションを 選択

- アクションリストの詳細 を表示するときは、 押します。
- 表示されているアクショ ンの番号(11~9)を押 しても操作できます。アク ション一覧を表示せずに、 直接アクションの番号を



押してアクションさせることもできます。

- あらかじめ登録されているキャラ電のアクショ ンについては、P.78を参照してください。
- アクションを中止するときは、①を押します。

お知らせ

◆ キャラ電の種類によっては、操作しなくてもアク ションを行う場合があります。

フォルダを管理する

入力できます。

フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

待受画面で(・) [データBOX] | [キャ ラ雷] **🏚** 🕽 🕽 フォルダ管理]

[フォルダ新規作成] ▶フォルダ名を入 カして①

- フォルダ名は最大全角9文字(半角18文字)まで
- 「新しいフォルダ |名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で回る 1 秒以上押します。

■ フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

- 自分で作成したフォルダ以外は編集できません。
- 待受画面で(・) [データBOX] | [キャ ラ電] ▶フォルダを選んで 📵 ▶ [フォル ダ管理]
- [フォルダ名編集] >フォルダ名を編集 して
 - フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で配を1秒以上押します。

■ フォルダを削除する<削除>

- 自分で作成したフォルダ以外は削除できません。
 - 待受画面で(●)(→ ラ電] **>** フォルダを選んで □ **>** [削除]
- 削除方法を選択

フォルダを 1 件削	[フォルダ 1 件削除] →端末暗
除する	証番号を入力して ◉ → [はい]
複数のフォルダを まとめて削除する	[フォルダ選択削除]→フォルダを選択(くり返し可)→ 回 →端末暗証番号を入力して ・ (□ → [にい] ・ すべてを選択/解除する場合は、「面(全選択)/ 面 (全解除)を押します。
すべてのキャラ電	[全件削除(フォルダ残)]→端
を削除する(フォ	末暗証番号を入力して⑥→
ルダは残す)	[はい]
すべてのフォルダ	[全件削除(フォルダ消)]→端
とキャラ電を削除	末暗証番号を入力して⑥→
する	[はい]

お知らせ

● 代替画像設定などに設定されているデータが保存 されているときは、フォルダ削除できません。設定 を解除して、やり直してください。

キャラ雷を管理する

キャラ電のタイトル編集や削除、並べ替えなどがで きます。

タイトルを変更する<タイトル編集>

待受画面で(・) 「データBOX」 「キャ ラ雷] > フォルダを選択

キャラ電を選んで</br>
▶ [タイトル編集]

[直接入力] ▶ タイトルを編集して ●

- 元のタイトルに戻すときは、「オリジナルタイト ルに戻す]を選択します。
- 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できま すが、各表示画面でのタイトル表示は、最大全角 8文字(半角16文字)です。全角8文字(半角16 文字)を超える場合は、全角7文字(半角14文字) まで表示され、以降は「…」の表示となります。
- タイトルを削除するときは、タイトル編集画面 で回を1秒以上押します。

▋キャラ雷を並べ替える<ソート>

- 一覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。
- サートを実行したあと、キャラ電一覧画面を終了し ても、その設定は継続されます。

日付順(新→旧)	保存した日付の新しい順
日付順(旧→新)	保存した日付の古い順
タイトル名順	タイトルによって、(半角数字→半角英大文字→半角英小文字→とのがな→全角カタカナ→漢字→絵文字→全角数字→全角英大文字→全角英小文字→半角カタカナ)の順
ファイル取得元順	取得元によって、空白→ i モードの順
サイズ順(大→小)	サイズの大きい順
サイズ順(小→大)	サイズの小さい順
	日付順(旧→新) タイトル名順 ファイル取得元順 サイズ順(大→小)

待受画面で(●)(・ ラ雷] ▶ フォルダを選択 ▶ 📵 ▶ 「キャラ 雷表示設定]

「ソート]▶ソート方法を選択

キャラ電を別のフォルダへ移動する **<フォルダ間移動>**

待受画面で(●)(・ ラ雷] > フォルダを選択

キャラ雷を選んで</br>
▶「フォルダ間移動]

移動方法を選択

キャラ電を 1件 移動する	[1件移動]→フォルダを選ん で ⑤
複数のキャラ電 をまとめて移動 する	[選択移動]→キャラ電を選択 (くり返し可)→®→フォルダ を選んで® ・すべてを選択/解除する場合は、『(全選択)/『(全解除)を押します。
フォルダ内のす べてのキャラ電 を移動する	[フォルダ内全件移動]→端末 暗証番号を入力して ④ →フォ ルダを選んで 個

お知らせ

● 自分で作成したフォルダからお買い上げ時のフォ ルダへ移動するときは、1件移動しかできません。

詳細情報を表示する<情報表示>

表示される情報は次のとおりです。

- 保存日時
- 表示サイズ
- ファイル名
- ファイルサイズ
- オリジナルタイトル
- ファイル制限[あり]
- 取得元 ● 電話帳設定[ON/OFF] ● microSDへの移動[不可]

● テレビ電話設定[ON/OFF]

待受画面で(●)(→ ラ雷] > フォルダを選択

キャラ雷を選んで</br>
▶ [情報表示]

●確認を終わるときは、●またはGRを押します。

キャラ電を削除する<削除>

待受画面で(ランタ) ラ雷] > フォルダを選択

キャラ電を選んで D [削除]

削除方法を選択

キャラ電を 1件 削除する	[1件削除]→[はい]
複数のキャラ電 をまとめて削除 する	[選択削除]→キャラ電を選択 (くり返し可)→圖→[はい] ● すべてを選択/解除する場合は、③(全選択)/〔(全解除)を押します。
フォルダ内の すべてのキャラ 電を削除する	[フォルダ内全件削除]→端末 暗証番号を入力して ④ → [はい]

お知らせ

- ◆ 全件削除すると、お買い上げ時に登録されている。 キャラ電も含めてすべて削除されます。
- 代替画像設定などに設定されているデータは、フォ ルダ内全件削除では削除できません。
- 事業のよりでは、事業のよりでは、事業のよりでは、事業のようでは、</li もう一度ご利用になる場合は、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます(@P.194)。

メロディプレーヤー

メロディを再生する

サイトやインターネットホームページからダウン ロードレたメロディや、メッヤージR/Fやiモード メールに添付されているメロディは、データBOXの メロディに保存され、メロディプレーヤーで再生で きます。

● 着信バイブレータ(図 P.125)を「メロディ連動]に設 定していると、メロディ再生時にバイブレータも連 動して動作します。

待受画面で(●)(ラークBOX)(ラークBOX)(ラークBOX) ディ1

● microSDメモリーカード 内のメロディを確認する ときは、[→microSD]を選 択します。再びFOMA端末 (本体)のメロディを確認 するときは、[→本体]を選 択します。



メロディの フォルダー覧画面

フォルダを選択

- ◆ 次のページを表示するときは()、前のページを 表示するときは€うを押します。
- メロディを選択
 - ●選んだメロディが再生されます。
 - 再生中に ●を押すと、停止し、メロディー覧画面 に戻ります。

お知らせ

- 一部再生できないメロディがありますので、ご了承 ください。
- ▶ メロディを着信音に設定できます(©FP.334)。
- 現在のメロディの参照先(FOMA端末(本体)または microSDメモリーカード)は、メロディプレーヤーを いったん終了しても記録され、次回メロディプレー ヤーを起動したときにも同じ参照先となります。

再生効果を設定する<ステレオ効果設定>

メロディステレオ効果(gr.124)で設定したステ レオ効果を変更することができます。

メロディ再生中(©FP.333の操作3)に 設定] 再生効果を選択

▼ロディ再生中に置(3D・ステレオ)を押しても 操作できます。

ステレオ/3D サウンドON	3D情報が含まれるメロディは3D サウンドで再生されます。3D情報 が含まれていないメロディはス テレオサウンドで再生されます。
サラウンド※1	サラウンドで再生されます。3D 情報が含まれていてもこの設定 で再生されます。
OFF	再生効果を設定しませ h 。モノラ h^{*2} で再生されます。

- ※ 1 音に臨場感・立体感を出す再生方式
- ※2 立体感を出さない再生方式

関)連)操)作

音量を調節する<音量設定>

P.333「メロディを再生する」の操作2の画面で <a>□ <a>▶ [メロディ設定] ▶ [音量設定] ▶ ()/() ▶ ()

イコライザを設定する<イコライザ設定>

- 1 音楽再生中に
 ●「メロディ設定」
 「イコライ ザ設定]
- **2** [ノーマル]/[ロック]/[ポップス]/[クラシック]

メロディフォルダー覧画面の見かた

microSDメモリーカードを插入しているとき、メロディ フォルダー覧画面で[→microSD]を選択するか、**園**を押 して「本体⇔microSD切替]を選択すると、microSDメモ リーカード内のフォルダが表示されます。

FOMA端末(本体)

OMA端末(本体)	microSDメモリーカード
→ micros	メロディ(microsの) 915

CroSD) 911 **7**8 <u>5</u>9 リンテンツ

- 11 microSDメモリーカードのフォルダー覧画面を表示
- 2 サイトやインターネットホームページ、メッセージR/F や i モードメールで入手したメロディ用フォルダ
- 3 あらかじめFOMA端末(本体)に内蔵されているメロ ディ用フォルダ
- 4 バーコードリーダーやmicroSDメモリーカード、赤外線 通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用して入手したメロディ用フォルダ
- **5** お客様が作成できるメロディ用フォルダ(**☞**P.344、 P.347)
- 6 i モードに接続
- 7 FOMA端末(本体)のフォルダー覧画面を表示
- ■あらかじめ用意されているメロディ用フォルダ
- 9 サイトから取得した、FOMA端末外への出力が禁止 されているメロディ用フォルダ

■メロディの種類とマークについて

メロディの種類

SMF	MFi (3D情報なし)	MFi (3D情報あり)
SMF	MFi	HIT BD

マークの種類

マ ノ 0 万 1 主 大尺		
	FOMAカード動作制限機能が設定されたメロディ	
鉛 i モードなどでダウンロードしたメロラ		
Ē X	バーコードリーダーやmicroSDメモリーカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用して取得したメロディ	
ďΧ	メール添付やFOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されているメロディ	

お知らせ

 MFi(3D情報あり)を[移行可能コンテンツ]フォル ダに保存した場合は、MFi(3D情報なし)のマークが 表示されますが、3D情報は保持しています。

連続再生する<連続再生>

指定したフォルダ内のすべてのメロディを連続して 再生できます。

待受画面で● [データBOX] ▶ [メロディ] ▶ フォルダを選んで回 ▶ [連続再生]

途中で次のメロディ にスキップする	\odot
現在のメロディの先頭に戻る	✓✓✓○✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓

メロディの再生部分を指定する <開始位置選択>

メロディの指定されている部分だけを再生できます。

● 再生部分は、あらかじめ指定されている部分が決まっていて、変更できません。

待受画面で**⑥ 》[データBOX]》[メロ** ディ]▶フォルダを選択▶ ⑩ ▶ [メロ ディ設定]

7 [開始位置選択] ▶ 再生方法を選択

再生方法 フルコーラス再生 ポイント再生

お知らせ

〔ポイント再生〕に設定しても、開始位置が指定されていないメロディの場合はフルコーラス再生されます。

メロディを添付して i モードメールを 送信する

相手の機種がFOMA SH900iより前に発売された機種の場合、送ったメロディを正しく再生できないことがあります。

データBOXのメロディからメロディ(SMF、MFi)を 選択し、iモードメールに添付して送信できます。

● 送信できるメロディのサイズは最大2Mバイトです。
 これを超えるサイズは添付できません。

待受画面で ● ▶ [データBOX] ▶ [メロディ] ▶ フォルダを選択 ▶ メロディを選択 ▶ ⊠ (メール)

● 選択したメロディファイルが添付されます。

i モードメールを作成し、送信する
 ● 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

お知らせ

● ファイル形式がMFiのメロディ、メールに添付されたメロディ、i モードでダウンロードしたメロディやi アプリから取得したファイル制限ありのSMFのメロディは一部、i モードメールに添付できないものがあります。

メロディを着信音などに設定する <音設定>

FOMA端末(本体)に保存されているメロディは、着信音などに設定できます。

待受画面で**●** ▶ [データBOX] ▶ [メロ ディ] ▶ フォルダを選択 ▶ メロディを選 んで **◎** ▶ [音設定]

● メロディを選んで回(音設定)を押して選択する こともできます。


項目を選択

microSDメモリーカードについて

FOMA端末(本体)内の電話帳やメール、ブックマークなどのデータをmicroSDメモリーカードに保存したり、microSDメモリーカード内のデータをFOMA端末(本体)に取り込むことができます。また、FOMA端末からmicroSDメモリーカード内のデータを閲覧できます。microSDメモリーカードに保存できる静止画撮影枚数、動画撮影時間、音声録音時間の目安については、P.158を参照してください。microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードカよびmicroSDメモリーカードアダプタをお持ちてない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます。microSDメモリーカードをお使いになるときはなりになるときはなります。microSDメモリーカードをお使いになるときはなりになるときはなります。

- microSDメモリーカードをお使いになるときは、次のことにご注意ください。
- FOMA端末の電源を入れたままの状態でmicroSDメ モリーカードを取り付けたり、取り外したりしない でください。データが壊れたり、正常に動作しなくな ることがあります。
- microSDメモリーカードは正しく挿入してください。 正しく挿入していないと、使用できません。
- microSDメモリーカードを挿入したときに、 [microSDが使用中です]または[microSD認識中]と表示されることがあります。この場合は、しばらくたってからご使用ください。
- FOMA SH905iでは市販の2Gバイトまでの microSDメモリーカード、4Gバイトまでの microSDHCメモリーカードに対応しています(2008 年3月現在)。microSDメモリーカードの製造メーカ や容量など、最新の動作確認情報については下記の サイトをご覧ください。また、掲載されている microSDメモリーカード以外については、動作しない 場合がありますのでご注意ください。
 - i モードから[SH-MODE] (2008年3月現在) [i Menu]→[メニューリスト]→ [ケータイ電話メーカー]→ [SH-MODF]





サイト接続用

QR7-F

- FOMA端末で利用できるファイルのサイズは2Gバイトまでになります。
- ワンセグを録画できるサイズは2Gバイトまでになります。
- SD-Jukeboxを利用して音楽データを保存する場合は、2GバイトまでのmicroSDメモリーカードの対応になります。

- FOMA SH905iでは、サイトから取得した、FOMA端 末外への出力が禁止されている画像、動画/i モー ション、メロディ、着うたフル®、きせかえツールを microSDメモリーカードに移動できます。ただし、P (サービス提供者)が許可していない場合は保存でき ません。
- microSDメモリーカードをお使いの場合は次の点に ご注意ください。
 - FOMA端末に挿入するとFOMA端末でご使用いた だくための情報を書き込みます。使用する microSDメモリーカードによっては、書き込み時間が長くなる場合があります(最長約30秒)したり、電源を切らないでください。データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあります。
 - パソコンなどでフォーマットしたmicroSDメモリーカードは、FOMA端末では正常に使用できない場合があります。FOMA端末でフォーマットしたmicroSDメモリーカードを使用することをあすすめします。フォーマットの操作については、P.343を参照してください。フォーマットすると元のデータが消えてしまいますので、ご注意ください。
- microSDメモリーカード内のデータ編集中に、 microSDメモリーカードを抜き差ししないでください。また、データ編集中にFOMA端末やmicroSDメモリーカードを挿入した機器の電源を切らないでください。データが壊れたり正常に動作しなくなることがあります。
- ●他の機器からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、FOMA端末で表示、再生できない場合があります。また、FOMA端末からmicroSDメモリーカードに保存したデータは、他の機器で表示、再生できない場合があります。
- ●他のFOMA端末やパソコンなどで使用していた microSDメモリーカードをFOMA SH905iに挿入した 場合、使用できないことがあります。不要なデータを 削除してから、再度挿入してください。
- SD-Jukeboxを利用してmicroSDメモリーカードに音 楽データを保存するときは、FOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02(別売)でFOMA端末とパソコ ンを接続して保存するか、著作権保護機能対応のSD メモリーカードスロット付パソコンやSDメモリー カードリーダーライターを利用して保存します。
- microSDメモリーカードにバックアップした辞書 データは閲覧できません。
- microSDメモリーカードに保存されたデータはバックアップをとるなどして別に保管してくださるようお願いします。万が一、保存されたデータが消失または変化しても、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

microSDメモリーカードの取り付けかた/取り外しかた

■ microSDメモリーカードを挿入する

FOMA端末の電源を切ってからmicroSDメモリーカードを取り付けてください。

microSDメモリーカードスロットカ バーを開いて引き出す(**11**)


microSDメモリーカードの矢印(▲)を 図のように向けてゆっくりと挿入する (図)

microSDメモリーカードが傾いを状態や、表裏が逆の状態で無理に押し込まないでください。microSDメモリーカードスロットが破損することがあります。



「カチッ」と音がするまで、ゆっくり指で押し込んでください。

microSDメモリーカードスロットカ バーを閉じる



microSDメモリーカードを取り外す


FOMA端末の電源を切ってからmicroSDメモリーカードを取り外してください。

microSDメモリーカードスロットカ バーを開いて引き出し(¶)、microSDメ モリーカードを軽く押し込む(図)

 「カチッ」と音がするまで押し込んでください。 microSDメモリーカードが手前に飛び出します。無理に引き抜くと、FOMA端末やmicroSDメモリーカードを破損させるおそれがあります。

<mark>1</mark> microSDメモリーカードを取り外す (**図**)

ゆっくりとまっすぐに取り外してください。取り外したあと、microSDメモリーカードスロットカバーを閉じます。



お知らせ

- microSDメモリーカードスロットを顔の方に向けて、挿入したり、取り外したりしないでください。急に指を離すとmicroSDメモリーカードが飛び出し 危険です。
- microSDメモリーカードを取り外すときは、必ず microSDメモリーカードを軽く押し込み「カチッ」 と鳴ったことを確認したあと、microSDメモリー カードを引き抜いてください。無理に引き抜くと、 FOMA端末やmicroSDメモリーカードを破損させ るおそれがあります。
- FOMA端末から取り外したときは、必ずmicroSDメ モリーカードに付属の専用保護ケースに収納して ください。
- ■電源を入れた状態で、microSDメモリーカードを取り付けたり、取り外した場合には、警告音が鳴ります。

microSDメモリーカードの使用条件

FOMA端末(本体)のデータを、microSDメモリーカードにコピーできます。

コピーには、1件コピー、選択コピー、全件コピーの 方法があります。また、機能によっては、グループや フォルダなど分類内のデータをすべてコピーする方 法もあります。

■ FOMA端末(本体)からmicroSDメモリーカードにコピーできるデータ

機能	件 数※1	1件/ 選択/ 全件 コピー	グルー プ内 全件 コピー	フォル ダ内 全件 コピー
電話帳※2		0	0	_
スケジュー ル ^{※3※4}		0	-	-
テキストメモ		0	ı	ı
ブックマー ク** ⁵	合わせて最大 65535件	0	-	0
i モード メール/ SMS/ エリア メール※6		0	ı	0
静止画※7※8	999フォルダ ^{※9} / 1フォルダ最大 400件(© P.158)	0	_	0

機能	件 数※1	1件/ 選択/ 全件 コピー	グルー プ内 全件 コピー	フォル ダ内 全件 コピー
動画※7	999フォルダ/ 1フォルダ最大 400件(2 アP.158)	O ^{** 10}	-	0
メロディ ^{※7}	999フォルダ/ 1フォルダ最大 400件	0	1	0
PDF** 7 ** 11	999フォルダ/ 1フォルダ最大 400件	0	_	0
トルカ** 7	999フォルダ/ 1フォルダ最大 999件	0	-	0
現在地通知先	999フォルダ/ 1フォルダ最大 999件	O**12	_	-

- ※1 保存するデータの大きさや、microSDメモリー カードの容量によっては、件数が少なくなる場合 があります。
- ※2 シークレット設定、グループ番号、グループ名、メ モリ番号、シークレットコード、指定着信音、指定 メール着信音、指定着信ランプ色、指定メール着信 ランプ色、指定者信ランプバターン、指定メール着 信ランプバターン、代替画像設定、電話帳2in1設定 はコピーされません。電話帳で[画像転送設定]を [しない]に設定しているときは、ピクチャーコール設定もコピーされません。(画像転送設定]を[する]に設定しているときは、ピクチャーコール設定もコピーされません。石)に設定しても、ファイル制限(FOMA端末外への出力制限)のあるデータはコピーされません。名前やフリガナ・電話番号・メールアドレスの登録場所が変わる場合があります。
- ※3 シークレット設定とアラーム時刻以外のアラーム 情報はコピーされません。また、連絡先・画像設定 の情報や視聴予約、録画予約もコピーされません。
- ※4 祝日設定はコピーされません。終了日時が入力されていないデータをコピーすると、終了日時に開始日時が設定されます。
- ※5 フォルダ情報はコピーされません。
- ※6 microSDメモリーカードにコピーしたメールは、 返信(エリアメール不可)したり、転送できますが、 保護設定はできません。また、フォルダ情報はコ ピーされません。
- ※7 ファイル制限(FOMA端末外への出力制限)のない データのみコピーできます。
- ※8 フレーム画像はmicroSDメモリーカードにコピー されません。
- ※9 カメラフォルダ(静止画)の最大作成可能件数は 900件までです。
- ※10 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)は、選択コピー/全件コピーはできません。
- ※11 ダウンロードに失敗したPDFデータは、 microSDメモリーカードにコピーできない場合があります。
- ※12選択コピーはできません。

お知らせ

- FOMA 端末で撮影した静止画または動画は、 FOMA 端末(本体)またはmicroSDメモリーカード に保存できます。
- microSDメモリーカードにデータをコピーすると、管理情報もmicroSDメモリーカードに書き込まれます。
- パソコンからmicroSDメモリーカードへ直接ファイルをコピーしても、FOMA端末では表示されないことがあります。その場合はドコモケータイdatalinkをご利用ください。ドコモケータイdatalinkのダウンロードについては、P.448を参照してください。
- 機能別□ック中、□ックされているデータは操作できません。端末暗証番号を入力すると、機能別□ックが一時的に解除され、操作できるようになります。

トルカについて

- microSDメモリーカード内のトルカからは詳細を 取得できません。
- トルカのデータサイズによっては、microSDメモリーカードにコピーできない場合があります。

■ microSD管理画面について

microSD管理画面では、microSDメモリーカード内のデータを参照したり、バックアップやフォーマットを行うなど、microSDメモリーカード内のデータを管理・利用できます。また、FOMA端末をFOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続し、microSDリーダーライターとして利用できます(2078-3.345)。

microSDメモリーカード内のフォルダやファイル名などの情報は、「管理情報」と呼ばれる部分で管理されています。バソコンなどでmicroSDメモリーカードを利用(データ編集や追加、削除など)した場合は、

microSDメモリーカードの管理情報を更新する必要があります(でア.346)。

管理情報が正しくない状態では、データの編集、保存 や移動、コピーなどができない場合がありますので、 ご注意ください。

待受画面で (回面で (回



microSD管理画面

microSDメモリーカードのフォルダ構成

microSDメモリーカード内のフォルダ構成と、各フォルダに格納されるデータのファイル名などは以下のとおりです。

- パソコンなどからmicroSDメモリーカードにデータを書き込む場合も、以下のフォルダ構成、ファイル名にする必要があります。
- フォルダ名とファイル名の規則は次のとおりです。
 - aaaaaa: 任意の半角英数字、任意の全角文字、「_(アンダーバー)、=(イコール)、+(プラス)、-(マイナス)」以外の半角記号でフルバス225バイト以下
 - bbb: 100~999の3桁の半角数字(000~099に変更しても認識されません)
 - cccc:0001~9999の4桁の半角数字
 - ddddd:00001~65535の5桁の半角数字
 - eee:001~FFFの3文字の半角英数字(16進数)
 - fff:001~999の3桁の半角数字
 - gggggg: 2 バイト文字を含め60バイト以下(拡張 子を除く)
 - HHH: 3 文字以内の半角英数字(大文字)
 - jjjjjjjj:8文字以内の半角英数字
 - kkkkkk:任意の半角英数字、任意の全角文字、「_(アンダーバー)、=(イコール)、+(プラス)、-(マイナス)」の半角記号でフルバス225バイト以下
 - mmmmmm: 2 バイト文字を含め228文字以下(拡張子を除く)
 - nnnnnn: 2 バイト文字を含め60文字以下(拡張子を除く)
 - xxyyzzpp:半角数字で、xxは年、yyは月、zzは日、pp は00~99

BOOK

マンガ・ブックリーダーフォルダ Laaaaaa.ZBF/ZBK/TXT/TEXT

□ DCIM

静止画フォルダ

— 🗀 bbbSHARP

撮影静止画用フォルダ ┗DVC0cccc.JPG/GIF

bbbSH_UF

ユーザ作成フォルダ ┗DVC0cccc.JPG/GIF

MISC DPOF設定フェ

DPOF設定ファイル用フォルダ

☆ SD_PIM PIMデータ用フォルダ(電話帳、スケジュール、 メール、テキストメモ、ブックマーク)

PIMddddd.VCF/VCS/VMG/VNT/VBM

☆ SD_VIDEO 動画フォルダ

> ■ PRLeee 撮影動画用フォルダ

> > MOLeee.MP4/ASF/3GP/SDV

— ҈ MGR_INFO ビデオ管理情報用フォルダ

□ PRGeee ビデオ用フォルダ

```
PRIVATE
    — (□ DOCOMO
         - 17- DOCUMENT
             Li PUDfff
                 PDF対応ビューアフォルダ
                  gggggg.PDF/$DF/DDF
         ☐ MMFILE
            ボイスメモ、i モーション(AAC形
            式の音楽データを含む※2)、WMA
             ファイル用フォルタ
              MMFcccc.MP4/ASF/3GP/
               SDV/M4A

☐MUDfff

                  MMFcccc.MP4/ASF/
                   3GP/SDV/M4A
         RINGER
            メロディファイル用フォルダ
              -RINGcccc.MLD/SMF/MID
              RUDfff
                  RINGcccc.MLD/SMF/MID
         A STILL
            その他画像ファイル用フォルダ
              STILcccc, JPG/GIF/SWF
               C→SUDfff
                 STILcccc.JPG/GIF/SWF
         1 TORUCA
            トルカフォルダ
              -TORUCfff.TRC
              - (and TRCfff
                 ■ TORUCfff.TRC
         ICSCLIENT
            現在地通知先ファイル用フォルダ

    LSCDCfff.LSC

               CLSCfff
                 L SCDCfffL SC
         € DECOIMG
            デコメ絵文字用フォルダ
              DIMGcccc.JPG/GIF
              - @DUDfff

    DIMGcccc, JPG / GIF

         ∩ OTHER
            その他ファイル用フォルダ
             OTHERfff,HHH
               jjjjjjjjj.HHH
               (Ca)OUDfff
                   OTHER fff. HHH

    iiiiiiiiiii.HHH

☐ TABLE

            管理情報フォルダ※3
     SHARP
         ■ DOCUMENT
            ドキュメントビューアフォルダ
             kkkkkk.PPT/TXT/TEXT/
               DOC/XLS/JPEG/JPG/
               BMP/GIF
         (≧IMPORT
            インポートフォルダ
               mmmmmm.VCF/VCS/VMG/
               VNT/MLD/SMF/MID/JPG/
               GIF/SWF/MP4/ASF/3GP/M4A
               nnnnnn.PDF
          MOBILE 
              - (급) USERDIC
                 ユーザ辞書データ用フォルダ
                 xxyyzzpp.SUJ
```

SD_BIND

— ☐ SVC00001~SVC00004*4*5

- ※ 1 あ使いのパソコンの設定によっては表示されない ことがあります。また、パソコンなどで直接 [SD_AUDIO]フォルダ下のファイルの削除、変更、 追加を行わないでください。SDオーディオが正し く動作しない可能性があります。
- ※2 格納できるデータの種類については、P.322と P.381を参照してください。
- ※3 [TABLE]フォルダの下には[DCIM]、[MMFILE]、 [RINGER]、[STILL]、[SD_VIDEO]、 [DOCUMENT]、[TORUCA]、[LCSCLIENT]、 [DECOIMG]、[OTHER] それぞれについて、付加情報を格納するフォルダがあります。
- ※4 移行可能コンテンツ、i アプリデータ、着うたフル®、電子コミックをmicroSDメモリーカードに保存した際、[SVC00001]から順にフォルダが作成されます。
- ※5 microSDメモリーカード内の[移行可能コンテンツ]フォルダ内(SD_BINDフォルダ内)に保存されているデータをパソコンで削除・移動・編集をすると、[移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを参照できなくなる場合があります。また、データを移動・削除・保存中にmicroSDメモリーカードを抜いたり、電池パックを抜いたりした場合にも「移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを参照できなくなる場合があります。その場合は、microSDメモリーカードをFOMA SH905iでフォーマットしてください(フォーマットを行うとmicroSDメモリーカード内のデータはすべて消去されます)。
- バソコンでmicroSDメモリーカードにデータを保存しようとしたときに該当するフォルダが無い場合は、フォルダ構成に従ってフォルダを作成してからデータを保存してください。
 - インポートフォルダについては、microSDメモリーカードを、FOMA端末に挿入するかFOMA端末でフォーマット(127P.343)すると自動的に作成されます。
- GIFアニメーションファイルは[STILL]フォルダに入り、それ以外のGIFファイルは[DCIM]フォルダに入ります。ただし、デコメ絵文字の場合は[DECOIMG]フォルダに入ります。
- ◆ Flash画像は[STILL]フォルダに入ります。
- バソコンでフォルダ名の変更や削除をすると、 FOMA端末でmicroSDメモリーカードのデータを正しく表示できなくなります。
- FOMA SH901iSより前に発売された機種をご利用の あ客様で、microSDメモリーカードの ¥PRIVATE¥SHARP¥DOCUMENTフォルダにPDF データを保存している場合は、 ¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT¥PUDfffフォル ダに移動する必要があります。移動してから microSDメモリーカードの管理情報を更新してくだ さい。
- FOMA SH902i以前に発売された機種をご利用のお客様でmicroSDメモリーカードの ¥PRIVATE¥SHARP¥VOICEフォルダにiモーションの音のみデータ(AAC形式の音楽データを含む)を保存している場合は¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダに移動する必要があります。そのあとFOMA端末にてmicroSDメモリーカードの管理情報を更新してください。

コンテンツ移行対応

FOMA端末のデータを microSDメモリーカードに移 動する

サイトから取得したFOMA端末外への出力が禁止されているデータを、microSDメモリーカードに移動できます。また、microSDメモリーカードに移動したデータを、FOMA端末(本体)に移動できます。移動できるデータは画像、動画/iモーション、メロディ、着うたフル®、きせかえツールです。

- microSDメモリーカードに移動したデータは、「移行可能コンテンツ」フォルダ内に保存されます。
- microSDメモリーカードへの移動が[可]/[可(同一機種間)]に設定されているデータのみを移動できます。移動の可否はデータの[情報表示]から確認できます(27円349)。
- microSDメモリーカードに移動したデータをFOMA端 末(本体)へ移動できるのは、以下の場合です。
 - FOMA端末(本体)への移動が[可]のときに、データ取得時と同じFOMAカードを挿入している場合
 - FOMA端末(本体)への移動が[可(同一機種間)]の ときに、データ取得時と同じFOMAカードを同一 機種に挿入している場合

FOMA端末内のデータをmicroSDメモリーカードに移動する<microSDへ移動>

例: i モーションの場合

待受画面で**● ▶ [データBOX] ▶** [i モーション] ▶ フォルダを選択

● すべての動画/i モーションを移動するときは、フォルダー覧画面でフォルダを選んで圖を押し、[microSDへ移動]→[全件移動]を選択し、端末暗証番号を入力して⑨を押します。

動画/ i モーションを選んで⑩ ▶ [移 動/コピー] ▶ [microSDへ移動] ▶ 移動 方法を選択

動画/i モーショ ンを 1 件移動する	[1件移動]
複数の動画/ i モーションをま とめて移動する	[選択移動]→動画/ i モー ションを選択(くり返し可) → 個
	● すべてを選択/解除する 場合は、③ (全選択)/⑤ (全解除)を押します。
フォルダ内のすべ ての動画/ i モー ションを移動する	[フォルダ内全件移動]→端 末暗証番号を入力して ⊙
移動先フォルダを 指定する	[移動先選択]→移動先フォ ルダを選んで ©

microSDメモリーカード内のデータを FOMA端末に移動する<本体へ移動>

例: i モーションの場合

待受画面で**⑥ ▶ [データBOX] ▶** [iモーション] ▶ [→microSD]

microSD管理画面(☎P.337)で[microSDデータ参照]→[i モーション]を選択して操作することもできます。

[移行可能コンテンツ]フォルダを選択 ▶フォルダを選択

- すべての動画/iモーションを移動するときは、[移行可能コンテンツ]フォルダを選んで回を押し、[本体へ移動]→[全件移動]を選択し、端末暗証番号を入力して⑥を押します。
- フォルダ内のすべての動画/iモーションを移動するときは、フォルダを選んで圖を押し、「本体へ移動]→「フォルダ内全件移動」を選択し、端末暗証番号を入力して●を押します。

動画/i モーションを選んで⑩ ▶ [移動/コピー] ▶ [本体へ移動] ▶ 移動方法を選択

動画/i モーショ ンを 1件移動する	[1件移動]
複数の動画/ i モーションをま とめて移動する	[選択移動]→動画/i モーションを選択(くり返し可) → 圖 ● すべてを選択/解除する 場合は、直(全選択)/ (全解除)を押します。
フォルダ内のすべ ての動画/ i モー ションを移動する	[フォルダ内全件移動]→端 末暗証番号を入力して ④

● FOMA端末(本体)へ移動する場合は[iモード] フォルダに保存され、移動先選択はできません。

microSDヘコピー

FOMA端末からmicroSDメモリーカードにコピーする

データの一覧画面や内容表示画面から、データをmicroSDメモリーカードにコピーします。 市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (電子P.335)。

機能や画面によってサブメニューの番号やメニュー 名が異なる場合があります。

例:電話帳の場合

待受画面で□ ▶ 名前を選んで⑩ ▶ [コ ピー] ▶ [microSDヘコピー]

電話帳の内容を確認してからコピーするときは、内容表示画面で
 「microSDへ1件コピー]→「はい]を選択します。

コピー方法を選択

1件コピーする	[1件コピー]→[はい]
グループ内全件 コピーをする	[グループ内全件コピー]→グ ループを選択→端末暗証番号を 入力して◉→[はい]
全件コピーする	[全件コピー]→端末暗証番号を 入力して◉→[はい]
選択コピーする	[選択コピー]→名前を選択(< り返し可)→ ■→[はい] ● すべてを選択/解除する場合 は、■(全選択)/■(全解除) を押します。

お知らせ

- データBOXの静止画、メロディ、動画/i モーション、PDFデータをmicroSDメモリーカードにコピーする場合、コピー先のフォルダを選択できます。ただし、静止画の選択コピー/全件コピーの場合はコピー先のフォルダを選択できません。
- メールの場合、1件あたり最大100Kバイトを超えるメールは、添付ファイルが削除されてコピーされます。
- PDFデータは、FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカードの間で2Mバイトまでコピーできます。
- FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカードの間で静止画、動画/iモーションをコピーすると、元の画像より画質が劣化したり、ファイルサイズが変わる場合があります。コピー先フォルダの静止画が400件を超えると新しいフォルダが自動的に作成され、新しいフォルダビ画像が保存されます。
- microSDメモリーカード参照中の選択コピー、選択 削除では、メール、電話帳、スケジュール、ブック マーク、テキストメモのデータは50件まで選択可能 です。
- FOMA端末(本体)に保存してあるJPEG画像を microSDメモリーカードにコピーすると、画像の ファイルサイズが変わる場合があります。FOMA端 末(本体)のメモリが少ないと、元の画像を削除して も、microSDメモリーカードにコピーした画像を FOMA端末(本体)にコピーして戻せない場合があ ります。

お知らせ

- FOMA端末で撮影可能な画像サイズや、撮影可能な ファイルサイズよりも大きい画像は、コピーできな い場合があります。
- コピーした項目を再度コピーすると別のデータと して保存されます。
- microSDメモリーカードのメモリ使用状況によっ ては、コピーできない場合があります。

バックアップ/復元

FOMA端末(本体)のデータを バックアップする

FOMA端末(本体)の各機能(電話帳、メール、スケ ジュール、ブックマーク、テキストメモ)のデータと辞 書データを、microSDメモリーカードにバックアップ データとして保存できます。電話帳のバックアップ/ 復元では所有者情報も転送できます。

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (@P.335)。

- 個人データのバックアップは同一機種間または microSDメモリーカード対応FOMA端末などでの情 報共有、または機種交換時の個人データの移動など の目的でご利用されることをおすすめします。
- 電池残量が少ない場合、バックアップできなかった り、正しくバックアップできないことがあります。充 電しながら行うことをおすすめします。
- バックアップデータには、バックアップした日付・時 刻を含む名前が付けられます。あらかじめ、日付・時 刻を正しく設定しておいてください(cgr P.46)。
- 機能別ロック中は、ロックされている機能をバック アップできません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳をバックアップでき ません。
- 辞書データは、ユーザ辞書とダウン□ード辞書変換 した辞書を1ファイルで保存します。
- 辞書データ以外は、機能ごとに 1ファイルで保存し ます。

FOMA端末→microSDメモリーカード にバックアップする

待受画面で () [LifeKit] | [microSD管 理] **|** [バックアップ/復元] **|** [microSD ヘバックアップ] 機能を選択

- 「メール」を選択したときは、メール内の分類が 表示されます。バックアップするメールを選択 します。
- [Bookmark]を選択したときは、[i モード]また は[フルブラウザ]を選択します。

端末暗証番号を入力して● ▶ [はい]

● 電話帳をバックアップするときは、所有者情報 の保存確認画面が表示されます。保存するとき は、「はい」を選択します。2in1のモードを「Bモー ド]に設定していても、Aナンバーの所有者情報 ガバックアップされます。

お知らせ

- microSDメモリーカードのメモリ使用状況によっ ては、転送できない場合もあります。
- バックアップされたデータは、他のFOMA端末で読 み込んでも利用できないことがあります。
- 電話帳でバックアップされないのは次の設定です。
 - シークレットコード 指定着信ランプ
 - 指定着信音
 - 指定メール着信ランプ
 - 指定メール着信音 ■ 代替画像設定 名前やフリガナ・電話番号・メールアドレスの登録 場所が変わる場合があります。
- 電話帳で画像転送設定を[する]に設定している場 合、ピクチャーコールに設定した画像もバックアッ プされます。バックアップされる画像は、自分の FOMA端末でカメラ撮影した静止画/動画および それらを編集したもの、取得元がカメラ以外で FOMA端末外への出力が可能な静止画/動画です。
- 電話帳をバックアップするときは、電話帳2in1設定 もバックアップされます。
- スケジュールでは、アラーム時刻以外のアラーム情 報はバックアップされません。また、連絡先、画像設 定の情報もバックアップされません。
- 電話帳をバックアップするときにFOMA端末(本 体)電話帳の登録件数が0件の場合、所有者情報の 保存確認画面で[いいえ]を選択するとバックアッ プデータは作成されません。
- メールでは、i アプリTo、フォルダ情報、再配布不可 の添付ファイルはバックアップされません。
- FOMAカード電話帳・SMSはバックアップされませ
- 辞書データはmicroSDメモリーカード内の辞書 データを消去してからバックアップされます。

■ microSDメモリーカード→FOMA端末 にバックアップデータを読み込む

microSD メモリーカードからFOMA端末(本体)に バックアップデータを読み込みます。

- FOMA端末(本体)内のデータを残したまま追加する 方法と、FOMA端末(本体)内のデータを消去して書 き込む方法があります。
- ■電池残量が少ない場合は実行できません。電池残量 を確かめてから操作してください。

待受画面で • LifeKit] • [microSD] 管理] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [本体 へ復元] | 機能を選択

- FOMA端末でバックアップしたデータ名には、 バックアップした日付が付いています。 例: 2007年12月25日午後1時5分の場合→ [datagr071225 1305]
- [メール]を選択したときは、メール内の分類を 選択すると、メールのバックアップリスト表示 画面が表示されます。
- [Bookmark]を選択したときは、[i モード]また は[フルブラウザ]を選択します。
- [ユーザ辞書]を選択したときは、端末暗証番号 を入力して●を押すと、上書きまたは追加され ます。

- 該当するデータがないときは、[microSDデータがありません]と表示されたあと、操作1の画面に戻ります。
- 内容を確認するときは、データを選んで回を押し、「データ参照」を選択します。
- 情報を確認するときは、データを選んで圖を押し、「情報表示」を選択します。タイトル、ファイル形式、ファイル名、場所、ファイル制限、保存日時が表示されます。

バックアップデータを選択 ▶端末暗証 番号を入力して⑥

[追加]

FOMA端末のデータに上書きするときは、「上書き」→「はい」を選択します。

お知らせ

- メールとブックマークにはフォルダの情報が保存されていないため、受信メールは[受信トレイ]に、送信メールは[送信トレイ]に、未送信メールは[未送信トレイ]に、ブックマークは[Bookmark]フォルダに保存されます。
- メールは、転送に時間がかかる場合があります。
- ユーザ辞書は上書きされ、ダウンロード辞書変換し た辞書は追加されます。読み込まれた辞書のタイト ルは、常に、「ユーザ辞書 1]となります。
- 電話帳のバックアップデータを復元する場合、操作 3のあとに所有者情報を復元するかどうかの確認 画面が表示されます。

[はい]を選択すると、ご契約の電話番号を除いて上書きされます。また、電話帳のグループ名も上書きされ、上書き対象でないグループ設定は初期化されます。

所有者情報を含む電話帳の場合に[いいえ]を選択すると、所有者情報を1件の電話帳として登録します。

- ■電話帳のバックアップデータを復元したときに FOMA端末の登録件数が1000件に達した場合、それ 以降の電話帳は復元されません。
- ■電話帳のバックアップデータを復元する場合、ピク チャーコールに設定した画像も復元されます。ただし、動画/iモーションは、復元されません。
- ブックマークのバックアップデータを本体へ復元 する場合、[i モード]または[フルブラウザ]のどち らを選択しても、両方のバックアップデータが表示 されますが、復元できるのは、ブックマークのバッ クアップで選択した方のバックアップデータだけ です。

■ バックアップデータを削除する

待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [microSD 管理] ▶ [バックアップ/復元] ▶ [本体 へ復元] ▶ 機能を選択

- [メール]を選択したときは、メール内の分類を 選択すると、メールのバックアップリスト表示 画面が表示されます。
- [Bookmark]を選択したときは、[iモード]または[フルブラウザ]を選択します。どちらを選択しても、両方のバックアップデータが表示されます。

データを選んで ◎ ▶ [削除] ▶ 削除方法 を選択

データを 1 件削除する	[1件削除]→[はい]
複数のデータをまとめ て削除する	[選択削除]→データを選択(くり返し可)→(3)→[はい]
フォルダ内のすべての データを削除する	[フォルダ内全件削除]→ 端末暗証番号を入力して ●→[はい]

microSDデータ参照

microSDメモリーカードの データをプレビューする

microSDメモリーカードにコピーしたデータは、各機能の画面またはmicroSD管理画面から確認できます。 市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (でア2,335)。

■ 各機能の画面から確認する

microSDメモリーカード内のデータの確認は、各 データの一覧画面から操作できます。

例:電話帳の場合

待受画面で□ ▶ 🚳 ▶ [microSDデータ 参照]

- FOMA端末(本体)のデータと同様に確認できます。
- ずータを選択すると、microSDメモリーカードに
 バックアップしたデータの内容を確認できます。
- 該当するデータがないときは、[microSDデータ がありません]と表示されたあと、元の画面に戻ります。

■ microSD管理画面から確認する

待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [microSD 管理] ▶ [microSDデータ参照] ▶ 機能を 選択

- 該当するデータがないときは、その旨のメッセージが表示されたあと、元の画面に戻ります (「移行可能コンテンツ]フォルダを除く)。
- フォルダ内のデータを選ぶときは、フォルダを 選択します。
- [メール]を選択したときは、メール内の分類が表示されます。参照するメールを選択します。

プデータを選択

● データ表示中の操作については、各機能の説明 ページを参照してください。

お知らせ

microSDメモリーカード内のBookmark一覧画面では、i モードのブックマークとフルブラウザのブックマークが混在して表示されます。i モードのブックマークには[♪]が、フルブラウザのブックマークには「♪]が表示されます。

本体へコピー

microSDメモリーカードから FOMA端末にコピーする

microSDメモリーカードに保存されている各データ を、FOMA端末(本体)にコピーできます。1件コピー、選択コピー、全件コピーの方法があります。 市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (をア.335)。

 機能や画面によってサブメニューの番号やメニュー 名が異なる場合があります。

例:電話帳の場合

待受画面で□ ▶ 📵 ▶ [microSDデータ 参照]

- microSD管理画面(母ア.337)で[microSDデータ 参照]→[電話帳]を選択して操作することもで きます。
- [GPS]の場合は、microSD管理画面(27P.337)で[microSDデータ参照]→[GPS]を選択してフォルダを選択し、データを選んで回を押して[本体へコピー]を選択します。

データを選んで◎ ▶ [本体へコピー] ▶ コピー方法を選択

	[1件コピー]→[はい]
選択コピーする	[選択コピー]→名前を選択(< り返し可)→ ≣ →[はい]
全件コピーする	[全件コピー]→端末暗証番号を 入力して◉→[はい]

電話帳を1件コピーしたときは、「ブッシュトーク電話帳に登録しますか?」と表示されます。登録するときは「はい」を選択します。電話番号が複数登録されているときは、電話番号を選択します。

お知らせ

- microSDメモリーカードにバックアップしたデータをコピーするには、microSDメモリーカードからの読み込み(電子P.341)を行ってください。ただし、バックアップされたデータでも詳細画面を表示させた場合は、そのデータに限り本体へコピーすることができます。
- メロディ・Flash画像は100Kバイト、JPEG画像・GIF 画像とPDFデータは2Mバイト、動画は10Mバイト までFOMA端末(本体)にコピーできます。

電話帳をコピーするとき

● 名前が未登録のデータがコピーされたときは[No Name]と表示されます。

ブックマークをコピーするとき

- [同じURLは上書きされます。よろしいですか?]と表示されます。現在のデータに上書きするときは、 [はい]を選択します。
- 選択コピー/全件コピーを行った場合、FOMA端末 (本体)のiモードまたはフルブラウザのブック マークのどちらかが最大件数まで保存されると、それ以降のブックマークはコピーされません。

microSDメモリーカードの管 理について

データBOXのマイピクチャ・ミュージック・i モーション・メロディ・マイドキュメント・きせかえツール、トルカ、マンガ・ブックリーダー、GPS、その他は、microSDメモリーカード内のデータを管理するために、フォルダの作成や削除、フォルダ名の編集を行うことができます。データの詳細情報を表示したり、データBOXのプリント指定(DPOF)で静止画をプリント指定することもできます。

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (電P.335)。

microSDメモリーカード内には、1つのフォルダに最大400件までのファイルを保存できます(トルカ、現在地通知先、その他ファイルを除く)。フォルダやデータについては、P.336~P.339を参照してください。

microSDメモリーカードをフォーマットする<フォーマット>

フォーマット(初期化)されていないmicroSDメモリーカードを使うときは、FOMA端末でフォーマットする必要があります。

- フォーマットすると、microSDメモリーカード内のすべてのデータが消去されますので、ご注意ください。
- ●電池残量が少ない場合は実行できません。電池残量 を確かめてから操作してください。
- フォーマットを中止すると、microSDメモリーカードがFOMA端末やパソコンなどで認識されなくなりますので、ご注意ください。認識されなくなった場合は、フォーマットをやり直してください。
- 実行中は、microSDメモリーカードを抜かないでくだ さい。
- microSDメモリーカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため「フォーマットできませんでした」と表示されることがあります。 microSDメモリーカードを挿入し直すとご使用いただける場合もありますが、そのmicroSDメモリーカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。
- microSDメモリーカードの製造メーカや容量などについて、詳しくはP.335を参照してください。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [microSD 管理] ▶ [フォーマット]

່ 端末暗証番号を入力して ● ▶ [はい]

フォルダを管理する

■ フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

例:マイピクチャの場合

待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ [→microSD] ▶ ⑩ ▶ [フォ ルダ管理]

- microSD管理画面(愛ア.337)で[microSDデータ 参照]→[マイピクチャ]を選択して操作することもできます。
- [GPS] / [その他] の場合は、microSD管理画面 (電子2.337)で[microSDデータ参照] → [GPS] / [その他] を選択し、回を押して[フォルダ新規作成]を選択します。

[フォルダ新規作成] ▶ 作成するフォル ダを選択

フォルダ カメラフォルダ デコメ絵文字 その他静止画

フォルダ名を入力して⊙

「新しいフォルダ」名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で四を1秒以上押します。

お知らせ

- microSDメモリーカードの空き容量がない場合、 microSDメモリーカード内にフォルダを新規作成 することはできません。
- フォルダ名は最大全角9文字(半角18文字)まで入力できます。
- [移行可能コンテンツ]フォルダ内のフォルダ名は、 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。 マンガ・ブックリーダーのフォルダ名は、最大全角・ 半角64文字まで入力できます。

■ フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

例:マイピクチャの場合

- microSD管理画面(☞P.337)で[microSDデータ 参照]→[マイピクチャ]を選択して操作することもできます。
- [GPS] / [その他] の場合は、microSD管理画面 (27 P.337) で[microSDデータ参照] → [GPS] / [その他] を選択し、フォルダを選んで回を押して[フォルダ名編集] を選択します。

7 [フォルダ名編集] ▶ フォルダ名を編集 して⑥

● フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で回を1秒以上押します。

お知らせ

● 自分で作成したフォルダ以外は編集できません。ただし、「移行可能コンテンツ]フォルダ内のフォルダ名は編集できます。

■ フォルダを削除する<削除>

例:マイピクチャの場合

- microSD管理画面(母ア.337)で[microSDデータ 参照]→[マイビクチャ]を選択して操作することもできます。
- [GPS] / [その他] の場合は、microSD管理画面 (★アの337)で[microSDデータ参照]→[GPS] / [その他] を選択し、フォルダを選んで回を押して (削除] を選択します。フォルダの 1 件削除を 行うことができます。

削除方法を選択

フォルダを 1 削除する	牛 [フォルダ1件削除]→端末暗 証番号を入力して ④ →[はい]
複数のフォル をまとめて削 する	22 711 2 723 (1881) 8 2
すべてのデー を削除する() ルダは残す)	
すべてのフォ ダおよびデー を削除する	

お知らせ

- [移行可能コンテンツ]フォルダ内の先頭に表示されるフォルダは、自動的に作成されるフォルダであり、フォルダ削除を行っても削除されません。
- 自分で作成したフォルダ以外は削除できません。

データを管理する

●機能や画面によってサブメニューの番号やメニュー 名が異なる場合があります。

■ データの詳細情報を表示する<情報表示>

例:電話帳の場合

- microSD管理画面(@F.337)で[microSDデータ 参照]→[電話帳]を選択して操作することもで きます。
- 確認を終わるときは ●を押します。

データを削除する<削除>

例:電話帳の場合

待受画面で□ ▶ 📵 ▶ [microSDデータ 参昭]

- microSD管理画面(@P.337)で「microSDデータ 参照]→[電話帳]を選択して操作することもで きます。
- [GPS] / [その他] の場合は、microSD管理画面 (MPP.337)で[microSDデータ参昭]→[GPS]/ [その他]を選択し、フォルダを選択します。

データを選んで □ ▶ [削除]

削除方法を選択

データを 1 件削除する	[1件削除]→[はい]
複数のデータをまとめ て削除する	[選択削除]→名前を選択(<り返し可)→置→[はい]
フォルダ内のすべての データを削除する	[フォルダ内全件削除] →端末暗証番号を入力 して◉→[はい]

■ データを別のフォルダに移動する


[GPS] / [その他]のデータを別のフォルダに移動し

- [GPS] / [その他] 以外の操作方法については、各機 能の説明ページを参照してください。
- microSD管理画面(© P.337)で [microSDデータ参照] ▶ [GPS] / [そ の他]
- フォルダを選択〉データを選んで⑩〉 「移動」 移動先フォルダを選択

microSDリーダーライターとして使う **<USBモード設定>**

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でパソコンに接続し、パソコンから microSD メモリーカードのデータの読み込みや書き 込みをすることができます。

通信モード	バケット通信、64Kデータ通信、データの 送受信(OBEX™通信)をするときのモー ドです(☞P.446)。
microSD モード	microSDメモリーカードのデータを読み 込み/書き込みするときのモードです。
MTPE-F	Windows Media Player 10/11を利用してmicroSDメモリーカードに音楽データを転送するときのモードです。登録方法については、P.382を参照してください。



待受画面で (•) [LifeKit] | [microSD 管理] ▶ [USBモード設定]

- 待受画面で ●を押し、[設定] → [一般設定] → [USBモード設定]を選択しても操作できます。
- USBモード設定を行う前に操作3~4を行う と、FOMA通信設定ファイル(@PP.448)をイン ストール済みのパソコンの場合、待受画面に [♣](USBモード設定)が表示されます。待受画 面で
 を押し、[♣] (USBモード設定)を選択す るとUSBモード設定画面が表示されます。

[microSDモード] > [はい]

- MTPモードにするときは、「MTPモード」→「はい」 を選択します。microSDメモリーカードが挿入さ れていない場合や正しく認識されていない場合 は、MTPモードを選択できません。
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/ 02のFOMA端末側コネクタをFOMA端末 の外部接続端子に差し込む(■)
- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02のパソコン側コネクタをパソコ ンのUSBコネクタに差し込む(2)
 - 通信モードに戻るときは、サイドボタン以外の いずれかのボタンを押し、「はい」を選択します。 または、パソコンからFOMA 充電機能付USB接 続ケーブル 01/02を取り外し、何も操作しない でそのままにしておくと、約90秒後、自動的に通 信モードに切り替わります。

● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を 取り外すときは、パソコンで、各OSのハードウェ アの安全な取り外し方法を実行してください。

お知らせ

● FOMA端末をmicroSDリーダーライターとして利用 するには、次の機器が必要です。

項目	説明
接続ケーブル	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)
パソコン	FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02 (別売) が使用できるUSBポート (Universal Serial Bus Specification Rev1.1準拠) が使用可能なパソコン
対応OS	Windows 2000、Windows XP、 Windows Vista(いずれも日本語版)

- パソコンなどでフォーマットしたmicroSDメモ リーカードは、FOMA端末では正常に使用できない 場合があります。FOMA端末でフォーマットしてく ださい。
- FOMA端末とパソコンが正しく接続されているこ とを十分に確認してください。正しく接続されてい ない場合、データの送受信ができないだけでなく、 データが失われることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確 認してください。電池残量がほとんど残っていない 状態や電池切れの状態では、データの送受信ができ ないだけでなく、データが失われることがありま す。また、パソコンの電源についても確認してくだ
- microSDリーダーライターとして使うときは、あら かじめmicroSDメモリーカードが挿入されている ことを確認してください。
- microSDモードへの切り替え中やmicroSDモード中 はmicroSDメモリーカードを抜かないでください。 データが壊れたり、正常に動作しなくなることがあ ります。
- データの読み込み/書き込み中はFOMA 充電機能 付USB接続ケーブル 01/02を抜かないでくださ い。データの送受信ができないだけでなく、データ が失われることがあります。
- microSDモード、MTPモード中は、TOUCH CRUISER (タッチクルーザー)パッドは無効です。

microSDメモリーカードの管理情報を 更新する<管理情報の更新>

microSDメモリーカードを他の機器で利用(データ 編集や追加、削除など)した場合、microSDメモリー カードの管理情報を更新する必要があります。

- 電池残量が少ない場合は実行できません。電池残量 を確かめてから操作してください。
- microSDメモリーカードの空き容量がないときは、管 理情報を更新できない場合があります。
- FOMA端末で管理情報を更新しないと、microSDメモ リーカードが正しく動作しない場合があります。
- microSDメモリーカード内のファイル数やデータ量 によっては、管理情報の更新が完了するまで時間が かかることがあります。

- 他の機器で書き込んだデータを利用するときは、管 理情報の更新が必要な場合があります。
- ●管理情報の更新を行うと、GIF画像、動画、「その他画」 像]内のデータ、[マルチメディア]内のデータのタイ トル名は消去されますので、ご注意ください。ただ し、オリジナルタイトルの付いた i モーションとメ ロディのタイトル名は消去されません。
- 更新中はmicroSDメモリーカードを抜かないでくだ さい。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [microSD] 管理] > 「管理情報の更新]



項目を選択

- ▼ クガ[図]に変わります。[図]が選択、[□] が解除の状態です。項目を選択すると、選択と解 除を交互に切り替えることができます。管理情 報を更新する項目をすべて選択します。
- 「全て]を選択したときは、「はい]を選択すると 管理情報更新が開始されます。

◉(完了) ▶ [はい]

お知らせ

- 更新中に音声電話やテレビ電話を受けたり、メール を受けることもできますが、次の機能はご利用にな れません。
 - i アプリ 静止画・動画撮影 バーコードリーダー ドキュメントビューア
 - SDオーディオ
 - 赤外線受信 ■ プリント指定(DPOF)
 - microSDメモリーカードのメモリ確認
 - 電話帳、メール、スケジュール、テキストメモ、マ ンガ•ブックリーダー、トルカ、Bookmarkおよび データBOXのマイピクチャ・i モーション・メロ ディ・マイドキュメント・ミュージック・きせかえ ツールからのmicroSDデータ参照

パソコンなどで作成したデータを FOMA端末で確認する<インポート>

パソコンなどで作成したデータ(電話帳、メール、ス ケジュール、テキストメモ、データBOXの静止画、動 画/ i モーション、メロディ、PDF)を、microSDメモ リーカードを経由して、FOMA端末で確認できます。

待受画面で () [LifeKit] | [microSD 管理] ▶ 「インポート]

機能を選択

- 該当するデータがないときは、「microSDデータ がありません]と表示されたあと、操作1の画面 に戻ります。
- 選んだ機能のデータ(ファイル名)が表示されま す。
- ・ データを削除するときは、

 ・ (画を押して「削除」を 選択します。以降の操作は通常のデータの削除 と同様です。
- FOMA端末(本体)へコピーするときは、図を押 して[本体へ1件コピー]を選択します。以降の 操作は通常のデータのコピーと同様です。
- ファイル名に特殊な記号やカタカナが含まれて いる場合は、データをコピーできない場合があ ります。
- 表示]を選択します。パソコンなどで作成した データは、タイトル情報がない場合があります。

データを選択

お知らせ

- メロディの場合、FOMA端末(本体)へのコピーは 100Kバイト、microSDメモリーカードトの再生は 200Kバイトまで可能となります。JPEG画像・GIF画 像・PDFデータは2Mバイト、Flash画像は100Kバイ ト、動画は10MバイトまでFOMA端末(本体)につ ピーできます。
- バックアップデータをインポートフォルダに入れ。 た場合、バックアップデータ内の最初の1件のみを 表示します。
- 横3840×縦3840ドットを超える静止画(JPEG/ GIF)は表示できない場合があります。大きな画像 は、画像一覧用の画像を表示する場合もあります。
- PDFデータの場合、インポートフォルダにある状態 で表示できません。本体にコピーしてから表示して ください。
- 次の場合は、添付ファイルの一部または全部が削除
 - 添付ファイルの合計が2Mバイトを超えるメール ■ 添付ファイルが合計11件以上添付されている メール
- インポートフォルダのデータについては、次のよう なファイル名の制限があります。制限を超えている データは表示されず、インポートできませんのでご 注意ください。
 - PIMデータ、静止画、動画、メロディは、全角・半角 を問わず228文字以内(拡張子を除く)
 - PDFデータは、全角・半角を問わず60文字以内(拡 張子を除く)
- ファイル名が英小文字で8文字以下の場合、イン ポートフォルダでは英大文字で表示・インポートさ れます。

データを管理する

データBOXには次のフォルダがあります。

データBOX

マイピクチャ

FOMA端末で撮影した静止画やダウンロード した画像が保存されます(gr P.312)。

ミュージック 着うたフル[®]が保存されます(**愛** P.381)。

Music&Videoチャネル

取得したMusic&Videoチャネルの番組が保存 されます(**愛**P.380)。

i モーション

FOMA端末で撮影した動画や録音した音声、取得 した i モーションが保存されます(**愛** P.321)。 ワンセク

FOMA端末でビデオ録画したワンセグの番組 が保存されます(**愛**P.327)。

メロディ

メロディが保存されます(gr.333)。 マイドキュメント

PDFデータが保存されます(でP.358)。

きせかえツール

きせかえツールが保存されます(CFP.134)。 キャラ電

キャラ電が保存されます(でア.330)。 プリント指定(DPOF)

microSDメモリーカードに保存された静止画 のプリント指定の枚数などが、microSDメモ リーカードに保存されます(**愛**P.373)。

● キャラ電のデータ管理についてはP.332、ビデオファ イルのデータ管理についてはP.329を参照してくだ さい。

フォルダを管理する

データBOXのマイピクチャ、ミュージック、i モー ション、メロディ、マイドキュメント、きせかえツー ル、キャラ電にそれぞれ最大20個のフォルダを作成 して、データを管理できます。

● キャラ電のフォルダ管理については、P.331を参照し てください。

フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

例:マイピクチャの場合

待受画面で(●)(■)(□ ピクチャ] | 10 | フォルダ管理]

[フォルダ新規作成] >フォルダ名を入 カして④

「新しいフォルダ |名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で配を1秒以上押します。

● フォルダ名は最大全角9文字(半角18文字)まで入 力できます。

■フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

例:マイピクチャの場合

待受画面で ● ▶ [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選んで ◎ ▶ [フォルダ管理]

 ● フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で@Bを1秒以上押します。

お知らせ

- 自分で作成したフォルダ以外は編集できません。
- フォルダを削除する<削除>

例:マイピクチャの場合

待受画面で**●** ▶ [データBOX] ▶ [マイピ クチャ] ▶ フォルダを選んで**個** ▶ [削除]

削除方法を選択

フォルダを 1件	[フォルダ 1件削除]→端末暗
削除する	証番号を入力して④→[はい]
複数のフォルダ をまとめて削除 する	[フォルダ選択削除]→フォル ダを選択(くり返し可)→
すべてのデータ	[全件削除(フォルダ残)]→端
を削除する(フォ	末暗証番号を入力して⑥→
ルダは残す)	[はい]
すべてのフォル	[全件削除(フォルダ消)]→端
ダおよびデータ	末暗証番号を入力して⑥→
を削除する	[はい]

お知らせ

- 自分で作成したフォルダ以外は削除できません。
- 保存されているデータごと削除されます。
- フォルダ内に待受画面や着信音などの各種機能に 設定されているデータが保存されているときは、 フォルダ削除できません。設定を解除して、やり直 してください。
- フォルダを全件削除した場合[デコメピクチャ]フォルダ、[デコメ絵文字]フォルダにお買い上げ時に登録されているデコメ画像もすべて削除されます。
- お買い上げ時に登録されているデコメ画像を削除後 にもう一度ご利用になる場合は、i Menu内のサイト [SH-MODE]からダウンロードできます(★プア.191)。

■ フォルダのセキュリティを設定する <フォルダセキュリティ>

マイピクチャ、i モーション、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、キャラ電の自分で作成したフォルダにフォルダセキュリティを設定できます。

● フォルダセキュリティを[ON]に設定すると、フォルダのマークが[ロ]に変わります。

例:マイピクチャの場合

- 待受画面で待受画面で「データBOX」「マイピクチャ」フォルダを選んで「フォルダセキュリティ」
- → 端末暗証番号を入力して ●
- [ON]/[OFF]

データを管理する

データの削除や並べ替えなどができます。

- 機能や画面によってサブメニューの番号やメニュー 名が異なる場合があります。
- タイトルを変更する<タイトル編集>

例:マイピクチャの場合

- **[タイトル編集] ▶ タイトルを編集して** タイトルを削除するときは、タイトル編集画面

で回を1秒以上押します。

お知らせ

- タイトル名はデーター覧などで表示される名前です。また、ファイル名はデータをiモードメールに添付して送信するときに使用される名前です。
- 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
 i モーションの場合は、最大全角18文字(半角36文字)まで入力できます。
- ミュージック、i モーション、メロディ、きせかえ ツール、キャラ電は、[タイトル編集]を選択したあ と、[直接入力]/[オリジナルタイトルに戻す]を選 択します。
- 各表示画面でのタイトル表示は、最大全角8文字 (半角16文字)です。全角8文字(半角16文字)を超える場合は、全角7文字(半角14文字)まで表示され、 以降は「…」の表示となります。

■ ファイル名を変更する<ファイル名編集>

例:マイピクチャの場合

】 [ファイル名編集] ▶ファイル名を編集 して⑥

● ファイル名を削除するときは、ファイル名編集 画面で配象 1 秒以上押します。

お知らせ

● ファイル名は、最大半角36文字まで入力できます。

お知らせ

● サイトやインターネットホームページからダウン ロードレたデータや、i モードメールに添付されて いるデータ、i アプリから保存したデータで、ファ イル制限が[あり]のデータや、テレビ電話中に撮影 した静止画メモ、ワンセグを静止画録画した画像、 microSDメモリーカードに保存されているデータ のファイル名は編集できません。

■ データを並べ替える<ソート>

- 覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。
- リートを実行したあと、表示を終了しても、その設定 は継続されます。

日付順(新→旧)※1	保存した日付の新しい順
日付順(旧→新)※1	保存した日付の古い順
タイトル名順**2	タイトルによって、(半角数字 →半角英大文字→半角英小文 字→ひらがな→全角カクカナ →漢字→絵文字→全角数字→ 全角英大文字→全角英小文字 →半角カタカナ)の順
ファイル取得元順※3※4	取得元によって、空白→ i モード→カメラ→データ 交換→テレビ電話の順
サイズ順(大→小)	サイズの大きい順
サイズ順(小→大)	サイズの小さい順

- ※ 1 microSDメモリーカード内データのファイル制限 を変更すると日時情報が更新され、情報表示の保 存日時で表示される日時と日付順でソートした結 果が一致しない場合があります。
- ※2 FOMA端末(本体)のマイピクチャのデータの場合 は、半角数字→半角英大文字→半角英小文字→全 角数字→全角英大文字→全角英小文字→ひらがな →全角カタカナ→漢字→半角カタカナ→絵文字の 順になります。
- ※3 データの種類により取得元は異なります。
- ※4 microSDメモリーカード内データの場合は選択で きません。
- ワンセグのソートについては、P.330を参照してくだ さい。
- ミュージックのソートについては、P.388を参照して ください。

例:マイピクチャの場合

- 待受画面で● [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ ៉ ▶ [マ イピクチャ設定]
- [ソート]▶ソート方法を選択
- データを別のフォルダに移動する **<フォルダ間移動>**

例:マイピクチャの場合

待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択 ▶ データを 選んで [移動/コピー]

「フォルダ間移動] ト移動方法を選択

データを 1件 移動する	[1件移動]→フォルダを選んで◎
複数のデータ をまとめて 移動する	[選択移動]→データを選択(くり返し可)→⑩→フォルダを選んで⑩ ・ すべてを選択/解除する場合は、⑥(全選択)/⑥(全解除)を押します。
フォルダ内の すべてのデー タを移動する	[フォルダ内全件移動]→端末暗証 番号を入力して⑥→フォルダを選 んで圖

お知らせ

- 自分で作成したフォルダがないときは、移動できま せん。
- 自分で作成したフォルダからお買い上げ時のフォ ルダへ移動するときは、1件移動しかできません。
- microSDメモリーカードの場合、移動先フォルダ内 の静止画や動画/i モーション、メロディ、PDFの データ数が400件を超えると、超えた分のデータは 移動できません。
- microSDメモリーカードの「マルチメディア]フォ ルダ内のデータは[カメラフォルダ]には移動でき ませんん
- FOMA端末(本体)にて、データを別のフォルダに移 動中、四または一を押すと[中止処理中]と表示さ れますが、移動処理は中止されません。

■ 詳細情報を表示する<情報表示>

表示される情報は、次のとおりです。

- キャラ電の情報表示については、P.332を参照してく ださい。
- Music&Videoチャネルの情報表示については、P.380 を参照してください。

項目		ミュー ジック				PDF	きせかえ ツール
保存日時	0	0	0	0	0	0	0
保存日時(Exif) ※ ¹ (カメラ撮 影画像のみ)	0	1	1	1	1	-	-
作成日時	-	1	ı	1	O (MFi のみ)	0	-
表示サイズ ^{※2} (Flash画像を除く)	0	-	0	-	-	-	-
ファイルサイズ	0	0	0	0	0	0	0
ファイルサイ ズ(映像部) (JPEG画像のみ)	0	-	-	-	-	_	-
ファイル形式 (Flash画像を除く)	0	0	0	0	0	0	-
ファイル制限 [あり/なし]	0	0	0	0	0	0	0
音色設定※1	_	0	0	_	0	_	_
画面設定※1	0	-	0	-		_	_
電話帳設定※1	0	0	0	_	0	_	_
スケジュール 設定 ^{※ 1}	0	0	0	-	0	-	-

項目		ミュー ジック		ワンセグ	メロ ディ	PDF	きせかえ ツール
テレビ電話 設定 ^{※ 1}	0	_	_	1	-	-	_
伝言メモ設定※1	0	_	_	_	_	_	_
所有者情報 設定 ^{※ 1}	0	-	_	-	-	-	_
デイリーア ラーム設定 ^{※ 1}	-	0	0	-	0	-	-
作成者	_	_	0	_	-	_	_
コピーライト	_	_	0	_	_	_	_
説明	_	_	0	_	_	_	_
タイトル	_	0	_	-	_	_	_
アーティスト	_	0	_	_	_	_	_
アルバム	_	0	_	_	_	_	_
年	_	0	_	_	_	_	_
ジャンル	_	0	-	-	-	_	_
コメント	_	0	_	_	_	_	_
トラック番号	_	0	_	_	_	_	_
作曲者	_	0	_	_	-	_	_
作詞者	_	0	_	_	_	_	_
権利者	_	0	_	_	_	_	_
販売元	_	0	_	_	_	_	_
権利情報	_	0	-	_	_	_	_
著作権管理※3	_	0	_	_	_	_	_
レーベル	_	0	_	-	_	_	_
URL情報	_	0	_	_	_	_	_
ファイル名	0	0	0	0	0	0	0
撮影日時 (JPEG画像のみ)	0	-	-	_	_	-	-
オリジナル タイトル	-	0	0	1	0	-	0
再生回数制限 [MobileMP4 /MP4] ^{※4}	_	0	0	-	-	_	_
再生期限制限 [MobileMP 4 /MP 4]※4	-	0	0	1	1	-	1
再生期間制限 [MobileMP 4 /MP 4]※4	-	0	0	1	1	-	1
音[AAC/AMR/ HE-AAC/ Enhanced aacPlus/ WMA/不明/ビッ トレート(ミュー ジックのみ)] ^{※5}	_	0	0	_	_	_	_
取得元	0	0	0	0	0	0	0
着信音設定 [可/不可]	-	-	0	-	_	-	-
着信画面設定 [可/不可]	_	_	0	_	_	_	_
まるごと着信音 設定[可/不可]	_	0	_	_	_	_	_
オススメ着信音 設定[可/不可]	_	0	_	_	_	_	_

項目	マイピ クチャ	ミュー ジック	i モー ション	ワンセグ	メロ ディ	PDF	きせかえ ツール
保存可能ジャ ケット画像 [あり/なし]	-	0	-	Ī	-	-	-
保存可能画像 [あり/なし]	-	0	-	1	1	-	1
保存可能歌詞 [あり/なし]	-	0	-	1	1	-	1
再生時間	_	0	_	-	-	_	_
カラーテーマ変 更[あり/なし]	_	-	_	-	-	_	0
文字サイズ設定 [大きめ/標 準/なし]	-	-	-	1	1	-	0
microSDへの 移動[可/不 可/可(同一機 種間)]※6※7	0	0	0	0	0	0	0
録画開始時間	_	_	_	0	_	_	_
録画終了時間	_	_	_	0	-	_	_
チャンネル名	_	_	_	0	-	_	_
番組名	_	_	_	0	_	_	_

- ※ 1 microSDメモリーカードの情報表示では、表示されません。
- ※2表示サイズは数値(ドット)で表示されます。
- ※3 WMAファイルのとき、表示されます。
- ※4 再生制限がないとき、i モーションの場合は表示 されません。ミュージックの場合は再生制限が[な し]と表示されます。
- ※5 音声のない動画/i モーションの場合は、表示されません。
- ※6 コピー可能なコンテンツは[可]で表示されます。
- ※7 microSDメモリーカード内データの場合は、[本体への移動]となります。

例:マイピクチャの場合

待受画面で**● ▶** [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択

●確認を終わるときは●または@Bを押します。

■ 静止画や動画のFOMA端末外への出力 を制限する<ファイル制限>

静止画や動画のメール添付や、FOMA端末外への出力ができないように設定できます。

- FOMA端末で撮影したデータをファイル制限設定すると、お客様が i モードメールに添付して送信することはできますが、受け取った相手がさらに他の方に送信することはできなくなります。
- サイトやインターネットホームページからダウンロードしたデータや、i モードメールに添付されているデータ、テレビ電話中に撮影した静止画メモ、i アプリから保存したデータのファイル制限設定を変更することはできません。
- FOMA SH905iで撮影、または編集して作成したデータのみ設定を変更できます。

● FOMA SH905iで撮影した動画であっても、サイトや インターネットホームページから取得した i モー ションや、i モーションメールの本文中に表示され ているURLから取得した i モーションのファイル制 限設定を変更することはできません。

例:マイピクチャの場合

待受画面で**● ▶** [データBOX] **▶** [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択

■ データを削除する<削除>

例:マイピクチャの場合

待受画面で**● ▶** [データBOX] ▶ [マイ ピクチャ] ▶ フォルダを選択

 microSDメモリーカード内のデータを削除する ときは、フォルダー覧画面で[→microSD]を選択 してフォルダを選択し、データを選んで圖を押 し、[削除]を選択します。

削除方法を選択

データを 1 件削除 する	[1件削除]→[はい]
複数のデータを まとめて削除する	 [選択削除]→データを選択 (くり返し可)→圖→[はい] すべてを選択/解除する場合は、⑥(全選択)/⑥ (全解除)を押します。
フォルダ内すべて のデータを削除 する	[フォルダ内全件削除]→端 末暗証番号を入力して⑥→ [はい]

お知らせ

- ◆ 待受画面や着信音などの各種機能に設定されている データは、フォルダ内全件削除では削除できません。
- マイピクチャの[プリインストール]フォルダ内の データと、メロディの[プリインストール]フォルダ 内のデータは削除できません。

メモリの使用状況を確認する

■ FOMA端末(本体)のメモリ使用状況を 確認する

データBOXのフォルダー覧画面やデーター覧画面で、画面右上にFOMA端末(本体)のメモリ使用状況を示す数値が表示されます。

● ミュージックのデータ種別選択画面(☞P.386)では 表示されません。

ルダー覧画面の場合

メモリ使用量/メモリ全体

■ 各項目ごとのメモリ使用状況を確認する <メモリ確認>

確認できる内容は次のとおりです。

項 目	内 容
電話帳	登録件数・シークレット 件数
スケジュール	残り件数・登録件数・ シークレット件数
ブックマーク、テキストメモ	残り件数・登録件数
受信BOX、送信BOX、未送信 BOX、メッセージR/F、画面 メモ、デコメールテンプレー ト、トルカ	使用率(%)
マイピクチャ、ミュージック/メロディ、Music&Videoチャネル、iモーション/ワンセグ、マイドキュメント、キャラ電、きせかえツール、iアプリ	合計の使用率(%)
microSDメモリーカード	容量・使用容量・空き容量
FOMAカード	電話帳残り件数・登録件 数・SMS使用率(%)

シークレットデータの件数は、シークレットモードを[ON]に設定しているときのみ表示されます(12mg・P.149)。

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶** [確認] ▶ [メモリ確認]



FOMA端末(本体)



microSDメモリー カード



FOMAカード

- 現在のメモリの使用状況が表示されます。
- 各画面のインジケータ、および目盛は目安です。
- FOMA端末(本体)のメモリ確認中に、他の機能のメモリ使用状況を表示するときは、◆を押します。
- 確認を終わるときは、○、CRまたは配きたはを押します。
- 電話帳やスケジュールの登録件数はシークレットデータを含んで表示されます。

メモリ不足や保存件数オーバーになっ たときは

メモリが足りなくなったり、保存件数をオーバーしたときは、データやファイルを保存できません。 microSDメモリーカードなどに保存したり、不要なファイルの削除をおすすめします。

- 保存件数を超えたときは、メモリに空きがあっても 保存できません。不要なデータを削除してから保存 してください。
- 画像や着うたフル®、i モーション、メロディ、キャラ電、i アブリのソフト、PDFデータ、きせかえツールを保存するときにメモリが足りなくなったときは、[メモリが不足している分保存可能件数を超えました。上書きしますか?]と表示され、不要なデータやファイルを削除して保存できます。
- サイトやインターネットホームページから取得した FOMA端末外への出力が禁止されているデータを、 microSDメモリーカードに保存するときにメモリが 足りなくなったときは、上書き確認画面が表示され、 [移行可能コンテンツ]フォルダ内のデータを削除し て保存することができます。

上書き確認画面で[はい]



データの種類を選択▶フォルダを選択

データを選択

- [☑]が選択、[□]が解除の状態です。データを選択すると、選択と解除を交互に切り替えることができます。
- メモリの確保状態が100%になるまでデータを 選択します。

💶 🗉 (完了) 🕨 [はい]

赤外線通信

赤外線通信について

赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、電話帳やスケジュール、メール、静止画などのデータを送受信したり、i アプリで赤外線通信を利用することにより、赤外線通信機能を搭載した機器と連動したりできます。

- FOMA端末の赤外線通信機能は、IrMC™1.1規格に準拠しています。ただし、相手側の機器がIrMC™1.1規格に準拠していても、機能によっては送受信できないデータがあります。
- FOMA SH905iから他のFOMA端末へデータBOX内 のデータ(マイピクチャ、i モーション、メロディな ど)を赤外線通信で送信できない場合があります。

- 赤外線通信中は圏外と同じ状態になります。そのため、着信、通話、iモード、iモードメール送受信、SMS送受信、エリアメール受信、メッセージR/F受信などはできません。
- 通話中は、赤外線通信できません。
- FOMA端末の赤外線受信機能、および赤外線送信可能 なデータの1件送信はIrSimple™1.0規格に対応してい ます。
- データBOXのマイピクチャに保存されているJPEG画像やメールに添付されたJPEG画像は、高速赤外線通信で送信することができます(IrSS™機能※)(167P.223、P.315)。
 - ※ IrSS™機能とは、IrSimple™1.0規格準拠の片方向通信機能(Home Appliance Profile)です。

各種ロック中の動作について

- オールロック中やセルフモード中は、赤外線通信できません。
- ダイヤル発信制限中は、電話帳や所有者情報の送受信ができません。
- 機能別ロック中は、ロックされている機能のデータの受信ができません。たとえば、電話帳の機能別ロック中、電話帳を受信できません。ただし、機能別ロックを一時解除することで送信することができます。

赤外線通信を行うと

赤外線通信機能では、次のデータを送受信できます。

■ FOMA端末から送信できるデータ

機能	1 件	全件	備考
電話帳	0	0	1件送信ではグループ情報、ブッシュトーク電話番号、ブッシュトークのループ情報は送信されません。シークレットモードを信いが、は、シークレットモードを信いが、といるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといるといると
スケジュール	0	0	シークレット登録したスケードを [ON]に設定しないと 1件送信 できません。なお、全件送信の場合、シークレットで登録された データも送信されます。不可した時刻以外のアラーム情報 (鳴動音量選択) および連絡方、一個大力をできません。また、終了日時が設定されていない データは、終了日時に開始日時か設定されていない データは、終了日時に開始日時か 設定して送信されません。 砂銀画予約は送信されません。
テキスト メモ	0	0	_

		_	
機能	1件	全件	備考
i モード メール、 SMS、エリ アメール	0	0	貼り付けられたデータ、添付ファイル、保護メールも送信されます。 添付不可のデータは送信できません。 カルタ情報は送信できません。 100Kバイトを超えるメール(添付ファイルを含む)を赤外線通信 で送信した場合、相手に正しく送信できないことがあります。
ブックマーク	0	0	i モードブックマーク、フルブ ラウザブックマークどちらも送 信できます。フォルダ情報は送信 できません。
データBOX の静止画、 動画/ i モーショ ン、メロ ディ、PDF	0	×	サイトやインターネットホームページからダウンロードしたり、受信したiモードメールに添付されたデータで、ファイル制限ありのデータは送信できません。FOMA端末にあらかじめ内蔵されているデータは送信できるだータはJPEG画像・OIFI画像2Mバイト、軒ash画像100Kバイト、動画2Mバイト、メロディ100Kバイト、PDF2Mバイトまでです。
所有者情報	0	*	受信側では電話帳として保存されます。 ※電話帳の備考覧参照
トルカ	0	0	1Kバイトを超えるトルカ、100K バイトを超えるトルカ(詳細)、再 配布不可のトルカおよび利用済 みトルカは送信できません。フォ ルダ情報は送信できません。
現在地通知先	0	0	_

■ FOMA端末で受信できるデータ

機能	1 件	全件	格納場所	格納順
電話帳	0	0	電話帳	1件受信的10]以空を信息は「100]以空を信的10]以空を信息では一個では一個では一個では一個では一個では一個では一個では一個では一個では一個
スケ ジュール	0	0	スケ ジュール	開始日時順に登録 されます。
テキスト メモ	0	0	テキストメ モ	最終修正日時順に 登録されます。
i モード メール、 SMS、エリ アメール	0	0	i モード メール、SMS	受信日時/送信日 時/保存日時順に 登録されます。
ブックマーク	0	0	ブックマーク	1件受信時は一番 上に登録されま す。全件受信時は 利用された古い順 に登録されます。

Ī	機	能	1 件	全件	格納場所	格納順
	デの動・ンデーを動しています。	上画、 / -ショ ロ	0	×	データBOX のマイピク チャ、i モー ション、メロ ディ、マイド キュメント	該当フォルダ内の [外部取得データ] フォルダの一番上 に登録されます。
	所有者	情報	0	*	電話帳	1件受信時メモリ 番号[010]以降で 一番小さい空き番 号に保存されます。 ※電話帳の格納 順覧参照
Ì	トルカ)	0	0	トルカ	_
	現在地 先	地通知	0	0	現在地通知 先一覧	_

お知らせ

- microSDメモリーカード内のデータは送受信できません。ただし、microSDメモリーカード内のJPEG 画像は、赤外線通信や高速赤外線通信(IrSS™機能) を利用して送信できます。
- 全件受信時に上書きを選択すると、該当機能のデータがすべて削除されますので、ご注意ください。
- FOMAカード電話帳は送受信できません。
- ブックマーク、i モードメール、SMS、トルカを送受信した場合、フォルダ分けの設定は反映されません。

電話帳の1件送受信について

- 受信した電話帳のデータは、メモリ番号[010]以降で一番小さい空き番号が自動的に付加されます。ただし、[010]以降に空きがないときは、[000]以降の空き番号に付加されます。
- グループ番号はすべて[グループなし]になります。

電話帳の全件受信について

◆ 全件受信時は、メモリ番号、シークレット設定、グループ名、グループ番号、プッシュトーク電話番号、プッシュトークグループ名、プッシュトークグループ番号、電話帳2in1設定も登録されます。

メールの送受信について

- i アプリToが貼り付けられた i モードメールの貼り付け情報は、削除され、送受信されません。
- 受信側の機種によっては、題名が途中までしか受信できないことがあります。

絵文字の送受信について

● 絵文字が登録できる機能については、絵文字を送受信できます。ただし、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。i モード端末でも相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。

所有者情報の1件送信について

2in1利用時は、2in1のモードによって表示される所有者情報が送信されます。


トルカについて

◆トルカによっては、メールに添付して送信したり、 赤外線通信で送信したり、microSDメモリーカード にコピーすることができない場合があります。

現在地通知先の受信について

すでに同じ現在地通知先が登録されている場合、重複して登録されません。

■ 赤外線通信機能をお使いになるときのご 注意



- ◆ 上の図のように受信側と送信側のFOMA端末の赤外線ポートが約20cm以内に向き合うようにしてください。
- 次のときは、お互いの赤外線ポートを向き合わせた ままにして、動かさないでください。
 - データを受信すると受信側に[○○○保存します か?]と表示され、[はい]または[いいえ]を選択するまで。
 - データの送受信が終わるまで。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外 線装置の近くでは、これらの影響によって正常に通 信できない場合があります。
- 赤外線ポートが汚れていると通信できにくくなります。汚れているときは、傷つかないように柔らかい布で拭き取ってください。

お知らせ

- 赤外線通信が正常にできなかったときは、次のメッセージが表示されます。
 [認証に失敗しました。続けますか?]
 [接続相手が見つかりません。続けますか?]
 このような場合は、[はい]を選択すると、もう一度通信をやり直すことができます。
- 正常に通信できなかったときは、FOMA端末を近づけてもう一度通信してください。
- 赤外線通信で画像を送信すると元の画像より画質 が劣化したりファイルサイズが変わる場合があり ます
- IrSS™機能は、片方向通信のため、受信側からの応答を確認せずに送信します。このため、受信側が受け取れない場合でも送信側は正常に終了します。

認証パスワードについて

全件データの送受信には、端末暗証番号と認証バス ワードの入力が必要になります。

- 端末暗証番号には、FOMA端末に設定されている現在の端末暗証番号を入力します。
- 認証パスワードは、赤外線通信のための専用パスワードです。送受信を始める前にお好きな4桁の数字を決めておき、送信側・受信側で同じ数字を入力します。赤外線通信するたびに変更してもかまいません。

データを1件ずつ送受信する

赤外線通信を利用して、FOMA端末のデータを1件ずつ送受信できます。

● 送受信できるデータについては、P.352を参照してく ださい。

データを1件送信する<赤外線送信>

送信したいデータのリスト画面や内容表示画面から 操作します。

例:電話帳の場合


電話帳リスト画面(© P.111)や内容表示画面(© P.111)でデータを選んで⑩
▶「データ送信] ▶ 「赤外線送信]

受信側のFOMA端末を1件受信待ち状 態にする

【送信】▶[はい]

データを1件受信する<赤外線受信>

待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい]



電話帳を受信した場合 kで、事前に 1 件送信

- データ送信側のFOMA端末で、事前に1件送信 状態にしておきます。
- 受信待ち状態になります。30秒以内に送信側の FOMA端末からデータが送信されると、自動的 に受信します。

[はい]

電話帳を受信したときは、「プッシュトーク電話帳に登録しますか?」と表示されます。登録するときは[はい]を選択します。電話番号が複数登録されているときは、電話番号を選択します。

 同じ内容のブックマークが存在するときは、[同 一Bookmarkが存在します。保存しますか?]と 表示されます。現在のデータに上書きするとき は、「はい】を選択します。

お知らせ

 電話帳を1件受信したときに、2in1のモードを[B モード]に設定している場合、プッシュトーク電話 帳への登録確認画面は表示されません。

データを全件送受信する

赤外線通信機能を利用して、FOMA端末のデータを 全件送受信できます。

● 送受信できるデータについては、P.352を参照してく ださい。

データを全件送信する<赤外線全件送信>

送信したいデータのリスト画面から操作します。

例:電話帳の場合

電話帳リスト画面(© P.111)で 🗈 🕨 「データ送信] 🕨 [赤外線送信]

[全件送信]

受信側のFOMA端末を全件受信待ち状態にする

4 端末暗証番号を入力して●

】 認証パスワード(4桁の数字)を入力し て ● ▶ [はい]

● 受信側で入力した認証パスワードと一致する と、送信が開始されます。

お知らせ

- ブックマークを全件送信すると、受信側の Bookmark一覧画面では利用された古い順に表示されます。
- スケジュールを全件送信するときは、カレンダー画面またはスケジュール全件表示にしてから操作してください。

データを全件受信する<赤外線全件受信>

- ◆ 全件受信には、端末暗証番号と認証バスワードの入力が必要です。
- ◆ 全件受信すると、受信したデータにより上書きされ、 登録していたデータはすべて削除されますので、ご 注意ください。
- 待受画面で ▶ [LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [全件受信] ▶ [はい]

7 端末暗証番号を入力して ◉

- 送信側のFOMA端末を全件送信状態に する
 - 送信側で入力した認証パスワードを覚えておいてください。
- - 30秒以内に相手側のFOMA端末からデータが送信されると、自動的に通信を開始します。

[はい]

・ データの受信中に全件受信を中止するときは、

(中止)を押します。

i アプリと連携して赤外線通信を行う

実行中のソフトから、赤外線通信機能(©FP.352)を 利用できます。また、赤外線通信から i アプリを起 動できます。

- セルフモード中は、赤外線通信機能を利用できません。
- i アプリの機能別□ック中は i アプリを起動できません。

i アプリから赤外線通信を起動する

- ソフト実行中に、赤外線通信を起動する ▶ [はい]
 - 赤外線通信の起動方法は、ソフトによって異なります。
 - 赤外線通信を開始します。
 - 赤外線通信を中止するときは、
 園を押します。

赤外線通信から i アプリを起動する

i アプリ起動機能を持つ赤外線通信機器からの赤 外線通信中に、i アプリ起動の信号を受信すると、 ソフトを起動できます。

- ⅰ アプリTo設定を[許可しない]に設定しているときは、赤外線通信からⅰ アプリを起動できません。
- ⅰ アプリ待受画面として起動することはできません。
 - 待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [赤外線受信] ▶ [受信] ▶ [はい]
 - 受信待ち状態になります。詳しくは、P.354「データを1件受信する」の操作1を参照してください。
- 送信側から i アプリ起動の信号を受信 すると、ソフトが起動する

赤外線リモコン

赤外線リモコン機能を利用する

i アプリのソフトからFOMA端末の赤外線ポートを利用して、テレビやビデオなど赤外線リモコンに対応した機器を操作できます。

- 赤外線リモコン機能を利用する場合は、赤外線リモコン機能に対応した i アプリのソフトをダウンロードする必要があります。お買い上げ時に登録されている「Gガイド番組表リモコン」(*3F.253)は、赤外線リモコン機能に対応しています。
- セルフモード中は、赤外線リモコン機能を使用できません。

リモコン操作を行う

赤外線リモコン機能に対応したiアプリを起動し、 FOMA端末の赤外線ポートをテレビやビデオなどの リモコン受光部の正面に向けて、リモコン操作を行います。



- 実際の操作方法は i アプリのソフトによって異なります。
- 操作できる距離は、約4mです(相手側の機器や周囲の明るさなどによって、変わります)。
- ・ 赤外線リモコンの送信中は、[№]が表示されます。

お知らせ

- 相手側の機器によっては、正常に操作できない場合 があります。
- 直射日光が当たっている場所や蛍光灯の真下、赤外線装置の近くなどでは、正常に操作できない場合があります。

iC通信


iC通信について

i C通信機能を搭載した他のFOMA端末などと、電話帳やスケジュール、メール、静止画などのデータをi C通信で送受信できます。

- i C通信中は圏外と同じ状態になります。そのため、 着信、通話、i モード、i モードメール送受信、SMS送 受信、エリアメール受信、メッセージR/F受信などは できません。
- 通話中は、i C通信できません。
- Ⅰ C カードロック中は、i C 通信できません。
- 相手のFOMA端末によっては、データを送受信しに くい場合があります。その場合は、FeliCaマーク (分)どうしの間隔を近づけたり遠ざけたりするか、 上下左右にずらしてください。
- 送受信できるデータや各種ロック中の動作について は赤外線通信と同様です。P.352を参照してください。

■iC通信機能をお使いになるときのご注意

- 受信側と送信側のFOMA端末の FeliCa マーク(分) を重ね合わせてご利用ください。データの送受信が 終わるまでFOMA端末を動かさないでください。
- i C通信中にFOMA端末の着信ランプが点滅します (1967 P.137)。



データを1件ずつ送受信する

i C通信機能を利用して、FOMA端末のデータを1件ずつ送受信できます。

データを1件送信する<送信>

送信したいデータのリスト画面や内容表示画面から 操作します。

例:電話帳の場合

電話帳リスト画面(☞P.111)や内容表 示画面(☞P.111)でデータを選んで⑩ ▶[データ送信] ▶[i C送信]

7 [送信] ▶ [はい]

相手のFOMA端末と FeliCa マーク (〜)を重ね合わせる

● 送信が完了すると、[通信終了しました]と表示され、元の画面に戻ります。

データを1件受信する<受信>

待受画面で相手のFOMA端末と FeliCa マーク(分)を重ね合わせる

[はい]

- ■電話帳を受信したときは、「プッシュトーク電話帳に登録しますか?」と表示されます。登録するときは[はい]を選択します。電話番号が複数登録されているときは、電話番号を選択します。
- 受信が完了すると、[通信終了しました]と表示 され、待受画面に戻ります。

お知らせ

 電話帳を1件受信したときに、2in1のモードを[B モード]に設定している場合、プッシュトーク電話 帳への登録確認画面は表示されません。

データを全件送受信する

i C通信機能を利用して、FOMA端末のデータを全件送受信できます。

あらかじめ通信相手と認証パスワードを決めておく 必要があります。

データを全件送信する<全件送信>

送信したいデータのリスト画面から操作します。

例:電話帳の場合

2 [全件送信]

端末暗証番号を入力して④

相手のFOMA端末と FeliCa マーク (分)を重ね合わせる

● 送信が完了すると、[通信終了しました]と表示 され、元の画面に戻ります。

データを全件受信する<全件受信>

待受画面で相手のFOMA端末と FeliCa マーク(幻)を重ね合わせる

[はい]

端末暗証番号を入力して④

認証パスワード(4桁の数字)を入力し て◉

[はい]

- 受信が完了すると、[通信終了しました]と表示 され、待受画面に戻ります。
- データ受信中に全件受信を中止するときは、 ■ (中止)を押します。

ボイスレコーダー ボイスレコーダーとして使う

FOMA端末をボイスレコーダーとして利用できます。ボイスレコーダーは、動画撮影機能を利用したもので、[音声のみ] (映像なし)の動画データとして、microSDメモリーカードの[マルチメディア]フォルダに保存されます。

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (©FP.335)。

- microSDメモリーカードが挿入されていない場合、ボイスレコーダーは選択できませか。
- 64MバイトのmicroSDメモリーカードに保存する場合は、最長約10時間です。
- ●録音データは、最大400件まで保存できます(録音時間により保存件数は変わります)。

1件あたり最長6時間まで録音できます。400件を超えて録音しようとした場合、「録音処理に失敗しました]とメッセージが表示されボイスレコーダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。

- 録音した音声は、i モーションプレーヤー (愛P.321)で再生できます。
- 録音したデータは、ファイル制限なしのファイルとして保存されます。
- 録音距離は、約1.5m以内をおすすめします。
- 録音中にFOMA端末を閉じても録音は継続されます。

録音する

待受画面で ● ▶ [メディアツール] ▶ [ボイスレコーダー] ▶ ● (録音)または ■(**ば**)

- 録音を開始すると、シャッター音が鳴り、撮影ランプが自動的に点滅します。録音を終了すると自動的に消灯します。録音中に消灯させることはできません。
- 録音を一時停止するときは(一時停止)を押します。録音を再開するときは(面(再開)を押します。

録音を止めるときは ④ (停止) または ■ (**⑤**)

 ● 残時間表示が00:00:00になったとき(録音中に ファイルサイズ制限に達したときや、 microSDメモリーカードの空き容量がなくなったとき)は、自動的に録音が停止します。

[保存]

- 録音した音声を再生するときは、[再生]を選択します。再生を一時停止するときは●(ポーズ)、停止するときは回(停止)を押します。回を押すと、元の画面に戻ります。
- 保存しないときは、[取消]→[はい]を選択します。

お知らせ

- 録音中に音声電話やテレビ電話がかかってくると、 録音が自動的に停止し、電話に出ることができます。通話終3後、保存確認画面が表示されます。
- 録音した音声は、i モーションプレーヤーで再生できます。microSDメモリーカードの i モーションのフォルダー覧画面で[マルチメディア]を選択します(187 P.323)。

ボイスレコーダーの設定を変える

ボイスレコーダーでは次の設定ができます。詳しくは、動画撮影を参照してください(**愛**P.165)。

データBOXを表示する<データBOX表示> 指定されている保存先フォルダのファイルを表示し

ます。 **1 待受画面で** ● ▶ [メディアツール] ▶
[ボイスレコーダー] ▶ 📵 ▶ [データ

BOX表示] ■ ノイズキャンセラを設定する

<ノイズキャンセラ> 音声のノイズを少なくしたいときに設定します。

待受画面で**●** ▶ [メディアツール] ▶ [ボイスレコーダー] ▶ **個** ▶ [ノイズ キャンセラ] ▶ [ON]

■セルフタイマーを設定する<セルフタイマー>

待受画面で**● ▶** [メディアツール] **▶** [ボイスレコーダー] **▶ 個 ▶** [セルフタ イマー]

設定時間を選択

設定時間	OFF	ON(5秒)
	ON(2秒)	ON(10秒)

■ ボイスレコーダーの設定を保持する <レコーダー設定保持>

ボイスレコーダーの設定を記憶しておくことができ ます。

PDF対応ビューア

PDFデータを表示する

FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内の PDFデータを表示することができます。また、サイト やインターネットホームページからPDFデータをダ ウンロードして表示・保存することもできます (修了P.192)。

- microSDメモリーカード内のPDFデータを表示する ときは、あらかじめmicroSDメモリーカードを挿入し ておいてください。
- ※ パソコンでは、ファイルの種類を識別するために、ファイル名の末尾に「.pdf」などの拡張子と呼ばれる 英数字を付けています(パソコンの設定によっては、表示されない場合があります)。詳しくは、ご使用の パソコンやソフトウェアに付属の取扱説明書などを ご覧ください。

待受画面で**● ▶** [メディアツール] **▶** [PDF対応ビューア]

- ◆ 待受画面で◆ を押し、「データBOX]→[マイド キュメント]を選択しても操作できます。
- microSDメモリーカード内のPDFデータを表示 するときは、[→microSD]を選択するか、個を押 して[本体⇔microSD切替]を選択します。

フォルダを選択

次のページを表示するときは○、前のページを表示するときは○を押します。

PDFマークの目かち

I DI Y	ノの元はに
PDF	すべてのページをダウンロードしたPDF データ
Data	ページ単位で部分的にダウンロードした PDFデータ
	通信が途中で切断された場合など、ダウンロードに失敗したPDFデータ
む	i モードなどでダウンロードしたPDF データ
Ē X	microSDメモリーカード、赤外線通信、i C通信、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用して取得したPDFデータ
¢×	ファイル制限ありのPDFデータ
	FOMAカード動作制限機能が設定された PDFデータ

ファイルを選択

- 表示倍率などの表示方法 が設定されているPDF データは、設定に従って表 示されます。
- ページ単位で部分的にダ ウンロードしたPDFデー タの場合、「続きのページ をダウンロードします か?]と表示されることが あります。「はい」を選択す ると、続きのページのダウ ンロードが開始されます。



内容表示画面

● ダウンロードに失敗したPDFデータを選択した 場合、[データが不足しています。残り全てをダ ウンロードしますか?]と表示されます。[はい] を選択すると、ダウンロードが開始されます。

画面スクロー 上下	上:〇 下:〇
ルする 左右	左:○ 右:○
ページ全体を表示する	⊙(フィット)
等倍で表示する ([フィット]表示のとき)	● (等倍)
全画面表示する	● 全画面表示を終了する ときは@を押します。
次のページを表示する	Ⅲ(▼ページ)
前のページを表示する	☑ (▲ページ)
終了する	● 保存されていないファイ ルがある場合は、保存確 認画面が表示されます。

お知らせ

- マルチメディアの機能別ロック中にファイルを表 示するときは、端末暗証番号の入力が必要です。
- 現在のPDFデータの参照先(FOMA端末(本体)また はmicroSDメモリーカード)は、PDF対応ビューアを いったん終了しても記録され、次回PDF対応ビュー アを起動したときにも同じ参照先となります。
- PDFデータによってはパスワードの入力が必要な 場合があります。パスワード(最大32桁)を入力して を押してください。

お知らせ

- PDF対応ビューアに対応していない形式や複雑な デザインなどを含むドキュメントの場合、正しく表 示されないことがあります。
- 作成したソフトによっては、表示できない場合があ ります。
- ファイルによっては、表示されるまでに時間がか かったり、すべてを表示できない場合もあります。
- ファイル名に、~、∥、−、¢、£、¬が含まれるPDF データは、非対応となっています。

全画面表示での操作

上下左右に移動する	\odot
拡大/縮小する	3/1
左に90度回転する	2
表示イメージを静止画として保存する	8
前のページを表示する	
次のページを表示する	B

■ 内容表示画面の操作方法

● PDF対応ビューアの内容表示画面では次の機能を利 田でキます

用できます。			
	ズーム(拡大)		画面を倍率10%ずつ拡大 表示します。1000%まで拡 大表示できます。
ズーム(縮小)			画面を倍率10%ずつ縮小 表示します。8 %まで縮小 表示できます。
表示を回	囙転		画面表示を右または左に 90度回転して表示します。
画面 設定	ページレイア	単一 ページ	1ページ単位で表示しま す。
	ウト	連続 ページ	複数のページがある場合に、 縦に連続して表示します。
		見開きページ	複数のページがある場合 に、2ページ単位で左右に 並べて表示します。
	表示	全体 表示	ページ全体を表示します。
		実際の 大きさ	PDFデータのサイズに合わ せて表示します。
		幅にあ わせる	PDFデータの横幅をディス プレイの横幅に合わせて表 示します。
	スクロ· 表示	ールバー	スクロールバーを表示する かどうかを設定できます。
	ページ	番号表示	ページ番号を表示するかど うかを設定できます。
	拡大率	表示	拡大率を表示するかどうか を設定できます。
ページ 移動			複数のページがある場合 に、最初のページに移動し ます。
	最後のページ		複数のページがある場合 に、最後のページに移動し ます。
指定のページ		ページ	複数のページがある場合 に、文書中のページを指定 して表示します。

しおり・ マーク	しおり 表示 i モード しおり	あらかじめPDFデータに登録されているしおりのタイトルを最大50件まで表示し、選択したしおりにジャンプします。 追加したしおりにジャンプします。 追加したしおりにジャンプします。しおりの削除やタイトルの変更、評細情報を表示することもできます。 しおりを追加します。拡大
	の追加	率や、回転した状態を保持したまま追加することもできます。最大10件まで登録できます。
	マーク表示	マークの一覧を表示しま す。マークを削除すること ができます。
10-	マークの追加	表示されている画面の中央 にマークを追加します。最 大10件まで登録できます。
検索		最大全角8文字(半角16文字)までの文字列を検索し、 検索結果を反転して表示します。
検索条件	設定	検索条件を設定できます。
リンク表示/ビューア表示		リンク表示とビューア表示を切り替えます。リンク表示にすると、ファイル内へのリンクや、Web To、Mail To、Phone To(AV Phone To)などを利用できます。
画面切り	出し	画面の一部を切り出し、 JPEG形式の画像として保 存することができます。
保存		PDFデータをFOMA端末 (本体)やmicroSDメモリー カードに保存します。 ● microSDメモリーカード には、すべてのページを ダウンロードしたファ イル制限のないPDFデー タが保存できます。
情報表示		PDFデータの情報を表示します。表示される情報は保存日時、作成日時、ファイルサイズ、ファイル形式、ファイル制な、ファイル制像、ファイル名、取得元、microSDへの移動/本体への移動の可否です。
文書のプロバティ		PDFデータのプロバティを表示します。表示される情報はタイトル、作成者、サブタイトル、まーワード、作成日時、更新日時、アブリケーション、PDF変換です。
ライトア		最大の明るさで表示します。
残り全て	を取得	ページ単位で部分的にダウンロードしたPDFデータや、 ダウンロードに失敗した PDFデータの、ダウンロード していない部分をすべてダ

ウンロードできます。

操作ガイド	操作ガイドブックを呼び出
	して、操作方法を調べるこ
	とができます。

画面を拡大/縮小する<ズームイン/ズームアウト>

- 1 内容表示画面で ▶ [ズーム]
- 2 ②でズームの中心位置を画面の中央にスク ロール ▶ @ (拡大)/ (縮小)
 - 終了するとき: ●または@

表示を回転する<表示を回転>

内容表示画面で□ ▶ [表示を回転] ▶ [右に90°回 転]/[左に90°回転]

ページのレイアウトを設定する<ページレイアウト> ウト] ▶ページレイアウトの種類を選択

画面表示方法を設定する<表示>

内容表示画面で [2] ▶ [画面設定] ▶ [表示] ▶ 表示の 種類を選択

スクロールバー、ページ番号、拡大率を表示する

<スクロールバー表示、ページ番号表示、拡大率表示>

- 1 内容表示画面で◎ ▶ [画面設定]
- 2 [スクロールバー表示]/[ページ番号表示]/ [拡大率表示]
- **3** [ON]

指定したページを表示する<ページ移動>

内容表示画面で圖 ▶ [ページ移動] ▶ [指定のペー ジ] ▶ページ番号を入力して④

最初/最後のページを表示するとき:「ページ移 動] ▶ [最初のページ] / [最後のページ]

しおりを追加する<iモードしおりの追加>

- 1 内容表示画面で® ▶ [しおり・マーク] ▶ [i モードしおりの追加]
- **2** [OK]
 - しおりのタイトルを編集してから追加すると き:[タイトル編集] ▶ タイトルを編集して ④
 - すでにしおりが10件登録されているとき: [OK] ▶ [はい] ▶ 上書きするしおりを選択

しおりの一覧を表示する<しおり表示>

- 1 内容表示画面で ▶ [しおり・マーク] ▶ [しお り表示]
- 2 [しおり]/[i セートしのっ」 3 しおりにジャンプするときは、しおりを選択 **! ホロのタイトルを編集するとき:
 - i モードしおりのタイトルを編集するとき: ▶ [タイトル編集] ▶ タイトルを編集して⑥
 - i モードしおりの詳細情報を表示するとき: ■ ▶ [詳細情報] ▶ 確認を終わるときは●ま たはCLR

i モードしおりを削除する<削除>

- 1 内容表示画面で ▶ [しおり・マーク] ▶ [しお り表示] ▶ [i モードしおり] ▶ i モードしおり を選んで ▶ 「削除]
- **2** 1件削除するときは[1件削除]
 - 複数の i モードしおりをまとめて削除する とき: [選択削除] ▶ i モードしおりを選択 (<り返し可) ▶ 📵
 - すべてのしおりを削除するとき: [全件削除] ▶ 端末暗証番号を入力して ④
- 3 [はい]

マークを追加する<マークの追加>

- **1** 内容表示画面で ▶ [しおり・マーク] ▶ [マークの追加]
- **2** [はい]
 - すでにマークが10件登録されているとき: 「はい」♪ ト書きするマークを選択

マークの一覧を表示する<マーク表示>

内容表示画面で ▶ [しおり・マーク] ▶ [マーク表示]

マークを削除する<削除>

- 内容表示画面で
 しおり・マーク
 「しおり・マーク
 「削除」
- 2 1件削除するときは[1件削除]
 - ・複数のマークをまとめて削除するとき:[選択削除] ▶マークを選択(くり返し可) ▶
 - すべてのマークを削除するとき: [全件削除]▶ 端末暗証番号を入力して⑥
- **3** [はい]

文字列を検索する<検索>

- 内容表示画面で
 上検索
 上文字列を入力して
- 続けて次へ検索するときは回(または、
 √検索])

 - 新規検索するとき: ▶ [新規検索] ▶ 文字 列を入力して●
 - 検索条件を設定するとき:● 上検索条件設定]上(大文字小文字を区別)/[単語に完全一致]→[ON]/[OFF]▶ 回
 - 検索を中止するとき:検索中画面で●または回見
- 3 検索モードを終了するときは置または 🕮

検索条件を設定する<検索条件設定>

- 1 内容表示画面で ▶ [検索条件設定]
- 2 [大文字小文字を区別]/[単語に完全一致]
- 3 [ON] / [OFF] ▶ @

リンク表示モードにする<リンク表示>

・ 元の表示に戻すとき: @ (または、) [ビューア表示])

表示イメージを静止画として保存する<画面切り出し>

内容表示画面で圖 ▶ [画面切り出し] ▶ [はい]

ファイルを保存する<保存>

内容表示画面で ▶ [保存] ▶ フォルダを選択

文書のプロパティを表示する<文書のプロパティ>

確認を終わるとき: ●またはGLR

ライトアップする<ライトアップ>

内容表示画面で [] → [ライトアップ]

PDFデータをすべて取得する<残り全てを取得>

操作ガイドを表示する

お知らせ

ズームイン/ズームアウトについて

●操作2をくり返して、ズームの中心位置や倍率を調整できます。

表示を回転について

操作するたびに、さらに左([右90°回転]のときは 右)に90度回転して表示します。

ページレイアウトについて

サイトやインターネットホームページから起動した場合は「単一ページ」で表示されます。

しおり、マークの追加について

- 追加したしおりはしおり一覧、追加したマークはマーク一覧の最後に追加されます。
- microSDメモリーカードや赤外線通信でパソコン などにPDFデータを移動した場合、追加したしおり が消去される場合があります。
- すでにしおりが10件登録されているときは、タイトル を編集して追加する場合でも、上書き登録されます。

しおり、マークの削除について

選択削除の場合、すべてを選択/解除するときは、 (章)(全選択)/(章)(全解除)を押します。

検索について

- ◆検索文字列入力画面には、前回検索した文字列が表示されます。
- 最後のページまで検索した場合は、先頭から検索するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、先頭から検索します。
- ▶ P.361「文字列を検索する」の操作2で新規検索した ときは、先頭から検索します。前回の検索結果は消 去されます。

リンク表示について

- リンク表示モードにしたときは、画面をスクロールできません。
- Web To、Mail To、Phone To(AV Phone To)については、P.195を参照してください。

画面切り出しについて

- ◆ PDFデータのセキュリティ設定によっては、切り出しできない場合があります。
- 画面切り出し表示されている文書のイメージを「待 受:480×854」のサイズで切り出して、静止画(JPEG 画像)としてFOMA端末(本体)に保存できます。
- FOMA端末外への出力や画面コピーが禁止されているPDFデータから切り出した画像は、FOMA端末外への出力が禁止されますが、microSDメモリーカードに移動できます(コンテンツ移行対応)。

文書のプロパティについて

● PDFデータに設定されていない項目は表示されません。

■ ショートカットキーについて

● 内容表示画面でよく使う操作は以下のボタンに割り 当てられ、ワンタッチで操作可能です。

ボタン	操作	ページ
	前ページ表示	P.359
B	次ページ表示	P.359
1	ズームアウト※1	P.359
2	左90度回転	P.359
3	ズームイン※2	P.359
4	指定ページへ移動	P.359
5	しおり・マーク	P.359
6	検索	P.359
7	リンク表示	P.359
8	画面切り出し	P.359
9	画面設定	P.359
0	保存	P.359
i	全画面表示	P.359
田を1秒以上押す	ライトアップ	P.359
#	操作ガイド	P.359

- ※1 ボタンを押すたびに小さくなります。ボタンを押し続けて離すと、押した分だけ小さくなります。
- ※2 ボタンを押すたびに大きくなります。ボタンを押し続けて離すと、押した分だけ大きくなります。

PDFデータを添付して i モードメール を送信する

- 送信できるPDFデータのファイルサイズは、最大2M バイトです。
- FOMA端末外への出力ができないようにファイル制限されているPDFデータは送信できません。
- i モードメールを作成し、送信する
 - 詳しくは、P.208の操作2~4を参照してください。

PDFデータを管理する

PDFデータをフォルダに分けて管理したり、タイトル編集や削除、ソートすることができます。

 ファイル制限されていないPDFデータは、microSDメ モリーカードにコピー(10万P.340)したり、赤外線機 能を利用して他のFOMA端末などに送信することも できます(10万P.352)。

フォルダを管理する

最大20個のフォルダを作成して、ファイルを管理で きます。

■ フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

待受画面で**● ▶** [メディアツール] **▶** [PDF対応ビューア] **▶** 個 ▶ [フォルダ 管理]

●「新しいフォルダ」名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で回を1秒以上押します。

お知らせ

● フォルダ名は最大全角 9 文字(半角18文字)まで入 力できます。

■ フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

7 [フォルダ名編集] ▶ フォルダ名を編集 して**●**

 ● フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で回を1秒以上押します。

お知らせ

● 自分で作成したフォルダ以外は編集できません。

■ フォルダを削除する<削除>

待受画面で ● ▶ [メディアツール] ▶ [PDF対応ビューア] ▶ フォルダを選ん で ◎ ▶ [削除]

削除方法を選択

フォルダを 1件 削除する	[フォルダ 1件削除]→端末暗 証番号を入力して ●→[はい]
複数のフォルダ をまとめて削除 する	[フォルダ選択削除]→フォルダを選択(くり返し可)→ 図→ 端末暗証番号を入力して ④→ にはい] ・ すべてを選択/解除する場合は、⑥(全選択)/⑥(全解除)を押します。
すべてのデータ を削除する(フォ ルダは残す)	[全件削除(フォルダ残)]→端 末暗証番号を入力して⑥→ [はい]
すべてのフォル ダおよびデータ を削除する	[全件削除(フォルダ消)]→端 末暗証番号を入力して ④→ [はい]

お知らせ

- 自分で作成したフォルダ以外は削除できません。
- 保存されているデータごと削除されます。

PDFデータを管理する

PDFデータを削除したり並べ替えることができます。

■ タイトルを変更する<タイトル編集>

待受画面で◉ ▶ [メディアツール] ▶ [PDF対応ビューア] ▶ フォルダを選択

ファイルを選んで៉ ▶ [タイトル編集]

タイトルを編集して●

タイトルを削除するときは、タイトル編集画面で回る1秒以上押します。

お知らせ

- 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。
- 各表示画面でのタイトル表示は、最大全角8文字 (半角16文字)です。全角8文字(半角16文字)を超える場合は、全角7文字(半角14文字)まで表示され、 以降は「…」の表示となります。

■ データを並べ替える<ソート>

- 一覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。
- ◆ PDF対応ビューアを終了しても、表示順番は変更されたままです。

日付順 (新→旧)	保存した日付の新しい順
日付順 (旧→新)	保存した日付の古い順
タイトル名順	タイトルによって、(半角数字→半角 英大文字→半角英小文字→ひらがな →全角カタカナ→漢字→絵文字→全 角数字→全角英大文字→全角英小文 字→半角カタカナ)の順
ファイル取得 元順 [※]	取得元によって、空白→ i モード→ データ交換の順
サイズ順 (大→小)	サイズの大きい順
サイズ順 (小→大)	サイズの小さい順

※ ファイルの種類により取得元は異なります。

待受画面で **● ▶ [メディアツール] ▶** [PDF対応ビューア] ▶ フォルダを選択 ▶ ํ ▶ [マイドキュメント設定]

️ [ソート]▶ソート方法を選択

データを別のフォルダに移動する <フォルダ間移動>

待受画面で**・** ▶ [メディアツール] ▶ [PDF対応ビューア] ▶ フォルダを選択

【フォルダ間移動】▶移動方法を選択

ファイルを 1件 移動する	[1件移動]→フォルダを選んで ◎
複数のファイル	[選択移動]→ファイルを選択
をまどめて移動する	(くり返し可)→ 回 →フォルダを 選んで 回
, ,	● すべてを選択/解除する場合
	は、圓 (全選択) ∕ 圓 (全解除) を押します。
フォルダ内の	[フォルダ内全件移動]→端末暗
ルを移動する	証番号を入力して ⊙→ フォルダ を選んで 回
	移動する 複数のファイル をまとめて移動 する フォルダ内の すべてのファイ

お知らせ

● 自分で作成したフォルダからお買い上げ時のフォルダへ移動するときは、1件移動しかできません。

■ 詳細情報を表示する<情報表示>

ファイルを選んで៉ ▶ [情報表示]

- 内容表示画面のときは、⑩を押して[情報表示] を選択します。

お知らせ

表示される情報は保存日時、作成日時、ファイルサイズ、ファイル形式、ファイル制限、ファイル名、取得元、microSDへの移動/本体への移動の可否です。

■ データを削除する<削除>

 microSDメモリーカード内のファイルを削除する ときはフォルダー覧画面で■を押し、[本体⇔ microSD切替]を選択してフォルダを選択し、ファ イルを選んで■を押して[削除]を選択します。

削除方法を選択

ファイルを 1件 削除する	[1件削除]→[はい]
複数のファイル をまとめて削除 する	[選択削除]→ファイルを選択 (くり返し可)→圖→[はい] • すべてを選択/解除する場合 は、圖(全選択)/圖(全解除) を押します。
フォルダ内の すべてのファイ ルを削除する	[フォルダ内全件削除]→端末暗 証番号を入力して⑥→[はい]

ドキュメントビューア

Word、Excelファイルなどを表示する

microSDメモリーカード内のMicrosoft Wordファイル、Microsoft Excelファイルや画像ファイルなどを、FOMA端末のディスプレイに表示することができます。

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (電子P.335)。

- 表示できるファイルの種類(拡張子*)
 Microsoft Word(.doc)、Microsoft Excel(.xls)、
 Microsoft PowerPoint(.ppt)、Plain Text(.txt)、JPEG
 (.ipg、.ipeg)、GIF(.gif)、PNG(.png)、BMP(.bmp)
- 閲覧するファイルはあらかじめmicroSDメモリーカードの¥PRIVATE¥SHARP¥DOCUMENTフォルダに置いてください(1967P.338)。
- 操作の前にFOMA端末のmicroSDメモリーカードス ロットにmicroSDメモリーカードを挿入しておいて ください。
- SH506iC、SH900i、SH901iCをご利用のお客様で、 microSDメモリーカードの¥PRIVATE¥SHARP ¥DOCUMENTフォルダにPDFデータを保存している 場合は、¥PRIVATE¥DOCOMO¥DOCUMENT ¥PUDxxxフォルダに移動する必要があります。
- ※ パソコンでは、ファイルの種類を識別するために、ファイル名の末尾に、「doo」や「xis」など拡張子と呼ばれる英数字を付けています(パソコンの設定によっては、表示されない場合があります)。詳しくは、ご使用のパソコンやソフトウェアに付属の取扱説明書などをご覧ください。

待受画面で**● ▶** [メディアツール] **▶** [ドキュメントビューア]

フォルダを選択

次のページを表示すると きは○、前のページを表 示するときは○を押します。



ファイルを選択



内容表示画面

上下左右にスク ロールする	上:①下:①左:①右:①
ディスプレイ中 央にページ全体 を表示する	•
全画面表示する	
次のページを表 示する	□ (▼ページ)
前のページを表 示する	☑ (▲ページ)

お知らせ

全画面表示での操作

上下左右に移動する	\odot
拡大/縮小する	3/1
左に90度回転する⇔回転なし	2
表示イメージを静止画として保存する	61
表示イメージを静止画としてメールに 添付する	62
サブメニューを表示する	0
前のページを表示する	
次のページを表示する	B
全体を表示する	•
ライトアップする	7

 マルチメディアの機能別ロック中にドキュメント ビューアを起動するときは、端末暗証番号の入力が 必要です。

ドキュメントビューア利用時のご注意

- ファイル内容によっては、パソコンなどの機器で表示した内容と一部異なる場合があります。
 - ファイルサイズによっては、表示されるまでに時間がかかる場合があります。また、すべてを表示できない場合もあります。
 - ドキュメントビューアが対応しているフォント の種類はパソコンなどと異なっておりますので、 フォントの種類によって正しく表示されない場 合があります。
 - ファイル名が拡張子を含めて231文字以上のファイルは表示されません。
 - Microsoft Excelのフークシートの1つのセルに表示される数値の桁数は、パソコンなどと異なって表示される場合があります。また、ご使用のMicrosoft Excelのバージョンによっては元号は表示されません。
- ファイル一覧画面に表示できるのは、1フォルダ 400ファイルまでです。
- ドキュメントビューアで表示されるファイルの詳細については、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh905i/をご覧ください。
- ◆ドキュメントビューア起動中にテレビ電話の発着 信、パケット通信を行うとドキュメントビューアは 終了します。

内容表示画面の操作方法

● ドキュメントビューアの内容表示画面では次の機能 を利用できます。

213/13 CC CC 9 8		
画面	宿小	画面を縮小表示します。
表示で	を回転	画像表示を左90度回転と回転なしを 切り替えて表示します。
画面	広大	画面を拡大表示します。
ルー	~	文字を判別するときなどに、カーソル((Q1)を合わせた部分を画面下部に拡大して表示できます。カーメルの移動に合わせて画面下部の表示も変わります。ルーベ表示部分を拡大/縮小することもできます。
移動	画面内移 動	表示中のページ(文書)の左上、右上、 左下、右下や中央を、倍率を変えずに 表示できます。
	指定ペー ジ表示	複数のページがある場合は、文書中 のページを指定して表示できます。
画面切り出し	画像保存	表示されている文書のイメージを表示されているサイズで切り出して、 静止画(JPEG)としてmicroSDメモリーカードに保存できます。
	メール作 成	切り出した静止画を i モードメール に添付して送信できます。
ライト	トアップ	最大の明るさで表示します。
操作	ガイド	操作ガイドブックを呼び出して、操 作方法を調べることができます。



左に90度回転画面



指定ページ表示

-2) ¶4

全画面 フィット サブ・火ニュー 画面内移動画面 (左上を選んだ場合)

estue 10:05



ルーペ拡大画面

画面拡大/画面縮小する<画面拡大/画面縮小>

◆ 全体を表示するとき: ⑥

表示を左に90度回転する<表示を回転>

ルーペで拡大/縮小して表示する<ルーペ>

- 内容表示画面で▶ 「ルーペ] ▶ 「Q]カーソルを移動 ルーペ表示部分を拡大/縮小するとき:園 ▶ [画
- 面拡大]/[画面縮小]
- ルーペを終了するとき: ⑥

ページの端や中央を表示する<画面内移動>

方向を選択

指定したページを表示する<指定ページ表示>

ページ番号を入力して●

表示イメージを静止画として保存する<画像保存>

内容表示画面で ▶ 「画面切り出し] ▶ 「画像保存]

● i モードメールに添付して送るとき: 📵 🕨 [画面 切り出し] ▶ [メール作成]

ライトアップする<ライトアップ>

内容表示画面で□ ▶ 「ライトアップ]

操作ガイドを表示する<操作ガイド>

表示中の照明を設定する<バックライト点灯時間>

- 1 ファイル一覧画面で ▶ [バックライト点灯時間]
- **2** 「照明設定に従う]/[常にON]

お知らせ

画面縮小について

● 画面内にちょうど納まるように表示されたサイズ ([フィット]表示)より縮小することはできません。 ただし、JPEG画像、GIF画像、PNG画像、BMP画像は 実際の画像サイズまで縮小できます。

画像保存について

● microSDメモリーカードの空き容量がないときは、 画面切り出しできません。

■ ショートカットキーについて

内容表示画面でよく使う操作は以下のボタンに割り 当てられ、ワンタッチで操作可能です。

ボタン	操作	ページ
•	上下左右スクロール※1	P.364
	前ページ表示	P.364
В	次ページ表示	P.364
⊙ (フィット)	ページ全体表示	P.364
	全画面表示	P.364
1	画面縮小※2	P.365
2	左に90度回転⇔回転なし	P.365
3	画面拡大※3	P.365
4	ルーペ	P.365
5	移動	P.365
6	画面切り出し	P.365
7	ライトアップ	P.365
8	操作ガイド	P.365

- ※ 1 ボタンを押し続けると、連続してスクロールします。 ※2 ボタンを押すたびに小さくなります。ボタンを押
- し続けると、徐々に小さくなります。 ※3 ボタンを押すたびに大きくなります。ボタンを押 し続けると、徐々に大きくなります。

ドキュメントを管理する

ドキュメントビューアでmicroSDメモリーカードの [ドキュメント]フォルダにおさめられているファイルの削除、詳細情報表示、ファイルの並べ替えを行う ことができます。

[ドキュメント]フォルダ以外のフォルダにおさめられているファイルは操作できません。マイピクチャから操作してください(愛F.348)。

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (電子P.335)。

■ ファイルを並べ替える<ソート>

[ドキュメント]フォルダ内の表示順番を、次のいずれかに変更できます。

● ドキュメントビューアを終了しても、表示順番は変 更されたままです。

タイトル 名順	タイトルによって、(半角数字→半角英文字→ひらがな→全角カタカナ→漢字→絵文字→全角数字→全角英文字→半角カタカナ)の順 ● Unicode順でソートされますが英文字は大文字/小文字の違いを無視してソートします。
日付順 (新→旧)	保存した日付の新しい順
日付順 (旧→新)	保存した日付の古い順
サイズ順 (大→小)	サイズの大きい順
サイズ順 (小→大)	サイズの小さい順

待受画面で

● ▶ [メディアツール] ▶

[ドキュメントビューア] ▶ フォルダを

選択 ▶

圖 ▶ [ソート]

/ ソート方法を選択

■ 詳細情報を表示する<情報表示>

ファイルを選んで ◎ ▶ [情報表示]

お知らせ

◆表示される情報は保存日時、ファイルサイズ、ファイル形式、ファイル名です。

フォルダ名/ファイル名について

 対応していない文字コードを持つ名前のフォルダ やファイルをパソコンなどで作成した場合、フォル ダ名、ファイル名が空白文字で表示されます。

■ ファイルを削除する<削除>

[ドキュメント]フォルダ内のファイルを削除できます。

待受画面で待受画面で▶ [メディアツール] ▶[ドキュメントビューア] ▶ フォルダを 選択 ▶ ファイルを選んで▶ [削除]

削除方法を選択

ファイルを 1件 削除する	[1件削除]→[はい]
複数のファイル をまとめて削除 する	 [選択削除]→ファイルを選択 (くり返し可)→圖→[はい] すべてを選択/解除する場合は、(重)(全選択)/(重)(全解除)を押します。
フォルダ内のす べてのファイル を削除する	[フォルダ内全件削除]→端末暗 証番号を入力して⑥→[はい]

マンガ・ブックリーダー 雷子書籍 /雷子辞書 /雷子

電子書籍/電子辞書/電子コ ミックを表示する

microSDメモリーカードに保存されている電子書籍 など(電子書籍/電子辞書/電子コミック)を、 FOMA端末で表示できます。

市販のmicroSDメモリーカードが必要となります (電子P.335)。

● 表示できる電子書籍などの拡張子は次のとおりです。

電子書籍	<pre>\[\langle zbf \rangle \langle zbk \rangle \langle txt \rangle \langle text \rangle \]</pre>	
電子辞書、電子コミック	√ Lzbf ✓	

- 閲覧するファイルはあらかじめmicroSDメモリーカードの¥BOOKフォルダに置いてください(
 (愛P.338)。ご利用の際は、FOMA端末のmicroSDメ
 モリーカードスロットにmicroSDメモリーカードを
 挿入しておいてください。
- 電子書籍、電子コミックなどは、サイトやインターネットホームページからダウンロードできます(図FP.194)。
- お買い上げ時は、FOMA端末(本体)にサポートブック、ONE PIECE(電子コミック)が内蔵されています (「ONE PIECE」 ◎尾田栄一郎著/集英社)。[プリインストール]フォルダ内のファイルをご利用になる場合、microSDメモリーカードを挿入する必要はありません。
- 電子書籍などに埋め込まれている音声や画像によっては、ご利用になれない場合があります。

待受画面で● [メディアツール] ▶[マンガ・ブックリーダー] ▶ フォルダを 選択

● 電子書籍/電子辞書/電子コミック一覧画面が表示されます。

電子書籍などを選択

- 前回の閲覧時に回を押して終了した電子書籍などを選んだ場合、終了時に表示されていたページが表示されます。
- ◆ 全画面表示可能な電子書籍などを選択した場合、ビューアポジションにすると全画面モードで表示されます。

選りたい背中 織矢りさ	離日1888 関 りたい 間 中
12/25版 10:05 先張へ (決定) 「野た」 本ページ	総 大 り さ 18/65は 1 □ 1 □ 5 大協へ 18/743 (マベータ)

内容表示画面 (横書き画面) 内容表示画面 (縦書き画面)

(使者を囲出)	(縦昔さ凹山)
行を移動する	行を進める	0/0
	行を戻る	0/0
ページ表示画面 にスクロールで ミックのみ)		\odot
コマ表示画面でコマを上下	コマを進め る	0/0
左右に移動す る(電子コ ミックのみ)	コマを戻る	0/0
次のページを記	長示する	回(▼ページ)
前のページを記	長示する	☑(▲ページ)
先頭のページを表示する		▶[移動]→[先頭△]
電子書籍/電子		GRまたは @ →[移 動]→[リストへ]

お知らせ

- 内容表示画面は、綿矢りさ著「蹴りたい背中」®ザウルスセレクト文庫/河出書房新社提供のものを使用しています。
- ▼ルチメディアの機能別ロック中にマンガ・ブック リーダーを起動するときは、端末暗証番号の入力が 必要です。
- □を押してマンガ・ブックリーダーを終了したあと、 次回マンガ・ブックリーダーを起動すると、自動的に 終了時のページが表示されます。ただし、挿入し直し たmicroSDメモリーカードに、終了時に閲覧していた ファイルが入っていないときや、文字読み取りから起 動したときは表示されません。また、待受画面からサ ポートブックを起動したときも表示されません。
- 電子書籍などによってはパスワードの入力が必要な場合があります。パスワード(最大16桁)を入力して
 でき押してください。
- ■電子書籍/電子辞書/電子コミック一覧に表示できるのは最大400件までです。

マルチアシスタントを使う

メール作成中などに回った押すと、マンガ・ブックリーダーを利用できます。

■ 履歴を表示する

コンテンツ内の他のページに移動する情報が埋め込まれている場合は、情報が埋め込まれている文字列や画像を選択すると、指定されているページに移動します。

■を押すと移動前に表示したページを順に戻ることができます。

● 履歴がないときは、先頭のページが表示されます。

関連操作

フォルダを切り替える<表示フォルダ切替>

待受画面で● ▶ [メディアツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー] ▶ 圖 ▶ [表示フォルダ切替] ▶ フォルダを選択

関連操作のお知らせ

表示フォルダ切替について

- ●携帯情報端末など、FOMA端末以外でXMDF形式の電子書籍を利用していた場合、その電子書籍の入ったフォルダを表示できます。
- 利用されていた携帯情報端末によっては、フォルダを表示できない場合もあります。

■ 閲覧制限のある電子書籍など

電子書籍などには、閲覧回数/閲覧期限/閲覧期間の閲覧制限が設定されているものがあります。これらの電子書籍などを表示しようとすると、確認メッセージが表示されます。閲覧回数が設定されている場合は、表示するかどうかを選択できます。

閲覧制限を超えた場合の動作は、次のとおりです。

閲覧回数		表示しようとすると、[閲覧可能回数が終了しました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選択すると削除されます。
閲覧期限		表示しようとすると、[閲覧可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選択すると削除されます。
閲覧期間	閲覧期 間前	表示しようとすると、[閲覧可能日前です。閲覧できません]と表示されます。
	閲覧期 間後	表示しようとすると、「閲覧可能期限が切れました。削除しますか?」 と表示されます。[はい]を選択する と削除されます。

■ 内容表示画面の操作方法

電子書籍などの内容表示画面では次の機能を利用できます。

きます。		
し おり設 定	しおりを はさむ しおりへ	表示中のページにしおりを設定します。1冊につき最大2個(最大10冊)のしおりを設定できます。 以前に設定したしおりのページ
	移動	を表示します。
情報表示		電子書籍などの詳細情報を表示 します(23 P.372)。
現在位置	在認	現在のページが全体のおよそ何 %にあるかを表示します。電子コミックの場合は、コマ位置も表示 されます。
移動	目次	目次に対応した電子書籍などの 場合は、目次からページを表示で きます。
	先頭へ	先頭のページを表示します。
	最後へ	最後のページを表示します。
	リストへ	電子書籍/電子辞書/電子コ ミック一覧画面を表示します。
	%指定 移動	文書全体のページ数に対するお およその位置を%で指定して表 示します。
文字列コピー		文書内の文字列をコピーします。他の画面などに貼り付けできます。一度にコピーできる文字数は最大全角20文字(半角20文字)です。
文字読み	取り	電子辞書を表示中に、単語を撮影 して検索できます(でア.371)。
表示設定	文字サイ ズ設定	文字サイズを[大きい文字]、[標準]、[小さい文字]に設定できます。
	縦横設定	画面の縦横表示を設定できます。
	ルビ表示	ルビ(ふりがな)を表示するかど うかを設定できます。
	画像 サイズ	画像サイズを[等倍表示]、[2倍 表示]に設定できます。
マンガ表 示設定	縮小	ページ表示画面で、画面を縮小表示します。
	コマ/ ページ 切替	コマ表示画面(1コマ単位で表示)とページ表示画面(ページ単位で表示)を切り替えます。
	拡大	ページ表示画面で、画面を拡大表示します。
音量設定		電子書籍などを表示中の音量を [大]、[中]、[小]、[切]に設定でき ます。
バイブレータ設定		バイブレータが動作するように 作成されているコマを表示した ときにバイブレータを動作させ るかどうかを設定できます。
バックライト点灯 時間		電子書籍などを表示中のバックライト点灯時間を[照明設定に従う]または[常にON]に設定できます。

ます。





横書き画面

縦書き画面



ルビ表示[ON]

しおりをはさむ<しおりをはさむ>

- 1 内容表示画面で ▶ [しおり設定]
- 2 [しありをはさむ] ▶ [しあり1]/[しあり2]

しおりへ移動する<しおりへ移動>

内容表示画面で ▶ [しおり設定] ▶ [しおりへ移動] ▶ しおりを選択

現在の表示位置を確認する<現在位置確認>

●確認を終わるとき: ●

目次からページを表示する<目次>

内容表示画面で 📵 ▶ [移動] ▶ [目次] ▶ 項目を選択

最後のページを表示する<最後へ>

内容表示画面で 📵 ▶ [移動] ▶ [最後へ]

%指定でページを移動する<%指定移動>

内容表示画面で圖 ▶ [移動] ▶ [%指定移動] ▶ 移動 先(2桁:00~99%)を入力して⑥

文字をコピーする<文字列コピー>

内容表示画面で ▶ [文字列コピー] ▶ 最初の文字を選択 ▶ 最後の文字を選択

文字サイズを設定する<文字サイズ設定>

内容表示画面で ● [表示設定] ▶ [文字サイズ設定] ▶ 文字サイズを選択

縦書き/横書きを切り替える<縦横設定>

- 1 内容表示画面で
 ▶ [表示設定] ▶ [縦横設定]
 - 2 [縦書き]/[横書き]

ルビ(ふりがな)を表示する<ルビ表示>

- 1 内容表示画面で ▶ [表示設定]
- **2** [ルビ表示] ▶ [ON]

画像サイズを切り替える<画像サイズ>

- **2** [等倍表示] / [2倍表示]

電子コミックのページ表示画面で画面を拡大/縮

- 小する<拡大/縮小> **1** 内容表示画面で◎ ▶ [マンガ表示設定]
 - 2 [拡大]/[縮小]

電子コミックのコマ表示画面とページ表示画面を切り替える<コマ/ページ切替>

音量を調節する<音量設定>

電子コミックのバイブレータを設定する <バイブレータ設定>

- - 1 内容表示画面で◎ ▶ [バックライト点灯時間]
 - **2** 「照明設定に従う]/[常にON]

お知らせ

しおりについて

- ■電子コミックのページ表示画面の場合、[しおりへ 移動]、「移動]は選択できません。
- 11冊目のしおりを設定するか自動しおりが設定されると、一番古いしおりまたは自動しおりが削除されます。
- マンガ・ブックリーダーを終了すると、最後に表示していたページに[自動しおり1]が設定されます。次に同じ電子書籍などを表示し、終了した場合は、最後に表示していたページが[自動しおり1]に設定され、前回の[自動しおり1]は[自動しおり2]に設定されます。自動しおりは、1冊につき最大2個(最大10冊)まで設定され、古いものから自動的に消去されます。
- ■電池パックを取り外したときは、[自動しおり]は設定されません。
- 待受画面でいる押してサポートブックを起動したときは、「自動しおり」を参照せずに常に先頭ページから表示されます。また、マルチアシスタントからサポートブックを起動したときは、「自動しおり」を参照せずに起動元の機能に対応したページまたは先頭ページが表示されます。
- パスワードが設定されているコンテンツは、自動し ありが表示できません。

文字列コピーについて

- 電源を切ると、読み取った文字は破棄されます。
- コピーできない文字もあります。
- ▼スクが設定されている文字やルビ文字、外字などはコピーできません。
- ■電子コミックによっては、文字列コピーができない 場合があります。

表示設定について

- データによっては、表示を切り替えることができないものや、表示の設定が指定されている電子書籍などもあります。
- ■電子コミックの吹き出しの中の文字は画像です。文字 サイズ設定や縦横設定、ルビ表示は反映されません。
- サポートブックは縦書き/横書きの切り替えに対応していません。
- ルビが設定されていない電子書籍などでは、ルビが表示されません。

マンガ表示設定について

● 電子書籍や電子辞書の場合は、マンガ表示設定を選択できません。

お知らせ

- 電子コミックのコマ表示画面の場合、画面を拡大/ 縮小することはできません。
- ●電子コミックによっては、コマ表示/ページ表示を切り替えられない場合があります。

バイブレータ設定について

電子書籍・電子辞書でも設定できますが、バイブレータが動作するよう作成された電子コミックのみ機能が動作します。

■電子コミック表示中のショートカット キーについて

マンガ表示設定(1977-368)は以下のボタンに割り 当てられ、電子コミックでページ表示画面を表示中 にワンタッチで操作可能です。

ボタン	操作
1	縮小
2	コマ/ページ切替■ コマ表示画面表示中も操作できます。
3	拡大

■ コマ表示/ページ表示に設定中でも、操作できない 場合があります。

■ サポートブックを利用する

待受画面で歴

サポートブックから対応する機能を起動できます(でア.36)。

■ 電子辞書で調べる

電子辞書で、入力した用語を検索して調べることができます。電子辞書の検索例を説明します。

- 文字読み取りで読み取った文字を電子辞書で調べる こともできます(27P.178)。
- microSDメモリーカードに保存した電子辞書が必要です。
- ※電子辞書は下記のシャープオリジナルサイト 「Sharp Space Town」でご購入いただけます。 http://www.spacetown.ne.jp/

待受画面で ドラット 「アット ドラット ・アット ・アット

入力欄を選んで●▶用語を入力して●

- 255文字まで入力できます。
- ◆ 文字読み取りから電子辞書を表示した場合は、 読み取った文字が入力されています。

用語を選択

電子書籍/電子辞書/電子コミック内の情報を利用する

電子書籍など(電子書籍/電子辞書/電子コミック) から他のページへ移動したり、Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用したり、動画/音声の再生、静止画の保存、文字列のマスクなどの機能を利用することができます(対応ページのみ)。

microSDメモリーカードに保存した電子書籍などが 必要です。

Phone To (AV Phone To)、Mail To、 Web To機能を利用する

電子書籍などで反転表示された文字情報(電話番号、メールアドレス、URLなど)やPhone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能が埋め込まれた画像を利用して、簡単な操作で電話をかけたり、メールを送信したり、サイトやインターネットホームページを表示できます(をFP.195)。

待受画面で● ▶ [メディアツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー] ▶ フォルダを 選択 ▶ 雷子書籍などを選択

電話番号やメールアドレス、URLなどを 選択

● 画像に設定されているときは、⑥を押して[リンクへ移動]を選択します。

[はい]

- Phone To(AV Phone To)機能が設定されている ときは、テレビ電話の場合は、表示されている電 話番号を確認し、直を押します。音声電話の場合 は、表示されている電話番号を確認し、②を押します。
- Mail To機能が設定されているときは、メールアドレスが入力されたメール作成画面が表示されます。
- ◆ Web To機能が設定されているときは、i モード/フルブラウザを選択すると接続が開始され、サイトやホームページが表示されます。

お知らせ

 電話番号やメールアドレス、URLが表示されていて も、電話をかけたり、メッセージを送信したり、画面 を表示できない場合もあります。

■ リンク先のページを表示する

文字列や画像に別のページのリンク情報が設定されているときは、そのページを表示できます。

P.370「Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用する」の操作 1 の内容表示画面で、リンク情報が設定されている文字列や画像を選択

■ 動画を再生する

画像に動画/音声の情報が設定されているときは、動画/音声を再生できます。

P.370 Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用するJの操作 1 の内容表示画面で、画像を選択 ▶ [動 画/音声の再生]

関連操作

文字列や画像をマスク(目隠し)する<マスク>

「Phone To(AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用する」の操作1の内容表示画面で文字列/画像を選択

- ▼スクされた文字列を表示するとき:文字列を選択
- マスクされた画像を表示するとき:画像を選択♪「マスクの切替」

電子書籍/電子辞書/電子コミック内 の画像を保存する

電子書籍などに表示された静止画をマイピクチャ (1979-313)に保存すると、待受画面などに設定できます(1979-128)。

- PNG形式など、保存できない画像もあります。
- 保存した画像は、マイピクチャ内の[カメラ]フォルダに保存されます(変配P.313)。
- 画像の保存件数は、最大1000件です。メモリの使用状況によっては、少なくなることがあります。
- すべて著作権のある画像として保存されます。 microSDメモリーカードへの保存や、メールへの添付 はできません。

P.370「Phone To (AV Phone To)、Mail To、Web To機能を利用する」の操作 1 の内容表示画面で、静止画を選択 ▶ [マ イピクチャ登録]

文字読み取り

カメラで文字を読み取って検 索する

電子辞書を表示中に、英単語をFOMA端末で撮影し、 検索できます。

- microSDメモリーカードに保存した電子辞書が必要
- ◆ 文字読み取りについて詳しくは、P.176を参照してく ださい。

例:英和辞書の場合

P.369「雷子辞書で調べる Iの操作 1 の内 容表示画面で [文字読み取り]



読み取る文字をディスプレイの中央に 表示する(© P.176) • (t つ)

- 複数の行を撮影したときは、〇で読み取る行を 指定します。文字の読み取りは一行単位で行い ます。
- ◉ (読取)

ます。

 文字の読み取りが開始さ れます。読み取りが完了す ると、完了音が鳴り、文字 読み取りの候補選択画面 になります。読み取った文字の内容が表示され



読み取った文字を確認して●▶単語を 選択

電子書籍/電子辞書/電子コ ミックを管理する

電子書籍など(電子書籍/電子辞書/電子コミック) を、フォルダを作成して管理したり、削除、移動する ことができます。ファイル名を編集したり、詳細情報 を表示できます。

●「プリインストール]フォルダ内のファイルは、ファ イル名編集/移動/削除はできません。

フォルダを管理する

最大397個のフォルダを作成して、ファイルを管理 できます。

「マンガ]フォルダの場合、フォルダ内にさらに最大 400個のフォルダを作成することができます。

フォルダを作成する<フォルダ新規作成>

待受画面で ● ▶ [メディアツール] ▶ 「マンガ・ブックリーダー] ▶ 📵 ▶ 「フォ ルダ管理]

[フォルダ新規作成] フォルダ名を入 カレて①

「新しハフォルダ |名を削除するときは、フォル ダ名編集画面で回を1秒以上押します。

お知らせ

● 「マンガ]フォルダ内のフォルダ名は、最大全角10文 字(半角20文字)まで入力できます。その他のフォル ダ名は、最大全角・半角64文字まで入力できます。

フォルダ名を編集する<フォルダ名編集>

待受画面で ● ▶ [メディアツール] ▶ 「マンガ・ブックリーダー】 フォルダを 選んで | フォルダ管理]

「フォルダ名編集] フォルダ名を編集 して

● フォルダ名を削除するときは、フォルダ名編集 画面で配を1秒以上押します。

お知らせ

- 自分で作成したフォルダ以外は編集できません。
- フォルダ名/ファイル名について
- 対応していない文字コードを持つ名前のフォルダ やファイルをパソコンなどで作成した場合、フォル ダ名、ファイル名が空白文字で表示されます。

フォルダを削除する<削除>

待受画面で ● ▶ [メディアツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー] > フォルダを 選んで 📵 🕨 [削除]

削除方法を選択

フォルダを 1件 削除する	【フォルダ 1 件削除】→端末暗証 番号を入力して ●→[はい]
複数のフォルダ をまとめて削除 する	[フォルダ選択削除]→端末暗証 番号を入力して ● → フォルダを 選択(くり返し可)→ ■ → [にはい] • すべてを選択/解除する場合 は、 (重) (全選択)/ (重) (全解除) を押します。
すべてのフォル ダおよびファイ ルを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を入 力して●→[はい]

お知らせ

- 自分で作成したフォルダ以外は削除できません。
- フォルダに保存されているすべてのファイルごと 削除されます。

電子書籍/電子辞書/電子コミックを 管理する

電子書籍などを削除したり、移動したりできます。

■ ファイル名を編集する<ファイル名編集>

待受画面で**● ▶** [メディアツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー] ▶ フォルダを 選択

電子書籍などを選んで⑩

電子書籍/電子辞書の場合	[ファイル名編集]
電子コミック の場合	[タイトル編集]→[タイトル編集] ● タイトルを元に戻すときは、[タ イトル編集]→[オリジナルタイ トルに戻す]を選択します。

___ファイル名を編集して●

 ● ファイル名を削除するときは、ファイル名編集 画面で配を1秒以上押します。

お知らせ

- 電子コミックの場合は、タイトル名の編集になります。
- [マンガ]フォルダ内のタイトル名は、最大全角31文字(半角63文字)まで入力できます。その他のファイル名は、全角・半角64文字まで入力できます。
- ◆ 半角8文字以内のファイルの名前および拡張子の 英字は、半角小文字が半角大文字に変わる場合があ ります。
- ファイルを別のフォルダに移動する <移動>
- 電子書籍などを選んで⑩ ▶ [移動]
- 移動方法を選択

ファイルを 1件 移動する	[1件移動]→フォルダを選択
複数のファイル をまとめて移動 する	 [選択移動]→ファイルを選択(<り返し可)→ @→フォルダを選択 すべてを選択/解除する場合は、
フォルダ内のす べてのファイル を移動する	[フォルダ内全件移動]→端末暗 証番号を入力して⑥→フォルダ を選択

■ 詳細情報を表示する<情報表示>

XMDF形式(.zbf)の電子書籍などの詳細情報を表示できます。

 表示される情報は次のとおりです。ただし、これらの 項目でも電子書籍などに記録されていない情報は表 示されません。

電子書籍など一覧画面	オリジナルタイトル、ファイル名、著者、出版社、ファイルサイズ、閲覧制限 情報
内容表示画面	シリーズ、タイトル、サブタイトル、 ファイル名、著者、出版社、出版人、要 約、配布日時、ファイルサイズ、配布時 の刻印情報、閲覧制限情報

- 待受画面で **▶ [メディアツール] ▶** [マンガ・ブックリーダー] ▶ フォルダを 選択
- 7 電子書籍などを選択 ▶ ◎ ▶ [情報表示]
 - ●電子書籍/電子辞書/電子コミック一覧画面から表示するときは、園を押して[情報表示]を選択します。
 - ●確認を終わるときは、●を押します。

お知らせ

- サポートブックの情報は表示できません。
- ファイル名は、拡張子もあわせて表示されます。
- 電子コミックをページ表示画面で表示中は、情報表示できません。
- 電子書籍/電子辞書/電子コミックを削除する<削除>
- 待受画面で ▶ [メディアツール] ▶ [マンガ・ブックリーダー] ▶ フォルダを 選択
- 7 ファイル選んで◎ ▶ [削除]
- 削除方法を選択

ファイルを 1件 削除する	[1件削除]→[はい]
複数のファイル をまとめて削除 する	[選択削除]→ファイルを選択 (<り返し可)→圖→[はい] • すべてを選択/解除する場合 は、③(全選択)/[⑥(全解除) を押します。
フォルダ内のす べてのファイル を削除する	[フォルダ内全件削除]→端末暗 証番号を入力して⑥→[はい]

■ 電子コミックを並べ替える<ソート>

[マンガ]フォルダ内の表示順番を変更できます。

待受画面で

待受画面で

[マンガ・ブックリーダー] > [マンガ]

フォルダを選択 >

図 > [ソート]

ソート方法を選択

ソート方法 日付順(新→旧) タイトル名順 日付順(旧→新)

プリント指定(DPOF)

保存した画像を印刷する

DPOF(ディーボフ:「Digital Print Order Format」の略称)とは、デジタルカメラで撮影した静止画のプリント指定形式です。FOMA端末で撮影したmicroSDメモリーカード内の静止画の中から、プリントしたい静止画とその枚数を指定しておけば、DPOF対応のデジタルカメラブリントショップやプリンタで、指定した情報に沿ってプリントできます。

- サイトやインターネットホームページからダウン ロードした静止画はプリントできません。ただし、 microSDメモリーカードにコピーできるJPEG画像 の場合は、プリントできます。
- プリント時の操作など、詳しくは、プリントする機器 の取扱説明書を参照してください。
- DPOF対象となるフォルダ
 - 撮影静止画用フォルダ/ユーザ作成フォルダ (©FP.338)
 - 他の機器で作成したDCF準拠フォルダ(**©**FP.172)
- DPOF対象となるファイル
 - 上記フォルダに保存されている静止画(DCF準拠 JPEG)
- FOMA端末(本体)の静止画は指定できません。

microSDメモリーカードに保存されている画像の印刷方法を設定する <プリント指定(DPOF)>

- ●他の機器でmicroSDメモリーカードに保存したDCF 準拠以外の静止画は、印刷指定できない場合があり ます。
- ◆ PDF対応ビューアで切り出したファイル制限ありのファイルはプリントできません。

 すでに他の機器で設定したDPOFがあるときは、 確認画面が表示されます。クリアするときは、 [はい]を選択します。クリアしないと、新たに DPOFを設定できません。

プリント内容を設定する

))) I FIE CIXAC 9 O				
静止画を選んでプリント枚数を設定する	フォルダを選択→静止画を選んで回→枚数(00~99)を入力して● ● 静止画を選んで、②~③ ・ デリント 枚数を入力できます。 ● 続けて他の静止画を指定できます。			
すべての静止画を 同じ枚数ずつプリ ントする	■→[枚数一括指定]→[全て の画像]→枚数(00~99)を入 力して●			
[640×480以上]の 静止画を同じ枚数 ずつプリントする	■→[枚数一括指定]→[640 ×480以上]→枚数(00~99)を入力して●			
[1024×768以上] の静止画を同じ枚数 ずつプリントする	■→[枚数一括指定]→[1024×768以上]→枚数(00~99)を入力して			
指定をすべて取り 消す	囫 →[一括リセット]→ [はい]			
日付を付ける	●→[日付付加指定]→[ON]● 静止画のプロパティの日付が付けられます。			
インデックスプリ ントを指定する	プリント枚数を設定→ <a>● 「インデックスプリント指定] → [ON] インデックスプリントとは、はがきやA4用紙などに縮り画像をファイル名付きで印刷する機能です。			
プリント指定状況 を確認する	■→[指定状況確認]枚数一括指定をしている場合、枚数は概算が表示されます。確認を終わるときは®を押します。			

【 (完了) ▶ [はい]

プリント指定をやり直すときは、[いいえ]を選択します。

[確認]

関連操作

静止画を並べ替える<ソート>

待受画面で

「データBOX] ▶ [ブリント指定

(DPOF)] ▶ フォルダを選択 ▶

(DPOF)] ▶ フォルダを選択 ▶

(DPOF) ▶

関連操作のお知らせ

● ソートを実行したあと、表示を終了しても、その設定は継続されます。



Music&Videoチャネル/ 音楽再生

■Music&Videoチャネル	
• Music&Videoチャネルとは	376
● Music&Videoチャネルを起動する	376
●番組を設定する	<番組設定>377
●番組の再生/操作	377
● データBOXからMusic&Videoチャネルを操作する	380
■音楽再生	
●音楽の再生方法について	381
●ミュージックプレーヤーについて	381
●音楽データを保存する	
● ミュージックプレーヤーのフォルダと画面の見かた	
● ミュージックプレーヤーで音楽データを再生する	<ミュージック>386
●フォルダ・プレイリスト・音楽データを管理する	
●ミュージックプレーヤーの設定をする	<再生設定>392
SDオーディオを利用する	<sdオーディオ>392</sdオーディオ>

音楽データの取り扱いについて

- 本書ではミュージックプレーヤーで再生する着うたフル®とWMA(Windows Media Audio)ファイル、SD オーディオで再生するSD-Audioデータを合わせて「音楽データ」と記載しています。
- FOMA端末では、著作権保護技術で保護されたWMAファイルや着うたフル®を再生できます。
- インターネット上のホームページなどから音楽データをダウンロードする際には、あらかじめ利用条件(許諾、禁止行為など)をよくご確認のうえ、ご利用ください。
- 著作権保護技術で保護されたWMAファイルは、FOMA端末固有の情報を利用して再生しています。故障や 修理、機種変更などでFOMA端末固有の情報が変更された場合、変更前に保存したWMAファイルは再生で きなくなることがあります。
- CCCD(コピーコントロールCD)の取り扱いや、音楽データをWMAファイルとして保存できない場合については、当社としては責任を負いかねますので、あらかじめごろ承ください。
- ◆ FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

Music&Videoチャネルとは

Music&Videoチャネルとは、事前にお好みの音楽番組などを設定するだけで、夜間に最大1時間程度の番組が自動配信されるサービスです。また、最大30分程度の高画質な動画番組を楽しむこともできます。番組は定期的に更新され、配信された番組は通勤や通学中など好きな時間に楽しむことができます。

■ Music&Videoチャネルのご利用にあ たって

- Music&Videoチャネルはお申し込みが必要な有料 サービスです(お申し込みには i モード契約およびパケ・ホーダイノパケ・ホーダイフル契約が必要です)。
- Music&Videoチャネルのサービス利用料のほかに、番組によって別途情報料がかかる場合があります。
- Music&Videoチャネルの詳細については、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- Music&Videoチャネルにご契約いただいたあと、 Music&Videoチャネル非対応のFOMA端末に FOMAカードを差し替えた場合、Music&Videoチャネルはご利用いただけません。ただし、Music&Videoチャネルを解約されない限りサービス利用料が発生しますのでご注意ください。
- 海外では、Music&Videoチャネルの番組設定や取得は 行えません※。海外へお出かけの際は、事前に番組の 配信を停止してください。また、帰国された際は、番 組の配信を再開してください。詳細は、『ご利用ガイ ドブック(i モード'<FOMA>編)』をご覧ください。 ※ 国際ローミング中に番組設定で取得を行おうとし た場合、i モード接続を行うためパケット通信料 がかかりますのでご注意ください。

■ バックグラウンド再生について

- 音声番組の場合、再生しながらメールやiモードサイトの表示などを行うことができます。同時に使用可能な機能の組み合わせについては、P.479「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて」を参照してください。
- 動画番組の場合や、時刻連動が設定されている番組の場合は、バックグラウンド再生できません。

Music&Videoチャネルを起動 する

待受画面で● ▶ [MUSIC] ▶ [Music&Videoチャネル]



Music&Videoチャネル メニュー

1 番組画像

2番組タイトル

番組タイトル表示:番組取得済み 番組なし:番組設定なし 番組設定中:番組設定あり、番組取得前 ダウンロード中:番組取得中

3 次回更新予定日

4番組種別マーク

(黄色)	取得に成功した番組
×	取得に失敗した番組
(青色)	未再生の番組
#5	時刻連動が設定されている番組
##B	再生制限のある番組

1月 サービスメニュー

番組設定:番組の設定・解除ができます。 番組リスト:番組の一覧サイトに接続します。 サービスのご案内:Music&Videoチャネルの 説明サイトに接続します。

番組設定

番組を設定する

利用したい番組を設定しておくと、夜間に番組データを自動的に取得します。2番組まで設定できます。

番組を設定/解除する

Music&Videoチャネルメニュー (☞ P.376)で[番組設定]

■面の指示に従って番組を設定/解除 する

● 同様な操作で、設定している番組を確認できます。

お知らせ

- 詳しくは、『ご利用ガイドブック(iモード<FOMA>編)』をご覧ください。
- 番組を設定するときは、Music&Videoチャネル番組 提供サイトへのマイメニュー登録が必要です。
- 番組の設定を解除してもマイメニュー登録は削除 されません。

番組を設定すると

番組配信の12時間前になると、待受画面に[**m**]が表示されます。

番組の取得は夜間に自動的に行われます。取得に成功すると、待受画面に[關](ダウンロード成功)が表示されます。取得に失敗した場合は、[翼](ダウンロード失敗)が表示されます。この場合は、手動で取得してください。

- 番組取得中に通信が途切れた場合、3分間隔で5回まで、自動的に再取得を行います。
- 番組取得開始時に、圏外、セルフモード中、電源が 入っていない、電池残量が少ないなどの理由により 番組の取得ができなかった場合、翌日の夜間に再取 得を行います。
- 番組取得を開始/完了しても着信音、バイブレータ、 着信ランプは動作しません。
- 番組取得には時間がかかる場合があります。また、電池マークが[Ⅲ]でない場合は取得できません。十分に充電して、電波状態の良い環境でご使用ください。
- 次の場合、番組を自動で取得できません。 Music&Videoチャネルメニューから、再度番組を設定 してください。
 - 番組設定したときと異なるFOMAカードを差し替えた場合
 - 番組設定したあとでFOMAカードを別の Music&Videoチャネル対応のFOMA端末に差し替 えた場合
 - データー括削除を行った場合
- 番組取得が中断された場合、途中まで取得した番組が保存されます。残りのデータは手動で取得することができます。
- i モードまたはMusic&Videoチャネルの解約やマイメニュー登録の削除を行った場合、配信番組フォルダ内の番組データが削除される場合があります。

番組を手動で取得する

Music&Videoチャネルメニュー (☞P.376)で番組を選択 ▶ 「はい]

お知らせ

- ご利用になる時間帯によっては、「ダウンロードできない時間帯です」と表示され、手動で取得できない場合があります。配信時間を確認するときは、「配信時間について」を選択してください。
- 再生制限が切れた番組は再取得できません。また、 次回配信日まで更新できません。

番組の再生/操作

番組を再生する

Music&Videoチャネルメニュー (☞P.376)で番組を選択

- 特受画面に[酬](ダウンロード成功)が表示されている場合は、特受画面で⑥を押し、[酬](ダウンロード成功)を選択しても、Music&Videoチャネルメニューが表示されます。
- 前回再生していたチャプターがある場合、停止 したチャプターから再生されます。
- 取得に失敗した番組を選んだ場合、再度ダウン ロードするかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択するとダウンロードできます。 更新に失敗しても、元の番組が再生可能な場合は、「そのまま再生」を選択すると再生されます。
- 途中まで取得した番組を選んだ場合、残りの データをダウンロードするかどうかの確認画面 が表示されます。[はい]を選択するとダウン ロードできます。[途中まで再生]を選択すると、 取得している部分が再生されます。ただし、時刻 連動が設定されている番組の場合、[途中まで再 生]は選択できません。
- 番組によっては、再生回数/再生期限/再生期間 の再生制限が設定されている場合があります。 制限を超えると番組は再生できなくなります。
- ●動画番組の場合、ビューアポジションにすると 全画面モードになります。通常ポジションに戻 すと、全画面モードは解除されます。ただし、画 面にサブメニューなどを表示している場合、画 面モードは切り替わりません。

お知らせ

● 電池マークが[●]/[▶●]でない場合、再生開始 時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示 されます。[はい]を選択すると再生されます。また、 ご使用状態によっては電池マークが[▶●]でも確認 画面が表示されることがあります。

■ Music&Videoチャネルプレーヤー画面 の見かた



- 1 番組タイトル名
- 2 チャプタータイトル名/アーティスト名
- 3 チャプター番号
- 4 音量

٩s	€ (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10)

5リピート

(NLD) 'JピートON → 'JピートOFF

6 番組画像/チャプター画像(音声番組)/映像 (動画番組)

7 再生状態

▶PLAY	再生中	₩ ==	早送り中
II PAUSE	一時停止中	₩¤≡w	早戻し中
■ STOP	停止中		

8 再生時間/総再生時間

9 映像/音声再生可否

♥ 映像再生不可 🙎 音声再生不可

10マナー再生設定

ON P

11 Dolbyサウンド設定

NORMAL	ノーマル	CXIMCLASSIC	クラシック
DOMRDER	ロック	DOMJAZZ	ジャズ
DOM(POPS)	ポップス	CCIMORIGIDAL	オリジナル

オリジナルを選んだ場合

55 ***********************************	サウンドスペース
NB natives	ナチュラルベース
SLC Name car	サウンドレベルコントローラ
MS Moral F STEPRED	モノラル→ステレオ

■ 再生中のボタン操作

THE I WATER				
	FOMA端末を 開いているとき	ビューアポジ ションのとき	FOMA端末を 閉じているとき	
一時停止	⊙(ポーズ)	6 6	(6)	
停止		_	_	
音量調節 (音量 0~10) * 1	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓	9/∖	▼ <u>/</u> (â) (Eco)	
前のチャプ ターに戻 す/頭出し ※1※2	\odot	(Eco)	圓(Eco)を 1 秒以上押す	
早戻し※1	●を1秒以上押す	∰(Eco)を 1 秒以上押す	_	
次のチャ プターを 再生** 1	0	•	・予算 ・	
早送り※1	○を 1 秒以 上押す	・●を 1秒以上 押す	_	
全画面 表示切替 (動画番 組のみ)	(全画面)	П		
サイト 接続	回(WebTo) ● 番組にURL 情報がある 場合、サイトに接続で きます。	-	_	
Music& Video チャネル プレー ヤー終了	©Bまたは へ →[はい]	図(P)(また は、図(園)を 1秒以上押 す)→[はい] →圆(園)	◎ (⑥)を1秒 以上押す	
サブメ ニュー表示		ı	_	

- ※1 動画番組の場合、全画面モードで表示中は上下と 左右の操作が入れ替わります。FOMA端末を横向 きに持った状態で操作してください。
- ※2 再生経過時間が約2秒未満の場合は前のチャプ ターに戻ります。約2秒以上の場合は頭出しにな ります。
 - ダイヤルボタン(①~(②)を押すとボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプします。(①を押すと再生中のチャプターの先頭に戻ります。(②~(③)を押すとチャプターの総再生時間の約1/8ずつ先の位置にジャンプします。(②)を押すとチャプターの最後にジャンプします。ただし、チャプターによってはジャンプしないものがあります。
 - マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に 調節していた場合は、音量5に変更されます(音量 は、音量0~5で変更できます)。
 - 番組によっては、チャプターの移動、早送り、早戻し、 指定位置ジャンプの操作が制限されているものがあ ります。

■ 平型ステレオイヤホンセット(別売)などを接続した場合

再生/ スイッチを押す 一時停止 ● スイッチを押す

● スイッチを押すごとに切り替わります。

■ 時刻連動が設定されている番組の場合

時刻連動が設定されている番組は再生できる時間が決まっています。時間帯によっては再生できません。 自動時刻時差補正による時刻に従い動作します(自動時刻時差補正を[OFF]に設定して手動で時刻を変更しても、再生されません)。

- 再生中に、一時停止やチャプターの移動、早送り、早 戻し、指定位置へのジャンプはできません。
- チャプター一覧からチャプターを選択できません。
- 再生設定のリピートは設定できません。
- Music&Videoチャネル再生時の設定を する<再生設定>
- Music&Videoチャネルプレーヤー画面 (☞ P.378)で ◎ ▶ [再生設定] ▶ 設定項 目を選択

リピートを設定する	[リピート]→[ON]/[OFF]
マナー再生を設定する	[マナー再生設定]→[ON]/ [OFF]
バックライト点灯 時間を設定する※	[バックライト点灯時間]→ [照明設定に従う]/[常にON]
全画面モードで 表示する※	[全画面モード切替]

※ 動画番組の場合のみ設定できます。

お知らせ

マナー再生について

- マナー再生設定を[ON]に設定すると、再生音量を 音量 6 以上に調節することができなくなります。
- Dolbyサウンドを設定する <Dolbyサウンド設定>
 - Music&Videoチャネルプレーヤー画面 (☞P.378)で⑩ ▶ [Dolbyサウンド設 定] ▶ 設定項目を選択

項目	ノーマル	クラシック
	ロック	ジャズ
	ポップス	オリジナル

● オリジナルを選んだ場合、それぞれ項目を設定して圖(完了)を押します。


サウンド	[サウンドスペース]を選択→
スペース	[ON]/[OFF]
ナチュラル	[ナチュラルベース]を選択→
ベース	[ON]/[OFF]
サウンドレベル	[サウンドレベルコントローラ]
コントローラ	を選択→[ON]/[OFF]
モノラル→	[モノラル→ステレオ]を選択→
ステレオ	[ON]/[OFF]

番組のチャプター一覧を確認する <チャプター一覧>

番組のチャプター一覧を表示し、各チャプターのタイトルやアーティスト名、再生時間を確認できます。

Music&Videoチャネルメニュー (☞ P.376) /番組一覧画面 (☞ P.380) で番組を選んで⑩ ▶ [チャプター一覧]

Music&Videoチャネルプレーヤー画面のときは、働を押して[チャプターー覧]を選択します。



マークの意味

チャプター一覧画面

Y)	の意味	, , , ,	سامو
₹M	動画番組のチャプター		
	音声番組のチャプター		
	取得に失敗したチャプタ	7 —	
Δ	再生中のチャプター		

- チャプターを選択すると、選んだチャプターから再生されます。
- ●番組によっては、チャプター一覧の表示やチャプターの選択ができないことがあります。

■ チャプターの詳細情報を表示する 〈チャプター情報〉

表示される情報は次のとおりです。

動画番組	タイトル、作成者、説明、再生時間、コピー ライト、ファイルサイズ
	タイトル、アーティスト、コメント、作曲 者、作詞者、権利者、販売元、権利情報、レーベル、再生時間、ファイルサイブ

チャプター一覧画面(©FP.379)でチャ プターを選んで◎ ▶ [チャプター情報]

- Music&Videoチャネルプレーヤー画面のときは、<a>しは、<a>しを押して[チャプター情報]を選択します。
- ●番組によっては、チャプター情報を表示できないことがあります。

番組情報を確認する<番組情報>

表示される情報は次のとおりです。

- 表示名
- ファイル種別
- 時刻連動「あり/なし】
- ファイル制限[あり/なし] 作成者
- 番組移動制限[あり/なし] 権利情報
- 再牛回数制限
- 再生期間制限
- 再生期限制限
- 早送り制限[あり/なし] ● 巻戻し制限[あり/なし]
- チャプター送り制限
- [あり/なし]

- 番組画像「あり/なし」
- URL
- タイトル

- 配信元
- コメント
- 再生時間
- ファイルサイズ
- 番組設定サイズ
- 取得元
- 保存日時
- チャプター戻し制限 [あり/なし]

Music&Videoチャネルメニュー (@P.376)/番組一覧画面(@P.380) で番組を選んで 「番組情報]

- Music&Videoチャネルプレーヤー画面のとき は、**6** を押して[番組情報]を選択します。
- URL情報がある場合、番組情報画面で回 (WebTo)を押し、[はい]を選択するとサイトに 接続できます。

番組を保存する<番組移動>

取得された番組は、データBOXのMusic&Videoチャネ ルの[配信番組] フォルダに保存されます。番組が更新 されると、保存されている番組は上書きされ、再生で きなくなります。上書きされたくない番組は、あらか じめ[保存番組]フォルダに移動しておいてください。

●番組は、「配信番組]フォルダには2件、「保存番組] フォルダには20件まで保存できます。

Music&Videoチャネルメニュー (© P.376)で番組を選んで □ ▶ 「番組 移動门

お知らせ

- 取得した番組はコピーしたり、microSDメモリー カードに保存することはできません。
- 次の場合は移動できません。
 - 取得に失敗した番組
 - 時刻連動が設定されている番組
 - 番組移動制限が設定されている番組
 - 再生制限を超えた番組
 - FOMAカード動作制限機能が設定された番組
 - 番組設定中

番組を削除する<番組削除>

Music&Videoチャネルメニュー (© P.376)で番組を選んで □ | 番組 削除] | [はい]

お知らせ

●番組を削除しても、番組設定は解除されません。

サイトに接続する<サイト接続>

番組にURL情報がある場合はサイトに接続できます。

Music&Videoチャネルメニュー (☞P.376)で番組を選んで⑩ ▶ [サイ ト接続] ▶ [はい]

データBOXからMusic&Video チャネルを操作する

データBOXのMusic&Videoチャネルの「配信番組] フォルダに現在配信されている番組や、「保存番組] フォルダに移動して保存した番組を再生できます。

● 番組の管理についてはP.348を参照してください。

待受画面で(●)(ラータBOX) [Music&Videoチャネル]

● Music&Videoチャネルフォルダー覧画面が表示 されます。

フォルダを選択


● 番組一覧画面が表示されます。

番組を選択

番組が再生されます。

画面の見かた

Music&Videoチャネルフォルダー覧画 面の見かた



番組一覧画面の見かた



番組一覧画面

■ 番組の種類とマークについて

番組の種類

(黄色)	取得に成功した番組
×	取得に失敗した番組
H.	FOMAカード動作制限機能が設定され た番組
(青色)	未再生の番組
#5	時刻連動が設定されている番組
###	再生制限のある番組

マークの種類

配	i モードでダウンロードした番組
ф×	メール添付やFOMA端末外への出力が できないようにファイル制限されてい る番組

関連操作

番組一覧画面の表示方法を変更する <表示切替>

- ■番組一覧画面で 📵 🕨 [表示切替]
- 2 [12分割]/[20分割]/[リスト表示]

番組タイトルを変更する<タイトル編集>

番組一覧画面(© P.380)で番組を選んで ▷ [タイトル編集] ▶ [直接入力]

● 元のタイトルに戻すときは、●を押し[タイトル編集]→[オリジナルタイトルに戻す]を選択します。

タイトルを編集して●

- タイトルを削除するときは、タイトル編集画面で回を1秒以上押します。
- 最大全角126文字(半角253文字)まで入力できます。

音楽の再生方法について

FOMA端末では、音楽データによって、次の方法で音楽を再生できます。

● 音楽を聴きながらメールや i モードサイトの表示などを利用することができます(バックグラウンド再生)。同時に使用可能な機能の組み合わせについては、P.479「マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて」を参照してください。

■ ミュージックプレーヤー(*©*F.381)

サイトやインターネットホームページからダウンロードした着うたフル®やmicroSDメモリーカードに保存したWMA(Windows Media Audio)ファイル、音声のみのiモーション(AAC形式の音楽データを含む)を再生できます。

i モーションは i モーションプレーヤーでも再生できます(でP.321)。

■ SDオーディオ(©FP.392)

SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存した音楽データを再生できます。

ミュージックプレーヤーにつ いて

再生できる音楽データは次のとおりです。

音楽データの 種別	ファイル 形式	Audioコーデック
着うたフル [®]	MP4	MPEG4-AAC, MPEG4- HEAAC (aacPlus) , Enhanced aacPlus
WMAファイル	WMA	WMA9
[マルチメディ ア]内データ	MP4	AMR、MPEG4-AAC、 MPEG4-HEAAC (aacPlus)、Enhanced aacPlus

● 保存できる音楽データと再生時間は次のとおりです。

	音楽データの 種別	FOMA端末 (本体)	microSDメモ リーカード	最大 再生時間
	着うたフル [®]	約104M バイト※1	1フォルダ 最大400件 ^{※2}	約1000分
ĺ	WMAファイル	-	最大400件※2	約1000分
	[マルチメディ ア]内データ	_	1フォルダ 最大400件 ^{※2}	約840分

- ※1 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、キャラ電、iアプリを保存している場合には、着うたフル®の保存容量は少なくなります。
- ※2 音楽データのサイズやmicroSDメモリーカードの 容量によって保存できる件数が変わります。
- FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。また、FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカード内に保存した音楽データは、パソコンなど他の媒体に複製または移動しないでください。

音楽データを保存する

着うたフル[®]をダウンロードする

サイトやインターネットホームページから着うたフル®をダウンロードして保存できます。

- 最大5Mバイトの着うたフル[®]をダウンロードできます。
- 著作権のある音楽データをダウンロードした場合、 違うFOMAカードを使用しての再生はできません。
 - サイト(『 P.180) やインターネット ホームページ(『 P.187) を表示中に、着 うたフル[®]を選択
 - うた・ホーダイの場合は、再生期限情報が取得され、続けてうた・ホーダイのダウンロードが開始されます。

保存する

着うたフル [®] を 保存する	[保存]→フォルダを選んで圖 ● microSDメモリーカードに保 存するときは、[→microSD]→ [移行可能コンテンツ]を選ん で圖を押します。
着うたフル®を 再生する	[再生]● 元の画面に戻るときは四を押します。
詳細情報を 表示する	[情報表示] ● 元の画面に戻るときは⊙また は四を押します。
保存しない	[戻る]→[いいえ]

- 保存が完了すると、再生確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。
- データの読み込み/書き込み/中止などの処理を実行中は、microSDメモリーカードを抜かないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

WMAファイルを保存する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、Windows Media Player 10/11を利用して音楽データをmicroSDメモリーカードに保存します。

- WMAファイルは最大400件まで保存できます。
- パソコンからプレイリストを転送することもできます。
- 著作権のある音楽データでは、パソコンからの転送 時に使用したFOMA端末以外では再生できません。
- 著作権の無い音楽データでも、FOMA SH905i以外で 保存したWMAファイルは再生できません。
- ◆ WMAファイルを保存したmicroSDメモリーカードを挿入した場合、SH905i以外で保存したWMAファイルは表示されない場合があります。
- FOMA SH905i以外でWMAファイルを保存した microSDメモリーカードを使用すると、MTPモード に設定してもパソコンで認識されないことがあります。その場合は、WMAファイルの全削除(愛P.391)を行うか、microSDメモリーカードをフォーマット(愛P.343)してください。なお、microSDメモリーカードをフォーマットすると、音楽データを含むすべてのデータが消去されますのでご注意ください。
- あらかじめ、Windows Media Player 10/11をパソコンにインストールしておいてください。

Windows Media Player 10/11について

Windows XPでWindows Media Player 10/11をご利用になる場合は、Windows XP Service Pack 2以降をお使いください。

Windows VistaではWindows Media Player 11をご利用ください。

また、操作方法についてはWindows Media Player 10/11のヘルプをご覧ください。

● Windows Media Player 10をご利用時、パソコンをスタンバイや休止状態から復帰させた場合は、FOMA充電機能付USB接続ケーブル 01/02をパソコンに接続し直してください。

Windows Media Player 10/11を利用してWMAファイルをパソコンに保存する

FOMA端末にmicroSDメモリーカード を挿入し、[MTPモード]に設定する (電でP.345)

FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02でパソコンに接続する

Windows Media Player 10 ∕ 11を起動 し、保存する音楽データを選ぶ ▶ microSDメモリーカードに転送する

 転送が終わったら、FOMA端末から FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 ∕ 02を取り外す

サイドボタン以外のいずれかのボタン を押す ▶ [はい]

● 通信モードに切り替わります。

ナップスター®アプリについて

ナップスター[®]アプリを利用して音楽データを保存することもできます。

- サップスター®アプリは下記のホームページよりダウンロードできます。
 - http://www.napster.jp/(2008年3月現在)
- ナップスター[®]アプリについてご不明な点がございましたら下記のホームページをご覧ください。 http://www.napster.jp/support/(2008年3月現在)

お知らせ

WMAファイルの転送プレイリストについて

- プレイリスト名は、FOMA端末では最大全角・半角 59文字まで表示されます。
- 59文字目まで同じ名前のプレイリストを転送した場合、プレイリストが上書きされます。

パソコンで作成した i モーション (AAC形式の音楽データを含む)を FOMA端末に保存する

お客様が購入したCDの音楽などを、パソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存し、FOMA端末で再生することができます。 ここでは、FOMA 充電機能付USB接続ケーブル01/02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続してデータBOXのiモーションの[マルチメディア]フォルダに保存し、再生する方法を説明します。

- お客様が購入したCDの音楽などを、 MP4形式に変換できる市販のソフトを 利用して変換し、パソコンに保存する
 - ◆ ソフトウェアの使用方法など詳細については、 ソフトウェア提供各社のホームページなどでご 確認ください。
- POMA端末にmicroSDメモリーカードを挿入し、[microSDモード]に設定する(でア.345)
- FOMA端末をFOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02でパソコンに接続する

💶 音楽データをコピーする

- コピー方法は次のとおりです。
 - 1. 操作 1 で作成したファイルの名前を 「MMFxxxx.3gp」/「MMFxxxx.mp4」に変更 する。
 - ファイル名を変更する際は、パソコン上の設定で拡張子を表示してから行ってください。
 - 変更後のファイル名は、拡張子を除いて半 角で「MMF0001」~「MMF9999」の範囲で 変更してください。
 - 2. microSDメモリーカード内の ¥PRIVATE¥DOCOMO¥MMFILEフォルダに コピーする。
 - microSDメモリーカードのフォルダ構成 については、P.338を参照してください。

音楽データのコピーが終わったら、 FOMA端末からFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02を取り外す

 ● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を 取り外すときは、パソコンで、各OSのハード ウェアの安全な取り外し方法を実行してください。

サイドボタン以外のいずれかのボタン を押す ▶ [はい]

● 通信モードに切り替わります。

microSDメモリーカードの管理情報の 更新を行う

詳しくは、P.346を参照してください。

■ i モーションプレーヤーで再生するとき

待受画面で ● ▶ [データBOX] ▶ [i モーション] ▶ 🚳 ▶ [本体⇔microSD切替]

[マルチメディア]フォルダから音楽 データを選んで再生する

- i モーションの再生についてはP.321、リピート 再生についてはP.322、連続再生については P.324を参照してください。
- ミュージックプレーヤーで再生する方法についてはP.386を参照してください。
- [マルチメディア]フォルダ内のデータは、最大 400件まで表示されます。フォルダ内に再生でき ないデータがある場合や、401件以上のデータ が存在する場合には、データが表示されないこ とがあります。

お知らせ

- 再生中に着信やアラーム動作があった場合、再生は 中止されます。
- ご使用になる市販のソフトウェアなどによっては、 音楽データをFOMA端末でうまく再生できない場 合があります。

ミュージックプレーヤーの フォルダと画面の見かた

ミュージックプレーヤーのフォルダ構成

```
データBOX
ニュージック
    プレイリスト
      - ユーザプレイリスト
     転送プレイリスト
    iモード
      -microSD
        マルチメディア(音声のみの i モーション)
        移行可能コンテンツ※
         ──ミュージック※(着うたフル®)
      本体※(着うたフル®)
    WMA(WMAファイル)
      アーティスト
        アーティスト名
         詳細情報から取得したアーティスト
         名のフォルダ
          アルバム名
           選択したアーティストのアルバ
           ム名のフォルダ
      アルバム
        - アルバム名
         詳細情報から取得したアルバム名の
         フォルダ
      ジャンル
        ジャンル
         詳細情報から取得したジャンル別の
```

※フォルダ内に自分でフォルダを作成できます (©FP.344、P.347)。

フォルダ

全曲

- このフォルダ構成はミュージックプレーヤーのみで 使用されます。microSDメモリーカード内の実際の フォルダ構成とは一致しません。
- [WMA]フォルダの場合、WMAファイルの詳細情報 に応じて、同じファイルが複数のフォルダに表示されます。

画面の見かた

■ プレイリストー覧画面/音楽データー覧画面の見かた



プレイリスト一覧画面



着うたフル[®]の 音楽データー覧画面



WMAファイルの 音楽データー覧画面



[マルチメディア]内データ の音楽データ一覧画面

■ 音楽データの種類とマークについて

音楽データの種類

ユーザ プレイ	転送 プレイ	着うた	フル®		艮のある フル®
リスト	リスト	本体	microSD	本体	microSD
	PC			4	

うた•オ	、 ーダイ	再生期限が切れた うた・ホーダイ*		WMAファイル	
本体	microSD	本体	microSD		
		œ			

[マルチメディア]内データ	ダウンロードの途中で
MP4 (Mobile MP4)	保存した音楽データ
MP4	

※ IP (情報サービス提供者)により、サービスの都合上一部のうた・ホーダイが再生禁止となる場合があります。 この場合も、再生期限切れのマークが表示されます。

マークの種類

	FOMAカード動作制限機能が設定された音楽 データ
С×	メール添付やFOMA端末外への出力ができない ようにファイル制限されている音楽データ
윲	i モードなどでダウンロードした音楽データ
ŗ,	microSDメモリーカードやFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)を利用して取得した音楽データ

お知らせ

◆ ASFファイルはミュージックプレーヤーで再生で きません。

関連操作

着うたフル®/[マルチメディア]内データの音楽 データ一覧画面の表示方法を変更する <表示切替>

- **1** 着うたフル®/[マルチメディア]内データの音楽 データー覧画面で □ ▶ [表示設定]
- 2 [表示切替] ▶ [12分割] / [20分割] / [リスト 表示]


再生対象の音楽データ一覧を表示する<再生曲一覧> ミュージックプレーヤー画面で団(または、個 ▶ [再 生曲一覧1)

関連操作のお知らせ

再生曲一覧について

● 再生曲一覧を表示した場合、「データ未取得」と表示 されることがあります。

ミュージックプレーヤー画面の見かた



ミュージック プレーヤー画面

11 タイトル名※

2 アーティスト名※

3トラック番号

4 Dolbyサウンド設定

NORMAL	ノーマル	CXIMCLASSIC	クラシック
DOMROCK	ロック	DOMJAZZ	ジャズ
DOM(POPS)	ポップス	DOM ORIGINAL	オリジナル

オリジナルを選んだ場合

55	サウンドスペース
NB net vers, page	ナチュラルベース
SLC time or	サウンドレベルコントローラ
MS noco + source	モノラル→ステレオ

5 マナー再生設定

; (ON
------------	----

6 再生モード

ightharpoons	通常再生	SHUFFLE	シャッフル
12	1曲リピート	SHU 🗖	シャッフルリ ピート
ALL 🖚	全曲リピート	[FFLE←]	ピート

7 音量

里	
Œ	40(音量0)~40(音量10)

8 再生時間/総再生時間

9 ジャケット画像

10 再生狀態

▶PLAY	再生中	>> ==	早送り
II PAUSE	一時停止中	∜ ⊨∈w	早戻し
■ STOP	停止中		

※ FOMA端末(本体)内の着うたフル®のタイトル名と アーティスト名は最大全角126文字(半角253文字) まで、microSDメモリーカード内の着うたフル®のタ イトル名は最大全角31文字(半角63文字)、アーティ スト名は最大全角126文字(半角253文字)まで表示 されます。WMAファイルのタイトル名とアーティス ト名は最大全角・半角63文字まで表示されます。

ミュージック

ミュージックプレーヤーで音 楽データを再生する

フォルダ内の音楽データを連続再生する

-待受画面で**● ▶** [データBOX] **▶** [ミュージック]

 待受画面で⑥を押し、 [MUSIC]→[ミュージック プレーヤー]を選択して操作することもできます。

ミュージック デレイリスト で で ード (1) WM A シ 続きから再生 で アママ

再生期限が切れたうた・ ホーダイがある場合は、再 データ種別選択画面

牛期限更新確認画面が表示されます(**☞**P.388)。

7 データ種別を選択

着うた フル [®]	[iモード] ● 着うたフル®とフォルダが混在して表示されます。フォルダ内の着うたフル®を選ぶときは、フォルダを選択します。 ● microSDメモリーカード内の着うたフル®を選ぶときは、回(→microSD)→[移行可能コンテンツ]→フォルダを選択します。
WMA ファイル	【WMA】→フォルダ種別を選択→フォルダを選択 ● フォルダ種別に「アーティスト】/ 「アルバム」/〔ジャンル〕を選択した場合、アーティスト名/アルバム名/ジャンルのフォルダー覧画面が表示されます。「全曲〕を選択した場合、すべてのWMAファイルの音楽データー覧画面が表示されます。「した場合、アーティスト名のフォルダー覧画面が表示されます。「②(全曲)を押すと、アールのスォルダー覧画面が表示されます。「②(全曲)を押すと、アイルのすべてのWMAファイルのす楽データー覧画面が表示されます。
[マルチ メディア] 内データ	[i モード]→図(→microSD)→[マルチメディア]
プレイ リスト	「プレイリスト]→プレイリストを選択詳しくは、「プレイリストを再生する」を参照してください。

- 音楽データー覧画面が表示されます。
- 前回再生していた音楽データがある場合、[続きから再生]を選択すると、停止した位置から再生されます。

音楽データを選択

 ダウンロードの途中で保存した着うたフル®を 選んだ場合、残りのデータをダウンロードする かどうかの確認画面が表示されます。[はい]を 選択するとダウンロードできます。

■ プレイリストを再生する

待受画面で● ▶ [データBOX] ▶ 「ミュージック] ▶ [プレイリスト]

- プレイリストー
 いるのである。● プレイストー
 いるのでは、● プレイストー
 い
- 転送プレイリストを表示するときは、[→転送プレイリスト]を選択します。

ププレイリストを選んで図(再生)

プレイリスト内の音楽データを選んで再生する ときは、●を押して音楽データを選択します。

■ ビューアポジションまたはFOMA端末 を閉じた状態でミュージックプレーヤー を起動する

- 音楽起動設定については、P.125を参照してください。
- マルチメディアの機能別ロック中やマナーモード設定中、電池マークが[Ⅲ]/[★□]でない場合や再生期限が切れたうた・ホーダイがある場合は、確認画面が表示されるため再生されません。また、ご使用状態によっては電池マークが[★□]でも確認画面が表示されることがあります。

● 前回再生していた音楽データがある場合は、停止した位置から再生されます。前回再生していた音楽データ/プレイリストがない場合は、再生対象の音楽データの次の曲または先頭のユーザブレイリスト/転送プレイリストが再生されます。電源を入れてから一度も曲を再生せず、ユーザプレイリスト/転送プレイリストもない状態では、⑧(Eco)を1秒以上押しても再生されません。プレイリストの作成については、P.389を参照してください。

■ 再生中のボタン操作

	FOMA端末を 開いているとき	ビューアポジ ションのとき	FOMA端末を 閉じているとき
一時停止	● (ポーズ)	(6)	(6)
停止	ਂ(停止)	-	_
音量調節 (音量 0~10)	✓✓✓✓ボタレ続・連続るしてきます。	⊙/∆	▼ / (Eco)
前の曲に 戻す/頭 出し ^{※ 1}	\odot	(Eco)	(Eco)を1 秒以上押す
早戻し	●を1秒以上押す	∰(Eco)を 1 秒以上押す	_
次の曲を 再生	\odot	V	
早送り	○を 1 秒以 上押す		_

	FOMA端末を 開いているとき	ビューアポジ ションのとき	FOMA端末を 閉じているとき
ジャケッ ト画像を 表示 ^{※ 2}	亜● 画像がない場合は表示されません。	ı	_
歌詞画像 を表示 ※2	▼● 歌詞がない場合は表示されません。	_	
ミュージッ クプレー ヤー終了	©Rまたは へ →[はい]	⑦(♪)(また は、 ®(歯)を 1秒以上押 す)→[はい] → ®(歯)	■(値) を1秒 以上押す
サブメ ニュー表示		_	_

- ※ 1 再生経過時間が約2秒未満の場合は前の曲に戻り ます。約2秒以上の場合は頭出しになります。
- ※2 ジャケット画像、歌詞画像を表示しているときのボタン操作については、P.391を参照してください。
- ダイヤルボタン(①~⑤)を押すとボタンに割り振られた再生開始位置にジャンプします。(①を押すと再生中の曲の先頭に戻ります。(②~⑥)を押すと曲の総再生時間の約1/8ずつ先の位置にジャンプします。をだし、音楽データによってはジャンプしないときがあります。
- マナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に 調節していた場合は、音量5に変更されます(音量 は、音量0~5で変更できます)。

■ 平型ステレオイヤホンセット(別売)などを接続した場合

 ◆ 平型ステレオイヤホンセット (別売)や平型スイッチ 付イヤホンマイク (別売)のスイッチで下記の操作が できます。

再生/ スイッチを押す 一時停止 ● スイッチを押すごとに切り替わります。

お知らせ

- 電池マークが[**・・**]/「・・」]でない場合、再生開始時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]を選択すると再生されます。また、ご使用状態によっては電池マークが[・・]/ でも確認画面が表示されることがあります。
- 再生中に電話がかかってくると、再生が中止し着信 画面が表示され、電話に出ることができます。通話終 了後にミュージックプレーヤー画面が表示される と、着信前に停止した位置から再生が再開されます。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音楽が途切れることがあります。

再生制限が設定されている音楽データ について

音楽データには、再生回数/再生期限/再生期間の 再生制限が設定されているものがあります。再生制 限を超えた場合の動作は、以下のように音楽データ の種類により異なります。

■ 着うたフル®の場合

再生回数		再生しようとすると、[再生可能回数が終了しました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選択すると削除されます。
再生期限		再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選択すると削除されます。
再生期間	再生期 間前	再生しようとすると、[再生可能日前です。再生できません]と表示されます。
	再生期 間後	再生しようとすると、[再生可能期限が切れました。削除しますか?]と表示されます。[はい]を選択すると削除されます。

■ うた・ホーダイの場合

再生期限が切れたうた・ホーダイがある場合、データBOXのミュージックまたはMUSICメニューのミュージックプレーヤーを選択したり、再生期限が切れたうた・ホーダイを再生しようとしたときに再生期限更新確認画面が表示され、

「はい)を押すと再生期限を更新することができます。

- ※ 再生期限の更新には、別途パケット通信料がかかります。
- うた・ホーダイガ 1件も保存されていない場合でも、 再生期限更新確認画面が表示される場合があり、再 生期限の更新は行えますが、新たにうた・ホーダイを 保存するまでは、再生することはできません。
- うた・ホーダイの再生期限には、再生期限が過ぎたあとでも数日間の再生猶予期間が設定されている場合があります。この期間中は、再生期限情報を更新しなくても再生ができます。再生猶予期間を過ぎると、ファイルの再生ができません。また、再生期限の更新をしていない状態で楽曲ダウンロードを行うと、保存前の再生ができません。
- うた・ホーダイをダウンロードした際に使用していたFOMAカードと異なる電話番号のFOMAカードを 挿入した場合、再生期限の更新をしても、うた・ホーダイは再生できません。

また、FOMA端末(本体)に保存しているうた・ホーダイの再生期限情報は、完全には削除されません。そのため、再生期限更新確認画面が表示される場合があります。うた・ホーダイの再生期限情報をすべて削除するには、ユーザデータ削除(でア・2417)を行ってください。

- 日本以外の国で使用した場合、表示される期限より 前または後に再生期限が切れることがあります。
- ■際ローミング中の再生期限の更新にかかるパケット通信料はパケ・ホーダイまたはパケ・ホーダイフルの適用対象外です。

- データBOXのミュージックまたはMUSICメニューの ミュージックプレーヤーを選択したときに再生期限 の更新をした場合、再生期限が切れたうた・ホータイ が複数あるときは、再生期限が切れたデータすべて の更新が実行されます。更新が完了すると、データ種 別選択画面が表示されます。
- 着信音やアラーム音に設定したうた・ホーダイが再 生不可能になった場合は、着信時/アラーム鳴動時 には、お買い上げ時に設定されている音が鳴ります。

再牛期限更新確認画面

再生期限の更新が必要な データがあります。 携帯電話・ FOMAカード (UIM) の 製造番号を送信し、 サイトに接続しますか? ・XXXXXXX12 ・XXXXXXX12 ・XXXXXXXX12 ・XXXXXXXX3 ・XXXXXXXX3

データBOXの ミュージックまたは MUSICメニューの ミュージックブレーヤー 選択時 両生するには再生期限の 更新が必要です。 所代表現です。 FMAカード(UIM)の 製造器号を送信し、 サイトに接続しますか? XXXXXXXX

再生期限が切れた うた・ホーダイ選択時

■ WMAファイルの場合

再生制限を超えた場合は、「再生できません。更新が可能なデータは本体をPCに接続し、転送元ソフトを起動して更新してください」と表示されます。更新可能なWMAファイルがある場合は、FOMA端末をパソコンに接続して更新してください(電子P.382)。

フォルダ・プレイリスト・音楽 データを管理する

フォルダを管理する

データBOXのミュージックの[i モード]フォルダ内に、最大20個のフォルダを作成して着うたフル®を管理できます。各フォルダ内に、さらに20個のフォルダを作成できます。

● フォルダの作成・削除あよびフォルダ名の編集については、P.344またはP.347を参照してください。

音楽データを管理する

microSDメモリーカードの[マルチメディア]内の データの管理については、P.344を参照してください。

■ タイトルを変更する<タイトル編集>

着うたフル[®]の音楽データー覧画面 (©3 P.384)で着うたフル[®]を選んで⑩ **)** 「タイトル編集]

[直接入力] ▶ タイトルを編集して●

- 元のタイトルに戻すときは、「オリジナルタイト ルに戻す」を選択します。
 - タイトルを削除するときは、タイトル編集画面で回る 1秒以上押します。
 - 最大全角25文字(半角50文字)まで入力できます。

■ 音楽データを並べ替える<ソート>

- 一覧の表示順番を、次のいずれかに変更できます。
- ソートを実行したあと、音楽データー覧画面を終了 しても、その設定は継続されます。
- 着うたフル[®]、[マルチメディア]内データのソート方法 は次のとおりです。

日付順(新→旧)	保存した日付の新しい順
日付順(旧→新)	保存した日付の古い順
タイトルーアー	音楽データ一覧画面に表示され
ティスト順	るタイトルの50音順
タイトル順※	ミュージックプレーヤー画面に 表示されるタイトルの50音順
アーティスト順※	アーティスト名の文字コード順
アルバム順※	アルバム名の50音順
ジャンル順※	ジャンルの50音順
ファイル取得元順※	取得元によって、空白→ i モード の順
年順(新→旧)※	作曲された年の新しい順
年順(旧→新)※	作曲された年の古い順
サイズ順(大→小)	サイズの大きい順
サイズ順(小→大)	サイズの小さい順
トラック番号順 (大→小) [※]	トラック番号の大きい順
トラック番号順 (小→大)※	トラック番号の小さい順

※ [マルチメディア]内データの場合は選択できません。

● WMAファイルは、フォルダ種別が[全曲]の場合に ソートできます。ソート方法は次のとおりです。

	ミュージックプレーヤー画面に表示 されるタイトルの50音順
年	作曲された年の古い順
トラック番号	トラック番号の小さい順

音楽データー覧画面(© P.384)で音楽 データを選んで◎ ▶ [表示設定]

[ソート]▶ソート方法を選択

着うたフル®を別のフォルダに移動する **<フォルダ間移動>**

着うたフル®の音楽データー覧画面 (©P.384)で着うたフル®を選んで個 > 「移動」

「フォルダ間移動] ▶移動方法を選択

着うたフル [®] を 1件移動する	[1件移動]→フォルダを選 んで ⊚
複数の着うたフル® をまとめて移動す る	[選択移動]→データを選択 (<り返し可)→回→フォル タを選んで回 ● すべてを選択/解除する 場合は、①(全選択)/① (全解除)を押します。

お知らせ

● 自分で作成したフォルダがないときは、移動できま せん。

着うたフル®をmicroSDメモリーカード に移動する<microSDへ移動>

FOMA端末(本体)とmicroSDメモリーカードの間で 着うたフル®を移動することができます。

着うたフル®の音楽データー覧画面 (©P.384)で着うたフル®を選んで個 > 「移動」

● microSDメモリーカード内のすべての着うたフ ル®を移動するときは、「移行可能コンテンツ」 フォルダを選んで圖を押し、[本体へ移動]→[全 件移動]を選択し、端末暗証番号を入力して●を 押します。

[microSDへ移動] ▶ 移動方法を選択

● microSDメモリーカードからFOMA端末(本体) へ移動するときは、「本体へ移動]→移動方法を 選択します。

着うたフル [®] を 1件移動する	[1件移動]→[はい]
複数の着うたフ ル [®] をまとめて 移動する	 [選択移動]→データを選択(り返し可)→⑩→[はい] すべてを選択/解除する場合は、(重)(全選択)/重)(全解除)を押します。
フォルダ内のす べての着うたフ ル [®] を移動する	[フォルダ内全件移動]→[はい] →端末暗証番号を入力して ④
移動先フォルダ を指定する	[移動先選択]→移動先フォルダ を選んで圖

お知らせ

● プレイリストに登録している着うたフル®を移動し た場合、プレイリストからも再生できなくなります。

着うたフル®を削除する<削除>

着うたフル®の音楽データー覧画面 (©FP.384)で着うたフル®を選んで □ > 「削除」

削除方法を選択

複数のフォルダを まとめて削除する	[フォルダ選択削除]→フォルダを選択(<り返し可)→
すべての着うたフ ル®を削除する (フォルダは残す)	[全件削除(フォルダ残)]→ 端末暗証番号を入力して ⊙ →[はい]
すべてのフォルダ および着うたフル® を削除する	[全件削除(フォルダ消)]→ 端末暗証番号を入力して ⊙ →[はい]
着うたフル [®] を 1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数の着うたフル [®] をまとめて 削除する	[選択削除]→データを選択 (<り返し可)→圖→[はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、①(全選択)/ (全解除)を押します。
フォルダ内すべて の着うたフル®を削 除する	[フォルダ内全件削除]→端 末暗証番号を入力して⑥→ [はい]

お知らせ

● プレイリストに登録している着うたフル®を削除し た場合、プレイリストからも再生できなくなります。

プレイリストを作成する

FOMA端末で再生できるプレイリストには、 FOMA端末で作成したユーザプレイリストと、パソ コンなどで作成した転送プレイリストがあります。

- ユーザプレイリストは最大10件まで作成できます。 1件につき99曲の音楽データを登録できます。
- 転送プレイリストは最大100件まで表示できます。1 件につき400曲の音楽データを表示できます。 FOMA端末では作成/移動/編集することはできま せん。転送プレイリストの転送方法については、P.382 「WMAファイルを保存する」を参照してください。

音楽データー覧画面(©FP.384)で音楽 データを選んで
 「プレイリストに 登録]

- 着うたフル®/WMAファイルの音楽データ一覧 画面で、音楽データを選んで(3)(登録)を押して も操作できます。操作3に進みます。
- ミュージックプレーヤー画面で、音楽停止中に ■を押して「プレイリストに登録]を選択しても 操作できます。操作3に進みます。

登録方法を選択

1件登録する	[1件登録]
複数をまとめ て登録する	[選択登録]→音楽データを選択 (<り返し可)→⑩ ・すべてを選択/解除する場合 は、③(全選択)/⑥(全解除) を押します。
全件登録する	[全件登録]→[はい]

登録する

新規作成して 登録する	③(新規)→プレイリスト名を入力して⊙・プレイリスト名は最大全角・半角50文字まで入力できます。
音楽データを 追加する	プレイリストを選択
音楽データを 上書きする	プレイリストを選んで回(上書) →[はい]

関連操作

プレイリストを新規作成する<プレイリスト新規作成>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面で (または、) ト [プレイリスト管理] ト [プレイリスト新規作成])
- 2 プレイリスト名を入力して⊙

プレイリストに音楽データを追加する<曲追加>

- **1** ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを 選択
- 2 (または、 1 → 「曲追加」)
- 3 着うたフル®を選ぶときは[i モード]
 - WMAファイルを追加するとき: [WMA] ▶ フォルダを選択
- **4** 音楽データを選んで**国**

プレイリストの表示順を1つ上に移動する <プレイリスト移動(↑)>

ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選んで回(または、◎ ▶ [プレイリスト移動(↑)])

プレイリスト内の音楽データを削除する<削除>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを 選択 ▶ 音楽データを選んで ▶ [削除]
- **2** 1件削除するときは[1件削除]
 - ・複数の音楽データをまとめて削除するとき:[選択削除] ▶音楽データを選択(くり返し可) ▶ 個
- すべての音楽データを削除するとき: [全件削除]
- 3 [はい]

プレイリストを削除する<削除>

- **1** ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選んで [削除]
- **2** 1件削除するときは[1件削除]
 - 複数のプレイリストをまとめて削除するとき: [選択削除] ▶ プレイリストを選択(くり返し可) ▶ 個 ▶ 端末暗証番号を入力して⑥
 - すべてのプレイリストを削除するとき: [全件 削除] ▶ 端末暗証番号を入力して
- 3 [はい]

関連操作

プレイリスト名を編集する<プレイリスト名編集>

- 1 ユーザプレイリスト一覧画面でプレイリストを 選んで ▶ [プレイリスト管理]
- **2** [プレイリスト名編集] ▶ プレイリスト名を編集して⑥

プレイリストをコピーする<複製>

ューザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選ん で⊚ ▶ [複製] ▶ プレイリスト名を入力して⑥

プレイリスト内の曲順を並べ替える<並べ替え>

- 2 移動する音楽データを選択・移動先を選択(< り返し可) ▶ [章]

プレイリストを更新する<プレイリスト更新>

ューザプレイリスト一覧画面でプレイリストを選択 ▶ 圖 ▶ [プレイリスト更新] ▶ [はい]

関連操作のお知らせ

プレイリスト内の音楽データ削除について

プレイリスト内から削除しても、元の音楽データは 削除されません。

プレイリスト更新について

- 次の場合は、プレイリスト更新を行うとプレイリストから削除されます。
 - 元の音楽データを削除した場合
 - 元の音楽データを、FOMA端末(本体)と microSDメモリーカードの間で移動した場合
 - microSDメモリーカード内の音楽データで、プレイリストに登録したときのmicroSDメモリーカードが挿入されていない場合
- 再生回数/再生期限/再生期間が終了した音楽 データは、プレイリスト更新を行ってもプレイリストから削除されません。

着うたフル[®]を着信音に設定する <着信音設定>

着うたフル[®]の音楽データ一覧画面 (☞P.384)で着うたフル[®]を選んで⑩**〉** [着信音設定]

着信音の項目を選択

項目	音声電話着信音	メッセージR着信音
	テレビ電話着信音	メッセージF着信音
	非通知着信音	SMS着信音
	メール着信音	プッシュトーク着
		信音

設定範囲を選択

1曲全部を 設定する	[まるごと設定]
着うたフル [®] の一部を設 定する	[オススメ設定]→範囲を選んで ③ ● 選択できる範囲は、あらかじめ 決められています。

- microSDメモリーカードの[移行可能コンテンツ]フォルダ内の着うたフル®を選んだときは、FOMA端末(本体)への移動確認画面が表示されます。[はい]を選択すると、データBOXのミュージックの[iモード]フォルダに移動され、着信音に設定されます。
- 着うたフル®によっては、[まるごと設定]のみ設定できるもの、[オススメ設定]のみ設定できるものがあります。

お知らせ

● 着うたフル®によっては着信音に設定できない場合 があります(愛子P.121)。

音楽データの詳細情報を表示する <情報表示>

- 表示される詳細情報については、P.349を参照してください。
- 音楽データー覧画面(© P.384)で音楽 データを選んで ▶ [情報表示]
 - ●確認を終わるときは●または@を押します。
 - 音楽データにURL情報がある場合は、情報表示 中に回(WebTo)を押し、[はい]を選択すると、 サイトやインターネットホームページに接続で きます。

着うたフル®の情報を編集する<情報編集>

着うたフル®のタイトルやアーティスト名、アルバム名、ジャンル、年、コメント、トラック番号、総トラック数の情報を編集することができます。

- 着うたフル[®]の音楽データ一覧画面 (☞P.384)で着うたフル[®]を選んで個**)** [情報編集]
- 編集する項目を選択 ▶ 編集して ⑥● 元に戻すときは、[オリジナルに戻す] → [はい] を選択します。

お知らせ

- 情報編集で変更したタイトルは、ミュージックプレーヤー画面で表示されるタイトル名に反映されます。音楽データー覧画面に表示されるタイトル名を変更したい場合は、タイトル編集で変更してください。

音楽データに含まれた画像や歌詞を表示する

- 着うたフル[®]の場合、画像は3枚、歌詞は7枚まで表示できます。
- WMAファイルの場合、画像を1枚表示できます。

ー ミュージックプレーヤー画面 (☞ P.385) で 田

- ■を押し、[画像表示]を選択しても表示できます。
- 歌詞を表示するときは、●を押して[歌詞表示] を選択する、または(天)を押します。

■ 画像や歌詞を表示中のボタン操作

	FOMA端末を 開いているとき	ビューアポジ ションのとき
次の画像/歌詞を表示	0	v
前の画像/歌詞を表示	\odot	(Eco)
画像/歌詞を非表示	CLR	$\mathbf{P}(\mathbf{P}_y)$
画像/歌詞を保存※	•	_

- ※ 音楽再生中は保存できません。
- ◆ 上記以外のボタンの操作については、P.386を参照してください。

お知らせ

- 画像や歌詞によっては、保存できない場合があります。
- WMAファイルの場合、画像を保存できません。

WMAファイルを一括して削除する <全削除>

microSDメモリーカードに保存されているWMA ファイルおよび、転送プレイリストを一括して削除 できます。

データ種別選択画面(*©* P.386)で [WMA] ▶ □ (全削除)

端末暗証番号を入力して● ▶ [はい]

お知らせ

● WMAファイルの全削除を中断すると、WMAファイルの音楽データ一覧画面が表示できなくなります。もう一度全削除を行ってください。

再生設定

ミュージックプレーヤーの設 定をする

再生モードを 設定する	[再生モード設定]→[通常再生]/ [1曲リピート]/[全曲リピー ト]/[シャッフル]/[シャッフル リピート]
マナー再生を設定する	[マナー再生設定]→[ON]/ [OFF]

お知らせ

マナー再生について

▼ナー再生設定を[ON]に設定すると、再生音量を 音量6以上に調節することができなくなります。

Dolbyサウンドを設定する <Dolbyサウンド設定>

項目	ノーマル	クラシック
	ロック	ジャズ
	ポップス	オリジナル

◆ オリジナルを選んだ場合、それぞれ項目を設定して⑥(完了)を押します。

サウンド	[サウンドスペース]を選択→
スペース	[ON]/[OFF]
ナチュラル	[ナチュラルベース]を選択→
ベース	[ON]/[OFF]
サウンドレベル	[サウンドレベルコントローラ]
コントローラ	を選択→[ON]/[OFF]
モノラル→	[モノラル→ステレオ]を選択→
ステレオ	[ON] / [OFF]

SDオーディオ

SDオーディオを利用する

お客様が購入した音楽CDの音楽などを、SD-Jukeboxとパソコンなどを利用してmicroSDメモリーカードに保存すると、FOMA端末で再生できます。microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます(をFP.335)。

SDオーディオで再生できる音楽データは次のとおりです。

種 類	ソフト	形式
SD-Audioデータ	SD-Jukebox	SD-Audio対応 AAC

● microSDメモリーカード内に保存した音楽データは、個人使用の範囲内でのみ使用することができます。ご利用にあたっては、著作権などの第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないよう十分ご配慮ください。microSDメモリーカード内に保存した音楽データは、バソコンなど他の媒体に複製または移動をしないでください。

SD-Jukeboxについて

SD-Jukeboxは次のホームページより購入できます。 http://club.panasonic.co.jp/mall/sense/open/ SD-Jukeboxの対応OSは、Windows 2000、Windows XP、Windows Vistaです。動作環境詳細は次のホームページをご覧ください。

http://panasonic.jp/support/software/sdjb/

microSDメモリーカードに音楽データ を保存する

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)でFOMA端末とパソコンを接続し、microSDメモリーカードに音楽データを保存します。

- SDメモリーカードリーダーライターなどを用いることもできます。ただし、SDメモリーカードリーダーライターは著作権保護機能に対応している必要があります。
- あらかじめ、SD-Jukeboxをパソコンにインストールしておいてください。

FOMA端末にmicroSDメモリーカード を挿入し、FOMA端末を[microSDモー ド]に設定する(©FP.345)

POMA端末をFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02でパソコンに接続する

SD-Jukeboxを起動し、パソコンに音楽 CDをセットする

保存する音楽を選ぶ♪ microSDメモ リーカードに音楽データをコピーする

● SD-Jukeboxの操作方法については、SD-Jukeboxのヘルプをご覧ください。

音楽データのコピーが終わったら、 FOMA端末からFOMA 充電機能付USB 接続ケーブル 01/02を取り外す

 ● FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を 取り外すときは、パソコンで、各OSのハード ウェアの安全な取り外し方法を実行してくださ い。

サイドボタン以外のいずれかのボタン を押す▶[はい]

● 通信モードに切り替わります。

SDオーディオで音楽を再生する

microSDメモリーカードの[SD AUDIO]フォルダに 保存されたAAC形式の音楽データを再生します。

待受画面で→「MUSIC] → 「SDオー ディオ]

● (再生)

- 前回再生していた音楽データがある場合、停止 した位置から再生されます。
- ビューアポジションまたはFOMA端末を 閉じた状態でSDオーディオを起動する
- 音楽起動設定については、P.125を参照してください。
- ビューアポジションまたはFOMA端末 を閉じた状態で待受画面を表示中に、 (Eco)を1秒以上押す (©)

再生中のボタン操作

	FOMA端末を 開いているとき	ビューアポジ ションのとき	FOMA端末を 閉じているとき
一時停止	◉ (ポーズ)	(6)	(6)
音量調節 (音量 0~10)	✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓	⊙ ∕ ⋳	▼ <u>/</u> å(Eco)
前の曲に 戻す/頭 出し [※]	0	(Eco)	(Eco)を1 秒以上押す
早戻し	●を 1 秒以 上押す	圓(Eco)を 1 秒以上押す	_
次の曲を 再生	0	V	
早送り	○を 1 秒以 上押す		_
SDオー ディオ終了	œまたは へ →[はい]	図(♪) (また は、園(園)を 1秒以上押 す)→[はい] →園(園)	■(値) を1秒 以上押す
サブメ ニュー表示	0	_	_

- ※ 再生経過時間が約2秒未満の場合は前の曲に戻りま す。約2秒以上の場合は頭出しになります。
- ダイヤルボタン(1)~(9)を押すとボタンに割り振 られた再生開始位置にジャンプします。「1)を押すと 再生中の曲の先頭に戻ります。②~8を押すと曲の 総再生時間の約1/8ずつ先の位置にジャンプします。 ⑨を押すと曲の最後にジャンプします。ただし、音楽 データによってはジャンプしないときがあります。
- ▼ナー再生設定を[ON]に設定すると、音量6以上に 調節していた場合は、音量5に変更されます(音量 は、音量0~5で変更できます)。

平型ステレオイヤホンセット(別売)など を接続した場合

● 平型ステレオイヤホンセット (別売)や平型スイッチ 付イヤホンマイク(別売)のスイッチで下記の操作が できます。

再牛/ スイッチを押す - 時停止 ■ スイッチを押すごとに切り替わります。

お知らせ

- 電池マークが[**(**)]/[◆]]でない場合、再生開始 時や再生中に、再生するかどうかの確認画面が表示 されます。「はい」を選択すると再生されます。また、 ご使用状態によっては電池マークが[★□]でも確 認画面が表示されることがあります。
- 音楽再生中に着信やアラームが動作したり、他の機 能の操作を行ったりすると、再生が停止することが あります。
- 音楽再生中に他の機能の操作を行ったりすると、音 楽が途切れることがあります。
- SDオーディオ起動中、最後に表示した曲の履歴情報 (曲番号と再生時間)をmicroSDメモリーカード内 に保持します。次回再生時は、この履歴情報により、 最終再生位置から再生を再開します。ただし、プレ イリストを切り替えて、そのままSDオーディオを終 了した場合は、次回再生時は、切り替えをしたプレ イリストの1曲目から再生されます。また、 FOMA端末やパソコンでmicroSDメモリーカード 内の曲を削除したり、曲の追加などを行ったりした 場合は、履歴情報がクリアされたり、異なるデータ に履歴情報が適用されることがあります。
- SDオーディオ再牛時に電池パックを取り外したり、 microSDメモリーカードを抜いた場合、最後に再生 した曲の履歴情報は保持されません。また、曲を削 除したり、並べ替えをした場合は、履歴情報はクリ アされます。
- 曲は2秒単位で構成されているため、再生を中断さ せた場合、停止位置と再生の再開位置がずれること があります。
- ▼マルチメディアの機能別ロック中は、端末暗証番号 を入力するとSDオーディオを起動できます。
- SDオーディオ起動中に、他の機能からmicroSDメモ リーカードを使用することはできません。
- 他の機能でmicroSDメモリーカードを使用してい るときは、SDオーディオを起動できません。

関連操作

リピート再生/シャッフル再生を設定する <再牛モード設定>

- 1 音楽一時停止中/音楽再生中に ▶ [再生設定] [再生モード設定] ▶ [通常再生]/[1曲リピー ト]/[全曲リピート]/[シャッフル]/ [シャッフルリピート]
- マナー再生モードにする<マナー再生設定>

音楽一時停止中/音楽再生中に ● ▶ [再生設定] ▶ [マナー再生設定] ▶ [ON]

関連操作

Dolbyサウンドを設定する < Dolbyサウンド設定 >

- 1 音楽一時停止中/音楽再生中に ▶ [Dolbyサウンド設定]
- **2** [ノーマル] / [ロック] / [ポップス] / [クラシック] / [ジャズ] / [オリジナル]
 - [オリジナル]を選択したとき: [サウンドスペース] / [ナチュラルベース] / [サウンドレベルコントローラ] / [モノラル→ステレオ]を選択 ▶ [ON] / [OFF] ▶ ⑤

再生中の画面を設定する<再生中画面設定>

- 1 音楽一時停止中に ▶ [再生中画面設定]
- **2** [/(9-)1]/[/(9-)2]/[/(9-)3]

タイトルやアーティスト名を編集する

<トラック情報編集>

- 1 音楽一時停止中に ▶ [トラック情報編集]
 - プレイリスト画面から編集するとき: プレイリスト一覧で[全曲リスト] ▶ 曲を選んで圖 ▶ 「トラック情報編集」
- 2 [タイトル]/[アーティスト] ▶ タイトル名/ アーティスト名を編集して⑥

関連操作のお知らせ

情報編集について

- 音楽CDからmicroSDメモリーカードに音楽データを 保存すると、タイトル(全角)、タイトル(半角)、アー ティスト(全角)、アーティスト(半角)、アルバム(全 角)、アルバム(半角)、ジャンルの情報が設定されます。
- タイトル(全角)とアーティスト(全角)は編集する ことができます。タイトル・アーティストをあわせ を文字数の合計は、最大125文字までです。また、タ イトル(半角)、アーティスト(半角)、アルバム(全 角)、アルバム(半角)、ジャンルについては、 FOMA端末で確認することはできません。
- ▼FOMA端末で確認することができない項目にあら かじめ情報が含まれていた場合、編集できる文字数 は少なくなります。

プレイリストを利用する <プレイリストー覧>

登録されているプレイリストを使って再生します。

- 全曲リストと、お客様がSD-Jukeboxで作成したユー ザプレイリストを表示できます。
- ユーザプレイリストは最大99件まで作成できます。 1件につき99曲の音楽データを登録できます。

音楽一時停止中に⑩ ▶ [再生中プレイ リスト表示]

● 再生中のプレイリストから曲を選ぶ場合は、操作4に進みます。音楽再生中でも操作できます。

/ ៉ ໖ ▶ [プレイリスト一覧]

■を押しても、プレイリスト一覧が表示されます。

プレイリストを選択

プレイリストを選んで置を押すと詳細情報が表示されます。

👢 再生する曲を選択

関連操作

音楽データを削除する<トラック削除>

- プレイリスト一覧で[全曲リスト] ▶ 曲を選んで▶ 「トラック削除」
- **2** 1件削除するときは[1件削除]
 - 複数の曲をまとめて削除するとき:[選択削除] ▶端末暗証番号を入力して● ▶曲を選択(くり返し可) ▶ (章)
 - すべての曲を削除するとき: [全件削除] ▶端 末暗証番号を入力して⑥
- 3 [はい]

プレイリストの曲を並べ替える<並べ替え>

- プレイリスト一覧で[全曲リスト] ▶ @ ▶ [並べ 替え]
- 2 移動する音楽データを選択・移動先を選択(< り返し可) ▶ [章]

詳細情報を表示する<情報表示>

プレイリスト画面で曲を選んで ● [情報表示]

● 確認を終わるとき: ●または四

関連操作のお知らせ

トラック削除/並べ替えについて

● ユーザプレイリスト表示中は操作できません。

■ プレイリストの曲を検索する <トラック検索>

タイトルで検	[タイトル検索]→タイトルを入
索する	力して ⊙
アーティスト	[アーティスト検索]→アーティ
で検索する	スト名を入力して ⊙
検索履歴から 検索する	[検索履歴]→検索履歴を選択 ● 最近検索した履歴が5件まで表示されます。

- ◆ 検索結果リストから曲を削除するとき: ●を押して[検索結果内トラック削除]を選択し、削除方法を選択
 - 検索結果リストから削除しても、元の音楽データは削除されません。
- ◆ 検索をやり直すとき: ■を押して[プレイリスト 内トラック検索]を選択
- プレイリスト画面に戻るとき: ■を押して[プレイリストに戻る]、または
- SDオーディオを終了すると、検索履歴はクリア されます。

再生する曲を選択

● 再生中に● 再生中に●を押して[検索結果表示]を選択すると、検索結果リストに戻ります。

その他の便利な機能

● 設定状況を催認する	<設定状況催認>396
マルチアクセスについて	<マルチアクセス>396
●マルチアシスタント(マルチタスク)について	<マルチアシスタント(マルチタスク)>396
● 最近利用した機能やファイルを呼び出す	
● 自動的に電源をONにする	<自動電源ON>399
● 自動的に電源をOFFにする	
●一定の時間が経過するとアラームで知らせる	<タイマー>400
●指定した時刻にアラームで知らせる	<アラーム>401
● スケジュールを管理する	<スケジュール>403
● よく使う機能を手早く実行する	
● 自分の名前や画像を登録する	<所有者情報登録>411
● 通話中の相手の声や待受中の自分の声を録音する	
● 通話時間/料金を表示する	
● 電卓として使う	<電卓>414
メモを入力する	<テキストメモ>414
● スイッチ付イヤホンマイクの使いかた	<スイッチ付イヤホンマイク>415
イヤホンをつないで自動で電話を受ける	<オート着信設定>416
●各種機能の設定をお買い上げ時の状態に戻す	
● 登録データを一括して削除する	<ユーザデータ削除>417

設定状況確認

設定状況を確認する

各種機能の設定状況を確認できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [確認] ▶ [設定状況確認] ▶ 端末暗証番 号を入力して ●

確認する機能を選択

機能	音・バイブ・マナー	フルブラウザ
	表示・ランプ・省電力	メール・メッセージ
	一般設定	iアプリ
	通話・通信機能設定	GPSメニュー
	セキュリティ	トルカ
	i モード	おサイフケータイ

- 設定状況が表示され、内容 を確認できます。でペー ジを切り替えられます。
- ●を押すと、元の画面に 戻ります。

着信音量選	択
音声電話着信音	
	音量 5
テレビ電話着信音	
	音量 5
公衆電話着信音	
	音量 5
非通知設定着信音	
	音量 5

[音・バイブ・マナー] を選択した場合

マルチアクセス

マルチアクセスについて

FOMA端末では音声電話と一部のバケット通信 (iモードメールの受信およびバソコンをつないだデータ通信)の複数の通信を同時にご利用いただけます。これをマルチアクセスと呼びます。

- マルチアクセスとは別に、音声電話などの通信中に SMSを受信できます。
- 音声電話中、上記以外のパケット通信(iモードあよびiモードメール送信)もご利用になれます。
- テレビ電話中は i モードメールを受信できません。i モードメールは i モードセンターに保管されます。

マルチアクセスの主な組み合わせ

FOMA端末で同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは、P.478「マルチアクセスの組み合わせについて」を参照してください。

通話中に i モードメールやSMSを受信 する

- 音声電話の通話中に i モードメールや SMSを受信する
 - ディスプレイに[図]、[図]、[図]とメールテロップ(図FP.219)が表示されます。
 - このまま通話を続けて、通話終了後に i モード メールやSMSを見ることもできます。

- ビューアポジションのときは、⑦(₽)を1秒以上押します。
- 受信BOX一覧画面が表示されます。
- テロップ表示を消すときは、図(♥)を押します。

メールを選択

i モード中に電話をかける

i モード中に通信を継続したまま、Phone To(AV Phone To)機能により音声電話をかけることができ ます。

◆ テレビ電話やプッシュトークを発信した場合は、 i モード通信が終了します。

サイトやインターネットホームページ で表示されている雷話番号を選択

▽/ (発信) **▶** [はい]

ⅰ モードに接続したまま、ダイヤルされます。

通話が終わったら 🗖

● サイトやインターネットホームページの画面に 戻ります。

マルチアシスタント(マルチタスク)

マルチアシスタント(マルチタスク)について

マルチアシスタント(マルチタスク)とは音声電話中やワンセグ視聴中にメールを作成するなど、複数の機能を同時に使用できる機能です。

- 音声電話の着信やデータ通信の着信などで、4つ以上の機能が同時に動くこともあります。
- ディスプレイ上部に、起動中の機能のマーク(マルチタスク表示)が表示されます(でP.30)。

新しい機能を呼び出す

音声電話中や機能の操作中に別の機能を起動することができます。

● 待受画面表示中、テレビ電話中、プッシュトーク通信中、カメラ起動中、ボイスレコーダー起動中、赤外線通信中、i C通信中、アラーム設定時、タイマー利用中、microSD管理画面、各種設定画面、ショートカットメニューなどは、マルチアシスタントで他の機能を起動できません。

音声雷話の通話中や機能の操作中に帰る

- アプリアイコン選択画面 が表示されないときは、 圓(切替)を何回か押しま す。
- アプリリスト選択画面が 表示されたときは、圖で 切り替えるか、そこから起 動する機能を選ぶことも できます。
- マルチアシスタントを利 用できないときは呱呱を押 してもマルチアシスタン トの画面は表示されませ
- 音声電話の通話中や機能の 操作中に (TV)を押す と、ワンセグを起動できま す。



アプリアイコン 選択画面



選択画面

アプリリスト

・ カークロの機帯花子

起動する機能アイコンを選択

- むでカーソルを移動しま す。
- 選択できない機能は起動 できません。
- [電話帳]を選択 ● 起動する機能が一覧表示 した場合 されたときは、機能を選択 します。機能の操作については、各機能の説明 ページを参照してください。
- 音声電話をかけるときは、マルチアシスタント の画面で「クを押し、電話番号を入力して「クを 押します。
- アプリアイコン選択画面の機能アイコンの位置 を入れ替えるときは、機能アイコンを選んで■ を押し、移動先を選択します。元に戻すときは、 回(リセット)を押します。

画面を切り替える

マルチアシスタントで複数の機能を起動していると きは、表示する画面を切り替えることができます。

複数の機能の動作中に㎞



アプリアイコン 切替画面

・現在動作している複数の機能が、アプリアイコ ン切替画面にアイコンとして表示されます。4 つ以上の機能が動作しているときは、アプリリ スト切替画面が表示されます。

表示する機能を選択

◆ 4つ以上の機能が動作しているときは、現在動 作している機能のリストが表示されます。リス トから機能を選択します。

機能を終了する

表示中の機能を終了する

複数の機能が動作しているときに「一

表示されていた機能が終了し、別の動作中の画 面が表示されます。

機能を選んで終了する

複数の機能が動作しているときにMuri

- 4つ以上の機能が動作しているときは、○で機 能を選んで圖を押します。
- すべての機能を終了するときは、図(全終了)を 押し、「はい」を選択します。「いいえ」を選択する と操作1で動作中の機能に戻ります。
- 操作ガイダンスに「終了」が表示されていないと きは、回を押しても終了できません。

アクティブマーカー

最近利用した機能やファイル を呼び出す

最近利用した機能、最近表示したページや画像など は待受画面から簡単に呼び出すことができます。当 日のスケジュールの詳細を表示できます。

アイコン	機能	内 容
000	i モー ド履歴	iモードメニューから接続した iモードサイトのURLとタイトルを 最新5件分記憶しています。履歴一覧 から選択するだけで、同じサイトに重複 ぐに接続できます(同じサイトは重複 せず1件として記憶されます)。
0	フルブ ラウザ 履歴	フルブラウザメニューから接続したインターネットサイトのURLとタイトルを最新5件分記憶しています。履歴一覧から選択するだけで、同じサイトにすぐに接続できます(同じサイトは重複せず1件として記憶されます)。
n	ミュー ジック 履歴	ミュージックプレーヤーとSDオーディオで再生した音楽データの最新の1件を記憶しています。[ミュージックを再生]または[SDオーディオを再生]を選択するだけですぐに再生できます。
[2	スケ ジュー ル表示	当日のスケジュールのうち開始時間が早いものが5件まで表示されます。一覧から選択すると、詳細画面が表示されます。
	マイピ クチャ 履歴	イメージビューアで再生した画像を 最新5件分記憶しています。履歴ー 覧から選択して再生できます(Flash 画像、GIFアニメーションは記憶され ません)。

アイコン	機能	内 容
	i モー ション 履歴	i モーションプレーヤーで再生した i モーションを最新5件分記憶して います。履歴一覧から選択して再生で きます。
R	i アプ リ履歴	保存されている: アプリのうち最近起動したものを5件分記憶しています。履歴一覧から選択して起動できます(待受: アプリを実行した場合は履歴で記憶されません)。

待受画面で()

 ◆ 待受画面にカレンダーを表示しているときは○を押し、カレンダー表示を解除したあと、○を押してください。



デスクトップ アイコン選択画面

- 履歴のないデスクトップアイコンでは、履歴は表示されません。
- 選択した履歴の機能が起動します。
- 選択した機能の機能別ロック中や、フォルダセキュリティを設定している場合は端末暗証番号の入力が必要です。
- 選択した履歴のファイルを削除または移動した場合は、「起動できません。削除/移動されている可能性があります」と表示され、起動できません。また、マイピクチャ履歴や i モーション履歴を選択したときは、カレンダー/日付表示エリアの選択画像表示は代替画像に切り替わります。選択した履歴のi アブリを削除した場合は、「指定されたソフトがありません」と表示されます。
- ▼イピクチャ履歴、i モーション履歴は、 FOMA端末(本体)にデータがある場合は、フォルダを移動しても表示され、起動できます。

カレンダー/日付表示エリア

● [スケジュール表示]の履歴を表示中は、常にカレンダーが表示されます。[マイピクチャ履歴]、 [i モーション履歴]の場合は選択した画像が表示されます。それ以外の場合は、[カレンダー/ 日付表示]の設定に従います。

アクティブマーカーを設定する

■ カレンダー/日付の表示を設定する <カレンダー/日付表示>

● [スケジュール表示]の履歴を表示中は、この設定に かかわらず常にカレンダーが表示されます。 [マイピクチャ履歴]、[i モーション履歴]の場合は 選択した画像が表示されます。

デスクトップアイコン選択画面で⑩ ▶ [カレンダー/日付表示]▶ 表示する内容を選択

内容	カレンダー表示	OFF
	日付表示	

■ 履歴を削除する<履歴削除>

● ミュージック履歴、スケジュール表示は削除できません。

デスクトップアイコン選択画面で、デスクトップアイコンを選択 ▶ 履歴を選んで ○ ▶ 「履歴削除】 ▶ 削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]
カテゴリ内を全削除 する	[カテゴリ内全削除]
全削除する	[全削除]→端末暗証番号 を入力して⑥

■ デスクトップアイコンを表示するかどうかを設定する<表示カテゴリ設定>

機能ごとにデスクトップアイコンを表示するかどう かを設定できます。



表示/非表示にする項目を選択 **図** (完了)

- [☑]は表示、[□]は非表示の状態です。
- 項目を選択すると、表示と非表示を交互に切り 替えることができます。
- すべてを選択/解除する場合は、(重(全選択)/ (重)(全解除)を押します。

白動電源ON

自動的に電源をONにする

指定した時刻になったら自動的にFOMA端末の電源を入れます。

- 自動電源ONを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。
- 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くや、航空機内、病院など使用を禁止された区域に入る場合は、あらかじめ自動電源のNを解除してから、FOMA端末の電源を切ってください。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON/OFF] ▶ [自動電源ON]

あらかじめ、日付・時刻を 正しく設定しておいてく ださい(でア.46)。



[自動電源ON設定]を選択▶[ON]

- 時刻は24時間制で入力します。
- カーソルは、○で移動できます。

[アラーム設定]を選択 ▶ [ON]

▼フラームを鳴らさないときは、[OFF]を選択して操作了へ進みます。

● アラーム音を確認するときは、アラーム音を選択します。停止するときは夏を押します。

| | [アラーム音量]を選択 ▶ ① / ① で音量 を調節して ●

◉(完了)

 ▼ラーム設定を[ON]に設定したときは、[PIN1 コード入力がONのときにはPIN1コードが入力 されるまでアラームは鳴動しません]と表示されます。[確認]を選択すると、自動電源ON機能が設定されます。

■ 指定した時刻になると

自動的に電源が入り、[自動電源ON時刻が過ぎました]と表示されます。

- 指定した時刻に電源が入っていたときも、同様に動作します。
- ◆ PIN1コード入力設定(27P.144)を[ON]に設定しているときは、PIN1コード入力画面になり、PIN1コード入力後[自動電源ON時刻が過ぎました]と表示されます。

- アラームが鳴るように設定しているときは、約15秒間アラームが鳴ります。アラームを止めるときは、P.402「アラーム鳴動中のボタン操作」を参照してください。
- 通話中や着信時の場合は、通話終了後にアラームが 鳴ります。

お知らせ

- 自動電源のNとアラーム(アラーム/スケジュールアラーム/視聴予約アラーム/録画予約アラーム) を同じ時刻に設定すると、自動電源のNが優先します。自動電源のN通知画面でしばらく(約15秒)お待ちいただくか、またはボタンを押して自動電源のN通知画面を消すとアラームが動作します。
- 自動電源ONと自動電源OFFの時間を同時刻に設定 した場合、FOMA端末の電源が切れているときは電 源が入り、電源が入っているときは電源が切れま す。ただし、電源が入っているときは、電源が切れた あとすぐに電源が入る場合があります。
- ●電池パックを取り外して電源を切った場合には、自動電源ONが動作しないことがあります。

アラーム設定時刻に自動で電源を入れてアラームを鳴らす<アラーム連動電源ON>

● 自動電源ONとアラーム連動電源ONを同じ時刻に設 定すると、自動電源ONが優先します。

[確認]

自動電源OFF

自動的に電源をOFFにする

指定した時刻になったら自動的にFOMA端末の電源 を切ります。

● 自動電源OFFを解除するまで、毎日同じ時刻に動作します。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [自動電源ON/OFF] ▶ [自動電源OFF]

あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいて ください(でP.46)。

【自動電源OFF設定】を選択▶[ON]

【時刻]を選択▶動作時刻(4桁)を入力 して**④**

- 時刻は24時間制で入力します。
- カーソルは、○で移動できます。

᠍(完了)

● 自動電源OFF機能が設定されます。

■ 指定した時刻になると

指定した時刻に何かの操作をしていると(待受画面以外を表示しているとき:メール/アラーム(鳴動時)/電卓/スケジュール/タイマー/メロディプレーヤー/ワンセグ/iモード/データBOXの連続再牛・スライ



確認画面

ドショー・全画面表示など)、確認画面が表示されます。[はい]を選択するか、何も操作しないでそのままにしておくと、約1分後に電源は切れます。

[いいえ]を選択すると、操作を続けることができます。

- 通話中の場合は、通話を終了し、通話前の画面に戻る と確認画面が表示されます。
- ソフトウェア更新中(27P.498)は、ソフトウェア更新 終3後、待受画面に戻ると確認画面が表示されます。
- 確認画面表示中は、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。

お知らせ

- 自動電源OFFとアラーム(アラーム/スケジュールアラーム/視聴予約アラーム/録画予約アラーム)を同じ時刻に設定すると、自動電源OFFにより電源が切れ、アラームは動作しません(ただし、同時刻内に手動で電源を入れた場合や確認画面が表示されたときに、[いいえ]を選択した場合は、アラームが動作します)。
- i アプリ起動中は、自動電源OFFで設定した時刻になっても、電源は切れません。i アプリを終了すると自動電源OFF確認画面が表示され、何も操作しないでそのままにしておくと電源が切れます。
- 赤外線通信機能起動中は、自動電源OFFで設定した 時刻になっても、電源は切れません。赤外線通信が 終了すると自動電源OFF確認画面が表示され、何も 操作しないでそのままにしておくと電源が切れます。
- 自動電源ONと自動電源OFFの時間を同時刻に設定 した場合、FOMA端末の電源が切れているときは電 源が入り、電源が入っているときは電源が切れま す。ただし、電源が入っているときは、電源が切れた あとすぐに電源が入る場合があります。

タイマー

一定の時間が経過するとア ラームで知らせる

設定した時間が経過したときに、タイマー音や着信 ランプであ知らせできます。

- タイマー音が鳴っている間に通常ポジションまたは ビューアポジションでいずれかのボタンを押すと止 まります。
- タイマー音の音色や鳴動時間は変更できます (23 P.122)。
- 着信バイブレータ(☎P.125)を設定していると、ア ラーム動作時にバイブレータも連動して動作します。

待受画面で**●** ▶ [LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム] ▶ [タイマー]

- ◆ 左の2桁に分を、右の2桁 に秒を入力します。
- 1秒~99分59秒の間で設 定できます。
- タイマー動作中に電源を 切った場合、タイマーは終 了します。



9分58秒 **→**[09:58]

停止する	● 再開するときは●(開始)を押します。● ⑤(リセット)を押すと、設定時間が3分に戻ります。
解除する	

お知らせ

- あ知らせする着信ランプの動作を設定することもできます(でア.137)。
- タイマーを利用中に電話がかかってきたりメール を受信しても、タイマーは継続します。ただし、通話 中、メール受信中など、タイマーが表示されていな いときに設定した時間が経過した場合、タイマー音 は鳴りません。



待受画面からタイマーを使う<タイマー>

待受画面で、時間(1~99分)を入力して**●** [タイマー]

アラーム

指定した時刻にアラームで知 らせる

指定した時刻・曜日に、メロディ、着うたフル®や動 画/iモーションでお知らせします。

ラーム動作時にバイブレータも連動して動作します。

アラームを登録する

ここでは、アラームが動作する時刻と曜日を設定す る手順を例に、基本的なアラームの登録方法を説明 します。

● アラーム音量や音色を変えたり、メッセージや電話 番号を表示するなど、アラーム動作時の状態を設定 できます(cg P.401)。また、メロディステレオ効果 (@P.124)や着信ランプ(@P.137)を変えることも できます。

メッセージ	アラーム動作時にメッセージを表示できます。最大全角30文字(半角60文字)まで入力できます。
連絡先	アラーム動作時に電話番号を表示できます。アラーム動作時に簡単に電話をかけられます。
アラーム音選択	アラーム音を変更できます。メロディ、 着うたフル [®] や動画/ i モーションも設 定できます。
アラーム音 量選択	アラーム音量を変えることができます。
スヌーズ 設定	アラームが鳴る回数と間隔を設定でき ます。
鳴動時間	アラーム動作時にアラームが鳴ってい る時間を変更できます。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [タイマー・ アラーム] > 「アラーム] > アラーム登録 番号を選択

- あらかじめ、日付・時刻を 正しく設定しておいてく ださい(@P.46)。
- アラームは9件まで登録 でき、毎日、または曜日指 定の繰り返し設定を行っ ている場合は、解除するま でお知らせします。

1	プラーム 1 時刻入力	
	繰り返し設定	0:00
	メッセージ	
	連絡先アラーム音選択	
	アラーム音量選択	
	スヌーズ設定	
8	鳴動時間	

アラーム登録画面

[時刻入力] 動作時刻(4桁)を入力し て①

- 時刻は24時間制で入力します。
- カーソルは、○で移動できます。

[繰り返し設定] くり返し方法を選択

1回だけ 動作する

[1回だけ]

● アラーム動作後、設定が自動的に解 除されます。

指定曜日 [曜日指定]→曜日を選択(<り返し可) に動作す → ത്ര る

- 「休日設定日を除く」にチェックを入 れたときは、休日設定・祝日設定され た日にはアラームが動作しません。
- 曜日指定を解除する場合は、曜日を 選択します。
- すべてを選択/解除する場合は、 (全選択)/圖(全解除)を押します。


毎日動作 [毎日] する

(完了)

● 登録を終わるときは■ を押します(待受画面に [4]表示)。

設定内容の見かた

1 2 3 4



- 11 アラーム設定されているときに表示
- 2 設定時刻
- 3 くり返し設定の内容を表示

ĺ	I	1回だけ
	\odot	曜日指定
ĺ	Ō	毎日

- 4 アラーム音が動作している時間
- 5 スヌーズ設定されているときに表示
- 6 未登録

お知らせ

● 複数のアラーム機能を同じ時刻に設定した場合、次 の優先順位で動作します。

	優先順位(高→低)
アラーム	録画予約→視聴予約→アラーム→スケ
機能	ジュール

- 視聴予約と録画予約を同じ時刻に設定した場合 は、視聴予約アラームは動作しません。
- 当日(時刻が過ぎている場合は翌日)、1回のみのア ラームを簡単に設定できます(クイックアラーム)。

関連操作

待受画面からアラームを設定する<クイックアラーム>

待受画面で時刻(例午後2時5分: [1405])入力して ● [クイックアラーム]

メッセージを表示する<メッセージ>

アラーム登録画面で[メッセージ] ▶ メッセージを入 カレて①

関連操作

連絡先を表示する<連絡先>

- **1** アラーム登録画面で[連絡先]
- 2 「電話帳検索] ▶ 名前を選択
 - 直接入力するとき: [直接入力] ▶ 電話番号を 入力して①

アラーム音を変更する<アラーム音選択>

- 1 アラーム登録画面で[アラーム音選択]
- **2** [メロディ]/[ミュージック]/[iモーション]
- 設定しないとき: [設定なし] 3 P.120の操作 2 を参照してアラーム音を選ぶ

アラーム音量を変更する<アラーム音量選択>

- 7 アラーム登録画面で[アラーム音量選択]
- 2 ()/() > •
- アラーム音を鳴らさないとき: [サイレント]

アラームの回数と間隔を設定する<スヌーズ設定>

- **1** アラーム登録画面で[スヌーズ設定]
 - [NO]
- 間隔(2桁:02~15分)を入力して● ▶ 回数(2~ 6)を入力して⊙

鳴動時間を変更する<鳴動時間>

アラーム登録画面で[鳴動時間] ▶ 鳴動時間(2 桁: 02~99秒)を入力して●

関連操作のお知らせ

待受画面からのアラーム設定について(クイックアラーム)

● 日時は当日(時刻が過ぎている場合は翌日)、分類は [分類なし]、内容は[クイックアラーム]としてスケ ジュールに登録されます。

連絡先の表示について

- ダイヤル発信制限中は、連絡先を入力できません。電話帳の機能別ロック中は、電話帳利用時に端末暗 証番号の入力が必要です。

アラーム音設定について

● マルチメディアの機能別ロック中、[メロディ]、 [ミュージック]、[i モーション]を設定するとき は、端末暗証番号の入力が必要です。

スヌーズ間隔について

● スヌーズ中に音声電話着信があった場合、通話中に スヌーズ設定された時刻になった場合には、通話終 了後に直ちに鳴動します。スヌーズ設定された時刻 になっていない場合は、通話終了後にスヌーズ中と なり、スヌーズ設定された時刻になると鳴動します。

アラーム設定時刻になると

アラーム音が鳴る

● アラームのオプションで 設定した、アラーム音の種 類、音量、鳴動時間などに 従って動作します。また、 登録しているメッセージ、 連絡先の電話帳に登録さ れている画像も表示されます。



- アラーム/タイマーランプ(©FP.137)を設定し たときは、着信ランプも点滅します。
- きは、アラーム音と同時にバイブレータも動作 します。

アラーム鳴動中のボタン操作

	FOMA端末を開 いているとき	ビューア ポジショ ンのとき	FOMA端末 を閉じて いるとき
アラーム停 止(スヌーズ は動作)	1~9,0, **,#;,•, •;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;	(Eco), (G), (P), (Y),	(Eco), v,b((a)), p((p))
アラーム停 止(スヌーズ 解除)		_	_
音量調節(音量0~10)※	0/0	-	_

- ※ アラーム音量をステップトーンに設定しているとき は調節できません。また、自動電源ONの場合は、ア ラームを停止します。
- 表示されている画面を消したいときは、一を押します。
- スヌーズを設定しているときは、一以外のボタンで アラーム音を止めると、あらかじめ指定した間隔で 複数回アラームが鳴ります。全でアラーム音を止め たときは、以降その時刻に対するスヌーズは動作し ません。スヌーズ中に←を押すとスヌーズを解除で きます。ビューアポジションのときは、同(10)を押し ます。
- 連絡先を登録しているときは、●を押して登録した 連絡先に電話をかけることもできます。

お知らせ

- アラームの連絡先に設定した電話帳にピクチャー コールが設定されていた場合、アラーム時にその画 像が表示されます。
- アラームの連絡先に設定した電話帳に、ピクチャー コールとグループピクチャーコールの両方が設定 されている場合、電話帳に登録されているピク チャーコールが優先されます。
- 映像と音を含んだ i モーションをアラーム音に設 定した場合、登録されている連絡先のピクチャ-コールに関係なくi モーションの映像が表示され ます。

お知らせ

- 音声のみの i モーション(歌手の歌声など映像のない i モーション)をアラーム音に設定した場合、登録されている連絡先のピクチャーコールが表示されます。ピクチャーコールに i モーションが登録されている場合は通常のアラーム画面が表示されます。
- ▼モ/スケジュール/アラームの機能別ロック中は、 設定した時刻になってもアラームは動作しません。
- ★外線通信中、データ送受信中、赤外線リモコン操作中にアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になったときは、通信が終了し、待受画面に戻ると動作しますが、ソフトウェア更新操作中にアラーム/スケジュールアラームで設定した時刻になったときは、ソフトウェア更新操作終了後でも動作しない場合があります。
- → スヌーズ中またはスヌーズが設定されたアラーム が鳴動中は、別のアラーム/スケジュールアラーム は設定した時刻になっても動作しません。

何も操作しないで、アラーム鳴動時間が経過すると

▼ラーム音が止まり、アラーム時間が過ぎたことを、ディスプレイの表示でお知らせします(アラームの設定時間が表示されます)。

通話中にアラーム時刻になったとき

通話を終了し、通話前の画面に戻るとアラームが動作します。

メール受信中にアラーム時刻になったとき

- メール着信音が止まってから、アラーム音が鳴ります。マナーモード設定中にアラーム時刻になったとき
- 通常マナーモードの場合、アラーム音は鳴りませんが、バイブレータは動作します。サイレントマナーモードの場合、アラーム音はならず、バイブレータも動作しません。オリジナルマナーモードの場合は、アラーム音やバイブレータの[ON]/[OFF]の設定に従います。

通常マナーモードや、オリジナルマナーモードでバイブレータを[ON]にしている場合、バイブレータ 設定を[OFF]に設定していても、バイブレータは 「パターン 1]で振動します。

公共モード(ドライブモード)設定中にアラーム時刻に なったとき

● アラーム音は鳴りません。また、着信ランプ/バイブレータの動作もしません。

ワンセグ視聴中にアラーム時刻になったとき

通常ポジションの場合は、ワンセグが中断しアラームが動作します。ビューアポジションの場合は、マルチウインドウ(横)に切り替わり、アラームが動作します。アラームが停止すると、どちらの場合もワンセグ視聴画面に戻ります。

アラームを解除/削除/再設定する

アラームは、1件ごとに設定(再設定)/解除/削除できます。削除すると登録内容が消えますが、解除しても登録内容は消えません。再設定を行うことで、再び同じ内容でアラームを動作させることができます。

待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [タイマー・アラーム] ▶ [アラーム] ▶ 登録番号を選んで、解除 / 削除 / 再設定する



解除した場合

解除する	■ 解除するときは[※]が表示されている番号を選びます。解除すると [※]が消えます。
再設定する	● 再設定するときは[図]が表示されていない番号を選びます。設定すると[図]が表示され、待受画面に [4]が表示されます。
削除する	図→[はい]設定されていた内容が削除され、アラーム一覧画面に[]が表示されます。

^{スケジュール} スケジュールを管理する

予定の開始日時、終了日時、内容、連絡先(電話番号)などを登録して管理できます。開始時刻前にアラームでお知らせしたり、メッセージや電話番号、静止画を表示できます。また、連絡先でスケジュールを検索したり、電話帳を表示して電話をかけたり、メールを作成できます。アイコン表示のカレンダーでは、簡単な操作で分類アイコンだけをスケジュールに登録できます。あとから内容を追加することもできます(でアと404)。

- あらかじめ、日付・時刻を正しく設定しておいてください(をFP.46)。
- スケジュールは最大300件まで登録できます。
- 2000年1月1日~2099年12月31日まで登録できます。

カレンダーを表示する<カレンダー>

カレンダーを表示できます(**愛**P.129)。スケジュー ル機能で登録した予定を確認できます。

- 視聴予約や録画予約した内容も、カレンダーで確認 できます(**図**P.294)。
- お買い上げ時は、カレンダーには「国民の祝日に関す る法律及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成 17年法律第43号)」に基づいた祝日が登録されていま す(2008年3月現在)。春分の日、秋分の日の日付は前 年の2月1日の官報で発表されるため異なる場合が あります。祝日は赤色で表示されます。
- 自分の休日など、新たな休日や祝日を登録し、カレン ダーに表示できます。

待受画面で () [LifeKit] (] スケ ジュール]

- 今月のカレンダーが表示 されます。
- カレンダーを消すときは ○を押します。

8	A	07 *	*	*	2	±
		4				
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	23	26	27	28	25
30	31					

		15000	
前月を表示する			
次月を表示する	B		

┃指定した日付のカレンダーを表示する **<日付指定表示>**

カレンダー画面で 📵 🕨 [表示] 🕨 [日付 指定表示]



日付を入力して⊙

関連操作

待受画面から日付を入力してカレンダーを表示する 待受画面で日付入力して

● [スケジュール]

関連操作のお知らせ

● 日付入力と表示されるカレンダーの対応は次のと おりです。

01~31 今月のカレンダー(1日~31日) 0101~1231 指定月日のカレンダー (1月1日~12月31日)

20000101~20991231

指定年月日のカレンダー (2000年1月1日~2099年12月31日)

カレンダー表示を切り替える<表示切替>

カレンダーの表示をアイコン表示に切り替えても、 待受画面のカレンダー表示設定には反映されません (設定したスケジュールや休日は反映されます)。 待受画面のカレンダー表示設定については、P.129を 参照してください。

カレンダー画面で 🔯 🕨 [表示] 🕨 [表示 切替] > 表示形式を選択

● 予定の内容を表示すると きは、予定を選択します (EPP.407)



カレンダー画面の見かた



アイコン表示

- 1 本日(反転表示)
- 2 選択している日(黒線枠で表示)
- 3 選択している日(緑色で表示)
- 4休日設定されている日(赤色で表示)
- 5 登録されている予定(分類別にアイコンで表示)
 - 視聴予約には[團]、録画予約には[團]が表示され ます。
- 6 予定が登録されている日(アンダーライン表示)
 - 2日以上の予定が登録されている日(アンダーラ イン表示)

スケジュールを登録する

ここでは、予定の日時と内容、分類、連絡先を登録する 手順を例に、基本的な予定の登録方法を説明します。

● 開始日時と内容は必ず設定してください。

待受画面で(*) [LifeKit](*) [スケジュー ル] **ト日を選んで (a) ト**[新規作成]

- 通常表示の場合は、(事)(新 規)を押しても操作できま す。
- 予定の開始時刻前にア ラームを鳴らしたり (cg P.406)、予定をシーク レット登録する (**愛**P.406)こともできま

す。



予定登録画面

[日時]を選択 > 予定の開始日を入力する

カレンダーから日付を選 ぶときは、 (図 (切替)を押 し、開始日を選択します。

2007年 12月 2007年 12月 2007年 12月 2007年 12月 2007年 17月 2007年 17月 2007年 17月 2007年 17月 開始: 2007/12/26(水) 終了:

選択している日 ・ で日にちを選択します。

> カレンダーでの 日付選択画面

時間を入力して●▶くり返し方法を選択

方法	1回のみ [※]	毎週	毎年
	毎日	毎月	

- ※「1回のみ]を選択した場合は、操作5へ進んで ください。
- 時刻は24時間制で入力します。
- 終了日時を入力すると、[1回のみ]以外は選択 できません。
- 終了日時をリセットするときは、園を押します。

くり返しの回数(00~99)を入力して●

◆ くり返しの回数に「00」を入力したときは、くり 返し回数が制限なしの予定が登録されます。

「要約]を選択▶要約を入力して●

● 最大全角20文字(半角40文字)まで入力できま す。

[分類]を選択▶分類のアイコンを選択 分類の種類

アイコン	分 類	アイコン	分 類
	分類なし	؈۠	誕生日
	プライベー ト	A.	趣味
	休日	8	デート
K	旅行	9	カラオケ
	仕事		飲み会
	会議		買い物
88	食事		習い事
	ドライブ	1	出張
2	スポーツ		鑑賞
4	記念日		病院

- 選択された分類名が表示されます。
- ◆ 分類が決定されると、次回分類を選ぶときに、前 回選択した分類が一番上に表示されます。

[画像]を選択 ▶ 静止画を選択

設定する [マイピクチャ]→フォルダを選択 →静止画を選んで ● 静止画を確認するときは、静止 画を選んで●(確認)を押しま す。戻るときは、回を押します。 設定しない 「設定なし」

- 動画/i モーションを選択することはできません。
- 選択された静止画のタイトル名が表示されます。
- 設定した画像は、予定リスト画面やスケジュー ル詳細画面で表示されます。

「連絡先]を選択▶入力方法を選んで連 絡先を設定する

● 連絡先を設定すると、スケ ジュール詳細画面やア ラーム画面に表示され、簡 単に電話をかけることが できます。



ダイヤル発信制限中は連絡先を設定することは できません。

電話帳 から選 択する	[電話帳検索]→電話番号を選択 ● 電話番号が登録されていない電話帳 は、連絡先として選択できません。
直接入 力する	[直接入力]→電話番号を入力して●

[内容]を選択▶内容を入力して●

最大全角100文字(半角200文字)まで入力でき ます。

(完了) (完了)

お知らせ

- microSDメモリーカードへのコピーについては、 P.340を参照してください。
- ・ 赤外線通信については、P.352を参照してください。
- i C通信については、P.356を参照してください。
- スケジュールを i モードメールに添付したり、赤外 線送信や i C送信を行ったり、microSDメモリ-カードにコピーした場合、スケジュールに登録され た画像は削除されます。



アイコン表示カレンダーから分類アイコンのみを登 録する

カレンダー画面で [20] ▶ [表示] ▶ [表示切替] ▶ [アイ コン表示] ▶ 日を選んで ▶ 分類アイコンを選択

関連操作

関連操作のお知らせ

スケジュールに登録される内容

日時	カーソル日+操作した時間
要約	
分類	選択したアイコンの分類
アラーム	OFF
画像	-
連絡先	_
シークレット	OFF
内容	[未入力]と入力されます。

アラームを設定する

予定の開始時刻前にアラームでお知らせするように設定できます。アラーム動作時の状態を設定できます。

- ◆着信バイブレータ(1267 P.125)を設定していると、アラーム動作時にもバイブレータが連動して動作します。
- 同じ時刻に複数のスケジュールアラームを設定した 場合、設定した回数、アラームが鳴ります。

アラーム時刻	予定の開始時刻の何分前にアラー ムを鳴らすか設定します。
鳴動時間	アラームが鳴っている時間を変更 できます。
アラーム音選択	アラーム音を変更できます。
アラーム音量選択	アラーム音量を変更できます。

▶記の設定は、予定登録画面(@P.404)から行います。

■ アラームを設定する

スケジュールの予定登録画面(☞P.404) で、[アラーム]を選択 ▶ [ON]



アラーム設定画面

[アラーム時刻] ▶ アラームを鳴らす時刻(予定開始時刻の何分前:00~99)を入力して

3 (完了)

● 予定登録画面に戻ります。



アラームが鳴っている時間を変更する<鳴動時間> アラーム設定画面で[鳴動時間] ▶ 鳴動時間(2桁: 02~99秒)を入力して
●

関連操作

アラーム音を変更する<アラーム音選択>

- 1 アラーム設定画面で[アラーム音選択]
- 2 [メロディ]/[ミュージック]/[i モーション]● 設定しないとき:[設定なし]
- **3** P.120の操作 2 を参照してアラーム音を選ぶ

アラーム音量を変更する<アラーム音量選択>

アラーム設定画面で[アラーム音量選択] ▶ ^ヘ/ → ▶

● アラーム音を鳴らさないとき:[サイレント]

シークレット登録する

予定をシークレット登録すると、端末暗証番号を入力 してFOMA端末のシークレットモードを[ON]に設定 しない限り、読み出すことができなくなります。他の 人に見られたくない予定を守ることができます。


- シークレットモードの設定方法については、P.149を 参照してください。
- シークレット登録を解除するときは、あらかじめ シークレットモードを[ON]に設定(愛子P.149)して から操作してください。

スケジュールの予定登録画面 (☞P.404)で[シークレット]を選択♪ 「ON]

アラーム設定時刻になると

設定した内容でアラームが動作します。連絡先が登録されているときは、アラームを止めると連絡先が表示されます(電子.405)。

- ▼ラームを止めるときや音量調節するときは、P.402 「アラーム鳴動中のボタン操作」を参照してください。
- スケジュールに画像が設定されていたり、アラーム音に映像を含んだiモーションを設定していたり、連絡先として登録した電話帳にピクチャーコール設定(画像)されている場合は、その画像や映像が次の優先順位で表示されます。







通常のスケジュール

シークレットデータ

- シークレット登録している予定の場合、アラームは 動作しますが、電話番号やメッセージ、登録画像は表 示されません。シークレットモードを[ON]に設定 (★27P.149)しているときは、表示されます。
- メモノスケジュール/アラームの機能別ロック中は、 設定した時刻になってもアラームは動作しません。

- 通常マナーモード、サイレントマナーモード設定中は、 アラーム音が鳴りません。オリジナルマナーモードの 場合はアラーム音の[ON]/[OFF]を設定できます。
- 公共モード(ドライブモード)設定中に設定した時刻 になったときは、アラーム音は鳴りません。また、着 信ランプ/バイブレータの動作もしません。

休日を登録する<休日設定>

特定の日を休日に設定したり、毎週決まった曜日を 休日に設定できます。休日は最大100件まで設定で きます。また、白分で設定した休日をすべて解除した り、過去の休日のみすべて(曜日指定で設定した休日 を除く)解除できます。

● 全解除を行うと、曜日指定で設定した休日はお買い 上げ時の設定に戻ります。

カレンダー画面(©FP.404)で休日に設 定する日(休日を解除する日)を選んで ◎ ▶ [設定]

毎週同じ曜日を休日に設定したり、休日をすべ て解除するときは、日を選ぶ必要はありません。

「休日設定」〉休日の設定方法を選択

選択した日を 休日に設定/ 解除する	[当日設定/解除]休日に設定されている日を選んだときは、設定が解除されます。
毎週決まった 曜日を休日に 設定する	[曜日指定設定]→曜日を選択(<り返し可)→ @ ● すべてを選択/解除する場合は、圓(全選択)/圓(全解除)を押します。

● 設定した休日は、赤色で表示されます。

関連操作

設定した休日をまとめて解除する

<全解除/過去全解除>

カレンダー画面で [1] ▶ [設定] ▶ [休日設定] ▶ [全解 除]/[過去全解除] ▶ [はい]

祝日を登録する<祝日設定>

あらかじめ登録されている国民の祝日のほかに、最 大20件まで設定できます。

カレンダー画面(©FP.404)で祝日に設 定する日を選んで◎ ▶ [設定] ▶ [祝日 設定]



[新規登録]

● 設定した祝日をすべて解除するときは、[初期設 定に戻す]→[はい]を選択します。

祝日の設定方法を選択

「毎年〇月〇日」として 設定する	[毎年〇月〇日]
「毎年〇月第〇〇曜日」 として設定する	[毎年〇月第〇〇曜日]

祝日名を入力して ・

- 最大全角20文字(半角40文字)まで入力できます。
- 設定した祝日内容を変更するときは、スケ ジュール詳細画面で を押して [編集]を選択し ます。変更する日を入力して●を押し、操作3へ 進みます。
- 設定した祝日は、赤色で表示されます。

スケジュールを確認する

登録されているスケジュールの内容を確認します。 視聴予約や録画予約の内容も確認できます。分類別、 連絡先別に表示できます。電話番号やメールアドレ スが登録されているときは、電話をかけたり i モー ドメールを送信できます。スケジュールをコピーで きます。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [スケ ジュール] ▶ 日を選択

- 指定した日の予定がリストで5件まで表示され ます(予定リスト画面)。
- 囫(前日)を押すと、前の日の予定一覧が表示さ わます。
- ●回(翌日)を押すと、次の日の予定一覧が表示さ れます。
- シークレット登録した予定を確認するときは、 シークレットモードを[ON]に設定(cg P.149) してください。
- microSDメモリーカード内の予定を確認すると きは、カレンダー画面で

 できを押して

 [microSD データ参照]を選択します。



予定リスト画面

1 日付

2 当日に登録されている件数

3 タイムバー

スケジュールの開始時刻~終了時刻までの日安 が、30分単位で表示されます。

- 4 アラームの有無
- 5 予定時刻
- 6 要約または内容※
- 7 分類アイコン
- 8画像(マイピクチャに保存されている画像また は電話帳に登録されている画像)
- ※ 要約が登録されているときは、要約の先頭全角 8文字分(半角16文字分)が表示されます。 要約が登録されていないときは、内容の先頭全 角8文字分(半角16文字分)が表示されます。

予定を選択

- 画像が登録されているとき、きを押すと、画像を確認できます。
- 連絡先が登録されている と、電話番号が表示され、 電話をかけることができ ます。電話帳に登録されて いるときは名前が表示さ れます。● を押すと電話



スケジュール 詳細画面

帳内容表示画面(CFP.111)になり、電話をかけたりメールを送信できます。

- 回(前日)を押すと1つ前に登録されている日の 予定を確認できます。回(翌日)を押すと次に登録されている日の予定の詳細を確認できます。 複数の予定が登録されている日は○で切り替え て確認できます。
- 確認を終わるときは ●を押します。

お知らせ

● 音声電話の通話中やメール作成中などに極を押すと、スケジュールを呼び出して予定を確認できます(で2003年)。

関連操作

分類別に表示する<分類別表示>

待受画面で(ランプロール)(コンプロール)(ロール)</l

連絡先別に表示する<連絡先別表示>

待受画面で♠ [LifeKit] ▶ [スケジュール] ▶ 圖 ▶ [表示] ▶ [連絡先別表示] ▶ 連絡先を選択

すべてのスケジュールを確認する <スケジュール全件表示>

待受画面でう [LifeKit]♪ [スケジュール]♪ [表示]♪ [スケジュール全件表示]

- 予定を確認するとき:予定を選択
- microSDメモリーカード内の予定を確認するとき:カレンダー画面で ▶ [microSDデータ参照]

スケジュールから電話をかける

- スケジュール詳細画面で

 (電話)
- **2** 音声電話をかけるときは

 ・
 - テレビ電話をかけるとき: 3
 - プッシュトーク発信するとき: 図

スケジュールから i モードメールを作成する

スケジュール詳細画面で④(電話)▶アドレスを選択 ▶ i モードメール作成

スケジュールを i モードメールに添付する<メール添付> スケジュール詳細画面で ● [メール添付] ▶ i モードメール作成

スケジュールをコピーする<コピー>

スケジュール詳細画面で ● [コピー] ▶ [コピー] ● コピーしたスケジュールは、メール本文や電話帳 などの文字入力画面で、貼り付けたりすることが できます。

関連操作

スケジュールの機能別ロックを設定する <機能別ロック>

関連操作のお知らせ

i モードメールの作成について

◆ 予定から i モードメールを作成できるのは、電話帳 にメールアドレスも登録されているときのみです。

メール添付について

→ 視聴予約や録画予約のスケジュールは添付できません。

スケジュールを修正する<編集>

● シークレット登録している予定を選ぶときは、シークレットモードを[ON]に設定(でP.149)してください。



7 予定を修正して (完了) 予登録方法を 選択

● 修正方法は、登録時の操作と同様です(ですP.404)。

新しい予定として登録する	[新規登録]
予定を上書き登録する	[上書登録]→[はい]

着信履歴、リダイヤルの連絡先を登録する 着信履歴やリダイヤルの電話番号をスケジュールの 連絡先として登録できます。

着信履歴(©アP.56の操作 1) / リダイヤル(©アP.55の操作 1)を選んで◎ ▶ [スケジュール作成]

スケジュールに登録される内容

	着信履歴	リダイヤル
日時	着信日時	発信日時
要約	_	
分類	分類なし	
アラーム	OFF	
画像	_	
連絡先	電話番号	
シークレット	OFF	
内容	[未入力]と入力されます。	

スケジュールの内容を追加登録する (電子P.405の操作 2 ~10)

i モードメールの本文を登録する

受信/送信メールの本文をスケジュールの内容とし て登録できます。

i モードメールに添付されたファイルは、スケ ジュールの内容として登録できません。

受信/送信メールを表示(gg P.224の操 作 1~2)して ◎ ▶ [登録/保存] ▶ [ス ケジュール作成]

スケジュールに登録される内容

	受信メール	送信メール
日時	受信日時	送信日時
要約	_	_
分類	分類	なし
アラーム	OI	FF
画像	_	_
連絡先	差出人の登録されている電話帳の1つ目の電話番号(電話帳に登録されていない場合、連絡先は登録されません)	宛先の登録されている電話帳の1つ目の電話番号(電話帳に登録されていない場合、連絡先は登録されません)
シークレット	OFF	
内容	メールの題名と本文 (全角100文字(半角200文字)まで)	

スケジュールの内容を追加登録する (電P.405の操作2~10)

■ テキストメモの本文を登録する

テキストメモの本文をスケジュールの内容として登 録できます。

待受画面で(●) 「LifeKit] 「テキスト メモ] ▶ テキストメモを選んで ◎ ▶ 「作 成] [スケジュール作成]

スケジュールに登録される内容

日時	/	
要約	-	
分類	テキストメモに登録されている分類	
アラーム	OFF	
画像	_	
連絡先	-	
シークレット	OFF	
内容	テキストメモに登録されている本文	

スケジュールの内容を追加登録する (電P.405の操作2~10)

マイピクチャの静止画を登録する

データBOXのマイピクチャの静止画を、スケジュー ルの静止画として登録できます。

● データBOXの動画/ i モーションは、スケジュール の内容として登録できません。

静止画を選んで(@P.312の操作1~ 3) 🗈 ▶ [画面設定] ▶ [スケジュール画 像設定]

スケジュールに登録される内容

日時	静止画の保存日時	
要約	-	
分類	分類なし	
アラーム	OFF	
画像	静止画のタイトル名	
連絡先	_	
シークレット	OFF	
内容	[未入力]と入力されます。	

スケジュールの内容を追加登録する (電P.405の操作2~10)

お知らせ

- カメラ撮影後のプレビュー画面で ●を押し、「画面 設定]→[スケジュール]を選択すると、撮影した静 止画をすぐに登録できます。なお、保存先を microSDメモリーカードに設定しているときは、ス ケジュールに登録できません。保存先をFOMA端末 (本体)に設定してから撮影してください。
- microSDメモリーカード内の静止画は、直接スケ ジュールに登録できません。FOMA端末(本体)にコ ピーしてから登録してください。

スケジュールを削除する<削除>

予定は、次のいずれかの方法で削除できます。

1件削除する	予定を 1件ずつ削除します。
過去全件削除 する	指定した日の前日までのすべての予定 を削除します。
全件削除する	すべての予定を削除します。
選択削除する	複数の予定をまとめて削除します。

待受画面で ● LifeKit] ► [スケ ジュール] ▶ 📵 ▶ [表示]

「スケジュール全件表示] ▶ 予定を選ん で 📵 🕨 [削除]

- 1件削除や選択削除でシークレット登録してい る予定を選ぶときは、シークレットモードを [ON]に設定(@FP.149)してください。
- 選択削除の場合は、操作3で予定を選択します。
- 過去全件削除の場合は、選択した予定の前日ま での予定を削除します。

3

削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
過去のすべてを 削除する	[過去全件削除]→端末暗証番 号を入力して⑥→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]
複数をまとめて 削除する	[選択削除]→予定を選択(< り返し可)→ ◎→ [はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、(重)(全選択)/(重) (全解除)を押します。

関連操作

カレンダー画面から削除する

- 1 カレンダー画面で ▶ [削除]
- 2 [過去全件削除]/[全件削除]
- 3 端末暗証番号を入力して [はい]

ショートカットメニュー よく使う機能を手早く実行する

よく使う機能をあらかじめショートカットに登録してあくと、簡単な操作でその機能を表示できます。

ショートカットメニューを登録する

登録できるショートカットは、 最大10件です。FOMA端末には、 あらかじめショートカットが登録されていますが、よく使う機 能やiアプリのソフト、ブックマークを上書き登録できます。



登録したい機能(♪が表示されている) の画面で@皿を1秒以上押す

ショートカットに登録したiアプリのソフトそのものや、ブックマークのURLを削除すると、ショートカットメニューからも自動的に削除されます。

登録先を選択

お知らせ

設定リセットを行うと、お買い上げ時のショート カットに戻ります。

ショートカットメニューを実行する

待受画面で(*) ショートカットアイコンを選択

- 登録している機能が実行されます。
- ショートカットメニューの①~③に登録したメニューは、①~③に割り当てられ、待受画面で各ボタンを1秒以上押すことで実行できます。
- 特受画面にカレンダーを表示しているときは □を押し、カレンダー表示を解除したあと、○ を押してください。
- ショートカットメニューの登録方法を調べると きは、ショートカットメニューで■を押し、[登録方法]を選択します。

お知らせ

◆ お買い上げ時にショートカットメニューの12~3 に登録されているメニューは、次のとおりです。

メニュー	割り当てボタン		
1/バーコードリーダー	1		
②赤外線受信	2		
3名刺リーダー	3		

<u>ショート</u>カットメニューから削除する

ショートカットメニューで、ショート カットアイコンを選んで個 ▶ [削除]

削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]

● 選択したショートカットが削除され、ショートカットメニューに表示されなくなります。

ショートカットメニューのアイコンを 移動する<アイコン移動>

ショートカットメニューで、ショート カットアイコンを選んで◎ ▶ [アイコ ン移動]

移動先を選択

● 最初に選んだショートカットと入れ替わります。

ショートカットメニューをリセットする <ショートカット リセット>

ショートカットメニューをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

ショートカットメニューで◎ ▶ [ショートカット リセット]▶端末暗 証番号を入力して**⊙** ▶ [はい]

所有者情報登録

自分の名前や画像を登録する

お客様の所有者情報として、名前、自宅などの電話番号 やメールアドレス、住所、誕生日などを登録できます。 電話番号はご契約の電話番号のほかに2件、メール アドレスは3件まで登録できます。

| 登録できる項目



お買い上げ時は、取り付けた FOMAカードの電話番号のみ が表示され、メールアドレス は未登録です。取得したメー ルアドレスを追加登録してく ださい。

1000	<u> </u>		
アイコン	登録項目		
2	名前(最大全角16文字/半角32文字)		
力t	フリガナ(最大半角32文字)		
	ご契約の電話番号(編集不可)		
8	電話番号(2件、1件あたり最大26桁)		
8	メールアドレス(3件、1件あたり最大 半角50文字)		
▦	会社・学校(全角14文字/半角29文字)		
#	所属(全角10文字/半角20文字)		
	役職(全角10文字/半角20文字)		
-	郵便番号(半角数字、最大7桁)		
■=	住所(最大全角50文字/半角100文字)		
誕生日(半角数字、1900年1月1日~ 2099年12月31日まで)			
2	メモ(最大全角100文字/半角200文字)		
2	所有者画像		

待受画面で● ◎ ▶ ● (詳細)

● 2in1のモードを[デュアルモード]に設定してい る場合、待受画面で<<p>● 回を押すとAナンバーの 所有者情報が表示されます。(3) (Bナンバー)を 押すとBナンバーの所有者情報に切り替えるこ とができます。

端末暗証番号を入力して● ▶ 🖾 ▶ [編集]

● 2in1のBナンバーを登録するときは、Bナンバー の所有者情報詳細画面で @を押し、[2in1契約問 合せ]→[はい]を選択します。

項目を選択 > それぞれの内容を登録する

- 登録方法は、電話帳と同様です。詳しくは、 P.102~P.106を参照してください。
- 1つの項目の登録が終わると、操作2の画面に 戻ります。続けて他の項目を登録できます。

● 名前、フリガナ、電話番号、メールアドレス、会 社•学校、所属、役職、郵便番号、住所、誕生日、メ 干を削除するときは、各入力画面で配を押して 削除します。所有者画像を削除するときは「設定 なし]を選択します。

必要な項目の登録が終わったら(記(完了)

● で各項目のアイコンを選ぶと、登録した内容 が表示されます。

お知らせ

- メールアドレスは、お好みで変更できます。詳しく は、『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA>編)』 をご覧ください。
- メールアドレスを変更しても、電話番号表示に表示 されるメールアドレスは、自動的には変更されませ ん。メールアドレスは登録し直してください。
- microSDメモリーカード内の電話帳の内容を所有 者情報にコピーすることもできます(cr P.110)。

関連操作

自分のメールアドレスを確認する

(i モードご契約者のみ)

待受画面で ▶ [i Menu] ▶ [料金&お申込・設定]を 選択 ▶ [オプション設定]を選択 ▶ [メール設定]を選 択▶[アドレス確認]を選択

所有者情報の詳細を表示する

● 所有者情報の各項目の文字情報をコピーして、他の 画面に貼り付けできます。

待受画面で (三回) (詳細)

- 端末暗証番号を入力して
 ・ ● ()を押すと、登録した内容を順に表示できます。
 - 所有者情報の項目をコピーするときは、○でコ ピーする項目を選んで個を押し、[コピー]→[項 目コピー]を選択します。コピーできる項目は、 名前、ご契約の電話番号、電話番号、メールアド レス、会社・学校/所属/役職、住所、メモです。

お知らせ

- 赤外線通信機能を利用して、所有者情報を他の FOMA端末などに送信できます(**愛**P.354)。
- i C通信については、P.356を参照してください。

関)連、操、作

i モードメールやSMS作成中にコピーする

- 待受画面で図 ▶ [新規メール作成] / [新規SMS 作成] ▶ [本文]を選択 ▶ 📵 ▶ [引用] ▶ [所有者情 報引用1
- 2 ▶ 端末暗証番号を入力して● ▶ 項目を選択

関連操作

所有者情報をmicroSDメモリーカードにコピーする <microSDヘコピー>

所有者情報詳細画面で (

● [コピー] ▶ [microSDへコピー] ▶ [はい]

所有者画像を赤外線通信やi C通信で転送したり、microSDメモリーカードにコピーしたりできないように設定する<画像転送設定>

所有者情報詳細画面で ▶ [画像転送設定] ▶ [しない]

通話中音声メモ/待受中音声メモ

通話中の相手の声や待受中の自分の声を録音する

音声電話の通話中に相手の声(通話中音声メモ)を録音したり、待受中に自分の声(待受中音声メモ)を録音できます。

- 録音した待受中音声メモを応答保留音(☎P.70)や 保留音(☎P.71)、応答メッセージ(☎P.76)に設定 できます。
- 録音時間は1件につき約15秒で、音声電話伝言メモの用件(127P.74)と合わせて3件(1件あたり約15秒)まで録音できます。
- テレビ電話伝言メモは2件(1件あたり約15秒)まで 録画できます。

通話中に相手の声を録音する <通話中音声メモ>

音声電話の通話中に⑩ **>** [通話中音声 メモ]

- 音声電話の通話中に⑦を1秒以上押しても操作できます。
- 録音時の注意点は、待受中に自分の声を録音するときと同様です(でア.412)。
- 録音を止めるときは
 を押します(中止前までの内容は録音されています)。

待受中に自分の声を録音する <待受中音声メモ>

-待受画面で ● ▶ [LifeKit] ▶ [音声/伝 言メモ] ▶ [録音]

メモ録音

録音中

インジケータ

- 待受画面ででった 1 秒以上 押しても操作できます。
- 録音が始まります。
- 送話□から約10cm以内で お話しください。
- 録音は約15秒で自動的に 終わります。
- インジケータは目安です。
- 録音を止めるときは、⑥(停止)を押します(中止 前までの内容は録音されています)。

お知らせ

- 通話中音声メモ、待受中音声メモの再生/削除については、P.77を参照してください。
- 音声メモが3秒以下の場合、録音されないことがあります。
- 通話中音声メモでは、自分の声は録音されません。 ただし、回線の状態などによっては、自分の声が録音される場合もあります。
- ■外通知や番号変更案内などのガイダンスは録音できません。
- ◆ 待受中音声メモ録音中、ボタン/待受 i モーション 音は鳴りませか。

待受中音声メモ録音中に電話がかかってくると

録音は中止されます。②を押すと電話に出ることができます(中止前までの内容は録音されています)。

録音した内容は、別にメモを取り保管してくださるようお願いします。

◆ FOMA端末の録音内容は、使用誤りや静電気・電気的ノイズを受けたとき、また、故障・修理・FOMA端末の変更やその他取り扱いによって、録音内容が変化・消失してしまう場合もあります。万が一、録音した内容が消失してしまうことがあっても、当社としては責任を負いかねますのであらかじめご3承ください。

通話時間/料金確認

通話時間/料金を表示する

音声電話、テレビ電話などの前回および積算の通話 時間と通話料金を確認できます。

- 通話時間として音声電話通話時間とテレビ電話通話時間、64Kデータ通信時間が表示され、かけた場合とかかってきた場合の両方がカウントされます。
- 通話料金は、かけた場合のみカウントされます。ただし、フリーダイヤルなどの無料通話先や番号案内(104)などに通話した場合は、[0円]もしくは[*******円]が表示されます。
- ▼レビ電話と音声電話を切り替えて使用した場合の料金表示は、「音声電話通話料金○○円」、「テレビ電話通話料金○○円」と表示されます。複数回切り替えた場合は、音声電話、テレビ電話ごとに、それぞれが合算されて表示されます。
- 通話料金はFOMAカードに蓄積されるため、 FOMAカードを差し替えてご利用になる場合、蓄積 されている積算料金(2004年12月から積算開始)が 表示されます。
 - ※ 901シリーズより前に発売されたFOMA端末では、FOMAカードに蓄積された料金を表示することはできません(FOMAカードには蓄積されています)。
- 表示される通話時間あよび通話料金は、リセットすることができます。
- 表示される通話時間および通話料金はあくまで目安であり、実際の通話時間/料金とは異なる場合があります。また、通話料金に消費税は含まれておりません。
- PIN1コード・PIN2コードは4~8桁の数字を入力してください(愛P.142)。



通話明細を表示する

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [NWサービ** ス] ▶ [通話時間/料金確認]

通話時間/料金確認 17

0分00秒

0分00秒

0分00利

音声電話通話時間

64K元 - 5)再信時間

Dear Dear

テレビ電話通話時間

- FOMAカード読み込み中のときは、[FOMAカード(UIM)読み込み中です]と表示されます。
- 一度もリセットしていな い場合には、リセット日時 は[---/--/(--)----]と表示 されます。
- 積算通話料金をリセット すると、リセット日時にリ セット時の積算通話料金 が記録されます。
- が記録されます。 ● 確認を終わるときは「●を押します。

お知らせ

- ブッシュトーク、i モード通信、パケット通信の通信時間・通信料金はカウントされません。i モード利用料などの確認方法については、i モードご契約時にお渡しする『ご利用ガイドブック(i モードくFOMA>編)』をご覧ください。
- 前回の通話時間が9時間59分59秒を超えると、0秒 に戻ってカウントします。
- 積算の通話時間が999時間59分59秒を超えると、0 秒に戻ってカウントします。
- 着信中や相手を呼び出している時間はカウントされません。
- ■電源を切ると、前回通話料金は[******円]になります。
- 着もじの送信料金はカウントされません。
- WORLD CALL利用時の国際通話料はカウントされます。その他の国際電話サービス利用時はカウントされません。
- 2in1をご契約いただいている場合、積算通話料金には、AナンバーとBナンバーの合計の金額が表示されます。

通話時間と通話料金をリセットする

前回の通話時間および積算の通話時間・通話料金の記憶を「0」に戻すことができます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービ ス] ▶ [通話時間/料金確認] ▶ ᠍ (リ セット)



リセットする項目を選択

積算料金を リセットする	[積算料金リセット]→PIN2コー ドを入力して⑥→[はい]	
	[積算通話時間リセット]→端末 暗証番号を入力して④→[はい]	

● [リセット日時]に、リセットした年月日が登録 されます。

通話料金の上限を設定して知らせる <料金 ト限通知設定>

設定した通話料金の上限を超えた通話が終了したあ と、待受画面に戻ったときにストックアイコンを表 示したり、アラームで知らせるように設定できます。 また、毎月1日に通話料金をリセットできます。

- 待受画面で

 (回話時間/料金確認] ▶ [NWサービス] ト [通話時間/料金確認] ▶ (上限通知)
- **2** [料金上限通知設定] ▶端末暗証番号を入力して ●
- 【料金上限通知設定]を選択▶[有効]

【料金上限額設定】を選択 ▶上限の料金 を入力して ●

● 10~100,000円の間、10円単位で入力できます。

【通知方法選択】を選択 ▶ [待受け]

- ▼フラームでも知らせるようにするときは、「ア ラーム+待受け」を選択し、アラーム音 (27P.402)/アラーム音量(27P.402)/鳴動時間(27P.402)を設定し、「副(完了)を押す。
- - 自動リセットを[ON]にすると、毎月1日午前0時を通過したとき、または日時設定(★27-246)で翌月以降に日時を変更したときに、通話料金がリセットされます。
 - ᠍ (完了) ▶ PIN2コードを入力して **④**

お知らせ

特受画面に[弩](積算料金 上限超過)が表示されている場合、待受画面で●を押し、[弩](積算料金上限超過)を選択し、端末暗証番号を入力すると[弩](積算料金上限超過)が削除されます。また、料金上限通知を再設定したときも[弩](積算料金上限超過)が削除されます。

関連操作

待受画面に表示された料金上限通知メッセージを削除する<通知あり表示削除>

待受画面で
 ∱受画面で
 [MENU] (カスタムメニュー)を選択
 [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [通話時間/料金確認]
 ▶ 回 ▶ [通知あり表示削除] ▶ 端末暗証番号を入力して

関連操作のお知らせ

料金上限通知メッセージを削除すると、積算通話料金をリセットするか、料金上限通知を再設定するまで、料金上限通知メッセージは表示されなくなります。

雷卓

電卓として使う

電卓用の画面で加算、減算、乗算、除算、パーセント計算、税計算などができます。

● 電卓計算例については、P.477を参照してください。

待受画面で● ▶ [LifeKit] ▶ [電卓]

● 待受画面で計算用の数字を入力し、●を押して [電卓]を選択しても操作できます。

計算用の数字を入力する

● 次のボタンを押して、入力します。

0~9	0~9の数字
×	小数点
#	+/-の切り替え※

※ 先に数値を入力してから田を押すことにより、 +/ーの切り替えができます。

● 四を押すと、入力した数字がすべて消えます(数字が0のとき、回を押すと電卓が終了します)。

演算方法を選ぶ

加減乗除は、マルチガイド ボタンで指定します。

0	+	0	_
	加算		減算
0	× 乗算	0	÷ 除算



雷卓画面

M	CM クリア メモリ	B	RM メモリ 呼出し	•	% パーセント 計算
	TAX 税計算		M+ メモリ加算		

計算用の数字を入力して●(=)

■電卓を終了するときは、●を押します。待受画面に戻ります。

お知らせ

- 電卓表示中にアラーム、スケジュールアラームが動作しても待受画面には戻りません。アラーム動作終 了後、電卓の画面に戻ります。
- メモリ計算をご利用の場合、電卓を終了しても計算 結果は保存されています。



税率を変更する

電卓画面で[Z]を 1 秒以上押す ▶ 税率(01~99の数字)を入力して ◉

関連操作

税額を計算する

計算結果を表示して (TAX) (税)

税抜額を計算するとき:計算結果を表示して (TAX) (ア) (TAX) (税抜)

計算内容をコピーする

計算中に区を1秒以上押す

関連操作のお知らせ

税計算について

● 税額は小数点以下切り捨てで計算されます。例: 120 (TAX)と押すと、[5税]と表示されます。

テキストメモ

メモを入力する

よく利用する文章を登録しておき、メールやスケジュールを作成するときに利用できます。

-待受画面で**⊙ ▶** [LifeKit] ▶ [テキスト メモ]

テキストメモは、最大10件まで登録できます。また、 20種類に分類できます。



テキストメモ 一覧画面

□ ▶ [作成] ▶ [新規作成]

- (新規)を押しても操作できます。
- 登録したメモを確認すると きは、メモを選択します。



[本文]を選択▶本文を入力して④

◆ 本文は最大全角64文字(半角128文字)まで入力 できます。

[分類]を選択▶分類のアイコンを選択

- 20種類の分類設定から選択できます。分類の種類については、P.405を参照してください。
- ◆ 分類が決定されると、次回分類を選ぶときに、前 回選択した分類が一番上に表示されます。

■ (完了)

お知らせ

- microSDメモリーカードへのコピーについては、 P.340を参照してください。
- FOMA端末(本体)のテキストメモを赤外線通信や i C通信で送受信できます。

メモを利用する

テキストメモに登録されているメモを、メールやスケジュールを作成するときに利用できます。

テキストメモー覧画面(@P.414)でメ 干を選択

□2007/12/25(火) 11:00	n n+
曜日 人	时

◎ ▶ 「作成] ▶ メモを利用する機能を選択

メール作成	メール作成画面が表示されます。[本 文]にメモの文章が入力されます。
スケジュー	予定登録画面が表示されます。[内容]にメモの文章が、[分類]にメモの
ル作成	分類が入力されます。

お知らせ

● 音声電話の通話中やメール作成中などに極端を押すと、 テキストメモを呼び出して起動できます(@P.396)。

登録したメモを修正する<編集>

テキストメモー覧画面(© P.414)でメモ を選んで📵 🕨 [編集] 🕨 メモを編集する

編集方法は、登録時の操作と同様です(図 P.414)。

修正が終わったら (完了) 登録方法 を選択

新規登録する	[新規登録]
上書き登録する	[上書登録]→[はい]

メモを削除する<削除>

テキストメモー覧画面(©FP.414)でメモ を選んで◎ ▶ 「削除】 ▶ 削除方法を選択

1件削除する	[1件削除]→[はい]
複数を削除する	[選択削除]→メモを選択(< り返し可)→圖→[はい] ● すべてを選択/解除する 場合は、圖(全選択)/圖 (全解除)を押します。
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]

関連操作

テキストメモの機能別ロックを設定する <機能別ロック>

待受画面で▶ [LifeKit] ▶ [テキストメモ] ▶ [機能別□ック] ▶ 端末暗証番号を入力して ● ▶ [ON]

関連操作のお知らせ

テキストメモで機能別ロック設定を行うと、スケ ジュール、アラームも同時に機能別ロックが設定さ れ、アラームとして設定した時刻になってもアラー ムは動作しません。

スイッチ付イヤホンマイク

スイッチ付イヤホンマイクの 使いかた

イヤホンマイク端子に平型スイッチ付イヤホンマイ ク(別売)などを接続すると、スイッチを押すだけで メモリ番号に登録した相手に音声電話をかけたり、 かかってきた音声電話やテレビ電話、プッシュトー クを受けることができます。

- イヤホンマイクは、次の単品あるいは組み合わせで ご使用になれます。
 - 平型スイッチ付イヤホンマイク
 - スイッチ付イヤホンマイク + イヤホンジャック 変換アダプタ P001
 - ステレオイヤホンセット P001 + イヤホン ジャック変換アダプタ P001
 - イヤホンターミナル P001 + イヤホンジャック 変換アダプタ P001 この組み合わせには、これらとは別にステレオイ ヤホンが必要です。
- テレビ電話やプッシュトークの発信を行うときは FOMA端末のボタンを操作してください。
- ◆ イヤホンマイク端子カバーは無理に引っ張らないで ください。破損する場合があります。

スイッチ付イヤホンマイクの動作を設 定する<イヤホンスイッチ発信設定>

平型スイッチ付イヤホンマイクのスイッチのみで音 声電話をかけるように設定できます。あらかじめ相 手の電話番号をFOMA端末(本体)電話帳に登録し、 そのメモリ番号を指定します。

- FOMA端末(本体)電話帳のメモリ番号000~999か ら1件のみ登録することができます。
- スイッチの操作でテレビ電話をかけることはできま the

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] [イヤホンスイッチ発信設定] [音声発信]

メモリ番号(3桁:000~999)を入力し て

スイッチを使って音声電話をかける

平型スイッチ付イヤホンマイクを接続 する

● イヤホンマイク端子に、平型スイッチ付イヤホ ンマイクの接続プラグを差し込みます。

待受画面でスイッチを2秒以上押す

- ディスプレイの表示が消えているときは、いずれ かのボタンを押すかスイッチを1回押し、ディス プレイを表示させてから操作してください。
- イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番 号に登録されている電話番号に自動的に発信し ます。

● イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番 号に電話番号が複数登録されている場合は、1 件目に登録されている電話番号に発信します。 1件目に電話番号が登録されていないときは2 件目に、2件目にも登録されていないときは3 件目の電話番号に発信します。

通話が終わったら、スイッチを2秒以上 押す

● FOMA端末の●を押しても、電話を切ることができます。

お知らせ

- イヤホンスイッチ発信設定で設定したメモリ番号 がシークレット登録されている場合は、シークレットモードを[ON]に設定してから、スイッチ操作で 電話をかけてください。
- ▼型スイッチ付イヤホンマイクをFOMA端末に接続したまま、かばんなどに入れると、スイッチが押されて電話がかかってしまうことがあります。使用しないときは、外してください。
- 電話帳の機能別ロック中は、電話をかけることができません。
- スイッチのないイヤホンマイクを接続してすぐに 外すと、自動的に電話をかけてしまうあそれがあり ますので、ご注意ください。
- 平型スイッチ付イヤホンマイクを接続すると、ボタン/待受 i モーション音は、イヤホンから聞こえます。
- ◆ イヤホンからの受話音量は受話音量調節(♥₹P.69)
 で設定されている音量で聞こえます。

スイッチを使って電話を受ける

平型スイッチ付イヤホンマイクを接続 する

● イヤホンマイク端子に、平型スイッチ付イヤホンマイクの接続プラグを差し込みます。

電話がかかってくると、着信音が鳴る

● 着信音は、イヤホン切替設定(でP.126)で設定 したところから流れます。

スイッチを2秒以上押す

● FOMA端末のCDを押しても、電話がつながります。

通話が終わったら、スイッチを2秒以上 押す

FOMA端末の一を押しても、電話を切ることができます。

お知らせ

- ◆ 着信音が鳴ってから接続する場合、スイッチを押していないのに、接続した瞬間に電話を受けてしまうことがありますので、ご注意ください。使用しないときは、外してください。
- スイッチを連続して押したり離したりしないでく ださい。自動的に電話をかけたり、受けたりするこ とがあります。

お知らせ

- ◆ 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを FOMA端末に巻き付けないでください。内蔵アンテナが正しくはたらかないことがあります。
- ◆ 平型スイッチ付イヤホンマイクのコードを内蔵アンテナに近づけると、ノイズが入ることがありますので、ご注意ください。
- プラグは確実に差し込んでください。差し込みが不 完全で途中で止まっていると音が聞こえない場合 があります。
- 通話中にプラグの差し込みが不完全な場合は 「プー」という音がしますが故障ではありません。
- 電源を入れた瞬間に、「パチッ」という音がすること がありますが故障ではありませか。

オート着信設定

イヤホンをつないで自動で電 話を受ける

イヤホンマイク端子に平型スイッチ付イヤホンマイク(別売)などを接続しているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話、ブッシュトークを自動的に受けるように設定できます。

- 音声電話やテレビ電話のときは、自動的に電話を受けるまでの時間(着信時間)を設定できます。
- オート着信設定を[オート着信あり]に設定していても、平型スイッチ付イヤホンマイクを接続していないときは、自動的に電話を受けることはできません(プッシュトークを除く)。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [着信時設定] ▶ [オート着信 設定]

7 項目を選択▶オート着信を設定する

7	声電話、 レビ電話を 定する	[電話/テレビ電話]→[オート着信あり]→着信時間(3桁:000~120秒)を入力して● ・電話を受けるまでの時間を入力せずに●を押した場合、電話がかかってくると約2秒後に自動的に電話を受けます。 ● 着信時間を[000秒]に設定すると、着信音やバイブレータが動作せずに電話を受けますので、ご注意ください。
_	ッシュトー を設定する	[プッシュトーク]→[オート着 信あり]

お知らせ

- ■電話帳指定着信拒否・許可などの機能を利用して電話を受けないようにしている相手から電話がかかってきた場合、自動的に電話を受けることはできません。
- → オート着信設定と伝言メモ応答時間設定は、同じ時間に設定できません。

お知らせ

● 留守番電話サービスや転送でんわサービスをオー ト着信設定と同時に設定しているときに、留守番電 話サービスや転送でんわサービスの呼出時間を同 じ時間に設定した場合、留守番電話サービスや転送 でんわサービスが優先される場合があります。 オート着信設定を優先させるためには、伝言メモや 留守番電話サービス、転送でんわサービスの呼出時 間よりもオート着信設定の着信時間を短く設定し てください。

設定リヤット

各種機能の設定をお買い上げ 時の状態に戻す

お客様が設定できる内容を、お買い上げ時の状態に 戻します。

- あ買い上げ時の状態については、P.458~P.471「カス タムメニュー/基本メニュー一覧 |を参照してくだ さい。
- きせかえツールが設定できる項目は、本体色にかか わらず、「プリインストール]フォルダ内のきせかえ ツール[White](本体色White用)の設定となります。 きせかえツールが設定できる項目については、P.134 「きせかえツールを利用する」を参照してください。

待受画面で(●) ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ 「設定リセット]▶端末暗証番号を入力 して①

● 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッ セージが表示されます。[確認]を選択します。

[はい] > [確認]

お知らせ

設定リセットを行うと

セットするときは、それぞれのページを参照してく ださい。

端末暗証番号(© P.143)	アラーム(© P.403)
所有者情報(© P.411)	署名の登録内容
電話帳指定着信許可り	(© P.234)
スト(© FP.150)	ネットワークサービスの
電話帳指定着信拒否リ	設定(☞ P.430~P.444)
スト(© FP.151)	電話帳の登録内容
伝言メモなどの録音内	(© P.115)
容(© P.77)	microSDメモリーカード
データBOXのデータ	内のデータ(© FP.345)
(© P.348 \ P.351)	テキストメモ
カメラで撮影した画像	(© P.415)
(© P.348、P.351)	ユーザ辞書(愛 P.426)
Bilingual (© P.139)	ダウンロード辞書
送受信/未送信メール	(© FP.427)
(© FP.231)	スケジュール
画面メモ(愛 P.191)	(© P.409)

お知らせ

- i モードの設定のリセットについては、P.198を参 照してください。
- メールの設定のリセットについては、P.236を参照 してください。
- ワンセグ設定リセットについては、P.300を参照し てください。
- 設定リセットを行うと、i チャネルテロップは表示 されなくなります。最新の情報を受信するか、チャ ネル一覧を表示すると、i チャネルテロップが自動 的に表示されます。
- 設定リセットを行うと、2in1機能OFFになります。ま た、モード切替、モード別待受画面設定、発着信番号 表示設定、Bナンバー着信設定はリセットされます。

ユーザデータ削除

登録データを一括して削除する

お客様が登録されたデータを削除し、各種機能の設 定内容をお買い上げ時の状態に戻します。

- ◆ お買い上げ時に登録されている i アプリ、キャラ電、 i モーション、デコメール用画像(デコメピクチャ、 デコメ絵文字、テンプレート)、きせかえツール、PDF データは削除されます。データBOXのメロディの[プ リインストール]フォルダ内のメロディ、マイピク チャの[プリインストール]フォルダ内の静止画、GIF アニメーション、Flash画像は削除されません。
- 端末暗証番号はお買い上げ時の番号[0000]に戻ります。
- FOMA端末の保護されているデータも削除されます。
- た、音声電話/テレビ電話の着信やメールの受信、ア ラーム、ワンセグ予約録画などは動作しません。
- ください。電池残量が不十分の場合は、一括削除でき ないことがあります。
- ずーター括削除を行っているときは、電源を切らな いでください。
- あ買い上げ時の状態については、P.458~P.471「カス タムメニュー/基本メニュー一覧」を参照してくだ さい。

削除される データ

電話帳(電話帳2in1設定含む)、プッシュ トーク電話帳、データBOX内の静止画・ 動画・ワンヤグ・メロディ・キャラ電・着 うたフル®・PDFデータ・きせかえツー ル、i アプリ、メール、メッセージR/F、 ブックマーク、画面メモ、ダウンロード 辞書、音声メモ、テキストメモ、アラーム 設定、着信履歴、リダイヤル、送信メッ セージ履歴、メール送信履歴、メール受 信履歴、URL履歴、署名、ユーザ辞書、マ ンガ・ブックリーダーのしおり、フォル ダ[※]、SMS、i アプリメールのデータ、 メールテンプレート、伝言メモ(録音し た応答ガイダンス含む)、バーコード リーダーで読み取ったデータ、スケ ジュール(登録・変更した祝日を含む)、 トルカ、ラストURL、電話帳お預かり サービスの通信履歴、着もじメッセー ジ、位置履歴、現在地通知先、ソフトウェ ア更新関連情報(予約情報、更新お知ら せアイコン、書換え予告アイコン、ダウ ンロード済みの更新ファイル)、予約録 画履歴、手書き認証の登録データ、うた・ ホーダイの再生期限情報

削除されないデータ (お買い上げ 時の状態に 戻るデータ) 各種設定リセット(**を**P.417)の対象となる機能と次の機能は、お買い上げ時の 状態に戻ります。

● 画面設定、着信メロディ設定、伝言メ モ応答メッセージ、定型文、学習機能、 各種設定、端末暗証番号、GPS設定、日 時設定、カスタムメニュー、基本メ ニュー、ショートカットメニュー、通 話時間、テーマ・各種画面設定、応答 メッセージ登録、USSD登録、所有者情 報(ご契約の電話番号以外)、プッシュ トークグループ、プッシュトーク設 定、メールメンバー、URL入力、プレ フィックス設定、データBOXのマイピ クチャ・i モーション・メロディ・マイ ドキュメントの各種動作設定、メール 設定、i モード設定、i アプリ設定、 オペレータ名表示設定、ネットワーク サーチ設定、放送用保存領域のデー タ、テレビリンク、チャンネルリスト

※ お買い上げ時に登録されているフォルダは削除されません。

待受画面で● [設定] • [セキュリティ] • 「データー括削除] • 「ユーザ

9

- 2in1利用中は、2in1機能をOFFにする旨のメッセージが表示されます。[確認]を選択します。
- [20分程度かかる事がありますがよろしいですか?]と表示されます。

3

[はい]

● [削除後再起動しますがよろしいですか?]と表示されます。

4 7

[はい]

● データ削除完了後にFOMA端末が再起動します。

お知らせ

- お買い上げ時に登録されている i アプリ、キャラ電、i モーション、デコメール用画像、きせかえツールは、i Menu内のサイト [SH-MODE] からダウンロードできます。ダウンロードには別途パケット通信料がかかります(1967)P.191、P.193、P.194、P.202、P.248)。
- FOMAカードやmicroSDメモリーカードに保存・登録・設定されているデータは削除されません。
- 他の機能が動作中は、一括削除できません。
- 削除するデータが多い場合は、データー括削除に時間がかかる場合があります。
- データー括削除中は、表示が乱れることがありますのでFOMA端末を閉じないでください。
- ユーザデータ削除を行うと、i チャネルテロップは表示されなくなります。最新の情報を受信するか、チャネル一覧を表示すると、i チャネルテロップが自動的に表示されます。
- i アプリのGガイド番組表リモコン、iD 設定アプリ、DCMXクレジットアプリは削除されません。

シークレットデータをまとめて削除する <シークレットデータ削除>

電話帳、スケジュールにシークレット登録したデー タを、一括して削除できます。

● シークレットモードを[ON]/[OFF]どちらに設定していても、削除できます。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [セキュリ ティ] ▶ [データー括削除] ▶ [シーク レットデータ削除]

対 端末暗証番号を入力して ● ▶ [はい]

文字入力

文字入力について	<文字入力>420
かな方式で文字を入力する	<かな方式>420
● 定型文を修正/登録する	<定型文登録>425
●文字の切り取り・コピーと貼り付け	<文字コピー>425
■区点コードで入力する	<区点コード入力>426
よく使う単語を登録する	<単語登録(ユーザ辞書)>426
●学習された変換候補をリセットする	<変換学習クリア>427
● ダウンロードした辞書を使用する	<ダウンロード辞書>427
● 使用する変換方法を選ぶ	<予測変換設定>428
● 2 タッチ方式で文字を入力する	く2タッチ方式>428

「区点コード一覧」について、付属のCD-ROM内のPDF版「区点コード一覧」をご覧ください。PDF版「区点コード一覧」をご覧になるには、Adobe Reader (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。

文字入力

文字入力について

FOMA端末には、電話帳やメールなど文字入力が必要な機能がいくつかあります。

実際にお使いになる前に、文字入力のしくみを覚え ておいてください。

■ 文字入力変換方式について

かな方式	1つのダイヤルボタンに複数の文字が割り当てられ、ボタンを数回押すことにより目的の文字を入力する方式です。各ポタンの文字の割り当てについては、P.472~P.473を参照してください。表示を逆戻りさせるときは☑を押します。
2タッチ 方式	2つの数字を組み合わせて文字を入力する 方式です。数字の組み合わせと入力できる 文字(変換方法)については、P.474を参照 してください。

- ◆ 文字入力変換方式の選択方法については、P.428を参 昭してください。
- それぞれの入力方式には、文字の種類に合わせた入力モードがあります(☞P.422、P.428)。

■ 入力できる文字の種類

全角文字	漢字、ひらがな、カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号、絵文字
半角文字	カタカナ、英大文字・英小文字、数字、記号

- ◆ 全角文字の数字は、全角英数字入力モードで入力できます。
- 詳しくは、P.472~P.474を参照してください。

■ 近似予測変換と連携予測変換について

近似予測 変換	ひらがなを1~5文字入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補が表示されます。専用の辞書を持っており、一般的によく使われる単語が登録されています。
連携予測 変換	文字を確定すると、これまでの文字入力・変換履歴から推測して、確定した文字に続くと思われる文字の候補が自動的に表示されます。

- 変換機能は、個別に利用を停止できます(図P.428)。
- ◆ 学習された変換候補をすべてリセットできます (★3FP.427)。

お知らせ

● 文字入力画面のデザインは、機能により異なります。

かな方式

かな方式で文字を入力する

漢字・ひらがな・カタカナを入力する

漢字モードで、ひらがなを入力して漢字・ひらがな・ カタカナや記号などに変換します。

文字入力画面でダイヤルボタンを押し てひらがなを入力する

- 押す回数で文字が変わります。
- ひらがなを1文字入力するたびに、変換候補が表示されます。
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入力するときは、○を押してカーソルを移動させるか、最初の文字を入力したあとで、同じボタンを1秒以上押します。



例:「あい」 ①→○→① ①または①→ ①を 1秒以上押す→①

カタカナや英数字を入力するときは、文字入力画面で回(文字)を押し、入力モードを選択します。

→ ○で変換候補欄にカーソルを移動し、 文字を選択

- 変換候補のリスト番号に 対応した(1)~(9)、(0)、(※)、(垂)を押しても入力で きます。
- 選択をやめるときは、回 を押します。文字入力画面 にカーソルが戻り、入力を 続けることができます。



变換候補欄

次のリスト画 面を表示する	□(▼ページ)
前のリスト画 面を表示する	☑(▲ページ)
目的の漢字に変換されないとき	● 文字入力画面にカーソルがあるときは全で変換の対象になる文字(反転している文字)の区切りを変えて変換し直します。 ● 通常変換の場合、変換候補欄にカーソルがあるときは10(〜文節)または10(文節→)で文字の区切りを変えます。 ● フンタッチ変換するときは(*)を押します(2番ア.421)。

お知らせ

文字入力を中止するとき

◆ 文字入力を中止し、1つ前の画面に戻るには、回を押 します。すでに文字を入力しているときは、四を押 してすべての文字を削除(@P.422)したあと、回を 押します。

文字の途中にカーソルがあるときは、回を1秒以 ト押す操作を2回くり返し、GRを押します。







濁点(*)を付ける

文字を入力して(★)

半濁点(゜)を付ける

文字を入力して※※

小文字に変換する

文字を入力して図(大/小)

文末にスペースを入力する

文末で()

入力を取り消し、元に戻す<UNDO機能>

文字を入力して、操作(削除、切り取り)確定したあと[]

操作ガイドを表示する < 操作ガイド >

関連操作のお知らせ

濁点、半濁点について

- 半角カタカナの場合、(天)を1回押すと濁点(*)、2 回押すと半濁点(゜)、3回押すと長音(一)、4回押 すと改行(→)が追加されます。5回押すと再び濁点 (*)に戻ります。追加された文字は1文字として数 えられます。
- 全角かなの場合、※ を1回押すと濁点(*)、2回押 すと半濁点(゜)、3回押すと元の文字に戻ります。

小文字について

● 英字の場合は、小文字に変換され、入力モードも小 文字になります。

スペース入力について

● 入力モードに関係なく半角スペースが入力されま す。半角スペースは1文字として数えられます。

入力の取り消し(UNDO機能)について

- 「アを11回以上押すと、「UNDOごれ以上元にもどせ」 ません]と表示され、10回前の画面に戻ります。メー ル本文入力中は1回のみ取り消しできます。
- ◆ 文字編集が終了すると、記憶されている操作はクリ アされます。
- ◆ 入力画面によってはUNDO機能を利用できない場合 があります。

■ 1文字学習変換について<1文字学習変換>

変換によって入力した漢字や文字列を再度入力する ときに、先頭の1文字を入力するだけで変換候補に 表示するかどうかを設定できます。

文字入力画面で📵 🕨 [文字入力/辞書 設定] ▶ [予測変換設定]

[1文字学習変換] ▶ [ON] / [OFF]

■ 入力したい漢字が見つからないとき

<単漢字変換>

漢字の音読みや訓読みを入力して 1 文字ずつ漢字を 入力できます。

文字入力画面でひらがなを入力しては (単漢字)

漢字を選択

お知らせ

- の6355文字です。
- 複雑な漢字は、一部変形もしくは省いています。

| 漢字変換用の文字を簡単に指定する 〈ワンタッチ変換〉

ワンタッチ変換を使うと、押したボタンに割り当て られているすべてのひらがなの組み合わせを利用し て、漢字変換を行うことができます。目的のひらがな を入力するために、何度も同じボタンを押す必要が なくなります。

例:「おはよう」と入力する場合

文字入力画面で(1)(6)(8)(1)

- ワンタッチ変換は、主に名 詞に対応しています。 ■ 濁点・半濁点付きの文字を
- 指定するときは、元の文字 が割り当てられているボ タンを1回押したあと、濁 点・半濁点を入力します。 例:「勉強」

 $6\rightarrow \times \rightarrow 0\rightarrow 2$ $\rightarrow 8 \rightarrow 1$



おはよう

estue 10:05

- ワンタッチ変換状態のと き、**(■** (←文節) または **(回** (文節⇒)を押すと、変換の 対象となる文字の区切りを 変えることもできます。こ のときも以降の変換はワン タッチ変換となります。
- ワンタッチ変換では、これ までによく変換した文字 列が優先してリストに表 示されます。
- ←文節 | 決定 | ▼ページ ● ワンタッチ変換の変換候 補が表示されているときに回を押すと、変換前 のひらがなに戻り、通常変換の変換候補が表示さ
- 電話帳登録のとき、ワンタッチ変換で名前を入 力してもフリガナは自動的に入力されません。



■ 推測頭出し変換について

1文字だけ入力してワンタッチ変換を行うと、入力した文字の行の文字(「あ」を入力した場合「あ」「い」「う」「え」「お」」で始まる言葉が、操作した時間帯に応じて表示されます。

- 表示される言葉は、あらかじめ登録されています。
- 表示される言葉は、5:00~10:59、11:00~16:59、 17:00~22:59、23:00~4:59の時間帯で変わります。

■ ワンタッチ1文字学習について

以前にワンタッチ変換を行った文字列の先頭の1文字(「あたあさわ」と入力してワンタッチ変換で「お父さん」を採用していた場合は「あ」)を入力してワンタッチ変換を行うと、以前の変換結果(「お父さん」)が表示されます。

かな方式の入力モードの種類と切り替 え方法

かな方式では、入力する文字の種類に合わせて、入力 モードを切り替えます。

■ 入力モードの種類

- 漢字・ひらがな 全角カタカナ 半角カタカナ
- 全角英数字■ 半角英数字■ 半角英数字
- 区点コード

文字入力画面で四(文字)



- ◆ 入力モード切替バレットは、ダイヤルボタンの 並びに対応しています。ダイヤルボタン(①~
 (9))を押して選択することもできます。
- 回(文字)を押して入力モードを切り替え、●を押して選択することもできます。回(文字)を押すたびに、入力モード切替欄で[ア](全角カタカナ)→[ア](半角大り・1](半角大り・1](半角大り・1](半角大り・1)→[漢](漢字・ひらがな)の順に切り替わります。

お知らせ

文字入力画面で「絵・記号」と表示されているときは、(⑥(絵・記号)を押すと、絵文字入力モードに切り替わります(№ア.424)。


文字を修正する

■ 文字を追加する

追加したい文字の位置にカーソルを移 動し、追加する文字を入力する

例:「接近」の前に「最」を追加する場合





■ 文字を削除する

CLR

2回

削除したい文字の左側にカーソルを移 動して©R

- カーソル右側の文字が消えます。
- ◆ 文字にカーソルがあたっているときは、カーソル位置の文字が消えます。

例:「ごろ」を削除する場合






. 文字が削除される

● 図を1秒以上押すと、カーソル位置の文字を含めてカーソル以降の文字がすべて削除されます。カーソル位置が文末にあるときは、すべての文字が削除されます。

文字を変更する


変更したい文字を削除し、文字を入力する

例:「ごろ」を「近く」に変更する場合



変更したい位置に カーソルを移動

文字が削除される



カタカナ(半角)を入力する

文字入力画面で□(文字) ▶ 入力モード 切替パレットから[7]を選択

ダイヤルボタンを押して半角カタカナ を入力する

- ○または○を押すと確定 されます。
- i モードメールの本文入 力時は、⑥で確定されま す。
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入 力するときは、〇を押してカーソルを移動させ るか、最初の文字を入力したあとで、同じボタン を1秒以上押します。

①を1秒以上押す→①

関連操作

かなをカタカナ(全角/半角)に変換する <カナ英数字変換>

ひらがなを入力して
 全角カタカナ/半角カタカ ナを選択

英数字を入力する

英字を入力する

文字入力画面で四(文字) 入力モード 切替パレットから[ABC]/[ABC]/ [abc]/[abc]を選択

● [ABC]/[abc]を選択したときは全角英数 字、[ABC]/[abc]を選択したときは半角英数字 が入力できます。

● 入力モード切替パレットから選択後に回を押し ても、大文字と小文字が切り替わります。文字を 入力後に回を押して、直前に入力した文字を変 換できます。



ダイヤルボタンを押して英字を入力する

- ◆ 全角英数字モードの場合、 次の文字を入力するか、 ○または○を押すと確定 されます。i モードメール の本文入力時は、⑥で確 定されます。
- Y.1 @
- ▼アドレス入力画面などで半角英字モードの場 合、インターネットで使用される変換候補が表 示されます。
- 同じボタンに割り当てられた文字を連続して入 力するときは、〇を押してカーソルを移動させ るか、最初の文字を入力したあとで、同じボタン を 1 秒以上押します。
 - 例: 「AB」「ab」 2→()→(2) 2 または(2)→ (2)を1秒以上押す→(2)
- 漢字モードで英単語の固有名詞(例「はうす」な ど)を入力し、変換候補から半角英字(例 「House」、「house」など)を選んで入力できます。
- 薬字モードでひらがな(例「ひとみ」)を入力し、 変換候補から半角ローマ字(例「hitomi」など)を 選んで入力できます。

数字を入力する

文字入力画面で四(文字) 入力モード 切替パレットから[1]を選択

ダイヤルボタンを押して数字を入力する

- すぐに確定されます。
 - 全角数字は、全角英数字 モード(大文字/小文字) で、入力したい数字のダイ ヤルボタンをくり返し押 すと入力できます。



例: 「1」を入力するとき→11を5回押す 「2」を入力するとき→2を7回押す(大文 字の場合)/②を4回押す(小文字の場合)

● 漢字モードでひらがなを入力し、カナ英数字変 換候補から数字を選んで入力できます。



かなを英字/数字に変換する<カナ英数字変換> ひらがなを入力して ● ▶ 英字/数字を選択

関連操作

関連操作のお知らせ

 ● 変換候補には、ボタンに割り当てられている数字や 英字、予測される日付や時間が表示されます。 例:「いき」(「1)→(1)→(2)→(2))と入力して圓(カナ英数)を押すと、「イキ(全角カタカナ)」、「4(半角カタカナ)」、「1122(半角数字)」、「1122(半角数字)」、「8(全角英字の大文字)」、「/8(半角英字の大文字」、「/6(半角英字の小文字)」、「11時22分」、「11時22分」、「11時22分」、「11時22が表示されます。

バーコードリーダーを利用して入力する

i モード中に、JANコードやQRコードを読み取って 文字入力画面で入力できます(愛F.183「サイトや インターネットホームページ内の項目選択や文字入 力))。

サイトやインターネットホームページ の文字入力画面で ◎ ▶ [引用] ▶ [バー コードリーダー]

データを読み取る

● バーコードリーダーの利用方法については、 P.173を参照してください。

定型文を利用する<定型文挿入>

あらかじめ登録されている固定定型文(**27**P.476) や、自分で登録した自作定型文(**27**P.425)、メールアドレスなどを簡単に入力できます。

文字入力画面で 🗅 🕨 [定型文挿入]

- ◆ 文字入力画面で回を 1秒 以上押しても表示できます。
- すべての定型文を表示するときは、⑥を押します。 定型文選択(全表示)画面が表示されます。



定型文挿入画面

定型文の分類を選択

お知らせ

 ◆ 定型文選択(全表示)画面を表示したとき、定型文は 最後に使用されたものから、使用された順番に表示 されます。

絵文字/記号を入力する

絵文字や記号を入力できます。メールの本文と署名 にはデコメ絵文字を入力することもできます。

● マルチメディアの機能別ロック中は、デコメ絵文字を入力できません。端末暗証番号を入力して機能別ロックを一時解除してください。

文字入力画面で (絵・記号) 除文字/記号を入力する

絵文字を 絵文字を選択 入力する ● メール本文/署名作成の場合は、圖 を押すたびに、絵文字と絵文字D(デ コメ絵文字)が切り替わります。 記号を @(記号)→記号を選択 ■ を押すたびに全角記号と半角記 入力する 号が切り替わります。 次のリス $\square (\triangledown ^{ } ^{ } - \stackrel{ }{ } \stackrel{ }{ }) \rightarrow \square (\triangledown ^{ } ^{ } - \stackrel{ }{ } \stackrel{ }{ }))$ ● リストの最後の絵文字または記号 ト画面を 表示する にカーソルがあるときは回(▼ペ-ジ)を1回押します。 $\square (\triangle^{(1)}) \rightarrow \square (\triangle^{(1)})$ 前のリス ト画面を リストの最初の絵文字または記号 表示する にカーソルがあるときは**回**(▲ペ-ジ)を1回押します。

- 連続して入力できます。
- 元の入力モードに戻るときは、回を押します。

お知らせ

- メール作成中にデコメ絵文字を入力すると、デコメールになります。
- 絵文字の「見出し(ヨミ)」を入力して絵文字に変換できます。P.475「絵文字一覧」を参照してください。
- ◆ 絵文字D(デコメ絵文字)は、データBOXのマイピク チャの[デコメ絵文字]フォルダに保存したデコメ 絵文字のみ、変換候補欄に表示されます。
- 入力できる記号・特殊文字については、P.474「記号・ 特殊文字一覧」を参照してください。
- 一覧の1行目には、最近使用された10個の絵文字または記号が表示されます。
- 2タッチ方式でも同様に操作できます。

顔文字を入力する<顔文字>

顔文字一覧表(**☞**P.476)

文字入力画面で 🚳 🕨 [顔文字]

◆ 文字入力画面で回を1秒 以上押しても表示できます。



次のリスト 画面を表示 する	回(▼ページ)→回(▼ページ) ● リストの最後の行にカーソルが あるときは回(▼ページ)を1回 押します。
前のリスト 画面を表示 する	図(▲ページ)→図(▲ページ) ● リストの最初の行にカーソルが あるときは回(▲ページ)を1回 押します。

顔文字を選択

● 顔文字一覧のリスト番号に対応した ① ~ ⑨、○ 、※、(亜)を押しても入力できます。

お知らせ

 ひらがなで「かあ」と入力すると、漢字の変換候補と 共に顔文字も表示されます。変換候補に表示される 内容は、顔文字一覧の内容と異なります。

定型文登録

定型文を修正/登録する

よく使う言葉を自作定型文として登録したり、あら かじめ登録されている定型文を修正できます。

- あらかじめ登録されている定型文については、P.476を参照してください。
- 定型文は全角64文字(半角128文字)まで入力できます。
- 定型文をお買い上げ時の状態に戻すこともできます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設定] ▶ [定型文編集] ▶ [自作 定型文]

● 登録されている定型文を修正するときは、修正する分類を選択します。

登録する番号を選んで 🗟 (編集)

■ 定型文をお買い上げ時の状態に戻す <リセット>

定型文のリセットを行うと、修正/登録した定型文を、お買い上げ時の状態に戻すことができます。 リセットできる種類は次のとおりです。

1件リセットする	指定した定型文を 1 件ずつリセットします。
	指定した分類内の定型文をすべて リセットします。
全件リセットする	すべての定型文をリセットします。

関連操作

1件リセット/フォルダ内リセットを行う <1件リセット/フォルダ内リセット>

- 1 待受画面で ト [設定] ト [一般設定] ト [文字入力設定] ト [定型文編集] ト 分類を選択 ト 定型文を選んで同
 - ●編集していない定型文のフォルダにはサブメニューが表示されません。
- **2** [1件リセット]/[フォルダ内リセット] **3** [はい]

すべての定型文をリヤットする<全件リセット>

- **1** 待受画面で [設定] ▶ [一般設定] ▶ [文字入 力設定] ▶ [定型文編集] ▶ @
- **2** [はい]

文字コピー

文字の切り取り・コピーと貼り 付け

連続した文字列をコピー/切り取りして、他の場所 に貼り付けることができます。

- 同じ画面へも、他の文字入力画面へも貼り付けできます。ただし、サブメニューが表示されていない画面へは貼り付けできません。
- 切り取りした場合、指定した文字列は元の位置から 削除されます。
- 他の画面へ一度に切り取り・コピーできる文字数は、 最大全角5000文字(半角10000文字)までです。
- コピー/切り取りして文字を記憶できるのは1件の みです。新たにコピー/切り取りを行うと、前に記憶 していた文字に上書きされます。

文字をコピーする/切り取る

例: テキストメモの文字をコピーまたは切り取る場合

文字入力画面で、コピー/切り取る最初 の文字にカーソルを移動する

プロピー/切り取りを選択

コピーする	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
切り取る	田を1秒以上押すメニューで操作するときは、を押して[切り取り]を選択し、を押します。

最後の文字にカーソルを移動して●

- ▼字列が選択され、反転表示されます。反転表示されている文字列が、コピーまたは切り取りの対象になります。
- ②を 1 秒以上押すと、操作 1 で指定した開始位置以降のすべての文字を選択できます。
- ◆ 1秒以上押すと、操作1で指定した開始位置以前のすべての文字を選択できます。

メールの本文などをコピーする

受信/送信メール表示画面(© P.226) で () [移動/コピー] () [コピー]

未送信メールのときは、メール作成画面で[本文]を選択し、回を押して[コピー]を選択します。操作3に進みます。

コピーする項目を選択

項目 アドレス※ 題名 本文

※ アドレスがコピーされ、操作が終了します。

コピーする最初の文字にカーソルを移 動して ④ (開始)

コピーする最後の文字にカーソルを移 動して◉(コピー)

文字を貼り付ける

例:新規メールの本文に文字を貼り付ける場合

- 貼り付け先の文字入力画面を表示し、貼り付ける位置にカーソルを移動して、 ※ を 1 秒以 ト押す
 - メニューで操作するときは、回を押して[貼り付け]を選択し、貼り付ける位置にカーソルを移動して⑥を押します。
 - 記憶されている文字列が、カーソルの位置に挿入されます。

お知らせ

- 電話帳の「フリガナ」入力欄など、半角文字のみ入力できる部分に貼り付けした場合、記憶されている文字列内の半角文字のみ入力されます。また、貼り付け先に応じて入力可能な文字数分のみ貼り付けされます。
- □ピー/切り取りした文字列は、新たにコピー/切り取りするか、電源を切るまで記憶しています。

区点コード入力

区点コードで入力する

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付与されている固有の番号です。
- 「区点コード一覧」について、付属のCD-ROM内のPDF 版「区点コード一覧」をご覧ください。

文字入力画面で□ ▶ 入力モード切替パ レットから[区点]を選択

4桁の区点コードを入力する

4桁目を押すと、コード入力した文字が表示されます。

● 区点コードを押し間違えたときは、4 析目を押す前に企場を押すと、数字が消えます。正しい数字を入力し直してください。

単語登録(ユーザ辞書)

よく使う単語を登録する

よく使う単語に見出し語(全角ひらがな最大8文字) を付けて、最大250語まで登録できます。登録した単 語は、見出し語を入力して漢字変換すると、変換候補 に表示され、簡単に入力できます。

● 同じ見出し語は5件まで登録できます。

単語を新規登録する

-待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ 「文字入力設定] ▶ [ユーザ辞書]

- ユーザ辞書一覧画面が表示されます。

[新規登録]

単語を入力して⊙

- 最大全角15文字(半角30文字)まで入力できます。
- 改行は入力できません。

見出し語を入力して●

ひらがなで入力します(最大全角8文字)。

登録した単語を修正する

待受画面で
● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設定] ▶ [ユーザ辞書] ▶ 単語 を選択

┛ 単語を修正して④

登録方法 新規登録※

上書登録

- ※ 同じ見出し語がすでに 5 件登録されている場合 は、新規登録できません。
- 修正しないときは、そのまま●を押して登録方法を選びます。

登録した単語を削除する<削除>

7 [はい]

変換学習 クリア

学習された変換候補をリヤッ トする

近似予測変換や連携予測機能などで学習された変換 候補を、すべてリセットできます。

● 絵文字や記号の変換候補もリヤットされます。

待受画面で ④ ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設定] ▶ [変換学習クリア] ▶ 端末暗証番号を入力して
・

[はい]

ダウンロード辞書

ダウンロードした辞書を使用 する

FOMA端末には、サイトやインターネットホーム ページから日本語変換用の辞書をダウンロードし て、最大10件まで登録できます。このうち5件の辞 書を、漢字変換用の辞書として使用できます。専門用 語などの辞書をダウンロードして使用すると、その 辞書に登録されている用語が変換候補に表示される ようになります。

- ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換できます。
- 辞書のダウンロード方法については、P.193を参照し てください。

使用辞書を設定/解除する

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設定] ▶ [ダウンロード辞書]

● 登録されている辞書が表示されます。現在使用 中の辞書には、「聞」が表示されます。

辞書を選んで、使用辞書を設定/解除する

使用辞書 を設定/ 解除する

- すでに5件使用を設定されている ときは、「使用辞書登録は最大5つ までです]と表示されます。現在使 用中の辞書を解除してから、やり 直してください。
- すでに設定されている使用辞書を 選んだときは、解除されます。

辞書の情 報を確認 する

● 辞書の情報(タイトル、作者、バー ジョン、ダウンロード日時など)が 表示されます。四または (戻る) を押すと、元の画面に戻ります。

お知らせ

● 文字入力画面で 6 を押し、[文字入力/辞書設定] → [ダウンロード辞書切替]を選択しても、設定/解除 の操作ができます。

辞書の内容を確認する

待受画面で(●) ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ 「文字入力設定] ▶ 「ダウンロード辞書] 辞書を選択

- 単語の詳細情報を表示するときは、 ④ (詳細)を 押します。
- 確認を終わるときは、配を押します。
- 見出し語の一覧を確認するときは、(園(切替)を 押します。『動を押すたびに、「単語の一覧」と「見 出し語の一覧」が切り替わります。

辞書を削除する<削除>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ 「文字入力設定] ▶ 「ダウンロード辞書] ▶ 辞書を選んで □ ▶ 「削除】

削除方法を選択

辞書を1件削除する [1件削除]→[はい] すべての辞書を削除する [全件削除]→[はい]

お知らせ

ダウンロードしたときに挿入していたFOMAカード とは別のFOMAカードが插入されている場合、その ダウンロード辞書の横にFOMAカード動作制限マー クが表示されます。その場合、辞書の内容を確認する ことはできませんが、削除することはできます。

ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換 する<ダウンロード辞書変換>

単語登録したユーザ辞書を、ダウンロード辞書に変 換できます。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [文字入力設定] ▶ [ユーザ辞書] ▶ 個 ▶ [ダウンロード辞書変換]

保存先を選択

- 登録されている辞書に上書きするときは、「はい」 を選択します。
- 使用辞書登録確認画面が表示されたときは、 [はい]を選択すると使用辞書に設定されます。 すでに5件使用辞書に設定されているときは表 示されません。

お知らせ

■ ユーザ辞書をダウンロード辞書に変換するとユー ザ辞書は削除されます。

関連操作

ダウンロード辞書変換した辞書のタイトルを編集する <タイトル編集>

- 特受画面で (●) [設定] (● [一般設定] (● [文字入力設定] (● [ダウンロード辞書]
- **2** 辞書を選んで ▶ [タイトル編集] ▶ タイトルを 編集して ●

ダウンロード辞書変換した辞書の内容を編集する <編集>

- 2 単語を選択
 - 新規登録するとき: [新規登録]
- 3 単語を編集して 見出し語を編集して ▶ 📵

予測変換設定

使用する変換方法を選ぶ

近似予測変換および連携予測変換(©FP.420)を使用するかどうかを設定できます。

文字入力画面で◎ ▶ [文字入力/辞書 設定] ▶ [予測変換設定]

 近似予測変換使用時は、変換候補欄にカーソル があるときに回(通常変換)を押すと、一時的に 近似予測変換の使用をやめることができます。

[近似予測変換] ▶ [ON] / [OFF]

連携予測変換を設定するときは、[連携予測変換]→[ON]/[OFF]を選択します。

変換候補の優先度を設定する <優先候補ジャンル>

芸能人名、駅名、スポット名、ブランド名、顔文字については、変換候補として表示されるときの優先順位を高くすることができます。

文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書 設定] ▶ [予測変換設定]

◆ 文字入力画面でひらがなを入力して回(優先候補)を押しても操作できます。

[優先候補ジャンル]▶項目を選択

[☑]は高い、[□]は低い設定の状態です。

᠍ (完了)

顔文字を変換候補に表示する 〈顔文字連携予測〉

文字入力時に心情を表す形容詞(うれしい)などを確定したとき、確定した文字に続くと思われる変換候補に、顔文字・絵文字を表示するかどうかを設定できます。

文字入力画面で◎ ▶ [文字入力/辞書 設定] ▶ [予測変換設定]

文字入力時の変換候補にリスト番号を表示する<ダイレクト変換>

文字入力時の変換候補にリスト番号を表示するかどうかを設定できます。

文字入力画面で@ ▶ [文字入力/辞書 設定]

_____[ダイレクト変換] ▶ [ON] ∕ [OFF]

2 タッチ方式

2タッチ方式で文字を入力する

2 タッチ方式に設定する<変換方式>

ボタン2つでひらがなが入力できる、2タッチ方式 に切り替えられます。2タッチでの文字指定に慣れ た方におすすめです。

文字入力画面で⑩ ▶ [文字入力/辞書 設定] ▶ [変換方式] ▶ [2 タッチ方式]

- 2 タッチ方式は、通常の入力方式[かな方式]に するまで継続します。
- 2 タッチ方式でも、かな方式と同様に定型文挿 入を利用できます。
- 2タッチ方式では、カナ英数字変換はできません。
- かな方式に戻すときは、文字入力画面で圖を押し、「文字入力/辞書設定」→「変換方式」→「かな方式」を選択します。

入力モードを切り替える

文字入力画面で四(文字)

 ■を押すたびに、[半](半角大文字)→[区](区点 コード)→[全](全角大文字)に切り替わります。

お知らせ

- 大文字モード/小文字モードの切り替えは、全角 モード/半角モードの状態で行うことができます。 また、文字を入力後回(大/小)を押すと、1文字ず つ変換できます(をア421)。
- 文字入力画面で回(文字)を押したあと、○を押して も同様に切り替えられます。○を押すと、逆の方向 に切り替わります。

文字を入力する

2 タッチ方式で、2 桁の数字を押し、1 文字ずつ指定します。

文字入力画面で2桁の数字を入力する 例:[き] **→**②②

◆ 文字の割り当てについては、P.474を参照してく ださい。

ネットワークサービス

● 留守番電話サービスを利用する<
●キャッチホンを利用する<キャッチホン>432
● 転送でんわサービスを利用する<転送でんわサービス>433
● 迷惑電話ストップサービスを利用する<迷惑電話ストップサービス>435
●番号通知お願いサービスを利用する<番号通知お願いサービス>436
● デュアルネットワークサービスを利用する<デュアルネットワークサービス>437
● ガイダンスを日本語と英語で切り替える<英語ガイダンス>437
● サービスダイヤルを利用する<サービスダイヤル>438
● 通話中に電話がかかってきたときの対応方法を選ぶ<通話中着信動作選択>438
● 通話中着信設定を開始/停止する<通話中着信設定>439
• 遠隔操作を設定する遠隔操作を設定する
●マルチナンバーを利用する<マルチナンバー>439
● 2in1を利用する<2in1>440
OFFICEEDを利用する OFFICEED>444
● サービスを登録して利用する<追加サービス(USSD) > 444

接続できるネットワーク

● FOMA端末では、次のようなドコモのネットワークサービスをご利用いただけます。

サービス名称	お申し 込み	月額 使用料	サービス名称	お申し 込み	月額 使用料
留守番電話サービス	要	有料	番号通知お願いサービス	不要	無料
キャッチホン	要	有料	デュアルネットワークサービス	要	有料
転送でんわサービス	要	無料	英語ガイダ ンス	不要	無料
迷惑電話ストップサービス	不要	無料	マルチナンバー	要	有料
発信者番号通知サービス	不要	無料	2in1	要	有料
公共モード(ドライブモード)	不要	無料	OFFICEED	要	有料
公共モード(電源OFF)	不要	無料	メロディコール	要	有料

- 「サービス停止」とは、留守番電話サービス、転送でんわサービスなどの契約そのものを解約するものではありません。
- サービスエリア外や電波の届かない場所ではネットワークサービスはご利用できません。
- ●「OFFICEED」は申し込みが必要なサービスです。ご不明な点はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認ください。
- ネットワークサービスは、ネットワークサービスセンターに接続して操作するサービスのため、圏外のときは操作できません(公共モード(ドライブモード)は圏外でも設定できます)。
- ▶ ドコモから新しいネットワークサービスが追加提供されたときには、新しいサービスをメニューに登録することができます(1967 P.444)。
- 本書では、各ネットワークサービスの概要を、FOMA端末のメニューを使って操作する方法で説明しています。詳細は『ご利用ガイドブック(ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- お申し込み、お問い合わせについては、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」までお問い合わせください。

留守番電話サービス

留守番雷話サービスを利用する

電波の届かないところにいるとき、電源を切ってい るとき、電話に出られないときなどに、音声電話/テ レビ電話でかけてきた相手に応答メッセージでお答 えし、お客様に代わって伝言メッセージをお預かり するサービスです。

- 伝言メモ(図FP.74)を同時に設定しているとき、留守 番電話サービスを優先させるためには、伝言メモの 応答時間よりも留守番電話サービスの呼出時間を短 く設定してください。
- 留守番電話サービスを「開始」にしているときに、か かってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった 場合には、「着信履歴 Iには「不在着信 Iとして記憶さ れ、待受画面に[66](着信あり)が表示されます。

お知らせ

- 伝言メッセージの録音/録画時間は1件あたり最 長3分、音声電話とテレビ電話それぞれ最大20件 で、最長72時間保存されます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているとき に電話がかかってきた場合は、着信音が設定された 呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: @P.430) 鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話でき ます。その間に応答しない場合は、自動的に留守番 電話サービスセンターに接続されます。この着信 は、待受画面や着信履歴でもお知らせします。ただ し、呼出時間を[0秒]に設定した場合は、着信履歴 に記憶されません。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定しているとき にテレビ電話がかかってきた場合、設定した呼出時 間が経過すると、留守番電話サービスに接続し、 メッセージ録画が開始されます。また、設定した呼 出時間内に応答すると、留守番電話サービスに接続 せずに、そのまま通話できます。
- 留守番電話のテレビ電話対応設定について変更す るには、「1412」へ音声電話発信をしてください。
- ◆ キャラ電で留守番電話に接続された場合、DTMF操 作が行えません。サブメニューよりDTMF送信モ-ドを[ON]に切り替えてください(@P.51)。
- 2in1のモードを「デュアルモード」に設定している場 合、留守番電話サービスの開始や停止、留守番メッセー ジ再生、留守番サービス設定を行うときは、[Aナン バー]または[Bナンバー]を選択してから実行します。

留守番電話サービスの基本的な流れ

- STEP 1 留守番電話サービスを開始する。
- STEP 2 お客様のFOMA端末に音声電話/テレ ビ電話がかかる。
- STEP3 音声電話/テレビ電話に出られないと きは留守番電話サービスセンターに接 続される。
- 相手が用件を伝言メッセージに録音/ STFP 4 録画する。
- STEP 5 伝言メッセージを再生する。

留守番電話サービスを開始/停止する <留守番電話サービス開始/留守番サービス停止>

留守番電話サービスを開始する

待受画面で(●)(● ス] > 「留守番雷話] > 「留守番雷話サー ビス開始]

開始方法を選択

サービスを開始する	[留守番電話サービス開始]→[はい]
呼出時間を設定してか らサービスを開始する	[呼出秒数決定+開始]→ 呼出秒数(000~120秒) を入力して(●)→[はい]

● 留守番呼出時間は、待受画面で●を押し「設定】 →[NWサービス]→[留守番電話]→[留守番呼出 時間設定]を選択しても設定できます。

お知らせ

2in1利用時、Bナンバーでは「呼出秒数決定+開始」 を設定できません。呼出時間を設定するときは、待 受画面で<a>●を押し[設定]→[NWサービス]→[留守 番電話]→[留守番呼出時間設定]を選択して設定し てください。

留守番電話サービスを停止する

待受画面で(●)(● ス] **>** [留守番電話] **>** [留守番サービス 停止] > [はい]

伝言メッセージを聞く<留守番メッセージ再生>

- 待受画面で(記定) NWサービ ス] ▶ 「留守番雷話] ▶ 「留守番メッセー ジ再生] ▶ [はい]
- 音声ガイダンスの指示に従って伝言 メッセージを再生する

お知らせ

- 待受画面に「命」(留守録音あり)が表示されている ときに ●を押し、「命」(留守録音あり)を選択する と、「留守番メッセージ再生しますか?」と表示されま す。「はい〕を選択するとメッセージを再生できます。
- 表示される件数は、新しい伝言メッセージを再生す るときにガイダンスで案内する件数です。保存した 伝言メッセージの件数は含まれません。
- テレビ電話の伝言メッセージの場合は、「1417 |ヘテ レビ電話でかけてメッセージを再生することがで きます。

音声ガイダンスで留守番電話サービス を設定する〈留守番サービス設定〉

- 待受画面で(●) [設定] (■) [NWサービ ス] **▶** [留守番電話] **▶** [留守番サービス 設定] > [はい]
- 音声ガイダンスの指示に従って ⑨を押 し、設定する

不在案内を変更する	1
応答メッセージまたは名前のアナウンスの確認・変更をする	2
発信者番号案内の確認・変更をする	3

新しい伝言メッセージがあるか確認する <メッセージ問合せ>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶「留守番電話] ▶ [メッセージ問合せ]
 - 音声電話の伝言メッセージが入っていると、待 受画面に「一〇一」(留守録音あり)が表示されます。
 - テレビ電話の伝言メッセージが入ったときは、 伝言メッセージがあることをお知らせするSMS を受信します。

留守番電話サービスの設定を確認して 変更する<留守番設定確認>

待受画面で(●) [設定] | [NWサービ ス] > [留守番電話] > [留守番設定確認]

現在の設定内容が表示され。 ます。

留守番設定確認	á
留守番サービス: 停止中	
呼出秒数: 15秒	

停止中の場合

◎▶機能を選択

サービスを開始する	[開始]→[留守番電話サー ビス開始]→[はい]
呼出時間を設定して からサービスを開始 する	[開始]→[呼出秒数決定+ 開始]→呼出秒数(000~ 120秒)を入力して●→ [はい]
サービスを停止する	[停止]→[はい]
呼出時間を変更する	[時間変更]→呼出秒数 (000~120秒)を入力して ●

お知らせ

2in1のモードを「デュアルモード」または「Bモード」 に設定している場合は、[Aナンバー]または[Bナン バー]のどちらの設定を確認するか選択できます。

伝言メッセージが増えたときに着信音が 鳴るようにする<件数増加鳴動設定>

- 待受画面で(●) [設定] | [NWサービ ス] > [留守番電話] > [件数お知らせ設 定] **[件数增加鳴動設定]** [ON]
 - 件数増加鳴動が設定されます。

伝言メッセージマークを消去する <表示消去>

伝言メッセージが届いたことを示す[←](留守録 音あり)を消去できます。

- 待受画面で(カスタムメ ニュー)を選択 ▶ 「設定] ▶ 「NWサービ ス] > [留守番電話] > [件数お知らせ設 定] > [表示消去] > [はい]
 - [介書](留守録音あり)が消去されます。
 - 待受画面に[倉画](留守録音あり)が表示されてい るときに

 ○を押し、[命](留守録音あり)を選ん で回を1秒以上押しても消去できます。

お知らせ

 ◆ 伝言メッセージが留守番電話サービスセンターに 残っているとき、「合画」(留守録音あり)を消去して も、伝言メッセージは消去されません。メッセージ 問い合わせを行ったり、新しい伝言メッセージが録 音されると、再び表示されます。

着信通知機能を利用する <着信通知開始/着信通知停止>

圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなど に着信があった場合、再び電源を入れたときや圏内 になったときに着信があったことをSMSでお知ら せするサービスです。

● SMS一括拒否を設定していても、履歴は通知されます。

■ 着信通知を開始する

待受画面で
● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話] ▶ [着信通知] ▶ [着信通知] ▶ [着信通知] ▶ [着

7 発信者番号非通知の着信を通知するか どうかを選択 ▶ [はい]

● 着信通知の開始画面で[はい]を選択すると、着 信通知が開始されます。

■ 着信通知を停止する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話] ▶ [着信通知] ▶ [着信通知] ▶ [着信通知] ▶ [着

■ 着信通知の設定を確認する

待受画面で
● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [留守番電話] ▶ [着信通知] ▶ [着信通知] ▶ [着信通知] ▶ [着

● 現在の設定内容が表示されます。

キャッチホン

キャッチホンを利用する

通話中に別の電話がかかってきたときに、通話中着 信音であ知らせし、現在の通話を保留にして新しい 電話に出ることができるサービスです。

また、通話中の電話を保留にして、新たにお客様の方 から別の相手へ電話をかけることもできます。

- ◆キャッチホンを利用する場合は、あらかじめ「通話中 着信動作選択」(23°P.438)を「通常着信」に設定して ください。他の設定になっている場合は、キャッチホンを開始しても音声電話通話中にかかってきた音声 電話に応答することはできません。
- 圏外のときは、キャッチホンの設定はできません。

お知らせ

- 通話中のテレビ電話を保留にして、音声電話やテレビ電話に出る、またはかけることはできません。
- 通話中の音声電話を保留にして、かかってきたテレビ電話に出る。またはかけることはできません。

キャッチホンを開始/停止する<キャッチホンサービス開始/キャッチホンサービス開始/キャッチホンサービス停止>

■ キャッチホンを開始する

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン] ▶ [キャッチホン] サービス開始] ▶ [はい]

■ キャッチホンを停止する

待受画面で

・

ト

「設定」

・

「NWサービス」

・

「キャッチホン」

・

「キャッチホン」

サービス停止」

・

「はい」

お知らせ

- 通話保留中も発信者の方の料金は加算されます。
- ◆キャッチホンを停止しても、通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかけることはできます。

■ キャッチホンの設定を確認する

待受画面で(・) 「設定] ▶ [NWサービス] ▶ [キャッチホン] ▶ [キャッチホン] サービス設定確認]

● 現在の設定内容が表示されます。

キャッチホンサーヒ・ス設定確認 ₹23

キャッチホン:開始中

開始中の場合

■ 通話中の音声電話を保留にして、かかってきた音声電話に出る

通話中に「ププ…ププ…」という音が聞 こえたら </br>

最初の方との通話は自動的に保留になり、新しくかかってきた音声電話を受けることができます。

(圏マルチ接続中)

● ②を押すたびに通話の相 手を切り替えることもで きます。 0:02

新しくかかってきた方との通話が終 わったら 🖳

● ②を押すと、最初の方と通話できます。保留中の音声電話を終わらせるとき

● ●を押して[保留呼切断]を選択します。

お知らせ

- 音声電話通話中にテレビ電話がかかってきても、テレビ電話中に音声電話やテレビ電話がかかってきても、通話中に「ブブ・・・ブ」・・」と聞こえず、電話に出ることもできません。音声電話やテレビ電話終了後、待受画面に戻ると「☎」(着信あり)が表示されます。
- 通話中の音声電話を終わらせて、かかってきた音声電話に出る
- 通話中に「ププ…ププ…」という音が聞 こえたら「〜
 - 新しくかかってきた電話の着信音が鳴ります。

● 新しくかかってきた電話の方と通話できます。

■ 通話中の音声電話を保留にして、別の相手に音声電話をかける

通話中に別の相手の電話番号をダイヤルする

■ 電話帳、着信履歴、リダイヤルから選ぶこともできます。

新しくかけた相手と通話 できます。

最初の方との通話は自動的に保留されます。

保留中の相手がいるとき、 ②を押して通話する相手を切り替えることができます。



ドコモ太郎 090XXXXXXXX

新しくかけた相手との通話が終わった ら「つ

- 新しくかけた相手との通話が終了します。

転送でんわサービス

転送でんわサービスを利用する

電波が届かないところにいるとき、電源が入っていないとき、設定した呼出時間内に応答がなかったときなどに、音声電話/テレビ電話を転送するサービスです。

- ◆ 伝言メモ(27P.74)を同時に設定しているとき、転送でんわサービスを優先させるためには、伝言メモの応答時間よりも転送でんわサービスの呼出時間を短く設定してください。
- 転送でんわサービスを「開始」にしているときに、かかってきた音声電話やテレビ電話に応答しなかった場合には、「着信履歴」には「不在着信」として記憶され、待受画面に[四](着信あり)が表示されます。

お知らせ

- テレビ電話をかけた側には、転送中のガイダンスは 流れず、転送中のメッセージが画面に表示されます。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときに音声電話やテレビ電話がかかってきた場合は、着信音が設定された呼出秒数の間(呼出時間は変更できます: ② P.434)鳴ります。その間に応答すると、そのまま通話できます。その間に応答しない場合は、あらかじめ登録されている転送先に転送します。この着信は、待受画面や 3信履歴でもお知らせします。ただし、呼出時間を[0秒]に設定した場合は、着信履歴に記憶されません。
- 転送でんわサービスを「開始」に設定しているときは、コレクトコール(料金着信払通話)での着信はできません。
- 通話中に別の音声電話がかかってきたときは、自動的に転送させることもできます。
- 留守番電話サービスを「開始」に設定すると、転送で んわサービスは、自動的に停止します。
- 圏外のときは、FOMA端末から転送でんわサービス の設定はできません。このような場合は、プッシュ 式の一般電話、公衆電話などからネットワーク暗証 番号を利用して転送でんわサービスの操作ができ ます。あらかじめ、<mark>遠隔操作設定</mark>で遠隔操作ができ るように設定しておく必要があります。
- 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している 場合、転送サービスの開始や停止を行うときは、[A ナンバー]または[Bナンバー]を選択してから実行 します。

転送でんわサービスの基本的な流れ

- STEP 1 転送先の電話番号を登録する。
- STEP 2 転送でんわサービスを開始する。
- STEP3 お客様のFOMA端末に音声電話/テレビ電話がかかる。
- STEP 4 音声電話/テレビ電話に出られないと きはあらかじめ登録した転送先に自動 的に転送される。

転送でんわサービスを開始/停止する <転送サービス開始/転送サービス停止>

■ 転送でんわサービスを開始する

| | 転送先電話番号入力] ▶ 入力方法を選択

直接入力する	[直接入力]→電話番号を入力し て●
電話帳から入力する	[電話帳から]→名前を選択→●

[転送サービス開始]▶[はい]

お知らせ

- 圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどは、着信音は鳴らずに自動的に転送されます。
- 着信音が鳴っている間に応答すると、転送されずに 通話できます。
- 2in1利用時、Bナンバーでは転送先電話番号入力や呼出秒数設定はできません。

■ 転送でんわサービスを停止する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [転送サービス停止] ▶ [はい]

■ 音声電話通話中にかかってきた音声電話を転送先へ転送する

通話中着信音が鳴っている間に 🗈 🕨 「着信転送]

- かかってきた電話を登録されている転送先へ転送します。
- 着信音が鳴っているときに電話を転送先 へ転送する

着信音が鳴っている間に◎ ▶ [着信転送]

- ◆ かかってきた電話を登録されている転送先へ転送します。
- 転送ガイダンス有・無を設定する場合

待受画面で 1429 /

- 音声ガイダンスに従って設定してください。
- 転送でんわサービスの料金
 - 通話料金



※ 転送でんわサービスの転送先登録、サービスの開始/停止などの操作の通話料は無料です。

転送先を変更する<転送先変更>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービ ス] ▶ [転送でんわ] ▶ [転送先変更] ▶ 入 力方法を選択



直接入力する	[直接入力]→電話番号を入力し て ④
電話帳から 入力する	[電話帳から]→名前を選択→●

項目を選択する

項目 転送先変更のみ 転送先変更+開始

お知らせ

◆ 2in1利用時、Bナンバーでは[転送先変更+開始]を選択できません。

転送先が通話中のとき留守番電話サービスで応対する<転送先通話中時設定>

- 留守番電話をご利用になるには、留守番電話サービス(月額使用料:有料)のお申し込みが必要です。
- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [転送でんわ] ▶ [転送先通話中時設定] ▶ [はい]

転送サービス設定を確認する <転送サービス設定確認>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [転送でんわ] ▶ [転送サービス設定確認]
 - 現在の設定内容が表示されます。

お知らせ

 ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]または[Bモード] に設定している場合は、[Aナンバー]または[Bナンバー]のどちらの設定を確認するか選択できます。

迷惑電話ストップサービス

迷惑電話ストップサービスを 利用する

いたずら電話などの「迷惑電話」を着信しないように登録することができます。着信拒否登録すると、以後の着信を自動的に拒否し、相手にはガイダンスで応答します。

◆ 着信拒否登録した電話番号から電話がかかってきて も、着信音は鳴りません。また、着信履歴にも記憶され ません。

お知らせ

- 相手が発信者番号を通知してこない電話でも拒否 登録できます。
- 国際電話を拒否登録できない場合があります。

最後に着信応答した電話番号を迷惑電 話ストップサービスに登録する <迷惑電話着信拒否登録>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ] ▶ [迷惑電話 着信拒否登録] ▶ [はい]

電話番号を選択して着信拒否登録する <電話番号指定拒否登録>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ] ▶ [電話番号指定拒否登録] ▶ 登録方法を選択

登録方法	着信履歴	電話帳
	リダイヤル	直接入力

7

電話番号を選択 ▶ [はい]

- 直接入力の場合は、電話番号を入力して[はい] を選択します。
- すでに30件登録されているときは、「限度数を超えました。最も古い登録を削除し、迷惑電話を登録しますが、よろしいですか?」と表示されます。[はい]を選択すると、上書き登録されます。

登録した電話番号をすべて削除する <迷惑電話全登録削除>

- 待受画面で ⑥ ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ] ▶ [迷惑電話 全登録削除] ▶ [はい]
- 最後に登録した電話番号 1 件のみを削除 する
 - 待受画面で⑥ ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ] ▶ [迷惑電話 1 登録削除] ▶ [はい]
 - 最後に登録した電話番号を1件削除します。同様の操作をくり返し行うことにより、最後に登録した順より1件ずつ削除することができます。

拒否登録した電話番号の件数を確認する <拒否登録件数確認>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [迷惑電話ストップ] ▶ [拒否登録 件数確認]
 - 現在の拒否登録件数が表示されます。

お知らせ

 ● 迷惑電話番号を削除する方法は、すべて削除、また は最後に登録した1件の削除のいずれかです。特定 の番号のみの削除はできません。

■ 各サービス利用時の応答

次の各サービスの開始中に迷惑電話着信拒否登録し た方から着信があった場合、次のようになります。

● 迷惑電話ストップサービスで着信拒否登録した電話 番号からプッシュトーク着信があった場合、相手に 音声ガイダンスは流れず、切断されます。

サービス名	迷惑電話着信拒否登録した方への応答
留守番電話 サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわ サービス	着信拒否ガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。
キャッチホン	着信拒否ガイダンスが流れます。
番号通知お願いサービス	着信拒否ガイダンスが流れます。

番号通知お願いサービス

番号通知お願いサービスを利 用する

電話番号を通知してこない音声電話/テレビ電話に対して、番号通知のお願いをガイダンスで応答し、自動的に電話を切断するサービスです。

- 番号通知お願いサービスによって着信しなかった電話は、「着信履歴」に記憶されず、[☎](着信あり)も表示されません。
- 発信者番号が通知されないプッシュトークの着信が あった場合、ガイダンスは流れず、切断します。
- 各サービス利用時の応答中の着信とサービスとの関係

番号通知お願いサービスを「開始」に設定している場合、次の各サービスの開始中に、発信者番号を通知しない着信があった場合、次のようになります。

サービス名	発信者番号を通知しない方への応答
留守番電話 サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 メッセージはお預かりしません。
転送でんわ サービス	番号通知お願いガイダンスが流れます。 転送先には転送されません。
キャッチホン	番号通知お願いガイダンスが流れます。
迷惑電話 ストップ サービス	迷惑電話着信拒否登録した電話番号から着信すると、着信拒否ガイダンスが流れます。

番号通知お願いサービスを開始する <番号通知サービス開始>

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [NWサービ**ス] ▶ [番号通知お願いサービス] ▶ [番号通知お願いサービス] ▶ [番号通知サービス開始] ▶ [はい]

番号通知お願いサービスを停止する <番号通知サービス停止>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [番号通知お願いサービス] ▶ [番号通知お願いサービス] ▶ [番号通知サービス停止] ▶ [はい]

設定内容を確認する<サービス設定確認>

- ・ 待受画面で
 ● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [番号通知お願いサービス] ▶ [サービス設定確認]
 - 現在の設定内容が表示されます。

デュアルネットワークサービス

デュアルネットワークサービ スを利用する

お使いになっているFOMA端末の電話番号でmova 端末をご利用いただけます。FOMAとmovaのサービ スエリアに応じた使い分けが可能です。

- FOMA端末とmova端末を同時に利用することはできません。
- ◆ ネットワーク暗証番号は4桁の数字を入力してください(変P.142)。


■ デュアルネットワークサービスの切り替え

FOMAの ネットワーク movaの ネットワーク

● FOMA端末からデュアルネット ワーク切替を行うとFOMAの ネットワークに切り替わります。



● mova端末からデュアルネットワーク切替を行うとmovaサービスのネットワークに切り替わります。



- 一部のサービスはご利用になれません。
- FOMAとmovaを同時にご利用いただくことはできません。
- デュアルネットワークサービスの切り替え操作は、 サービスを利用していない端末から行ってください。

FOMA端末を使えるようにする 〈デュアルネットワーク切替〉

FOMAのネットワークに切り替えます。

待受画面で**● ▶** [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [デュアルネットワーク] ▶ [デュアルネットワーク切替]

● ネットワーク暗証番号入力画面が表示されます。

ネットワーク暗証番号を入力して**・**[はい]

◆ ネットワーク切替が終了します。

お知らせ

● ネットワーク切替を行うときは、アンテナ表示でサービスエリアであることを確認してください。 FOMA端末、mova端末の画面の「¶」は、電波状態を示しているもので、ネットワーク利用可能、不可能の状態を示しているものではありません。

設定内容を確認する <デュアルネットワーク状態確認>

- 待受画面で **▶ [設定] ▶ [その他のNW** サービス] ▶ [デュアルネットワーク] ▶ [デュアルネットワーク状態確認]
 - 現在の設定内容が表示されます。

英語ガイダンス

ガイダンスを日本語と英語で 切り替える

「留守番電話サービス」などの各種ネットワークサービス設定時のガイダンスや、圏外などの音声ガイダンスを英語に設定することができます。

- 圏外のときは、英語ガイダンスの設定はできません。
- ◆ 発信者が本サービスを利用している場合は、発信者側の発信時の設定が着信者側の着信時の設定より優先されます。

■ 利用できるガイダンスの種類

	メニュー 項目	ガイダンスの内容
発信時(ネット ワークサービス	日本語	すべて日本語ガイダンス で流れます。
設定時に流れる ガイダンス)	英語	すべて英語ガイダンスで 流れます。
着信時(相手が かけてきたとき に流れるガイダ ンス)	日本語	すべて日本語ガイダンス で流れます。
	日本語+ 英語	最初に日本語ガイダンス が流れ、そのあとに英語 ガイダンスが流れます。
	英語+ 日本語	最初に英語ガイダンスが 流れ、そのあとに日本語 ガイダンスが流れます。



言語の種類を選択

設定内容を確認する<ガイダンス設定確認>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [英語ガイダンス] ▶ [ガイ ダンス設定確認]

現在の設定内容が表示されます。

発信時の言語は「日本語 」着信時の言語は「日本語 語」に設定されています

ガイダンス設定確認 **53**7

サービスダイヤル

サービスダイヤルを利用する

ドコモ総合案内・受付や故障の問い合わせ先へ電話 をかけることができます。

◆ お使いのFOMAカードによっては、表示される項目が異なる場合や表示されない場合があります。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [サービスダイヤル] ▶ 項目 を選択

ドコモ故障	故障問い合わせ先へ電話をかける
問合せ	ことができます。
ドコモ総合	総合案内・受付へ電話をかけること
案内・受付	ができます。

[はい]

お知らせ

- 故障問い合わせをする前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」(図FP.482~P.484)を参照してお調べください。
- あ客様がご使用のFOMAカードによっては、「ドコ モ故障問合せ」や「ドコモ総合案内・受付」などが表 示されない場合があります。
 表示されない場合は、取扱説明書裏面の「総合あ問 い合わせ先」や「故障あ問い合わせ先」などを電話帳 に登録してあくと便利です。
- ◆ 2in1のモードを[デュアルモード]に設定している場合は、発信番号選択画面で[Aナンバー]/[Bナンバー]を選択してから発信します。

通話中着信動作選択

通話中に電話がかかってきた ときの対応方法を選ぶ

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、 「キャッチホン」をご契約されているお客様の音声電 話通話中にかかってきた音声電話にどのように対応 するかを設定できます。

- ●「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」、 「キャッチホン」が未契約の場合は、通話中にかかってきた着信に応答できません。
- 通話中着信動作選択を利用するには、通話中着信設定を「開始」に設定してください。

■ 選択できる着信動作

- Ziri (C O'RIBATI)		
留守番電話	通話中にかかってきた電話を留守番電話 サービスに自動で接続します。留守番電話サービスの「開始」/「停止」に関係な く、伝言メッセージをお預かりします。	
転送でんわ	通話中にかかってきた電話を転送でんわ サービスに自動で接続します。転送でん わサービスの「開始」/「停止」に関係な く、登録してある電話番号に転送します。	
着信拒否	通話中にかかってきた電話の着信を自動 で拒否します。	
通常着信	キャッチホンが「開始」に設定されている場合、キャッチホンが「停止」に設定されている場合、次のいずれかの動作となります。 ● 通話中の電話を終了し、かかってきた電話に出ることができます。 ● 通話中にかかってきた電話を手動で留守番電話サービスや転送でんわサービス接続、または着信拒否できます。 ● 留守番電話サービスや転送でんわサービスが「開始」に設定されているときは、その設定に従います。	

- ◆ キャッチホンを使用するときは、[通常着信]に設定してください。
- 通話中着信動作選択がいずれの設定の場合でも、通 話中に着信があったことを着信履歴でお知らせします。
 - 待受画面で⑥ ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [通話中着信] ▶ [通話中着信動作選択] ▶ 着信動作を選択

通話中着信設定

通話中着信設定を開始/停止する

通話中着信設定を「開始」に設定すると、音声電話通話中に別の音声電話を受けたときに、通話中着信動作選択(2007)2438)に従い着信させることができます。

● 圏外のときは、通話中着信設定はできません。

通話中着信設定を開始する <通話中着信設定開始>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [通話中着信] ▶ [通話中着信設定] ▶ 「通話中着信設定]

通話中着信設定を停止する <通話中着信設定停止>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [通話中着信] ▶ [通話中着信設定] ▶ [通話中着信設定停止] ▶ [はい]

設定内容を確認する<通話中着信設定確認>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [通話中着信設定] ▶ [通話中着信設定] ▶ [通話中着信設定確認]

● 現在の設定内容が表示されます。

遠隔操作設定

遠隔操作を設定する

「留守番電話サービス」や「転送でんわサービス」などを、プッシュ式の一般電話や公衆電話、ドコモの携帯電話などから操作できるようにします。

- FOMAのサービスエリア外でも操作できます。
- ・遠隔操作を行う前に、遠隔操作設定を「開始」に設定 してください。
- 圏外のときは、遠隔操作設定はできません。
- ●海外でネットワークサービスを利用する場合は、遠隔操作設定を「開始」に設定してください。

遠隔操作を開始する<遠隔操作開始>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [遠隔操作設定] ▶ [遠隔操 作開始] ▶ [はい]

遠隔操作を停止する<遠隔操作停止>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [遠隔操作設定] ▶ [遠隔操 作停止] ▶ [はい]

設定内容を確認する<遠隔操作設定確認>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [遠隔操作設定] ▶ [遠隔操 作設定確認]
 - 現在の設定内容が表示されます。

■ 公衆電話などからネットワークサービス の操作をする

 ◆ 公衆電話などからネットワークサービスを操作する 詳しい方法は『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。

マルチナンバー マルチナンバーを利用する

FOMA端末の電話番号として基本契約番号のほかに、付加番号1と付加番号2の最大2つの番号を追加してご利用いただけるサービスです。

- それぞれの番号に、名称と着信音(€FP.120)を設定できます。
- FOMAカードを抜いたり、差し替えた場合、FOMA端末に登録していたマルチナンバーの設定(名称、電話番号など)が消去されることがあります。このような場合は、再度登録を行ってください。
- 発信中/着信中の画面には、マルチナンバー(基本契約番号/付加番号1/付加番号2)に対応した名称が表示されます。
- リダイヤルや着信履歴から発信する場合、以前の発信や着信したマルチナンバーが表示され、この番号で発信します。

マルチナンバーを登録する <電話番号設定>

- 「基本契約番号」は電話番号の削除はできません。
- 登録した名称は、発信時のマルチナンバー選択画面 や着信画面で表示されます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [電話 番号設定] ▶ 登録する番号を選択

Ζ 名称を入力して⊙

● 最大全角7文字(半角14文字)まで入力できます。

電話番号を入力して ④

● 電話番号は26桁まで入力できます。「P」は入力できません。

着信音を選んで 🕫 (決定)

● 着信音の設定について詳しくは、P.120を参照してください。

【電話をかけるときに発信番号を選ぶ

待受画面で電話番号を入力する

● 電話帳から電話をかけるときは、待受画面で回を押し、名前を選択します。

- ▼ルチナンバーを選択後は、ダイヤル入力はできません。
- 使用する電話番号を選択
- - 選択した電話番号から発信します。

お知らせ

- 着信履歴またはリダイヤルから登録した電話番号を選んで電話を分けるときは、相手を選択して詳細画面を表示してから操作2~4を行います。
- 2in1利用時、マルチナンバー選択はできません。
- 電話番号のあとに「¥590#」、「¥591#」、「¥592#」を 入力してマルチナンバー発信することもできます。 「¥590#」を入力した場合は「基本契約番号」、 「¥591#」を入力して発信した場合は「付加番号1」、 「¥592#」を入力して発信した場合は「付加番号2」を発信元番号として発信します。その場合、サブメニューから「マルチナンバー選択」でマルチナンバー発信元を選択すると、選択したマルチナンバー発信元権報が優先され発言されます。

使用する発信番号を設定する <通常発信番号設定>

- すべての発信先に、設定した電話番号で電話をかけることができます。
- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [通常 発信番号設定]
- 使用する電話番号を選択 > [はい]
 - 設定した電話番号で発信するようになります。

マルチナンバーの設定内容を確認する <通常発信番号設定確認>

- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [通常 発信番号設定確認]
 - 現在の設定内容が表示されます。

マルチナンバーを修正する

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [電話 番号設定]
- 番号を選択 ▶ [修正]
 - 修正方法は登録時の操作と同じです。

マルチナンバーを削除する

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [マルチナンバー] ▶ [電話 番号設定]
- 7 番号を選択 ▶ [削除] ▶ [はい]

2in1

2in1を利用する

1つの携帯電話で、2つの電話番号・メールアドレスが使え、専用のモード機能を利用することで、あたかも2つの携帯電話を使い分けるようにご利用いただけるサービスです。

AE-ド	お客様電話番号(Aナンバー)での発信とiモードメール(Aアドレス)での送受信、およびその関連データの関覧ができます。
Bモード	2in1電話番号(Bナンバー)での発信 とWEBメール(Bアドレス)が利用で きるサイトへのアクセス、およびそ の関連データの閲覧ができます。
デュアルモード	A・Bモードの両方の機能を備えた モードです。

- Bアドレスは専用のWEBメールサイトでメールの送 受信を行います。
- i モード契約中は、Bモードでもパケット通信が可能です。
- モードごとの機能利用については、P.443を参照して ください。
- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、 2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のと きはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはB ナンバーで発信します。
- 2in1の詳細については、『ご利用ガイドブック(2in1編)』をご覧ください。

2in1を利用する<2in1設定>

待受画面で ● | 記定] | [NWサービ ス] **▶ 「2in1設定**] **▶ 端末暗証番号を入力** して

すでに2in1を利用している 場合は、2in1設定メニュー 画面が表示されます。



「はい〕

■ 電話をかけるときに発信番号を選ぶ

モード切替を[デュアルモード]に設定しているとき に利用できる機能です。

待受画面で電話番号を入力して 📵 🕨 「2in1選択〕

電話帳から電話をかけるときは、待受画面で回 を押して名前を選択し、<2 を押して[2in1選択] を選択します。

[Aナンバー] / [Bナンバー] ▶ <a> □

● 選択した電話番号から発信します。

お知らせ

- 着信履歴/リダイヤルから電話をかけるときは、着 信/発信した電話番号で発信します。発信する電話 番号を選ぶ場合は、相手を選択して詳細画面を表示 してから

 回を押し、「2in1選択]を選択して操作2を 行います。
- 毎外でご利用の場合、Bナンバーからは発信できま thin

モードを切り替える<モード切替>

2in1の利用時、モードを切り替えることができます。

待受画面で**● ▶** [設定] **▶** [NWサービ ス] **▶** [2in1設定] **▶** 端末暗証番号を入力 して● ▶ [モード切替]

● 待受画面で(8)を 1 秒以上押し、端末暗証番号を 入力して●を押しても操作できます。

モードを選択

モード	Aモード	デュアルモード
	Bモード	

利用中のモードは選択できません。

電話帳に登録するモードを設定する <雷話帳2in1設定>

2in1利用時、2in1のモードによって表示される電話 帳も自動的に切り替わります。電話帳登録時の2in1 のモードによって、電話帳2in1設定が登録されるほ か(CFP.101)、以下の操作で変更できます。

表示される電話帳については、P.443を参照してくだ さい。

待受画面で(●) [設定](●) [NWサービ ス] **▶** [2in1設定] **▶** 端末暗証番号を入力 して

[電話帳2in1設定] D 設定方法を選択

複数をまとめて設定 する	[選択設定]→名前を選択 (くり返し可)→⑩
	● すべてを選択/解除する場合は、(量)(全選択)/ (全解除)を押します。
選んだグループ内の すべてを設定する	[グループ一括設定]→グ ループを選択
すべてを設定する	[全件設定]

登録する電話帳2in1設定を選択

電話帳2in1設定	Α	В	共通

● [B]に設定する場合、プッシュトーク電話帳に登 録されている電話番号があるときは、プッシュ トーク発信ができなくなる旨のメッセージが表 示されます。「はい」を選択すると、電話帳2in1設 定が[B]に設定されます。

モードごとの待受画面を設定する <モード別待受画面設定>

「デュアルモード]と[Bモード]の待受画面を設定で きます。

- ・データBOXのマイピクチャのJPEG画像、GIF画像、 GIFアニメーション、Flash画像を利用できます。動 画/iモーションやiアプリは設定できません。
- [Aモード]の待受画面は、待受画面設定(@P.128)で 設定した画像が表示されます。

待受画面で(●) [設定](●) [NWサービ ス] **>** [2in1設定] **>** 端末暗証番号を入力 して①

[モード別待受画面設定] 項目を選択

項目	デュアルモード待受画面
	Bモード待受画面

[設定]▶フォルダを選択▶画像を選ん で🗊 🕨 [はい]

- 画像の設定について詳しくは、P.128を参照して ください。
- 待受画面を解除するときは、[解除]→[はい]を 選択します。お買い上げ時の設定に戻ります。

お知らせ

 ◆ 2in1のモードを[Bモード]または[デュアルモード] に設定しているときに i アブリ特受画面を設定しても、[Bモード]または[デュアルモード]の待受画面には設定されません。[Aモード]の待受画面に設定されます。

Bナンバーでの発着信画面の配色を設定 する<発着信番号表示設定>

Bナンバーでの発着信を識別するために、カラーテーマ設定にかかわらず、発着信画面および通話中画面の電話番号/電話帳登録名/非通知理由をグレーで表示することができます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定] ▶ 端末暗証番号を入力して ●

【発着信番号設定】▶[発着信番号表示設 定]▶[識別表示あり]

Bナ<mark>ンバーの着信音を変更する</mark> <Bナンバー着信設定>

Bナンバーに電話がかかってきたときや、Bアドレスにメールが届いたときの着信音を設定できます。

● データBOXのメロディ、動画/i モーション、着うたフル®を利用できます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定] ▶ 端末暗証番号を入力して ●

【発着信番号設定】▶[Bナンバー着信設定]▶設定する項目を選択

項目	音声電話着信音	メール着信音
	テレビ電話着信音	SMS着信音

-[設定] ▶ P.120の操作 2 を参照して着信 音を選ぶ

設定を解除するときは、[解除]→[はい]を選択します。

お知らせ

● 非通知着信の場合は、Bナンバー着信設定にかかわらず通常の着信音選択に従います。

2in1の利用を停止する<2in1機能OFF>

[2in1機能OFF] ▶ [はい]

お知らせ

● 2in1利用中に「2in1のBナンバーの変更」や 「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1契約者)」を行った場合、正しいBナンバーを取得するために、2in1機能OFFにしてから、再度2in1設定をONにしてください。また、「FOMAカードの差し替え(2in1契約者→2in1未契約者)」を行った場合も、正しい所有者情報に更新するために、2in1機能OFFにしてください。

着信を制限する<着信回避設定>

Aナンバー、Bナンバーの着信を制限できます。
2in1のモードに連動して、AモードのときはAナンバー、BモードのときはBナンバーの着信のみを許可し、デュアルモードのときは両方の着信を許可するように設定することもできます。また、海外からも着信回避を設定できます。

待受画面で**⑥ ▶** [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [2in1設定] ▶ 端末暗証番号を入力して**⑥**

[着信回避設定]▶着信回避を設定する

Aナンバー、Bナ ンバーの着信を制 限する	[着信回避設定変更]→[Aナンバー着信回避]/[Bナンバー着信回避]を選択→[着信しない]/[着信する]/[変更しない]→[動(完了)→[確認]
設定を確認する	[着信回避設定確認]→[はい] →[確認]
モード切替連動を 開始/停止する	[モード切替連動設定]→ [はい]→[確認]
海外から着信回避 を設定する	[着信回避設定(海外)]→ [はい]→音声ガイダンスに 従って操作

モードごとの機能利用について

モードごとに動作が異なる項目のみ記載しています(Aモードと共通の動作をするものは除いています)。

	サービス	Aモード	Bモード	デュアルモード
	発信	Aナンバー	Bナンバー	発信時に選択可※1
ビ電話	着信	すべ	て(着信回避設定で制限可能)※2※	3 % 4
電話帳※5	表示	[A]•[共通]	[B]•[共通]	すべて
	名前変換※6	[A]·[共通]	[B]•[共通]	すべて
	新規登録時の電話帳 2in1設定	[A]	[B]	[A]
	赤外線通信/ i C通信 からの全件受信	逆	凭信元の電話帳2in1設定をコピー※	£7
	赤外線通信/i C通信 からの1件受信	[A]	[B]	[A]
	microSDメモリーカー ドヘコピー	全件/1件/選択/グループ内コピー:電話帳2in1設定はすべて[共通]		
	FOMA端末(本体)から FOMAカードへコピー		電話帳2in1設定はすべて[共通]	
	FOMAカードからFOMA端 末(本体)ヘコピー	[A]	[B]	[A]
リダイヤル	表示	Aナンバー発信	Bナンバー発信	すべての発信
着信履歴	表示	Aナンバー着信	Bナンバー着信	すべての着信
メール/ SMS	表示	●Aアドレスで送受信したメール ●Aナンバーで送受信したSMS	FOMA 端末 ●FOMA 端末に保存したBアドレ ス宛の受信メール(WEBメール) サイト上での「端末に保存] 操 作をしたメール)や新着通知 メール・アラーム通知メール ●Bアドレスで送受信したメール ●Bアドレスで送受信したメール	ル、FOMA端末に保存したBアドレス宛の受信メールや新着通知メール・アラーム通知メール ● Aナンバーで送受信したSMS ● Bナンバーで受信したSMS WEBメールサイト
	送信	FOMA端末 ◆Aアドレスからのメール ◆AナンバーからのSMS	FOMA端末 ●メール/SMS送信不可 WEBメールサイト ●Bアドレスからのメール	FOMA端末 ●Aアドレスからのメール ^{※8} ●AナンバーからのSMS WEBメールサイト ●Bアドレスからのメール
	受信	●Aアドレス宛のメール/Aナン バー宛のSMS (鳴動あり) ●FOMA端末に保存したBアドレ ス宛の受信メール、新養通知 メール・アラーム通知メール/ Bナンバー宛のSMS (鳴動なし)	●Aアドレス宛のメール/Aナン パー宛のSMS(鳴動なし) ●FOMA端末に保存したBアドレ ス宛の受信メール、新着通知 メール・アラーム通知メール/ Bナンパー宛のSMS(鳴動あり)	●Aアドレス宛のメール/Aナン パー宛のSMS(鳴動あり) ●FOMA端末に保存したBアドレ ス宛の受信メール、新著通知 メール・アラーム通知メール/ Bナンパー宛のSMS(鳴動あり)
	赤外線通信/ i C通信 からの全件受信	・ 送信元の衣懸をコピー ・ C通信		
	赤外線通信/i C通信 からの1件受信			
	microSDメモリーカー ドヘコピー		件/選択/フォルダ内全件コピー	
	FOMAカード (SMSのみ)	● FOMA #	端末(本体)からFOMAカードへコヒ カードからFOMA端末(本体)へコヒ	≟−:すべてA
プッシュ	発信	Aナンバー	利用不可	Aナンバー
トーク	着信		Aナンバーで着信可	
	プッシュトーク電話帳	表示	表示不可	表示
iアプリ		すべて利用可能	利用可能※10	利用可能※11
電話番号表	小	Aナンバー・Aアドレス	Bナンバー・Bアドレス	Aナンバー・Aアドレス/ Bナンバー・Bアドレス

- ※1 電話帳2in1設定が、[A]・[共通]の電話帳の場合はAナンバー発信、[B]の電話帳の場合はBナンバー発信が初期状態になります。
- 電話帳指定着信許可の設定は、利用しているモードで表示される電話帳の番号を着信します(他のモードで登録していても、表示さ **※** 2 れない電話帳は着信を拒否します)。
- ₩3 電話帳指定着信拒否の設定は、利用しているモードで表示される電話帳の番号を拒否します(他のモードで登録していても、表示さ れない電話帳は着信します)。
- × 4 電話帳登録外着信拒否の設定は、利用しているモードで表示される電話帳以外の番号を拒否します(他のモードで登録していても、 表示されない電話帳は着信を拒否します)。
- ※5 電話帳2in1設定にかかわらず、シークレット登録することができます。
- ※6 発信元番号、発信先番号、送信元番号、送信先番号、送信元アドレス、送信先アドレスが電話帳に登録されている場合に、電話帳デー タとの照合により、各番号・各アドレスが登録されている電話帳データの名称に変換して表示する機能になります。 送信元が2in1非対応機種の場合、電話帳2in1設定はすべて[A]になります。
- デュアルモード時にメールの新規作成をすると、電話帳2in1設定が[B]となっている電話帳からも宛先アドレスの選択ができます ₩8 が、Aアドレスからのメール送信となります。
- ※9 送信元が2in1非対応機種の場合、すべてAになります。
- ※10 メッセージアプリ・メールアプリ・待受画面に設定したアプリは除きます。
 ※11 待受画面に設定したアプリは除きます。

OFFICEED

W

OFFICEEDを利用する

「OFFICEED」は指定されたIMCS(屋内基地局設備)で提供されるグループ内定額サービスです。ご利用には、別途お申し込みが必要となります。詳細はドコモの法人向けホームページ(http://www.docomo.biz/d/212/)をご確認くださ

追加サービス(USSD)

サービスを登録して利用する

ドコモから新しいネットワークサービスが追加されたときに、そのサービスをメニューに登録して利用します。

- 圏外のときは、追加サービスの設定はできません。
- FOMA端末には、新しく追加提供されたサービスの 特番またはサービスコードを登録できます。
- サービスコードが提供される場合、FOMA端末には 「USSD」として登録されます。

サービスを登録する<USSD登録>

- 新しいネットワークサービスは最大10件登録できます。
- 待受画面で **▶ [設定] ▶ [その他のNW** サービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD 登録]
- - 最大全角10文字(半角20文字)まで入力できます。
- ります。 追加するサービスの特番/サービス コードを入力して⑥

登録したサービスを利用する

- 待受画面で **▶** [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD 登録]
- 7 サービスを選択

登録したサービスを削除する

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [その他のNW** サービス] ▶ [追加サービス] ▶ [USSD 登録]

サービスを選んで ◎ ▶削除方法を選択

1件削除する	[一件削除]→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]

登録したサービスの受信表示を編集する <応答メッセージ登録>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [追加サービス] ▶ [応答 メッセージ登録]

ブ 受信表示を選んで⑩ ▶編集する

編集する	[編集]→受信表示名を入力して・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
1件削除する	[一件削除]→[はい]
すべてを削除する	[全件削除]→端末暗証番号を 入力して⑥→[はい]

パソコン接続

・データ通信について	16
● ご使用になる前に	17
● データ通信の準備の流れ44	18
• ATコマンドについて44	18
• CD-ROMIZ⊃1\744	18
▶ ドコモケータイdatalinkの紹介	18

データ通信について、詳細は付属のCD-ROM※内のPDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。PDF版「パソコン接続マニュアル」をご覧になるには、Adobe® Reader® (バージョン6.0以上を推奨)が必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、付属のCD-ROMからインストールできます。 ご使用方法などの詳細につきましては、Adobe Readerへルプを参照願います。

※ 付属のCD-ROMをパソコンにセットすると、TOP画面が表示されます。 [取扱説明書] → [パソコン接続マニュアル (PDFファイル)] をクリックします。

何らかの理由によりTOP画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]→[FOMA_SH905i]を選んで右クリックし、[エクスプローラ]をクリックし、[manual]をダブルクリックし、[SH905i_J_Manual.pdf]をダブルクリックします。

データ通信について

FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ 通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea、sigmarion II、sigmarion IIと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。musea、sigmarion IIを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモ
 - のホームページを参照してください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。海外では64Kデータ通信を利用できません。

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、送信最大384kbps、受信最大3.6Mbpsの速度でデータ通信できます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォート方式による提供です)。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどを接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信と音声電話を同時に利用できます(でP.396)。

● FOMAハイスピードエリア外では送受信ともに最大 384kbpsとなります。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/

「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

■ データ転送(OBEX[™]通信)

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売) や赤外線を使ってデータを転送、交換する、課金が発生しない通信形態です。電話帳、送受信メール、ブックマークなどのデータを送受信できます。

FOMA端末と他のFOMA端末や携帯電話を接続する場合は、赤外線通信を使います。パソコンなどを接続する場合は、赤外線通信とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02を使う方法があります。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料ですが、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとなります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信を行うときは、FOMA 64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

● DoPaのアクセスポイントには接続できません。

■ ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(Dとパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でDとパスワードを入力して接続してください。Dとパスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されます。ましい内容については、インターネットサービスプロバイダ、または接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件 日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ

日本国内でデータ通信(ハケット通信/64Kデータ 通信)を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02に対応 したパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64Kに対応していること

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

お知らせ

● パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する 機器がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会) の認定品である必要があります。

ご使用になる前に

動作環境の確認

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

	× =	
	必要	環境
項目	FOMA通信設定ファイル FOMA PC設定ソフト	FirstPass PCソフト
パソコ ン本体	PC/AT互換機 USBポート (USB仕様 1.1/2.0に準拠)が必要	PC/AT互換機
OS	Windows 2000、Windo (各日本語版)	ws XP、Windows Vista
必要 メモリ**	Windows 2000: 64MB以上 Windows XP: 128MB以上 Windows Vista: 512MB以上	Windows 2000: 32MB以上 Windows XP: 128MB以上 Windows Vista: 512MB以上
ハード ディス ク容量**	5 MB以上の空き容量	10MB以上の空き容 量
ブラウ ザ	-	Windows 2000、 Windows XP: Internet Explorer 6.0 以上 Windows Vista: Internet Explorer 7.0

- ※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「FOMA PC設定 ソフト」と「FirstPass PCソフト」に関する動作環境で す。なお、パソコンのシステム構成によって異なる場 合があります。
- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせおよび動作保証は、当社では責任を負いかねますのであらかじめごふ承ください。

必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)、 またはFOMA USB接続ケーブル(別売)
- CD-ROMFFOMA SH905i用CD-ROM I(付属)

お知らせ

- ◆ USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続 ケーブル 01/02」、または「FOMA USB接続ケーブ ル」をご利用ください。パソコン用のUSBケーブル はコネクタ部の形状が異なるため使用できません。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

■ データ通信用語集

APN (Access Point Name)

インターネットサービスプロバイダや企業内 LANを識別する文字列。ドコモのインターネット接続サービスmopera Uは「moperanet」、 moperalは「moperane.ip JがAPNとなります。

cid (Context Identifier)

FOMA端末にAPNを登録するときに割り当てる登録番号。FOMA端末では1番から10番まで使えます。

DNS (Domain Name System)

ドメインネーム(例:nttdocomo.co.jp)を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのこと。

HSDPA

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) は第3世代(3G)携帯電話方式「W-CDMA」のデータ通信を高速化した規格です。

QoS(Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザーの意図 どおりに、回線を利用するための技術。 FOMA端末では、接続するときの通信速度 などを設定できます。

W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム(IMT-2000)の1つ。FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

通信設定最適化

FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に活かすためのTCPパラメータです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

パソコンの管理者権限を持ったユーザー OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がないユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

データ诵信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信あよび64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。以下のような流れになります。

FOMA诵信設定ファイルをインストールする パソコンとFOMA端末を接続する インストール後の確認をする FOMA PC設定ソフトをインストールする かんたん設定でパケッ かんたん設定で64Kデ-夕诵信の設定をする ト诵信の設定をする ● mopera Uまたは ● mopera Uまたは mopera* mopera* ● その他のプロバイダ ◆ その他のプロバイダ 接続する FOMA PC設定ソフトを使わずに通信の設定をする パケット通信 64Kデータ通信

接続する

※ FOMAでインターネットをするには、プロードバンド接続などに対応した「mopera U」(お申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行う には、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイル をインストールする必要があります。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます。また、FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末より取得したユーザ証明書を利用してパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにしたものです。

詳しくは付属のCD-ROM内のFirstPassManualをご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe® Reader®(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。 ATコマンドの詳細は付属のCD-ROM内の「パソコン接続マニュアル」をご覧ください。

CD-ROMについて

取扱説明書付属のCD-ROMには、FOMA端末でデータ通信をご利用になる際のソフトウェアや、「バソコン接続マニュアル」「区点コード一覧」取扱説明書(PDF)が収録されております。詳細は、付属のCD-ROMをご覧ください。

■ 収録ソフト/PDF

- FOMA通信設定ファイル
- FOMA PC設定ソフト
- FOMAバイトカウンタ
- ドコモケータイdatalinkのご案内
- FirstPass PCソフト
- mopera Uのご案内(mopera Uかんたんスタート/ U かんたん接続設定ソフト/U オリジナルデータ取 得ソフト/FOMAバイトカウンタ)
- サップスター®のご案内
- PDF版「パソコン接続マニュアル」/「Manual for PC connection setting」
- PDF版「区点コード一覧」/「Kuten Code List」
- Adobe® Reader®

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
[はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いのパソコンの環境によって異なる場合があります。



ドコモケータイdatalinkの紹介

ドコモケータイdatalinkは、あ客様の携帯電話の「電話帳」や「メール」などをパソコンにバックアップして、編集などを行うソフトです。ドコモのホームページにて提供しており、詳細およびダウンロードは下記サイトのページをご覧ください。また、付属されているCD-ROMから下記サイトへのアクセスも可能です。http://datalink.nttdocome.co.ip/

ダウンロード方法、転送可能なデータ、対応OSなど動作環境、インストール方法、操作方法、制限事項などの詳細については上記ホームページをご覧ください。また、インストール後の操作方法については、ソフト内のヘルプをご覧ください。なお、ドコモケータイdatalinkをご利用になるには、別途USB接続ケーブル(別売)が必要になります。

海外利用

● 国際ローミング(WORLD WING)の概要
●海外で利用できるサービスについて
●海外でご利用になる前の確認450
●滞在先で電話をかける452
• 電話を受ける
● ネットワーク通信方式を設定する<3 G/GSM切替>453
●通信事業者の検索方法を設定する<aットワークサーチ設定>453</aットワークサーチ設定>
●優先的に接続する通信事業者を設定する優先ネットワーク設定>454
● □ーミング中の通信事業者名を表示する<オペレータ名表示設定>454
● □ーミングガイダンスを開始する<□ーミングガイダンス設定>454
● ローミング中は着信を受け付けないようにする<□ーミング時着信規制>455
● ローミング中にネットワークサービスを利用する<海外用サービス>455

国際ローミング(WORLD WING) の概要

国際ローミング(WORLD WING)とは、FOMAをご利用の皆様が海外の通信事業者のネットワークを利用して通話や i モードなどをご利用いただけるサービスです。

日本国内で使用している携帯電話番号、メールアドレスのまま、海外滞在時も音声電話、テレビ電話、iモード、SMSを利用できます。留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用することもできます。

- 3GネットワークあよびGSM/GPRSネットワークの サービスエリアでご利用いただけます。エリア詳細に ついては、ドコモの「国際サービスホームページ」を参 照してください。
- お買い上げ時は、自動的にネットワークの切り替え が行われるように設定されています(愛ア.453)。

主要国の国番号について

国際電話を利用(1977-P.61)するときや、国際ダイヤルアシスト設定(1977-P.62)を行うときなどに入力する「国番号」は、以下の番号を使用してください。

● この他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。

(2008年3月現在)

		(2000+	0 / 3次01土/
ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アメリカ合衆国	1	中国	86
イギリス	44	ドイツ	49
イタリア	39	トルコ	90
インド	91	日本	81
インドネシア	62	ニューカレドニア	687
エジプト	20	ニュージーランド	64
オーストラリア	61	ノルウェー	47
オーストリア	43	ハンガリー	36
オランダ	31	フィジー	679
カナダ	1	フィリピン	63
韓国	82	フィンランド	358
ギリシャ	30	フランス	33
シンガポール	65	ブラジル	55
スイス	41	ベトナム	84
スウェーデン	46	ペルー	51
スペイン	34	ベルギー	32
タイ	66	香港	852
台湾	886	マカオ	853
タヒチ	689	マレーシア	60
(仏領ポリネシア)		モルディヴ	960
チェコ	420	ロシア	7

海外で利用できるサービスに ついて

海外で利用できる通信サービスは次のとおりです。

通信サービス	説明	3 G	GSM	GPRS
音声電話	海外でも同じ携帯電話番号のまま、滞在国内での発着信や、日本やその他の国への国際電話発信ができます。	0	0	0
テレビ電話	海外の特定3G通信 事業者ユーザや、日本 のFOMAユーザと国際テレビ電話を利用 できます。	0	×	×
i モード メール	海外でも同じアドレ スのまま、i モード メールの送受信がで きます。	0	×	0
i モード	海外でも i モードを 利用できます。	0	×	0
i チャネル	海外でも i チャネル を利用できます。	0	×	0
SMS	海外でも同じ携帯電 話番号のまま、SMS の送受信ができます。	0	0	0
データ通信 (パケット通信)	海外でもパケット通 信を利用できます。	0	×	0

- 利用するネットワーク/通信事業者によっては、利用できない通信サービスがあります。詳しくは、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- 毎外では、i チャネルの受信ごとに通信料がかかります(国内の無料通信適用外)。また、「ベーシックチャネル」の自動更新についても通信料がかかります。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。
- しゃべって翻訳 for SHは海外でも利用できます (27P.254)。
- 海外ではGPS機能を利用できません。また、海外で GPSサービス利用設定のサイトにアクセスすると、エ ラー画面が表示され、パケット通信料がかかります。
- 2in1利用時、海外ではBナンバーから発信できません。
- マルチナンバー利用時、海外では付加番号から発信できません。

海外でご利用になる前の確認

出発前、滞在先、帰国後に必要な確認事項について説明します。

出発前の準備について

海外でFOMA端末を利用する場合、海外へ行く前に 次の準備を行ってください。

■ご契約について

- 2005年9月1日以降にFOMAサービスをご契約いた だいた方は、お申し込み不要です。ただし、FOMAサー ビスご契約時に不要である旨お申し出いただいた方 や途中でご解約された方は、再度お申し込みが必要 です。
- 2005年8月31日以前にFOMAサービスをご契約で 「WORLD WING Iをお申し込みいただいていない方 はお申し込みが必要です。また、一部ご利用いただけ ない料金プランガございます。
- WORLD WINGに対応しているFOMAカード(青色以 外)をFOMA端末へ取り付けておいてください (EFP.37).

充雷について

- ACアダプタの取り扱い トのご注意でP.19
- ACアダプタの充電方法でP.41、P.42

■ i モードサイトを閲覧するには

海外で i モードサイトを閲覧する場合は、あらかじ め i Menuから海外利用設定を設定しておく必要が あります。

i モードサイト: [i Menu]→ [料金&お申込・設定]→ [オプション設定]→[海外利用設定]→[i モード利用設 定

● 詳しくは、『ご利用ガイドブック(国際サービス編)』 および『ご利用ガイドブック(i モード<FOMA> 編)』をご覧ください。

■ ネットワークサービスの設定

ネットワークサービスをご契約いただいている場 合、海外でも留守番電話サービスや転送でんわサー ビスなどを利用できます。

- 海外の通信事業者によっては、ネットワークサービ スの設定や確認ができない場合があります。また、日 本国内でのみ設定や確認が可能なネットワークサー ビスもありますので、ご出発前に『ご利用ガイドブッ ク(国際サービス編)』および『ご利用ガイドブック (ネットワークサービス編)』をご覧ください。
- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、遠 隔操作設定(@P.439、P.456)を「開始」に設定してく ださい。

■ 海外からのお問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障に関しては、取扱説 明書裏面の「海外での紛失、盗難、精算などについて」 または「海外での故障に関して」をご覧ください。な お、紛失・盗難されたあとに発生した通話・通信料も お客様のご負担となりますので、ご注意ください。

- 各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電 話アクセス番号 ほたは「ユニバーサルナンバー用国 際電話識別番号」のダイヤルが必要です。
- 国際電話アクセス番号、ユニバーサルナンバー用の 国際電話識別番号の最新情報については、ドコモの 「国際サービスホームページ」をご覧ください。

主要国の国際電話アクセス番号(表1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです (2008年3月現在)。

● 日本向け通話料がかかります。

ご利用地域	番 号	ご利用地域	番 号
アイルランド	00	ドイツ	00
アメリカ合衆国	011	トルコ	00
アラブ首長国連邦	00	ニュージーランド	00
イギリス	00	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
インド	00	フィリピン	00
インドネシア	001	フィンランド	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オランダ	00	ブラジル	0021/
カナダ	011		0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ポーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810
デンマーク	00		

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2) 各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は

- 以下のとおりです(2008年3月現在)。 ● 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- 携帯電話からの場合、滞在国内通話料がかかります。

づち日本は	亚 ロ	づ到田井村	番 号
ご利用地域	番 号	ご利用地域	金亏
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オーストリア	00	ブラジル	0021
オランダ	00	ベルギー	00
カナダ	011	香港	001
韓国	001	マレーシア	00
コロンビア	009	ルクセンブルク	00
シンガポール	001	ハンガリー	00
スイス	00	フィンランド	990
スウェーデン	00	ブルガリア	00
スペイン	00	ペルー	00
タイ	001	ポルトガル	00
台湾	00	南アフリカ	09

- 一部ご利用になれない場合があります。
- ユニバーサルナンバーは携帯電話や公衆電話、ホテ ルなどからご利用いただけない場合が多いため、ご 注意ください。
- ユニバーサルナンバーは、上記表に記載のある国の みご利用可能です。

ホテルから電話される場合、電話使用料を別途ホテルから請求される場合があります(お客様の負担となります)。ホテル側にご確認されてからご利用ください。

滞在先でのご利用について

3GネットワークおよびGSM/GPRSネットワークのサービスエリアでご利用いただけます。 海外でFOMA端末の電源を入れたときに自動的にネットワークを検索して滞在先の通信事業者に接続するように設定されます。

- 自動時刻時差補正(☎P.46)を[ON]に設定している場合、接続している通信事業者が切り替わると、時差補正が行われた旨のお知らせ画面が表示されることがあります。
- ↑ペレータ名表示設定(27P.454)を[表示あり]に設定している場合、接続している通信事業者名が待受画面に表示されます。
- ◆ 待受時計表示設定を[ON(大)]に設定している場合、 現地時間の上に日本時間が表示されます(日本時間 と同じ標準時の地域を除く)。
- 滞在国のネットワークの状況などにより、通話、待受 時間が通常の半分程度になることがあります。

帰国後の設定について

帰国後にFOMA端末の電源を入れたとき、ネットワークサーチ設定がお買い上げ時の状態の場合は、自動的にネットーワークを検索してFOMAネットワークに接続するように設定されています。ネットワークサーチ設定でFOMAネットワーク(DoCoMo)に設定し直してください。

- ネットワークサーチ設定を[マニュアル]に設定している場合は、手動でFOMAネットワーク(DoCoMo)に設定し直すか、[オート]に変更してください。
- 3G/GSM切替を[自動]または[3G]に設定してください。

滞在先で電話をかける

国際ローミングサービスを利用して、海外から電話をかけることができます。

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

滞在国から日本または他の国へ電話をかけます。

待受画面で[+](①を1秒以上押す)、 国番号、地域番号(市外局番)、相手先電 話番号を入力して、②(音声電話)/ (テレビ電話)

 地域番号(市外局番)が「0」で始まる場合は、 「0」を除いてダイヤルしてください(ただし、イ タリアの一般電話などにかける場合は、「0」が 必要です)。

■ 自動国番号変換を利用して滞在国外に電 話をかける

自動国番号変換設定(でFP.62)を[ON]に設定し、よくかける国の国番号を設定しておくと、簡単な操作で国際電話をかけることができます。

● 電話番号の先頭の「0」が、自動国番号変換設定で設定している国番号に自動的に変換されます。

例:電話帳から発信する場合

待受画面で□ ▶ 相手を選んで、 🕜 (音声電話) / 🕫 (テレビ電話)



[発信]

●電話帳に登録されている電話番号のまま発信する場合は、「元の番号で発信」を選択します。

■ 国番号設定に登録している国にかける

国番号設定(1977-63)で国番号を登録しておくと、発信時に国番号を選択して国際電話をかけることができます。

● この操作は、海外でのみ有効です。

待受画面で電話番号を入力して 🗈 🕨

【国際電話発信】▶ 国番号を選択 ▶ 🗹 (音声電話) ∕ 🗟 (テレビ電話)

滞在国内で電話をかける

滞在国で国内電話をかける場合は、日本国内にいるときと同様の操作で電話をかけることができます。

待受画面で電話番号を入力して、🖊 (音 声電話) / 🕫 (テレビ電話)

- 同一市内でも、必ず地域番号(市外局番)から入力してください。
- 電話帳を利用して滞在国内に電話をかける場合は、「自動国番号変換を利用して滞在国外に電話をかける」の操作2で、「元の番号で発信」を選択します。

お知らせ

- 接続可能な国や国番号、および通信事業者などについて詳しくは、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。
- マットワークサービスの発信者番号通知設定を「通知に設定している場合でも、通信事業者によっては「通知不可能」や「非通知」など正しく番号表示されないことがあります。

海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

海外で「WORLD WING」利用中の相手に電話をかける場合は、滞在国内外にかかわらず、日本への国際電話として電話をかけます。

待受画面で[+](①を1秒以上押す)、 日本の国番号「81」、「0(ゼロ)」を除いた 相手先携帯電話番号を入力して、②(音 声電話)/圖(テレビ電話)

雷話を受ける

海外でも、日本国内にいるときと同様の操作で電話 を受けることができます。

電話がかかってきたら

相手と通話できます。

お知らせ

- 申相手が発信者番号を通知して電話をかけてきても、 利用している通信事業者によっては発信者番号が 通知されない場合があります。
- ■陽ローミング中に電話がかかってきた場合は、日本からの国際転送となります。発信者には日本までの通話料がかかり、着信側には国際転送料がかかります。

相手からの電話のかけかた

■ 日本から滞在先に電話をかけてもらう

海外で日本からの電話を受ける場合は、日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

090-XXXX-XXXX または、080-XXXX-XXXX

- ◆ 着信履歴からの発信では、先頭に国際ローミング事業者の番号が付加されていますので、そのままではかからない場合があります。
- 日本以外の国から滞在先に電話をかけて もらう

滞在先にかかわらず日本への国際電話として、国際アクセス番号と日本の国番号「81」を先頭に付け、お客様の電話番号から先頭の「0」を除いた電話番号を入力して電話をかけてもらいます。

発信国の国際アクセス番号-81-90-XXXX-XXXX または

発信国の国際アクセス番号-81-80-XXXX-XXXX

3 G/GSM切替

ネットワーク通信方式を設定 する

ご利用になる地域や通信事業者に対応した通信方式を設定します。

待受画面で (●) [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [3 G/GSM切替] ▶ 通信方式を選択

自動	接続できるすべてのネットワー クを検索します。
3 G	3 Gに対応したネットワークのみ を検索します。
GSM/GPRS	GSMまたはGPRSに対応した ネットワークを検索します。

ネットワークサーチ設定

通信事業者の検索方法を設定 する

- 手動で通信事業者を選択するように設定できます。
- 帰国後、圏外表示の場合はネットワークサーチ設定が「オート」になっていることをご確認ください。

接続する通信事業者を手動で切り替える

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミ ング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定]

> ネットワーグ・子設定 ① オート 回 マニュアル ③ ネットワーク再検索 ④ 優先ネットワーク設定

7

[マニュアル]▶通信事業者を選択

- 接続する通信事業者が切り替わります。
 - 通信事業者を自動的に切り替えるときは、[オート]→[はい]を選択します。

接続先のネットワークを再検索する <ネットワーク再検索>

ネットワークを再検索して、他の通信事業者に切り 替えることができます。

- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [ネットワーク再検索]
 - ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合は、自動的に接続先が切り替わります。 [マニュアル]に設定している場合は、通信事業者を選択します。

利用できる通信サービスを確認する <在圏状態表示>

通話、データ通信、パケット通信が利用できる状態に あるかどうかを確認します。

- 待受画面で
 ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [在圏状態表示]
 - ●確認を終わるときは、●または@®を押します。

優先ネットワーク設定

優先的に接続する通信事業者 を設定する

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合、接続する通信事業者の優先順位を設定できます。最大20件まで登録できます。

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定] ▶ [優先ネットワーク設定]
 - 登録した通信事業者の詳細情報を確認するときは、通信事業者を選択します。確認を終わるときは、●または四を押します。



優先順位の番号を選んで◎ ▶ 登録方法 を選択

	号とネット フコードを する	【マニュアル登録】→国番号 (MCC)を入力して④→ネット フークコード(MNC)を入力し て⑥→[3G]/[GSM]/[3G 及びGSM]→[はい]
通信等から過	事業者リスト 選ぶ	[リストから登録]→通信事業 者を選択→[3G]/[GSM]/ [3G及びGSM]→[はい] ● 国名から通信事業者を検索 するとき:[リストから登録] → ■(検索)→国名を選択
	接続中の通信 皆を登録する	[在圏ネットワーク登録]→ [はい]
優先順する	頁位を変更	[優先順位変更]→移動先を選 択→[はい]
削除する	1件削除する	[削除]→[1件削除]→[はい]
	全件削除する	[削除]→[全件削除]→端末暗 証番号を入力して④→[はい]

オペレータ名表示設定

ローミング中の通信事業者名 を表示する

国際ローミング中に、接続中の通信事業者名を待受画面に表示するかどうかを設定します。

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ロー ミング設定] ▶ [オペレータ名表示設定]
- 7 [表示あり] ▶ [はい]

■ 通信事業者名を表示した場合



- 通信事業者名

お知らせ

オペレータ名表示設定は、国際ローミング中のみ有効です。

ローミングガイダンス設定

ローミングガイダンスを開始 する

国際ローミング中に電話をかけてきた相手に、海外 ヘローミング中であることをお知らせするガイダン スを流すことができます。

● 日本国内で設定してください。

ローミングガイダンスを開始する <ローミングガイダンス開始>

待受画面で**●** ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [ローミングガイダンス設 定] ▶ [ローミングガイダンス開始] ▶ [はい]

ローミングガイダンスを停止する <ローミングガイダンス停止>

待受画面で**● ▶ [設定] ▶ [その他のNW** サービス] ▶ [ローミングガイダンス設 定] ▶ [ローミングガイダンス停止] ▶ [はい]

設定内容を確認する <ローミングガイダンス確認>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [その他のNW サービス] ▶ [ローミングガイダンス設 定] ▶ [ローミングガイダンス確認] ▶ 「はい]
 - 現在の設定内容が表示されます。

ローミング時着信規制

ローミング中は着信を受け付けないようにする

ローミング中は着信を受けないように設定できます。すべての着信を規制するか、テレビ電話と64Kデータ通信の着信のみ規制するかを選択できます。

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。

ローミング時着信規制を開始する <ローミング時着信規制開始>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ローミング時着信規制] ▶ 「ローミング時着信規制開始]
- 規制方法を選択 ▶ ネットワーク暗証番 号を入力して **④**

規制方法 全着信規制 TV/64Kデータ着信規制

ローミング時着信規制を停止する <ローミング時着信規制停止>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ローミング時着信規制] ▶ [ローミング時着信規制停止] ▶ ネットワーク暗証番号を入力して ●

設定内容を確認する <ローミング時着信規制確認>

- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ローミング時着信規制] ▶ [ローミング時着信規制確認]
 - 現在の設定内容が表示されます。

海外用サービス

ローミング中にネットワーク サービスを利用する

海外から、留守番電話サービスや転送でんわサービスなどのネットワークサービスを利用できます。

- 留守番電話(海外)や転送でんわ(海外)をご利用になるには、留守番電話サービスや転送でんわサービスのご契約が必要です。
- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、遠 隔操作設定を「開始」に設定してください。
- 海外から操作した場合は、ご利用いただいた国の国際通話料がかかります。

滞在先で留守番電話サービスの操作を する<留守番電話(海外)>

留守番電話サービスの開始/停止や伝言メッセージ の再生、設定内容の変更の操作ができます。

- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ロー ミング設定] ▶ [留守番電話(海外)]
- **1** 項目を選択 ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンス に従って操作

項目 留守番サービス開始 留守番サービス設定 留守番サービス停止 留守番呼出時間設定 留守番ダッセージ再生

滞在先で転送でんわサービスの操作を する<転送でんわ(海外)>

転送でんわサービスの開始/停止や設定内容の変更 の操作ができます。

- 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ロー ミング設定] ▶ [転送でんわ(海外)]
- **7** 項目を選択 ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンス に従って操作

項目 転送サービス開始 転送サービス設定 転送サービス停止

滞在先でローミングガイダンスの操作 をする<ローミングガイダンス(海外)>

ローミングガイダンスの開始/停止の操作ができます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [ローミングガイダンス(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

滞在先で遠隔操作を設定する <遠隔操作設定(海外)>

遠隔操作の開始/停止の操作ができます。

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機 能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ロー ミング設定] ▶ [遠隔操作設定(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

滞在先で番号通知お願いサービスの操作をする<番号通知お願い(海外)>

番号通知お願いサービスの開始/停止の操作ができます。

- ●番号通知お願いサービスをご利用の場合でも[通知 不可能]と表示され着信することがあります。
- 待受画面で ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [番号通知お願い(海外)] ▶ [はい] ▶ 音声ガイダンスに従って操作

付録/外部機器連携/ 困ったときには

● メニュー一覧	458
● ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)	472
● ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2 タッチ方式)	474
● 記号·特殊文字一覧	474
● 絵文字・顔文字一覧	475
● 定型文一覧	476
■電卓計算例	
●マルチアクセスの組み合わせについて	478
●マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて	479
● FOMA端末から利用できるサービス	480
● オプション・関連機器のご紹介	481
外部機器との連携	481
■困ったときには	
● 故障かな?と思ったら、まずチェック	482
こんな表示が出たら	485
●保証とアフターサービス	496
●ソフトウェアを更新する	フトウェア更新>498
● 障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る	<スキャン機能>504
● 主な仕様	507
● FOMA端末の保存・登録・保護件数	508
携帯電話機の比吸収率(SAR)について	509
●日本輸出管理規制/米国再輸出管理規制について	510

メニュー一覧

カスタムメニュー/基本メニュー一覧

- 機能メニューの頭に付いた機能番号を入力して、すばやく目的の機能を呼び出すことができます。
 - 次のメニュー画面では、機能番号を入力して各機能を呼び出せます。
 - ・ i モードメニュー ・ i アプリメニュー ・ メールメニュー ・ カメラメニュー
 - 例) ブックマークの場合
 - i モードメニュー画面で20を押す
 - 基本メニューでは、機能番号を上位から順番に入力して次の各機能を呼び出せます。 Lifekitなど基本メニュー最上位の機能番号は画面に表示されないため、以下の表で確認してください。 例)設定メニューの「着信音量選択」の場合

基本メニューで「1111を押す

例) Lifekitメニューの「バーコードリーダー」の場合

基本メニューで(9)(2)(1)を押す

- カスタムメニューでは、表示される機能メニューが異なる場合や機能番号が表示されない場合があります。
- ◆ お買い上げ時に設定されているカスタムメニューの機能名は本体色によって異なります(本体色「White」、「Black」/本体色「Pink」、「Blue」の順で記載しています)。
- お買い上げ時欄に[☆]が付いているものは、設定リセット(図P.417)でお買い上げ時の状態に戻る項目です。

l i モードメニュー

		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i モード/	1 i Menu		_	P.180
i-mode	2 Bookmark		[Bookmark]フォルダ	P.188
	3画面×		_	P.190
	4 ラストし	JRL .	_	P.182
	5Internet	1 URL履歴	_	P.187
	Internet	② URL入力	http://	P.187
		1 i チャネル一覧起動	_	P.204
	⑤ i チャ ネル	② i チャネルテ□ップ設定	ON(テロップ文字サイズ設定:大(標準)、 テロップ色設定:パターン 1 (文字色: 緑、 背景色: 黒)、テロップ速度設定: 標準) ☆	P.205
		③ i チャネル初期化	_	P.205
	フ メッセー	1 メッセージR	_	P.239
	ジR/F	② メッセージF	_	P.239
	■ i モード問い合わせ		-	P.220 P.238
	[1 接続先選択	i モード(FOMAカード)☆	P.197
		■□グイン情報登録	_	P.186
		3 画像表示設定	ON☆	P.198
		4文字サイズ設定	標準☆	P.182
		⑤ 証明書設定	すべて有効☆	P.199
	9 i E –	⑤ i モーション自動再生設定	する☆	P.203
		7 セキュア通信サービス設定	ユーザ証明書操作: -	P.199
	I DXXE	と 20ピイユア連信サービス設定	センター接続先設定:ドコモ☆	P.201
		国端末情報データ利用設定	利用する☆	P.198
		9 効果音設定	音量 5 ☆	P.182
		■iモード通信中着信設定	プッシュトーク着信優先☆	P.198
		■iモード設定リセット	_	P.198
		囲 機能別ロック	OFF☆	P.181
	□ フルブ	1 ホーム	_	P.302
	ロ フルフ ラウザ	2 Bookmark	[Bookmark]フォルダ、[検索]フォルダ	P.302
		3ラストURL	_	P.302

		機能メニ	. _ _	お買い上げ時	ページ
i モード/		4 Internet	1 URL履歴	_	P.302
i-mode		(4)Internet	② URL入力	http://	P.302
			1 ホーム設定	http://www.google.co.jp	P.302
			② Cookie設定	有効☆	P.306
		プフルブ うウザ ⑤ フルブ ラウザ設定	3 Cookie削除	-	P.307
	₪ ⊃॥ ¬*		4 Script設定	有効☆	P.307
			⑤ 表示モード設定	PCモード、100%☆	P.307
	223		6 画像表示設定	ON☆	P.307
		JJJake	② ウィンドウオープンガード 設定	無効☆	P.307
			■Referer設定	送信する☆	P.307
			9 アクセス設定	OFF☆	P.307
			□フルブラウザ設定リセット	-	P.307

	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
i アプリ/	1 ソフト一覧	ソート:使用順☆	P.249
i-αppli	② i アプリ音量設定	音量 5 ☆	P.250
	3ソフト情報表示設定	OFF☆	P.249
	4自動起動設定	OFF☆	P.257
	⑤ i アプリ使用データ	_	P.261
	⑤ エラー表示	_	P.260
	フ トレース表示	_	P.260
	国 電池マーク表示設定	OFF☆	P.250
	9 省電力設定	OFF☆	P.251
	■機能別□ック	OFF☆	P.260

| メールメニュー

		機能メニュー	お買い上げ時	ページ
メール/	1 受信BO		フォルダー覧画面	, ,
Mail	② 送信BO		フォルグ ・ 晃画画 フォルダ管理(フォルダヤキュリティ:	
			OFF)	P.225
	3未送信日	30X	メール一覧画面 表示設定(プレビュー表示: ON、一覧表示: 2 行表示、ソート: 日付順(新→旧) ★)	~ P.230
	4新規メ-	- ル作成	_	P.208
	5新規SM	S作成	_	P.242
	6WEB×	ール	_	P.208
	7 i モー	: 問い合わせ	-	P.220 P.238
	BSMS問し	ハ合わせ	_	P.243
		1 メール選択受信	_	P.220
		②メール選択受信設定	OFF☆	P.234
	ロ テンプし			P.214
		10イック返信メール設定	また後でかけ直します、OKです、NGです、 ありがとうございます、ごめんなさい、よ ろしくお願い致します、キャンセルです、 今忙しい、了解しました、ちょっと待って ください	P.235
	メ ール	②添付ファイル受信設定	すべて受信する☆	P.236
	設定	3メロディ自動再生	自動再生する☆	P.235
		4文字サイズ設定	表示画面•文字入力画面:標準☆	P.233
		⑤ 受信·自動送信表示	通知優先☆	P.236
		⑥ i モード問い合わせ設定	i モードメール・メッセージR・メッセー ジF:0N☆	P.234
		フ メッセージ自動表示設定	メッセージR優先☆	P.238

		機能メニ		お買い上げ時	ページ
メール/		B メール選	択受信設定	OFF☆	P.234
Mail		リ メールメ	ンバー設定	メンバー 1~メンバー10	P.235
		■署名登録		ON☆	P.234
		≥ メールテ	ロップ設定	お知らせのみ☆	P.219
			1SMSセンター設定	ドコモ	P.244
		#SMS	② SMS送達通知設定	要求しない☆	P.244
	- ·	設定	3 SMS有効期間設定	3⊟	P.245
	■メール 設定	′	4 SMS本文入力設定	日本語(70文字)	P.245
	政化		1 受信設定	OFF☆	P.241
		○1 エリ アメール	旦 受信登録	_	P.241
		設定	3ブザー鳴動設定	許容☆	P.241
		以上	4ブザー鳴動時間	10秒☆	P.241
		○■メール	設定確認	_	P.236
		○3 メール	設定リセット	_	P.236
		●4機能別	Jロック	OFF☆	P.236

■ 設定メニュー

● お買い上げ時の設定内容は、本体色によって、きせかえツールで設定できる項目(1**27** P.134)が、[White]、[Black]、 [Pink]、[Blue]と表示されます。きせかえツールの設定を変更したときも、きせかえツールのタイトル名が表示されます。

		機能メニ		お買い上げ時	ページ
設定/ Settings			1 着信音量選択	音声電話着信音・テレビ電話着信音・公衆 電話着信音・非通知設定着信音・通知不可 能着信音:音量5☆	P.122
			②メール着信音量選択	メール着信音・メッセージR着信音・メッセージF着信音・SMS着信音:音量 5 ☆	P.123
		1音量選	③プッシュトーク着信音量選択	音量 5 ☆	P.123
		択	▲ボタン/待受 i モーショ ン音	音量 5 ☆	P.123
			5 充電開始音	音量 5 ☆	P.123
			⑥ 充電完了音	音量 5 ☆	P.123
			29イマー音	音量 5 ☆	P.123
			■ GPS音量選択	現在地確認音·現在地通知音·位置提供/ 許可音·位置提供/毎回確認音:音量5☆	P.124
	1 音・ バイブ・	② 音選択	11 着信音選択	音声電話着信音:着信音 1 ★ テレビ電話着信音·公衆電話着信音·非通 知設定着信音·通知不可能着信音:音声電 話着信音に従う★	P.120
	マナー		ロ メール着信音選択	メール着信音: 着信音 2 ☆ メッセージR 着信音・メッセージF 着信音・ SMS 着信音: メール 着信音に従う☆	P.121
			3プッシュトーク着信音選択	着信音 1 ☆	P.121
			4シャッター音	標準音☆	P.172
			⑤ タイマー音	TI(標準音)/鳴動時間: 15秒☆	P.122
			⑤GPS音選択	現在地確認音:OFF★ 現在地通知音:着信音 4 ★ 位置提供/許可音:着信音 5 ★ 位置提供/毎回確認音:着信音 6 ★	P.122
			1 着信バイブレータ	OFF☆	P.125
		3 バイブ	②メール着信バイブレータ	OFF☆	P.125
		レータ設定	3GPSバイブレータ	現在地確認・現在地通知・位置提供/許可・ 位置提供/毎回確認:OFF☆	P.125
		4 マナー	1 通常マナーモード	_	P.127
		モード設定	② サイレントマナーモード		P.127

		機能メニ		お買い上げ時	ページ	
設定/		TAXHE? —	Ī		伝言メモ・バイブレータ・マイク感度アッ	. ,
Settings		4 マナー モード設定	3オリジ:	ナルマナーモード	プ:ON☆ アラーム音・ボタン/待受 i モーション 音・電池残量警告音:OFF☆	P.128
					着信音・メール着信音:サイレント☆	
		5イヤホン	+		イヤホン+スピーカー☆	P.126
				鳥動時間設定	ON/3秒☆	P.126
	1 音・ バイブ・	6 着信鳴 動時間設定	旦 ノッシ: 設定	ュトーク鳴動時間	30秒☆	P.126
	マナー	业小小小	3 GPS鳴動	動時間設定	現在地確認音·現在地通知音·位置提供/許可音·位置提供/毎回確認音:ON/5秒☆	P.126
		7呼出動作	開始時間設	 定	OFF☆	P.152
		■保留・応	10応答保証	留音	応答保留音 1 ☆	P.70
		答保留音	2保留音		保留メロディ 1 ☆	P.71
		(D) 本工(I)	1メロデ	ィステレオ効果	ステレオ/3DサウンドON☆	P.124
		9音再生		ィイコライザ設定	ノーマル☆	P.124
		設定	3音楽起		ミュージックプレーヤー☆	P.125
					待受画面 1 (本体色White)、待受画面 2 (本	
			1 待受画面	面設定	体色Black)、待受画面 3 (本体色Pink)、待 受画面 4 (本体色Blue) ^{※ 1}	P.128
		1 画面設定	② 待受時計表示設定		時計表示:ON(大)☆ 時計グラフィック設定:待受時計 1☆ 表示位置設定:下☆	P.129
			3カレン:	ダー表示設定	OFF☆	P.129
			4 卓上時	計設定	2 時間☆	P.130
		② 文字表 示設定	1フォン	(書体)設定	LCゴシック☆	P.139
			② 文字	1一括設定	標準☆	P.139
			サイズ 設定	2個別設定	i モード・フルブラウザ・メール/メッセージ・文字入力:標準★	P.139
		ンプ・	1きせか	えツール		P.134
	回表示・ ランプ・ 省電力		② 発着信仰		ピクチャーコール設定:ON★ 電話発信画面:電話発信 1 (本体色White)、電 話発信 2 (本体色Black)、電話発信 3 (本体色 Pink)、電話発信 4 (本体色Blue)※ 1 音声電話着信画面・テレビ電話着信画面・公 衆電話着信画面・非通知設定着信画面・通知 不可能着信画面:電話着信 1 (本体色White)、電話着信 2 (本体色Black)、電話着信 3 (本体色Pink)、電話着信 4 (本体色Blue)※ 1	P.130
				送受信画面設定	メール送信画面設定: メール送信 1 (本体色White)、メール送信 2 (本体色Black)、メール送信 3 (本体色Pink)、メール送信 4 (本体色Blue)※ 1 メール受信画面設定: メール受信 1 (本体色White)、メール受信 2 (本体色Black)、メール受信 3 (本体色Pink)、メール受信 4 (本体色Blue)※ 1 メール受信完了画面: メール受信結果 1 (本体色White)、メール受信結果 2 (本体色Black)、メール受信結果 3 (本体色Pink)、メール受信結果 4 (本体色Blue)※ 1	P.131
			4サブメ	ニュー画像設定	メニュー枠 1 (上)/メニュー枠 1 (下)	P.135
				レ画像設定	ダイヤル画像 1	P.136
				せウィンドウアニメ	お知らせアニメ1 (本体色White)、お知ら せアニメ2 (本体色Black)、お知らせアニ メ3 (本体色Pink)、お知らせアニメ4 (本 体色Blue) ^{※1}	P.136

^{※ 1} データー括削除または設定リセットを行った場合は、本体色White用の設定になります。

	機能ス	メニュー	お買い上げ時	ページ	
設定/ Settings				電波マーク:電波マーク 1 (本体色 White)、電波マーク 2 (本体色Black)、電波	
	③ テーマ 各種画面 設定	J.	電池/小時計マーク	マーク3 (本体色Pink)、電波マーク4 (本体色Blue) ** 1 電池マーク:電池残量1 (本体色White)、電池残量2 (本体色Black)、電池残量3 (本体色Pink)、電池残量4 (本体色Blue) ** 1 小時計マーク:時計表示1☆	P.136
		ロ カラー	テーマ設定	GentleWhite(本体色White)、UrbanBlack (本体色Black)、JewelryPink(本体色Pink)、 CobaltBlue(本体色Blue)※1	P.136
			11音声電話	ランプ色設定:アクア★ ランプパターン設定:流星★	P.137
		1 着信 ランプ	旦 テレビ電話	ランプ色設定:アクア★ ランプパターン設定:流星★	P.137
			3プッシュトーク	ランプ色設定:サンセット☆ ランプパターン設定:流星☆	P.137
		ロ メール		ランプ色設定:リーフ★ ランプパターン設定:星空★	P.137
		ランプ	② メール送受信中 ランプ	ON(ランプ色設定: スカイ ランプパターン設定: 星空)☆	P.137
	4 ランフ	3通話中	コンノ	OFF☆	P.137
	設定	4 アラー	ム/タイマーランプ	ON(ランプ色設定:レインボー ランプパターン設定:ネオン)☆	P.137
		5 105	ードランプ	ON☆	P.137
	表示・	6開閉連	動ランプ	ON(ランプ色設定:アクア ランプパターン設定:蛍)☆	P.137
	電力	才 あ知ら	せランプ	不在着信お知らせ・新未読メールお知ら せ:ON☆	P.138
			1 現在地確認	ランプ色設定:スカイ☆	P.137
		B GPS	2 現在地通知	ランプ色設定:スカイ☆	P.137
		ランプ	3位置提供/許可 4位置提供/每回	ランプ色設定:スカイ☆	P.137 P.137
			確認	ランプ色設定:スカイ★ 待受・カメラ・ワンセグ/データBOX(ワ	P.131
	⑤ 表示画 質設定	1)鮮やか	画質モード設定	ンセグ)・データBOX(マイピクチャ)・ データBOX(Music&V ch)・データBOX (i モーション)・インターネットムー ビープレーヤー: ダイナミック★	P.138
		2シーン	別制御	ON☆	P.138
			ード(明るさ自動)	_	P.132
			ード(明るさ固定)	_	P.132
				_	P.132
	⑤ 照明∙ 省電力設 ※ 2			通常時:10秒☆ 充電時・インターネット時:通常時と同じ☆ テレビ電話時:常にON☆ i アプリ時:ソフトに従う☆	P.132
		モード	❷ 画面表示時間設定	1分☆	P.133
			3明るさ調整	自動☆	P.134
			4ボタン照明設定	点灯☆	P.133
	フ プライ	11マナー	モード連動	OFF☆	P.140
	ー ベートフ ルタ設定	1/ a 7 / 11	タ濃度設定	標準☆	P.140
	B √ − −	1-優先設定		カスタムメニュー☆	P.34

^{※2} お買い上げ時は、[通常モード(明るさ自動)]に設定されています。

		機能メニ		お買い上げ時	ページ
設定/			1 所有者情報	-	P.411
Settings		1 確認	ロ メモリ確認	_	P.351
			3電池残量確認	_	P.44
			4 設定状況確認	_	P.396
			1コーザ辞書	_	P.426
		② 文字入力	ロ ダウンロード辞書	辞書登録なし	P.427
		設定	3定型文編集	叶音立場なり	P.425
		以上	4変換学習クリア		P.427
			11自動電源ON	_ OFF☆	P.399
		3 自動電源	自動電源OFF		
		ON/OFF		OFF☆	P.399
			3 アラーム連動電源ON	OFF☆	P.399
	3一般設	4日時設定		自動時刻時差補正:ON☆	P.46
	定	5 Bilingual		日本語	P.139
		6 TOUCH	1利用設定	ON☆	P.33
		CRUISER	②ポインタ速度設定	普通☆	P.33
		設定	3スクロール速度設定	普通☆	P.33
			4 ダブルタップ速度設定	普通☆	P.33
		Z USB _E -		通信モード☆	P.345
			11パターンデータ更新	_	P.504
		国 スキャ	② 自動更新設定	_	P.505
		ン機能	3スキャン機能設定	スキャン機能・メッセージスキャン:有効☆	P.504
			4バージョン表示	_	P.506
		9ソフトウ	ェア更新	自動更新設定:自動で更新(曜日:指定なし、時刻:3:00)	P.498
		■設定リセット		_	P.417
		1 留守番 電話	1メッセージ問合せ	_	P.431
			2 留守番メッセージ再生	_	P.431
			3 留守番電話サービス開始	_	P.430
			4 留守番呼出時間設定	_	P.430
			国 留守番サービス停止	_	P.430
			6留守番設定確認	_	P.431
			2留守番サービス設定	_	P.431
			国件数お知らせ設定	件数増加鳴動設定:ON☆	P.431
			国 着信通知	一	P.432
			1キャッチホンサービス開始	_	P.432
		日キャツ	ロキャッチホンサービス停止	_	P.432
		チホン		_	F.43Z
		ナルン	③キャッチホンサービス設 定確認	_	P.432
			1転送サービス開始	_	P.434
	4 NW	3転送で	回転送サービス停止	_	P.434
	サービス	は転送で	3 転送先変更	_	P.435
	,		4 転送先通話中時設定	_	P.435
			5転送サービス設定確認	_	P.435
			1 迷惑電話着信拒否登録	_	P.435
		11 24 35 4	②電話番号指定拒否登録	_	P.435
		4迷惑電	3迷惑電話全登録削除	_	P.436
		話ストップ	4迷惑電話 1登録削除	_	P.436
			⑤ 拒否登録件数確認	_	P.436
		5発信者	1設定確認	_	P.47
		番号通知	2 発信者番号通知設定	_	P.47
		■ 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1番号通知サービス開始	_	P.436
		知お願い	国番号通知サービス停止	_	P.436
		サービス	3サービス設定確認	_	P.436
		7通話時間		料金上限通知設定:無効☆(有効にした場合、通知方法選択:アラーム+待受け、自動リセット:OFF)	P.413

		機能メニ			お買い上げ時	ページ
設定/			<u>-</u> 11モード		デュアルモード	P.441
Settings			■電話帳2in1設定			P.441
			3モード	1 デュアルモード 待受画面	待受画面 6	P.441
			面設定	② Bモード待受画面	待受画面 7	P.441
				1 発着信番号表示 設定	識別表示あり	P.442
		B 2in1設定	4 発着信 番号設定	② Bナンバー着信 設定	音声電話着信音:着信音3 テレビ電話着信音:音声電話着信音に従う メール着信音:着信音4 SMS着信音:メール着信音に従う	P.442
			5 2in1機	L 能OFF	-	P.442
	4 NW サービス			1 着信回避設定変更	Aナンバー着信回避・Bナンバー着信回避: 変更しない☆	P.442
			⑥ 着信	② 着信回避設定確認		P.442
			回 415 回避設定	3モード切替連動設定	OFF☆	P.442
				4 着信回避設定 (海外)	-	P.442
			① 通話中 着信設定	1 通話中着信設定開始	-	P.439
		9 通話中 着信		② 通話中着信設定 停止	-	P.439
				3通話中着信設定 確認	_	P.439
			2通話中	看信動作選択	通常着信☆	P.438
		1 遠隔操作設定	1遠隔操	作開始	_	P.439
			2遠隔操	作停止	_	P.439
			3遠隔操	作設定確認	_	P.439
		② デュア	1 デュア	ルネットワーク切替	_	P.437
		ルネット ワーク	旦 デュア. 態確認	ルネットワーク状	-	P.437
		3英語ガ	1ガイダ	ンス設定	_	P.437
		イダンス		ンス設定確認	_	P.438
	E z a ni-	4サービ	1 ドコモ	故障問合せ	_	P.438
	5 その他	スダイヤル	② ドコモ	総合案内·受付	_	P.438
	のNWサー ビス	5追加	1USSD計	 登録	_	P.444
	レス	サービス	②応答メ	ッセージ登録	_	P.444
			1通常発	信番号設定	_	P.440
		⑥ マルチ ナンバー	■通常発信番号設定確認		_	P.440
) J/\-	3電話番	号設定	_	P.439
		7 着もじ	1メッセ	ージ作成	_	P.58
		四看もし	■メッセ	ージ表示設定	番号通知ありのみ☆	P.59
		8□-≥	10-3	ングガイダンス開始	_	P.454
		ングガイダ	20-3	ングガイダンス停止	_	P.454
		ンス設定	30-3	ングガイダンス確認	_	P.455
	(B)\Z=1		11ノイズ	キャンセラ	ON☆	P.65
	⑤ 通話・ ① 通話中 通信機能 設定 設定		□ 再接続	機能	アラームあり(高音)☆	P.65
		跳 設定	3通話品	質アラーム	アラームあり(高音)☆	P.126
或上	以上	②イヤホン	スイッチ発	信設定	OFF☆	P.415

		機能メニ			お買い上げ時	ページ
設定/				キーアンサー	ON☆	P.68
Settings		3 着信時 設定	ロ オート	着信設定	電話/テレビ電話・プッシュトーク:オート着信なし☆	P.416
			3 メロデ	イコール設定	_	P.125
			1音声自	動再発信	OFF☆	P.84
			❷送信画	像設定	代替画像設定:キャラ(女性) ^{※3} ☆ 応答保留画像設定:テレビ電話代替☆ 保留画像設定:テレビ電話代替☆	P.81
		4 テレビ	3 テレビ	電話画面設定	相手大•自分小☆	P.83
		電話設定	4子画面	表示位置	左上☆	P.83
			5送信画	質設定	標準☆	P.82
			6テレビ	電話切替機能通知	_	P.84
			フ テレビ	電話ハンズフリー設定	ON☆	P.82
				ト通信中着信設定	テレビ電話優先☆	P.85
			11伝言メ		OFF☆	P.74
		5伝言メモ			13秒☆	P.76
		設定	3応答メ		応答メッセージ1☆	P.76
				電話時応答画像	テレビ電話代替☆	P.76
		同プ ッシュ		中着信設定	通常着信☆	P.97
			■PTハンズフリー設定		ON☆	P.97
		プ クローズ			終話☆	P.69
	⑤通話・通信機能	動作設定	ロ プッシ		スピーカ通話☆	P.69
		日セルフモ			OFF☆	P.146
		通信機能		イックス設定	1件目:009130-010☆	P.64
	設定			ドレス設定	ON☆	P.64
			3国際ダイヤル	1 自動変換機能設定	自動国際プレフィックス変換:ON☆ 自動国番号変換設定:ON☆ 国名(番号):日本(+81)☆	P.62
			アシスト 設定	国 国際プレフィックス設定	WORLD CALL 009130-010☆	P.63
				3国番号設定	22ヶ国の国番号登録あり	P.63
				1 ネットワーク サーチ設定	オート	P.453
				② オペレータ名表 示設定	表示あり☆	P.454
		の設定		3留守番電話(海外)	_	P.455
				4転送でんわ(海外)	_	P.455
			4 国際 ローミン	⑤遠隔操作設定 (海外)	_	P.456
			グ設定	6番号通知お願い(海外)	_	P.456
				プ ローミングガイ ダンス(海外)	_	P.455
				■ローミング時着 信規制	_	P.455
				■3G/GSM切替	自動☆	P.453
			宣 在圏状態表示		_	P.454
		1シークレ	ットモード	•	OFF☆	P.149
	フ セキュ	2 FOMA	1 PIN1]	ード入力設定	OFF	P.144
	リティ	カード	₽ PIN1⊃	ード変更	0000	P.144
l		(UIM)設定	3PIN2	ード変更	0000	P.144

^{※3} キャラ電の[キャラ(女性)]を削除したあとで、設定リセット(**愛**P.417)を行った場合は[テレビ電話代替]に設 定されます。

		機能メニ		お買い上げ時	ページ
設定/			1 電話帳指定着信許可	OFF☆	P.151
Settings		□ * = +-	② 電話帳指定着信拒否	OFF☆	P.152
		3着信拒	3電話帳登録外	許可☆	P.153
		否/許可設定	4 非通知設定	許可☆	P.152
		上	5公衆電話	許可☆	P.152
			6 通知不可能	許可☆	P.152
		4 発着信	1 着信履歴表示	ON☆	P.149
		履歴表示	■リダイヤル表示	ON☆	P.149
		5 メール	1 メール送信履歴表示	ON☆	P.149
		履歴表示	■メール受信履歴表示	ON☆	P.149
	フ セキュ		1オールロック	解除	P.145
	リティ		❷ダイヤル発信制限	OFF☆	P.148
			3機能別ロック	OFF☆	P.147
		⑤ ロック 設定	4 Cカードロック設定	電源ON時 Cロック設定:OFF★ 電源OFF時 Cロック設定:電源ON時設 定に従う★	P.272
			⑤ まとめて簡単ロック設定	すべてロック☆	P.148
			⑤ まとめて自動ロック	OFF☆	P.149
		乙 端末暗証	番号変更	0000	P.143
		■手書き認	証設定	OFF☆	P.143
		9データ	1コーザデータ削除	_	P.417
		一括削除	■シークレットデータ削除	_	P.418
	日初期設定	È		_	P.46

■ LifeKitメニュー

	機能メ		お買い上げ時	ページ
92	1/バーコードリーダー		_	P.173
LifeKit/	同主队约亚层	1 受信	_	P.354
LifeKit	② 赤外線受信	② 全件受信	_	P.355
		1 microSDデータ参照	_	P.342
		②バックアップ/復元	_	P.341
	3microSD管理	3 インポート	-	P.346
	可UIICIOSDE注	4 管理情報の更新	-	P.346
		⑤ フォーマット	_	P.343
		⑤ USBモード設定	通信モード☆	P.345
		1 現在地確認	_	P.274
	4GPS×=ュー	② 対応 i アプリ	_	P.275
		3位置履歴	_	P.283
		4. 現在地確認設定	GPSボタン設定:地図を見る☆	P.275
			測位モード設定:標準モード☆	
		⑤ 現在地通知/設定	測位モード設定:標準モード☆	P.281
			位置提供可否設定:位置提供機能OFF☆	
		6位置提供設定	測位モード設定:標準モード☆	P.279
			接続先設定:契約時番号★	
	国 名刺リーダー		AFモード:接写	P.178
			表示(表示切替:通常表示) 設定(休日設定:土曜日と日曜日)	
	同 スケジュール		新規作成(アラームをONにした場合、ア	P.403
			ラーム時刻: 0 分、鳴動時間: 15秒、アラー	
			ム音選択:着信音 1、アラーム音量選択:音	
			量5)	
	☑電卓		税率: 5 %	P.414
	国 テキストメモ		_	P.414

	機能メニ	. <u>_</u>	お買い上げ時	ページ
92		19イマー	_	P.400
LifeKit/ LifeKit	9 タイマー ・ アラーム	ピ アラーム	繰り返し設定: 1回だけ アラーム音選択: 着信音 1 アラーム音量選択: 音量 5 スヌーズ設定: OFF 鳴動時間: 15秒	P.401
		3 お目覚めTV	_	P.296
	□音声/伝言メモ		_	P.412
	■文字読み取り		_	P.176
	田 電話帳お預かりサート	- ゴス	電話帳内画像送信:OFF☆	P.117 P.153

■ ワンセグメニュー

	機能メニ	·	お買い上げ時	ページ	
96	放化ノー	-1-	表示設定(表示モード切替(縦):映像+	ハーシ	
ワンヤグ/			データ放送、表示モード切替(横):映像(全		
1Seg			面面)、マーク表示設定(横):常時表示、ア		
IOES			プリケーション領域(縦):常時表示)		
			フラブーション領域(板)・市時衣が 字幕設定: OFF (起動時設定: マナーモード		
			主義設定・055(起勤) (記載) (記述) (
			E動) Dolbyサウンド設定:ジャンル連動		
			録画終了時間(録画時のみ):制限なし	P.289	
	1フンセグ視聴			P.292	
			カータ放送(画像衣が設定・ON、効果自鳴 動設定:ON)	F.292	
			勤畝た・○○○ 番組表起動:Gガイド番組表リモコン		
			母相衣起動・Gガイト番相衣グモコグ ワンヤグ設定(鮮やか画質モード設定:ダ		
			イナミック、明るさ調整:自動、主/副音声		
			切替: 主音声、音声切替: 第 1 音声、クロー		
			切省・土自戸、自戸切省・第「自戸、クロー ブ動作設定: 継続、ビデオ録画先設定: 自動		
			ス動下設定・秘統、ことは歌画光設定・日勤 (microSD優先)、オートエリア切替:ON)		
	同平/n=			D 000	
	② 番組表		Gガイド番組表リモコン	P.293	
			予約画面		
			開始アナウンス(視聴予約):ON(アラー		
			ム音選択:着信音 1、アラーム音量選択:		
	6 2 45 11 5 1		音量 5、連携起動設定: ON(確認あり))	D 00 4	
	3予約リスト		開始アナウンス(録画予約):ON固定(ア	P.294	
			ラーム音選択:着信音 1、アラーム音量選		
			択:音量5)		
			予約リスト画面		
			ソート:放送日時順(旧→新)	D 007	
	4 予約録画履歴		_	P.297	
	⑤ テレビリンク		_	P.299	
	⑤ チャンネル設定		——————————————————————————————————————	P.288	
		1 ビデオ録画先設定	自動(microSD優先)☆	P.299	
	フ ワンセグ設定	② 放送用保存領域消去	_	P.300	
		3画像表示設定	ON☆	P.300	
		4 効果音鳴動設定	ON☆	P.300	
		⑤ ワンセグ設定確認	_	P.300	
		6 確認表示設定リセット	_	P.300	
		プ ワンセグ設定リセット	_	P.300	

■ おサイフケータイメニュー

	機能メニ	. _	お買い上げ時	ページ
95	1 I Cカード一覧		_	P.265
おサイフ	2 DCMX		_	P.256
ケータイ/ Osaifu-	3 トルカ		トルカ一覧画面 ソート:日付順(新→旧)☆	P.267
keitai	4 I Cカードロック	1電源ON時ICロック設定	OFF☆	P.272
	設定	■電源OFF時ⅠC□ック設定	電源ON時設定に従う☆	P.272
		1 I Cカードからトルカ取得	ON☆	P.272
		■トルカ重複チェック	ON☆	P.272
	5設定	3 トルカ自動読取チェック	ON☆	P.272
		4トルカ自動表示	ON☆	P.272
		⑤ トルカ効果音設定	音量 5 ☆	P.272
	⑥ i モードで探す		_	P.194

カメラメニュー

	100.445 . 1 —	±.000 ; . 1 ; ±*n+	**	
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
カメラ/		撮影メニュー(AFモード:標準、画質:NORMAL、明るさ調整:明るさ0、連		
Camera		続撮影:OFF、シーン別撮影:オート、エフェクト撮影:OFF、フレーム撮		
	1 静止画撮影	影:OFF、ホワイトバランス:オート、セルフタイマー:OFF)☆	P.162	
		サイズ選択:「待受:480×854」☆		
		カメラ設定(手ぶれ補正:ON、自動保存モード:OFF、カメラ設定保持:ON)☆		
		撮影メニュー(AFモード:標準、画質:SUPER FINE、共通再生モード:OFF、		
		明るさ調整:明るさ0、ファイルサイズ制限:メール用(長)、映像・音声切		
		替:映像+音声、エフェクト撮影:OFF、シーン別撮影:オート、ホワイトバ		
	2動画撮影	ランス:オート、セルフタイマー:OFF)	P.165	
		サイズ選択:「QVGA:320×240」		
		カメラ設定(手ぶれ補正:ON、ノイズキャンセラ:ON、バックライト点灯		
		時間:照明設定に従う、カメラ設定保持:ON)		
		読み取り対象選択:オート		
	3文字読み取り	AFモード切替:接写	P.176	
		反転モード切替:自動		
	4 バーコードリーダー	AFモード切替:接写	P.173	
	⑤ 名刺リーダー	AFモード:接写	P.178	

電話帳メニュー

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
電話帳/Phonebook	検索方法選択: フリガナ検索	
	表示切替:名刺表示	
	グループ設定: グループなし・グループ 1 ~グループ 19(FOMA端末(本体)	P.109
	電話帳)、グループなし・グループ 1 ~グループ 10 (FOMAカード電話帳)	
	画像転送設定:する	

■ データBOXメニュー

	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
91		フォルダー覧画面	
データ		スライドショー(再生間隔:普通、効果設定:ランダム)	
BOX/		バックライト点灯時間:照明設定に従う	
Data box		フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)	
		画像一覧画面	
		データ編集(ファイル制限:なし)	
		スライドショー(再生間隔:普通、効果設定:ランダム)	
	1 マイピクチャ	マイピクチャ設定(表示切替:5分割/詳細、ソート:日付順(新→旧)、	P.312
		バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5)	
		<イメージビューア(Flash画像以外の画像)>	
		データ編集(ファイル制限:なし) マイピクチャ設定(バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:	
		- マイビススで設定(バックスイト点対时间・無明設定に従る) 自量設定・ - 音量5)	
		日里リア <イメージビューア(Flash画像)>	
		バックライト点灯時間: 照明設定に従う	
		インフラート	
		表示設定(表示切替: 12分割、ソート: 日付順(新→旧))	
	■ミュージック	<ミュージックプレーヤー>	P.386
		再生設定(再生モード設定:通常再生、マナー再生設定:OFF)	
		Dolbyサウンド設定: ノーマル	
		番組一覧画面	
		表示切替: 12分割	
		ソート:日付順(新→旧)	
		<music&videoチャネルプレーヤー(音声番組)></music&videoチャネルプレーヤー(音声番組)>	
	3Music&Video	再生設定(リピート:OFF、マナー再生設定:OFF)	P.380
	チャネル	Dolbyサウンド設定:ノーマル	
		< Music&Videoチャネルプレーヤー(動画番組) > またでついて、バックライトに対す	
		再生設定(リピート:OFF、マナー再生設定:OFF、バックライト点灯時間:照明設定に従う)	
		同・炽明政化に促 リア Dolbyサウンド設定: ノーマル	
		フォルダー覧画面	
		フォルダー 見画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF)	
		連続再生(リピート再生設定:しない、ダイジェスト再生設定:しない)	
		i モーション設定(バックライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:	
		音量5)	
		映像一覧画面	
		データ編集(ファイル制限:なし)	
	4 i モーション	連続再生(リピート再生設定:しない、ダイジェスト再生設定:しない)	P.321
		i モーション設定(表示切替: 12分割、ソート: 日付順(新→旧)、バック	1.021
		ライト点灯時間:照明設定に従う、音量設定:音量5、レジューム再生設	
		定:ON)	
		<iモーションプレーヤー></iモーションプレーヤー>	
		データ編集(ファイル制限:なし)	
		i モーション設定(表示サイズ切替:拡大、バックライト点灯時間:照明 設定に従う、レジューム再生設定:ON、送り幅指定:大まか(高速)、起動	
		一	
		ビデオファイル一覧画面	
		フンセグデータ設定(表示切替: 12分割、ソート:放送日時順(新→旧))	
		表示設定(表示モード切替(縦):映像+データ放送、表示モード切替	
		(横):映像(全画面)、マーク表示設定(横):常時表示、アプリケーション	
	⑤ ワンセグ	領域(縦):常時表示)	P.327
		字幕設定:OFF(起動時設定:マナーモード連動)	
		Dolbyサウンド設定:ジャンル連動	
		データ放送(画像表示設定:ON、効果音鳴動設定:ON)	
		ワンセグ設定(鮮やか画質モード設定:ダイナミック、明るさ調整:自	
1		動、主/副音声切替:主音声、音声切替:第 1 音声)	1

	100 Др 1 —	±,==;, ;±n+	.0 **
	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
91 データ BOX/ Data box	⑤ メロディ	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ: OFF) 音量設定: 音量 5 メロディー覧画面 メロディ影定(開始位置選択: フルコーラス再生、ソート: 日付順(新→ 旧)、音量設定: 音量 5) くメロディブレーヤー> メロディ設定(イコライザ設定: ノーマル、ステレオ効果設定: ステレオ/30サウンドON)	P.333
	フ マイドキュメント	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) マイドキュメント一覧画面 マイドキュメント設定(ソート:日付順(新→旧))	P.358
	回 きせかえツール	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) きせかえツール一覧画面 きせかえツール設定(表示切替:12分割、ソート:日付順(新→旧)) きせかえツール内データー覧画面 音量設定:音量5	P.134
	回 キャラ電	フォルダー覧画面 フォルダ管理(フォルダセキュリティ:OFF) バックライト点灯時間:照明設定に従う キャラ電〜覧画面 キャラ電表示設定(ソート:日付順(新→旧)、バックライト点灯時間:照明設定に従う) くキャラ電ブレーヤー> バックライト点灯時間:照明設定に従う 画面サイズ切替:拡大	P.330
	□ プリント指定 (DPOF)	データー覧画面 個別枚数設定:00枚 ソート:日付順(新→旧)	P.373

■ メディアツールメニュー

	機能メニュー	お買い上げ時	ページ	
93		ノイズキャンセラ:ON		
メディア	11ボイスレコーダー	セルフタイマー:OFF	P.357	
ツール/		レコーダー設定保持:ON		
Media tool		ファイル一覧画面		
		ソート(電子コミックのみ):日付順(新→旧)		
		バックライト点灯時間:照明設定に従う		
	内容表示画面			
	望 マンガ・ブック	表示設定(文字サイズ設定:標準、縦横設定:縦書き、ルビ表示:OFF、画	P.366	
	リーダー	像サイズ: 2 倍表示)	P.300	
		マンガ表示設定:コマ/ページ切替		
		音量設定:中		
		バイブレータ設定:ON		
		バックライト点灯時間:照明設定に従う		
	③ドキュメントビューア ソート:タイトル名順 バックライト点灯時間:照明設定に従う		D 264	
			P.364	
	■面設定(ページレイアウト:単一ページ、表示:全体表示、スクロール		P.358	
	HIFDEXINGE I - /	バー表示:ON、ページ番号表示:ON、拡大率表示:ON)	F.300	

MUSICメニュー

	機能メニュー	お買い上げ時	ページ
94	1ミュージックプレーヤー	データBOXのミュージック参照	P.386
MUSIC/	■Music&Videoチャネル	データBOXのMusic&Videoチャネル参照	P.376
MUSIC		再生設定(再生モード設定:通常再生、マナー再生設定:OFF)	
	3 SDオーディオ	Dolbyサウンド設定: ノーマル	P.392
		再生中画面設定:パターン 1	

その他の機能

機能メニュー	お買い上げ時	ページ
受話音量	音量 5	P.69 P.123
テレビ電話	送信画像切替:キャラ電明るさ調整(カメラ映像送信時):±0 テレビ電話設定(テレビ電話画面設定:相手大/自分小、子画面表示設定: 左上、送信画質設定:標準、テレビ電話中照明:常にON) DTMF送信モード:OFF	P.78 P.83
プッシュトーク	グループ名編集:グループ 1~グループ 9 ブッシュトーク設定(オート着信設定:オート着信なし、PT通信中着信設 定:通常着信、着信鳴動時間設定:30秒、クローズ動作設定:スピーカ通話、 PTハンズフリー設定:ON)	P.97
マナーモード	OFF(ONにした場合、通常マナーモード)	P.127
おまかせロック	解除	P.146
ボタン操作無効	解除	P.149
アクティブマーカー	カレンダー/日付表示:カレンダー表示 表示カテゴリ設定:すべて表示	P.397
ショートカットメニュー	バーコードリーダー、赤外線受信、名刺リーダー、タイマー、接続先選択、電卓、地図アプリ、スケジュール、アラーム、Bookmark	P.410
文字入力/辞書設定	変換方式:かな方式、ダイレクト変換:ON 予測変換設定(近似予測変換:ON、連携予測変換:ON、1文字学習変換: ON、顔文字連携予測:ON、優先候補ジャンル:芸能人名)	P.420

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(かな方式)

文字入力は、ダイヤルボタンで行います。1つのボタンには、次の表のように複数の文字が割り当てられています。

- ボタンを押す回数によって表示される文字が切り替わります。
- 例:全角カタカナモードで①(ア)が表示○ (イ)が表示○ (ウ)が表示…になります。
- 表示を逆戻りさせるときは(ア)を押します。

全角文字の割り当て

18 4 4	漢		全角英数字	入力モード	
ボタン	漢字(ひらがな) 入力モード	全角カタカナ 入力モ ー ド	A 大小文字	a 小文字	区点コードモード
1	あいうえおぁいぅぇぉ	アイウエオァィゥェォ	/ <u>_</u> @ 1 ([スペ)	. /_@ 1[[[(^ス ҳҳ)	1
2	かきくけこ	カキクケコ	ABCabc2	abc2	2
3	さしすせそ	サシスセソ	DEFdef3	def3	3
4	たちつてとっ	タチツテト ッ	GHIghi4	ghi4	4
5	なにぬねの	ナニヌネノ	JKLjkl5	j k 5	5
6	はひふへほ	ハヒフヘホ	MNOmno6	mno6	6
7	まみむめも	マミムメモ	PQRSpqrs7	pqrs7	7
8	やゆよゃゅょ	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	tuv8	8
9	らりるれろ	ラリルレロ	WXYZwxyz9	w x y z 9	9
0	わをんゎ[[](スペース)	ワヲンヮ[[[(スペース)	0 [[](スペース)	0 [[](スペース)	0
○~91秒以上押す			※ 1		0~9
X	* •	J ^{**2}		J **2	£
#		全角記号変換(一	~ 、。!?・)		なし
•	ワンタッチ変換(前候補)		カーソル上移	***	
•	通常変換(次候補) ∕┛ ^{※2}		カーソル下移	動/↓ ^{※2}	
0	文節左移動		カーソル左移	動	
\odot	文節右移動		カーソル右移	動	
		文字	入力モードの切り替え	ξ	
ロ 1秒以上押す			定型文挿入		
	小文字 (小文字変換可能		大小文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え		なし
回 1秒以上押す	顔文字挿入				
CLR ×3	1文字削除、変換中止	除、変換中止 1 文字削除			入力済みコ ー ド または 1 文字削除
CLR 1秒以上押す	カーソル以後の文字全削除※4				
•	採用、決定		決定		
		逆順表示ま	たはやり直し		やり直し

- ※1 同じ行の文字を続けて入力したい場合に、1秒以上押すと入力することができます。
- ※2 文字確定後に押すと[4](改行)されます。[4]は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や修正できます。メール本文入力時、スケジュール、テキストメモの内容入力時などに有効です。
- ※3 何も入力されていない状態で四を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ※4 カーソル位置が文末にあるときは、すべての文字が削除されます。
- 濁点の付いたひらがなやカタカナは、一部を省略しているものがあります。

半角文字の割り当て

ボタン	ア 半角カタカナ	半角英数字モード		[] - 半角数字	
ボタン	モード	🛕 大小文字	a 小文字	モード	
1	アイウエオァィゥェォ	. / _ @ 1 [] (スペース)	./_01[(スペース)	1	
2	カキクケコ	ABCabc2	abc2	2	
3	サシスセソ	DEFdef3	def3	3	
4	タチツテトッ	GHIghi4	ghi4	4	
5	ナニヌネノ	JKLjkl5	jkl5	5	
6	ハヒフヘホ	MNOmno6	mno6	6	
7	マミムメモ	PQRSpqrs7	pqrs7	7	
8	ヤユヨャュョ	TUVtuv8	tuv8	8	
9	ラリルレロ	WXYZwxyz9	w x y z 9	9	
0	ワヲン □(スペース)	0 [](スペース)	0 [] (スペース)	0	
○~9 1秒以上押す		※ 1		※ 2	
×	۴ - ° °	1 *	3	X	
#	半角	記号変換 (-~、。!?·()'",:	;¥&) ^{**4}	#	
0	カーソル上移動 P (電話番号)が カーソル上				
0		カーソル下移	動 ∕ ↓ ^{※ 3}		
0		カーソル左移	動		
\odot		カーソル右移	動		
		文字入力モードのは	丌り替え		
回 1秒以上押す		定型文挿入			
	小文字変換 (小文字変換可能な文字の場合)	大小文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	大文字変換+大小文字/ 小文字入力モードの切り替え	なし	
1秒以上押す	顔文字挿入				
CLR	1文字削除				
CLR 1秒以上押す	カーソル以後の文字全削除**5				
•	決定				
		逆順表示またはや	り直し	やり直し	

- ※1 同じ行の文字を続けて入力したい場合に、1秒以上押すと入力することができます。
- ※2 ②を1秒以上押した場合は、「+」が入力されます。
- ※3 [4](改行)されます。[4]は半角で表示されますが、全角1文字分として数えられます。他の文字と同様に削除や 修正できます。メール本文入力時、スケジュール、テキストメモの内容入力時などに有効です。
- ※4 半角英数入力限定時(メールアドレス、URL入力時)は、「、」、「。」、「・」を入力することはできません。
- ※5 カーソル位置が文末にあるときは、すべての文字が削除されます。

文字の数え方

全角1文字は、半角2文字分として数えられます。

半角文字では、濁点・半濁点も1文字分として数えられます。

ダイヤルボタンの文字割り当て一覧(2タッチ方式)

■ 全角文字

全角大文字モード

			:	2桁	目()	欠に	押す	ボ:	タン)	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	あ	۲١	う	え	お	Α	В	С	D	Ε
	2	か	き	<	け	IJ	F	G	Н	1	J
1 桁	3	ð	し	す	せ	そ	K	L	М	N	0
桁目(最初	4	た	5	っ	て	٤	Р	Q	R	S	Т
	5	な	に	ぬ	ね	の	U	٧	W	Х	Υ
に押	6	は	ひ	ふ	^	ほ	Z	?	!	-	/
すボ	7	ま	み	む	め	も	¥	&		<u> </u>	
ボタン)	8	ゃ	(ゅ)	ょ	×	#		Y	*
٥	9	5	IJ	る	ħ	ろ	1	2	3	4	5
	0	わ	を	ш	*	۰	6	7	8	9	0

■ 半角文字

半角大文字モード

		_									
			2	2桁	目()	欠に	押す	ボ:	タン)	
	\setminus	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	1	7	1	ģ	I	t	A	В	С	D	Ε
1	2	ħ	‡	ŋ	þ	٦	F	G	Н	1	J
1桁	3	Ħ	ý	λ	t	y	K	L	М	N	0
桁目(最初	4	g	Ŧ	'n	Ŧ	١	Р	Q	R	S	T
初	5	t	-1	Z	礻	1	U	٧	W	χ	γ
に押	6	Λ	۲	7	٨	*	Z	?	!	-	/
押すボタン)	7	7	""	Д	X	ŧ	¥	å		6	
タン	8	t	(1)	3	¥	#		٧	*
٥	9	Ē	IJ	JV.	ν	П	1	2	3	4	5
	0	7	7	ン		۰	6	7	8	9	0

- ※ ⑧ → ⑥ を押すと、大文字モードと小文字モードが切り替わります。□ 部分は、切り替えた文字モードにより大文字または小文字で入力できます。
- ◆ 全角小文字モードで① → 4 を押すと「、」、① → 5 を押すと「。」が入力できます。
- ◆ 半角小文字モードで① → 4 を押すと「, 」、① → 5 を押すと「.」が入力できます。
- ◆ 半角大文字モードで「喬」、「♥」は半角2文字分となります。

お知らせ

- □ 部分は、文字入力後、回を押すたびに、大文字⇔小文字と切り替わります。

記号·特殊文字一覧

文字入力画面で


「記を押すと絵文字入力モードになります。絵文字入力モードで

「個を押すと、記号入力
モードになります。絵文字入力モードで

「記を押すと、絵文字と絵文字D(デコメ絵文字)(メール本文/署名作成の場合)が切り替わります。記号入力モードで

「個を押すと、全角記号と半角記号が切り替わります。

■ 全角記号·特殊文字



X	Ψ	ω	Α	Ь	B	ı	Д	L	E
Ж	3	И	Й	Κ	Л	М	Н	0	П
Р	С	Т	У	Φ	Χ	Ц	Ч	Ш	Щ
Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	В	Г
Д	е	ë	Ж	3	И	Й	Κ	Л	М
Н	0	П	р	С	Т	У	ф	Х	Ц
Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	_
Т	Г	٦	_	L	F	Т	\exists	工	+
_	Ι	г	7		L	F	$\overline{}$	Н	ㅗ
+	F	_	+	\perp	+	F	$\overline{}$	Н	\mathbf{T}
Ŧ	1	2	3	4	(5)	6	7	8	9
1	① ①	② ⑫	③ ⑬		(5) (6)	6 6	⑦ ⑦	(B) (B)	<u>(9)</u> (9)
100	① ① 	ĬĬ	③ ③ Ⅲ			\odot	⑦ ⑦ VII	9	(9) IX
\sim	① ① 	ĬĬ	③ ⑤ Ⅲ ¥	(4)		\odot	⑦ ⑦ Ⅵ ス;	9	(9) IX
29 X	① ① 一 沙 炉	(2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) 	(4)	(5) V グラション	⑥ VI	VΙ	(8) VIII	
29 X	 ≷ij	 - - -	 	(4) IV がた	(5) V 275 EU	(6) VI	VII が mm	(8) VIII	
200 X 7"	 ≷ij	 - - - -	 	● N 払 込 数	(5) V グラション	(6) VI V. / (5) //	VII ボー MM No.	(8) VIII 公社 CIII	
200 X 7"	l ≷ŋ 彈 kg	 	 	● N 払 込 数	(5) クラムミリル グラムミリル	(6) VI V. / (5) //	VII ボー MM No.	(8) VIII SSL CM K.K.	国际院区画
200 X 72 111 111 111 111 111 111 111 111 111	l ≷ŋ 彈 kg	 	学学品	● N 払 込 数	(5) クラムミリル グラムミリル	(6) VI V. / (5) //	VII ボー MM No.	(8) VIII SSL CM K.K.	国际院区画

■ 半角記号

İ	"	#	\$	%	&	,	()	X
+	,	-		/	:	;	<	=	>
?	0	[¥]	^		,	{	
}	~	۰	Γ	J	ĺ,		-	n	۰

特殊記号

※特殊記号は、i モードメール対応 機以外の携帯電話やパソコンな どに送信した場合、正しく表示されないことがあります。

絵文字·顔文字一覧

絵文字一覧

読みを入力して絵文字に変換できます。

見出し(3ミ)	絵文字	見出し(3ミ)	絵文字	見出し(3ミ)	絵文字	見出し(3ミ)	絵文字	見出し(3ミ)	絵文字	見出し(3ミ)	絵文字	見出し(3ミ)	絵文字
は一と、はあと	₩	はれ	*	おーけー	ŌK	れすとらん	Ψg	はた	you:	ししざ	<i>გ</i> ე.	まるあーる、 しょうひょう	®
は一と、はあと		くもり	\odot	えぬじー	NG	きっさてん	3	すのぼ	A	おとめざ	M2	きけん、 けいこく	A
しつれん、 は一と、はあと	€)	あめ、かさ	*	ø	90	(t –	Ý	ぼけっとべる、 ぼけべる		てんぴんざ	Ω	きんし	歴
は一と、はあと	y	ゆき	8	みみ	3	びーる、さけ	(€)	たばこ、 きつえん	2	さそりざ	Π υ	あき、くうしつ、 くうせき、くうしゃ	空
かお、にこ	~	かみなり	4	<-	72	とっくり、さけ	25	きんえん	0	いてざ	7	ごうかく	合
かお、むか	X	うずまき、 たいふう	0	ちょき、ぶい	<u>u</u>	わいん、さけ	9	かめら	10	やぎざ	ሃያ	まんしつ、まん せき、まんしゃ	湛
かお、かなしい	\sim	きり	335	ぱー	T _D	はんばーがー		かばん		みずがめざ	6667 6667	いち	1
かお、かなしい	\sim	こさめ	1	おーけー、 ぐっど、ないす	<u>{}</u>	くろーぱー	¥	ほん		うおざ) (E	[2]
かお、ふらふら	××	いぬ	널	あし	Ü	さくらんぼ、 ちぇりー	•₫	りぼん	Œ	しんげつ、つき		さん	3
かお	~~	ねこ	N-4 ₹.5	はしる、ひと	北。	ちゅーりっぷ、 はな	*	ぶれぜんと	Ě	つき	0	よん、し	4
かお、にこ		かたつむり	Ð	じてんしゃ	€	ばなな	ð	ばーすでー	íÍí	はんげつ、つき	0	ຳມ	5
かお、あせ	30	ひよこ	0	でんしゃ	員	りんご	ŵ	てれび	(iii)	みかづき、つき	•	ろく	6
かお、あせ	120	べんぎん	<u> </u>	ちかてつ	M	ø	4	げーむ	æ	まんげつ、つき	0	なな、しち	7
かお、むか)~(さかな	©	しんかんせん	₫.	もみじ	*	レーでぃー	(3)	あいもど	8	はち	0
かお、ぼけ		うま	శ ో	くるま	4	さくら	**	べる、ちゃべる	₩	あいもど	8	きゅー、く	9
は一と	8	ぶた		くるま	4	おにぎり、 おむすび		どあ	□.	あいあぶり	α	ぜろ	
かお、ベー	땅	おんぷ	<u></u> 人	ばす	A	けーき		おかね、 どるぶくろ	Ē	あいあぶり	œ	は一と、はあと	¥
かお、ういんく	ı	おんぷ	N/Y	ふね	Æ	らーめん、 どんぶり		ばそこん	무	どこも	Đ	すべーど	•
かお、にこ、 うれしい	\$	おんせん	طال	ひこうき	4	ぱん、 しょくぱん	1	れんち、こうぐ	*	どこも	1	だいや	+
かお、がまん、 かなしい	**	かわいい	\odot	よっと、 りぞ ー と	4	ぶてぃっく	2	えんぴつ		ゆうりょう	¥	くろーばー、 くらぶ	+
ねこ	55	きす	*	くりすます	*	はさみ、 びよういん	X	おうかん	•	ふりー、 むりょう	FREE	やじるし、 みぎうえ	2
かお、かなしい	ä	びかびか、 きらきら	ф _ф	いえ		からおけ	0	ゆびわ	ð	あいでぃー	ID	やじるし、 みぎした	7
かお、なみだ、 かなしい	ŏŏ	ひらめき	-ò-	びる		えいが	2	すなどけい、 とけい	Ω	かぎ、しーくれっ と、ぱすわーど	T	やじるし、 ひだりうえ	Ε,
かお、うまい	÷	むか、いかり	×.	ゆうびんきょく	峊	ゆうえんち	上	おちゃ、ゆのみ	Ö	りたーん	#	やじるし、 ひだりした	4
ಶಿಕ	â	ばんち	徭	びょういん	Ē	おんがく	្ត	うでどけい、 とけい	•	くりあ	CL	やじるし、 さゆう	+
かお、げっそり さけび	νον	ばくだん		ぎんこう	<u>BK</u>	あーと	9	くつ	43	むしめがね、 るーペ、さーち	Q,	やじるし、 じょうげ	‡
やじるし、 ぐっど	Ť	ねる、ねむい	ZZZ	ぎんこう、 えーてぃーえむ	<u>ATH</u>	えんげき	3	てぃーしゃつ、 しゃつ		C9-	NEV	かちんこ	П
やじるし、 ばっど	→	びっくり	<u> </u>	ほてる	Ĥ	いべんと	Ä	さいふ		はた	1	ふくろ	8
でんわ	a	びっくり	!?	こんびに	<u>cvs</u>	ちけっと		くちべに、 けしょう	₫	ふり一だいやる	900	ぺん	Ø
でんわ、 けいたい	i	びっくり	!!	がそりん、 すたんど	<u>GS</u>	すぽーつ	Ä	じーんず、 じーばん、ずぼん	R	しゃーぶだいや る	#	ひとかげ	Ω
めーる	$\mathbf{\Sigma}$	しょうげき、 いらいら	Σζ	ちゅうしゃじょう	®	やきゅう	00	めがね	ogr	もばきゅー	(B)	いす	H
らぶれた-	***	あせ	00	がっこう	₽₽	ごるふ	a /	くるまいす	ょ	くりっぷ	0	よる、つき	2
めも		あせ	6	なみ	3	てにす	9	おひつじざ	Υ	こびーらいと	0	すーん	SOON
でんわ	♦	だっしゅ	=3	ふじさん、やま	<u>A</u>	さっかー	3	おうしざ	18	ていーえむ、とれーど まーく、しょうひょう	тм	おん	ŏN:
めーる	₩.	_	^^^	しんごう	<u> </u>	すきー	4	ふたござ	Х	まるひ	秘	えんど	ena
ふぁっくす	₹5 FAX	_	787	といれ	İ	ばすけっと、 ばすけ	0	かにざ	0	りさいくる	₽	とけい	0

本絵文字を送信した場合、相手の機種によっては正しく表示されないことがあります。また、i モード端末以外の携帯電話やパソコンなどに送信した場合、正しく表示されないことがあります。SMSでは[♥]、[♥]、[⑥]以外はスペースになります。

顔文字一覧

(^O^)	(+_+)	ړ ^ ۲	Φ()	(^^)Y☆Y(^^)
0(^-^)0	()	(☆_☆)	(*人*)	0(^-^0)(0^-^)0
(^0^)/	(v_v)	(/><)/	⟨()⟩	(プロ゚)ノ
p(^^)q	(T_T)	(#)	(^Д`)	(° 0°) \ ()
(>_<)	(¥_¥)	(";)	\(^^:;)	(U0U)
(X_X)	(@_@)	(火)	(# [^] . [^] #)	(^ ^) \(° °)
m()m	(?_?)	(, ∆,)	$(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \)=3$	\^o^/
f^_^;	(;_;)	!(^ ^)!	(; ´ · `)	(++_++)
(:_;)	(0_0)	0(><)0	(~~ ;)	??(° Q.)??
(-, -;)	(^_^)	(。。;)	([−] ∇ [−] ;)	(^)-☆

定型文一覧

_					
	1	.ne.jp		1	遊びに行こう
	2	.co.jp		2	飲みに行きませんか?
1	3	.ac.jp		3	遅れます
シ	4	.or.jp	ブラ	4	変更します
インターネッ	5	.go.jp	プライベ	5	中止です
	6	.com	ı,	6	先に行きます
۲	7	@docomo.ne.jp		7	先に帰ります
	8	http://		8	時間です
	9	www.		9	何してるの?
	1	おはようございます		1	OKです
	2	おやすみなさい		2	NGです
	3	昨日は、どうもありがとうございました		3	ありがとう
あ	4	行ってきます		4	ごめんなさい
()	5	いってらっしゃい	応	5	待ってて
さつ	6	お疲れ様でした	答	6	今忙しい
	7	お世話になっております		7	後で連絡入れます
	8	こんにちは		8	保留です
	9	こんばんは		9	キャンセルです
	1	直行します		1	
	2	直帰します		2	
	3	休暇をとります		3	
Ľ	4	半休します	息	4	
ビジネス	5	電車遅延のため、遅れます	定	5	
ヹ	6	本日の会議は中止となりました	自作定型文	6	
	7	出欠をご連絡ください		7	
	8	次の指示を待ってください		8	
	9	携帯の電源を切ります		9	

● お買い上げ時は、自作定型文は登録されていません。

電卓計算例

■ 計算例

		計算例	操作	表示	示結果
加源	城乗除	14×3+5=	14[×]3[+]5[=]		47
		(-24)÷4 -2 =	[-]24[÷]4[-]2[=]		- 8
定数	対計算	34 <u>+57</u> = 45 <u>+57</u> =	34[+]57[=] (加数が定数) 45 [=] (となります)		91 102
		48 <u>-23</u> = 14 <u>-23</u> =	48[一]23[=] (減数が定数) 14 [=] (となります)		25 - 9
		68×25= 68×40=	68[×]25[=] (被乗数が定数) 40 [=] (となります)		1,700 2,720
		35 <u>÷14</u> = 98 <u>÷14</u> =	35[÷]14[=] (除数が定数) 98 [=] (となります)		2.5 7
	-セント	200の10%は?	200[×]10[%]		20
計算	Į.	9は36の何%?	9[÷]36[%]		25
消費	費税計算	消費税込み3000円の消費税額は?	3000[TAX]		142税
		消費税込み3000円の税抜き額は?	3000[TAX][TAX]	2,8	58税抜
割增	自割引計算	200の10%増しは?	200[+]10[%] (または200[×]10[%][+][=])		220
		500の20%引きは?	500[一]20[%] (または500[×]20[%][一][=])		400
べき	: 乗	$(4^3)^2 =$	4[×][=][=][×][=]		4,096
逆数	対計算	1/8=	8[÷][=]		0.125
	累計	27×5=	[CM]27[×]5[M+]	М	135
<u>ب</u>		+)87÷3=	87[÷] 3 [M+] ([M+]は[=]の)	М	29
-		+)68+15=	68[+]15[M+] し働きをかねて 「DMI います。	М	83
IJ		(計) =	[I/I/I] 4	М	247
計	一時記憶	$(13+3\times4)\times(50-45)=$	[CM]13[M+]3[X]4[M+]50[-]45[X][RM][=]	М	125
算	定数記憶	135×(12+14)=	[CM] 12[+]14[M+]	М	26
		(12+14)÷ 5 =	135[×][RM][=] [RM][÷]5[=]	M M	3,510 5.2

● メモリに「0」以外の数値が入ると、[M]が表示されます。

お知らせ

- メモリ計算では回(CM)を押して、メモリ内容を消去してから始めてください。
- 税計算は小数点以下は省略されます。例: 120[TAX]と押すと、[5税]と表示されます。

[E]が表示されたとき

- 計算の結果、[E]が表示されると、それ以降の計算ができません。
 [□] (C•CE)を押してください。
 - ① 除数が0の計算をしたとき(例:5[÷]0[=])
 - ② メモリの数値の整数部が12桁を超えたとき(例: [CM] 9999999999 [M+] 1 [M+])
 - ③ 計算結果の整数部が12桁以上になったとき(例:1000000000[÷]0.01[%])

マルチアクセスの組み合わせについて

マルチアクセスで同時に使用可能な通信機能の主な組み合わせは次のとおりです。

実行する 通信	音声	電話	テレビ	ご電話	i E		ードール	SI	/IS	データ	Þ通信 ット)		タ通信 4K)	プッ ト-	シュ -ク	プッシュ トークプラス	位置	ワン
現在の 通信状態	発信	着信	発信	着信	接続	送信	受信	送信	受信	送信	受信	送信	受信	発信	着信	ネットワーク 接続	測位	セグ
音声電話中	∆*1	∆*1	×	×*4	0	0	0	0	0	0	0	×	×*4	×	×*4	×	0	0
テレビ電話中	×	× ^{¾4}	×	× *4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×	×	×	×	×
i モード中	0	0	△**6	△**2	×	0	0	0	0	×	×	×	×*4	△*3	△*7	×	0	0
i アプリ通信中	△**3	△*3	△*3	△**2	×	△**3	0	△*3	0	×	×	×	×*4	△*3	△*7	×	△*3	×
データ通信中 (パケット)	0	0	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×	×	×	×	0
データ通信中 (64K)	×	×*4	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×	×	×	×	×
プッシュ トーク通信中	×	△*5	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	×**8	×*4	×	×	×
プッシュトーク プラス(ネット ワーク接続中)	0	0	×	×*4	×	×	×	×	0	×	×	×	×*4	0	0	×	×	×
ワンセグ視聴 中	0	0	×	∆*9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×

- 〇:現在の通信状態を継続したまま、実行する通信を処理できます。
- ×:現在の通信状態を継続します(実行する通信を処理することはできません)。
- Δ:条件により処理できます。
- ※1 キャッチホンをご契約の場合は、処理できます(©P.432)。
- ※2 テレビ電話を着信するか、パケット通信を継続するかを選択できます(©PP.85)。
- ※3 i モード、i アプリからの通信は切断され、実行する通信を処理できます。
- ※4 着信履歴には記憶されます(プッシュトーク再参加着信を除く)。
- ※5 [PT通信中着信設定]が[着信拒否](お買い上げ時:[通常着信])の場合、現在の通信状態を継続します。音声電話 着信を処理するためには、[PT通信中着信設定]を[着信拒否]以外に変更してください(2017)の。また、着信が あった状態で、音声電話に応答するとプッシュトークは切断されます。音声電話を拒否した場合は、プッシュ トークは切断されません。
- ※6 i モード接続を切断してからテレビ電話発信を行います。
- ※7 [i モード通信中着信設定]が[プッシュトーク着信優先](お買い上げ時)の場合、i モード、i アプリからの通信は切断され、実行する通信を処理できます(でア.198)。
- ※8 自分が発信者の場合のみ、メンバー追加のための発信は可能です(リダイヤルには記憶されません)。
- ※9 着信に応答すると、ワンセグは終了します。

マルチアシスタント(マルチタスク)の組み合わせについて

マルチアシスタント(マルチタスク)で同時に使用可能な機能の主な組み合わせは次のとありです。

呼び出し可能な機能 現在の操作中機能	マルチアシスタント画面/履歴から電話する	メール/メールを読む	ダイヤル入力/音声電話発信	プッシュトーク発信	テレビ電話発信	スケジュール/スケジュールを見る	中岛中	テキストメモ	電話帳を開く	電話帳	マナーモード設定/照明・省電力設定	SDオーディオ	サポートブック	GPS	トルカ	- モードのB o o k m a r k	ØB o o k m a r	フルブラウザ/インターネットで検索/	-モード	ドキュメントビューア	データBOX(リスト画面)	ワンセグメニュー	- アプリ/- Cカード一覧/DCMX	ミュージックプレーヤー	ーチャネル	マンガ・ブックリーダー	Music&Videoチヤネル
カスタムメニュー、 基本メニュー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
i アプリ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	×		×		X	X	X	0	X	×	X	×	×
PDF対応ビューア、 マイドキュメント	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	×	×	0	×	×	×	×	×
SDオーディオ	0	0	0	0	Ο	0	Ο	0	0	0	0	X	0	0	0		0		0	0	0	0	X	0	0	0	0
ワンセグ視聴	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	×	X	0	0	0		0		0	0	0	×	×	0	0	0	×
電話帳、プッシュトーク 電話帳	0	0	0	0	0	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
テキストメモ	0	0	0	0	0	0	0	Χ	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
電卓	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	Ο	0	Ο	0
スケジュール	0	0	0	0	0	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
データBOX(リスト画面)、 マイピクチャ、i モーショ ン*、メロディ*、キャラ電	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	×	0	×	×	0	0	×
ビデオプレーヤー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	X	0	0	0		0		0	0	×	×	×	×	0	0	×
ミュージックプレーヤー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×	0	0	0		0		0	0	×	0	×	×	0	0	×
音声電話	0	0	0	×	×	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	×	0	0	×	0	0	0
マンガ・ブックリーダー	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	×	0	0	0	0
トルカ	0	Ο	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	×		0		0	0	0	0	×	Ο	0	Ο	0
フルブラウザ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		×		Χ	0	0	0	X	0	X	0	0
メール・メール作成	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
GPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Χ	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Music&Videoチャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	0	0	0		0		0	0	X	0	Χ	×	0	0	×
データ通信(パケット)	0	×	0	×	Χ	Χ	Χ	Χ	0	0	X	X	Χ	Χ	×		×		Χ	Χ	Χ	0	Χ	×	Χ	×	0
I Cカード一覧、DCMX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	X	X	0	×		×		X	X	X	0	Χ	X	Χ	X	×
ドキュメントビューア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	X	0	X	0	0
i モード、i チャネル	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		×		Χ	X	0	0	Χ	0	Χ	0	0

〇:呼び出し可能な機能です。

- ×:呼び出し不可能な機能です。グレー表示されます。
- ※ i モーションプレーヤー、メロディプレーヤーでバックグラウンド再生はできません。
- 表中の「現在の操作中機能」以外の機能を利用している場合は、マルチアシスタントを使用できないことがあります。
- アプリケーションの状態によってはこの表に従わない場合もあります。
- メモリの不足している場合など、この表の組み合わせでもマルチアシスタントを使用できない場合があります。
- ドキュメントビューアは i モード/フルブラウザ/インターネットで、検索と同時に使用できないことがあります。
- ●「ダイヤル入力 はマルチアシスタント画面で(ア)を押して呼び出します。
- SDオーディオ起動と他の機能からのmicroSDメモリーカード使用は、同時に行うことはできません。

ワンセグのマルチウインドウ表示について

マルチウインドウ(横)で、ワンセグを視聴しながら起動できる機能は次のとおりです。

- i モード※1
- メール*2*3
- GPS^{※ 4}
- テキストメモ

- フルブラウザ
- 電話帳
- スケジュール
- マンガ・ブックリーダー

- i チャネル

- サポートブック

- ■ドキュメントビューア

- ■トルカ
- ■電卓

- データBOXのフォルダー覧画面とファイル一覧画面※5 ■ ミュージックプレーヤーのプレイリスト一覧画面と音楽データ一覧画面
- ※ 1 [i モード設定リセット]は利用できません。
- ※2 マルチウインドウ(縦)でも利用できます。
- ※3 [メール設定]は選択できません。
- ※ 4 [対応 i アプリ]は利用できません。
- ※5 [Music&Videoチャネル]は利用できません。

お知らせ

▼ルチウインドウ(横)では、文字の入力はできません。

FOMA端末から利用できるサービス

FOMA端末から利用できるサービス	電話番号
番号案内サービス(有料:案内料+通話料)	(局番なし)104
※ 電話番号の案内を希望されないお客様については案内しておりません。	
電報の発信(有料:電報料)	(局番なし)115
時報サービス(有料)	(局番なし)117
天気予報(有料)	知りたい地域の市外局番+177
警察への緊急通報	(局番なし)110
消防・救急への緊急通報	(局番なし)119
海上で事件・事故が起きたときの緊急通報	(局番なし)118
災害用伝言ダイヤル(有料)	(局番なし)171
コレクトコール(有料:案内料+通話料)	(局番なし) 106

お知らせ

- コレクトコール(106)をご利用の際には、通話を受けた方に、通話料と 1 回の通話ごとの取扱手数料90円(税込 94.5円) がかかります(2008年3月現在)。
- 番号案内(104)をご利用の際には、案内料100円(税込105円)に加えて通話料がかかります。目や上肢などの不自 中な方には、無料でご案内をしております。詳しくは、一般電話から116番(NTT営業窓口)までお問い合わせくだ さい(2008年3月現在)。
- 一般電話の「転送電話」をご利用のお客様で転送先を携帯電話に指定した場合、一般電話/携帯電話の設定によって携帯 電話が通話中、圏外、セルフモード中、電源が入っていないときなどでも発信者には呼出音が聞こえることがあります。
- 116番(NTT営業窓口)、ダイヤルQ2、伝言ダイヤル、クレジット通話などのサービスはご利用になれませんので、こ 注意ください(一般電話または公衆電話から、FOMA端末へかける際の自動クレジット通話はご利用になれます)。
- ◆本FOMA端末は、「緊急通報位置通知」に対応しております。

る状態にしておいてください。

- 110番、118番、119番などの緊急通報をおかけになった場合、発信場所の情報(位置情報)が自動的に警察機関など の緊急通報受理機関に通知されます。お客様の発信場所や電波の受信状況により、緊急通報受理機関が正確な位置 を確認できないことがあります。
- 位置情報を通知した場合には、待受画面に通報した緊急通報受理機関の名称が表示されます。
- なお、「184」を付加してダイヤルするなど、通話ごとに非通知とした場合は、位置情報と電話番号は通知されませ んが、緊急通報受理機関が人命の保護などの事由から、必要であると判断した場合は、お客様の設定によらず、機関 側が位置情報と電話番号を取得することがございます。
- また、「緊急涌報位置通知」の導入地域/導入時期については、各緊急通報受理機関の準備状況により異なります。
- FOMA端末から110番・119番・118番通報の際は、携帯電話からかけていることと、警察・消防機関側から確認など の電話をする場合があるため、電話番号を伝え、明確に現在地を伝えてください。 また、通報は途中で通話が切れないように移動せず通報し、通報後はすぐに電源を切らず、10分程度は着信のでき
- ◆ かけた地域により、管轄の消防署・警察署に接続されない場合があります。接続されない場合はお近くの公衆電話 または一般電話からかけてください。

オプション・関連機器のご紹介

FOMA端末にさまざまな別売りのオプション機器を組み合わせることで、パーソナルからビジネスまでさらに幅広い用途に対応できます。

なお、地域によってはお取り扱いしていない商品もあります。詳しくは、ドコモショップなど窓口へお問い合わせください。

また、オプションの詳細については、各機器の取扱説明書などをご覧ください。

- FOMA ACアダプタ01/02※1
- ■電池パック SH14
- 卓トホルダ SH16
- リアカバー SH17
- FOMA DCアダプタ01/02
- 平型スイッチ付イヤホンマイク P01/P02
- イヤホンジャック変換アダプタ P001
- スイッチ付イヤホンマイク P001^{※2} /P002^{※2}
- ステレオイヤホンヤット P001^{※2}
- イヤホンターミナル P001※2
- 骨伝導レシーバマイク 01
- FOMA室内用補助アンテナ※3

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02% 4
- 平型ステレオイヤホンヤット P01
- FOMA海外兼用ACアダプタ01^{※1}
- 車載ハンズフリーキット01※5
- FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01
- 車内ホルダ01^{※6}
- FOMA乾電池アダプタ 01
- キャリングケースL 01
- FOMA USB接続ケーブル※4
- FOMA室内用補助アンテナ(スタンドタイプ)※3
- FOMA 補助充電アダプタ 01
- ※ 1 ACアダプタの充電方法については、P.41、P.42をご覧ください。
- ※2 スイッチ付イヤホンマイク、ステレオイヤホンセット、イヤホンターミナルは、イヤホンジャック変換アダプタを接続しないとご利用になれません。
- ※3 日本国内でご利用ください。
- ※4 USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。
- ※ 5 FOMA SH905jをUSB接続/充電するためには、FOMA車載ハンズフリー接続ケーブル01が必要です。
- ※6 車内ホルダ01をご利用になるときは、サイドボタンのボタン操作無効を設定してください。

外部機器との連携

対応する外部機器を利用してmicroSDメモリーカードに保存した動画を、FOMA端末で再生できます。※ microSDメモリーカードをご利用になるには、別途microSDメモリーカードが必要となります。 microSDメモリーカードをお持ちでない場合は、家電量販店などでお買い求めいただけます(でア・335)。 対応機器などについては、http://k-tai.sharp.co.jp/support/d/sh905i/をご覧ください。または下記にお問い合わせください。

- 外部機器で作成した i モーション(AAC形式の音楽データを含む)をFOMA端末で再生する(27P.383)。
- ※ 保存した動画や外部機器の形式によっては、再生できない場合があります。

シャープ データ通信サポートセンター

TEL 03-5396-2351

受付時間:平日10:00~12:00/13:00~17:00

(土・日・祝日および所定の休日を除く)

● ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおかけください。

動画再生ソフトのご紹介

バソコンで動画を再生するには、アップルコンピュータ(株)のQuickTime™ Player(無料) ver.6.4以上(またはver.6.3+3GPP)が必要です。

QuickTime™ Playerは、以下のホームページよりダウンロードできます。

http://www.apple.com/ip/quicktime/download/

- ダウンロードするには、インターネットと接続した環境のパソコンが必要です。また、ダウンロードにあたっては別 途通信料がかかります。
- 動作環境、ダウンロード方法、操作方法などについては、アップルコンピュータ(株)のホームページをご覧ください。

故障かな?と思ったら、まずチェック

まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェックしていただき、必要な場合にはソフトウェア更新をしてください(ソフトウェア更新でア・498)。

症状	説 明	ページ
動作しない	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.45
	● 電池切れになっていませんか?	P.45
	● 電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.40
電源が入らない	● ● を 2 秒以上押していますか?	P.45
	● 電池切れになっていませんか?	P.45
	警告音が鳴ったあと、電源が入らない場合は、しばらく充電してください。	
	● 電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.40
電源が切れる	● FOMAカードのIC部が汚れていませんか?	P.37
	● 電池パックの接続端子面やFOMA端末の電池パックとの接続端子(充電端	P.40
	子)が汚れていませんか?	
充電ができない	● 電池パックが正しく取り付けられていますか?	P.40
	● FOMA端末、電池温度が高くなっていませんか?	P.41
	● 充電端子は汚れていませんか?	_
	端子部を綿棒などで清掃してください。	
	● ACアダプタのコネクタがFOMA端末の外部接続端子や卓上ホルダの接続	P.42
	端子にしっかりと差し込まれていますか?	P.43
	● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセットされていますか?	P.43
充電しても、すぐに使えな	● 卓上ホルダにFOMA端末が正しくセットされていますか?	P.43
くなる	● 電池の寿命がきていませんか?	P.41
	● 充電端子は汚れていませんか?	_
	端子部を綿棒などで清掃してください。	
	● FOMA端末の扱いかたによって電池の持ち時間は変化します。	P.41
ボタン操作ができない	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.45
	● オールロックやボタン操作無効が設定されていませんか?	P.145
		P.149
TOUCH CRUISER(タッチ	● 指先を少し立てると操作しやすくなります。	P.33
クルーザー) パッドがうま	● FOMA端末の電源を一度切り、もう一度電源を入れてください。	P.45
<動かない		
[圖]が表示されて電話が	● サービスエリア外か電波の弱い場所にいませんか?	P.28
かけられない		
[MM]が表示されて電話がか	● セルフモードが設定されていませんか?	P.146
けられない		
電話帳ダイヤルで電話がか	● 電話帳の機能別□ックが設定されていませんか?	P.147
けられない	● オールロックが設定されていませんか?	P.145
ダイヤルボタンで電話がか	ダイヤル発信制限が設定されていませんか?	P.148
けられない	● オールロックが設定されていませんか?	P.145
ダイヤルしても話中音	● 「090」、「080」や「070」、または市外局番を忘れていませんか?	P.51
(ツーツー…)が聞こえる	● [■]が表示されていませんか?	P.28
()) //S [A]C/CO	● 相手が携帯電話の場合、相手の電波状況が悪いと電話がかからないことが	_
	あります。	
通話がとぎれたり、切れる	● 電波の届きにくい場所にいませんか?	P.28
X20073 CC 1171C 5 (9511 t 0	■電池切れになっていませんか?	P.45
通話中、相手の声が大きす	● 受話音量が大きくなっていませんか?	P.69
ぎる、ひずんで聞こえる	▼ Xuid = 1/10 \ (0) CV (0 C/V/) :	1.00
通話中に「プチッ」と音が入	■ 電波が弱くなって別のエリアに切り替わるときに発生することがあります。	_
世間中に ファッコと自なべる	▼ 电水方はへのフト別のエファに切り目りむしてに光エチむとしりのりより。	
っ 宛先登録時、「メール送信履	│ │● メール送信履歴表示、メール受信履歴表示が[OFF]に設定されていません	P.149
死元豆球时、[メール送信履 歴]、[メール受信履歴]が選	● メール送信複盤衣小、メール受信複盤衣小が[OFF]に設定されていません か?	F.149
だ」、「メール文信履だ」が選択できない	<i>IJ</i> :	
3/ CC (OV)		I

ال خير 15	au an	-0 **
症状	説 明	ページ
メールを受信したとき設定 した着信音が鳴らない	● 受信・自動送信表示を[操作優先]に設定していませんか?	P.236
着信音が鳴らない	● 着信音量が[サイレント]に設定されていませんか?	P.122
	● 電池切れになっていませんか?	P.45
	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.45
	● 通話中ではありませんか?	P.66
	● 保留のままになっていませんか?	P.70
	● 呼出動作開始時間設定を設定していませんか?	P.152
	● 電話帳指定着信許可を設定していませんか?	P.151
	● 電話帳指定着信拒否を設定していませんか?	P.152
	● 非通知理由別着信拒否を設定していませんか?	P.152
	● 電話帳登録外着信拒否を設定していませんか?	P.153
	● 留守番電話サービスを使用し、呼出時間を[0秒]に設定していませんか?	P.430
	● 公共モード(ドライブモード)に設定していませんか?	P.71
	●マナーモードに設定していませんか?	P.127
メールを受信したとき設定	● 電話帳に指定メール着信音を設定した相手からのメールを受信したとき	P.104
した着信音以外の着信音が	は、指定メール着信音が鳴ります。	1.101
鳴る	● 電話帳のグループにメール着信音を設定した相手からのメールを受信した ときは、そのグループのメール着信音が鳴ります。	P.109
	● 指定メール着信音とグループ指定メール着信音の両方を設定した相手から	P.121
	のメールを受信したときは、指定メール着信音が鳴ります。	
	● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレスに設定した 指定メール着信音が鳴ります。	-
	● 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、指定メール着信音を設定してください。	P.104
	● メール送信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、指定メール着信音を設定していますか?	P.104
	SMSを受信したときは、電話帳に設定した指定メール着信音が有効となります。	P.104
	● 電話番号が正しく登録されていますか?	P.102
着信またはメールの受信を	● 電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプを設定した相手から 業にまたは、 リカ系に たまは おおし ちこうごのであるがします	P.104
したとき設定した着信ラン プ以外の着信ランプが点滅 する	着信またはメールを受信したときは、指定したランプ設定で点滅します。 ● グループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信ランプを設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、そのグループに設定したランプ設定で点滅します。	P.109
	● 電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール着信ランプとグループ指定着信ランプ/グループ指定メール着信ランプを両方設定した相手からの着信またはメールを受信したときは、電話帳指定着信ランプ/電話帳指定メール	P.138
	着信ランプで設定したランプ設定で点滅します。 ● 複数のメールを受信した場合、最後に受信したメールアドレスに設定した ランプ設定で点滅します。	-
	● 相手のメールアドレスが「携帯電話番号@docomo.ne.jp」のときは、電話帳のメールアドレスには電話番号のみを登録し、ランプ設定を設定してください。	P.104
	● メール送信元のメールアドレスを電話帳に正しく登録し、ランプ設定を設定していますか?	P.104
	● SMSを受信したときは、電話帳に設定したランプ設定が有効となります。 ● 電話番号が正しく登録されていますか?	P.104 P.102
[サービス未契約です]と表	■ i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。	_
示される	i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから、再度電源を入れ直してください。	_
口付の順度が送りまますれ		D 100
日付の順序が逆に表示される	● Bilingualで[English] に設定していませんか?	P.139
[しばらくお待ちください]	● 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/	_
が表示されて消えない	パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたっ	
	てからかけ直してください。	
	·	

症 状	説明	ページ
電話の発着信、メールの送	● 電池切れになっていませんか?	P.45
受信、i モードの機能が使	● [圖】が表示されていませんか?	P.28
えない	● セルフモードが[ON]に設定されていませんか?	P.146
文字が入力できない	● 文字数の制限をオーバーしていませんか?	1
画面表示が消えた	● FOMA端末の電源が「切」になっていませんか?	P.45
	● 電池切れになっていませんか?	P.45
	● 省電力モードが起動していませんか?	P.133
	● 自動電源OFFを設定していませんか?	P.399
ドコモホームページや	● ソフトウェアの更新が必要です。	P.498
i Menuの[お知らせ]にソ	ソフトウェアを更新してください。	
フトウェア更新が必要との		
案内がある		
ICカード(FeliCa 機能)	● ICカードロック、あまかせロックが設定されていませんか?	P.146
が使えない		P.272
	● 電池切れになっていませんか?	P.45
画面が白っぽく見える	● プライベートフィルタが設定されていませんか?图(2)を押すとプライ	P.140
	ベートフィルタを解除できます。	
ディスプレイの表示が暗い	● 照明・省電力設定の明るさ調整を[自動]に設定していませんか?周りの明	P.134
場合やボタンのバックライ	るさによってディスプレイの照明やボタンのバックライトの照明を調整し	
トが点灯しないことがある	ています。	
明るさセンサー機能がうま	● 明るさセンサー部分にシールなどの遮蔽物を貼っていませんか?	P.24
くはたらかない		
カメラ使用中に音が聞こえ	● カメラはリニアモーターによりレンズを動かすため、レンズ移動時に音が	P.168
たり、振動が伝わる	聞こえたり、振動が伝わることがあります。	
積算通話料金が増えない	● FOMAカードの積算通話料金の上限値(約1677万円)に達していると増え	P.413
	ません。リセットすることにより、0円に戻ります。	
現在地が確認できない	● ご利用になるには i モードのお申し込みが必要です。	_
現在地通知/位置提供が利	● 現在地通知先が正しく設定されていますか?	P.282
用できない	● 位置提供可否設定を「位置提供機能OFF]に設定していませんか?	P.279
	サービス利用設定で位置提供に必要な設定をしていますか?	P.281
データ転送が行われない	● USB HUBを使用していませんか?USB HUBを使用すると、正常に動作しな	_
1 122/3/3/3/000	い場合があります。	
ワンセグ視聴できない	● 地トデジタルテレビ放送サービスのエリア外が放送電波の弱い場所にいま	P.286
2 2 2 1/0-101 C C -0.0 .	せいか?	
	● FOMAカードが正しく差し込まれていますか?	P.37
	チャンネル設定をしていますか?	P.288

こんな表示が出たら

● メッセージと共に、3桁の数字が表示される場合があります。一部の数字は、端末で表示させているドコモ独自の コードとなります。

表示	説明	ページ
[2in1設定がBの電話帳デー	● 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときに、電話帳から電話	P.111
夕では利用できません]	帳2in1設定が[B]に設定された相手にブッシュトーク発信しようとしたときに表示されます。	
[Bナンバー発着信履歴では	● 2in1のモードを[デュアルモード]に設定しているときに、Bナンバーのリダ	P.55
プッシュトークは利用できません]	イヤルや着信履歴からプッシュトーク発信しようとしたときに表示されます。	P.56
[Bモードではプッシュトー クは利用できません]	● 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、プッシュトーク発信や プッシュトーク電話帳を呼び出そうとしたときに表示されます。	P.89 P.94
[FOMAカード(UIM)を挿入 してください]	● FOMAカードが正し<差し込まれているかご確認<ださい。	P.37
[PIN1コードがロックされ ています]	● PIN1コードがロックされているときに、電源を入れると表示されます。 しばらくするとPINロック解除コードを入力する画面が表示されますので、 正しいPINロック解除コードを入力してロックを解除してください。	P.145
[PINロック解除コードが ロックされています]	● PINロック解除コードガロックされているときに、電源を入れたり FOMAカードに関係した操作をしようとしたときに表示されます。 ドコモショップ窓口までお問い合わせください。	P.143
[一部コピーできない項目 がありますが、コピーしま すか?]	● FOMA端末(本体)とFOMAカードでは、1つの電話帳に登録できる電話番号/メールアドレスの件数が異なるため、FOMA端末(本体)に登録された2件目以降の電話番号/メールアドレスをFOMAカードにコピーすると表示されます。また、使える文字や文字数も異なるため、コピーできないデータがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、1件目の電話番号/メールアドレスがコピーされます。	_
[一部登録できないデータがあります。登録しますか?]	● 文字読み取りで読み取った文字を電話帳に登録する場合、登録できない データがあるときに表示されます。[はい]を選択すると、登録されます。	_
[おまかせロック中です]	あまかせロックが設定されているときに表示されます。	P.146
[音声伝言メモがすでに 3件録音されています]	● 音声電話伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件未満、録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。	P.77
[海外でご利用の場合、Bナンバー発信はできません。 Aナンバーで発信します。]	● 海外で2in1利用時に、Bナンバーから発信しようとしたときに表示されます。[発信]を選択するとAナンバーで発信します。[非通知発信]を選択すると発信者番号非通知で発信します。	P.440
[外部機器接続中のため使用できません]	● 外部機器接続中のため、i モードを終了する以外の i モードの操作はできません。	P.481
[画像に誤りがあり、正しく 動作しません]	● Flash画像に誤りがあります。	_
[機能別ロック中です]	● 電話帳の機能別ロックが設定されています。 解除してからやり直してください。	P.147
[圏外です]	サービスエリア外や電波が届かないところで、テレビ電話発信やネットワークサービスの操作をしようとしたときに表示されます。「▼川」が表示されるところまで移動して操作をしてください。	P.28
[このカードは認識できま せん]	● 本端末で使用できないFOMAカードが差し込まれている可能性があるときに表示されます。	_
	● FOMAカードが正しく差し込まれていないか、破損している可能性があるときに表示されます。 FOMAカードが正しく差し込まれているかご確認ください。	P.37
[この機能は利用できません]	● 2in1のモードを[Bモード]に設定しているときに、電話帳から i モード メールを作成しようとしたときに表示されます。	P.111
[これ以上録音できません]	● 音声電話伝言メモ3件、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。	P.77
[シークレットデータが登 録されています]	シークレットモードでないときに、シークレットデータをツータッチダイヤルで発信しようとしたときに表示されます。	P.116 P.149

表示	説明	ページ
[指定されたソフトが起動 できませんでした]	● 2in1のモードを[Bモード] に設定しているときに、メール連動型 i アプリ のソフトを起動しようとすると表示されます。	P.250
[しばらくお待ちください]	 ● 音声回線/パケット通信設備が故障、または音声回線ネットワーク/パケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってからかけ直してください。ダイヤルボタンを押すとメッセージが消えます。 ● 110番、119番、118番には電話をかけることができます。 ただし、状況によりつながらない場合があります。 	-
[しばらくお待ちください (パケット)]	 ● パケット通信設備が故障、またはパケット通信ネットワークが非常に混み合っていますので、しばらくたってから、再度操作してください。 	-
[セルフモード設定中です]	● セルフモード設定中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。	P.146
[ダイヤル発信制限設定中です]	● 電話帳(microSDメモリーカード内の電話帳を除く)、リダイヤル以外で電話をかけるときは、ダイヤル発信制限を解除してください。	P.148
[端末暗証番号を入力して ください]	●機能別□ック中に、禁止されている操作をしようとしたときに表示されます。 正しい端末暗証番号を入力すると、機能別□ックが一時解除され、操作できます。	P.147
[端末暗証番号が違います] [4~8桁で入力してくだ さい]	● 端末暗証番号の入力が必要な機能で、端末暗証番号を間違えたときに表示されます。正しい端末暗証番号を入力してください。 端末暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。	P.142
[データベースの更新を行います]	 データBOXのデータベースの復旧処理を行います。 復旧処理を行っても、データBOX内の下記情報などは復旧できない可能性 があります。 破損されたデータ お客様が作成した、ユーザ作成フォルダ ただし、フォルダ内のデータは消えずに、移動元のフォルダに残っています。 再生制限のある i モーション、ミュージックのデータ ブリインストール以外のPDFデータ データBOXに保存される i アプリが使用する一部のデータ 	_
[テレビ電話伝言メモがすで に2件録画されています]	● 音声電話伝言メモ3件未満、テレビ電話伝言メモ2件録音済みです。 不要な伝言メモを削除してからやり直してください。	P.77
[電話帳指定許可を解除してください]	● 電話帳指定着信許可が設定されています。 解除してからやり直してください。	P.151
[同時に通話できる人数4 人を超えています]	● ブッシュトーク電話帳から5人以上のメンバーにブッシュトーク発信を 行った場合に表示されます。発信メンバーを4人以下に設定してください。	P.94
[登録できるサービスが いっぱいです。上書きされ たサービスの楽曲は再生で きなくなります。上書きし ますか?]	● 登録できるミュージック(会員制)サービスの上限値(50件)を超えている 場合に表示されます。[はい]を選択すると、再生期限が最も古いミュージック(会員制)サービスから上書きされます。また、上書きされたミュージック (会員制)サービスからダウンロードしたうた・ホーダイは再生できなくなります。	-
[認証できませんでした。 エラーが続く場合は認証用 記号登録を再度行ってくだ さい]	● 手書き認証に失敗した場合に表示されます。エラーが続く場合は、認証用記号登録を再度行ってください。	P.143
[ネットワーク暗証番号が 誤ってます]	● ネットワーク暗証番号の入力が必要な機能で、ネットワーク暗証番号を間違えたときに表示されます。正しいネットワーク暗証番号を入力してください。 ネットワーク暗証番号を万が一お忘れになったときは、FOMA端末およびご契約されたご本人であるかどうかが確認できるもの(運転免許証など)をドコモショップ窓口までご持参いただく必要があります。	P.142
[Music&Videoチャネル未 契約です] [Music&Videoチャネル未 契約です 番組を削除しま した]	 Music&Videoチャネルのサービスをご契約されておりません。 Music&Videoチャネルをご利用になるにはお申し込みが必要です。 	-

表示	説明	ページ
[メモリの空きがありませ	● すでにFOMA端末(本体)の電話帳が1000件登録されているときに、メモリ	P.100
[h]	番号を入力せずに、新たに電話帳を登録しようとした場合に表示されます。	
[メモリ番号:×××は書換	● シークレットモードでないときに、シークレットデータのメモリ番号と同	P.116
えできません]	じ番号に電話帳を登録しようとしたときに表示されます。	
	● 電話帳指定着信許可または電話帳指定着信拒否を設定中に、リスト登録し	P.150
	ている電話帳のメモリ番号と同じ番号に電話帳を登録しようとしたときに	P.151
	表示されます。	
[録音処理に失敗しました]	● 登録可能件数を超えて録音しようとしたときに表示され、ボイスレコー	P.357
	ダーが終了します。余分なデータを削除して録音し直してください。	
[録画処理に失敗しました]	● microSDメモリーカードに空き容量がない場合、保存先をmicroSDメモ	-
	リーカードに設定して撮影を開始すると表示され、カメラモードは終了し	
	待受画面に戻ります。	

■ i モード関連

● i モード関連のエラーメッセージ中の()で囲まれた数字は、i モードセンターから送信されるもので、エラーの 内容を区別するためのコードです。

内台で区別9 3 にめのコ ⁻		-0 **
表 示	説 明	ページ
[FOMAカード(UIM)が異な	● FOMAカード動作制限機能により保護されている画面メモ、メッセージ	P.38
るためご利用できません]	R/Fを選んで実行しようとしたときに表示されます。	
	● ソフト一覧から i アプリを起動しようとした場合に表示されます。 ● サイトやインターネットホームページ、i モードメールから、i アプリを	– P.38
	● サイトやイプターネットホームページ、「モートメールから、「アプリを 指定して起動しようとした場合に表示されます。	P.38
[FOMAカード情報が一致 しないため[ダウンロード/	● 挿入しているFOMAカードと FeliCa に対応付けされているFOMAカード 情報が異なる場合に表示されます。	_
バージョンアップ/起動/保	情報が共体の場合に衣小されます。	
[Cカード内データが	 ● おサイフケータイ対応 アプリをダウンロードする際、 Cカード内デー	
いっぱいのため、ダウン	■ のワイプグータイ対応「アプラセッププロートする際、「モガート内データの容量が足りない場合に表示されます。「はい]を選択すると、すでに登録	_
ロードできません。いずれ	しているおサイフケータイ対応iアプリの一覧と、ICカード内の容量(バ	
かのサービスを削除します	イト数)が表示されますので、不足Tリアサイズを確認したあと、削除する	
か?1	サービスを選択し、iアプリを起動して削除してください。ただし、おサイ	
5:1	フケータイ対応: アプリによっては[はい]を選択したあとに、おサイフ	
	ケータイ対応:アプリの一覧のみが表示されることがあります。この場合	
	は、一覧から:アプリを選択して削除してください。	
[i アプリTo設定されてい	● サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fや i モード	P.258
ません	メールからソフトを起動しようとしたときに、指定したソフトが連携許可	1.200
0.0701	されていないため、起動できません。	
[iアプリの通信回数が多	● iアプリご利用時の通信回数が一定時間内に著しく多い場合に表示されます。	P.250
くなっています。通信を継	● 通信を行って i アプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わ	_
続しますか?]	ずに i アプリを継続するときは[いいえ]を選択します。i アプリを終了す	
	るときは[終了]を選択します。	
[iアプリ利用を継続し、通	● [i アプリの通信回数が多くなっています。通信を継続しますか?]と表示	P.250
信を行いますか?]	されたときに[いいえ]を選択して i アプリを継続している場合、再度 i ア	
	プリが通信を行おうとしたときに表示されます。	
	● 通信を行って i アプリを継続するときは[はい]を選択します。通信を行わ	_
	ずに i アプリを継続するときは[いいえ]を選択します。i アプリを終了す	
	るときは[終了]を選択します。	
[i モーション再生サイズ	● 標準タイプの i モーションを取得するときに、i モーションのサイズが	P.201
を超えています]	500Kバイトを超えているため取得ができない場合に表示されます。	
[i モーション再生サイズ	● 標準タイプの i モーションを取得するときに、i モーションのサイズが	P.201
を超えました]	500Kバイトを超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。	
[i モーション最大サイズ	● 標準タイプで分割して取得可能な i モーションまたはストリーミングタ	P.201
を超えています]	イプの i モーションを取得するときに、i モーションのサイズが10Mバイ	
	トを超えているため取得ができない場合に表示されます。	
[i モーション最大サイズ	● 標準タイプで分割して取得可能な i モーションまたはストリーミングタイ	P.201
を超えました]	プの i モーションを取得するときに、i モーションのサイズが10Mバイト	
	を超えているため取得が完了しなかった場合に表示されます。	

表示	説明	ページ
[SMSがいっぱいです。これ 以上コピーできません]	● FOMA端末(本体)またはFOMAカード内のSMSが最大件数まで保存されていてコピーできなかったときに表示されます。	P.245
[SSL通信が切断されました]	● SSL通信に対応したサイトやインターネットホームページに接続できな かったときに表示されます。再び接続し直してください。	P.181
[SSL通信が無効です]	● SSL通信の認証中にエラーが発生してSSL通信が切断されたときに表示されます。	P.181
[SSL通信が無効に設定されています]	● 証明書設定で無効に設定した証明書を受信したときに表示されます。無効に設定した理由を確認し、証明書の安全性に問題がない場合は、証明書を有効に設定してから再び接続し直してください。	P.199
[URLが長すぎて登録できません]	● URLが登録可能文字数を超えるため、ブックマークへ登録できません。	P.188
「以下の宛先にはメール送信できませんでした(561) Mails could not be sent to following address. ○ ○@△△△.ne.jp] ※ メールアドレスは送信先 により表示が異なります。	● 表示された宛先にメールが正しく送信できなかった場合に表示されます。	_
[エリアメールを受信しま した]	● エリアメールを受信するように設定し、エリアメールを受信した場合に表示されることがあります。しばらくすると自動的に受信前の画面にもどります。	P.241
[応答がありませんでした (408)]	● サイトやインターネットホームページからの応答がなく、通信が中断されました。もう一度接続をお試しください。	P.180
「同じサービスを利用するソフトがあるため[ダウンロード/バージョンアップ/起動]できません。該当するサービスを削除しますか?]	● 同様のサービスをすでにダウンロード済みの場合、すでに登録されている 該当サービスを削除しないと、新しいサービスを[ダウンロード/バージョ ンアップ/起動]できません。[はい]を選択すると削除対象となるサービス が表示されますので、登録済みのサービスを削除してください。	_
[画面メモがいっぱいです。 上書きしますか?]	● 画面メモを登録するメモリの空き容量がないときに表示されます。[はい] を選択して上書きする画面メモを選択すると、保存確認の画面に進みます。 [いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面 に戻ります。	_
[携帯電話/FOMAカード (UIM)の製造番号を送信し ます]	● サイトやインターネットホームページを閲覧中に表示されることがあります。[はい]を選択すると、「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」が送信されます。送信せずに元の画面に戻るには、[戻る]を選択するか、回を押します。	P.181
	● 送信される「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、IP(情報サービス提供者)があ客様を識別し、あ客様にカスタマイズした情報を提供したり、IP(情報サービス提供者)の提供するコンテンツが、あ客様の携帯電話で使用できるかどうかを判定するために用いられます。	_
	● 送信するお客様の「携帯電話/FOMAカード(UIM)の製造番号」は、インターネットを経由してIP(情報サービス提供者)に送信されるため、場合によっては第三者に知得されることがあります。なお、この操作によりご使用の電話番号、お客様の住所や年齢、性別がIP(情報サービス提供者)などに通知されることはありません。	_
[圏外です]	● サービスエリア外や電波が届かないところで、i モードのサービスを利用しようとしたときに表示されます。 [Y.I]が表示されるところまで移動して i モードのサービスをご利用ください。	_
[このサイトとのSSL通信 は無効です]	● 書換えられたSSL証明書を受信したときに表示されます。このサイトやインターネットホームページとはSSL通信できません。	P.181
[このサイトの安全性が確認できません。接続しますか?]	● FOMA端末では検証できないサーバ証明書を受信したときに表示されます。 安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。	P.181
[このサイトは安全でない 可能性があります。接続し ますか?]	● 期限切れまたは有効期間前のSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。 安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選択します。 接続しないときには、[いいえ]を選択します。	P.181

表示	説 明	ページ
[この接続先の安全性が確認できません。接続しますか?]	● 署名の有効期限が切れたサーバ証明書を受信したときに表示されます。 安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。 日時設定を行ってください。	P.181
[この接続先は安全でない 可能性があります。接続し ますか?]	● 正しくない情報をもったSSLサーバ証明書を受信したときに表示されます。 安全性を確認できないことを承知の上で接続するときは、[はい]を選択します。接続しないときには、[いいえ]を選択します。	P.181
[このデータは再生できない可能性があります。取得しますか?]	● MP4(Mobile MP4)形式以外の i モーションを取得したときに表示されます。	P.324
[これ以上保護できません]	● メッセージR/Fで保護できる最大件数を超えています。保護を解除してください。	P.240
[これ以上ウィンドウを開 けません]	●表示可能なフレーム数を超えた場合やメモリ不足などにより、新ウィンドウで開くことができないときに表示されます。	_
[サービス未契約です]	● i モードをご契約されておりません。i モードをご利用になるにはお申し込みが必要です。	P.180
	● i モードを途中から契約された場合は、FOMA端末の電源を一度切ってから再度電源を入れ直してください。	_
[最後まで取得できない データの可能性がありま す。取得しますか?]	● 標準タイプの i モーションを取得するときに、ファイルサイズが不明な場合に表示されます。	P.201
[最大サイズを超えたので中断しました]	● サイトやインターネットホームページで受信したデータが 1ページの最大 サイズを超えたため、受信を中断し、ダウンロードしたところまでのデータ を表示します。	P.187
	● メロディやダウンロード辞書をダウンロード中に最大サイズを超えた場合 に表示されます。	_
[最大サイズを超えている ため、一部のデータが失わ れる可能性があります。編 集終了しますか?]	● 本文のみのサイズが10000パイトを超えているときに表示されます。[はい] を選択すると、メール作成画面が表示されますが、超過しているデータは削除され、[級]が表示されます。メールの内容(文字、画像など)によっては、削除されない場合もあります。編集し直すときは、[いいえ]を選択すると本文入力画面に戻ります。10000パイト以内になるように編集してください。	
[サイトが移動しました (301)]	● サイトやインターネットホームページが移動したためURLが変更されています。 古いURLをブックマークに登録している場合は新しいURLに更新されます。	P.188
[サイトに接続できません でした(403)]	● 何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんで した。もう一度接続をお試しください。	P.180
[削除される添付ファイル があります]	● 転送または引用返信する i モードメールに、i モードメールへの添付や FOMA端末外への出力が禁止されているファイルが添付されています。 メッセージが表示されたあと、ファイルが削除された状態で i モードメー ル編集画面が表示されます。	P.215
[指定サイトがみつかりま せん(404)]	● サイトやインターネットホームページが見つかりませんでした。サイトや インターネットホームページが存在しない可能性があります。	_
[指定サイトに表示データ がありません(204)]	● 接続したサイトやインターネットホームページに表示するデータがない場合に表示されます。	1
[指定されたソフトがあり ません]	● i モードメール、赤外線通信機能からの i アプリ起動時に、該当するソフトがない場合に表示されます。	P.258
[指定されたソフトが起動 できませんでした]	● サイトやインターネットホームページ、メッセージR/Fや i モードメール、赤外線通信機能からソフトを起動しようとした場合、指定したソフトが起動できなかったときに表示されます。	P.258
[指定したサイトへは接続できませんでした(504)]	● 何らかの原因でサイトやインターネットホームページに接続できませんでした。もう一度接続をお試しください。	P.180
[重複したアドレスを削除 しました]	● i モードメール作成時、同じメールアドレスを宛先や同報として複数設定したときに、重複するアドレスを削除します。	P.210
[正常に接続できませんで した(400)]	● サイトやインターネットホームページのエラーにより接続できません。 URLが正しいかどうか確認してください。	P.184 P.304

表示	説明	ページ
[セキュリティエラーのた	● i アプリが不正な動作をしようとしました。	P.259
め終了しました]	● ソフトが許可されている機能以外の動作をしようとする場合に表示されま	P.259
	す。セキュリティエラーによりソフトが終了した場合、エラー履歴が保存さ	
	れます。	
[接続が中断されました]	● 電波が弱いため、i モードが中断されました。	P.28
	電波の強い場所に移動してからiモードのサービスをご利用ください。	
	● 電波が強く[%]マークが表示されているのにこのメッセージが表示される場合には、接続したサイトやインターネットホームページが非常に混み	_
	る場合には、接続したサイトやイプターネットホームページが非常に <i>眺め</i> 合っています。しばらくたってから接続してください。	
[接続できません]	母うているす。しはらへたりてから技術してへたさい。● 接続先の設定が正しくないときに表示されます。	P.197
LITANICO A CIVI	▼ 対Minuooxとが正しくないとこと表がされるす。 i モード設定の[接続先選択]で接続先を正しく設定し直してください。	1.191
	● 何らかの原因で i モードに接続できませんでした。もう一度接続をお試し	P.180
	ください。	
[設定時間内に接続できま	● i モードセンターが混み合っています。しばらくたってからサイトやイン	_
せんでした]	ターネットホームページへの接続や i モードメール送信などを行ってく	
	ださい。	
(i C通信中に)[送信相手	● 通信相手が認識できなかったときに表示されます。	_
が見つかりません]		
[送信できませんでした]	● i モードメールやSMSを正常に送信できなかった場合に表示されますの	_
	で、電波の強いところでもう一度メールを送信し直してください。「宛先を	
	確認してください〕があわせて表示されるときは、宛先の修正を行ってから	
	送信してください。	
	[旨モードセンターが混みあっています]があわせて表示されるときは、しばらくたってから送信し直してください。また、「送信先のメールがいっぱ	
	いです]があわせて表示されるときは、送信先でメールを受け取ることがで	
	きないためメールを送信できません。	
[そのソフトは最新です]	● i アプリが更新されていないためバージョンアップされません。	P.260
[ソフトに誤りがあります]	● i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができま	_
	th.	
[ソフトに誤りがあるため	● i アプリのデータが不正のためダウンロードやバージョンアップができま	_
ダウンロードできません]	せん。	
[対応機種ではありません]	● ダウンロードしようとした i アプリがFOMA端末に対応していないため、	-
	ダウンロードできません。	
[ダウンロード済みです]	● 同じバージョンのソフトがすでにダウンロードされています。	P.260
[ダウンロードを中止しま	● ダウンロード中に、ダウンロード中止操作を行ったときに表示されます。	_
した]		
[ダウンロードできません	● ダウンロードするデータがない場合や、データが正しくない場合に表示さ	-
でした]	れます。ダウンロードすることはできません。	
[コンテンツ不正のためダ	● 正しくない、または未対応の形式であるためダウンロードできません。	_
ウンロードできません]		D 100
[ただいま利用制限中の為	● i モードパケット定額サービスをご利用の場合に限り、一定時間内に著してもます。 ひきになった たいま こうしょ	P.180
しばらくしてからご利用下	く大量なデータ通信があったときに表示されます。一定時間接続できなく なることがありますので、しばらくたってから i モードをご利用ください。	
(赤外線通信中に)	● 赤外線通信を中止する操作をしたときに表示されます。	P.354
[中断しました]	■ が外線連信を中止する操作をしたことに表がされます。■ 通信相手が認識できなかったときに表示されます。[はい]を選択すると、も	P.354 P.354
「接続相手が見つかりませ	う一度やり直すことができます。	1.00-
ん。続けますか?]		P.354
[認証に失敗しました。続け	と、もう一度やり直すことができます。	
ますか?]		
[添付可能サイズを超える	● サイズを超えているため添付できません。	P.215
ため添付できません]	本文を削除するかファイルを添付せずに送信してください。	
[入力データまたはURLが	● テキストボックスなどで入力した文字やURLなどの文字数が多すぎて送信	_
長すぎます]	できません。	
	文字数を減らしてから送信し直してください。	

表示	説明	ページ
[入力データをご確認くだ さい(205)]	● サイトやインターネットホームページで入力を行い送信したあとに、サー パガこの内容をリセットしたいときに表示されます。 画面上の入力した文字や設定が消去されます(直前に送信した内容はすで に送信されています)。	_
[認証タイプに未対応です (401)]	■ 認証できないときに表示されます。元のページに戻ります。	_
[認証を中止しました]	■ 認証画面で[キャンセル]を選択したとき、または回を押したときに表示されます。	_
[パスワードをご確認くだ さい(401)]	● 認証画面で認証できないときに表示されます。	_
[保存中止しました]	● i アプリのダウンロード時に保存できなかった場合に表示されます。	_
[本体内の容量がいっぱい です。空きがないため、これ 以上受信できません]また は[FOMAカード(UIM)の 容量がいっぱいです。空き がないため、これ以上受信 できません]	 ● FOMA端末(本体)とFOMAカードの容量がいっぱいのときに表示されます。新規にSMS受信できません。FOMA端末(本体)とFOMAカード内の未読iモードメール/SMSの確認(でP.218、P.244)、保護解除(でP.230)、不要なiモードメール/SMSの削除(でP.231、P.246)を行ってください。 	
[未送信BOXがいっぱいの ため、起動できません]	● 未送信メールの空きエリアがないために新規メールを作成できません。 未送信メールを送信または削除してから作成し直してください。	P.217 P.231
[無効なデータを受信しました(301)] [無効なデータを受信しました(302)]	● 受信したデータにエラーがあるため表示できません。受信したデータは破棄されます。	_
[メッセージがいっぱいです]	● 保存先メモリの空き容量がなく、保護されていない既読メールが1件もないときにiモードメールを受信した場合、「メッセージがいっぱいです」と表示されます。受信完了画面には件数[0]と表示されます。	_
[メモリ不足です]	メモリガ不足したため、ソフトを実行できません。メモリ不足が発生したため、処理を中断します。 頻繁に表示される場合には、一度電源を入れ直してください。	-
[メモリ不足です。フルブラ ウザメニューに戻ります]	● フルブラウザでインターネットホームページを表示中にメモリが不足した ときに表示されます。この場合は、[確認]を選択してください。開いていた すべてのウィンドウが終了します。	P.305
[容量が不十分です。他の画面メモを上書きしますか?]	● 登録する画面メモの容量が指定した画面メモよりも大きいときに表示されます。[はい]を選択して上書きする画面メモを選択します。選択した時点で、その画面メモは削除されます。[いいえ]を選択すると、サイトやインターネットホームページの表示画面に戻ります。	_
[読取機による携帯電話内トルカの自動読取機能を利用しますか?]	 ● トルカ自動読取チェックを[OFF]に設定しているときに読み取り機で自動読取機能を利用しようとした場合に表示されます。[はい]を選択するとトルカ自動読取チェックが[ON]に設定され、自動読取機能が利用可能になります。 	P.272
["○△□.ne.jp"宛のメール が混み合っているため、送 信することができません (555) Unable to send. "○△□.ne.jp" is not available temporarily.] ※ ドメイン名は送信先に より表示が異なります。	● 回線設備が故障、または回線が非常に混み合っています。しばらくたってから送信し直してください。	_

■ PDF対応ビューア/ドキュメントビューア関連

表 示	説明	ページ
[エラー発生ドキュメント	● ドキュメントビューアが起動され、次ページなどの読み込み時、解析に失敗	_
ビューアを終了します]	したときに表示されます。ファイルの途中に壊れた情報が入っているとき などに発生します。	
[実行できませんでした]	●ドキュメントビューアとしての表示はされますが、さらにルーペや指定位置 拡大などの機能を実行するにはメモリガ不足しているときに表示されます。	-
[正しく表示出来ません]	● ファイルサイズが大きく、ドキュメントビューアでファイルが表示できないときに表示されます。	P.364
	● ファイル内に、ドキュメントビューアがサポートしていない機能があるときに表示されます。	P.364
	● メモリ不足などにより、ドキュメントビューアの起動に失敗したときに表示されます。	_
	●ドキュメントビューア起動時、タイムアウトが発生し、起動に失敗したとき に表示されます。解析に多くの時間がかかるファイルのときに発生します。	_
	● ファイルの詳細情報を表示しようとしたとき、情報取得に失敗したときに表示されます。	P.366
[メモリが不足しているため 上書きできませんでした]	● メモリガ不足しデータの上書きができない場合に表示されます。	_
[メモリが不足しているため情報の更新ができません でした]	● メモリガ不足しデータの更新ができない場合に表示されます。	_

■ データBOX関連

ー ナータBUX関連		
表示	説 明	ページ
[一部コピーできませんで	● microSDメモリーカード内に、FOMA SH905i以外の端末やパソコンで作成	P.337
した]	したファイルやフォルダが存在する場合に表示されることがあります。	
[このデータは再生できま	● microSDメモリーカード内のうた・ホーダイを再生しようとしたときに、対	_
せん]	応するミュージック(会員制)サービスのライセンスがない場合に表示され	
	ます。	
[このデータは再生できま	● 日時設定がリセットされたあとで、再生制限/閲覧制限のある i モーショ	_
せん。削除しますか?]	ンや着うたフル [®] 、電子コミックを再生/表示しようとしたときに表示さ	
[このデータは閲覧できま	れます。	
せん。削除しますか?]	● FOMA端末(本体)のうた・ホーダイを再生しようとしたときに、対応する	
[2.0	ミュージック(会員制)サービスのライセンスがない場合に表示されます。	D 000
[このデータを再生するために	● [移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生制限のある i モーション、閲覧制	P.203 P.367
は日時設定をしてください] [このデータを閲覧するために	限のある電子コミックを再生/表示しようとしたときに、日付・時刻が正し <設定されていない場合に表示されます。	P.301
は日時設定をしてください	く	
「このデータを再生するた	● 「移行可能コンテンツ]フォルダ内の再生制限のある着うたフル®や、再生制	P.377
めには自動時刻時差補正を	■ 限のあるWMAファイル、Music&Videoチャネルの番組を再生/表示しよう	P.388
ONにし時刻情報を取得し	としたときに、日付・時刻が正しく設定されていない場合に表示されます。	1.000
てください	CONCECTATE 0933/0 EO (1882CONTECT 1880 998 ED 1891 CONTENT 1880 998 ED 1891 ED	
「再生可能回数が終了しま	● 再生/閲覧可能回数が終了した i モーションや着うたフル® 電子コミッ	P.203
した 再生できません]	ク、Music&Videoチャネルの番組を再生/表示しようとしたときに表示さ	P.367
[再生可能回数が終了しま	れます。	P.377
した。削除しますか?]		P.387
[閲覧可能回数が終了しま		
した。削除しますか?]		
[再生可能期限が切れまし	● 再生/閲覧期間または再生/閲覧期限が終了した i モーションや着うた	P.203
た 再生できません]	フル®、電子コミック、Music&Videoチャネルの番組を再生/表示しようと	P.367
[再生可能期限が切れまし	したときに表示されます。	P.377
た。削除しますか?]		P.387
[閲覧可能期限が切れました。		
た。削除しますか?]		

表示	説 明	ページ
[再生可能日前です。再生できません] [閲覧可能日前です。閲覧できません]	● 再生/閲覧期間が設定されている i モーションや着うたフル®、電子コミック、Music&Videoチャネルの番組を、再生/閲覧可能期間前に再生/表示しようとしたときに表示されます。	P.203 P.367 P.377 P.387
[再生できません microSD のメモリがいっぱいです]	● WMAファイルを再生しようとしたときに、microSDメモリーカードの空き 容量が64Kバイト以下の場合に表示されます。	P.382
[(IP(情報サービス提供者) 名)再生期限の更新ができ ませんでした]	● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新に失敗したときに表示されます。	P.387
[サイトが移動しました。移動先に接続しますか?]	 ● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したためURLが変更されているときに表示されます。[はい]を選択すると移動先に接続されます。 	P.387
[(IP(情報サービス提供者)名)サイトが移動していたため再生期限を更新できませんでした]	● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、サイトが移動したため接続できず、再生期限の更新に失敗したときに表示されます。	P.387
[(IP(情報サービス提供者)名)サイトに接続できなかったため再生期限の更新ができませんでした]	● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、何らかの原因でサイトに接続できず、再生期限の更新に失敗したときに表示されます。もう一度接続をお試しください。	P.387
[(IP(情報サービス提供者)名) サービス未登録です。再生す るにはサービス登録が必要で す。サイトに接続しますか?]	● 再生期限が切れたうた・ホーダイの更新時に、P(情報サービス提供者)と未契約の場合に表示されます。[はい]を選択するとP(情報サービス提供者)のサイトに接続されます。	P.387
[次回再生時に再生期限の 更新あるいはサービス登録 をしてください]	● 再生期限の更新有効期間中のうた・ホーダイを再生しようとした場合、表示されます。	P.387
[電池残量が足りません]	● 電池残量が不足しています。カメラモードを起動できません。充電してから お使いください。	P.41
[未対応画像です。画像編集 できません]	● 画像データが正しくないため編集ができません。	I
[メモリがいっぱいです。 これ以上登録できません]	● データのコピー中に転送先の最大登録(保存)件数を超えたときに表示されます。すでに登録(保存)されているデータの中で、不要なものを削除したあと、コピーされなかったデータのコピーをやり直してください。	Ι
[メモリガ少なくなってい ます]	 ◆ FOMA端末(本体)の空きメモリが少なくなっているときに、静止画モード/動画モードを起動したときに表示されます。 ◆ FOMA端末(本体)の空きメモリが少なくなっているため、現在の設定のままで撮影した画像を保存するには、すでに保存されている別のファイルを削除して空きエリアを増やす必要があります。 	-
[リンク設定データがある ため一部削除できませんで した]	 ● フォルダの全件削除時に、待受画面や着信音などの各種機能に設定されているため削除されないデータがあった場合に表示されます。 ● xxxSHARP/xxxSH_UF/PRLxxxなどのフォルダ内にフォルダが存在する場合に表示されます。パソコンなどで該当フォルダを削除するか、microSDメモリーカードをフォーマットしてください。 	P.348 P.343
[著作権管理情報が正しくありません。WMAフォルダから全削除を行ってください]	◆ WMAファイルを利用していたmicroSDメモリーカードを別のFOMA端末 に入れ、WMAファイルの再生を行おうとしたときに表示されます。◆ WMAファイルのデータベースが破損しているときに表示されます。	P.382 –

■ マルチアシスタント(マルチタスク)関連

表示	説明	ページ
[これ以上起動できません] [これ以上起動できません。 MULTIボタンを押して機能 を終了させてください]	● 起動できる最大数の機能が起動しています。 使っていない機能を終了させてから再度操作してください。	
[既に起動中です。実行中の機能を終了し新規起動しますか?]	● すでに起動している機能を選択したときに表示されます。すでに起動中の 機能を終了させて新規に起動するか、起動中の画面に切り替えるかを選択 できます。	
[電池がありません。保存していないデータは失われます。 動作中の機能は終了します]	●電源が切れそうになると表示されます。充電してください。	P.41 P.45
[同時に利用できない機能を使用中です。起動できません。MULTIボタンを押して機能を終了させてください]	● 同時使用ができない機能を起動しています。 使用中の機能を終了させてから再度操作してください。	-

■ ワンヤグ関連

リンセク関連		
表示	説明	ページ
[microSD未挿入のため録	● ビデオ録画先設定を [microSD] に設定している場合、ビデオ録画開始時に	P.336
画できませんでした]	microSDメモリーカードが挿入されていないときに表示されます。	
[microSDが利用中のため	● ビデオ録画先設定を [microSD] に設定している場合、ビデオ録画開始時に	_
録画できませんでした]	microSD メモリーカードを利用していたときに表示されます。	
[映像がないため保存でき	● データ放送の全画面表示中に静止画録画しようとしたときに表示されます。	P.294
ません]		
[このチャンネルは受信で	● 放送電波圏外のため受信できません。[□』]が表示されるところまで移動	P.290
きません]	してご利用ください。	
[このチャンネルは放送休	● 放送休止中のため受信できません。	_
止中です]	 放送電波の受信状況によっては、放送中であっても放送休止中と表示されることがあります。	_
「2の妥织は発売林よるま)	むことがあります。● コピー制御信号が録画不可のときに表示されます。	P.293
[この番組は録画禁止です]		P.293
[指定の番組を選局できま せん]	● 指定したチャンネルが検出できなかったときや、放送電波圏外のため受信できないときに表示されます。	_
[電池残量が少ないためこ	● 録画中に電池残量が少なくなったときに表示されます。	_
れ以上録画できません	● 外色十に电池残量ガラなへのうだことに扱かられるす。	
「放送圏外のため録画でき	放送電波圏外のため録画できません。「圓山]が表示されるところまで移動	P.290
ません]	してご利用ください。	
[メモリ容量不足のため録	● 録画中にFOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカードの空き容量がなく	_
画終了します]	なったときに表示されます。	
[メモリ容量不足のため録	● FOMA端末(本体)のメモリの空き容量がないため、静止画録画を保存でき	_
画できませんでした]	ないときに表示されます。	
	● FOMA端末(本体)やmicroSDメモリーカードの空き容量がないため、ビデ	_
[+++++000 (*1740) + -+3	オ録画できないときに表示されます。	D.000
[有効期限が切れています]	● 有効期限が切れているテレビリンクを選択すると表示されます。	P.299
[録画禁止の番組が開始され	● 録画中にコピー制御信号が録画不可の番組が開始されたときに表示されま ・	_
ました 録画終了します]	ਰੇ。	

その他の表示

ての他の表示		
表示	説明	ページ
[SSL通信が無効に設定されています]	● ソフトウェアの更新時、SSL証明書が有効に設定されていないときに表示されます。[証明書設定] で証明書 1~11のすべてを有効にしてください。	P.199
[SSL通信を切断しました]	● ソフトウェアの更新時、FOMA端末の日付(年月日)が正しく設定されていないときに表示されます。FOMA端末の日時設定を行ってください。	P.46
[カメラを終了します。しばら くしてからお使いください]	● カメラを長時間連続で使用して、FOMA端末やカメラ周辺部の温度が高くなった場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。	P.162
[他機能実行中のため起動 できませんでした]	● 他の機能が実行されているため、予約時刻にソフトウェア更新を実行できませんでした。即時更新を行うか、別の日時を予約し直してください。	P.498
[ただいまカメラを利用で きません]	● 高温下にて保管されていた場合など、カメラの周辺の温度が高くなっているときにカメラを起動しようとした場合に表示されます。しばらくたってからカメラをご利用ください。	-
	● 電池残量が少ないときに、テレビ電話でカメラを使用した場合に表示されます。充電してからご利用ください。	P.50
	● カメラの撮影画面が表示されているときに着信が発生すると、機能制限により表示されることがあります。この場合、着信終了後あるいは通話終了後に再度カメラを起動すると使用できます。	-
	● 電話帳やメールなどからカメラを起動した直後にFOMA端末を閉じると、FOMA端末を開いたときに表示される場合があります。再度カメラを起動してください。	_
[通信エラーが発生しました]	● 現在地確認、現在地通知、位置提供の測位時に、システムに異常が発生した場合や、サービス未契約の場合に表示されます。	ı
[通信に失敗しました]	ソフトウェアの更新ができなかった場合に表示されます。 再度ソフトウェア更新を実施してください。	P.498
[電池不足です。フル充電してください]	● ソフトウェアの更新時、電池残量が[Ⅲ]、[□]のときに表示されます。[Ⅲ]になるように充電してください。	P.41
[ファイルの内容が正しくないため表示できません]	microSDメモリーカードの管理情報ファイルが正しくありません。 microSDメモリーカードの空き容量がなく、管理情報が正しく更新されな かった可能性がありますので、不要なファイルを削除してmicroSDメモ リーカードの空き容量を作り、「管理情報の更新」を行ってください。	P.346
[フォーマットできません でした]	 microSDメモリーカードの種類によっては、著作権保護機能に対応していないため表示されることがあります。microSDメモリーカードを挿入し直すとご使用いただける場合もありますが、そのmicroSDメモリーカードはFOMAサポート対象となっていないため、データの保存やコピーなどの保証はいたしかねます。 	P.343
「プッシュトークグループ に一部受信できませんでし た]	● お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、お預かりセンターからのデータのプッシュトークグループが19件を超えている、または同じ電話番号がすでに登録されているため登録できなかったときに表示されます。	-
[無効なデータが含まれて います。一部送信できませ んでした]	● お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時やメールの選択保存時に、FOMAカード動作制限が設定された画像を削除して送信したときに表示されます。	-
[メモリ不足のためピク チャーコール画像を受信で きませんでした]	● お預かりセンターとFOMA端末(本体)電話帳の更新時、FOMA端末(本体)の空きメモリが少ないため画像が保存できなかったときに表示されます。	-

保証とアフターサービス

保証について

- FOMA端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い上げ日』などの記載事項をお確かめのうえ、大切に保管してください。
 必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げいただいた販売店へお申し付けください。
 無料保証期間は、お買い上げ日より1年間です。
- この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部または一部を変更することがありますので、あらかじめごろ承ください。
- FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備え、電話帳などの内容はメモなどに控えをお取りくださるようお願いします。また、FOMA端末の修理などを行った場合、i モード・i アプリにてダウンロードした情報は、一部を除き著作権法により修理済みのFOMA端末などに移行を行っておりません。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳などのデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
- ※ 本FOMA端末は、i モーション、i アプリの利用するデータをmicroSDメモリーカードに保存していただくことができます。
- ※ 本FOMA端末は、電話帳お預かりサービス(お申し込みが必要な有料サービス)をご利用いただくことにより、電話帳などのデータをお預かりセンターに保存していただくことができます。
- ※ パソコンをお持ちの場合は、ドコモケータイdatalink (でP.448)とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01/02(別売)またはFOMA USB接続ケーブル (別売)をご利用いただくことにより、電話帳などに登録された内容をパソコンに転送・保管していただくことができます。

アフターサービスについて

● 調子が悪いときは

修理を依頼される前に、この取扱説明書の「故障かな?と思ったら、まずチェック」をご覧になってお調べください。

それでも調子が良くないときは、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先にご連絡のうえ、ご相談ください。

● お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必ず保証書をご持参ください。

■ 保証期間内は

- 保証書の規定に基づき無料で修理を行います。
- 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り扱い不良による故障・損傷などは有料修理となります。
- ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障は、保証期間内であっても有料修理となります。
- ◆ お買い上げ後の液晶画面・コネクタなどの破損の場合は、有料修理となります。

■ 以下の場合は、修理できないことがあります。

水濡れシールが反応している場合、試験の結果、水濡れ・結露・汗などによる腐食が発見された場合、および内部の基板が破損・変形している場合は修理できないことがありますので、あらかじめご了承願います。なお、修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料修理となります。

■ 保証期間が過ぎた場合は

ご要望により有料修理いたします。

■ 部品の保有期間は

FOMA端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後6年間を基本としております。ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理ができない場合もございますので、あらかじめご3承ください。また、保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能なことがありますので、取扱説明書裏面・故障お問い合わせ先へお問い合わせください。

お願い

- FOMA端末および付属品の改造はおやめください。
 - 火災・けが・故障の原因となります。
 - 改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態に戻すことをごろ承いただいた上でお受けいたし ます。ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合があります。 以下のような場合は改造とみなされる場合があります。
 - 液晶部やボタン部にシールなどを貼る
 - · 接着剤などによりFOMA端末に装飾を施す
 - 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど
 - 改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であっても有料修理となります。
- FOMA端末に貼付されている銘版シールは、はがさないでください。
 - 銘版シールには、技術基準を満たす証明書の役割があり、銘版シールが故意にはがされたり、貼り替えられた場 合など、銘版シールの内容が確認できないときは、技術基準適合の判断ができないため、故障修理をお受けでき ない場合がありますので、ご注意願います。

技術基準適合認証品

- 各種機能の設定や積算通話時間などの情報は、FOMA端末の故障・修理やその他お取り扱いによってクリア(リセッ ト)される場合があります。
 - お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださるようお願いいたします。
- FOMA端末の下記の箇所に、磁気を発生する部品を使用しています。キャッシュカードなど、磁気の影響を受けやす いものを近づけますとカードが使えなくなることがありますので、ご注意ください。
 - 使用筒所:スピーカ、受話口部
- FOMA端末が濡れたり湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って電池パックを外し、お早めに故障取扱窓 口へご来店ください。ただし、FOMA端末の状態によって修理できないことがあります。

メモリダイヤル(雷話帳機能)およびダウンロード情報などについて

- お客様ご自身でFOMA端末などに登録された情報内容は、別にメモを取るなどして保管してくださるようお願いい たします。情報内容の変化、消失に関し、当社は何らの義務を負わないものとし、一切の責任を負いかねます。
- FOMA端末を機種変更や故障修理する際に、お客様が作成されたデータまたは外部から取り込まれたデータあるい はダウンロードされたデータなどが変化・消失などする場合があります。これらについて当社は一切の責任を負い ません。また、当社の都合によりお客様のFOMA端末を代替品と交換することにより修理に代えさせていただく場 合があります。本FOMA端末はFOMA端末にダウンロードされた画像・着信メロディを含むデータおよびお客様が 作成されたデータを故障修理時に限り移し替えを行います(一部移し替えできないデータもあります。また、故障の 程度によっては移し替えできない場合があります。)。
- ※ FOMA端末に保存されたデータの容量により、移し替えに時間がかかる場合もしくは移し替えができない場合がご ざいます。

i モード故障診断サイトについて

ご利用中のFOMA端末において、メール送受信や画像・メロディのダウンロードなどが正常に動作して いるかを、お客様ご自身でご確認いただけます。



TOP画面

テストメニュー一覧画面

「iモード故障診断サイト」への接続方法



i モードサイト: [i Menu]→[お知らせ]→[サービス・機能]→[i モード]→[i モード故障診断]

サイト接続用 QR7-K

ⅰ モード故障診断のパケット通信料は無料となります。 ※ 海外からのアクセスの場合は有料となります。

- FOMA端末の機種によりテスト項目は異なります。また、テスト項目は変更になることがあります。
- 各テスト項目で動作をご確認する際は、サイト内の注意事項をよくお読みになり、テストを行ってください。
- i モード が 障診断サイトへの 接続およびメール 送信テストを行う際に、お客様のFOMA 端末 固有の情報 (機種名や メールアドレスなど)が自動的にサーバ(i モード故障診断サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を i モード故障診断以外の目的には利用いたしません。
- ご確認の結果、故障と思われる場合は、取扱説明書裏面の「故障お問い合わせ先」までお問い合わせください。

ソフトウェア更新

ソフトウェアを更新する

ソフトウェア更新について

FOMA端末のソフトウェアを更新する必要があるかどうかネットワークに接続してチェックし、必要 な場合にはパケット通信※を使ってソフトウェアの一部をダウンロードし、ソフトウェアを更新する機 能です。

※ ソフトウェア更新を行う場合のパケット通信料は無料となります。

ソフトウェア更新が必要な場合は、ドコモのホームページおよび i Menuの「お知らせ」にてご案内させていただきます。

ソフトウェアを更新するには、「自動更新」、「即時更新」、「予約更新」の3つの方法があります。

自動更新: 新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。

即時更新: 更新したいときすぐ更新を行います。

予約更新: 更新したい日時を予約すると、予約した日時に自動的にソフトウェアが更新されます。

お知らせ

- ソフトウェア更新中は電池パックを外さないでください。更新に失敗することがあります。
- ソフトウェア更新は、FOMA端末に登録された電話帳、カメラ画像、ダウンロードデータなどのデータを残したまま 行うことができますが、お客様のFOMA端末の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場 合がございますので、あらかじめご了承願います。必要なデータはバックアップを取っていただくことをおすすめし ます。ただし、ダウンロードデータなどバックアップが取れないデータがありますので、あらかじめご了承願います。

ご利用にあたって

- iモード設定の接続先選択をユーザ接続先に設定している場合もソフトウェア更新を行うことができます。
- ソフトウェア更新を行う際は、電池をフル充電しておいてください。
- 以下の場合はソフトウェアを更新できません。
 - 日付・時刻を正しく設定していないとき
 - 诵話中・圏外にいるとき
 - ソフトウェア更新に必要な電池残量がないとき
- セルフモード中
 - 外部機器と接続中
- おまかせロック中
- ソフトウェア更新(ダウンロード、書換え)には時間がかかることがあります。 ● ソフトウェア更新中は、電話の発信、着信、各種通信機能および、その他の機能を利用することはできません(ダウン
- ロード中は音声着信が可能です)。 ● ソフトウェアの更新の際には、サーバ(当社のサイト)へSSL通信を行います。SSL証明書を有効にしておく必要があ
- ります(お買い上げ時は[有効]に設定されています@F.199)。
- ソフトウェア更新は、電波が強く、アンテナマークが3本表示されている状態で、移動せずに実行することをおすす めします。
 - ※ ソフトウェアダウンロード中に電波状態が悪くなったり、ダウンロードが中止された場合は、再度電波状態のよ い場所でソフトウェア更新を行ってください。
- すでにソフトウェア更新済みの場合は、ソフトウェア更新のチェックを行った際に[更新は必要ありません。このま まご利用ください]と表示されます。
- ソフトウェア更新中に送信されてきた、i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセン ターに保管されます。
- i モードセンターに i モードメールやメッセージR/Fが保管されると[┣]/[┣]/[┣]が表示されますが、ソフ トウェア更新の再起動時に消えます。また、メール選択受信を [ON] に設定している場合、ソフトウェア更新中に メールが届くと、ソフトウェア更新後にメールがあることを通知する画面が表示されないことがあります。 i モー ドセンターには保管されています。

- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理する ソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いた しません。
- ソフトウェア更新に失敗した場合、「書換え失敗しました」と表示され、一切の操作ができなくなります。その場合には、大変お手数ですがドコモ指定の故障取扱窓口までお越しいただきますようお願いいたします。
- 海外ではソフトウェア更新をご利用できません。
- ソフトウェア更新中は、視聴予約アラーム、録画予約アラームは動作しません。また、視聴・録画も開始されません。

ソフトウェア更新を自動で行う<自動更新設定>

新しいソフトウェアを自動でダウンロードし、あらかじめ設定した時間に書換えを行います。 書換え可能な状態になると書換え予告アイコン[89](ソフトウェア更新必要あり)が表示され、書換え 時刻の確認を行い、書換え時刻の変更や今すぐ書換えをするかを選択できます。

■ 自動更新の日時を設定する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番 号を入力して● ▶ [自動更新設定]



🥠 [自動更新設定]を選択 🕨 [自動で更新]

- 自動更新しない場合は、[設定しない]を選択して(毫(完了)を押し、[はい]を選択します。
- 自動更新せずに、ソフトウェア更新が必要なときに更新お知らせアイコンで通知する場合は、[更新の通知のみ]を選択して圓(完了)を押します。
- [曜日]を選択▶曜日を選択▶[時刻]を選択▶時刻を入力して◉▶ા (完了)

お知らせ

● 自動更新時刻にソフトウェア更新が起動できなかった場合、待受画面に[**參**](ソフトウェア更新必要あり)が表示されます。

■ 書換え予告アイコンが表示されたときは

ソフトウェアが自動でダウンロードされると、待受画面に[念](ソフト ウェア更新必要あり)が表示される

→ 待受画面で ○ ▶ [※](ソフトウェア更新必要あり)を選択

書換え時刻の確認、書換え時刻の変更、今すぐ書換えを選ぶ

● 書換え予告アイコンは、一度確認すると消えます。

[OK]を選択した場合

● 待受画面に戻ります。設定時刻になると書換えを開始します。

[時刻変更]を選択した場合

●「自動更新の日時を設定する」の操作3と同様に、曜日と時刻を設定します。

「今すぐ書換え」を選択した場合

● 書換えを開始します。完了すると待受画面に[8](ソフトウェア更新完了)が表示されます(設定時刻に書換えを行った場合は表示されません)。

ソフトウェア更新を起動する

ソフトウェア更新を起動するには更新お知らせアイコンを押下して行う方法とメニュー画面から行う 方法があります。

- 更新お知らせアイコンは、次の場合に表示されます。
 - 自動更新設定を[更新の通知のみ]に設定しているときに、ドコモから通知があった場合
 - 予約更新に失敗したり、取り消した場合
 - ソフトウェア更新の中断後、更新が必要な場合

■ 更新お知らせアイコンを押下してソフトウェア更新を起動する

待受画面に[多](ソフトウェア更新確認必要)が表示されているときに ● ▶ [多](ソフトウェア更新確認必要)を選択 ▶ [はい]



[いいえ]を選択すると、「ソフトウェア更新のお知らせアイコンを消去しますか?」と表示されます。 「はい」を選択すると消去されます。

/ 端末暗証番号を入力して●



- 入力した端末暗証番号は、[★]で表示されます。お買い上げ時は、[0000]に設定されています。
- 手書き認証設定を[ON]に設定していても、端末暗証番号入力画面が表示されます。
- ソフトウェア更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が、自動的にサーバ(当社が管理するソフトウェア更新用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報を、ソフトウェア更新以外の目的には利用いたしません。
- ソフトウェア更新の必要がないときは、[更新は必要ありません。このままご利用ください]と表示されます。⑥を押して、そのままご利用ください。
- 更新が必要な場合には[更新が必要です]と表示されます。このとき、[今すぐ更新]するか[予約]するかを選択することができます。
- 送信を中止するときは、●を押します。

▋メニューからソフトウェア更新を起動する

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新]



→ 端末暗証番号を入力して ④



- ◆ 入力した端末暗証番号は、[★]で表示されます。お買い上げ時は、[0000]に設定されています。
- 手書き認証設定を[ON]に設定していても、端末暗証番号入力画面が表示されます。


【 [更新実行]

■ 以降の操作については、P.500「更新お知らせアイコンを押下してソフトウェア更新を起動する」の操作2を参照してください。

すぐにソフトウェアを更新する < 即時更新 >

-「メニューからソフトウェア更新を起動する |の操作を行い、「今すぐ更新]

- ソフトウェアのダウンロードが開始されます。以降は、メニューなどを選択しなくても、自動的にソフトウェア更新が実行されます。
- 更新しないときは、[更新しない]を選択します。



(注1) すべてのボタン操作が無効となります。更新を中止することもできません。

● 全を押すと操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。ダウンロード中に終了した場合、それまでダウンロードされたデータは削除されます(ソフト書換え中は操作できません)。



● [通信中]と表示されたあと、[サーバーが混みあっています]と表示されたときは、 [予約]を選択します。以降の操作については、P.502「日時を予約してソフトウェアを 更新する」の操作2~4を参照してください。予約しないときは「更新しない]を選択 します。操作を終了するかどうかの問い合わせ画面が表示されます。操作を終了する ときは、[はい]を選択します。

🤈 💽 (確認)

お知らせ

- 操作1~2を行っているときに[書換え準備中 しばらくお待ちください]、[ソフトウェア更新]、[ソフトウェア更新]、[男換え完了しました 再起動します]と表示されているときは、圏外と同じ状態になり着信できません。これ以外の画面が表示されているときは着信できます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。
- 操作 1~2 を行っているときに送信されてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに、SMSは SMSセンターに保管されます。
- ソフトウェア更新終了後、待受画面に[8](ソフトウェア更新完了)または[8](ソフトウェア更新説明あり)が表示されたら、⑥を押してください。正常に完了しなかった場合は、端末暗証番号を入力すると、その旨のメッセージが表示されます。⑥を押して、更新をし直してください。

日時を予約してソフトウェアを更新する<予約更新>

ダウンロードに時間がかかる場合やサーバが混みあっている場合には、ソフトウェア更新を行う日時をあらかじめ設定しておくことができます。

ソフトウェア更新 1/2 希望日時を選んでください 12月25日(火) 10:30

12月25日(火) 1089 12月25日(火) 13:57 12月25日(火) 14:37 12月25日(火) 15:08 12月25日(火) 16:01 12月25日(火) 17:44 12月25日(火) 18:25 12月25日(火) 19:20 12月25日(火) 20:15 12月25日(火) 21:11 12月25日(火) 22:01

- 「メニューからソフトウェア更新を起動する」の操作を行い、[予約]
 - 日時は、サーバの時刻に合わせて表示されます。

予約候補選択画面が表示されます。

操作を中止するときは、操作1~4で□を押し、「はい]を選択します。

イン 希望日時を選択

- 確認画面が表示されます。
- [その他の日時]を選んだときは、サーバと通信したあと、ご希望の日、時間帯を選ぶことができます。まず希望日を選択し、次に希望時間帯を選択します。

時間帯を選択する画面には、各時間帯の予約空き状況が[○:空あり]、[△:空わずか]のように表示されます。希望する時間帯を1つ選択すると、再びサーバと通信して予約時刻の候補が表示されます。ご希望の予約候補を選択します。

! [はい]

● 希望日時が予約されます。

4

◉(確認)

お知らせ

● 操作中に電話がかかってきた場合は電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。 送信されてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

■ 予約した日時になると



予約した日時に待受画面が表示されていると左の画面が表示され、自動的にソフトウェア更新を開始します。予約した日時に電源が入っていないときは、ソフトウェアは更新されません。

以降は「すぐにソフトウェアを更新する」の操作1と同じ動作になります。

| ● 約5秒経過するか (確認)を押すと、自動的にソフトウェア更新が開始されます。

- ソフトウェア更新の予約日時には電波の十分届くところで待受画面を表示させておいてください。また、予約した日時にソフトウェア更新に必要な電池残量がない場合は、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時に待受画面以外の状態、通話中(着信中および発信中を含む)、メール送信中、メール受信中、i モード中、i アプリ起動中、メニュー表示中などの操作を行っていた場合、ソフトウェアは更新されません。操作終了後に待受画面に戻ると、ソフトウェアが更新されます。
- 予約した日時に外部機器接続中、セルフモード中、おまかせロック中の場合、ソフトウェアは更新されません。
- 予約した日時と同じ時刻にアラームなどが設定されていた場合はアラームなどを優先し、ソフトウェアは更新されません。アラーム動作終了後に待受画面に戻るとソフトウェアが更新されます。
- ソフトウェア更新の予約日時になったときFOMA端末の電源が切れている場合や、予約起動後すぐにFOMA端末の電源を切った場合は、予約は無効となります。
- 予約が完了したあとに「データー括削除(ユーザデータ削除)」((27P.417)を行うと、予約は取り消されます。再度ソフトウェア更新の予約を行ってください。

■ 予約した日時を確認・変更・取り消す

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [ソフトウェア更新] ▶ 端末暗証番号を入力して●



● 画面に予約されている日時が表示されます。

予約を確認したとき	[OK]
3 113 C XX 7 G	[変更]を選択すると、希望日選択画面が表示されます。 ● 以降の操作については、P.502「日時を予約してソフトウェアを更新する」の操作2~4を参照してください。
予約を取り消す	[取消]→[はい]→[予約を取消しました]と表示されたら④

お知らせ

● 操作中に電話がかかってきた場合は電話を受けることができます。通話を終了すると通話する前の画面に戻ります。 送信されてきた i モードメールやメッセージR/Fは i モードセンターに、SMSはSMSセンターに保管されます。

障害を引き起こすデータからFOMA端末を守る

まずはじめに、パターンデータの更新を行い、パターンデータを最新にしてください。

サイトからのダウンロードや i モードメールなど、外部からFOMA端末に取得したデータやプログラ ムについて、データを検知して、障害を引き起こす可能性を含むデータの削除やアプリケーションの起 動を中止します。

- チェックのためにパターンデータを使います。パターンデータは新たな問題が発見された場合に随時バージョン アップされますので、パターンデータを更新してください。
- スキャン機能は、ホームページの閲覧やメール受信などの際に携帯電話に何らかの障害を引き起こすデータの侵入 から一定の防衛手段を提供する機能です。各障害に対応したパターンデータが携帯電話にダウンロードされていな い場合、または各障害に対応したパターンデータが存在しない場合、本機能にて障害などの発生を防ぐことができ ませんのであらかじめご了承ください。
- パターンデータは携帯電話の機種ごとにデータの内容が異なります。そのため当社の都合により端末発売開始後3 年を経過した機種向けパターンデータの配信は、停止することがありますのであらかじめご了承ください。

スキャン機能を設定する<スキャン機能設定>

スキャン機能設定を「有効」に設定すると、データやプログラムを実行する際、自動的にチェックします。 SMSにスキャン機能を実行するかどうかを設定することもできます。

- メッセージスキャンの設定は、スキャン機能が[有効]に設定されている場合に設定できます。
- スキャン機能が[無効]の場合、メッセージスキャンは現在の設定にかかわらず[無効]となります。

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [スキャン機能 設定] [スキャン機能]



[有効] > [はい]

[メッセージスキャン]

[有効] > [はい]

● スキャン機能を設定すると、障害を引き起こすデータを検出した場合に5段階の警告レベルで表示されま す(**愛**P.506)。

<u>パターンデータを更新する<パターンデータ更新></u>

待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [パターンデー 夕更新] ▶ [はい]



携帯電話情報を送信しないときは、「いいえ」を選択し ます。

[はい]

- ∮ ダウンロードが開始されます。
- ダウンロードを中止するときは、(事)(中止)または(一)を押し、(はい)を選択します。

いいえ

● パターンデータ更新の必要がないときは、「パターンデータは最新です」と表示されます。 ●を押して、その ままご利用ください。

3

パターンデータ更新が完了したら●

お知らせ

- バターンデータ更新の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- FOMA端末の日付(年月日)を正しく設定しておいてください。
- 電波の状態により、ダウンロードが中断される場合があります。

パターンデータを自動的に更新するように設定する<自動更新設定>

自動更新設定を[有効]に設定すると、パターンデータがバージョンアップされたときに、自動的に更新されます。

自動更新が成功した場合、待受画面に自動更新を行った旨のメッセージが表示されます。また、FOMA端末の状態によっては自動更新が行われないことがあります。その場合は、パターンデータのバージョンアップがあった旨のメッセージが表示されます。

1

待受画面で↑ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [自動更新設定]▶ [有効]



2

[はい]

3

[はい]

4

[確認]

お知らせ

- 自動更新設定の有効/無効の情報はネットワークで保持しています。そのため、設定の際、FOMA端末では常に[有効]が選択された状態になっています。
- 自動更新設定の際、お客様のFOMA端末固有の情報(機種や製造番号など)が自動的にサーバ(当社が管理するスキャン機能用サーバ)に送信されます。当社は送信された情報をスキャン機能以外の目的には利用いたしません。
- ●電波の状態により、自動更新設定が中断される場合があります。

スキャン結果の表示について

障害を引き起こす可能性を含むデータがあった場合は、警告画面が表示されます。

■ スキャン結果の表示について

警告レベル 0	警告レベル 1	警告レベル 2	警告レベル3	警告レベル4
スキャン規能 正常に動作できない場合 があります 構設 問題要素名一覧	スキャン規能 正常に動作できない場合 があります 動作を中止しますか? はい いいえ 問題実業名一覧	スキャン規能 正常に動作できない場合 があるため終了します 情報 問題要素名一覧	スキャン規能 正常に動作できない場合 があります データを削除しますか? はい いいえ のいえ 間接撃者と戦	スキャン病師 正常に動作できないため データを削除します 確認 問題要素名一覧
表示/起動/発信できます。以前に問題があったが、現在は問題が起こらない場合に表示されます。[確認]を選択すると表示/起動/発信できます。	[いいえ]を選択する と表示/起動/発信 できます。[はい]を選 択すると動作を中止 します。	表示/起動/発信できません。[確認]を選択すると終了します。	表示/起動/発信できません。[はい]を選択し、削除確認画面で[はい]を選択するとデータが削除されます。[いいえ]を選択するとデータを削除しないで終了します。	ま示/起動/発信できません。[確認]を選択するとデータが削除されます。

※ パターンデータの内容によっては、上記以外の警告画面が表示されることがあります。

■ スキャンされた問題要素の表示について



- 警告画面で[問題要素名一覧]を選択すると、問題要素名が表示されます。パターンデータの 内容によって問題要素名がない場合、[問題要素名一覧]は表示されません。
- 問題要素名は最大5個まで表示されます。6個以上検出した場合は、5個目の問題要素名の下に[等の問題があります]と表示されます。また、同じ問題要素を複数検出した場合は、1個のみ表示されます。

パターンデータのバージョンを確認する<バージョン表示>

待受画面で● ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [スキャン機能] ▶ [バージョン表示]



主な仕様

品名			FOMA SH905i		
サイズ			高さ112mm×幅48mm×厚さ16.9mm(折りたたみ時)		
質量			約125g(電池パック装着時)		
	50\44 /	3G/GSM切替:3G			
連続待受	FOMA/ 3G		移動時:約345時間 ^{※ 5}		
時間※1※3	30	3G/GSM切替:自動	静止時:約540時間 ^{※ 4}		
	GSM	3G/GSM切替:自動	静止時:約290時間 ^{※ 4}		
連続通話	FOMA/	3.6	音声電話時:約200分		
時間※2※3	FUIVIA/ 3G		テレビ電話時:約100分		
	GSM		音声電話時:約190分		
ワンセグ視聴時間			約230分		
充電時間			ACアダプタ:約120分		
万电时间			DCアダプタ:約120分		
	方式		NEWモバイルASV液晶 16,777,216色		
液晶部	サイズ		約3.0inch		
712.00.00	画素数		409,920画素(480×854ドット)		
撮像素子	種類		CMOS [*] ⁶		
政隊示し	サイズ		1/3.2inch		
	有効画素数		約320万画素		
カメラ部	2010/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/10/		約320万画素		
	ズーム(デジタル)		最大約24.0倍		
	静止画記録枚数		約1000枚(本体保存時) ^{※7}		
	静止画連続撮影		25枚/9枚/6枚/4枚		
記録部	静止画ファイル形式		JPEG		
OD#//OP	動画録画時間		1件あたり約434秒(本体保存時)※8		
			1件あたり約60分(microSDメモリーカード(64Mバイト)保存時)※9		
	動画ファ	イル形式	MP4		
			i モーション(バックグラウンド再生対応 ^{※10}):約840分 ^{※11}		
			着うたフル [®] (バックグラウンド再生対応):約1000分 ^{※11}		
音楽再牛	連続再生	時間	SD-Audioデータ(バックグラウンド再生対応):約1000分※11		
日本门工			WMAファイル(バックグラウンド再生対応):約1000分※12		
			Music&Videoチャネル(音声)(バックグラウンド再生対応 ^{※10}):約840分		
			Music&Videoチャネル(動画):約300分		
保存容量	着うた [®]		約104Mバイト※ ¹³		
NIO LI	着うたフル®		ן ו ז יועודטו פווע		

- ※1 連続待受時間とは、FOMA SH905iを折りたたみ、電波を正常に受信できる状態で移動したときの目安です。なあ、電池の充電状態、機能設定状況、気温などの使用環境、利用場所の電波状態(電波が届かないか、弱い場合)などにより、通話・待受時間は半分程度になることがあります。」モード通信を行うと通話(通信)・待受時間は短くなります。また、通話や i モード通信をしなくても、ワンセクの視聴、I モードメールの作成、ダウンロードした i アブリ、i アブリ待受画面を起動させると通話(通信)・待受時間は短くなります。
- ※2 連続通話時間とは、電波を正常に送受信できる状態で通話に使用できる時間の目安です。
- ※3 データ通信やマルチアクセス実行時およびカメラ起動時も、前述の通話時間や待受時間より短くなります。
- ※4 FOMA SH905iを折りたたみ、電波を正常に受信できる静止状態での平均的な利用時間です。
- ※5 FOMA SH905iを折りたたみ、電波を正常に受信できるエリア内で「静止」、「移動」と「圏外」を組み合わせた状態での平均的な利用時間です。
- ※ 6 CMOS(complementary metal-oxide semiconductor:相補型金属酸化膜半導体)とは、銀塩カメラのフィルムに当たる部分を構成する撮像素子です。
- ※7 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ:10Kバイト
- ※8 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ制限:メール用(長)/種別:映像+音声
- ※9 画像サイズ:sQCIF(128×96ドット)/画質:NORMAL/ファイルサイズ制限:なし/種別:映像+音声
- ※10 ミュージックプレーヤーで再生した場合
- ※11 ファイル形式: AAC形式
- ※12 ファイル形式:WMA形式
- ※13 静止画、動画、ミュージック、メロディ、マイドキュメント、きせかえツール、キャラ電、i アプリを保存している場合には、着うた®/着うたフル®の保存容量は少なくなります。

FOMA端末の保存・登録・保護件数

	種別		保存·登録可能件数	保護可能件数	ページ
電話帳			1000** 1	-	P.100
ワンセグ	テレビリンク		100	-	P.299
	視聴予約/録画予約		50 [*] ²	_	P.294
スケジュール	レ スケジュール		300	_	P.403
	休日		100	_	P.407
	祝日		20*3	_	P.407
テキストメモ	I .		10	_	P.414
メール	受信メール		1000* 4 * 5	1000	P.224
(SMSとiモード	ユーザ作	成フォルダ	20	_	P.227
メールの合計)	送信メール		500*4*5	500	P.224
	ユーザ作	成フォルダ	20	_	P.227
	未送信メール		500 [*] ⁵	500	P.224
	ユーザ作	成フォルダ	20	_	P.227
デコメールのテン	プレート		10~100 ^{% 6}	_	P.213
メッセージ	メッセージR		50*5	25	5.007
	メッセージF		50*5	25	P.237
ブックマーク	u.		100	_	P.188
	ブックマークフォル:	9	20	_	P.189
画面メモ			400* 5	400*5	P.190
i アプリ			100* 5	-	P.248
	メール連動型 i アプ	IJ	5	_	P.248
静止画			1000*5	_	P.191
	ユーザ作成フォルダ		20	_	P.347
動画/ i モーショ	ン		100*5	_	P.201
	ユーザ作成フォルダ		20	_	P.347
きせかえツール	u.		50*5	-	P.193
	ユーザ作成フォルダ		20	-	P.347
キャラ電	•		50 [*] ⁵	-	P.194
	ユーザ作成フォルダ		20	-	P.347
メロディ	1		500* 5	-	P.192
	ユーザ作成フォルダ		20	-	P.347
PDFデータ	1		50 [*] ⁵	-	P.192
	ユーザ作成フォルダ		20	-	P.347
トルカ			1000*5	-	P.266
	ユーザ作成フォルダ		20	_	P.269

- ※ 1 50件までFOMAカードに保存できます。
- ※2 視聴予約と録画予約を合わせて最大50件まで登録できます。
- ※3 あらかじめ登録されている国民の祝日とは別に登録できます。
- ※4 SMSの場合はさらに受信メールと送信メールを合わせて20件までFOMAカードに保存できます(@F.245)。
- ※5 データ量によっては実際にできる件数が少なくなる場合があります。
- ※6 お買い上げ時に登録されているデータも含みます。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種FOMA SH905iの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話機などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体側頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg[※]の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大きさに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的なガイドラインと同じものとなっています。

すべての機種の携帯電話機は、発売開始前に、電波法に基づき国の技術基準に適合していることの確認を受ける必要があります。この携帯電話機FOMA SH905iのSARの値は0.298W/kgです。この値は、財団法人テレコムエンジニアリングセンターによって取得されたものであり、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページを参照してください。

総務省のホームページ 社団法人電波産業会のホームページ ドコモのホームページ シャープ株式会社のホームページ http://www.tele.soumu.go.jp/j/ele/index.htm http://www.arib-emf.org/index.html http://www.nttdocomo.co.jp/product/ http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/ sar/index.html

※技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health. The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.146 W/kg. As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.

The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

* The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

Declaration of Conformity

C € 0168

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this FOMA SH905i is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address: http://www.sharp.co.jp/k-tai/

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules.
 - Operation is subject to the following two conditions:
- (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver.

It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

The tests are performed in positions and locations (e.g., at the ear and worn on the body) as required by the FCC for each model. The highest SAR value for this model handset when tested for use at the ear is 0.577 W/kg and when worn on the body, as described in this user guide, is 0.307 W/kg.

Body-worn Operation; This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of beltclips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found under the Display Grant section of http://www.fcc.gov/oet/fccid after searching on FCC ID APYHRO00061. Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) Website at http://www.phonefacts.net.

日本輸出管理規制/米国再輸出管理規制について

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受 ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受けます。本 製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手 続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせくださ L10

索引/クイックマニュアル

• 索引	. 512
● クイックマニュアル	. 522

索引の引きかた

本索引は「50音」、「英数字」の順に機能名や用語、キーワードを収録しています。機能名を思い出せない場 合は、キーワードからも検索することができます。

<例:「おまかせロック」を探したいとき>

機能名から探すとき

オプション・関連機器481
あまかせロック146
主な仕様507
オリジナルマナーモード
128
音楽起動設定125

キーワードから探すとき

<u>あ</u>
明るさ調整134
アクティブマーカー 397 カレンダー/日付表示
表示カテゴリ設定 398 表示カテゴリ設定 398 履歴削除 398
鮮やか画質モード設定 138
アフターサービス 496
アラーム
406 スヌーズ402 録画予約アラーム295
アラーム解除/削除/再設定
403
アラーム登録401
アラーム連動電源ON 399
暗証番号 142
あんしん設定141
安全上のご注意 12
イコライザ設定 333
イメージビューア312 位置情報312 ズーム312 全画面モード312

バックライト点灯時間	ブザー鳴動設定	241
312	遠隔操作設定	439
ライトアップ312	開始	439
ワイドモード312	設定確認	439
イヤホン切替設定126	停止	439
イヤホンスイッチ発信設定	応答保留	70
415	応答保留音	70
イヤホンマイク415	オート着信設定	
インターネット接続 187	オールロック	
インターネットムービー	解除	
プレーヤー308	設定	145
インポート346	おサイフケータイ	264
英語ガイダンス437	FeliCa	
ガイダンス設定確認 438	i アプリ	
英字入力423	i モード FeliCa	
映像編集326	ICカードロック設	
映像カッター326	お知らせウィンドウア:	- 7
映像編集画面326		
情報表示326	音再牛設定	100
静止画キャプチャ327	ョウエ政定 メロディイコライザ	*****
エニーキーアンサー 68		
絵文字	メロディステレオ効	
絵文字一覧475		
入力424	音選択	
エリアメール241	シャッター音	172
エリアメール設定241	タイマー音	
受信241	着信音	
受信設定241	プッシュトーク着信	
受信登録241 ブザー鳴動時間241	 メール着信音	IZT
ノ ノ Um 半川1寸1日1・・・・・・ ム牛 l	グル付に日・・・・・・	141

ブザー鳴動設定241
遠隔操作設定439
開始439
設定確認439
停止439
応答保留70
応答保留音70
オート着信設定416
オールロック145
解除145
設定145
おサイフケータイ264
FeliCa264
i アプリ264
i モード FeliCa264
ICカードロック設定
272
お知らせウィンドウアニメ
136
音再生設定
メロディイコライザ設定
メロディステレオ効果
124
音選択
シャッター音172
タイマー音122
着信音120 プッシュトーク着信音
ブッシュトーク着信音
121

GPS音122	フレーム320	画面メモ	
オプション・関連機器 481	編集画面316	削除	
あまかせロック 146	文字スタンプ319	情報表示	190
	画像メール	タイトル編集	191
主な仕様507	確認•保存223	表示	
オリジナルマナーモード	作成196	保存	
128	送信215	カラーテーマ設定	136
音楽起動設定 125	カタカナ(半角)入力 423	カレンダー	404
		休日設定	407
音楽再生 375	カナ英数字変換423	休日設定解除	407
音声電話切替54, 68	かな方式420	祝日設定	
音声メモ412	文字割り当て一覧472	日付指定表示	404
通話中音声メモ412	カメラ 156	表示	404
待受中音声メモ 412	明るさ調整166	表示切替	404
音量調節122	一括設定変更171	記号·特殊文字	
充電開始音123	映像•音声切替169	記号•特殊文字一覧	474
充電完了音123	エフェクト撮影169	入力	
受話音量69, 123	画質167	きせかえツール	
タイマー音122, 123	カメラ設定保持 173	ダウンロード	193
着信音量選択 122	カメラモード切替166	リセット	135
プッシュトーク着信音量	起動/終了161	起動時PIN1コード入力.	144
選択 123	共通再生モード172	機能別口ック	147
ボタン/待受iモーション	サイズ選択157, 167	基本メニュー	
音 123	撮影162, 165		126
メール着信音量選択 123	撮影/保存枚数158	アイコン画像設定 操作ガイド	
GPS音量選択124	シーン別撮影170 自動保存モード173	背景設定	
	日期休仔モート173 シャッター音172	メニュー画面リセット	
か	ブーム切替166		137
	静止画撮影162	キャッシュ	
外部機器との連携 481	セルフタイマー168		
顔文字	全画面モード切替172	キャッチホン	
顔文字一覧476	操作ガイド162	キャラ電	330
入力424	手ぶれ補正170	アクション一覧	
各部の名称と機能 24	動画撮影165	アクション切替	
	ノイズキャンセラ 170	キャラ電切替	
カスタムメニュー	バーコードリーダー 173	キャラ電発信 キャラ電プレーヤー.	
きせかえツール134	バックライト点灯時間	再生	
機能割り当て変更 135	171	削除	
機能割り当てリセット	パノラマ撮影164	情報表示	
135	表示マーク159	送信画像切替	
メニュー画面リセット	ファイルサイズ制限 168	ソート	332
135 メニュー操作履歴の	フォーカスロック 171	ダウンロード	
メニュー探TF限歴の リセット135	フレーム撮影169	テレビ電話代替画像.	
	ホワイトバランス 170	電話帳代替画像	
画像編集	本体⇔microSD切替172	バックライト点灯時間	
顔検出位置修正320	メール送信173	 フォルダ間移動	227
画像エフェクト318	文字読み取り176		
画像回転	連続撮影163	切り取り	
画像確認316	AFモード168	緊急速報「エリアメール」]241
画像切り出し316 画像スタンプ319			
	画面設定128, 315	近似予測変換	420
	カレンダー表示設定 129	近似予測変換	
画像補正318	カレンダー表示設定 129 待受画面設定 128	クイックアラーム	401
画像補正318 サイズ変更317	カレンダー表示設定129 待受画面設定128 待受時計表示設定129	クイックアラーム クイックサイレント	401
画像補正318	カレンダー表示設定 129 待受画面設定 128	クイックアラーム	401

グルーノ設定 108	<u> </u>	解除	
グループ名編集108		設定	
指定着信音選択 109 指定着信ランプ色 109	サービスダイヤル438	時刻	
指定着信ランプパターン	再接続機能65	自作定型文登録	
	サイトを表示する180	辞書検索	
指定メール着信音選択	画像表示設定198	文字読み取り	
	画像保存191 画面メモ190	視聴予約・録画予約	
指定メール着信ランプ色 109	効果音設定182	アラーム	295
指定メール着信ランプ	再読み込み184	*************************************	
パターン 109	電話帳登録185	ソート	
ピクチャーコール設定	ブックマーク188	電子番組表	294
	文字コード変換187 文字サイズ設定182	編集	
クローズ動作設定 69	ユーザ証明書200	予約録画履歴	
効果音設定	履歴一覧185	自動電源OFF	
Flash	FirstPassセンターに接続	自動電源ON	
i チャネル 204		車載ハンズフリー	65
公共モード(電源OFF) 73	i メロディ192 i モーション201	シャッター音選択	172
公共モード(ドライブモード)	PDFダウンロード192	受信	
71	SSL 181	受信BOX	
公衆電話着信拒否 152	URL表示184	メール受信履歴	
項目コピー 115	URL履歴187	i モードメール SMS	217
国際ダイヤルアシスト設定	削除		
62	画面メモ191 知聴圣約 207	受話音量調節	
国番号設定63 国際プレフィックス設定	視聴予約297 ショートカットメニュー	照明時間設定	
国际プレフィップス配定 63	410	照明•省電力設定	
国際電話発信63	スケジュール409	証明書設定	
自動変換機能設定62	ダウンロード辞書427	ショートカットメニュ-	
国際電話61	単語登録	- /	410
国際ローミング	214	アイコン移動 削除	
(WORLD WING)450	伝言メモ/音声メモ 77	別味・・・・・・・・・・・・・・・・・ショートカット リセ	
オペレータ名表示設定	電話帳115		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・454 海外用サービス・・・・・・・ 455	ビデオファイル329	登録	410
在圏状態表示454	ブックマーク189 プッシュトーク電話帳96	初期設定	46
電話を受ける453	文字422	署名	
電話をかける452	リダイヤル/着信履歴56	署名登録	
ネットワークサーチ設定	録画予約297	署名貼付	
453 優先ネットワーク設定	PDFデータ363	所有者情報登録	
優元本プトラープ政定	SMS246	2in1契約問合せ	
ローミングガイダンス設定	サブアドレス設定64	新未読メールお知らせ	
454	サブメニュー36	スイッチ付イヤホンマー	
ローミング時着信規制	サブメニュー画像設定 135	/h-+>,¬ / 79°	
455 3 G/GSM切替453	サポートブック36	イヤホンスイッチ発 ·····	
故障かな?と思ったら 482	サラウンド	オート着信設定	416
スピー425	3Dサウンド124	電話を受ける	416
	シークレットデータ削除	電話をかける	415
コンテンツ移行対応 261,339	418	ズーム	
こんな表示が出たら 485	シークレット登録116	イメージビューア	312
これは衣小刀正にり 485	>	カメラ	166

PDF対応ビューア 360	設定状況確認396	情報編集	
スケジュール403	設定リセット417	ダウンロード	
アイコン表示カレンダー	セルフモード146	着信音設定	
から登録404	選択受信(メール)219	着信音選択	
アラーム音選択 406		音声電話着信音	120
アラーム音量選択 406	操作ガイダンス27	プッシュトーク着信音	101
確認407	送信		121
コピー408 削除409	静止画215, 315	メール着信音	
^{別味409} シークレットデータ 406	動画/iモーション	着信音量選択	
スケジュール全件表示		プッシュトーク着信音:	
	メール送信履歴209 SMS242	選択 メール着信音量選択	123
着信履歴から登録 408			
テキストメモから登録	ソフトウェア更新498	着信回避設定	
409	即時更新501 予約更新502	着信履歴	
電話をかける408	」/和史利	着もじ	
登録404	t	メッセージ作成	
分類別表示408 編集 408		メッセージ表示設定	59
編集408 マイピクチャから登録	タイマー400	追加サービス登録	444
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		応答メッセージ登録	444
鳴動時間406	ダイヤル画像設定 136	削除	444
メールから登録 409	ダイヤル発信制限148	通常ポジション	26
連絡先別表示408	ダウンロード	ツータッチダイヤル	116
i モードメール作成 408	きせかえツール193	通知不可能着信拒否	
i モードメール添付 408	キャラ電194		
ストックアイコン 31	ダウンロード辞書193	通話時間/料金確認	
スライドショー 314	着うたフル [®] 382 デコメールテンプレ <i>ー</i> ト	自動リセット	
静止画	192	リセット	
ダウンロード191	電子コミック194	料金上限通知設定	
表示312	トルカ194	通話中音声メモ	
静止画撮影 162	ユーザ証明書200	再生	
	i アプリ248	削除	
赤外線通信	i メロディ192	通話中着信設定	
同述が外級週間(1730 機能)	i モーション202	開始	
受信354	PDFデータ 192	確認	
全件受信355	ダウンロード辞書427	停止	
全件送信355	確認427	通話中着信動作選択	
送信354	削除427	通話品質アラーム	
赤外線リモコン 356	設定/解除427		
セキュリティスキャン機能	ダウンロード辞書変換 427	通話保留	53
(スキャン機能)504	卓上時計設定130	定型文	
セキュリティ設定	卓上ホルダ43	修正	
オールロック145	単語登録426	定型文一覧	
機能別ロック147	削除426	定型文挿入	125
シークレットモード 149	修正426	リセット	425
ダイヤル発信制限 148	登録426	ディスプレイの見かた	
着信許可•拒否設定	端末暗証番号142		
150, 151 手書き認証設定143	変更143	データー括削除	
	端末情報データ利用設定	テーマ・各種画面設定	
発着信履歴表示149		お知らせウィンドウア	
メール履歴表示149 PIN1コード入力設定 144	知的財産権について 20	カラーテーマ設定	136
PIN1コード//Jittを 144 PIN1コード/PIN2コード	着うたフル®381	ガフーテーマ設定 サブメニュー画像設定	130
変更144	個 ノビノル☆・・・・・・・・・38 Ⅰ	ソノメニュー回家設定	135
~~			

	画像設定 136 也/小時計マーク	クイック伝言メ 再生			
	136	削除		FOMAカード	電話帳登録
発着信画面	可設定130	設定		 FOMAカード	
	-コール設定 131	テレビ電話時応 伝言応答時間			107
メール送受	经信画面設定	転送でんわサービス	ス433	電話帳お預かり!	ナービス
	131 定143	着信転送			117, 153
	414	転送サービス設	正惟祕 435	お預かりセン	ターに接続 117
		転送先通話中時	設定435	画像	321
スケジュー	-ルへ登録 409	転送先変更			117
編集 デコメ絵文字		電卓 電卓計算例			············· 送信······117
	208, 209, 424	電池			227
	211	残量確認		電話帳検索	
	作成212	充電 電池パック			
	-ト編集214 -ト保存224	利用可能時間	41		索112
テンプレー	-卜呼出214	電話帳		電話帳指定着信	午可150 151
	發確認 223	位置情報 お預かりセンタ		7511.5	
	トワークサービス 437		117		150
デュアルネ	マットワーク切替	画像転送設定 画像表示切替		電話帳指定着信持	
・・・・・・・ デュマルカ	437 マットワーク状態	グループ選択			
	437	検索方法選択		リスト登録	151
	50	項目入替 項目コピー		電話帳登録外着係	
	೬80 ■像設定81	削除	115	電話帳編集	
音声自動再	月発信84	シークレットコ シークレット登		電話/テレビ電話	itを受ける 66
	持停止84 記字 92	指定着信音選択	104, 109	電話/テレビ電話	
	示設定 83 80	指定着信ランプ	色 104, 109		51
静止画メモ	- 85	 指定着信ランプ	パターン	電話番号表示	48
	设定82 D替80	 指定メール着信	104, 109	動画撮影	
代替画像影	定81		104, 109	登録件数	
	53 話画像設定81	指定メール着信		ドキュメントビ: 画像保存	1-1/364 365
テレビ電話	括画面設定 83	 指定メール着信	104, 109 ランプ	画面拡大/画	面縮小365
	5切替機能通知 84	パターン	104, 109		365
・・・・・・ テレビ電話	5中照明 84	住所		削除	366
=0.4	話ハンズフリー	誕牛日	104		示365
	82 通信中着信設定	着もじ 電話帳入力画面	58		トキー365 366
	85	電話番号検索			366
	設定81 替54,68	電話をかける 登録		バックライト	点灯時间 365
	F45	笠球 ピクチャーコー		表示	364
	・レビ電話伝言メモ		104, 109	24.0	365
	74	表示切替 プッシュトーク			365
応答メッセ	ュージ76		115	ドコモケータイc	latalink448

取り扱い上の注息に つい (ハッククフワント冉生381	/ 一ト有信設定 · · · · · · 4 lb
18	発信者番号通知47	グループ新規作成93
トルカ 266	発信者番号通知設定 47	グループ登録93
移動271	番号通知設定60, 90, 95	クローズ動作設定69
画像保存268	番号通知/非通知60	再接続機能65
		削除96
検索271	発着信画面設定130	着信91
コピー271	発着信履歴表示149	着信鳴動時間設定126
削除271	スケジュールへ登録408	データ編集94
設定272	貼り付け426	電話帳92
ソート270		ネットワーク接続95
電話帳登録268	番号通知お願いサービス	発信89, 94
トルカ取得266	436	メンバー追加90
表示267	サービス設定確認436	呼出動作開始時間設定
振分け条件設定 269	番号通知サービス開始	
メール添付271	436	i モード通信中着信設定
ICカードからトルカ取得	番号通知サービス停止	198
272	436	PT通信中着信設定 97
	ハンズフリー	PTハンズフリー設定 97
な	音声電話/テレビ電話	
	53, 82	プッシュトークプラス 88
日時設定46	車載ハンズフリー 65	プッシュホン信号61
日本輸出管理規制/米国再輸出	プッシュトーク97	プライベートフィルタ設定
管理規制について510	比吸収率(SAR)509	140
		フィルタ濃度設定140
認証パスワード 354	ピクチャーコール設定 131	マナーモード連動140
ネットワーク暗証番号 142	非通知設定着信拒否 152	プリント指定(DPOF)373
ネットワークサービス 429	非通知理由別着信拒否 152	フルブラウザ302
英語ガイダンス 437	ビデオファイル329	
遠隔操作設定439	削除329	アクセス設定307
キャッチホン432		アップロード305
追加サービス登録 444	情報表示330	ウィンドウオープンガード
通話中着信設定 439	ソート330	設定307
通話中着信動作選択 438	タイトル編集329	ウェブ検索306
デュアルネットワーク	ビデオプレーヤー327	画像表示設定307
サービス 437	再生327	操作ガイド306
転送でんわサービス 433	ワンセグ設定329	ダウンロード305 ま= 200
番号通知お願いサービス	ビューアポジション 27	表示302
436	ファイル再生80	表示モード設定307
マルチナンバー 439		フルブラウザ設定リセット
迷惑電話ストップサービス	ファイル制限350	307 フルブラウザに切り替える
435	フォーカスロック171	フルノフフリビ切り替える306
留守番電話サービス 430	フォルダ作成・編集・削除	ページ内検索306
ネットワーク接続95	347	マルチウィンドウ305
ノイズキャンセラ 65		Bookmark登録304
フィスキャンピン 05	フォルダセキュリティ	Cookie設定306
ı +	228, 348	Referer設定307
は	フォント(書体)設定 139	Script設定307
	不在着信74	SSL/TSL304
バーコードリーダー 173	ブックマーク188	フレーム
電話帳登録175	削除189	フレーム フレーム撮影169
ブックマーク登録 175	タイトル編集189	
バイブレータ設定 125	表示188	プレフィックス設定64
パケット通信中着信設定 85	メール添付188	プレフィックス選択64
パソコン接続 445		変換学習クリア427
	ブックマークフォルダ 189	ボイスレコーダー357
パターンデータ更新 504	プッシュトーク88	設定358

ポーズダイヤル 61	現在位置確認368	アドレス確認	
保護件数508	コマ/ページ切替369	アドレス登録	
保証496	最後へ368	一覧表示	
保存件数 508	削除372 しおりへ移動368	移動 お預かりセンターに保	
ボタン照明設定 133	しおりをはさむ368		
	情報表示372	クイック返信	221
ボタン操作無効149	先頭へ367	削除	
保留	タイトル編集372	作成	
応答保留70	縦横設定368	自動送信エラー表示	
通話保留53	電子辞書で調べる369 バイブレータ設定369	受信BOX 署名	
保留音71	表示フォルダ切替367	選択受信	
本書の見かた/引きかたに	ファイル名編集372	選択受信添付ファイル	
ついて1	マイピクチャ登録370		222
本体付属品および主な	マスク370	送信	
オプション品22	マンガ表示設定368	送信予約	
±	目次368 文字サイズ設定368	送信予約解除 送信BOX	
ま	文字列コピー368	メート	
マイピクチャ 313	履歴表示367	題名検索	
画像表示(イメージ	リンク370	着信鳴動時間設定	126
ビューア)312	ルビ表示368	転送	
画像編集316	Mail To機能370	添付ファイル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
マイメニュー 185	Phone To(AV Phone To) 機能370	添付ファイル確認保存	
待受中音声メモ412	Web To機能370	電話帳登録	223
まとめて簡単ロック 148	%指定移動368	同報送信	210
解除148	ミュージックプレーヤー	フォルダセキュリティ	
まとめて簡単ロック設定	381	プレビュー表示	
148	再生386 再生曲一覧385	返信	
まとめて自動ロック 149	再生制限387	保護	230
マナーモード 127	再生設定392	保存	
オリジナルマナーモード	再生モード設定392	未送信BOX メール一覧画面	
	情報表示391	メール表示画面	
解除127 自動解除127	情報編集391 タイトル編集348	メールメニュー	
設定127	着うたフル [®] ダウンロード	BOX一覧画面	225
マルチアクセス 396	382	i モーションメール・	
組み合わせ478	着信音設定390	i モードメール	
マルチアシスタント	プレイリスト作成389	メールアドレス確認	411
(マルチタスク)396	Dolbyサウンド設定392	メール受信履歴	
組み合わせ479	WMA全削除391 WMAファイル保存382	電話帳登録	
マルチウインドウ 292	ミュート	メール送信	232
マルチガイドボタン 27	名刺リーダー178	メール設定 エリアメール設定	2/1
マルチナンバー 439		クイック返信メール設	241 定
通常発信番号設定 440	迷惑電話ストップサービス	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
通常発信番号設定確認	拒否登録件数確認436	受信•自動送信表示	
440	電話番号指定拒否登録	署名登録	
電話番号設定439		添付ファイル受信設定	
マンガ・ブックリーダー 366	迷惑電話全登録削除436	振分け条件設定	222
移動372	迷惑電話着信拒否登録	メール設定確認	
音量設定369 拡大/縮小368	435	メール設定リセット	236
3/A/\/ MB'J'	メール208	メール選択受信設定.	234

メールメンバー設定 235	メール送信334	ダウンロード辞書変換
メロディ自動再生 235	開始位置選択334	427
文字サイズ設定 233	連続再生334	登録 426
i モード問い合わせ設定	文字コピー425	ユーザ証明書操作199
	切り取る425	サイト接続200
メール送受信画面設定 131	貼り付ける426	失効申請200
		センター接続先設定201
メール送信履歴 231	文字サイズ設定139	ダウンロード200
電話帳登録222	一括設定139	
メール送信232	個別設定139	発行200
メールテロップ設定 219	文字入力420	ユーザデータ削除417
メールメンバー設定 235	英字423	優先順位
アドレス登録235	英数字入力423	アラーム機能401
,	絵文字424	自動起動設定258
削除235	顔文字424	照明時間133
メンバー名編集235	顔文字連携予測428	スケジュールアラーム
メール履歴表示149	カタカナ(半角)入力 423	406
メッセージ 237	かな方式420	代替画像 81
削除240	記号入力424	着信音
自動表示設定238	切り取り425	着信ランプ/メール着信
受信237	近似予測変換420,428	ランプ138
添付ファイル確認 240	コピー	ピクチャーコール 131
表示239	小文字変換421	
保護240	削除422	呼出動作開始時間設定 152
本文中画像確認 240	修正422	~
メッセージF237	推測頭出し変換422	5
メッセージR 237	数字423	
メッセージサービス 237	スペース入力421	ラストURL182
	操作ガイド421	ランプ設定
メニュー一覧 458	ダイレクト変換428	あ知らせランプ138
カメラ468	濁点•半濁点421	ランプ色設定137
設定460	单漢字变換421	ランプパターン設定137
データBOX 469	単語登録426	リダイヤル55
電話帳468	定型文挿入424	
メール459	変換学習クリア427	削除56
メディアツール 470	変更423	留守番電話サービス430
LifeKit466	文字入力変換方式420	件数増加鳴動設定431
i アプリ459	優先候補ジャンル428	サービスの開始/停止
i モード458	予測変換設定428	430
メニューの選択方法 34	連携予測変換420, 428	着信通知開始/停止432
サブメニュー36	ワンタッチ変換421	表示消去 431
メニュー優先設定 34	ワンタッチ 1文字学習	メッセージ問合せ431
	422	留守番サービス設定431
メモリ確認 351	1文字学習変換421	留守番設定確認431
メモリ番号103	2 タッチ方式428	留守番メッセージ再生
メロディイコライザ設定	UNDO機能421	431
124	文字入力変換方式420	連携予測変換420
メロディコール設定 125	文字読み取り176	連続撮影163
メロディ再生 333	辞書検索178	連絡先別表示(スケジュール)
· · · · ·	電話帳登録177	408
メロディステレオ効果 124	ブックマーク登録 177	ログイン情報貼付 186,304
メロディプレーヤー 333		ログイン情報登録 186,304
イコライザ設定 333	や	
音設定334		録音 35540 文書 115 410
音量設定	ユーザ辞書426	通話中音声メモ412
再生333	削除426	待受中音声メモ412
ステレオ効果設定 333	修正 426	ロック機能145

オールロック145	七一下切替441	測位セート設定2/t
おまかせロック 146 燃料回口ック 147	モード別待受画面設定	GPS対応 i アプリ275 GPSボタン設定275
機能別ロック147 セルフモード146	441 2in1機能OFF442	
ダイヤル発信制限 148	Bナンバー着信設定 442	i アプリ248
ボタン操作無効149	3Dサウンド124	アイコン情報設定251
まとめて簡単ロック 148		位置情報利用設定252 エラー表示260
	ACアダプタ42	削除261
わ	ASFファイル322	実行
	Bilingual	自動起動設定 257
ワンセグ286	DCアダプタ42	省電力設定251
オートエリア切替 292	Dolbyサウンド設定	ソート260
お目覚めTV296	379, 392, 394	ソフト情報表示設定249 着信音/画像変更252
確認表示設定リセット 300	DPOF(プリント指定) 373	通信設定252 通信設定251
画像表示設定300	FeliCa	電話帳/履歴参照251
効果音鳴動設定300	おサイフケータイの	バージョンアップ260
視聴予約294	使用上の注意 265	モーショントラッキング
自動チャンネル設定 288	おサイフケータイの	252
静止画録画294	利用方法264	i アプリ待受画面258
チャンネル設定288 データ放送298	ICカードロック設定	i アプリ使用データ261
テレビリンク299	272	i アプリTo機能 196, 258
番組表293	FirstPass 199	i チャネル204
ビデオ録画294	Flash画像	効果音設定204
ビデオ録画先設定 299	効果音設定197	i チャネル初期化205
プリセットチャンネル設定	再生314 端末情報データ利用設定	i チャネルテロップ設定
		205 i チャネル表示204
放送用保存領域消去 300 マルチウインドウ 292	表示182	i モーション201
予約リスト294	FOMAカード 37	取得202
録画終了時間294	動作制限機能38	詳細情報表示203
録画予約294	FOMAカード(UIM)設定	ストリーミングタイプ
ワンセグ視聴289	144	201
ワンセグ設定292,299	PIN1] - F* PIN2] - F*	標準タイプ201
ワンセグ設定確認300 ワンセグ設定リセット	142	保存203
300	FOMAカード電話帳	i モーション自動再生設定 203
ワンタッチ変換	登録106	i モーションプレーヤー
推測頭出し変換 422	FOMA端末電話帳へコピー 107	321
ワンタッチ 1文字学習	FOMA端末から利用できる	送り幅指定322
422	サービス480	音•映像設定325
	FOMA端末電話帳	音量設定323
英数字	登録100	起動時画面モード設定
100 (101	FOMAカード電話帳へ	322
186/184 60	コピー107	全画面モード切替322 チャプター一覧322
2 タッチ方式 428	GPS	バックライト点灯時間
入力モード切り替え 428	位置情報の利用284	
変換方式428 文字入力428	位置提供設定279	表示サイズ切替322
文字別り当て一覧474	位置履歴283	ライトアップ322
2in1	現在地確認274	リピート再生322
2in1設定 441	現在地確認設定275 現在地通知281	レジューム再生設定323 連続再生32
2In I設定 44 I 着信回避設定 442	現在地通知先一覧282	
電話帳2in1設定441	サービス利用設定281	i モーションメール325
発着信番号表示設定 442	接続先設定281	i モード180

i モード故障診断サイト	Dolbyサウンド設定379	SAR	. 509
497	OBEX™通信446	SDオーディオ	. 392
i モード接続先選択197	OCR176	再生	
i モード設定リセット 198	OFFICEED	再生中画面設定	
i モード通信中着信設定		再生モード設定	
198	PDF対応ビューア358	トラック検索	
	拡大率表示360	トラック削除	
i モード問い合わせ	画面切り出し361 検索条件設定361	トラック情報編集	
220, 238	削除	プレイリスト一覧 保存	
i モードパスワード 142	しおり表示360	マナー再生設定	
i モードパスワード変更	しおり1件削除360	Dolbyサウンド設定	
186	ショートカットキー362	SMS	.001
i モードメール 208	情報表示363	NINO NINO NINO NINO NINO NINO NINO NINO	246
スケジュールへ登録 409	ズームイン/ズームアウト	^{削隊} ····· 作成•送信 ······	
I Cカードロック設定 272	360	受信	
	スクロールバー表示360	転送	
i C通信 356	全画面表示359	表示	
受信357 全件受信357	操作ガイド361	編集•送信	
全件送信357	ソート363 残り全てを取得361	返信	. 244
送信356	表り主 (と取侍	保存	. 242
lrSS [™] 機能	表示を回転360	FOMAカードへコピー	
	フォルダ間移動363		. 245
ISP接続通信197	文書のプロパティ361	FOMA端末へコピー	
JANコード 173	ページ移動360	SMSセンター設定	.244
Mail To機能195	ページ番号表示360	SMS送達通知設定 SMS問い合わせ	
Media To機能197	ページレイアウト360	SMS本文入力設定	
	保存361	SMS有効期間設定	
microSDメモリーカード 335	マークの追加361	SSL	
管理情報の更新346 バックアップ/復元341	マーク表示361	証明書設定	
フォーマット343	マーク 1 件削除 361		. 199
本体へ移動340	メール送信362	TOUCH CRUISER(タッチ	20
本体へコピー343	文字列検索361 ライトアップ361	クルーザー)パッド	
342 microSDデータ参照 342	リンク表示361	TOUCH CRUISER設定.	
microSDへ移動339	i モードしおりの追加	UNDO機能	. 421
microSDヘコピー340	360	URL	
Music&Videoチャネル 376	Phone To(AV Phone To)機能	ラストURL	
起動376		履歴	
再生設定379	PIN□ック解除145	URL履歴削除	
サイト接続380		URL表示	. 184
タイトル編集381	PIN1]-F/PIN2]-F	USBモード設定	. 345
チャプター一覧379	142	通信モード	. 345
チャプター情報379	変更144	microSDモード	
データBOX380 番組移動380	□ック解除145 FOMAカード(UIM)設定	MTPE-F	
番組再生377	FOMAガート (OIIV) 設定 144	Web To機能	. 196
番組削除380		WORLD CALL	61
番組情報380	QR □ - F	WORLD WING39	
番組設定377	و۱۱ از ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰	**************************************	, +50

クイックマニュアル


クイックマニュアルの使いかた

本書に綴じ込みされているクイックマニュアルは切り取り線で切り取り、下記のように折ってご使用ください。

クイックマニュアル「海外利用編」は、海外で国際ローミング(WORLD WING)をご利用いただく際に携帯してください。

■ 折りたたみかた

切り取り線に沿って切り離します。



ご注意

● 切り離しの際、けがなどをしないように十分にご注意ください。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

ро сомо FOMA SH905i

クイックマニュアル

お申し込み・お問い合わせ

総合お問い合わせ先〈DoCoMo インフォメーションヤンター〉 ドコモの携帯電話からの場合

一(局番なしの)151(無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないよう におかけください。

調子が悪いときは

ドコモの携帯電話からの場合

★ (局番なしの)113(無料)

※ 一般電話などからはご利用できません。 一般電話などからの場合

0120-800-000

※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。

- ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないよう におかけください。
- なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスス テーション一覧」でご確認ください。

電話帳を呼び出して電話をかける

待受画面で回

検索方法を切り替えるとき:電話帳リスト画面で □ ▶ 「検 索方法選択1▶検索方法▶ ④

2 名前 ▶ ● ▶ / または ●

文字入力

入力モードを切り替える

1 文字入力画面で回 ▶ 入力モード ▶ ⑥

小文字を入力する

1 文字入力画面で□ ▶ [a b c]/[abc] 文字入力後の小文字変換: 図

ワンタッチ変換する

1 文字入力後に(*)

文字を削除する

カーソルを合わせてGLR

すべての文字を削除するとき:文末でGPを 1 秒以上押す

電話帳登録

- 1 待受画面で回を1秒以上押す▶ [本体新規]/ 「FOMAカード(UIM)新規]
- 2 名前を入力 ▶ ④ ▶ [☎] / [㎜] ※ ▶ ④ ▶ 電話番号を入 カ ▶ (•) ▶ 雷話種別(FOMAカードのときは省略) ▶ (•) ▶ [總] / [※]※▶ ⑥ ▶ メールアドレスを入力▶ ⑥ ▶ メールアドレス種別(FOMAカードのときは省略) ▶ (●) ※ FOMAカードの場合
- 3 (完了) ▶ メモリ番号を入力(FOMAカードの ときは省略)
- 4 プッシュトーク電話帳登録を選択する (FOMAカードのときは省略)

リダイヤル/着信履歴から電話帳に登録する

1 待受画面で()(*□) ▶ 電話番号 ▶ @ ▶ 「電話帳 登録

リダイヤルから登録するとき:待受画面で○(司) ▶ 雷話 番号▶ 📵 ▶ 「雷話帳登録]

[本体新規] ▶ 電話帳を登録する

FOMAカード電話帳に登録するとき: [FOMAカード新規] 追加/上書き登録するとき:[追加/上書] ブッシュトーク電話帳に登録するとき:「ブッシュトーク 雷話帳

ブッシュトークグループに登録するとき:[ブッシュトー クグループ登録]

-1-

定型文を利用する

1 文字入力画面で回を1秒以上押す▶ 定型文の分 類▶●▶定型文▶●▶●

絵文字・記号・デコメ絵文字を入力する

- 文字入力画面で (絵・記号)
- 絵文字モードになります。 デコメ絵文字を入力するとき:絵文字モードで画
- 絵文字と絵文字D(デコメ絵文字)が切り替わります。 記号を入力するとき:絵文字モードで面
- 記号モードで図を押すと、全角記号と半角記号が切り 替わります。

顔文字を入力する

1 文字入力画面で回を1秒以上押す▶顔文字▶ ④

文字を切り取る/コピーして貼りつける

- 1 文字入力画面で、切り取る最初の文字にカーソル を合わせる **★** 田 を 1 秒以 上押す コピーするとき:文字入力画面で圖 ▶ [コピー] ▶ コピーす る最初の文字にカーソルを合わせる▶ ④
- 2 最後の文字にカーソルを移動する ▶ ●
- 3 貼り付ける位置にカーソルを移動する ▶ (天)を 1 利以上押す

立外しての項目		
アイコン	項 目	
2	名前	
trt	フリガナ	
32	グループ	
8.0	電話番号	
8. M. M. P. El. Ø. 8. Ø. Ø	電話種別※	
2 3 \ 87	メールアドレス	
3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3 ,	メールアドレス種別※	
■	会社·学校**	
Æ	所属※	
••••	役職※	
-	郵便番号※	
■	住所※	
₽	位置情報※	
*	誕生日※	

アイコン	項 目
2	メモ※
⊚≂	シークレット登録※
\$ \$	シークレットコード**
J)	指定着信音選択※
P	指定メール着信音選択※
8	指定着信ランプ色※
*	指定着信ランプパターン※
P	指定メール着信ランプ色※
#₽	指定メール着信ランプパターン※
1	ピクチャーコール設定※
•	代替画像設定※

※ FOMAカードのときは登録できません。

電話帳編集

1 待受画面で回 ▶ 名前 ▶ @ ▶ [データ編集] ▶ [修 正]▶項目▶●▶編集

-3-

文字入力例

1 文字入力画面で(2)2回 ▶ () ▶ [今日] ▶ ()

-2-



例)「今日のテニス 3 時 < ↓

9996 ● ダイヤルボタンでひらがな を入力します。押す回数で 文字が変わります。 ひらがなを1文字入力する

たびに、変換する候補が表 示され、選択できます。 回で小文字変換されます。 同じボタンに割り当てられ た文字を連続して入力する

ときは、〇を押してカーソ ルを移動させるか、最初の文 字を入力したあとで、同じボ タンを1秒以上押します。

- 2 (.) ▶ [Ø] ▶ (•)
- (*)でワンタッチ変換されます。
- 4 □ 5 □ **▶ (a) (b) (b) (c)**

今日のテニス34

- 9987 回5回で半角数字モードに なります。
- 5 回2回▶●▶32回▶★▶○▶[時]▶● (*)で濁点が付きます。

6 ■ (絵・記号) ▶ [箋] ▶ ④

今日のテニス3時間 総文字 市市Pの企业門博刊 +** @ @ # # # A X 1 # 8 8 9 5 A = 4 0 J **3** ⊕ → ⊕ ™ ❖ = ∠ ⊕ **5**

文字の設定(フォント)を変える

1 待受画面で (●) [設定] (●) [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [フォント(書体)設定] ▶ フォント LCゴシックにするとき:[LCゴシック]

SH平成明朝にするとき: [SH平成明朝] SHクリスタルタッチにするとき: [SHクリスタルタッチ]

文字のサイズを変える

1 待受画面で ● [設定] ▶ [表示・ランプ・省電力] ▶ [文字表示設定] ▶ [文字サイズ設定] ▶ [個別設定]

▶ [文字入力] ▶ ⑥ ▶ 文字の大きさ ▶ ⑥ ▶ [はい] 一括設定のとき:待受画面で50を1秒以上押す

-7-

カメラ

静止画撮影

1 待受画面で (() () () () () () () (保存)

■ パノラマ撮影

 静止画撮影画面で回(パノラマ) ▶ ④ (台) ト FOMA端末を左右どちらかに動かす ▶ ④ (終 3) ▶ ④ (保存)

動画撮影

1 静止画撮影画面で ▶ [カメラモード切替] ▶ [動画] ▶ ④ (録画) ▶ (録画) ▶ ④ (停止) ▶ [保存]

静止画を表示する

1 待受画面で ● [データBOX] ▶ [マイピクチャ]▶ フォルダ ▶ ● ▶ 静止画 ▶ ●

動画を再生する

1 待受画面で ● [データBOX] ▶ [i モーション]▶ フォルダ ▶ ● ▶ 動画 ▶ ●

ワンセグを見る

自動チャンネル設定をする

待受画面で

● 「ワンセグ]

● 「チャンネル設定]

- 2 登録先番号 ▶ ⑩ ▶ [自動チャンネル設定] ▶ 「はい]
- 3 地域 ▶ ④ ▶ 都道府県/地区 ▶ ④
- 4 (*) ▶ [はい]

チャンネルリストを選択する

1 待受画面で ● [ワンセグ] ▶ [チャンネル設定]▶ チャンネルリスト ▶ ④ (設定)

ワンセグを見る

1 特受画面で (T▼)
ビデオ録画するとき: ワンセグ視聴中に (1を1秒以上押す) (録画) (頃)(停止)
新止両録画するとき: ワンセグ視聴中に (1

ビデオを見る

1 待受画面で ● [データBOX] ▶ [ワンセグ] ▶ ビデオファイル ▶ ●

•

音楽再生

ミュージックプレーヤーで再生する

1 待受画面で → [データBOX] → [ミュージック]▶ データ種別

着うたフル®	[i モード] ▶音楽データ ▶ ⑥
WMAファイル	[WMA] ▶ フォルダ種別 ▶ ④ ▶ フォ ルダ ▶ ● ▶ 音楽データ ▶ ●
[マルチメディア] 内データ	[i モード] ▶ 図(→microSD) ▶ [マ ルチメディア] ▶ 音楽データ ▶ ④
プレイリスト	[プレイリスト] ▶ プレイリスト ▶ 図(再生)

再生中のボタン操作

一時停止	•
停止	
音量調節	Q/O
前の曲に戻す/頭出し	0
次の曲を再生	0
ミュージックプレーヤー終了	@ / - ▶ [はい]

-10-

メール

> 電話帳から選択するとき: [電話帳検索] ▶ 相手 ▶ ④ メール送信/メール受信履 歴から選択するとき: [メール 比送信履歴] / [メール受信履歴] を 単一 服形] ▶ 相手 ▶ ④ ▶ ④

メールメンバーから選択するとき:[メールメンバー] ト メンバート ⊙ 3 [顕名] ト ⊙ ト 顕名を入力ト ⊙ ト [本文] ト ⊙ ト

- 本文を入力▶ ▶ 圖(送信)
- 本文に現在地情報のURLを貼り付ける

宛先

題名

本文

1 本文入力画面で ▶ [位置情報] ▶ [現在地確認から付加] ▶ ● ▶ [はい]

デコメールを送る

-8-ファイルを添付する

1 待受画面で回を1秒以上押す▶添付ファイル欄▶ ⑥ ▶添付するファイル

[イメージ] ▶ フォルダ ▶ ● ▶ 画像 ▶ **[**[メロディ] ▶ フォルダ ▶ ● ▶ メロディ ▶ **[**[i モーション] ▶ フォルダ ▶ ● ▶ 動画 / i モーション

▶ ■
[トルカ] ▶ フォルダ ▶ ◎ ▶ トルカ ▶ ■

[電話帳]▶[本体]▶名前▶④

[スケジュール] ▶ [本体] ▶ 日 ▶ 🗊 ▶ スケジュール ▶ ⊙

[ドヤユスンド] **ア**ファイル **F 画** [その他] ▶ フォルダ **▶** ① ▶ ファイル **▶** ①

[七の他] アフォルタ ア ④ アファイル ア ⑤

SMS作成·送信

特受画面で回▶[新規SMS作成]▶[宛先]▶⑥
 ▶[直接入力]▶宛先を入力▶⑥▶[本文]▶⑥▶
 本文を入力▶⑥▶圖(送信)

-12-

メール自動受信



- メールが届くと自動的 に受信する
- 2 [メール] ▶ ⑥ ▶ フォルダ ▶ ⑥ ▶ メール ▶ ⑥
 - 受信したメールが表示されます。

Receiving Mail

メール選択受信設定

特受画面で回 ▶ [メール選択受信] ▶ [メール選択受信設定] ▶ [ON] ▶ [はい]

i モード問い合わせ

特受画面で図 ▶ [i モード問い合わせ]
 SMSのとき: 図 ▶ [SMS問い合わせ]

i モードメールに返信する

- 1 i モードメールを表示 ▶ @ ▶ [返信/転送]
- 2 [返信]
- 受信メールの本文を引用して返信するとき: [引用返信] **3 メールを作成・送信**
- メールを作成・送信

i モードメールを転送する

i モードメールを表示 ▶ @ ▶ [返信/転送] ▶ [転送]

メニュー一覧

2 メールを作成・送信

カスタムメニューから選ぶ

待受画面で⊙▶カスタムメニューからメニュー

● ● 機能 ● ●

カスタムメニュー/基本メニューの切替

1 カスタムメニュー画面で回(基本呼出) 基本メニューのとき:回(カスタム呼出)

機能番号で呼び出す

1 待受画面で● ▶ 基本メニューで機能番号

音

1 音量選択 着信音量選択、 メール着信音量選択、 バィブ・ プッシュトーク着信音量選択 マナー ボタン/待受iモーション音、 充雷開始音, 充雷完了音, タイマー音、GPS音量選択 回音選択 着信音選択、 メール着信音選択、 プッシュトーク着信音選択、 シャッター音、タイマー音、 GPS音選択 **3**バイブレータ 着信バイブレータ、 メール着信バイブレータ、 設定 GPSバイブレータ **4**マナーモード ON(通常マナーモード、 サイレントマナーモード、 設定 オリジナルマナーモード)、 OFF 6イヤホン切替設定 6 着信鳴動 メール鳴動時間設定、 プッシュトーク鳴動時間設定、 時間設定 GPS鳴動時間設定 7呼出動作開始時間設定 同保留·応答保 応答保留音、 留音 保留音

-13-

-14-

-15-

<切り取り線>

バイブ・ マナー		音楽起動設定	
表示			
② 表示・ ランプ・ 省電力	1 画面設定	待受画面設定、 待受時計表示設定、 カレンダー表示設定、 卓上時計設定	
	② 文字表示 設定	フォント(書体)設定、 文字サイズ設定	
	3テーマ・各種 画面設定	きせガネツール、 発着信画面設定、 メール送受信画面設定、 サブメニュー画像設定、 サイヤル画像設定、 お知らせウィンドウアニメ、 電波/電池/小特計マーク、 カラーテーマ設定	
	④ランプ設定	着信ランプ、メールランプ、 通話中ランプ、 アラーム/タイマーランプ、 ICカードランプ、 開閉連動ランプ、 お知らせランプ、GPSランプ	
	5表示画質 設定	鮮やか画質モード設定、 シーン別制御	
		-16-	
⑤ その他の NW サービス	才 着もじ 回 ローミング ガイダンス 設定	メッセージ作成、 メッセージ表示設定 ローミングガイダンス開始、 ローミングガイダンス停止、 ローミングガイダンス確認	
	通話·通	信機能設定	
	(D) VET LED (C)	. / = 1	

回音再生設定 メロディステレオ効果、

メロディイコライザ設定、

音・

2	■照明・省電力	通常モード(明るさ自動)、	
表示•	設定	通常モード(明るさ固定)、	
ランプ・		Ecoモード(省電力)、	
省電		オリジナルEcoモード	
	プ プライベー	マナーモード連動、	
	トフィルタ	フィルタ濃度設定	
	設定		
	国メニュー優先	設定	
	一般設定		

	旦 メニュー優先設定	
一般設定		
3 一般設定	1確認	所有者情報、メモリ確認、 電池残量確認、設定状況確認
	② 文字入力 設定	ユーザ辞書、ダウンロード辞書、 定型文編集、変換学習クリア
	3自動電源 ON/OFF	自動電源ON、自動電源OFF、 アラーム連動電源ON
	4日時設定	
	5 Bilingual	
	©TOUCH CRUISER 設定	利用設定、 ポインタ速度設定、 スクロール速度設定、 ダブルタッブ速度設定
	了 USBモード設	
	回スキャン 機能	バターンデータ更新、 自動更新設定、スキャン機能設定、 バージョン表示

	<u> </u>		
一般設定	■設定リセット		
	NIA/-	サービス	
	INVV :		
4 NW サービス	1 留守審電話	メッセージ問合せ、 留守番メッセージス開生、 留守番番呼出時間設定、 留守番呼出時間設定、 留守番サービス線 留守番数定権認、設定、 保証守番数にを確認、設定、 体数あ知らせ設定、着信通知	
	ロ キャッチホン	キャッチホンサービス開始、 キャッチホンサービス停止、 キャッチホンサービス設定確認	
	国転送でんわ	転送サービス開始、 転送サービス停止、 転送先変更、 転送先通話中時設定、 転送サービス設定確認	
	4)迷惑電話ストップ	迷惑電話着信拒否登録、 電話番号指定拒否登録、 迷惑電話全登録削除、 迷惑電話 1 登録削除、 拒否登録件数確認	
	5 発信者番号 通知	設定確認、 発信者番号通知設定	

9ソフトウェア更新

4	6 番号通知	番号通知サービス開始、	
NW	お願い	番号通知サービス停止、	
サービス	サービス	サービス設定確認	
	7通話時間/料	金確認	
	B 2in1設定	モード切替、電話帳2in1設定、	
		モード別待受画面設定、	
		発着信番号設定、	
		2in1機能OFF、着信回避設定	
	9 通話中着信	通話中着信設定、	
		通話中着信動作選択	
その他のNWサービス			
	CDV# AFT IN III-	NEW TO THE PARTY NEW TO THE PARTY NAMED IN	
5 その他の	11遠隔操作 設定	遠隔操作開始、遠隔操作停止、 遠隔操作設定確認	
⑤ その他の NW サービス		遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、	
その他の NW	設定 ロ デュアル	遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、	
その他の NW	設定 ロ デュアル ネットワーク	遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、 デュアルネットワーク状態確認	
その他の NW	設定 ロ デュアル ネットワーク 3 英語	遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、 デュアルネットワーク状態確認 ガイダンス設定、	
その他の NW	設定 ピデュアル ネットワーク ③英語 ガイダンス	遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、 デュアルネットワーク状態確認 ガイダンス設定、 ガイダンス設定確認	
その他の NW	設定 ピデュアル ネットワーク 3英語 ガイダンス 4サービス	遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、 デュアルネットワーク状態確認 ガイダンス設定確認 ドコモ故障問合せ、 ドコモ被骨雲内・受付 IUSSD登録、	
その他の NW	設定 ピデュアル ネットワーク ③英語 ガイダンス ④サービス ダイヤル	遠隔操作設定確認 デュアルネットワーク切替、 デュアルネットワーク状態確認 ガイダンス設定。 ガイダンス設定確認 ドコモ故障問合せ、 ドコモ故倫舎案内・受付	
その他の NW	設定 ピデュアル ネットワーク 多英語 ガイダンス ④サービス ダイヤル ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	遠隔操作設定確認 デュアルネットフーク切替、デュアルネットフーク状態確認 ガイダンス設定確認 ドン日も設備間合せ、ドン日総合案内・受付 USSD登録、 応数を発信を受けたした。 通常発信を記定、	
その他の NW	設定 ②デュアル ネットワーク ③英語 ガイダンス ④サービス ダイヤル ⑤追加 サービス	遠隔操作設定確認 デュアルネットフーク切替 デュアルネットフーク状態確認 ガイダンス設定 ガイダンス設定確認 ドコモ総合案内・受付 USSD登録、 応答メッセージ登録	

5	71着もじ	メッヤージ作成。	6	Γ
その他の		メッセージ表示設定	·滿旺.	
C001600	BO >		YESON .	H
NW	■□−ミンク	ローミングガイダンス開始、	迪信機能	l
サービス	ガイダンス	ローミングガイダンス停止、	設定	Γ
	設定	ローミングガイダンス確認		
	UXAL			l

6 通話・ 通信機能	1 通話中設定	ノイズキャンセラ、 再接続機能、 通話品質アラーム
		/
設定	■イヤホンスイ	ッチ発信設定
	3 着信時設定	エニーキーアンサー、
		オート着信設定、
		メロディコール設定
	4テレビ電話	音声自動再発信、
	設定	送信画像設定、
		テレビ電話画面設定、
		子画面表示位置、
		送信画質設定、
		テレビ電話切替機能通知、
		テレビ電話ハンズフリー設定、
		パケット通信中着信設定
	⑤ 伝言メモ	伝言メモ設定、伝言応答時間、
	設定	応答メッセージ、
		テレビ電話時応答画像
	6プッシュ	PT通信中着信設定、
	トーク設定	PTハンズフリー設定

-20-

⑥	2 クローズ 動作設定	電話/テレビ電話、 プッシュトーク
通信機能	■セルフモード	1////
設定	回その他の 設定	プレフィックス設定、 サブアドレス設定、
	BXAL	国際ダイヤルアシスト設定、
		国際ローミング設定、 在圏状態表示

-17-

セキュリティ

7	1 シークレットモード	
セキュ リティ	② FOMAカード (UIM)設定	PIN1コード入力設定、 PIN1コード変更、 PIN2コード変更
	3 着信拒否/ 許可設定	電話帳指定着信許可、 電話帳指定着信拒否、 電話帳登錄外、非通知設定、 公衆電話、通知不可能
	4 発着信履歴 表示	着信履歴表示、 リダイヤル表示
	5メール履歴 表示	メール送信履歴表示、 メール受信履歴表示

■ロック設定 オールロック、 ダイヤル発信制限、 セキユ 機能別ロック、 リティ ICカードロック設定、 まとめて簡単ロック設定、 まとめて自動ロック 7端末暗証番号変更 日手書き認証設定 9データ ユーザデータ削除、 シークレットデータ削除 一括削除

-18-

その他の設定

CANIENNEX
Toning and the second s
B 初期設定
回 電話番号表示

アプリケーション

91	1 マイピクチャ
データ	ロ ミュージック
BOX	3Music&Videoチャネル
	46モーション
	⑤ ワンセグ
	6メロディ
	プ マイドキュメント
	目 きせかえツール
	9 キャラ電
	■プリント指定(DPOF)
	-22-

-19-1/バーコードリーダー 92 LifeKit ②赤外線受信 3 microSD microSDデータ参照、 管理 バックアップ/復元、 インポート、管理情報の更新、 フォーマット、USBモード設定 4 GPS 現在地確認、対応iアプリ、 位置履歷、現在地確認設定、 メニュー 現在地通知/設定、 位置提供設定 ⑤名刺リーダー **回**スケジュール 71電卓 **B**テキストメモ 回タイマー・タイマー、アラーム、 アラーム お目覚めTV □音声/伝言メモ ※文字読み取り 田電話帳お預かりサービス 93 1ポイスレコーダー メディア 国マンガ・ブックリーダー ツール **国**ドキュメントビューア **4**PDF対応ビューア 94MUSIC×=1-95おサイフケータイメニュー

-21-

<切り取り線>

-23-

967ンセグメニュー

その他の様	機能
マナーモード 設定/解除	亜を1秒以上押す
公共モード(ドライブモード) 設定/解除	※を 1 秒以上押す
まとめて簡単ロック 設定/解除	●を 1 秒以上押す
リダイヤルの表示	0
着信履歴の表示	0
i チャネル情報表示	㎝(ch)/㎝(ch)を 1秒以上押す
アクティブマーカー	0
i モードメニューの表示	i
i アプリソフト一覧画面の表示	■(尺)を1秒以上押す
伝言メモ/音声メモの起動	7 を 1 秒以上押す
文字サイズ設定 一括拡大/一括標準	⑤を 1 秒以上押す
メールメニューの表示	
電話帳の表示	ш
カメラ(静止画モード)起動	Ď
カメラ(動画モード)起動	静止画撮影画面で 園 ▶ [カメラモード切替] ▶ [動画]
データBOXメニューの表示	◎を 1 秒以上押す
サポートブック	待受画面で

-24-

マーク一覧

ディスプレイ上部

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12

30

35

28 29

self 💿

マルチアシスタント(マルチタス アプリ実行中に四 ク)の起動 ショートカットメニューの表示 ショートカットメニューの登録 [4]が表示されている画 面で帰頭を1秒以上押す 受話音量変更 通話中に〇/〇 ボタン操作無効/解除 図(p*)を 1 秒以上押す プライベートフィルタ設定 图(□)を1秒以上押す 設定/解除 ミュージックプレーヤーの起動 ビューアポジション/ FOMA端末を閉じた状態 で (Eco) を 1 秒以上押す

ネットワークサービス

※ 確認画面が表示されたときは、[はい]を選んで⊙を押して ください。

留守番電話サービス

お申し込みが必要なオプション(月額使用料: 有料)サービスです。1 待受画面で ● [設定] ▶ [NWサービス] ▶ [留

守番電話

2 [留守番電話サービス開始] ▶ [留守番電話サービっ開始]

スパラスに ・ レビスを停止するとき: [留守番サービス停止] メッセージを再生するとき: [留守番メッセージ再生] メッセージを確認するとき: [メッセージ問合せ]

キャッチホン

お申し込みが必要なオプション(月額使用料:有料)サービスです。

- 1 待受画面で● ▶ [設定] ▶ [NWサービス] ▶
 「キャッチホン]
- 2 [キャッチホンサービス開始]

サービスを停止するとき:[キャッチホンサービス停止]設定を確認するとき:[キャッチホンサービス設定確認]

- 通話中の音声電話を保留にして、かかってきた 音声電話に出る

-26-

転送でんわサービス

お申し込みが必要なオブション(月額使用料:無料)サービスです。

- 1 待受画面で</br>↑ (設定] ト [NWサービス] ト [転送でんわ]
- 2 [転送サービス開始]
- サービスを停止するとき:[転送サービス停止] 設定を確認するとき:[転送サービス停止]
- 3 [転送先電話番号入力] ▶ [直接入力] ▶ 転送先電 話番号を入力 ▶ ● ▶ [呼出秒数設定] ▶ 呼出秒数 を入力 ▶ ● ▶ [転送サービス開始]

番号诵知お願いサービス

お申し込みなしでご利用いただけます(月額使用料:無料)。

- 1 待受画面で↑ [設定]▶ [NWサービス]▶ [番 号通知お願いサービス]
- (番号通知サービス開始)

サービスを停止するとき:[番号通知サービス停止] 設定を確認するとき:[サービス設定確認]

-27-

1	T il	電波状態表示
2	Ⅲ/★ □	電池残量/充電中表示
3	္လိုင္က ရ မရ	i モード/フルブラウザ表示
4	89	SSL表示
5	CC ② dc ②	i アプリ表示
6	■ ⊘	GPS表示
7	₽	ショートカットメニュー表示
8		i モードメール/SMS/エリア メール受信表示
9	RF RFMGRF RFRFRF	メッセージR/Fアイコン表示
10	50	microSDメモリーカード表示
111	時計表示	
12	•	ワンセグ録画中表示
113	= =~=,=	伝言メモ表示
14	3	サイレント表示
15	嶽	バイブレータ表示
16	©	マナーモード表示
17	43	公共モード(ドライブモード)表示

-29-

-25-

1000	1	
18		i モードメールセンター保管 状態表示
19	G.	ICカードロック表示
20	0~ 0× 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	制限表示
21	4 / 1	ハンズフリー表示/ミュート通話中
22	3	アラーム表示
23	m	Music&Videoチャネル番組予約表示
24	a a	i モードメール送信予約表示
25	∄ ⊃	イヤホンマイク接続表示
26	\$	USBモード表示
27		FOMAカードエラー表示
28	self	セルフモード表示
29	0	プッシュトーク表示
30) %[B+(B+(赤外線通信/外部機器通信中表示
31		3 G/GSM表示
32	Ø	プライベートフィルタ表示
33	1	マンガ表示設定状態表示
34	4	トルカ表示
35	マルチタスク	表示
×. =	表示されるフー・	クの詳しい話明は 取扱話明書の

※ 表示されるマークの詳しい説明は、取扱説明書の P.28~P.30を参照してください。

<紛失時などの緊急連絡先>

おまかせロック

※ おまかせロックは有料サービスです。 ご利用の一時中断と同時、もしくは一時中断中に申し 込まれた場合、無料になります。

おまかせロックの設定/解除

0120-524-360

24時間受付

その他緊急連絡先

<連絡先: >

<連絡先: >

<連絡先: >

※ ダイヤル番号をよくご確認のうえ、お間違いの ないようにおかけください。

-31-

28-

10:05

<切り取り線>

Do Co Mo FOMA SH905i

クイックマニュアル「海外利用編」

海外での紛失、盗難、精算などについて **<DoCoMo インフォメーションセンター>(24時間受付)**

ドコモの携帯電話からの場合

- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がか かります。
- ※ SH905iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながり ます(「+」は「0」ボタンを1秒以上押します)。

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)

通信サービス

-800-0120-0151*

- * 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナ ンバー用国際電話識別番号(表2)は、P.13、P.14をご覧くだ

海外での故障に関して <ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

- 滞在国の国際電話 アクセス番号(表 1) -81-3-6718-1414*(無料)
- * 一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がか かります。
- ※ SH905iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながり ます(「+ は「0 ボタンを 1 秒以 ト押します)。

一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

国際電話識別番号(表2) -800-5931-8600*

- * 滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※ 主要国の国際電話アクセス番号(表 1)/ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表 2)は、P.13、P.14をご覧くだ さい。

海外で利用するための準備

iモードの設定

■ 日本で設定する

- 1 待受画面で ▶ [i Menu] ▶ [料金&お申込・設 定] ▶ [オプション設定] ▶ [海外利用設定] ▶ [i モード利用設定] ▶ [利用する] ▶ i モードパ スワードを入力 ▶ () ▶ [決定]
- 海外で設定する
- 1 待受画面で ▶ [i Menu] ▶ [海外利用設定] ▶ [iモード利用設定] ▶ [利用する] ▶ iモードパ スワードを入力 ▶ () ▶ [決定]

遠隔操作の設定

■ 日本で設定する

- 1 待受画面で
 「設定」
 「その他のNWサービ ス] ▶ [遠隔操作設定] ▶ [遠隔操作開始] ▶ [はい]
- 海外で設定する
- 待受画面で 「設定] ▶ 「通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際□ーミング設定] ▶ [遠 隔操作設定(海外)] ▶ 「はい] ▶ 音声ガイダンス に従って操作

-2-

自動的に時差補正する

1 待受画面で ● 「設定] ▶ [一般設定] ▶ [日時設 定] ▶ [自動時刻時差補正] ▶ [ON] ▶ [a]

タイムゾーンを手動で設定する

- 待受画面で⊙ ▶ [設定] ▶ [一般設定] ▶ [日時設 定] ▶ [自動時刻時差補正] ▶ [OFF]
- 2 ◎ (都市設定) ▶ タイムゾーン ▶ ④ ▶ 都市 ▶ ④) i

利用できるネットワーク

3Gネットワーク	利用可
GSMネットワーク	利用可
GPRSネットワーク	利用可

ネットワーク通信方式を設定する

1 待受画面で
▶ [設定]▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [3G/GSM切替] ▶ [自動] / [3G] / [GSM/ GPRS1

-3-

海外で利用できるサービス

説明

~	
音声電話	海外でも同じ携帯電話番号のまま、滞 在国内での発着信や、日本やその他の 国への国際電話発信ができます。
テレビ電話	海外の特定3G通信事業者ユーザや、日本のFOMAユーザと国際テレビ電話を利用できます。
i モードメール	海外でも同じアドレスのまま、i モードメールの送受信ができます。
i モード	海外でもiモードを利用できます。
i チャネル	海外でもiチャネルを利用できます。
SMS	海外でも同じ携帯電話番号のまま、 SMSの送受信ができます。
データ通信 (パケット通信)	海外でもパケット通信を利用できます。

-1-通信事業者の検索方法の設定

ネットワークサーチ設定

お買い上げ時の設定:オート(通信事業者を自動で切替)

- 1 待受画面で
 ▶ 「設定]▶ 「通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際□ーミング設定] ▶ [ネットワークサーチ設定]
- 2 [オート] ▶ [はい]
 - 通信事業者を手動で切替:[マニュアル] ▶ 通信事業者 ▶ ④

■ 接続先のネットワークを再検索する

- 1 待受画面で
 ▶「設定」「通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設 定] ▶ 「ネットワークサーチ設定] ▶ 「ネット ワーク再検索]
- ◆ ネットワークサーチ設定が[オート]の場合、自動 的に接続先が切り替わります。
- ネットワークサーチ設定が[マニュアル]の場合、 通信事業者の一覧が表示されます。通信事業者を 選択します。

優先的に接続する通信事業者の設定

- 待受画面で | 「設定] ▶ 「通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ 「ネットワークサーチ設定] ▶ [優先ネットワーク 設定] ▶ 優先順位の番号 ▶ 📵
- 2 「マニュアル登録] ▶ 国番号(MCC)を入力 ▶ ⑥ ▶ ネットワークコード(MNC)を入力 ▶ < ● ▶ [3G] / [GSM] / [3G及びGSM] ▶ [はい] 通信事業者リストから登録するとき: [リストから登録] ▶ 通 信事業者 ▶ ● ▶ [3G] / [GSM] / [3G及びGSM] ▶ [はい] 現在接続中の通信事業者を登録するとき:[在圏ネット ワーク登録] ▶ [はい]
 - 優先順位を変更するとき: [優先順位変更] ▶ 移動先 ▶ ④ ▶ [I#L]

通信事業者名を待受画面に表示



待受画面で(●) ▶ 「設 定] ▶ [通話・通信機能 設定] ▶ [その他の設 定] ▶ [国際ローミング 設定] ▶ [オペレータ名 表示設定] ▶ [表示あ り] **▶** [はい]

通信事業者名

帰国後の設定

ネットワークサーチ設定を[オート]に設定している場合 は、帰国後にFOMA端末の電源を入れると自動的に FOMAネットワーク(DoCoMo)に設定されます。

- 手動でFOMAネットワーク(DoCoMo)に設定 する
 - 1 待受画面で
 [設定] ▶ [通話・通信機能設 定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設 定] ▶ [ネットワークサーチ設定] 2 [マニュアル] ▶ [DoCoMo]

-7-

電話をかける

滞在国外(日本を含む)に電話をかける

■「+」を利用して国際電話をかける

1 待受画面で①を1秒以上押す▶国番号、地域番号(市外局番)、相手先電話番号を入力▶
(7)(音声電話) / (デレビ電話) ▶ (はい)

日本に国際電話をかける場合は、国番号に「81」を入力してください。 地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合には、「0」

地域番号(市外局番)が「0」ではじまる場合には、「0」を除いてダイヤルしてください。ただし、イタリアの一般電話などにかける場合は、「0」が必要です。

■ 自動国番号変換を利用して滞在国外に国際電 話をかける

電話番号の先頭の「0」が、自動国番号変換設定で設定している国番号に自動的に変換されます。 例:電話帳から発信する場合

1 待受画面で回 ▶ 相手を選ぶ ▶ 【 (音声電話) / [副(テレビ電話) ▶ [発信]

■ 国際電話発信

ご利用地域

アメリカ合衆国

イギリス

イタリア

Tジブト

オランダ

ギリシャ

スペイン

台湾

シンガボール

スウェーデン

(仏領ボリネシア)

カナダ

韓国

インドネシア

オーストラリア

オーストリア

国番号設定で国番号を登録しておくと、発信時に国番号を選択して国際電話をかけることができます。 次の操作は、海外でのみ有効です。

主要国の国番号

国際電話を利用するときや、国際ダイヤルアシスト設定を行うと

中国

トルコ

日本

(2008年3月現在)

番号

86

49

90

64 47

36

358

84

51

852

853

ご利用地域

ニューカレドニア

ニュージーランド

ノルウェー

ハンガリー

フィリピン

フィンランド

フィジー

フランス


ブラジル ベトナム

ベルギー

モルディヴ

香港

きなどに入力する「国番号」は、以下の番号を使用してください。



滞在国内に電話をかける

- 特受画面で電話番号を入力 ▶ ② (音声電話) /
 (テレビ電話)
- 電話帳を利用して滞在国内に電話をかける
 - 1 待受画面で回 ▶ 相手を選ぶ ▶ ② (音声電話) / (テレビ電話) ▶ [元の番号で発信] ▶ ④
- 海外にいるWORLD WING利用者に電話をかける

滞在国内であっても、相手が海外での「WORLD WING」利用者の場合は、日本への国際電話として電話をかけてください。

1 待受画面で①を1秒以上押す▶③①▶先頭の「0」を除いた相手先電話番号を入力▶
 ②(音声電話)/貳(テレビ電話)▶[はい]

電話を受ける

- 1 電話がかかってきたら(ア)
- 日本から滞在先に電話をかけてもらう 日本国内にいるときと同様にお客様の電話番号を入 カレて発信

.

主要国の国際電話アクセス番号(表 1)

主要国の国際電話アクセス番号は以下のとおりです。 (2008年3月現在)

ご利用地域	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	ドイツ	00
アメリカ合衆国	011	トルコ	00
アラブ首長国連邦	00	ニュージーランド	00
イギリス	00	ノルウェー	00
イタリア	00	ハンガリー	00
インド	00	フィリピン	00
インドネシア	001	フィンランド	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オランダ	00	ブラジル	0021/
カナダ	011	1	0014
韓国	001	ベトナム	00
ギリシャ	00	ベルギー	00
シンガポール	001	ボーランド	00
スイス	00	ポルトガル	00
スウェーデン	00	香港	001
スペイン	00	マカオ	00
タイ	001	マレーシア	00
台湾	002	モナコ	00
チェコ	00	ルクセンブルク	00
中国	00	ロシア	810
デンマーク	00	î	

※ この他の国番号および詳細については、ドコモの「国際サービスホームページ」をご覧ください。 -12-

30

886 マカオ

■ 日本以外の国から滞在先に電話をかけてもらう 発信国の国際アクセス番号-81-先頭の「0」を除いた

ローミングガイダンス設定

日本国内で設定してください。

お客様の電話番号を入力して発信

- ※ 確認画面が表示されたときは、[はい]を選んで
 ●を押してください。
- 1 待受画面で⑥ ▶ [設定] ▶ [その他のNWサービス] ▶ [ローミングガイダンス設定]
- 2 [ローミングガイダンス開始]

ガイダンスを停止するとき:[ローミングガイダンス停止] 設定を確認するとき:[ローミングガイダンス確認]

ローミング時着信規制

- 海外の通信事業者によっては、設定できないことがあります。
- 1 待受画面で ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定]
 ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶
 □ーミング時着信規制]
- 2 [ローミング時着信規制開始] ▶ [全着信規制] / [TV/64Kデータ着信規制] ▶ ネットワーク暗証 番号を入力 ▶ ⑥

ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号(表2)

各国のユニバーサルナンバー用国際電話識別番号は以下 のとおりです。

(2008年3月現在)

ご利用地攻	番号	ご利用地域	番号
アイルランド	00	中国	00
アメリカ合衆国	011	デンマーク	00
アルゼンチン	00	ドイツ	00
イギリス	00	ニュージーランド	00
イスラエル	014	ノルウェー	00
イタリア	00	フィリピン	00
オーストラリア	0011	フランス	00
オーストリア	00	ブラジル	0021
オランダ	00	ベルギー	00
カナダ	011	香港	001
韓国	001	マレーシア	00
コロンビア	009	ルクセンブルク	00
シンガポール	001	ハンガリー	00
スイス	00	フィンランド	990
スウェーデン	00	ブルガリア	00
スペイン	00	ベルー	00
91	001	ボルトガル	00
台湾	00	南アフリカ	09

ネットワークサービスの利用

- 海外でネットワークサービスを利用する場合は、遠隔 操作設定を「開始」に設定してください。
- ※ 確認画面が表示されたときは、[はい]を選んで⊙を押してください。

留守番電話(海外)

- 音声ガイダンスに従って操作してください。
- 1 待受画面で 】 [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際ローミング設定] ▶ [留守番電話(海外)]
- 2 [留守番サービス開始]

サービスを停止するとき:[留守番サービス停止] メッセージを再生するとき:[留守番メッセージ再生] サービスを設定するとき:[留守番サービス設定]

転送でんわ(海外)

- 音声ガイダンスに従って操作してください。
- 特受画面で● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際□ーミング設定] ▶ 「転送でかわ(海外)]
- 2 [転送サービス開始]

サービスを停止するとき:[転送サービス停止] サービスを設定するとき:[転送サービス設定]

ローミングガイダンス(海外)

1 待受画面で ● ▶ [設定] ▶ [通話・通信機能設定] ▶ [その他の設定] ▶ [国際コーミング設定] ▶ [ローミングガイダンス(海外)] ▶ 音声ガイダンスに従って操作 -11-

お問い合わせについて

海外での紛失や盗難、精算、故障については、 クイックマニュアル「海外利用編」表紙の「海 外での紛失、盗難、精算などについて」、また はP、「一海外での故障に関して」までお問い合 わせください。

各お問い合わせ先電話番号の前に、滞在先の「国際電話アクセス番号」または「ユニバーサルナンバー用国際電話識別番号」のダイヤルが必要になります。

-13-

-14-

-15-

マナーもいっしょに携帯しましょう

FOMA端末を使用する場合は、周囲の方の迷惑にならないように注意しましょう。

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合

携帯電話を使用してはいけない場所があります。以下の場所では、必ずFOMA端末の電源を切ってください。

- ★航空機内 ★病院内
- ※医用電気機器を使用している方がいるのは病棟内だけではありません。ロビーや待合室などでも、 必ず電源を切ってください。
- ■運転中の場合
 - 運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
 - ※やむを得ず電話を受ける場合には、ハンズフリーで「かけ直す」ことを伝え、安全な場所に停車してから 発信してください。
- ■満員電車の中など、植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器を装着した 方が近くにいる可能性がある場合

植込み型心臓ペースメーカおよび植込み型除細動器に悪影響を与えるおそれがあります。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにすべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

- ■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気を付けましょう。
- ■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう



カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音を消す設定など、便利な機能があります。

●マナーモード(©TP.127) / オリジナルマナーモード(©TP.128)

ボタン/待受 i モーション音・着信音などFOMA端末から鳴る音を消し、伝言メモが機能します(マナーモード)。マナーモード設定時に、自動的に設定される機能(伝言メモ、バイブレータ、マイク感度アップ、着信音、メール着信音、アラーム音、ボタン/待受 i モーション音、電池残量警告音)のON(設定)/OFF(解除)を設定することもできます(オリジナルマナーモード)。

●公共モード(ドライブモード)(© P.71)

電話をかけてきた相手の方に、運転中のため電話に出られないことをお知らせするガイダンス を流し、電話を切ります。電話がかかってきても着信音が鳴らないので、安全に運転できます。

- ●着信バイブレータ(*図* P.125)
- 電話がかかってきたことを、振動で知らせます。 ●伝言メモ(でア.74)
- 電話に出られない場合に、電話をかけてきた相手の方の用件を録音します。
- ※その他にも、留守番電話サービス(でP.430)、転送でんわサービス(でP.433)などのオプションサービスが利用できます。

「ドコモeサイト」では住所変更、料金プラン変更などの各種お手続き、資料請求を承っております。

i モードから

i Menu ▶ 料金&お申込・設定 ▶ 各種手続き(ドコモeサイト) パケット通信料無料

パソコンから

My DoCoMo (http://www.mydocomo.com/) ▶ 各種手続き (ドコモeサイト)

- ※ i モードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号 | が必要となります。
- ※ i モードからご利用いただく場合のパケット通信料は無料です。海外からのアクセスの場合は有料となります。
- ※ バンコンからご利用になる場合、「DoCoMo ID/バスワード」が必要となります。※「ネットワーク暗証番号」および「DoCoMo ID/バスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は下記総合お問い合わせ先にご相談ください。
- ※ ご契約内容によってはご利用いただけない場合があります。
- ※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

総合お問い合わせ先 <DoCoMo インフォメーションセンタ・

■ ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 151 (無料)

- ※一般電話などからはご利用できません。
- 一般電話などからの場合

(a) 0120-800-000

- ※携帯電話、PHSからもご利用になれます。
- ●ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおか けください。

海外での紛失、盗難、精算などについて <DoCoMo インフォメーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1)

-81-3-5366-3114*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH905iから、ご利用の場合は+81-3-5366-3114でつながります。 (「+ は「0 ボタンを1秒以上押します。)
- 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)

-800-0120-0151*

- *滞在国内通話料などがかかる場合があります。
- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P.451をご覧ください。

故障お問い合わせ先

■ ドコモの携帯電話からの場合



(局番なしの) 113(無料)

- ※一般電話などからはご利用できません。
- 一般電話などからの場合

0120-800-000

- ※ 携帯電話、PHSからもご利用になれます。
- ●ダイヤルの番号をよくご確認のうえ、お間違いのないようにおか けください。
- なお、詳しくはFOMA端末などに添付の「全国サービスステー ション一覧 | でご確認ください。

海外での故障に関して <ネットワークテクニカルオペレーションセンター>(24時間受付)

ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話 アクセス番号(表1)

-81-3-6718-1414*(無料)

- *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。 ※SH905iから、ご利用の場合は+81-3-6718-1414でつながります。 (「+ は「0 ボタンを1秒以上押します。)
- 一般電話などからの場合

<ユニバーサルナンバー>

ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号 (表2)

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。

- ※主要国の国際電話アクセス番号(表1)/ユニバーサルナンバー用 国際電話識別番号(表2)は、取扱説明書P.451をご覧ください。
- ●紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取りください。
- ●お客さまが購入されたFOMA端末に故障が発生した場合は、ご帰国後にドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。



マナーもいっしょに携帯しましょう。

○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

NTT DoCoMo グループ 販売元

株式会社NTTドコモ北海道 株式会社NTTドコモ東海

株式会社NTTドコモ中国

株式会社NTTドコモ東北 株式会社NTTドコモ北陸 株式会社NTTドコモ四国 株式会社NTTドコモ 株式会社NTTドコモ関西 株式会社NTTドコモカ州

製造元 シャープ株式会社





FOMA® SH905i パソコン接続マニュアル

● アータ週信に ついて	
ご使用になる前に	2
● データ通信の準備の流れ	
● パソコンとFOMA端末を接続する	4
● FOMA通信設定ファイルをインストールする	4
● FOMA PC設定ソフトによる通信の設定	7
● FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定	
・データの送受信(OBEX)について	
■ ATコマンドー覧	29

パソコン接続マニュアルについて

本マニュアルでは、FOMA SH905iでデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD-ROM内の「FOMA通信設定ファイル」「FOMA PC設定ソフト」のインストール方法などを説明しています。

あ使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。

データ通信について

FOMA端末から利用できるデータ通信 について

FOMA端末の通信形態は、パケット通信、64Kデータ通信、データ転送の3つに分類されます。

- FOMA端末はFAX通信をサポートしていません。
- FOMA端末をmusea、sigmarionII、sigmarionIIと接続してデータ通信を行うことができます。ただし、送受信ともに最大384kbpsとなります。ハイスピードエリア対応の高速通信には対応しておりません。musea、sigmarionIIを使用する場合は、アップデートしてご利用ください。アップデートの方法などの詳細については、ドコモのホームページを参照してください。
- FOMA端末は、Remote Wakeupには対応していません。
- 海外では64Kデータ通信を利用できません。

■ パケット通信

送受信したデータ量に応じて課金されます。ネットワークに接続中でもデータの送受信を行っていないときは通信料がかからないので、ネットワークに接続したまま必要なときにデータの送受信を行うという使いかたができます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMAのパケット通信に対応したアクセスポイントを利用して、送信最大384kbps、受信最大3.6Mbpsの速度でデータ通信できます(通信環境や、電波などが混み合った状態の影響により通信速度が変化するベストエフォートによる提供です)。

パケット通信はFOMA端末とパソコンなどを接続して、各種設定を行うと利用できます。メールの文字データの送受信など、比較的少ないデータ量を高速でやりとりする場合に適しています。

データ量の大きいファイルの送受信を行った場合、 通信料金が高額になりますので、ご注意ください。 FOMA端末では、パソコンなどによるパケット通信 と音声電話を同時に利用できます。

● FOMA/\イスピードエリア外では送受信ともに最大 384kbpsとなります。

■ 64Kデータ通信

接続している時間に応じて課金されます。ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」など、FOMA 64Kデータ通信に対応したアクセスポイント、またはISDNの同期64Kアクセスポイントを利用します。

64Kデータ通信はFOMA端末とパソコンなどを接続して、各種設定を行うと利用できます。データBOXコンテンツのダウンロードなど、比較的データ量の多い送受信を行う場合に適しています。

長時間通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。

■ データ転送

FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)や赤 外線を使ってデータを転送、交換する、課金が発生し ない通信形態です。電話帳、送受信メール、ブック マークなどのデータを送受信できます。

FOMA端末と他のFOMA端末や携帯電話を接続する場合は、赤外線通信を使います。パソコンなどを接続する場合は、赤外線通信とFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01を使う方法があります。

ご利用にあたっての留意点

■ インターネットサービスプロバイダの利用料について

インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプロバイダに対する利用料が必要になります。この利用料は、FOMAサービスの利用料とは別に、インターネットサービスプロバイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービスプロバイダにお問い合わせください。

ドコモのインターネット接続サービス「mopera U」/「mopera」をご利用いただけます。「mopera U」をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。「mopera」をご利用いただく場合は、お申し込み不要、月額使用料無料ですが、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとなります。

■ 接続先(インターネットサービスプロバイダなど)の設定について

パケット通信と64Kデータ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときは、FOMAパケット通信を行うときは、FOMA 64Kデータ通信を行うときはFOMA 64Kデータ通信、またはISDN同期64K対応の接続先をご利用ください。

- DoPaのアクセスポイントには接続できません。
- PIAFSなどのPHS64K/32Kデータ通信のアクセスポイントには接続できません。

■ ユーザー認証について

接続先によっては、接続時にユーザー認証(IDとバスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信ソフト(ダイヤルアップネットワーク)でIDとバスワードを入力して接続してください。IDとバスワードは接続先のインターネットサービスプロバイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されまず。詳しい内容については、インターネットサービスプロバイダ、または接続先のネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ パケット通信および64Kデータ通信の条件

日本国内でデータ通信(パケット通信/64Kデータ通信)を行うには、以下の条件が必要になります。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01に対応したパソコンであること
- FOMAサービスエリア内であること
- パケット通信の場合、アクセスポイントがFOMAのパケット通信に対応していること
- 64Kデータ通信の場合、接続先がFOMA 64Kデータ通信、 またはISDN同期64Kに対応していること。

ただし、前述の条件が整っていても、基地局が混雑していたり、電波状況などにより通信ができないことがあります。

お知らせ

● パケット接続を行う場合は、FOMA端末と接続する機器 がJATE(財団法人電気通信端末機器審査協会)の認定品 である必要があります。

ご使用になる前に

動作環境の確認

データ通信を利用するためのパソコンの動作環境は 以下のとおりです。

	必要環境			
項目	FOMA通信設定ファイル FOMA PC設定ソフト	FirstPass PCソフト		
パソコン 本体	PC/AT互換機 USBポート (USB仕様 1.1/2.0に準拠)が必要	PC/AT互換機		
OS	Windows 2000、Window (各日本語版)	vs XP、Windows Vista		
必要 メモリ**	Windows 2000:64MB 以上 Windows XP:128MB 以上 Windows Vista: 512MB以上	Windows 2000:32MB 以上 Windows XP:128MB 以上 Windows Vista:512MB 以上		
ハード ディスク 容量**	5 MB以上の空き容量	10MB以上の空き容量		
ブラウザ	_	Windows 2000、 Windows XP:Internet Explorer 6.0以上 Windows Vista: Internet Explorer 7.0		

※ 必要メモリ・ハードディスク容量は、「FOMA PC設定ソフト」と「FirstPass PCソフト」に関する動作環境です。なお、バソコンのシステム構成によって異なる場合があります。

 メニューが動作する推奨環境はMicrosoft Internet Explorer 6.0以上です。CD-ROMをセットしてもメニュー が表示されない場合は、次の手順で操作してください。
 Windows XP、Windows 2000の場合

Windowsの[スタート]メニューで[ファイル名を指定して実行]をクリックし、[<CD-ROMドライブ名>: index.html]と指定して[OK]をクリックします。

Windows Vistaの場合

Windowsの[スタート]メニューで[検索の開始]欄に [<CD-ROMドライブ名>:index.html]と指定し、検索結 果欄に表示された[index.html]をクリックします。

- OSアップグレードからの動作は保証いたしかねます。
- 動作環境によってはご使用になれない場合があります。 また、上記の動作環境以外でのご使用による問い合わせ および動作保証は、当社では責任を負いかねますのであ らかじめご了承ください。

CD-ROMをパソコンにセットすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告はInternet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
[はい]をクリックしてください。

※ 画面はWindows XPを使用した場合の例です。お使いの パソコンの環境によって異なる場合があります。



必要な機器

FOMA端末とパソコン以外に以下のハードウェア、 ソフトウェアを使います。

- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01(別売)、または FOMA USB接続ケーブル (別売)
- CD-ROM[FOMA SH905i用CD-ROM](付属)

お知らせ

- USBケーブルは専用の「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」、または「FOMA USB接続ケーブル」をお買い 求めください。パソコン用のUSBケーブルはコネクタ部 の形状が異なるため使用できません。
- 本書では、「FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01」の 場合で説明しています。
- USB HUBを使用すると、正常に動作しない場合があります。

■ データ通信用語集

APN (Access Point Name)

インターネットサービスプロバイダや企業内LANを識別する文字列。ドコモのインターネット接続サービスmopera Uは「mopera.net」、moperalは「mopera.ne.jp」がAPNとなります。

cid (Context Identifier)

FOMA端末にAPNを登録するときに割り当てる登録番号。FOMA端末では1番から10番まで使えます。

DNS (Domain Name System)

ドメインネーム (例: nttdocomo.co.jp) を、コンピュータで使うIPアドレスに変換するシステムのこと。

HSDPA

HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) は第3世代(3G)携帯電話方式「W-CDMA」のデータ通信を高速化した規格です。

IrDA (Infrared Data Association)

赤外線通信に関する規格を制定している組織の名称。

IrMC (Ir Mobile Communications)

携帯電話どうしやPDA(携帯情報端末)間でデータを転送する目的で作られた規格。 IrMCに準拠した赤外線端子を持つ携帯電話 どうしやPDAとの間で、電話番号やスケ ジュールをやりとりできます。

OBEX (Object Exchange)

データ通信の国際規格の1つ。OBEXに対応している携帯電話、パソコン、デジタルカメラ、プリンタなどの間で、データを送受信できます。

QoS (Quality of Service)

サービスの品質。通信時にユーザーの意図 どおりに、回線を利用するための技術。 FOMA端末では、接続するときの通信速度 などを設定できます(でア.32、P.38、P.39)。

W-CDMA

世界標準規格として認定された第三世代移動通信システム(MT-2000)の1つ。 FOMA端末は、W-CDMA規格に準拠しています。

通信設定最適化


FOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最大限に生かすためのTCPパラメータです。FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、この通信設定が必要です。

パソコンの管理者権限を持ったユーザー

OSのシステムなどすべてにアクセスできる権限のこと。1台のパソコンに最低1人は、パソコンの管理者権限を持つユーザーが設定されています。通常、パソコンの管理者権限がない、ユーザーは、ドライバ、ソフトなどのインストールおよびアンインストールができません。

データ通信の準備の流れ

パソコンとFOMA端末を接続して、パケット通信および64Kデータ通信を利用する場合の準備について説明します。以下のような流れになります。





接続する(©FP.26)

※ FOMAでインターネットをするには、ブロードバンド接続などに対応した「mopera U」(あ申し込み必要)が便利です。使用した月だけ月額使用料がかかるプランもございます。また、お申し込みが不要で今すぐインターネットに接続できる「mopera」もご利用いただけます。

FOMA通信設定ファイルについて

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行う には、付属のCD-ROMからFOMA通信設定ファイル をインストールする必要があります(でア・4~P.7)。

お知らせ

- インストールに失敗してP.5「インストールしたFOMA 通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」の操作3の各 画面で[FOMA SH905i]のデバイス名が表示されていな い場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストール し(変P.6)、もう一度インストールしてください。
- 何らかの原因により、パソコンがFOMA端末を認識できなくなった場合は、FOMA通信設定ファイルをアンインストールし(267P.6)、もう一度インストールしてください。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトについて

付属のCD-ROMからFOMA PC設定ソフトをパソコンにインストールして使うと、FOMA端末とパソコンを接続して行うパケット通信や、64Kデータ通信に必要なさまざまな設定を、簡単に行うことができます(でFP.7)。


また、FirstPass PCソフトは、FirstPass対応のFOMA端末より取得したユーザ証明書を利用してパソコンのWebブラウザからFirstPass対応サイトにアクセスできるようにしたものです。

詳しくは付属のCD-ROM内のFirstPassManualをご覧ください。「FirstPassManual」(PDF形式)をご覧になるには、Adobe Reader(バージョン6.0以上を推奨)が必要です。

パソコンとFOMA端末を接続する

パソコンとFOMA端末は、電源が入っている状態で接続してください。FOMA通信設定ファイルがインストールされている場合には、FOMA端末の画面に 「♣っ」が表示されます。


FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01で接続する



- FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 (別売)のFOMA端末側コネクタを FOMA端末の外部接続端子に差し込 む(**11**)。
- POMA 充電機能付USB接続ケーブル 01のパソコン側コネクタをパソコン のUSBコネクタに差し込む(P1)。

取り外しかた

1 FOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01のFOMA端末側のリリースボタンを押した状態(■)で、FOMA端末からコネクタを水平に引き抜く(2)。無理に引っ張ると故障の原因となります。



2 パソコンからFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01のコネクタを抜く。

お知らせ

- FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら接続すること もできます。
- データ通信中にFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01 を外さないでください。データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。

FOMA通信設定ファイルをイン ストールする

FOMA端末をパソコンに接続してデータ通信を行う には、FOMA通信設定ファイルが必要です。使用する パソコンにFOMA端末を初めて接続する前に、イン ストールしておきます。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を インストールする

- パソコンの管理者権限を持ったユーザーでインストールしてください。
- FOMA端末は操作1~3を行ったあとにパソコンに接続 してください。

付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

● TOP画面が表示されます。



- 「データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA通信設定ファイル(USBドライバ)]欄の[インストール]を順にクリックし、[FOMAinst.exe]をダブルクリックする。
- 内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[同意する]をクリックする。



- ▼FOMAドライバインストールツールの使用許諾契約書です。[同意しない]をクリックすると、インストールは中止されます。
- [FOMAをパソコンに接続してください。]が表示されたら、FOMA端末をパソコンに接続する。
 - ◆ インストール中の画面が表示され、インストール が自動的に開始します。
 - FOMA端末は電源が入った状態で接続してください。
- 「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)の インストールが完了しました。]が表示 されます。
 - FOMA通信設定ファイルのインストールが終了します。

- 引き続き、FOMAバイトカウンタをイ ンストールする場合は、[インストール する(推奨)]をクリックする。
 - ◆ セットアップ画面が表示されますので、画面の指示に従ってインストールしてください。
- [InstallShield Wizardの完了]の画面 で[完了]をクリックする。
 - FOMAバイトカウンタソフトが起動します。

お知らせ

- インストールには数分かかる場合があります。
- パソコンを再起動する旨の画面が表示された場合は、画面の指示に従って再起動してください。
- ▼ FOMA通信設定ファイルをインストールする前にパソコンにFOMA端末を接続すると、自動的に別のドライパがインストールされてしまう場合があります。その場合、操作2でアンインストールする必要がある旨の画面が表示されます。画面の指示に従ってアンインストールを行ったあと、FOMA通信設定ファイルをインストールしてください。

インストールしたFOMA通信設定ファ イル(ドライバ)を確認する

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、設定および通信はできません。

<例> Windows XPで確認するとき

- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - [スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[パフォーマン スとメンテナンス]アイコン→[システム]アイコンを順にクリックする。
 - システムのプロパティ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[システムとメンテナンス]→[システム] アイコンを順にクリックします。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[システム]アイコンをダブルクリックします。
- [ハードウェア]タブをクリックし、[デバイスマネージャ]をクリックする。
 - デバイスマネージャ画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

● [タスク]の[デバイスマネージャ]をクリックします。

● Aデバイスをクリックしてインストールされたデバイス名を確認する。

[USB(Universal Serial Bus) コントローラ]、「ポート (COMとLPT)]、[モデム]の箇所に、インストールしたデバイス名がすべて表示されていることを確認します。



-- 認識されるとこのように表示されます。

● FOMA通信設定ファイルをインストールすると、 以下のドライバがインストールされます。

デバイスの種類	デバイス名
USB(Universal Serial Bus) コントローラ Windows Vistaの場合 ユニバーサル シリア ル バス コントロー ラ	● FOMA SH905i
ポート(COMとLPT)	 ◆ FOMA SH905i Command Port (COMx) ** ◆ FOMA SH905i OBEX Port (COMx) **
モデム	● FOMA SH905i

※「COMx」の「x」は数値です。お使いのパソコンによって異なります。

関連操作

インストールに失敗したとき、または操作3の画面に[FOMA SH905i]が表示されていないとき

アンインストールしてから再度インストールしてください。アンインストールの操作については「FOMA通信設定ファイル(ドライバ)をアンインストールする」を参照してください。

FOMA通信設定ファイル(ドライバ)を <u>アンイン</u>ストールする

FOMA通信設定ファイルのアンインストール手順を 説明します。

 FOMA通信設定ファイルのアンインストールを行う場合 は、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行っ てください。それ以外のユーザーが行うとエラーになり ます。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフトにお問い合わせください。

■ 付属のCD-ROMからアンインストール する

- <例> Windows XPでアンインストールするとき
- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

付属のCD-ROMをパソコンにセット する。

- TOP画面(でア.5)が表示された場合は、画面を終 3してください(閉じてください)。TOP画面は CD-ROMをパソコンにセットすると自動的に表示 されますが、お使いのパソコンの設定によっては 表示されないことがあります。
- 【スタート】メニュー→[ファイル名を 指定して実行]をクリックする。

● [ファイル名を指定して実行]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- 〔スタート〕メニュー→[検索の開始]欄をクリック します。
- [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH905i_USB_Driver¥Drivers ¥SH905i¥Win2k_XP¥SH905ic.exe]と 入力し、[OK]をクリックする。



Windows Vistaの場合

- [<CD-ROMドライブ名>: ¥SH905i_USB_Driver¥Drivers¥SH905i ¥WinVista32¥]と入力し、検索結果欄に表示された [sh905ic.exe]をクリックします。
- 「FOMA SH905i ドライバーのアンインストールを行います。]が表示されたら、[はい]をクリックする。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。
- 「アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。」が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。
 - FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 了します。

■ コントロールパネルからアンインストールする

<例> Windows XPでアンインストールするとき

[スタート]メニュー→[コントロール パネル]をクリックし、[プログラムの 追加と削除]アイコンをクリックする。

● [プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

 [スタート]メニュー→[コントロールバネル]の順 にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機 能]アイコンを順にクリックします。
 [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで、[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
 [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。

[FOMA SH905i USB]を選んで、[変更 と削除]をクリックする。

Windows Vistaの場合

● [FOMA SH905i USB]をダブルクリックします。

「FOMA SH905i ドライバーのアンイ ンストールを行います。]が表示された ら、[はい]をクリックする。

● FOMA通信設定ファイルのアンインストールが開始されます。

[アンインストールは完了しました。 PCを再起動してください。]が表示されたら、[OK]をクリックし、パソコンを再起動する。

● FOMA通信設定ファイルのアンインストールが終 了します。

FOMA PC設定ソフトによる通信の設定

 ◆ 以降の操作は、Windows XPでの設定を中心に説明しています。Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

FOMA PC設定ソフトについて

FOMA端末をパソコンに接続してパケット通信や 64Kデータ通信を行うには、通信に関するさまざま な設定が必要です。FOMA PC設定ソフトを使うと、 簡単な操作で以下の設定ができます。

かんたん設定

メニューに従って操作することで、「FOMAデータ通信用ダイヤルアップの作成」や「通信設定最適化」などを簡単に行います。

通信設定最適化

[FOMAパケット通信]を利用する前に、パソコン内の通信設定を最適化します。

通信性能を最大限に活用するには、通信設定最適化 が必要となります。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う際に必要な接続先(APN)の設定を行います。

FOMAパケット通信の接続先には、64Kデータ通信と異なり通常の電話番号は使用しません。あらかじめ接続先ごとに、FOMA端末にAPN(Access Point Name)と呼ばれる接続先名を登録し、その登録番号(cid)を接続先電話番号欄に指定して接続します。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「mopera.ne.jp」が、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「mopera.ne.j」が登録されていますが、その他のプロパイダや企業内LANに接続する場合はAPN設定が必要になります。cid「Context Identifier」…

FOMA端末内に登録するパケット通信での接続 先(APN)を管理する番号のこと。FOMA端末に APN登録をするときに設定します。

お知らせ

- FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信や64K データ通信を設定することもできます(**愛**P.18)。
- FOMA PC設定ソフトバージョン4.0.0以前の古いバー ジョン(以後、旧[FOMA PC設定ソフト])がインストー ルされている場合には、あらかじめ旧[FOMA PC設定ソ フト]をアンインストールしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのインストールからインターネット接続までの流れ

FOMA PC設定ソフトの動作環境をご確認ください (電子2)。

STEP 1 「FOMA PC設定ソフト」をインストールする 旧FFOMA PC設定ソフト」がインストール されている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)のインストールを行う前にアンインストールをしてください。 旧FFOMA PC設定ソフト」がインストール されている場合は、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)のインストールは行えません。

|BFW-TCP設定ソフト」およびIBFAPN設定ソフト」がインストールされているという画面が表示された場合は、P.10を参照してください。

STEP 2 設定前の準備

設定を行う前に以下のことを確認してく ださい。

- FOMA端末とパソコンの接続(©FP.4)
- FOMA端末がパソコンに認識されているか (★P.5)

FOMA端末がパソコンに正しく認識されていない場合、各種設定および通信を行うことができません。その場合はFOMA通信設定ファイルのインストールを行ってください(電子P.4)。

STEP 3 かんたん設定で通信の設定を行う

- mopera Uまたはmoperaを利用したパケット通信 (☎P.11)
- ◆ その他のプロバイダを利用したパケット通信 (愛 P.13)
- mopera Uまたはmoperaを利用した64Kデータ 通信(©P.14)
- ◆ その他のプロバイダを利用した64Kデータ通信 (© P.15)

その他の設定は、P.18以降を参照してください。

STEP 4 接続する(©FP.16)

インターネットに接続します。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトをインストールする

- FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトのインストールを行うときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーになります。
 - パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフトにお問い合わせください。
- インストールを始める前に、FOMA通信設定ファイル(ドライ/ ハガパソコンに正しく設定されていることを確認してください(愛 P:5)。また、稼動中の他のプログラムがないことをご確認ください。ご使用中のプログラムがある場合は、FOMA PC設定ソフトの[キャンセル]をクリックし、使用中のプログラムを保存終了させたあと、インストールを再開してください。

イ属のCD-ROMをパソコンにセット する。

TOP画面が表示されます(図 P.5)。

[データリンクソフト·各種設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]欄の[インストール]を順にクリックする。

- [インストール]をクリックすると、次のような警告画面が表示される場合があります。この警告は Internet Explorerのセキュリティの設定によって表示されますが、使用には問題ありません。
 - ■「ファイルのダウンロード セキュリティの警告」画面が表示された場合

[実行]をクリックしてください。



■ 「Internet Explorer - セキュリティの警告」画面が表示された場合 「実行する]をクリックしてください。



FirstPass PCソフトをインストールする場合

- TOP画面で[データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FirstPass PCソフト]欄の[インストール] を順にクリックします。
- Internet Explorerのセキュリティの設定によって は「FOMA PC設定ソフト」をインストールすると きと同様の警告画面が表示される場合があります が、使用には問題ありません。
- CD-ROM内のFirstPassPCSoftフォルダ内の [FirstPassManual]の手順に従ってインストール してください。

Windows 2000の場合

TOP画面で「データリンクソフト・各種設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]/[FirstPass PCソフト]欄の[インストール]→[開く]を順にクリックします。

[次へ]をクリックする。

● 旧[W-TCP設定ソフト]および旧[FOMAデータ通信設定ソフト]がインストールされているという画面や、すでに旧[FOMA PC設定ソフト]がインストールされているという画面が表示された場合は、P.9FFOMA PC設定ソフト インストール時の注意」を参照してください。

内容を確認のうえ、契約内容に同意する場合は[はい]をクリックする。



 FOMA PC設定ソフトの使用許諾契約書です。 [いいえ]をクリックすると、インストールは中止されます。

Windows Vistaの場合

操作5の設定はありません。操作6に進みます。

[タスクトレイに常駐する]を☑にし、 [次へ]をクリックする。



セットアップ後、タスクトレイに通信設定最適化 が常駐します(でア.16)。

インストール後でもFOMA PC設定ソフトの起動 画面で[メニュー]→[通信設定最適化をタスクト レイに常駐させる]を選ぶと、常駐の設定は変更で きます。

インストール先を確認し、[次へ]をク リックする。



● 変更する場合は[参照]をクリックし、任意のイン ストール先を指定して[次へ]をクリックしてください。

プログラムフォルダのフォルダ名を確 認し、[次へ]をクリックする。



● 変更する場合はフォルダ名を入力して[次へ]をクリックしてください。

[InstallShield Wizardの完了]の画面 で[完了]をクリックする。

FOMA PC設定ソフトが起動します。
 このまま各種設定を始められます(© P.11)。

■ FOMA PC設定ソフト インストール時の 注意

 ● 旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ 通信設定ソフト」または旧「FOMA PC設定 ソフト」がインストールされている場合

旧「W-TCP設定ソフト」、旧「FOMAデータ通信設定 ソフト」または旧「FOMA PC設定ソフト」がインストールされている場合、警告画面が表示されます。 [OK]をクリックし、「プログラム(アプリケーション)の追加と削除]より、これらのソフトをアンインストールしてから、「FOMA PC設定ソフト」(バージョン4.0.0)をインストールしてください。

◆ インストール途中で[キャンセル]をクリックした場合

セットアップ途中で[キャンセル]や[いいえ]をクリックし、インストールを中断した場合、セットアップの中止画面が表示されます。インストールを継続する場合は[いいえ]を、意図的に中止する場合は、[はい]をクリックしてください。

■ FOMA PC設定ソフトのバージョン情報 の確認

FOMA PC設定ソフトの起動画面で、[メニュー]→ [バージョン情報]を選ぶと、バージョン情報が表示 されます。

FOMA PC設定ソフト/FirstPass PCソフトをアンインストールする

■ アンインストールを実行する前に

FOMA PC設定ソフトをアンインストールする前に、 FOMA用に変更された通信設定を元に戻す必要があ ります。

FOMA PC設定ソフト / FirstPass PCソフトのアンインストールを行うときは、必ずパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。それ以外のユーザーが行うとエラーアなります。

パソコンの管理者権限の設定操作については、各パソコンメーカ、マイクロソフトにお問い合わせください。

タスクトレイの[**3**]を右クリックし、 [終了]をクリックする。

右クリック



應報 1127

常駐させない

終了

クリック

プ 起動中のプログラムを終了させる。

■ アンインストールする

[スタート]メニュー→[コントロールパネル]をクリックし、[プログラムの追加と削除]アイコンをクリックする。

●[プログラムの追加と削除]画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

 [スタート]メニュー→[コントロールパネル]の順 にクリックし、[プログラム]→[プログラムと機 能]アイコンを順にクリックします。 [プログラムのアンインストールまたは変更]画面 が表示されます。

Windows 2000の場合

[スタート]メニュー→[設定]→[コントロールパネル]の順に選んで[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。
 [アプリケーションの追加と削除]画面が表示されます。

[NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選んで[削除]をクリックする。

[NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選ぶ



ここをクリック

Windows Vistaの場合

● [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]をダブル クリックします。

Windows 2000の場合

● [NTT DoCoMo FOMA PC設定ソフト]を選んで [変更と削除]をクリックします。

FirstPass PCソフトをアンインストールする場合

● [FirstPass PCソフト]を選んで[変更と削除]をクリックします。

が開発するプログラム名を確認し、 [はい]をクリックする。

- FOMA PC設定ソフトのアンインストールが開始 されます。
- FOMA PC設定ソフトや通信設定最適化ソフトが 起動中にアンインストールを実行しようとする と、下のような画面が表示されます。アンインストールプログラムを中断し、それぞれのプログラムを終了させてください。



4

[完了]をクリックする。

● FOMA PC設定ソフトのアンインストールが終了 します。

通信設定最適化の解除(Windows XP、Windows 2000の場合のみ)

- 通信設定最適化されている場合は次の画面が表示 されます。
- 最適化の解除をする場合は、[はい]をクリックしてください。

通信設定最適化の解除は、再起動後に行われます。





各種設定前の準備

FOMA PC設定ソフトでは、表示される設問に対する 選択・入力を進めていくと、簡単にFOMA用ダイヤル アップを作成できます。

設定を行う前にFOMA端末とパソコンが正しく接続されていることを確認してください(★金P.4)。



FOMA PC設定ソフトを起動する。

Windows XP, Windows Vistaの場合

[スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→
 [FOMA PC設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]の順に選びます。

Windows 2000の場合

 [スタート]メニュー→[プログラム]→[FOMA PC 設定ソフト]→[FOMA PC設定ソフト]の順に選び ます。



各種設定の方法

■ 通信設定のしかた

FOMA PC設定ソフトを起動し、[メ ニュー]→「通信設定]をクリックする。

- 通常は[自動設定(推奨)]を選んでください。自動 的に接続されているFOMA端末を指定します。
- COMポートを指定したい場合、[COMポート指定]を選んで、ご利用のFOMA端末が接続されているCOMポート番号(COM1~99)を指定してください。



お知らせ

 COMポートの確認方法は、P.5「インストールしたFOMA 通信設定ファイル(ドライバ)を確認する」を参照してく ださい。

■ かんたん設定からパケット通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します(mopera をご利用いただく場合、通信速度は送受信ともに最大384kbpsまでとなります)。

FOMA PC設定ソフトを起動し、[かん たん設定]をクリックする。



| パケット通信(HIGH-SPEED対応端末)]を選んで[次へ]をクリックする。



Windows Vistaの場合

- [パケット通信]を選んで[次へ]をクリックします。
- [『mopera U』への接続]または [『mopera』への接続]を選んで[次へ] をクリックする。



- mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。mopera Uを選択すると、ご契約の確認メッセージが表示されます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダをご利用の場合(©FP.13)
- [FOMA端末設定取得]の画面で[OK] をクリックする。
 - パソコンに接続されたFOMA端末から接続先 (APN)設定を取得します。 しばらくお待ちください。
- 接続名を入力して[次へ]をクリックす る。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!<>|"

- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、発信 者番号通知を行う必要があります。[設定しない] もしくは「186を付加する]を選んでください。
- 海外で利用する場合、発信者番号通知は「設定しない」を選んでください。
- 接続方式を選んでください。mopera UはPPP接続、P接続ともに対応しています。moperaはPPP接続のみに対応しています。
- 海外で利用する場合、接続方式は[P接続]を選んでください。

[次へ]をクリックする。

- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザD]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



Windows Vistaの場合

- 操作7~8の設定はありません。操作9に進みます。
- [最適化を行う]が☑であることを確 認し、[次へ]をクリックする。



 FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内 の通信設定を最適化します。すでに最適化されて いる場合には、この画面は表示されません。操作9 に進みます。

- [はい]をクリックする。
- 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。
 - 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックしてください。

- [完了]の画面で[OK]をクリックする。
 - 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は、「はい」を選びます。
 - 通信を行うには(図FP.16)
- かんたん設定からパケット通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用)

最大3.6Mbpsの高速パケット通信の設定を行います。

- P.11「かんたん設定からパケット通信 を選択する場合 (mopera Uまたは moperaを利用) Jの操作 1 ~ 4 を行う。
 - 操作3の接続先は[その他]を選びます。
- 接続名を入力して[接続先(APN)設定]をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うか選択してください。発信者番号通知の設定については、 ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。
- 海外で利用する場合、発信者番号通知は[設定しない]を選んでください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

- [詳細情報の設定]をクリックするとIPアドレス・ネームサーバーの設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内ANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。
- 接続先(APN)を設定する。
 - お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続する ためのAPN「moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が登録されています。
 - 1 [追加]をクリックする。

[接続先(APN)の追加]画面が表示されます。

- 2 [接続先(APN)]にご利用のプロバイダの FOMAパケット網に対応した接続先名(APN) を正しく入力して[OK]をクリックする。 [接続先(APN)設定]画面に戻ります。
- [接続先(APN)]には半角文字で、英数字、ハイフン(-)、ピリオド(.)のみ入力できます。
- 毎外で利用する場合、接続方式は[P接続]を選んでください。
- ※ cidは10まで登録可能です。
- [接続先(APN)設定]の画面で[OK]を クリックする。
 - 操作2の画面に戻ります。[接続先(APN)の選択] には、操作3で設定した接続先(APN)が表示されます。
- [接続先(APN)の選択]で接続先名(APN) を確認し、「次へ]をクリックする。

ユーザID・パスワードを設定し、[次へ] をクリックする。

- → ユーザル・バスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正確に入力してください。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



Windows Vistaの場合

操作7~8の設定はありません。操作9に進みます。

[最適化を行う]が☑であることを確認し、[次へ]をクリックする。



 ▼ FOMAパケット通信を利用するため、パソコン内 の通信設定を最適化します。すでに最適化されて いる場合には、この画面は表示されません。操作9 に進みます。

[はい]をクリックする。

ください。

設定情報を確認し、[完了]をクリック する。

● 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 [デスクトップにタイヤルアップのショートカットを作成する]が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。 設定内容を変更する場合は「戻る」をクリックして

- 設定変更を有効にするためには、パソコンを再起動する必要があります。再起動をする旨の画面が表示された場合は[はい]を選びます。
- 通信を行うには(grp.16)

■ かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(mopera Uまたはmoperaを利用)

64Kデータ通信の設定を行います。プロバイダは、ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたはmoperaを利用します。

- P.11「かんたん設定からパケット通信 を選択する場合 (mopera Uまたは moperaを利用) 」の操作 1 ~ 3 を行う。
 - 操作2の接続方法は[64Kデータ通信]を選びます。
- 接続名の入力とモデムを選んで[次へ] をクリックする。



- [接続名]欄に任意の接続名を入力します。
- 次の記号(半角文字)は入力できません。¥ /: *?!⟨>|"
- [モデムの選択]が[FOMA SH905i]に設定されていることを確認してください。
- mopera Uおよびmoperaに接続する場合は、発信者番号通知を行う必要があります。「設定しない」
 もしくは「186を付加する」を選んでください。

[次へ]をクリックする。

- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、[ユーザD]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なユーザーを選びます。



↓ 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

- 設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。 [デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する]が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。 設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックして
- ______ [完了]の画面で[OK]をクリックする。
 - 通信を行うには(図FP.16)

ください。

- かんたん設定から64Kデータ通信を選択する場合(その他のプロバイダを利用) 64Kデータ通信の設定を行います。
 - P.11「かんたん設定からパケット通信 を選択する場合(mopera Uまたは moperaを利用)」の操作 1 ~ 3 を行う。
 - 操作2の接続方法は[64Kデータ通信]、操作3の 接続先は[その他]を選びます。

2 各項目を設定し、[次へ]をクリックする。



- ISDN同期64Kアクセスポイントを持つプロバイダ に接続する場合は、ダイヤルアップ作成時に以下 の項目をそれぞれ登録します。
 - 接続名:任意
 - モデムの選択:FOMA SH905i
 - 電話番号:

プロバイダ情報を元に正しく入力してください。

- 接続名に次の記号(半角文字)は入力できません。¥/:*?!⟨>|"
- 電話番号に入力できる文字は次のとおりです。 0123456789ABCDPTWabcdptw!@\$-.()+*#,&および半角スペース
- ダイヤルアップ時に発信者番号通知を行うか選択してください。発信者番号通知の設定については、 ご利用になるプロバイダの指示情報に従ってください。

高度な設定(TCP/IPの設定)

- [詳細情報の設定]をクリックするとIPアドレス・ネームサーバー設定画面が表示されます。ご加入のプロバイダや、社内にANなどのダイヤルアップ情報として入力が必要な場合は、入力指示情報を元に、各種アドレスを登録してください。
- ユーザID・パスワードを設定し、[次へ] をクリックする。
 - ユーザル・バスワードの設定は、プロバイダから提供された各種情報を、大文字、小文字などに注意し、正確に入力してください。
 - Windows XP、Windows 2000の場合は使用可能 なコーザーを選びます。



↓ 設定情報を確認し、[完了]をクリックする。

設定した内容が一覧画面で表示されます。設定内容に誤りがないことを確認してください。
 「デスクトップにダイヤルアップのショートカットを作成する」が図のとき、ショートカットが自動的に作成されます。

設定内容を変更する場合は[戻る]をクリックしてください。

[完了]の画面で[OK]をクリックする。

設定した通信を実行する

デスクトップの接続アイコンをダブル クリックする。

- 接続画面が表示されます。
- 接続アイコン名には、設定を 行ったときに入力した接続名 が表示されます。



接続が開始されます。



- mopera Uまたはmoperaを選んだ場合は[ユーザー名]と[パスワード]については空欄でも接続できます。
- ₱ P.15の操作3で[ユーザー名]と[パスワード]を入力した場合は、その情報が入力されています。
- その他のプロバイダやダイヤルアップ接続の場合は、[ユーザー名]と[パスワード]を入力して[ダイヤル]をクリックします。
- ユーザー名とパスワードを保存する項目を▼に すると、次回からは入力の必要がなくなります。

お知らせ

- デスクトップに接続アイコンがないとき (Windows XP)
 - 「スタート」メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[ネットワーク接続]をクリックする。
 (Windows Vista)
 - [スタート]メニュー→[接続先]をクリックする。 (Windows 2000)
 - [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→ [通信]→[ネットワークとダイヤルアップ接続]をク リックする。
- FOMA端末には、パケット通信を実行すると発信中の画面、64Kデータ通信を実行すると呼出中の画面がそれぞれ表示されます。
- パソコンに表示される通信速度は、実際の通信速度とは 異なる場合があります。

■ 切断のしかた

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

タスクトレイの[**國**]をクリックし、 [切断]をクリックする。

接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

 タスクトレイの[■]→[接続または切断…]をク リックし、切断先のアイコンをダブルクリックし ます。

通信設定最適化(Windows XP、 Windows 2000のみ)

■ 通信設定最適化の役割

通信設定最適化ソフトはFOMAネットワークでパケット通信を行う際に、TCP/IPの伝送能力を最適化するためのTCPパラメータ設定ツールです。

FOMA端末の通信性能を最大限に活用するには、このソフトウェアによる通信設定が必要です。

海外でパソコン接続を行う場合には、通信設定最適化を 解除してからご利用ください。

■ 最適化の設定と解除

Windows XPの場合は、ダイヤルアップごとの最適化設定が可能です。

FOMA PC設定ソフトを起動し、[通信 設定最適化]をクリックする。



タスクトレイから通信設定最適化を操作する場合

● タスクトレイの[図]をクリックし、通信設定最適化を起動してください。



次の操作を行う。

システム設定が最適化されていない場合

次の画面が表示されます。 [3.6Mbps]を選んで[最適化を行う]をクリックしてください。

HIGH-SPEED対応端末の確認画面が表示されます。[はい]をクリックすると、システム設定の最適化が実行されます。最適化が終了すると、設定終了画面が表示されます。[OK]をクリックします。画面表示に従ってパソコンを再起動したあと、最適化が有効になります。



システム設定が最適化されている場合

次の画面が表示されます。

FOMA端末以外での通信などの理由から設定を解除する場合は、「最適化を解除する] → [OK]を順にクリックしてください。再起動を確認する画面が表示されます。現在開いているすべてのプログラムを終了し、最適化解除を有効にするために、再起動を実行してください。



接続先(APN)の設定

■ FOMA端末からの接続先(APN)情報の 読み込み

[接続先 (APN)設定] をクリック し、FOMA端 末設定取得を のリックする と、接続され



たFOMA端末に自動的にアクセスし、登録されている接続先(APN)情報を読み込みます(FOMA端末が接続されていない場合は起動しません)。また、設定情報はツールバーから[ファイル]→[FOMA端末から設定を取得]を順に選んでも読み込むことができます。

■ 接続先(APN)の追加・編集・削除

● 接続先(APN)を追加する場合

接続先(APN)設定画面で、「追加]をクリックします。

● 登録済みの接続先(APN)を編集または 修正する場合

接続先(APN)設定画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選んで「編集」をクリックします。

登録済みの接続先(APN)を削除するに

接続先(APN)設定画面で、対象の接続先(APN)を一覧から選んで「削除]をクリックします。

 ◆ 番号(cid)の1と3に登録されている接続先(APN)は削除できません(番号(cid)の3を選択して、「削除」をクリックしても、実際には削除されず、「moperanet」に戻ります)。

■ ファイルへの保存

FOMA端末に登録された接続先(APN)設定のバックアップや編集中の接続先(APN)設定を保存したい場合は、ツールバーの[ファイル]からの操作で、接続先(APN)設定の保存ができます。

■ ファイルからの読み込み

保存された接続先(APN)設定を再編集したり、 FOMA端末に書き込みたい場合には、ツールバーの [ファイル]からの操作で、パソコンに保存されている接続先(APN)設定を読み込むことができます。

■ FOMA端末への接続先(APN)情報の書き込み

接続先(APN)設定画面で、[FOMA端末へ設定を書き込む]をクリックすると、表示されている接続先(APN)設定をFOMA端末に書き込むことができます。

■ ダイヤルアップ作成機能

接続先(APN)設定画面で追加・編集された接続先(APN)を選んで[ダイヤルアップ作成]をクリックします。FOMA端末への書き込み確認画面が表示されますので、[はい]をクリックしてください。接続先(APN)への書き込み終了後、[パケット通信用ダイヤルアップの作成]画面が表示されます。

任意の接続名を入力して[ユーザID・バスワードの設定]をクリックします(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、空欄でも接続できます)。

- Windows XP、Windows 2000の場合 [ユーザD]と[パスワード]を入力して使用可能ユーザーを選んで[OK]をクリックしてください。
- Windows Vistaの場合
 Windows Vistaの場合
 Windows Vistaの場合
 Windows Vistaの場合
 Windows Vistaの場合
 Windows Vistaの場合

[ユーザD]と[パスワード]を入力して[OK]をクリックしてください。

ご利用のプロバイダより、IPおよびDNS情報の設定が指示されている場合、パケット通信用ダイヤルアップの作成画面で[詳細情報の設定]をクリックし、必要な情報を登録後、[OK]をクリックしてください。

設定を入力後、[OK]→[OK]→[FOMA端末へ設定を書き込む]を順にクリックして、上書きを確認してから、書き込みを実行してください。

FOMA PC設定ソフトを使わない通信の設定

パケット通信と64Kデータ通信の設定手順

FOMA PC設定ソフトを使わずに、パケット通信/64Kデータ通信を設定する方法について説明します。

設定を行うためには、ATコマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここではWindows標準添付の「ハイパーターミナル」を使って説明します。

- ATコマンドで設定する操作は、以下のような流れになります。
- 64Kデータ通信の場合、接続先(APN)の設定はありません。
- Windows Vistaは「ハイパーターミナル」に対応していません。Windows Vistaの場合は、Windows Vista対応のソフトを使って設定してください(ご使用になるソフトの使用方法に従ってください)。

ATコマンドをサポートする通信ソフトを起動する (操作2~5)



通信ソフトを終了する(MFP.20の操作7)

お知らせ

- パケット通信/64Kデータ通信の設定をする前に FOMA通信設定ファイルをインストールしてください (27P.4)。
- ◆ ATコマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 FOMA端末はATコマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自のATコマンドをサポートしています。
- ▶ドコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合、お買い上げ時に設定され ているため、接続先(APN)の設定は不要です。
- 発信者番号通知の設定は必要に応じて設定してください(mopera Uまたはmoperaをご利用の場合、[通知]に設定する必要があります)。お買い上げ時は、[設定なし] に設定されています。
- ◆ その他の設定は必要に応じて設定してください。お買い 上げ時のままでも利用できます。

接続先(APN)の設定

パケット通信を行う場合の接続先(APN)を設定します。最大10件まで登録できます。接続先は1~10のcid(をFP.19)という番号で管理されます。お買い上げ時、cidの1番にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」、cidの3番にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が設定されていますので、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください。

- 登録したcidはダイヤルアップ接続設定での接続番号となります。
- mopera Uまたはmopera以外の接続先(APN)については、 インターネットサービスプロバイダまたはネットワーク 管理者にお問い合わせください。

<例> Windows XPの場合

Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。

FOMA端末をパソコンに接続する。

【スタート】メニュー→[すべてのプロ グラム】→[アクセサリ]→[通信]→[ハ イパーターミナル]の順に選ぶ。

● ハイパーターミナルが起動します。

Windows 2000の場合

- [スタート]メニュー→[プログラム]→[アクセサリ]→[通信]→[/\イパーターミナル]の順に選びます。



● 電話番号の詳細設定画面が表示されます。

[接続方法]から[FOMA SH905i]を選 んで[電話番号]に実在しない電話番号 ([0]など)を仮入力して、[OK]をク リックする。



- 市外局番には、Windowsに設定されている値[03] などが表示されますが、接続先(APN)の設定とは 関係ありませんので、任意の値を設定してください。
- 接続画面が表示されたら、[キャンセル]をクリックする。
- 接続先(APN)を入力して』を押す。



● 「AT+CGDCONT=<cid〉、"<PDP_type>","APN"」の形式で入力します(でP.32)。

<cid>: 2、4~10までのうち任意の番号を入力します。

"<PDP_type>":"PPP"または"IP"と入力します。
"APN": 接続先(APN)の名称を""で囲んで

入力します。

- [OK]と表示されると、APNの設定は完了です。
- 現在の接続先(APN)設定を確認したい場合は 「AT+CGDCONT?□」と入力すると、接続先 (APN)設定が一覧画面で表示されます。

ATコマンドを入力しても画面に何も表示 されない場合

ATE1回 詳しくは、P.35を参照してください。

ATコマンドで接続先(APN)設定をリセットする場合

- AT+CGDCONT=□: すべてのcidをリセット します
- AT+CGDCONT=<cid>□:特定のcidのみリセット します

リセットした場合、<cid>1は「moperane.jp」(初期値)、<cid>3は「moperanet」(初期値)に戻り、<cid>2、4~10の設定は未登録になります。

ATコマンドで接続先(APN)設定を確認する場合

◆ AT+CGDCONT?□詳しくは、P.32を参照してください。



[OK]が表示されていることを確認し、 [ファイル]メニューから[ハイパー ターミナルの終了]を選ぶ。



- ハイパーターミナルが終了します。
- [セッション×××を保存しますか?]と表示されますが、保存する必要はありません。

発信者番号の通知/非通知を設定する

発信者番号はお客様の大切な情報です。通知する際 には十分にご注意ください。

P.19「接続先(APN)の設定」の操作 1~5を行う。

7/ケット通信時の発信者番号の通知 (186)/非通知(184)を設定する。



- ●「AT*DGPIR=<n>」の形式で入力します(**愛**P.31)。 AT*DGPIR=1□:
 - パケット通信確立時、接続先(APN)に「184」を 付けて接続します。 AT*DGPIR=2回:

A 1900 II 192回・ パケット通信確立時、接続先(APN)に「186」を 付けて接続します。



■ ダイヤルアップネットワークでの通知/ 非通知設定について

ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に「186」(通知) / 「184」(非通知) を付けることができます。

*DGPIRコマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で「186」(通知)/「184」(非通知)の設定を行った場合は、次のようになります。

ダイヤルアップネットワークの設定 (⟨cid⟩=1の場合)	*DGPIRコマンド による通知/非通 知設定	発信者番号の 通知/非通知
*99***1#	設定なし (初期値)	通知
	非通知	非通知
	通知	通知
184*99***1#	設定なし (初期値)	非通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの 「184 が優先され
	通知	1 104J/J 愛元C11 る)
186*99***1#	設定なし (初期値)	通知 (ダイヤルアップ
	非通知	ネットワークの F186 が優先され
	通知	1 100J/J 愛元され る)

- 「186」(通知) / 「184」(非通知) を[設定なし] (初期値)に 戻すには、「AT*DGPIR=0」と入力してください。
- トンコモのインターネット接続サービスmopera Uまたは moperaをご利用になる場合は、発信者番号を[通知]に設定する必要があります。

ダイヤルアップネットワークを設定する

接続先およびTCP/IPプロトコルを設定します。設定 内容の詳細については、インターネットサービスプロバイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。

■ 接続先について

パケット通信では、あらかじめ接続先(APN)設定をしておきます。接続先(APN)設定で1~10の管理番号(cid)に接続先(APN)を登録しておけば、その管理番号を指定してパケット通信ができます。接続先(APN)設定とはパソコンでパケット通信用の電話帳を登録するようなもので、通常の電話帳と比較すると次のようになります。

電話帳の登録	パケット通信の設定
登録番号(メモリ番号)	1~10の管理番号(cid)
相手の名前	接続先の名前(接続先(APN))
相手の電話番号	*99***(cid)#

たとえば、moperaの接続先(APN)、「mopera.ne.jp」を cid1に登録している場合、「*99***1#」という接続 先番号を指定すると、moperaに接続できます。他の cidに登録した場合も同様です。

*99***1#: cid1に登録した接続先(APN)に接続

します。*99#でも接続できます。

*99***2#: cid2に登録した接続先(APN)に接続

とします。

*99***10#: cid10に登録した接続先(APN)に接

続します。

お買い上げ時、cid1にはmoperaに接続するためのAPN「moperane.jp」が、cid3にはmopera Uに接続するためのAPN「moperanet」が登録されています。moperaまたはmopera Uの接続先(APN)以外のインターネットサービスプロバイダや企業LANに接続する場合は、cid2、4~10に接続先(APN)を登録してください(1978-19)。

64Kデータ通信では、接続先にはインターネット サービスプロバイダやネットワーク管理者から指定 されたアクセスポイントの電話番号を入力します。

- 設定内容の詳細については、インターネットサービスプロ バイダやネットワーク管理者にお問い合わせください。
- 64Kデータ通信をご利用の場合のアクセスポイントの電話番号は、mopera Uをご利用の場合「*8701」、moperaをご利用の場合「*9601」です。
- パケット通信をご利用の場合の接続先番号は、mopera U をご利用の場合「*99***3#」、moperaをご利用の場合 「*99***1#」です(お買いトげ時)。

■ Windows XPでダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows XPでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

<例>〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合

mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

[スタート]メニュー→[すべてのプロ グラム]→[アクセサリ]→[通信]→ [ネットワーク接続]をクリックする。

ネットワーク接続画面が表示されます。

「ネットワークタスク]の[新しい接続 を作成する]をクリックする。

● 新しい接続ウィザード画面が表示されます。

[次へ]をクリックする。

◆ ネットワーク接続の種類を選ぶ画面が表示されます。

[インターネットに接続する]を選んで [次へ]をクリックする。

準備画面が表示されます。

[接続を手動でセットアップする]を選 んで[次へ]をクリックする。

● インターネット接続画面が表示されます。

「ダイヤルアップモデムを使用して接 続する]を選んで[次へ]をクリックす る。

デバイスの選択画面が表示されます。

[モデム-FOMA SH905i(COMx)]を 選んで[次へ]をクリックする。

- 「x」には数字が入ります。
- 接続名画面が表示されます。
- [FOMA SH905i]以外のモデムがインストールされていない場合、この画面は表示されません。



- ダイヤルする電話番号画面が表示されます。
- [ISP名]とは、インターネットサービスプロバイダ の名称です。
- [電話番号]に接続先の番号を入力して [次へ]をクリックする。



- ◆ インターネットアカウント情報画面が表示されます。
- ここでは⟨cid⟩=3(mopera U)への接続のため、 「*99***3#」を入力します。
- 各項目を画面例のように設定し、[次へ]をクリックする。



- 新しい接続ウィザードの完了画面が表示されます。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「パスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[パスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とパスワードを入力してください。

[新しい接続ウィザードの完了]が表示 されたら、[完了]をクリックする。

新しく作成した接続ウィザードが表示されます。

設定内容を確認し、[キャンセル]をク リックする。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- 作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。
 - 接続先のプロパティ画面が表示されます。
 - [全般]タブの各項目の設定を確認する。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、「接続の方法」の[FOMA SH905i]が図になっているが確認します。□の場合は、図にします。また、[FOMA SH905i]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを確認します。図の場合は、□にします。
- 「ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認し、[設定]をクリッ クする。



● [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類] は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] ご設定します。

- 【この接続は次の項目を使用します】の欄は、「インターネットプロトコル(TCP/IP)】のみを図にします。[QoSパケットスケジューラ]は設定変更できませんので、そのままにしておいてください。
- PPP設定画面が表示されます。
- ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまた はネットワーク管理者に確認してください。

すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



● 接続先のプロパティ画面に戻ります。

[プロパティ]の画面で[OK]をクリッ クする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

■ Windows Vistaでダイヤルアップネットワークの設定をする

Windows Vistaでは「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先(APN)を設定します。
<例> <oid>=3を使いドコモのインターネット接続サービスmopera Uへ接続する場合

 mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。

[スタート]メニュー→[接続先]をク リックする。

● ネットワークに接続画面が表示されます。

[接続またはネットワークをセット アップします]をクリックする。

● ネットワークに接続画面が表示されます。

[ダイヤルアップ接続をセットアップ します]→[次へ]をクリックします。

- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[どのモデムを使いますか?]という画面が表示されますので、[FOMA SH905i]を選んでください。
- ダイヤルアップ接続をセットアップします画面が表示されます。

[ダイヤルアップの電話番号]に接続先 の番号、[接続名]に任意の接続名を入 カして[接続]をクリックする。



- [ダイヤルアップの電話番号]は、ここではくcid>-3 (mopera U)への接続のため、「*99***3#」を入力 します。
- mopera Uまたはmoperaをご利用の場合は、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。
- mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。

- ここではすぐに接続せずに、設定の確認のみを行います。
- [スキップ]をクリックしなかった場合、インターネットに接続されます。
- [接続をセットアップします]をクリックし、[閉じる]をクリックする。
- [スタート]メニュー→[ネットワーク] をクリックし、[ネットワークと共有セ ンター]→[ネットワーク接続の管理] を順にクリックする。
- ◆ ネットワーク接続画面が表示されます。

が 作成した接続先アイコンを選んで、右 クリックで[プロパティ]を選ぶ。

プロパティ画面が表示されます。

【全般】タブの各項目の設定を確認す る。



- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、[接続の方法]の[FOMA SH905i]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[FOMA SH905i]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。▼の場合は、□にします。

[ネットワーク]タブをクリックし、各 項目の設定を確認する。



〔この接続は次の項目を使用します〕の欄は、「インターネットプロトコルバージョン4(TCP/IPv4)〕のみを図にします。[QoSパケットスケジューラ〕は、ご使用のプロバイダの指示に従って設定してください。

[オプション]タブをクリックし、[PPP 設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

17 すべての項目を□にし、[OK]をク リックする。



オプション設定画面に戻ります。

OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

■ Windows 2000でダイヤルアップネット ワークの設定をする

Windows 2000では「ネットワークの接続ウィザード」を使用して、接続先とTCP/IPプロトコルの両方を設定します。

- <例>〈cid〉=3を使いドコモのインターネット接続 サービスmopera Uへ接続する場合
- mopera Uをご利用いただく場合は、お申し込みが必要 (有料)となります。
 - [スタート]メニュー→[プログラム]→ [アクセサリ]→[通信]→[ネットワー クとダイヤルアップ接続]をクリック する。
 - ◆ ネットワークとダイヤルアップ接続画面が表示されます。

- 所在地情報画面が表示されます。
- この画面は[新しい接続の作成]をはじめてダブル クリックしたときに表示されます。
 2回目以降の場合は、操作5へ進みます。

「市外局番]を入力して[OK]をクリックする。

- 電話とモデムのオプション画面が表示されます。
- 【 [OK]をクリックする。
 - ◆ ネットワークの接続ウィザード画面が表示されます。

[次へ]をクリックする。

- ネットワーク接続の種類を選択する画面が表示されます。
- 「インターネットにダイヤルアップ接 続する]を選んで[次へ]をクリックす
 - ウィザードの開始画面が表示されます。
- [インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリアネット ワーク(LAN)を使って接続します]を 選んで[次へ]をクリックする。
 - インターネットの選択画面が表示されます。
- 「電話回線とモデムを使ってインター ネットに接続します]を選んで[次へ] をクリックする。
 - モデムの選択画面が表示されます。

- [インターネットへの接続に使うモデムを選択する]が[FOMA SH905i]に 設定されていることを確認し、[次へ] をクリックする。
 - インターネットアカウントの接続情報画面が表示 されます。
 - [FOMA SH905i]に設定されていない場合は、 [FOMA SH905i]に設定してください。
 - [FOMA SH905i]以外のモデムガインストールされていない場合、この画面は表示されません。
- [電話番号]に接続先の番号を入力して [詳細設定]をクリックする。



- 詳細設定プロパティの接続画面が表示されます。
- [市外局番とダイヤル情報を使う]が□に なっていることを確認します。図の場合は□にします。
- [接続]タブの各項目を画面例のように 設定する。



| アドレス]タブをクリックし、各項目を画面例のように設定する。



■ ISPなどに接続する場合のTCP/IP設定は、ISPまたはネットワーク管理者に確認してください。

[OK]をクリックする。

● インターネットアカウントの接続情報画面に戻ります。

【 [次へ]をクリックする。

- ◆ インターネットアカウントのログイン情報画面が表示されます。
- 各項目の設定を確認し、[次へ]をク リックする。
 - コンピュータの設定画面が表示されます。

 - mopera Uまたはmopera以外のプロバイダに接続する場合の[ユーザー名]と[バスワード]は、プロバイダご使用のユーザー名とバスワードを入力してください。

| [接続名]に任意の接続名を入力して | [次へ]をクリックする。



● e-mailアカウントの設定画面が表示されます。

[いいえ]を選んで[次へ]をクリックす る。

● インターネット接続ウィザードの終了画面が表示 されます。

[完了]をクリックする。



◆ ネットワークとダイヤルアップ接続画面に戻ります。

作成した接続先アイコンを選んで [ファイル]メニューの[プロパティ]を 選ぶ。

● 接続先のプロパティ画面が表示されます。

[全般]タブの各項目の設定を確認す



- バソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、接続の方法1の[FOMA SH905i]が図になっているか確認します。□の場合は、図にします。また、[FOMA SH905i]以外のモデムの図を□にします。
- [ダイヤル情報を使う]が□になっていることを 確認します。☑の場合は□にします。

[ネットワーク]タブをクリックし、各項目の設定を確認する。



- [呼び出すダイヤルアップサーバーの種類]は [PPP:Windows95/98/NT4/2000, Internet] に設定 します。
- コンポーネントは[インターネットプロトコル (TCP/IP)]のみを図にします。

☑ [設定]をクリックする。

PPPの設定画面が表示されます。

プレイン すべての項目を□にし、[OK]をクロックする。



● 接続先のプロパティ画面に戻ります。

[OK]をクリックする。

- 接続先とTCP/IPプロトコルが設定されます。
- ダイヤルアップ接続するにはP.26を参照してください。

<u>ダイヤ</u>ルアップ接続する

- <例> Windows XPでダイヤルアップ接続する場合
- Windows Vista、Windows 2000をご使用のときは、画面の表示が異なります。
 - FOMA端末をパソコンに接続する。
 - **2** [スタート]メニュー→[すべてのプログラム]→[アクセサリ]→[通信]→
 [ネットワーク接続]をクリックする。
 - ダイヤルアップネットワーク画面が表示されます。

Windows Vistaの場合

- [スタート]メニュー→[接続先]をクリックします。
- **接続先のアイコンをダブルクリックする。**



- 接続画面が表示されます。
- 接続先のアイコンを選んで[ファイル]メニューの [接続]を選んでも、接続画面が表示されます。
- 4 各項目を確認し、[ダイヤル]をクリックする。



- 接続先へ接続されます。
- [ダイヤル]には「ダイヤルアップネットワークを 設定する」(★アP.21)で設定した電話番号が表示 されます。
- 接続先がmopera Uまたはmoperaの場合、「ユーザー名」と「バスワード」については空欄でも接続できます。

■ 切断するには

インターネットブラウザを終了しただけでは切断されない場合があります。確実に切断するには、次の操作をしてください。

1

タスクトレイの[**■**]をクリックし、 [切断]をクリックする。

接続が切断されます。

Windows Vistaの場合

 タスクトレイの[■]→[接続または切断…]をク リックし、切断先のアイコンをダブルクリックし ます。

データの送受信(OBEX)について

FOMA端末内のデータをパソコンと送 受信する

- FOMA端末は、データ通信用のプロトコルとして、OBEXを持っています。本データ通信(OBEXによるデータの送受信)を使ってパソコンとの間で電話帳、電話番号表示の所有者情報、スケジュール、送信メール(SMS含む)、受信メール(SMS含む)、モリアメール、テキストメモ、メロディ、マイピクチャ、iモーション、マイドキュメント、ブックマーク、トルカ、現在地通知先のデータを送受信できます。また、FOMA SH905iには赤外線通信機能が搭載されています。赤外線通信機能を搭載した他のFOMA端末やパソコンなどと電話帳や受信メールなどのデータを送信したり、受信したりできます。また、microSDメモリーカード経由でもデータを転送できます。。
- FOMA端末では、次の3通りのデータ送信が可能です。
 - パソコンからFOMA端末にデータを1件ずつ送信する(1件書き込み)
 - パソコンからFOMA端末にデータを一括して送信する(全件書き込み)
 - FOMA端末からパソコンにデータを一括して送信する(全件読み出し)
- データの送受信中は圏外となり、音声電話やテレビ電話、 i モードや i モードメール、パケット通信、プッシュトー クなどはできません。
- データの送受信終了後、しばらく[日]と表示される場合があります。

お知らせ

- ▼ FOMA 端末とパソコンが正しく接続されているか十分 に確認してください。正しく接続されていない場合、 データの送受信ができないだけでなく、データが失われ ることがあります。
- FOMA端末の電池残量が十分残っていることを確認してください。電池残量がほとんど残っていない状態や電池切れの状態では、データの送受信ができないだけでなく、データが失われることがあります。FOMA端末を卓上ホルダで充電しながら操作することをおすすめします。

お知らせ

- パソコンの電源についても確認してください。データの 送受信ができないだけでなく、データが失われることが あります。
- ◆ 待受画面の状態でデータ通信を行ってください。待受画面に動画/i モーションを設定している場合は、動画/i モーションの再生を停止してからデータ通信を行ってください。
- 通信中(音声通話やテレビ電話、データ通信、プッシュトーク)にデータの送受信はできません。また、データの送受信中には他の通信もできません。ただし、データの送受信開始直後などは着信を受ける場合があります。その場合、データの送受信が中止されます。
- FOMAカード内の電話帳は送信できません。
- 赤外線通信時、メールへの添付やFOMA端末外への出力 が禁止されているメロディ、静止画・i モーションや PDFデータはパソコンに送信できません。ただし、内蔵 のカメラで撮影した静止画や動画は、ファイル制限が 「あり」に設定されていても送信されます。
- i アプリの起動指定が貼り付けられているメールは、貼り付けられているデータを削除して送信されます。
- 本文と合わせて100Kバイトを超えるメールの添付データは削除して送信されます。
- オールロックが設定されている場合、電話帳などのデータの送受信はできません。機能別ロックが設定されている場合、ロックされている機能のデータの受信はできません。
- ダイヤル発信制限が設定されている場合、電話帳のデータは送受信できません。
- データの大きさによっては、送受信に時間がかかる場合 があります。また、データの大きさによってはFOMA端 末で受信できない場合があります。
- 電話帳のデータを受信する場合、1件受信のときは、メ モリ番号[010]から、全件受信のときは、メモリ番号の 情報に従って登録します。
- 電話帳を全件受信すると、電話番号表示に登録されている所有者情報(1件目の電話番号を除く)も上書きされます。
- 電話帳はメモリ番号順に送信されます。
- 全件送信を行うと電話番号表示の所有者情報は電話帳と一緒に送信されます。
- 2Mバイトを超えるPDFは送信できません。

■ データの送受信(OBEX)に必要な機器

- データの送受信を行うには、OBEXに準拠したデータ転送 用のソフトをインターネットからダウンロードし、パソ コンにインストールする必要があります。データ転送用 のソフトの動作環境、インストール方法については、デー タ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。ま た、あらかじめFOMA通信設定ファイルのインストール (1678-74~P.6)が必要です。
- FOMA端末とパソコンの接続には、FOMA 充電機能付 USB接続ケーブル 01が必要です。

お知らせ

 ▼FOMA端末のデータの送受信(OBEX)機能は、IrMC1.1に 準拠しています。ただし、相手機器がIrMC1.1に準拠して いてもアプリケーションによっては送受信できない データがあります。

データを1件送信する(1件書き込み)

- パソコンからFOMA端末へデータを1件ずつ送信します。
- FOMA端末からパソコンへ 1件ずつ送信することはできません。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(1件書き込み)の操 作を行う。

データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。

お知らせ

- ●電話帳のデータを1件ずつ受信するとき(パソコンから FOMA端末(本体)へ送信するとき)は電話帳のメモリ番 号[010]~[999]の空いているメモリ番号の中で最も若 いメモリ番号に登録されます。[010]~[999]がすべて 登録されているときは、[000]~[009]の空いているメ モリ番号の中で最も若いメモリ番号に登録されます。
- 電話帳のデータを受信した場合、すでに名前や電話番号またはメールアドレスが1000件登録されているときや1000件を超えるときは、登録できないことを通知するメッセージが表示されます。

データを全件送信する(全件書き込み/ 全件読み出し)

- パソコンとFOMA端末の間で一括書き込みと一括読み出しができます。
- ●「全件書き込み」あるいは「全件読み出し」の操作では、 データ転送用のソフトとFOMA端末の両方で認証パス フードを入力する必要があります。
- データ送信の操作方法は、データ転送用のソフトによって異なります。詳しくは、データ転送用のソフトの取扱説明書を参照してください。

パソコンからデータ転送用のソフトを 使ってデータ送信(全件転送)の操作を 行う。

- データ送信のしかたについては、データ転送用の ソフトの取扱説明書を参照してください。
- パソコン側でも認証パスワードの入力が必要です。
- 認証パスワードは4桁の数字を入力してください。
- FOMA端末で、端末暗証番号(4~8 桁の数字)と認証パスワード(4桁の 数字)を入力する。
- データ送信を開始する。

お知らせ

- バソコンからFOMA端末への全件書き込みを行うと FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータはすべて書換えられます。元の FOMA端末のデータは消去されますので、ご注意ください。シークレット登録した電話帳、スケジュール、保護されたメールを含みます。
- バソコンからFOMA端末への全件書き込みの途中で送 信エラーガ起こると、送信中のFOMA端末のすべての データが消去されることがあります。全件書き込みの前 にケーブルの接続、FOMA端末の電池残量、バソコンの 電源の状態を確認してください。FOMA端末を卓上ホル ダで充電しながら操作することをおすすめします。
- 申申の機器によっては、通信状況(バー表示)が表示されないことがあります。

ATコマンドー管

ATコマンドについて

ATコマンドとは、パソコンでFOMA端末の各機能を設定するためのコマンド(命令)です。パソコンでコマンドを入力すると、その内容に従ってFOMA端末が動作します。

■ ATコマンドの入力形式

ATコマンドは、コマンドの先頭に必ずATを付けて 入力します。必ず半角英数字で入力してください。以下に入力例を示します。

ATコマンドはコマンドに続くバラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。1行とは最初の文字から□を押した直前までの文字のことで、160文字(AT含む)まで入力できます。

■ ATコマンドの入力モード

コマンド:コマンド名です。

ATコマンドでFOMA端末を操作するには、パソコンをターミナルモードにしてください。ターミナルモードにすると、キーボードから入力された文字がそのまま通信ポートに送られ、FOMA端末を操作できます。

- ◆ オフラインモード FOMA端末が待受の状態です。通常ATコマンドでFOMA端末を操作する場合は、この状態で操作を行います。
- オンラインデータモード FOMA端末が通信中の状態です。この状態のときにATコマンドを入力すると、送られてきた文字をそのまま通信 先に送信して、通信先のモデムを誤動作させることがあります。通信中はATコマンドを入力しないでください。
- オンラインコマンドモード FOMA端末が通信中の状態でも、特別な操作をすると、 ATコマンドでFOMA端末を操作できる状態になります。 その場合、通信先との接続を維持したままATコマンドを 実行し、終了すると再び通信を続けられます。

お知らせ

- 外部機器から64Kデータ通信で発信を行った場合、2in1のモードが[Aモード]/[デュアルモード]のときはAナンバーで発信します。[Bモード]のときはBナンバーで発信します。
- ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末 (ターミナル)のように動作させるモードです。キーボー ドから入力した文字が通信ポートに接続されている機 器や回線に送られます。

■ オンラインデータモードとオンラインコ マンドモードを切り替える

FOMA端末をオンラインデータモードからオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の方法があります。

- +++コマンドまたはS2レジスタに設定したコードを入 力します。
- AT&D1に設定されているときに、RS-232C**のER信号を OFFにします。

また、オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替えるには、ATO□と入力します。 ※ USBインターフェースにより、RS-232Cの信号線がエ

ミュレートされていますので、通信アプリケーションによるRS-232Cの信号線制御が有効になります。

ATコマンド一覧

[M]:FOMA SH905i Modem Portで使用できるATコマンドです。

AT	
M	
[M] ※ATのみ入力した場合でもOKが応答されます。 AT%V□ はす。※2	
Email	
AT8C(n) DTEへの回路CD(DCD)信号の動作	
AT8C(n) DTEへの回路CD(DCD)信号の動作	
(お買い上げ時) &C IC 設定する場合は、接続完了時のCONNECTを送出する直前にCD信号を「ONJにします。回路が切断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。 回路が切断され、"NO CARRIER"を送出する直前にCD信号を「OFF」にします。	
M	
[M] ボンラインデータモードのときに、 DTEから受け取る回路ER(DTR)信 号が「ON」から「OFF」にとます。 AT&D1□ OK ドモード状態になる (お買い上げ時) AT&E(n) 接続時の速度表示仕様を選択します。** 1	
[M]	
DTEから受け取る回路ER(DTR)信号が「ONからOFFに変わるとオンラインコマントでします。※1 N=1: ONからOFFに変わるとオンラインコマント ドモード状態になる N=2: ONからOFFに変わると回線を切断しオフラインモード状態になる(お買い上げ時) AT&E<∩	
号が「ON」から「OFF」に変わったと ドモード状態になる トモード状態になる トモード状態になる トモード状態になる トモード状態になる トロード	
[M] ラインモード状態になる(お買い上げ時) AT&E <n> 接続時の速度表示仕様を選択します。※1 n=0:無線区間通信速度を表示(お買い上げ のK [M] FOMA端末のATコマンド設定値をお買い上げ時の状態にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからり</n>	
AT&E <n> 接続時の速度表示仕様を選択します。※1 n=0:無線区間通信速度を表示(お買い上げのK) n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げのK) n=1:DTEシリアル通信速度を表示(お買い上げのK) n=0のみ指定可能(省略可) AT&F □ OK ます。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからり</n>	
[M] 時) AT&F⟨n⟩ FOMA端末のATコマンド設定値を お買い上げ時の状態にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからり	
AT&F⟨n⟩ FOMA端末のATコマンド設定値を お買い上げ時の状態にリセットし ます。通信中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断してからリ	
ます。通信中に本コマンドを入力し た場合は、回線を切断してからリ	
た場合は、回線を切断してからリ	
[M] ヤットします。※2	
AT&S <n></n>	
[M] 定します。 ^{※ 「}	
AT&W(n) 現在の設定値をFOMA端末に記憶 n=0のみ指定可能(省略可)	
AT*DANTE FOMA端末の電波の受信状態を表 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の AT*DANT	E.
示します。 ^{※ 2} 書式とします。 *DANTE:3 *DANTE:3	
OK OK	
1:FOMA端末にてアンテナ本数0本もしくは	
1本の状態 2:FOMA端末にてアンテナ本数 2 本の状態	
[M] 3: FOMA端末にてアンテナ本数3本の状態	
AT*DGANSM<(n)	:M=0⊷
す。本コマンドの設定は、設定コマ n=1:着信拒否設定を[ON]に設定 AT*DGANS	
ンド入力後のパケット通信着信呼 n=2:着信許可設定を[ON]に設定 *DGANSMのみ有効です。※2 ************************************	:U
[M] OK	
AT*DGAPL<∩> パケット着信呼に対して着信を許 ⟨ヘ>パラメータによって着信許可リストへの追 AT*DGAPL 「⟨cid〉」 可する接続先(APN)を設定します。 加および削除を指定し、⟨cid〉パラメータを省略 OK	=0,1🚚
APN設定は「+CGDCONT」で定義さ した場合は、 <cid>のすべてをリストに追加 AT*DGAF</cid>	
れた <cid>パラメータを使用します。 (<n>=0)あるいは削除(<n>=1)します。本コマンド *DGAPL:1 **2 で追加(削除)しようとする<cid>が</cid></n></n></cid>	
「+CGDCONT」コマンドで定義されていない場 OK 合でも、リストへ追加(削除)できます。	
n=0:リストへ追加(<cid>で定義されたAPNを</cid>	
着信許可リストに追加) n=1:リストから削除(<cid>で定義されたAPNを</cid>	
[M] 着信許可リストから削除)	

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT*DGARL= <n> [<cid>) [M]</cid></n>	パケット着信呼に対して着信を拒 否する接続先(APN)を設定します。 APN設定は「+CGDCONT」で定義さ れたくid)パラメータを使用します。 ※2	(n)バラメータによって着信拒否リストへの追加および削除を指定し、(cid)バラメータを省略した場合は、(cid)のすべてをリストに追加((((((() - ())))) (((() - ())))	AT*DGARL=0,1 (L.) OK AT*DGARL? (L.) *DGARL:1 OK
AT*DRPW	FOMA端末から通知される受信電力値を表示します。 ^{※2}	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 *DRPW:(m)	AT*DRPW *DRPW:0
[M]		m: 0~75(受信電力の値)	OK
AT*DGPIR= <n></n>	本コマンドの設定は、発信時に有効です。ダイヤルアップネットワークの設定でも、接続先の番号に 186 (通知) / 184 (非通知) を付けることができます。※2	n=0:パケット通信確立時、接続先(APN)にそのまま接続(お買い上げ時) n=1:パケット通信確立時、接続先(APN)に184を付けて接続 n=2:パケット通信確立時、接続先(APN)に186を付けて接続 本コマンドとダイヤルアップネットワークの両方で186(通知)/184(非通知)を設定した場合については、P.20の表を参照してください。	AT*DGPIR=0 OK AT*DGPIR? *DGPIR:0 OK
+++ [M]	FOMA端末のモードをオンライン データモードからオンラインコマ ンドモードへ移行します。 エスケーブガード区間は、1秒の固 定値です。**2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK
AT+CACM=[<pa sswd>] [M]</pa 	UIMに記録される累積課金値をリセットします。 ^{※2}	本コマンドで、バスワードが一致した場合は、 UIMに記録される累積課金値をリセットします。 〈passwd〉: SIM PIN2 ※ ストリングバラメータであり、入力時は "で 囲みます。	AT+CACM="0123" OK
AT+CAOC=[<mo de>]</mo 	現在の課金値の問い合わせを行い ます。**2	〈mode〉 0:現在の呼の課金を問い合わせる 本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CAOC:"〈ccm〉"	AT+CAOC. +CAOC. 00001E
AT+CBC	バッテリー状態の問い合わせを行います。 ^{※ 2}	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CBC:〈bcs〉、〈bcb〉 〈bcs〉 0:パッテリーによりFOMA端末が動作している 状態 1: 充電中 2:パッテリー未接続状態 3:滅電中 〈bcb〉	AT+CBC +CBC:0,80
[M]		0~100(バッテリー残量)	
AT+CBST=[<spe ed="">[<name>[<ce>]]]</ce></name></spe>	発信時のベアラサービスの設定を行います。AT+FCLASS<かコマンド((37 P.34)が0の時のみ有効です。**1	<pre><speed> 116:64Kデータ通信(お買い上げ時) <name> 1:固定値 <ce> 0:固定値</ce></name></speed></pre>	AT+CBST=116,1,0 OK
AT+CEER	直前の通信の切断理由を表示します。 ^{※2}	「切断理由一覧」を参照(でP.38)。	AT+CEER +CEER:36
[M]			OK

ATコマンド	概 要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CGDCONT [M]	パケット発信時の接続先(APN)を設定 します。 ^{※ 2}	「ATコマンドの補足説明」を参照(愛 P.38)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (愛 P.38)。
AT+CGEQMIN [M]	パケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。※2	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞ P.38)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (愛 P.38)。
AT+CGEQREQ [M]	パケット通信時の発信時にネット フークへ要求するQoS(サービス品 質)を設定します。 ^{※2}	「ATコマンドの補足説明」を参照(☞ P.39)。	「ATコマンドの補 足説明」を参照 (愛 P.39)。
AT+CGMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※2}	_	AT+CGMR 12345678901234
[M]			OK
AT+CGREG= <n></n>	ネットワーク登録状態を通知するかどうかを設定します。通知されている内容は圏内/圏外です。※1	 (n) 0:設定しない(お買い上げ時) 1:設定する AT+CGREG=1に設定すると、"+CGREG: (stat)" の形式で通知されます。 (stat) バラメータは、 0,14,5をサポートします。 (stat) 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor) 	AT+CGREG=1回 OK (通知ありに設定) AT+CGREG?回 +CGREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CGREG:1 (圏外から圏内に移
[M]		o · Espativisites)	動した場合)
AT+CGSN	FOMA端末の製造番号を表示します。 ^{※ 2}	_	AT+CGSN- 123456789012345
[M]			OK
AT+CLIP= <n></n>	64Kデータ通信の着信時に、相手の 発信番号をパソコンに表示できま す。※!	(n) 0: リザルトを出さない(お買い上げ時) 1: リザルトを出す 「AT+CLIP?」のとき、+CLIP: <n>xm>を表示します。 (m) 0: 発信時に相手に番号を通知しないNW設定 1: 発信時に相手に番号を通知するNW設定 2: 不明</n>	AT+CLIP=0 OK AT+CLIP? +CLIP:0,1 OK
AT+CLIR-(n)	64Kデータ通信の発信時に、電話番号を相手側に通知するかどうかを設定します。※2	(n) 0:サービスご契約の設定どおり 1:通知しない 2:通知する(お買い上げ時) AT+CLIR?のとき、 +CLIR:〈n〉〈m〉を表示します。 〈m〉 0:CLIRは起動していない(常時通知) 1:CLIRは常時起動している(常時非通知) 2:不明 3:CLIRナンポラリ・モード(非通知デフォルト) 4:CLIRテンポラリ・モード(通知デフォルト)	AT+CLR=0 (1) OK AT+CLR? (1) +CLR:2,3 OK
AT+CMEE= <n></n>	FOMA端末のエラーレポートの有無を設定します。** 1	エラーを"ERROR"のみで表示するか、理由を文字あるいは数値でレポートするかを設定します。 (n) 0:リザルトコードを使用せずに"ERROR"を表示(お買い上げ時) 1:リザルトコードを使用し、数字で理由を表示2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示2:リザルトコードを使用し、文字で理由を表示2:リザルトコードを元に設定した場合、エラーレポートは以下のように表示されます。 + CME ERROR: xxxxxには数字または文字が表示されます。「エラーレポート一覧」(137P.38)	AT+CMEE=0 () OK AT+CNUM () ERROR AT+CMEE=1 () OK AT+CNUM () +CME ERROR:10

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CNUM	FOMA端末の自局番号を表示しま す。 ^{※2}	number: 電話番号 type : 129もしくは145	AT+CNUM
[M]		129 : 国際アクセスコード+を含まない 145 : 国際アクセスコード+を含む	OK
AT+COPS-[<mo de>[,<format>[,<o per>]]]</o </format></mo 	接続する通信事業者を選択します。 ※2	(mode> 0:オート(自動的にネットワークを検索して通信事業者を切り替える) 1:マニュアル(<pre> :マニュアル(<pre> :マニュアル(<pre> :マニュアル(<pre> :マニュアル(<pre> : 接続する) 2:通信事業者との接続を解除(切断)する ※非サポートとなります。 3:マッピングを行わない 4:マニュアルオート(<pre> (<pre> なります。 ま者に接続できなかった場合に「オート」の の理を行う) ※非サポートとなります。</pre></pre></pre></pre></pre></pre></pre>	AT+COPS =1,2,"44F001" OK (MCC:440MNC:10 に接続)
		<format> 2:固定値</format>	
[M]		(oper〉は国番号(MCC)とネットワーク番号 (MNC)からなる16進数の値で示します。 書式は以下の通り。 Digit 1 of MCC…octet 1 bits 1 to 4. Digit 2 of MCC…octet 1 bits 5 to 8. Digit 3 of MCC…octet 2 bits 1 to 4. Digit 3 of MNC…octet 2 bits 5 to 8. Digit 2 of MNC…octet 3 bits 5 to 8. Digit 1 of MNC…octet 3 bits 1 to 4.	
AT+CPAS	FOMA端末のアクティビティー状態問い合わせを行います。※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。 +CPAS <pas></pas>	AT+CPAS- +CPAS:0
[M]		(pas) 0:ATコマンド送受信可能 1:ATコマンド送受信不可能(+CPAS:1のリザルトを送出しない) 2:不明 3:ATコマンド送受信可能かつ着信中 4:ATコマンド送受信可能かつ通信中	OK
AT+CPIN= <pin>[, <newpin>]</newpin></pin>	UIMに関するバスワード(PIN1,PIN2) の入力を行います。 ^{※2}	〈pin〉 PIN1入力待ち状態ではPIN1を入力〈〈pin〉パラメータのみ入力〉) PIN2入力待ち状態ではPIN2を入力〈〈pin〉パラメータのみ入力〉) PUK1入力待ち状態ではPUK1を入力 PUK2入力待ち状態ではPUK2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲みます	AT+CPIN?コ +CPIN:SIM PIN1 OK (PIN1入力待ち状態を表している) AT+CPIN="1234" コ OK
[M]		《newpin》 PUK1入力待ち状態では新しいPIN1を入力 PUK2入力待ち状態では新しいPIN2を入力 ※ストリングパラメータであり、入力時は""で囲 みます	AT+CPIN? +CPIN:SIM PUK1
AT+CR=(mode)	回線接続時に"CONNECT"のリザルトコードが表示される前に、パケット通信/64Kデータ通信を表示するがどうかを設定します。※1 パケット通信のときは、"GPRS"と表	〈mode〉 0:回線接続時に表示しない(お買い上げ時)1:回線接続時に表示する	AT+CR=1 OK ATD*99***1# +CR:GPRS
[M]	示され64Kデータ通信のときは "SYNC"と表示されます。		CONNECT
AT+CRC= <n></n>	着信時に拡張リザルトコードを使用するかどうかを設定します。※1	n=0:拡張リザルトコードを使用しない(お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	AT+CRC=0
	i.		i.

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT+CREG= <n></n>	ネットワークの圏内/圏外情報を表示するかどうかを設定します。 ^{※1}	AT+CREG-1に設定すると、"+CREG:〈stat〉"の 形式で通知されます。〈stat〉/「ラメータは0,1,4,5 をサポートします。 〈n〉	AT+CREG=1』 OK (通知ありに設定) AT+CREG?』
[M]		0:通知なし(お買い上げ時) 1:通知あり <stat> 0:圏外 1:圏内(home) 4:不明 5:圏内(visitor)</stat>	+CREG:1,0 OK (圏外を意味している) +CREG:1 (圏外から圏内に移 動しを提合)
[M] AT+CUSD={ <n>/, <str>/, <dcs]]<="" td=""><td>付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※1</td><td>(n) 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する (お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する くstr) サービスコード ※ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。 くdcs) 0:固定値</td><td>動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"口 OK</td></dcs></str></n>	付加サービスなどに関し、網側の設定を変更します。※1	(n) 0:中間リザルトを応答せず、OKを応答する (お買い上げ時) 1:中間リザルトを応答する くstr) サービスコード ※ 詳しくは『ご利用ガイドブック(ネットワーク サービス編)』をご覧ください。 くdcs) 0:固定値	動した場合) AT+CUSD=0,"xxx xxx"口 OK
[M] AT+FCLASS= <n> [M]</n>	モード設定を行います。※ 1	(n) 0:データ(固定値)	AT+FCLASS=0
AT+GCAP	FOMA端末の能力リストを表示し ます。 ^{※ 2}	_	AT+GCAP+ +GCAP:+CGSM,+ FCLASS,+W
[M]			OK
AT+GMI	FOMA端末のメーカの名前が半角 英数字で表示されます。**2	_	AT+GMI SHARP
[M] AT+GMM	FOMA端末の製品名の略称(FOMA		OK AT+GMM₽
[M]	FUMA端末の製品名の船が(FUMA SH905i)がアルファベットおよび数字で表示されます。※2	_	FOMA SH905i
AT+GMR	FOMA端末のバージョンを表示します。 ^{※ 2}	_	AT+GMR Ver 1.00
[M]			OK
AT+IFC-<\(\alpha\),m\>	バソコンとFOMA端末間のローカルフロー制御方式を設定します。** 1	DCE by DTE(<n>) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時) DTE by DCE(<m>) 0: フロー制御を行わない 1: XON/XOFFフロー制御を行う 2: RS/CS(RTS/CTS)フロー制御を行う (お買い上げ時)</m></n>	AT+IFC=2,2☐ OK
AT+WS46?	国際ローミング設定の3G/GSM切替設定に従い、応答を行います。※2	本コマンドにより応答されるリザルトは以下の 書式とします。	AT+WS46? . □ 25
[M]		(n) 12:GSM/GPRSモード設定時 22:3Gモード設定時 25:自動モート設定時	OK (自動モート*設定時)
A/ [M]	直前に実行したコマンドを再実行 するときに使用します。** ²	_	A/ OK
ATA [M]	パケット着信および64Kデータ通信 の着信時に入力すると、着信処理を 行います。**2	パケット着信中には、「ATA184回」(発信者番号通知なし着信動作)および「ATA186回」(発信者番号通知あり着信動作)を入力できます。	RING ATA! CONNECT

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATD [M]	発信処理を行います。※2、※3	● パケット通信ATD*99****べcid/#□ ATD*99#を入力した場合:	ATD*99***1# CONNECT
ATE <n> [M]</n>	パソコンから送信された本コマン ドに対して、FOMA端末がエコー を返すかどうかを設定します。 ^{※1}	n=0:エコーバックなし n=1:エコーバックあり(お買い上げ時) 通常はn=1で使用します。パソコンにエコー機能 がある場合、n=0に設定してください。	ATE1 OK
ATH [M]	パケット通信および64Kデータ通信 時に入力すると、回線を切断しま す。※2	_	(通信中) +++(表示は見え ない) OK ATHロ NO CARRIER
ATKn>	確認コードを表示します。 ^{※2}	n=0:NTT DoCoMo n=1:製品名の略称を表示(FOMA SH905i) n=2:製品のバージョンを"VerXXX"などの形式 で表示 n=3:ACMP信号の各要素を表示 n=4:FOMA端末の有する通信機能の詳細を表示	ATIO NTT DoCoMo
ATO [M]	通信中にオンラインコマンドモー ドからオンラインデータモードに 戻ります。**2	_	ATO CONNECT
ATQ(n) [M]	リザルトコードを表示するかどう かを設定します。 ^{※ 1}	n=0:リザルトコードを表示する (お買い上げ時) n=1:リザルトコードを表示しない	ATQ0 ATQ0 ATQ0 ATQ0 ATQ0 ATQ0 ATQ0 ATQ0
ATV(n)	リザルトコードの表示方法を設定 します。** ¹	すべてのリザルトコードを数字表記あるいは英文字表記で表示します。 n=0:リザルトコードを数字表記で表示 n=1:リザルトコードを英文字表記で表示 (お買い上げ時)	ATV1 OK
ATX(n)	接続のCONNECT表示に速度表示の有無を設定します。また、ビジートーン、ダイヤルトーンの検出を行います。※ 1	ビジートーン検出: 接続先が通話中のとき、BUSY応答を送出します。 ダイヤルトーン検出: FOMA端末に接続されているかどうかを判定します。 速度表示: 接続時のCONNECT表示に速度を表示するかとうかを設定します。 で1:ビジートーン検出なし、ダイヤルトーン検出なし、速度表示なしいまで、当たい、速度表示なりには、ダイヤルトーン検出ない、ダイヤルトーン検出ない、速度表示ありいまで、またであり、速度表示ありいる:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出ない、速度表示ありいる:ビジートーン検出あり、ダイヤルトーン検出ない、速度表示ありいる。	ATX1
ATZ <n></n>	FOMA端末のATコマンド設定値を リセットします。※2、※4	FOMA端末のATコマンド設定値を不揮発メモリの内容にリセットします。通信中に本コマンドを入力した場合は、回線を切断してからリセットします。 n=0のみ指定可能(省略可)	(オンライン時) ATZ口 NO CARRIER (オフライン時) ATZ口 OK

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
ATS0= <n> [M]</n>	FOMA端末が自動着信するまでの呼び出し回数を設定します。※1	n=0:自動着信しない(お買い上げ時) n=1~255 : 指定したリング数で自動着信する	ATS0=0 A
ATS2= <n></n>	エスケーブキャラクタの設定を行 います。	n=0~127(お買い上げ時n=43) n=127に設定するとエスケーブは無効になります。	ATS2=43.1 OK ATS2?.1 043
[M]			OK
ATS3= <n></n>	復帰(CR)キャラクタの設定を行います。	ATコマンド文字列の最後を認識するキャラクタを定義します。エコーバックされたコマンド文字列とリザルトコードの最後に付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=13)。	ATS3=13 OK ATS3? 013
[M]			OK
ATS4= <n></n>	改行(LF)キャラクタの設定を行い ます。	英文でリザルトコードを表示する場合、CRキャラクタの後ろに付きます。設定値は変更できません(お買い上げ時n=10)。	ATS4=10.1 OK ATS4?.1 010
[M]			OK
ATS5= <n></n>	バックスペース(BS)キャラクタの 設定を行います。	ATコマンド入力中にこのキャラクタを検出すると、入力バッファの最後のキャラクタを削除します。設定値は変更できません(お買い上げ時n=8)。	ATS5=8
[M]			OK
ATS6= <n> [M]</n>	ダイヤルするまでのポーズ時間 (秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:2~10(お買い上げ時n=5)	ATS6=10 A
ATS8= <n></n>	カンマダイヤルするまでのボーズ 時間(秒)を設定します。	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 ポーズ時間(3秒)に影響しません。 n=0:ボーズしない n:1~255(お買い上げ時n=3)	ATS8=3 OK
ATS10≪n> [M]	自動切断の遅延時間(秒)を設定します(1/10秒)。※1	本コマンドによりレジスタは設定されますが、 動作しません。 n:1~255(お買い上げ時n=1)	ATS10=1₽ OK
ATS30= <n></n>	データの送受信をこの時間以上行 わないと切断します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。(い)は分単位で設定します。 n:0~255(お買い上げ時n=0) n=0は不活動タイマオフ	ATS30=3
ATS103= <n></n>	着サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:*アスタリスク n=1:/スラッシュ (お買い上げ時) n=2:¥マーク あるいはバックスラッシュ	ATS103=0 A
ATS104= <n></n>	発サブアドレスを付けて発信する 場合の区切りを設定します。	本コマンドの設定は、64Kデータ通信時のみ有効です。 n=0:#シャープ n=1:%/パーセント(お買い上げ時) n=2:&アンド	ATS104=0

ATコマンド	概要	パラメータ/説明	コマンド実行例
AT¥S	現在の設定されている各コマンド とSレジスタの内容を表示します。 ※2	_	AT¥SI E1 Q0 V1 X4 &C1 &D2 &S0 &E1 ¥V0 \$000=000 \$002=043 \$003=013 \$004=010 \$005=008 \$006=005 \$008=005 \$008=003 \$010=001 \$030=000 \$103=001
[M]			OK .
AT¥V(n>	接続時の応答コード仕様を選択します。※1	本コマンドは、ATX(n)コマンド(g**P.35)がn=0 以外のときのみ有効です。 n=0:拡張リザルトコードを使用しない (お買い上げ時) n=1:拡張リザルトコードを使用する	AT¥V1• OK

- ※ 1 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されます。
- ※2 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。
- ※3 ATDN回やATDL回でリダイヤル発信ができます。
- ※4 AT&Wコマンドを使用する前にATZコマンドを実行すると、最後に記憶した状態に戻り、それまでの変更内容は消去されます。
- ※5 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶された設定値は、 電源を切ると不揮発データとしてFOMA端末に格納 されます。

切断理由一覧

■ パケット通信

値	理由
27	接続先(APN)が存在しないか、もしくは正しくありません。
30	ネットワークによって切断されました。
33	パケット通信の契約がされていません。
36	正常に切断されました。

■ 64Kデータ通信

値	理 由
1	指定した番号は存在しません。
16	正常に切断されました。
17	相手側が通信中のため、通信ができません。
18	発信しましたが、指定時間内に応答がありませんで した。
19	相手側が呼び出し中のため通信ができません。
21	相手側が着信を拒否しました。
63	ネットワークのサービスおよびオプションが有効 ではありません。
65	提供されていない伝達能力を指定しました。
88	端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信 を受けました。

エラーレポート一覧

数字表示	文字表示	理由
10	SIM not inserted	FOMAカードガセットされ ていません。
15	SIM wrong	ドコモ以外のSIM(FOMA カードに相当する I C カー ド)が挿入されています。
16	incorrect password	パスワードが間違っています。
100	unknown	不明なエラーです。

ATコマンドの補足説明

■ コマンド名:+CGDCONT=[パラメータ]

概要

パケット発信時の接続先(APN)の設定を行います。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

+CGDCONT=[\langle cid\rangle, "\langle PDP type\"[, "\langle APN\rangle"]]].

パラメータ説明

<cid>* : 1~10
<PDP_type>*:PPPまたはIP
<APN>* :任意

《cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、《cid〉=1には「mopera.ne.jp』、《PDP_type〉は「PPP」が、《cid〉=3には「mopera.net』、《PDP_type〉は「PJが初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。《APN》は接続先を示す接続ごとの任意の文字列です。

実行例

「abc」という接続先(APN)名を登録する場合のコマンド(<cid>=2の場合)

AT+CGDCONT=2,"PPP","abc"

OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGDCONT=

すべてのすべてのくcid>の設定をクリアします。をだし、
くcid>1あよび3の設定はお買い上げ時の状態に再設定されます。

AT+CGDCONT=(cid>

指定された<cid>の設定をクリアします。ただし、 <cid>1あよび3の設定はお買い上げ時の状態に再設 定されます。

AT+CGDCONT=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGDCONT?

現在の設定値を表示します。

■ コマンド名:+CGEQMIN=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信確立時にネットワーク側から通知されるQoS(サービス品質)を許容するかどうかの判定基準値を登録します。

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。

AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

生士

AT+CGEQMIN=[<cid>[, <Maximum bitrate UL>[, <Maximum bitrate DL>]]].

パラメータ説明

<cid>* : 1 ~ 10

《Maximum bitrate UL〉※: なし(初期値) または384 《Maximum bitrate DL〉※: なし(初期値) または3648 《cid〉は、FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA 端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には「mopera.ne.jp」が、〈cid〉=3には「mopera.ne.jp」が、〈cid〉=3には「mopera.ne.jp」が、〈cid〉=3には「mopera.ne.jp」が、〈cid〉=3には「mopera.ne.j」が初期値として登録されていますので、cidは2もしくは4~10に設定します。[Maximum bitrate UL] および「Maximum bitrate DL] では、FOMA端末と基地局間の上りおよび下りの最低通信速度(kbps)を設定します。[なし(お買い上げ時)]に設定した場合は、すべての速度を許容しますが、「384」あよび「3648」を設定した場合、これらの速度以下の接続は許容されないため、パケット通信が接続されない場合がありますので、ご注意〈ださい。

実行例

以下の4パターンのみ設定できます。(1)の設定が 各cidに初期値として設定されています。

- (1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド((cid>=2の場合) AT+CGEQMIN=2OK
- (2) 上り384kbps/下り3648kbpsの速度のみ許容する場合のコマンド(⟨cid⟩=3の場合) AT+CGEQMIN=3,,384,3648□ OK
- (3) 上り384kbps/下りすべての速度を許容する場合のコマンド(<cid>=4の場合) AT+CGEQMIN=4,384日 OK
- (4) 上りすべての速度/下り3648kbps速度のみ 許容する場合のコマンド(<cid>-5の場合) AT+CGEQMIN=5,,3648。

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEOMIN=

すべての<cid>の設定をクリアします。

AT+CGEQMIN=(cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEOMIN=?

設定可能な値のリストを表示します。

AT+CGEQMIN?

現在の設定を表示します。

■ コマンド名:+CGEQREQ=[パラメータ]

概要

PPPパケット通信時の発信時にネットワークへ要求するQoS(サービス品質)を設定します。 設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。 AT&WコマンドでFOMA端末に記憶されません。 AT&F、ATZコマンドによるリセットも行われません。

書式

AT+CGEQREQ=[<cid>]]

パラメータ説明

各cidにはその内容がお買い上げ時に設定されています。

<cid>*: 1 ~ 10

〈cid〉は、FOMA端末内に登録するパケット通信での接続先(APN)を管理する番号です。FOMA端末では1~10を登録できます。お買い上げ時、〈cid〉=1には「mopera.net」が初期値として登録されていますので、、cidは2もしくは4~10に設定します。

上り384kbps/下り3648kbpsの速度で接続を要求 する場合のコマンド

実行例

<cid>=3の場合 AT+CGEQREQ=3』 OK

パラメータを省略した場合の動作

AT+CGEOREO=

すべての<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEOREO=<cid>

指定された<cid>をお買い上げ時の状態に戻します。 AT+CGEQREQ=?

設定可能な値のリスト値を表示します。

AT+CGEQREQ?

現在の設定を表示します。

リザルトコード

リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
0	OK	正常に実行しました。
1	CONNECT	相手側と接続しました。
2	RING	着信を検出しました。
3	NO CARRIER	回線が切断されました。
4	ERROR	コマンドを受け付けること ができません。
6	NO DIALTONE	ダイヤルトーンの検出がで きません。
7	BUSY	話中音の検出中です。
8	NO ANSWER	接続完了タイムアウトしま した。
100	RESTRICTION	ネットワークが規制中です。
101	DELAYED	リダイヤル発信規制中です。

■ 拡張リザルトコード

数字表示	文字表示	意味
5	CONNECT 1200	FOMA端末-PC間速度 1200bpsで接続しました。
10	CONNECT 2400	FOMA端末-PC間速度 2400bpsで接続しました。
11	CONNECT 4800	FOMA端末-PC間速度 4800bpsで接続しました。
13	CONNECT 7200	FOMA端末-PC間速度 7200bpsで接続しました。
12	CONNECT 9600	FOMA端末-PC間速度 9600bpsで接続しました。
15	CONNECT 14400	FOMA端末-PC間速度 14400bpsで接続しました。
16	CONNECT 19200	FOMA端末-PC間速度 19200bpsで接続しました。
17	CONNECT 38400	FOMA端末-PC間速度 38400bpsで接続しました。
18	CONNECT 57600	FOMA端末-PC間速度 57600bpsで接続しました。
19	CONNECT 115200	FOMA端末-PC間速度 115200bpsで接続しました。
20	CONNECT 230400	FOMA端末-PC間速度 230400bpsで接続しました。
21	CONNECT 460800	FOMA端末-PC間速度 460800bpsで接続しました。

お知らせ

- リザルトコードは、ATV⟨n⟩コマンド(197 P.35)がn=1に 設定されている場合は英文字表記(初期値)、n=0に設定されている場合は数字表記で表示されます。
- 従来のRS-232Cで接続するモデムとの互換性を保つため、通信速度は表示します。ただし、FOMA端末-PC間はFOMA 充電機能付USB接続ケーブル 01で接続されているため、実際の接続速度と異なります。
- [RESTRICTION] (数字: 100) が表示された場合は、通信 ネットワークが混雑しています。 しばらくしてから接続 し直してください。

通信プロトコルリザルトコード

数字表示	文字表示	意 味
1	PPPoverUD	64Kデータ通信で接続
5	PACKET	パケット通信で接続

リザルトコード表示例

ATX0が設定されている場合

AT¥V<n>コマンド(でアP.37)の設定にかかわらず、接続完了の際にCONNECTのみの表示となります。

文字表示例: ATD*99***1# CONNECT

数字表示例: ATD*99***1#

1

ATX1が設定されている場合

◆ ATX1、AT¥V0が設定されている場合(初期値) 接続完了のときに、CONNECT<FOMA端末-PC間 の速度>の書式で表示します。

文字表示例: ATD*99***1# CONNECT 460800

数字表示例: ATD*99***1#

121

● ATX1、AT¥V1が設定されている場合[※] 接続完了のときに、以下の書式で表示します。 CONNECT<FOMA端末-PC間の速度>PACKET< 接続先(APN)>/<上り方向(FOMA端末→無線基 地局間)の最高速度>/<下り方向(FOMA端末←無 線基地局間)の最高速度>

文字表示例: ATD*99***1#

CONNECT 460800 PACKET mopera.ne.jp/384/3648 (mopera.ne.jpに、上り最大 384kbps、下り最大3648kbpsで接続したことを表す)

1女祝したことで ATD*99***1#

数字表示例: ATD*99**

1215

※ ATX1、AT¥V1を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。AT¥V0のみでのご利用をおすすめします。

区点コード一覧

4桁の区点コードを利用して漢字やひらがな、カタカナ、記号、英数字などを入力できます。

- 区点コードとは、漢字などの文字ひとつひとつに付けられている固有の番号です。区点コードでの入力のしかたについては、取扱説明書の「区点コードで入力する」を参照してください。
- 区点コード一覧で該当する文字がない区点コードを入力すると、何も入力されないか、またはスペースが入力されます。
- 区点コード一覧の表示は、実際の表示と見えかたが異なるものがあります。

		57	⊢ <i>μ</i> +/						
区点 1~3桁目	0 1 2		点4桁 4 5		7	8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 区点 区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1~3桁目 0 1 2 3 4 5 6 7	8 9
010 011 012 013 014 015	! * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		· 全 [「] [[: 0:] < /	; ? \ -	073 074 075 076 077 078	B D D R 187 我牙画臥芽蛾賀雅 6 B F Д e ë ж 3 и й 189 恢懐邢田拐改海沿路 6 B F Д e ë ж 3 и й 189 恢懐邢田拐改海、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会、アス会	
016 017 018 019 020 021	+ - ± \$ + 0 € + 0 € + 0 €	% © •	.÷ ♀ # ♦ ▲	* ✓	@ ▼	§ ☆ ※ 〒	080 081 082 083	R	各覚楽割且釜
022 023 024				⇔⇔		⊒	130 131 132 133	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ 199	寒刊
026 027 028 029	∠ ⊥	. %	∇ ≡		≪ †	≫√ ‡ ¶	134 135 136 137 138	(mmg kg cc m 城 " " No.KK.TL (L) 205 東貫選鑑問閑関陷 争(不) 全) 約 物 (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制) (制)	監看競競
031 032 033 034 035 036 037	4 5 6 H I J R S T f g h	A K U i	8 9 B C L N V W a	1 N / X b 	1 EOYcm	2 3 F G P Q Z d e n o	139 160 161 162 163 164	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	季飢擬欺
038 039 040 041 042 043 044 045	pz おごぞとひぼゆゐ r あがさたどびぽよゑ	5 LN 1	t いぎじぢぬぶ	う	w えけせづはべ	× えげぜてばぺ	164 165 166 167 168 169	以於原於 成以於 成以 成 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以 以	菊黍及灸去鋸 熔靴却吸球居漁 匡
046 047 048 050 051	77 7	ひみらん イキ	むむり イギんめる ウク	、もれ ウグ	、やろ エケ	T t	170 171 172 173	院陰隱韻时 220 221 如山香院兒競強強 類類是 五右宇島羽 第3 五年日渦嘘 223 養郷 養調 養婦 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選 大選	恐脅尭勤筋銀
052 053 054 055 056 057 058	オゴゾトヒボユヰアカサタドビポョヱ	・ キシチニフミラン	イギジヂヌブムリヴ	ズツノヘモレケ	ケセヅハベャロ	デゼテバペヤヮ	173 174 175 176 177 178	鬼栄永泳洩斑盗穎穎英 226 劇談說波夜極報 227 劇想優厭内園堰奄宴延怨 228 衛獲別演炎 紹煙蕪蒸 228 題節遺跡 228 節節遠沿演炎 紹煙蕪蒸 229 題一 230 231 要操奏 数 君董 1	九 駆 駆 遇 隅
060 061 062 063	Α B Κ Λ Ν Υ Φ Χ	F N	ΔΞΩβγ	Z	HP	ΘΙΣΤ	178 179 180 181 182		
064 065 070 071 072	θικ στυ Α Б ИЙК ТУФ	λ Φ Β Ε Π Ι	μν	ξω LEO	о Ë П	π ρ Ж 3 Р С Ъ Ы	182 183 184 185 186	型	軽隙月堅 絹 県

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
241 242 243	肩見謙賢軒遣鍵険顕験 競元原厳幻弦減源玄現 絃舷言諺限 	309 310 311 312	醸 蝕心疹身尋 競 ()	370 371 372 373	邸鄭釘鼎泥摘擢敵滴 的笛適鏑溺哲徹撤轍迭 鉄典填天展店添纏甜 転顛点伝殿澱田電
243 244 245 246	固狐雇後翻功 固狐雇後翻功 可湖站與護公 可以表示等語傳 可以表示的 可以是 可以表示的 可以表示的 可以表示。 可以表示的 可以表示的 可以表言。 可以表示的 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是 可以是	313 314 315	9	373 374 375	と
247 248 249 250	御悟格橋瑚碁語誤護醐乞鯉交與厚口向向所以所述。	315 316 317 318 319	領縣 的	376 377 378 379	大学 (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大学) (大
251 252 253 254	巧巷幸広庚康弘怛慌抗 拘控攻昂晃更杭校梗構 江洪浩港溝甲皇康 紅紘絞綱耕考肯肱腔膏	320	澄摺寸	380 381 382 383 384	
255 256 257 258	航荒行衡講貢購郊酵鉱 延過間降項香高鴻剛劫 場合壕拷濠豪轟麹克 告国榖酷鵠黒獄漉腰甑	321 322 323 324	勢姓征性成政整星晴棲 栖正清牲生盛精聖声 西誠誓請逝醒青靜斉稅 脆隻席惜戚斥昔析石積	385	独読栃橡凸突椴届鳶苫 寅酉瀞噸屯惇敦沌豚遁
259 260 261	姑糊顧御乞劝 巧拘江紅航砿号告忽 昏枯糊顧御乞劝 巧拘江紅航砿号告忽 恨是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,是一点,	325 326 327 328	籍續育責赤跡蹟碩切拙 接摂折設窃節説雪絕舌 蝉仙先千占宣專尖川戦 扇撰栓栴泉浅洗染潜煎	386 387 388	頓吞曇鈍
261 262 263 264	些 佐叉唆嵯左差查沙瑳砂 詐鎖裟坐座挫債催再最 哉塞妻宰彩才採栽歳済	329 330 331 332	勢栖西脆籍接蝉扇煽 選全 勢栖西脆籍接蝉扇煽 選全 整精声音石切絕川潛 地仗生逝戚赤窃占泉線奸閃糎 性性請誓席脊折先栓穿羨銭繕 性性請誓席育折完栓穿羨銭 上梅葡腺號 上作有關原 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 上來 一次 上 一次 上	388 389 390	二尼弐迩匂賑肉 虹廿日乳入 如尿韮任妊忍認 ——ぬ~の——
265 266 267 268	些砂最済裁阪削桜 些砂最済裁阪削桜 上陸 上陸 上陸 上陸 上陸 上陸 上陸 上陸 上陸 上陸	332 333	曾塑岨措會 曾楚狙疏疎礎祖租粗素	390 391 392 393	深禰 称寧葱猫熱年念捻撚燃 粘乃廼之埜嚢悩濃納能 脳膿農覗蛋
269 270 271 272	鯖捌錆鮫皿晒三傘参山 惨撒散桟燦珊産算纂蚕	335 336 337 338 339	相倉搜灣 中華 化交叉 医复数性性 医复数性性 医复数 医骨性炎 医骨髓管管 地名美国 医骨性 医复数 医角性 医外球性 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种 医多种	393 394 395	は 巴把播覇杷 波派琶破婆罵芭馬俳廃 拝排敗杯盃牌背肺輩配
273 273 274	讃賛帔餐斬暫残 ■	339 340 341 342	霜騷像増憎 臓蔵贈造促側則即息 捉束測足速俗属賊族続 卒袖其揃存孫尊損村遜	396 397 398 399	倍培媒梅楳煤狽買売賠 陪這蝿秤矧萩伯剥博拍 拍泊白箔粕舶薄迫曝 爆縛莫駁麦
275 276 277 278	子屍市師志思指支孜斯 施」 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪 大阪	343 344 345	打耐胎代啄濁 辿坦箪断情対滞鯛卓鐸 竪嘆端弾 医蛇毒囊灌託 巽単短壇壁体泰黛灌託 巽単短壇空体泰黛灌託 巽单短壇空体泰黛灌环 寶平短樓 医喉端弹 医影带苔大托茸叩谷探耽檀 大橋待袋第沢凤匠樽淡延淡 脱丹炭过 医甲草二甲甲甲二甲甲甲二甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲甲	400 401 402 403	本 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工
279 280 281 282	字 · 一 · · · · · · · · · · · · · · · · ·	346 347 348 349	腿台袋買退速隊黨嗣中等 医人名 医人名 医人名 医多角 医多角 医多角 医多角 医多角 医多角 医多角 医多角 医多角 医多角		
283 284 285 286	湿漆疾質等等。 運漆疾質等等的 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦 電腦	350 351 352 353	即但達成奪託與 明也 理 整 時 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神 神	406 407 408 409	卑比誹枇 肘百評蛭納 医检票纸管 化皮非冒种单原 医检测 医检测 医人名沙费 医人名沙费 医人名沙费 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医人名沙奇 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术 医大手术
287 288 289 290	意主取寸音架外持集種 地灣區 大學 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個			410 411 412 413	异性
291 292 293 294	使子施紙諮字 耳軸湿医社尺惹腫綬 終輯從夙述包使子施紙諮字 耳軸湿医社尺惹腫綬 終輯從夙述包度,所以我就有學來為對於,以我就有學來為對於,以我們就可以與一思氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱受 愁聽觀漸變過四思氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱愛 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱受 愁聽觀漸變過四點氏視齒 靈鹿執蔀射遮釈朱受 愁聽觀漸變過四點大稱詩的	356 357 358 359	审门巩备逐校至余烟看有中中国忠林昼柱注等 中中的新駐標務 猪 劳		3A 1140
295 296 297 298	处 俊	360 361 362 363	智畜中註丁 暢調直 個致秩昼豬 張眺時原地遅茶注苧 徴脹鳥 電逐抽樗寵 張眺時原 地竹仲酎兆帖朝選群 完實 地位中對兆帖朝選群 地質對大量 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個 一個	416 417 418 419	(A) 二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二
299 300 301 302	凤述旬醇署恕 妾彰松照紹詳丈情宿俊楯順書鋤勝娼承梢症肖象丞擾縮腱淨所諸償召小掌沿礁蕉鉱剩淨熱駿純渚女 唱庄昌湘章訟障壤横下,部份,增少建消添和等。 唱片 电流流 化二十二二十二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二二	363 364 365		122	
303 304 305 306	松梢 樟礁 冶消 渉湘 焼 焦 照症 省 硝 礁 祥 茶 草 菜 証 紹 肖 喜 賞 醬 鉦 鍾 鐘 障 鞘 上	366 366 367	嬬紬爪吊釣鶴 一一一一一亭低停偵 剃負呈堤定帝底庭廷弟 剃負呈堤梯汀碇複程締	422 423 424 425	幣 平 弊 柄 並 瞥 題 使 所 所 財 題 使 所 所 財 題 随 使 所 明 題 随 随 使 所 好 壁 磨 漏 過 返 通 使 奶 遍 使 所 强 原 统 并 证 。
307 308	区	368 369	快抵挺提梯汀碇禎程締 艇訂諦蹄逓	426	鞭

区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	区点 1~3桁目	0 1 2		[4桁] 4 5		8 9	区点 1~3桁目	区点4桁目 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
426 427 428 429		474 475 476 477 478	枠鷲互 碗腕	□ ∰	号記	藁蕨	椀湾	548 549 550 551 552	職懂幣帮开并 幺 麼 广 摩 順 爾 屬 廣 縣 語 展 數
430 431 432 433 434 435	では、 では、	479 480 481 482 483 484	乖乘 亂	不一京の信命第一不一京の信命第二十二京の	象 高 高 一 一	舒	于仄估偶	553 554 555 556 557 558	往徂彿徊很徑徇從徙徘 徠徨徭徼忖忻忤忸忱忝 悳忿怡恠怙恂怩怎怱怛 帕炥怦怏怺恚恁恪恷恟
436 436 437 438 439 440	本翻凡盆 - ま - 摩磨 際麻埋妹 - 下 大 毎 世 積 幕 膜 枕 鮪 柾 年 ・ 様 本 年 世 積 素 末 末	485 486 487 488 489 490 491	16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1	双倡信 保管 医骨骨	書 僖	卑做 為	倪們像 僭替	559 560 561 562 563 564 565	情情慢慢快 開情慢慢慢慢慢慢慢慢 惠機棒棒慢慢慢慢慢
440 440 441	味未魅巳箕岬密 蜜湊蓑稔脈妙粍民眠	492 493 494	僮儡兢問ン (賃傭所)	留存货	傷堂 傷儿冀冤况	監工] 夜 煙兒囘冢	兌用馬	566 567 568	憇憬憔憚憊憑憫憮懌懊 應懷懈憅懆憺懋罹懍懦 潏嫷蟣懴懿幨孆鳪
441 442		495 496 497 498	儿處床 勿切問	清点		過光	刮剝	569 570 571 572	以及
442 443 444	名命明盟迷銘鳴姪牝滅 免棉綿緬面麺 ——• ち ———	499 500 501 502	動物 動甸 動物 動物	新州 新聞 新聞 新聞 新聞 新聞	利利 多勵厂	助勃里	弱 劉 劉 優	573 574 575 576	拆擔拈拜拌拊拂拇抛拉 挌拮拱挧挂挈拯拵捐挾 捏搜掉棭掎掀掫捶掣掏
444 445 446 447	摸模茂妄 孟毛猛盲網耗蒙儲木黙 目杢勿餅尤戻籾貰問悶 紋門匁	503 504 505 506	に原名のの日本のの日本のの日本のの日本のの日本の日本の日本の日本の日本の日本の日本の日	多多多	20世 雙牙	則曼伉恩	下厥叮吮	577 578 579 580	揉插揶揄搖搴搆搓搦搶 攝搗搨搏摧摰摶摎攪撕 撓撥撩朥撼 據蟟嬻墿緈壁擫燘毉
447 448 449	也治夜爺耶野弥 矢厄役約薬訳躍靖柳薮 鑓	507 508 509 510 511		も に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	出附(各居)	包哇 行哥	号 咸 哦 唏	581 582 583 584 585	舉擺文敞師清寶樂和馬斯特別 人名英格兰 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性 医多种性
449 450 451 452	輸愈油癒 諭輸唯佑優勇友 育幽 悠憂 高 調 指 有 過 多 通 数 数 数 数 由 日 名 ろ る 数 数 由 日 名 る ろ る る る る る る る る る る る る る る る る る	512 513 514 515 516	1. 售咯喻喝咖啡。	写色 医	秋喘〔秋啼〔	即 夏 嗜 連 唁	喙 喀 喃 順 營	586 587 588 589 590	WM 大馬 長頭 医甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
452 453 454 455 456	多庸用陽 予庸用陽 小 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医 医	517 518 519 520 521 522	啰嚀阍圈 下坿咧嚊囁圐圈址炮啪噻嚼盾圆坎垓	11 色色 12 扇色 13 折 t	国国[上坏]	圖 普	嚴口 園 型 切 切 切 切 切 切 切 切 切 切 し	591 592 593 594 595 596	曳る
456 457 458	羅 螺裸来莱頼雷洛絡落酪 乱卵嵐欄濫藍蘭覧	523 524 525	埔坪兵 堡場登 嘘 煙 嘘	好 空 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短 短	行花设置	朋 埋 重 雍	堝 場 場 駅 製	597 598 599	梟梏梭梔條梛梃檮梹桴 梵梠梺椏梍桾椁棊椈棘 椢椦棡椌棍
458 459 460 461 462 463 464 465	利 率硫亮瞭線 離離流廣渊領 華運里流底溪內 華運里流底溪內 華運的 華運的 華運的 一 東東野衛龍 等東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東野衛 大 東東 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大 大	526 527 528 529 530 531 532 533 534	(壗壻夭奢) 姜婀嫋嬌嬌/ 		要を受験を	聖灵桑 此双梦奎 妃	彩 英 妹 妹	600 601 602 603 604 605 606 607 608	草 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村 村
466 467 468 469 470	理學 東 東 東 東 和 領 一 原 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	535 536 537 538 539 540	姜婀嫋嬌孀學寔寶尹 岑咨崗嵌嶢巓帑、妍婬嫂嬋孑斈寐尅屁屐岔峙嵜嵒嶝轡帛、如婉媳嫛苳獳窹將屆屛妛峩菳嶋巉巖帶	字で實專屎属は字で選挙原屋は	学官寛尓・少り	終言寥尠 儿ぶ勃寃寫尤 屶!!	學寇寰尨 屹嶼孵寉寶尸 岌惶	609 610 611 612 613 614 615	世界機構 化基本 医电子性 医电子性 医电子性 医性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性性
470 471 472 473	露労婁廊弄朗楼榔浪漏牢狼篭老聾蝋郎六麓禄 肋録論	541 542 543 544 545			即順催差隆	H.高.角、扇。空、叶.高.角、扇、扇、角、扇、角、角、角、角、角、角、角、角、角、角、角、角、角、角、角	ण 単 ニ に に に に に に に に に に に に に	616 617 618 619	及 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型 大型
473	わ 倭和話歪賄脇惑	546 547	巓巒巖 帑帛帶	影似区	区已月屋帽	声系順順	帚帙幗幔	620 621	油泛泯泙泪洟衍洶洫 洽洸洙洵洳洒洌浣涓浤

区点	区点4桁目	区点	区点4桁目	区点	区点4桁目
1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	1~3桁目	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
622 623	沒涵所沒 深其淺深 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河 海河	695 696	縡縒縱縟縉縋縢繆繦縻 縵縹繃縷縲縺繧繝糤繞 繙爒繹繪繩繼繻纃緕繽	768 769	跟跣跼踈踉跿踝踞踐踟 渘隀````````````
624 625	涵淅渙湃滉溥渗 潜澳潮瀏潋炮熙熕燠熄燎清淺浸渺溷滂漱漾潜澥濘瀍 潜影澪灑瀍烟熙熨煅涂淙湟湎浡溟沸瀌瀍 潜影澪灑瀍烟船熨煅烧清逵滔滿渊漑滌澆潼澹濱瀶炯炻崼屟燉涸淤潭渤溽颍瀌滷譤灇襥瀨炙烝煢燗燵熏熘湿滩潭游潺漩滷戮灇襥瀨炙烝煢燗燵縣燉河河泉淌水水,以水水水水,以水水水水,以水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水水	697 698	槾縹繃縷縲縺繧繝糤縗 繓繚繹繪繩繼鱬纃緕繽 鱕 鱕	770 771	深重踰邁溪 蹇蹉蹌蹐蹈蹙蹤: 寒避 寒寒 寒寒 寒寒 寒寒 寒寒
626	湃渺湎渤滿澈游溂溪溘	699	瀬 霞 纜 計 計	772 773	躊 躓 躑 躔 躙 躙 躡 躬 躰 軆
627 628		700 701	(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	774	
629 630	滲漱滯漲滌 漾漓滷澆潺潸澁澀潯	702 703	字 聯盟 中 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時 時	775 776	輌輦輳輻輹轅豰輾轌 轑 轗轜鱳轣蠦辜 辟 辯 ニ 迚 迎 迢 迪 沙 邇 廻
631 632	灣海	704 705	世界 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学	777 778	叭輌轆橣 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東 東
633	澳澣澡澤澹濆澪濟濕濬瀬澤濱濮濛瀉瀋濺暴灩	706	耙耙勒耨耿耻耶肺時間聚智聢聯貸聲配品事時時期專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品專品<	779	逅迹迺逑逕逡逍逞逖逋 逧逶逵逹迸
634 635	 海域 海域 海域 海域 海域 海域 海域 海域	707 708	聚十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	780 781	辭远泣 透邊耶酥醪釟鈕鉋 遭激层酣醯釖鈬鈿銷烫透透透野酥醪鱼大鸡鸡鸡 建氯甲酰酯 医复数地位 建二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯甲二二苯
636 637	激炮熙煩懊為之學人類學人類學人類學人類學人類學人類學人類學人類學人類學學人類學學學學學學學學	709 710	脛脩脣脯腋 隋腆脾腓腑胼腱腮腥	782 783	邊邊羅邨邯邱邵郢卻扈 郭鄂鄒鄙鄲鄰面酖酘酣
638	配配的 榮煌媛/ / / / / / / / / / / / / /	711		784 785	那解問題 新配體 開體 開體 開體 開體 開體 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題 開題
639 640		712 713	腦膣臂臠舍情艷舊 聽順屬膝 聽與 完	786	醪醵醴醺醸釁釉釋釐釖 釟釡釛釼釵釶鈞釿鈔鈬
641 642	於 愛屋 燥爐 爛爨 爭爬 爰 選 月 以 上 上 に に に に に に に に に に に に に	714 715	臠臧臺臻臾舁舂舅與舊 舍舐舖舩舫舸舳艀艙膄 艝艚朣艤艢艨艪艫舮艱	787 788	鈕飯鉞鉗鉅鉉鉤鉈銕鈿 鉋鉐銜銖銓銛鉚鋏銹銷
643 644	狆狄狎狒狢狠狡狹狷倏	716 717		789 790	鋩 錏 鋺 鍄 錮
645	猗猊猜猖猝猴猯猩獥猾 獎猉擨獗獪獨獰獸獵獻	718	影艸艾芍芒芫荽 <u>多</u> 芬苡 苣苟苒苴茎苺莓范苻苹 苞茆苣茉苙	791	鍼鍮鍉鎰鎬鎭鎔鎹鏖鏗
646 647	獺珈玳珎玻珀珥珮珞璢 琅瑯琥珸琲琺瑕琿瑟瑙 瑁瑜瑩瑰瑣瑪瑶瑾璋璞	719 720	節目包 茯莫 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种 一种	792 793	鏨鏥鏘鏃鏝鏐鏈鏤鐚鐔 鐓鐃鐇鐐鐶鐫鑯鐡鏳 鑋鑄鑛鱳鑢鑞鑪鈩鑰鑵
648 649	B辛 100 15E 15E 13E 13E	721 722	(古) (古) (古) (古) (古) (古) (古) (古) (古) (古)	794 795	岀鐃鑐 ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ ૱ 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。
650 651	重 瓷姓 医骨髓 医骨髓 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤 医皮肤	723 724	一个文良高标志等 一种文字 一种文字 一种文字 一种文字 一种文字 一种文字 一种文字 一种文字	796 797	鏉鐃鐈鑛籦 鐛鑐鑛籦
652	甦	725	菻葭萪萼蕚蒄葷葫蒭醛 蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢蒹	798	關闡闡開所师阮叶陂陌
653 654	医	726 727	蒂葩葆萬葯葹萵蓊葢薰 藍藍 藍藍 藍藍 藍藍 藍藍 藍藍 藍藍 藍藍 藍藍 藍	799 800	隋陋陷陝陞 陝陟 陦 陲陬隍隘隕隗
655 656	痃疵疽疸疼疱痍痊痒 痣痞痾痿痼瘁痰痺痲痳 瘋瘍瘉瘟瘧瘠瘡瘢瘤瘴	728 729	情艷芭芭 伏莫茛蒂林蒂蒿蒡蓼 糖叶芍	801 802	險
657 658	怎 症 症 病 療 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 療 癌 癌 癢 癢 屬 癢 屬 癢 屬 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢 癢	730 731	蓼棘蕣蕘蕈 蕁蘂蕋蕕薀薤薈蘁薊 薨蕭薔嶭藪薇薜蕷蕾	803 804	
659 660	癩癪癧癬癰 癲癶癸發皀皃皈皋皎	732 733	藉薺藏薹藐藕藝藥 藜藹 蘊蘓蘋藾藺蘆蘢蘚蘰蘿	805 806	靤靦靨勒靫靱鞆鞅靼鞁 靺鞆鞋鞪鞐鞜鞨鞦鞣鞳
661	院告有是教教室	734		807	
662 663	皖皓晳皚皰皴皸皹皺盂 盍盏盡盥盧盪蘯 Խ眇眄眩 服真眥眦眛	735 736	纳蚌蚶蚯蛄蛆蚰蛉蠣蚫蛔蛞蛩蛬蛟蛛蛯蜒蜆蜈	808 809	節的原質質質可可放射
664 665	性 悌 睚 悦 捷 恁 跩 睿 睪 睹	737 738	蚕蚕蚖蜑蜉蛛蛹蜊蜴觋	810 811	麒 韻 韻 風 瓲 颸 飄 飃
666 667	間 に に に に に に に に に に に に に	739 740		812 813	終 新 新 報 報 電 電 電 電 電 電 電 電
668	碚碌碣碵碪碯暟磆鎈磔 碾碼磅磊磬	741	蝓蝣蝪蠅螢螟螂螯蟋 螽蟀蟐雖螫蟄螳墓蟆螻 蟯蟲嬏蠏蠍蟾蟶蟷蠎蠎 蠑蠖蠕蠢蠡蠱蠶蠧蠧蠻	814	饐饋饑饒饌灩馗襭馥馭 溤駇駠駛駝駘駑駭駮駱 駲駻檺魒騏騅騈諞騫
669 670	積磚苺器@礒礑解樊	742 743		815 816	1馬駲驅驢慺髩 開魍駝縣縣體影影縣縣縣 医乳球膜炎 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔 医腹腔
671 672	傑化列祗宗祚秘私棋禄 	744 745		817 818	記記 建铁 医二甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基甲基
673 674		746 747	袍袤袰袿袱裃裄裔裘裙 裝裹褂裼裴裨裲褄禈編 褓襃褞褥褪禠襁襄褻褶	819 820	> 長髮髯髱髷 髮髮髻髮髱鬃髮鬥鬥
675	稟禀稱稻稾稷榕穗稱穡 震惡稱穰穹穽窈窕窕 寒寒	748	裝裹褂裼裴裨裲褄褌褊 褓襃褞縟褪禠襁襄褻褶 褸襌褝襠襞	821	三
676 677	窖窩竈窰霋竅竄霳邃 靏針竏竕竓 竤	749 750	樓 禪 禅 檔 襞 描述	822 823 824	魎魑魘魴鮓鮃鮑鮖鮗鮟 鮠鮨鮴縣鯊鮹鯆鯏鯑鯒 鯣駾鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕
678 679	疎竭	751 752	医性性 福養 機關 學問 一	824 825	鯣鯢鯤鯔鯡鰺鯲鯱鯰鰕鰄鰉鰓鰌鰆鰈鰒鰊鰄鰮
680	机稟穢窖竊竦笞 類標 類標 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類 類	753	覺覽觀觀 點 K K K K K K K K K K K K K K K K K K	826	鰛鰈鰤鰡鰰鱇鰲鱆鰾鱚
682	高 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三 三	755 756	海滅狂浩誦消誣諄諍諂	828	
683 684	成家 再即 表表 毘 果 龍 責 簇 簓 篳 篷 簗 簍 篶 簀 簧	756 757	此	829 830	海 時 傷 場 賜 鵲 鶉 鶇 鵝 鵞 鵳 鵑 鵐 鵙 鵲 鶉 鶇
685 686	章詹肅簽壽藍數簱籀籐 籘籟籤籤籬蘚籵粃炉粵	758 759	謳弩譬葋謾謨譁譌譏譎 證薔譛譚諲	831 832	糯 裝 鷃 鶚 髯 鶩 鶲 鷄 鷁 鶻 翳 鶺 鷏 鶉 鷂 騺 鷓 鷸 鷦 鷂
687 688	粭粢粫粡粨粳粲粱粮粹 粽糀 耧 糂 糘 糕 麻 類 譽 輝	760 761	躁 譬 譯 譴 譽 讀 讌 讎 讒 ා э 謝 莖 潛 郊 蚁 蚣 兴 碕 堅	833 834	
689	攜糴糶糺 籽	762	豐家 蒙豬 豸 豺 貂 貉 貅 貊	835	大学 は 見り ない ない ない ない はい いっぱい いっぱ
690 691	村	763 764	建	836 837	贉鴃鵁 鶇
692 693	經 務 係 綏 絽 綛 綺 綮 綣 綵 緇 綽 綫 總 綢 綯 緜 綸 綟 綰	765 766		838 839	
694	見づ筬族筆籘粭粽糲 拧經緇緘 行箋篆簓簷藾粢糀糴嵙絆痜繪 並筝賽簗籌籬粨糘紆紊祄絽綢緫 計態簑篫籌籬粨糘紆紊紒絽綢緫 計能簑篫籃離頪糂 糾絨綉鯑縅 必有號後之 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次	767	治時定調腦器。 證明 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述 記述	840	堯槇遙瑤凜 熙